

BOMANN®

Cestovná rýchlovarná kanvica

WKR 1162 CB

غلاية السفر



Inštrukcie na používanie

دليل التعليمات

CE

Inštrukcie na používanie

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Dúfame, že sa vám používanie spotrebiča bude páčiť.

Symbody v tomto návode na použitie

Dôležité informácie pre vašu bezpečnosť sú špeciálne označené. Aby ste predišli nehodám a poškodeniu stroja, je nevyhnutné dodržiavať tieto pokyny:



VAROVANIE:

To vás varuje pred nebezpečenstvom pre vaše zdravie a varuje vás pred možnými rizikami zranenia.



POZORNOSŤ:

Týka sa to možných nebezpečenstiev pre stroj alebo iné predmety.



POZNÁMKA: Toto zvýrazní tipy a informácie.

Všeobecné pripomienky

Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte návod na obsluhu a uschovajte si pokyny vrátane záručného listu, účtenky a ak je to možné, krabice s vnútorným obalom. Ak toto zariadenie odovzdáte iným osobám, dajte im aj návod na obsluhu.

- Spotrebič je určený výlučne na súkromné použitie a na určené použitie účel. Toto zariadenie nie je vhodné na komerčné použitie.
- Nepoužívajte ho

mimo. Chráňte ho pred zdrojmi tepla, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (nikdy ho neponárajte do žiadnej kvapaliny) a ostrými hranami. Nepoužívajte prístroj s mokrymi rukami.

- Ak je spotrebič vlhký alebo mokrý, okamžite ho odpojte.
- Pri čistení alebo odkladaní spotrebič vypnite a vždy vytiahnite
- Keď sa spotrebič nepoužíva, vytiahnite zástrčku (potiahnite za zástrčku, nie za kábel), a odpojte pripojené príslušenstvo.

- Stroj nepoužívajte bez dozoru.

Ak opustíte miestnosť, mali by ste zariadenie vždy vypnúť. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

- Zariadenie a sieťový kábel by sa mali pravidelne kontrolovať, aby sa zabezpečilo, že sa nezobrazujú známky poškodenia. Ak sa zistí poškodenie, zariadenie sa nesmie používať.

- Používajte iba originálne náhradné diely.

- Aby ste zaistili bezpečnosť svojich detí, uchovávajte všetky obaly (plastové vrecká, škatule, polystyrén atď.) mimo ich

dosahu.



VAROVANIE!

Nedovoľte, aby sa malé deti hrali s fóliou. Hrozí riziko udusení!



Špeciálne bezpečnostné pokyny pre tento spotrebič

VÝSTRAHA: Riziko popálenia!

Počas a po prevádzke bude teplota prístupných povrchov veľmi vysoká.

- Vždy držte prístroj za rukoväť.



- Vždy otvorte a zatvorte veko pomocou rukoväte na veku. **VAROVANIE:**

- Pri plnení neprekračujte značku MAX, inak môže voda vystúpiť a spôsobiť popáleniny!
- Vždy

Uistite sa, že je veko dobre zatvorené.

- Neotvárajte veko, kým voda vri.
- Hladina vody musí byť medzi značkami MAX a MIN.
- Prístroj používajte iba na rovnej pracovnej ploche.
- Počas prevádzky so zariadením nehýbte ani sa ho nedotýkajte.
- Udržujte vonkajšiu stranu zariadenia suchú.

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov, ak:
boli pod dozorom alebo dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a chápali súvisiace nebezpečenstvá.
- Čistenie a údržbu vykonávané používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom.
- Prístroj a jeho kábel uchováajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Spotrebiče môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak boli pod dohľadom alebo dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a ak rozumejú súvisiacim rizikám.
- Nepokúšajte sa prístroj opravovať sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný pracovník alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Toto zariadenie sa používa na ohrev a varenie vody. Nikdy nepoužívajte na ohrievanie iných tekutín alebo potravín.
- Prístroj používajte iba v suchom vnútornom priestore. Je určený pre domáce použitie a podobné oblasti použitia, ako sú
 - v kuchyniach pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných obchodných priestoroch;
 - Hostia v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach.
 Nie je určené na použitie na farmách alebo v zariadeniach Bed & Breakfast.



POZORNOST:

Pri čistení neponárajte prístroj do vody. Dodržujte pokyny v kapitole "Čistenie".

Rozsah dodávky

1x Rýchlovárná kanvica s
vreckom

2 x šálka

1 x čajová lyžička

1x taška na
prenášanie

Inštrukcia

Elektrické
pripojenie



POZORNOSŤ:

Pred každým použitím skontrolujte nastavenie voliča napätia na spodnej strane spotrebiča! Nesprávne nastavenie napätia môže zničiť spotrebič alebo vyhodiť domácu poisťku.

NOTA:

V európskych krajinách je sieťové napätie 230V AC.

- Nastavte napätie na sieťové napätie poskytované dodávateľom elektrickej energie: AC 120V alebo AC 230V.
- Pripojte spotrebič k uzemnenej zásuvke až po naplnení nádoby vodou.

Príprava

Pred prvým použitím spotrebiča najmenej trikrát prevarte čerstvú vodu. Používajte iba vodu bez akýchkoľvek prísad alebo prísad.



Použiť



POZORNOSŤ:

Keď sa kontrolka rozsvieti po pripojení k elektrickej sieti, spotrebič je v prevádzke. Podľa toho postupujte podľa poradia pracovných krokov.

1. Umiestnite stroj na rovný povrch.
2. Okrem toho držte prístroj za rukoväť a odstráňte veko.
3. Potom pridajte vodu (max. 0,5 litra). Značky MIN a MAX sú vo vnútri nádoby na vodu.
4. Umiestnite veko na nádobu na vodu tak, aby rukoväť na veko a rukoväť spotrebiča boli spojené.
5. Zariadenie pripájajte iba k správne nainštalovanému bezpečnostnému zariadeniu



jamka.

6. Prepnete prepínač do polohy I. Kontrolka sa rozsvieti.

NOTA:

Je svetlo zhasnuté? Zapnite zariadenie tlačidlom ZAP.

Pozastavenie/ukončenie operácie

Existujú dve možnosti, ako prerušiť proces varu alebo ho ukončiť:

- Spotrebič sa po varení automaticky vypne. Kontrolka zhasne.

- Ak chcete zastaviť proces varu, prepnete prepínač do polohy O.

VAROVANIE: Riziko obarenia!

- Pri vylievaní vody udržiavajte veko zatvorené.
- Počas prevádzky sa kryt zahrieva. Pred uložením sa ho nedotýkajte a nechajte zariadenie vychladnúť.

- Pri otvorení spotrebiča môže uniknúť horúca para!
- Prepnete prepínač do polohy O. Odpojte napájací kábel.
- Vyprázdnenie nádoby na vodu.



POZNÁMKA: Vždy používajte čerstvú vodu.

Čistenie

VAROVANIE:



- Pred čistením zariadenia vždy vypnite a vytiahnite sieťovú zástrčku. Počkejte, kým zariadenie nevychladne.
- Prístroj neponárajte do vody alebo iných tekutín.

POZORNOSŤ:

- Nepoužívajte drôtenú kefu ani iné abrazívne predmety.
- Nepoužívajte žiadne kyslé ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Nádobu na vodu opláchnite čistou vodou. Potom ho osušte handričkou.
- Po použití kryt očistite mierne navlhčenou handričkou.

Odvápňovanie

- Frekvencia odstraňovania vodného kameňa závisí od tvrdosť vody a frekvencia používania spotrebiča.

- Ak sa stroj vypne skôr, ako voda vrie, môže byť potrebné ho odvápníť.

- Nepoužívajte ocot, ale komerčne dostupné odvápnovacie činidlo na báze kyseliny citrónovej. Používajte iba množstvá uvedené v pokynoch.

NOTA:

Po odstránení vodného kameňa v ňom niekoľkokrát varte čerstvá voda (približne 3-4 krát) na odstránenie všetkých zvyškov. Nekonzumujte túto vodu.

WKR1162CB_IM_new

10.02.2016

Riešenie problémov

• Zariadenie sa nedá

zapnúť. Možná

príčina:

Spotrebič nemá napájanie.

Droga:

- Skontrolujte zásuvku s iným spotrebičom.

- Sieťovú zástrčku zapojte správne.

- Skontrolujte hlavný istič.

Možná príčina:

Spotrebič je chybný.

Pomoc:

Obráťte sa na naše servisné stredisko alebo špecialistu.

Možná príčina:

Po použití bez vody alebo s malým množstvom vody sa stroj dostatočne neochladil.

Pomoc:

Nechajte stroj vychladnúť 10 minút.

• Stroj sa vypne skôr, ako voda vrie.

Možná príčina:

Vykurovacia základňa je silne kalcifikovaná alebo je elektrický obvod zásuvky preťažený.

Pomoc:

- Stroj odvápnite podľa pokynov.

- Skontrolujte sieťové pripojenie.

• Stroj sa nevypne.

Možná príčina:

Veko nie je správne pripevnené k nádobe.

Pomoc:

Umiestnite veko na nádobu na vodu tak, aby rukoväť na veku a rukoväť spotrebiča boli spojené.

• Proces varu trvá nezvyčajne dlho.

Možná príčina:

Volič napätia nie je správne nastavený.

Pomoc:

1. Prepnete prepínač do polohy O. Vytiahnite sieťovú zástrčku!

2. Vylejte vodu.

3. Nastavte volič napätia na správne napätie.

Hodnotenie

Model: WKR 1162

CB Kímit': 120/230V ~, 50/60Hz

Spotreba energie: 1000W

Trieda ochrany: A

Množstvo náplne: 0,1-max. 0,5l

Čistá hmotnosť: Približne 0,52 kg

Právo na technické a dizajnové zmeny počas neustáleho vývoja produktu zostáva vyhradené.

Toto zariadenie bolo testované podľa všetkých príslušných súčasných smerníc CE, ako sú smernice o elektromagnetickej kompatibilite a nízkonapäťových smerniciach, a bolo vyrobené v súlade s najnovšími bezpečnostnými predpismi.

Likvidácia

Význam symbolu "Smetný kôš"



Chráňte naše životné prostredie: nevyhadzujte elektrické zariadenia s domovým odpadom.

Akékoľvek elektrické zariadenie, ktoré sa už nebude používať, vráťte na zberné miesta určené na jeho likvidáciu.

Pomáha to predchádzať potenciálnym vplyvom nesprávnej likvidácie na životné prostredie a ľudské zdravie.

Prispeje to k recyklácii a iným formám opätovného použitia elektrických a elektronických zariadení.

Informácie o tom, kde je možné zariadenie zlikvidovať, vám poskytne miestny úrad.

