

Pred používaním prístroja si prečítajte návod na použitie !

Upozornenie

- Pozorne si prečítajte všetky bezpečnostné inštrukcie.
- So zohľadniť spájkou pracujete s najvyššou opatrnosťou. Vysoká teplota môže spôsobiť požiar a popáleniny.
- Spájka nesmie byť prevádzkovaná vo vlhku.
- Zapnutá spájka nesmie zostať bez dozoru.
- Pri prvom použití spájky môže vychádzať slabý dym z vykurovacieho telesa spájky pri vysušovaní výhrevného článku. Tento jav je normálny a mal by trvať max. 10 minút.
- Nepoužívajte spájku s poškodeným krytom alebo sieťovým príívodom. Pri poruche prístroja alebo pri poškodení príívodného kábla nesmie byť spájka naďalej prevádzkovaná a musí byť okamžite odpojená od siete, opravy smie vykonávať iba autorizované opravovne. Neodborný zásah môže viesť k úrazu elektrickým prúdom a strate záruky.
- Ak spájku dlhšiu dobu nepoužívate, vytiahnite sieťový príívod zo zásuvky.
- Pred čistením odpojte spájku zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte tekuté a sprejové čističe a žiadne rozpúšťadlá.
- Na čistenie používajte navlhčenú látku alebo štetec.
- Dbajte toho, aby žiadna tekutina neprenikla dovnútra spájky.
- Nikdy neobrušujte hrot spájky.
- Prístroj udržiavajte mimo dosahu detí (môže obsahovať malé súčiastky).

Použitie

- Zasuňte vidlicu sieťového príívodu do zásuvky.
- Počkajte 10 minút na zahriatie spájky.
- Zatlačte piest odsávačky.
- Priložte špičku odsávačky na miesto určené na odspájkanie.
- Po roztavení cinu stlačte tlačidlo na rukoväti.

Čistenie a výmena špičky

- Pred čistením a výmenou špičky vytiahnite napájací kábel zo zásuvky a počkajte, až spájka vychladne.

Čistenie

- Zatlačte telo odsávačky v smere k tlačidlu a vysuňte podľa obrázku.
- Odstráňte cin z hrotu odsávačky.
- Odstráňte nahromadený cin z tela odsávačky.

Výmena špičky

- Pomocou klieští otočte špičkou doprava a vyberte ju z tela odsávačky.

Upozornenie

- Pozorne si prečítajte všetky bezpečnostné inštrukcie.
- So zohľadniť spájkou pracujete s najvyššou opatrnosťou. Vysoká teplota môže spôsobiť požiar a popáleniny.
- Spájka nesmie byť prevádzkovaná vo vlhku.
- Zapnutá spájka nesmie zostať bez dozoru.
- Pri prvom použití spájky môže vychádzať slabý dym z vykurovacieho telesa spájky pri vysušovaní výhrevného článku. Tento jav je normálny a mal by trvať max. 10 minút.
- Nepoužívajte spájku s poškodeným krytom alebo sieťovým príívodom. Pri poruche prístroja alebo pri poškodení príívodného kábla nesmie byť spájka naďalej prevádzkovaná a musí byť okamžite odpojená od siete, opravy smie vykonávať iba autorizované opravovne. Neodborný zásah môže viesť k úrazu elektrickým prúdom a strate záruky.
- Ak spájku dlhšiu dobu nepoužívate, vytiahnite sieťový príívod zo zásuvky.
- Pred čistením odpojte spájku zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte tekuté a sprejové čističe a žiadne rozpúšťadlá.
- Na čistenie používajte navlhčenú látku alebo štetec.
- Dbajte toho, aby žiadna tekutina neprenikla dovnútra spájky.
- Nikdy neobrušujte hrot spájky.
- Prístroj udržiavajte mimo dosahu detí (môže obsahovať malé súčiastky).

Použitie

- Zasuňte vidlicu sieťového príívodu do zásuvky.
- Počkajte 10 minút na zahriatie spájky.
- Zatlačte piest odsávačky.
- Priložte špičku odsávačky na miesto určené na odspájkanie.
- Po roztavení cinu stlačte tlačidlo na rukoväti.

Čistenie a výmena špičky

- Pred čistením a výmenou špičky vytiahnite napájací kábel zo zásuvky a počkajte, až spájka vychladne.

Čistenie

- Zatlačte telo odsávačky v smere k tlačidlu a vysuňte podľa obrázku.
- Odstráňte cin z hrotu odsávačky.
- Odstráňte nahromadený cin z tela odsávačky.

Výmena špičky

- Pomocou klieští otočte špičkou doprava a vyberte ju z tela odsávačky.

