

NÁVOD K BEZPEČNÉMU POUŽITÍ (CZ)1

NÁVOD NA BEZPEČNÉ POUŽITIE (SK) 4



NÁVOD K BEZPEČNÉMU POUŽITÍ

Tento spotřebič by měl být používán pouze pro úklid domácnosti a v souladu s touto uživatelskou příručkou. Než začnete spotřebič používat, prosím, ujistěte se, že rozumíte tomuto návodu.

Po použití, před čištěním nebo jakoukoli údržbou zařízení vždy vypněte a síťový kabel vytáhněte ze zásuvky.

Tento přístroj smí používat děti od 8 let výše. Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí smí tento přístroj používat, pokud jsou pod dohledem nebo jim byly dány pokyny týkající se bezpečného používání a byly seznámeny s možnými riziky. S přístrojem si nesmí hrát děti. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Jestliže je poškozen síťový kabel, okamžitě přestaňte zařízení používat. Síťový kabel musí vyměnit autorizovaný servisní technik společnosti Hoover, aby se předešlo ohrožení bezpečnosti.

UPOZORNĚNÍ: Pro účely dobíjení baterie používejte pouze odnímatelnou napájecí jednotku (Ref.: K25V310080G for EU, K25V310080B for UK), která je dodaná s tímto spotřebičem. Používejte pouze schválený typ baterie (ref. typ: HF410BAT_3) doporučený společností HOOVER. V opačném případě se může lithium-iontová baterie stát zdrojem rizika.

Zkontrolujte, zda napětí a hodnoty uvedené na štítku nabíječky odpovídají napětí v místní síti. Tento vysavač je vybaven dvojité odizolovanou nabíjecí baterií, která je vhodná k zapojení pouze do zásuvky 230 V.

Zapojte nabíječku do vhodné zásuvky a konektor nabíječky připojte k vstupu na vysavači.

Při nabíjení musí být spínač vysavače v poloze vypnuto.

Po použití znovu připojte přístroj k nabíječce k dobíjení baterie.

Nikdy nenabíjejte baterie při teplotě vyšší než 37°C nebo nižší než 0°C. Je běžné, že se nabíječka při nabíjení zahřívá.

V případě delší nepřítomnosti (dovolená apod.), nabíječku odpojte. Vysavač před použitím znovu dobijte, protože baterie se mohou při delší době skladování vybit.

Používejte výhradně příslušenství, spotřební materiály a náhradní díly doporučené nebo dodávané firmou Hoover.

Používejte pouze roztok na čištění podlah doporučený společností Hoover v množství uvedeném v návodu.

Udržujte dostatečnou vzdálenost rukou, nohou, volného oděvu a vlasů z dosahu otočných kartáčů produktu a jakéhokoli příslušenství pro ruční jednotu s otáčejícími se částmi.

Nevytahujte nabíječku ze zásuvky taháním za síťový kabel.

Nepřítahujte ani nepřenášejte přístroj za napájecí kabel ani jej nepoužívejte jako držadlo, nepřivírejte kabel do dveří ani jej nenapínejte kolem ostrých hran a rohů.

Při používání přístroje nepřejíždějte přes napájecí kabel. Udržujte napájecí kabel v bezpečné vzdálenost od horkých povrchů.

Nevysávejte tvrdé nebo ostré předměty, zápalky, žhavý popel, cigaretové nedopalky a podobné předměty.

Nestříkejte ani nevysávejte hořlavé kapaliny, výbušné kapaliny, čistič odpadů, aerosoly, toxické kapaliny nebo jejich výpary k čištění podlahy, jako je benzín, ani nepoužívejte v oblastech, kde se mohou vyskytovat.

Nečištěte s přístrojem podlahové elektrické zásuvky.

Nepoužívejte přístroj nebo nabíječku, pokud vám připadají vadné.

Nepoužívejte spotřebič k čištění zvířat a osob.

Nenahrazujte baterie jinými, které nelze dobíjet.

Autorizované servisní středisko Hoover najdete na internetových stránkách: www.hoover.cz/cs_CZ/servis. Spolehlivý provoz a vysoká účinnost tohoto spotřebiče jsou zajištěny pouze v případě, že servis a opravy, bude provádět pouze autorizovaný servisní technik společnosti Hoover.

Při extrémním používání či teplotních podmínkách může dojít k únikům z článků baterie. Pokud se tekutina dostane do styku s pokožkou, je nutné ji rychle omýt vodou. Pokud se vám tekutina dostane do očí, okamžitě je začněte vymývat čistou vodou a pokračujte alespoň 10 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Budte obzvlášť opatrní při úklidu schodišť. Nepokládejte přístroj na schody.

Ukládejte detergenty a čistidla mimo dosah dětí.

Tento výrobek se používá pouze na vnitřní povrchy. Je zakázáno instalovat, nabíjet a používat tento výrobek venku, v koupelnách a v okolí bazénů.

Používejte pouze na hladké povrchy či lakované dřevěné podlahy. Nepoužívejte na koberce.

Skladujte na suchém místě. Nevystavujte přístroj mrazu.


Likvidace na konci životnosti výrobku

Před likvidací vysavače z něj nejprve vyjměte baterie. Před odstraněním baterie se ujistěte, že je výrobek odpojen od elektrické sítě. Zlikvidujte baterie bezpečně a ekologicky. Používejte zařízení dokud baterie nejsou plně vybité. Použité baterie by měly být přijaté do recyklační stanice a nesmějí být vyhazované dohromady s domovním odpadem. Pro vyjmutí baterií prosím kontaktujte Zákaznické servisní středisko Hoover, které najdete na internetových stránkách www.hoover.cz/cs_CZ/servis nebo postupujte podle následujících pokynů:

DŮLEŽITÉ: Před vyjmutím je nutno baterii zcela vybit.

Používejte spotřebič, dokud nebudou baterie zcela vybité. Odpojte nabíječku od spotřebiče.

POZNÁMKA: Budete-li mít při demontáži jednotky jakékoli problémy nebo budete-li požadovat podrobnější informace o manipulaci, novém využití a recyklaci tohoto výrobku, kontaktujte, prosím, místní úřad nebo středisko sběrných surovin.

 : odnímatelná napájecí jednotka

Životní prostředí:

Tento symbol na tomto zařízení označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován jako domovní odpad. Zařízení musí být předáno do příslušného sběrného místa pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Likvidace musí proběhnout v souladu s místními ekologickými předpisy pro likvidaci odpadu. Pro další podrobné informace o zacházení, regeneraci a likvidaci tohoto zařízení prosím kontaktujte Váš místní úřad, společnost pro sběr odpadu nebo obchod, kde jste jej zakoupili.



Tento výrobek je v souladu s Evropskými směrnici 2014/35/ES, 2014/30/ES a 2011/65/ES.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli 16, 20861 Brugherio (MB) Italy



NÁVOD NA BEZPEČNÉ POUŽITIE

Tento spotrebič by mal byť používaný iba na upratovanie domácnosti a v súlade s touto užívateľskou príručkou. Než začnete spotrebič používať, prosím, uistite sa, že rozumiete tomuto návodu.

Po použití, pred čistením alebo akoukoľvek údržbou zariadenia vždy vypnite a sieťový kábel vytiahnite zo zásuvky.

Tento prístroj smú používať deti od 8 rokov vyššie. Osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí smú tento prístroj používať, pokiaľ sú pod dohľadom alebo im boli dané pokyny týkajúce sa bezpečného používania a boli oboznámené s možnými rizikami. S prístrojom sa nesmú hrať deti. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Ak je poškodený sieťový kábel, okamžite prestaňte zariadenie používať. Sieťový kábel musí vymeniť autorizovaný servisný technik spoločnosti Hoover, aby sa predišlo ohrozeniu bezpečnosti.

UPOZORNENIE: Na účely dobíjania batérie používajte iba odnímateľnú napájaciu jednotku (Ref.: K25V310080G for EU, K25V310080B for UK), ktorá je dodaná s týmto spotrebičom. Používajte iba schválený typ batérie (ref. typ: HF410BAT_3) odporúčaný spoločnosťou HOOVER. V opačnom prípade sa môže lítium-iónová batéria stať zdrojom rizika.

Skontrolujte, či napätie a hodnoty uvedené na štítku nabíjačky zodpovedajú napätiu v miestnej sieti. Tento vysávač je vybavený dvojito odizolovanou nabíjacou batériou, ktorá je vhodná na zapojenie iba do zásuvky 230 V.

Zapojte nabíjačku do vhodnej zásuvky a konektor nabíjačky pripojte na vstup na vysávači.

Pri nabíjaní musí byť spínač vysávača v polohe vypnuté.

Po použití znovu pripojte prístroj k nabíjačke na dobíjanie batérie.

Nikdy nenabíjajte batérie pri teplote vyššej ako 37°C alebo nižšej ako 0°C. Je bežné, že sa nabíjačka pri nabíjaní zahrieva.

V prípade dlhšej neprítomnosti (dovolenka a pod.), nabíjačku odpojte. Vysávač pred použitím znova dobite, pretože batérie sa môžu pri dlhšej dobe skladovania vybiť.

Používajte výhradne príslušenstvo, spotrebné materiály a náhradné diely odporúčané alebo dodávané firmou Hoover.

Používajte iba roztok na čistenie podláh odporúčaný spoločnosťou Hoover v množstve uvedenom v návode.

Udržujte dostatočnú vzdialenosť rúk, nôh, voľného odevu a vlasov z dosahu otočných kief produktu a akéhokoľvek príslušenstva pre ručnú jednotu s otáčajúcimi sa časťami.

Nevytahujte nabíjačku zo zásuvky ťahaním za sieťový kábel.

Nepriťahujte ani neprenášajte prístroj za napájací kábel ani ho nepoužívajte ako držadlo, neprivierajte kábel do dverí ani ho nenapínajte okolo ostrých hrán a rohov.

Pri používaní prístroja neprechádzajte cez napájací kábel. Udržujte napájací kábel v bezpečnej vzdialenosti od horúcich povrchov.

Nevysávajte tvrdé alebo ostré predmety, zápalky, horúci popol, cigaretové ohorky a podobné predmety.

Nestriekajte ani nevysávajte horľavé kvapaliny, výbušné kvapaliny, čistič odpadov, aerosóly, toxické kvapaliny alebo ich výpary na čistenie podlahy, ako je benzín, ani nepoužívajte v oblastiach, kde sa môžu vyskytovať.

Nečistite s prístrojom podlahové elektrické zásuvky.

Nepoužívajte prístroj alebo nabíjačku, pokiaľ vám pripadajú chybné.

Nepoužívajte spotrebič na čistenie zvierat a osôb.

Nenahradzujte batérie inými, ktoré nemožno dobíjať.

Autorizované servisné stredisko Hoover nájdete na internetových stránkach: www.hoover.sk/sk_SK/servis. Spoľahlivá prevádzka a vysoká účinnosť tohto spotrebiča sú zaistené iba v prípade, že servis a opravy, bude vykonávať iba autorizovaný servisný technik spoločnosti Hoover.

Pri extrémnom používaní či teplotných podmienkach môže dôjsť k úniku z článkov batérie. Ak sa tekutina dostane do styku s pokožkou, je nutné ju rýchlo umyť vodou. Ak sa vám tekutina dostane do očí, okamžite ich začnite vymývať čistou vodou a pokračujte aspoň 10 minút. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Buďte obzvlášť opatrní pri upratovaní schodísk. Nekladte prístroj na schody.

Ukladajte detergenty a čističlá mimo dosahu detí.

Tento výrobok sa používa iba na vnútorné povrchy. Je zakázané inštalovať, nabíjať a používať tento výrobok vonku, v kúpeľniach a v okolí bazénov.

Používajte iba na hladké povrchy či lakované drevené podlahy. Nepoužívajte na koberce. Skladujte na suchom mieste. Nevystavujte prístroj mrazu.

Likvidácia na konci životnosti výrobku

Pred likvidáciou vysávača z neho najskôr vyberte batérie. Pred odstránením batérie sa uistite, že je výrobok odpojený od elektrickej siete. Zlikvidujte batérie bezpečne a ekologicky. Používajte zariadenie pokiaľ batérie nie sú úplne vybité. Použité batérie by mali byť prijaté do recyklačnej stanice a nesmú byť vyhadzované dohromady s domovým odpadom. Pre vybratie batérií prosím kontaktujte Zákaznícke servisné stredisko Hoover, ktoré nájdete na internetových stránkach www.hoover.sk/sk_SK/servis alebo postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

DÔLEŽITÉ: Pred vybratím je nutné batériu úplne vybiť.

Používajte spotrebič, kým nebudú batérie úplne vybité. Odpojte nabíjačku od spotrebiča.

POZNÁMKA: Ak budete mať pri demontáži jednotky akékoľvek problémy alebo ak budete požadovať podrobnejšie informácie o manipulácii, novom využití a recyklácii tohto výrobku, kontaktujte, prosím, miestny úrad alebo stredisko zberných surovín.

 odnímateľná napájacia jednotka

Životné prostredie:

Tento symbol na tomto zariadení označuje, že tento výrobok nesmie byť likvidovaný ako domový odpad. Zariadenie musí byť odovzdané do príslušného zberného miesta pre likvidáciu elektrických a elektronických zariadení. Likvidácia musí prebehnúť v súlade s miestnymi ekologickými predpismi pre likvidáciu odpadu. Pre ďalšie podrobné informácie o zaobchádzaní, regenerácii a likvidácii tohto zariadenia prosím kontaktujte Váš miestny úrad, spoločnosť pre zber odpadu alebo obchod, kde ste ho zakúpili.




Tento výrobok je v súlade s Európskymi smernicami 2014/35/ES, 2014/30/ES a 2011/65/ES.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli 16, 20861 Brugherio (MB) Italy



EC 2019/1782

	Manufacturer Name	Dongguan Guanjin Electronics Technology Co.,Ltd
	Manufacturer Address	Block 16 Qiantou New Industrial Park Niushan,Dongcheng District Dongguan City,Guangdong Province,China
	Model	K25V310080B , K25V310080G
	Input Voltage	100-240 V~
	Input AC Frequency	50/60 Hz
	Output Voltage	31.0 V DC
	Output Current	0.8 A
	Output Power	24.8 W
	Average Active Efficiency	86.4%
	Efficiency at load 10%	84.0%
	No-Load Power Consumption	0.10 W