

G20096

Nižšie sú uvedené dôležité pokyny týkajúce sa inštalácie, používania a údržby.

Starostlivo si uschovajte tento návod na použitie pre prípadné ďalšie konzultácie. Produkt používajte iba spôsobom uvedeným v tomto návode na použitie. Akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne a nebezpečné. Výrobca preto nemôže byť zodpovedný za škody spôsobené nesprávnym, chybným alebo nerozumným použitím.

Pred použitím sa uistite o nepoškodení prístroja. V prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na servisné stredisko.

Nenechávajte obalové materiály (plastové sáčky, polystyrén, klince, spinky a pod.) na dosah detí, pretože predstavujú potenciálne nebezpečenstvo; zároveň pripomíname, že tieto materiály je potrebné likvidovať prostredníctvom triedeného odpadu.

V prípade poruchy alebo zlej funkcie prístroj nepoškodzujte ani do neho nezasahujte. Pre prípadnú opravu sa obráťte iba na autorizované servisné centrum výrobcu a žiadajte použitie originálnych náhradných dielov. Nedodržanie týchto pokynov môže ohroziť bezpečnosť prístroja a zrušiť záruku.

- Nepoužívajte ani sa nedotýkajte prístroja mokrými rukami.
- Nevystavujte prístroj škodlivým poveternostným vplyvom, ako je dážď, vlhkosť, mráz a pod. Uchovávajte ho v suchých priestoroch.
- Nedovoľte deťom alebo osobám bez dozoru prístroj používať.
- Umiestnite váhu na rovný a stabilný povrch, aby bolo váženie presné. Dodržujte vzdialenosť cca 2 metre od pracujúcich mikrovlnných rúr, ktoré môžu spôsobiť poruchy v dôsledku elektromagnetických interferencií.
- Váhu uchovávajte mimo dosahu detí a ďaleko od zdrojov tepla a pary.
- Potraviny vždy vážte na miskách alebo v nádobách, nikdy priamo na váhe. Nádoby na váhu pokladajte jemne. Nedodržanie môže viesť k zrušeniu záruky, ak sa poškodí vážiaca plocha.
- Po dokončení váženia uvoľnite vážiacu plochu.
- Tlačidlá stlačujte jemne iba prstami.
- Ak sa displej nezapne, pravdepodobne sú vybitá batéria; skontrolujte správne vloženie a stav batérií.
- Nie je určené pre komerčné použitie. Iba pre domáce použitie.
- Nepoužívajte prístroj ponorený vo vode alebo iných kvapalinách a zabráňte, aby naň striekala voda; čistite iba vlhkou handričkou.
- Nevystavujte prístroj nárazom, mohol by sa poškodiť. Nepoužívajte váhu ako podložku pre iné predmety.

Popis častí:

1. Digitálny displej
2. Tlačidlo ON/OFF a TARA
3. Tlačidlo na zmenu jednotiek

4. Vážiaca plocha

Vkladanie batérií

Pod váhou je priehradka na batérie. Váha vyžaduje 2 batérie AAA 1,5 V.

- Otvorte kryt zatiahnutím poistky.
 - Vyberte vybitú batériu.
 - Vložte nové batérie podľa označenia polarity (+ a –) v priehradke aj na batériách.
 - Zavrite kryt.
-

Upozornenia k batériám

- Používajte vždy batérie AAA 1,5 V.
 - Dbajte na správne vloženie batérií, inak môžu unikať a poškodiť váhu, čo nie je kryté zárukou.
 - Ak prístroj dlhší čas nepoužívate, vyberte batérie, aby sa nevybili.
 - Vybitú batériu nevyhadzujte do bežného odpadu, ohňa ani vody. Odovzdajte ju do zberného miesta pre batérie.
-

Používanie váhy

Stlačte tlačidlo TARA (2), kedykoľvek chcete vymazať aktuálnu hmotnosť na displeji. Je to potrebné, ak displej ukazuje inú hodnotu než nula, hoci na váhe nič nie je, alebo chcete použiť funkciu tarovania. Po stlačení tlačidla TARA chvíľu počkajte.

Normálne váženie: Zapnite váhu tlačidlom TARA (2) a položte potraviny priamo na vážiacu plochu.

Váženie s tarou: Pre váženie tekutín, sypkých potravín, marmelády, múky a pod. použite nádobu:

1. Zapnite váhu tlačidlom TARA (2).
2. Položte prázdnu nádobu na váhu a znovu stlačte TARA (2), čím vymažete displej a nastavíte taru na hmotnosť nádoby.
3. Následne naplňte nádobu potravinou a odčítajte jej hmotnosť.

Poznámka: Ak zapnete váhu až po položení nádoby, nie je potrebné taru nastavovať.

Jednotky merania

Tlačidlom UNIT (3) môžete prepínať medzi gramami (g), uncami (oz) a mililitrami (ml).

Prekročenie maximálnej hmotnosti

Váha zvládne vážiť až do 15 kg. Pri prekročení sa na displeji zobrazí „O_Ld“. Preťaženie môže váhu poškodiť. Dodržujte limit 15 kg.

Indikácia vybitej batérie

Pri vybitej batérii sa na displeji zobrazí „Lo“ a váha sa automaticky vypne. Vymeňte batérie podľa návodu.

Vypínanie

- Automatické: váha sa vypne po 120 sekundách nečinnosti (s nákladom alebo bez).
 - Manuálne: podržte tlačidlo TARA (2) po dobu 2 sekúnd.
-

Čistenie

Čistite iba vlhkou a mäkkou handričkou bez abrazívnych čistiacich prostriedkov, aby nedošlo k poškodeniu povrchu.

Technické parametre

- Napájanie: DC 3 V (2× AAA batérie)
- Maximálna hmotnosť: 15 kg, delenie: 1 g
- Funkcie: Tara a zmena jednotiek