

Návody na použitie k výrobkom:

Digitálny budík so stopkami TFA 60.2014.02



Momentálne si prezeráte návod na obsluhu vyššie uvedených produktov. Pred použitím akéhokoľvek produktu si prečítajte návod na obsluhu zariadenia, aby ste predišli zraneniu, požiaru alebo poškodeniu produktu. Pozorne si prečítajte celú príručku a postupujte podľa prevádzkových pokynov.

Uschovajte dokument pre budúce použitie.

Zariadenie bolo schválené na používanie v krajinách EÚ, a preto je označené značkou CE. Dovozca má k dispozícii všetku potrebnú dokumentáciu.

Tento produkt bol vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť. Prázdné batérie a akumulátory nikdy nelikvidujte spolu s bežným domovým odpadom. Ako spotrebiteľ ste podľa zákona povinný dopraviť ich do svojho maloobchodného obchodu alebo do vhodnej zbierky, ktorá zodpovedá národným alebo miestnym predpisom, aby sa chránilo životné prostredie.



Symbody pre obsiahnuté ťažké kovy sú: Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo

Tento produkt je označený v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Nevyhadzujte prosím tento produkt do bežného domového odpadu. Ako spotrebiteľ musíte odviesť zariadenia po skončení životnosti na určené zberné miesto na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení, aby ste zaistili ekologickú likvidáciu.



Tvorbu tejto príručky zabezpečila spoločnosť Bibetus s.r.o., akékoľvek neoprávnené kópie tejto príručky a jej častí podliehajú schváleniu spoločnosťou Bibetus s.r.o., pokyny zodpovedajú technickému stavu v čase tlače! Predmet zmeny! V prípade, že v príručke nájdete nejakú chybu, budeme radi, ak nám ju nahlásite e-mailom info@bibetus.cz, ďakujeme!

Dodavateľ: Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Budík s odpočítavaním a stopkami TFA 60.2014

Pre vašu bezpečnosť

- Udržujte prístroj a batérie mimo dosahu detí.
- Batérie nesmú byť vhodené do ohňa, skratované, rozoberané alebo znovu nabíjané. Riziko explózie!
- Batérie môžu byť prehltnuté. Pokiaľ budú batérie prehltnuté, potom vyhľadajte okamžité lekársku pomoc.

Sprevádzkovanie

- Otvorte priestor pre batériu a odstráňte izolačný pásik.

Nastavenie hodín

- Stlačte a podržte tlačidlo SET v normálnom móde.
- Hodinová číslica bliká. Stlačte tlačidlo + alebo - pre nastavenie hodín.
- Stlačte znovu tlačidlo SET a pomocou tlačidiel + a – nastavte minúty.
- Potvrďte pomocou tlačidla SET.

Nastavenie budíka

- Stlačte tlačidlo SET.
- Symbol budíka a 6:00 (predvolené) sa objaví na displeji.
- Nastavenie hodín a minút, viď. Nastavenie hodín.
- Pre aktiváciu alebo deaktiváciu budíka stlačte tlačidlo play/pause v móde nastavenia.
- Ak začne budík zvonit' zvyšujúcou sa hlasitosťou, potom ho môžete zastaviť stlačením akéhokoľvek tlačidla.
- Ak nebude budík zastavený, zosilňujúci budík sa vypne za niekoľko sekúnd a bude znovu aktivovaný v rovnakom čase.

Stopky

- Stlačte dvakrát tlačidlo SET.
- Na displeji sa objaví 00 (minúty) a 00 (sekundy).
- Použite tlačidlo play/pause pre zastavenie a reštartovanie merania.
- Pri 99:59 sa meranie zastaví automaticky.
- Stlačte tlačidlo + a – súčasne pre resetovanie času.

Časovač

- Stlačte dvakrát tlačidlo SET.
- Na displeji sa objaví 00 (minúty) a 00 (sekundy).
- Stlačte + pre nastavenie minút (max. 99 minút).
- Stlačte – na nastavenie sekúnd (max. 59 sekúnd).
- Stlačte play/pause tlačidlo.
- M a S blikajú a odpočítavanie sa spustí.
- Použite tlačidlo play/pause pre zastavenie alebo reštartovanie odpočítavania.
- Keď odpočítavanie skončí, displej sa rozbliká a aktivuje sa zvukové znamenie (max. 60 sekúnd).
- Stlačte ľubovoľné tlačidlo pre vypnutie zvuku.
- Časovač bude automaticky znovu nastavený na naposledy zadaný čas.

Umiestnenie

- Použite magnety na upevnenie alebo rozkladací stojan na zadnej strane prístroja.

Riešenie problémov

Problém	Riešenie
Nefunkčný displej / nesprávne zobrazovanie.	• uistite sa, že je batéria vložená pod správnou polaritou • vymeňte batériu