

Table of Contents

Package Contents	1
Specifications	1
Safety Information	2
Getting to Know Your Vacuum	7
Controls	7
Using Your Vacuum	7
Care & Maintenance	8
Cleaning	10
Storage	11
Troubleshooting	12
Warranty Information	14
Customer Support	16

Package Contents

- 1 × Vacuum Body
- 1 × Long Stick
- 1 × Short Stick
- 1 × Vacuum Head
- 1 × 2-in-1 Crevice Tool
- 1 × 2-in-1 Stubborn Dirt Tool
- 1 × Charging Dock
- 3 × Screw
- 3 × Wall Anchor
- 1 × Charger
- 1 × User Manual

Specifications

Model	LSV-V221-VEU	
Battery Input	22.2V $\equiv$ 2200mAh Li-ion battery	
Rated Power*	210W	
Charging Input	100–240V~ 50/60Hz 0.8A	
Dimensions	9.8 x 7.7 x 43.3 in / 25 x 19.5 x 110 cm	
Battery Operating Conditions	Charging Temperature: 37.4°–116.6°F / 3°–47°C Storage Temperature: –4°–77°F / –20°–25°C Storage Humidity: ≤ 60%	
Weight (Vacuum Body + Battery)	3.2 lb / 1.5 kg	
Dust Bin Capacity	3.6 cups / 0.85 L (Max)	
Runtime** (Using Vacuum Head)	ECO (I)	30 minutes
	MID (II)	20 minutes
	TURBO (III)	10 minutes
Runtime** (Using Crevice Tool or Stubborn Dirt Tool)	ECO (I)	50 minutes
	MID (II)	20 minutes
	TURBO (III)	10 minutes
Suction Power	80AW*	
Charging Time	< 3 hours	
Off Mode Power Consumption	< 0.5W	

*May vary +/- 6%

**Tested at room temperature

Exception: The international symbol for the nature of supply $\equiv$ may be used instead of "DC" if the significance of this symbol is explained in the instructions packaged with the product. When this symbol is used it shall be placed next to the marking for rated voltage.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using this vacuum, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

WARNING – To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

- **CAUTION:** Risk of injury. Roller brush may start unexpectedly. Remove battery pack before cleaning or servicing.
- **Do not** leave the vacuum unattended while it is on. Unplug from outlet when not charging and before servicing.
- **Do not** use outdoors or on wet surfaces.
- Children shall not play with the vacuum.
- **Do not** allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children should not clean or perform maintenance on the vacuum without supervision.
- **Only** use the vacuum as described in this manual.
- Use **only** the manufacturer's recommended attachments.
- **Do not** use your vacuum if it is damaged or not working correctly, or if the charger or plug is damaged. **Do not** try to repair it yourself. Contact **Customer Support** (see page 16).
- **Do not** handle the charger or vacuum with wet hands.
- **Do not** put any object into any opening. **Do not** use the vacuum with any opening blocked. Keep free of dust, lint, hair, or anything that may reduce airflow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all body parts away from openings and moving parts.

- Use extra care when cleaning on stairs.
- **Do not vacuum the following** (or use where they may be present):
 - Sharp objects such as glass shards, metallic nails, metal paper clips, or pins;
 - Ultrafine particles such as lime, cement, sawdust, gypsum powder, or ashes;
 - Hazardous materials or chemicals such as solvents, drain cleaner, strong acids, or strong alkalis.
- **Always** turn the vacuum off before connecting or disconnecting the stick, nozzles, brushes, or vacuum head.
- **Do not** vacuum water or any liquids.
- **Do not** vacuum anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- **Do not** use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present.
- **Do not** use without dust bin and/or filters in place.
- **Do not** point the vacuum at any person or animal while it is on.
- Store the vacuum on a small stand or hang it from the wall.
- **Do not** use the vacuum in temperatures above 116.6°F (47°C) or below 37.4°F (3°C).

Battery & Charger

WARNING: Read all safety warnings and instructions.

Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire, and/or serious injury.

- **Do not** pull or carry the vacuum by the charging cable, use the cable as a handle, close a door on the cable, or pull the cable around sharp edges or corners. **Do not** run any appliance over the cable.
- Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off position before connecting to battery pack, picking up or carrying the appliance. Carrying the appliance with your finger on the switch or energizing appliance that have the switch on invites accidents.
- Disconnect the battery pack from the appliance before making any adjustments, changing accessories, or storing appliance. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the appliance accidentally.

- **Do not** unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord. Turn off all controls before unplugging.
- **Never** place the charger or its cable near any heat source.
- Keep the charging cable out of areas where people walk often. Place the cable where it will not be tripped over.
- **Do not** use the charger to charge other appliances besides this vacuum.
- **Only** recharge the vacuum with the charger specified by VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD.. A charger that is suitable for one type of appliance may create a risk of fire when used with a different battery pack. For use **only** with the ZD024X270090EU adapter manufactured by E-TEK Electronics Manufactory Co., LTD. For more information, please contact **Customer Support** (see page 16).
- **Only** use the battery pack specifically designed for this vacuum. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire. For use **only** with the LSV-V221B-VUSR battery pack manufactured by Suzhou Kais Power Co., Ltd. For more information, please contact **Customer Support** (see page 16).
- When the battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws, or other small metal objects that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery. Avoid contact. If contact occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, immediately flush with water and seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- **Do not** use the battery pack or vacuum if they are damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosions, or risk of injury.
- Have servicing performed **only** by a qualified repair

person using identical replacement parts. This will ensure that the safety of the vacuum is maintained.

- **Do not** modify or attempt to repair the vacuum or the battery pack except as indicated in the manual.
- **Do not** expose the battery pack or vacuum to fire or excessive temperatures. The battery used in this device may present a risk of fire or chemical burn if mistreated. **Do not** disassemble, short contacts, heat above 140°F (60°C), or incinerate. Exposure to fire or temperatures above 266°F (130°C) may cause an explosion.
- Follow all charging instructions and **do not** charge the battery pack or vacuum outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside of

the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.

- **WARNING: Do not** use with non-rechargeable batteries.
- **WARNING:** For the purposes of recharging the battery, only use detachable supply unit provided with this appliance.
- The plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the appliance.
- The battery pack is to be inserted with the correct polarity.
- If the appliance is to be stored unused for a long period, the batteries should be removed.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- When the battery is at the end of its life or leaking, the appliance and battery must be properly disposed of at an official recycling point.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
NOT FOR COMMERCIAL USE HOUSEHOLD USE ONLY



This product is RoHS compliant.

This product is in compliance with Directive 2011/65/EU, and its amendments, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment.

For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

Instructions for Users on Removal, Recycling and Disposal of Used Batteries

To remove the batteries from your equipment or remote control, reverse the procedure described in the owner's manual for inserting batteries. For products with a built-in battery that lasts for the lifetime of the product, removal may not be possible for the user. In this case, recycling or recovery centers handle the dismantling of the product and the removal of the battery. If, for any reason, it becomes necessary to replace such a battery, this procedure must be performed by authorized service centers. In the European Union and other locations, it is illegal to dispose of any battery with household trash. All batteries must be disposed of in an environmentally sound manner. Contact your local waste-management officials for information regarding the environmentally sound collection, recycling and disposal of used batteries.

WARNING: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.

To reduce risk of fire, explosion or leakage of flammable liquid/gas, don't disassemble, crush, puncture, short external contacts, expose to temperature above 60°C (140°F), sunshine or like, expose to extremely low air pressure or dispose of in fire or water. Replace only with specified batteries. The symbol indicating 'separate collection' for all batteries and accumulators shall be the crossed-out wheeled bin shown below:



Getting to Know Your Vacuum

Note: See inside cover. **[Figure 1]**

- | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
| A. On/Off Button | L. LED Light | W. Roller Brush |
| B. Suction Level Button | M. Vacuum Handle | X. Charging Port (on the battery) |
| C. Vacuum Body | N. Battery Indicator Lights | Y. Charging Dock |
| D. HEPA Filter | O. Battery Release Button | Z. Charger |
| E. Felt Filter | P. Battery | AA. Screws |
| F. Foam Filter | Q. Dust Bin Release Button | AB. Wall Anchors |
| G. Metal Filter | R. Vacuum Body Release Button | AC. 2-in-1 Crevice Tool |
| H. Dust Bin | S. Short Stick | |
| I. Lid Release Button | T. Long Stick | |
| J. Vacuum Head Release Button | U. 2-in-1 Stubborn Dirt Tool | |
| K. Vacuum Head | V. Roller Brush Release Button | |

Controls



On/Off Button

- Turns the vacuum on/off.

Suction Level Button

- Cycles through suction levels: ECO (I), MID (II), and TURBO (III).
- The vacuum will default to ECO (I). Press once for MID (II) and twice for TURBO (III).
- ECO (I) is suitable for daily cleaning.
- MID (II) is suitable for deep cleaning.
- TURBO (III) is suitable for tough tasks.

Battery Indicator Lights

- Indicate the battery level when you are using the vacuum.

Battery Indicator Light Chart (During Use)

Battery Level	Battery Indicators
70–100%	III
35–70%	II
10–35%	I
0–10%	⚡

Using Your Vacuum

1. Build the vacuum stick by aligning the dots on the long stick and short stick, then push together until they lock in place. **[Figure 2]**
2. Attach the vacuum head or a nozzle attachment to the bottom of the stick, then attach the vacuum body to the top of the stick. **[Figure 3]**

Note: There is a clicking sound when the parts are properly joined together.

3. Charge the vacuum (see page 8).

Note: Fully charge the battery before first use.

4. Press  to turn the vacuum on. The vacuum will default to ECO (I).
5. Press the Suction Level Button to adjust the suction power.
6. Press  to turn the vacuum off.

Using Your Vacuum (cont.)

NOZZLE ATTACHMENTS

Your vacuum comes with nozzle attachments to help you tackle almost any cleanup job.

2-in-1 Crevice Tool

- Press button to slide bristles up/down and switch between crevice tool and dusting brush. **[Figure 4]**
- Use the crevice tool to clean hard-to-reach places like crevices in furniture and corners of a room or car.
- Use the dusting brush to clean dust and hard surfaces like mantels or baseboards.

2-in-1 Stubborn Dirt Tool

- Use the stiff-bristle brush head to clean stubborn dirt on carpets, car interiors, furniture and more.
- Press button remove the brush head to use the fur removal tool which cleans pet hair on fabric and carpet. **[Figure 5]**

To use a nozzle attachment:

1. Press and hold the Vacuum Body Release Button and gently pull the vacuum body from the stick.
2. Slide the nozzle attachment onto the vacuum body. **[Figure 6]**
3. Optionally, leave the stick attached to the vacuum body and press the Vacuum Head Release Button to remove the vacuum head. Then, attach the nozzle attachment to the end of the stick. **[Figure 7]**

Note: You can also attach the vacuum body directly to the vacuum head. **[Figure 8]**

Care & Maintenance

BATTERY REMOVAL & INSTALLATION

1. Turn the vacuum off. Press the Battery Release Button and remove the battery.
2. To reinstall, slide the battery into the slot in the vacuum body. **[Figure 9]** There will be a clicking sound when the battery is properly installed.

Note:

- To maintain the life of the battery, store the vacuum in a cool, dry place.
- Store the battery in a semi-charged state (at least 2 battery indicator lights) and maintain this by charging the battery every 3 months.

CHARGING THE VACUUM

Your vacuum uses a 2,200mAh Li-ion battery. Use the included charger to charge the vacuum.

Note:

- Make sure the vacuum is turned off before charging.
- Charge after every use.

1. Install the charging dock by screwing it into the wall near a power outlet. **[Figure 10]**

Note:

- The charging dock must be high enough on the wall to allow the vacuum to hang freely.
 - Make sure that the wall is free of gas pipes, water pipes, electrical cables, and wires.
 - **Do not** use glue or other adhesives to install the charging dock.
2. Hang the vacuum on the charging dock.

Care & Maintenance (cont.)

3. Insert the charger into the charging port on the charging dock. **[Figure 11]**
4. Plug the charger into the outlet. The battery lights will blink while charging. **[Figure 11]**

Note: Battery will be fully charged within 3 hours.

5. When the vacuum is fully charged, the 3 battery indicator lights will turn solid for 5 minutes, then turn off.

Alternatively, the battery can be charged separately from the vacuum body.

1. Press the Battery Release Button to remove the battery.
2. Insert the charger into the charging port on the battery. **[Figure 12]**
3. Plug the charger into an outlet. The battery indicator lights will blink while charging.

Note: Battery will be fully charged within 3 hours.

4. When the battery is fully charged, the 3 battery indicator lights will turn solid for 5 minutes, then turn off. Thereafter, the battery will enter off mode.

Battery Indicator Light Chart (While Charging)

Battery Level	Battery Indicators
0–35%	
35–70%	
70–100%	
100%	

*The 3 battery indicator lights will turn solid for 5 minutes, then turn off.

WARNING:

- **Only** charge the battery with the charger specified by Levoit.
- If you are not using the battery for an extended period, store it in a cool, dry place.
- Store the battery in a semi-charged state (at least 2 battery indicator lights) and maintain this by charging the battery every 3 months.

EMPTYING THE DUST BIN

When dust in the dust bin reaches the MAX line, empty the container.

Important: Do not overfill the dust bin. If the dust bin is too full, it may affect the performance of the vacuum.

1. Turn the vacuum off. Remove the dust bin by pressing the Dust Bin Release Button.
2. Hold the dust bin over a trash can and press the Lid Release Button. **[Figure 13]** Use caution, as the lid will open when the release button is pushed.

Note: Holding the dust bin inside a trash can prevents dust from spilling out.

3. Empty out debris and dirt, then close the lid.

Alternatively, you can remove the vacuum body to empty the dust bin.

1. Remove the vacuum body by pressing the Vacuum Body Release Button.
2. Hold the dust bin over a trash can and press the Lid Release Button. **[Figure 13]**

Cleaning

CLEANING THE VACUUM BODY

1. Turn the vacuum off.
2. Wipe the outside of the vacuum down with a damp cloth.
3. Allow the vacuum to completely dry before using.

Note: *Do not allow water to enter the internal parts or motor of the vacuum.*

CLEANING THE DUST BIN & METAL FILTER

1. Make sure the vacuum is off and the dust bin is completely empty before cleaning (see **Emptying the Dust Bin**, page 9).
2. Press the Dust Bin Release Button and pull the dust bin to remove it. *[Figure 14]* Empty out any remaining dust and debris, and remove any hair tangled around the metal filter.
3. Remove the felt filter and foam filter from the top of the dust bin. Set aside or wash the filters (see **Cleaning the Felt, Foam, & HEPA Filters**, page 10).
4. Rotate the metal filter counterclockwise to remove it. *[Figure 15]*
5. Rinse the dust bin and metal filter with water and allow them to dry. Make sure the parts are completely dry before using.
6. Reattach the metal filter and replace the foam filter and felt filter. Attach the dust bin to the vacuum body.

CLEANING THE FELT, FOAM, & HEPA FILTERS

To maintain the performance of your filters, they should be routinely washed and replaced.

- If you notice decreased suction power, or the filter is visibly dirty, clean the filter immediately.
- The felt filter and foam filter should be **washed at least once a month and replaced every 3 months.**
- The HEPA filter should be **washed at least once a year.**
- **Do not** put filters in a dishwasher, washing machine, tumble dryer, oven, or microwave, or place near an open flame.
- **Never** operate the vacuum without the dust bin or filters properly installed.
- Frequent use may require cleaning the filters more often. Cleaning the filters regularly helps maintain your vacuum's cleaning performance.
- You may need to replace the filters more frequently depending on your use and environment.
- If the surrounding humidity is high, please allow the filters to air-dry for a longer period of time before reinstalling them back into the vacuum.

Replacement Filters:

- To maintain the performance of your vacuum, **only** use official Levoit filters. For more information, contact **Customer Support** (see page 16).

Cleaning (cont.)

FELT & FOAM FILTERS

1. Press the Dust Bin Release Button to remove the dust bin. **[Figure 16]**
2. Remove the felt filter and the foam filter. **[Figure 17]**
3. Clean the felt and foam filters with water. Allow the filters to air-dry completely under the sun or in a dry, ventilated place before reinstallation.
4. Replace the foam filter, followed by the felt filter.

Note: *Make sure the felt filter has the ribbon-handle side facing outward when you insert the filter.*

5. Place the dust bin back onto the vacuum body.

HEPA FILTER

1. Press the Dust Bin Release Button to remove the dust bin. **[Figure 18]**
2. Pull out the HEPA filter from the vacuum body. **[Figure 19]**
3. If necessary, clean the HEPA filter with water. Allow the filter to air-dry completely under the sun or in a dry, ventilated place before reinstallation. **[Figure 20]**
4. Push the HEPA filter back in the vacuum body until you hear a click, then replace the dust bin.

CLEANING THE ROLLER BRUSH

Periodically check the roller brush for hair or debris. The roller brush will automatically shut off if it is blocked or jammed.

1. Turn the vacuum off. Detach the vacuum head from the stick by pressing the Vacuum Head Release Button.
2. Press the Roller Brush Release Button, slide the side panel up to open, then pull out the roller brush. **[Figure 21]**

3. Check the brush dust inlet for blockages and clear any if found. **[Figure 22]**
4. If the roller brush is jammed, carefully use a pair of scissors or a sharp knife to remove any hair or debris tangled around the roller brush.
5. Insert the roller brush back into the vacuum head. Slide the side panel down to lock it in place.

Storage

When the vacuum is not in use, store it on the charging dock:

1. Screw the charging dock into the wall near a power outlet (see **Charging the Vacuum**, page 8).
2. Hang the vacuum on the charging dock.

Note:

- **Always** store the vacuum on the charging dock.
- If necessary, the vacuum can be stored in a closet.
- If storing for long periods of time, periodically charge the battery to preserve the life of the battery.

Disposing of the Battery

- The battery contains materials that are harmful to the environment and must be removed from the vacuum before it is discarded.
- When removing the battery, the vacuum must be turned off.
- Discarded batteries should be handled properly. **Do not** put batteries into fire, water, or soil.
- If battery leakage touches skin or clothing, flush with water immediately to avoid skin injury and seek medical help.

Troubleshooting

Problem	Possible Solution
Vacuum will not turn on.	The battery is not installed correctly (see Battery Removal & Installation , page 8).
	Recharge the vacuum (see Charging the Vacuum , page 8).
	The vacuum motor overheated. Allow the vacuum to cool for 1 hour before turning it back on.
Vacuum is not charging.	The charger is not properly plugged in or you are using the wrong charger. Use the provided Levoit charger only (see Charging the Vacuum , page 8).
Roller brush is not turning (LED lights flash).	Clean the roller brush and remove any debris blocking the brush (see Cleaning the Roller Brush , page 11).
Vacuum makes an abnormal noise.	Clean the roller brush and remove any debris blocking the brush (see Cleaning the Roller Brush , page 11).
	Check for blockage inside the vacuum body, vacuum head, and stick. Remove any blockage (see Cleaning , page 10).
Vacuum has low suction power.	Battery may be low. Recharge the battery to full charge (see Charging the Vacuum , page 8).
	Clean the roller brush and remove any debris blocking the brush (see Cleaning the Roller Brush , page 11).
	The dust bin and filters may be full. Empty the dust bin and clean the filters (see Cleaning , page 10).
	Check for blockage inside the vacuum body, vacuum head, and stick. Remove any blockage (see Cleaning , page 10).
The LED lights and battery indicator lights flash.	The dust bin and filters may be full. Empty the dust bin and clean the filters (see Cleaning , page 10).
	Check for blockage inside the vacuum body, vacuum head, and stick. Remove any blockage (see Cleaning , page 10).
Battery indicator lights flash red.	The battery may be overheating. Remove the battery and place in a room-temperature environment to cool down. If it still flashes red, contact Customer Support (see page 16).

Problem	Possible Solution
Vacuum releases a bad or unusual smell.	The environment's relative humidity may be high or the vacuum may have absorbed water and caused the filter to grow mold. Replace the filters (contact Customer Support , page 16).
	The filters may be dirty. Clean the filter (see Cleaning , page 10).
	The dust bin may be dirty. Empty and clean the dust bin (see Cleaning , page 10).

If your problem is not listed, please contact **Customer Support** (see page 16).

Warranty Information

Product Name	Levoit VortexIQ Cordless Stick Vacuum
Model	LSV-V221-VEU
<i>For your own reference, we strongly recommend that you record your order ID and date of purchase.</i>	
Order ID	
Date of Purchase	

Levoit Limited Product Warranty

Two (2) Year* Limited Consumer Product Warranty

Vesync Germany GmbH („Vesync“) warrants that the product shall be free from defects in material and workmanship for a period of **2 years from the date of original purchase** (“Limited Warranty Period”), provided the product was used in accordance with its use and care instructions (e.g., in the intended environment and under normal circumstances).

****This warranty does not limit your rights as may be mandated or granted by the applicable national or regional consumer protection laws in your region, in which cases the Limited Warranty Period is extended pursuant to the applicable requirements.***

Your Limited Warranty Benefits

During the Limited Warranty Period and subject to this limited Warranty Policy, Vesync will, in its sole and exclusive discretion, either (i) refund the purchase price if the purchase was made directly from the online Levoit store, (ii) repair any defects in material or workmanship, (iii) replace the product with another product of equal or greater value, or (iv) provide store credit in the amount of the purchase price.

Who is Covered?

This limited warranty extends only to the original consumer purchaser of the product

and is not transferable to any subsequent owner of the product, regardless of whether the product transferred ownership during the specified term of the limited warranty. The original consumer purchaser must provide verification of the defect or malfunction and proof of the date of purchase to claim the Limited Warranty Benefits.

Be Aware of Unauthorized Dealers or Sellers

This limited warranty does not extend to products purchased from unauthorized dealers or sellers. Vesync's limited warranty only extends to products purchased from authorized dealers or sellers that are subject to Vesync's quality controls and have agreed to follow its quality controls. Please be aware, products purchased from an unauthorized website or dealer may be counterfeit, used, defective, or may not be designed for use in your country. You can protect yourself and your products by making sure you only purchase from Vesync or its authorized dealers.

If you have any questions about a specific seller, or if you think you may have purchased your product from an unauthorized seller, please contact our Customer Support Team.

What's Not Covered?

- Normal wear and tear, including normal wearing parts, such as dust bin, filter, roller brush, battery, and power cord, or carpet or floor damage due to misuse.
- If the proof-of-purchase has been altered in any way or is made illegible.
- If the model number, serial number or production date code on the product has been altered, removed or made illegible.
- If the product has been modified from its original condition.
- If the product has not been used in accordance with directions and instructions in the user manual.
- Damages caused by connecting peripherals, additional equipment or accessories other than those recommended in the user manual.

- Damages or defects caused by accident, abuse, misuse, or improper or inadequate maintenance.
- Damages or defects caused by service or repair of the product performed by an unauthorized service provider or by anyone other than Vesync.
- Damages or defects occurring during commercial use, rental use, or any use for which the product is not intended.
- If the unit has been damaged, including but not limited to damage by animals, lightning, abnormal voltage, fire, natural disaster, transportation, dishwasher, or water (unless the user manual expressly states that the product is dishwasher-safe).
- Incidental and consequential damages.
- Damages or defects exceeding the cost of the product.

Claiming Your Limited Warranty Service in 5 Simple Steps:

1. Make sure your product is within the specified limited warranty period.
2. Make sure you have a copy of the invoice and order ID or proof-of-purchase.
3. Make sure you have your product. **DO NOT** dispose of your product before contacting us.
4. Contact our Customer Support Team.
5. Once our Customer Support Team has approved your request, please return the product with a copy of the invoice and order ID.

Sole and Exclusive Remedy

THE FOREGOING LIMITED WARRANTY CONSTITUTES VESYNC'S EXCLUSIVE LIABILITY, AND YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY, FOR ANY BREACH OF ANY WARRANTY OR OTHER NONCONFORMITY OF THE PRODUCT COVERED BY THIS LIMITED PRODUCT WARRANTY STATEMENT. THIS LIMITED WARRANTY IS EXCLUSIVE, AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES. NO EMPLOYEE OF VESYNC OR ANY OTHER PARTY IS AUTHORIZED TO MAKE ANY

WARRANTY IN ADDITION TO THE LIMITED WARRANTY IN THIS LIMITED PRODUCT WARRANTY STATEMENT.

Disclaimer of Limited Warranties

TO THE FULLEST EXTENT PROVIDED BY APPLICABLE LAW, EXCEPT AS WARRANTED IN THIS LIMITED PRODUCT WARRANTY POLICY, VESYNC PROVIDES THE PRODUCTS YOU PURCHASE FROM VESYNC "AS IS" AND VESYNC HEREBY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, STATUTORY, OR OTHERWISE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NON-INFRINGEMENT, AND FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE.

Limitations of Liability

TO THE FULLEST EXTENT PROVIDED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL VESYNC, ITS AFFILIATES, OR THEIR LICENSORS, SERVICE PROVIDERS, EMPLOYEES, AGENTS, OFFICERS, OR DIRECTORS BE LIABLE FOR:

- (a) DAMAGES OF ANY KIND ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH PRODUCTS PURCHASED FROM VESYNC IN EXCESS OF THE PURCHASE PRICE PAID BY THE PURCHASER FOR SUCH PRODUCTS, OR
- (b) INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, OR PUNITIVE DAMAGES EVEN IF VESYNC OR ONE OF ITS SUPPLIERS HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OR LIKELIHOOD OF SUCH DAMAGES.

AND REGARDLESS OF WHETHER CAUSED BY TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), BREACH OF CONTRACT, OR OTHERWISE. OUR LIABILITY SHALL UNDER NO CIRCUMSTANCES EXCEED THE ACTUAL AMOUNT PAID BY YOU FOR THE DEFECTIVE PRODUCT, NOR SHALL WE UNDER ANY CIRCUMSTANCES BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, SPECIAL OR PUNITIVE DAMAGES OR LOSSES, WHETHER DIRECT OR INDIRECT.

EXCEPT AS COVERED BY THIS LIMITED PRODUCT WARRANTY STATEMENT, VESYNC SHALL NOT BE LIABLE FOR COSTS ASSOCIATED WITH THE REPLACEMENT OR REPAIR OF PRODUCTS PURCHASED FROM IT, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LABOR, INSTALLATION, OR OTHER COSTS INCURRED BY THE USER AND, IN PARTICULAR, ANY COSTS RELATING TO THE REMOVAL OR REPLACEMENT OF ANY PRODUCT.

Other Rights You May Have

SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW FOR:

(1) EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES;
 (2) LIMITATION ON THE DURATION OF IMPLIED WARRANTIES; AND/ OR (3) EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES; SO THE DISCLAIMERS IN THIS POLICY MAY NOT APPLY TO YOU. IN THESE JURISDICTIONS YOU HAVE ONLY THE IMPLIED WARRANTIES THAT ARE EXPRESSLY REQUIRED TO BE PROVIDED IN ACCORDANCE WITH APPLICABLE LAW. THE LIMITATIONS OF WARRANTIES, LIABILITY, AND REMEDIES APPLY TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW.

ALTHOUGH THIS LIMITED WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS IN YOUR JURISDICTION. THIS STATEMENT OF LIMITED WARRANTY IS SUBJECT TO APPLICABLE LAWS THAT APPLY TO YOU AND THE PRODUCT. PLEASE REVIEW THE LAWS IN YOUR JURISDICTION TO UNDERSTAND YOUR RIGHTS FULLY.

Changes to this policy

We may change the terms and availability of this limited warranty at our discretion, but any changes will not be retroactive.

This warranty is made by:

Vesync Germany GmbH

Prinzenallee 11a, 40549 Düsseldorf, Germany

Customer Support

If you have any questions or concerns about your new product, please contact our helpful Customer Support Team.

VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD.

6 Raffles Quay, #14-06, 048580 Singapore.

Email:

support.eu@levoit.com

support.uk@levoit.com

support.de@levoit.com

support.es@levoit.com

support.fr@levoit.com

support.it@levoit.com

*Please have your order invoice PDF or screenshot(s) ready before contacting Customer Support.

Inhaltsverzeichnis

Inhalt des Pakets	1
Technische Daten	1
Sicherheitsinformationen	2
Kennenlernen Ihres Staubsaugers	10
Bedienelemente	10
Verwendung Ihres Staubsaugers	10
Pflege und Wartung	11
Reinigung	13
Lagerung	14
Fehlersuche	15
Informationen zur Garantie	17
Kundendienst	20

Inhalt des Pakets

- 1 × Hauptgerät
- 1 × langer Stiel
- 1 × kurzer Stiel
- 1 × Saugkopf
- 1 × 2-in-1-Fugendüse
- 1 × 2-in-1-Aufsatz für hartnäckigen Schmutz
- 1 × Ladestation
- 3 × Schraube
- 3 × Wanddübel
- 1 × Ladegerät
- 1 × Bedienungsanleitung

Technische Daten

Modell	LSV-V221-VEU	
Akkueingang	22,2 V $\equiv$ 2.200 mAh Lithium-Ionen-Akku	
Nennleistung*	210 W	
Ladeeingang	100–240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A	
Abmessungen	9,8 x 7,7 x 43,3 Zoll / 25 x 19,5 x 110 cm	
Akkubetriebsbedingungen	Ladetemperatur: 37,4–116,6 °F / 3–47 °C Lagertemperatur: –4–77 °F / –20–25 °C Lagerfeuchtigkeit: ≤ 60 %	
Gewicht (Hauptgerät + Akku)	3,2 lb / 1,5 kg	
Staubbehälterkapazität	3,6 Tassen / 0,85 l (max.)	
Betriebsdauer** (Verwendung des Saugkopfs)	ECO (I)	30 Minuten
	MID (II)	20 Minuten
	TURBO (III)	10 Minuten
Betriebsdauer** (Verwendung der Fugendüse oder des Aufsatzes für hartnäckigen Schmutz)	ECO (I)	50 Minuten
	MID (II)	20 Minuten
	TURBO (III)	10 Minuten
Saugleistung	80 AW*	
Ladedauer	< 3 Stunden	
Stromverbrauch im Aus-Zustand	< 0,5 W	

*Kann um ± 6 % abweichen

**Getestet bei Raumtemperatur

Ausnahme: Das internationale Symbol für die Art der Stromversorgung $\equiv$ kann anstelle von „DC“ verwendet werden, wenn die Bedeutung dieses Symbols in der dem Produkt beiliegenden Anleitung erläutert wird. Wenn dieses Symbol verwendet wird, muss es neben der Kennzeichnung für Nennspannung angebracht werden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beachten Sie beim Gebrauch dieses Staubsaugers stets die folgenden grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen:

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN, BEVOR SIE DIESES GERÄT BENUTZEN

WARNUNG – Um das Risiko von Brand, Stromschlag oder Verletzungen zu verringern:

- **VORSICHT:** Verletzungsgefahr. Die Walzenbürste kann unerwartet anlaufen. Entfernen Sie den Akkupack vor der Reinigung oder Wartung.
- **Lassen Sie** den Staubsauger nicht unbeaufsichtigt, wenn er eingeschaltet ist. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht geladen wird und bevor Wartungsarbeiten durchgeführt werden.
- **Verwenden Sie das Gerät nicht** im Freien oder auf nassen Oberflächen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Staubsauger spielen.
- **Das Gerät darf nicht** als Spielzeug verwendet werden. Bei der Benutzung des Produkts durch Kinder oder in deren Nähe ist eine ständige Beaufsichtigung erforderlich.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder unzureichenden Erfahrungen und Kenntnissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder sie in die sichere Benutzung des Gerätes eingewiesen worden sind und die mit der Benutzung verbundenen Gefahren verstehen.
- Kinder sollten den Staubsauger ohne Aufsicht weder reinigen noch Wartungsarbeiten an ihm durchführen.

- Benutzen Sie den Staubsauger nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.
- Verwenden Sie **nur** die vom Hersteller empfohlenen Aufsätze.
- Benutzen Sie Ihren Staubsauger nicht, wenn er beschädigt ist, nicht ordnungsgemäß funktioniert oder sein Ladegerät oder Stecker beschädigt ist. **Versuchen Sie nicht**, ihn selbst zu reparieren. Wenden Sie sich an den **Kundendienst** (siehe Seite 20).
- Berühren Sie das Ladegerät oder den Staubsauger nicht mit nassen Händen.
- **Stecken Sie** keine Objekte in Öffnungen. **Verwenden Sie** den Staubsauger nicht, wenn Öffnungen blockiert sind. Halten Sie das Gerät frei von Staub, Flusen, Haaren oder allem, was den Luftstrom verringern könnte.
- Halten Sie Haare, lose Kleidung, Finger und alle Körperteile von Öffnungen und beweglichen Teilen fern.
- Gehen Sie beim Reinigen von Treppen besonders vorsichtig vor.
- **Saugen Sie Folgendes nicht auf** (bzw. verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an denen Folgendes vorhanden sein können):
 - Scharfe Gegenstände wie Glassplitter, Metallnägeln, Büroklammern aus Metall oder Stecknadeln;
 - Ultrafeine Partikel wie Kalk, Zement, Sägemehl, Gipsstaub oder Asche;
 - Gefährliche Stoffe oder Chemikalien wie Lösungsmittel, Abflussreiniger, starke Säuren oder starke Laugen.
- **Schalten Sie** den Staubsauger immer aus, bevor Sie den Stiel, die Aufsätze, die Bürsten oder den Saugkopf anschließen oder abnehmen.
- **Saugen Sie** kein Wasser und keine anderen Flüssigkeiten auf.
- **Saugen Sie nichts** auf, das brennt oder raucht, wie Zigaretten, Streichhölzer oder heiße Asche.

- **Verwenden Sie das Gerät nicht** zum Aufsaugen entzündlicher oder brennbarer Flüssigkeiten wie Benzin oder in Bereichen, in denen diese vorhanden sein könnten.
- **Verwenden Sie das Gerät nicht** ohne eingesetzten Staubbehälter und/oder eingesetzte Filter.
- **Richten Sie** den Staubsauger nicht auf Personen oder Tiere, während er eingeschaltet ist.
- Stellen Sie den Staubsauger auf einen kleinen Ständer oder hängen Sie ihn an die Wand.
- **Verwenden Sie** den Staubsauger nicht bei Temperaturen über 47 °C oder unter 3 °C.

Akku und Ladegerät

WARNUNG: Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Bei Nichtbefolgung der Warnungen und Anweisungen drohen Stromschlag, Brand und/oder ernste Verletzungen.

- Ziehen oder tragen Sie den Staubsauger **nicht** am

Ladekabel, verwenden Sie das Kabel nicht als Griff, achten Sie darauf, dass das Kabel nicht in einer Tür eingeklemmt wird, und ziehen Sie das Kabel nicht über scharfe Kanten oder Ecken. Führen Sie **kein** Gerät über das Kabel.

- Verhindern Sie versehentliches Einschalten. Achten Sie darauf, dass sich der Schalter in der Aus-Position befindet, bevor Sie den Akku anschließen, aufnehmen oder das Gerät tragen. Tragen Sie das Gerät nicht mit dem Finger am Schalter und schließen Sie ein Gerät nicht an die Stromversorgung an, wenn der Schalter eingeschaltet ist; dadurch besteht Verletzungsgefahr.
- Trennen Sie den Akkupack vom Gerät, bevor Sie Einstellungen vornehmen, Zubehör wechseln oder das Gerät verstauen. Solche vorbeugenden Sicherheitsmaßnahmen verringern das Risiko eines versehentlichen Einschaltens des Geräts.

- Ziehen Sie **nicht** am Netzkabel, um das Gerät vom Netz zu trennen. Fassen Sie zum Abziehen den Stecker, nicht das Kabel. Schalten Sie alle Bedienelemente aus, bevor Sie den Netzstecker ziehen.
- Stellen/legen Sie das Ladegerät oder sein Kabel **niemals** in die Nähe einer Wärmequelle.
- Verlegen Sie das Ladekabel nicht in Bereichen, die von vielen Menschen begangen werden. Verlegen Sie das Kabel dort, wo niemand darüber stolpern kann.
- Verwenden Sie das Ladegerät **nicht**, um andere Geräte als diesen Staubsauger zu laden.
- Laden Sie den Staubsauger **nur** mit dem von VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. angegebenen Ladegerät auf. Ein für einen Gerätetyp geeignetes Ladegerät kann Brandgefahr verursachen, wenn es mit einem anderen Akkupack verwendet wird. **Nur** zur Verwendung mit dem von E-TEK Electronics Manufactory Co., LTD. hergestellten Adapter ZD024X270090EU. Weitere Informationen erhalten Sie vom **Kundendienst** (siehe Seite 20).
- Verwenden Sie **nur** den speziell für diesen Staubsauger entwickelten Akkupack. Die Verwendung anderer Akkupacks kann ein Verletzungs- und Brandrisiko darstellen. **Nur** zur Verwendung mit dem Akkupack LSV-V221B-VUSR, hergestellt von Suzhou Kais Power Co., Ltd. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte den **Kundendienst** (siehe Seite 20).
- Wenn der Akku nicht benutzt wird, halten Sie ihn von anderen Metallteilen wie Büroklammern, Münzen, Nägeln, Schrauben, Schlüssel und anderen kleinen metallischen Gegenständen fern, die eine Verbindung

zwischen den Kontakten herstellen könnten.

Das Kurzschließen der Akkukontakte kann zu einem Brand oder zu Verbrennungen führen.

- Unter ungeeigneten Bedingungen kann der/die Akku/Batterie auslaufen. Vermeiden Sie Kontakt mit der Flüssigkeit. Falls es zu Kontakt kommt, spülen Sie die betroffene Stelle mit Wasser ab. Bei Kontakt mit den Augen, spülen Sie diese sofort mit Wasser und suchen Sie medizinische Hilfe auf. Batterieflüssigkeit kann Reizungen und Verbrennungen verursachen.
- Verwenden Sie den Akkupack oder den Staubsauger **nicht**, wenn sie beschädigt sind oder modifiziert wurden. Beschädigte oder modifizierte Akkus/Batterien können unvorhersehbares Verhalten zeigen und Feuer, Explosionen und Verletzungen verursachen.
- Lassen Sie Wartungsarbeiten **nur** von einer qualifizierten Fachkraft mit identischen Ersatzteilen durchführen. Stellen Sie damit sicher, dass die Sicherheit des Staubsaugers erhalten bleibt.
- Modifizieren Sie den Staubsauger oder den Akkupack **nicht** und versuchen Sie nicht, sie zu reparieren, außer wie in der Anleitung angegeben.
- Setzen Sie den Akkupack oder den Staubsauger **weder** Feuer **noch** übermäßigen Temperaturen aus. Der in diesem Gerät verwendete Akku kann bei fehlerhafter Verwendung die Gefahr eines Brandes oder einer chemischen Verbrennung verursachen. Sie dürfen ihn **nicht** auseinandernehmen, kurzschließen, auf über 60 °C erhitzen oder verbrennen. Wenn er Feuer oder Temperaturen von über 130 °C ausgesetzt wird, besteht Explosionsgefahr.
- Befolgen Sie alle Ladeanweisungen und laden Sie den Akkupack

oder den Staubsauger **nicht** außerhalb des in den Anweisungen angegebenen Temperaturbereichs auf. Unsachgemäßes Aufladen oder Aufladen bei Temperaturen außerhalb des angegebenen Bereichs kann den Akku schädigen und die Brandgefahr erhöhen.

- **WARNUNG:** Verwenden Sie **keine** nicht wiederaufladbaren Batterien.
- **WARNUNG:** Verwenden Sie zum Wiederaufladen des Akkus nur das mit diesem Gerät mitgelieferte abnehmbare Netzteil.
- Ziehen Sie den Stecker

aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen oder warten.

- Setzen Sie den Akkupack mit der richtigen Polarität ein.
- Bei einer längeren Nichtbenutzung des Geräts sollten die Batterien ebenfalls entfernt werden.
- Die Kontaktklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Wenn der Akku am Ende ihrer Lebensdauer ist oder ausläuft, müssen das Gerät und der Akku ordnungsgemäß bei einer offiziellen Sammelstelle entsorgt werden.

**BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG
AUF
NICHT FÜR GEWERBLICHE NUTZUNG NUR
FÜR DEN HAUSGEBRAUCH**

**Dieses Produkt ist RoHS-konform.**

Dieses Produkt entspricht der Richtlinie 2011/65/EU und ihren Änderungen zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einer geeigneten Sammelstelle zum Recycling abgegeben werden muss. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Wiederverwertung trägt zum Schutz der natürlichen Ressourcen, der menschlichen Gesundheit und der Umwelt bei.

Weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde, einem Entsorgungsunternehmen oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Anweisungen für Benutzer zum Entfernen, Recyceln und Entsorgen von gebrauchten Akkus

Um die Batterien aus Ihrem Gerät oder Ihrer Fernbedienung zu entfernen, gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor, wie in der Bedienungsanleitung zum Einlegen der Batterien beschrieben. Bei Produkten mit einer eingebauten Batterie, die für die gesamte Lebensdauer des Produkts reicht, ist die Entnahme durch den Benutzer möglicherweise nicht möglich. In diesem Fall kümmern sich Recycling- oder Rückgewinnungszentren um die Demontage des Produkts und die Entfernung der Batterie. Sollte es aus irgendeinem Grund notwendig sein, eine solche Batterie zu ersetzen, muss dieser Vorgang von autorisierten Servicezentren durchgeführt werden. In der Europäischen Union und anderen Ländern ist es illegal, Batterien mit dem Hausmüll zu entsorgen. Alle Batterien müssen auf umweltverträgliche Weise entsorgt werden. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Abfallbehörde, um Informationen über die umweltgerechte Sammlung, das Recycling und die Entsorgung von Altbatterien zu erhalten.

WARNUNG: Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch der Batterie. Um die Gefahr eines Brandes, einer Explosion oder des Austretens einer brennbaren Flüssigkeit/eines brennbaren Gases zu verringern, dürfen die Batterien nicht zerlegt, zerquetscht, durchstochen, kurzgeschlossen, einer Temperatur von über 60°C (140°F), Sonneneinstrahlung oder Ähnlichem ausgesetzt, einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt oder in Feuer oder Wasser geworfen werden. Ersetzen Sie sie nur durch die angegebenen Batterien. Das Symbol für die getrennte Sammlung aller Batterien und Akkumulatoren ist die unten abgebildete durchgestrichene Mülltonne auf Rädern:



Kennenlernen Ihres Staubsaugers

Hinweis: Siehe Innenseite des Deckels. **[Abbildung 1]**

- | | | |
|--|---|---|
| A. Ein/Aus-Taste | L. LED-Licht | U. 2-in-1-Aufsatz für hartnäckigen Schmutz |
| B. Saugstufe-Taste | M. Staubsaugergriff | V. Entriegelungstaste der Walzenbürste |
| C. Hauptgerät | N. Akkuanzeigen | W. Walzenbürste |
| D. HEPA-Filter | O. Akkuentriegelungstaste | X. Ladeanschluss (am Akku) |
| E. Filzfilter | P. Batterie | Y. Ladestation |
| F. Schaumstofffilter | Q. Entriegelungstaste des Staubbehälters | Z. Ladegerät |
| G. Metallfilter | R. Entriegelungstaste des Hauptgerätes | AA. Schrauben |
| H. Staubbehälter | S. Kurzer Stiel | AB. Wanddübel |
| I. Deckelentriegelungstaste | T. Langer Stiel | AC. 2-in-1-Fugendüse |
| J. Entriegelungstaste des Saugkopfs | | |
| K. Saugkopf | | |

Bedienelemente



Ein/Aus-Taste

- Schaltet den Staubsauger ein/aus.

Saugstufe-Taste

- Wechselt die Saugstufen: ECO (I), MID (II) und TURBO (III).
- Der Staubsauger wird standardmäßig auf ECO (I) eingestellt. Drücken Sie einmal für MID (II) und zweimal für TURBO (III).
- ECO (I) ist für die tägliche Reinigung geeignet.
- MID (II) ist für die gründliche Reinigung geeignet.
- TURBO (III) ist für anspruchsvolle Aufgaben geeignet.

Akkuanzeigen

- Zeigen den Akkustand an, während Sie den Staubsauger verwenden.

Diagramm der Akkuanzeigen (während des Betriebs)

Akkustand	Akkuanzeigen
70–100 %	
35–70 %	
10–35 %	
0–10 %	

Verwendung Ihres Staubsaugers

1. Bauen Sie den Staubsaugerstiel zusammen, indem Sie die Punkte am langen Stiel und am kurzen Stiel ausrichten und sie dann zusammenstecken, bis sie einrasten. **[Abbildung 2]**
2. Befestigen Sie den Saugkopf oder einen Düsenaufsatz am unteren Ende des Stiels und befestigen Sie dann das Hauptgerät am oberen Ende des Stiels. **[Abbildung 3]**

Hinweis: Wenn die Teile richtig zusammengefügt werden, ist ein Klickgeräusch zu hören.

3. Laden Sie den Staubsauger auf (siehe Seite 11).

Hinweis: Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung vollständig auf.

4. Drücken Sie , um den Staubsauger einzuschalten. Der Staubsauger wird standardmäßig auf ECO (I) eingestellt.
5. Drücken Sie die Saugstufe-Taste, um die Saugleistung einzustellen.
6. Drücken Sie , um den Staubsauger auszuschalten.

Bedienung Ihres Staubsaugers (Fortsetzung)

DÜSENAUFSÄTZE

Ihr Staubsauger wird mit Düsenaufsätzen geliefert, die Ihnen helfen, nahezu jede Reinigungsaufgabe zu bewältigen.

2-in-1-Fugendüse

- Drücken Sie die Taste, um die Borsten hoch- oder herunterzuschieben und zwischen Fugendüse und Staubbürste zu wechseln. **[Abbildung 4]**
- Benutzen Sie die Fugendüse, um schwer zugängliche Stellen wie Ritzen in Möbeln und Ecken in Räumen oder im Auto zu reinigen.
- Verwenden Sie die Staubbürste, um Staub von harten Oberflächen wie Kaminsimsen oder Sockelleisten zu entfernen.

2-in-1-Aufsatz für hartnäckigen Schmutz

- Verwenden Sie den Bürstenkopf mit steifen Borsten, um hartnäckigen Schmutz auf Teppichen, in Fahrzeuginnenräumen, an Möbeln und mehr zu entfernen.
- Drücken Sie die Taste, um den Bürstenkopf zu entfernen und das Fellentfernungswerkzeug zu verwenden, das Tierhaare von Stoffen und Teppichen entfernt. **[Abbildung 5]**

So verwenden Sie einen Düsenaufsatz:

1. Halten Sie die Entriegelungstaste am Hauptgerät gedrückt und ziehen Sie das Hauptgerät vorsichtig vom Stiel ab.
2. Schieben Sie den Düsenaufsatz auf das Hauptgerät. **[Abbildung 6]**
3. Lassen Sie den Stiel optional am Gerät befestigt und drücken Sie die Entriegelungstaste des Saugkopfs, um den Saugkopf zu entfernen. Befestigen Sie dann die Saugdüse am Ende des Stiels. **[Abbildung 7]**

Hinweis: Sie können das Hauptgerät auch direkt am Saugkopf anbringen. **[Abbildung 8]**

Pflege und Wartung

ENTFERNEN UND INSTALLIEREN DES AKKUS

1. Schalten Sie den Staubsauger aus. Drücken Sie die Akkuentriegelungstaste und nehmen Sie den Akku heraus.
2. Schieben Sie den Akku zum Wiedereinsetzen in den Schlitz im Gehäuse des Staubsaugers. **[Abbildung 9]** Beim ordnungsgemäßen Einsetzen des Akkus ist ein Klickgeräusch zu hören.

Hinweis:

- Um die Lebensdauer des Akkus zu erhalten, lagern Sie den Staubsauger an einem kühlen, trockenen Ort.
- Bewahren Sie den Akku in einem teilgeladenen Zustand (mindestens 2 Akku-Anzeigeleuchten) auf und laden Sie ihn alle 3 Monate.

AUFLADEN DES STAUBSAUGERS

Ihr Staubsauger verwendet einen Li-Ion-Akku mit 2.200 mAh. Verwenden Sie das mitgelieferte Ladegerät, um den Staubsauger aufzuladen.

Hinweis:

- Achten Sie darauf, dass der Staubsauger ausgeschaltet ist, bevor Sie ihn aufladen.
- Laden Sie das Gerät nach jedem Gebrauch auf.

1. Schrauben Sie die Ladestation in der Nähe einer Steckdose an die Wand. **[Abbildung 10]**

Hinweis:

- Befestigen Sie die Ladestation so hoch an der Wand, dass der Staubsauger frei hängen kann.
 - Stellen Sie sicher, dass die Wand frei von Gasleitungen, Wasserleitungen, elektrischen Kabeln und Drähten ist.
 - Verwenden Sie **keine** Klebstoffe oder anderen Klebemittel, um die Ladestation zu installieren.
2. Hängen Sie den Staubsauger an die Ladestation.

Pflege und Wartung (Fortsetzung)

3. Stecken Sie das Ladegerät in den Ladeanschluss der Ladestation.
[Abbildung 11]
4. Schließen Sie das Ladegerät an die Steckdose an. Die Akkuleuchten blinken während des Ladevorgangs. [Abbildung 11]

Hinweis: Der Akku wird innerhalb von 3 Stunden vollständig aufgeladen.

5. Wenn der Staubsauger vollständig geladen ist, leuchten die 3 Akkuanzeigen 5 Minuten lang durchgehend und schalten sich dann ab.

Laden Sie den Akku alternativ getrennt vom Hauptgerät auf.

1. Drücken Sie die Akkuentriegelungstaste, um den Akku zu entfernen.
2. Stecken Sie das Ladegerät in den Ladeanschluss des Akkus. [Abbildung 12]
3. Schließen Sie das Ladegerät an eine Steckdose an. Die Akkuanzeigen blinken während des Ladevorgangs.

Hinweis: Der Akku wird innerhalb von 3 Stunden vollständig aufgeladen.

4. Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchten die 3 Akkuanzeigen 5 Minuten lang durchgehend und schalten sich dann aus. Anschließend wechselt der Akku in den Aus-Modus.

Tabelle der Akkuanzeigen (beim Laden)

Akkustand	Akkuanzeigen
0–35 %	
35–70 %	
70–100 %	
100 %	

*Die 3 Akkuanzeigen leuchten 5 Minuten lang durchgehend und schalten sich dann aus.

WARNUNG:

- Laden Sie den Akku **nur** mit dem von Levoit angegebenen Ladegerät auf.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwenden, bewahren Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort auf.
- Bewahren Sie den Akku in einem teilgeladenen Zustand (mindestens 2 Akku-Anzeigeleuchten) auf und laden Sie ihn alle 3 Monate.

LEEREN DES STAUBBEHÄLTERS

Wenn der Staub im Staubbehälter die MAX-Linie erreicht, leeren Sie den Behälter.

Wichtig: Überfüllen Sie den Staubbehälter **nicht**. Leeren Sie den Staubbehälter, wenn er zu voll ist, da dies die Leistung des Staubsaugers beeinträchtigen kann.

1. Schalten Sie den Staubsauger aus. Drücken Sie die Entriegelungstaste und entnehmen Sie den Staubbehälter.
2. Halten Sie den Staubbehälter über einen Mülleimer und drücken Sie die Deckelentriegelungstaste. [Abbildung 13]
Vorsicht: Der Deckel öffnet sich, wenn die Entriegelungstaste gedrückt wird.

Hinweis: Halten Sie den Staubbehälter in einen Mülleimer, damit kein Staub danebenfällt.

3. Entfernen Sie Schmutz und Ablagerungen und schließen Sie dann den Deckel.

Alternativ: Entfernen Sie das Handteil, um den Staubbehälter zu entleeren.

1. Entfernen Sie das Hauptgerät, indem Sie die Taste zum Entriegeln des Hauptgeräts drücken.
2. Halten Sie den Staubbehälter über einen Mülleimer und drücken Sie die Deckelentriegelungstaste. [Abbildung 13]

Reinigung

REINIGUNG DES HAUPTGERÄTS

1. Schalten Sie den Staubsauger aus.
2. Wischen Sie die Außenseite des Staubsaugers mit einem feuchten Tuch ab.
3. Lassen Sie den Staubsauger vor dem Gebrauch vollständig trocknen.

Hinweis: Lassen Sie nicht zu, dass Wasser in die inneren Teile oder den Motor des Staubsaugers eindringt.

REINIGEN VON STAUBBEHÄLTER UND METALLFILTER

1. Stellen Sie sicher, dass der Staubsauger ausgeschaltet und der Staubbehälter vor der Reinigung vollständig geleert ist (siehe **Entleeren des Staubbehälters**, Seite 12).
2. Drücken Sie die Entriegelungstaste des Staubbehälters und ziehen Sie den Staubbehälter heraus, um ihn zu entnehmen. **[Abbildung 14]** Leeren Sie verbleibenden Staub und Schmutz aus und entfernen Sie Haare, die um den Metallfilter verheddert sind.
3. Entfernen Sie den Filzfilter und den Schaumstofffilter vom oberen Teil des Staubbehälters. Stellen Sie die Filter beiseite oder waschen Sie sie (siehe **Reinigung der Filz-, Schaumstoff- und HEPA-Filter**, Seite 13).
4. Drehen Sie den Metallfilter gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu entfernen. **[Abbildung 15]**
5. Spülen Sie den Staubbehälter und den Metallfilter mit Wasser ab und lassen Sie sie trocknen. Vergewissern Sie sich, dass alle Teile vollständig trocken sind, bevor Sie sie verwenden.
6. Setzen Sie den Metallfilter wieder ein und ersetzen Sie den Schaumstofffilter und den Filzfilter. Befestigen Sie den Staubbehälter am Hauptgerät.

REINIGUNG DER FILZ-, SCHAUMSTOFF- UND HEPA-FILTER

Waschen und ersetzen Sie Ihre Filter regelmäßig, um deren Leistung zu erhalten.

- Reinigen Sie den Filter sofort, wenn Sie eine verminderte Saugleistung feststellen oder der Filter sichtbar verschmutzt ist.
- Reinigen Sie die Filz- und Schaumstofffilter **mindestens einmal im Monat und ersetzen Sie sie alle 3 Monate**.
- Reinigen Sie den HEPA-Filter **mindestens einmal pro Jahr**.
- Geben Sie die Filter **nicht** in eine Geschirrspülmaschine, eine Waschmaschine, einen Wäschetrockner, einen Ofen oder eine Mikrowelle und legen Sie sie nicht in die Nähe einer offenen Flamme.
- Betreiben Sie den Staubsauger **niemals**, wenn der Staubbehälter oder die Filter nicht ordnungsgemäß eingesetzt sind.
- Bei häufiger Nutzung kann es erforderlich sein, die Filter öfter zu reinigen. Reinigen Sie die Filter regelmäßig, um die Reinigungsleistung Ihres Staubsaugers zu erhalten.
- Je nach Nutzung und Umgebung müssen Sie die Filter möglicherweise häufiger austauschen.
- Lassen Sie die Filter bei hoher Umgebungsluftfeuchtigkeit vor dem Wiedereinsetzen in den Staubsauger bitte länger an der Luft trocknen.

Ersatzfilter:

- Wahren Sie die Leistung Ihres Staubsaugers, indem Sie **nur** offizielle Filter von Levoit verwenden. Weitere Informationen erhalten Sie vom **Kundendienst** (siehe Seite 20).

Reinigung (Fortsetzung)

FILZ- UND SCHAUMSTOFFFILTER

1. Drücken Sie die Staubbehälterentriegelungstaste, um den Staubbehälter zu entfernen. **[Abbildung 16]**
2. Entfernen Sie den Filzfilter und den Schaumstofffilter. **[Abbildung 17]**
3. Reinigen Sie die Filz- und Schaumstofffilter mit Wasser. Lassen Sie die Filter vor dem Wiedereinbau vollständig an der Luft trocknen, entweder in der Sonne oder an einem trockenen, gut belüfteten Ort.
4. Wechseln Sie zuerst den Schaumstofffilter, anschließend den Filzfilter.

Hinweis: Achten Sie beim Einsetzen des Filters darauf, dass beim Filzfilter die Gummigriffseite nach außen zeigt.

5. Setzen Sie den Staubbehälter wieder auf das Hauptgerät.

HEPA-FILTER

1. Drücken Sie die Staubbehälterentriegelungstaste, um den Staubbehälter zu entfernen. **[Abbildung 18]**
2. Ziehen Sie den HEPA-Filter aus dem Hauptgerät. **[Abbildung 19]**
3. Reinigen Sie den HEPA-Filter bei Bedarf mit Wasser. Lassen Sie den Filter vor dem Wiedereinbau vollständig an der Luft trocknen, entweder in der Sonne oder an einem trockenen, gut belüfteten Ort. **[Abbildung 20]**
4. Drücken Sie den HEPA-Filter zurück in das Hauptgerät, bis Sie ein Klicken hören, und setzen Sie dann den Staubbehälter wieder ein.

REINIGUNG DER WALZENBÜRSTE

Überprüfen Sie regelmäßig die Walzenbürste auf Haare oder Schmutz. Die Walzenbürste schaltet sich automatisch ab, wenn sie blockiert oder verklemmt ist.

1. Schalten Sie den Staubsauger aus. Drücken Sie die Entriegelungstaste des Saugkopfs, um den Saugkopf vom Stiel zu lösen.

2. Drücken Sie die Entriegelungstaste der Walzenbürste, schieben Sie die Seitenabdeckung nach oben, um sie zu öffnen, und ziehen Sie dann die Walzenbürste heraus. **[Abbildung 21]**
3. Überprüfen Sie den Staubeinlass der Bürste auf Verstopfungen und beseitigen Sie diese, falls vorhanden. **[Abbildung 22]**
4. Wenn die Walzenbürste verklemmt ist, verwenden Sie vorsichtig eine Schere oder ein scharfes Messer, um Haare oder Schmutz zu entfernen, die sich um die Walzenbürste verfangen haben.
5. Setzen Sie die Walzenbürste wieder in den Saugkopf ein. Schieben Sie die Seitenabdeckung nach unten, um sie zu verriegeln.

Lagerung

Wenn der Staubsauger nicht in Gebrauch ist, stellen Sie ihn auf die Ladestation:

1. Schrauben Sie die Ladestation in die Wand neben einer Steckdose (siehe **Laden des Staubsaugers**, Seite 11).
2. Hängen Sie den Staubsauger an die Ladestation.

Hinweis:

- Lagern Sie den Staubsauger **immer** auf der Ladestation.
- Lagern Sie den Staubsauger bei Bedarf in einem Schrank.
- Laden Sie den Akku regelmäßig auf, wenn Sie das Gerät längere Zeit lagern, um seine Lebensdauer zu erhalten.

Entsorgen des Akkus

- Der Akku enthält Materialien, die umweltschädlich sind, und muss vor der Entsorgung des Staubsaugers aus dem Gerät entfernt werden.
- Schalten Sie den Staubsauger aus, bevor Sie den Akku entfernen.
- Behandeln Sie entsorgte Akkus ordnungsgemäß. **Akkus dürfen nicht** ins Feuer oder ins Wasser geworfen oder in der Erde vergraben werden.
- Berührt ausgetretene Akkuflüssigkeit die Haut oder Kleidung, spülen Sie sie sofort mit Wasser, um Hautverletzungen zu vermeiden, und holen Sie sich ärztliche Hilfe.

Problem	Mögliche Lösung
Staubsauger lässt sich nicht einschalten.	Der Akku ist nicht korrekt installiert (siehe Entfernen und Installieren des Akkus , Seite 11).
	Laden Sie den Staubsauger auf (siehe Aufladen des Staubsaugers , Seite 11).
	Der Motor des Staubsaugers ist überhitzt. Lassen Sie den Staubsauger 1 Stunde abkühlen, bevor Sie ihn wieder einschalten.
Der Staubsauger wird nicht geladen.	Das Ladegerät ist nicht richtig eingesteckt oder Sie verwenden das falsche Ladegerät. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Levoit-Ladegerät (siehe Aufladen des Staubsaugers , Seite 11).
Die Walzenbürste dreht sich nicht (LED-Leuchten blinken).	Reinigen Sie die Walzenbürste und entfernen Sie alle Ablagerungen, die die Bürste blockieren (siehe Reinigung der Walzenbürste , Seite 14).
Der Staubsauger macht ungewöhnliche Geräusche.	Reinigen Sie die Walzenbürste und entfernen Sie alle Ablagerungen, die die Bürste blockieren (siehe Reinigung der Walzenbürste , Seite 14).
	Überprüfen Sie das Hauptgerät, den Saugkopf und den Stiel auf Verstopfungen. Entfernen Sie etwaige Verstopfungen (siehe Reinigung , Seite 13).
Der Staubsauger hat eine geringe Saugleistung.	Der Akku ist möglicherweise schwach. Laden Sie den Akku vollständig auf (siehe Aufladung des Staubsaugers , Seite 11).
	Reinigen Sie die Walzenbürste und entfernen Sie alle Ablagerungen, die die Bürste blockieren (siehe Reinigung der Walzenbürste , Seite 14).
	Der Staubbehälter und die Filter sind möglicherweise voll. Leeren Sie den Staubbehälter und reinigen Sie die Filter (siehe Reinigung , Seite 13).
	Überprüfen Sie das Hauptgerät, den Saugkopf und den Stiel auf Verstopfungen. Entfernen Sie etwaige Verstopfungen (siehe Reinigung , Seite 13).
Die LEDs und die Akkustandsanzeigen blinken.	Der Staubbehälter und die Filter sind möglicherweise voll. Leeren Sie den Staubbehälter und reinigen Sie die Filter (siehe Reinigung , Seite 13).
	Überprüfen Sie das Hauptgerät, den Saugkopf und den Stiel auf Verstopfungen. Entfernen Sie etwaige Verstopfungen (siehe Reinigung , Seite 13).

DE	Problem	Mögliche Lösung
	Die Akkuanzeigen blinken rot.	Der Akku könnte überhitzt sein. Entfernen Sie den Akku und legen Sie ihn in einen Raum mit Zimmertemperatur, damit er abkühlt. Wenn die Anzeige weiterhin rot blinkt, wenden Sie sich an den Kundendienst (siehe Seite 20).
	Der Staubsauger verströmt einen unangenehmen oder ungewöhnlichen Geruch.	Die relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung kann hoch sein, oder der Staubsauger hat möglicherweise Wasser aufgenommen und dadurch ist der Filter verschimmelt. Ersetzen Sie die Filter (kontaktieren Sie den Kundendienst , Seite 20).
		Die Filter sind möglicherweise verschmutzt. Reinigen Sie den Filter (siehe Reinigung , Seite 13).
		Der Staubbehälter könnte verschmutzt sein. Entleeren und reinigen Sie den Staubbehälter (siehe Reinigung , Seite 13).

Wenn Ihr Problem nicht aufgeführt ist, wenden Sie sich bitte an den **Kundendienst** (siehe Seite 20).

Informationen zur Garantie

(iv) eine Gutschrift in Höhe des Kaufpreises gewähren.

DE

Produktname	Levoit VortexIQ kabelloser Stielstaubsauger
Modell	LSV-V221-VEU
<i>Für Ihre eigene Referenz empfehlen wir Ihnen nachdrücklich, Ihre Bestell-ID und das Datum des Kaufs zu notieren.</i>	
Bestell-ID	
Datum des Kaufs	

Eingeschränkte Levoit-Produktgarantie

Zwei (2) Jahre* beschränkte Produktgarantie für Verbraucher

Vesync Germany GmbH („Vesync“) garantiert, dass das Produkt für einen Zeitraum von **2 Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum** („eingeschränkte Garantiezeit“) frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist, vorausgesetzt, das Produkt wurde in Übereinstimmung mit den Gebrauchs- und Pflegeanweisungen verwendet (z. B. in der vorgesehenen Umgebung und unter normalen Umständen). ****Diese Garantie schränkt nicht die Rechte ein, die Ihnen nach geltenden nationalen bzw. regionalen Verbraucherschutzgesetzen Ihrer Region zustehen. In diesen Fällen wird die beschränkte Garantiezeit gemäß den geltenden Anforderungen verlängert.***

Ihre Leistungen aus der eingeschränkten Garantie

Während der eingeschränkten Garantiezeit und vorbehaltlich dieser eingeschränkten Garantiebestimmungen wird Vesync nach eigenem und ausschließlichem Ermessen entweder (i) den Kaufpreis zurückerstatten, wenn der Kauf direkt über einen Levoit-Online-Shop erfolgte, (ii) alle Material- oder Verarbeitungsfehler reparieren, (iii) das Produkt durch ein anderes Produkt von gleichem oder höherem Wert ersetzen oder

Für wen besitzt diese Garantie Gültigkeit?

Diese eingeschränkte Garantie gilt nur für den Erstkäufer des Produkts und ist nicht auf einen späteren Besitzer des Produkts übertragbar, unabhängig davon, ob das Produkt während der angegebenen Laufzeit der eingeschränkten Garantie den Besitzer gewechselt hat. Der Erstkäufer muss den Defekt oder die Fehlfunktion nachweisen und das Kaufdatum belegen, um die Leistungen der eingeschränkten Garantie in Anspruch nehmen zu können.

Vorsicht vor nicht autorisierten Händlern oder Verkäufern

Diese eingeschränkte Garantie erstreckt sich nicht auf Produkte, die von nicht autorisierten Händlern oder Verkäufern erworben wurden. Die eingeschränkte Garantie von Vesync gilt nur für Produkte, die von autorisierten Händlern oder Verkäufern erworben wurden, die den Qualitätskontrollen von Vesync unterliegen und sich verpflichtet haben, die Qualitätskontrollen einzuhalten. Bitte beachten Sie, dass Produkte, die von einer nicht autorisierten Website oder einem nicht autorisierten Händler gekauft wurden, gefälscht, gebraucht oder defekt sein können oder nicht für die Verwendung in Ihrem Land geeignet sind. Sie können sich und Ihre Produkte schützen, indem Sie sicherstellen, dass Sie nur bei Vesync oder seinen autorisierten Händlern kaufen.

Wenn Sie Fragen zu einem bestimmten Verkäufer haben oder wenn Sie glauben, dass Sie Ihr Produkt von einem nicht autorisierten Verkäufer erworben haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Was ist nicht abgedeckt?

- Normale Abnutzung, einschließlich normaler Verschleißteile wie Staubbehälter, Filter, Walzenbürste, Akku und Netzkabel oder Beschädigungen von Teppich oder Boden durch unsachgemäßen Gebrauch.

- Wenn der Kaufbeleg in irgendeiner Weise verändert oder unleserlich gemacht wurde.
- Wenn die Modellnummer, die Seriennummer oder der Code des Produktionsdatums auf dem Produkt verändert, entfernt oder unleserlich gemacht wurde.
- Wenn das Produkt gegenüber seinem ursprünglichen Zustand verändert wurde.
- Wenn das Produkt nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen und Hinweisen in der Bedienungsanleitung verwendet wurde.
- Schäden, die durch den Anschluss von Peripheriegeräten, zusätzlichen Geräten oder Zubehörteilen verursacht wurden, die nicht in der Bedienungsanleitung empfohlen werden.
- Schäden oder Defekte, die durch Unfall, Missbrauch, unsachgemäße oder unzureichende Wartung verursacht wurden.
- Schäden oder Defekte, die durch die Wartung oder Reparatur des Produkts durch einen nicht autorisierten Dienstleister oder durch eine andere Person als Vesync verursacht wurden.
- Schäden oder Defekte, die bei kommerzieller Nutzung, Mietnutzung oder einer Nutzung, für die das Produkt nicht vorgesehen ist, auftreten.
- Wenn das Gerät beschädigt wurde, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden durch Tiere, Blitzschlag, abnormale Spannung, Feuer, Naturkatastrophen, Transport, Geschirrspüler oder Wasser (es sei denn, das Benutzerhandbuch gibt ausdrücklich an, dass das Produkt spülmaschinenfest ist).
- Zufällige Schäden und Folgeschäden.
- Schäden oder Defekte, die über die Kosten des Produkts hinausgehen.

Beanspruchen Sie Ihre eingeschränkte Garantie in 5 einfachen Schritten:

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Produkt noch innerhalb der angegebenen Garantiezeit liegt.
2. Vergewissern Sie sich, dass Sie eine Kopie der Rechnung und der Bestellnummer oder des Kaufbelegs haben.
3. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Produkt haben. Entsorgen Sie Ihr Produkt **NICHT**, bevor Sie sich mit uns in Verbindung gesetzt haben.
4. Wenden Sie sich an unseren Kundendienst.
5. Sobald unser Kundendienst Ihre Anfrage genehmigt hat, senden Sie das Produkt bitte zusammen mit einer Kopie der Rechnung und der Bestellnummer zurück.

Einziger und ausschließlicher Rechtsbehelf

DIE VORSTEHENDE BESCHRÄNKTE GARANTIE STELLT DIE AUSSCHLIESSLICHE HAFTUNG VON VESYNC UND IHR EINZIGES UND AUSSCHLIESSLICHES RECHTSMITTEL FÜR JEGLICHE VERLETZUNG DER GARANTIE ODER ANDERE NICHTKONFORMITÄT DES PRODUKTS DAR, DIE DURCH DIESE BESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIEERKLÄRUNG ABGEDECKT IST. DIESE BESCHRÄNKTE GARANTIE GILT EXKLUSIV UND ANSTELLE ALLER ANDEREN GARANTIEEN. KEIN ANGESTELLTER VON VESYNC ODER EINER ANDEREN PARTEI IST BEFUGT, ÜBER DIE BESCHRÄNKTE GARANTIE IN DIESER BESCHRÄNKTEN PRODUKTGARANTIEERKLÄRUNG HINAUS EINE WEITERE GARANTIE ZU GEWÄHREN.

Verzicht auf eingeschränkte Garantien

VESYNC STELLT DIE PRODUKTE, DIE SIE VON VESYNC ERWERBEN, IM VOLLEN UMFANG DES GELTENDEN RECHTS ZUR VERFÜGUNG, WIE SIE SIND, MIT AUSNAHME DER IN DIESER EINGESCHRÄNKTEN PRODUKTGARANTIEERKLÄRUNG GEWÄHRTEN GARANTIEEN, UND VESYNC LEHNT HIERMIT ALLE GARANTIEEN JEDLICHER ART AB, EGAL OB AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, GESETZLICH ODER ANDERWEITIG, EINSCHLIESSLICH, ABER

NICHT BESCHRÄNKT AUF GARANTIE ZUR MARKTGÄNGIGKEIT, NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.

Beschränkung der Haftung

IN VOLLEM UMFANG DES ANWENDBAREN RECHTS IST VESYNC, IHRE VERBUNDENEN UNTERNEHMEN ODER IHRE LIZENZGEBER, DIENSTLEISTER, MITARBEITER, VERTRETER, LEITENDEN ANGESTELLTEN ODER DIREKTOREN IN KEINEM FALL HAFTBAR FÜR:

(a) SCHÄDEN JEGLICHER ART, DIE SICH AUS ODER IN VERBINDUNG MIT VON VESYNC GEKAUFTE PRODUKTE ERGEBEN UND DIE DEN VOM KÄUFER FÜR DIESE PRODUKTE GEZAHLTEN KAUFPREIS ÜBERSTEIGEN, ODER

(b) INDIREKTE, BESONDERE, BEILÄUFIGE SCHÄDEN, FOLGESCHÄDEN ODER SCHADENSERSATZ MIT STRAFCHARAKTER, SELBST WENN VESYNC ODER EINER IHRER LIEFERANTEN AUF DIE MÖGLICHKEIT ODER WAHRSCHEINLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

UND UNABHÄNGIG DAVON, OB DURCH UNERLAUBTE HANDLUNGEN (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT), VERTRAGSBRUCH ODER ANDERWEITIG VERURSACHT. UNSERE HAFTUNG ÜBERSTEIGT UNTER KEINEN UMSTÄNDEN DEN TATSÄCHLICHEN BETRAG, DEN SIE FÜR DAS FEHLERHAFTES PRODUKT BEZAHLT HABEN, UND WIR HAFTEN UNTER KEINEN UMSTÄNDEN FÜR DIREKTE ODER INDIREKTE FOLGESCHÄDEN, ZUFÄLLIGE SCHÄDEN, BESONDERE SCHÄDEN ODER STRAFSCHADENSERSATZ.

AUSSER IN DEN FÄLLEN, IN DENEN DIESE BESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIEERKLÄRUNG GILT, HAFTET VESYNC NICHT FÜR KOSTEN, DIE MIT DEM ERSATZ ODER DER REPARATUR VON BEI IHR GEKAUFTE PRODUKTE VERBUNDEN SIND, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF ARBEITS-,

INSTALLATIONS- ODER ANDERE KOSTEN, DIE DEM BENUTZER ENTSTEHEN, UND INSBESONDERE ALLE KOSTEN, DIE MIT DEM AUSBAU ODER ERSATZ EINES PRODUKTS VERBUNDEN SIND.

Andere Rechte, die Sie haben können

IN EINIGEN GERICHTSBARKEITEN IST DIES NICHT ZULÄSSIG: (1) DER AUSSCHLUSS STILLSCHWEIGENDER GARANTIE; (2) DIE BEGRENZUNG DER DAUER STILLSCHWEIGENDER GARANTIE; UND/ ODER (3) DER AUSSCHLUSS ODER DIE BEGRENZUNG VON ZUFÄLLIGEN SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN; WESHALB DIESE HAFTUNGS AUSSCHLÜSSE IN DIESEN GERICHTSBARKEITEN FÜR SIE NICHT GÜLTIG SIND. IN DIESEN GERICHTSBARKEITEN HABEN SIE NUR DIE STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE, DIE NACH GELTENDEM RECHT AUSDRÜCKLICH ZU GEWÄHREN SIND. DIE EINSCHRÄNKUNGEN DER GEWÄHRLEISTUNG, HAFTUNG UND RECHTSMITTEL GELTEN IM GRÖSSTMÖGLICHEN GESETZLICH ZULÄSSIGEN UMFANG.

OBWOHL DIESE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE IHNEN BESTIMMTE RECHTE EINRÄUMT, KÖNNEN SIE IN IHRER RECHTSORDNUNG WEITERE RECHTE HABEN. DIESE ERKLÄRUNG ZUR BESCHRÄNKTE GARANTIE UNTERLIEGT DEN FÜR SIE UND DAS PRODUKT GELTENDEN GESETZEN. BITTE INFORMIEREN SIE SICH ÜBER DIE GESETZE IN IHREM LAND, UM IHRE RECHTE VOLLSTÄNDIG ZU VERSTEHEN.

Änderungen an dieser Erklärung

Wir können die Bedingungen und die Verfügbarkeit dieser eingeschränkten Garantie nach eigenem Ermessen ändern, aber alle Änderungen sind nicht rückwirkend.

Diese Garantie wird gewährt durch:

Vesync Germany GmbH

Prinzenallee 11a, 40549 Düsseldorf, Deutschland

Kundendienst

Wenn Sie Fragen oder Bedenken zu Ihrem neuen Produkt haben, wenden Sie sich bitte an unser hilfsbereites Kundendienst-Team.

VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD.

6 Raffles Quay, #14-06, 048580 Singapore.

E-Mail-Adresse:

support.eu@levoit.com

support.uk@levoit.com

support.de@levoit.com

support.es@levoit.com

support.fr@levoit.com

support.it@levoit.com

*Bitte halten Sie das PDF Ihrer Rechnung oder einen Screenshot bereit, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.

Índice

Contenido del paquete	1
Especificaciones	1
Información de seguridad	2
Conozca su aspiradora	9
Controles	9
Uso de la aspiradora	9
Cuidado y mantenimiento	10
Limpieza	12
Almacenamiento	13
Solución de problemas	14
Información de la garantía	16
Atención al cliente	18

Contenido del paquete

- 1 × Cuerpo de la aspiradora
- 1 × Tubo largo
- 1 × Tubo corto
- 1 × Cabezal de la aspiradora
- 1 × Boquilla 2 en 1 para ranuras
- 1 × Herramienta 2 en 1 para suciedad incrustada
- 1 × Base de carga
- 3 × Tornillo
- 3 × Taco de pared
- 1 × Cargador
- 1 × Manual de usuario

Especificaciones

ES

Modelo	LSV-V221-VEU	
Entrada de la batería	22,2 V $\equiv$ 2200 mAh batería de iones de litio	
Potencia Nominal*	210 W	
Entrada de carga	100-240 V ~ 50/60 Hz 0,8 A	
Dimensiones	9,8 x 7,7 x 43,3 pulg. / 25 x 19,5 x 110 cm	
Condiciones de funcionamiento de la batería	Temperatura de carga: 37,4-116,6 °F / 3-47 °C Temperatura de almacenamiento: -4-77 °F / -20-25 °C Humedad de almacenamiento: ≤ 60 %	
Peso (cuerpo del aspirador + batería)	3,2 lb / 1,5 kg	
Capacidad del depósito de polvo	3,6 tazas / 0,85 L (máx.)	
Tiempo de uso** (Uso del cabezal de aspiración)	ECO (I)	30 minutos
	MID (II)	20 minutos
	TURBO (III)	10 minutos
Tiempo de uso** (Usando la boquilla para hendiduras o la herramienta para suciedad incrustada)	ECO (I)	50 minutos
	MID (II)	20 minutos
	TURBO (III)	10 minutos
Potencia de succión	80 AW*	
Tiempo de carga	< 3 horas	
Consumo de energía en modo apagado	<0,5 W	

*Puede variar +/- 6 %

**Probado a temperatura ambiente

Excepción: El símbolo internacional que indica la naturaleza del suministro $\equiv$ puede utilizarse en lugar de «DC» si el significado de este símbolo se explica en las instrucciones incluidas con el producto. Cuando se utilice este símbolo, deberá colocarse junto al marcado de la tensión nominal.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ES

Al utilizar esta aspiradora, siga siempre las siguientes precauciones básicas:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO

ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones:

- **PRECAUCIÓN:** Riesgo de lesión. El cepillo giratorio puede ponerse en marcha inesperadamente. Retire el paquete de baterías antes de limpiar o reparar.
- **No** deje la aspiradora desatendida mientras está encendida. Desenchufe de la toma de corriente cuando no esté cargando y antes de realizar el mantenimiento.
- **No** utilizar al aire libre ni en superficies húmedas.
- Los niños no deben jugar con la aspiradora.
- **No** permita que se utilice como juguete. Es necesario supervisar detenidamente el producto cuando haya niños utilizándolo o estén cerca del mismo.
- Este aparato lo pueden utilizar niños mayores de 8 y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia ni conocimientos, si han recibido las instrucciones adecuadas sobre la utilización del aparato de forma segura y si son conscientes de los peligros que ello conlleva.
- Los niños no deben limpiar ni realizar tareas de mantenimiento en la aspiradora sin la supervisión de un adulto.
- **Solo** utilice la aspiradora tal y como se indica en este manual.
- Utilice **solo** los accesorios recomendados por el fabricante.
- No utilice su aspiradora, el cargador o el enchufe si presentan daños o no funcionan de forma adecuada. **No** intente repararlo por sí mismo. Contacte con **Atención al**

cliente (consulte la página 18).

- **No** manipule el cargador o la aspiradora con las manos mojadas.
- **No** introduzca ningún objeto en ninguna abertura. **No use** el aspirador con cualquier abertura bloqueada. Mantenga libre de polvo, pelusas, cabello o cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.
- Mantenga el cabello, la ropa suelta, los dedos y todas las partes del cuerpo alejados de las aberturas y las partes móviles.
- Tenga especial cuidado al limpiar las escaleras.
- **No aspire los siguientes objetos** (o en lugares donde puedan estar presentes):
 - Objetos afilados como fragmentos de vidrio, clavos metálicos, clips de papel metálicos, o alfileres;
 - Partículas ultrafinas como cal, cemento, aserrín, polvo de yeso o cenizas;
 - Materiales o productos químicos peligrosos, como disolventes, limpiadores de desagües, ácidos fuertes o bases fuertes.
- **Apague** siempre el aspirador antes de conectar o desconectar el tubo, las boquillas, los cepillos o el cabezal de aspiración.
- **No** aspire agua ni ningún líquido.
- **No** aspire nada que esté ardiendo o que emita humo, como cigarrillos, cerillas o cenizas calientes.
- **No la utilice** para aspirar líquidos inflamables o combustibles, como gasolina, ni la utilice en áreas donde puedan estar presentes.
- **No** la utilice sin el depósito de polvo y/o los filtros instalados.
- **No** apunte la aspiradora hacia cualquier persona o animal mientras esté encendida.
- Almacene la aspiradora en un soporte pequeño o colgáda en la pared.
- **No** utilice la aspiradora a temperaturas superiores a 116,6 °F (47 °C) ni inferiores a 37,4 °F (3 °C).

Batería y cargador

ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias e instrucciones de seguridad. Si no se siguen las advertencias e instrucciones, se puede producir una descarga

eléctrica, fuego, y/o lesiones graves.

ES

- **No** tire del cable de carga, no arrastre la aspiradora tirando de ella, ni use el cable como asa, no cierre una puerta sobre el cable ni tire del cable sobre esquinas o bordes afilados. **No** ponga en marcha ningún aparato sobre el cable.
- Evite la puesta en marcha accidental. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de conectar el aparato al paquete de baterías, o de levantarlo o transportarlo. Transportar el aparato con el dedo sobre el interruptor o energizar el aparato con el interruptor encendido invita a accidentes.
- Desconecte el paquete de baterías del aparato antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o guardar el aparato. Tales medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de que el aparato se ponga en marcha accidentalmente.
- **No** desconecte tirando del cable. Para desenchufarlo, sujete el enchufe, no el cable. Apague todos los controles antes de desenchufar.
- **Nunca** coloque el cargador o su cable cerca de una fuente de calor.
- No coloque el cable en pasos frecuentes de personas. Sitúe el cable en un lugar donde nadie se pueda tropezar.
- **No utilice** el cargador para cargar otros aparatos que no sean esta aspiradora.
- **Solo** recargue la aspiradora con el cargador especificado por VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD.. Un cargador que sea adecuado para un tipo de aparato puede provocar un riesgo de incendio cuando se utilice con un paquete de baterías distinto. Para su uso **únicamente** con el adaptador ZD024X270090EU fabricado por E-TEK Electronics Manufactory Co., LTD. Para obtener más información, póngase en contacto con **Atención al cliente** (consulte la página 18).
- **Únicamente** utilice el paquete de baterías

diseñado específicamente para esta aspiradora. El uso de cualquier otro paquete de baterías puede provocar lesiones e incendios. Para su uso **solo** con el paquete de baterías LSV-V221B-VUSR fabricado por Suzhou Kais Power Co., Ltd. Para más información, póngase en contacto con **Atención al cliente** (consulte la página 18).

- Cuando no se esté utilizando el paquete de baterías, manténgalo alejado de otros objetos metálicos, como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos que puedan establecer una conexión entre un terminal y otro. Los cortocircuitos entre terminales pueden causar quemaduras o fuego.
- En condiciones extremas, el líquido puede ser expulsado desde la batería. Evite el contacto. Si se produce el contacto, enjuague con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, enjuague con agua y busque ayuda médica. El líquido expulsado de la batería puede causar irritación o

quemaduras.

- **No** utilice el paquete de baterías ni la aspiradora si están dañados o se han modificado. Las baterías dañadas o modificadas pueden mostrar un comportamiento impredecible y ocasionar fuego, explosiones o lesiones.
- Encargue las reparaciones **únicamente** a un técnico cualificado que utilice piezas de repuesto idénticas. Esto garantizará que se mantenga la seguridad de la aspiradora.
- **No** modifique ni intente reparar la aspiradora ni el paquete de baterías, excepto como se indica en el manual.
- **No** exponga el paquete de baterías ni la aspiradora al fuego ni a temperaturas excesivas. La batería utilizada en este aparato puede presentar riesgo de fuego o de quemaduras químicas si no se utiliza correctamente. **No** la desmonte, contacte en cortocircuito, caliente por encima de 140 °F (60 °C) ni lo queme. La exposición

al fuego o temperaturas superiores a 266 °F (130 °C) pueden causar una explosión.

- Siga todas las instrucciones de carga y **no** cargue el paquete de baterías ni el aparato fuera del intervalo de temperatura especificado en las instrucciones. La carga incorrecta o a temperaturas fuera del intervalo especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.
- **ADVERTENCIA: No use** pilas no recargables.
- **ADVERTENCIA:** Para recargar la batería, utilice únicamente la unidad de alimentación desmontable

proporcionada con este aparato.

- Desenchufe el aparato de la toma de corriente antes de limpiarlo o realizar su mantenimiento.
- Inserte el parque de baterías con la polaridad correcta.
- Si el dispositivo no se va a usar durante mucho tiempo, se deberán retirar las pilas.
- No hay que conectar los terminales de alimentación entre sí directamente.
- Cuando la batería esté al final de su vida útil o tenga fugas, el aparato y la batería deben depositarse correctamente en un punto de reciclaje oficial.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
NO PARA USO COMERCIAL SOLO USO
DOMÉSTICO



Este producto cumple con la normativa RoHS.

Este producto está en conformidad con la Directiva 2011/65/UE y sus modificaciones relativas a la limitación del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos.

ES

Este símbolo indica que el producto no debe ser descartado como desecho doméstico y debe ser entregado a un centro apropiado para su reciclaje. La correcta eliminación y reciclaje contribuyen a la protección de los recursos naturales, la salud de los seres humanos y el entorno ambiental.

Para obtener más información acerca de la eliminación y el reciclaje de este producto, le invitamos a ponerse en contacto con su municipio local, el servicio de eliminación o la tienda en la que adquirió dicho producto.

Instrucciones para los usuarios relativas a la extracción, reciclaje y eliminación de baterías usadas.

Para extraer las pilas del aparato o del mando a distancia, realice el procedimiento inverso al descrito en el manual del usuario para colocarlas. En el caso de productos con una batería integrada que dura todo el ciclo de vida del producto, es probable que el usuario no pueda extraerla. En este caso, los centros de reciclaje o recuperación se encargan del desmontaje del producto y la extracción de la batería. Si, por cualquier motivo, fuera necesario reemplazar dicha batería, el procedimiento debe ser realizado por centros de servicio técnico autorizados. En la Unión Europea y otros lugares es ilegal eliminar cualquier tipo de batería o pila con los residuos domésticos. Todas las pilas y baterías deben desecharse de modo respetuoso con el medio ambiente. Póngase en contacto con los responsables de la gestión de residuos para recabar información relativa a la recogida, reciclaje y eliminación de baterías y pilas usadas de forma respetuosa con el medio ambiente.

ADVERTENCIA: Peligro de explosión si se sustituye la batería de forma incorrecta. Con el fin de reducir el riesgo de explosión o fuga de líquido o gas inflamable, no las desmonte, aplaste, pinche, cortocircuite los contactos externos, las exponga a temperaturas por encima de 60 °C

(140 °F), las exponga a la luz solar directa o similar, no las exponga a una presión de aire extremadamente baja ni las elimine en fuego ni en agua. Sustitúyalas únicamente por las pilas o baterías especificadas. El símbolo que indica «recogida selectiva» de todas las pilas y acumuladores es el contenedor con ruedas tachado que se muestra a continuación:



Conozca su aspiradora

Nota: Mire dentro de la tapa. **[Figura 1]**

- | | | |
|---|--|---|
| A. Botón de encendido/apagado | K. Cabezal de aspiración | T. Tubo largo |
| B. Botón de nivel de succión | L. Iluminación LED | U. Herramienta 2 en 1 para suciedad incrustada |
| C. Cuerpo de la aspiradora | M. Mango del aspirador | V. Botón de liberación del cepillo rotatorio |
| D. Filtro HEPA | N. Luces indicadoras de la batería | W. Cepillo rotatorio |
| E. Filtro de fieltro | O. Botón de liberación de la batería | X. Puerto de carga (en la batería) |
| F. Filtro de espuma | P. Batería | Y. Base de carga |
| G. Filtro metálico | Q. Botón de liberación del depósito de polvo | Z. Cargador |
| H. Depósito de polvo | R. Botón de liberación del cuerpo del aspirador | AA. Tornillos |
| I. Botón de apertura de la tapa | S. Varilla corta | AB. Tacos de pared |
| J. Botón de liberación del cabezal de aspiración | | AC. Boquilla 2 en 1 para ranuras |

Controles



Botón de encendido/apagado

- Enciende/apaga el aspirador.

Botón de nivel de succión

- Cambia entre los niveles de succión: ECO (I), MID (II) y TURBO (III).
- La aspiradora quedará configurada en ECO (I). Presione una vez para MID (II) y dos veces para TURBO (III).
- ECO (I) es adecuado para la limpieza diaria.
- MID (II) es adecuado para la limpieza profunda.
- TURBO (III) es adecuado para tareas exigentes.

Luces indicadoras de la batería

- Indica el nivel de batería cuando utiliza la aspiradora.

Tabla del indicador luminoso de la batería (durante el uso)

Nivel de la batería	Indicadores de batería
70-100 %	III
35-70 %	II
10-35 %	I
0-10 %	⚡

Uso de la aspiradora

1. Monte el tubo del aspirador alineando los puntos del tubo largo y del tubo corto, y presionadlos hasta que queden encajados. **[Figura 2]**
2. Coloque el cabezal del aspirador o una boquilla en la parte inferior del tubo, y luego coloque el cuerpo del aspirador en la parte superior del tubo. **[Figura 3]**

Nota: Se oye un clic cuando las piezas encajan correctamente.

3. Cargue la aspiradora (consulte la página 10).

Nota: Cargue completamente la batería antes del primer uso.

4. Pulse para encender la aspiradora. La aspiradora quedará configurada en ECO (I).
5. Pulse el botón de nivel de succión para ajustar la potencia de succión.
6. Pulse para apagar la aspiradora.

Cómo usar la aspiradora (cont.)

BOQUILLAS

ES

Su aspiradora incluye boquillas para ayudarle a afrontar casi cualquier tarea de limpieza.

Boquilla 2 en 1 para ranuras

- Pulse el botón para deslizar las cerdas hacia arriba/abajo y cambiar entre el accesorio para ranuras y el cepillo para polvo. **[Figura 4]**
- Use la boquilla para hendiduras para limpiar zonas de difícil acceso, como las hendiduras de los muebles y las esquinas de una habitación o de un coche.
- Utilice el cepillo para polvo para limpiar el polvo de superficies duras, como repisas o rodapiés.

Herramienta 2 en 1 para suciedad incrustada

- Utilice el cabezal de cepillo de cerdas rígidas para limpiar la suciedad incrustada en alfombras, en el interior del coche, en muebles y más.
- Presione el botón y retire la cabeza del cepillo para usar la herramienta quitapelos, que limpia el pelo de mascotas en tejidos y alfombras. **[Figura 5]**

Para usar una boquilla:

1. Presione y mantenga pulsado el botón de liberación del cuerpo del aspirador y extraiga con suavidad el cuerpo del aspirador del tubo.
2. Deslice el accesorio de boquilla sobre el cuerpo del aspirador. **[Figura 6]**
3. Opcionalmente, deje el tubo acoplado al cuerpo del aspirador y presione el botón de liberación del cabezal para retirar el cabezal. A continuación, coloque el accesorio de boquilla en el extremo del tubo. **[Figura 7]**

Nota: También puede acoplar el cuerpo del aspirador directamente al cabezal. **[Figura 8]**

Cuidado y mantenimiento

EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

1. Apague la aspiradora. Pulse el botón de liberación de la batería y retírela.
2. Para reinstalarla, deslice la batería en la ranura del cuerpo del aspirador. **[Figura 9]** Se escuchará un clic cuando la batería esté correctamente instalada.

Nota:

- Para mantener la vida de la batería, almacene la aspiradora en un lugar fresco y seco.
- Guarde la batería semicargada (al menos 2 luces del indicador de batería) y manténgala cargándola cada 3 meses.

CARGAR LA ASPIRADORA

Su aspiradora utiliza una batería Li-ion de 2 200 mAh. Utilice el cargador incluido para cargar el aspirador.

Nota:

- Asegúrese de que la aspiradora esté apagada antes de cargarla.
 - Cargue después de cada uso.
1. Instale la base de carga atornillándola a la pared junto a una toma de corriente. **[Figura 10]**
- #### Nota:
- Coloque la base de carga a una altura suficiente en la pared para que la aspiradora cuelgue libremente.
 - Compruebe que la pared esté libre de tuberías de gas, tuberías de agua, cables eléctricos y alambres.
 - **No** utilice pegamento u otros adhesivos para instalar la base de carga.
2. Cuelgue el aspirador en la base de carga.

Cuidado y mantenimiento (cont.)

3. Inserte el cargador en el puerto de carga de la base de carga. **[Figura 11]**
4. Conecte el cargador a la toma de corriente. Las luces de la batería parpadearán durante la carga. **[Figura 11]**

Nota: La batería se cargará por completo en un plazo de 3 horas.

5. Cuando la aspiradora esté completamente cargada, las 3 luces indicadoras de la batería permanecerán encendidas durante 5 minutos y luego se apagarán.

Alternativamente, la batería puede cargarse por separado del cuerpo de la aspiradora.

1. Pulse el botón de liberación de la batería para retirar la batería.
2. Inserte el cargador en el puerto de carga de la batería. **[Figura 12]**
3. Conecte el cargador a una toma de corriente. Las luces indicadoras de la batería parpadearán durante la carga.

Nota: La batería se cargará por completo en un plazo de 3 horas.

4. Cuando la batería esté completamente cargada, las 3 luces del indicador de batería permanecerán encendidas durante 5 minutos y luego se apagarán. A continuación, la batería entrará en modo apagado.

Tabla de la luz indicadora de la batería (durante la carga)

Nivel de la batería	Indicadores de batería
0-35 %	
35-70 %	
70-100 %	
100 %	

*Las 3 luces indicadoras de la batería quedarán fijas durante 5 minutos y luego se apagarán.

ADVERTENCIA:

- **Únicamente** cargue la batería con el cargador especificado por Levoit.
- Si no utiliza la batería durante un periodo prolongado de tiempo, guárdela en un lugar fresco y seco.
- Guarde la batería semicargada (al menos 2 luces del indicador de batería) y manténgala cargándola cada 3 meses.

VACIAR EL DEPÓSITO DE POLVO

Cuando el polvo del depósito alcance la línea MAX, vacíen el recipiente.

Importante: No sobrellenéis el depósito de polvo. Si el depósito de polvo está demasiado lleno, puede afectar al rendimiento del aspirador.

1. Apague la aspiradora. Retire el depósito de polvo presionando el botón de liberación del depósito de polvo.
2. Sujete el depósito de polvo sobre un cubo de basura y presione el botón de liberación de la tapa. **[Figura 13]** Tenga cuidado, ya que la tapa se abrirá al pulsar el botón de liberación.

Nota: Sostener el depósito de polvo dentro de un cubo de basura evita que el polvo se derrame.

3. Vacíe los residuos y la suciedad, y cierre la tapa.

Como alternativa, retire el cuerpo del aspirador para vaciar el depósito.

1. Retire el cuerpo del aspirador presionando el botón de liberación del cuerpo del aspirador.
2. Sujete el depósito de polvo sobre un cubo de basura y presione el botón de liberación de la tapa. **[Figura 13]**

Limpieza

ES

LIMPIEZA DEL CUERPO DEL ASPIRADOR

1. Apague la aspiradora.
2. Limpie el exterior del aspirador con un paño húmedo.
3. Permita que la aspiradora se seque completamente antes de usarla.

Nota: *No permita que entre agua en las piezas internas o en el motor de la aspiradora.*

LIMPIE EL DEPÓSITO DE POLVO Y EL FILTRO METÁLICO

1. Compruebe que el aspirador esté apagado y que el depósito de polvo esté completamente vacío antes de limpiarlo (consulte **Vaciar el depósito de polvo**, página 11).
2. Presione el botón de liberación del depósito de polvo y tire del depósito para extraerlo. **[Figure 14]** Vacíe cualquier polvo y residuos restantes y retire los pelos enredados alrededor del filtro metálico.
3. Retire el filtro de fieltro y el filtro de espuma de la parte superior del depósito de polvo. Retire o lave los filtros (consulte **Limpieza de los filtros de fieltro, espuma y HEPA**, página 12).
4. Gire el filtro metálico hacia la izquierda y retírelo. **[Figure 15]**
5. Enjuague el depósito de polvo y el filtro metálico con agua y déjelos secar. Asegúrese de que todas las piezas se hayan secado por completo antes de usarlas.
6. Coloque de nuevo el filtro metálico y reemplace el filtro de espuma y el filtro de fieltro. Coloque el depósito de polvo en el cuerpo del aspirador.

LIMPIEZA DE LOS FILTROS DE FIELTRO, ESPUMA Y HEPA

Lave y sustituya sus filtros de forma rutinaria para mantener su rendimiento.

- Si nota una disminución de la potencia de succión o si el filtro está visiblemente sucio, limpie el filtro inmediatamente.
- El filtro de fieltro y el filtro de espuma debe **lavarse al menos una vez al mes y reemplazarse cada 3 meses**.
- El filtro HEPA debe **lavarse al menos una vez al año**.
- **No** coloque los filtros en el lavavajillas, en la lavadora, en la secadora, en el horno ni en el microondas, ni los acerque a una llama abierta.
- **Nunca** opere el aspirador sin que el depósito de polvo o los filtros estén correctamente instalados.
- El uso frecuente puede requerir limpiar los filtros con más frecuencia. Limpie los filtros regularmente para mantener el rendimiento de limpieza de su aspiradora.
- Reemplace los filtros con mayor frecuencia según su uso y el entorno.
- Si la humedad ambiental es alta, deje que los filtros se sequen al aire durante más tiempo antes de volver a colocarlos en el aspirador.

Filtros de repuesto:

- Para mantener el rendimiento de su aspiradora, **únicamente** use filtros oficiales Levoit. Para obtener más información, póngase en contacto con **Atención al Cliente** (consulte la página 18).

Limpieza (cont.)

FILTROS DE FIELTRO Y ESPUMA

1. Pulse el botón de extracción del depósito de polvo para retirar el depósito de polvo. **[Figura 16]**
2. Retire el filtro de fieltro y el filtro de espuma. **[Figura 17]**
3. Limpie los filtros de fieltro y de espuma con agua. Deje que los filtros se sequen completamente al sol o en un lugar seco y ventilado antes de volver a instalarlos.
4. Reemplace el filtro de espuma, seguido del filtro de fieltro.

Nota: *Asegúrese de que el filtro de fieltro (el lado con el asa de cinta) esté orientado hacia el exterior cuando inserte el filtro.*

5. Coloque el depósito de polvo de nuevo en el cuerpo del aspirador.

FILTRO HEPA

1. Pulse el botón de extracción del depósito de polvo para retirar el depósito de polvo. **[Figura 18]**
2. Extraiga el filtro HEPA del cuerpo del aspirador. **[Figura 19]**
3. Si es necesario, limpie el filtro HEPA con agua. Deje que el filtro se seque completamente al sol o en un lugar seco y ventilado antes de volver a instalarlo. **[Figura 20]**
4. Empuje el filtro HEPA hacia el interior del cuerpo del aspirador hasta que oigáis un clic; a continuación, vuelva a colocar el depósito de polvo.

LIMPIEZA DEL CEPILLO GIRATORIO

Compruebe periódicamente el cepillo giratorio en busca de pelo o residuos. El cepillo giratorio se apagará automáticamente si está bloqueado o atascado.

1. Apague la aspiradora. Retire el cabezal del tubo pulsando el botón de liberación del cabezal.
2. Presione el botón de liberación del cepillo rotatorio, deslice el panel lateral hacia arriba para abrirlo y saque el cepillo rotatorio. **[Figura 21]**

3. Compruebe la entrada de polvo del cepillo y retire cualquier obstrucción que encuentre. **[Figura 22]**
4. Si el cepillo giratorio está atascado, use con cuidado unas tijeras o un cuchillo afilado para retirar los pelos o residuos enredados alrededor del cepillo giratorio.
5. Inserte el cepillo giratorio de nuevo en el cabezal de la aspiradora. Deslice el panel lateral hacia abajo para bloquearlo en su lugar.

Almacenamiento

Cuando la aspiradora no esté en uso, guárdela en la base de carga:

1. Atornille la base de carga en la pared cerca de una toma de corriente (consulte **Carga del aspirador**, página 10).
2. Cuelgue el aspirador en la base de carga.

Nota:

- **Guarde siempre el aspirador en la estación de carga.**
- *Si es necesario, guarde la aspiradora en un armario.*
- *Si va a almacenar el aparato durante periodos prolongados, cargue periódicamente la batería para preservar su vida útil.*

Eliminación de la batería

- Retire la batería del aspirador antes de desecharlo, ya que contiene materiales perjudiciales para el medio ambiente.
- Apague la aspiradora antes de retirar la batería.
- Las baterías desechadas deben manipularse correctamente. **No** coloque las baterías en el fuego, en el agua ni en la tierra.
- Si el líquido de la batería entra en contacto con la piel o la ropa, enjuague inmediatamente con agua para evitar lesiones en la piel y busque atención médica.

Solución de problemas

ES

Problema	Soluciones posibles
La aspiradora no se enciende.	La batería no está instalada correctamente (consulte Extracción e instalación de la batería , página 10).
	Recargue la aspiradora (consulte Carga de la aspiradora , página 10).
	El motor de la aspiradora se ha sobrecalentado. Deje que la aspiradora se enfríe durante 1 hora antes de volver a encenderla.
El aspirador no se carga.	El cargador no está enchufado correctamente o está usando el cargador equivocado. Utilice el cargador Levoit proporcionado únicamente (consulte Carga del aspirador , página 10).
El cepillo giratorio no gira (las luces LED parpadean).	Limpie el cepillo giratorio y retire cualquier residuo que obstruya el cepillo (consulte Limpieza del cepillo giratorio , página 13).
La aspiradora emite un ruido anormal.	Limpie el cepillo giratorio y retire cualquier residuo que obstruya el cepillo (consulte Limpieza del cepillo giratorio , página 13).
	Compruebe si hay obstrucciones en el interior del cuerpo del aspirador, en el cabezal y en el tubo. Retire cualquier obstrucción (consulte Limpieza , página 12).
La aspiradora tiene poca potencia de succión.	La batería puede estar baja. Recargue la batería hasta que esté completamente cargada (consulte Carga del aspirador , página 10).
	Limpie el cepillo giratorio y retire cualquier residuo que obstruya el cepillo (consulte Limpieza del cepillo giratorio , página 13).
	El depósito de polvo y los filtros pueden estar llenos. Vacíe el depósito de polvo y limpie los filtros (consulte Limpieza , página 12).
	Compruebe si hay obstrucciones en el interior del cuerpo del aspirador, en el cabezal y en el tubo. Retire cualquier obstrucción (consulte Limpieza , página 12).
Las luces LED y las luces indicadoras de la batería parpadean.	El depósito de polvo y los filtros pueden estar llenos. Vacíe el depósito de polvo y limpie los filtros (consulte Limpieza , página 12).
	Compruebe si hay obstrucciones en el interior del cuerpo del aspirador, en el cabezal y en el tubo. Retire cualquier obstrucción (consulte Limpieza , página 12).

Problema	Soluciones posibles
Las luces indicadoras de la batería parpadean en rojo.	Es posible que la batería se esté sobrecalentando. Retire la batería y colóquela en un lugar a temperatura ambiente para que se enfríe. Si sigue parpadeando en rojo, póngase en contacto con Atención al cliente (consulte la página 18).
La aspiradora desprende un olor desagradable o inusual.	La humedad relativa del ambiente puede ser alta o la aspiradora puede haber absorbido agua y provocado que el filtro desarrolle moho. Reemplace los filtros (contacten con Atención al cliente , página 18).
	Los filtros pueden estar sucios. Limpiar el filtro (consulte Limpieza , página 12).
	El depósito de polvo puede estar sucio. Vacíe y limpie el depósito de polvo (consulte Limpieza , página 12).

Si su problema no se ha mencionado anteriormente, contacte con **Atención al cliente** (consulte la página 18).

Información de la garantía

Nombre del producto	Aspiradora escoba sin cable Levoit VortexIQ
Modelo	LSV-V221-VEU
<i>Para su propia referencia, recomendamos encarecidamente que registre su ID de pedido y fecha de compra.</i>	
ID de pedido	
Fecha de compra	

Garantía limitada del producto Levoit

Garantía limitada del producto para el consumidor durante dos (2) años*

Vesync Germany GmbH ("Vesync") garantiza que el producto no tendrá defectos de materiales o fabricación por un período de **2 años desde la fecha de compra original** ("Período de garantía limitada"), siempre y cuando el producto se haya usado según sus instrucciones de uso y cuidado (por ejemplo, en el entorno adecuado y en condiciones normales). ****Esta garantía no reduce sus derechos, como lo exigen las leyes de protección al consumidor de su país o región. En este caso, el Período de garantía limitada se extiende de conformidad con dichas leyes.***

Beneficios de la garantía limitada

Durante el Período de garantía limitada y siguiendo esta Política de garantía limitada, Vesync, a su propia discreción, (i) devolverá el precio de compra si la compra se hizo directamente en la tienda online de Levoit, (ii) reparará cualquier defecto de material o mano de obra, (iii) reemplazará el producto por otro de igual o mayor valor, o (iv) dará un vale para gastar en la tienda por el importe del precio de compra.

¿Quién está cubierto por la garantía?

Esta garantía limitada solo cubre al comprador original del producto y no es transferible a

otros propietarios posteriores del producto, independientemente de si el producto cambió de dueño durante el tiempo que dura la garantía. El comprador original tiene la obligación de proporcionar una comprobación del defecto o mal funcionamiento, junto con una prueba de la fecha de adquisición, con el fin de reclamar los beneficios de la garantía limitada.

Preste atención a los distribuidores o vendedores no autorizados

Esta garantía limitada no cubre productos comprados a distribuidores o vendedores no autorizados. La garantía limitada de Vesync cubre únicamente productos adquiridos a distribuidores o vendedores autorizados que respeten los estándares de calidad de Vesync. Recuerde que los productos comprados en un sitio web o distribuidor no autorizado pueden ser falsos, haber sido usados, tener defectos o no estar hechos para su país. Le aconsejamos protegerse a sí mismo y a sus productos mediante la adquisición únicamente de productos de Vesync o de sus distribuidores autorizados.

Si tiene alguna pregunta sobre un vendedor en particular o piensa que ha comprado el producto a un vendedor no autorizado, póngase en contacto con nuestro Equipo de atención al cliente.

¿Qué no cubre la garantía?

- Desgaste y deterioro normales, incluidas las piezas de desgaste normal, como el depósito de polvo, el filtro, el cepillo giratorio, la batería y el cable de alimentación, o los daños en la alfombra o en el suelo debidos al uso indebido.
- Si el recibo de compra ha sido modificado o ya no se puede leer.
- Si el número de modelo, el número de serie o el código de fecha de producción del producto han sido cambiados, borrados o no se pueden leer.
- Si el producto ha sufrido modificaciones en relación a su estado inicial.
- Si el producto no se ha utilizado conforme a las instrucciones del manual de usuario.

- Daños causados por conectar periféricos, equipos extra o accesorios que no están recomendados en el manual del usuario.
- Daños o defectos causados por accidentes, abuso, mal uso o mantenimiento insuficiente o incorrecto.
- Daños o defectos causados por el mantenimiento o la reparación del producto por parte de un proveedor de servicios no autorizado o por una persona ajena a Vesync.
- Daños o defectos que ocurran durante el uso comercial, el alquiler o cualquier uso que no sea el previsto para el producto.
- Si la unidad ha sufrido daños, como daños de animales, rayos, voltaje anormal, incendios, desastres naturales, transporte, lavavajillas o agua (a menos que el manual del usuario diga específicamente que el producto se puede usar en lavavajillas).
- Daños accidentales e indirectos.
- Daños o defectos que superen el importe del producto.

Reclamar el servicio de garantía limitada en 5 pasos sencillos:

1. Verifique que su producto esté dentro del período de garantía limitada indicado.
2. Verifique que dispone de una copia de la factura y el ID de pedido o comprobante de compra.
3. Asegúrese de tener consigo el producto. **NO** elimine el producto antes de contactarnos.
4. Contacte con nuestro equipo de atención al cliente.
5. Cuando nuestro equipo de atención al cliente haya aceptado su solicitud, devuelva el producto con una copia de la factura y el ID del pedido.

Responsabilidad única y exclusiva

LA GARANTÍA LIMITADA ANTERIOR ES LA ÚNICA RESPONSABILIDAD DE VESYNC Y RESPONSABILIDAD ÚNICA Y EXCLUSIVA EN CASO DE QUE HAYA UN INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA O FALTA DE

CONFORMIDAD DEL PRODUCTO QUE ESTÁ CUBIERTO POR ESTA DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA. ESTA GARANTÍA LIMITADA ES EXCLUSIVA Y SUSTITUYE AL RESTO DE GARANTÍAS. NINGÚN EMPLEADO DE VESYNC NI NINGUNA OTRA PERSONA PUEDE DAR CUALQUIER GARANTÍA ADICIONAL MÁS ALLÁ DE LA GARANTÍA LIMITADA INCLUIDA EN ESTA DECLARACIÓN.

Exención de garantías limitadas

SIEMPRE QUE LO PERMITA LA LEY, EXCEPTO LO QUE ESTÁ GARANTIZADO EN ESTA POLÍTICA DE GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO, VESYNC OFRECE LOS PRODUCTOS QUE USTED COMPRA "TAL CUAL" Y VESYNC RECHAZA POR LA PRESENTE TODAS LAS GARANTÍAS DE CUALQUIER TIPO, YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, LEGALES O DE OTRO TIPO, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN, NO INFRACCIÓN E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO.

Limitaciones de responsabilidad

SIEMPRE QUE LO PERMITA LA LEY, EN NINGÚN CASO VESYNC, SUS FILIALES, O LICENCIANTES, PROVEEDORES DE SERVICIO, EMPLEADOS, AGENTES, FUNCIONARIOS O DIRECTORES TENDRÁN RESPONSABILIDAD POR:

- (a) DAÑOS DE CUALQUIER TIPO QUE SURJAN DE O EN CONEXIÓN CON PRODUCTOS COMPRADOS A VESYNC POR UN PRECIO QUE SEA MAYOR AL PRECIO PAGADO POR EL COMPRADOR POR ESTOS PRODUCTOS, O
- (b) DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, ACCIDENTALES, CONSECUENTES O PUNITIVOS, AUNQUE VESYNC CORPORATION O UNO DE SUS PROVEEDORES SE HAYA ENTERADO DE LA POSIBILIDAD O PROBABILIDAD DE DICHOS DAÑOS.

INDEPENDIENTEMENTE SI SE DEBE A UN AGRAVIO (COMO NEGLIGENCIA), INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO U OTROS

MOTIVOS. NUESTRA RESPONSABILIDAD NO SERÁ MAYOR EN NINGÚN CASO QUE EL DINERO QUE USTED PAGÓ POR EL PRODUCTO DEFECTUOSO. ADEMÁS, NO SEREMOS RESPONSABLES EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA POR DAÑOS O PÉRDIDAS, YA SEAN ACCIDENTALES, ESPECIALES O PUNITIVOS, DIRECTOS O INDIRECTOS.

APARTE DE LO QUE CUBRE ESTA DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO, VESYNC CORPORATION NO SERÁ RESPONSABLE DE LOS COSTES RELACIONADOS CON EL REEMPLAZO O REPARACIÓN DE PRODUCTOS COMPRADOS A VESYNC, COMO MANO DE OBRA, INSTALACIÓN U OTROS GASTOS DEL USUARIO, ESPECIALMENTE CUALQUIER COSTE POR RETIRAR O REEMPLAZAR UN PRODUCTO.

Derechos adicionales que puede tener

ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN:
 (1) EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS;
 (2) LIMITACIÓN DE LA DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS; Y/O (3) EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS ACCIDENTALES O INDIRECTOS; POR LO TANTO, LAS EXENCIONES DE RESPONSABILIDAD DE ESTA POLÍTICA PUEDEN NO SER VÁLIDAS PARA USTED. EN ESTAS JURISDICCIONES, USTED ÚNICAMENTE POSEE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS QUE SE REQUIEREN EXPLÍCITAMENTE QUE SE PROPORCIONEN DE ACUERDO CON LA LEY CORRESPONDIENTE. LAS LIMITACIONES DE GARANTÍAS, RESPONSABILIDAD Y RECURSOS SE APLICAN SIEMPRE QUE LO PERMITA LA LEY.

AUNQUE ESTA GARANTÍA LIMITADA LE CONCEDA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS EN SU JURISDICCIÓN LEGAL. ESTA GARANTÍA LIMITADA SE RIGE POR LAS LEYES QUE SE APLICAN A USTED Y AL PRODUCTO. REVISE LAS LEYES DE SU JURISDICCIÓN PARA COMPRENDER PLENAMENTE SUS DERECHOS.

Modificaciones de la política

Podemos realizar cambios a los términos y la disponibilidad de esta garantía limitada a nuestro criterio exclusivo, pero los cambios no serán retroactivos.

El responsable de esta garantía es:

Vesync Germany GmbH

Prinzenallee 11a, 40549 Düsseldorf, Alemania

Atención al cliente

Si tiene alguna pregunta o duda acerca de su nuevo producto, póngase en contacto con nuestro magnífico equipo de atención al cliente.

VESYNC (SINGAPUR) PTE. LTD.

6 Raffles Quay, #14-06, 048580 Singapur.

Correo electrónico:

support.eu@levoit.com
 support.uk@levoit.com
 support.de@levoit.com
 support.es@levoit.com
 support.fr@levoit.com
 support.it@levoit.com

*Tenga a mano la factura de su pedido en formato PDF o capturas de pantalla antes de ponerse en contacto con Atención al Cliente.

Table des matières

Contenu de la boîte	1
Spécifications	1
Informations de sécurité	2
Tout savoir sur votre aspirateur	9
Commandes	9
Utilisation de votre aspirateur	9
Entretien et maintenance	10
Nettoyage	12
Rangement	13
Dépannage	14
Informations sur la garantie	16
Service client	18

Contenu de la boîte

- 1 × Corps de l'aspirateur
- 1 × Tige longue
- 1 × Tige courte
- 1 × Tête d'aspiration
- 1 × Suceur plat 2-en-1
- 1 × Outil 2-en-1 pour taches tenaces
- 1 × Station de recharge
- 3 × Vis
- 3 × Cheville murale
- 1 × Chargeur
- 1 × Manuel d'utilisation

Spécifications

Modèle	LSV-V221-VEU	
Entrée pour pile	22,2 V  2 200 mAh batterie lithium-ion	
Puissance nominale*	210 W	
Entrée pour charge	100–240 V~ 50/60 Hz 0,8 A	
Dimensions	9,8 x 7,7 x 43,3 po / 25 x 19,5 x 110 cm	
Conditions de fonctionnement de la pile	Température de charge : 37,4°–116,6°F / 3°–47°C Température de rangement : –4°F – 77°F / –20°C – 25°C Humidité de rangement : ≤ 60%	
Poids (corps de l'aspirateur + pile)	3,2 lb / 1,5 kg	
Capacité du bac à poussière	3,6 tasses / 0,85 l (max.)	
Autonomie** (Utilisation de la tête d'aspiration)	ÉCO (I)	30 minutes
	MOYENNE (II)	20 minutes
	TURBO (III)	10 minutes
Autonomie** (Utilisation de l'outil pour interstices ou outil pour taches tenaces)	ÉCO (I)	50 minutes
	MOYENNE (II)	20 minutes
	TURBO (III)	10 minutes
Puissance d'aspiration	80 AW*	
Temps de charge	< 3 heures	
Consommation électrique en mode arrêt	< 0,5 W	

*Peut varier +/- 6%

**Testé à température ambiante

Exception : Le symbole international indiquant la nature de l'alimentation  peut être utilisé à la place de «CC» si la signification de ce symbole est expliquée dans la notice fournie avec le produit. Lorsque ce symbole est utilisé, il doit être placé à côté du marquage de la tension nominale.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

FR

Lors de l'utilisation de cet aspirateur, respectez toujours les précautions de base suivantes :

LISEZ TOUTES LES CONSIGNES AVANT D'UTILISER CET APPAREIL

AVERTISSEMENT – POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE :

- **MISE EN GARDE :** Risque de blessure. La brosse à rouleau peut démarrer de façon inattendue. Retirez le bloc-pile avant de nettoyer ou d'entretenir.
- **Ne laissez pas** l'aspirateur sans surveillance lorsqu'il est allumé. Débranchez l'appareil de la prise lorsqu'il n'est pas en charge et avant tout entretien.
- **N'utilisez pas** à l'extérieur ou sur des surfaces humides.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'aspirateur.
- **Ne permettez pas** qu'il soit utilisé comme un jouet. Une attention particulière est nécessaire lorsqu'il est utilisé par des enfants ou à proximité de ceux-ci.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus.
- Les enfants ne doivent pas nettoyer ou effectuer l'entretien de l'aspirateur sans surveillance.
- **Utilisez uniquement** l'aspirateur comme décrit dans ce manuel.
- Utilisez **uniquement** les accessoires recommandés par le fabricant.
- **N'utilisez pas** votre aspirateur s'il est endommagé ou ne fonctionne pas correctement, ou si le

- chargeur ou la fiche est endommagée. **N'essayez pas** de le réparer par vous-même. Contactez le **Service client** (voir page 18).
- **Ne manipulez pas** le chargeur ou l'aspirateur avec les mains mouillées.
 - **Ne** mettez aucun objet dans toute ouverture. **N'utilisez pas** l'aspirateur si toute ouverture est obstruée. Gardez-le exempt de poussière, de peluches, de cheveux ou de tout ce qui pourrait réduire le flux d'air.
 - Gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps à l'écart des ouvertures et des pièces en mouvement.
 - Faites preuve d'une prudence particulière lors du nettoyage des escaliers.
 - **N'aspirez pas les éléments suivants** (ou ne les utilisez pas là où ils peuvent être présents) :
 - Objets pointus tels que des éclats de verre, des clous métalliques, des trombones en métal ou des épingles ;
 - Particules ultrafines telles que la chaux, le ciment, la sciure, la poudre de gypse ou les cendres ;
 - Des matières dangereuses ou des produits chimiques tels que des solvants, des produits déboucheurs, des acides forts ou des bases fortes.
 - **Eteignez** toujours l'aspirateur avant de le fixer ou de retirer la tige, les embouts, les brosses ou la tête d'aspiration.
 - **Ne** passez pas l'aspirateur sur de l'eau ni sur n'importe quel liquide.
 - **N'aspirez pas** quoi que ce soit qui brûle ou dégage de la fumée, comme les cigarettes, les allumettes ou les cendres chaudes.
 - **N'utilisez pas** pour aspirer des liquides inflammables ou combustibles, tels que l'essence, ni dans des zones où ils pourraient être présents.
 - **N'utilisez pas** sans bac à poussière et/ou filtres en place.
 - **Ne pointez pas** l'aspirateur vers une personne ou un animal lorsqu'il est en marche.
 - Rangez l'aspirateur sur un petit support ou accrochez-le au mur.
 - **N'utilisez pas** l'aspirateur à des températures supérieures à 116,6°F (47°C) ou inférieures à 37,4°F (3°C).

Pile et chargeur

AVERTISSEMENT : Lisez toutes les mises en garde et consignes de sécurité. Le non-respect des avertissements et consignes peut entraîner une décharge électrique, un incendie, et/ou des blessures graves.

- **Ne** tirez pas et ne transportez pas l'aspirateur par le cordon d'alimentation, n'utilisez pas ce dernier comme poignée de transport, ne fermez pas de porte sur le cordon et ne le faites pas passer sur des bords ou des angles tranchants. **Ne faites** fonctionner aucun appareil sur le cordon.
- Évitez tout démarrage intempestif. Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt avant de connecter l'appareil au bloc-pile, de le soulever ou de le transporter. Porter l'appareil avec le doigt sur l'interrupteur ou mettre l'appareil sous tension alors que l'interrupteur est en position marche peut provoquer des accidents.
- Déconnectez le bloc-pile de l'appareil avant d'effectuer des réglages, de changer des accessoires ou de le ranger. Ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque de mise en marche accidentelle de l'appareil.
- **Ne débranchez pas** en tirant sur le cordon. Pour débrancher, saisissez la fiche, et non le cordon. Coupez toutes les commandes avant de débrancher.
- **Ne placez jamais** le chargeur ou son cordon à proximité de toute source de chaleur.
- Gardez le cordon hors des zones abondamment fréquentées. Placez le cordon à un endroit où l'on ne risque pas de trébucher dessus.
- **N'utilisez pas** le chargeur pour recharger d'autres appareils que cet aspirateur.
- **Rechargez uniquement** l'aspirateur avec le chargeur spécifié par VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD.. Un chargeur adapté à un type d'appareil peut présenter un risque d'incendie s'il est utilisé avec un bloc-pile différent. **Uniquement** pour une utilisation

avec l'adaptateur ZD024X270090EU fabriqué par E-TEK Electronics Manufactory Co., LTD. Pour plus d'informations, veuillez contacter le **Service client** (voir page 18).

- **Utilisez uniquement** le bloc-pile spécialement conçu pour cet aspirateur. L'utilisation de tout autre bloc de piles peut entraîner un risque de blessure et d'incendie. N'utilisez ce produit **uniquement** qu'avec le bloc-pile LSV-V221B-VUSR fabriqué par Suzhou Kais Power Co., Ltd. Pour plus d'informations, contactez **Service client** (voir la page 18).
- Lorsque le bloc-batterie n'est pas utilisé, gardez-le à l'écart d'autres objets métalliques, tels que des trombones, des pièces de monnaie, des clés, des clous, des vis ou tout autre petit objet métallique susceptible de créer une connexion entre deux bornes. Le court-circuit des bornes de la batterie peut entraîner des brûlures ou un incendie.
- Dans des conditions d'utilisation abusive, du liquide peut s'échapper de la batterie. Évitez tout contact. En cas de contact, rincez à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rincez immédiatement à l'eau et consultez un médecin. Le liquide éjecté de la batterie peut provoquer des irritations ou des brûlures.
- **N'utilisez pas** le bloc-pile ou l'aspirateur s'ils sont endommagés ou modifiés. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent présenter un comportement imprévisible pouvant entraîner un incendie, une explosion ou un risque de blessure.
- Faites effectuer l'entretien **seulement** par un technicien qualifié utilisant des pièces de rechange identiques. Cela garantira que la sécurité de l'aspirateur est maintenue.
- **Ne modifiez pas** ou ne tentez pas de réparer l'aspirateur ou le bloc-pile, sauf indication contraire dans le manuel.
- **N'exposez pas** le bloc-pile ou l'aspirateur au feu

ou à des températures excessives. La batterie utilisée dans cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique si elle est mal utilisée. **Ne le démontez pas**, ne court-circuitiez pas ses contacts, ne la chauffez pas à plus de 140°F (60 °C), ou ne l'incinérerez pas. L'exposition au feu ou à des températures supérieures à 130 °C peut provoquer une explosion.

- Respectez toutes les consignes de charge et **ne chargez pas** la pile ou l'appareil en dehors de la plage de température spécifiée dans les consignes. Une charge incorrecte ou à des températures en dehors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.
- **AVERTISSEMENT :**

N'utilisez pas l'aspirateur avec des piles non rechargeables.

- **AVERTISSEMENT :** Pour recharger la pile, n'utilisez que l'unité d'alimentation amovible fournie avec cet appareil.
- La fiche doit être débranchée de la prise avant tout nettoyage ou entretien de l'appareil.
- Insérez le bloc-pile en respectant la polarité correcte.
- Si l'appareil doit rester inutilisé pendant une longue période, les piles doivent être retirées.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
- Lorsque la pile est en fin de vie ou qu'elle fuit, l'appareil et la celle-ci doivent être correctement déposés dans un point de collecte officiel pour le recyclage.

CONSERVEZ CES CONSIGNES
NE L'UTILISEZ PAS À DES FINS
COMMERCIALES. POUR USAGE
DOMESTIQUE UNIQUEMENT



Ce produit est conforme à la directive RoHS.

Ce produit est conforme à la directive 2011/65/UE, et à ses amendements, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

FR

Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères et qu'il doit être remis à un centre de collecte approprié en vue de son recyclage. Une mise au rebut et un recyclage corrects permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement.

Pour plus d'informations sur la mise au rebut et le recyclage de ce produit, contactez votre municipalité, votre service de ramassage des déchets ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

Instructions à l'intention des utilisateurs concernant le retrait, le recyclage et l'élimination des batteries usagées

Pour retirer les batteries de votre équipement ou de votre télécommande, suivez la procédure inverse de celle décrite dans le manuel d'utilisation pour l'insertion des batteries. Pour les produits équipés d'une batterie intégrée qui dure toute la durée de vie du produit, le retrait peut ne pas être possible pour l'utilisateur. Dans ce cas, les centres de recyclage ou de récupération se chargent du démontage du produit et du retrait de la batterie. Si, pour une raison quelconque, il s'avère nécessaire de remplacer une telle batterie, cette procédure doit être effectuée par des centres de service agréés. Dans l'Union européenne et dans d'autres régions, il est illégal de jeter les piles avec les ordures ménagères. Toutes les batteries doivent être éliminées de manière écologique. Contactez les pouvoirs publics locaux chargés de la gestion des déchets pour obtenir des informations sur la collecte, le recyclage et l'élimination écologiques des batteries usagées.

AVERTISSEMENT : Risque d'explosion si la batterie est remplacée de manière incorrecte. Afin de réduire le risque d'incendie, d'explosion ou de fuite de liquide/gaz inflammable, veuillez ne pas démonter, écraser, perforer, court-circuiter les contacts externes, exposer à une température supérieure à 60 °C, au soleil ou à des conditions similaires, exposer à une pression atmosphérique extrêmement basse ou jeter au feu ou dans l'eau. Remplacez uniquement par des batteries spécifiées. Le symbole indiquant la « collecte séparée » pour toutes les piles et tous les accumulateurs est le conteneur à roulettes barré d'une croix illustré ci-dessous :



Tout savoir sur votre aspirateur

Remarque : Voir à l'intérieur du couvercle. **[Figure 1]**

- | | | |
|--|---|---|
| A. Bouton marche/arrêt | K. Tête d'aspiration | U. Outil 2 en 1 pour taches tenaces |
| B. Bouton du niveau d'aspiration | L. Voyant LED | V. Bouton de libération de la brosse à rouleau |
| C. Corps de l'aspirateur | M. Poignée de l'aspirateur | W. Brosse à rouleau |
| D. Filtre HEPA | N. Voyants lumineux de la pile | X. Port de charge (sur la pile) |
| E. Filtre en feutre | O. Bouton de libération de la pile | Y. Station de recharge |
| F. Filtre en mousse | P. Batterie | Z. Chargeur |
| G. Filtre métallique | Q. Bouton de libération du bac à poussière | AA. Vis |
| H. Bac à poussière | R. Bouton de libération du corps de l'aspirateur | AB. Chevilles murales |
| I. Bouton de libération du couvercle | S. Tige courte | AC. Suceur plat 2 en 1 |
| J. Bouton de libération de la tête d'aspiration | T. Tige longue | |

Commandes



Bouton marche/arrêt

- Permet d'allumer/éteindre l'aspirateur.

Bouton du niveau d'aspiration

- Faites défiler les niveaux d'aspiration : ÉCO (I), MOY (II), et TURBO (III).
- L'aspirateur est réglé par défaut sur ÉCO (I). Appuyez une fois pour MOY (II) et deux fois pour TURBO (III).
- ÉCO (I) convient pour le nettoyage quotidien.
- MOY (II) est adapté au nettoyage en profondeur.
- TURBO (III) convient aux tâches difficiles.

Voyants lumineux de la pile

- Indiquez le niveau de la pile lorsque vous utilisez l'aspirateur.

Tableau des voyants de la pile (pendant l'utilisation)

Niveau de la batterie	Voyants de la pile
70–100%	
35–70%	
10–35%	
0–10%	

Utilisation de votre aspirateur

1. Assemblez le tige de l'aspirateur balai en alignant les points sur la tige longue et le tige courte, puis emboîtez-les jusqu'à ce qu'ils se verrouillent. **[Figure 2]**
2. Fixez la tête d'aspiration ou un embout au bas de la tige, puis fixez le corps de l'aspirateur en haut de la tige. **[Figure 3]**

Remarque : On entend un déclic lorsque les pièces sont correctement assemblées.

3. Charger l'aspirateur (voir page 10).

Remarque : Chargez complètement la pile avant la première utilisation.

4. Appuyez sur pour allumer l'aspirateur. L'aspirateur est réglé par défaut sur ÉCO (I).
5. Appuyez sur le bouton du niveau d'aspiration pour régler la puissance d'aspiration.
6. Appuyez sur pour éteindre l'aspirateur.

Utilisation de votre aspirateur (suite.)

ACCESSOIRES D'EMBOUTS

Votre aspirateur est livré avec des embouts pour vous aider à venir à bout de presque toutes les tâches de nettoyage.

Suceur plat 2 en 1

- Appuyez sur le bouton pour faire glisser les poils vers le haut/bas et pour basculer du suceur plat à la brosse à dépoussiérer. **[Figure 4]**
- Utilisez le suceur plat pour nettoyer les zones difficiles d'accès, comme les interstices des meubles et les angles d'une pièce ou d'une voiture.
- Utilisez la brosse à dépoussiérer pour nettoyer la poussière et les surfaces dures telles que les cheminées ou les plinthes.

Outil 2 en 1 pour taches tenaces

- Utilisez la brosse à poils durs pour nettoyer les taches tenaces sur les tapis, dans les intérieurs de voiture, les meubles et plus encore.
- Appuyez sur le bouton et retirez la tête de brosse pour utiliser l'outil de retrait des poils, qui enlève les poils d'animaux sur les tissus et les tapis. **[Figure 5]**

Pour utiliser un accessoire d'embout :

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de libération du corps d'aspiration, puis retirez délicatement celui-ci de la tige.
2. Glissez l'accessoire d'embout sur le corps de l'aspirateur. **[Figure 6]**
3. Laissez éventuellement la tige fixée au corps de l'aspirateur et appuyez sur le bouton de libération de la tête d'aspiration pour la retirer. Ensuite, fixez l'accessoire d'embout à l'extrémité de la tige. **[Figure 7]**

Remarque : Fixez également le corps de l'aspirateur directement sur la tête d'aspiration. **[Figure 8]**

Entretien et maintenance

RETRAIT DE LA PILE ET INSTALLATION

1. Éteignez l'aspirateur. Appuyez sur le bouton de libération de la pile et retirez-la.
2. Pour réinstaller, glissez la pile dans la fente du corps de l'aspirateur. **[Figure 9]** Vous entendrez un déclic lorsque la pile est correctement installée.

Remarque :

- Pour prolonger la durée de vie de la pile, rangez l'aspirateur dans un endroit frais et sec.
- Rangez la pile dans un état semi-chargé (au moins 2 voyants de pile allumés) et entretenez-la en la rechargeant tous les 3 mois.

CHARGEMENT DE L'ASPIRATEUR

Votre aspirateur utilise une pile Li-ion de 2 200 mAh. Utilisez le chargeur fourni pour recharger l'aspirateur.

Remarque :

- Assurez-vous que l'aspirateur est éteint avant la charge.
- Rechargez après chaque utilisation.

1. Installez la station de charge en le vissant au mur près d'une prise électrique. **[Figure 10]**

Remarque :

- Placez la station de recharge suffisamment haut sur le mur pour pouvoir suspendre librement l'aspirateur.
 - Assurez-vous que le mur ne comporte pas de conduites de gaz, de conduites d'eau, de câbles électriques ni de câbles.
 - **N'utilisez pas** de colle ni d'autres adhésifs pour installer la station de recharge.
2. Accrochez l'aspirateur sur la station de recharge.

Entretien et maintenance (suite.)

3. Insérez le chargeur dans le port de charge de la station de recharge. **[Figure 11]**
4. Branchez le chargeur dans la prise. Les voyants de la pile clignoteront pendant la charge. **[Figure 11]**

Remarque : La pile sera entièrement chargée en 3 heures.

5. Lorsque l'aspirateur est entièrement chargé, les 3 voyants de la pile s'allumeront en continu pendant 5 minutes, puis s'éteindront.

Alternativement, chargez la pile séparément du corps de l'aspirateur.

1. Appuyez sur le bouton de libération de la pile pour retirer celle-ci.
2. Insérez le chargeur dans le port de charge de la pile. **[Figure 12]**
3. Branchez le chargeur sur une prise. Les voyants de la pile clignoteront pendant la charge.

Remarque : La pile sera entièrement chargée en 3 heures.

4. Lorsque la pile est entièrement chargée, les 3 voyants de celle-ci resteront allumés en continu pendant 5 minutes, puis s'éteindront. Ensuite, la pile entrera en mode hors tension.

Schéma des voyants de la pile (pendant la charge)

Niveau de la batterie	Voyants de la pile
0–35%	
35–70%	
70–100%	
100%	

*Les 3 voyants de la pile deviendront fixes pendant 5 minutes, puis s'éteindront.

AVERTISSEMENT :

- **Ne chargez la pile qu'avec le chargeur spécifié par Levoit.**
- Si vous n'utilisez pas la pile pendant une période prolongée, rangez-la dans un endroit frais et sec.
- Rangez la pile dans un état semi-chargé (au moins 2 voyants de pile allumés) et entretenez-la en la rechargeant tous les 3 mois.

VIDAGE DU BAC À POUSSIÈRE

Lorsque la poussière dans le bac atteint la ligne MAX, videz le bac.

Important : Ne remplissez pas trop le bac à poussière. Si le bac à poussière est trop plein, cela peut affecter les performances de l'aspirateur.

1. Éteignez l'aspirateur. Retirez le bac à poussière en appuyant sur le bouton de libération de celui-ci.
2. Maintenez le bac à poussière au-dessus d'une poubelle et appuyez sur le bouton de libération du couvercle. **[Figure 13]** Faites attention, car le couvercle s'ouvrira lorsque le bouton de libération sera enfoncé.

Remarque : Le fait de tenir le bac à poussière dans une poubelle, évite que la poussière ne se répande.

3. Videz les débris et la saleté, puis refermez le couvercle.

Alternativement, retirez le corps de l'aspirateur pour vider le bac à poussière.

1. Retirez le corps de l'aspirateur en appuyant sur le bouton de libération de l'aspirateur.
2. Maintenez le bac à poussière au-dessus d'une poubelle et appuyez sur le bouton de libération du couvercle. **[Figure 13]**

Nettoyage

NETTOYAGE DU CORPS DE L'ASPIRATEUR

FR

1. Éteignez l'aspirateur.
2. Essuyez l'extérieur de l'aspirateur avec un chiffon doux et humide.
3. Laissez sécher complètement l'aspirateur avant de l'utiliser.

Remarque : *Ne laissez pas l'eau pénétrer dans les pièces internes ni dans le moteur de l'aspirateur.*

NETTOYAGE DU BAC À POUSSIÈRE ET DU FILTRE MÉTALLIQUE

1. Assurez-vous que l'aspirateur est éteint et que le bac à poussière est complètement vide avant de le nettoyer (voir **Vidage du bac à poussière**, page 11).
2. Appuyez sur le bouton de libération du bac à poussière et tirez sur la poubelle pour le retirer. **[Figure 14]** Videz toute poussière et tous les débris restants, et retirez les cheveux enchevêtrés autour du filtre métallique.
3. Retirez le filtre en feutre et le filtre en mousse du dessus du bac à poussière. Mettez de côté ou lavez les filtres (voir **Nettoyage du feutre, de la mousse et du filtre HEPA**, page 12).
4. Tournez le filtre métallique dans le sens antihoraire, pour le retirer. **[Figure 15]**
5. Rincez le bac à poussière et le filtre métallique à l'eau et laissez-les sécher. Assurez-vous que toutes les pièces sont complètement sèches avant de les utiliser.
6. Remettez en place le filtre métallique et remplacez le filtre en mousse et le filtre en feutre. Fixez le bac à poussière sur le corps de l'aspirateur.

NETTOYAGE DES FILTRES EN FEUTRE, EN MOUSSE ET HEPA

Pour maintenir les performances de vos filtres, ils doivent être régulièrement lavés et remplacés.

- Si vous constatez une diminution de la puissance d'aspiration ou que le filtre est visiblement sale, nettoyez immédiatement celui-ci.
- Le filtre en feutre et le filtre en mousse doivent être **lavés au moins une fois par mois et remplacés tous les 3 mois**.
- Le filtre HEPA doit être **lavé au moins une fois par an**.
- **Ne mettez pas** les filtres dans un lave-vaisselle, une machine à laver, un sèche-linge, un four, ou un micro-ondes, ou placés près d'une flamme nue.
- **N'utilisez jamais** l'aspirateur sans que le bac à poussière ou les filtres soient correctement installés.
- Nettoyez les filtres plus souvent en cas d'utilisation fréquente. Nettoyez régulièrement les filtres pour maintenir les performances de nettoyage de votre aspirateur.
- Remplacez les filtres plus fréquemment en fonction de votre utilisation et de votre environnement.
- Si l'humidité ambiante est élevée, veuillez laisser sécher les filtres à l'air plus longtemps avant de les réinstaller dans l'aspirateur.

Filtres de remplacement :

- Pour maintenir les performances de votre aspirateur, utilisez **uniquement** les filtres officiels Levoit. Pour plus d'informations, contactez le **Service client** (voir page 18).

Nettoyage (suite.)

FILTRES EN FEUTRE ET EN MOUSSE

1. Appuyez sur le bouton de libération du bac à poussière pour retirer celui-ci. **[Figure 16]**
2. Retirez le filtre en feutre et le filtre en mousse. **[Figure 17]**
3. Nettoyez les filtres en feutre et en mousse à l'eau. Laissez les filtres sécher complètement au soleil ou dans un endroit sec et ventilé avant de les réinstaller.
4. Remplacez le filtre en mousse, puis le filtre en feutre.

Remarque : Assurez-vous que le filtre en feutre est orienté vers l'extérieur lorsque vous insérez le filtre.

5. Remettez le bac à poussière sur le corps de l'aspirateur.

FILTRE HEPA

1. Appuyez sur le bouton de libération du bac à poussière pour retirer celui-ci. **[Figure 18]**
2. Retirez le filtre HEPA du corps de l'aspirateur. **[Figure 19]**
3. Si nécessaire, nettoyez le filtre HEPA à l'eau. Laissez le filtre sécher complètement à l'air libre, au soleil ou dans un endroit sec et ventilé avant de le réinstaller. **[Figure 20]**
4. Enfoncez le filtre HEPA dans le corps de l'aspirateur jusqu'à entendre un clic, puis remettez le bac à poussière.

NETTOYAGE DE LA BROSSE À ROULEAU

Vérifiez périodiquement la brosse à rouleau pour détecter la présence de cheveux ou de débris. La brosse à rouleau s'arrêtera automatiquement si elle est bloquée ou coincée.

1. Éteignez l'aspirateur. Détachez la tête d'aspiration de la tige en appuyant sur le bouton de libération de la tête d'aspiration.

2. Appuyez sur le bouton de libération de la brosse à rouleau, faites glisser le panneau latéral vers le haut pour l'ouvrir, puis retirez la brosse à rouleau. **[Figure 21]**
3. Vérifiez l'orifice d'entrée réservé à la poussière de la brosse pour détecter d'éventuels blocages et débloquez-les si vous en trouvez. **[Figure 22]**
4. Si la brosse à rouleau est bloquée, utilisez avec précaution une paire de ciseaux ou un couteau bien aiguisé pour retirer les cheveux ou les débris enchevêtrés autour de celle-ci.
5. Remettez la brosse à rouleau dans la tête d'aspiration. Faites glisser le panneau latéral vers le bas pour le verrouiller en position.

Rangement

Rangez l'aspirateur sur la station de recharge lorsqu'il n'est pas utilisé :

1. Vissez la station de recharge au mur près d'une prise électrique (voir **Chargement de l'aspirateur**, page 10).
2. Accrochez l'aspirateur sur la station de recharge.

Remarque :

- **Rangez toujours l'aspirateur sur la station de recharge.**
- Si nécessaire, l'aspirateur peut être rangé dans un placard.
- En cas de rangement prolongé, rechargez périodiquement la pile pour préserver sa durée de vie.

Mise au rebut de la pile

- La pile contient des substances nocives pour l'environnement et doit être retirée de l'aspirateur avant de le jeter.
- Avant de retirer la pile, éteignez l'aspirateur.
- Les piles usagées doivent être mises au rebut de façon appropriées. **Ne jetez pas** les piles dans le feu, dans l'eau ou dans le sol.
- Si le liquide provenant d'une fuite de la pile touche la peau ou les vêtements, rincez immédiatement à l'eau pour éviter des lésions cutanées et consultez un médecin.

Dépannage

FR

Problème	Solution possible
L'aspirateur ne s'allume pas.	La pile n'est pas installée correctement (voir Retrait et installation de la pile , page 10).
	Rechargez l'aspirateur (voir Recharge de l'aspirateur , page 10).
	Le moteur de l'aspirateur a surchauffé. Laissez l'aspirateur refroidir pendant 1 h avant de le rallumer.
L'aspirateur ne se charge pas.	Le chargeur n'est pas correctement branché ou vous utilisez le mauvais chargeur. Utilisez le chargeur Levoit fourni uniquement (voir Chargement de l'aspirateur , page 10).
La brosse à rouleau ne tourne pas (les voyants LED clignotent).	Nettoyez la brosse à rouleau et retirez tous les débris qui l'obstruent (voir Nettoyage de la brosse à rouleau , page 13).
L'aspirateur émet un bruit anormal.	Nettoyez la brosse à rouleau et retirez tous les débris qui l'obstruent (voir Nettoyage de la brosse à rouleau , page 13).
	Vérifiez s'il y a des obstructions à l'intérieur du corps de l'aspirateur, de la tête d'aspiration et de la tige. Retirez tout blocage (voir Nettoyage , page 12).
L'aspirateur a une faible puissance d'aspiration.	La pile peut être faible. Rechargez complètement la pile (voir Recharge de l'aspirateur , page 10).
	Nettoyez la brosse à rouleau et retirez tous les débris qui l'obstruent (voir Nettoyage de la brosse à rouleau , page 13).
	Le bac à poussière et les filtres peuvent être pleins. Videz le bac à poussière et nettoyez les filtres (voir Nettoyage , page 12).
	Vérifiez s'il y a des obstructions à l'intérieur du corps de l'aspirateur, de la tête d'aspiration et de la tige. Retirez tout blocage (voir Nettoyage , page 12).
Les voyants LED et les voyants de la pile clignotent.	Le bac à poussière et les filtres peuvent être pleins. Videz le bac à poussière et nettoyez les filtres (voir Nettoyage , page 12).
	Vérifiez s'il y a des obstructions à l'intérieur du corps de l'aspirateur, de la tête d'aspiration et de la tige. Retirez tout blocage (voir Nettoyage , page 12).
Les voyants lumineux de la pile clignotent en rouge.	La pile peut être en surchauffe. Retirez la pile et placez-la dans un environnement à température ambiante pour la laisser refroidir. S'il clignote toujours en rouge, contactez service client (voir page 18).

Problème	Solution possible
L'aspirateur dégage une odeur désagréable ou inhabituelle.	L'humidité relative de l'environnement peut être élevée ou l'aspirateur a pu absorber de l'eau, ce qui a entraîné la formation de moisissures sur le filtre. Remplacez les filtres (contactezle service client , page 18).
	Les filtres peuvent être sales. Nettoyez le filtre (voir Nettoyage , page 12).
	Le bac à poussière peut être sale. Videz et nettoyez le bac à poussière (voir Nettoyage , page 12).

Si votre problème n'est pas répertorié, veuillez contacter le **Service client** (voir page 18).

Informations sur la garantie

Nom du produit	Aspirateur-balai sans fil Levoit VortexIQ
Modèle	LSV-V221-VEU
Pour votre propre référence, nous recommandons fortement que vous enregistriez votre numéro de commande et la date d'achat.	
Numéro de commande	
Date d'achat	

Garantie limitée du produit Levoit

Garantie limitée de deux (2) ans* sur les produits de consommation

Vesync Germany GmbH (« Vesync ») garantit que le produit est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication pendant une période de **2 ans à compter de la date de l'achat initial** (« période de garantie limitée »), à condition que le produit ait été utilisé conformément aux instructions d'utilisation et d'entretien (par exemple, dans l'environnement prévu et dans des circonstances normales). ***Cette garantie ne limite pas les droits qui peuvent être exigés ou accordés par les lois nationales ou régionales de protection des consommateurs en vigueur dans votre région, auquel cas la période de garantie limitée est prolongée conformément aux exigences applicables.**

Les avantages de votre garantie limitée

Pendant la période de garantie limitée et sous réserve de la présente politique de garantie limitée, Vesync, à sa seule et unique discrétion, (i) remboursera le prix d'achat si l'achat a été effectué directement auprès de la boutique en ligne Levoit, (ii) réparera tout défaut de matériau ou de fabrication, (iii) remplacera le produit par un autre produit de valeur égale ou supérieure, ou (iv) fournira un crédit de magasin du montant du prix d'achat.

Qui est couvert ?

Cette garantie limitée ne s'applique qu'à l'acheteur initial du produit et n'est pas transférable à tout propriétaire ultérieur du produit, que le produit ait ou non fait l'objet d'un transfert de propriété pendant la durée spécifiée de la garantie limitée. L'acheteur d'origine doit fournir une vérification du défaut ou du dysfonctionnement et une preuve de la date d'achat pour bénéficier des avantages de la garantie limitée.

Attention aux revendeurs ou vendeurs non autorisés

Cette garantie limitée ne s'applique pas aux produits achetés auprès de revendeurs ou de vendeurs non autorisés. La garantie limitée de Vesync ne s'applique qu'aux produits achetés auprès de revendeurs ou de vendeurs agréés qui sont soumis aux contrôles de qualité de Vesync et qui ont accepté de suivre ses contrôles de qualité. Attention, les produits achetés sur un site Internet ou auprès d'un revendeur non autorisé peuvent être contrefaits, usagés, défectueux ou ne pas être conçus pour être utilisés dans votre pays. Vous pouvez vous protéger et protéger vos produits en vous assurant de n'acheter qu'auprès de Vesync ou de ses revendeurs agréés.

Si vous avez des questions sur un vendeur particulier ou si vous pensez avoir acheté votre produit auprès d'un vendeur non autorisé, veuillez contacter notre équipe du service client.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert ?

- Usure normale, y compris les pièces d'usure, telles que le bac à poussière, le filtre, la brosse à rouleau, la pile et le cordon d'alimentation, ou les dommages au tapis ou au sol résultant d'une mauvaise utilisation.
- Si la preuve d'achat a été modifiée de quelque manière que ce soit ou rendue illisible.
- Si le numéro de modèle, le numéro de série ou le code de la date de production figurant sur le produit a été modifié, enlevé ou rendu illisible.

- Si le produit a été modifié par rapport à son état d'origine.
- Si le produit n'a pas été utilisé conformément aux consignes du manuel de l'utilisateur.
- Les dommages causés par la connexion de périphériques, d'équipements supplémentaires ou d'accessoires autres que ceux recommandés dans le manuel de l'utilisateur.
- Les dommages ou défauts causés par un accident, un abus, une mauvaise utilisation ou un entretien inapproprié ou inadéquat.
- Les dommages ou défauts causés par un service ou une réparation du produit effectué par un fournisseur de service non autorisé ou par toute personne autre que Vesync.
- Les dommages ou défauts survenant lors d'une utilisation commerciale, d'une location ou de toute utilisation pour laquelle le produit n'est pas prévu.
- Si l'appareil a été endommagé, notamment par des animaux, la foudre, une tension anormale, un incendie, une catastrophe naturelle, le transport, un lave-vaisselle ou de l'eau (sauf si le manuel de l'utilisateur indique expressément que le produit peut être lavé au lave-vaisselle).
- Dommages accessoires et indirects.
- Les dommages ou défauts dépassant le coût du produit.

Réclamer votre service de garantie limitée en 5 étapes simples :

1. Assurez-vous que votre produit est dans la période de garantie limitée spécifiée.
2. Assurez-vous d'avoir une copie de la facture et du numéro de commande ou de la preuve d'achat.
3. Assurez-vous d'avoir votre produit. **NE VOUS** débarrassez pas de votre produit avant de nous avoir contactés.
4. Contactez notre équipe du service client.
5. Une fois que notre équipe du service client a approuvé votre demande, veuillez renvoyer le produit avec une copie de la facture et du numéro de commande.

Recours unique et exclusif

LA GARANTIE LIMITÉE QUI PRÉCÈDE CONSTITUE LA RESPONSABILITÉ EXCLUSIVE DE VESYNC, ET VOTRE SEUL ET UNIQUE RECOURS, EN CAS DE VIOLATION DE TOUTE GARANTIE OU AUTRE NON-CONFORMITÉ DU PRODUIT COUVERT PAR LA PRÉSENTE DÉCLARATION DE GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT. CETTE GARANTIE LIMITÉE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE. AUCUN EMPLOYÉ DE VESYNC NI AUCUNE AUTRE PARTIE N'EST AUTORISÉE À OFFRIR UNE GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE À LA GARANTIE LIMITÉE DE LA PRÉSENTE DÉCLARATION DE GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT.

Exclusion des garanties limitées

DANS TOUTE LA MESURE PRÉVUE PAR LA LOI APPLICABLE, À L'EXCEPTION DE CE QUI EST GARANTI DANS LA PRÉSENTE POLITIQUE DE GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT, VESYNC FOURNIT LES PRODUITS QUE VOUS ACHETEZ À VESYNC « EN L'ÉTAT » ET VESYNC DÉCLINE PAR LA PRÉSENTE TOUTE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EXPRESSE OU IMPLICITE, STATUTAIRE OU AUTRE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ABSENCE DE CONTREFAÇON ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.

Limites de responsabilité

DANS TOUTE LA MESURE PRÉVUE PAR LA LOI APPLICABLE, VESYNC, SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES, OU LEURS DONNEURS DE LICENCE, FOURNISSEURS DE SERVICES, EMPLOYÉS, AGENTS, DIRIGEANTS OU ADMINISTRATEURS NE SERONT EN AUCUN CAS RESPONSABLES DE CE QUI SUIT :

(a) LES DOMMAGES DE TOUTE NATURE RÉSULTANT DE OU LIÉS À DES PRODUITS ACHETÉS AUPRÈS DE VESYNC ET DÉPASSANT LE PRIX D'ACHAT PAYÉ PAR L'ACHETEUR POUR CES PRODUITS, OU

(b) LES DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX, ACCIDENTELS, CONSÉCUTIFS OU PUNITIFS, MÊME SI VESYNC OU L'UN DE SES FOURNISSEURS A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ OU DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES.

ET CE, QU'ILS SOIENT CAUSÉS PAR UN ACTE DÉLICTEUX (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), UNE RUPTURE DE CONTRAT OU AUTRE. NOTRE RESPONSABILITÉ NE PEUT EN AUCUN CAS DÉPASSER LE MONTANT RÉEL QUE VOUS AVEZ PAYÉ POUR LE PRODUIT DÉFECTUEUX, ET NOUS NE POUVONS EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES OU PERTES CONSÉCUTIFS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU PUNITIFS, QU'ILS SOIENT DIRECTS OU INDIRECTS.

SAUF DANS LES CAS COUVERTS PAR LA PRÉSENTE DÉCLARATION DE GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT, VESYNC NE SERA PAS RESPONSABLE DES COÛTS LIÉS AU REMPLACEMENT OU À LA RÉPARATION DES PRODUITS ACHETÉS CHEZ ELLE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES COÛTS DE MAIN-D'ŒUVRE, D'INSTALLATION OU AUTRES COÛTS ENCOURUS PAR L'UTILISATEUR ET, EN PARTICULIER, TOUTES LES COÛTS LIÉS À L'ENLÈVEMENT OU AU REMPLACEMENT DE TOUT PRODUIT.

Autres droits que vous pouvez avoir

CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISENT PAS : (1) L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES ; (2) LA LIMITATION DE LA DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES ; OU (3) L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS ; IL SE PEUT DONC QUE LES CLAUSES DE NON-RESPONSABILITÉ DE LA PRÉSENTE POLITIQUE NE S'APPLIQUENT PAS À VOUS. DANS CES JURIDICTIONS, VOUS NE DISPOSEZ QUE DES GARANTIES IMPLICITES QUI DOIVENT ÊTRE EXPRESSÉMENT FOURNIES CONFORMÉMENT À LA LOI APPLICABLE. LES LIMITATIONS DE GARANTIE, DE RESPONSABILITÉ ET DE RECOURS S'APPLIQUENT DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI.

BIEN QUE CETTE GARANTIE LIMITÉE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES, VOUS POUVEZ AVOIR D'AUTRES DROITS DANS VOTRE JURIDICTION. CETTE DÉCLARATION DE GARANTIE LIMITÉE EST SOUMISE AUX LOIS APPLICABLES À VOUS ET AU PRODUIT. VEUILLER CONSULTER LES LOIS EN VIGUEUR DANS VOTRE JURIDICTION POUR COMPRENDRE PLEINEMENT VOS DROITS.

Modifications de cette politique

Nous pouvons modifier les conditions et la disponibilité de cette garantie limitée à notre discrétion, mais toute modification ne sera pas rétroactive.

Cette garantie est accordée par :

Vesync Germany GmbH

Prinzenallee 11a, 40549 Düsseldorf, Allemagne

Service client

Si vous avez des questions ou des inquiétudes concernant votre nouveau produit, veuillez contacter notre équipe du service client.

VESYNC (SINGAPOUR) PTE. LTD.

6 Raffles Quay, #14-06, 048580 Singapour.

E-mail :

support.eu@levoit.com

support.uk@levoit.com

support.de@levoit.com

support.es@levoit.com

support.fr@levoit.com

support.it@levoit.com

*Veuillez préparer le PDF de votre facture ou une capture d'écran avant de contacter le service client.

Indice

Contenuto della confezione	1
Specifiche tecniche	1
Informazioni di sicurezza	2
Introduzione all'uso dell'aspirapolvere	9
Controlli	9
Uso dell'aspirapolvere	9
Cura e manutenzione	10
Pulizia	12
Conservazione	13
Risoluzione dei problemi	14
Informazioni sulla garanzia	16
Assistenza clienti	18

Contenuto della confezione

- 1 × Corpo aspirapolvere
- 1 × Asta lunga
- 1 × Asta corta
- 1 × Testina aspirante
- 1 × Bocchetta per fessure 2 in 1
- 1 × Utensile per sporco ostinato 2 in 1
- 1 × Base di ricarica
- 3 × Vite
- 3 × Tassello
- 1 × Caricabatterie
- 1 × Manuale d'uso

Specifiche tecniche

Modello	LSV-V221-VEU	
Ingresso batteria	22,2 V  2 200 mAh Batteria agli ioni di litio	
Potenza nominale*	210 W	
Ingresso di ricarica	100-240 V ~ 50/60 Hz 0,8 A	
Dimensioni	9,8 x 7,7 x 43,3 pollici / 25 x 19,5 x 110 cm	
Condizioni di esercizio della batteria	Temperatura di ricarica: 37,4-116,6 °F / 3-47 °C Temperatura di conservazione: -4-77 °F / -20-25 °C Umidità di conservazione: ≤60%	
Peso (Corpo aspirapolvere + batteria)	3,2 lb / 1,5 kg	
Capacità del contenitore della polvere	3,6 tazze / 0,85 l (Max.)	
Tempo di funzionamento** (Uso della testina aspirante)	ECO (I)	30 minuti
	MID (II)	20 minuti
	TURBO (III)	10 minuti
Tempo di funzionamento** (Usando l'accessorio per fessure o per sporco ostinato)	ECO (I)	50 minuti
	MID (II)	20 minuti
	TURBO (III)	10 minuti
Potenza di aspirazione	80 AW*	
Tempo di ricarica	<3 ore	
Consumo energetico in modalità spento	< 0,5 W	

*Può variare del +/- 6%

**Testato a temperatura ambiente

Eccezione: Il simbolo internazionale per la natura dell'alimentazione  può essere utilizzato al posto di "DC" se il significato di questo simbolo è spiegato nelle istruzioni fornite con il prodotto. Quando questo simbolo viene utilizzato, deve essere posizionato accanto alla marcatura della tensione nominale.

ISTRUZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

Durante l'uso di questo aspirapolvere, osservare sempre le seguenti precauzioni di base:

IT

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI USARE QUESTO APPARECCHIO

AVVERTENZA - Per ridurre il rischio di incendio, scossa elettrica o lesioni:

- **ATTENZIONE:** Rischio di lesioni. La spazzola a rullo può avviarsi inaspettatamente. Rimuovere il pacco batteria prima di pulire o effettuare interventi di manutenzione.
- **Non** lasciare l'aspirapolvere incustodito mentre è acceso. Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente quando non è in carica e prima di eseguire la manutenzione.
- **Non** usare l'apparecchio all'aperto o su superfici bagnate.
- I bambini non devono giocare con l'aspirapolvere.
- **Non** lasciare che venga usato come giocattolo. È necessaria un'attenta supervisione se l'apparecchio viene utilizzato da bambini o nelle loro vicinanze.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate, o prive di esperienza e conoscenza, a condizione che siano controllati o ricevano istruzioni sul suo utilizzo sicuro e comprendano i rischi associati.
- I bambini possono eseguire la pulizia o la manutenzione dell'aspirapolvere solo se sorvegliati.
- **Utilizzare** l'aspirapolvere solo come descritto nel presente manuale.
- Usare **solo** gli accessori raccomandati dal produttore.
- **Non** utilizzare l'aspirapolvere se è danneggiato o non funziona correttamente,

o se il caricabatterie o la spina presentano danni.

Non tentare di ripararlo autonomamente. Contattare l'**Assistenza clienti** (vedere pagina 18).

- **Non** maneggiare il caricabatterie o l'aspirapolvere con le mani bagnate.
- **Non** inserire oggetti nelle aperture. **Non** usare l'aspirapolvere con un'apertura bloccata. Mantenere l'apparecchio libero da polvere, pelucchi, capelli, o qualsiasi cosa che possa ridurre il flusso d'aria.
- Tenere i capelli, gli indumenti larghi, le dita e tutte le parti del corpo lontani dalle aperture e dalle parti in movimento.
- Prestare particolare attenzione quando si puliscono le scale.
- **Non aspirare quanto segue** (o evitare l'uso dove potrebbero essere presenti):
 - Oggetti appuntiti come schegge di vetro, chiodi metallici, graffette metalliche, o spilli;
 - particelle estremamente fini come calce, cemento, segatura, polvere di gesso o ceneri;
 - materiali pericolosi o sostanze chimiche, come solventi, prodotti per sturare gli scarichi, acidi forti, o basi forti.
- **Spegnere** sempre l'aspirapolvere prima di collegare o scollegare l'asta, le bocchette, le spazzole o la testina dell'aspirante.
- **Non** aspirare acqua o altri liquidi.
- **Non** aspirare nulla che stia bruciando o che emetta fumo, come sigarette, fiammiferi o ceneri calde.
- **Non** usare l'apparecchio per aspirare liquidi infiammabili o combustibili, come la benzina, né usarlo in aree dove potrebbero essere presenti.
- **Non** usare l'apparecchio senza il contenitore della polvere e/o i filtri in posizione.
- **Non** rivolgere l'aspirapolvere verso persone o animali mentre è acceso.
- Riporre l'aspirapolvere su un piccolo supporto oppure appenderlo alla parete.
- **Non** usare l'aspirapolvere a temperature superiori a 116,6 °F (47 °C) o inferiori a 37,4 °F (3 °C).

Batteria e caricabatterie

ATTENZIONE: Leggere tutte le avvertenze e le istruzioni di sicurezza. La mancata osservanza delle avvertenze e delle istruzioni di sicurezza può causare scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni fisiche.

- **Non** tirare né spostare l'aspirapolvere per il cavo di ricarica, non utilizzare il cavo come impugnatura, non chiudere una porta sul cavo, né tirare il cavo intorno a bordi o angoli taglienti. **Non** far passare alcun apparecchio al di sopra del cavo.
- Evitare avviamenti accidentali. Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione di spegnimento prima di collegare il pacco batterie, di sollevare o trasportare l'apparecchio. Non trasportate l'apparecchio con il dito sull'interruttore né alimentate l'apparecchio con l'interruttore inserito; ciò può provocare incidenti.
- Scollegare il pacco batteria dall'apparecchio prima di effettuare regolazioni, cambiare gli accessori o riporre l'apparecchio. Tali misure preventive di sicurezza riducono il rischio di avviare accidentalmente l'apparecchio.
- **Non** scollegare l'apparecchio tirando il cavo. Per lo scollegamento, afferrare la spina, non il cavo. Spegnerne tutti i comandi prima di scollegare l'apparecchio.
- Non collocare **mai** il caricabatterie o il suo cavo in prossimità di fonti di calore.
- Tenere il cavo lontano da aree nelle quali si cammina spesso. Posare il cavo in un punto in cui non vi si possa inciampare.
- **Non** usare il caricabatterie per ricaricare altri apparecchi oltre a questo aspirapolvere.
- Ricaricare l'aspirapolvere **solo** con il caricabatterie specificato da VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD.. Un caricabatterie adatto a un tipo di apparecchio può creare un rischio di incendio se usato con un pacco batteria diverso. Per l'uso con **solo** l'adattatore ZD024X270090EU prodotto da E-TEK

Electronics Manufactory Co., LTD. Per maggiori informazioni, contattare l'**Assistenza clienti** (vedere pagina 18).

- Usare **solo** il pacco batteria progettato specificamente per questo aspirapolvere. L'uso di un pacco batteria diverso può comportare il rischio di lesioni e di incendio. Da utilizzare **solo** con il pacco batteria LSV-V221B-VUSR prodotto da Suzhou Kais Power Co., Ltd. Per ulteriori informazioni, contattare l'**Assistenza clienti** (vedere pagina 18).
- Quando il pacco batterie non è in uso, tenerlo lontano da altri oggetti metallici come graffette, monete, chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti metallici che possono creare un collegamento tra i terminali. Il cortocircuito dei terminali delle batterie può causare ustioni o incendi.
- In condizioni di uso improprio, dalla batteria può fuoriuscire del liquido. Evitare qualsiasi contatto. In caso di contatto, risciacquare con acqua. Se il liquido entra in contatto con gli occhi, sciacquare

immediatamente con acqua e consultare un medico. Il liquido fuoriuscito dalla batteria può causare irritazioni o ustioni.

- **Non** utilizzare il pacco batteria o l'aspirapolvere se sono danneggiati o sono stati modificati. Batterie danneggiate o modificate possono presentare comportamenti imprevedibili con rischio di incendi, esplosioni o lesioni.
- Far eseguire la manutenzione **solo** da un tecnico qualificato utilizzando parti di ricambio identiche. Ciò garantirà il mantenimento della sicurezza dell'aspirapolvere.
- **Non** modificare né tentare di riparare l'aspirapolvere o il pacco batteria, salvo quanto indicato nel manuale.
- **Non** esporre il pacco batteria o l'aspirapolvere al fuoco o a temperature eccessive. La batteria utilizzata in questo dispositivo può rappresentare un rischio di incendi o ustioni chimiche se trattata in modo

improprio. **Non** smontare, cortocircuitare i contatti, riscaldare oltre i 140 °F (60 °C) né incenerire.

L'esposizione al fuoco o a temperature superiori a 266 °F (130 °C) può causare un'esplosione.

- Seguire tutte le istruzioni per la ricarica e **non** caricare il pacco batteria o l'aspirapolvere al di fuori dell'intervallo di temperatura specificato. Una ricarica impropria o a temperature al di fuori dell'intervallo specificato può danneggiare la batteria e aumentare il rischio di incendi.
- **ATTENZIONE:** non utilizzare batterie non ricaricabili.
- **ATTENZIONE:** per ricaricare la batteria, utilizzate soltanto

l'alimentatore rimovibile fornito con questo apparecchio.

- Rimuovere la spina dalla presa di corrente prima di pulire o eseguire la manutenzione dell'apparecchio.
- Inserire il pacco batteria rispettando la polarità corretta.
- Rimuovere le batterie se si prevede di non utilizzare l'apparecchio per un lungo periodo di tempo.
- Non mettere in cortocircuito i terminali di alimentazione.
- Quando la batteria raggiunge la fine della sua vita utile o presenta perdite, smaltire correttamente l'apparecchio e la batteria in un punto di raccolta ufficiale.

**CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
NON ADATTIO PER USO COMMERCIALE,
SOLO PER USO DOMESTICO**



Questo prodotto è conforme alla direttiva RoHS.

Questo prodotto è conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alle sue modifiche, in materia di restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici, ma deve essere conferito presso un centro di raccolta appropriato per il riciclaggio. Lo smaltimento e il riciclaggio corretti contribuiscono a proteggere le risorse naturali, la salute umana e l'ambiente.

Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio di questo prodotto, contattare il comune, gli enti locali preposti allo smaltimento o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Istruzioni per gli utenti sulla rimozione, il riciclo e lo smaltimento delle batterie usate

Per rimuovere le batterie dall'apparecchio o dal telecomando, eseguire al contrario la procedura descritta nel manuale dell'utente per l'inserimento delle batterie. Per i prodotti con batteria integrata che dura per l'intera vita del prodotto, la rimozione potrebbe non essere possibile all'utente. In tal caso, i centri di riciclo o recupero si occuperanno del disassemblaggio del prodotto e della rimozione della batteria. Se, per qualsiasi motivo, si rendesse necessaria la sostituzione di tale batteria, questa procedura deve essere eseguita da centri di assistenza autorizzati. Nell'Unione Europea e in altre aree, è illegale smaltire qualsiasi batteria insieme ai rifiuti domestici. Tutte le batterie devono essere smaltite in modo ecologicamente sostenibile. Contattare le autorità locali per la gestione dei rifiuti per informazioni sulla raccolta, il riciclo e lo smaltimento ecocompatibili delle batterie usate.

ATTENZIONE: Se la batteria viene sostituita in modo errato, sussiste un pericolo di esplosione. Per ridurre il rischio di incendi, esplosioni o fuoriuscite di liquido o gas infiammabili, non smontare, schiacciare, perforare, cortocircuitare i contatti esterni, esporre a temperature

superiori a 60 °C (140 °F), esporre a luce solare o simili, esporre a pressioni dell'aria estremamente basse né smaltire nel fuoco o nell'acqua. Sostituire solo con batterie specifiche. Il simbolo che indica la “raccolta differenziata” per tutte le batterie e gli accumulatori è il bidone con le ruote barrato mostrato di seguito:



IT

Introduzione all'uso dell'aspirapolvere

Nota: consultare la copertina interna. **[Figura 1]**

- | | | |
|---|--|---|
| A. Interruttore | K. Testa di aspirazione | T. Asta lunga |
| B. Pulsante livello di aspirazione | L. Luce a LED | U. Accessorio per sporco ostinato 2 in 1 |
| C. Corpo dell'aspirapolvere | M. Manico dell'aspirapolvere | V. Pulsante di rilascio della spazzola a rullo |
| D. Filtro HEPA | N. Spie indicatrici della batteria | W. Spazzola a rullo |
| E. Filtro in feltro | O. Pulsante di rilascio della batteria | X. Porta di ricarica (sulla batteria) |
| F. Filtro in schiuma | P. Batteria | Y. Base di ricarica |
| G. Filtro metallico | Q. Pulsante di rilascio del contenitore della polvere | Z. Caricabatterie |
| H. Contenitore della polvere | R. Pulsante di rilascio del corpo dell'aspirapolvere | AA. Viti |
| I. Pulsante di rilascio del coperchio | S. Asta corta | AB. Tasselli |
| J. Pulsante di rilascio della testina di aspirazione | | AC. Bocchetta per fessure 2 in 1 |

Controlli



Interruttore

- Permette l'accensione/lo spegnimento dell'aspirapolvere.

Pulsante livello di aspirazione

- Scorrimento tra i livelli di aspirazione: ECO (I), MID (II) e TURBO (III).
- L'aspirapolvere viene impostato automaticamente su ECO (I). Premere una volta per MID (II) e due volte per TURBO (III).
- ECO (I) è adatto per la pulizia quotidiana.
- MID (II) è adatto per la pulizia profonda.
- TURBO (III) è adatto per compiti impegnativi.

Spie indicatrici della batteria

- Mostrano il livello della batteria mentre si utilizza l'aspirapolvere.

Tabella delle spie indicatrici della batteria (durante l'uso)

Livello della batteria	Indicatori della batteria
70-100%	III
35-70%	II
10-35%	I
0-10%	III

Uso dell'aspirapolvere

1. Assemblare l'asta dell'aspirapolvere allineando i punti sull'asta lunga e su quella corta, quindi spingerle insieme finché non si bloccano in posizione. **[Figura 2]**

2. Collegare la testina di aspirazione o un accessorio a beccuccio alla parte inferiore dell'asta, quindi collegare il corpo dell'aspirapolvere alla parte superiore dell'asta. **[Figura 3]**

Nota: viene udito un clic quando le parti sono correttamente collegate.

3. Caricare l'aspirapolvere (vedere pagina 10).

Nota: caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo.

4. Premere  per accendere l'aspirapolvere. L'aspirapolvere viene impostato automaticamente su ECO (I).
5. Premere il pulsante del livello di aspirazione per regolare la potenza di aspirazione.
6. Premere  per spegnere l'aspirapolvere.

Uso dell'aspirapolvere (cont.)

BOCCHETTE E ACCESSORI

L'aspirapolvere è dotato di bocchette che consentono di gestire quasi tutti i tipi di pulizia.

Bocchetta per fessure 2 in 1

- Premere il pulsante per far scorrere le setole su/giù e passare dalla bocchetta per fessure alla spazzola per la polvere. **[Figura 4]**
- Utilizzare la bocchetta per fessure per pulire i punti difficili da raggiungere, come le fessure nei mobili e gli angoli di una stanza o dell'auto.
- Usare la spazzola per la polvere per rimuovere la polvere da superfici dure, come le mensole del camino o i battiscopa.

Accessorio per sporco ostinato 2 in 1

- Usare la testina con setole rigide per rimuovere lo sporco ostinato da tappeti, interni dell'auto, mobili e altro.
- Premere il pulsante e rimuovere la testina della spazzola per usare lo strumento per rimuovere i peli di animali da tessuti e tappeti. **[Figura 5]**

Per utilizzare un accessorio a bocchetta:

1. Tenere premuto il pulsante di rilascio sul corpo dell'aspirapolvere, quindi tirare delicatamente il corpo dall'asta.
2. Far scorrere l'accessorio a bocchetta sul corpo dell'aspirapolvere. **[Figura 6]**
3. Facoltativamente, lasciare l'asta collegata al corpo dell'aspirapolvere e premere il pulsante di rilascio della testina aspirante per rimuoverla. Successivamente, collegare l'accessorio a bocchetta all'estremità dell'asta. **[Figura 7]**

Nota: È inoltre possibile fissare il corpo dell'aspirapolvere direttamente alla testina aspirante. **[Figura 8]**

Cura e manutenzione

RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA

1. Spegnerne l'aspirapolvere. Premere il pulsante di rilascio della batteria e rimuoverla.
2. Inserire la batteria nell'alloggiamento del corpo dell'aspirapolvere. **[Figura 9]** In caso di installazione corretta della batteria, viene udito un clic.

Nota:

- *per prolungare la vita utile della batteria, riporre l'aspirapolvere in un luogo fresco e asciutto.*
- *Conservare la batteria in uno stato di carica parziale (almeno 2 spie di carica) e mantenerla tale caricandola ogni 3 mesi.*

RICARICA DELL'ASPIRAPOLVERE

L'aspirapolvere utilizza una batteria Li-ion da 2.200 mAh. Utilizzare il caricabatterie incluso per ricaricare l'aspirapolvere.

Nota:

- *Assicurarsi che l'aspirapolvere sia spento prima di metterlo in carica.*
 - *Ricaricare dopo ogni utilizzo.*
1. Installare la base di ricarica avvitandola alla parete vicino a una presa di corrente. **[Figura 10]**

Nota:

- *Fissare la base di ricarica ad un'altezza sufficiente sulla parete, in modo che l'aspirapolvere possa restare appeso liberamente.*
 - *Accertarsi che la parete sia priva di tubi del gas, tubi dell'acqua, cavi elettrici e fili.*
 - **Non** usare colla o altri adesivi per installare la base di ricarica.
2. Agganciare l'aspirapolvere alla base di ricarica.

Cura e manutenzione (cont.)

3. Inserire il caricabatterie nella porta di ricarica della base di ricarica. **[Figura 11]**
4. Collegare il caricabatterie alla presa. Le spie della batteria lampeggeranno durante la ricarica. **[Figura 11]**

Nota: La batteria sarà completamente carica entro 3 ore.

5. Quando l'aspirapolvere è completamente carico, le 3 spie della batteria rimarranno accese in modo fisso per 5 minuti, per poi spegnersi.

In alternativa, caricare la batteria separatamente dal corpo dell'aspirapolvere.

1. Premere il pulsante di rilascio della batteria per rimuovere la batteria.
2. Inserire il caricabatterie nella presa di ricarica della batteria. **[Figura 12]**
3. Collegare il caricabatterie a una presa. Le spie della batteria lampeggeranno durante la ricarica.

Nota: La batteria sarà completamente carica entro 3 ore.

4. Quando la batteria è completamente carica, le 3 spie della batteria rimarranno accese in modo fisso per 5 minuti, per poi spegnersi. Successivamente, la batteria entra in modalità spento.

Tabella delle spie della batteria (durante la ricarica)

Livello della batteria	Indicatori della batteria
0-35%	
35-70%	
70-100%	
100%	

**Le 3 spie di indicazione della batteria rimarranno accese in modo fisso per 5 minuti, per poi spegnersi.*

ATTENZIONE:

- Caricare la batteria **solo** con il caricabatterie specificato da Levoit.
- Se la batteria non deve essere utilizzata per un lungo periodo di tempo, conservarla in un luogo fresco e asciutto.
- Conservare la batteria in uno stato di carica parziale (almeno 2 spie di carica) e mantenerla tale caricandola ogni 3 mesi.

SVUOTAMENTO DEL CONTENITORE DELLA POLVERE

Quando la polvere nel contenitore raggiunge la linea MAX, è necessario svuotare il contenitore.

Importante: Non riempire eccessivamente il contenitore della polvere. Se il contenitore della polvere è troppo pieno, potrebbe influire sulle prestazioni dell'aspirapolvere.

1. Spegner l'aspirapolvere. Rimuovere il contenitore della polvere premendo il pulsante di rilascio del contenitore della polvere.
2. Tenere il contenitore della polvere sopra un cestino e premere il pulsante di rilascio del coperchio. **[Figura 13]** Prestare attenzione, poiché il coperchio si apre alla pressione del pulsante di rilascio.

Nota: Tenere il contenitore della polvere all'interno di un cestino della spazzatura per evitare che la polvere fuoriesca.

3. Svuotate i detriti e lo sporco, quindi chiudere il coperchio.

In alternativa, rimuovere il corpo dell'aspirapolvere per svuotare il contenitore della polvere.

1. Rimuovere il corpo dell'aspirapolvere premendo il pulsante di rilascio del corpo dell'aspirapolvere.
2. Tenere il contenitore della polvere sopra un cestino e premere il pulsante di rilascio del coperchio. **[Figura 13]**

Pulizia

PULIZIA DEL CORPO DELL'ASPIRAPOLVERE

1. Spegnerne l'aspirapolvere.
2. Pulire l'esterno dell'aspirapolvere con un panno umido.
3. Lasciare asciugare completamente l'aspirapolvere prima di usarlo.

Nota: *Non lasciare che l'acqua entri nelle parti interne o nel motore dell'aspirapolvere.*

PULIZIA DEL CONTENITORE DELLA POLVERE E DEL FILTRO METALLICO

1. Accertarsi che l'aspirapolvere sia spento e che il contenitore della polvere sia completamente vuoto prima della pulizia (vedere **Svuotamento del contenitore della polvere**, pagina 11).
2. Premere il pulsante di rilascio del contenitore della polvere e tirarlo per rimuoverlo. **[Figure 14]** Svuotare eventuali residui di polvere e detriti, dopodiché rimuovete i peli annodati intorno al filtro metallico.
3. Rimuovere il filtro in feltro e il filtro in schiuma dalla parte superiore del contenitore della polvere. Mettere da parte o lavare i filtri (vedere **Pulizia dei filtri in feltro, schiuma e HEPA**, pagina 12).
4. Ruotare il filtro metallico in senso antiorario e rimuoverlo. **[Figure 15]**
5. Risciacquare il contenitore della polvere e il filtro metallico con acqua e lasciarli asciugare. Assicurarsi che tutte le parti siano completamente asciutte prima di usarlo.
6. Rimontare il filtro metallico e sostituire i filtri in schiuma e in feltro. Fissare il contenitore della polvere al corpo dell'aspirapolvere.

PULIZIA I FILTRI IN FELTRO, IN SCHIUMA E HEPA

Lavarli e sostituirli regolarmente per mantenere le prestazioni dei filtri.

- Se si nota che la potenza di aspirazione è diminuita o che il filtro è visibilmente sporco, pulire immediatamente il filtro.
- Il filtro in feltro e il filtro in schiuma devono essere **lavati almeno una volta al mese e sostituiti ogni 3 mesi**.
- Il filtro HEPA dovrebbe essere **lavato almeno una volta all'anno**.
- **Non** mettere i filtri in lavastoviglie, lavatrici, asciugatrici, in forni o in microonde, né posizionarli vicino a fiamme libere.
- **Non** usare l'aspirapolvere senza il contenitore della polvere o i filtri correttamente installati.
- In caso di uso frequente, pulire i filtri più spesso. Pulire regolarmente i filtri per mantenere le prestazioni di pulizia dell'aspirapolvere.
- Sostituire i filtri più frequentemente, a seconda dell'uso e dell'ambiente.
- Se l'umidità ambiente è elevata, lasciare asciugare i filtri all'aria più a lungo prima di reinstallarli nell'aspirapolvere.

Filtri di ricambio:

- Per mantenere le prestazioni dell'aspirapolvere, usare **solo** filtri ufficiali Levoit. Per maggiori informazioni, contattare l'**Assistenza clienti** (consultare pagina 18).

Pulizia (continua)

FILTRI IN FELTRO E SCHIUMA

1. Premere il pulsante di rilascio del contenitore della polvere per rimuovere il contenitore della polvere. **[Figura 16]**
2. Rimuovere il filtro in feltro e il filtro in schiuma. **[Figura 17]**
3. Pulire i filtri in feltro e in schiuma con acqua. Lasciare asciugare completamente i filtri al sole o in un luogo asciutto e ventilato prima di reinstallarli.
4. Sostituire prima il filtro in schiuma e poi il filtro in feltro.

Nota: Assicurarsi che il filtro in feltro (il lato con l'impugnatura a nastro) sia rivolto verso l'esterno quando si inserisce il filtro.

5. Rimontare il contenitore della polvere sul corpo dell'aspirapolvere.

FILTRO HEPA

1. Premere il pulsante di rilascio del contenitore della polvere per rimuovere il contenitore della polvere. **[Figura 18]**
2. Estrarre il filtro HEPA dal corpo dell'aspirapolvere. **[Figura 19]**
3. Se necessario, pulire il filtro HEPA con acqua. Lasciare asciugare completamente il filtro al sole o in un luogo asciutto e ventilato prima di reinstallarlo. **[Figura 20]**
4. Spingere il filtro HEPA nel corpo dell'aspirapolvere finché non viene udito un clic, quindi reinserire il contenitore della polvere.

PULIZIA DELLA SPAZZOLA ROTANTE

Controllare periodicamente la spazzola a rullo per verificare la presenza di capelli o detriti. La spazzola rotante si spegnerà automaticamente in caso di blocco o inceppamento.

1. Spegnerne l'aspirapolvere. Staccare la testina aspirante dall'asta premendo il pulsante di rilascio della testina.

2. Premere il pulsante di rilascio della spazzola a rullo, far scorrere il pannello laterale verso l'alto per aprirlo, quindi estrarre la spazzola a rullo. **[Figura 21]**
3. Controllare che l'ingresso della polvere della spazzola non sia ostruito e, se necessario, rimuovere eventuali ostruzioni. **[Figura 22]**
4. Se la spazzola a rullo è bloccata, usare con cautela un paio di forbici o un coltello affilato per rimuovere eventuali peli o detriti aggrovigliati intorno alla spazzola a rullo.
5. Reinserire la spazzola a rullo nella testina aspirante. Far scorrere il pannello laterale verso il basso per bloccarlo in posizione.

Conservazione

Quando l'aspirapolvere non è in uso, riporlo sulla base di ricarica:

1. Avvitare la base di ricarica al muro vicino a una presa di corrente (vedere **Ricarica dell'aspirapolvere**, pagina 10).
2. Agganciare l'aspirapolvere alla base di ricarica.

Nota:

- Riporre **sempre** l'aspirapolvere sulla base di ricarica.
- Se necessario, riporre l'aspirapolvere in un armadio.
- In caso di conservazione per lunghi periodi, ricaricare periodicamente la batteria per preservarne la durata.

Smaltimento della batteria

- Rimuovere la batteria dall'aspirapolvere prima di smaltirla, in quanto contiene materiali dannosi per l'ambiente.
- Prima di rimuovere la batteria, spegnere l'aspirapolvere.
- Gestire le batterie scartate in modo adeguato. **Non** gettare le batterie nel fuoco, nell'acqua o nel terreno.
- Se la fuoriuscita della batteria tocca la pelle o gli indumenti, sciacquare immediatamente con acqua per evitare lesioni cutanee e consultare un medico.

Risoluzione dei problemi

IT

Problema	Possibile soluzione
L'aspirapolvere non si accende.	La batteria non è installata correttamente (vedere Rimozione e installazione della batteria , pagina 10).
	Ricaricare l'aspirapolvere (vedere Ricarica dell'aspirapolvere , pagina 10).
	Il motore dell'aspirapolvere si è surriscaldato. Lasciare raffreddare l'aspirapolvere per 1 ora prima di riaccenderlo.
L'aspirapolvere non si carica.	Il caricabatterie non è collegato correttamente o si sta usando il caricabatterie sbagliato. Usare solo il caricabatterie Levoit fornito in dotazione (vedere Ricarica dell'aspirapolvere , pagina 10).
La spazzola a rullo non gira (i LED lampeggiano).	Pulire la spazzola a rullo e rimuovere eventuali detriti che ostruiscono la spazzola (vedere Pulizia della spazzola a rullo , pagina 13).
L'aspirapolvere emette un rumore anormale.	Pulire la spazzola a rullo e rimuovere eventuali detriti che ostruiscono la spazzola (vedere Pulizia della spazzola a rullo , pagina 13).
	Controllare la presenza di ostruzioni all'interno del corpo dell'aspirapolvere, della testina e dell'asta. Rimuovere eventuali ostruzioni (vedere Pulizia , pagina 12).
L'aspirapolvere ha una potenza di aspirazione ridotta.	La batteria potrebbe essere scarica. Ricaricare la batteria fino alla carica completa (consultare Ricarica dell'aspirapolvere , pagina 10).
	Pulire la spazzola a rullo e rimuovere eventuali detriti che ostruiscono la spazzola (vedere Pulizia della spazzola a rullo , pagina 13).
	Il contenitore della polvere e i filtri potrebbero essere pieni. Svuotare il contenitore della polvere e pulire i filtri (vedere Pulizia , pagina 12).
	Controllare la presenza di ostruzioni all'interno del corpo dell'aspirapolvere, della testina e dell'asta. Rimuovere eventuali ostruzioni (vedere Pulizia , pagina 12).
Le spie LED e le spie della batteria lampeggiano.	Il contenitore della polvere e i filtri potrebbero essere pieni. Svuotare il contenitore della polvere e pulire i filtri (vedere Pulizia , pagina 12).
	Controllare la presenza di ostruzioni all'interno del corpo dell'aspirapolvere, della testina e dell'asta. Rimuovere eventuali ostruzioni (vedere Pulizia , pagina 12).

Problema	Possibile soluzione
Le spie indicatrici della batteria lampeggiano in rosso.	La batteria potrebbe surriscaldarsi. Rimuovere la batteria e collocarla in un luogo a temperatura ambiente per farla raffreddare. Se lampeggia ancora di rosso, contattare 'Assistenza clienti (vedere pagina 18).
L'aspirapolvere emette un odore sgradevole o insolito.	L'umidità relativa dell'ambiente potrebbe essere elevata oppure l'aspirapolvere potrebbe aver assorbito acqua, causando la formazione di muffa nel filtro. Sostituire i filtri (contattare l' Assistenza clienti , pagina 18).
	I filtri potrebbero essere sporchi. Pulire il filtro (vedere Pulizia , pagina 12).
	Il contenitore della polvere potrebbe essere sporco. Svuotare e pulire il contenitore della polvere (vedere Pulizia , pagina 12).

Se il problema non è elencato, contattare l'**Assistenza clienti** (see page 18).

Informazioni sulla garanzia

Nome del prodotto	Scopa elettrica senza fili Levoit VortexIQ
Modello	LSV-V221-VEU
Per riferimento dell'utente, so consiglia vivamente di registrare il numero d'ordine e la data di acquisto.	
Numero d'ordine	
Data di acquisto	

Garanzia limitata sul prodotto Levoit

Garanzia Limitata di due (2) anni* sui prodotti di consumo

Vesync Germany GmbH ("Vesync") garantisce che il prodotto è privo di difetti di materiale e di lavorazione per un periodo di **2 anni dalla data di acquisto originale** ("Periodo di garanzia limitata"), purché il prodotto sia utilizzato secondo le istruzioni per l'uso e la cura (ad esempio, nell'ambiente previsto e in circostanze normali). ***La presente garanzia non limita i diritti dell'utente eventualmente previsti o concessi dalle leggi nazionali o regionali in materia di tutela dei consumatori vigenti nella regione di appartenenza, nel qual caso il periodo di garanzia limitata viene esteso in base ai requisiti applicabili.**

I vantaggi della garanzia limitata

Durante il periodo di garanzia limitata e in base a quanto stabilito dalla presente politica di garanzia limitata, Vesync provvederà, a sua sola ed esclusiva discrezione, a (i) rimborsare il prezzo di acquisto, se l'acquisto è stato effettuato direttamente sull'online store Levoit, (ii) riparare eventuali difetti di materiale o di produzione, (iii) sostituire il prodotto con un altro di valore uguale o maggiore, oppure (iv) fornire un credito presso lo store per un importo pari al prezzo di acquisto.

Chi è coperto?

La presente garanzia limitata si estende solo all'acquirente originale del prodotto e non è

trasferibile a nessun eventuale successivo proprietario dello stesso, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia passato di proprietà durante il periodo specificato della garanzia limitata. Per richiedere i vantaggi della garanzia limitata, l'acquirente originale deve fornire la documentazione relativa al difetto o al malfunzionamento e la prova della data di acquisto.

Diffidare di distributori o rivenditori non autorizzati

La presente garanzia limitata non si estende ai prodotti acquistati presso distributori o rivenditori non autorizzati. La garanzia limitata di Vesync si estende solo ai prodotti acquistati presso distributori o rivenditori autorizzati che sono soggetti ai controlli di qualità di VESYNC e che hanno accettato di sottoporsi a tali controlli. I prodotti acquistati su siti web o da rivenditori non autorizzati possono essere contraffatti, usati, difettosi o non progettati per l'uso nel proprio Paese. Per proteggere se stessi e i propri prodotti, assicurarsi di effettuare l'acquisto solo da Vesync o dai suoi rivenditori autorizzati.

In caso di domande su un rivenditore specifico o se si sospetta di aver acquistato il prodotto da un venditore non autorizzato, contattare il nostro team di assistenza clienti.

Cosa non è coperto?

- Usura normale, incluse le parti soggette a normale usura, come il contenitore della polvere, il filtro, la spazzola a rullo, la batteria e il cavo di alimentazione, o danni al tappeto o al pavimento dovuti a uso improprio.
- Se la prova d'acquisto è stata alterata in qualsivoglia modo o resa illeggibile.
- Se il numero di modello, il numero di serie o il codice della data di produzione riportati sul prodotto sono stati modificati, rimossi o resi illeggibili.
- Se il prodotto è stato modificato rispetto alle sue condizioni originali.
- Se il prodotto non è stato utilizzato in conformità alle indicazioni e alle istruzioni contenute nel manuale d'uso.

- Danni causati dal collegamento di periferiche, apparecchiature aggiuntive o accessori diversi da quelli raccomandati nel manuale d'uso.
- Danni o difetti causati da incidenti, abuso, uso improprio o manutenzione impropria o inadeguata.
- Danni o difetti causati da interventi di assistenza o riparazione del prodotto eseguiti da un fornitore di servizi non autorizzato o da persone non appartenenti a Vsync.
- Danni o difetti derivanti da uso commerciale, noleggio o qualsiasi uso per cui il prodotto non è stato concepito.
- Se l'unità è stata danneggiata, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, danni causati da animali, fulmini, tensione anomala, incendio, calamità naturali, trasporto, lavastoviglie o acqua (a meno che il manuale d'uso non indichi espressamente che il prodotto è lavabile in lavastoviglie).
- Danni accidentali o consequenziali.
- Danni o difetti che superano il costo del prodotto.

Richiedere il servizio di garanzia limitata in 5 semplici passaggi:

1. Assicurarsi che il prodotto rientri nel periodo di garanzia limitata specificato.
2. Assicurarsi di avere una copia della fattura e del numero d'ordine o una prova d'acquisto.
3. Assicurarsi di avere il prodotto. **NON** smaltire il prodotto prima di averci contattato.
4. Contattare il nostro team di assistenza clienti.
5. Dopo che il nostro team di assistenza clienti ha approvato la richiesta, restituire il prodotto con una copia della fattura e del numero d'ordine.

Unico ed esclusivo rimedio

LA PRESENTE GARANZIA LIMITATA COSTITUISCE LA RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA DI VESYNC E L'UNICO ED ESCLUSIVO RIMEDIO DELL'UTENTE PER LE VIOLAZIONI DI QUALSIASI GARANZIA O ALTRA NON CONFORMITÀ DEL PRODOTTO

COPERTO DALLA PRESENTE DICHIARAZIONE DI GARANZIA LIMITATA SUL PRODOTTO. LA PRESENTE GARANZIA LIMITATA È ESCLUSIVA E SOSTITUISCE TUTTE LE ALTRE GARANZIE. NESSUN DIPENDENTE DI VESYNC O DI QUALSIASI ALTRA PARTE È AUTORIZZATO A FORNIRE GARANZIE IN AGGIUNTA ALLA GARANZIA LIMITATA CONTENUTA NELLA PRESENTE DICHIARAZIONE DI GARANZIA LIMITATA SUL PRODOTTO.

Esclusione di garanzie limitate

NELLA MISURA MASSIMA PREVISTA DALLA LEGGE APPLICABILE, AD ECCEZIONE DI QUANTO GARANTITO NELLA PRESENTE POLITICA DI GARANZIA LIMITATA DEL PRODOTTO, VESYNC FORNISCE I PRODOTTI ACQUISTATI DA VESYNC "COSÌ COME SONO" E VESYNC ESCLUDE TUTTE LE GARANZIE DI QUALSIASI TIPO, ESPRESSE O IMPLICITE, LEGALI O DI ALTRO TIPO, INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ, DI NON VIOLAZIONE E DI IDONEITÀ A SCOPI PARTICOLARI.

Limitazioni di responsabilità

NELLA MISURA MASSIMA PREVISTA DALLA LEGGE APPLICABILE, IN ALCUN CASO VESYNC, LE SUE AFFILIATE, O I LORO LICENZIANTI, FORNITORI DI SERVIZI, DIPENDENTI, AGENTI, FUNZIONARI O DIRETTORI SARANNO RESPONSABILI PER:

(a) DANNI DI QUALSIASI TIPO DERIVANTI DA O IN CONNESSIONE CON PRODOTTI ACQUISTATI DA VESYNC ECCEDENTI IL PREZZO DI ACQUISTO PAGATO DALL'ACQUIRENTE PER TALI PRODOTTI, OPPURE

(b) DANNI INDIRETTI, SPECIALI, INCIDENTALI, CONSEGUENZIALI O PUNITIVI, ANCHE QUALORA VESYNC O UNO DEI SUOI FORNITORI SIA STATO INFORMATO DELLA POSSIBILITÀ O DELLA PROBABILITÀ DI TALI DANNI.

E INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE SIANO CAUSATI DA ATTI ILLECITI

(INCLUSA LA NEGLIGENZA), VIOLAZIONE DEL CONTRATTO O ALTRO. LA NOSTRA RESPONSABILITÀ NON POTRÀ IN ALCUN CASO SUPERARE L'IMPORTO EFFETTIVAMENTE PAGATO DALL'UTENTE PER IL PRODOTTO DIFETTOSO, NÉ SAREMO IN ALCUN CASO RESPONSABILI DI DANNI O PERDITE CONSEQUENZIALI, INCIDENTALI, SPECIALI O PUNITIVI, DIRETTI O INDIRETTI.

FATTA ECCEZIONE DA QUANTO PREVISTO DALLA PRESENTE DICHIARAZIONE DI GARANZIA LIMITATA DEL PRODOTTO, VESYNC CORPORATION NON SARÀ RESPONSABILE DEI COSTI DERIVANTI DALLA SOSTITUZIONE O DALLA RIPARAZIONE DEI PRODOTTI ACQUISTATI, COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, I COSTI DI MANODOPERA, INSTALLAZIONE O DI ALTRO TIPO SOSTENUTI DALL'UTENTE E, IN PARTICOLARE, I COSTI RELATIVI ALLA RIMOZIONE O ALLA SOSTITUZIONE DI QUALSIASI PRODOTTO.

Altri diritti che l'utente può avere

ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO:

(1) L'ESCLUSIONE DI GARANZIE IMPLICITE; (2) LA LIMITAZIONE DELLA DURATA DELLE GARANZIE IMPLICITE; E/O (3) L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DI DANNI INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI; PERTANTO, LE ESCLUSIONI DI RESPONSABILITÀ CONTENUTE NELLA PRESENTE POLITICA POTREBBERO NON ESSERE APPLICABILI ALL'UTENTE. IN TALI GIURISDIZIONI L'UTENTE GODE SOLO DELLE GARANZIE IMPLICITE CHE SONO ESPRESSAMENTE RICHIESTE IN CONFORMITÀ ALLA LEGGE APPLICABILE. LE LIMITAZIONI DI GARANZIE, RESPONSABILITÀ E RIMEDI SI APPLICANO NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE.

SEBBENE LA PRESENTE GARANZIA LIMITATA CONCEDA ALL'UTENTE SPECIFICI DIRITTI LEGALI, L'UTENTE POTREBBE AVERE ALTRI DIRITTI NELLA PROPRIA GIURISDIZIONE. LA PRESENTE DICHIARAZIONE DI GARANZIA LIMITATA È SOGGETTA ALLE LEGGI VIGENTI APPLICABILI ALL'UTENTE E AL PRODOTTO. CONSULTARE LE LEGGI VIGENTI

NELLA RISPETTIVA GIURISDIZIONE PER COMPRENDERE APPIENO I PROPRI DIRITTI.

Modifiche alla presente politica

Potremmo modificare a nostra discrezione i termini e la disponibilità della presente garanzia limitata, ma eventuali modifiche non saranno retroattive.

La presente garanzia è fornita da:

Vesync Germany GmbH

Prinzenallee 11a, 40549 Düsseldorf, Germania

Assistenza clienti

In caso di dubbi o domande sul nuovo prodotto, contattare il nostro team di assistenza clienti.

VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD.

6 Raffles Quay, #14-06, 048580 Singapore.

E-mail:

support.eu@levoit.com
support.uk@levoit.com
support.de@levoit.com
support.es@levoit.com
support.fr@levoit.com
support.it@levoit.com

*Tenere a portata di mano il PDF o la schermata della fattura dell'ordine prima di contattare l'assistenza clienti.

Inhoudsopgave

Inhoud van de verpakking	1
Specificaties	1
Veiligheidsinformatie	2
Maak kennis met uw stofzuiger	9
Bedieningselementen	9
Uw stofzuiger gebruiken	9
Verzorging & Onderhoud	10
Reinigen	12
Opslag	13
Probleemoplossing	14
Garantie-informatie	16
Klantenservice	18

Inhoud van de verpakking

- 1 × Stofzuigerbehuizing
- 1 × Lange steel
- 1 × Korte steel
- 1 × Zuigmond
- 1 × 2-in-1 spleetmondstuk
- 1 × 2-in-1 hulpstuk voor hardnekkig vuil
- 1 × Oplaadstation
- 3 × Schroef
- 3 × Muurplug
- 1 × Oplader
- 1 × Gebruiksaanwijzing

Specificaties

Model	LSV-V221-VEU	
Batterij-invoer	22,2 V  2 200 mAh Li-ion-batterij	
Nominaal Vermogen*	210 W	
Oplaadingang	100–240V~ 50/60Hz 0,8A	
Afmetingen	9,8 x 7,7 x 43,3 in / 25 x 19,5 x 110 cm	
Bedrijfsom-standigheden batterij	Oplaattemperatuur: 37,4–116,6 °F / 3–47 °C Opslagtemperatuur: –4°–77°F / –20°–25°C Bewaarvochtigheid: ≤ 60%	
Gewicht (stof-zuigerlichaam + accu)	3,2 lb / 1,5 kg	
Inhoud stofreservoir	3,6 cups / 0,85 L (Max)	
Gebruiksduur** (Gebruik de zuigkop)	ECO (I)	30 minuten
	MID (II)	20 minuten
	TURBO (III)	10 minuten
Gebruiksduur** (Gebruik het spleetmondstuk of het opzetstuk voor hardnekkig vuil)	ECO (I)	50 minuten
	MID (II)	20 minuten
	TURBO (III)	10 minuten
Zuigkracht	80 AW*	
Oplaadtijd	< 3 uur	
Stroomverbruik in uit-modus	< 0,5W	

*Kan afwijken met ± 6%

**Getest bij kamertemperatuur

Uitzondering: Het internationale symbool voor de aard van de voeding  kan in plaats van "DC" worden gebruikt als de betekenis van dit symbool in de bij het product meegeleverde instructies wordt uitgelegd. Wanneer dit symbool wordt gebruikt, moet het naast de markering voor de nominale spanning worden geplaatst.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Volg bij het gebruik van deze stofzuiger altijd de volgende voorzorgsmaatregelen:

LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U DIT APPARAAT GEBRUIKT
WAARSCHUWING – Om het risico op brand, elektrische schokken of letsel te verminderen:

NL

- **LET OP:** Gevaar voor letsel. De rolborstel kan onverwacht starten. Verwijder het accupack vóór reiniging of onderhoud.
- **Laat** de stofzuiger niet onbeheerd achter terwijl hij aan staat. Koppel het apparaat los van het stopcontact wanneer het niet wordt opgeladen en vóór onderhoud.
- **Gebruik nooit** buiten of op natte oppervlakken.
- Laat kinderen niet met de stofzuiger spelen.
- **Laat niet** toe dat hij als speelgoed wordt gebruikt. Er is nauwlettend toezicht noodzakelijk wanneer een apparaat door of in de nabijheid van kinderen wordt gebruikt.
- Kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkingen mogen het apparaat alleen onder toezicht gebruiken, als ze de risico's begrijpen.
- Kinderen mogen de stofzuiger niet reinigen of onderhouden zonder toezicht.
- **Gebruik** de stofzuiger alleen zoals beschreven in deze handleiding.
- Gebruik **alleen** de door de fabrikant aanbevolen opzetstukken.
- Gebruik uw stofzuiger niet als deze beschadigd is, niet goed werkt of als de oplader of de stekker beschadigd is. **Probeer hem niet** zelf te repareren. Neem contact op met de **Klantenservice** (zie pagina 18).
- **Raak nooit** de oplader of stofzuiger met natte handen aan.
- **Plaats geen** voorwerpen in openingen. **Gebruik de stofzuiger niet** wanneer een opening is geblokkeerd. Vrijhouden van stof, pluis, haar en alles wat de luchtstroom kan verminderen.

- Houd haar, losse kleding, vingers en alle lichaamsdelen uit de buurt van openingen en bewegende delen.
- Wees extra voorzichtig bij het reinigen op trappen.
- **Stofzuig het volgende niet** (of gebruik het apparaat niet waar ze aanwezig kunnen zijn):
 - Scherpe voorwerpen zoals glasscherven, metalen spijkers, metalen paperclips of spelden;
 - Ultrafijne deeltjes zoals kalk, cement, zaagsel, gipsstof of as;
 - Gevaarlijke stoffen of chemicaliën zoals oplosmiddelen, onstoppingsmiddelen, sterke zuren of sterke alkaliën.
- **Altijd** de stofzuiger uitschakelen voordat u de steel, mondstukken, borstels of zuigmond bevestigt of loskoppelt.
- **Gebruik de stofzuiger niet** voor het opzuigen van water of andere vloeistoffen.
- **Stofzuig geen** brandende of rokende voorwerpen, zoals sigaretten, lucifers of hete as.
- **Niet gebruiken** voor het opzuigen van brandbare of ontvlambare vloeistoffen zoals benzine, of in ruimtes waar deze aanwezig kunnen zijn.
- **Niet** gebruiken zonder stofbak en/of filters op hun plaats.
- **Richt de stofzuiger die aan staat niet** op een persoon of dier.
- Plaats de stofzuiger op een kleine standaard of hang hem aan de muur.
- **Nooit** de stofzuiger gebruiken bij temperaturen boven 116,6 °F (47 °C) of onder 37,4 °F (3 °C).

Accu en oplader

WAARSCHUWING: Lees alle veiligheidswaarschuwingen en instructies. Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel.

- **Trek of draag de stofzuiger nooit** aan de oplaadkabel, gebruik de oplaadkabel niet als handvat, klem de oplaadkabel niet tussen een deur, of trek de oplaadkabel niet langs scherpe randen of hoeken. **Rijd niet** met een apparaat over de kabel.

- Voorkom onbedoeld inschakelen. Zorg ervoor dat de schakelaar in de uit-stand staat voordat u het batterijpakket aansluit of het apparaat optilt of draagt. Het dragen van het apparaat met uw vinger op de schakelaar of het inschakelen van een apparaat waarvan de schakelaar aanstaat, kan tot ongevallen leiden.
- Koppel de accu los van het apparaat voordat u aanpassingen verricht, accessoires verwisselt of het apparaat opbergt. Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verkleinen het risico dat het apparaat per ongeluk wordt ingeschakeld.
- **Trek niet** aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te trekken. Pak de stekker vast, niet het snoer, om de stekker uit het stopcontact te trekken. Zet alle bedieningselementen uit voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.
- **Nooit** de oplader of het snoer in de buurt van een warmtebron plaatsen.
- Houd het snoer uit gebieden waar mensen vaak lopen. Plaats het snoer op een plek waar er niet over gestruikeld kan worden.
- **Gebruik de oplader nooit** om andere apparaten dan deze stofzuiger op te laden.
- **Alleen** de stofzuiger opladen met de oplader die aanbevolen wordt door VESYNC (SINGAPORE) PTE LTD.. Een oplader die geschikt is voor één type apparaat kan brandgevaar veroorzaken wanneer deze met een ander batterijpakket wordt gebruikt. Voor gebruik **alleen** met de ZD024X270090EU-adapter vervaardigd door E-TEK Electronics Manufactory Co., LTD. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met **Klantenservice** (zie pagina 18).
- **Alleen** het accupack gebruiken dat specifiek voor deze stofzuiger is ontworpen. Het gebruik van andere accupacks kan leiden tot letsel en brand. Voor gebruik **alleen** met het batterijpakket LSV-V221B-VUSR, geproduceerd door

Suzhou Kais Power Co., Ltd. Voor meer informatie neemt u contact op met **Klantenservice** (zie pagina 18).

- Houd het batterijpakket uit de buurt van andere metalen voorwerpen wanneer het niet in gebruik is, zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen die een verbinding kunnen maken tussen de ene pool en de andere. Het kortsluiten van de batterijpolen kan brandwonden of een brand veroorzaken.
- Bij onjuist gebruik kan er vloeistof uit de batterij lekken. Vermijd contact. Als er contact optreedt, spoel dan met water. Als vloeistof in de ogen komt, spoel deze dan onmiddellijk met water en zoek medische hulp. Vloeistof die uit de batterij vrijkomt kan irritatie of brandwonden veroorzaken.
- **Gebruik nooit** het batterijpakket of de stofzuiger als ze beschadigd of aangepast zijn. Beschadigde of aangepaste batterijen kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen, wat kan leiden tot brand, explosies of letsel.
- Laat onderhoud **alleen** uitvoeren door een gekwalificeerde reparateur die identieke vervangingsonderdelen gebruikt. Dit zorgt ervoor dat de veiligheid van de stofzuiger gewaarborgd blijft.
- **Nooit** de stofzuiger of het batterijpakket aanpassen of proberen te repareren, behalve zoals aangegeven in de handleiding.
- **Stel** het batterijpakket niet bloot aan vuur of overmatige temperaturen. De batterij die in dit apparaat wordt gebruikt, kan bij onjuist gebruik brand of chemische brandwonden veroorzaken. **Niet** demonteren, kortsluiten, verhitten boven 140 °F (60 °C) of verbranden. Blootstelling aan vuur of temperaturen boven 266 °F (130 °C) kan een explosie veroorzaken.
- Volg alle oplaadinstructies en laad het batterijpakket

of het apparaat **niet** op buiten het in de instructies opgegeven temperatuurbereik. Onjuist opladen of opladen bij temperaturen buiten het gespecificeerde bereik kan de batterij beschadigen en het risico op brand vergroten.

• **WAARSCHUWING:**

Gebruik geen niet-oplaadbare batterijen.

• **WAARSCHUWING:**

Gebruik voor het opladen van de batterij uitsluitend de afneembare voedingsadapter die bij dit apparaat wordt geleverd.

- De stekker moet uit het stopcontact worden

verwijderd voordat u het apparaat reinigt of onderhoudt.

- Plaats het batterijpakket met de juiste polariteit.
- Als het apparaat voor een lange periode ongebruikt wordt opgeslagen, moeten de batterijen worden verwijderd.
- De voedingsaansluitingen mogen niet kortgesloten worden.
- Wanneer de batterij aan het einde van zijn levensduur is of lekt, moeten het apparaat en de batterij op de juiste manier bij een officieel inzamelpunt voor recycling worden afgevoerd.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

**NIET VOOR COMMERCIEEL GEBRUIK -
ALLEEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK**



Dit product voldoet aan de RoHS-richtlijn.

Dit product voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en de wijzigingen daarvan betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

Dit symbool betekent dat het product niet als huishoudelijk afval mag worden weggegooid, maar moet worden ingeleverd bij een geschikte inzamelingsfaciliteit voor recycling. Door dit product goed te verwijderen en te recyclen, helpt u onze natuur, gezondheid en het milieu te beschermen.

Voor meer informatie over het verwijderen en recyclen van dit product kunt u contact opnemen met uw gemeente, afvalinzamelaar of de winkel waar u het heeft gekocht.

Instructies voor gebruikers over het verwijderen, recyclen en afvoeren van gebruikte batterijen

Om de batterijen uit uw apparaat of afstandsbediening te verwijderen, volgt u de in de gebruikershandleiding beschreven procedure voor het plaatsen van batterijen in omgekeerde volgorde. Bij producten met een ingebouwde batterij die de levensduur van het product meegaat, kan de batterij mogelijk niet door de gebruiker worden verwijderd. In dit geval zorgen recycling- of verwerkingscentra voor het demonteren van het product en het verwijderen van de batterij. Als het om welke reden dan ook nodig wordt om een dergelijke batterij te vervangen, moet deze procedure worden uitgevoerd door geautoriseerde servicecentra. In de Europese Unie en op andere locaties is het verboden om batterijen bij het huishoudelijk afval te deponeren. Alle batterijen dienen op een milieuverantwoorde wijze te worden afgevoerd. Neem contact op met de lokale instanties voor afvalbeheer voor informatie over de milieuverantwoorde inzameling, recycling en afvoer van gebruikte batterijen.

WAARSCHUWING: Explosiegevaar bij onjuiste vervanging van de batterij. Om het risico op brand, explosie of lekkage van brandbare vloeistoffen of gasen te beperken: demonteer, plet, doorboor of kortsluit de batterij niet, stel deze niet bloot aan temperaturen boven 60 °C (140 °F), direct zonlicht of soortgelijke omstandigheden of aan extreem lage luchtdruk, en werp de batterij niet in vuur of water. Vervang uitsluitend door de gespecificeerde batterijen. Het symbool voor ‘gescheiden inzameling’ van alle batterijen en accu’s is de hieronder getoonde doorgekruiste afvalcontainer met wielen:



Maak kennis met uw stofzuiger

Opmerking: Zie de binnenzijde van de omslag. **[Afbeelding 1]**

- | | | |
|---|---|---|
| A. Aan/uit-knop | K. Zuigmond | S. Korte steel |
| B. Zuigkrachtknop | L. Ledverlichting | T. Lange steel |
| C. Stofzuigerbehuizing | M. Handgreep van de stofzuiger | U. 2-in-1 opzetstuk voor hardnekkig vuil |
| D. HEPA-filter | N. Batterij-indicatorlampjes | V. Ontgrendelknop rolborstel |
| E. Viltfilter | O. Knop voor batterijontgrendeling | W. Rolborstel |
| F. Schuimfilter | P. Batterij | X. Laadpoort (op de batterij) |
| G. Metalen filter | Q. Ontgrendelknop voor stofbak | Y. Opladestation |
| H. Stofbak | R. Ontgrendelknop van de stofzuigerbehuizing | Z. Oplader |
| I. Knop voor dekselontgrendeling | | AA. Schroeven |
| J. Ontgrendelknop van de zuigkop | | AB. Muurpluggen |
| | | AC. 2-in-1 spleetmondstuk |

NL

Bedieningselementen



Aan/uit-knop

- Zet de stofzuiger aan/uit.

Zuigkrachtknop

- Schakelt tussen zuigstanden: ECO (I), MID (II) en TURBO (III).
- De stofzuiger staat standaard op ECO (I). Druk eenmaal voor MID (II) en tweemaal voor TURBO (III).
- ECO (I) is geschikt voor dagelijkse reiniging.
- MID (II) is geschikt voor grondige reiniging.
- TURBO (III) is geschikt voor zware taken.

Batterij-indicatorlampjes

- Geeft het batterijniveau aan tijdens het gebruik van de stofzuiger.

Tabel van batterij-indicatielampjes (tijdens gebruik)

Batterijniveau	Batterij-indicatoren
70–100%	III
35–70%	II
10–35%	I
0–10%	⚡

Uw stofzuiger gebruiken

1. Monteer de stofzuigersteel: breng de stippen op de lange en korte steel op één lijn en duw ze vervolgens samen totdat ze vastklikken. **[afbeelding 2]**
2. Bevestig de zuigmond of een opzetmondstuk aan de onderkant van de steel, en bevestig vervolgens de stofzuigerbehuizing aan de bovenkant van de steel. **[afbeelding 3]**

Opmerking: Er klinkt een klinkgeluid wanneer de onderdelen correct aan elkaar zijn bevestigd.

3. Laad de stofzuiger op (zie pagina 10).

Opmerking: Laad de batterij volledig op voordat u deze voor het eerst gebruikt.

4. Druk op om de stofzuiger aan te zetten. De stofzuiger staat standaard op ECO (I).
5. Druk op de knop Zuigniveau om de zuigkracht aan te passen.
6. Druk om de stofzuiger uit te schakelen.

Uw stofzuiger gebruiken (vervolg)

OPZETMONDSTUKKEN

Uw stofzuiger wordt geleverd met mondstukken om u te helpen bijna elke schoonmaakklus aan te pakken.

2-in-1 spleetmondstuk

- Druk op de knop om de borstelharen omhoog/omlaag te schuiven en te wisselen tussen het kierenmondstuk en de stofborstel. *[Afbeelding 4]*
- Gebruik het spleetmondstuk om moeilijk bereikbare plaatsen te reinigen, zoals kieren in meubels en hoeken van een kamer of auto.
- Gebruik de stofborstel om stof van harde oppervlakken te verwijderen, zoals schouwmantels of plinten.

2-in-1 opzetstuk voor hardnekkig vuil

- Gebruik de borstelkop met stijve haren om hardnekkig vuil van tapijten, auto-interieurs, meubels enz. te verwijderen.
- Druk op de knop en verwijder de borstelkop om het hulpstuk voor vachtverwijdering te gebruiken, dat huisdierhaar van textiel en tapijt reinigt. *[afbeelding 5]*

Een opzetmondstuk gebruiken:

1. Druk op de ontgrendelknop van de stofzuigerbehuizing en houd deze ingedrukt; trek vervolgens voorzichtig de stofzuigerbehuizing van de steel.
2. Schuif het mondstuk op de stofzuigerbehuizing. *[afbeelding 6]*
3. Laat eventueel de steel aan de stofzuigerbehuizing bevestigd zitten en druk op de knop voor het losmaken van de stofzuigkop om de stofzuigkop te verwijderen. Vervolgens bevestigt u het opzetmondstuk aan het uiteinde van de steel. *[afbeelding 7]*

Opmerking: U kunt de stofzuigerbehuizing ook rechtstreeks op de zuigkop bevestigen. *[afbeelding 8]*

Verzorging & Onderhoud

BATTERIJ VERWIJDEREN EN PLAATSEN

1. Schakel de stofzuiger uit. Druk op de batterijontgrendelingsknop om de batterij te verwijderen.
2. Schuif de accu in de sleuf van de stofzuigerbehuizing om de accu opnieuw aan te brengen. *[Afbeelding 9]* Er klinkt een klik wanneer de batterij correct is geplaatst.

Opmerking:

- Om de levensduur van de batterij te behouden, bewaart u de stofzuiger op een koele, droge plaats.
- Bewaar de batterij in halfgeladen toestand (minstens 2 batterij-indicatielampjes) en laad de batterij elke 3 maanden op.

DE STOFZUIGER OPLADEN

Uw stofzuiger gebruikt een 2.200 mAh Li-ion-batterij. Gebruik de meegeleverde oplader om de stofzuiger op te laden.

Opmerking:

- Schakel de stofzuiger uit voordat u deze oplaadt.
 - Laad na elk gebruik op.
1. Installeer het oplaadstation door het nabij een stopcontact aan de muur te schroeven. *[Afbeelding 10]*

Opmerking:

- Plaats het laadstation hoog genoeg aan de muur zodat de stofzuiger vrij kan hangen.
 - Controleer of de muur vrij is van gasleidingen, waterleidingen, elektrische kabels en draden.
 - **Gebruik geen** lijm of andere kleefmiddelen om het oplaadstation te installeren.
2. Hang de stofzuiger aan het laadstation.

Verzorging & onderhoud (vervolg)

3. Steek de oplader in de laadpoort van het oplaadstation. **[Afbeelding 11]**
4. Steek de oplader in het stopcontact. De batterijlampjes zullen knipperen tijdens het opladen. **[Afbeelding 11]**

Opmerking: De batterij is binnen 3 uur volledig opgeladen.

5. Wanneer de stofzuiger volledig is opgeladen, blijven de 3 batterij-indicatorlampjes 5 minuten continu branden en gaan daarna uit.

Als alternatief kunt u de batterij apart van het stofzuigerlichaam opladen.

1. Druk op de batterijontgrendelingsknop om de batterij te verwijderen.
2. Steek de oplader in de oplaadpoort op de batterij. **[Afbeelding 12]**
3. Steek de oplader in een stopcontact. De batterij-indicatorlampjes zullen knipperen tijdens het opladen.

Opmerking: De batterij is binnen 3 uur volledig opgeladen.

4. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, blijven de 3 batterij-indicatorlampjes 5 minuten continu branden en gaan daarna uit. Daarna gaat de batterij in de uitstand.

Schema batterij-indicatorlampjes (tijdens opladen)

Batterijniveau	Batterij-indicatoren
0–35%	
35–70%	
70–100%	
100%	

*De 3 batterij-indicatielampjes blijven 5 minuten continu branden, en gaan daarna uit.

WAARSCHUWING:

- **Alleen** laad de batterij op met de door Levoit gespecificeerde oplader.
- Bewaar de batterij op een koele, droge plaats als u deze geruime tijd niet gebruikt.
- Bewaar de batterij in halfgeladen toestand (minstens 2 batterij-indicatielampjes) en laad de batterij elke 3 maanden op.

LEEG DE STOFBAK

Leeg het stofreservoir wanneer het stof de MAX-lijn bereikt.

Belangrijk: Vul de stofbak niet te vol. Als de stofbak te vol is, kan dit de prestaties van de stofzuiger beïnvloeden.

1. Schakel de stofzuiger uit. Verwijder de stofbak door op de ontgrendelknop van de stofbak te drukken.
2. Houd de stofbak boven een vuilnisbak en druk op de ontgrendelknop van het deksel. **[Afbeelding 13]** Wees voorzichtig, aangezien het deksel opengaat wanneer de ontgrendelknop wordt ingedrukt.

Opmerking: Houdt de stofbak in een vuilnisbak om te voorkomen dat stof eruit valt.

3. Leeg het vuil en stof en sluit daarna het deksel.

Verwijder in plaats daarvan het hoofddeel van de stofzuiger om het stofreservoir te legen.

1. Verwijder het stofzuigerlichaam door op de ontgrendelknop van het stofzuigerlichaam te drukken.
2. Houd de stofbak boven een vuilnisbak en druk op de ontgrendelknop van het deksel. **[Afbeelding 13]**

Reinigen

REINIGING VAN HET VACUÛMLICHAAM

1. Schakel de stofzuiger uit.
2. Veeg de buitenkant van de stofzuiger af met een vochtige doek.
3. Laat de stofzuiger volledig drogen voordat u hem gebruikt.

Opmerking: *Laat niet toe dat water in de interne onderdelen of de motor van de stofzuiger komt.*

REINIGING VAN DE STOFBAK EN METALEN FILTER

1. Zorg ervoor dat de stofzuiger is uitgeschakeld en dat de stofbak volledig leeg is voordat u gaat schoonmaken (zie **Het legen van de stofbak**, pagina 11).
2. Druk op de ontgrendelknop van de stofbak en trek de stofbak eruit om deze te verwijderen. **[Afbeelding 14]** Leeg eventueel achtergebleven stof en vuil en verwijder haren die om het metalen filter zijn gewikkeld.
3. Verwijder het viltfilter en het schuimfilter van de bovenkant van de stofbak. Leg de filters apart of was ze (zie **Reinigen van vilt-, schuim- en HEPA-filters**, pagina 12).
4. Draai het metalen filter tegen de klok in om het te verwijderen. **[Afbeelding 15]**
5. Spoel de stofbak en het metalen filter met water af en laat ze drogen. Zorg ervoor dat de onderdelen volledig droog zijn voordat u ze gebruikt.
6. Bevestig het metalen filter opnieuw en vervang het schuimfilter en het viltfilter. Bevestig de stofbak aan de behuizing van de stofzuiger.

REINIGING VAN DE VILT-, SCHUIM- EN HEPA-FILTERS

Was en vervang uw filters regelmatig om de prestaties te behouden.

- Reinig het filter onmiddellijk als u merkt dat de zuigkracht is afgenomen of het filter zichtbaar vuil is.
- Maak het viltfilter en het schuimfilter **minstens één keer per maand schoon en vervang ze elke 3 maanden.**
- Het HEPA-filter moet **minstens één keer per jaar worden gewassen.**
- **Plaats geen** filters in een vaatwasser, wasmachine, wasdroger, oven of magnetron, of in de buurt van een open vlam.
- **Bedien** de stofzuiger nooit zonder dat de stofbak of de filters correct zijn geplaatst.
- Maak bij frequent gebruik de filters vaker schoon. Reinig de filters regelmatig om de reinigingsprestaties van uw stofzuiger te behouden.
- Vervang de filters vaker indien nodig, afhankelijk van uw gebruik en omgeving.
- Als de omgevingsvochtigheid hoog is, laat de filters dan langer aan de lucht drogen voordat u ze terug in de stofzuiger plaatst.

Vervangingsfilters:

- Om de prestaties van uw stofzuiger te behouden, gebruikt u **alleen** officiële Levoit-filters. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met **Klantenservice** (zie pagina 18).

Reiniging (vervolg)

VILT- EN SCHUIMFILTERS

1. Druk op de stofbakontgrendelingsknop om de stofbak te verwijderen. *[Afbeelding 16]*
2. Verwijder het viltfilter en het schuimfilter. *[Afbeelding 17]*
3. Reinig de vilt- en schuimfilters met water. Laat de filters volledig aan de lucht drogen in de zon of op een droge, goed geventileerde plaats voordat u ze opnieuw installeert.
4. Vervang het schuimfilter, gevolgd door het viltfilter.

Opmerking: *Zorg ervoor dat het viltfilter bij het aanbrengen met de kant met de lintlus naar buiten is gericht.*

5. Plaats de stofbak terug op de stofzuigerbehuizing.

HEPA-FILTER

1. Druk op de stofbakontgrendelingsknop om de stofbak te verwijderen. *[Afbeelding 18]*
2. Trek het HEPA-filter uit de stofzuigerbehuizing. *[Afbeelding 19]*
3. Maak het HEPA-filter indien nodig schoon met water. Laat het filter volledig aan de lucht drogen in de zon of op een droge, geventileerde plaats voordat u het terugplaatst. *[Afbeelding 20]*
4. Duw het HEPA-filter terug in de stofzuigerbehuizing totdat u een klik hoort, en plaats daarna de stofbak terug.

REINIGING VAN DE ROLBORSTEL

Controleer regelmatig de rolborstel op haren of vuil. De rolborstel schakelt automatisch uit als deze geblokkeerd of vastgelopen is.

1. Schakel de stofzuiger uit. Koppel de zuigmond los van de steel door op de knop 'Zuigmond losmaken' te drukken.
2. Druk op de ontgrendelknop van de rolborstel, schuif het zijpaneel omhoog om het te openen en trek vervolgens de rolborstel eruit. *[Afbeelding 21]*

3. Controleer de stofinlaat van de borstel op verstoppingen en verwijder deze indien aanwezig. *[Figuur 22]*
4. Als de rolborstel vastzit, gebruik dan voorzichtig een schaar of een scherp mes om haren of vuil die om de rolborstel gewikkeld zitten te verwijderen.
5. Steek de rolborstel terug in de zuigmond. Schuif het zijpaneel omlaag om het op zijn plaats te vergrendelen.

Opslag

Plaats de stofzuiger op het oplaadstation wanneer hij niet in gebruik is:

1. Schroef het laadstation in de muur bij een stopcontact (zie **Het opladen van de stofzuiger**, pagina 10).
2. Hang de stofzuiger aan het laadstation.

Opmerking:

- **Bewaar** de stofzuiger altijd op het laadstation.
- Indien nodig kan de stofzuiger in een kast worden opgeborgen.
- Laad de batterij periodiek op bij langdurige opslag om de levensduur ervan te behouden.

Batterij weggooien

- Haal de batterij uit de stofzuiger voordat u deze weggooit, omdat de batterij stoffen bevat die schadelijk zijn voor het milieu.
- Schakel de stofzuiger uit voordat u de batterij verwijdert.
- Behandel afgedankte batterijen op de juiste manier. **Gooi** de batterijen niet in vuur of in water en begraaf ze niet.
- Spoel onmiddellijk met water als batterijvloeistof op de huid of kleding terecht komt om huidletsel te voorkomen, en zoek medische hulp.

Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oplossing
De stofzuiger gaat niet aan.	De batterij is niet correct geïnstalleerd (zie Batterij verwijderen en installeren , pagina 10).
	Laad de stofzuiger op (zie Stofzuiger opladen , pagina 10).
	De stofzuigermotor is oververhit. Laat de stofzuiger 1 uur afkoelen voordat u hem weer inschakelt.
Stofzuiger laadt niet op.	De oplader is niet goed aangesloten of u gebruikt de verkeerde oplader. Gebruik alleen de meegeleverde Levoit-lader (zie Opladen van de stofzuiger , pagina 10).
Rolborstel draait niet (ledlampjes knipperen).	Reinig de rolborstel en verwijder eventuele vuilresten die de borstel blokkeren (zie Reinigen van de rolborstel , pagina 13).
De stofzuiger maakt een abnormaal geluid.	Reinig de rolborstel en verwijder eventuele vuilresten die de borstel blokkeren (zie Reinigen van de rolborstel , pagina 13).
	Controleer op verstoppingen in de stofzuigerbehuizing, de zuigmond en de steel. Verwijder eventuele verstopping (zie Reinigen , pagina 12).
De stofzuiger heeft weinig zuigkracht.	De batterij kan bijna leeg zijn. Laad de batterij volledig op (zie Stofzuiger opladen , pagina 10).
	Reinig de rolborstel en verwijder eventuele vuilresten die de borstel blokkeren (zie Reinigen van de rolborstel , pagina 13).
	De stofbak en de filters kunnen vol zijn. Leeg de stofbak en reinig de filters (zie Reiniging , pagina 12).
	Controleer op verstoppingen in de stofzuigerbehuizing, de zuigmond en de steel. Verwijder eventuele verstopping (zie Reinigen , pagina 12).
De ledlampjes en de batterij-indicatoren knipperen.	De stofbak en de filters kunnen vol zijn. Leeg de stofbak en reinig de filters (zie Reiniging , pagina 12).
	Controleer op verstoppingen in de stofzuigerbehuizing, de zuigmond en de steel. Verwijder eventuele verstopping (zie Reinigen , pagina 12).
De batterij-indicatorlampjes knipperen rood.	De batterij is mogelijk oververhit. Verwijder de batterij en plaats deze in een omgeving met kamertemperatuur om af te koelen. Als ze nog steeds rood knipperen, neem dan contact op met de Klantenservice (zie pagina 18).

NL

Probleem	Mogelijke oplossing
De stofzuiger geeft een onaangename of ongebruikelijke geur af.	De relatieve luchtvochtigheid van de omgeving kan hoog zijn, of de stofzuiger kan water hebben opgenomen, waardoor het filter is gaan beschimmelen. Vervang de filters (neem contact op met Klantenservice , pagina 18).
	De filters kunnen vervuild zijn. Reinig het filter (zie Reiniging , pagina 12).
	De stofbak kan vuil zijn. Leeg en reinig het stofreservoir (zie Reiniging , pagina 12).

Als uw probleem niet wordt vermeld, neem dan contact op met **Klantenservice** (zie pagina 18).

Garantie-informatie

Productnaam	Levoit VortexIQ draadloze steelstofzuiger
Model	LSV-V221-VEU
Voor eigen raadpleging raden wij ten eerste aan uw order-ID en aankoopdatum te noteren.	
Bestelling-ID	
Aankoopdatum	

Beperkte productgarantie van Levoit

Twee (2) jaar* beperkte consumentenproductgarantie

Vesync Germany GmbH ("Vesync") garandeert dat het product vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van **2 jaar vanaf de datum van oorspronkelijke aankoop** ("Periode van beperkte garantie"), mits het product is gebruikt in overeenstemming met de gebruiks- en onderhoudsinstructies (bijv. in de beoogde omgeving en onder normale omstandigheden). ***Deze garantie beperkt uw rechten niet zoals die mogelijk worden voorgeschreven of verleend door de toepasselijke nationale- of regionale consumentenbeschermingswetten in uw regio; in die gevallen wordt de beperkte garantietermijn verlengd overeenkomstig de toepasselijke vereisten.**

Uw voordelen van de beperkte garantie

Tijdens de beperkte garantieperiode en onderworpen aan dit beperkte garantiebeleid zal Vesync, naar eigen en uitsluitend goeddunken, ofwel (i) de aankoopprijs terugbetalen als de aankoop rechtstreeks in de online Levoit-winkel is gedaan, ofwel (ii) gebreken in materiaal of vakmanschap herstellen, ofwel (iii) het product vervangen door een ander product van gelijke of hogere waarde, ofwel (iv) winkelkrediet verstrekken ter hoogte van de aankoopprijs.

Wie is gedekt?

Deze beperkte garantie geldt uitsluitend voor de oorspronkelijke consument-koper van het

product en is niet overdraagbaar aan een latere eigenaar van het product, ongeacht of het product tijdens de in de beperkte garantie genoemde termijn van eigenaar is gewisseld. De oorspronkelijke particuliere koper moet bewijs van het defect of de storing en een bewijs van de aankoopdatum overleggen om aanspraak te kunnen maken op de voordelen van de beperkte garantie.

Wees op uw hoede voor ongeautoriseerde dealers of verkopers

Deze beperkte garantie geldt niet voor producten die zijn gekocht bij niet-geautoriseerde dealers of verkopers. De beperkte garantie van Vesync geldt alleen voor producten die zijn gekocht bij geautoriseerde dealers of verkopers die onderworpen zijn aan de kwaliteitscontroles van Vesync en ermee hebben ingestemd deze kwaliteitscontroles na te leven. Houd er rekening mee dat producten die bij een niet-geautoriseerde website of verkoper zijn gekocht mogelijk namaak, gebruikt, defect of niet ontworpen voor gebruik in uw land kunnen zijn. U kunt uzelf en uw producten beschermen door ervoor te zorgen dat u alleen koopt bij Vesync of bij haar geautoriseerde dealers.

Als u vragen hebt over een specifieke verkoper, of als u denkt dat u uw product mogelijk bij een niet-geautoriseerde verkoper hebt gekocht, neem dan contact op met ons Klantenondersteuningsteam.

Wat wordt niet gedekt?

- Normale slijtage, inclusief normale slijtagedelen, zoals de stofbak, het filter, de rolborstel, de batterij en het netsnoer, of schade aan tapijt of vloer door verkeerd gebruik.
- Als het aankoopbewijs op enigerlei wijze is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt.
- Als het modelnummer, serienummer of de productiedatumcode op het product is gewijzigd, verwijderd of onleesbaar gemaakt.
- Als het product is gewijzigd ten opzichte van de oorspronkelijke staat.
- Als het product niet is gebruikt in overeenstemming met de aanwijzingen en instructies in de gebruikershandleiding.

- Als de schade is veroorzaakt door het aansluiten van randapparatuur, aanvullende apparatuur of accessoires anders dan die aanbevolen in de gebruikershandleiding.
- Als de schade of defecten zijn veroorzaakt door een ongeval, misbruik, verkeerd gebruik of door onjuist of onvoldoende onderhoud.
- Als de schade of defecten veroorzaakt zijn door service of reparatie van het product uitgevoerd door een niet-geautoriseerde serviceverlener of door iemand anders dan Vsync.
- Als de schade of defecten optreden tijdens commercieel gebruik, verhuur of elk gebruik waarvoor het product niet bedoeld is.
- Als het apparaat beschadigd is, inclusief, maar niet beperkt tot schade door dieren, bliksem, abnormale spanning, brand, natuurramp, transport, vaatwasser of water (tenzij in de gebruikershandleiding uitdrukkelijk staat dat het product vaatwasserbestendig is).
- Incidentele en gevolgschade.
- Schade of defecten die de kosten van het product overschrijden.

Garantieclaim indienen in 5 eenvoudige stappen:

1. Zorg ervoor dat uw product binnen de gespecificeerde beperkte garantietermijn valt.
2. Zorg ervoor dat u een kopie van de factuur en het order-ID of het aankoopbewijs hebt.
3. Zorg ervoor dat u uw product bij de hand hebt. Gooi uw product **NIET** weg voordat u contact met ons hebt opgenomen.
4. Neem contact op met ons Klantenserviceteam.
5. Zodra ons Klantenondersteuningsteam uw verzoek heeft goedgekeurd, retourneer dan het product met een kopie van de factuur en de order-ID.

Enige en uitsluitende rechtsmiddel

DE VOORGAANDE BEPERKTE GARANTIE VORMT DE UITSLUITENDE AANSPRAKELIJKHEID VAN VESYNC EN UW ENIGE EN UITSLUITENDE RECHTSMIDDEL, VOOR ELKE SCHENDING VAN ENIGE GARANTIE OF ANDERE NIET-CONFORMITEIT

VAN HET PRODUCT DAT DOOR DEZE BEPERKTE PRODUCTGARANTIEVERKLARING WORDT GEDEKT. DEZE BEPERKTE GARANTIE IS UITSLUITEND EN IN PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES. GEEN ENKELE WERKNEMER VAN VESYNC OF EEN ANDERE PARTIJ IS GEMACHTIGD OM ENIGERLEI GARANTIE AF TE GEVEN AANVULLEND OP DE BEPERKTE GARANTIE IN DEZE BEPERKTE PRODUCTGARANTIEVERKLARING.

Uitsluiting van beperkte garanties

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJK RECHT EN BEHALVE ZOALS GEWAARBORGD IN DIT BEPERKTE PRODUCTGARANTIEBELEID, LEVERT VESYNC DE PRODUCTEN DIE U BIJ VESYNC KOOPT "IN HUN HUIDIGE STAAT", EN WIJST VESYNC HIERBIJ ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGENDE, WETTELIJK OF ANDERSZINS, MET INBEGRIJP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

Aansprakelijkheidsbeperkingen

VOOR ZOVER HIERIN DOOR HET TOEPASSELIJKE RECHT WORDT VOORZIEN, ZAL VESYNC, HAAR GELIEERDE MAATSCHAPPIJEN OF HUN LICENTIEGEVERS, DIENSTVERLENERS, WERKNEMERS, AGENTEN, FUNCTIONARISSEN, OF BESTUURSLEDEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR:

(a) SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET PRODUCTEN GEKOCHT BIJ VESYNC DIE HET DOOR DE KOPER VOOR DEZE PRODUCTEN BETAALTE KOOPBEDRAG OVERTREFT, OF

(b) INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE, OF PUNITIEVE SCHADE, ZELFS ALS VESYNC OF EEN VAN HAAR LEVERANCIERS IS GEWAARSCHUWD OVER DE MOGELIJKHEID OF WAARSCHIJNLIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

EN ONGEACHT OF HET VEROOORZAAKT IS DOOR EEN ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), CONTRACTBREUK OF ANDERSZINS. ONZE AANSPRAKELIJKHEID ZAL ONDER GEEN

ENKELE OMSTANDIGHEID HET WERKELIJK DOOR U VOOR HET DEFECTE PRODUCT BETAALDE BEDRAG OVERTREFFEN, EN WIJ ZULLEN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE GEVOLG-, INCIDENTELE, SPECIALE OF PUNITIEVE SCHADE OF VERLIEZEN, HETZIJ RECHTSTREEKS OF INDIRECT.

BEHALVE VOOR WAT IN DEZE BEPERKTE PRODUCTGARANTIEVERKLARING IS VASTGELEGD, IS VESYNC CORPORATION NIET AANSPRAKELIJK VOOR KOSTEN IN VERBAND MET DE VERVANGING OF REPARATIE VAN PRODUCTEN AANGEKOCHT BIJ VESYNC CORPORATION, MET INBEGRIJF VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ARBEIDSKOSTEN, INSTALLATIEKOSTEN OF ANDERE KOSTEN DIE DE GEBRUIKER HEEFT GEMAAKT EN, IN HET BIJZONDER, ALLE KOSTEN MET BETREKKING TOT HET VERWIJDEREN OF VERVANGEN VAN ENIG PRODUCT.

Andere rechten die u mogelijk heeft

SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN HET VOLGENDE NIET TOE: (1) UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES; (2) BEPERKING VAN DE LOOPTIJD VAN IMPLICIETE GARANTIES; EN/OF (3) UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE; HET IS DUS MOGELIJK DAT DE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN IN DIT BELEID NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. IN DEZE RECHTSGEBIEDEN HEBT U ALLEEN DE STILZWIJGENDE GARANTIES DIE UITDRUKKELIJK VEREIST ZIJN OM TE WORDEN VERLEEND KRACHTENS DE TOEPASSELIJKE WET. DE BEPERKINGEN VAN GARANTIES, AANSPRAKELIJKHEID EN RECHTSMIDDELEN ZIJN VAN TOEPASSING VOOR ZOVER DIT DOOR DE WET IS TOEGESTAAN.

HOEWEL DEZE BEPERKTE GARANTIE U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN GEEFT, KUNT U IN UW RECHTSGEBIED ANDERE RECHTEN HEBBEN. DEZE VERKLARING VAN BEPERKTE GARANTIE IS ONDERHEVIG AAN DE VOOR U EN HET PRODUCT VAN TOEPASSING ZIJNDE WETTEN. RAADPLEEG DE WETGEVING IN UW JURISDICTIE OM UW RECHTEN VOLLEDIG TE BEGRIPEN.

Wijzigingen in dit beleid

Wij kunnen de voorwaarden en de beschikbaarheid van deze beperkte garantie naar eigen goeddunken wijzigen, maar eventuele wijzigingen zijn niet met terugwerkende kracht van toepassing.

Deze garantie wordt verleend door:

Vesync Germany GmbH

Prinzenallee 11a, 40549 Düsseldorf, Duitsland

Klantenservice

Als u vragen of opmerkingen heeft over uw nieuwe product, neem dan contact op met ons behulpzame klantenserviceteam.

VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD.

6 Raffles Quay, #14-06, 048580 Singapore.

E-mail:

support.eu@levoit.com
support.uk@levoit.com
support.de@levoit.com
support.es@levoit.com
support.fr@levoit.com
support.it@levoit.com

*Houd de PDF van uw factuur of schermafbeelding(en) gereed voordat u contact opneemt met de klantenservice.

Съдържание

Съдържание на пакета	1
Спецификации	1
Информация за безопасност	2
Описание на прахосмукачката	10
Бутони за управление	10
Работа с прахосмукачката	10
Грижа и поддръжка	11
Почистване	13
Съхранение	14
Отстраняване на неизправности	16
Информация за гаранцията	18
Екип за обслужване на клиенти	21

Съдържание на пакета

- 1 × Корпус на прахосмукачката
- 1 × Дълга тръба
- 1 × Къса тръба
- 1 × Глава на прахосмукачката
- 1 × Накрайник за тъгли 2 в 1
- 1 × Накрайник за упорити замърсявания 2 в 1
- 1 × Станция за зареждане
- 3 × Винт
- 3 × Дюбел за стена
- 1 × Зарядно устройство
- 1 × Ръководство за употреба

Спецификации

Модел	LSV-V221-VEU	
Вход за батерия	22,2 V $\equiv$ 2200 mAh Литиево-йонна батерия	
Номинална мощност*	210 W	
Входящ ток	100–240 V~ 50/60 Hz 0,8 A	
Размери	9,8 x 7,7 x 43,3 in / 25 x 19,5 x 110 cm	
Условия на работа на батерията	Температура на зареждане: 37,4°–116,6°F / 3°–47°C Температура на съхранение: -4°–77°F / -20°–25°C Влажност при съхранение: ≤ 60%	
Тегло (корпус на прахосмукачката + батерия)	3,2 lb / 1,5 kg	
Вместимост на контейнера за прах	3,6 чаши / 0,85 L (Макс)	
Време за работа** (с глава на прахосмукачката)	ИКОНОМИЧ-НО (I)	30 минути
	СРЕДНО (II)	20 минути
	ТУРБО (III)	10 минути
Време за работа** (с накрайник за тъгли или накрайник за упорити замърсявания)	ИКОНОМИЧ-НО (I)	50 минути
	СРЕДНО (II)	20 минути
	ТУРБО (III)	10 минути
Всмукателна мощност	80 AW*	
Време за зареждане	< 3 часа	
Консумация в изключено състояние	< 0,5 W	

*Може да варира ±6%

Изпитано при стайна температура

Изключение: Вместо „DC“ може да бъде използван международният символ за типа на захранването $\equiv$, ако значението на този символ е обяснено в инструкциите, приложени в опаковката на продукта. Когато е използван този символ, той трябва да бъде поставен до обозначението за номинално напрежение.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Когато използвате тази прахосмукачка, винаги спазвайте основните мерки за безопасност, включително:

ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ УРЕД

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – За да намалите риска от пожар, токов удар или нараняване:

- **ВНИМАНИЕ:** Риск от нараняване. Ролковата четка може да се задейства неочаквано. Извадете батерията преди почистване или обслужване.
- **Не** оставяйте прахосмукачката без надзор, докато е включена. Изключете уреда от контакта, когато не се зарежда и преди обслужване.
- **Не** използвайте на открито или върху влажни повърхности.
- Децата не трябва да си играят с прахосмукачката.
- **Не** позволявайте да се използва като играчка. Когато се използва от или в присъствието на деца, те трябва да бъдат наблюдавани внимателно.
- Този уред може да се използва от деца на възраст 8 години и нагоре, както и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и знания, ако им е предоставено наблюдение или инструкции относно безопасното използване на уреда и разбират свързаните рискове.
- Децата не трябва да почистват или да извършват поддръжка на прахосмукачката, ако не са под наблюдение.
- Използвайте прахосмукачката само както е описано в това ръководство.
- Използвайте **само** препоръчаните от производителя приставки.

- **Не** използвайте прахосмукачката, ако е повредена, не работи или ако зарядното устройство или щепселът са повредени. **Не** опитвайте да ремонтирате уреда сами. Свържете се с **Екипа за обслужване на клиенти** (вижте стр. 21).
- **Не** пипайте зарядното устройство или прахосмукачката с мокри ръце.
- **Не** пъхайте предмети в отворите. **Не** използвайте прахосмукачката, ако някой от отворите е запушен. Почиствайте от прах, влакна, косми или друго замърсяване, което може да намали въздушния поток.
- Дръжте косата, широките дрехи, пръстите и всички части на тялото далеч от отворите и движещите се части.
- Внимавайте много, когато почиствате стълби.
- **Не засмуквайте следните предмети и материали** (и не използвайте прахосмукачката, ако има такива):
 - Остри предмети, като парчета стъкло, метални пирони, метални кламери или игли;
- Много фини частици, като вар, цимент, дървесни стърготини, гипсов прах, или пепел;
- Опасни материали или химикали, като разтворители, препарати за отпушване на канали, силни киселини или силни основи.
- **Винаги** изключвайте прахосмукачката, преди да поставите или да свалите тръбата, накрайниците, четките или главата на прахосмукачката.
- **Не** засмуквайте вода или други течности.
- **Не** засмуквайте димящи или горящи предмети или материали, като цигари, клечки кибрит или гореща пепел.
- **Не** използвайте за събиране на запалими или възпламеними течности, като например бензин, и не използвайте на места, където може да има такива течности.
- **Не** използвайте без поставен контейнер за прах и/или филтри.
- **Не** насочвайте прахосмукачката към хора или животни,

докато е включена.

- Съхранявайте прахосмукачката на малка стойка или я окачете на стената.
- **Не** използвайте прахосмукачката при температури над 116,6°F (47°C) или под 37,4°F (3°C).

Батерия и зарядно устройство

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Прочетете всички предупреждения и инструкции за безопасност.

Неспазването на предупрежденията и инструкциите може да доведе до токов удар, пожар и/или сериозни наранявания.

- **Не** дърпайте или носете прахосмукачката за хранящия кабел, не използвайте кабела като дръжка, не затваряйте врати върху кабела и не провлачвайте кабела около остри ръбове или ъгли. **Не преминавайте** върху кабела с други уреди.
- Вземете предпазни мерки срещу неволно стартиране. Уверете

се, че бутонът е в изключено положение, преди да свържете уреда към батерията, преди да вдигнете или да пренесете уреда. Не носете уреда с пръст върху бутона и не го включвайте в контакта, ако бутонът е във включено положение, защото това е предпоставка за инциденти.

- Изключете батерията от уреда, преди да регулирате, да смените аксесоарите или да приберете уреда за съхранение. Тези превантивни мерки за безопасност намаляват риска от неволно включване на уреда.
- **Не** изваждайте щепсела, като дърпате за кабела. За да изключите от контакта, хванете щепсела, а не кабела. Изключете уреда чрез бутоните, преди да го изключите от контакта.
- **Никога** не поставяйте зарядното устройство или кабела му близо до източник на топлина.
- Дръжте кабела за зареждане далеч от

места, където често преминават хора. Поставете кабела на място, където никой да не може да се спъне в него.

- **Не използвайте** зарядното устройство за зареждане на други уреди, освен тази прахосмукачка.
- Зареждайте прахосмукачката **само** със зарядното, указано от VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. Зарядно устройство, което е подходящо за един тип уред, може да създаде риск от пожар, ако се използва с различна батерия. Използвайте **само** с адаптера ZD024X270090EU, произведен от E-TEK Electronics Manufactory Co., LTD. За повече информация се свържете с **Екипа за обслужване на клиенти** (вижте стр. 21).
- Използвайте **само** батерията, която е специално проектирана за тази прахосмукачка. Използването на други батерии може да създаде риск от нараняване и пожар.

Използвайте **само** с батерията LSV-V221B-VUSR, произведена от Suzhou Kais Power Co., Ltd. За повече информация се свържете с **Екипа за обслужване на клиенти** (вижте стр. 21).

- Когато батерията не се използва, дръжте я далеч от метални предмети като, кламери, монети, ключове, пирони, винтове или други малки метални предмети, които биха могли да свържат клемите ѝ. Свързването на клемите на батерията накъсо може да причини изгаряния или пожар.
- При неподходящи условия е възможно от батерията да излезе течност. Избягвайте контакт такива течности. При случаен контакт изплакнете с вода. Ако течността попадне в очите, изплакнете незабавно с вода и потърсете медицинска помощ. Излязлата от батерията течност може да причини раздразнения или изгаряния.
- **Не** използвайте

батерията или прахосмукачката, ако са повредени или видоизменени. Повредените и видоизменените батерии могат да бъдат непредвидими и да предизвикат пожар, експлозия или нараняване.

- Обслужването трябва да се извършва **само** от квалифициран техник и само с резервни части, идентични с оригиналните. Това ще осигури запазване на безопасността на прахосмукачката.
- **Не** модифицирайте и не се опитвайте да ремонтирате прахосмукачката или батерията, освен както е указано в ръководството.
- **Не** излагайте батерията или прахосмукачката на огън или на прекалено високи температури. Батерията в това устройство може да създаде риск от пожар или химическо изгаряне, ако с нея се борава неправилно. **Не** разглобявайте, не допускате свърване на късо, не нагривайте над 140°F (60°C) и не изгаряйте. Излагането на огън или на температури над 266°F (130°C) може да предизвика експлозия.
- Спазвайте всички инструкции за зареждане и **не** зареждайте батерията или прахосмукачката извън температурния диапазон, посочен в инструкциите. Неправилното зареждане или зареждането при температури извън посочения диапазон може да повреди батерията и да увеличи риска от пожар.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте** с батерии за еднократна употреба.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** За презареждане на батерията използвайте само подвижното зарядно устройство, доставено с този уред.
- Извадете щепсела от контакта, преди да започнете почистване или поддръжка на уреда.
- При поставяне на батерията спазвайте правилната полярност.
- Извадете батерията, ако няма да използвате уреда и ще го съхранявате за дълъг период от време.
- Клемите на захранването не трябва да бъдат

свързвани накъсо.

- Ако батерията е достигнала края на полезния си живот или ако от нея изтича

течност, уредът и батерията трябва да бъдат предадени в подходящ пункт за рециклиране.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

**НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА
ТЪРГОВСКА УПОТРЕБА
САМО ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА**

BG



Този продукт съответства на директивата за RoHS.

Този продукт е в съответствие с Директива 2011/65/ЕС и нейните изменения относно ограничаването на употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване.

Този символ означава, че продуктът не трябва да бъде изхвърлян заедно с битовите отпадъци, а трябва да бъде предаден в подходящ пункт за събиране на отпадъци за рециклиране. Правилното изхвърляне и рециклиране спомага за запазване на природните ресурси, човешкото здраве и околната среда.

За повече информация относно изхвърлянето и рециклирането на този продукт се свържете с местните общински власти, фирми за събиране на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.

Инструкции за потребителите относно премахването, рециклирането и изхвърлянето на употребявани батерии

За да извадите батериите от устройството или дистанционно управление, извършете в обратен ред процедурата за поставяне на батериите, описана в ръководството за употреба. При продукти с вградена батерия, която се използва през целия живот на продукта, изваждането на батерията от потребителя може да не е възможно. В такъв случай разглобяването на продукта и отстраняването на батерията се извършва в център за рециклиране или възстановяване. Ако по някаква причина се наложи подмяна на такава батерия, процедурата трябва да бъде извършена в упълномощен сервизен център. Изхвърлянето на батерии заедно с битовите е незаконно в Европейския съюз и на други места. Изхвърляйте всички батерии по екологосъобразен начин. Свържете се с местните органи по управление на отпадъците за информация

относно екологосъобразното събиране, рециклиране и обезвреждане на употребявани батерии.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от експлозия при неправилна смяна на батерията. За да намалите риска от пожар, експлозия или изтичане на запалима течност/газ, не разглобявайте, не смачквайте, не пробивайте, не свързвайте на късо външните контакти, не излагайте на температура над 60°C (140°F), на пряка слънчева светлина или подобни условия, нито на изключително ниско атмосферно налягане и не изхвърляйте в огън или вода. Сменяйте само с указаните батерии. Символът за „разделно събиране“, поставен на всички батерии и акумулатори, представлява зачертан контейнер за боклук на колелца, показан по-долу:



Описание на прахосмукачката

Забележка: Вижте вътрешната корица. [Фигура 1]

- | | | |
|--|--|---|
| A. Бутон за включване/изключване | K. Глава на прахосмукачката | U. Накрайник за упорити замърсявания 2 в 1 |
| B. Бутон за ниво на засмукване | L. LED лампа | V. Бутон за освобождаване на ролковата четка |
| C. Корпус на прахосмукачката | M. Дръжка на прахосмукачката | W. Ролкова четка |
| D. Филтър HEPA | N. Светлинни индикатори за състоянието на батерията | X. Порт за зареждане (на батерията) |
| E. Филцов филтър | O. Бутон за освобождаване на батерията | Y. Станция за зареждане |
| F. Порест филтър | P. Батерия | Z. Зарядно устройство |
| G. Метален филтър | Q. Бутон за освобождаване на контейнера за прах | AA. Винтове |
| H. Контейнер за прах | R. Бутон за освобождаване на корпуса на прахосмукачката | AB. Дъбели за стена |
| I. Бутон за освобождаване на капка | S. Къса тръба | AC. Накрайник за тъгли 2 в 1 |
| J. Бутон за освобождаване на главата на прахосмукачката | T. Дълга тръба | |

Бутони за управление



Бутон за включване/изключване

- Използва се за включване/изключване на прахосмукачката.

Бутон за ниво на засмукване

- Превключване на нивата на засмукване: ИКОНОМИЧНО (I), СРЕДНО (II) и ТУРБО (III).
- Прахосмукачката по подразбиране се включва на ИКОНОМИЧНО (I) ниво. Натиснете веднъж за СРЕДНО (II) ниво и два пъти за ТУРБО (III) ниво.
- ИКОНОМИЧНОТО (I) ниво е подходящо за ежедневно почистване.
- СРЕДНОТО (II) ниво е подходящо за дълбоко почистване.
- ТУРБО (III) ниво е подходящо за почистване на голямо замърсяване.

Светлинни индикатори за състоянието на батерията

- Следете нивото на батерията, докато използвате прахосмукачката.

Диаграма на светлинните индикатори на батерията (по време на употреба)

Ниво на заряд на батерията	Индикатори за състоянието на батерията
70–100%	III
35–70%	II
10–35%	I
0–10%	⚡ I

Работа с прахосмукачката

1. Сглобете вертикалната прахосмукачка, като подравните точките на дългата и късата тръба и ги припснете една към друга, докато щракнат на място. [Фигура 2]
2. Прикрепете главата на прахосмукачката или накрайника към долната част на тръбата, след това прикрепете корпуса на прахосмукачката към горната част на тръбата. [Фигура 3]

Забележка: Когато частите са правилно съединени, се чува щракване.

3. Заредете прахосмукачката (вижте стр. 11).

Забележка: Преди първата употреба заредете батерията напълно.

4. Натиснете бутона , за да включите прахосмукачката. Прахосмукачката по подразбиране се включва на ИКОНОМИЧНО (I) ниво.
5. Натиснете бутона за ниво на засмукване, за да регулирате мощността на засмукване.
6. Натиснете бутона , за да изключите прахосмукачката.

НАКРАЙНИЦИ

Използвайте накрайниците, доставени с прахосмукачката, за почистване на различни повърхности.

Накрайник за ъгли 2 в 1

- Натиснете бутона, за да плъзнете четката нагоре/надолу и да превключите между накрайника за ъгли и четката за прах. **[Фигура 4]**
- Използвайте накрайника за ъгли, за да почистите труднодостъпни места, като процепи в мебелите и ъглите на стаята или на автомобила.
- Използвайте четката за прах, за да премахнете праха от твърди повърхности, като рафтове или первази.

Накрайник за упорити замърсявания 2 в 1

- Използвайте четката с твърди влакна за почистване на упорити замърсявания по килими, в интериора на автомобила, по мебели и др.
- Натиснете бутона и свалете накрайника с четка, за да използвате приставката за почистване на косми от домашни любимци от тъкани и килими. **[Фигура 5]**

За да използвате съответния накрайник:

1. Натиснете и задържете бутона за освобождаване на корпуса на прахосмукачката и внимателно издърпайте корпуса от тръбата.
2. Плъзнете накрайника в корпуса на прахосмукачката. **[Фигура 6]**
3. Можете да оставите тръбата прикрепена към корпуса на прахосмукачката и да натиснете бутона за освобождаване на главата, за да я свалите. След това прикрепете накрайника към края на тръбата. **[Фигура 7]**

Забележка: Можете също да прикрепите корпуса директно към главата на прахосмукачката. **[Фигура 8]**

Грижа и поддръжка

ПРЕМАХВАНЕ И ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИЯТА

1. Изключете прахосмукачката. Натиснете бутона за освобождаване на батерията и извадете батерията.
2. Плъзнете батерията в слота в корпуса на прахосмукачката, за да я поставите. **[Фигура 9]** При правилно поставяне на батерията се чува щракване.

Забележка:

- Съхранявайте прахосмукачката на хладно и сухо място, за да удължите живота на батерията.
- Съхранявайте батерията в полузаредено състояние (светят поне 2 светлинни индикатора) и поддържайте това ниво, като зареждате батерията на всеки 3 месеца.

ЗАРЕЖДАНЕ НА ПРАХОСМУКАЧКАТА

Прахосмукачка се захранва с литиево-йонна батерия 2200 mAh. За зареждане на прахосмукачката използвайте доставеното зарядно устройство.

Забележка:

- Уверете се, че прахосмукачката е изключена, преди да я включите за зареждане.
- Зареждайте след всяка употреба.

1. Монтирайте станцията за зареждане, като я завинтите към стената близо до електрически контакт. **[Фигура 10]**

Забележка:

- Монтирайте станцията за зареждане достатъчно високо на стената, за да може прахосмукачката да виси свободно.
- Уверете се, че в стената няма газови тръби, водопроводни тръби, електрически кабели и проводници.
- **Не използвайте** лепило или други залепващи материали за монтиране на станцията за зареждане.
- 2. Закачете прахосмукачката на станцията за зареждане.

Грижа и поддръжка (продължение)

3. Включете зарядното устройство в порта за зареждане на станцията.
[Фигура 11]
4. Включете зарядното устройство в контакта. По време на зареждане индикаторите на батерията мигат.
[Фигура 11]

Забележка: Батерията се зарежда напълно за 3 часа.

5. Когато прахосмукачката се зареди напълно, 3-те светлинни индикатора на батерията светват непрекъснато за 5 минути и след това изгасват.

Можете също така да заредите батерията, след като я извадите от корпуса на прахосмукачката.

1. Натиснете бутона за освобождаване на батерията, за да я извадите.
2. Включете зарядното устройство в порта за зареждане на батерията.
[Фигура 12]
3. Включете зарядното устройство в контакта. По време на зареждане светлинните индикатори на батерията мигат.

Забележка: Батерията се зарежда напълно за 3 часа.

4. Когато батерията се зареди напълно, 3-те светлинни индикатора за батерията светват непрекъснато за 5 минути и след това изгасват. След това батерията се изключва.

Таблица със светлинните индикатори за състоянието на батерията (по време на зареждане)

Ниво на заряд на батерията	Индикатори за състоянието на батерията
0–35%	
35–70%	
70–100%	
100%	

**3-те светлинни индикатора на батерията светват непрекъснато за 5 минути и след това изгасват.*

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Зареждайте батерията **само** със зарядното устройство, указано от Levoit.
- Ако батерията няма да бъде използвана за дълъг период от време, тя трябва да се съхранява на хладно и сухо място.
- Съхранявайте батерията в полузарежено състояние (светят поне 2 светлинни индикатора) и поддържайте това ниво, като зареждате батерията на всеки 3 месеца.

ИЗПРАЗВАНЕ НА КОНТЕЙНЕРА ЗА ПРАХ

Когато прахът в контейнера достигне линията MAX, трябва да изпразните контейнера.

Важно: **Не** допускате препълване на контейнера за прах. Ако контейнерът за прах се препълни, това може да повлияе на работата на прахосмукачката.

1. Изключете прахосмукачката. Свалете контейнера за прах, като натиснете бутона за освобождаване на контейнера за прах.
2. Дръжте контейнера за прах над кофата за боклук и натиснете бутона за освобождаване на капака.
[Фигура 13] Внимавайте, тъй като капакът се отваря при натискане на бутона за освобождаване.

Забележка: Дръжте контейнера за прах в кошчето за боклук, за да предотвратите разпръскване на праха.

3. Изпразнете отпадъците и праха, след това затворете капака.

Можете също така да свалите корпуса на прахосмукачката и след това да изпразните контейнера за прах.

1. Свалете корпуса на прахосмукачката, като натиснете бутона за освобождаване на корпуса.
2. Дръжте контейнера за прах над кофата за боклук и натиснете бутона за освобождаване на капака.
[Фигура 13]

Почистване

ПОЧИСТВАНЕ НА КОРПУСА НА ПРАХОСМУКАЧКАТА

1. Изключете прахосмукачката.
2. Избършете външните повърхности на прахосмукачката с влажна кърпа.
3. Оставете прахосмукачката да изсъхне напълно преди употреба.

Забележка: *Не **допускайте** проникване на вода във вътрешните части или в мотора на прахосмукачката.*

ПОЧИСТВАНЕ НА КОНТЕЙНЕРА ЗА ПРАХ И МЕТАЛНИЯ ФИЛТЪР

1. Преди да почистите, изключете прахосмукачката и изпразнете напълно контейнера за прах (вижте **Изпразване на контейнера за прах**, стр. 12).
2. Натиснете бутона за освобождаване на контейнера за прах и го издърпайте, за да го извадите. **[Фигура 14]** Изчистете останалия прах и отпадъци и премахнете космите, заплетени около металния филтър.
3. Извадете филцовия филтър и порестия филтър от горната част на контейнера за прах. Отделете настрана или измийте филтрите (вижте **Почистване на филцов, порест и НЕРА филтър**, стр. 13).
4. Завъртете металния филтър обратно на часовниковата стрелка, за да го извадите. **[Фигура 15]**
5. Изплакнете контейнера за прах и металния филтър с вода и ги оставете да изсъхнат. Уверете се, че частите са напълно сухи, преди да ги поставите отново.
6. Поставете отново металния филтър и след това порестия филтър и филцовия филтър. Прикрепете контейнера за прах към корпуса на прахосмукачката.

ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛЦОВ, ПОРЕСТ И НЕРА ФИЛТЪР

Измивайте и сменяйте филтрите редовно, за да поддържате тяхната ефективност.

- Ако забележите, че мощността на засмукване е намаляла или че филтърът е видимо замърсен, незабавно почистете филтъра.
- Филцовият филтър и порестият филтър трябва да бъдат **измивани поне веднъж месечно и сменяни на всеки 3 месеца**.
- НЕРА филтърът трябва да бъде **измиван поне веднъж годишно**.
- **Не поставяйте** филтрите в съдомиялна машина, пералня, сушилна, фурна или микровълнова, и не ги оставайте близо до открит пламък.
- **Никога** не използвайте прахосмукачката без правилно поставен контейнер за прах или без правилно поставени филтри.
- При честа употреба почиствайте филтрите по-често. Почиствайте филтрите редовно, за да поддържате ефективността на почистване на прахосмукачката.
- В зависимост от начина употреба и околната среда може да се наложи по-честа смяна на филтрите.
- Ако влажността на въздуха е висока, оставете филтрите да изсъхнат на въздух за по-дълго време, преди да ги поставите обратно в прахосмукачката.

Резервни филтри:

- За поддържане на ефективността на прахосмукачката, използвайте **само** оригинални филтри Levoit. За повече информация се свържете с **Екипа за обслужване на клиенти** (вижте стр. 21).

BG

Почистване (продължение)

ФИЛЦОВ И ПОРЕСТ ФИЛТЪР

1. Натиснете бутона за освобождаване на контейнера за прах, за да го свалите. **[Фигура 16]**
2. Извадете филцовия филтър и порестия филтър. **[Фигура 17]**
3. Почистете филцовия и порестия филтър с вода. Оставете филтрите да изсъхнат напълно на слънце или на сухо и проветриво място, преди да ги поставите отново.
4. Поставете обратно порестия филтър и след това филцовия филтър.

Забележка: Филцовият филтър трябва да бъде поставен така, че страната с држката да е обърната навън.

5. Поставете контейнера за прах обратно върху корпуса на прахосмукачката.

ФИЛТЪР НЕРА

1. Натиснете бутона за освобождаване на контейнера за прах, за да го свалите. **[Фигура 18]**
2. Извадете НЕРА филтъра от корпуса на прахосмукачката. **[Фигура 19]**
3. Ако е необходимо, почистете НЕРА филтъра с вода. Оставете филтъра да изсъхне напълно на слънце или на сухо и проветриво място, преди да го поставите отново. **[Фигура 20]**
4. Поставете НЕРА филтъра обратно в корпуса на прахосмукачката, докато чуete щракване, след това поставете отново контейнера за прах.

ПОЧИСТВАНЕ НА РОЛКОВАТА ЧЕТКА

Проверявайте периодично ролковата четка за косми или остатъци от замърсяване. Ролковата четка се изключва автоматично, ако бъде блокирана или задръстена.

1. Изключете прахосмукачката. Свалете главата на прахосмукачката от тръбата, като натиснете бутона за освобождаване на главата.
2. Натиснете бутона за освобождаване на ролковата четка, плъзнете страничния панел нагоре, за да го отворите, след това извадете ролковата четка. **[Фигура 21]**
3. Проверете входа за прах на четката за запушване и ако има такова, го отстранете. **[Фигура 22]**
4. Ако ролковата четка е задръстена, внимателно отстранете с ножица или остър нож космите или остатъците, заплетени около ролковата четка.
5. Поставете ролковата четка обратно в главата на прахосмукачката. Плъзнете страничния панел надолу, за да го заключите на място.

Съхранение

Когато не я използвате, съхранявайте прахосмукачката на станцията за зареждане:

1. Монтирайте станцията за зареждане на стената близо до електрически контакт (вижте **Зареждане на прахосмукачката**, стр. 11).
2. Закачете прахосмукачката на станцията за зареждане.

Забележка:

- **Винаги** съхранявайте прахосмукачката на станцията за зареждане.
- Ако е необходимо, прахосмукачката може да се съхранява в килер.
- При дългосрочно съхранение зареждайте периодично батерията, за да удължите живота ѝ.

Изхвърляне на батерията

- Извадете батерията от прахосмукачката, преди да я изхвърлите, тъй като тя съдържа вредни за околната среда материали.
- Изключете прахосмукачката, преди да извадите батерията.
- Третирайте изхвърлените батерии правилно. **Не** изхвърляйте батериите в огън, вода или в почвата.
- Ако течност от батерията влезе в контакт с кожата или дрехите, изплакнете незабавно с вода, за да избегнете нараняване на кожата, и потърсете медицинска помощ.

Отстраняване на неизправности

Проблем	Възможно решение
Прахо­сму­качката не се вклю­чва.	Батерията не е поставена правилно (вижте Премахване и поставяне на батерията , стр. 11).
	Заредете прахо­сму­качката (вижте Зареждане на прахо­сму­качката , стр. 11).
	Моторът на прахо­сму­качката е прегрял. Оставете прахо­сму­качката да се охлади за 1 час, преди да я включите отново.
Прахо­сму­качката не се зарежда.	Зарядното устройство не е включено правилно или използвате неподходящо зарядно устройство. Използвайте само предоставеното зарядно устройство Levoit (вижте Зареждане на прахо­сму­качката , стр. 11).
Ролковата четка не се върти (LED лампите мигат).	Почистете ролковата четка и премахнете всички остатъци, които я блокират (вижте Почистване на ролковата четка , стр. 14).
Прахо­сму­качката издава необичаен шум.	Почистете ролковата четка и премахнете всички остатъци, които я блокират (вижте Почистване на ролковата четка , стр. 14).
	Проверете за запушване в корпуса на прахо­сму­качката, в главата на прахо­сму­качката и в тръбата. Премахнете евентуалните препятствия (вижте Почистване , стр. 13).
Прахо­сму­качката има ниска мощност на засмукване.	Батерията може да е изтощена. Заредете батерията напълно (вижте Зареждане на прахо­сму­качката , стр. 11).
	Почистете ролковата четка и премахнете всички остатъци, които я блокират (вижте Почистване на ролковата четка , стр. 14).
	Контейнерът за прах може да е пълен и филтрите може да са запушени. Изпразнете контейнера за прах и почистете филтрите (вижте Почистване , стр. 13).
	Проверете за запушване в корпуса на прахо­сму­качката, в главата на прахо­сму­качката и в тръбата. Премахнете евентуалните препятствия (вижте Почистване , стр. 13).

Проблем	Възможно решение
LED лампите и светлинните индикатори за състоянието на батерията мигат.	Контейнерът за прах може да е пълен и филтрите може да са запушени. Изпразнете контейнера за прах и почистете филтрите (вижте Почистване , стр. 13).
	Проверете за запушване в корпуса на прахосмукачката, в главата на прахосмукачката и в тръбата. Премахнете евентуалните препятствия (вижте Почистване , стр. 13).
Индикаторите за състоянието на батерията мигат в червено.	Батерията може да прегряла. Извадете батерията и я оставете на стайна температура, за да се охлади. Ако индикаторът все още мига в червено, свържете се с Екипа за обслужване на клиенти (вижте стр. 21).
Прахосмукачката излъчва неприятна или необичайна миризма.	Възможно е относителната влажност на околната среда да е висока или в прахосмукачката да е проникнала вода, което може да е довело до образуване на мухъл по филтъра. Сменете филтрите (свържете се с Екипа за обслужване на клиенти , стр. 21).
	Филтрите може да са замърсени. Почистете филтрите (вижте Почистване , стр. 13).
	Контейнерът за прах може да е замърсен. Изпразнете и почистете контейнера за прах (вижте Почистване , стр. 13).

Ако проблемът не е включен в списъка, тогава се свържете с **Екипа за обслужване на клиенти** (вижте стр. 21).

Информация за гаранцията

Наименование на продукта	Безжична Вертикална прахосмукачка Levoit VortexIQ
Модел	LSV-V221-VEU
За бъдеща справка настоятелно препоръчваме да запишете номера на поръчката и дата на покупката.	
Номер на поръчка	
Дата на покупка	

Ограничена гаранция на продукта Levoit

Две (2) години* ограничена гаранция за потребителски продукт

Vesync Germany GmbH („Vesync“) гарантира, че продуктът няма да прояви дефекти на материала и изработката за период от **2 години от датата на първоначалната покупка** („Срок на ограничена гаранция“), при условие че продуктът се използва в съответствие с инструкциите за употреба и поддръжка (напр. в предвидената работна среда и при нормални обстоятелства). ***Тази гаранция не ограничава Вашите права, указани или предоставени съгласно приложимите национални или регионални закони за защита на потребителите във Вашия регион, като в такъв случай Срокът на ограничената гаранция се удължава съгласно приложимите изисквания.**

Вашите права по ограничената гаранция

В срока на ограничената гаранция и съгласно тази политика за ограничена гаранция, Vesync по своя собствена и изключителна преценка (i) ще възстанови продажната цена, ако покупката е направена онлайн директно от магазина Levoit, (ii) ще отстрани дефектите в

материала и изработката, (iii) ще подмени продукта с друг продукт на еквивалентна или по-висока стойност или (iv) ще предостави кредит за пазаруване в магазина с размера на продажната цена.

Какво покрива?

Ограничената гаранция се отнася само за първоначалния купувач на продукта и не може да бъде прехвърляна на следващия собственик на продукта, независимо дали продуктът е сменил собственика си по време на определения срок на ограничената гаранция. За да предяви иск по ограничената гаранция, първоначалният купувач трябва да предостави потвърждение за дефекта или неизправността и доказателство за датата на покупката.

Избягвайте покупка от неупълномощени дистрибутори или търговци, за да сте сигурни в автентичността и безопасността на продукта

Ограничената гаранция не покрива продукти, закупени от неупълномощени дистрибутори или търговци. Ограничената гаранция на Vesync покрива само продукти, закупени от упълномощени дистрибутори или търговци, които подлежат на контрол на качеството от Vesync и са приели да прилагат този контрол на качеството. Имайте предвид, че продукти, закупени от неупълномощен уебсайт или дистрибутор, може да бъдат фалшиви, употребявани, дефектни или може да не са предназначени за употреба във Вашата държава. Можете да защитите себе си и продуктите, като пазарувате само от упълномощени дистрибутори на Vesync.

Ако имате въпроси относно конкретен търговец или мислите, че сте закупили продукта от неупълномощен търговец, тогава се свържете с нашия Екип за обслужване на клиенти.

Какво не покрива?

- Нормалното износване и изхабяване, включително обичайни консумативи,

- като контейнер за прах, филтър, ролкова четка, батерия и захранващ кабел, или повреди на килими или подове поради неправилна употреба.
- Ако доказателството за покупка е било променено по някакъв начин или е станало нечетливо.
- Ако номерът на модела, серният номер или кодът за дата на производство е бил променен, премахнат или е станал нечетлив.
- Ако първоначалното състояние на продукта е било променено.
- Ако продуктът не е използван съгласно указанията и инструкциите в ръководството за употреба.
- Повреди, предизвикани от свързани периферни устройства, допълнително оборудване или аксесоари, различни от препоръчаните в ръководството за употреба.
- Повреди или дефекти, предизвикани случайно, поради злоупотреба, неправилна употреба или неправилна или недостатъчна поддръжка.
- Щети или дефекти, причинени от сервизно обслужване или ремонт на продукта, извършени от неоторизиран доставчик на услуги или от лице, различно от Vesync.
- Повреди или дефекти, възникнали по време на търговска употреба, отдаване под наем или употреба, за която продуктът не е предназначен.
- Ако уредът е бил повреден, включително и не само, от животни, гръмотевици, необичайно напрежение, пожар, природно бедствие, транспорт, съдомиялна или вода (освен ако в ръководството за употреба не е изрично указано, че продуктът е предназначен за съдомиялна машина).
- Случайни и последващи щети.
- Повреди или дефекти, които надвишават стойността на продукта.

Как да предявите иск по ограничената гаранция в 5 лесни стъпки:

1. Уверете се, че гаранционният срок на продукта не е изтекъл.

2. Уверете се, че имате копие на фактурата и номера на поръчката или доказателство за покупката.
3. Уверете се, че притежавате продукта. **НЕ** изхвърляйте продукта, преди да се свържете с нас.
4. Свържете се с нашия екип по обслужване на клиенти.
5. След като нашият Екип за обслужване на клиенти одобри Вашата заявка, върнете продукта заедно с копие на фактурата и номера на поръчката.

Единствено и изключително право на компенсация

ГОРЕОПИСАНАТА ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ ПРЕДСТАВЛЯВА ИЗКЛЮЧИТЕЛНАТА ОТГОВОРНОСТ НА VESYNC И ВАШЕТО ЕДИНСТВЕНО И ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВО НА КОМПЕНСАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ ПО ГАРАНЦИЯТА ИЛИ ДРУГ ВИД НЕСЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОДУКТА, ПОКРИТО СЪГЛАСНО ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОДУКТ. ТАЗИ ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНА И ЗАМЕСТВА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ГАРАНЦИИ. СЛУЖИТЕЛИТЕ НА VESYNC ИЛИ ДРУГИ СТРАНИ НЯМАТ ПРАВОТО ДА ПРЕДОСТАВЯТ ДРУГИ ГАРАНЦИИ В ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ОГРАНИЧЕНАТА ГАРАНЦИЯ, ОПИСАНА В ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОДУКТ.

ОТКАЗ ОТ ОГРАНИЧЕНИ ГАРАНЦИИ

ДО ПЪЛНАТА СТЕПЕН, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМИЯ ЗАКОН, ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ ПО ТАЗИ ПОЛИТИКА ЗА ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ НА ПРОДУКТ, VESYNC ПРЕДОСТАВЯ ПРОДУКТИТЕ, ЗАКУПЕНИ ОТ VESYNC, „КАКТО СА“, КАТО С НАСТОЯЩОТО VESYNC ОТХВЪРЛЯ ВСЯКАВИ ГАРАНЦИИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ИЛИ ИЗРАЗЕНИ ПО ДРУГ НАЧИН, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВА И ГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

ДО ПЪЛНАТА СТЕПЕН, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМИЯ ЗАКОН, VESYNC, ТЕХНИТЕ ФИЛИАЛИ ИЛИ ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛИ, ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ, СЛУЖИТЕЛИ, АГЕНТИ, РЪКОВОДИТЕЛИ ИЛИ ДИРЕКТОРИ, НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА:

(a) ЩЕТИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОДУКТИ, ЗАКУПЕНИ ОТ VESYNC, КОИТО НАДВИШАВАТ ПРОДАЖНАТА ЦЕНА, ЗАПЛАТЕНА ОТ КУПУВАЧА ЗА ПРОДУКТА, ИЛИ

(b) КОСВЕНИ, СПЕЦИФИЧНИ, СЛУЧАЙНИ, ПОСЛЕДВАЩИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ, ДОРИ АКО VESYNC ИЛИ НЯКОЙ ОТ ТЕХНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ СА БИЛИ НАЯСНО, ЧЕ СЪЩЕСТВУВА ВЪЗМОЖНОСТ ИЛИ ВЕРОЯТНОСТ ЗА ПОДОБНИ ЩЕТИ.

И НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА ПРИЧИНЕНИ ЧРЕЗ ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ), НАРУШЕНИЕ НА ДОГОВОР ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН. НАШАТА ГАРАНЦИЯ ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА НЕ НАДВИШАВА РЕАЛНАТА СУМА, ЗАПЛАТЕНА ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА ДЕФЕКТНИЯ ПРОДУКТ, И ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПОСЛЕДВАЩИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИФИЧНИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА ПРЕКИ ИЛИ НЕПРЕКИ.

ОСВЕН АКО НЕ СЕ ПОКРИВАТ ПО ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОДУКТ, VESYNC НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПОДМЯНА ИЛИ РЕМОНТ НА ПРОДУКТИ, ЗАКУПЕНИ ОТ ТЯХ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ТРУД, МОНТАЖ ИЛИ ДРУГИ РАЗХОДИ, НАПРАВЕНИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ И ПО-СПЕЦИАЛНО РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДЕМОНТАЖА ИЛИ ПОДМЯНАТА НА ПРОДУКТА.

ДРУГИ ПРАВА, КОИТО МОЖЕ ДА ИМАТЕ

НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ДОПУСКАТ: (1) ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ; (2) ОГРАНИЧЕНИЕ НА СРОКА НА ПОДРАЗБИРАЩИТЕ СЕ ГАРАНЦИИ; И/ИЛИ (3) ИЗКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ НА СЛУЧАЙНИТЕ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИТЕ ЩЕТИ; ЗАТОВА ОТКАЗЪТ ОТ ОТГОВОРНОСТ ПО ТАЗИ ПОЛИТИКА МОЖЕ ДА НЕ ВАЖИ ЗА ВАШИЯ СЛУЧАЙ. В ТЕЗИ ЮРИСДИКЦИИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ САМО ПОДРАЗБИРАЩИТЕ СЕ ГАРАНЦИИ, КОИТО ИЗРИЧНО СЕ ИЗИСКВА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖИМИЯ ЗАКОН. ОГРАНИЧЕНИЯТА НА ГАРАНЦИИТЕ, ОТГОВОРНОСТТА И ПРАВОТО НА КОМПЕНСАЦИЯ СЕ ПРИЛАГАТ ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ДОПУСТИМА ОТ ЗАКОНА.

ВЪПРЕКИ, ЧЕ ТАЗИ ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ ВИ ДАВА ОПРЕДЕЛЕНИ ЗАКОНОВИ ПРАВА, ВЪВ ВАШАТА ЮРИСДИКЦИЯ МОЖЕ ДА ИМАТЕ И ДРУГИ ПРАВА. ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ СЕ РЕГУЛИРА ОТ ЗАКОНИТЕ, КОИТО СА ПРИЛОЖИМИ КЪМ ВАШИЯ СЛУЧАЙ И ПРОДУКТ. ЗА ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ВСИЧКИ ПРАВА, КОИТО ИМАТЕ, НАПРАВЕТЕ СПРАВКА В ЗАКОНИТЕ ВЪВ ВАШАТА ЮРИСДИКЦИЯ.

Промени в тази политика

Можем да променяме условията и предоставянето на тази ограничена гаранция, но промените няма да се прилагат със задна дата.

Тази гаранция се предоставя от:

VESYNC GERMANY GMBH

Prinzenallee 11a, 40549 Дюселдорф, Германия

Екип за обслужване на клиенти

Ако имате въпроси или притеснения относно продукта, моля, свържете се с нашия отзивчив Екип за обслужване на клиенти.

VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD.

6 Raffles Quay, #14-06, 048580 Сингапур.

Имейл:

support.eu@levoit.com

support.uk@levoit.com

support.de@levoit.com

support.es@levoit.com

support.fr@levoit.com

support.it@levoit.com

*Пригответе PDF файла или екранна снимка на фактурата и номера на поръчката, преди да се свържете с нашия Екип за обслужване на клиенти.

Obsah

Obsah balení
Technické parametry
Bezpečnostní informace
Seznámení s vysavačem
Ovládací prvky
Používání vysavače
Péče a údržba
Čištění
Skladování
Odstraňování problémů
Záruční informace
Zákaznická podpora

1
1
2
8
8
8
9
11
12
13
15
17

Technické parametry

Model	LSV-V221-VEU	
Vstupní napětí baterie	22,2V $\equiv$ 2 200 mAh Li-ion baterie	
Jmenovitý výkon*	210 W	
Vstupní napětí nabíječky	100–240 V~ 50/60 Hz 0,8 A	
Rozměry	9,8 × 7,7 × 43,3 in / 25 × 19,5 × 110 cm	
Provozní podmínky baterie	Teplota nabíjení: 37,4–116,6 °F / 3–47 °C Skladovací teplota: –4–77 °F / –20–25 °C Skladovací vlhkost: ≤ 60 %	
Hmotnost (tělo vysavače + baterie)	3,2 lb / 1,5 kg	
Kapacita prachového koše	3,6 šálku / 0,85 l (max.)	
Provozní doba** (Při použití vysávací hlavice)	ECO (I)	30 minut
	STŘEDNÍ (II)	20 minut
	TURBO (III)	10 minut
Provozní doba** (Při použití štěrbinové hubice nebo nástavce na odolné nečistoty)	ECO (I)	50 minut
	STŘEDNÍ (II)	20 minut
	TURBO (III)	10 minut
Sací výkon	80 AW*	
Doba nabíjení	< 3 hodiny	
Spotřeba energie v režimu vypnuto	< 0,5 W	

*Může se lišit o ±6 %.

**Testováno při pokojové teplotě

Výjimka: Mezinárodní symbol označující druh napájení $\equiv$ může být použit místo „DC“, pokud je význam tohoto symbolu vysvětlen v návodu přiloženém k výrobku. Je-li tento symbol použit, musí být umístěn vedle označení jmenovitého napětí.

CZ

Obsah balení

1 × tělo vysavače
1 × dlouhá tyč
1 × krátká tyč
1 × vysávací hlavice
1 × štěrbinová hubice 2v1
1 × nástavec na odolné nečistoty 2v1
1 × nabíjecí dok
3 × šroub
3 × hmoždinka
1 × nabíječka
1 × návod k obsluze

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání tohoto vysavače je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

PŘED POUŽITÍM TOHOTO SPOTŘEBIČE SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY

VAROVÁNÍ – Aby se snížilo riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění:

- **UPOZORNĚNÍ:** Nebezpečí zranění. Válečkový kartáč se může náhle spustit. Před čištěním nebo údržbou vyjměte baterii.
- **Nenechávejte** vysavač bez dozoru, když je zapnutý. Odpojte ze zásuvky, když se nenabíjí a před údržbou.
- **Nepoužívejte** venku nebo na mokrému povrchu.
- Děti si s vysavačem nesmějí hrát.
- **Nenechte** jej používat jako hračku. Pokud je spotřebič používán v blízkosti dětí, je nezbytná zvýšená opatrnost.
- Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a starší, osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a porozuměly nebezpečím spojeným s jeho používáním.
- Děti by neměly čistit ani provádět údržbu vysavače bez dozoru.
- **Vysavač používejte pouze** v souladu s tímto návodem.
- Používejte **pouze** příslušenství doporučené výrobcem.
- **Nepoužívejte** vysavač, pokud je poškozený, nefunguje správně nebo pokud je poškozen kabel nebo zástrčka. **Nesnažte** se jej opravovat sami. Kontaktujte **Zákaznickou podporu** (viz strana 17).
- **Nesahejte** na nabíječku ani vysavač mokřýma rukama.
- **Nevkládejte** žádné předměty do otvorů. **Nepoužívejte** vysavač

s ucpanými otvory.
Chraňte vysavač před
prachem, chomáčky,
vlasy a vším, co by mohlo
omezit proudění vzduchu.

- Chraňte vlasy, volný oděv,
prsty a všechny části těla
před otvory a pohyblivými
částmi.
- Při čištění schodů buďte
obzvláště opatrní.
- **Nevysávejte následující
předměty** (ani
nepoužívejte vysavač
v místech, kde se mohou
vyskytovat):
 - Ostré předměty, jako
jsou střepy skla, kovové
hřebíky, kovové sponky
nebo špendlíky;
 - Ultrajemné částice, jako
je vápno, cement, piliny,
sádrový prášek nebo
popel;
 - Nebezpečné materiály
nebo chemikálie, jako
jsou rozpouštědla, čističe
odpadů, silné kyseliny
nebo silné zásady.
 - **Vždy** před připojením
nebo odpojením tyče,
hubic, kartáčů nebo
vysávací hlavice vysavač
vypněte.
 - **Nevysávejte** vodu ani jiné
kapaliny.
 - **Nevysávejte** hořící nebo
kouřící předměty, jako jsou
cigarety, zápalky nebo
horký popel.

- **Nepoužívejte** k vysávání
hořlavých nebo snadno
vznětlivých kapalin, jako
je benzín, ani v oblastech,
kde se mohou vyskytovat.
- **Nepoužívejte** bez
nasazeného prachového
koše a/nebo filtrů.
- **Nesměřujte** vysavač na
osoby ani zvířata, když je
zapnutý.
- Vysavač skladujte na
malém stojánku nebo
zavěste na zeď.
- **Nepoužívejte** vysavač
při teplotách nad 47 °C
(116,6 °F) nebo pod 3 °C
(37,4 °F).

Baterie a nabíječka

**VAROVÁNÍ: Přečtěte si všechna
bezpečnostní varování
a pokyny. Nedodržení varování
a pokynů může mít za následek
úraz elektrickým proudem,
požár a/nebo vážné zranění.**

- **Nesuňte ani nenoste**
vysavač za nabíjecí kabel,
nepoužívejte kabel jako
rukojeť, nezavírejte kabel
do dveří a netahejte kabel
přes ostré hrany nebo
rohy. **Nepřejíždějte** kabel
žádným zařízením.
- Zabraňte neúmyslnému
spuštění. Před připojením
k baterii, zvednutím nebo
přenášením spotřebiče

se ujistěte, že je vypínač v poloze vypnuto. Přenášení spotřebiče s prstem na spínači nebo zapnutí spotřebiče se zapnutým spínačem může způsobit nehodu.

- Před jakýmkoli nastavením, výměnou příslušenství nebo uložením spotřebiče odpojte baterii od spotřebiče. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění spotřebiče.
- **Neodpojujte** spotřebič tažením za kabel. K odpojení uchopte zástrčku, nikoli kabel. Před odpojením vypněte všechny ovládací prvky.
- **Nikdy** nepokládejte nabíječku ani její kabel do blízkosti zdrojů tepla.
- Nabíjecí kabel udržujte mimo dosah osob. Kabel umístěte tak, aby o něj nikdo nezakopl.
- **Nepoužívejte** nabíječku k nabíjení jiných spotřebičů než tohoto vysavače.
- Vysavač nabíjejte **pouze** nabíječkou určenou společností VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD..

Nabíječka vhodná pro jeden typ spotřebiče může při použití s jinou baterií způsobit požár. Používejte **pouze** s adaptérem ZD024X270090EU vyrobeným společností E-TEK Electronics Manufactory Co., LTD. Ohledně dalších informací kontaktujte **Zákaznickou podporu** (viz strana 17).

- Lze použít **pouze** baterii určenou speciálně pro tento vysavač. Použití jiných baterií může způsobit zranění nebo požár. Používejte **pouze** s baterií LSV-V221B-VUSR vyrobenou společností Suzhou Kais Power Co., Ltd. Ohledně dalších informací kontaktujte **zákaznickou podporu** (viz strana 17).
- Pokud baterii nepoužíváte, uchovávejte ji mimo dosah jiných kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné malé kovové předměty, které by mohly způsobit spojení mezi jednotlivými póly. Zkratování pólů baterie může způsobit popálení nebo požár.
- Při nesprávném používání může z baterie vytect

kapalina. Zamezte kontaktu s kapalinou. V případě kontaktu opláchněte vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, okamžitě je vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina, která vyteče z baterie, může způsobit podráždění nebo popáleniny.

- **Nepoužívejte** baterii ani vysavač, pokud jsou poškozené nebo upravené. Poškozené nebo upravené baterie mohou vykazovat nepředvídatelné chování, které může vést k požáru, výbuchu nebo riziku zranění.
- Servis nechte provádět **pouze** kvalifikovaného opraváře s použitím identických náhradních dílů. Tím zajistíte zachování bezpečnosti vysavače.
- Vysavač ani baterii **neupravujte** ani se nepokoušejte opravovat, s výjimkou případů uvedených v návodu.
- **Nevystavujte** baterii ani vysavač ohni ani nadměrným teplotám. Baterie použita v tomto

spotřebiči může při nesprávném zacházení představovat riziko požáru nebo chemického popálení. **Nerozebírejte**, nezkratujte kontakty, nevystavujte teplotám nad 60 °C (140 °F), nebo nespalujte. Vystavení ohni nebo teplotám nad 130 °C (266 °F) může způsobit výbuch.

- Dodržujte všechny pokyny pro nabíjení a **nenabíjejte** baterii ani vysavač mimo teplotní rozsah uvedený v pokynech. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení při teplotách mimo stanovený rozsah může poškodit baterii a zvýšit riziko požáru.
- **VAROVÁNÍ: Nepoužívejte** s nenabíjecími bateriemi.
- **VAROVÁNÍ:** K dobíjení baterie používejte pouze odnímatelnou napájecí jednotku dodanou s tímto spotřebičem.
- Před čištěním nebo údržbou spotřebiče musí být zástrčka vyjmuta ze zásuvky.
- Baterii vložte se správnou polaritou.
- Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, vyjměte baterii.

- Napájecí svorky nesmí být zkratovány.
 - Pokud je baterie na konci své životnosti
- nebo uniká, musí být spotřebič a baterie řádně zlikvidovány v oficiálním sběrném místě.

**TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE
NENÍ URČENO KE KOMERČNÍMU POUŽITÍ,
POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI**



Tento výrobek je ve shodě se směrnicí RoHS.

Tento výrobek je v souladu se směrnicí 2011/65/EU a jejími změnami o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být zlikvidován jako domácí odpad a měl by být donesen do příslušného sběrného dvora k recyklaci. Správná likvidace a recyklace pomáhá chránit přírodní zdroje, lidské zdraví a životní prostředí.

Další informace o likvidaci a recyklaci výrobku získáte u místní samosprávy, u služby likvidace odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

CZ

Pokyny pro uživatele týkající se recyklace a likvidace použitých baterií

Chcete-li vyjmout baterie ze zařízení nebo dálkového ovladače, postupujte opačně, než je popsáno v návodu k použití pro vložení baterií. U výrobků s vestavěnou baterií, která vydrží po celou dobu životnosti výrobku, nemusí být vyjmutí baterie uživatelem možné. V takovém případě se demontáží výrobku a vyjmutím baterie zabývají recyklační nebo sběrná centra. Pokud z jakéhokoli důvodu bude nutné takovou baterii vyměnit, musí tento postup provést autorizované servisní středisko. V Evropské unii a dalších zemích je nelegální vyhazovat baterie do domovního odpadu. Všechny baterie musí být likvidovány ekologickým způsobem. Informace o ekologickém sběru, recyklaci a likvidaci použitých baterií získáte u místního úřadu pro nakládání s odpady.

VAROVÁNÍ: Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu.

Aby se snížilo riziko požáru, výbuchu nebo úniku hořlavých kapalin/plynů, baterii nerozebírejte, nedrťte, nepropichujte, nezkratujte vnější kontakty, nevystavujte teplotám nad 60 °C (140 °F), slunečnímu záření nebo podobným vlivům, nevystavujte extrémně nízkému tlaku vzduchu a nevyhazujte do ohně ani do vody. Vyměňujte pouze za baterie stejného typu. Symbol označující „oddělený sběr“ všech baterií a akumulátorů je přeškrtnutá popelnice na kolečkách, jak je znázorněno níže:



Seznámení s vysavačem

Poznámka: Viz vnitřní strana obalu. **[Obrázek 1]**

- | | | |
|---|--|--|
| A. Tlačítko zapnutí/vypnutí | L. LED kontrolka | V. Tlačítko pro uvolnění válečkového kartáče |
| B. Tlačítko úrovně sání | M. Rukojeť vysavače | W. Válečkový kartáč |
| C. Tělo vysavače | N. Kontrolky baterie | X. Nabíjecí port (na baterii) |
| D. HEPA filtr | O. Tlačítko pro uvolnění baterie | Y. Nabíjecí dok |
| E. Plstěný filtr | P. Baterie | Z. Nabíječka |
| F. Pěnový filtr | Q. Tlačítko pro uvolnění prachového koše | AA. Šrouby |
| G. Kovový filtr | R. Tlačítko pro uvolnění těla vysavače | AB. Hmoždinky |
| H. Prachový koš | S. Krátká tyč | AC. Štěrbínová hubice 2v1 |
| I. Tlačítko pro uvolnění víka | T. Dlouhá tyč | |
| J. Tlačítko pro uvolnění vysávací hlavice | U. Nástavec na odolné nečistoty 2v1 | |
| K. Vysávací hlavice | | |

Ovládací prvky



Tlačítko zapnutí/vypnutí

- Vypne/zapne vysavač.

Tlačítko úrovně sání

- Přepíná mezi úrovněmi sání: EKO (I), STŘEDNÍ (II) a TURBO (III).
- Vysavač se automaticky přepne do režimu EKO (I). Jedním stisknutím přepnete na STŘEDNÍ (II) a dvakrát na TURBO (III).
- EKO (I) je režim vhodný pro každodenní úklid.
- STŘEDNÍ (II) je režim vhodný pro hloubkové čištění.
- TURBO (III) je režim vhodný pro náročné úkony.

Kontrolky baterie

- Během používání vysavače sledujte stav baterie.

Tabulka kontrolky baterie (během používání)

Stav baterie	Kontrolky baterie
70–100 %	
35–70 %	
10–35 %	
0–10 %	

Používání vysavače

1. Sestavte tyč vysavače tak, že srovnáte tečky na dlouhé a krátké tyči a poté je zatlačte do sebe, až zapadnou na místo. **[Obrázek 2]**

2. Připojte vysávací hlavici nebo nástavec hubice na spodní část tyče a poté připojte tělo vysavače k horní části tyče. **[Obrázek 3]**

Poznámka: Po správném spojení dlů je slyšet cvaknutí.

3. Nabijte vysavač (viz strana 9).

Poznámka: Před prvním použitím baterii zcela nabijte.

4. Stisknutím tlačítka zapnete vysavač. Vysavač se automaticky přepne do režimu EKO (I).
5. Stisknutím tlačítka úrovně sání nastavíte sací výkon.
6. Stisknutím tlačítka vypnete vysavač.

NÁSTAVCE HUBIC

Vysavač je dodáván s nástavci hubic, které vám pomohou při téměř jakémkoli úklidu.

Štěrbínová hubice 2v1

- Stisknutím tlačítka posuňte štětiny nahoru/dolů a přepněte mezi štěrbinovou hubicí a prachovým kartáčem. **[Obrázek 4]**
- Štěrbínovou hubicí vyčistíte těžko přístupná místa, jako jsou štěrby v nábytku a rohy místnosti nebo auta.
- Prachovým kartáčem vyčistíte prach a tvrdé povrchy, jako jsou římsy nebo sokly.

CZ

Nástavec na odolné nečistoty 2v1

- Pomocí kartáče s tvrdými štětinami odstraníte odolné nečistoty z koberců, interiérů automobilů, nábytku a dalších povrchů.
- Stiskněte tlačítko a sejměte kartáčovou hlavici a použijte nástavec na odstranění chlupů, který uvolňuje chlupy z látek a koberců. **[Obrázek 5]**

Použití nástavců hubic:

1. Stiskněte a podržte tlačítko pro uvolnění těla vysavače a opatrně vytáhněte tělo vysavače z tyče.
2. Nasuňte nástavec hubice na tělo vysavače. **[Obrázek 6]**
3. Volitelně můžete nechat tyč připojenou k tělu vysavače a stisknutím tlačítka pro uvolnění vysávací hlavice odpojit. Poté připojte nástavec hubice na konec tyče. **[Obrázek 7]**

Poznámka: Tělo vysavače můžete také připojit přímo k vysávací hlavici. **[Obrázek 8]**

Péče a údržba

VMUTÍ A VLOŽENÍ BATERIE

1. Vysavač vypněte. Stiskněte tlačítko pro uvolnění baterie a vyjměte baterii.
2. Chcete-li baterii znovu nainstalovat, zasuňte ji do přihrádky v těle vysavače. **[Obrázek 9]** Po správné instalaci baterie se ozve cvaknutí.

Poznámka:

- Pro zachování životnosti baterie vysavač skladujte na chladném a suchém místě.
- Baterii skladujte v polonabitém stavu (alespoň 2 kontroly baterie) a udržujte ji v tomto stavu dobíjením každé 3 měsíce.

NABÍJENÍ VYSAVAČE

Váš vysavač používá lithium-iontovou baterii s kapacitou 2 200 mAh. K nabíjení vysavače použijte dodanou nabíječku.

Poznámka:

- Před nabíjením se ujistěte, že je vysavač vypnutý.
- Po každém použití vysavač nabíjte.

1. Nabíjecí dok nainstalujte přišroubováním ke zdi v blízkosti elektrické zásuvky. **[Obrázek 10]**

Poznámka:

- Nabíjecí dok musí být na zdi dostatečně vysoko, aby vysavač mohl volně viset.
 - Ujistěte se, že ve zdi nejsou plynová potrubí, vodovodní potrubí, elektrické kabely a dráty.
 - **Nepoužívejte** lepidlo ani jiné lepicí prostředky k instalaci nabíjecího doku.
2. Vysavač zavěste na nabíjecí dok.

Péče a údržba (pokračování)

3. Nabíječku zasuňte do nabíjecího portu na nabíjecím doku. **[Obrázek 11]**
4. Zapojte nabíječku do zásuvky. Během nabíjení budou kontrolky baterie blikat. **[Obrázek 11]**

Poznámka: Baterie bude plně nabitá do 3 hodin.

5. Když je vysavač plně nabitý, 3 kontrolky baterie se rozsvítí na 5 minut a poté zhasnou.

Baterii lze také nabíjet odděleně od těla vysavače.

1. Stiskněte tlačítko pro uvolnění baterie a vyjměte baterii.
2. Nabíječku zasuňte do nabíjecího portu na baterii. **[Obrázek 12]**
3. Zapojte nabíječku do zásuvky. Během nabíjení budou kontrolky baterie blikat.

Poznámka: Baterie bude plně nabitá do 3 hodin.

4. Když je baterie plně nabitá, 3 kontrolky baterie se rozsvítí na 5 minut a poté zhasnou. Poté se baterie přepne do vypnutého režimu.

Tabulka svícení kontrolky baterie (během nabíjení)

Stav baterie	Kontrolky baterie
0–35 %	
35–70 %	
70–100 %	
100 %	

*3 kontrolky baterie svítí nepřetržitě po dobu 5 minut a poté zhasnou.

VAROVÁNÍ:

- Baterii nabíjejte **pouze** nabíječkou určenou společností Levoit.
- Pokud baterii delší dobu nepoužíváte, uložte ji na chladném a suchém místě.
- Baterii skladujte v polonabitém stavu (alespoň 2 kontrolky baterie) a udržujte ji v tomto stavu dobíjením každé 3 měsíce.

VYPRAZDŇOVÁNÍ PRACHOVÉHO KOŠE

Když prach v koši dosáhne čáry „MAX“, prachový koš vyprázdněte.

Důležité: **Nepřepínejte** prachový koš. Pokud je prachový koš příliš plný, může to ovlivnit výkon vysavače.

1. Vysavač vypněte. Prachový koš vyjměte stisknutím tlačítka pro uvolnění prachového koše.
2. Prachový koš podržte nad odpadkovým košem a stiskněte tlačítko pro uvolnění víka. **[Obrázek 13]** Buďte opatrní, protože při stisknutí tlačítka pro uvolnění se víko otevře.

Poznámka: Podržení prachového koše nad odpadkovým košem zabrání vysypání prachu.

3. Vysypte nečistoty a zavřete víko.

Prachový koš můžete vyprázdnit také sejmutím těla vysavače.

1. Sejměte tělo vysavače stisknutím tlačítka pro uvolnění těla vysavače.
2. Prachový koš podržte nad odpadkovým košem a stiskněte tlačítko pro uvolnění víka. **[Obrázek 13]**

Čištění

ČIŠTĚNÍ TĚLA VYSAVAČE

1. Vysavač vypněte.
2. Otřete vnější část vysavače vlhkým hadříkem.
3. Před použitím nechte vysavač zcela vyschnout.

Poznámka: *Nenechte do vnitřních částí vysavače ani do motoru vniknout vodu.*

ČIŠTĚNÍ PRACHOVÉ NÁDOBY A KOVOVÉHO FILTRU

1. Před čištěním se ujistěte, že je vysavač vypnutý a prachový koš je zcela prázdný (viz **Vyprazdňování prachového koše**, strana 10).
2. Stiskněte tlačítko pro uvolnění prachového koše a prachový koš vytáhněte. **[Obrázek 14]** Vysypte zbývající prach a nečistoty a odstraňte vlasy zamotané kolem kovového filtru.
3. Vyjměte plstěný filtr a pěnový filtr z horní části prachového koše. Filtry odložte stranou nebo umyjte (viz **Čištění plstěných, pěnových a HEPA filtrů**, strana 11).
4. Kovový filtr otočte proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej. **[Obrázek 15]**
5. Prachový koš a kovový filtr opláchněte vodou a nechte uschnout. Před použitím se ujistěte, že jsou všechny části zcela suché.
6. Kovový filtr znovu nasadte a pěnový filtr a plstěný filtr vraťte na místo. Nasadte prachový koš na tělo vysavače.

ČIŠTĚNÍ PLSTĚNÝCH, PĚNOVÝCH A HEPA FILTRŮ

Aby byla zachována účinnost filtrů, je třeba je pravidelně čistit a vyměňovat.

- Pokud zaznamenáte snížený sací výkon nebo je filtr viditelně znečištěný, okamžitě jej vyčistěte.
- Plstěný filtr a pěnový filtr je třeba **čistit alespoň jednou za měsíc a vyměňovat každé 3 měsíce**.
- HEPA filtr by se měl **čistit alespoň jednou ročně**.
- **Nevkládejte** filtry do myčky nádobí, pračky, sušičky, trouby ani mikrovlnné trouby a nevystavujte je otevřenému ohni.
- **Nikdy** vysavač nepoužívejte bez správně nainstalovaného prachového koše nebo filtrů.
- Při častém používání může být nutné filtry čistit častěji. Pravidelné čištění filtrů pomáhá udržovat čistící výkon vysavače.
- V závislosti na používání a prostředí může být nutné filtry vyměňovat častěji.
- Pokud je okolní vlhkost vysoká, nechte filtry před opětovnou instalací do vysavače delší dobu vyschnout na vzduchu.

Náhradní filtry:

- Aby byl zachován výkon vysavače, používejte **pouze** originální filtry Levoit. Ohledně dalších informací kontaktujte **zákaznickou podporu** (viz strana 17).

Čištění (pokračování)

PLSTĚNÝ A PĚNOVÝ FILTR

1. Stiskněte tlačítko pro uvolnění prachového koše a vytáhněte jej. **[Obrázek 16]**
2. Vyměňte plstěný a pěnový filtr. **[Obrázek 17]**
3. Plstěný a pěnový filtr očistěte vodou. Před opětovnou instalací filtry nechte zcela vyschnout na slunci nebo na suchém, větraném místě.
4. Vyměňte pěnový filtr a poté plstěný filtr.

Poznámka: Při vkládání filtru se ujistěte, že je plstěný filtr stranou s páskou směrem ven.

5. Nasadte prachový koš zpět na tělo vysavače.

HEPA FILTR

1. Stiskněte tlačítko pro uvolnění prachového koše a vytáhněte jej. **[Obrázek 18]**
2. Vytáhněte HEPA filtr z těla vysavače. **[Obrázek 19]**
3. V případě potřeby HEPA filtr očistěte vodou. Před opětovnou instalací filtr nechte zcela vyschnout na slunci nebo na suchém, větraném místě. **[Obrázek 20]**
4. Zatlačte HEPA filtr zpět do těla vysavače, až uslyšíte cvaknutí, a poté nasadte zpět prachový koš.

ČIŠTĚNÍ VÁLEČKOVÉHO KARTÁČE

Pravidelně kontrolujte, zda na válečkovém kartáči nejsou vlasy nebo nečistoty. Válečkový kartáč se automaticky vypne, pokud je zablokovaný nebo zaseknutý.

1. Vysavač vypněte. Odpojte vysávací hlavici od tyče stisknutím tlačítka pro uvolnění vysávací hlavice.
2. Stiskněte tlačítko pro uvolnění válečkového kartáče, posuňte boční panel nahoru, aby se otevřel, a poté válečkový kartáč vytáhněte. **[Obrázek 21]**

3. Zkontrolujte sací otvor kartáče na prach a případné ucpávky odstraňte. **[Obrázek 22]**
4. Pokud je válečkový kartáč zaseknutý, opatrně odstraňte nůžkami nebo ostrým nožem vlasy nebo nečistoty zamotané kolem válečkového kartáče.
5. Vložte válečkový kartáč zpět do vysávací hlavice. Posuňte boční panel dolů, aby zapadl na místo.

Skladování

Pokud vysavač nepoužíváte, uložte jej na nabíjecí dok:

1. Nabíjecí dok přišroubujte ke zdi v blízkosti elektrické zásuvky (viz **Nabíjení vysavače**, strana 9).
2. Vysavač zavěste na nabíjecí dok.

Poznámka:

- **Vždy** skladujte vysavač na nabíjecím doku.
- V případě potřeby lze vysavač uložit do skříně.
- Při delším skladování pravidelně nabíjejte baterii, aby se prodloužila její životnost.

Likvidace baterie

- Baterie obsahuje materiály škodlivé pro životní prostředí a před likvidací vysavače je nutné ji vyjmout.
- Při vyjímání baterie musí být vysavač vypnutý.
- Vyřazené baterie je třeba likvidovat správným způsobem. **Nevhazujte** baterie do ohně, vody ani do půdy.
- Pokud se únik z baterie dostane do kontaktu s pokožkou nebo oděvem, okamžitě ji opláchněte vodou, abyste předešli poranění kůže, a vyhledejte lékařskou pomoc.

Odstraňování problémů

Problém	Možné řešení
Vysavač se nezapne.	Baterie není správně nainstalována (viz Vyjmutí a vložení baterie , strana 9).
	Vysavač dobijte (viz Nabíjení vysavače , strana 9).
	Motor vysavače se přehřál. Nechte vysavač 1 hodinu vychladnout, než jej znovu zapnete.
Vysavač se nenabíjí.	Nabíječka není správně zapojená nebo používáte nesprávnou nabíječku. Používejte pouze dodanou nabíječku Levoit (viz Nabíjení vysavače , strana 9).
Válečkový kartáč se neotáčí (blikají LED kontrolky).	Vyčistěte válečkový kartáč a odstraňte veškeré nečistoty, které brání jeho otáčení (viz Čištění válečkového kartáče , strana 12).
Vysavač vydává neobvyklý zvuk.	Vyčistěte válečkový kartáč a odstraňte veškeré nečistoty, které brání jeho otáčení (viz Čištění válečkového kartáče , strana 12).
	Zkontrolujte, zda není ucpané tělo vysavače, vysávací hlavice nebo tyč. Odstraňte veškeré překážky (viz Čištění , strana 11).
Vysavač má nízký sací výkon.	Baterie může být vybitá. Nabijte baterii na plnou kapacitu (viz Nabíjení vysavače , strana 9).
	Vyčistěte válečkový kartáč a odstraňte veškeré nečistoty, které brání jeho otáčení (viz Čištění válečkového kartáče , strana 12).
	Prachový koš a filtry mohou být plné. Vyprázdněte prachový koš a vyčistěte filtry (viz Čištění , strana 11).
	Zkontrolujte, zda není ucpané tělo vysavače, vysávací hlavice nebo tyč. Odstraňte veškeré překážky (viz Čištění , strana 11).
LED kontrolky a kontrolky baterie blikají.	Prachový koš a filtry mohou být plné. Vyprázdněte prachový koš a vyčistěte filtry (viz Čištění , strana 11).
	Zkontrolujte, zda není ucpané tělo vysavače, vysávací hlavice nebo tyč. Odstraňte veškeré překážky (viz Čištění , strana 11).
Kontrolky baterie blikají červeně.	Baterie se může přehřívat. Vyjměte baterii a nechte ji vychladnout v místnosti s pokojovou teplotou. Pokud stále bliká červeně, kontaktujte zákaznickou podporu (viz strana 17).

Problém	Možné řešení
Vysavač vydává nepříjemný nebo neobvyklý zápach.	Relativní vlhkost prostředí může být vysoká nebo vysavač mohl nasát vodu, což způsobilo plesnivění filtru. Vyměňte filtry (kontaktujte zákaznickou podporu , strana 17).
	Filtry mohou být znečištěné. Vyčistěte filtr (Viz Čištění , strana 11).
	Prachový koš může být znečištěný. Prachový koš vyprázdněte a vyčistěte (viz Čištění , strana 11).

Pokud váš problém není uveden, kontaktujte Zákaznickou podporu(viz strana 17).

Záruční informace

Název výrobku	Bezdrátový tyčový vysavač Levoit VortexIQ
Model	LSV-V221-VEU
Pro vaši referenci, důrazně doporučujeme, abyste si zaznamenali své číslo objednávky a datum nákupu.	
ID objednávky	
Datum nákupu	

Omezená záruka na výrobek společnosti Levoit

Dvouletá (2letá)* omezená záruka na spotřebitelský výrobek

Pokud byl výrobek používán v souladu s pokyny pro použití a péči (např. v určeném prostředí a za normálních okolností), společnost Vesync Germany GmbH (dále jen „Vesync“) zaručuje, že výrobek bude bez vad materiálu a zpracování po dobu **2 let od data původního nákupu** (dále jen „doba omezené záruky“). ****Tato záruka neomezuje vaše práva, která mohou být nařízena nebo udělena platnými národními nebo regionálními zákony na ochranu spotřebitele ve vašem regionu, v nichž je doba omezené záruky prodloužena v souladu s platnými požadavky.***

Výhody vaší omezené záruky

Během doby omezené záruky a v souladu s těmito podmínkami omezené záruky společnost Vesync podle svého výhradního uvážení buď (i) vrátí kupní cenu, pokud byl nákup proveden přímo z internetového obchodu společnosti Levoit, (ii) opraví jakékoli vady materiálu nebo zpracování, (iii) nahradí výrobek jiným výrobkem stejné nebo vyšší hodnoty nebo (iv) poskytne kredit v obchodě ve výši kupní ceny.

Na koho se vztahuje?

Tato omezená záruka se vztahuje pouze na původního spotřebitele kupujícího výrobek

a není převoditelná na žádného dalšího vlastníka výrobku, a to bez ohledu na to, zda výrobek změnil vlastníka během stanovené doby omezené záruky. Pro uplatnění výhod omezené záruky musí původní spotřebitel poskytnout ověření vady nebo poruchy a doklad o datu nákupu.

Dávejte si pozor na neautorizované dealery nebo prodejce

Tato omezená záruka se nevztahuje na výrobky zakoupené od neautorizovaných dealerů nebo prodejců. Omezená záruka společnosti Vesync se vztahuje pouze na výrobky zakoupené od autorizovaných dealerů nebo prodejců, kteří podléhají kontrolám kvality společnosti Vesync a souhlasili s dodržováním jejích kontrol kvality. Upozorňujeme, že výrobky zakoupené z neautorizovaných webových stránek nebo od neautorizovaného prodejce mohou být padělané, použité, vadné nebo nemusí být navrženy pro použití ve vaší zemi. Sebe a své výrobky můžete chránit tím, že budete nakupovat pouze od společnosti Vesync nebo od jejich autorizovaných prodejců.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se konkrétního prodejce nebo pokud se domníváte, že jste svůj výrobek zakoupili od neautorizovaného prodejce, kontaktujte náš tým zákaznické podpory.

Na co se nevztahuje?

- Běžné opotřebení včetně běžné opotřebovaných dílů, jako je prachový koš, filtr, válečkový kartáč, baterie a napájecí kabel nebo poškození koberce nebo podlahy v důsledku nesprávného použití.
- Pokud byl doklad o koupi nějak pozměněn nebo je nečitelný.
- Pokud bylo číslo modelu, sériové číslo nebo kód data výroby na výrobku pozměněno, odstraněno nebo je nečitelné.
- Pokud byl výrobek upraven ze svého původního stavu.
- Pokud nebyl výrobek používán v souladu s pokyny v návodu k obsluze.

- Škody způsobené připojením jiných periferních zařízení, dalšího vybavení nebo příslušenství, než jaká jsou doporučena v návodu k obsluze.
- Škody nebo vady způsobené nehodou, zneužitím, nesprávným použitím nebo nesprávnou nebo nedostatečnou údržbou.
- Škody nebo vady způsobené servisem nebo opravou výrobku provedenou neautorizovaným poskytovatelem servisu nebo kýmkoliv jiným než společností Vesync.
- Škody nebo vady vzniklé během komerčního použití, pronájmu nebo jakéhokoli použití, pro které není výrobek určen.
- Pokud byl přístroj poškozen, mimo jiné včetně poškození zvířaty, bleskem, nenormálním napětím, požárem, přírodní katastrofou, přepravou, myčkou nádobí nebo vodou (pokud návod k obsluze výslovně neuvádí, že lze výrobek mýt v myčce).
- Náhodné a následné škody.
- Škody nebo vady přesahující cenu výrobku.

Uplatnění nároku na omezený záruční servis v 5 jednoduchých krocích:

1. Ujistěte se, že je váš výrobek v rámci stanovené doby omezené záruky.
2. Ujistěte se, že máte kopii faktury a ID objednávky nebo doklad o nákupu.
3. Ujistěte se, že máte svůj výrobek.
NELIKVIDUJTE výrobek dříve, než nás kontaktujete.
4. Kontaktujte náš tým zákaznické podpory.
5. Jakmile náš tým zákaznické podpory schválí vaši žádost, vraťte výrobek s kopií faktury a ID objednávky.

Jediný a výhradní opravný prostředek

VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÁ ZÁRUKA PŘEDSTAVUJE VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI VESYNC A VÁŠ JEDINÝ A VÝHRADNÍ OPRAVNÝ PROSTŘEDEK ZA JAKÉKOLI PORUŠENÍ JAKÉKOLI ZÁRUKY NEBO JINOU NESHODU VÝROBKU, NA KTERÝ SE VZTAHUJE TOTO PROHLÁŠENÍ O OMEZENÉ ZÁRUCE NA VÝROBEK.

TATO OMEZENÁ ZÁRUKA JE VÝHRADNÍ A NAHRAZUJE VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY. ŽÁDNÝ ZAMĚŠTNANEC SPOLEČNOSTI VESYNC ANI ŽÁDNÁ JINÁ STRANA NENÍ OPRAVNĚNA POSKYTNOUT JAKOUKOLI ZÁRUKU NAVÍC K OMEZENÉ ZÁRUCE V TOMTO PROHLÁŠENÍ O OMEZENÉ ZÁRUCE NA VÝROBEK.

Zřeknutí se omezených záruk

V PLNÉM ROZSAHU STANOVENÉM PLATNÝMI ZÁKONY, S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ, KDY JE TO ZARUČENO V TĚCHTO ZÁSADÁCH OMEZENÉ ZÁRUKY NA VÝROBEK, SPOLEČNOST VESYNC POSKYTUJE VÝROBKY, KTERÉ KUPUJETE OD SPOLEČNOSTI VESYNC „TAK, JAK JSOU“, A SPOLEČNOST VESYNC SE TÍMTO ZŘÍKÁ VEŠKERÝCH ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, AŽ UŽ VÝSLOVNÝCH, NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, ZÁKONNÝCH, NEBO JINÝCH, MIMO JINÉ VČETNĚ JAKÝCHKOLI ZÁRUK PRODEJNOSTI, NEPORUŠENÍ A VHDNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.

Omezení odpovědnosti

V PLNÉM ROZSAHU STANOVENÉM PLATNÝMI ZÁKONY NEBUDOU SPOLEČNOST VESYNC, JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI ANI JEJICH POSKYTOVATELÉ LICENCÍ, POSKYTOVATELÉ SERVISU, ZAMĚŠTNANCI, ZÁSTUPCI, FUNKCIONÁŘI ANI ŘEDITELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÍ ZA:

(a) ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU VZNIKLÉ V DŮSLEDKU NEBO V SOUVISLOSTI S VÝROBKY ZAKOUPENÝMI OD SPOLEČNOSTI VESYNC, KTERÉ PŘEVYŠUJÍ KUPNÍ CENU ZAPLACENOU KUPUJÍCÍM ZA TAKOVÉ VÝROBKY, NEBO

(b) NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ NEBO REPRESIVNÍ ŠKODY, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST VESYNC NEBO JEDEN Z JEJÍCH DODAVATELŮ BYL UPOZORNĚN NA MOŽNOST NEBO PRAVDĚPODOBNOST TAKOVÝCH ŠKOD.

A BEZ OHLEDU NA TO, ZDA BYLY ZPŮSOBENY DELIKTEM (VČETNĚ

NEDBALOSTI), PORUŠENÍM SMLOUVY NEBO JINAK. NAŠE ODPOVĚDNOST NESMÍ ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ PŘEKROČIT SKUTEČNOU ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZAPLATILI ZA VADNÝ VÝROBEK, ANI NEBUDEME ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVÍDAT ZA ŽÁDNÉ NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO REPRESIVNÍ ŠKODY NEBO ZTRÁTY BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSOU PŘÍMÉ NEBO NEPŘÍMÉ.

S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ, NA KTERÉ SE VZTAHUJE TOTO PROHLÁŠENÍ O OMEZENÉ ZÁRUCE NA VÝROBEK, NENESE SPOLEČNOST VESYNC ODPOVĚDNOST ZA NÁKLADY SPOJENÉ S VÝMĚNOU NEBO OPRAVOU VÝROBKŮ, KTERÉ BYLY OD NÍ ZAKOUPENY, A TO MIMO JINÉ VČETNĚ NÁKLADŮ NA PRÁCI, INSTALACI NEBO JINÝCH NÁKLADŮ VZNIKLYCH UŽIVATELI, A ZEJMÉNA ZA JAKÉKOLI NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S ODSTRANĚNÍM NEBO VÝMĚNOU JAKÉHOKOLI VÝROBKU.

Další práva, která můžete mít

NEKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ:
(1) VYLOUČENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK; (2) OMEZENÍ DOBY TRVÁNÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK; A/NEBO (3) VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD; TAKŽE ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI V TĚCHTO ZÁSADÁCH SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. V TĚCHTO JURISDIKČÍCH MÁTE POUZE PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, JEJICHŽ POSKYTOVÁNÍ JE VÝSLOVNĚ POŽADOVÁNO V SOULADU S PLATNÝMI ZÁKONY. OMEZENÍ ZÁRUK, ODPOVĚDNOSTI A OPRÁVNÝCH PROSTŘEDKŮ PLATÍ V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM.

AČKOLI VÁM TATO OMEZENÁ ZÁRUKA POSKYTUJE KONKRÉTNÍ ZÁKONNÁ PRÁVA, MŮŽETE MÍT VE SVÉ JURISDIKCI DALŠÍ PRÁVA. TOTO PROHLÁŠENÍ O OMEZENÉ ZÁRUCE PODLÉHÁ PLATNÝM ZÁKONŮM, KTERÉ SE VZTAHUJÍ NA VÁS A VÝROBEK. ABYSTE PLNĚ POROZUMĚLI SVÝM PRÁVŮM, SEZNAMTE SE ZÁKONY VE VAŠÍ JURISDIKCI.

Změny těchto zásad

Podmínky a dostupnost této omezené záruky můžeme podle svého uvážení změnit, ale žádné změny nebudou platit zpětně.

Tuto záruku poskytuje:

Vesync Germany GmbH

Prinzenallee 11a, 40549 Düsseldorf, Německo

Zákaznická podpora

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se vašeho nového výrobku, kontaktujte náš ochotný tým zákaznické podpory.

VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD.

6 Raffles Quay, #14-06, 048580 Singapur.

E-mail:

support.eu@levoit.com

support.uk@levoit.com

support.de@levoit.com

support.es@levoit.com

support.fr@levoit.com

support.it@levoit.com

*Před kontaktováním zákaznické podpory si připravte soubor PDF faktury nebo snímek obrazovky objednávky.

Obsah

Obsah balenia	1
Technické údaje	1
Bezpečnostné informácie	2
Zoznámenie sa s vaším vysávačom	8
Ovládacie prvky	8
Používanie vášho vysávača	8
Starostlivosť a údržba	9
Čistenie	11
Skladovanie	12
Riešenie problémov	13
Záručné informácie	15
Zákaznícka podpora	17

Obsah balenia

- 1 × telo Vysávača
- 1 × dlhá tyč
- 1 × krátká tyč
- 1 × hlavica vysávača
- 1 × 2 v 1 štrbinový nastavec
- 1 × 2 v 1 nastavec na odolnú špinu
- 1 × nabíjacia stanica
- 3 × skrutka
- 3 × hmoždinka
- 1 × nabíjačka
- 1 × používateľská príručka

Technické údaje

Model	LSV-V221-VEU	
Napájanie batérie	22,2 V $\equiv$ 2 200 mAh Litíovo-iónová batéria	
Menovitý výkon*	210 W	
Vstupné napätie pre nabíjanie	100 – 240 V~ 50/60 Hz 0,8 A	
Rozmery	9,8 × 7,7 × 43,3 in/ 25 × 19,5 × 110 cm	
Podmienky prevádzky batérie	Teplota počas nabíjania: 3° – 47 °C Teplota skladovania: -20 °C – 25 °C Vlhkosť pri skladovaní: ≤ 60 %	
Hmotnosť (telo vysávača + batéria)	1,5 kg	
Kapacita nádoby na prach	0,85 l (max.)	
Doba prevádzky** (pri použití hlavice vysávača)	EKO (I)	30 minút
	STREDNÁ (II)	20 minút
	TURBO (III)	10 minút
Doba prevádzky** (Pri použití štrbinového nastavca alebo nastavca na odolnú špinu)	EKO (I)	50 minút
	STREDNÁ (II)	20 minút
	TURBO (III)	10 minút
Sací výkon	80 AW*	
Doba nabíjania	< 3 hodiny	
Spotreba energie v režime vypnutia	< 0,5 W	

* Môže sa líšiť o +/-6 %

** Testované pri izbovej teplote

Výnimka: Medzinárodný symbol pre povahu napájania $\equiv$ možno použiť namiesto „DC“, ak je význam tohto symbolu vysvetlený v návode dodanom s výrobkom. Keď sa tento symbol používa, musí byť umiestnený vedľa označenia menovitého napätia.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri používaní tohto vysávača je potrebné dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:

PRED POUŽITÍM TOHTO SPOTREBIČA SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY

UPOZORNENIE – Na zníženie rizika požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia:

- **POZOR:** Hrozí riziko zranenia. Valčeková kefa sa môže nečakane spustiť. Pred čistením alebo údržbou vyberte batériu.
- **Nenechávajte** zapnutý vysávač bez dozoru. Odpojte ho z elektrickej siete, keď sa nenabíja a pred údržbou.
- **Nepoužívajte** ho vonku ani na mokrých povrchoch.
- Deti sa s vysávačom nesmú hrať.
- **Nedovoľte**, aby bol spotrebič používaný ako hračka. Pri používaní deťmi alebo v ich blízkosti je potrebná zvýšená pozornosť.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou schopnosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak boli poučené alebo sú pod dohľadom a rozumejú rizikám vyplývajúcim z používania spotrebiča.
- Deti by nemali čistiť vysávač ani vykonávať jeho údržbu bez dozoru.
- **Vysávač** používajte iba spôsobom opísaným v tejto príručke.
- Používajte **len** nadstavce odporúčané výrobcom.
- **Nepoužívajte** vysávač, ak je poškodený alebo nefunguje správne, alebo ak je poškodená nabíjačka či zástrčka. **Nepokúšajte** sa ho opraviť sami. Kontaktujte **zákaznícku podporu** (pozrite si stranu 17).
- **Nemanipulujte** s nabíjačkou ani s vysávačom mokрыmi rukami.
- **Nevkladajte** žiadne predmety do otvorov. **Vysávač nepoužívajte**, ak sú niektoré otvory zablokované. Zabezpečte,

aby boli otvory bez prachu, vláken, vlasov alebo čohokoľvek, čo by mohlo znížiť prúdenie vzduchu.

- Dávajte pozor, aby sa vlasy, voľné oblečenie, prsty a ostatné časti tela nedostali do blízkosti otvorov alebo pohyblivých častí.
- Pri vysávaní schodov buďte mimoriadne opatrní.
- **Nevysávajte nasledovné materiály** (ani vysávač nepoužívajte na miestach, kde sa nachádzajú):
- Ostré predmety ako sklenené črepy, kovové klince, kancelárske spony alebo špendlíky;
- Veľmi jemné častice ako vápno, cement, piliny, sadra alebo popol;
- Nebezpečné látky alebo chemikálie ako rozpúšťadlá, čističe odtokov, silné kyseliny alebo zásady.
- **Vždy** vysávač vypnite pred pripojením alebo odpojením tyče, nadstavcov, kief alebo hlavíc.
- **Nevysávajte** vodu ani žiadne tekutiny.
- **Nevysávajte** nič, čo horí alebo tlie, ako cigarety, zápalky alebo horúci popol.

- **Nepoužívajte** na nasávanie horľavých alebo ľahko vznietiteľných kvapalín, ako je benzín, ani v oblastiach, kde by sa mohli vyskytovať.
- **Nepoužívajte** bez nasadenej nádoby na prach a/alebo filtrov.
- **Nemierte** zapnutý vysávač na žiadnu osobu ani zviera.
- Vysávač skladujte na malom stojane alebo ho zaveste na stenu.
- **Vysávač nepoužívajte** pri teplote nad 47 °C alebo pod 3 °C.

SK

Batéria a nabíjačka

UPOZORNENIE: Prečítajte si všetky bezpečnostné výstrahy a pokyny. Nedodržanie výstrah a pokynov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru a/alebo vážnemu zraneniu.

- **Neťahajte ani nenoste** vysávač za nabíjací kábel, nepoužívajte kábel ako rukoväť, nezvierajte ho dverami ani ho neťahajte cez ostré hrany alebo rohy. Po kábli vysávača **neprechádzajte** iným spotrebičom.
- Zabráňte neúmyselnému spusteniu. Uistite sa, že je vypínač v polohe

vypnutej pred pripojením batérie, zdvíhaním alebo prenášaním spotrebiča. Prenášanie spotrebiča s prstom na vypínači alebo zapnutie spotrebiča s aktívnym vypínačom môže viesť k nehodám.

- Pred akýmkoľvek nastavením, výmenou príslušenstva alebo skladovaním odpojte batériu zo spotrebiča. Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko neúmyselného spustenia spotrebiča.
- **Nevytahujte** zástrčku ťahaním za kábel. Pri odpájaní uchopte zástrčku, nie kábel. Pred odpojením vypnite všetky ovládacie prvky.
- **Nikdy** neumiestňujte nabíjačku ani jej kábel v blízkosti zdrojov tepla.
- Uchovávajte nabíjací kábel mimo oblastí, kde sa často chodí. Umiestnite kábel tak, aby oň nikto nezakopol.
- **Nepoužívajte** nabíjačku na nabíjanie iných spotrebičov okrem tohto vysávača.
- Vysávač nabíjajte **iba** nabíjačkou určenou

spoločnosťou VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD.. Nabíjačka vhodná pre jeden typ spotrebiča môže pri použití s inou batériou predstavovať riziko požiaru. Používajte **výhradne** adaptér ZD024X270090EU od spoločnosti E-TEK Electronics Manufactory Co., LTD. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte **zákaznícku podporu** (pozrite si stranu 17).

- Používajte **len** batériu špeciálne navrhnutú pre tento vysávač. Použitie iných batérií môže spôsobiť riziko zranenia a požiaru. Určené **len** pre použitie s batériovým modulom LSV-V221B-VUSR vyrobeným spoločnosťou Suzhou Kais Power Co., Ltd. Pre viac informácií kontaktujte **zákaznícku podporu** (pozrite si stranu 17).
- Ak batéria nie je v prevádzke, uchovávajte ju mimo dosahu kovových predmetov, ako sú kancelárske spony, mince, kľúče, klince, skrutky alebo iné malé kovové predmety, ktoré môžu vytvoriť spojenie medzi

pólmi batérie. Skratovanie pólov batérie môže spôsobiť popáleniny alebo požiar.

- Pri nevhodnom zaobchádzaní môže z batérie uniknúť kvapalina. Vyhňte sa kontaktu s ňou. Ak dôjde ku kontaktu s ňou, postihnuté miesto opláchnite vodou. Ak kvapalina zasiahne oči, ihneď ich vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Kvapalina uniknutá z batérie môže spôsobiť podráždenie alebo popáleniny.
- **Nepoužívajte** batériu ani vysávač, ak sú poškodené alebo upravované. Poškodené alebo upravené batérie sa môžu správať nepredvídateľne, čo môže viesť k požiaru, výbuchu alebo riziku zranenia.
- Údržbu smie vykonávať **iba** kvalifikovaná osoba s použitím identických náhradných dielov. Tým sa zabezpečí zachovanie bezpečnosti vysávača.
- **Nevykonávajte** žiadne úpravy a nepokúšajte sa opravovať vysávač ani batériu, ak to nie je uvedené v príručke.

- **Nevystavujte** batériu ani vysávač ohňu ani nadmerným teplotám. Použitá batéria môže pri nesprávnom zaobchádzaní predstavovať riziko požiaru alebo chemického popálenia. **Nedemontujte**, neskratujte póly, nespáľujte a nezohrievajte nad teplotu 60 °C. Vystavenie ohňu alebo teplotám nad 266 °F (130 °C) môže spôsobiť výbuch.
- Dodržujte všetky pokyny na nabíjanie a **nenabíjajte** batériu alebo vysávač mimo teplotného rozsahu uvedeného v pokynoch. Nesprávne nabíjanie alebo nabíjanie mimo odporúčaného rozsahu môže poškodiť batériu a zvýšiť riziko požiaru.
- **UPOZORNENIE:** **Nepoužívajte** s nenabíjateľnými batériami.
- **UPOZORNENIE:** Na účely nabíjania používajte len odpojiteľný napájací zdroj dodaný so spotrebičom.
- Zástrčku je potrebné vytiahnuť zo zásuvky pred čistením alebo údržbou spotrebiča.
- Dbajte na správnu polaritu batérie.

- Ak sa má spotrebič dlhodobo nepoužívať, batérie by sa mali vybrať.
- Napájacie kontakty nesmú byť skratované.
- Keď je batéria na konci životnosti alebo z nej uniká kvapalina, spotrebič a batéria sa musia riadne zlikvidovať v oficiálnom zbernom mieste.

UCHOVAJTE SI TIETO POKYNY

SK

**NIE JE URČENÉ
NA KOMERČNÉ
POUŽITIE – LEN NA
DOMÁCE POUŽITIE**



Tento výrobok je v súlade so smernicou RoHS.

Tento výrobok je v súlade so smernicou 2011/65/EÚ a jej zmenami o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

Tento symbol označuje, že výrobok sa nesmie likvidovať ako komunálny odpad a musí sa odovzdať na príslušné zberné miesto na recyklovanie. Správna likvidácia a recyklovanie pomáha chrániť prírodné zdroje, ľudské zdravie a životné prostredie.

Podrobnejšie informácie o likvidácii a recyklácii tohto výrobku získate od miestnej samosprávy, služieb likvidácie komunálneho odpadu alebo obchodu, v ktorom ste výrobok zakúpili.

Pokyny pre používateľov týkajúce sa odstránenia, recyklácie a likvidácie použitých batérií

Na odstránenie batérií z vášho vybavenia alebo diaľkového ovládača postupujte opačne ako pri vkladaní batérií podľa príručky. Pri výrobkoch so zabudovanou batériou, ktorá vydrží po celú životnosť výrobku, nemusí byť odstránenie používateľom možné. V takom prípade sa demontáž zariadenia a odstránenie batérie vykonáva v recyklačných alebo zberných centrách. Ak je potrebné takúto batériu vymeniť, túto operáciu musí vykonať autorizované servisné stredisko. V Európskej únii a iných oblastiach je nezákonné likvidovať akúkoľvek batériu v komunálnom odpade. Všetky batérie sa musia likvidovať ekologickým spôsobom. Informácie o environmentálne vhodnom zbere, recyklácii a likvidácii použitých batérií získate od miestnych úradov pre manipuláciu s odpadom.

UPOZORNENIE: Hrozí nebezpečenstvo výbuchu, ak je batéria nesprávne vymenená. Na zníženie rizika požiaru, výbuchu alebo úniku horľavej kvapaliny/plynu batériu nerozoberajte, nestláčajte, neprepichujte, neskratujte vonkajšie kontakty, nevystavujte teplotám nad 60 °C, priamemu slnečnému žiareniu ani veľmi nízkemu tlaku, a nelikvidujte ju v ohni alebo vo vode. Vymieňajte len za určené typy batérií. Symbol označujúci „separovaný zber“ pre všetky batérie a akumulátory je prečiarknutý kontajner na kolieskach:



Zoznámenie sa s vaším vysávačom

Poznámka: Pozri vnútornú stranu obalu. [Obrázok 1]

- | | | |
|---|--|---|
| A. Tlačidlo zapnutia/vypnutia | L. LED kontrolka | U. 2 v 1 nastavtec na odolnú špinu |
| B. Tlačidlo úrovne sania | M. Rukoväť vysávača | V. Tlačidlo na uvoľnenie valčekovej kefy |
| C. Telo vysávača | N. Kontrolky batérie | W. Valčeková kefa |
| D. HEPA filter | O. Tlačidlo uvoľnenia batérie | X. Nabíjací port (na batérii) |
| E. Pístený filter | P. Batéria | Y. Nabíjacia stanica |
| F. Penový filter | Q. Tlačidlo na uvoľnenie zásobníka na prach | Z. Nabíjačka |
| G. Kovový filter | R. Tlačidlo na uvoľnenie tela vysávača | AA. Skrutki |
| H. Zásobník na prach | S. Krátka tyč | AB. Hmoždinky |
| I. Tlačidlo uvoľnenia veka | T. Dlhá tyč | AC. 2 v 1 štrbinový nastavtec |
| J. Tlačidlo na uvoľnenie hlavice | | |
| K. Hlavica vysávača | | |

Ovládacie prvky

SK



Tlačidlo zapnutia/vypnutia

- Zapína/vypína vysávač.

Tlačidlo úrovne sania

- Prepína úrovne sania: ECO (I), MID (II), a TURBO (III).
- Vysávač sa spustí v režime ECO (I). Jedným stlačením prepnete na MID (II), dvomi stlačeniami na TURBO (III).
- ECO (I) je vhodný na každodenné čistenie.
- MID (II) je vhodný na dôkladné čistenie.
- TURBO (III) je vhodný na dôkladné čistenie.

Kontrolky batérie

- Zobrazujú úroveň nabitia batérie počas používania vysávača.

Tabuľka indikátorov batérie (počas používania)

Úroveň batérie	Indikátor batérie
70 – 100 %	III
35 – 70 %	II
10 – 35 %	I
0 – 10 %	⚡

Používanie vášho vysávača

1. Zložte tyč vysávača tak, že zarovnáte bodky na dlhej a krátkej tyči, potom ich zatlačte, kým nezapadnú na svoje miesto. [Obrázok 2]
2. Pripojte hlavicu alebo nastavtec na spodok tyče, potom pripojte telo vysávača na vrch tyče. [Obrázok 3]

Poznámka: Pri správnom spojení častí zaznie kliknutie.

3. Nabite vysávač (pozrite si stranu 9).

Poznámka: Pred prvým použitím úplne nabite batériu.

4. Stlačením tlačidla zapnete vysávač. Vysávač sa spustí v režime ECO (I).
5. Stlačte tlačidlo úrovne sania na nastavenie výkonu.
6. Stlačením tlačidla vypnete vysávač.

NADSTAVCE

Váš vysávač je dodávaný s nadstavcami, ktoré vám pomôžu zvládnuť takmer akúkoľvek čistiacu úlohu.

2 v 1 štrbinový nadstavec

- Stlačením tlačidla vysuňte/zatlačte štetiny a prepínajte medzi štrbinovým nadstavcom a kefkou na prach. **[Obrázok 4]**
- Použite štrbinový nadstavec na čistenie ťažko dostupných miest, ako sú medzery v nábytku a rohy v miestnosti alebo v aute.
- Použite kefkou na prach na čistenie tvrdých povrchov, polic alebo líšt.

2 v 1 nadstavec na odolnú špinu

- Použite nadstavec s tvrdými štetinami na odstránenie odolnej špiny z kobercov, interiérov áut, nábytku a podobne.
- Stlačte tlačidlo a odstráňte hlavicu s kefkou a použite nástroj na odstraňovanie srsti, ktorý odstráni chlpy z tkaniny a kobercov. **[Obrázok 5]**

Použitie nadstavca:

1. Stlačte a podržte tlačidlo na uvoľnenie tela vysávača a jemne odpojte telo vysávača od tyče.
2. Nasuňte nadstavec priamo na telo vysávača. **[Obrázok 6]**
3. Voliteľne môžete ponechať tyč pripojenú k telu vysávača a stlačením tlačidla na uvoľnenie hlavice odpojiť hlavicu. Potom pripevnite nadstavec na koniec tyče. **[Obrázok 7]**

Poznámka: Telo vysávača môžete pripojiť aj priamo k hlavici vysávača. **[Obrázok 8]**

Starostlivosť a údržba

ODSTRÁNENIE BATÉRIE A INŠTALÁCIA

1. Vysávač vypnite. Stlačte tlačidlo uvoľnenia batérie a vyberte batériu.
2. Na opätovné nasadenie zasuňte batériu do otvoru v tele vysávača. **[Obrázok 9]** Pri správnej inštalácii batérie zaznie kliknutie.

Poznámka:

- Na zachovanie životnosti batérie uchovávajte vysávač na chladnom a suchom mieste.
- Batériu skladujte v čiastočne nabitom stave (aspoň 2 kontrolky) a každé 3 mesiace ju dobíjajte.

NABÍJANIE VYSÁVAČA

Váš vysávač používa 2200 mAh lítiovú batériu. Na nabíjanie používajte priloženú nabíjačku.

Poznámka:

- Pred nabíjaním sa uistite, že je vysávač vypnutý.
- Nabíjajte po každom použití.

1. Nabíjaciu stanicu namontujte na stenu pomocou skrutiek v blízkosti elektrickej zásuvky. **[Obrázok 10]**

Poznámka:

- Nabíjacia stanica musí byť umiestnená dostatočne vysoko na stene, aby vysávač mohol voľne visieť.
 - Uistite sa, že v mieste montáže sa nenachádzajú plynové alebo vodovodné potrubia ani elektrické káble.
 - **Nepoužívajte** lepidlá ani iné lepiace prostriedky na inštaláciu nabíjacej stanice.
2. Zaveste vysávač na nabíjaciu stanicu.

Starostlivosť a údržba (pokrač.)

3. Zasuňte nabíjačku do nabíjacieho portu na stanici. **[Obrázok 11]**
4. Zapojte nabíjačku do zásuvky. Počas nabíjania budú kontrolky batérie blikať. **[Obrázok 11]**

Poznámka: Batéria bude plne nabitá do 3 hodín.

5. Po úplnom nabití zostanú tri indikátory batérie svietiť 5 minút, potom sa vypnú.

Alternatívne môžete batériu nabíjať aj mimo tela vysávača.

1. Stlačte tlačidlo uvoľnenia batérie a vyberte batériu.
2. Zasuňte nabíjačku do nabíjacieho portu na batérii. **[Obrázok 12]**
3. Zapojte nabíjačku do zásuvky. Počas nabíjania budú kontrolky batérie blikať.

Poznámka: Batéria bude plne nabitá do 3 hodín.

4. Po úplnom nabití zostanú 3 indikátory batérie svietiť 5 minút, potom sa vypnú. Následne, batéria prejde do režimu vypnutia.

Tabuľka indikátorov batérie (počas nabíjania)

Úroveň batérie	Indikátor batérie
0 – 35 %	
35 – 70 %	
70 – 100 %	
100 %	

*Tri indikátory batérie zostanú svietiť 5 minút, potom sa vypnú.

UPOZORNENIE:

- Batériu nabíjajte **len** nabíjačkou určenou spoločnosťou Levoit.
- Ak batériu dlhšie nepoužívate, skladujte ju na chladnom a suchom mieste.
- Batériu skladujte v čiastočne nabitom stave (aspoň 2 kontrolky) a každé 3 mesiace ju dobíjajte.

VYPRAZDŇOVANIE ZÁSObNÍKA NA PRACH

Keď prach v zásobníku dosiahne čiaru s označením MAX, vyprázdňte nádobu na prach.

Dôležité: Zásobník **neprepĺňajte**. Ak je zásobník príliš plný, môže to ovplyvniť výkon vysávača.

1. Vysávač vypnite. Zásobník na prach odstráňte stlačením tlačidla na jeho uvoľnenie.
2. Držte zásobník na prach nad odpadkovým košom a stlačte tlačidlo na uvoľnenie veka. **[Obrázok 13]** Buďte opatrní, veko sa po stlačení tlačidla uvoľnenia otvorí.

Poznámka: Držanie zásobníka na prach priamo v koši zabráni rozsypaniu prachu.

3. Vyprázdňte nečistoty a prach, potom veko zatvorte.

Alternatívne môžete vybrať telo vysávača a následne vyprázdniť zásobník na prach.

1. Telo vysávača odstránite stlačením tlačidla na jeho uvoľnenie.
2. Držte zásobník na prach nad odpadkovým košom a stlačte tlačidlo na uvoľnenie veka. **[Obrázok 13]**

Čistenie

ČISTENIE TELÁ VYSÁVAČA

1. Vysávač vypnite.
2. V prípade potreby utrite vonkajšiu časť vysávača vlhkou handričkou.
3. Pred použitím nechajte vysávač úplne vyschnúť.

Poznámka: *Zabráňte vniknutiu vody do vnútorných častí alebo motora vysávača.*

ČISTENIE NÁDOBY NA PRACH A KOVOVÉHO FILTRA

1. Uistite sa, že vysávač je vypnutý a zásobník na prach úplne prázdny (pozrite si **Vyprázdňovanie zásobníka na prach**, strana 10).
2. Stlačte tlačidlo na uvoľnenie zásobníka na prach a vytiahnite ho. **[Obrázok 14]** Vyprázdňte zvyšný prach a nečistoty, odstráňte vlasy omotané okolo kovového filtra.
3. Vyberte plstený filter a penový filter z hornej časti zásobníka na prach. Odložte filtre bokom alebo ich umyte (pozrite si **Čistenie plstených, penových a HEPA filtrov**, strana 11).
4. Otočením proti smeru hodinových ručičiek odstráňte kovový filter. **[Obrázok 15]**
5. Zásobník na prach a kovový filter opláchnite vodou a nechajte ich vyschnúť. Uistite sa, že všetky časti sú úplne suché pred opätovným použitím.
6. Nasadte späť kovový filter a vložte späť penový aj plstený filter. Zásobník na prach nasadte späť na telo vysávača.

ČISTENIE PLSTENÝCH, PENOVÝCH A HEPA FILTROV

Na zachovanie výkonu filtrov ich pravidelne umývajte a vymieňajte.

- Ak zaznamenáte znížený sací výkon alebo sú filtre viditeľne znečistené, ihneď ich vyčistite.
- Plstený a penový filter by sa mali **umývať aspoň raz mesačne a vymieňať každé 3 mesiace**.
- HEPA filter by sa mal umývať **aspoň raz ročne**.
- Filtre **nedávajte** do umývačky riadu, práčky, sušičky, rúry, mikrovlnky ani ich neumiestňujte blízko otvoreného ohňa.
- Vysávač **nikdy nepoužívajte** bez riadne nasadeného zásobníka na prach a filtrov.
- Pri častom používaní môže byť potrebné čistiť filtre častejšie. Pravidelným čistením filtrov si zachováte čistiaci výkon vysávača.
- V závislosti od používania a prostredia môže byť potrebná aj častejšia výmena filtrov.
- Ak je vlhkosť okolia vysoká, nechajte filtre schnúť dlhší čas pred opätovnou inštaláciou.

Náhradné filtre:

- Na zachovanie výkonu **používajte iba** originálne filtre Levoit. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte **zákaznícku podporu** (pozrite si stranu 17).

SK

Čistenie (pokrač.)

PLSTENÝ A PENOVÝ FILTER

1. Stlačte tlačidlo na uvoľnenie zásobníka na prach a vyberte ho. **[Obrázok 16]**
2. Vyberte plstený a penový filter. **[Obrázok 17]**
3. Plstený aj penový filter umyte pod tečúcou vodou. Nechajte ich úplne vyschnúť na slnku alebo na suchom a vetranom mieste pred opätovnou inštaláciou.
4. Najskôr vložte penový filter, potom plstený.

Poznámka: Pri vkladaní filtra sa uistite, že strana s úchytkou smeruje von.

5. Nasadte zásobník na prach späť na telo vysávača.

3. Skontrolujte, či nie je vstupný otvor na prach kefy upchaný, a v prípade potreby ho vyčistite. **[Obrázok 22]**
4. Ak je kefa zaseknutá, opatrne odstráňte vlasy alebo nečistoty pomocou nožníc alebo ostrého noža.
5. Vložte valčekovú kefu späť do hlavice vysávača. Posuňte bočný panel nadol a zaistite ho.

Skladovanie

Keď sa vysávač nepoužíva, uložte ho na nabíjaciu stanicu:

1. Priskrutkujte nabíjaciu stanicu na stenu v blízkosti zásuvky (pozri **Nabíjanie vysávača**, strana 9).
2. Zaveste vysávač na nabíjaciu stanicu.

Poznámka:

- **Vždy skladujte vysávač na nabíjacej stanici.**
- Ak je to potrebné, vysávač môžete skladovať v skrini.
- Pri dlhodobom skladovaní pravidelne nabíjajte batériu, aby sa predĺžila jej životnosť.

Likvidácia batérie

- Batéria obsahuje materiály škodlivé pre životné prostredie a musí sa pred likvidáciou vysávača vybrať.
- Pri vyberaní batérie musí byť vysávač vypnutý.
- Batérie likvidujte správnym spôsobom. **Nevhadzujte** batérie do ohňa, vody ani do pôdy.
- Ak sa uniknutá kvapalina z batérii dostane na pokožku alebo oblečenie, okamžite postihnuté miesto opláchnite vodou, aby ste predišli poraneniu, a vyhľadajte lekára.

SK

HEPA FILTER

1. Stlačte tlačidlo na uvoľnenie zásobníka na prach a vyberte ho. **[Obrázok 18]**
2. Vytiahnite HEPA filter z tela vysávača. **[Obrázok 19]**
3. Ak je to potrebné, HEPA filter vyčistite vodou. Filter nechajte úplne vyschnúť na vzduchu – na slnku alebo na suchom, vetranom mieste – pred jeho opätovnou inštaláciou. **[Obrázok 20]**
4. Zatláčte HEPA filter späť do tela vysávača, kým nezapadne, potom nasadte späť zásobník na prach.

ČISTENIE VALČEKOVEJ KEFY

Pravidelne kontrolujte valčekovú kefu, či sa na nej nenachádzajú vlasy alebo nečistoty. Ak je valčeková kefa zablokovaná alebo zaseknutá, automaticky sa vypne.

1. Vysávač vypnite. Odpojte hlavicu vysávača od tyče stlačením tlačidla na jej uvoľnenie.
2. Stlačte tlačidlo na uvoľnenie valčekovej kefy, posuňte bočný panel nahor na otvorenie a vytiahnite valčekovú kefu. **[Obrázok 21]**

Riešenie problémov

Problém	Možné riešenie
Vysávač sa nezapne.	Batéria nie je správne nainštalovaná (pozri Odstránenie a inštalácia batérie , strana 9).
	Opätovne nabite vysávač (pozrite si Nabíjanie vysávača , strana 9).
	Motor vysávača sa prehriat. Nechajte vysávač vychladnúť 1 hodinu pred opätovným zapnutím.
Vysávač sa nenabíja.	Nabíjačka nie je správne zapojená alebo používate nesprávnu nabíjačku. Používajte len originálnu nabíjačku Levoit (pozrite si Nabíjanie vysávača , strana 9).
Valčeková kefa sa neotáča (LED kontrolky blikajú).	Vyčistite valčekovú kefu a odstráňte všetky nečistoty, ktoré blokujú kefu (pozrite si Čistenie valčekovej kefy , strana 12).
Vysávač vydáva nezvyčajný zvuk.	Vyčistite valčekovú kefu a odstráňte všetky nečistoty, ktoré blokujú kefu (pozrite si Čistenie valčekovej kefy , strana 12).
	Skontrolujte, či nie je niečo upchaté v tele vysávača, hlavici alebo tyči. Odstráňte upchatie (pozrite si Čistenie , strana 11).
Vysávač má nízky sací výkon.	Batéria môže byť vybitá. Nabite batériu na plnú kapacitu (pozrite si Nabíjanie vysávača , strana 9).
	Vyčistite valčekovú kefu a odstráňte všetky nečistoty, ktoré blokujú kefu (pozrite si Čistenie valčekovej kefy , strana 12).
	Zásobník na prach môže byť plný a filtre znečistené. Vyprázdnite zásobník na prach a vyčistite filtre (pozrite si Čistenie , strana 11).
	Skontrolujte, či nie je niečo upchaté v tele vysávača, hlavici alebo tyči. Odstráňte upchatie (pozrite si Čistenie , strana 11).
LED kontrolky a indikátory batérie blikajú.	Zásobník na prach môže byť plný a filtre znečistené. Vyprázdnite zásobník na prach a vyčistite filtre (pozrite si Čistenie , strana 11).
	Skontrolujte, či nie je niečo upchaté v tele vysávača, hlavici alebo tyči. Odstráňte upchatie (pozrite si Čistenie , strana 11).
Indikátory batérie blikajú na červeno.	Batéria sa môže prehrievať. Vyberte batériu a nechajte ju vychladnúť pri izbovej teplote. Ak indikátory stále blikajú na červeno, kontaktujte zákaznícku podporu (pozrite si stranu 17).

SK

Problém	Možné riešenie
Vysávač vydáva nepríjemný alebo zvláštny zápach.	V prostredí môže byť vysoká vlhkosť alebo vysávač absorboval vodu, čo spôsobilo rast plesní vo filtri. Vymeňte filtre (kontaktujte zákaznícku podporu , strana 17).
	Filtre môžu byť znečistené. Vyčistite filter (Pozrite si Čistenie , strana 11).
	Zásobník na prach môže byť znečistený. Vyprázdnite a vyčistite zásobník na prach (pozrite si Čistenie , strana 11).

Ak tu váš problém nie je uvedený, kontaktujte zákaznícku podporu (pozrite si stranu 17).

Záručné informácie

Názov výrobku	Akumulátorový tyčový vysávač Levoit VortexIQ
Model	LSV-V221-VEU
Pre vlastnú potrebu vám dôrazne odporúčame zaznamenať si ID objednávky a dátum nákupu	
ID objednávky	
Dátum nákupu	

Obmedzená záruka na produkt spoločnosti Levoit

Dva (2) roky* obmedzenej záruky na produkt

Spoločnosť Vesync Germany GmbH („Vesync“) zaručuje, že produkt bude **po dobu dvoch (2) rokov od dátumu pôvodného nákupu** („obmedzená záručná doba“) bez vád v materiáloch a vo vyhotovení, ak bol produkt používaný v súlade s pokynmi na používanie a údržbu (napr. v určenom prostredí a za bežných podmienok). ***Táto záruka neobmedzuje vaše práva, ktoré môžu byť nariadené alebo priznané príslušnými vnútroštátnymi alebo regionálnymi právnymi predpismi o ochrane spotrebiteľa vo vašom regióne, pričom v týchto prípadoch sa obmedzená záručná doba predlžuje v súlade s príslušnými požiadavkami.**

Výhody obmedzenej záruky

Počas obmedzenej záručnej doby a v súlade s týmito pravidlami obmedzenej záruky spoločnosť Vesync podľa vlastného uváženia buď (i) vráti kúpnu cenu, ak bol nákup uskutočnený priamo v internetovom obchode Levoit, (ii) opraví akékoľvek chyby materiálu alebo vyhotovenia, (iii) vymení produkt za iný produkt rovnakej alebo vyššej hodnoty alebo (iv) poskytne kredit v obchode vo výške nákupnej ceny.

Na čo sa vzťahuje?

Táto obmedzená záruka sa vzťahuje len na pôvodného kupujúceho spotrebiteľa,

pričom nie je prenosná na akéhokoľvek ďalšieho vlastníka produktu bez ohľadu na to, či produkt prešiel do vlastníctva inej osoby počas trvania obmedzenej záruky. Pôvodný kupujúci spotrebiteľ musí poskytnúť potvrdenie o chybe alebo poruche a doklad s dátumom nákupu, aby si mohol uplatniť výhody z obmedzenej záruky.

Pozor na neautorizovaných dodávateľov alebo predajcov

Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na produkty zakúpené od neautorizovaných dodávateľov alebo predajcov. Obmedzená záruka spoločnosti Vesync sa vzťahuje len na produkty zakúpené od autorizovaných dodávateľov alebo predajcov, ktorí podliehajú kontrole kvality spoločnosti Vesync a súhlasili s dodržiavaním jej kontrol kvality. Upozorňujeme, že výrobky zakúpené na neautorizovanej webovej stránke alebo u neautorizovaného dodávateľa môžu byť falšované, použité, chybné alebo nemusia byť určené na používanie vo vašej krajine. Môžete chrániť seba a svoje produkty tak, že ich budete nakupovať len od spoločnosti Vesync alebo jej autorizovaných dodávateľov.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa konkrétneho predajcu alebo ak si myslíte, že ste produkt zakúpili od neautorizovaného predajcu, kontaktujte náš tím zákazníckej podpory.

Na čo sa nevzťahuje?

- Bežné opotrebovanie vrátane bežne opotrebovaných dielov, ako je zásobník na prach, filter, valčeková kefa, batéria a napájací kábel, alebo poškodenie koberca či podlahy v dôsledku nesprávneho používania.
- Ak bol doklad o kúpe akýmkoľvek spôsobom pozmenený alebo je nečitateľný.
- Ak bolo číslo modelu, sériové číslo alebo kód dátumu výroby na produkte zmenené, odstránené alebo sa stalo nečitateľným.
- Ak bol produkt upravený oproti pôvodnému stavu.

- Ak produkt nebol používaný v súlade s pokynmi a usmerneniami v používateľskej príručke.
- Poškodenia spôsobené pripojením periférnych zariadení, ďalších zariadení alebo príslušenstva, ktoré nie sú odporúčané v používateľskej príručke.
- Poškodenia alebo závady spôsobené nehodou, zneužitím, nesprávnym používaním alebo nesprávnou či nedostatočnou údržbou.
- Poškodenia alebo chyby spôsobené servisom alebo opravami produktu, ktoré vykonal neautorizovaný poskytovateľ servisných služieb alebo akákoľvek iná osoba, ako je spoločnosť Vesync.
- Poškodenia alebo závady, ktoré vznikli počas komerčného používania, prenájmu alebo akéhokoľvek používania, na ktoré produkt nie je určený.
- Ak bola jednotka poškodená, okrem iného vrátane poškodenia zvieratami, bleskom, neštandardným napätím, požiarom, prírodnou katastrofou, prepravou, umývaním v umývačke riadu alebo vodou (pokiaľ nie je v návode na použitie výslovne uvedené, že produkt je možné umývať v umývačke riadu).
- Náhodné a následné škody.
- Poškodenia alebo závady presahujúce cenu produktu.

Uplatnenie nároku na služby obmedzenej záruky v 5 jednoduchých krokoch:

1. Uistite sa, že váš produkt je v rámci stanovenej obmedzenej záručnej doby.
2. Uistite sa, že máte kópiu faktúry a ID objednávky alebo doklad o kúpe.
3. Uistite sa, že máte svoj produkt.
NELIKVIDUJTE produkt skôr, ako nás kontaktujete.
4. Kontaktujte náš tím zákazníckej podpory.
5. Po schválení vašej žiadosti tímom zákazníckej podpory odovzdajte produkt spolu s kópiou faktúry a ID objednávky.

Jediný a výlučný opravný prostriedok

VYŠŠIE UVEDENÁ OBMEDZENÁ ZÁRUKA PREDSTAVUJE VÝHRADNÚ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI VESYNC A VÁŠ JEDINÝ

A VÝLUČNÝ OPRAVNÝ PROSTRIEDOK V PRÍPADE AKÉHOKOLVEK PORUŠENIA ZÁRUKY ALEBO INEJ NEZHODY PRODUKTU, NA KTORÝ SA VZŤAHUJE TOTO VYHLÁSENIE O OBMEDZENEJ ZÁRUKE NA PRODUKT. TÁTO OBMEDZENÁ ZÁRUKA JE VÝLUČNÁ A NAHRÁDZA VŠETKY OSTATNÉ ZÁRUKY. ŽIADNY ZAMESTNANEC SPOLOČNOSTI VESYNC ANI ŽIADNA INÁ STRANA NIE JE OPRÁVNENÁ POSKYTOVAŤ AKÚKOĽVEK ZÁRUKU NAD RÁMEC OBMEDZENEJ ZÁRUKY UVEDENEJ V TOMTO VYHLÁSENÍ O OBMEDZENEJ ZÁRUKA NA PRODUKT.

Zrieknutie sa obmedzených záruk

V MAXIMÁLNOH ROZSAHU STANOVENOM PLATNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI, S VÝNIMKOU ZÁRUK UVEDENÝCH V TÝCHTO ZÁSADÁCH OBMEDZENEJ ZÁRUKY NA PRODUKT, POSKYTUJE SPOLOČNOSŤ VESYNC PRODUKTY, KTORÉ STE SI ZAKÚPILI OD SPOLOČNOSTI VESYNC, „V STAVE, V AKOM SA NACHÁDZAJÚ“, A SPOLOČNOSŤ VESYNC TÝMTO ODMIETA VŠETKY ZÁRUKY AKÉHOKOLVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ, ZÁKONNÉ ALEBO OKREM INÉHO VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUKY PREDAJNOSTI, NEPORUŠENIA PRÁV TRETEJ STRANY A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL.

Obmedzenie zodpovednosti

V CELKOVOM ROZSAHU, KTORÝ POVINNE USTANOVUJÚ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY, NEBUDE SPOLOČNOSŤ VESYNC, JEJ POBOČKY, ANI ICH POSKYTOVATELIA LICENCIÍ, DODÁVATELIA SLUŽIEB, ZAMESTNANCI, SPROSTREDKOVATELIA, ZÁSTUPCOVIA ALEBO VEDÚCI PRACOVNÍCI V ŽIADNOM PRÍPADE NIEŠŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA:

- (a) ŠKODY AKÉHOKOLVEK DRUHU SPÔSOBENÉ PRODUKTMI ZAKÚPENÝMI OD SPOLOČNOSTI VESYNC ALEBO V SÚVISLOSTI S NIMI, KTORÉ PRESAHUJÚ KÚPNÚ CENU ZAPLATENÚ KUPUJÚCIM ZA TAKÉTO PRODUKTY, ALEBO
- (b) NEPRIAME, ŠPECIÁLNE, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ŠKODY ALEBO NÁHRADY ŠKÔD

SANKČNEJ POVAHY, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ VESYNC ALEBO NIEKTORÝ Z JEJ DODÁVATEĽOV BOLI NA MOŽNOSŤ ALEBO PRAVDEPODOBNOŠŤ TAKÝCHTO ŠKÔD UPOZORNENÍ.

PLATÍ TO BEZ OHĽADU NA TO, ČI BOLA ŠKODA SPÔSOBENÁ NA ZÁKLADE DELIKTU (VRÁTANE NEDBANLIVOSTI), PORUŠENIA ZMLUVY ALEBO INAK. NAŠA ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEPRESIAHNE SKUTOČNÚ SUMU, KTORÚ STE ZAPLATILI ZA CHYBNÝ PRODUKT, A ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NENESIEME ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOLVEK NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE ŠKODY ALEBO STRATY ALEBO NÁHRADY ŠKÔD SANKČNEJ POVAHY, ČI UŽ PRIAME ALEBO NEPRIAME.

OKREM PRÍPADOV, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE TOTO VYHLÁSENIE O OBMEDZENEJ ZÁRUKU NA PRODUKT, SPOLOČNOSŤ VESYNC NEZODPOVEDÁ ZA NÁKLADY SPOJENÉ S VÝMENOU ALEBO OPRAVOU PRODUKTOV ZAKÚPENÝCH OD NEJ, OKREM INÉHO VRÁTANE NÁKLADOV NA PRÁCU, INŠTALÁCIU ALEBO INÝCH NÁKLADOV, KTORÉ VZNIKLI POUŽÍVATEĽOVI, A NAJMÄ AKÝCHKOLVEK NÁKLADOV SÚVISIACICH SO STIAHNUTÍM ALEBO VÝMENOU AKÉHOKOLVEK PRODUKTU.

Dalšie práva, ktoré môžete mať

NEIKTORÉ JURISDIKCIE NEPOVOĽUJÚ: (1) VYLÚČENIE IMPLICITNÝCH ZÁRUK; (2) OBMEDZENIE TRVANIA IMPLICITNÝCH ZÁRUK A/ALEBO (3) VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE NÁHODNÝCH ALEBO NÁSLEDNÝCH ŠKÔD. V TAKOM PRÍPADE SA VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI V TÝCHTO ZÁSADÁCH NA VÁS NEVZŤAHUJE. V TÝCHTO JURISDIKCIÁCH MÁTE K DISPOZÍCII LEN IMPLICITNÉ ZÁRUKY, KTORÉ SA VÝSLOVNE VYŽADUJÚ V SÚLADE S PLATNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI. OBMEDZENIA ZÁRUK, ZODPOVEDNOSTI A OPRÁVNÝCH PROSTRIEDKOV SA UPLATŇUJÚ V MAXIMÁLNOH ROZSAHU POVOLENOH PRÁVNÝMI PREDPISMI.

HOCI VÁM TÁTO OBMEDZENÁ ZÁRUKA POSKYTUJE ŠPECIFICKÉ ZÁKONNÉ PRÁVA, VO VAŠEJ JURISDIKCII MÔŽETE MAŤ AJ INÉ PRÁVA. TOTO VYHLÁSENIE O OBMEDZENEJ ZÁRUKU PODLIEHA PLATNÝM PRÁVNÝM PREDPISOM, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ NA VÁS A PRODUKT. PREČÍTAJTE SI PRÁVNE PREDPISY VO VAŠEJ JURISDIKCII, ABY STE PLNE POROZUMELI SVOJIM PRÁVAM.

Zmeny týchto zásad

Podmienky a dostupnosť tejto obmedzenej záruky môžeme meniť podľa vlastného uváženia, ale žiadne zmeny nebudú mať spätnú platnosť.

Túto záruku poskytuje:

Vesync Germany GmbH

Prinzenallee 11a, 40549 Düsseldorf, Nemecko

Zákaznícka podpora

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety k svojmu novému produktu, kontaktujte náš ochotný tím zákazníckej podpory.

Spoločnosť VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD.

6 Raffles Quay, #14-06, 048580 Singapore.

E-mail:

support.eu@levoit.com

support.uk@levoit.com

support.de@levoit.com

support.es@levoit.com

support.fr@levoit.com

support.it@levoit.com

* Pred kontaktovaním zákazníckej podpory si pripravte faktúru k objednávke vo formáte PDF alebo snímky obrazovky.

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενο συσκευασίας	1
Προδιαγραφές	1
Πληροφορίες ασφαλείας	2
Γνωριμία με την ηλεκτρική σκούπα σας	10
Έλεγχοι	10
Χρήση της ηλεκτρικής σκούπας σας	10
Φροντίδα και συντήρηση	11
Καθαρισμός	13
Αποθήκευση	14
Αντιμετώπιση προβλημάτων	15
Πληροφορίες εγγύησης	17
Υποστήριξη πελατών	20

Περιεχόμενο συσκευασίας

- 1 × Σώμα ηλεκτρικής σκούπας
- 1 × Μακρύς σωλήνας
- 1 × Κοντός σωλήνας
- 1 × Κεφαλή ηλεκτρικής σκούπας
- 1 × Εργαλείο 2 σε 1 για σχισμές
- 1 × Εργαλείο 2 σε 1 για επίμονους ρύπους
- 1 × Βάση φόρτισης
- 3 × Βίδα
- 3 × Στήριγμα τοίχου
- 1 × Φορτιστής
- 1 × Εγχειρίδιο χρήσης

ΕΛ

Προδιαγραφές

Μοντέλο	LSV-V221-VEU	
Είσοδος μπαταρίας	22,2 V $\equiv$ 2200 mAh Μπαταρία ιόντων λιθίου	
Ονομαστική ισχύς*	210 W	
Είσοδος φόρτισης	100–240 V~ 50/60 Hz 0,8 A	
Διαστάσεις	9,8 x 7,7 x 43,3 in / 25 x 19,5 x 110 εκ.	
Συνθήκες λειτουργίας μπαταρίας	Θερμοκρασία φόρτισης: 37,4°–116,6°F / 3°–47°C Θερμοκρασία αποθήκευσης: -4°–77°F / -20°–25°C Υγρασία αποθήκευσης: ≤ 60%	
Βάρος (σώμα ηλεκτρικής σκούπας + μπαταρία)	3,2 lb / 1,5 kg	
Χωρητικότητα δοχείου σκόνης	3,6 φλιτζάνια / 0,85 L (Μέγ.)	
Χρόνος λειτουργίας** (Με τη χρήση της κεφαλής ηλεκτρικής σκούπας)	ECO (I)	30 λεπτά
	ΜΕΣΑΙΟ (II)	20 λεπτά
	ΤΟΥΡΜΠΟ (III)	10 λεπτά
Χρόνος λειτουργίας** (Με τη χρήση του εργαλείου για σχισμές ή το εργαλείου για επίμονους ρύπους)	ECO (I)	50 λεπτά
	ΜΕΣΑΙΟ (II)	20 λεπτά
	ΤΟΥΡΜΠΟ (III)	10 λεπτά
Ισχύς αναρρόφησης	80 AW*	
Χρόνος φόρτισης	< 3 ώρες	
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση απενεργοποίησης	< 0,5 W	

*Μπορεί να διαφέρει +/- 6%

**Δοκιμάστηκε σε θερμοκρασία δωματίου

Εξάιρεση: Το διεθνές σύμβολο για τη φύση της τροφοδοσίας $\equiv$ μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί του “DC” εφόσον η σημασία αυτού του συμβόλου εξηγείται στις οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν. Όταν χρησιμοποιείται αυτό το σύμβολο, πρέπει να τοποθετείται δίπλα στη σήμανση της ονομαστικής τάσης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατά τη χρήση αυτής της ηλεκτρικής σκούπας, ακολουθείτε πάντα τα βασικά μέτρα προφύλαξης, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού:

- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Κίνδυνος τραυματισμού. Η κυλινδρική βούρτσα ενδέχεται να ξεκινήσει απροσδόκητα. Αφαιρέστε τη συστοιχία μπαταριών πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση.
- **Μην** αφήνετε την ηλεκτρική σκούπα χωρίς επίβλεψη ενώ λειτουργεί. Αποσυνδέστε την από την πρίζα όταν δεν την φορτίζετε και πριν τη συντηρήσετε.
- **Μην** τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους ή σε υγρές επιφάνειες.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με την ηλεκτρική σκούπα.
- **Μην** επιτρέπετε τη χρήση ως παιχνίδι. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όταν χρησιμοποιείται από παιδιά ή όταν βρίσκεται κοντά σε παιδιά.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν ή να εκτελούν εργασίες συντήρησης στην ηλεκτρική σκούπα χωρίς επίβλεψη.
- **Χρησιμοποιείτε** την ηλεκτρική σκούπα μόνο με τον τρόπο που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.

- Χρησιμοποιείτε **μόνο** τα συνιστώμενα από τον κατασκευαστή εξαρτήματα.
- **Μη** χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα σας εάν έχει υποστεί ζημιά ή δεν λειτουργεί σωστά, ή εάν ο φορτιστής ή το φως είναι κατεστραμμένο. **Μην** προσπαθείτε να την επισκευάσετε μόνοι σας. Επικοινωνήστε με την **Υποστήριξη πελατών** (βλ. σελίδα 20).
- **Μη** χειρίζεστε τον φορτιστή ή την ηλεκτρική σκούπα με βρεγμένα χέρια.
- **Μην** εισάγετε οποιοδήποτε αντικείμενο σε οποιοδήποτε άνοιγμα. **Μη** χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα όταν οποιοδήποτε άνοιγμα είναι φραγμένο. Διατηρήστε την ελεύθερη από σκόνη, χνούδι, τρίχες ή οτιδήποτε μπορεί να μειώσει τη ροή του αέρα.
- Κρατήστε τα μαλλιά, τα χαλαρά ρούχα, τα δάχτυλα και όλα τα μέρη του σώματος μακριά από τα ανοίγματα και τα κινούμενα μέρη.
- Προσέξτε ιδιαίτερα όταν καθαρίζετε τις σκάλες.
- **Μην σκουπίζετε με ηλεκτρική σκούπα τα ακόλουθα** (ή μην τη χρησιμοποιείτε όπου ενδέχεται να υπάρχουν):
 - Αιχμηρά αντικείμενα όπως θραύσματα γυαλιού, μεταλλικά καρφιά, μεταλλικοί συνδετήρες χαρτιού ή καρφίτσες.
 - Πάρα πολύ μικρά σωματίδια όπως ασβέστης, τσιμέντο, πριονίδι, γύψος σε σκόνη ή στάχτες.
 - Επικίνδυνα υλικά ή χημικές ουσίες, όπως διαλύτες, αποφρακτικό αποχέτευσης, ισχυρά οξέα ή ισχυρά αλκάλια.
 - **Απενεργοποιείτε** πάντα την ηλεκτρική σκούπα πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε τον σωλήνα, τα ακροφύσια, τις βούρτσες ή την κεφαλή της ηλεκτρικής σκούπας.
 - **Μην** αναρροφάτε νερό ή οποιαδήποτε υγρά.
 - **Μην** αναρροφάτε οτιδήποτε καίγεται ή βγάζει καπνό, όπως τσιγάρα, σπέρτα ή καυτές στάχτες.
 - **Μην** τη χρησιμοποιείτε για να αναρροφήσετε εύφλεκτα ή αναφλέξιμα υγρά, όπως βενζίνη, και μην τη χρησιμοποιείτε σε χώρους όπου μπορεί να υπάρχουν αυτά.

- **Μην** τη χρησιμοποιείτε χωρίς να είναι το δοχείο σκόνης ή/και τα φίλτρα στη θέση τους.
- **Μη** στρέψετε την ηλεκτρική σκούπα προς οποιοδήποτε άτομο ή ζώο ενώ αυτή είναι σε λειτουργία.
- Αποθηκεύστε την ηλεκτρική σκούπα σε μια μικρή βάση ή κρεμάστε την από τον τοίχο.
- **Μη** χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα σε θερμοκρασίες πάνω από 116,6°F (47°C) ή κάτω από 37,4°F (3°C).

Μπαταρία και Φορτιστής
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις και οδηγίες ασφαλείας. Η μη συμμόρφωση με τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό τραυματισμό.

- **Μην** τραβάτε ή μεταφέρετε την ηλεκτρική σκούπα από το καλώδιο φόρτισης, μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως λαβή, μην κλείνετε πόρτες πάνω στο

καλώδιο και μην τραβάτε το καλώδιο γύρω από αιχμηρές άκρες ή γωνίες. **Μη** σύρετε καμία συσκευή πάνω από το καλώδιο.

- Αποτρέψτε την ακούσια εκκίνηση. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση απενεργοποίησης πριν συνδέσετε τη συστοιχία μπαταριών, πριν σηκώσετε ή πριν μεταφέρετε τη συσκευή. Η μεταφορά της συσκευής με το δάχτυλό σας πάνω στον διακόπτη ή η ενεργοποίηση μιας συσκευής με τον διακόπτη στη θέση ενεργοποίησης προκαλεί ατυχήματα.
- Αποσυνδέστε τη συστοιχία μπαταριών από τη συσκευή πριν κάνετε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, αλλάξετε εξαρτήματα ή αποθηκεύσετε τη συσκευή. Τέτοια προληπτικά μέτρα ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυνο της ακούσιας ενεργοποίησης της συσκευής.
- **Μην** την αποσυνδέετε τραβώντας το καλώδιο. Για να την αποσυνδέσετε, πιάστε το φισ, όχι το καλώδιο. Απενεργοποιήστε όλα τα χειριστήρια πριν την

αποσύνδεση.

- Μην τοποθετείτε **ποτέ** τον φορτιστή ή το καλώδιό του κοντά σε οποιαδήποτε πηγή θερμότητας.
- Μην αφήνετε το καλώδιο φόρτισης σε σημεία όπου περπατούν συχνά άνθρωποι. Τοποθετήστε το καλώδιο σε σημείο όπου δεν υπάρχει κίνδυνος να σκοντάψει κανείς.
- **Μη χρησιμοποιείτε** τον φορτιστή για να φορτίζετε άλλες συσκευές εκτός από αυτήν την ηλεκτρική σκούπα.
- Φορτίστε την ηλεκτρική σκούπα **μόνο** με τον φορτιστή που καθορίζεται από τη VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD.. Ένας φορτιστής που είναι κατάλληλος για έναν τύπο συσκευής μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς όταν χρησιμοποιηθεί με διαφορετική συστοιχία μπαταριών. Για χρήση **μόνο** με τον προσαρμογέα ZD024X270090EU που κατασκευάζεται από την E-TEK Electronics

Manufactory Co., LTD.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την **Υποστήριξη πελατών** (βλ. σελίδα 20).

- Χρησιμοποιείτε **μόνο** τη συστοιχία μπαταριών που έχει σχεδιαστεί ειδικά για αυτήν την ηλεκτρική σκούπα. Η χρήση οποιωνδήποτε άλλων συστοιχιών μπαταριών μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο τραυματισμού και πυρκαγιάς. Για χρήση **μόνο** με τη συστοιχία μπαταριών LSV-V221B-VUSR που κατασκευάζεται από την Suzhou Kais Power Co., Ltd. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την **Υποστήριξη πελατών** (βλ. σελίδα 20).
- Όταν η συστοιχία μπαταριών δεν χρησιμοποιείται, κρατήστε την μακριά από άλλα μεταλλικά αντικείμενα, όπως συνδετήρες, κέρματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα που μπορούν να δημιουργήσουν σύνδεση από τον έναν ακροδέκτη στον άλλο.

Το βραχυκύκλωμα των ακροδεκτών της μπαταρίας μεταξύ τους μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή πυρκαγιά.

- Σε περίπτωση κακών συνθηκών, μπορεί να πεταχτεί υγρό από την μπαταρία. Αποφύγετε την επαφή. Σε περίπτωση επαφής, ξεπλύνετε με νερό. Εάν έρθει υγρό σε επαφή με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με νερό και ζητήστε ιατρική βοήθεια. Το υγρό που πετάγεται από την μπαταρία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό ή εγκαύματα.
- **Μη** χρησιμοποιείτε τη συστοιχία μπαταριών ή την ηλεκτρική σκούπα εάν έχουν υποστεί ζημιά ή έχουν τροποποιηθεί. Οι κατεστραμμένες ή τροποποιημένες μπαταρίες ενδέχεται να εμφανίσουν απρόβλεπτη συμπεριφορά, με αποτέλεσμα πυρκαγιά, εκρήξεις ή κίνδυνο τραυματισμού.
- Αναθέστε τη συντήρηση **μόνο** σε εξειδικευμένο τεχνικό που χρησιμοποιεί ίδια ανταλλακτικά. Διασφαλίστε ότι διατηρείται η ασφάλεια

της ηλεκτρικής σκούπας.

- **Μην** τροποποιείτε και μην επιχειρείτε να επισκευάσετε την ηλεκτρική σκούπα ή τη συστοιχία μπαταριών εκτός από τον τρόπο που αναφέρεται στο εγχειρίδιο.
- **Μην** εκθέτετε τη συστοιχία μπαταριών ή την ηλεκτρική σκούπα σε φωτιά ή σε υπερβολικές θερμοκρασίες. Η μπαταρία που χρησιμοποιείται σε αυτή τη συσκευή ενδέχεται να παρουσιάσει κίνδυνο πυρκαγιάς ή χημικού εγκαύματος εάν υποστεί κακή μεταχείριση. **Μην** αποσυναρμολογείτε, βραχυκυκλώνετε τις επαφές, θερμαίνετε πάνω από 140°F (60°C) ή καίτε. Η έκθεση σε φωτιά ή σε θερμοκρασίες άνω των 266°F (130°C) μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες φόρτισης και **μη** φορτίζετε τη συστοιχία μπαταριών ή την ηλεκτρική σκούπα εκτός του εύρους θερμοκρασιών που καθορίζεται στις οδηγίες. Η φόρτιση με ακατάλληλο τρόπο ή σε θερμοκρασίες

εκτός του καθορισμένου εύρους μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην μπαταρία και να αυξήσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

• **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην**

τη χρησιμοποιείτε με μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

• **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:**

Για την επαναφόρτιση της μπαταρίας, χρησιμοποιήστε μόνο την αποσπώμενη μονάδα τροφοδοσίας που παρέχεται με αυτή τη συσκευή.

- Αφαιρέστε το φιλ από την πρίζα πριν καθαρίσετε ή

συντηρήσετε τη συσκευή.

- Τοποθετήστε τη συστοιχία μπαταριών με τη σωστή πολικότητα.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν η συσκευή πρόκειται να αποθηκευτεί χωρίς να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Μην βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες τροφοδοσίας.
- Όταν η μπαταρία έχει φτάσει στο τέλος της ζωής της ή έχει διαρροή, η συσκευή και η μπαταρία πρέπει να απορριφθούν σωστά σε επίσημο σημείο ανακύκλωσης.

EL

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΟΧΙ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΜΟΝΟ
ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ**



Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με την Οδηγία RoHS.

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με την Οδηγία 2011/65/ΕΕ και τις τροποποιήσεις της σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να παραδοθεί σε κατάλληλη εγκατάσταση συλλογής για ανακύκλωση. Η σωστή απόρριψη και η ανακύκλωση βοηθούν στην προστασία των φυσικών πόρων, της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη και την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τον δήμο, την υπηρεσία απόρριψης/διάθεσης ή με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε αυτό το προϊόν.

Οδηγίες προς τους χρήστες για την αφαίρεση, την ανακύκλωση και την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών

Αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη συσκευή σας ή το τηλεχειριστήριό σας, αντιστρέφοντας τη διαδικασία που περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης για την εισαγωγή των μπαταριών. Για προϊόντα με ενσωματωμένη μπαταρία που διαρκεί για όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος, η αφαίρεση ενδέχεται να μην είναι εφικτή για τον χρήστη. Σε αυτή την περίπτωση, τα κέντρα ανακύκλωσης ή ανάκτησης αναλαμβάνουν την αποσυναρμολόγηση του προϊόντος και την αφαίρεση της μπαταρίας. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, καταστεί απαραίτητο να αντικατασταθεί μια τέτοια μπαταρία, αυτή η διαδικασία πρέπει να πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αλλού, απαγορεύεται η απόρριψη οποιασδήποτε μπαταρίας μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Όλες οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Επικοινωνήστε με τους αρμόδιους τοπικούς

φορείς διαχείρισης αποβλήτων για πληροφορίες σχετικά με την περιβαλλοντικά ορθή συλλογή, ανακύκλωση και απόρριψη των χρησιμοποιημένων μπαταριών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία αντικατασταθεί λανθασμένα. Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης ή διαρροής εύφλεκτου υγρού/αερίου, μην αποσυναρμολογείτε, μη συνθλίβετε, μην τρυπάτε, μη βραχυκυκλώνετε τις εξωτερικές επαφές, μην την εκθέτετε σε θερμοκρασία άνω των 60°C (140°F), σε ηλιακή ακτινοβολία ή σε παρόμοιες συνθήκες, μην την εκθέτετε σε εξαιρετικά χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση και μην την απορρίψετε στη φωτιά ή στο νερό. Αντικαταστήστε μόνο με τις καθορισμένες μπαταρίες. Το σύμβολο που υποδηλώνει «χωριστή συλλογή» για όλες τις μπαταρίες και τους συσσωρευτές είναι ο κάδος απορριμμάτων με τροχούς που είναι διαγραμμένος, όπως φαίνεται παρακάτω:



Γνωριμία με την ηλεκτρική σκούπα σας

Σημείωση: Δείτε στο εσωτερικό του εξωφύλλου. **[Εικόνα 1]**

- | | | |
|---|---|---|
| A. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης | K. Κεφαλή ηλεκτρικής σκούπας | U. Εργαλείο 2 σε 1 για επίμονους ρύπους |
| B. Κουμπί επιπέδου αναρρόφησης | L. Λυχνία LED | V. Κουμπί απελευθέρωσης κυλινδρικής βούρτσας |
| C. Σώμα ηλεκτρικής σκούπας | M. Λαβή ηλεκτρικής σκούπας | W. Κυλινδρική βούρτσα |
| D. Φίλτρο HEPA | N. Ενδεικτικές λυχνίες μπαταρίας | X. Θύρα φόρτισης (στην μπαταρία) |
| E. Φίλτρο από τσόχα | O. Κουμπί απελευθέρωσης μπαταρίας | Y. Βάση φόρτισης |
| F. Αφρώδες φίλτρο | P. Μπαταρία | Z. Φορτιστής |
| G. Μεταλλικό φίλτρο | Q. Κουμπί απελευθέρωσης δοχείου συλλογής σκόνης | AA. Βίδες |
| H. Δοχείο συλλογής σκόνης | R. Κουμπί απελευθέρωσης σώματος ηλεκτρικής σκούπας | AB. Στηρίγματα τοίχου |
| I. Κουμπί απελευθέρωσης καπακιού | S. Κοντός σωλήνας | AC. Εργαλείο 2 σε 1 για σχισμές |
| J. Κουμπί απελευθέρωσης κεφαλής ηλεκτρικής σκούπας | T. Μακρύς σωλήνας | |

Έλεγχοι



Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

- Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την ηλεκτρική σκούπα.

Κουμπί επιπέδου αναρρόφησης

- Κάνει κυκλική εναλλαγή στα επίπεδα αναρρόφησης: ECO (I), ΜΕΣΑΙΟ (II) και ΤΟΥΡΜΠΟ (III).
- Η ηλεκτρική σκούπα θα βρίσκεται στην προεπιλεγμένη λειτουργία ECO (I). Πατήστε μία φορά για ΜΕΣΑΙΟ (II) και δύο φορές για ΤΟΥΡΜΠΟ (III).
- Το ECO (I) είναι κατάλληλο για καθημερινό καθαρισμό.
- Το ΜΕΣΑΙΟ (II) είναι κατάλληλο για βαθύ καθαρισμό.
- Το ΤΟΥΡΜΠΟ (III) είναι κατάλληλο για δύσκολες εργασίες.

Ενδεικτικές λυχνίες μπαταρίας

- Εμφανίζει το επίπεδο μπαταρίας όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα.

Πίνακας ενδείξεων μπαταρίας (κατά τη χρήση)

Επίπεδο μπαταρίας	Ενδείξεις μπαταρίας
70–100%	
35–70%	
10–35%	
0–10%	

Χρήση της ηλεκτρικής σκούπας σας

- Συναρμολογήστε τον σωλήνα της ηλεκτρικής σκούπας ευθυγραμμίζοντας τις κουκκίδες στον μακρύ και στον κοντό σωλήνα, και στη συνέχεια πιέστε τα μαζί μέχρι να ασφαλισουν στη θέση τους. **[Εικόνα 2]**
- Συνδέστε την κεφαλή της ηλεκτρικής σκούπας ή ένα ακροφύσιο στο κάτω μέρος του σωλήνα, και στη συνέχεια συνδέστε το σώμα της σκούπας στο επάνω μέρος του σωλήνα. **[Εικόνα 3]**

Σημείωση: Ακούγεται ένας ήχος «κλικ» όταν τα μέρη ενώνονται σωστά.

- Φορτίστε την ηλεκτρική σκούπα (βλ. σελίδα 11).
- Σημείωση:** Φορτίστε πλήρως την μπαταρία πριν από την πρώτη χρήση.
- Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα. Η ηλεκτρική σκούπα θα βρίσκεται στην προεπιλεγμένη λειτουργία ECO (I).
- Πατήστε το κουμπί ρύθμισης επιπέδου αναρρόφησης για να ρυθμίσετε την ισχύ αναρρόφησης.
- Πατήστε το για να απενεργοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα.

EL

ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ

Η ηλεκτρική σκούπα σας συνοδεύεται από ακροφύσια για να σας βοηθήσουν να φέρετε εις πέρας σχεδόν κάθε εργασία καθαρισμού.

Εργαλείο 2 σε 1 για σχισμές

- Πατήστε το κουμπί για να σύρετε τις τρίχες πάνω/κάτω και να κάνετε εναλλαγή μεταξύ του εργαλείου για σχισμές και της βούρτσας ξεσκονίσματος. **[Εικόνα 4]**
- Χρησιμοποιήστε το εργαλείο για σχισμές για να καθαρίσετε δυσπρόσιτα σημεία, όπως σχισμές στα έπιπλα και γωνίες δωματίου ή αυτοκινητού.
- Χρησιμοποιήστε τη βούρτσα για ξεσκόνισμα για να αφαιρέσετε τη σκόνη από σκληρές επιφάνειες, όπως τα ράφια πάνω από το τζάκι ή τα σοβατεπί.

Εργαλείο 2 σε 1 για επίμονους ρύπους

- Χρησιμοποιήστε την κεφαλή βούρτσας με σκληρές τρίχες για να καθαρίσετε επίμονη βρωμιά από χαλιά, το εσωτερικό αυτοκινητού, έπιπλα και άλλα.
- Πατήστε το κουμπί και αφαιρέστε την κεφαλή της βούρτσας για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο αφαίρεσης τριχών, το οποίο καθαρίζει τρίχες κατοικίδιων από ύφασμα και χαλιά. **[Εικόνα 5]**

Για να χρησιμοποιήσετε ένα εξάρτημα ακροφυσίου:

1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί απελευθέρωσης του σώματος της ηλεκτρικής σκούπας και τραβήξτε απαλά το σώμα από τον σωλήνα.
2. Σύρετε το προσαρτώμενο ακροφύσιο στο σώμα της ηλεκτρικής σκούπας. **[Εικόνα 6]**
3. Προαιρετικά, αφήστε τον σωλήνα προσαρτημένο στο σώμα της ηλεκτρικής σκούπας και πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης της κεφαλής για να την αφαιρέσετε. Στη συνέχεια, συνδέστε ξανά το εξάρτημα ακροφυσίου στο άκρο του σωλήνα. **[Εικόνα 7]**

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να συνδέσετε το σώμα της ηλεκτρικής σκούπας απευθείας με την κεφαλή της ηλεκτρικής σκούπας. **[Εικόνα 8]**

Φροντίδα και συντήρηση

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

1. Απενεργοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης μπαταρίας και αφαιρέστε την μπαταρία.
2. Για να επανατοποθετήσετε τη μπαταρία, εισάγετέ την στην υποδοχή του σώματος της ηλεκτρικής σκούπας. **[Εικόνα 9]** Θα ακουστεί ένα κλικ όταν η μπαταρία τοποθετηθεί σωστά.

Σημείωση:

- Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, αποθηκεύστε την ηλεκτρική σκούπα σε δροσερό, ξηρό μέρος.
- Αποθηκεύστε την μπαταρία σε ημιφορτισμένη κατάσταση (τουλάχιστον 2 ενδεικτικές λυχνίες) και διατηρήστε την φορτίζοντάς την κάθε 3 μήνες.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ

Η ηλεκτρική σκούπα σας χρησιμοποιεί μπαταρία ιόντων λιθίου 2.200 mAh. Χρησιμοποιήστε τον παρεχόμενο φορτιστή για να φορτίσετε την ηλεκτρική σκούπα.

Σημείωση:

- Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική σκούπα είναι απενεργοποιημένη πριν τη φόρτιση.
- Φορτίστε μετά από κάθε χρήση.

1. Τοποθετήστε τη βάση φόρτισης βιδώνοντάς την στον τοίχο κοντά σε μια ηλεκτρική πρίζα. **[Εικόνα 10]**

Σημείωση:

- Τοποθετήστε τη βάση φόρτισης αρκετά ψηλά στον τοίχο, ώστε η ηλεκτρική σκούπα να κρέμεται ελεύθερα.
 - Βεβαιωθείτε ότι ο τοίχος είναι ελεύθερος από σωλήνες αερίου, σωλήνες νερού, καλώδια ρεύματος και καλώδια.
 - χρησιμοποιείτε κόλλα ή άλλα συγκολλητικά για να εγκαταστήσετε τη βάση φόρτισης.
2. Κρεμάστε την ηλεκτρική σκούπα στη βάση φόρτισης.

Φροντίδα και Συντήρηση (συν.)

3. Τοποθετήστε τον φορτιστή στη θύρα φόρτισης της βάσης φόρτισης. **[Εικόνα 11]**
4. Συνδέστε τον φορτιστή στην πρίζα. Οι ενδεικτικές λυχνίες της μπαταρίας θα αναβοσβήνουν κατά τη φόρτιση. **[Εικόνα 11]**

Σημείωση: Η μπαταρία θα φορτιστεί πλήρως εντός 3 ωρών.

5. Όταν η ηλεκτρική σκούπα είναι πλήρως φορτισμένη, οι 3 ενδεικτικές λυχνίες μπαταρίας θα ανάψουν σταθερά για 5 λεπτά, και στη συνέχεια θα σβήσουν.

Εναλλακτικά, μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία χωριστά από το σώμα της ηλεκτρικής σκούπας.

1. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης μπαταρίας για να αφαιρέσετε την μπαταρία.
2. Εισάγετε τον φορτιστή στη θύρα φόρτισης της μπαταρίας. **[Εικόνα 12]**
3. Συνδέστε τον φορτιστή σε μια πρίζα. Οι ενδεικτικές λυχνίες της μπαταρίας θα αναβοσβήνουν κατά τη φόρτιση.

Σημείωση: Η μπαταρία θα φορτιστεί πλήρως εντός 3 ωρών.

4. Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, οι 3 ενδεικτικές λυχνίες μπαταρίας θα ανάψουν σταθερά για 5 λεπτά, και στη συνέχεια θα σβήσουν. Κατόπιν, η μπαταρία θα μπει σε κατάσταση απενεργοποίησης.

Διάγραμμα ενδεικτικών λυχνιών μπαταρίας (Κατά τη φόρτιση)

Επίπεδο μπαταρίας	Ενδείξεις μπαταρίας
0–35%	
35–70%	
70–100%	
100%	

*Οι 3 ενδεικτικές λυχνίες μπαταρίας θα παραμένουν σταθερά αναμμένες για 5 λεπτά, στη συνέχεια θα σβήσουν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Φορτίστε την μπαταρία με τον φορτιστή που καθορίζεται από τη Levoit.
- Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε την μπαταρία για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε την σε δροσερό, ξηρό μέρος.
- Αποθηκεύστε την μπαταρία σε ημιφορτισμένη κατάσταση (τουλάχιστον 2 ενδεικτικές λυχνίες) και διατηρήστε την φορτίζοντάς την κάθε 3 μήνες.

ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΚΟΝΗΣ

Όταν η ποσότητα σκόνης στο δοχείο φτάσει τη γραμμή MAX, αδειάστε το δοχείο.

Σημαντικό: γεμίζετε υπερβολικά το δοχείο συλλογής σκόνης. Εάν το δοχείο συλλογής σκόνης είναι υπερβολικά γεμάτο, μπορεί να επηρεάσει την απόδοση της ηλεκτρικής σκούπας.

1. Απενεργοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα. Αφαιρέστε το δοχείο συλλογής σκόνης πατώντας το κουμπί απελευθέρωσης του δοχείου συλλογής σκόνης.
2. Κρατήστε το δοχείο συλλογής σκόνης πάνω από έναν κάδο απορριμμάτων και πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης καπακιού. **[Εικόνα 13]** Να είστε προσεκτικοί, καθώς το καπάκι θα ανοίξει όταν πατήσετε το κουμπί απελευθέρωσης.

Σημείωση: Κρατήστε το δοχείο συλλογής σκόνης μέσα σε έναν κάδο απορριμμάτων για να αποτρέψετε τη διαρροή της σκόνης.

3. Αδειάστε τα απορρίμματα και τους ρύπους, στη συνέχεια κλείστε το καπάκι.

Εναλλακτικά, αφαιρέστε το σώμα της ηλεκτρικής σκούπας για να αδειάσετε το δοχείο συλλογής σκόνης.

1. Αφαιρέστε το σώμα της ηλεκτρικής σκούπας πατώντας το κουμπί απελευθέρωσης του σώματος ηλεκτρικής σκούπας.
2. Κρατήστε το δοχείο συλλογής σκόνης πάνω από έναν κάδο απορριμμάτων και πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης καπακιού. **[Εικόνα 13]**

Καθαρισμός

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ

1. Απενεργοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα.
2. Καθαρίστε το εξωτερικό της ηλεκτρικής σκούπας με ένα υγρό πανί.
3. Αφήστε την ηλεκτρική σκούπα να στεγνώσει εντελώς πριν τη χρήση.

Σημείωση: αφήνεται το νερό να εισέλθει στα εσωτερικά μέρη ή στο μοτέρ της ηλεκτρικής σκούπας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ

1. Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική σκούπα είναι απενεργοποιημένη και το δοχείο συλλογής σκόνης είναι εντελώς άδειο πριν από τον καθαρισμό (βλ. **Αδειασμα του δοχείου συλλογής σκόνης**, σελίδα 12).
2. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης του δοχείου συλλογής σκόνης και τραβήξτε το δοχείο συλλογής σκόνης για να το αφαιρέσετε. **[Εικόνα 14]** Αδειάστε τυχόν υπολειπόμενη σκόνη και ρύπους και αφαιρέστε τυχόν τρίχες που είναι μπλεγμένες γύρω από το μεταλλικό φίλτρο.
3. Αφαιρέστε το φίλτρο από τσόχα και το αφρώδες φίλτρο από το επάνω μέρος του δοχείου συλλογής σκόνης. Βάλτε στην άκρη ή πλύνετε τα φίλτρα (βλ. **Καθαρισμός φίλτρων από τσόχα, αφρώδους φίλτρου και φίλτρου HEPA**, σελίδα 13).
4. Περιστρέψτε το μεταλλικό φίλτρο αριστερόστροφα και αφαιρέστε το. **[Εικόνα 15]**
5. Ξεπλύνετε το δοχείο συλλογής σκόνης και το μεταλλικό φίλτρο με νερό και αφήστε τα να στεγνώσουν. Βεβαιωθείτε ότι τα μέρη είναι εντελώς στεγνά πριν από τη χρήση.
6. Επανατοποθετήστε το μεταλλικό φίλτρο και αντικαταστήστε το αφρώδες φίλτρο και το φίλτρο από τσόχα. Τοποθετήστε το δοχείο συλλογής σκόνης στο σώμα της ηλεκτρικής σκούπας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΠΟ ΤΣΟΧΑ, ΑΦΡΩΔΟΥΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟΥ HEPA

Πλύνετε και αντικαταστήστε τα φίλτρα σας τακτικά για να διατηρήσετε την απόδοσή τους.

- Εάν παρατηρήσετε μειωμένη ισχύ αναρρόφησης ή το φίλτρο είναι εμφανώς βρώμικο, καθαρίστε το φίλτρο αμέσως.
- Το φίλτρο από τσόχα και το αφρώδες φίλτρο πρέπει να **πλένονται τουλάχιστον μία φορά το μήνα και να αντικαθίστανται κάθε 3 μήνες**.
- Το φίλτρο HEPA πρέπει να **πλένεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο**.
- **Μην** τοποθετείτε τα φίλτρα σε πλυντήριο πιάτων, πλυντήριο ρούχων, στεγνωτήριο, φούρνο ή φούρνο μικροκυμάτων, ούτε κοντά σε ανοιχτή φλόγα.
- **Μη** λειτουργείτε την ηλεκτρική σκούπα χωρίς να είναι σωστά τοποθετημένα το δοχείο συλλογής σκόνης ή τα φίλτρα.
- Η συχνή χρήση μπορεί να απαιτεί πιο συχνό καθαρισμό των φίλτρων. Καθαρίστε τα φίλτρα τακτικά για να διατηρήσετε την απόδοση καθαρισμού της ηλεκτρικής σκούπας σας.
- Ενδέχεται να χρειαστεί να αντικαταστήσετε τα φίλτρα συχνότερα ανάλογα με τη χρήση και το περιβάλλον σας.
- Εάν η υγρασία του περιβάλλοντος είναι υψηλή, αφήστε τα φίλτρα να στεγνώσουν στον αέρα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα πριν τα επανατοποθετήσετε στην ηλεκτρική σκούπα.

Ανταλλακτικά φίλτρα:

- Για να διατηρήσετε την απόδοση της ηλεκτρικής σκούπας σας, χρησιμοποιήστε **μόνο** αυθεντικά φίλτρα Levoit. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την **Υποστήριξη Πελατών** (βλ. σελίδα 20).

ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟ ΤΣΟΧΑ ΚΑΙ ΑΦΡΩΔΗ ΦΙΛΤΡΑ

1. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης δοχείου συλλογής σκόνης για να αφαιρέσετε το δοχείο συλλογής σκόνης. **[Εικόνα 16]**
2. Αφαιρέστε το φίλτρο από τσόχα και το αφρώδες φίλτρο. **[Εικόνα 17]**
3. Καθαρίστε τα φίλτρα από τσόχα και τα αφρώδη φίλτρα με νερό. Αφήστε τα φίλτρα να στεγνώσουν εντελώς στον ήλιο ή σε έναν στεγνό, αεριζόμενο χώρο πριν τα επανατοποθετήσετε.
4. Αντικαταστήστε το αφρώδες φίλτρο και στη συνέχεια το φίλτρο από τσόχα.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο από τσόχα έχει την πλευρά με τη λωρίδα-λαβή προς τα έξω όταν το εισάγετε.

5. Επανατοποθετήστε το δοχείο συλλογής σκόνης πάνω στο σώμα της ηλεκτρικής σκούπας.

ΦΙΛΤΡΟ HEPA

1. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης δοχείου συλλογής σκόνης για να αφαιρέσετε το δοχείο συλλογής σκόνης. **[Εικόνα 18]**
2. Αφαιρέστε το φίλτρο HEPA από το σώμα της ηλεκτρικής σκούπας. **[Εικόνα 19]**
3. Καθαρίστε το φίλτρο HEPA με νερό εάν είναι απαραίτητο. Αφήστε το φίλτρο να στεγνώσει εντελώς στον ήλιο ή σε έναν ξηρό, αεριζόμενο χώρο πριν την επανατοποθέτηση. **[Εικόνα 20]**
4. Πιέστε το φίλτρο HEPA πίσω στο σώμα της ηλεκτρικής σκούπας μέχρι να ακούσετε ένα κλικ και στη συνέχεια επανατοποθετήστε το δοχείο συλλογής σκόνης.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ

Ελέγξτε περιοδικά την κυλινδρική βούρτσα για τρίχες ή ρύπους. Η κυλινδρική βούρτσα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα εάν μπλοκαριστεί ή κολλήσει.

1. Απενεργοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα. Αποσυνδέστε την κεφαλή της ηλεκτρικής σκούπας από τον σωλήνα πατώντας το κουμπί απελευθέρωσης κεφαλής.

2. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης κυλινδρικής βούρτσας, σύρετε το πλαίσιο κάλυμμα προς τα πάνω για να ανοίξει, και στη συνέχεια τραβήξτε έξω την κυλινδρική βούρτσα. **[Εικόνα 21]**
3. Ελέγξτε την είσοδο σκόνης της βούρτσας για φραξίματα και αφαιρέστε τυχόν εμποδία αν βρεθούν. **[Εικόνα 22]**
4. Εάν η κυλινδρική βούρτσα έχει μπλοκάρει, χρησιμοποιήστε προσεκτικά ένα ψαλίδι ή ένα κοφτερό μαχαίρι για να αφαιρέσετε τυχόν τρίχες ή υπολείμματα που έχουν μπλεχτεί γύρω από την κυλινδρική βούρτσα.
5. Επανατοποθετήστε την κυλινδρική βούρτσα στην κεφαλή της ηλεκτρικής σκούπας. Σύρετε το πλευρικό πλαίσιο προς τα κάτω για να την ασφαλίσετε στη θέση της.

Αποθήκευση

Όταν δεν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα, αποθηκεύστε την στη βάση φόρτισης:

1. Βιδώστε τη βάση φόρτισης στον τοίχο κοντά σε μια πρίζα (βλ. **Φόρτιση της ηλεκτρικής σκούπας**, σελίδα 11).
2. Κρεμάστε την ηλεκτρική σκούπα στη βάση φόρτισης.

Σημείωση:

- Να αποθηκεύετε την ηλεκτρική σκούπα στη βάση φόρτισης.
- Αποθηκεύστε την ηλεκτρική σκούπα σε ντουλάπα, αν χρειαστεί.
- Αν την αποθηκεύετε για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίστε περιοδικά την μπαταρία για να διατηρήσετε τη διάρκεια ζωής της.

Απορριψη της μπαταρίας

- Αφαιρέστε την μπαταρία από την ηλεκτρική σκούπα πριν την απορρίψετε, καθώς περιέχει υλικά που είναι επιβλαβή για το περιβάλλον.
- Πριν αφαιρέσετε τη μπαταρία, απενεργοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα.
- Διαχειριστείτε σωστά τις απορριφθείσες μπαταρίες. **Μη** βάζετε τις μπαταρίες στη φωτιά, στο νερό ή στο έδαφος.
- Αν έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα ρούχα διαρροή από την μπαταρία, ξεπλύνετε αμέσως με νερό για να αποφύγετε τραυματισμό του δέρματος και ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή λύση
Η ηλεκτρική σκούπα δεν ενεργοποιείται.	Η μπαταρία δεν έχει τοποθετηθεί σωστά (βλ. Αφαίρεση και τοποθέτηση μπαταρίας , σελίδα 11).
	Φορτίστε την ηλεκτρική σκούπα (βλ. Φόρτιση της ηλεκτρικής σκούπας , σελίδα 11).
	Το μοτέρ της ηλεκτρικής σκούπας υπερθερμάνθηκε. Αφήστε την ηλεκτρική σκούπα να κρυώσει για 1 ώρα πριν την ενεργοποιήσετε ξανά.
Η ηλεκτρική σκούπα δεν φορτίζει.	Ο φορτιστής δεν είναι σωστά συνδεδεμένος ή χρησιμοποιείτε λανθασμένο φορτιστή. Χρησιμοποιήστε τον παρεχόμενο φορτιστή Levoit μόνο (βλ. Φόρτιση της ηλεκτρικής σκούπας , σελίδα 11).
Η κυλινδρική βούρτσα δεν γυρίζει (οι λυχνίες LED αναβοσβήνουν).	Καθαρίστε την κυλινδρική βούρτσα και αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα που τη φράσσουν (βλ. Καθαρισμός της κυλινδρικής βούρτσας , σελίδα 14).
Η ηλεκτρική σκούπα παράγει μη φυσιολογικό θόρυβο.	Καθαρίστε την κυλινδρική βούρτσα και αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα που τη φράσσουν (βλ. Καθαρισμός της κυλινδρικής βούρτσας , σελίδα 14).
	Ελέγξτε για φράξιμο στο σώμα της ηλεκτρικής σκούπας, στην κεφαλή και στον σωλήνα. Αφαιρέστε τυχόν φράξιμο (βλ. ενότητα Καθαρισμός , σελίδα 13).
Η ηλεκτρική σκούπα έχει χαμηλή ισχύ αναρρόφησης.	Η στάθμη της μπαταρίας ενδέχεται να είναι χαμηλή. Φορτίστε πλήρως την μπαταρία (βλ. Φόρτιση της ηλεκτρικής σκούπας , σελίδα 11).
	Καθαρίστε την κυλινδρική βούρτσα και αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα που τη φράσσουν (βλ. Καθαρισμός της κυλινδρικής βούρτσας , σελίδα 14).
	Το δοχείο συλλογής σκόνης και τα φίλτρα ενδέχεται να είναι γεμάτα. Αδειάστε το δοχείο συλλογής σκόνης και καθαρίστε τα φίλτρα (βλ. Καθαρισμός , σελίδα 13).
	Ελέγξτε για φράξιμο στο σώμα της ηλεκτρικής σκούπας, στην κεφαλή και στον σωλήνα. Αφαιρέστε τυχόν φράξιμο (βλ. ενότητα Καθαρισμός , σελίδα 13).

Πρόβλημα	Πιθανή λύση
Οι λυχνίες LED και οι ενδεικτικές λυχνίες μπαταρίας αναβοσβήνουν.	Το δοχείο συλλογής σκόνης και τα φίλτρα ενδέχεται να είναι γεμάτα. Αδειάστε το δοχείο συλλογής σκόνης και καθαρίστε τα φίλτρα (βλ. Καθαρισμός , σελίδα 13).
	Ελέγξτε για φράξιμο στο σώμα της ηλεκτρικής σκούπας, στην κεφαλή και στον σωλήνα. Αφαιρέστε τυχόν φράξιμο (βλ. ενότητα Καθαρισμός , σελίδα 13).
Οι ενδεικτικές λυχνίες της μπαταρίας αναβοσβήνουν με κόκκινο χρώμα.	Η μπαταρία μπορεί να υπερθερμαίνεται. Αφαιρέστε την μπαταρία και τοποθετήστε την σε περιβάλλον θερμοκρασίας δωματίου για να κρυώσει. Εάν εξακολουθεί να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη πελατών (βλ. σελίδα 20).
Η ηλεκτρική σκούπα αναδίδει δυσάρεστη ή ασυνήθιστη οσμή.	Η σχετική υγρασία του περιβάλλοντος ενδέχεται να είναι υψηλή ή η ηλεκτρική σκούπα ενδέχεται να έχει απορροφήσει νερό, με αποτέλεσμα το φίλτρο να αναπτύξει μούχλα. Αντικαταστήστε τα φίλτρα (επικοινωνήστε με την Υποστήριξη πελατών , σελίδα 20).
	Τα φίλτρα ενδέχεται να είναι βρώμικα. Καθαρίστε το φίλτρο (βλ. Καθαρισμός , σελίδα 13).
	Το δοχείο συλλογής σκόνης μπορεί να είναι βρώμικο. Αδειάστε και καθαρίστε το δοχείο συλλογής σκόνης (βλ. Καθαρισμός , σελίδα 13).

Εάν το πρόβλημά σας δεν περιλαμβάνεται στη λίστα, επικοινωνήστε με την **Υποστήριξη πελατών** (βλ. σελίδα 20).

Πληροφορίες εγγύησης

Όνομα προϊόντος	Ασύρματη Σκούπα Στικ Levoit VortexIQ
Μοντέλο	LSV-V221-VEU
Για δική σας αναφορά, σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να καταγράψετε τον αριθμό παραγγελίας και την ημερομηνία αγοράς σας.	
Κωδικός παραγγελίας	
Ημερομηνία αγοράς	

Περιορισμένη εγγύηση προϊόντος Levoit

Περιορισμένη εγγύηση καταναλωτικού προϊόντος διάρκειας δύο (2) ετών*

Η Vesync Germany GmbH ("Vesync")
εγγυάται ότι το προϊόν θα είναι
απαλλαγμένο από ελαττώματα στο υλικό
και στην κατασκευή για περίοδο **2 ετών
από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς**
("Περίοδος Περιορισμένης Εγγύησης"),
υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν
έχει χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις
οδηγίες χρήσης και φροντίδας του (π.χ.,
στο προοριζόμενο περιβάλλον και υπό
φυσιολογικές συνθήκες). ***Η παρούσα
εγγύηση δεν περιορίζει τα δικαιώματά
σας όπως ενδέχεται να επιβάλλονται ή να
παρέχονται από την εφαρμοστέα εθνική ή
περιφερειακή νομοθεσία περί προστασίας
των καταναλωτών στην περιοχή σας,
οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις η Περίοδος
Περιορισμένης Εγγύησης παρατείνεται
σύμφωνα με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις.**

Οφέλη της περιορισμένης εγγύησής σας

Κατά τη διάρκεια της περιόδου περιορισμένης
εγγύησης και υπό την παρούσα περιορισμένη
Πολιτική Εγγύησης, η Vesync, κατά την
αποκλειστική και μοναδική διακριτική της
ευχέρεια, είτε (i) θα επιστρέψει την τιμή
αγοράς εάν η αγορά έγινε απευθείας από
το διαδικτυακό κατάστημα Levoit, (ii) θα

επισκευάσει τυχόν ελαττώματα σε υλικά ή
στην κατασκευή, (iii) θα αντικαταστήσει το
προϊόν με άλλο προϊόν ίσης ή μεγαλύτερης
αξίας, ή (iv) θα παρέχει πίστωση
καταστήματος στο ποσό της τιμής αγοράς.

Ποιοι καλύπτονται;

Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση
επεκτείνεται μόνο στον αρχικό καταναλωτή-
αγοραστή του προϊόντος και δεν είναι
μεταβιβάσιμη σε οποιονδήποτε επόμενο
ιδιοκτήτη του προϊόντος, ανεξάρτητα από
το εάν το προϊόν άλλαξε ιδιοκτησία κατά
τη διάρκεια της καθορισμένης περιόδου
της περιορισμένης εγγύησης. Ο αρχικός
καταναλωτής-αγοραστής πρέπει να
προσκομίσει επαλήθευση του ελαττώματος
ή της δυσλειτουργίας και αποδεικτικό της
ημερομηνίας αγοράς για να διεκδικήσει τα
Οφέλη της Περιορισμένης Εγγύησης.

Προσοχή σε μη εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους ή πωλητές

Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν
ισχύει για προϊόντα που αγοράστηκαν από
μη εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους ή
πωλητές. Η περιορισμένη εγγύηση της Vesync
ισχύει μόνο για προϊόντα που αγοράστηκαν
από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους
ή πωλητές οι οποίοι υπόκεινται στους
ποιοτικούς ελέγχους της Vesync και
έχουν συμφωνήσει να ακολουθούν τους
ποιοτικούς ελέγχους της Vesync. Λάβετε
υπόψη ότι τα προϊόντα που αγοράστηκαν
από μη εξουσιοδοτημένο ιστότοπο ή
αντιπρόσωπο ενδέχεται να είναι απομιμήσεις,
μεταχειρισμένα, ελαττωματικά ή να μην
έχουν σχεδιαστεί για χρήση στη χώρα σας.
Μπορείτε να προστατεύσετε τον εαυτό
σας και τα προϊόντα σας διασφαλίζοντας
ότι αγοράζετε μόνο από τη Vesync ή τους
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της.

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με κάποιον
συγκεκριμένο πωλητή ή εάν πιστεύετε ότι
ενδέχεται να έχετε αγοράσει το προϊόν
σας από μη εξουσιοδοτημένο πωλητή,
επικοινωνήστε με την Ομάδα Υποστήριξης
Πελατών μας.

Τι δεν καλύπτεται;

- Φυσιολογική φθορά, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων με φυσιολογική φθορά, όπως το δοχείο συλλογής σκόνης, το φίλτρο, η κυλινδρική βούρτσα, η μπαταρία και το καλώδιο τροφοδοσίας, ή ζημιά σε χαλί ή δάπεδο λόγω κακής χρήσης.
- Εάν η απόδειξη αγοράς έχει αλλοιωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ή έχει καταστεί μη αναγνώσιμη.
- Εάν ο αριθμός μοντέλου, ο σειριακός αριθμός ή ο κωδικός ημερομηνίας παραγωγής στο προϊόν έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή η ανάγνωσή τους είναι αδύνατη.
- Εάν το προϊόν έχει τροποποιηθεί από την αρχική του κατάσταση.
- Εάν το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήστη.
- Ζημιές που προκλήθηκαν από τη σύνδεση περιφερειακών συσκευών, πρόσθετο εξοπλισμού ή αξεσουάρ που δεν συνιστώνται στο εγχειρίδιο χρήστη.
- Ζημιές ή ελαττώματα που προκλήθηκαν από ατύχημα, κατάχρηση, κακή χρήση ή ακατάλληλη ή ανεπαρκή συντήρηση.
- Ζημιές ή ελαττώματα που προκλήθηκαν από σέρβις ή επισκευή του προϊόντος από μη εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών ή από οποιονδήποτε άλλον εκτός της Vesync.
- Ζημιές ή ελαττώματα που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια εμπορικής χρήσης, χρήσης προς ενοικίαση ή οποιασδήποτε χρήσης για την οποία δεν προορίζεται το προϊόν.
- Εάν η μονάδα έχει υποστεί ζημιά, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι μόνο, ζημιών από ζώα, κεραυνούς, μη φυσιολογική τάση, φωτιά, φυσική καταστροφή, μεταφορά, πλυντήριο πιάτων ή νερό (εκτός εάν το εγχειρίδιο χρήσης δηλώνει ρητώς ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων).
- Παράπλευρες και επακόλουθες ζημιές.
- Ζημιές ή ελαττώματα που υπερβαίνουν το κόστος του προϊόντος.

Πώς να διεκδικήσετε την περιορισμένη εγγύησή σας σε 5 απλά βήματα:

1. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν σας βρίσκεται εντός της καθορισμένης περιόδου περιορισμένης εγγύησης.
2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αντίγραφο του τιμολογίου και τον αριθμό παραγγελίας ή την απόδειξη αγοράς.
3. Βεβαιωθείτε ότι έχετε το προϊόν σας. **ΜΗΝ** απορρίψετε το προϊόν σας προτού επικοινωνήσετε μαζί μας.
4. Επικοινωνήστε με την Ομάδα Υποστήριξης Πελατών μας.
5. Μόλις η Ομάδα Υποστήριξης Πελατών μας εγκρίνει το αίτημά σας, επιστρέψτε το προϊόν με ένα αντίγραφο του τιμολογίου και το αναγνωριστικό παραγγελίας.

Μοναδική και αποκλειστική αποκατάσταση

Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ VESYNC, ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΣΑΣ ΕΝΔΙΚΟ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ. ΚΑΝΕΝΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΣ VESYNC Ή ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

Αποποίηση περιορισμένων εγγυήσεων

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΟΣΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, Η VESYNC ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗ VESYNC "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" ΚΑΙ Η VESYNC ΜΕ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΗΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ.

Περιορισμοί ευθύνης

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η VESYNC, ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ Ή ΟΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΕΣ, ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Ή ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ:

(α) ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ VESYNC ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, Ή

(β) ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ, ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ Ή ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η VESYNC Η ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΟΥ ΕΑΝ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΑΛΛΩΣ. Η ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΟΥΤΕ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ, ΤΥΧΑΙΑ, ΕΙΔΙΚΗ Ή ΠΟΙΝΙΚΗ ΖΗΜΙΑ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ, ΕΙΤΕ ΑΜΕΣΗ ΕΙΤΕ ΕΜΜΕΣΗ.

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, Η VESYNC ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ή ΑΛΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ, ΙΔΙΩΣ, ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

Άλλα Δικαιώματα που μπορεί να έχετε

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ: (1) ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, (2) ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, Ή/ΚΑΙ (3) ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΤΥΧΑΙΩΝ Ή ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΕΠΟΜΕΝΩΣ, ΟΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. ΣΤΙΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΤΕΤΕ ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΑΣ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ. ΕΞΕΤΑΣΤΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ.

Αλλαγές στην παρούσα πολιτική

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τους όρους και τη διάρκεια ισχύος της παρούσας περιορισμένης εγγύησης κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, ωστόσο οι τυχόν αλλαγές δεν θα έχουν αναδρομική ισχύ.

Η παρούσα εγγύηση παρέχεται από:
Vesync Germany GmbH
Prinzenallee 11a, 40549 Düsseldorf, Γερμανία

Υποστήριξη πελατών

Εάν έχετε οποιοσδήποτε ερωτήσεις ή απορίες σχετικά με το νέο σας προϊόν, επικοινωνήστε με την εξυπηρετική Ομάδα Υποστήριξης Πελατών μας.

Η VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD.

6 Raffles Quay, #14-06, 048580 Singapore.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

support.eu@levoit.com

support.uk@levoit.com

support.de@levoit.com

support.es@levoit.com

support.fr@levoit.com

support.it@levoit.com

*Έχετε έτοιμα το PDF του τιμολογίου παραγγελίας ή στιγμιότυπο(-α) οθόνης προτού επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη Πελατών.

Índice

Conteúdo da embalagem	1
Especificações	1
Informações relacionadas com a segurança	2
Apresentação do seu aspirador	8
Controlos	8
Utilizar o seu aspirador	8
Cuidados e Manutenção	9
Limpeza	11
Armazenamento	12
Resolução de problemas	13
Informação relativa à garantia	15
Apoio ao cliente	17

Conteúdo da embalagem

- 1 × Corpo do aspirador
- 1 × Haste longa
- 1 × Haste curta
- 1 × Cabeça do Aspirador
- 1 × Ferramenta 2-em-1 para fendas
- 1 × Ferramenta 2 em 1 para sujidade persistente
- 1 × Estação de carregamento
- 3 × Parafuso
- 3 × Bucha de parede
- 1 × Carregador
- 1 × Manual do Utilizador

PT

Especificações

Modelo	LSV-V221-VEU	
Entrada da Bateria	22,2 V $\equiv$ 2200 mAh Bateria de iões de lítio	
Potência nominal*	210 W	
Entrada de carregamento	100–240 V~ 50/60 Hz 0,8 A	
Dimensões	9,8 x 7,7 x 43,3 pol. / 25 x 19,5 x 110 cm	
Condições de funcionamento da bateria	Temperatura de carregamento: 37,4°–116,6°F / 3 °–47 °C Temperatura de armazenamento: -4°–77°F / -20 °–25 °C Humidade de armazenamento: ≤ 60%	
Peso (corpo do aspirador + bateria)	3,2 lb / 1,5 kg	
Capacidade do depósito de pó	3,6 chávenas / 0,85 l (máx.)	
Autonomia** (utilizando a cabeça de aspiração)	ECO (I)	30 minutos
	MID (II)	20 minutos
	TURBO (III)	10 minutos
Autonomia** (utilizando a ferramenta para fendas ou a ferramenta para sujidade persistente)	ECO (I)	50 minutos
	MID (II)	20 minutos
	TURBO (III)	10 minutos
Potência de sucção	80 AW*	
Tempo de carregamento	<3 horas	
Consumo de energia quando desligado	<0,5 W	

*Pode variar +/- 6%

**Testado à temperatura ambiente

Exceção: O símbolo internacional relativo à natureza do fornecimento $\equiv$ pode ser usado em vez de "CC" se o significado desse símbolo estiver explicado nas instruções fornecidas com o produto. Quando este símbolo for utilizado, deve ser colocado junto à marcação da tensão nominal.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES SOBRE SEGURANÇA

Ao utilizar este aspirador, siga sempre as precauções básicas, incluindo as seguintes:

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR ESTE APARELHO

AVISO – Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou lesões:

- **CUIDADO:** Risco de lesões. A escova rotativa pode ligar-se inesperadamente. Remova a bateria antes de limpar ou de efetuar manutenção.
- **Não** deixe o aspirador sem vigilância enquanto está a funcionar. Desligue da tomada quando não estiver a carregar e antes de realizar a manutenção.
- **Não** utilize ao ar livre ou em superfícies húmidas.
- As crianças não devem brincar com o aspirador.
- **Não** permita que seja usado como brinquedo. É necessária atenção redobrada quando for utilizado por crianças ou na presença delas.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreendam os riscos envolvidos.
- As crianças não devem limpar ou efetuar a manutenção do aspirador sem supervisão.
- **Utilize** o seu aspirador apenas como descrito neste manual.
- Utilize **apenas** os acessórios recomendados pelo fabricante.
- **Não** utilize o seu aspirador se este estiver danificado ou não funcionar corretamente, ou se o carregador ou a ficha estiverem danificados. **Não** tente repará-lo sozinho.

Contate o **Apoio ao cliente** (ver página 17).

- **Não** manuseie o carregador ou aspirador com as mãos molhadas.
- **Não** coloque qualquer objeto em qualquer abertura. **Não** utilize o aspirador com qualquer abertura bloqueada. Mantenha o aparelho sem pó, fiapos, cabelos ou qualquer coisa que possa reduzir o fluxo de ar.
- Mantenha o cabelo, as roupas soltas, os dedos e todas as partes do corpo afastados das aberturas e das peças em movimento.
- Tenha cuidado redobrado ao limpar as escadas.
- **Não aspire os seguintes itens** (nem utilize o aspirador em locais onde estes possam estar presentes):
 - objetos pontiagudos, tais como cacos de vidro, pregos metálicos, cliques de papel metálicos ou alfinetes;
 - partículas ultrafinas, tais como cal, cimento, serradura, pó de gesso ou cinzas;
 - materiais perigosos ou produtos químicos, tais como solventes, desentupidores de esgotos, ácidos fortes ou álcalis fortes.
- **Desligue** sempre o aspirador antes de conectar ou desconectar a haste, os bocais, as escovas, ou a cabeça do aspirador.
- **Não** aspire água nem quaisquer líquidos.
- **Não** aspire nada que esteja a arder ou a fumar, como cigarros, fósforos ou cinzas quentes.
- **Não** utilize o aspirador para aspirar líquidos inflamáveis ou combustíveis, como gasolina, nem o utilize em áreas onde estes possam estar presentes.
- **Não** utilize o aspirador sem o depósito de pó e/ou os filtros instalados.
- **Não** aponte o aspirador para qualquer pessoa ou animal enquanto estiver ligado.
- Guarde o aspirador num pequeno suporte ou pendure-o na parede.
- **Não** utilize o aspirador em temperaturas acima de 47 °C (116,6 °F) ou abaixo de 3 °C (37,4 °F).

Bateria e carregador

AVISO: Leia todos os avisos e instruções de segurança. A não observação das advertências

e instruções pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ou lesões graves.

- **Não** puxe nem transporte o aspirador pelo cabo de carregamento, não utilize o cabo como pega, não feche uma porta sobre o cabo nem passe o cabo por bordas ou cantos afiados. **Não** passe nenhum aparelho por cima do cabo.
- Evite um arranque involuntário. Certifique-se de que o interruptor se encontra na posição desligada antes de ligar o aparelho ao conjunto de bateria, de o levantar ou de o transportar. Transportar o aparelho com o dedo no interruptor ou ligar o aparelho com o interruptor na posição 'ligado' pode provocar acidentes.
- Desligue a bateria do aparelho antes de efetuar quaisquer ajustes, trocar acessórios ou guardar o aparelho. Estas medidas de segurança preventivas reduzem o risco de o aparelho ser ligado acidentalmente.
- **Não** desligue puxando o cabo. Para desligar da tomada, segure na ficha, não no cabo. Desligue todos os comandos antes de retirar da tomada.
- **Nunca** coloque o carregador ou o seu cabo perto de qualquer fonte de calor.
- Mantenha o cabo de carregamento afastado de áreas por onde as pessoas passam frequentemente. Coloque o cabo num local onde ninguém tropece nele.
- **Não** utilize o carregador para carregar outros aparelhos além deste aspirador.
- Recarregue o aspirador **apenas** com o carregador especificado pela VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD.. Um carregador adequado para um determinado tipo de aparelho pode representar um risco de incêndio quando utilizado com uma bateria diferente. Para utilização **apenas** com o adaptador ZD024X270090EU fabricado pela E-TEK Electronics Manufactory Co., LTD. Para mais

informações, contacte **Apoio ao cliente** (ver página 17).

- Utilize **apenas** a bateria especificamente concebida para este aspirador. A utilização de quaisquer outras baterias pode provocar risco de ferimentos e incêndio. Para utilização **exclusiva** com a bateria LSV-V221B-VUSR fabricada pela Suzhou Kais Power Co., Ltd. Para mais informações, contacte o **Apoio ao cliente** (ver página 17).
- Quando a bateria não estiver a ser utilizada, mantenha-a longe de outros objetos de metal, como cliques, moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros pequenos objetos de metal, que podem fazer uma ligação de um terminal ou outro. Fazer contacto entre os terminais da bateria pode causar queimaduras ou um incêndio.
- Em condições de abuso, pode ser ejetado líquido da bateria. Evite o contacto com o mesmo. Em caso de contacto, lave com água. Se um líquido entrar em contacto com os

olhos, lave imediatamente com água e procure ajuda médica. O líquido expelido da bateria pode causar irritação ou queimaduras.

- **Não** utilize a bateria ou o aspirador se estiverem danificados ou modificados. Baterias danificadas ou modificadas podem apresentar um comportamento imprevisível, resultando em incêndio, explosões ou risco de ferimentos.
- A manutenção deve ser realizada **exclusivamente** por um técnico qualificado, utilizando peças de substituição idênticas. Desta forma, irá garantir a manutenção da segurança do aspirador.
- **Não** modifique nem tente reparar o aspirador ou a bateria, exceto conforme indicado no manual.
- **Não** exponha a bateria ou o aspirador ao fogo nem a temperaturas excessivas. A bateria utilizada neste dispositivo pode apresentar risco de incêndio ou queimadura química se for manuseada incorretamente. **Não** desmonte, não provoque

- curto-circuito, não exponha a temperaturas superiores a 60 °C (140°F) nem incinere. A exposição ao fogo ou a temperaturas superiores a 130 °C pode causar uma explosão.
- Siga todas as instruções de carregamento e **não** carregue a bateria ou aspirador fora do intervalo de temperatura especificado nas instruções. Carregar de forma inadequada ou a temperaturas fora do intervalo especificado pode danificar a bateria e aumentar o risco de incêndio.
 - **AVISO: Não** utilize com pilhas não recarregáveis.
 - **AVISO:** Para recarregar a pilha, utilize apenas a fonte de alimentação amovível fornecida com este aparelho.
 - Retire a ficha da tomada antes de limpar ou de efetuar a manutenção do aparelho.
 - Insira a pilha com a polaridade correta.
 - Se o aparelho for guardado sem utilização durante um longo período de tempo, as pilhas devem ser retiradas.
 - Os terminais de alimentação não devem ser colocados em curto-circuito.
 - Quando a pilha estiver no fim da sua vida útil ou apresentar fugas, o aparelho e a pilha devem ser eliminados de forma adequada num ponto de reciclagem oficial.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
NÃO DESTINADO A USO COMERCIAL.
APENAS PARA USO DOMÉSTICO



Este produto está em conformidade com a diretiva relativa à restrição de substâncias perigosas.

Este produto está em conformidade com a Diretiva 2011/65/UE, e respetivas alterações, relativa à restrição da utilização de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos.

Este símbolo significa que o produto não deve ser eliminado como resíduo doméstico e deve ser entregue num centro de recolha adequado para reciclagem. A eliminação e reciclagem corretas ajudam a proteger os recursos naturais, a saúde humana e o ambiente.

Para obter mais informações sobre a eliminação e reciclagem deste produto, contacte o município local, o serviço de eliminação ou a loja onde comprou este produto.

Instruções para os utilizadores sobre a remoção, reciclagem e eliminação de pilhas usadas

Para remover as pilhas do seu equipamento ou controlo remoto, siga o procedimento inverso ao descrito no manual do utilizador para a inserção das pilhas. No caso de produtos com uma pilha incorporada que dura toda a vida útil do produto, a remoção poderá não ser possível pelo utilizador. Nesse caso, os centros de reciclagem ou recuperação tratam da desmontagem do produto e da remoção da pilha. Se, por qualquer motivo, for necessário substituir essa pilha, este procedimento deve ser realizado por centros de assistência autorizados. Na União Europeia e noutros locais, é ilegal eliminar qualquer pilha juntamente com os resíduos domésticos. Todas as pilhas devem ser eliminadas de forma ambientalmente correta. Contacte as autoridades locais de gestão de resíduos para obter informações sobre a recolha, reciclagem e eliminação ambientalmente adequada de pilhas usadas.

AVISO: Perigo de explosão se a bateria for substituída incorretamente. Para reduzir o risco de incêndio, explosão ou fuga de líquidos/gases inflamáveis, não desmonte, esmague, perfure, provoque curto-circuito nos contactos externos, exponha a temperaturas superiores a 60 °C, à luz solar ou similar, exponha a pressão atmosférica extremamente baixa nem elimine no fogo ou na água. Substitua apenas por pilhas especificadas. O símbolo que indica a “recolha seletiva” para todas as pilhas e acumuladores é o contentor com rodas barrado, conforme ilustrado abaixo:



Apresentação do seu aspirador

Nota: consulte o interior da capa. **[Figura 1]**

- A.** Botão ligar/desligar

B. Botão do nível de sucção

C. Corpo do aspirador

D. Filtro HEPA

E. Filtro de feltro

F. Filtro de espuma

G. Filtro metálico

H. Depósito de pó

I. Botão de libertação da tampa

J. Botão de libertação da cabeça do aspirador

K. Cabeça do aspirador
- L.** Luz LED

M. Pega do aspirador

N. Luzes indicadoras da bateria

O. Botão de Libertação da bateria

P. Bateria

Q. Botão de libertação do depósito de pó

R. Botão de libertação do corpo do aspirador

S. Haste curta

T. Haste longa

U. Ferramenta 2 em 1 para sujidade persistente
- V.** Botão de libertação da escova rotativa

W. Escova rotativa

X. Porta de carregamento (na bateria)

Y. Estação de carregamento

Z. Carregador

AA. Parafusos

AB. Buchas de parede

AC. Ferramenta 2 em 1 para fendas

Controlos



Botão ligar/desligar

- Liga/desliga o aspirador.

Botão do nível de sucção

- Percorre os níveis de sucção: ECO (I), MID (II) e TURBO (III).
- O aspirador ficará, por predefinição, no modo ECO (I). Prima uma vez para passar para o modo MID (II) e duas vezes para o modo TURBO (III).
- O modo ECO (I) é adequado para a limpeza diária.
- O modo MID (II) é adequado para limpeza profunda.
- O modo TURBO (III) é adequado para tarefas difíceis.

Luzes indicadoras da bateria

- Indique o nível da bateria quando estiver a utilizar o aspirador.

Tabela do indicador luminoso da bateria (durante a utilização)

Nível da bateria	Indicadores da bateria
70–100%	
35–70%	
10–35%	
0–10%	

Utilizar o seu aspirador

1. Monte o aspirador alinhando os pontos na haste comprida e na haste curta e, em seguida, empurre-as uma contra a outra até que encaixem no lugar. **[Figura 2]**

2. Encaixe a cabeça do aspirador ou um bocal na parte inferior da haste e, em seguida, encaixe o corpo do aspirador na parte superior da haste. **[Figura 3]**

Nota: Ouve-se um clique quando as peças estão devidamente encaixadas.

3. Carregue o aspirador (ver página 9).

Nota: Carregue totalmente a bateria antes da primeira utilização.

4. Prima para ligar o aspirador. O aspirador ficará, por predefinição, no modo ECO (I).
5. Prima o botão de nível de sucção para ajustar a potência de sucção.
6. Prima para desligar o aspirador

ACESSÓRIOS DO BOCAL

O seu aspirador inclui acessórios para bocal que o ajudam a realizar praticamente qualquer tarefa de limpeza.

Ferramenta 2 em 1 para fendas

- Prima o botão para deslizar as cerdas para cima ou para baixo e alternar entre o acessório para fendas e a escova para pó. **[Figura 4]**
- Utilize o bocal para fendas para limpar locais de difícil acesso, como fendas em móveis e cantos de uma divisão ou de um carro.
- Utilize a escova para pó para limpar o pó e superfícies duras, como cornijas de lareira ou rodapés.

Ferramenta 2 em 1 para sujidade persistente

- Utilize a cabeça de escova de cerdas duras para limpar sujidade persistente em tapetes, interiores de automóveis, móveis e muito mais.
- Prima o botão para remover a cabeça de escova e utilizar o acessório para remoção de pêlos, que limpa os pêlos de animais de estimação em tecidos e tapetes. **[Figura 5]**

Para utilizar o bocal:

1. Mantenha premido o botão de libertação do corpo do aspirador e puxe cuidadosamente o corpo do aspirador para fora da haste.
2. Deslize o bocal para encaixá-lo no corpo do aspirador. **[Figura 6]**
3. Se preferir, deixe a haste fixada ao corpo do aspirador e prima o botão de libertação do bocal para retirar o bocal. Em seguida, encaixe o bocal na extremidade da haste. **[Figura 7]**

Nota: Encaixe também o corpo do aspirador diretamente na cabeça do aspirador. **[Figura 8]**

Cuidados e Manutenção

REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BATERIA

1. Desligue o aspirador. Prima o botão de libertação da bateria e retire a bateria.
2. Para reinstalar, deslize a bateria para a ranhura no corpo do aspirador. **[Figura 9]** Ouvir-se-á um clique quando a bateria estiver instalada de forma adequada.

Nota:

- Para prolongar a vida útil da bateria, guarde o aspirador num local fresco e seco.
- Guarde a bateria num estado de carga parcial (pelo menos 2 luzes indicadoras da bateria) e mantenha este estado carregando a bateria a cada 3 meses.

CARREGAMENTO DO ASPIRADOR

O seu aspirador utiliza uma bateria de iões de lítio de 2200 mAh. Utilize o carregador incluído para carregar o aspirador.

Nota:

- Certifique-se de que o aspirador está desligado antes de carregar.
 - Carregue após cada utilização.
1. Instale a estação de carregamento aparafusando-a na parede junto a uma tomada. **[Figura 10]**
- A estação de carregamento deve estar colocada na parede a uma altura suficiente para permitir que o aspirador fique suspenso livremente.
 - Certifique-se de que a parede não tem tubos de gás, tubos de água, cabos elétricos nem fios.
 - **Não** utilize cola nem outros adesivos para instalar a estação de carregamento.
2. Pendure o aspirador na estação de carregamento.

Cuidados e Manutenção (cont.)

3. Insira o carregador na porta de carregamento da estação de carregamento. **[Figura 11]**
4. Ligue o carregador à tomada. As luzes da bateria piscam durante o carregamento. **[Figura 11]**

Nota: A bateria ficará totalmente carregada em 3 horas.

5. Quando o aspirador estiver totalmente carregado, as 3 luzes indicadoras da bateria permanecerão acesas durante 5 minutos e, em seguida, apagar-se-ão.

Em alternativa, a bateria pode ser carregada separadamente do corpo do aspirador.

1. Prima o botão de libertação da bateria para retirar a bateria.
2. Insira o carregador na porta de carregamento da bateria. **[Figura 12]**
3. Ligue o carregador a uma tomada. As luzes indicadoras da bateria piscarão durante o carregamento.

Nota: A bateria ficará totalmente carregada em 3 horas.

4. Quando a bateria estiver totalmente carregada, as 3 luzes indicadoras da bateria permanecerão acesas durante 5 minutos e, em seguida, apagar-se-ão. Depois disso, a bateria entrará em modo desligado.

Tabela do indicador luminoso da bateria (durante o carregamento)

Nível da bateria	Indicadores da bateria
0–35%	
35–70%	
70–100%	
100%	

*As 3 luzes indicadoras da bateria permanecerão acesas durante 5 minutos, depois irão apagar-se.

AVISO:

- **Apenas** carregue a bateria com o carregador especificado pela Levoit.
- Se não for utilizar a bateria durante um período prolongado, guarde-a num local fresco e seco.
- Guarde a bateria num estado de carga parcial (pelo menos 2 luzes indicadoras da bateria) e mantenha este estado carregando a bateria a cada 3 meses.

ESVAZIAR O DEPÓSITO DE PÓ

Quando o pó no depósito de pó atingir a linha MAX, esvazie o recipiente.

Importante: Não encha demasiado o depósito de pó. Esvazie o depósito de pó se estiver demasiado cheio, pois isso pode afetar o desempenho do aspirador.

1. Desligue o aspirador. Retire o depósito de pó premindo o botão de libertação do depósito de pó.
2. Segure o depósito de pó sobre um caixote do lixo e prima o botão de libertação da tampa. **[Figura 13]** Tenha cuidado, pois a tampa irá abrir quando o botão de libertação for premido.

Nota: Colocar o depósito de pó dentro de um caixote do lixo evita que o pó se espalhe.

3. Esvazie os detritos e a sujidade e, em seguida, feche a tampa.

Em alternativa, pode retirar o corpo do aspirador para esvaziar o depósito de pó.

1. Retire o corpo do aspirador premindo o botão de libertação do corpo do aspirador.
2. Segure o depósito de pó sobre um caixote do lixo e prima o botão de libertação da tampa. **[Figura 13]**

Limpeza

LIMPEZA DO CORPO DO ASPIRADOR

1. Desligue o aspirador.
2. Limpe o exterior do aspirador com um pano macio e húmido.
3. Deixe o aspirador secar completamente antes de o utilizar.

Nota: *Não permita que a água entre nas peças internas ou no motor do aspirador.*

LIMPEZA DO DEPÓSITO DE PÓ E DO FILTRO METÁLICO

1. Certifique-se de que o aspirador se encontra desligado e que o depósito de pó se encontra completamente vazio antes de proceder à limpeza (ver **Esvaziar o depósito de pó**, página 10).
2. Prima o botão de libertação do depósito de pó e, em seguida, puxe o depósito de pó para o remover. **[Figura 14]** Esvazie qualquer pó e detritos remanescentes e retire qualquer cabelo enredado no filtro metálico.
3. Remova o filtro de feltro e o filtro de espuma do topo do depósito de pó. Guarde ou lave os filtros (consulte **'Limpeza dos filtros de feltro, espuma e HEPA'**, página 11).
4. Rode o filtro metálico no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para o retirar. **[Figura 15]**
5. Lave o depósito de pó e o filtro metálico com água e deixe-os secar. Certifique-se de que as peças estão completamente secas antes de as utilizar.
6. Volte a colocar o filtro metálico e substitua o filtro de espuma e o filtro de feltro. Encaixe o depósito de pó no corpo do aspirador.

LIMPEZA DOS FILTROS DE FELTRO, ESPUMA, E HEPA

Para manter o desempenho dos seus filtros, estes devem ser lavados e substituídos regularmente.

- Se notar uma diminuição da potência de sucção ou se o filtro estiver visivelmente sujo, limpe-o imediatamente.
- O filtro de feltro e o filtro de espuma devem ser **lavados pelo menos uma vez por mês e substituídos a cada 3 meses.**
- O filtro HEPA deve ser **lavado pelo menos uma vez por ano.**
- **Não coloque** filtros na máquina de lavar loiça, na máquina de lavar roupa, na máquina de secar roupa, no forno ou no micro-ondas, nem os coloque perto de uma chama aberta.
- **Nunca** opere o aspirador sem o depósito de pó ou os filtros devidamente instalados.
- A utilização frequente pode exigir uma limpeza mais frequente dos filtros. A limpeza regular dos filtros ajuda a manter o desempenho de limpeza do seu aspirador.
- Pode ser necessário substituir os filtros com maior frequência, dependendo da utilização e do ambiente.
- Se a humidade ambiente for elevada, deixe os filtros secarem ao ar durante um período de tempo mais longo antes de os voltar a instalar no aspirador.

Filtros de substituição:

- Para manter o desempenho do seu aspirador, **utilize apenas** filtros oficiais da Levoit. Para mais informações, contacte o **Apoio ao cliente** (ver página 17).

Limpeza (continuação)

FILTROS DE FELTRO E ESPUMA

1. Prima o botão de desbloqueio do depósito de pó para remover o depósito de pó. **[Figura 16]**
2. Retire o filtro de feltro e o filtro de espuma. **[Figura 17]**
3. Limpe os filtros de feltro e de espuma com água. Deixe os filtros secarem completamente ao sol ou num local seco e ventilado antes de os reinstalar.
4. Substitua o filtro de espuma e, em seguida, o filtro de feltro.

Nota: *Certifique-se de que o filtro de feltro fica com o lado da alça em fita virado para o exterior quando o inserir.*

5. Coloque o depósito de pó de volta no corpo do aspirador.

FILTRO HEPA

1. Prima o botão de desbloqueio do depósito de pó para remover o depósito de pó. **[Figura 18]**
2. Retire o filtro HEPA do corpo do aspirador. **[Figura 19]**
3. Se necessário, limpe o filtro HEPA com água. Deixe o filtro secar completamente ao sol ou num local seco e ventilado antes de o reinstalarem. **[Figura 20]**
4. Empurre o filtro HEPA de volta para o interior do corpo do aspirador até ouvir um clique e, em seguida, volte a colocar o depósito de pó no lugar.

LIMPEZA DA ESCOVA ROTATIVA

Verifique periodicamente a escova rotativa quanto à presença de cabelos ou detritos. A escova rotativa desliga-se automaticamente se estiver bloqueada ou encravada.

1. Desligue o aspirador. Retire a cabeça do aspirador da haste premindo o botão de libertação da cabeça do aspirador.
2. Prima o botão de libertação da escova rotativa, deslize o painel lateral para cima para o abrir e, em seguida, retire a escova rotativa. **[Figura 21]**

3. Verifique se a entrada de pó da escova está obstruída e, em caso afirmativo, remova as obstruções. **[Figura 22]**
4. Se a escova rotativa estiver encravada, utilize com cuidado uma tesoura ou uma faca afiada para remover quaisquer cabelos ou resíduos emaranhados à volta da escova rotativa.
5. Volte a inserir a escova rotativa no bocal do aspirador. Deslize o painel lateral para baixo para o fixar no lugar.

Armazenamento

Guarde o aspirador no suporte de carregamento quando não o estiver a utilizar:

1. Aparafuse a estação de carregamento na parede perto de uma tomada (ver **Carregar o aspirador**, página 9).
2. Pendure o aspirador na estação de carregamento.

Nota:

- **Guarde sempre o aspirador na estação de carregamento.**
- *Se necessário, guarde o aspirador num armário.*
- *Se for guardar o aparelho durante longos períodos, carregue periodicamente a bateria para preservar a sua vida útil.*

Eliminação da bateria

- A bateria contém materiais nocivos para o ambiente e deve ser removida do aspirador antes de este ser eliminado.
- Ao remover a bateria, o aspirador deve estar desligado.
- As baterias descartadas devem ser manuseadas de forma adequada. **Não** coloque baterias no fogo, na água ou no solo.
- Se o líquido da bateria entrar em contacto com a pele ou com a roupa, lave imediatamente com água para evitar lesões cutâneas e procure assistência médica.

Resolução de problemas

Problema	Solução possível
O aspirador não liga.	A bateria não está instalada corretamente (ver Remoção e instalação da bateria , página 9).
	Recarregue o aspirador (ver Carregamento do aspirador , página 9).
	O motor do aspirador sobreaqueceu. Deixe o aspirador arrefecer durante 1 hora antes de o voltar a ligar.
O aspirador não está a carregar.	O carregador não está ligado corretamente ou está a utilizar um carregador incorreto. Utilize apenas o carregador Levoit fornecido (ver Carregar o aspirador , página 9).
A escova rotativa não está a girar (os LED piscam).	Limpe a escova rotativa e remova quaisquer detritos que estejam a bloquear a escova (ver Limpeza da escova rotativa , página 12).
O aspirador emite um ruído anormal.	Limpe a escova rotativa e remova quaisquer detritos que estejam a bloquear a escova (ver Limpeza da escova rotativa , página 12).
	Verifique se há obstruções no interior do corpo do aspirador, na cabeça de aspiração e na haste. Remova qualquer obstrução (ver Limpeza , página 11).
O aspirador apresenta baixa potência de sucção.	A bateria pode estar fraca. Recarregue a bateria até estar totalmente carregada (ver Carregamento do aspirador , página 9).
	Limpe a escova rotativa e remova quaisquer detritos que estejam a bloquear a escova (ver Limpeza da escova rotativa , página 12).
	O depósito de pó e os filtros podem estar cheios. Esvazie o depósito de pó e limpe os filtros (ver Limpeza , página 11).
	Verifique se há obstruções no interior do corpo do aspirador, na cabeça de aspiração e na haste. Remova qualquer obstrução (ver Limpeza , página 11).
As luzes LED e os indicadores de bateria piscam.	O depósito de pó e os filtros podem estar cheios. Esvazie o depósito de pó e limpe os filtros (ver Limpeza , página 11).
	Verifique se há obstruções no interior do corpo do aspirador, na cabeça de aspiração e na haste. Remova qualquer obstrução (ver Limpeza , página 11).

Problema	Solução possível
As luzes do indicador da bateria piscam a vermelho.	A bateria pode estar a sobreaquecer. Remova a bateria e coloque-a num local à temperatura ambiente para arrefecer. Se continuar a piscar a vermelho, contacte o Apoio ao cliente (ver página 17).
O aspirador liberta um odor desagradável ou invulgar.	A humidade relativa do ambiente pode estar elevada ou o aspirador pode ter absorvido água, provocando o desenvolvimento de bolor no filtro. Substitua os filtros (contacte o Apoio ao cliente , página 17).
	Os filtros podem estar sujos. Limpe o filtro (Ver Limpeza , página 11).
	O depósito de pó pode estar sujo. Esvazie e limpe o depósito de pó (ver Limpeza , página 11).

Se o seu problema não estiver listado, contacte o Apoio ao cliente (ver página 17).

Informação relativa à garantia

Nome do Produto	Aspirador Vertical Sem Fios VortexIQ Levoit
Modelo	LSV-V221-VEU
Para sua própria referência, recomendamos vivamente que anote o número de referência da sua encomenda e a data de compra.	
ID do pedido	
Data de compra	

Garantia limitada do produto Levoit

Garantia limitada de dois (2) anos* do produto ao consumidor

A Vesync Germany GmbH ("Vesync") garante que o produto está isento de defeitos de material e de fabrico durante um período de **2 anos a partir da data da compra original** ("Período de garantia limitada"), desde que o produto tenha sido utilizado de acordo com as instruções de utilização e cuidados (por exemplo, no ambiente previsto e em circunstâncias normais). ****Esta garantia não limita os direitos do utilizador que possam ser mandatados ou concedidos pelas leis de proteção do consumidor nacionais ou regionais aplicáveis na sua região, casos em que o Período de garantia limitada é alargado de acordo com os requisitos aplicáveis.***

Benefícios da Garantia limitada

Durante o Período de Garantia Limitada e sujeito a esta Política de Garantia Limitada, a Vesync irá, a seu único e exclusivo critério, (i) reembolsar o preço de compra se a compra tiver sido feita diretamente na loja online Levoit, (ii) reparar quaisquer defeitos de material ou de fabrico, (iii) substituir o produto por outro produto de valor igual ou superior, ou (iv) fornecer crédito na loja no valor do preço de compra.

Quem é abrangido?

Esta garantia limitada estende-se apenas ao comprador original do produto e não

é transferível para qualquer proprietário subsequente do produto, independentemente do facto de o produto ter sido transferido de proprietário durante o período especificado da garantia limitada. O comprador consumidor original deve fornecer a verificação do defeito ou mau funcionamento e a prova da data de compra para reivindicar os benefícios da garantia limitada.

Cuidado com revendedores ou vendedores não autorizados

Esta garantia limitada não se estende a produtos comprados de revendedores ou vendedores não autorizados. A garantia limitada da Vesync apenas se estende a produtos adquiridos a revendedores ou vendedores autorizados que estejam sujeitos aos controlos de qualidade da Vesync e que tenham concordado em seguir os seus controlos de qualidade. Tenha em atenção que os produtos adquiridos a partir de um website ou revendedor não autorizado podem ser contrafeitos, usados, defeituosos ou podem não ter sido concebidos para utilização no seu país. Pode proteger-se a si e aos seus produtos certificando-se de que compra apenas à Vesync ou aos seus revendedores autorizados.

Se tiver alguma dúvida sobre um vendedor específico, ou se achar que pode ter comprado o seu produto a um vendedor não autorizado, contacte a nossa Equipa de Apoio ao cliente.

O que não está coberto?

- Desgaste normal, incluindo peças sujeitas a desgaste normal, tais como o depósito de pó, o filtro, a escova rotativa, a bateria e o cabo de alimentação, ou danos no tapete ou no pavimento decorrentes de uma utilização indevida.
- Se a prova de compra tiver sido alterada de alguma forma ou se tiver sido tornada ilegível.
- Se o número do modelo, o número de série ou o código da data de produção do produto tiverem sido alterados, removidos ou tornados ilegíveis.
- Se o produto tiver sido modificado em relação ao seu estado original.
- Se o produto não tiver sido utilizado de acordo com as indicações e instruções do manual do utilizador.

- Danos causados pela ligação de periféricos, equipamento adicional ou acessórios que não sejam os recomendados no manual do utilizador.
- Danos ou defeitos causados por acidente, abuso, mau uso ou manutenção imprópria ou inadequada.
- Danos ou defeitos causados por serviços ou reparações do produto efetuados por um fornecedor de serviços não autorizado ou por qualquer outra entidade que não a VeSync.
- Danos ou defeitos ocorridos durante a utilização comercial, utilização para aluguer ou qualquer utilização para a qual o produto não se destina.
- Se a unidade tiver sido danificada, incluindo, mas não se limitando a, danos provocados por animais, relâmpagos, tensão anormal, incêndio, desastre natural, transporte, máquina de lavar louça ou água (exceto se o manual do utilizador indicar expressamente que o produto pode ser lavado na máquina de lavar louça).
- Danos acidentais e consequenciais.
- Danos ou defeitos que excedam o custo do produto.

Reivindicação do Serviço de garantia limitada em 5 passos simples:

1. Certifique-se de que o seu produto se encontra dentro do período de garantia limitada especificado.
2. Certifique-se de que tem uma cópia da fatura e da ID da encomenda ou da prova de compra.
3. Certifique-se de que tem o seu produto. **NÃO** se desfaça do seu produto antes de nos contactar.
4. Contacte a nossa Equipa de Apoio ao cliente.
5. Depois de a nossa Equipa de Apoio ao cliente ter aprovado o seu pedido, devolva o produto com uma cópia da fatura e da ID da encomenda.

Recurso único e exclusivo

A GARANTIA LIMITADA PRECEDENTE CONSTITUI A RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA VESYNC, E O SEU ÚNICO E EXCLUSIVO RECURSO, PARA QUALQUER VIOLAÇÃO DE QUALQUER GARANTIA OU OUTRA NÃO-

CONFORMIDADE DO PRODUTO COBERTO POR ESTA DECLARAÇÃO DE GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO. ESTA GARANTIA LIMITADA É EXCLUSIVA E SUBSTITUI TODAS AS OUTRAS GARANTIAS. NENHUM FUNCIONÁRIO DA VESYNC OU DE QUALQUER OUTRA PARTE ESTÁ AUTORIZADO A DAR QUALQUER GARANTIA ALÉM DA GARANTIA LIMITADA NESTA DECLARAÇÃO DE GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO.

Isenção de garantias limitadas

NA MEDIDA DO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, EXCETO CONFORME PREVISTO NA PRESENTE POLÍTICA DE GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO, A VESYNC FORNECE OS PRODUTOS QUE ADQUIRIR À VESYNC «NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM» E A VESYNC, PELO PRESENTE, ISENTA-SE DE TODAS AS GARANTIAS DE QUALQUER TIPO, SEJAM ELAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, LEGAIS OU DE OUTRA NATUREZA, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, QUAISQUER GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO, NÃO INFRAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM.

Limitações da responsabilidade

NA MEDIDA DO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A VESYNC, AS SUAS AFILIADAS OU OS SEUS LICENCIANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS, COLABORADORES, AGENTES, DIRIGENTES OU ADMINISTRADORES SERÃO RESPONSÁVEIS POR:

(a) DANOS DE QUALQUER NATUREZA DECORRENTES DE OU RELACIONADOS COM PRODUTOS ADQUIRIDOS À VESYNC QUE EXCEDAM O PREÇO DE COMPRA PAGO PELO COMPRADOR POR ESSES PRODUTOS, OU

(b) DANOS INDIRETOS, ESPECIAIS, INCIDENTAIS, CONSEQUENCIAIS OU PUNITIVOS, MESMO QUE A VESYNC OU UM DOS SEUS FORNECEDORES TENHA SIDO AVISADO DA POSSIBILIDADE OU PROBABILIDADE DE TAIS DANOS.

E INDEPENDENTEMENTE DE SEREM CAUSADOS POR ATO ILÍCITO (INCLUINDO

NEGLIGÊNCIA), VIOLAÇÃO DE CONTRATO OU OUTROS. A NOSSA RESPONSABILIDADE NÃO EXCEDERÁ, EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA, O MONTANTE REAL PAGO PELO UTILIZADOR PELO PRODUTO DEFEITUOSO, NEM SEREMOS, EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA, RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER DANOS OU PERDAS CONSEQUENTES, INCIDENTAIS, ESPECIAIS OU PUNITIVOS, DIRETOS OU INDIRETOS.

EXCETO NA MEDIDA EM QUE ESTEJA PREVISTO NA PRESENTE DECLARAÇÃO DE GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO, A VESYNC NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR CUSTOS ASSOCIADOS À SUBSTITUIÇÃO OU REPARAÇÃO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS JUNTO DA MESMA, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA, INSTALAÇÃO OU OUTROS CUSTOS INCORRIDOS PELO UTILIZADOR E, EM PARTICULAR, QUAISQUER CUSTOS RELACIONADOS COM A REMOÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE QUALQUER PRODUTO.

Outros direitos que o utilizador possa ter

ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM: (1) EXCLUSÃO DE GARANTIAS IMPLÍCITAS; (2) LIMITAÇÃO DA DURAÇÃO DAS GARANTIAS IMPLÍCITAS; E/OU (3) EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE DANOS ACIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS; POR ISSO, AS ISENÇÕES DE RESPONSABILIDADE NESTA POLÍTICA PODEM NÃO SE APLICAR AO UTILIZADOR. NESTAS JURISDIÇÕES, O UTILIZADOR TEM APENAS AS GARANTIAS IMPLÍCITAS QUE SÃO EXPRESSAMENTE NECESSÁRIAS PARA SEREM FORNECIDAS DE ACORDO COM A LEI APLICÁVEL. AS LIMITAÇÕES DE GARANTIAS, RESPONSABILIDADE E RECURSOS APLICAM-SE ATÉ AO LIMITE MÁXIMO PERMITIDO POR LEI.

EMBORA ESTA GARANTIA LIMITADA LHE CONFIRA DIREITOS LEGAIS ESPECÍFICOS, O UTILIZADOR PODERÁ TER OUTROS DIREITOS NA SUA JURISDIÇÃO. ESTA DECLARAÇÃO DE GARANTIA LIMITADA ESTÁ SUJEITA ÀS LEIS APLICÁVEIS AO UTILIZADOR E AO PRODUTO. REVEJA AS LEIS DA SUA JURISDIÇÃO PARA COMPREENDER PLENAMENTE OS SEUS DIREITOS.

Alterações a esta política

Podemos alterar os termos e a disponibilidade desta garantia limitada a nosso critério, mas quaisquer alterações não serão retroativas.

Esta garantia é concedida por:

Vesync Germany GmbH

Prinzenallee 11a, 40549 Düsseldorf, Alemanha

Apoio ao cliente

Se tiver alguma questão ou dúvida sobre o seu novo produto, contacte a nossa prestável Equipa de Apoio ao cliente.

A VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD.

6 Raffles Quay, #14-06, 048580 Singapura.

E-mail:

support.eu@levoit.com

support.uk@levoit.com

support.de@levoit.com

support.es@levoit.com

support.fr@levoit.com

support.it@levoit.com

*tenha à mão o PDF da fatura da sua encomenda ou uma ou mais capturas de ecrã antes de contactar o Apoio ao cliente.

Spis treści

Zawartość pakietu z produktem	1
Specyfikacje	1
Zasady bezpieczeństwa	2
Poznaj swój odkurzacz	9
Elementy sterujące	9
Korzystanie z odkurzacza	9
Czyszczenie i konserwacja	10
Czyszczenie	12
Przechowywanie	13
Rozwiązywanie problemów	14
Informacje dotyczące gwarancji	16
Pomoc techniczna dla klientów	19

Zawartość pakietu z produktem

- 1 × obudowa odkurzacza
- 1 × długa rura
- 1 × krótka rura
- 1 × głowica odkurzacza
- 1 × końcówka szczelinowa 2 w 1
- 1 × końcówka 2 w 1 do usuwania uporczywych zabrudzeń
- 1 × stacja dokująca
- 3 × śruba
- 3 × kołek rozporowy
- 1 × ładowarka
- 1 × instrukcja obsługi

Specyfikacje

Model	LSV-V221-VEU	
Moc akumulatora	22,2 V $\equiv$ 2200 mAh Akumulator litowo-jonowy	
Moc znamionowa*	210 W	
Moc ładowania	100–240 V~ 50/60 Hz 0,8 A	
Wymiary	9,8 × 7,7 × 43,3 in / 25 × 19,5 × 110 cm	
Warunki pracy akumulatora	Temperatura ładowania: 37,4–116,6°F / 3–47°C Temperatura przechowywania: -4–77°F / -20–25°C Wilgotność przechowywania: ≤60%	
Waga (korpus odkurzacza + akumulator)	3,2 lb / 1,5 kg	
Pojemność pojemnika na kurz	3,6 szklanki / 0,85 l (maks.)	
Czas pracy** (Używając głowicy odkurzacza)	ECO (I)	30 minut
	MID (II)	20 minut
	TURBO (III)	10 minut
Czas pracy** (Używanie końcówki szczelinowej lub końcówki do usuwania uporczywego brudu)	ECO (I)	50 minut
	MID (II)	20 minut
	TURBO (III)	10 minut
Siła ssania	80 AW*	
Czas ładowania	<3 godz.	
Pobór mocy w trybie wyłączonym	<0,5 W	

* Może się różnić o +/- 6%

** Testowano w temperaturze pokojowej

Wyjątek: Międzynarodowy symbol oznaczający rodzaj zasilania $\equiv$ może być użyty zamiast „DC”, jeśli znaczenie tego symbolu zostało wyjaśnione w instrukcji dołączonej do produktu. Gdy ten symbol jest używany, należy umieścić go obok oznaczenia napięcia znamionowego.

ISTOTNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z tego odkurzacza należy zawsze przestrzegać poniższych podstawowych środków ostrożności:

PRZED UŻYCIEM TEGO URZĄDZENIA NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE

OSTRZEŻENIE – Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń:

- **PRZESTROGA:** Ryzyko obrażeń. Szczotka rolkowa może się niespodziewanie uruchomić. Wyjmij akumulator przed czyszczeniem lub konserwacją.
- **Nie** pozostawiaj odkurzacza bez nadzoru, gdy jest włączony. Odłącz wtyczkę od gniazdka, gdy urządzenie nie jest ładowane, oraz przed serwisowaniem.
- **Nie** używaj na zewnątrz ani na mokrych powierzchniach.
- Dzieci nie powinny używać odkurzacza do zabawy.
- **Nie** pozwalaj, aby odkurzacz był używany jako zabawka. Ścisła uwaga jest wymagana, gdy urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli są nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Dzieci nie powinny czyścić ani przeprowadzać konserwacji odkurzacza bez nadzoru.
- **Odkurzacz** wolno używać tylko zgodnie z opisem zawartym w niniejszej instrukcji.
- Używaj **tylko** akcesoriów zalecanych przez producenta.
- **Nie** używaj odkurzacza, jeżeli jest uszkodzony, nie działa albo ma

uszkodzoną ładowarkę bądź wtyczkę. **Nie** należy podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia. Skontaktuj się z zespołem **pomocy technicznej dla klientów** (patrz str. 19).

- **Nie** obsługuj ładowarkę lub odkurzacza mokrymi rękami.
- **Nie** wkładaj żadnych przedmiotów do żadnych otworów. **Nie** używaj odkurzacza, jeśli jakkolwiek otwór jest zablokowany. Utrzymuj urządzenie w czystości – nie pozwól, by osadzał się na nim kurz, kłaczki, włosy ani cokolwiek innego, co mogłoby ograniczyć przepływ powietrza.
- Trzymaj włosy, luźne ubrania, palce i wszystkie części ciała z dala od otworów i ruchomych części.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas czyszczenia schodów.
- **Nie odkurzaj następujących przedmiotów** (ani nie używaj urządzenia w miejscach, gdzie mogą występować):
 - ostre przedmioty, takie jak odłamki szkła, metalowe gwoździe, metalowe

- spinacze do papieru lub szpilki;
- bardzo drobne cząsteczki, takie jak wapno, cement, trociny, gips w proszku lub popiół;
- materiały niebezpieczne lub substancje chemiczne, takie jak rozpuszczalniki, środki do udrażniania rur, silne kwasy lub silne zasady.
- **Zawsze** wyłączaj odkurzacza przed podłączeniem lub odłączeniem rury, dysz, szczotek lub głowicy odkurzacza.
- **Nie** odkurzaj wody ani żadnych cieczy.
- **Nie** odkurzaj niczego, co się pali lub dymi, jak papierosy, zapalki lub gorące popioły.
- **Nie** używaj do zbierania łatwopalnych cieczy, takich jak benzyna, ani używaj w miejscach, w których mogą występować.
- **Nie** używaj bez pojemnika na kurz i/lub filtrów.
- **Nie** kieruj odkurzacza na żadną osobę ani na zwierzę, gdy jest on włączony.
- Przechowuj odkurzacza na małym stojaku lub powieś go na ścianie.
- **Nie** używaj odkurzacza w temperaturze powyżej

47°C (116,6°F) ani poniżej
3°C (37,4°F).

Akumulator i ładowarka

OSTRZEŻENIE: Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i instrukcji może spowodować porażenie elektryczne, pożar i/ lub poważne obrażenia.

- **Nie** ciągnij ani nie przenoś odkurzacza za przewód do ładowania, nie używaj przewodu jako uchwytu, nie zamykaj drzwi na przewodzie ani nie przeciągaj go po ostrych krawędziach lub narożnikach. **Nie** przeciągaj żadnego urządzenia po przewodzie.
- Zapobiegaj przypadkowemu uruchomieniu. Upewnij się, że przełącznik jest w pozycji wyłączonej przed podłączeniem do akumulatora, podniesieniem lub przeniesieniem urządzenia. Nie przenoś urządzenia z palcem na włączniku ani nie włączaj urządzenia, którego włącznik jest w pozycji włączonej, ponieważ może to spowodować wypadek.
- Odłącz akumulator od urządzenia przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji, przed zmianą akcesoriów lub przed przechowywaniem urządzenia. Takie środki zapobiegawcze zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia urządzenia.
- **Nie** wyciągaj wtyczki, ciągnąc za przewód. Aby odłączyć, pociągnij za wtyczkę, nie za przewód. Wyłącz wszystkie elementy sterujące przed odłączeniem.
- **Nigdy** nie umieszczaj ładowarki lub jej przewodu w pobliżu jakichkolwiek źródeł ciepła.
- Poprowadź przewód do ładowania z dala od miejsc często uczęszczanych. Umieść przewód tak, aby uniemożliwić potknięcie się o niego.
- **Nie używaj** ładowarki do ładowania innych urządzeń poza tym odkurzaczem.
- Ładuj odkurzacz **wyłącznie** za pomocą ładowarki określonej przez VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. Ładowarka, która jest

odpowiednia dla jednego typu urządzenia, może stwarzać ryzyko pożaru, gdy jest używana z innym akumulatorem. Do użytku **wyłącznie** z adapterem ZD024X270090EU

wyprodukowanym przez E-TEK Electronics Manufactory Co., LTD. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z zespołem **pomocy technicznej dla klientów** (patrz str. 19).

- Używaj **wyłącznie** akumulatora specjalnie zaprojektowanego do tego odkurzacza. Użycie innych akumulatorów może spowodować ryzyko obrażeń i pożaru. Do użytku **wyłącznie** z akumulatorem LSV-V221B-VUSR wyprodukowanym przez Suzhou Kais Power Co., Ltd. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z zespołem **pomocy technicznej dla klientów** (patrz str. 19).
- Jeśli akumulator nie jest używany, należy przechowywać go z dala od innych metalowych przedmiotów, jak spinacze do papieru, monety, klucze, gwoździe, śruby, lub inne małe

metalowe przedmioty, które mogą połączyć ze sobą styki. Zwarcie styków akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.

- W skrajnych warunkach eksploatacji z akumulatora może wydostać się ciecz. Unikaj kontaktu. W razie kontaktu opłucz wodą. Jeśli ciecz dostanie się do oczu, natychmiast przepłucz je wodą i zwróć się o pomoc medyczną. Wyptywający z akumulatora płyn może spowodować podrażnienia lub poparzenia.
- **Nie** używaj akumulatora lub odkurzacza, jeśli są one uszkodzone lub zmodyfikowane. Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory mogą reagować w nieprzewidywalny sposób, co może doprowadzić do pożaru, wybuchu, czy obrażeń ciała.
- Serwisowanie należy zlecić **wyłącznie** wykwalifikowanemu serwisantowi, który użyje identycznych części zamiennych. Dzięki temu bezpieczeństwo odkurzacza zostanie

zachowane.

- **Nie** modyfikuj ani nie próbuj naprawiać odkurzacza ani akumulatora, chyba że wskazano inaczej w instrukcji.
- **Nie** narażaj akumulatora lub odkurzacza na ogień lub ekstremalną temperaturę. Akumulator w tym urządzeniu może stwarzać ryzyko pożaru lub oparzeń chemicznych w przypadku niewłaściwego użytkowania. **Nie** rozbieraj, nie dopuszczaj do zwarcia styków, nie nagrzewaj powyżej 60°C (140°F) ani nie spalaj. Narażenie na działanie ognia lub temperatury powyżej 130°C może doprowadzić do wybuchu.
- Przestrzegaj wszystkich instrukcji dotyczących ładowania i **nie** ładuj akumulatora ani odkurzacza poza zakresem temperatur podanym w instrukcji. Ładowanie nieprawidłowe lub przy temperaturach poza wyszczególnionym zakresem może uszkodzić akumulator i zwiększyć ryzyko pożaru.
- **OSTRZEŻENIE: Nie używaj** z bateriami jednorazowymi.
- **OSTRZEŻENIE:** W celu ładowania akumulatora używaj wyłącznie odłączanego zasilacza dołączonego do tego urządzenia.
- Przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- Włóż akumulator z prawidłową polaryzacją.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez długi okres czasu, wyjmij baterie.
- Nie zwieraj zacisków zasilania.
- Gdy akumulator osiąga koniec okresu użytkowania lub wycieka, urządzenie i akumulator trzeba odpowiednio zutylizować w oficjalnym punkcie recyklingu.

**NALEŻY ZACHOWAĆ TE ZALECENIA
NIE DO UŻYTKU KOMERCYJNEGO –
WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO**



Ten produkt jest zgodny z dyrektywą RoHS.

Ten produkt jest zgodny z dyrektywą 2011/65/EU w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wraz z późniejszymi poprawkami.

Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno utylizować razem z odpadami z gospodarstw domowych i należy dostarczyć go do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów tego typu w celu recyklingu. Prawidłowa utylizacja i recykling ułatwiają ochronę zasobów naturalnych, zdrowia ludzkiego i środowiska.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących utylizacji i recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami samorządowymi, zakładem utylizacji odpadów lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

Instrukcje dla użytkowników dotyczące usuwania, recyklingu i utylizacji zużytych baterii

Aby wyjąć baterie z urządzenia lub pilota zdalnego sterowania, wykonaj czynność odwrotną do opisanej w instrukcji obsługi przy wkładaniu baterii. W przypadku produktów z wbudowaną baterią, która działa przez cały okres żywotności produktu, jej usunięcie przez użytkownika może nie być możliwe. W takim przypadku centra recyklingu lub odzysku zajmują się demontażem produktu i usunięciem baterii. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu zajdzie konieczność wymiany takiej baterii, procedurę tę muszą wykonać autoryzowane centra serwisowe. W Unii Europejskiej i w innych miejscach zabronione jest wyrzucanie jakiegokolwiek baterii wraz z odpadami gospodarstwa domowego. Wszystkie baterie należy usuwać w sposób bezpieczny dla środowiska. Skontaktuj się z lokalnymi władzami ds. zarządzania odpadami w celu uzyskania informacji na temat zbierania, recyklingu i utylizacji zużytych baterii w sposób przyjazny dla środowiska.

OSTRZEŻENIE: Ryzyko wybuchu w przypadku włożenia baterii w niewłaściwy sposób. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, wybuchu lub wycieku łatwopalnej cieczy/gazu, nie rozkładaj, nie miażdż, nie przekłuwaj, nie doprowadzaj do zwarcia styków zewnętrznych, nie

narażaj na temperaturę powyżej 60°C, na działanie bezpośredniego światła słonecznego ani na podobne warunki, nie narażaj na ekstremalnie niskie ciśnienie powietrza oraz nie wyrzucaj do ognia ani do wody. Wymieniaj tylko na określone baterie. Symbol oznaczający „oddzielną zbiórkę” wszystkich baterii i akumulatorów to przedstawiony poniżej przekreślony kosz na kółkach:



Poznaj swój odkurzacz

Uwaga: Patrz pierwsza strona [rys. 1]

- | | | |
|--|--|--|
| A. Przycisk wł./wyl. | L. Podświetlenie LED | U. Końcówka 2 w 1 do usuwania uporczywych zabrudzeń |
| B. Przycisk poziomu ssania | M. Uchwyt odkurzacza | V. Przycisk zwolnienia szczotki rolkowej |
| C. Obudowa odkurzacza | N. Kontrolki akumulatora | W. Szczotka rolkowa |
| D. Filtr HEPA | O. Przycisk zwalniania akumulatora | X. Gniazdo ładowania (w akumulatorze) |
| E. Filtr filcowy | P. Akumulator | Y. Stacja dokująca |
| F. Filtr piankowy | Q. Przycisk zwalniania pojemnika na kurz | Z. Ładowarka |
| G. Filtr metalowy | R. Przycisk zwolnienia obudowy odkurzacza | AA. Śruby |
| H. Pojemnik na kurz | S. Krótka rura | AB. Kołki rozporowe |
| I. Przycisk zwalniania pokrywy | T. Długa rura | AC. Końcówka szczelinowa 2 w 1 |
| J. Przycisk zwalniania głowicy odkurzacza | | |
| K. Głowica odkurzacza | | |

Elementy sterujące



Przycisk wł./wyl.

- Włącza/wyłącza odkurzacz.

Przycisk poziomu ssania

- Przełącza między poziomami ssania: ECO (I), MID (II) i TURBO (III).
- Odkurzacz domyślnie ustawi się w tryb ECO (I). Naciśnij raz, aby przełączyć na MID (II), a dwa razy, aby przełączyć na TURBO (III).
- Tryb ECO (I) nadaje się do codziennego sprzątania.
- Tryb MID (II) nadaje się do głębokiego czyszczenia.
- Tryb TURBO (III) nadaje się do wymagających zadań.

Kontrolki akumulatora

- Podczas używania odkurzacza wskazany będzie poziom naładowania akumulatora.

Tabela kontrolek akumulatora (podczas używania)

Poziom naładowania akumulatora	Wskaźniki akumulatora
70–100%	
35–70%	□
10–35%	□□
0–10%	⚡□□

Korzystanie z odkurzacza

1. Załóż rurę odkurzacza, wyrównując kropki na długim i krótkim drążku, a następnie dociśnij ją, aż zablokuje się na miejscu.

[rys. 2]

2. Przymocuj głowicę odkurzacza lub końcówkę dyszy do dolnej części rury, a następnie przymocuj obudowę odkurzacza do górnej części rury. [rys. 3]

Uwaga: Gdy części zostaną prawidłowo ze sobą połączone, będzie słychać kliknięcie.

3. Naładuj odkurzacz (str. 10).

Uwaga: Naładuj akumulator w pełni przed pierwszym użyciem.

4. Naciśnij przycisk , by włączyć odkurzacz. Odkurzacz domyślnie ustawi się w tryb ECO (I).
5. Naciśnij przycisk poziomu ssania, aby dostosować siłę ssania.
6. Naciśnij przycisk , aby wyłączyć odkurzacz.

KOŃCÓWKI DYSZ

Do odkurzacza dołączone są końcówki dysz, które pomogą poradzić sobie z prawie każdym zadaniem sprzątania.

Kończówka szczelinowa 2 w 1

- Naciśnij przycisk, aby przesunąć włosie w górę / w dół i przełączyć się między końcówką szczelinową a szczotką do kurzu. **[rys. 4]**
- Używaj końcówki szczelinowej, aby wyczyścić trudno dostępne miejsca, takie jak szczeliny w meblach oraz kąty pomieszczenia lub samochodu.
- Używaj szczotki do kurzu, aby usunąć kurz z twardych powierzchni, takich jak dywany czy listwy przypodłogowe.

Kończówka 2 w 1 do usuwania uporczywych zabrudzeń

- Używaj końcówki ze sztywnym włosiem, aby wyczyścić uporczywy brud z dywanów, wnętrza samochodów, mebli i innych powierzchni.
- Naciśnij przycisk zdjęcia głowicy szczotki, aby użyć narzędzia do usuwania sierści w celu usunięcia sierści zwierząt z tkanin i dywanów. **[rys. 5]**

Aby używać końcówki dysz:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zwolnienia obudowy odkurzacza i delikatnie pociągnij korpus odkurzacza z rury.
2. Wsuń końcówkę dyszy na obudowę odkurzacza. **[rys. 6]**
3. Opcjonalnie pozostaw rurę przymocowaną do obudowy odkurzacza i naciśnij przycisk zwalniania głowicy odkurzacza, aby zdjąć głowicę. Następnie przymocuj końcówkę do końca rury. **[rys. 7]**

Uwaga: Przymocuj również obudowę odkurzacza bezpośrednio do głowicy. **[Rys. 8]**

Czyszczenie i konserwacja

WYJMOWANIE I MONTAŻ AKUMULATORA

1. Wyłącz odkurzacz. Naciśnij przycisk zwalniania akumulatora i wyjmij go.
2. Aby ponownie umieścić akumulator, wsuń go do gniazda w obudowie odkurzacza. **[rys. 9]** Gdy bateria zostanie prawidłowo umieszczona, będziesz słyszeć kliknięcie.

Uwaga:

- Aby przedłużyć żywotność akumulatora, przechowuj odkurzac w chłodnym, suchym miejscu.
- Przechowuj akumulator w stanie częściowego naładowania (co najmniej 2 kontrolki wskaźnika baterii) i utrzymuj ten stan, ładując akumulator co 3 miesiące.

ŁADOWANIE ODKURZACZA

Odkurzac jest wyposażony w akumulator litowo-jonowy o pojemności 2200 mAh. Do ładowania odkurzacza używaj dołączonej ładowarki.

Uwaga:

- Przed ładowaniem upewnij się, że odkurzac jest wyłączony.
- Naładuj po każdym użyciu.

1. Przykręć stację dokującą do ściany w pobliżu gniazda elektrycznego. **[rys. 10]**

Uwaga:

- Zamocuj stację ładującą na takiej wysokości na ścianie, aby odkurzac mógł swobodnie wisieć.
 - Upewnij się, że ściana jest wolna od rur gazowych, rur wodnych, przewodów elektrycznych i kabli.
 - Do montażu stacji ładującej **nie** używaj kleju ani innych środków klejących.
2. Zawieś odkurzac na stację ładującą.

Czyszczenie i konserwacja (cd.)

3. Włóż ładowarkę do gniazda ładowania na stacji dokującej. [rys. 11]
4. Podłącz ładowarkę do gniazdka. Kontrolki akumulatora będą migać podczas ładowania. [rys. 11]

Uwaga: Akumulator zostanie w pełni naładowany w ciągu 3 godzin.

5. Gdy odkurzacz jest w pełni naładowany, 3 kontrolki akumulatora będą świecić ciąglym światłem przez 5 minut, a następnie zgasną.

Alternatywnie naładuj akumulator oddzielnie od obudowy odkurzacza.

1. Naciśnij przycisk zwalniania akumulatora, aby go wyjąć.
2. Włóż ładowarkę do gniazda ładowania na akumulatorze. [rys. 12]
3. Podłącz ładowarkę do gniazdka. Kontrolki akumulatora będą migać podczas ładowania.

Uwaga: Akumulator zostanie w pełni naładowany w ciągu 3 godzin.

4. Gdy akumulator jest w pełni naładowany, 3 kontrolki akumulatora będą świecić ciąglym światłem przez 5 minut, a następnie zgasną. Następnie akumulator przejdzie w tryb wyłączony.

Tabela kontrolek akumulatora (podczas ładowania)

Poziom naładowania akumulatora	Wskaźniki akumulatora
0–35%	
35–70%	
70–100%	
100%	

* 3 kontrolki akumulatora będą świecić ciąglym światłem przez 5 minut, a następnie zgasną.

OSTRZEŻENIE:

- Akumulator należy ładować **wyłącznie** ładowarką wskazaną przez Levoit.
- Jeśli akumulator nie będzie używany przez dłuższy czas, przechowuj go w chłodnym, suchym miejscu.
- Przechowuj akumulator w stanie częściowego naładowania (co najmniej 2 kontrolki wskaźnika baterii) i utrzymuj ten stan, ładując akumulator co 3 miesiące.

OPRÓŻNIANIE POJEMNIKA NA KURZ

Gdy poziom kurzu w pojemniku osiągnie linię MAX, opróżnij pojemnik.

Ważne: Nie przepelniaj pojemnika na kurz. Jeśli pojemnik na kurz jest przepelniony, może to wpłynąć na wydajność odkurzacza.

1. Wyłącz odkurzacz. Wyjmij pojemnik na kurz, naciskając przycisk zwalniania pojemnika na kurz.
2. Trzymaj pojemnik na kurz nad koszem na śmieci i naciśnij przycisk zwalniania pokrywy. [rys. 13] Zachowaj ostrożność, ponieważ pokrywa otworzy się po naciśnięciu przycisku zwalniania.

Uwaga: Trzymaj pojemnik na kurz w koszu na śmieci, aby zapobiec wysypywaniu się kurzu.

3. Opróżnij zanieczyszczenia i brud, a następnie zamknij pokrywę.

Alternatywnie zdemontuj obudowę odkurzacza, aby opróżnić pojemnik na kurz.

1. Wyjmij obudowę odkurzacza, naciskając przycisk zwalniania obudowy odkurzacza.
2. Trzymaj pojemnik na kurz nad koszem na śmieci i naciśnij przycisk zwalniania pokrywy. [rys. 13]

Czyszczenie

CZYSZCZENIE OBUDOWY ODKURZACZA

1. Wyłącz odkurzacz.
2. Przetrzyj powierzchnie zewnętrzne odkurzacza wilgotną szmatką.
3. Pozostaw odkurzacz do wyschnięcia przed użyciem.

Uwaga: *Nie dopuszczaj, aby woda dostała się do części wewnętrznych ani do silnika odkurzacza.*

CZYSZCZENIE POJEMNIKA NA KURZ I FILTRA METALOWEGO

1. Wyłącz odkurzacz i całkowicie opróżnij pojemnik na kurz przed czyszczeniem (zob. **Opróżnianie pojemnika na kurz**, str. 11).
2. Naciśnij przycisk zwalniania pojemnika na kurz i pociągnij go, aby wyjąć. **[rys. 14]** Wysyp wszelki pozostały kurz i zanieczyszczenia oraz usuń włosy zaplątane wokół metalowego filtra.
3. Wyjmij filtr filcowy i filtr piankowy z górnej części pojemnika na kurz. Odlóż filtry na bok lub umyj je (patrz **Czyszczenie filtrów filcowych, piankowych i filtrów HEPA**, str. 12).
4. Obróć filtr metalowy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby go zdjąć. **[rys. 15]**
5. Oplucz pojemnik na kurz i filtr metalowy wodą i pozostaw do wyschnięcia. Przed użyciem upewnij się, że części są całkowicie suche.
6. Zamontuj ponownie filtr metalowy i wymień filtr piankowy oraz filtr filcowy. Przymocuj pojemnik na kurz do obudowy odkurzacza.

CZYSZCZENIE FILTRÓW FILCOWYCH, PIANKOWYCH I FILTRÓW HEPA

Aby zachować wydajność filtrów, należy je regularnie myć i wymieniać.

- W przypadku zaobserwowania spadku mocy ssania lub jeśli jest widocznie zabrudzony, należy natychmiast wyczyścić filtr.
- Wypierz filtr filcowy i filtr piankowy **przynajmniej raz w miesiącu i wymieniaj co 3 miesiące**.
- Filtr HEPA powinien być **umyty co najmniej raz w roku**.
- **Nie wkładaj** filtrów do zmywarki, pralki, suszarki bębnowej, piekarnika ani kuchenki mikrofalowej ani nie umieszczaj ich w pobliżu otwartego ognia.
- **Nigdy** nie używaj odkurzacza bez prawidłowo zamontowanego pojemnika na kurz lub prawidłowo zamontowanych filtrów.
- Częste używanie może wymagać częstszego czyszczenia filtrów. Czyść filtry regularnie, aby utrzymać wydajność czyszczenia odkurzacza.
- Wymieniaj filtry częściej, w zależności od intensywności użytkowania i warunków otoczenia.
- Jeśli wilgotność otoczenia jest wysoka, pozostaw filtry do wyschnięcia na powietrzu dłużej przed ponownym umieszczeniem ich w odkurzaczu.

Filtry wymienne:

- Aby zapewnić optymalną wydajność odkurzacza, używaj **wyłącznie** oryginalnych filtrów Levoit. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z zespołem **pomocy technicznej dla klientów** (patrz str. 19).

FILTRY FILCOWE I PIANKOWE

1. Naciśnij przycisk zwalniania pojemnika na kurz, aby wyjąć pojemnik. **[rys. 16]**
2. Wyjmij filtr filcowy i filtr piankowy. **[rys. 17]**
3. Wyczyść filtr filcowy i piankowy wodą. Pozostaw filtry do wyschnięcia na słońcu lub w suchym, wentylowanym miejscu przed ponownym montażem.
4. Wymień filtr piankowy, a następnie filtr filcowy.

Uwaga: Upewnij się, że wkładając filtr filcowy, strona z uchwytem wstążkowym jest skierowana na zewnątrz.

5. Umieść pojemnik na kurz z powrotem w obudowie odkurzacza.

FILTR HEPA

1. Naciśnij przycisk zwalniania pojemnika na kurz, aby wyjąć pojemnik. **[rys. 18]**
2. Wyjmij filtr HEPA z obudowy odkurzacza. **[rys. 19]**
3. W razie potrzeby wyczyść filtr HEPA wodą. Pozostaw filtr do wyschnięcia na słońcu lub w suchym, wentylowanym miejscu przed ponownym montażem. **[rys. 20]**
4. Wciśnij filtr HEPA z powrotem do obudowy odkurzacza, aż usłyszysz kliknięcie, a następnie załóż z powrotem pojemnik na kurz.

CZYSZCZENIE SZCZOTKI ROLKOWEJ

Regularnie sprawdzaj szczotkę walcową pod kątem włosów lub zanieczyszczeń. Szczotka rolkowa wyłączy się automatycznie, jeśli zostanie zablokowana lub się zatnie.

1. Wyłącz odkurzacz. Odłącz głowicę od rury, naciskając przycisk zwalniania głowicy odkurzacza.
2. Naciśnij przycisk zwalniania szczotki rolkowej, przesun panel boczny do góry, aby go otworzyć, a następnie wyjmij szczotkę rolkową. **[rys. 21]**

3. Sprawdź wlot pyłu szczotki pod kątem ewentualnych zatorów usuń je. **[rys. 22]**
4. Jeśli szczotka rolkowa jest zablokowana, za pomocą nożyczek lub ostrego noża ostrożnie usuń wszelkie włosy lub zanieczyszczenia zaplątane wokół niej.
5. Włóż szczotkę rolkową z powrotem do głowicy odkurzacza. Przesuń boczny panel w dół, aby go zablokować.

Przechowywanie

Gdy odkurzacz nie jest używany, przechowuj go na stacji dokującej:

1. Przykręć stację dokującą do ściany w pobliżu gniazdka (patrz **Ładowanie odkurzacza**, str. 10).
2. Zawieś odkurzacz na stację ładującą.

Uwaga:

- **Zawsze** przechowuj odkurzacz na stacji dokującej.
- W razie potrzeby przechowuj odkurzacz w szafie.
- Jeśli odkurzacz będzie przechowywany przez dłuższy czas, okresowo ładuj akumulator, aby zachować jego żywotność.

Utylizacja akumulatora

- Wyjmij akumulator z odkurzacza przed jego utylizacją, ponieważ zawiera materiały szkodliwe dla środowiska.
- Przed wyjęciem akumulatora wyłącz odkurzacz.
- Zużyte akumulatory należy utylizować w odpowiedni sposób. **Nie** wkładaj akumulatora do ognia, wody ani ziemi.
- Jeśli wyciek z akumulatora wejdzie w kontakt ze skórą lub odzieżą, natychmiast obficie spłucz je wodą, aby uniknąć obrażeń skóry i zasięgnij pomocy medycznej.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwe rozwiązanie
Odkurzacz nie włącza się.	Akumulator nie jest prawidłowo umieszczony (patrz Wymowianie i montaż akumulatora , str. 10).
	Naładuj odkurzacz (patrz Ładowanie odkurzacza , str. 10).
	Silnik odkurzacza przegrzał się. Pozostawić odkurzaczowi do schłodzenia przez 1 godzinę przed ponownym włączeniem.
Odkurzacz nie ładuje się.	Ładowarka nie jest prawidłowo podłączona lub używasz niewłaściwej ładowarki. Używaj wyłącznie dostarczonej ładowarki Levoit (patrz Ładowanie odkurzacza , str. 10).
Szczotka rolkowa się nie obraca (kontrolki LED migają).	Wyczyść szczotkę rolkową i usuń wszelkie zanieczyszczenia blokujące szczotkę (patrz Czyszczenie szczotki rolkowej , str. 13).
Odkurzacz wydaje nietypowy dźwięk.	Wyczyść szczotkę rolkową i usuń wszelkie zanieczyszczenia blokujące szczotkę (patrz Czyszczenie szczotki rolkowej , str. 13).
	Sprawdź, czy w obudowie odkurzacza, w głowicy i w rurze nie ma zatorów. Usuń wszelkie zatory (patrz Czyszczenie , str. 12).
Odkurzacz ma niską siłę ssania.	Akumulator może być rozładowany. Naładuj akumulator do pełna (patrz Ładowanie odkurzacza , str. 10).
	Wyczyść szczotkę rolkową i usuń wszelkie zanieczyszczenia blokujące szczotkę (patrz Czyszczenie szczotki rolkowej , str. 13).
	Pojemnik na kurz i filtry mogą być pełne. Opróżnij pojemnik na kurz i wyczyść filtry (patrz Czyszczenie , str. 12).
	Sprawdź, czy w obudowie odkurzacza, w głowicy i w rurze nie ma zatorów. Usuń wszelkie zatory (patrz Czyszczenie , str. 12).
Kontrolki LED i kontrolki akumulatora migają.	Pojemnik na kurz i filtry mogą być pełne. Opróżnij pojemnik na kurz i wyczyść filtry (patrz Czyszczenie , str. 12).
	Sprawdź, czy w obudowie odkurzacza, w głowicy i w rurze nie ma zatorów. Usuń wszelkie zatory (patrz Czyszczenie , str. 12).
Kontrolki akumulatora migają na czerwono.	Akumulator może się przegrzewać. Wyjmij akumulator i umieść go w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej, aby ostygł. Jeśli kontrolka nadal miga na czerwono, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej dla klientów (patrz str. 19).

Problem	Możliwe rozwiązanie
Odkurzacz wydziela nieprzyjemny lub nietypowy zapach.	Wilgotność względna otoczenia może być wysoka lub odkurzacz mógł wchłonąć wodę, co spowodowało rozwój pleśni na filtrze. Wymień filtry (skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej dla klientów , patrz str. 19).
	Filtry mogą być zabrudzone. Wyczyść filtr (patrz Czyszczenie , str. 12).
	Pojemnik na kurz może być brudny. Opróżnij i wyczyść pojemnik na kurz (patrz Czyszczenie , str. 12).

Jeżeli problem nie znajduje się na liście, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej dla klientów (patrz str. 19).

Informacje dotyczące gwarancji

Nazwa produktu	Bezprzewodowy odkurzacz pionowy Levoit VortexIQ
Model	LSV-V221-VEU
Dla własnej wygody zdecydowanie zalecamy, aby zapisać numer zamówienia i datę zakupu.	
Identyfikator zamówienia	
Data zakupu	

Ograniczona gwarancja na produkt Levoit

Dwuletnia* (2) ograniczona gwarancja na produkt konsumencki

Vesync Germany GmbH („Vesync”) gwarantuje, że ten produkt będzie wolny od defektów w zakresie materiałów i wykonania przez okres **dwóch (2) lat od daty zakupu z pierwszej ręki** („okres ograniczonej gwarancji”) pod warunkiem, że przestrzegane będą zalecenia dotyczące użytkowania i konserwacji (np. w środowisku przewidzianym przez producenta i w normalnych warunkach).

*** Niniejsza gwarancja nie ogranicza uprawnień Użytkownika, które mogą być uzasadnione lub udzielone zgodnie z obowiązującymi w danej lokalizacji krajowymi lub regionalnymi przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów, a okres ograniczonej gwarancji będzie przedłużany zgodnie z obowiązującymi wymaganiami.**

Uprawnienia wynikające z ograniczonej gwarancji

W okresie ograniczonej gwarancji i zgodnie z niniejszymi zasadami ograniczonej gwarancji firma Vesync według własnego uznania i na zasadach wyłączności (i) zwróci koszty zakupu w przypadku zakupu bezpośredniego w internetowym sklepie Levoit, (ii) naprawi defekty w zakresie materiałów lub wykonania, (iii) wymieni produkt na inny produkt o

równoważnej lub większej wartości albo (iv) zapewni kredyt sklepowy w wysokości zgodnej z ceną zakupu produktu.

Zakres gwarancji

Niniejsza ograniczona gwarancja dotyczy tylko pierwotnego nabywcy produktu bez możliwości cedowania jej na kolejnego właściciela, niezależnie od tego, czy zmiana własności nastąpiła w okresie ograniczonej gwarancji. Oryginalny nabywca konsumencki musi zapewnić weryfikację zgłoszonej wady lub usterki i potwierdzić datę zakupu produktu, aby skorzystać z uprawnień wynikających z ograniczonej gwarancji.

Wykluczenie nieautoryzowanych dystrybutorów lub sprzedawców

Niniejsza ograniczona gwarancja nie dotyczy produktów zakupionych od nieautoryzowanych dystrybutorów lub sprzedawców. Ograniczona gwarancja firmy Vesync dotyczy wyłącznie produktów zakupionych od autoryzowanych dystrybutorów lub sprzedawców, podlegających kontroli jakości firmy Vesync i przestrzegających jej zaleceń dotyczących kontroli jakości. Należy pamiętać, że produkty zakupione w nieautoryzowanej witrynie internetowej lub od nieautoryzowanego dystrybutora mogą być podrobione, używane, wadliwe lub wykluczone z użytku w danym kraju. Aby chronić siebie i swoje produkty, należy kupować je tylko od firmy Vesync lub jej autoryzowanych dystrybutorów.

W przypadku wątpliwości dotyczących określonego sprzedawcy lub podejrzenia, że produkt został zakupiony od nieautoryzowanego sprzedawcy, należy skontaktować się z naszym zespołem pomocy technicznej dla klientów.

Uszkodzenia, defekty i okoliczności wykluczone z zakresu gwarancji

- Naturalne zużycie, łącznie z częściami ulegającymi zużyciu podczas użytkowania, takimi jak zbiornik na odpady, filtr, szczotka cylindryczna, bateria i przewód zasilający, albo

- uszkodzenia dywanu lub podłogi na skutek nieprawidłowego użycia urządzenia.
- Modyfikacja lub nieczytelność dowodu zakupu.
- Modyfikacja, usunięcie lub nieczytelność numeru modelu, numeru seryjnego lub kodu daty produkcji produktu.
- Modyfikacja oryginalnego stanu produktu.
- Użytkowanie produktu niezgodnie z instrukcjami i zaleceniami podanymi w podręczniku użytkownika.
- Uszkodzenia wynikające z podłączenia urządzeń peryferyjnych, dodatkowego wyposażenia lub akcesoriów, które nie są zalecane w podręczniku użytkownika.
- Uszkodzenia lub defekty wynikające z wypadku, nadużycia, niewłaściwego użycia albo nieprawidłowej lub nieodpowiedniej konserwacji.
- Uszkodzenia lub defekty wynikające z wykonania prac związanych z serwisem lub naprawą produktu przez nieautoryzowanego usługodawcę lub osobę, która nie jest zatrudniona przez firmę Vesync.
- Uszkodzenia lub defekty występujące podczas użytkowania komercyjnego, wynajmowania produktu lub wykorzystania go do celów, które nie zostały przewidziane przez producenta.
- Uszkodzenia urządzenia spowodowane między innymi przez zwierzęta, wyładowania atmosferyczne, nieprawidłowe napięcie, pożar, katastrofy naturalne, transportowanie, zmywarkę do naczyń lub wodę (jeżeli w podręczniku użytkownika nie zaznaczono wyraźnie, że produkt jest przystosowany do mycia w zmywarce do naczyń).
- Uszkodzenia uboczne lub następce.
- Uszkodzenia lub defekty przekraczające koszt zakupu produktu.

Procedura egzekwowania uprawnień wynikających z ograniczonej gwarancji:

1. Upewnij się, że okres ograniczonej gwarancji na produkt nie zakończył się.

2. Upewnij się, że masz kopię faktury oraz identyfikator zamówienia lub dowód zakupu.
3. Upewnij się, że masz produkt. **NIE** utylizuj produktu przed skontaktowaniem się z nami.
4. Skontaktuj się z naszym działem pomocy technicznej dla klientów.
5. Po zatwierdzeniu wniosku przez nasz zespół pomocy technicznej dla klientów zwróć produkt wraz z identyfikatorem zamówienia i kopią faktury.

jedyny i wyłączny środek odszkodowawczy

NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA OKREŚLA WYŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIA FIRMY VESYNC ORAZ JEDYNY I WYŁĄCZNY ŚRODEK ODSZKODOWAWCZY DLA UŻYTKOWNIKA W PRZYPADKU NARUSZENIA JAKICHKOLWIEK POSTANOWIEŃ GWARANCYJNYCH LUB INNYCH NIEZGODNOŚCI TEJ GWARANCJI OGRANICZONEJ NA PRODUKT. NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA JEST WYŁĄCZNĄ GWARANCJĄ I ZASTĘPUJE WSZELKIE INNE GWARANCJE. ŻADEN PRACOWNIK FIRMY VESYNC LUB INNA STRONA NIE JEST AUTORYZOWANA DO UDZIELANIA GWARANCJI UZUPEŁNIAJĄCEJ NINIEJSZĄ OGRANICZONĄ GWARANCJĘ NA PRODUKT.

Zastrzeżenie dotyczące ograniczonych gwarancji

W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, Z WYJĄTKIEM POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI, FIRMA VESYNC UDOSTĘPNIŁA PRODUKTY ZAKUPIONE OD FIRMY VESYNC NA ZASADACH „AS IS”, DLATEGO FIRMA VESYNC NINIEJSZYM ZASTRZEGA, ŻE NIE UDZIELA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH ALBO WYNIKAJĄCYCH MIĘDZY INNYMI ZE STATUTU LUB USTAWY, ŁĄCZNIE MIĘDZY INNYMI Z GWARANCJAMI DOTYCZĄCYMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, OCHRONY PRAW OSÓB TRZECICH LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

Ograniczenia odpowiedzialności

W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI FIRMA VESYNC, JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, ICH LICENCJODAWCY, USŁUGODAWCY, PRACOWNICY, PRZEDSTAWICIELE, MENEDŻEROWIE LUB DYREKTORZY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NASTĘPUJĄCE STRATY:

(a) WSZELKIE STRATY SPOWODOWANE PRZEZ PRODUKTY ZAKUPIONE OD FIRMY VESYNC LUB ZWIĄZANE Z TYMI PRODUKTAMI, PRZEKRACZAJĄCE ICH KOSZT ZAKUPU PONIESIONY PRZEZ NABYWCĘ,

(b) STRATY POŚREDNIE, SPECJALNE, UBOCZNE LUB NASTĘPCZE ALBO ODSZKODOWANIA KARNE, NAWET JEŻELI FIRMĘ VESYNC LUB JEDNEGO Z JEJ DOSTAWCÓW POWIADOMIONO O MOŻLIWOŚCI LUB PRAWDOPODOBIENSTWIE WYSTĄPIENIA TAKICH STRAT,

NIEZALEŻNIE OD UZASADNIENIA MIĘDZY INNYMI PRZEWINIENIEM (ŁĄCZNIE Z ZANIEDBANIEM), NARUSZENIEM UMOWY LUB W INNY SPOSÓB. NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI NASZE ZOBOWIĄZANIA NIE BĘDĄ PRZEKRACZAĆ KWOTY FAKTYCZNIE ZAPŁACONEJ PRZEZ NABYWCĘ ZA WADLIWY PRODUKT I NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY ALBO STRATY NASTĘPCZE, UBOCZNE LUB SPECJALNE ALBO ODSZKODOWANIA KARNE, BEZPOŚREDNIE LUB POŚREDNIE.

Z WYJĄTKIEM OKOLICZNOŚCI UWZGLĘDNIONYCH W NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI NA PRODUKT FIRMA VESYNC NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA KOSZTY ZWIĄZANE Z WYMIANĄ LUB NAPRAWĄ ZAKUPIONYCH OD NIEJ PRODUKTÓW, ŁĄCZNIE MIĘDZY INNYMI Z KOSZTAMI ROBOCIZNY LUB INSTALACJI, PONIESIONYMI PRZEZ UŻYTKOWNIKA, A W SZCZEGÓLNOŚCI KOSZTAMI

ZWIĄZANYMI Z USUWANIEM LUB WYMIANĄ PRODUKTÓW.

Inne uprawnienia Użytkownika

NIKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA NASTĘPUJĄCE WYKLUCZENIA: (1) WYKLUCZENIA GWARANCJI DOROZUMIANYCH, (2) OGRANICZENIA OKRESU OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI DOROZUMIANYCH ORAZ/LUB (3) WYKLUCZENIA/OGRANICZENIA ODSZKODOWAŃ ZA STRATY UBOCZNE/ NASTĘPCZE, DLATEGO NIEKTÓRE Z POWYŻSZYCH ZASTRZEŻEŃ NIE DOTYCZĄ UŻYTKOWNIKA. W TAKICH JURYSDYKCJACH UŻYTKOWNIK JEST BENEFICJENTEM TYLKO DOROZUMIANYCH GWARANCJI, KTÓRE SĄ WYRAŹNIE WYMAGANE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM. OGRANICZENIA GWARANCJI, ODPOWIEDZIALNOŚCI I ŚRODKÓW ODSZKODOWAWCZYCH OBOWIĄZUJĄ W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

Z NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI WYNIKAJĄ OKREŚLONE UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA, JEDNAK MOŻE ON MIEĆ INNE PRAWA W DANEJ JURYSDYKCJI. NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA JEST UDZIELANA ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRAWAMI, KTÓRYM PODLEGA UŻYTKOWNIK I PRODUKT. UŻYTKOWNIK JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO ZIDENTYFIKOWANIA OBOWIĄZUJĄCYCH W DANEJ JURYSDYKCJI PRAW, KTÓRYCH JEST BENEFICJENTEM.

Zmiany niniejszych postanowień

Możemy zmieniać warunki i zakres obowiązywania niniejszej ograniczonej gwarancji według własnego uznania, ale żadne zmiany nie będą obowiązywać z mocą wsteczną.

Niniejsza gwarancja jest udzielana przez następującą firmę:

Vesync Germany GmbH

Prinzenallee 11a, 40549 Düsseldorf, Niemcy

Pomoc techniczna dla klientów

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących zakupionego nowego produktu należy kontaktować się z naszym zespołem pomocy technicznej dla klientów, gotowym do udzielenia wszelkiej niezbędnej pomocy.

Firma VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD.

6 Raffles Quay, #14-06, 048580 Singapore.

E-mail:

support.eu@levoit.com

support.uk@levoit.com

support.de@levoit.com

support.es@levoit.com

support.fr@levoit.com

support.it@levoit.com

*Przed skontaktowaniem się z zespołem pomocy technicznej dla klientów należy przygotować plik PDF lub zrzut(y) ekranu faktury zamówienia.

Cuprins

Conținutul pachetului	1
Specificații	1
Informații privind siguranța	2
Familiarizați-vă cu aspiratorul	8
Comenzile	8
Utilizarea aspiratorului	8
Îngrijire și întreținere	9
Curățarea	11
Depozitare	12
Depanare	13
Informații privind garanția	15
Serviciul de asistență pentru clienți	17

Conținutul pachetului

- 1 × corp de aspirator
- 1 × țeavă lungă
- 1 × țeavă scurtă
- 1 × cap de aspirare
- 1 × accesoriu 2 în 1 pentru spații înguste
- 1 × accesoriu 2 în 1 pentru murdărie persistentă
- 1 × stație de încărcare
- 3 × șurub
- 3 × diblu pentru perete
- 1 × încărcător
- 1 × Manual de utilizare

Specificații

Model	LSV-V221-VEU	
Alimentare baterie	22,2 V $\equiv$ 2200 mAh Baterie li-ion	
Putere nominală*	210 W	
Intrare încărcare	100–240 V~ 50/60 Hz 0,8 A	
Dimensiuni	9,8 x 7,7 x 43,3 in / 25 x 19,5 x 110 cm	
Condițiile de funcționare ale bateriei	Temperatura de încărcare: 37,4–116,6 °F / 3–47 °C Temperatură de depozitare: –4–77 °F / –20–25 °C Umiditate de depozitare: ≤ 60%	
Greutate (corp de aspirator + baterie)	3,2 lb / 1,5 kg	
Capacitatea recipientului de colectare a prafului	3,6 căni / 0,85 l (max.)	
Durată de funcționare** (cu utilizarea capului de aspirare)	ECO (I)	30 minute
	MEDIU (II)	20 de minute
	TURBO (III)	10 minute
Durată de funcționare** (cu utilizarea accesoriului pentru spații înguste sau a accesoriului pentru murdărie persistentă)	ECO (I)	50 de minute
	MEDIU (II)	20 de minute
	TURBO (III)	10 minute
Putere de aspirare	80 AW*	
Timp de încărcare	< 3 ore	
Consum de energie în modul oprit	< 0,5 W	

*Poate varia cu +/- 6%

**Testată la temperatura camerei

Excepție: Simbolul internațional pentru tipul curentului de alimentare $\equiv$ poate fi folosit în loc de „CC”, dacă semnificația acestui simbol este explicată în instrucțiunile livrate împreună cu produsul. Când se utilizează acest simbol, acesta trebuie plasat lângă marcajul pentru tensiunea nominală.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Când folosiți acest aspirator, respectați întotdeauna următoarele măsuri de precauție de bază:

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST APARAT

AVERTISMENT – Pentru a reduce riscul de incendiu, de șoc electric sau de vătămare:

- **PRUDENȚĂ:** Risc de vătămare. Peria rotativă poate porni neașteptat. Scoateți pachetul de baterii înaintea operațiunilor de curățare sau de întreținere.
- **Nu** lăsați aspiratorul nesupravegheat în timp ce este pornit. Deconectați-l de la priză atunci când nu este la încărcat și înaintea operațiunilor de întreținere.
- **Nu** utilizați aparatul în aer liber sau pe suprafețe umede.
- Nu lăsați copiii să se joace cu aspiratorul.
- **Nu** permiteți utilizarea aparatului ca jucărie. Este necesară o atenție deosebită atunci când aparatul este folosit de copii sau în apropierea acestora.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau care nu au experiența și cunoștințele necesare, dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele implicate.
- Copiii nu trebuie să curețe sau să efectueze operațiuni de întreținere la aspirator fără supravegherea unui adult.
- **Utilizați** aspiratorul doar conform descrierii din acest manual.
- Utilizați **doar** accesoriile recomandate ale producătorului.
- **Nu** utilizați aspiratorul dacă este deteriorat, nu funcționează corect sau dacă încărcătorul sau ștecărul este deteriorat.

Nu încercați să îl reparați singur. Contactați **Serviciul de asistență pentru clienți** (a se vedea pagina 17).

- **Nu** manevrați încărcătorul sau aspiratorul cu mâinile ude.
- **Nu** introduceți obiecte în orificiile produsului. **Nu** utilizați aspiratorul dacă vreun orificiu este blocat. Aspiratorul trebuie curățat de praf, scame, fire de păr sau orice alte impurități care ar putea obstrucționa fluxul de aer.
- Nu vă apropiați de orificii și piese aflate în mișcare cu părul desfăcut, haine largi, cu degetele sau cu celelalte părți ale corpului.
- Acordați o atenție deosebită curățării scărilor.
- **Nu aspirați următoarele** (și nu utilizați aparatul acolo unde acestea pot fi prezente):
- Obiecte ascuțite, cum ar fi cioburi de sticlă, cuie din metal, agrafe din metal sau ace;
- Particule ultrafine precum var, ciment, rumeguș, gips pulbere sau cenușă;
- Materiale sau substanțe chimice periculoase, cum ar fi solvenți, produse pentru desfundat țevi, acizi puternici sau baze puternice.

- **Opriti** aspiratorul înainte de a conecta sau deconecta țeava, duzele, periile sau capul de aspirare.
- **Nu** aspirați apă sau alte lichide.
- **Nu** aspirați obiecte care ard sau fumegă, cum ar fi țigări, chibrituri sau cenușă fierbinte.
- **Nu** utilizați aparatul pentru a aspira lichide inflamabile sau combustibile, cum ar fi benzina, sau în zone în care acestea pot fi prezente.
- **Nu** utilizați aparatul dacă recipientul de colectare a prafului și/sau filtrele nu sunt montate.
- **Nu** îndreptați aspiratorul către persoane sau animale, în timp ce acesta funcționează.
- Depozitați aspiratorul pe un suport mic sau agățați-l de perete.
- **Nu** utilizați aspiratorul la temperaturi de peste 116,6 °F (47 °C) sau sub 37,4 °F (3 °C).

Bateria și încărcătorul

AVERTIZARE: Citiți toate avertismentele și instrucțiunile de siguranță. Nerespectarea avertismentelor și a instrucțiunilor poate duce la

șoc electric, incendiu și/sau vătămări corporale grave.

- **Nu** trageți și nu transportați aspiratorul ținându-l de cablul de încărcare, nu folosiți cablul ca mâner, nu prindeți cablul într-o ușă și nu trageți cablul peste muchii sau colțuri ascuțite. **Nu treceți** niciun aparat peste cablu.
- Preveniți pornirea neintenționată. Asigurați-vă că ați mutat comutatorul în poziția oprit înainte de a conecta aparatul la pachetul de baterii, de a-l ridica sau de a-l transporta. Nu transportați aparatul ținând degetul pe comutator și nu alimentați aparatul când comutatorul este pornit, deoarece aceste acțiuni pot provoca accidente.
- Deconectați pachetul de baterii de la aparat înainte de a face orice reglaje, de a schimba accesoriile sau de a depozita aparatul. Astfel de măsuri de siguranță preventive reduc riscul pornirii accidentale a aparatului.
- **Nu** scoateți aparatul din priză trăgând de cablu. Atunci când îl scoateți din priză, apucați de ștecă, nu de cablu. Opriti toate comenzile înainte de scoaterea aparatului din priză.
- Nu așezați **niciodată** încărcătorul sau cablul acestuia lângă surse de căldură.
- Nu lăsați cablul de încărcare în zonele prin care se circulă frecvent. Așezați cablul astfel încât să nu se împiedice nimeni de el.
- **Nu folosiți** încărcătorul pentru a încărca alte aparate în afară de acest aspirator.
- Reîncărcați aspiratorul **doar** cu încărcătorul specificat de VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD.. Un încărcător adecvat pentru un anumit tip de aparat poate crea un risc de incendiu atunci când este utilizat cu un alt pachet de baterii. Utilizați aparatul **doar** cu adaptorul ZD024X270090EU fabricat de E-TEK Electronics Manufactory Co., LTD. Pentru mai multe informații, contactați **Serviciul de asistență pentru clienți** (consultați pagina 17).

- Utilizați **doar** pachetul de baterii proiectat special pentru acest aspirator. Utilizarea altor pachete de baterii poate da naștere unui risc de vătămare și incendiu. Utilizați aparatul **doar** cu pachetul de baterii LSV-V221B-VUSR fabricat de Suzhou Kais Power Co., Ltd. Pentru mai multe informații, contactați **Serviciul de asistență pentru clienți** (consultați pagina 17).
- Când pachetul de baterii nu este utilizat, țineți-l departe de alte obiecte metalice, cum ar fi agrafe, monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici care pot realiza o conexiune între o bornă și alta. Scurtcircuitarea bornelor bateriei poate provoca arsuri sau un incendiu.
- În condiții de utilizare abuzivă, lichidul poate fi ejectat din baterie. Evitați contactul. În caz de contact, clătiți cu apă. Dacă lichidul intră în contact cu ochii, clătiți imediat cu apă și solicitați asistență medicală. Lichidul ejectat din baterie poate provoca iritații sau arsuri.
- **Nu** utilizați pachetul de baterii sau aspiratorul dacă acestea sunt deteriorate sau modificate. Bateriile deteriorate sau modificate pot prezenta un comportament imprevizibil, ceea ce poate duce la incendiu, explozii sau risc de vătămare.
- Întreținerea trebuie efectuată **doar** de un tehnician calificat, care utilizează piese de schimb identice. Astfel se garantează că aspiratorul rămâne sigur în exploatare.
- **Nu** modificați și nu încercați să reparați aspiratorul sau pachetul de baterii, cu excepția celor indicate în manual.
- **Nu** expuneți pachetul de baterii sau aspiratorul la foc sau temperaturi excesive. Bateria utilizată în acest dispozitiv poate prezenta un risc de incendiu sau de arsură chimică dacă este tratată necorespunzător. **Nu** demontați, nu scurtcircuitați contactele, nu încălziți peste 140 °F (60 °C) și nu incinerați. Expunerea la foc sau la temperaturi de peste

- 266 °F (130 °C) poate provoca o explozie.
- Urmați toate instrucțiunile de încărcare și **nu** încărcăți pachetul de baterii sau aspiratorul în afara intervalului de temperatură specificat în instrucțiuni. Încărcarea necorespunzătoare sau la temperaturi în afara intervalului specificat poate deteriora bateria și poate crește riscul de incendiu.
 - **AVERTIZARE: Nu** utilizați cu baterii care nu sunt reîncărcabile.
 - **AVERTIZARE:** Pentru a reîncărca bateria, folosiți numai unitatea de alimentare detașabilă furnizată împreună cu acest aparat.
 - Scoateți ștecărul din priză înainte de a efectua operațiuni de curățare sau întreținere la aparat.
 - Introduceți pachetul de baterii cu polaritatea corectă.
 - Dacă aparatul urmează să fie depozitat neutilizat pentru o perioadă îndelungată, bateriile trebuie scoase.
 - Nu scurtcircuitați bornele de alimentare.
 - Eliminați aparatul și bateria în mod corespunzător la un punct oficial de reciclare atunci când bateria a ajuns la sfârșitul duratei de viață sau prezintă scurgeri.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI
APARATUL NU ESTE DESTINAT UTILIZĂRII
COMERCIALE. EXCLUSIV PENTRU UZ
CASNIC



Acest produs este conform RoHS.

Acest produs este în conformitate cu Directiva 2011/65/UE și modificările sale privind restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice.

Acest simbol înseamnă că produsul nu trebuie aruncat ca deșeu menajer și trebuie livrat la un centru de colectare adecvat pentru reciclare. Eliminarea și reciclarea corespunzătoare contribuie la protejarea resurselor naturale, a sănătății umane și a mediului.

Pentru mai multe informații privind eliminarea și reciclarea acestui produs, contactați municipalitatea locală, serviciul de eliminare sau magazinul de unde ați cumpărat acest produs.

Instrucțiuni pentru utilizatori privind înlăturarea, reciclarea și eliminarea bateriilor uzate

Pentru a scoate bateriile din echipamentul dumneavoastră sau din telecomandă, efectuați în mod invers procedura descrisă în manualul de utilizare pentru introducerea bateriilor. Pentru produsele cu o baterie integrată ce durează pe întreaga durată de viață a produsului, s-ar putea ca îndepărtarea acesteia să nu fie posibilă pentru utilizator. În acest caz, centrele de reciclare sau de recuperare se ocupă de demontarea produsului și de îndepărtarea bateriei. Dacă, din orice motiv, devine necesară înlocuirea unei astfel de baterii, această procedură trebuie efectuată de către centrele de service autorizate. În Uniunea Europeană și în alte locații, este ilegal să eliminați baterii împreună cu deșeurile menajere. Toate bateriile trebuie eliminate într-o manieră ecologică. Contactați autoritățile locale responsabile pentru gestionarea deșeurilor pentru informații privind colectarea, reciclarea și eliminarea ecologică a bateriilor uzate.

AVERTIZARE: Pericol de explozie dacă bateria este înlocuită incorect. Pentru a reduce riscul de incendiu, explozie sau scurgere de lichid/gaz inflamabil, nu demontați, zdrobiți, străpungeți, provocați scurtcircuit la contactele externe, expuneți la temperaturi de peste 60 °C (140 °F), la lumina directă a soarelui sau la condiții similare, expuneți la presiuni atmosferice extrem de scăzute sau aruncați în foc sau în apă. Înlocuiți numai cu bateriile specificate. Simbolul care indică „colectarea separată” pentru toate bateriile și acumulatorii este pubela cu roți tăiată, prezentată mai jos:



Familiarizați-vă cu aspiratorul

Notă: Consultați coperta interioară. **[Figura 1]**

- | | | |
|--|--|--|
| A. Buton de Pornire/oprire | K. Cap de aspirare | T. Țeavă lungă |
| B. Buton pentru treptele de aspirare | L. Lumină LED | U. Accesoriu 2 în 1 pentru murdărie persistentă |
| C. Corpul de aspirator | M. Mănerul aspiratorului | V. Buton de eliberare a periei rotative |
| D. Filtru HEPA | N. Indicatoare luminoase pentru baterie | W. Perie rotativă |
| E. Filtru din păsliă | O. Buton de eliberare a bateriei | X. Port de încărcare (pe baterie) |
| F. Filtru din spumă | P. Baterie | Y. Stație de încărcare |
| G. Filtru din metal | Q. Buton de eliberare a recipientului de colectare a prafului | Z. Încărcător |
| H. Recipient de colectare a prafului | R. Buton de eliberare a corpului de aspirator | AA. Șuruburi |
| I. Buton de eliberare a capacului | S. Țeavă scurtă | AB. Dibluri pentru perete |
| J. Buton de eliberare a capului de aspirare | | AC. Accesoriu 2 în 1 pentru spații înguste |

Comenzile



Buton de Pornire/oprire

- Pornește/oprește aspiratorul.

Buton pentru treptele de aspirare

- Comută între treptele de aspirare: ECO (I), MEDIU (II) și TURBO (III).
- Aspiratorul va reveni implicit la setarea ECO (I). Apăsăți o dată pentru MEDIU (II) și de două ori pentru TURBO (III).
- ECO (I) este adecvat pentru curățenia zilnică.
- MEDIU (II) este adecvat pentru curățare în profunzime.
- TURBO (III) este adecvat pentru sarcini dificile.

Indicatoare luminoase pentru baterie

- Indică nivelul bateriei în timpul utilizării aspiratorului.

Tabel cu indicatoarele luminoase pentru baterie (în timpul utilizării)

Nivelul bateriei	Indicatoare baterie
70–100%	
35–70%	
10–35%	
0–10%	

Utilizarea aspiratorului

1. Asamblați țeava aspiratorului prin alinierea punctelor de pe țeava lungă și cea scurtă, împingându-le una în alta până se blochează în poziție. **[Figura 2]**
2. Atașați capul de aspirare sau un accesoriu cu duză în partea de jos a țevii, apoi atașați corpul de aspirator în partea de sus a țevii. **[Figura 3]**

Notă: Se aude un click atunci când componentele sunt asamblate corect.

3. Încărcați aspiratorul (consultați pagina 9).

Notă: Înainte de prima utilizare, bateria trebuie să fie încărcată complet.

4. Apăsăți pentru a porni aspiratorul. Aspiratorul va reveni implicit la setarea ECO (I).
5. Apăsăți butonul pentru treptele de aspirare pentru a regla puterea de aspirare.
6. Apăsăți pentru a opri aspiratorul.

RO

ACCESORIILE CU DUZE

Aspiratorul include accesorii cu duze care vă ajută să faceți față aproape oricărei activități de curățenie.

Accesoriu 2 în 1 pentru spații înguste

- Apăsați butonul pentru a glisa perii în sus/jos și pentru a comuta între accesoriul pentru spații înguste și peria pentru praf. **[Figura 4]**
- Utilizați accesoriul pentru spații înguste pentru a curăța locuri greu accesibile, cum ar fi rosturile mobilierului și colțurile unei camere sau ale unei mașini.
- Utilizați peria pentru praf pentru a îndepărta praful de pe suprafețe dure, cum ar fi polițele de șemineu sau plintele.

Accesoriu 2 în 1 pentru murdărie persistentă

- Folosiți capul periei cu peri rigizi pentru a curăța murdăria persistentă de pe covoare, din interiorul mașinii, de pe mobilier și alte obiecte.
- Apăsați butonul și scoateți capul periei pentru a folosi accesoriul de îndepărtare a blănilor, care curăță părul de animale de pe țesături și covoare. **[Figura 5]**

Pentru a utiliza un accesoriu cu duză:

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul de eliberare al corpului de aspirator și trageți ușor corpul de aspirator din țevă.
2. Glisați accesoriul cu duză pe corpul de aspirator. **[Figura 6]**
3. Opțional, lăsați țeava atașată de corpul de aspirator și apăsați butonul de eliberare a capului de aspirare pentru a scoate capul de aspirare. Apoi, atașați accesoriul cu duză la capătul țevii. **[Figura 7]**

Notă: De asemenea, puteți atașa corpul de aspirator direct la capul de aspirare. **[Figura 8]**

Îngrijire și întreținere

ÎNDEPĂRTAREA ȘI INSTALAREA BATERIEI

1. Opriti aspiratorul. Apăsați butonul de eliberare a bateriei și scoateți bateria.
2. Pentru reinstalarea bateriei, glisați-o în fanta din corpul de aspirator. **[Figura 9]**
Se va auzi un click atunci când bateria este instalată corect.

Notă:

- Pentru a menține durata de viață a bateriei, depozitați aspiratorul într-un loc răcoros și uscat.
- Depozitați bateria într-o stare semi-încărcată (cel puțin 2 indicatoare luminoase pentru baterie) și mențineți această stare încărcând bateria la fiecare 3 luni.

ÎNCĂRCAREA ASPIRATORULUI

Aspiratorul utilizează o baterie li-ion de 2200 mAh. Utilizați încărcătorul inclus pentru a încărca aspiratorul.

Notă:

- Înainte de încărcare, asigurați-vă că aspiratorul este oprit.
 - Încărcați aparatul după fiecare utilizare.
1. Instalați stația de încărcare prin prinderea acesteia în șuruburi în perete, lângă o priză. **[Figura 10]**

Notă:

- Stația de încărcare trebuie să fie montată suficient de sus pe perete, astfel încât aspiratorul să atârne liber.
 - Asigurați-vă că pe perete nu se află țevi de gaz, conducte de apă, cabluri electrice și fire.
 - **Nu** utilizați lipici sau alți adevizi pentru a instala stația de încărcare.
2. Agățați aspiratorul pe stația de încărcare.

Îngrijire și întreținere (cont.)

3. Introduceți încărcătorul în portul de încărcare al stației de încărcare. **[Figura 11]**
4. Conectați încărcătorul la priză. Indicatoarele pentru baterie vor clipi intermitent în timpul încărcării. **[Figura 11]**

Notă: Bateria se va încărca complet în termen de 3 ore.

5. Când aspiratorul este complet încărcat, cele 3 indicatoare luminoase pentru baterie vor rămâne aprinse continuu timp de 5 minute, apoi se vor stinge.

Alternativ, bateria poate fi încărcată separat de corpul de aspirator.

1. Apăsăți butonul de eliberare a bateriei pentru a scoate bateria.
2. Introduceți încărcătorul în portul de încărcare al bateriei. **[Figura 12]**
3. Conectați încărcătorul la o priză. Indicatoarele luminoase pentru baterie vor clipi intermitent în timpul încărcării.

Notă: Bateria se va încărca complet în termen de 3 ore.

4. Când bateria este complet încărcată, cele 3 indicatoare luminoase pentru baterie vor rămâne aprinse continuu timp de 5 minute, apoi se vor stinge. Ulterior, bateria va intra în modul oprit.

Tabel cu indicatoarele luminoase pentru baterie (în timpul încărcării)

Nivelul bateriei	Indicatoare baterie
0–35%	
35–70%	
70–100%	
100%	

*Cele 3 indicatoare luminoase pentru baterie vor rămâne aprinse continuu timp de 5 minute, apoi se vor stinge.

AVERTIZARE:

- Încărcați bateria **doar** cu încărcătorul specificat de Levoit.
- Dacă nu utilizați bateria pentru o perioadă îndelungată, depozitați-o într-un loc răcoros și uscat.
- Depozitați bateria într-o stare semi-încărcată (cel puțin 2 indicatoare luminoase pentru baterie) și mențineți această stare încărcând bateria la fiecare 3 luni.

GOLIREA RECIPIENTULUI DE COLECTARE A PRAFULUI

Recipientul trebuie golit atunci când praful din recipientul de colectare a prafului ajunge la linia MAX.

Important: Nu lăsați recipientul de colectare a prafului să se umple excesiv. Dacă recipientul de colectare a prafului este prea plin, această situație poate afecta performanța aspiratorului.

1. Opriti aspiratorul. Scoateți recipientul de colectare a prafului prin apăsarea butonului de eliberare a recipientului de colectare a prafului.
2. Țineți recipientul de colectare a prafului deasupra unui coș de gunoi și apăsați butonul de eliberare a capacului. **[Figura 13]** Procedați cu precauție, deoarece capacul se va deschide la apăsarea butonului de eliberare.

Notă: Țineți recipientul de colectare a prafului în interiorul unui tomberon pentru a preveni împrăștierea prafului.

3. Aruncați reziduurile și murdăria, apoi închideți capacul.

Alternativ, puteți scoate corpul de aspirator pentru a goli recipientul de colectare a prafului.

1. Scoateți corpul de aspirator apăsând butonul de eliberare a corpului de aspirator.
2. Țineți recipientul de colectare a prafului deasupra unui coș de gunoi și apăsați butonul de eliberare a capacului. **[Figura 13]**

Curățarea

CURĂȚAREA CORPULUI DE ASPIRATOR

1. Opriti aspiratorul.
2. Ștergeți exteriorul aspiratorului cu o cârpă umedă.
3. Lăsați aspiratorul să se usuce complet înainte de utilizare.

Notă: *Nu lăsați apa să pătrundă în componentele interne sau în motorul aspiratorului.*

CURĂȚAREA RECIPIENTULUI DE COLECTARE A PRAFULUI ȘI A FILTRULUI DIN METAL

1. Asigurați-vă că aspiratorul este oprit și recipientul de colectare a prafului este complet gol înainte de curățare (consultați **Golirea recipientului de colectare a prafului**, pagina 10).
2. Apăsăți butonul de eliberare a recipientului de colectare a prafului și trageți de recipient pentru a-l scoate. **[Figura 14]** Goliți praful și reziduurile rămase și îndepărtați firele de păr înfășurate în jurul filtrului din metal.
3. Scoateți filtrul din păslă și filtrul din spumă de pe partea superioară a recipientului de colectare a prafului. Puneți deoparte sau spălați filtrele (consultați **Curățarea filtrelor din păslă, spumă și HEPA**, pagina 11).
4. Pentru a scoate filtrul din metal, rotiți-l în sens invers acelor de ceasornic. **[Figura 15]**
5. Clătiți cu apă recipientul de colectare a prafului și filtrul din metal și lăsați-le să se usuce. Asigurați-vă că toate componentele sunt complet uscate înainte de utilizare.
6. Atașați la loc filtrul din metal și puneți la loc filtrul din spumă și filtrul din păslă. Atașați recipientul de colectare a prafului la corpul de aspirator.

CURĂȚAREA FILTRELOR DIN PÂSLĂ, SPUMĂ ȘI HEPA

Spălați și înlocuiți periodic filtrele pentru a menține performanța acestora.

- Dacă observați o scădere a puterii de aspirare sau filtrul este vizibil murdar, curățați filtrul imediat.
- Filtrele din păslă și din spumă trebuie **spălate cel puțin o dată pe lună și înlocuite la fiecare 3 luni.**
- Filtrul HEPA trebuie **spălat cel puțin o dată pe an.**
- **Nu** introduceți filtrele în mașina de spălat vase, mașina de spălat rufe, uscătorul de rufe, cuptor sau cuptor cu microunde, și nu le așezați lângă o flacără deschisă.
- **Nu** utilizați aspiratorul dacă recipientul de colectare a prafului sau filtrele nu sunt instalate corect.
- Utilizarea frecventă poate necesita curățarea filtrelor la intervale mai scurte. Curățați filtrele în mod regulat pentru a menține performanța de curățare a aspiratorului.
- Este posibil să fie necesar să înlocuiți filtrele mai frecvent, în funcție de modul în care le utilizați și de mediul înconjurător.
- Dacă umiditatea din jur este ridicată, lăsați filtrele să se usuce la aer mai mult timp înainte de a le reinstala înapoi în aspirator.

Filtre de schimb:

- Pentru a menține performanța aspiratorului, utilizați **doar** filtre originale Levoit. Pentru mai multe informații, contactați **Serviciul de asistență pentru clienți** (consultați pagina 17).

Curățarea (cont.)

FILTRE DIN PÂSLĂ ȘI SPUMĂ

1. Apăsăți butonul de eliberare a recipientului de colectare a prafului pentru a scoate recipientul. **[Figura 16]**
2. Scoateți filtrul din păslă și filtrul din spumă. **[Figura 17]**
3. Curățați cu apă filtrul din păslă și pe cel din spumă. Lăsați filtrele să se usuce complet la aer sau într-un loc uscat, bine ventilat, înainte de reinstalare.
4. Înlocuiți filtrul din spumă, apoi filtrul din păslă.

Notă: La introducerea filtrului din păslă, asigurați-vă că acesta este introdus cu partea prevăzută cu mâner din bandă textilă orientată spre exterior.

5. Așezați la loc recipientul de colectare a prafului pe corpul de aspirator.

FILTRU HEPA

1. Apăsăți butonul de eliberare a recipientului de colectare a prafului pentru a scoate recipientul. **[Figura 18]**
2. Trageți filtrul HEPA din corpul de aspirator. **[Figura 19]**
3. Dacă este necesar, curățați cu apă filtrul HEPA. Lăsați filtrul să se usuce complet la aer sau într-un loc uscat, bine ventilat, înainte de reinstalare. **[Figura 20]**
4. Împingeți filtrul HEPA înapoi în corpul de aspirator până auziți un click, apoi puneți la loc recipientul de colectare a prafului.

CURĂȚAREA PERIEI ROTATIVE

Verificați periodic peria rotativă pentru existența firelor de păr sau a reziduurilor. Peria rotativă se va opri automat dacă este blocată sau înțepenită.

1. Opriti aspiratorul. Desprindeți capul de aspirare de pe țevă apăsând butonul de eliberare a capului de aspirare.
2. Apăsăți butonul de eliberare a periei rotative, glisați panoul lateral în sus pentru a-l deschide, apoi scoateți peria rotativă. **[Figura 21]**

3. Verificați dacă orificiul de admisie a prafului de pe perie este blocat și îndepărtați eventualele blocaje găsite. **[Figura 22]**
4. Dacă peria rotativă este blocată, utilizați cu atenție o foarfecă sau un cuțit ascuțit pentru a îndepărta părul sau reziduurile încălcite în jurul acesteia.
5. Introduceți peria rotativă înapoi în capul de aspirare. Glisați panoul lateral în jos pentru a-l bloca în poziție.

Depozitare

Atunci când aspiratorul nu este utilizat, depozitați-l pe stația de încărcare:

1. Prindeți în șuruburi stația de încărcare pe perete, lângă o priză de alimentare (consultați **Încărcarea aspiratorului**, pagina 9).
2. Agățați aspiratorul pe stația de încărcare.

Notă:

- **Întotdeauna** depozitați aspiratorul pe stația de încărcare.
- Dacă este necesar, aspiratorul poate fi depozitat într-un dulap.
- Dacă îl depozitați pentru perioade lungi de timp, încărcați periodic bateria pentru a conserva durata de viață a acesteia.

Eliminarea bateriei

- Bateria conține materiale nocive pentru mediu și trebuie scoasă din aspirator înainte ca acesta să fie aruncat.
- Opriti aspiratorul înainte de a scoate bateria.
- Manevrați corespunzător bateriile care trebuie aruncate. **Nu** aruncați bateriile în foc, în apă și nu le îngropați.
- Dacă scurgerile din baterie intră în contact cu pielea sau cu hainele, clătiți imediat cu apă pentru a evita leziunile cutanate și solicitați asistență medicală.

Depanare

Problemă	Soluție posibilă
Aspiratorul nu pornește.	Bateria nu este instalată corect (consultați Îndepărtarea și instalarea bateriei , pagina 9).
	Reîncărcați aspiratorul (consultați Încărcarea aspiratorului , pagina 9).
	Motorul aspiratorului s-a supraîncălzit. Lăsați aspiratorul să se răcească timp de 1 oră înainte de a-l reporni.
Aspiratorul nu se încarcă.	Încărcătorul nu este conectat corect la priză sau încărcătorul utilizat nu este cel potrivit. Utilizați doar încărcătorul Levoit furnizat (consultați Încărcarea aspiratorului , pagina 9).
Peria rotativă nu se învâрте (luminile LED clipeșc intermitent).	Curățați peria rotativă și îndepărtați orice reziduuri care blochează peria (consultați Curățarea periei rotative , pagina 12).
Din aspirator se aude un zgomot neobișnuit.	Curățați peria rotativă și îndepărtați orice reziduuri care blochează peria (consultați Curățarea periei rotative , pagina 12).
	Verificați dacă există blocaje în corpul de aspirator, în capul de aspirare sau în țeavă. Îndepărtați posibilele blocaje (consultați Curățarea , pagina 11).
Aspiratorul are o putere de aspirare scăzută.	Este posibil ca bateria să fie descărcată. Reîncărcați complet bateria (consultați Încărcarea aspiratorului , pagina 9).
	Curățați peria rotativă și îndepărtați orice reziduuri care blochează peria (consultați Curățarea periei rotative , pagina 12).
	Este posibil ca recipientul de colectare a prafului și filtrele să fie pline. Goliți recipientul de colectare a prafului și curățați filtrele (consultați Curățarea , pagina 11).
	Verificați dacă există blocaje în corpul de aspirator, în capul de aspirare sau în țeavă. Îndepărtați posibilele blocaje (consultați Curățarea , pagina 11).
Luminile LED și indicatoarele luminoase pentru baterie clipeșc intermitent.	Este posibil ca recipientul de colectare a prafului și filtrele să fie pline. Goliți recipientul de colectare a prafului și curățați filtrele (consultați Curățarea , pagina 11).
	Verificați dacă există blocaje în corpul de aspirator, în capul de aspirare sau în țeavă. Îndepărtați posibilele blocaje (consultați Curățarea , pagina 11).

Problemă	Soluție posibilă
Indicatoarele luminoase pentru baterie clipească intermitent în roșu.	Este posibil ca bateria să se supraîncălzească. Scoateți bateria și lăsați-o să se răcească la temperatura camerei. Dacă aceasta continuă să clipească intermitent în roșu, contactați Serviciul de asistență pentru clienți (consultați pagina 17).
Aspiratorul emană un miros neplăcut sau neobișnuit.	Umiditatea relativă a mediului poate fi ridicată sau este posibil ca aspiratorul să fi aspirat apă, ceea ce a determinat apariția mușcăiului pe filtru. Înlocuiți filtrele (contactați Serviciul de asistență pentru clienți , pagina 17).
	Este posibil ca filtrele să fie murdare. Curățați filtrul (consultați Curățarea , pagina 11).
	Este posibil ca recipientul de colectare a prafului să fie murdar. Goliți și curățați recipientul de colectare a prafului (consultați Curățarea , pagina 11).

Dacă problema întâmpinată nu apare în listă, vă rugăm să contactați **Serviciul de asistență pentru clienți(consultați pagina 17).**

Informații privind garanția

Numele produsului	Aspirator vertical fără fir Levoit VortexIQ
Model	LSV-V221-VEU
Pentru referință viitoare, vă recomandăm cu fermitate să notați ID-ul comenzii și data achiziției.	
ID comandă	
Data achiziției	

Garanție limitată pentru produsul Levoit

Garanție limitată de doi (2) ani* pentru produsele de consum

Vesync Germany GmbH („VeSync”) garantează că produsul nu va prezenta defecte de material sau de manoperă pentru o perioadă de **2 ani de la data achiziției inițiale** („Perioada de garanție limitată”), cu condiția ca acesta să fi fost utilizat în conformitate cu instrucțiunile de utilizare și întreținere (de exemplu, în mediul pentru care a fost conceput și în condiții normale de funcționare). ***Această garanție nu vă limitează drepturile, așa cum pot fi impuse sau acordate de legile naționale sau regionale aplicabile privind protecția consumatorilor din regiunea dvs., cazuri în care perioada de garanție limitată este prelungită în conformitate cu cerințele aplicabile.**

Beneficiile garanției limitate

Pe durata Perioadei de garanție limitată și sub rezerva prevederilor prezentei Politici de garanție limitată, VeSync poate, la propria sa discreție și ca remediu exclusiv, să: (i) ramburseze prețul de achiziție, dacă produsul a fost cumpărat direct din magazinul online Levoit; (ii) repare orice defect de material sau de fabricație; (iii) înlocuiască produsul cu un alt produs de valoare egală sau superioară; sau (iv) ofere credit în magazin în valoarea prețului de achiziție.

Cine este acoperit?

Această garanție limitată se extinde numai la cumpărătorul inițial al produsului și nu este transferabilă niciunui proprietar ulterior al

produsului, indiferent dacă produsul a fost sau nu transferat în proprietate în timpul perioadei specificate a garanției limitate. Pentru a beneficia de garanția limitată, cumpărătorul inițial trebuie să furnizeze o verificare a defectului sau a funcționării defectuoase și o dovadă a datei de achiziție.

Fiți atenți la comercianții sau vânzătorii neautorizați

Această garanție limitată nu se extinde la produsele achiziționate de la dealeri sau vânzătorii neautorizați. Garanția limitată oferită de VeSync se aplică exclusiv produselor achiziționate de la distribuitori sau vânzătorii autorizați, care se supun normelor de control al calității ale VeSync și au fost de acord să respecte aceste norme. Vă rugăm să fiți conștienți de faptul că produsele achiziționate de pe o pagină de internet sau de la un distribuitor neautorizat pot fi contrafăcute, folosite, defecte sau pot să nu fie concepute pentru a fi utilizate în țara dumneavoastră. Vă puteți proteja pe dvs. și produsele dvs. asigurându-vă că achiziționați exclusiv de la VeSync sau de la distribuitorii săi autorizați.

Dacă aveți întrebări cu privire la un anumit vânzător sau dacă credeți că ați achiziționat produsul de la un vânzător neautorizat, vă rugăm să contactați echipa noastră de asistență pentru clienți.

Ce nu este acoperit?

- Uzura normală, inclusiv a pieselor care se uzează în mod normal, cum ar fi recipientul de colectare a prafului, filtrul, peria rotativă, bateria și cablul de alimentare, sau deteriorarea covorului sau a pardoselii cauzată de utilizarea necorespunzătoare.
- În cazul în care dovada de cumpărare a fost modificată în orice mod sau este ilizibilă.
- Dacă numărul modelului, numărul de serie sau codul datei de producție de pe produs a fost modificat, îndepărtat sau făcut ilizibil.
- Dacă produsul a fost modificat față de starea sa inițială.
- Dacă produsul nu a fost utilizat în conformitate cu indicațiile și instrucțiunile din manualul de utilizare.
- Daune cauzate de conectarea de periferice, echipamente suplimentare sau

accesorii, altele decât cele recomandate în manualul de utilizare.

- Daune sau defecte cauzate de accident, abuz, utilizare greșită sau întreținere necorespunzătoare sau inadecvată.
- Daune sau defecte cauzate de service sau reparații ale produsului efectuate de un furnizor de servicii neautorizat sau de oricine altcineva decât Vesynt.
- Daune sau defecte apărute în timpul utilizării comerciale, închirierii sau oricărei utilizări pentru care produsul nu este destinat.
- Dacă unitatea a fost deteriorată, inclusiv, dar fără a se limita la, deteriorarea cauzată de animale, fulgere, tensiune anormală, incendiu, dezastru natural, transport, mașină de spălat vase sau apă (cu excepția cazului în care manualul de utilizare menționează în mod expres că produsul poate fi spălat în mașina de spălat vase).
- Daune accidentale și indirecte.
- Daune sau defecte care depășesc costul produsului.

Revendicarea serviciului de garanție limitată în 5 pași simpli:

1. Asigurați-vă că produsul dvs. se află în perioada de garanție limitată specificată.
2. Asigurați-vă că aveți o copie a facturii și a documentului de identificare a comenzii sau dovada achiziției.
3. Asigurați-vă că aveți produsul dumneavoastră. **NU** aruncați produsul înainte de a ne contacta.
4. Contactați echipa noastră de asistență pentru clienți.
5. Odată ce echipa noastră de asistență pentru clienți a aprobat solicitarea dvs., vă rugăm să returnați produsul cu o copie a facturii și a ID-ului comenzii.

Despăgubire unică și exclusivă

PREZENTA GARANȚIE LIMITATĂ CONSTITUIE RĂSPUNDEREA EXCLUSIVĂ A VESYNC ȘI DESPĂGUBIREA DVS. UNICĂ ȘI EXCLUSIVĂ ÎN CAZUL ORICĂREI ÎNCĂLCĂRI A UNEI GARANȚII SAU A ORICĂREI NECONFORMITĂȚI A PRODUSULUI ACOPERIT DE PREZENTA DECLARAȚIE DE GARANȚIE LIMITATĂ PENTRU PRODUS. PREZENTA GARANȚIE LIMITATĂ ESTE EXCLUSIVĂ ȘI ÎNLOCUIEȘTE TOATE CELELALTE GARANȚII.

NICIUN ANGAJAT AL VESYNC SAU AL ORICĂREI ALTE PĂRȚI NU ESTE AUTORIZAT SĂ OFERE VREO GARANȚIE ÎN PLUS FAȚĂ DE GARANȚIA LIMITATĂ DIN PREZENTA DECLARAȚIE DE GARANȚIE LIMITATĂ PENTRU PRODUS.

Renunțarea la garanțiile limitate

ÎN MĂSURA MAXIMĂ PREVĂZUTĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, CU EXCEPȚIA CELOR GARANTATE ÎN PREZENTA POLITICĂ DE GARANȚIE LIMITATĂ PENTRU PRODUS, VESYNC FURNIZEAZĂ PRODUSELE ACHIZIȚIONATE DE LA VESYNC „CA ATARE”, IAR VESYNC DECLINĂ PRIN PREZENTA ORICE RESPONSABILITATE PENTRU TOATE GARANȚIILE DE ORICE FEL, EXPLICITE SAU IMPLICITE, LEGALE SAU DE ALTĂ NATURĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, ORICE GARANȚII DE VANDABILITATE, DE NEÎNCĂLCARE A DREPTURILOR ȘI DE ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP.

Limitări ale răspunderii

ÎN MĂSURA MAXIMĂ PREVĂZUTĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, VESYNC, AFILIAȚII SAU LICENȚIATORII SĂI, PRESTATORII DE SERVICII, ANGAJAȚII, AGENȚII, ADMINISTRATORII SAU DIRECTORII ACESTORA NU VOR FI ÎN NICIUN CAZ RĂSPUNZĂTORI PENTRU:

(a) DAUNE DE ORICE FEL REZULTATE DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU PRODUSELE ACHIZIȚIONATE DE LA VESYNC, CARE DEPĂȘESC PREȚUL DE ACHIZIȚIE PLĂTIT DE CUMPĂRĂTOR PENTRU RESPECTIVELE PRODUSE, SAU

(b) DAUNE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTALE, DE CONSECINȚĂ SAU PUNITIVE, CHIAR DACĂ VESYNC SAU UNUL DIN FURNIZORII SĂI A FOST AVERTIZAT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA SAU PROBABILITATEA PRODUCERII UNOR ASTFEL DE DAUNE.

ȘI INDIFERENT DACĂ ESTE CAUZATĂ DE RĂSPUNDERE CIVILĂ DELICTUALĂ (INCLUSIV NEGLIJENȚĂ), ÎNCĂLCARE DE CONTRACT SAU ALTFEL, RĂSPUNDEREA NOASTRĂ NU VA DEPĂȘI ÎN NICIUN CAZ SUMA REALĂ PLĂTITĂ DE DVS. PENTRU PRODUSUL DEFECT ȘI NICI NU VOM FI RĂSPUNZĂTORI

ÎN NICIUN CAZ PENTRU ORICE DAUNE SAU PIERDERI CONSECUTIVE, ACCIDENTALE, SPECIALE SAU PUNITIVE, DIRECTE SAU INDIRECTE.

CU EXCEPȚIA CELOR ACOPERITE DE PREZENTA DECLARAȚIE DE GARANȚIE LIMITATĂ PENTRU PRODUS, VESYNC NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU COSTURILE ASOCIATE CU ÎNLOCUIREA SAU REPARAREA PRODUSELOR ACHIZIȚIONATE DE LA ACEASTA, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, MANOPERĂ, INSTALARE SAU ALTE COSTURI SUPTATE DE UTILIZATOR ȘI, ÎN SPECIAL, ORICE COSTURI LEGATE DE DEMONTAREA SAU ÎNLOCUIREA ORICĂRUI PRODUS.

Alte drepturi pe care le puteți avea

UNELE JURISDICȚII NU PERMIT ACEST LUCRU: (1) EXCLUDEREA GARANȚIILOR IMPLICITE; (2) LIMITAREA DURATEI GARANȚIILOR IMPLICITE; ȘI/ SAU (3) EXCLUDEREA SAU LIMITAREA DAUNELOR ACCIDENTALE SAU INDIRECTE; PRIN URMARE, PREVEDERILE DIN ACEASTĂ POLITICĂ S-AR PUTEA SĂ NU VI SE APLICE. ÎN ACESTE JURISDICȚII AVEȚI DOAR GARANȚIILE IMPLICITE CARE TREBUIE FURNIZATE ÎN MOD EXPRES ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA APLICABILĂ. LIMITĂRILE GARANȚIILOR, RĂSPUNDERII ȘI REMEDIILOR SE APLICĂ ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE.

DEȘI ACEASTĂ GARANȚIE LIMITATĂ VĂ OFERĂ DREPTURI LEGALE SPECIFICE, ESTE POSIBIL SĂ AVEȚI ALTE DREPTURI ÎN JURISDICȚIA DUMNEAVOASTRĂ. ACEASTĂ DECLARAȚIE DE GARANȚIE LIMITATĂ SE SUPUNE LEGILOR APLICABILE CARE SE APLICĂ DUMNEAVOASTRĂ ȘI PRODUSULUI. VĂ RUGĂM SĂ CONSULTAȚI LEGILE DIN JURISDICȚIA DUMNEAVOASTRĂ PENTRU A VĂ ÎNȚELEGE PE DEPLIN DREPTURILE.

Modificări ale acestei politici

Putem modifica termenii și disponibilitatea acestei garanții limitate la discreția noastră, dar orice modificări nu vor fi retroactive.

Această garanție este oferită de:

Vesync Germany GmbH

Prinzenallee 11a, 40549 Düsseldorf, Germania

Serviciul de asistență pentru clienți

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la noul dvs. produs, vă rugăm să contactați echipa noastră utilă de asistență pentru clienți.

VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD.

6 Raffles Quay, #14-06, 048580 Singapore.

E-mail:

support.eu@levoit.com
support.uk@levoit.com
support.de@levoit.com
support.es@levoit.com
support.fr@levoit.com
support.it@levoit.com

*Vă rugăm să aveți pregătită factura comenzii în format PDF sau captură(i) de ecran înainte de a contacta Serviciul de asistență pentru clienți.



A0_26G09_ml_Q_eu