



PC – SNH 3097 VYHRIEVACÍ NÁKRČNÍK

Bezpečnostné pokyny

- Pred použitím tohto prístroja si pozorne prečítajte túto používateľskú príručku a uchovajte si ju spolu so záručným listom, dokladom o kúpe, a ak je to možné, s pôvodným obalom vrátane jeho vnútorného balenia.
- Používajte prístroj iba na určený účel.
- Prístroj nie je určený pre komerčné využitie.
- Nepoužívajte prístroj vo vonkajšom priestore. Chráňte ho pred horúčavou, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (neponorujte do kvapaliny).
- Ak je prístroj v prevádzke, neponechávajte ho bez dozoru.
- Prístroj nepoužívajte, ak vykazuje známky poruchy, či poškodenia.
- V prípade poruchy sa nepokúšajte prístroj opraviť svojpomocne, vždy sa obráťte na autorizovaného odborníka.
- Tento prístroj je určený na masáž pokožky dospelých.
- Nepoužívajte prístroj v blízkosti očí alebo iných citlivých častí tela.

VAROVANIE:

- Ľudia s určitými chorobami (krčové žily, trombóza) by sa mali pred použitím prístroja poradiť so svojim lekárom.
- Prístroj nesmie byť používaný na otvorené rany, popáleniny, podliatiny, opuchy alebo iné zranenia.
- Nikdy nepoužívajte prístroj na domáce zvieratá.
- Pred použitím zariadenia musia byť topánky zuté.
- Tento výrobok je potrebné pravidelne kontrolovať, či nejaví známky opotrebenia alebo poškodenia. V prípade, že výrobok má tieto príznaky, alebo v prípade, že zariadenie je používané nesprávne, je potrebné sa pred ďalším použitím obrátiť na predajcu alebo servisné centrum.
- Nepoužívajte poškodený prístroj a odpojte ho okamžite od napájania.
- Neopravujte prístroj sami, obráťte sa na autorizovaný servis.

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičmi nesmú hrať. Čistenie a údržbou vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov pod dozorom. Udržiavať spotrebič a jeho prívod mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

Všeobecné pokyny

- Používajte prístroj len na súkromné účely.

Tento prístroj nie je určený pre komerčné použitie. Nepoužívajte prístroj vo vonkajšom prostredí. Chráňte ho pred horúčavou, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (neponorujte za žiadnych okolností v kvapalinách) a ostrými hranami. Nepoužívajte prístroj s mokрыmi rukami. Pokiaľ je prístroj mokrý alebo vlhký, vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

- Vypnite prístroj a vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky (vždy ťahajte za zástrčku, nie za kábel), • Nenechávajte prístroj bez dozoru. Pokiaľ ponecháte prístroj v miestnosti, vždy ho vypnite. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Skontrolujte prístroj a prívodný kábel či nie je poškodený. Nepoužívajte poškodený prístroj.
- Používajte iba originálne príslušenstvo.
- Pre bezpečnosť vašich detí, neodkladajte žiadne obalové materiály (plastové vrece, box, polystyrén atď) v ich dosahu.

VAROVANIE

nedovoľte, aby sa malé deti hrali s touhou. Hrozí nebezpečenstvo udusenia.

Symboly v tomto návode na použitie

Dôležité tipy pre vašu bezpečnosť, sú označené špeciálnou značkou. Musíte dodržiavať tieto tipy, aby sa zabránilo nehodám a poškodeniu prístroja:

Varuje pred nebezpečenstvom pre vaše zdravie, a naznačuje, možné riziká zranenia.

POZOR: Upozorňuje na možné nebezpečenstvo pre prístroj či iné predmety.

UPOZORNENIE: Upozorňuje na rady a informácie pre vás.

Návod na použitie

Prevádzka

Výrobok udrží vaše nohy pekne v teple a odstraňuje únavu.

VAROVANIE:

Vždy používajte vrátane teplejšej vložky v topánke. Tá vytvára minimálnu vzdialenosť, ktorá vás chráni proti prehriatiu.

POZOR:

Nezakrývajte stupňový spínač. To môže viesť k poruchám pripojenia k elektrickej sieti.

- Uistite sa, že zariadenie napätia prístroja (viď štítok) je rovnaké ako a sieťové napätie.
- Nastavte stupňový prepínač na "OFF" a dať zástrčku do správne nainštalovanej zásuvky. Príslušná úroveň teploty sa rozsvieti a ukáže, že zariadenie je v prevádzke.

- Ak sa prístroj vypne, po 90 minútach použitia, môžete sa prepnúť späť na nastavenie "OFF" a potom opäť nastaviť požadovanú teplotnú úroveň.

UPOZORNENIE:

Pri prvom použití sa môže vyskytnúť neobvyklý zápach. Ten je však neškodný a skončí v priebehu operácie.

Stupňový prepínač

Môžete vybrať nasledujúce nastavenia:

Nastavení	Funkce
0	Vypnuté
1	Nízka teplota
2	Stredná teplota
3	Vysoká teplota

Vypnutie

- Nastavte prepínač do polohy 0 (vypnuté).
- Vytiahnite zástrčku od prívodu elektrickej energie a nechajte prístroj úplne vychladnúť.
- Prístroj sa vypne sám po 90 minútach. Toto šetrí energiu a poskytuje dodatočnú bezpečnosť.



Čistenie

Vnútrotná podšívka

1. Najprv vytiahnite zástrčku od prívodu elektrickej energie.
2. Vyberte vnútrotnú podšívku.
3. Vnútrotnú podšívku môžete prať v práčke na jemný cyklus pri 40 °C.

Použite jemný čistiaci prostriedok a postupujte podľa pokynov výrobcu na pracieho prášku.

POZOR:

- Majte na pamäti, že vnútrotná časť nesmie byť chemicky čistená, žmýkaná, sušená v sušičke ani žehlená.
- Vezmite prosím na vedomie, že vysoký dôraz je kladený na vnútrotnú podšívku. Častým sa môže poškodiť, preto ju treba prať v práčke maximálne päťkrát počas svojej životnosti.

Preto odporúčame mať iba ručne.

4. Ihneď po umytí, vytvarujte vnútrotnú podšívku do jej pôvodnej tvaru a nechajte ju uschnúť v polohe naplocho.

POZOR:

- Nepoužívajte žiadne štipce na bielizeň. V opačnom prípade môže dôjsť k jej poškodeniu.
5. predtým ako vložíte vnútrotnú podšívku späť do ohrievacej topánky, nechajte úplne vyschnúť.

POZOR:

- Nikdy nezapínajte ohrievaciu topánku z dôvodu rýchlejšieho schnutia. To môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Model: PC – SNH 3097

Napájení: 220-240 V~, 50 Hz

Příkon: 100W

Třída ochrany: II

Hmotnost: 0,9 kg

Tento prístroj spĺňa všetky aktuálne smernice CE a je vyrobený podľa najnovších bezpečnostných predpisov.

- Nevyhadzujte batérie medzi bežný komunálny odpad!

- Ako užívateľ ste povinný podľa zákona odovzdať batérie na určené zberné miesto.
- vysloužile batérie môžete také bezplatne odovzdať v mieste jejich

ZÁRUKA & ZPŮSOB LIKVIDACE

TENTO PŘÍSTROJ BYL VYROBEN S NEJVĚTŠÍ PEČLIVOSTÍ A NEJMODERNĚJŠÍMI VÝROBNÍMI METODAMI. JSME PŘESVĚDČENÍ, ŽE VÁM BUDE BEZCHYBNĚ SLOUŽIT, POKUD BUDETE DODRŽOVAT POKYNY V NÁVODU. V PŘÍPADĚ JAKÉKOLIV ZÁVADY SE LASKAVĚ OBRAŤTE NA SVÉHO OBCHODNÍKA. DBEJTE TĚŽ, ABY VÁM PRODÁVAJÍCÍ ŘÁDNĚ VYPLNIL ZÁRUČNÍ LIST. POKUD VŠAK BUDOU NA PŘÍSTROJI SHLEDÁNY CIZÍ ZÁSAHY NEBO BUDE OBSLUHOVÁN V ROZPORU S POKYNY V NÁVODU, ZÁRUČNÍ NÁROKY ZANIKAJÍ. ROZEBÍRÁNÍ PŘÍSTROJE JE ZAKÁZÁNO.

Obal:

krabice – tříděný sběr papíru (PAP)

polystyren – tříděný sběr (PS)

PE sáček – tříděný sběr (PE)



Výrobek:

plastové části – tříděný sběr (PP)

kovové části – železný šrot (FE)

