

camry

Premium

EN	5	PL	153
DE	13	IT	163
FR	23	SV	172
ES	33	BG	181
PT	42	DA	191
LT	52	SK	200
LV	60	BS	209
ET	69	MK	217
HU	77	HR	227
RO	87	UK	236

CS	96	SR	246
RU	105	AR	256
EL	115	AZ	260
NL	126	SQ	269
SL	136	KA	278
FI	144		



User Manual (EN)

SAFETY CONDITIONS IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

Warranty terms are different if the device is used for commercial purposes.

1. Before using the product, please read carefully and always follow the instructions below. The manufacturer is not responsible for any damage caused by improper use.
2. The product is for indoor use only. Do not use the product for purposes

other than its intended use.

3. Be careful when children use it. Do not let children play with the product. Do not let children or people who are not familiar with the device use it without supervision.

4. **WARNING:** This appliance can be used by children over 8 years of age and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or by persons without experience or knowledge of the appliance, only under the supervision of a person responsible for their safety, or if they have been instructed on the safe use of the appliance and are aware of the risks associated with its operation. Children should not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance should not be performed by children, unless they are over 8 years of age and these activities are performed under supervision.

5. Never put the device into water.

Never expose the product to atmospheric conditions such as direct sunlight or rain, etc. Never use the product in humid conditions.

6. Never place the product on or near hot or warm surfaces or cooking appliances such as electric ovens or gas burners.

7. Never use the product near flammable materials.

8. Only wipe the device with a dry cloth. Do not use water or cleaning

fluids.

9. The device should be stored in a dry room.

Device description:

1. Display	2. Mode button	3. Alarm button
4. Snooze/Backlight Button	5. Up button	6. Down button
7. Power input	8. Battery compartment (3x AAA)	9. Power cable

Preparing the device for work:

1. Remove all foil and packaging.
2. Insert the batteries into the battery compartment located on the back of the device, paying attention to the battery polarity. + to + and – to –. As indicated by the drawing in the battery compartment.

Display (1):

The display shows the time, date, temperature and changes

in settings. The display disappears after 15 seconds when the device is powered only by batteries. To turn it on, press the Snooze / Light button (4). When powered by USB, the display will be on continuously.

Setting the Time:

1. Press and hold the Mode button (2).
2. Use the "Up, Down" buttons (5,6) to select the 24 or 12 hour display mode. Confirm with a single press of the "Mode" button
3. Then set the hour. Use the "Up, Down" buttons (5,6) to select the hour. Confirm with a single press of the "Mode" button.

Date Setting:

1. Press the Mode button (2) once.
2. When you go to the date (The factory date is 101. 1st day of January.) Press and hold the "Mode" button (2).
3. Use the "Up, Down" buttons (5,6) to select Year. Confirm with a single press of the "Mode" button.
4. Use the "Up, Down" buttons (5,6) to select Day. Confirm with a single press of the "Mode" button.
5. Use the "Up, Down" buttons (5,6) to select Month. Confirm with a single press of the "Mode" button.

Setting the Alarm:

1. Press and hold the Alarm button (3).

2. Use the "Up, Down" buttons (5,6) to select the Hour. Confirm with a single press of the "Alarm" button.
3. Use the "Up, Down" buttons (5,6) to select Minutes. Confirm with a single press of the "Alarm" button.
4. Use the "Up, Down" buttons (5,6) to select the Snooze Length (1-60 minutes). Confirm with a single press of the "Alarm" button.
5. Use the "Up, Down" buttons (5,6) to select the Days for the alarm to activate.
 - 1-5 – Monday - Friday.
 - 1-6 – Monday – Saturday.
 - 1-7 – Monday – Sunday.Confirm with a single press of the "Alarm" button.
6. When the alarm is activated, press the "SNZ - Light" button and the alarm will go into snooze mode for the length set in point 4.
7. To turn off the alarm for a given day. When the alarm goes off, press the "Alarm" button. The alarm will not go off that day.

Turning on the alarm function:

1. To turn on the alarm function, press the "Alarm" button once. The letters AL will appear on the display.
2. To turn off the alarm function, press the "Alarm" button once. The letters AL will disappear from the display.

Automatic switching between information on the display:

1. Use the Mode (2) button to switch the display to show the temperature.
2. Press and hold the Mode button (2) until the device beeps.
3. The device will enter automatic transition mode between Time, date and temperature.
4. To disable this function, repeat steps 1-3.

Changing the display brightness

1. To change the display brightness, press the UP (5) button once. There are 2 brightness levels available: 1. Bright, 2. Muted

Turn on night mode. (6:00 PM - 6:00 AM)

This function reduces the display brightness from 6:00 PM to 6:00 AM. During this time, the display will be in the setting: 2. Dim. From 6:00 AM to 6:00 PM, the display will be in the setting: 1. Bright:

1. Press and release the Mode button (2) until OFF appears on the display.
2. Press the UP (5) button once. The display will show ON. The automatic display dimmer will be turned on.
3. To disable this function, follow steps 1 and 2 and change the setting from ON to OFF.

Technical data:

Battery type: 3x AAA (Lr04) We recommend using rechargeable batteries.

USB power supply: 5V 1A

Temperature range: 0-50°C

In the interest of the environment. Information on used electrical and electronic equipment

In accordance with art. 13 sec. 1 and sec. 2 of the Act of 11 September 2015 on used electrical and electronic equipment, we inform you about the correct handling of waste electrical and electronic equipment:

1. It is prohibited to place used electrical and electronic equipment together with other waste – this is confirmed by the marking in the form of a "crossed-out bin", which requires selective collection of this type of waste.

2. Electrical and electronic devices may contain hazardous substances, mixtures and components which, when released into the environment, may pose a serious threat to the health and life of humans and living organisms. They may lead to numerous health ailments, such as: vision, hearing and speech disorders, and may also damage the kidneys, liver and heart, and cause skin diseases. Harmful substances may also have an adverse effect on the respiratory and reproductive systems and lead to cancerous changes. Consumption of plants growing in contaminated soils, and products made from them, may pose a risk of the above health effects.

3. Used electrical and electronic equipment should only be delivered to authorised collection points, a list of which should be available on the website of each Municipal Office.



4. The household plays an important role in contributing to the reuse and recovery, including recycling, of used equipment. It also plays a key role in the waste management system for used electrical and electronic equipment due to the possibility of direct transfer to authorized collection points and the elimination of undesirable social habits resulting in leaving waste equipment in places not intended for this purpose.

In addition, Return used electrical and electronic equipment to the place of delivery. The distributor, when delivering equipment intended for households to the purchaser, is obliged to collect used equipment from households free of charge at the place of delivery of such equipment, provided that the used equipment is of the same type and performed the same functions as the equipment delivered.

Cardboard packaging and polyethylene (PE) bags should be disposed of in appropriate containers for selective collection of municipal waste according to their description. If there are batteries in the device, they should be removed and taken to a separate collection and storage point.

Do not throw the device into municipal waste!!

Service If you wish to purchase spare parts or make any complaints, please contact the seller who issued the receipt directly.

Bedienungsanleitung (DE)

SICHERHEITSHINWEISE WICHTIGE

SICHERHEITSHINWEISE BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN

Bei gewerblicher Nutzung des Geräts gelten andere Garantiebedingungen.

1. Lesen Sie vor der Verwendung dieses Produkts die folgenden Anweisungen sorgfältig durch und befolgen Sie sie stets. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen, haftet der Hersteller nicht.

2. Das Produkt darf nur im Innenbereich verwendet werden.

Verwenden Sie das Produkt nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.

3. Bei der Anwendung durch Kinder

mit Vorsicht verwenden. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Produkt zu spielen. Erlauben Sie Kindern oder Personen, die mit dem Gerät nicht vertraut sind, es nicht unbeaufsichtigt zu benutzen.

4. **WARNUNG:** Dieses Gerät darf von Kindern über 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder von Personen ohne Erfahrung oder Kenntnisse im Umgang mit dem Gerät nur unter Aufsicht einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person verwendet werden oder wenn diese in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und sich der mit

dem Betrieb verbundenen Risiken bewusst sind. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung des Geräts darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.

5. Tauchen Sie das Gerät niemals ins Wasser. Setzen Sie das Produkt niemals Witterungseinflüssen wie direkter Sonneneinstrahlung oder Regen usw. aus. Verwenden Sie das Produkt niemals bei Feuchtigkeit.

6. Stellen Sie das Produkt niemals auf oder in die Nähe heißer oder warmer Oberflächen oder Kochgeräte wie Elektroöfen oder Gasbrenner.

7. Verwenden Sie das Produkt niemals

in der Nähe von brennbaren Materialien.

8. Das Gerät darf nur mit einem trockenen Tuch abgewischt werden. Verwenden Sie kein Wasser oder Reinigungsmittel.

9. Das Gerät sollte in einem trockenen Raum gelagert werden.

Gerätebeschreibung:

1. Anzeige	2. Modus-Taste	3. Alarmtaste
4. Schlummer-/Hintergrundbeleuchtungstaste	5. Aufwärtstaste	6. Abwärtstaste
7. Leistungsaufnahme	8. Batteriefach (3x AAA)	9. Netzkabel

Gerät für die Arbeit vorbereiten:

1. Entfernen Sie sämtliche Folien und Verpackungen.
2. Legen Sie die Batterien in das Batteriefach auf der Rückseite des Geräts ein und achten Sie dabei auf die Polarität der Batterien. + bis + und – bis –. Wie aus der Zeichnung im Batteriefach ersichtlich.

Anzeige (1):

Auf dem Display werden Uhrzeit, Datum, Temperatur und Einstellungsänderungen angezeigt. Die Anzeige verschwindet nach 15 Sekunden, wenn das Gerät nur über Batterien betrieben wird. Zum Einschalten drücken Sie die Schlummer-/Lichttaste (4). Bei Stromversorgung über USB ist das Display im Dauerbetrieb in Betrieb.

Einstellen der Uhrzeit:

1. Halten Sie die Mode-Taste (2) gedrückt.
2. Wählen Sie mit den Tasten „Auf, Ab“ (5,6) die 24- oder 12-Stunden-Zeitanzeige aus. Bestätigen Sie mit einem einzigen Druck auf die Taste „Mode“
3. Stellen Sie anschließend die Uhrzeit ein. Mit den Tasten „Auf, Ab“ (5,6) können Sie die Stunde auswählen. Bestätigen Sie mit einem einmaligen Druck auf die Taste „Mode“.

Datumseinstellung:

1. Drücken Sie die Mode-Taste (2) einmal.

2. Wenn Sie zum Datum gelangen (Das Werksdatum ist 101. 1. Tag im Januar.), halten Sie die Taste „Mode“ (2) gedrückt.
3. Wählen Sie mit den Tasten „Auf“ und „Ab“ (5, 6) das Jahr aus. Bestätigen Sie mit einem einmaligen Druck auf die Taste „Mode“.
4. Wählen Sie mit den Tasten „Auf“ und „Ab“ (5, 6) den Tag aus. Bestätigen Sie mit einem einmaligen Druck auf die Taste „Mode“.
5. Wählen Sie mit den Tasten „Auf“ und „Ab“ (5, 6) den Monat aus. Bestätigen Sie mit einem einmaligen Druck auf die Taste „Mode“.

Einstellen des Alarms:

1. Halten Sie die Alarmtaste (3) gedrückt.
2. Wählen Sie mit den Tasten „Auf“ und „Ab“ (5, 6) die Stunde aus. Bestätigen Sie mit einem einmaligen Druck auf die Taste „Alarm“.
3. Wählen Sie mit den Tasten „Auf“ und „Ab“ (5, 6) die Minuten aus. Bestätigen Sie mit einem einmaligen Druck auf die Taste „Alarm“.
4. Wählen Sie mit den Tasten „Auf“ und „Ab“ (5, 6) die Schlummerdauer (1–60 Minuten) aus. Bestätigen Sie mit einem einmaligen Druck auf die Taste „Alarm“.
5. Wählen Sie mit den Tasten „Auf“ und „Ab“ (5, 6) die Tage aus, an denen der Alarm aktiviert werden soll.
1-5 – Montag - Freitag.

1-6 – Montag – Samstag.

1-7 – Montag – Sonntag.

Bestätigen Sie mit einem einmaligen Druck auf die Taste „Alarm“.

6. Wenn der Alarm aktiviert ist, drücken Sie die Taste „SNZ – Licht“ und der Alarm wechselt für die unter Punkt 4 eingestellte Länge in den Schlummermodus.

7. Um den Alarm für den Tag auszuschalten. Wenn der Alarm aktiviert wird, drücken Sie die Taste „Alarm“. An diesem Tag wird der Wecker nicht losgehen.

Einschalten der Alarmfunktion:

1. Um die Alarmfunktion einzuschalten, drücken Sie einmal die Taste „Alarm“. Auf dem Display erscheinen die Buchstaben AL.

2. Um die Alarmfunktion auszuschalten, drücken Sie einmal die Taste „Alarm“. Die Buchstaben AL verschwinden aus der Anzeige.

Automatischer Wechsel zwischen den Informationen auf dem Display:

1. Mit der Taste Mode (2) schalten Sie die Anzeige auf die Temperaturanzeige um.

2. Halten Sie die Mode-Taste (2) gedrückt, bis das Gerät piept.

3. Das Gerät wechselt in den automatischen

Übergangsmodus zwischen Uhrzeit, Datum und Temperatur.

4. Um diese Funktion zu deaktivieren, wiederholen Sie die Schritte 1–3.

Ändern der Displayhelligkeit

1. Um die Displayhelligkeit zu ändern, drücken Sie einmal die Taste UP (5). Es stehen 2 Helligkeitsstufen zur Verfügung: 1. Hell, 2. Gedämpft

Schalten Sie den Nachtmodus ein. (18:00 - 6:00 Uhr)
Diese Funktion reduziert die Displayhelligkeit von 18:00 bis 6:00 Uhr. Während dieser Zeit befindet sich das Display in der Einstellung: 2. stummgeschaltet. Von 6:00 bis 18:00 Uhr Die Anzeige wird eingestellt auf: 1.Hell:

1. Drücken und lassen Sie die Mode-Taste (2) los, bis OFF auf dem Display erscheint.

2. Drücken Sie die UP-Taste (5) einmal. Auf dem Display wird ON angezeigt. Die automatische Displaydimmung wird aktiviert.

3. Um diese Funktion zu deaktivieren, befolgen Sie die Schritte 1 und 2 und ändern Sie die Einstellung von EIN auf AUS.

Technische Daten:

Batterietyp: 3x AAA (Lr04) Wir empfehlen die
Verwendung von wiederaufladbaren Batterien.
USB-Stromversorgung: 5 V 1 A
Temperaturbereich: 0-50°C

Der Umwelt zuliebe. Informationen über Elektro- und Elektronik-Altgeräte gemäß Art. 13 Sek. 1 und Sek. 2

Gesetz vom 11. September 2015 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte informieren wir Sie über den richtigen Umgang mit Elektro- und Elektronik-Altgeräten:

1. Es ist verboten, gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen – dies wird durch die Kennzeichnung in Form einer „durchgestrichenen Tonne“ bestätigt, die zur getrennten Sammlung dieser Abfallart verpflichtet.



2. Elektrische und elektronische Geräte können gefährliche Stoffe, Gemische und Bestandteile enthalten, die bei Freisetzung in die Umwelt eine ernsthafte Gefahr für die Gesundheit und das Leben von Menschen und Lebewesen darstellen können. Sie können zahlreiche gesundheitliche Probleme verursachen, beispielsweise Seh-, Hör- und Sprachstörungen, und können außerdem Nieren-, Leber- und Herzschäden verursachen sowie Hautkrankheiten hervorrufen. Darüber hinaus können schädliche Substanzen die Atemwege und die Fortpflanzungsorgane beeinträchtigen und zu Krebs führen. Der Verzehr von Pflanzen, die auf kontaminierten Böden wachsen, und daraus hergestellten Produkten kann die oben genannten gesundheitlichen Auswirkungen haben.

3. Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte sollten ausschließlich an autorisierte Sammelstellen abgegeben



werden. Eine Liste dieser Stellen sollte auf der Website jeder Gemeinde verfügbar sein.

4. Haushalte spielen eine wichtige Rolle bei der Wiederverwendung und Verwertung, einschließlich des Recyclings, gebrauchter Geräte. Darüber hinaus spielt es eine Schlüsselrolle im Abfallmanagementsystem für gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte, da es die Möglichkeit der direkten Übergabe an autorisierte Sammelstellen bietet und unerwünschte soziale Gewohnheiten, die dazu führen, dass Altgeräte an nicht dafür vorgesehenen Orten abgelegt werden, unterbindet.

Geben Sie **außerdem** gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte an der entsprechenden Abgabestelle zurück. Bei der Lieferung von Geräten, die für den privaten Gebrauch bestimmt sind, an den Käufer ist der Vertreiber verpflichtet, Altgeräte aus dem privaten Gebrauch am Lieferort dieser Geräte unentgeltlich zurückzunehmen, sofern es sich um Altgeräte gleicher Art und Funktion wie die gelieferten Geräte handelt.

Kartonverpackungen und Beutel aus Polyethylen (PE) sollten entsprechend ihrer Beschreibung in den dafür vorgesehenen Behältern für die getrennte Sammlung von Siedlungsabfällen entsorgt werden. Sollten sich Batterien im Gerät befinden, müssen diese entnommen und einer gesonderten Sammel- und Entsorgungsstelle zugeführt werden.

Werfen Sie das Gerät nicht in den Hausmüll!!

Service Wenn Sie Ersatzteile kaufen oder Reklamationen melden möchten, wenden Sie sich bitte direkt an den Verkäufer, der Ihnen den Kassenbon ausgestellt hat.

Mode d'emploi (FR)

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
IMPORTANTES VEUILLEZ LIRE
ATTENTIVEMENT ET
CONSERVER POUR RÉFÉRENCE
ULTÉRIEURE

Les conditions de garantie sont différentes si l'appareil est utilisé à des fins commerciales.

1. Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement et toujours suivre les instructions ci-dessous. Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation.

2. Le produit ne peut être utilisé qu'à l'intérieur. N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il est prévu.

3. À utiliser avec précaution lorsqu'il est utilisé par des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit. Ne laissez pas les enfants ou les personnes ne connaissant pas l'appareil l'utiliser sans surveillance.

4. **AVERTISSEMENT** : Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou par des personnes sans expérience ou connaissance de l'appareil, uniquement sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité, ou si elles ont reçu des instructions sur l'utilisation sûre de l'appareil et sont conscientes des risques associés à son

fonctionnement. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et s'ils sont effectués sous surveillance.

5. Ne jamais mettre l'appareil dans l'eau. N'exposez jamais le produit à des conditions atmosphériques telles que la lumière directe du soleil ou la pluie, etc. N'utilisez jamais le produit dans des conditions humides.

6. Ne placez jamais le produit sur ou à proximité de surfaces chaudes ou tièdes ou d'appareils de cuisson tels que des fours électriques ou des brûleurs à gaz.

7. N'utilisez jamais le produit à

proximité de matériaux inflammables.

8. L'appareil ne peut être essuyé qu'avec un chiffon sec. N'utilisez pas d'eau ni de produits de nettoyage.

9. L'appareil doit être stocké dans une pièce sèche.

Description de l'appareil :

1. Affichage	2. Bouton Mode	3. Bouton d'alarme
4. Bouton de répétition/rétroéclairage	5. Bouton Haut	6. Bouton vers le bas
7. Puissance d'entrée	8. Compartiment à piles (3x AAA)	9. Câble d'alimentation

Préparation de l'appareil pour le travail :

1. Retirez tout le papier d'aluminium et l'emballage.
2. Insérez les piles dans le compartiment à piles situé à

l'arrière de l'appareil, en faisant attention à la polarité des piles. + à + et – à –. Comme indiqué par le dessin dans le compartiment à piles.

Affichage (1) :

L'écran affiche l'heure, la date, la température et les modifications apportées aux paramètres. L'affichage disparaît après 15 secondes lorsque l'appareil est alimenté uniquement par des piles. Pour l'allumer, appuyez sur le bouton Snooze / Light (4). Lorsqu'il est alimenté via USB, l'écran fonctionnera en continu.

Réglage de l'heure :

1. Appuyez sur le bouton Mode (2) et maintenez-le enfoncé.
2. Utilisez les boutons « Haut, Bas » (5, 6) pour sélectionner l'affichage de l'heure sur 24 ou 12 heures. Confirmez par une simple pression sur le bouton « Mode »
3. Réglez ensuite l'heure. Utilisez les boutons « Haut, Bas » (5,6) pour sélectionner l'heure. Confirmez par un simple appui sur le bouton « Mode ».

Réglage de la date :

1. Appuyez une fois sur le bouton Mode (2).
2. Lorsque vous accédez à la date (la date d'usine est le 101, le 1er janvier), appuyez et maintenez enfoncé le bouton « Mode » (2).

3. Utilisez les boutons « Haut, Bas » (5,6) pour sélectionner l'année. Confirmez par un simple appui sur le bouton « Mode ».
4. Utilisez les boutons « Haut, Bas » (5,6) pour sélectionner le jour. Confirmez par un simple appui sur le bouton « Mode ».
5. Utilisez les boutons « Haut, Bas » (5, 6) pour sélectionner le mois. Confirmez par un simple appui sur le bouton « Mode ».

Réglage de l'alarme :

1. Appuyez sur le bouton Alarme (3) et maintenez-le enfoncé.
2. Utilisez les boutons « Haut, Bas » (5, 6) pour sélectionner l'heure. Confirmez par un simple appui sur le bouton « Alarme ».
3. Utilisez les boutons « Haut, Bas » (5,6) pour sélectionner les minutes. Confirmez par un simple appui sur le bouton « Alarme ».
4. Utilisez les boutons « Haut, Bas » (5, 6) pour sélectionner la durée de répétition (1 à 60 minutes). Confirmez par un simple appui sur le bouton « Alarme ».
5. Utilisez les boutons « Haut, Bas » (5,6) pour sélectionner les jours pendant lesquels l'alarme doit s'activer.
1-5 – Lundi - Vendredi.
1-6 – Lundi – Samedi.

1-7 – Lundi – Dimanche.

Confirmez par un simple appui sur le bouton « Alarme ».

6. Lorsque l'alarme est activée, appuyez sur le bouton « SNZ - Light » et l'alarme passera en mode snooze pendant la durée définie au point 4.

7. Pour désactiver l'alarme pour la journée. Lorsque l'alarme s'active, appuyez sur le bouton « Alarme ». L'alarme ne sonnera pas ce jour-là.

Activation de la fonction alarme :

1. Pour activer la fonction d'alarme, appuyez une fois sur le bouton « Alarme ». Les lettres AL apparaîtront sur l'écran.

2. Pour désactiver la fonction d'alarme, appuyez une fois sur le bouton « Alarme ». Les lettres AL disparaîtront de l'écran.

Commutation automatique entre les informations sur l'écran :

1. Utilisez le bouton Mode (2) pour changer l'affichage afin d'afficher la température.

2. Appuyez sur le bouton Mode (2) et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'appareil émette un bip.

3. L'appareil entrera en mode de transition automatique entre l'heure, la date et la température.

4. Pour désactiver cette fonction, répétez les étapes 1 à 3.

Modification de la luminosité de l'écran

1. Pour modifier la luminosité de l'écran, appuyez une fois sur le bouton HAUT (5). Il existe 2 niveaux de luminosité disponibles : 1. Lumineux, 2. Atténué

Activer le mode nuit. (18h00 - 6h00)

Cette fonction réduit la luminosité de l'écran de 18h à 6h. Pendant ce temps, l'affichage sera dans le réglage : 2. muet. De 6h00 à 18h00 l'affichage sera réglé sur : 1. Lumineux :

1. Appuyez et relâchez le bouton Mode (2) jusqu'à ce que OFF apparaisse sur l'écran.
2. Appuyez une fois sur le bouton HAUT (5). L'écran affichera ON. La gradation automatique de l'affichage sera activée.
3. Pour désactiver cette fonction, suivez les étapes 1 et 2 et modifiez le paramètre de ON à OFF.

Données techniques :

Type de pile : 3x AAA (Lr04) Nous recommandons l'utilisation de piles rechargeables.

Alimentation USB : 5 V 1 A

Plage de température : 0-50°C

Pour le bien de l'environnement. Informations sur les équipements électriques et électroniques

usagés Conformément à l'art. 13 secondes 1 et sec. 2 Loi du 11 septembre 2015 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, nous vous informons sur la gestion correcte des déchets d'équipements électriques et électroniques :

1. Il est interdit de déposer les équipements électriques et électroniques usagés avec d'autres déchets – ceci est confirmé par le marquage sous la forme d'une « poubelle barrée », qui nécessite une collecte sélective de ce type de déchets.



2. Les appareils électriques et électroniques peuvent contenir des substances, des mélanges et des composants dangereux qui, s'ils sont rejetés dans l'environnement, peuvent constituer une menace grave pour la santé et la vie des êtres humains et des organismes vivants. Ils peuvent causer de nombreux problèmes de santé, tels que des troubles de la vision, de l'ouïe et de la parole, et peuvent également endommager les reins, le foie et le cœur, ainsi que provoquer des maladies de la peau. Les substances nocives peuvent également avoir des effets néfastes sur les systèmes respiratoire et reproducteur et entraîner un cancer. La consommation de plantes poussant dans des sols contaminés et de produits fabriqués à partir de celles-ci peut entraîner les effets sur la santé mentionnés ci-dessus.



3. Les équipements électriques et électroniques usagés doivent être déposés uniquement dans des points de collecte agréés, dont la liste doit être disponible sur le site Internet de chaque mairie.

4. Les ménages jouent un rôle important en contribuant à la réutilisation et à la valorisation, y compris au recyclage, des équipements usagés. Il joue également un rôle clé dans le système de gestion des déchets d'équipements électriques et

électroniques usagés en raison de la possibilité de transfert direct vers des points de collecte autorisés et de l'élimination des habitudes sociales indésirables conduisant à laisser des équipements usagés dans des endroits non prévus.

De plus, rapportez les équipements électriques et électroniques usagés au point de livraison. Lors de la livraison d'équipements destinés aux ménages à l'acheteur, le distributeur est tenu de reprendre gratuitement les équipements usagés des ménages au lieu de livraison de ces équipements, à condition que les équipements usagés soient du même type et remplissent les mêmes fonctions que les équipements fournis.

Les emballages en carton et les sacs en polyéthylène (PE) doivent être éliminés dans des conteneurs appropriés destinés à la collecte sélective des déchets municipaux conformément à leur description. Si l'appareil contient des piles, celles-ci doivent être retirées et déposées dans un point de collecte et d'élimination séparé.

Ne jetez pas l'appareil avec les déchets municipaux !

Service Si vous souhaitez acheter des pièces détachées ou faire une réclamation, veuillez contacter directement le vendeur qui a émis le reçu.

Manual de usuario (ES)

CONDICIONES DE SEGURIDAD INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES LEA

ATENTAMENTE Y CONSERVE PARA FUTURA REFERENCIA

Los términos de garantía son diferentes si el dispositivo se utiliza con fines comerciales.

1. Antes de utilizar este producto, lea atentamente y siga siempre las instrucciones a continuación. El fabricante no es responsable de ningún daño resultante de un uso inadecuado.
2. El producto solo puede utilizarse en interiores. No utilice el producto para fines distintos a los previstos.
3. Úselo con precaución cuando sea utilizado por niños. No permita que los niños jueguen con el producto. No permita que los niños o personas no

familiarizadas con el dispositivo lo utilicen sin supervisión.

4. ADVERTENCIA: Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o por personas sin experiencia o conocimiento del aparato, sólo bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad, o si han sido instruidas sobre el uso seguro del aparato y son conscientes de los riesgos asociados a su funcionamiento. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del aparato no deben ser realizados por niños a menos que sean mayores de 8 años y se realicen

bajo supervisión.

5. Nunca sumerja el dispositivo en el agua. Nunca exponga el producto a condiciones atmosféricas como la luz solar directa o la lluvia, etc. Nunca utilice el producto en condiciones de humedad.

6. Nunca coloque el producto sobre o cerca de superficies calientes o tibias o de aparatos de cocina como hornos eléctricos o quemadores de gas.

7. Nunca utilice el producto cerca de materiales inflamables.

8. El dispositivo sólo se puede limpiar con un paño seco. No utilice agua ni líquidos de limpieza.

9. El dispositivo debe almacenarse en un lugar seco.

Descripción del dispositivo:

1. Pantalla	2. Botón de modo	3. Botón de alarma
4. Botón de repetición/luz de fondo	5. Botón arriba	6. Botón abajo
7. Entrada de potencia	8. Compartimento de pilas (3x AAA)	9. Cable de alimentación

Preparación del dispositivo para el trabajo:

1. Retire todo el papel de aluminio y el embalaje.
2. Inserte las baterías en el compartimiento de baterías ubicado en la parte posterior del dispositivo, prestando atención a la polaridad de las baterías. + a + y - a -. Tal como lo indica el dibujo en el compartimento de la batería.

Pantalla (1):

La pantalla muestra la hora, la fecha, la temperatura y los cambios en la configuración. La pantalla desaparece después de 15 segundos cuando el dispositivo está alimentado únicamente por baterías. Para encenderlo, presione el botón Posponer/Luz (4). Cuando se alimenta a través de USB, la pantalla funcionará continuamente.

Ajuste de la hora:

1. Mantenga presionado el botón Mode (2).
2. Utilice los botones “Arriba, Abajo” (5,6) para seleccionar la visualización del horario de 24 o 12 horas. Confirme con una sola pulsación del botón "Mode"
3. A continuación, configure la hora. Utilice los botones “Arriba, Abajo” (5,6) para seleccionar la hora. Confirme con una sola pulsación del botón “Mode”.

Configuración de fecha:

1. Presione el botón Modo (2) una vez.
2. Cuando vaya a la fecha (la fecha de fábrica es el 1 de enero de 2011), mantenga presionado el botón "Mode" (2).
3. Utilice los botones “Arriba, Abajo” (5,6) para seleccionar el año. Confirme con una sola pulsación del botón “Mode”.
4. Utilice los botones “Arriba, Abajo” (5,6) para seleccionar Día. Confirme con una sola pulsación del botón “Mode”.
5. Utilice los botones “Arriba, Abajo” (5,6) para seleccionar Mes. Confirme con una sola pulsación del botón “Mode”.

Configuración de la alarma:

1. Mantenga presionado el botón de alarma (3).
2. Utilice los botones “Arriba, Abajo” (5,6) para seleccionar Hora. Confirme con una sola pulsación del

botón “Alarma”.

3. Utilice los botones “Arriba, Abajo” (5,6) para seleccionar Minutos. Confirme con una sola pulsación del botón “Alarma”.

4. Utilice los botones “Arriba, Abajo” (5,6) para seleccionar la duración de la repetición (1-60 minutos). Confirme con una sola pulsación del botón “Alarma”.

5. Utilice los botones “Arriba, Abajo” (5,6) para seleccionar los días en que desea activar la alarma.

1-5 – Lunes - Viernes.

1-6 – Lunes – Sábado.

1-7 – Lunes – Domingo.

Confirme con una sola pulsación del botón “Alarma”.

6. Cuando la alarma esté activada, presione el botón "SNZ - Light" y la alarma pasará al modo de repetición durante el tiempo establecido en el punto 4.

7. Para desactivar la alarma del día. Cuando se active la alarma, presione el botón “Alarma”. La alarma no sonará ese día.

Activar la función de alarma:

1. Para activar la función de alarma, presione el botón "Alarma" una vez. Las letras AL aparecerán en la pantalla.

2. Para desactivar la función de alarma, presione el botón "Alarma" una vez. Las letras AL desaparecerán de la pantalla.

Cambio automático entre la información en la pantalla:

1. Utilice el botón Modo (2) para cambiar la pantalla para mostrar la temperatura.
2. Mantenga presionado el botón Mode (2) hasta que el dispositivo emita un pitido.
3. El dispositivo entrará en el modo de transición automática entre hora, fecha y temperatura.
4. Para desactivar esta función, repita los pasos 1 a 3.

Cambiar el brillo de la pantalla

1. Para cambiar el brillo de la pantalla, presione el botón ARRIBA (5) una vez. Hay 2 niveles de brillo disponibles: 1. Brillante, 2. Silencioso

Activar el modo nocturno. (18:00 - 6:00)

Esta función reduce el brillo de la pantalla desde las 6 p. m. hasta las 6 a. m. Durante este tiempo la pantalla estará en la configuración: 2. silenciada. De 6:00 a 18:00 horas. La pantalla se configurará en: 1.Brillante:

1. Presione y suelte el botón Mode (2) hasta que aparezca OFF en la pantalla.
2. Presione el botón ARRIBA (5) una vez. En la pantalla aparecerá ON. Se habilitará la atenuación automática de la pantalla.
3. Para desactivar esta función, siga los pasos 1 y 2 y

cambie la configuración de ON a OFF.

Datos técnicos:

Tipo de batería: 3x AAA (Lr04) Recomendamos utilizar pilas recargables.

Fuente de alimentación USB: 5 V 1 A

Rango de temperatura: 0-50°C

Por el bien del medio ambiente. Información sobre aparatos eléctricos y electrónicos usados De conformidad con el art. 13 segundos. 1 y seg. 2 Ley de 11 de septiembre de 2015 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, le informamos sobre el correcto manejo de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos:



1. Está prohibido depositar aparatos eléctricos y electrónicos usados junto con otros residuos. Esto se confirma mediante la señalización con forma de "contenedor tachado", que exige la recogida selectiva de este tipo de residuos.



2. Los dispositivos eléctricos y electrónicos pueden contener sustancias, mezclas y componentes peligrosos que, de liberarse al medio ambiente, pueden suponer una grave amenaza para la salud y la vida de las personas y de los organismos vivos. Pueden provocar numerosos problemas de salud, como trastornos de la visión, la audición y el habla, y también pueden dañar los riñones, el hígado y el corazón, además de provocar enfermedades de la piel. Las sustancias nocivas también pueden tener efectos adversos sobre el sistema respiratorio y reproductivo y provocar cáncer. El

consumo de plantas que crecen en suelos contaminados y de productos elaborados a partir de ellas puede producir los efectos sobre la salud antes mencionados.

3. Los aparatos eléctricos y electrónicos usados sólo deberán entregarse en los puntos de recogida autorizados, cuyo listado deberá estar disponible en la página web de cada Ayuntamiento.

4. Los hogares desempeñan un papel importante al contribuir a la reutilización y recuperación, incluido el reciclaje, de equipos usados. También juega un papel clave en el sistema de gestión de residuos de equipos eléctricos y electrónicos usados debido a la posibilidad de transferencia directa a puntos de recogida autorizados y la eliminación de hábitos sociales indeseables que resultan en dejar equipos de desecho en lugares no previstos.

Además, devuelva los equipos eléctricos y electrónicos usados al punto de entrega. Al entregar al comprador equipos destinados a los hogares, el distribuidor está obligado a recoger gratuitamente los equipos usados de los hogares en el lugar de entrega de dichos equipos, siempre que los equipos usados sean del mismo tipo y realicen las mismas funciones que los equipos suministrados.

Los envases de cartón y las bolsas de polietileno (PE) deberán eliminarse en contenedores adecuados destinados a la recogida selectiva de residuos urbanos de acuerdo con su descripción. Si hay baterías en el dispositivo, se deben retirar y llevar a un punto de recolección y eliminación separado.

¡¡No arroje el dispositivo a la basura municipal!!

Servicio Si desea comprar piezas de repuesto o realizar alguna reclamación, póngase en contacto directamente con el vendedor que emitió el recibo.

Manual de Instruções (PT)

CONDIÇÕES DE SEGURANÇA
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
IMPORTANTES LEIA COM
ATENÇÃO E GUARDE PARA
FUTURA REFERÊNCIA

Os termos de garantia são diferentes se o dispositivo for usado para fins comerciais.

1. Antes de usar este produto, leia atentamente e siga sempre as instruções abaixo. O fabricante não se responsabiliza por danos resultantes de uso indevido.

2. O produto só pode ser usado em ambientes internos. Não utilize o produto para outros fins que não o uso pretendido.

3. Use com cautela quando usado por crianças. Não permita que crianças brinquem com o produto. Não permita que crianças ou pessoas não familiarizadas com o dispositivo o utilizem sem supervisão.

4. AVISO: Este aparelho pode ser usado por crianças maiores de 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou por pessoas sem experiência ou conhecimento do aparelho, somente sob a supervisão de uma pessoa responsável por sua segurança ou se tiverem sido instruídas sobre o uso seguro do aparelho e estiverem cientes dos riscos associados à sua operação. Crianças não devem brincar com o

aparelho. A limpeza e a manutenção do aparelho não devem ser realizadas por crianças, a menos que tenham mais de 8 anos de idade e sejam realizadas sob supervisão.

5. Nunca coloque o dispositivo na água. Nunca exponha o produto a condições atmosféricas, como luz solar direta ou chuva, etc. Nunca utilize o produto em condições úmidas.

6. Nunca coloque o produto sobre ou perto de superfícies quentes ou mornas ou aparelhos de cozinha, como fornos elétricos ou queimadores a gás.

7. Nunca utilize o produto perto de materiais inflamáveis.

8. O dispositivo só pode ser limpo com um pano seco. Não utilize água nem

produtos de limpeza.

9. O dispositivo deve ser armazenado em local seco.

Descrição do dispositivo:

1. Exibir	2. Botão de modo	3. Botão de alarme
4. Botão soneca/luz de fundo	5. Botão para cima	6. Botão para baixo
7. Entrada de energia	8. Compartimento de pilhas (3x AAA)	9. Cabo de alimentação

Preparando o dispositivo para o trabalho:

1. Remova todo o papel alumínio e a embalagem.
2. Insira as pilhas no compartimento localizado na parte traseira do dispositivo, prestando atenção à polaridade das pilhas. + para + e – para –. Conforme indicado no desenho no compartimento da bateria.

Exibir (1):

O visor mostra a hora, a data, a temperatura e alterações

nas configurações. O visor desaparece após 15 segundos quando o dispositivo é alimentado apenas por pilhas. Para ligá-lo, pressione o botão Snooze / Light (4). Quando alimentado via USB, o display funcionará continuamente.

Definir a hora:

1. Pressione e segure o botão Modo (2).
2. Use os botões "Para cima, Para baixo" (5,6) para selecionar a exibição de 24 ou 12 horas. Confirme com um único toque no botão "Modo"
3. Em seguida, defina o tempo. Use os botões "Para cima, Para baixo" (5,6) para selecionar a hora. Confirme com um único toque no botão "Modo".

Configuração de data:

1. Pressione o botão Mode (2) uma vez.
2. Quando você for para a data (A data de fábrica é 101. 1º dia de janeiro.) Pressione e segure o botão "Mode" (2).
3. Use os botões "Para cima, Para baixo" (5,6) para selecionar o ano. Confirme com um único toque no botão "Modo".
4. Use os botões "Para cima, Para baixo" (5,6) para selecionar Dia. Confirme com um único toque no botão "Modo".
5. Use os botões "Para cima, Para baixo" (5,6) para selecionar o mês. Confirme com um único toque no botão "Modo".

Configurando o alarme:

1. Pressione e segure o botão Alarme (3).
2. Use os botões “Para cima, Para baixo” (5,6) para selecionar Hora. Confirme com um único toque no botão "Alarme".
3. Use os botões “Para cima, Para baixo” (5,6) para selecionar Minutos. Confirme com um único toque no botão "Alarme".
4. Use os botões “Para cima, Para baixo” (5,6) para selecionar a duração da soneca (1-60 minutos). Confirme com um único toque no botão "Alarme".
5. Use os botões "Para cima, Para baixo" (5,6) para selecionar os dias em que o alarme será ativado.
1-5 – Segunda a sexta.
1-6 – Segunda a sábado.
1-7 – Segunda a Domingo.
Confirme com um único toque no botão "Alarme".
6. Quando o alarme estiver ativado, pressione o botão "SNZ - Light" e o alarme entrará no modo soneca pelo tempo definido no ponto 4.
7. Para desligar o alarme do dia. Quando o alarme for ativado, pressione o botão "Alarme". O alarme não tocará naquele dia.

Ativando a função de alarme:

1. Para ativar a função de alarme, pressione o botão

"Alarme" uma vez. As letras AL aparecerão no visor.
2. Para desligar a função de alarme, pressione o botão "Alarme" uma vez. As letras AL desaparecerão do visor.

Troca automática entre informações no visor:

1. Use o botão Mode (2) para alternar o visor para mostrar a temperatura.
2. Pressione e segure o botão Mode (2) até que o dispositivo emita um sinal sonoro.
3. O dispositivo entrará no modo de transição automática entre hora, data e temperatura.
4. Para desativar esta função, repita as etapas 1 a 3.

Alterando o brilho da tela

1. Para alterar o brilho do visor, pressione o botão PARA CIMA (5) uma vez. Existem 2 níveis de brilho disponíveis:
1. Brilhante, 2. Silenciado

Ative o modo noturno. (18:00 - 6:00)

Esta função reduz o brilho da tela das 18h para as 6h. Durante esse tempo, o display estará na configuração: 2. sem som. Das 6h00 às 18h00. a exibição será definida para: 1. Brilhante:

1. Pressione e solte o botão Mode (2) até que OFF apareça no visor.

2. Pressione o botão PARA CIMA (5) uma vez. ON aparecerá no visor. O escurecimento automático da tela será ativado.

3. Para desativar esta função, siga os passos 1 e 2 e altere a configuração de LIGADO para DESLIGADO.

Dados técnicos:

Tipo de bateria: 3x AAA (Lr04) Recomendamos o uso de pilhas recarregáveis.

Fonte de alimentação USB: 5V 1A

Faixa de temperatura: 0-50°C

Pelo bem do meio ambiente. Informações sobre equipamentos elétricos e eletrônicos usados De acordo com o art. 13 segundos 1 e seg. 2 Lei de 11 de setembro de 2015 sobre resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos, informamos sobre o manuseio correto de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos:

1. É proibido depositar equipamentos elétricos e eletrônicos usados junto com outros resíduos – isso é comprovado pela marcação em forma de "caixote do lixo com um X", que obriga à coleta seletiva desse tipo de resíduo.
2. Os dispositivos elétricos e eletrônicos podem conter substâncias, misturas e componentes perigosos que, se liberados no meio ambiente, podem representar uma séria ameaça à saúde e à vida de seres humanos e organismos vivos. Eles podem causar inúmeros problemas de saúde, como



distúrbios de visão, audição e fala, além de causar danos aos rins, fígado e coração, além de causar doenças de pele. Substâncias nocivas também podem ter efeitos adversos nos sistemas respiratório e reprodutivo, além de causar câncer. O consumo de plantas cultivadas em solos contaminados e produtos feitos a partir delas pode resultar nos efeitos à saúde mencionados acima.

3. Os equipamentos elétricos e eletrônicos usados devem ser entregues somente em pontos de coleta autorizados, cuja lista deve estar disponível no site de cada Prefeitura.

4. As famílias desempenham um papel importante na contribuição para a reutilização e recuperação, incluindo a reciclagem, de equipamentos usados. Ela também desempenha um papel fundamental no sistema de gerenciamento de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos usados devido à possibilidade de transferência direta para pontos de coleta autorizados e à eliminação de hábitos sociais indesejáveis que resultam em deixar equipamentos descartados em locais não destinados.

Além disso, devolva os equipamentos elétricos e eletrônicos usados no ponto de entrega. Ao entregar ao comprador equipamentos destinados a residências, o distribuidor é obrigado a retirar gratuitamente dos domicílios os equipamentos usados no local de entrega, desde que os equipamentos usados sejam do mesmo tipo e desempenhem as mesmas funções que os fornecidos.

Embalagens de papelão e sacos de polietileno (PE) devem ser descartados em recipientes apropriados destinados à coleta seletiva de resíduos urbanos, de acordo com sua descrição. Se houver baterias no dispositivo, elas devem ser removidas e levadas a um ponto de coleta e descarte separado.

Não jogue o dispositivo no lixo municipal!!

Serviço Se desejar comprar peças de reposição ou fazer alguma reclamação, entre em contato diretamente com o vendedor que emitiu o recibo.

Naudojimo instrukcija (LT)

SAUGOS SĄLYGOS SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSILIKYKITE ATEIČIAI

Garantijos sąlygos skiriasi, jei įrenginys naudojamas komerciniais tikslais.

1. Prieš naudodami šį gaminį, atidžiai perskaitykite ir visada vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis.

Gamintojas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamo naudojimo.

2. Gaminį galima naudoti tik patalpose. Nenaudokite gaminio kitiems tikslams nei numatyta.

3. Naudokite atsargiai, kai naudoja vaikai. Neleiskite vaikams žaisti su gaminiu. Neleiskite vaikams ar žmonėms, kurie nėra susipažinę su prietaisu, juo naudotis be priežiūros.

4. ĮSPĖJIMAS: Šį prietaisą gali naudoti vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys su ribotais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėjimais arba asmenys, neturintys patirties ar žinių apie prietaisą, tik prižiūrimi už jų saugą atsakingo asmens arba jei jie buvo instrukuoti apie saugų prietaiso naudojimą ir žino su jo veikimu susijusius pavojus. Vaikai neturėtų žaisti su prietaisu. Prietaiso valymo ir priežiūros neturėtų atlikti vaikai, nebent jie yra vyresni nei 8 metų ir

atliekami prižiūrint.

5. Niekada nedėkite prietaiso į vandenį. Niekada nelaikykite gaminio atmosferos sąlygų, tokių kaip tiesioginiai saulės spinduliai, lietus ir pan., Niekada nenaudokite gaminio drėgnomis sąlygomis.

6. Niekada nedėkite gaminio ant karštų ar šiltų paviršių arba šalia jų arba maisto ruošimo prietaisų, tokių kaip elektrinės orkaitės ar dujiniai degikliai.

7. Niekada nenaudokite gaminio šalia degių medžiagų.

8. Prietaisą galima nušluostyti tik sausa šluoste. Nenaudokite vandens ar valymo skysčių.

9. Prietaisas turi būti laikomas sausoje patalpoje.

Įrenginio aprašymas:

1. Ekranas	2. Režimo mygtukas	3. Signalizacijos mygtukas
4. Snaudimo / foninio apšvietimo mygtukas	5. Mygtukas aukštyn	6. Mygtukas žemyn
7. Maitinimo įvestis	8. Baterijų skyrius (3x AAA)	9. Maitinimo kabelis

Prietaiso paruošimas darbui:

1. Nuimkite visą foliją ir pakuotę.
 2. Įdėkite baterijas į baterijų skyrių, esantį prietaiso gale, atkreipkite dėmesį į baterijų poliškumą. + prie + ir – iki –.
- Kaip nurodyta brėžinyje akumuliatoriaus skyriuje.

Ekranas (1):

Ekrane rodomas laikas, data, temperatūra ir nustatymų pakeitimai. Ekranas išnyksta po 15 sekundžių, kai įrenginys maitinamas tik iš baterijų. Norėdami jį įjungti, paspauskite mygtuką Snooze / Light (4). Kai maitinamas per USB, ekranas veiks nuolat.

Laiko nustatymas:

1. Paspauskite ir palaikykite režimo mygtuką (2).
2. Mygtukais „Aukštyn, Žemyn“ (5,6) pasirinkite 24 arba 12 valandų laiko rodymą. Patvirtinkite vienu mygtuko „Mode“ paspaudimu
3. Tada nustatykite laiką. Mygtukais „aukštyn, žemyn“ (5, 6) pasirinkite valandą. Patvirtinkite vienu mygtuko „Mode“ paspaudimu.

Datos nustatymas:

1. Vieną kartą paspauskite režimo mygtuką (2).
2. Kai pereinate prie datos (gamyklinė data yra 101. Sausio 1 diena.) Paspauskite ir palaikykite mygtuką „Režimas“ (2).
3. Mygtukais „Aukštyn, Žemyn“ (5,6) pasirinkite metus. Patvirtinkite vienu mygtuko „Mode“ paspaudimu.
4. Mygtukais „Aukštyn, Žemyn“ (5,6) pasirinkite Dieną. Patvirtinkite vienu mygtuko „Mode“ paspaudimu.
5. Mygtukais „aukštyn, žemyn“ (5, 6) pasirinkite mėnesį. Patvirtinkite vienu mygtuko „Mode“ paspaudimu.

Signalų nustatymas:

1. Paspauskite ir palaikykite pavojaus mygtuką (3).
2. Mygtukais „aukštyn, žemyn“ (5, 6) pasirinkite valandą. Patvirtinkite vienu mygtuko „Aliarmas“ paspaudimu.
3. Mygtukais „aukštyn, žemyn“ (5,6) pasirinkite Minutes. Patvirtinkite vienu mygtuko „Aliarmas“ paspaudimu.
4. Mygtukais „aukštyn, žemyn“ (5, 6) pasirinkite snaudimo

trukmę (1–60 minučių). Patvirtinkite vienu mygtuko „Aliarmas“ paspaudimu.

5. Naudokite mygtukus "Aukštyn, žemyn" (5,6), kad pasirinktumėte dienas, kada žadintuvas bus įjungtas.

1-5 – pirmadienis – penktadienis.

1-6 – pirmadienis – šeštadienis.

1-7 – pirmadienis – sekmadienis.

Patvirtinkite vienu mygtuko „Aliarmas“ paspaudimu.

6. Kai žadintuvas suaktyvinamas, paspauskite mygtuką "SNZ - Light" ir žadintuvas persijungs į snaudimo režimą 4 punkte nustatytam trukmei.

7. Išjungti žadintuvą dienai. Suaktyvinus žadintuvą, paspauskite mygtuką „Aliarmas“. Tą dieną žadintuvas nesuges.

Signalizacijos funkcijos įjungimas:

1. Norėdami įjungti žadintuvo funkciją, vieną kartą paspauskite mygtuką „Aliarmas“. Ekrane pasirodys raidės AL.

2. Norėdami išjungti žadintuvo funkciją, vieną kartą paspauskite mygtuką „Aliarmas“. Ekrane dings raidės AL.

Automatinis informacijos perjungimas ekrane:

1. Naudokite režimo (2) mygtuką, kad perjungtumėte ekraną, kad būtų rodoma temperatūra.

2. Paspauskite ir palaikykite režimo mygtuką (2), kol

prietaisas pypsi.

3. Įrenginys persijungs į automatinio perėjimo tarp laiko, datos ir temperatūros režimą.

4. Norėdami išjungti šią funkciją, pakartokite 1–3 veiksmus.

Ekranų ryškumo keitimas

1. Norėdami pakeisti ekranų ryškumą, vieną kartą paspauskite mygtuką AUKŠTYN (5). Galimi 2 ryškumo lygiai: 1. Ryškus, 2. Nutildytas

Ijunkite naktinį režimą. (18:00–6:00)

Ši funkcija sumažina ekranų ryškumą nuo 18 val. iki 6 val. ryto. Per tą laiką ekrane bus nustatyta: 2. nutildyta. Nuo 6:00 iki 18:00 val. ekranas bus nustatytas į: 1. Ryškus:

1. Paspauskite ir atleiskite režimo mygtuką (2), kol ekrane pasirodys užrašas OFF.

2. Vieną kartą paspauskite mygtuką AUKŠTYN (5).

Ekrane pasirodys užrašas ON. Bus įjungtas automatinis ekranų pritemdymas.

3. Norėdami išjungti šią funkciją, atlikite 1 ir 2 veiksmus ir pakeiskite nustatymą iš ON į OFF.

Techniniai duomenys:

Baterijos tipas: 3x AAA (Lr04) Rekomenduojame naudoti

įkraunamas baterijas.

USB maitinimas: 5V 1A

Temperatūros diapazonas: 0-50 °C

Aplinkos labui. Informacija apie naudotą elektros ir elektroninę įrangą Pagal str. 13 sek. 1 ir sek. 2 2015 m. rugsėjo 11 d. elektros ir elektroninės įrangos atliekų įstatymas informuojame apie tinkamą elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą:

1. Draudžiama panaudotą elektros ir elektroninę įrangą dėti kartu su kitomis atliekomis – tai patvirtina „perbrauktos šiukšliadėžės“ formos ženklėjimas, reikalaujantis atrankinio šios rūšies atliekų surinkimo.



2. Elektros ir elektroniniuose prietaisuose gali būti pavojingų medžiagų, mišinių ir komponentų, kurie, patekę į aplinką, gali kelti rimtą pavojų žmonių ir gyvų organizmų sveikatai ir gyvybei. Jie gali sukelti daugybę sveikatos problemų, tokių kaip regos, klausos ir kalbos sutrikimai, taip pat gali pažeisti inkstus, kepenis ir širdį, taip pat sukelti odos ligas.



Kenksmingos medžiagos taip pat gali turėti neigiamą poveikį kvėpavimo ir reprodukcinei sistemai ir sukelti vėžį. Vartojant užterštoje dirvoje augančius augalus ir iš jų pagamintus produktus, gali atsirasti aukščiau minėtas poveikis sveikatai.

3. Panaudota elektros ir elektroninė įranga turi būti pristatoma tik į įgaliotus surinkimo punktus, kurių sąrašas turi būti pateiktas kiekvienos savivaldybės įstaigos interneto svetainėje.

4. Namų ūkiai atlieka svarbų vaidmenį prisidedami prie panaudotos įrangos pakartotinio naudojimo ir panaudojimo, įskaitant perdirbimą. Ji taip pat atlieka pagrindinį vaidmenį panaudotos elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo

sistemoje dėl galimybės tiesiogiai perduoti į įgaliotus surinkimo punktus ir panaikinti nepageidaujamus socialinius įpročius, dėl kurių įranga paliekama tam nenumatytose vietose.

Be to, grąžinkite panaudotą elektros ir elektroninę įrangą į pristatymo vietą. Pristatydamas pirkėjui buityje skirtą įrangą, platintojas privalo neatlygintinai atsiimti naudotą įrangą iš namų ūkių tokios įrangos pristatymo vietoje, jeigu naudojama įranga yra tos pačios rūšies ir atlieka tokias pačias funkcijas kaip ir patiekta įranga.

Kartonines pakuotes ir polietileninius (PE) maišelius reikia išmesti į atitinkamus kontenerius, skirtus atrankiniam komunalinių atliekų surinkimui pagal jų aprašymą. Jei įrenginyje yra baterijų, jas reikia išimti ir pristatyti į atskirą surinkimo ir šalinimo punktą.

Nemeskite prietaiso į komunalines atliekas!!

Aptarnavimas Jei norite įsigyti atsarginių dalių arba pateikti nusiskundimų, susisiekite tiesiogiai su kvitą išdavusiu pardavėju.

Lietošanas instrukcija (LV)

**DROŠĪBAS NOSACĪJUMI SVARĪGI
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI, LŪDZU,
UZMANĪGI IZLASIET UN
SAGLABĀJIET TURPMĀKAI
UZZINĀI**

Garantijas noteikumi atšķiras, ja ierīci izmanto komerciāliem nolūkiem.

1. Pirms lietojat šo produktu, lūdzu, uzmanīgi izlasiet un vienmēr ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus. Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas rezultātā.

2. Produktu drīkst lietot tikai iekštelpās. Neizmantojiet izstrādājumu citiem mērķiem, kā vien tam paredzētajam lietojumam.

3. Lietojiet piesardzīgi, ja to lieto bērni. Neļaujiet bērniem spēlēties ar izstrādājumu. Neļaujiet bērniem vai personām, kas nav iepazinušās ar ierīci, to lietot bez uzraudzības.

4. BRĪDINĀJUMS: Šo ierīci drīkst

lietot bērni, kas vecāki par 8 gadiem, un personas ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai personas bez pieredzes vai zināšanām par ierīci, tikai tādas personas uzraudzībā, kura ir atbildīga par viņu drošību, vai ja viņi ir instruēti par ierīces drošu lietošanu un apzinās ar tās darbību saistītos riskus. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.

Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni, ja vien viņi nav vecāki par 8 gadiem un tiek veikta uzraudzībā.

5. Nekad nelieciet ierīci ūdenī. Nekad nepakļaujiet izstrādājumu atmosfēras iedarbībai, piemēram, tiešai saules gaismai vai lietum utt. Nekad neizmantojiet izstrādājumu mitros apstākļos.

6. Nekad nenovietojiet izstrādājumu uz karstām vai siltām virsmām vai gatavošanas ierīcēm, piemēram, elektriskām cepeškrāsnīm vai gāzes degļiem, vai to tuvumā.
7. Nekad neizmantojiet produktu viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā.
8. Ierīci drīkst noslaucīt tikai ar sausu drānu. Neizmantojiet ūdeni vai tīrīšanas šķidrumus.
9. Ierīce jāuzglabā sausā telpā.

Ierīces apraksts:

- | | | |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|
| 1. Displejs | 2. Režīma poga | 3. Trauksmes poga |
| 4. Atlikšanas/fona apgaismojuma poga | 5. Poga uz augšu | 6. Poga uz leju |

7. Strāvas padeve

8. Bateriju
nodalījums (3x
AAA)

9. Strāvas
kabelis

Ierīces sagatavošana darbam:

1. Noņemiet visu foliju un iepakojumu.
2. Ievietojiet baterijas bateriju nodalījumā, kas atrodas ierīces aizmugurē, pievēršot uzmanību bateriju polaritātei.
+ uz + un – uz –. Kā norādīts zīmējumā akumulatora nodalījumā.

Displejs (1):

Displejs parāda laiku, datumu, temperatūru un iestatījumu izmaiņas. Displejs pazūd pēc 15 sekundēm, ja ierīce tiek darbināta tikai ar baterijām. Lai to ieslēgtu, nospiediet pogu Atlikt / apgaismojums (4). Kad barošana tiek veikta, izmantojot USB, displejs darbosies nepārtraukti.

Laika iestatīšana:

1. Nospiediet un turiet režīma pogu (2).
2. Izmantojiet pogas "Uz augšu, Uz leju" (5,6), lai izvēlētos 24 vai 12 stundu laika displeju. Apstipriniet, vienu reizi nospiežot pogu "Režīms".
3. Pēc tam iestatiet laiku. Izmantojiet pogas "Uz augšu, Uz leju" (5,6), lai izvēlētos stundu. Apstipriniet, vienu reizi nospiežot pogu "Režīms".

Datuma iestatīšana:

1. Vienreiz nospiediet režīmu pogu (2).
2. Pārejot uz datumu (Rūpnīcas datums ir 101. janvāra 1. diena.) Nospiediet un turiet pogu "Režīms" (2).
3. Izmantojiet pogas "Uz augšu, Uz leju" (5,6), lai atlasītu gadu. Apstipriniet, vienu reizi nospiežot pogu "Režīms".
4. Izmantojiet pogas "Uz augšu, Uz leju" (5,6), lai atlasītu dienu. Apstipriniet ar vienu pogas "Mode" nospiešanu.
5. Izmantojiet pogas "Uz augšu, Uz leju" (5,6), lai atlasītu Mēnesi. Apstipriniet, vienu reizi nospiežot pogu "Režīms".

Modinātāja iestatīšana:

1. Nospiediet un turiet modinātāja pogu (3).
 2. Izmantojiet pogas "Uz augšu, Uz leju" (5,6), lai atlasītu stundu. Apstipriniet ar vienu pogas "Trauksme" nospiešanu.
 3. Izmantojiet pogas "Uz augšu, Uz leju" (5,6), lai atlasītu minūtes. Apstipriniet ar vienu pogas "Trauksme" nospiešanu.
 4. Izmantojiet pogas "Uz augšu, Uz leju" (5,6), lai atlasītu atlikšanas ilgumu (1–60 minūtes). Apstipriniet ar vienu pogas "Trauksme" nospiešanu.
 5. Izmantojiet pogas "Uz augšu, Uz leju" (5, 6), lai atlasītu dienas, kad modinātājs jāaktivizē.
- 1-5 - pirmdiena - piektdiena.
1-6 – pirmdiena – sestdiena.

1-7 – pirmdiena – svētdiena.

Apstipriniet ar vienu pogas "Trauksme" nospiešanu.

6. Kad modinātājs ir aktivizēts, nospiediet pogu "SNZ - Light" un modinātājs pāries snaudas režīmā uz 4. punktā noteikto garumu.

7. Lai izslēgtu modinātāju dienai. Kad tiek aktivizēts modinātājs, nospiediet pogu "Signāls". Modinātājs tajā dienā neskanēs.

Modinātāja funkcijas ieslēgšana:

1. Lai ieslēgtu modinātāja funkciju, vienu reizi nospiediet pogu "Modinātājs". Displejā parādīsies burti AL.

2. Lai izslēgtu modinātāja funkciju, vienu reizi nospiediet pogu "Modinātājs". Burti AL pazudīs no displeja.

Automātiska pārslēgšanās starp informāciju displejā:

1. Izmantojiet pogu Mode (2), lai pārslēgtu displeju un rādītu temperatūru.

2. Nospiediet un turiet režīma pogu (2), līdz ierīce iepīkstas.

3. Ierīce pāries automātiskās pārejas režīmā starp laiku, datumu un temperatūru.

4. Lai atspējotu šo funkciju, atkārtojiet 1.-3. darbību.

Displeja spilgtuma maiņa

1. Lai mainītu displeja spilgtumu, vienreiz nospiediet pogu

UP (5). Ir pieejami 2 spilgtuma līmeņi: 1. Spilgts, 2. Izslēgts

Ieslēdziet nakts režīmu. (18:00–6:00)

Šī funkcija samazina displeja spilgtumu no pulksten 18:00 līdz 6:00. Šajā laikā displejs būs iestatījumā: 2. izslēgts. No 6:00 līdz 18:00. displejs tiks iestatīts uz: 1. Spilgts:

1. Nospiediet un atlaidiet režīma pogu (2), līdz displejā parādās OFF.

2. Vienreiz nospiediet pogu UP (5). Displejā parādīsies ON. Tiks iespējota automātiskā displeja aptumšošana.

3. Lai atspējotu šo funkciju, izpildiet 1. un 2. darbību un mainiet iestatījumu no ON uz OFF.

Tehniskie dati:

Baterijas tips: 3x AAA (Lr04) Mēs iesakām izmantot uzlādējamās baterijas.

USB barošanas avots: 5V 1A

Temperatūras diapazons: 0-50°C

Vides labad. Informācija par izmantotajām elektriskajām un elektroniskajām iekārtām Saskaņā ar Art. 13 sek. 1 un sek. 2 2015. gada 11. septembra Likums par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem, informējam par pareizu apiešanos ar elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem:

1. Nolietotās elektriskās un elektroniskās iekārtas aizliegts novietot kopā ar citiem atkritumiem – to apliecina marķējums "pārsvītrotas tvertnes" veidā, kas paredz selektīvu šāda veida atkritumu savākšanu.

2. Elektriskās un elektroniskās ierīces var saturēt bīstamas vielas, maisījumus un sastāvdaļas, kas, nonākot vidē, var nopietni apdraudēt cilvēku un dzīvo organismu veselību un dzīvību. Tie var izraisīt daudzas veselības problēmas, piemēram, redzes, dzirdes un runas traucējumus, kā arī var bojāt nieres, aknas un sirdi, kā arī izraisīt ādas slimības. Kaitīgas vielas var arī nelabvēlīgi ietekmēt elpošanas un reproduktīvo sistēmu un izraisīt vēzi. Piesārņotās augsnēs augošu augu un no tiem ražotu produktu lietošana uzturā var izraisīt iepriekš minēto ietekmi uz veselību.

3. Nolietotās elektriskās un elektroniskās iekārtas jānogādā tikai pilnvarotos savākšanas punktos, kuru sarakstam jābūt pieejamam katra pašvaldības biroja tīmekļa vietnē.

4. Mājsaimniecībām ir svarīga loma, veicinot lietoto iekārtu atkārtotu izmantošanu un reģenerāciju, tostarp pārstrādi. Tam ir arī svarīga loma nolietoto elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, jo ir iespēja tiešā veidā nodot autorizētos savākšanas punktos un novērst nevēlamus sociālos ieradumus, kuru rezultātā nolietotās iekārtas tiek atstātas tam neparedzētās vietās.

Turklāt nogādāji nolietotās elektriskās un elektroniskās iekārtas piegādes vietā. Izplatītāja pienākums, piegādājot pircējam mājsaimniecībām paredzētās iekārtas, no mājsaimniecībām bez maksas atņemt nolietoto tehniku to piegādes vietā, ja nolietotā tehnika ir tāda paša veida un pilda tādas pašas funkcijas kā piegādātā iekārta.

Kartona iepakojums un polietilēna (PE) maiši jāizmet



atbilstošos konteineros, kas paredzēti sadzīves atkritumu selektīvai savākšanai, atbilstoši to aprakstam. Ja ierīcē ir baterijas, tās ir jāizņem un jānogādā atsevišķā savākšanas un utilizācijas punktā.

Neizmetiet ierīci sadzīves atkritumos!!

Serviss Ja vēlaties iegādāties rezerves daļas vai izteikt pretenzijas, lūdzu, sazinieties tieši ar pārdevēju, kurš izsniedza čeku.

Kasutusjuhend (ET)

OHUTUSTINGIMUSED OLULISED
OHUTUSJUHISED PALUN
LUGEGE HOOLIKALT JA SÄILITA
EDASISEKS KASUTAMISEKS

Garantiitingimused on erinevad, kui seadet kasutatakse ärilistel eesmärkidel.

1. Enne selle toote kasutamist lugege hoolikalt läbi ja järgige alati alltoodud

juhiseid. Tootja ei vastuta
mittesihipärasest kasutamisest
tulenevate kahjustuste eest.

2. Toodet tohib kasutada ainult
siseruumides. Ärge kasutage toodet
muuks otstarbeks kui ettenähtud
kasutus.

3. Kasutage ettevaatlikult, kui seda
kasutavad lapsed. Ärge lubage lastel
tootega mängida. Ärge lubage lastel
ega inimestel, kes ei tunne seadet, seda
ilma järelevalveta kasutada.

4. HOIATUS: Seda seadet võivad
kasutada üle 8-aastased lapsed ning
piiratud füüsiliste, sensorsete või
vaimsete võimetega isikud või isikud,
kellel ei ole seadmega seotud
kogemusi või teadmisi, ainult nende

ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neid on juhendatud seadme ohutu kasutamise kohta ja nad on teadlikud seadme kasutamisega seotud riskidest. Lapsed ei tohiks seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet puhastada ja hooldada, välja arvatud juhul, kui nad on vanemad kui 8 aastat ja neid tehakse järelevalve all.

5. Ärge kunagi pange seadet vette.

Ärge kunagi jätke toodet atmosfääritingimuste, näiteks otsese päikesevalguse või vihma kätte jne.

Ärge kunagi kasutage toodet niisketes tingimustes.

6. Ärge kunagi asetage toodet kuumadele või soojadele pindadele või toiduvalmistamisseadmetele, nagu

elektriahi või gaasipõletid, ega nende lähedusse.

7. Ärge kunagi kasutage toodet tuleohtlike materjalide läheduses.

8. Seadet tohib pühkida ainult kuiva lapiga. Ärge kasutage vett ega puhastusvedelikke.

9. Seadet tuleks hoida kuivas ruumis.

Seadme kirjeldus:

1. Ekraan	2. Režiimi nupp	3. Häire nupp
4. Edasilükkamise/taustavalgustus nupp	5. Üles nupp	6. Allannupp
7. Toite sisend	8. Patareipesa (3x AAA)	9. Toitekaabel

Seadme tööks ettevalmistamine:

1. Eemaldage kogu foolium ja pakend.
2. Sisestage patareid seadme tagaküljel asuvasse akupesasse, pöörates tähelepanu patareide polaarsusele. + kuni + ja – kuni –. Nagu on näidatud akupesas oleval joonisel.

Kuva (1):

Ekraanil kuvatakse kellaaeg, kuupäev, temperatuur ja muudatused seadistustes. Ekraan kaob 15 sekundi pärast, kui seade töötab ainult patareidega. Selle sisselülitamiseks vajutage nuppu Kordus/valgus (4). Kui toiteallikaks on USB, töötab ekraan pidevalt.

Kellaaja määramine:

1. Vajutage ja hoidke all nuppu Mode (2).
2. Kasutage nuppe "Üles, alla" (5,6), et valida 24- või 12-tunnine ajakuva. Kinnitage ühe nupuvajutusega "Mode".
3. Seejärel määrake kellaaeg. Kasutage tundide valimiseks nuppe "Üles, alla" (5,6). Kinnitage ühe nupuvajutusega "Mode".

Kuupäeva seadistus:

1. Vajutage üks kord režiiminuppu (2).
2. Kui lähete kuupäevale (tehase kuupäev on 101. jaanuari 1. päev.) Vajutage ja hoidke all nuppu "Mode" (2).
3. Aasta valimiseks kasutage nuppe "Üles, alla" (5,6).

Kinnitage ühe nupuvajutusega "Mode".

4. Kasutage nuppe "Üles, alla" (5,6), et valida päev.

Kinnitage ühe nupuvajutusega "Mode".

5. Kasutage "Üles, alla" nuppe (5,6), et valida Kuu.

Kinnitage ühe nupuvajutusega "Mode".

Alarmi seadistamine:

1. Vajutage ja hoidke all alarmi nuppu (3).

2. Kasutage "Üles, alla" nuppe (5,6), et valida Tund.

Kinnitage ühe nupuvajutusega "Alarm".

3. Kasutage "Üles, alla" nuppe (5,6), et valida Minutes.

Kinnitage ühe nupuvajutusega "Alarm".

4. Kasutage "Üles, alla" nuppe (5,6), et valida edasilükkamise pikkus (1-60 minutit). Kinnitage ühe nupuvajutusega "Alarm".

5. Kasutage "Üles, alla" nuppe (5,6), et valida päevad, millal äratus aktiveeritakse.

1-5 – esmaspäevast reedeni.

1-6 – esmaspäevast laupäevani.

1-7 – esmaspäevast pühapäevani.

Kinnitage ühe nupuvajutusega "Alarm".

6. Kui äratus on aktiveeritud, vajutage nuppu "SNZ - Light" ja äratus läheb punktis 4 määratud pikkuseks edasilükkamisrežiimi.

7. Päeva äratuse väljalülitamiseks. Kui äratus aktiveerub, vajutage nuppu "Alarm". Äratuskell sel päeval ei helise.

Äratusfunktsiooni sisselülitamine:

1. Äratusfunktsiooni sisselülitamiseks vajutage üks kord nuppu "Alarm". Ekraanile ilmuvad tähed AL.
2. Äratusfunktsiooni väljalülitamiseks vajutage üks kord nuppu "Alarm". Tähed AL kaovad ekraanilt.

Ekraanil kuvatava teabe automaatne ümberlülitamine:

1. Kasutage nuppu Mode (2), et lülitada ekraan temperatuuri näitama.
2. Vajutage ja hoidke all režiiminuppu (2), kuni seade piiksub.
3. Seade lülitub automaatse ülemineku režiimi kellaaja, kuupäeva ja temperatuuri vahel.
4. Selle funktsiooni keelamiseks korrake samme 1-3.

Ekraani heleduse muutmine

1. Ekraani heleduse muutmiseks vajutage üks kord UP (5) nuppu. Saadaval on 2 heledustaset: 1. Hele, 2. Vaigistatud

Lülitage öörežiim sisse. (18.00–6.00)

See funktsioon vähendab ekraani heledust kell 18.00 kuni 6.00. Selle aja jooksul on ekraan seadistusega: 2.

vaigistatud. 6.00-18.00. ekraan seatakse järgmisele:

1.Bright:

1. Vajutage ja vabastage režiiminupp (2), kuni ekraanile

ilmub kiri OFF.

2. Vajutage üks kord UP nuppu (5). Ekraanile ilmub ON. Ekraani automaatne hämardamine on lubatud.

3. Selle funktsiooni keelamiseks järgige samme 1 ja 2 ning muutke säte ON asendist OFF.

Tehnilised andmed:

Aku tüüp: 3x AAA (Lr04) Soovitame kasutada laetavaid akusid.

USB toiteallikas: 5V 1A

Temperatuurivahemik: 0-50 °C

Keskkonna huvides. Teave kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kohta Vastavalt Art. 13 sek. 1 ja sek. 2 11. septembri 2015. aasta elektri- ja elektroonikaseadmete

jäätmete seaduse alusel teavitame teid elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete õigest käitlemisest:

1. Kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmeid on keelatud paigutada koos muude jäätmetega – seda kinnitab "läbikriipsutatud prügikasti" kujul olev märgistus, mis eeldab seda tüüpi jäätmete valikulist kogumist.

2. Elektri- ja elektroonikaseadmed võivad sisaldada ohtlikke aineid, segusid ja komponente, mis keskkonda sattudes võivad kujutada tõsist ohtu inimeste ja elusorganismide tervisele ja elule. Need võivad põhjustada arvukalt tervisehädasid, näiteks nägemis-, kuulmis- ja kõnehäireid, samuti kahjustada neere, maksa ja südant ning põhjustada nahahaigusi. Kahjulikud



ained võivad samuti avaldada kahjulikku mõju hingamisteedele ja reproduktiivsüsteemile ning põhjustada vähki. Saastunud pinnases kasvavate taimede ja nendest valmistatud toodete tarbimine võib põhjustada ülalnimetatud tervisemõjusid.

3. Kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmed tuleks toimetada ainult volitatud kogumispunktidesse, mille loetelu peaks olema kättesaadav iga vallaameti veebisaidil.

4. Kodumajapidamistel on oluline roll kasutatud seadmete korduskasutamisel ja taaskasutamisel, sealhulgas ringlussevõtul. Samuti mängib see võtmerolli kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmekäitlussüsteemis tänu võimalusele viia otse volitatud kogumispunktidesse ning kõrvaldada ebasoovitavad sotsiaalsed harjumused, mille tulemuseks on seadmete jätmine selleks ette nähtud kohtadesse.

Lisaks tagastage kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmed tarnekohta. Kodumajapidamistele mõeldud seadmete ostjale üleandmisel on turustaja kohustatud kodumajapidamistest kasutatud seadmed nende üleandmise kohas tasuta tagasi võtma tingimusel, et kasutatud seadmed on sama tüüpi ja täitsid tarnitud seadmega samu funktsioone.

Papppakendid ja polüetüleenist (PE) kotid tuleb visata olmejäätmete selektiivseks kogumiseks ettenähtud konteineritesse vastavalt nende kirjeldusele. Kui seadmes on patareisid, tuleb need eemaldada ning viia eraldi kogumis- ja jäätmekäitluspunkti.

Ärge visake seadet olmejäätmete hulka!!

Teenindus Kui soovite osta varuosi või esitada kaebusi, võtke otse ühendust kviitungi väljastanud müüjaga.

Használati útmutató (HU)

BIZTONSÁGI FELTÉTELEK
FONTOS BIZTONSÁGI
UTASÍTÁSOK, KÉRJÜK, OLVASSA
EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE
MEG A KÉSŐBBI
HASZNÁLATHOZ

A jótállási feltételek eltérőek, ha a készüléket kereskedelmi célokra használják.

1. A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el, és mindig kövesse az alábbi utasításokat. A gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

2. A termék csak beltérben használható. Ne használja a terméket a

rendeltetésétől eltérő célokra.

3. Óvatosan használja, ha gyermekek használják. Ne engedje, hogy gyerekek játsszanak a termékkel. Ne engedje, hogy gyermekek vagy a készüléket nem ismerő személyek felügyelet nélkül használják azt.

4. FIGYELMEZTETÉS: Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek, illetve olyan személyek, akik nem ismerik a készüléket, csak a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett használhatják, vagy ha kioktatták őket a készülék biztonságos használatára, és tisztában vannak a működésével kapcsolatos

kockázatokkal. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek nem végezhetik, kivéve, ha 8 évesnél idősebbek és felügyelet mellett végzik.

5. Soha ne tegye a készüléket vízbe.

Soha ne tegye ki a terméket légköri hatásoknak, például közvetlen napfénynek vagy esőnek, stb. Soha ne használja a terméket nedves környezetben.

6. Soha ne helyezze a terméket forró vagy meleg felületekre vagy főzőberendezésekre, például elektromos sütőkre vagy gázégőkre, vagy azok közelébe.

7. Soha ne használja a terméket gyúlékony anyagok közelében.

8. A készüléket csak száraz ruhával szabad törölni. Ne használjon vizet vagy tisztítófolyadékot.

9. A készüléket száraz helyiségben kell tárolni.

Készülék leírása:

1. Kijelző	2. Üzem mód gomb	3. Riasztás gomb
4. Szundi/Háttérvilágítás gomb	5. Fel gomb	6. Le gomb
7. Tápellátás	8. Elemtartó rekesz (3x AAA)	9. Tápkábel

A készülék előkészítése a munkára:

1. Távolítson el minden fóliát és csomagolóanyagot.
 2. Helyezze be az elemeket a készülék hátulján található elemtartóba, ügyelve az elemek polaritására. + a + és - a -.
- Az elemtartóban lévő rajz szerint.

Kijelző (1):

A kijelzőn megjelenik az idő, a dátum, a hőmérséklet és a beállítások módosítása. A kijelző 15 másodperc elteltével eltűnik, ha a készülék csak akkumulátorról működik. A bekapcsoláshoz nyomja meg a Szundi / Világítás gombot (4). Ha USB-n keresztül táplálja, a kijelző folyamatosan működik.

Az idő beállítása:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Mode gombot (2).
2. A "Fel, Le" gombokkal (5,6) válassza ki a 24 vagy 12 órás időkijelzést. Erősítse meg a "Mode" gomb egyetlen megnyomásával
3. Ezután állítsa be az időt. A „Fel, Le” gombokkal (5,6) válassza ki az órát. Erősítse meg a "Mode" gomb egyetlen megnyomásával.

Dátum beállítása:

1. Nyomja meg egyszer a Mode gombot (2).
2. Amikor a dátumra lép (A gyári dátum 101. január 1. napja.) Nyomja meg és tartsa lenyomva a "Mode" gombot (2).
3. Használja a „Fel, Le” gombokat (5,6) az év kiválasztásához. Erősítse meg a "Mode" gomb egyetlen megnyomásával.
4. Használja a „Fel, Le” gombokat (5,6) a Day kiválasztásához. Erősítse meg a "Mode" gomb egyetlen megnyomásával.

5. A „Fel, Le” gombokkal (5,6) válassza ki a hónapot. Erősítse meg a "Mode" gomb egyetlen megnyomásával.

Riasztás beállítása:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Riasztás gombot (3).

2. Használja a „Fel, Le” gombokat (5,6) az Óra kiválasztásához. Erősítse meg a „Riasztás” gomb egyetlen megnyomásával.

3. Használja a „Fel, Le” gombokat (5,6) a Percek kiválasztásához. Erősítse meg a „Riasztás” gomb egyetlen megnyomásával.

4. A „Fel, Le” gombokkal (5,6) válassza ki a szundi hosszát (1-60 perc). Erősítse meg a „Riasztás” gomb egyetlen megnyomásával.

5. Használja a "Fel, Le" gombokat (5,6) az ébresztés aktiválásának napjainak kiválasztásához.

1-5 – hétfőtől péntekig.

1-6 – Hétfőtől Szombatig.

1-7 – hétfőtől vasárnapig.

Erősítse meg a „Riasztás” gomb egyetlen megnyomásával.

6. Amikor az ébresztő aktiválva van, nyomja meg az "SNZ - Light" gombot, és az ébresztő szundi módba lép a 4. pontban beállított hossza.

7. Az aznapi ébresztő kikapcsolása. Amikor a riasztás aktiválódik, nyomja meg a „Riasztás” gombot. Az ébresztő aznap nem szólal meg.

Az ébresztő funkció bekapcsolása:

1. Az ébresztő funkció bekapcsolásához nyomja meg egyszer az "Alarm" gombot. Az AL betűk jelennek meg a kijelzőn.
2. Az ébresztő funkció kikapcsolásához nyomja meg egyszer az "Alarm" gombot. Az AL betűk eltűnnek a kijelzőről.

Automatikus váltás a kijelzőn megjelenő információk között:

1. A Mode (2) gombbal kapcsolja át a kijelzőt a hőmérséklet megjelenítésére.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Mode gombot (2), amíg a készülék sípol.
3. A készülék automatikus átmenet módba lép az Idő, dátum és hőmérséklet között.
4. A funkció letiltásához ismételve meg az 1-3. lépéseket.

A kijelző fényerejének módosítása

1. A kijelző fényerejének módosításához nyomja meg egyszer az UP (5) gombot. 2 fényerőszint áll rendelkezésre: 1. Világos, 2. Némított

Kapcsolja be az éjszakai módot. (18:00 - 6:00)

Ez a funkció este 6-ról reggel 6-ra csökkenti a kijelző fényerejét. Ez idő alatt a kijelző a következő beállításban

lesz: 2. némítva. Reggel 6:00-tól 18:00-ig. a kijelző a következőre lesz állítva: 1.Fényes:

1. Nyomja meg és engedje fel a Mode gombot (2), amíg az OFF meg nem jelenik a kijelzőn.
2. Nyomja meg egyszer a FEL gombot (5). Az ON felirat jelenik meg a kijelzőn. A kijelző automatikus elsötétítése engedélyezve lesz.
3. A funkció letiltásához kövesse az 1. és 2. lépést, és állítsa a beállítást ON-ról OFF-ra.

Műszaki adatok:

Elem típusa: 3x AAA (Lr04) Újratölthető elemek használatát javasoljuk.

USB tápegység: 5V 1A

Hőmérséklet tartomány: 0-50 °C

A környezet érdekében. Tájékoztatás a használt elektromos és elektronikus berendezésekről Az Art. 13 mp. 1 és sec. 2 Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2015. szeptember 11-i törvény értelmében tájékoztatjuk az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak megfelelő kezeléséről:

1. Használt elektromos és elektronikus berendezéseket tilos más hulladékkal együtt elhelyezni – ezt igazolja az „áthúzott szemetes” jelölés, amely megköveteli az ilyen típusú hulladékok szelektív gyűjtését.

2. Az elektromos és elektronikus eszközök veszélyes anyagokat, keverékeket és alkatrészeket tartalmazhatnak, amelyek a környezetbe kerülve komoly veszélyt jelenthetnek az emberek és az élő szervezetek egészségére és életére. Számos egészségügyi problémát okozhatnak, például látás-, hallás- és beszédzavarokat, valamint károsíthatják a vesét, a májat és a szívet, valamint bőrbetegségeket is okozhatnak. A káros anyagok káros hatással lehetnek a légzőrendszerre és a reprodukív rendszerre, és rákot okozhatnak. A szennyezett talajban termő növények, illetve az ezekből készült termékek fogyasztása a fent említett egészségügyi hatásokat eredményezheti.

3. Használt elektromos és elektronikus berendezéseket csak az arra feljogosított gyűjtőhelyekre szabad leadni, amelyek listája az egyes Önkormányzati Hivatal honlapján elérhető legyen.

4. A háztartások fontos szerepet játszanak a használt berendezések újrafelhasználásához és hasznosításához, beleértve az újrahasznosítást is. A használt elektromos és elektronikus berendezések hulladékgazdálkodási rendszerében is kulcsszerepet játszik az engedélyezett gyűjtőhelyekre történő közvetlen átszállítás és a nem kívánatos társadalmi szokások kiküszöbölése miatt, amelyek következtében a hulladékok nem kívánt helyen maradnak.

Ezenkívül a használt elektromos és elektronikus berendezéseket vissza kell juttatni a szállítási helyre. A



háztartási célú berendezések vásárló részére történő átadásakor a forgalmazó köteles a háztartástól térítésmentesen visszavenni a használt berendezést az átadás helyén, feltéve, hogy a használt berendezés azonos típusú és ugyanazokat a funkciókat látja el, mint a szállított berendezés.

A kartoncsomagolásokat és a polietilén (PE) zacskókat a leírásuknak megfelelően a települési hulladék szelektív gyűjtésére szolgáló megfelelő konténerekbe kell dobni. Ha a készülékben elemek vannak, azokat ki kell venni, és külön gyűjtő- és hulladékgyűjtő helyre kell vinni.

Ne dobja a készüléket a kommunális hulladék közé!!

Szerviz Pótalkatrészek vásárlása vagy reklamáció esetén forduljon közvetlenül a bizonylatot kiállító eladóhoz.

Manual de utilizare (RO)

CONDIȚII DE SIGURANȚĂ
INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE
SIGURANȚĂ VĂ RUGĂM SĂ
CITIȚI CU ATENȚIE ȘI A
PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE
ulterioare

Termenii de garanție sunt diferiți dacă dispozitivul este utilizat în scopuri comerciale.

1. Înainte de a utiliza acest produs, vă rugăm să citiți cu atenție și să urmați întotdeauna instrucțiunile de mai jos. Producătorul nu este responsabil pentru nicio daune rezultate din utilizarea necorespunzătoare.

2. Produsul poate fi utilizat numai în interior. Nu utilizați produsul în alte scopuri decât cele prevăzute.

3. Utilizați cu precauție atunci când este folosit de copii. Nu permiteți copiilor să se joace cu produsul. Nu permiteți copiilor sau persoanelor care nu sunt familiarizate cu dispozitivul să-l folosească fără supraveghere.

4. **AVERTISMENT:** Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoane fără experiență sau cunoștințe despre aparat, numai sub supravegherea unei persoane responsabile de siguranța acestora sau dacă au fost instruiți cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și sunt conștienți de riscurile asociate cu funcționarea acestuia. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea aparatului nu trebuie efectuate de copii decât dacă aceștia au peste 8 ani și sunt efectuate sub supraveghere.

5. Nu puneți niciodată dispozitivul în

apă. Nu expuneți niciodată produsul la condiții atmosferice, cum ar fi lumina directă a soarelui sau ploaie, etc. Nu utilizați niciodată produsul în condiții umede.

6. Nu așezați niciodată produsul pe sau în apropierea suprafețelor fierbinți sau calde sau a aparatelor de gătit, cum ar fi cuptoarele electrice sau arzătoarele cu gaz.

7. Nu utilizați niciodată produsul în apropierea materialelor inflamabile.

8. Dispozitivul poate fi șters numai cu o cârpă uscată. Nu folosiți apă sau lichide de curățare.

9. Aparatul trebuie depozitat într-o cameră uscată.

Descrierea dispozitivului:

1. Afișare	2. Butonul de mod	3. Buton de alarmă
4. Butonul Amânare/Iluminare de fundal	5. Buton sus	6. Butonul Jos
7. Putere de intrare	8. Compartiment pentru baterii (3x AAA)	9. Cablu de alimentare

Pregătirea dispozitivului pentru lucru:

1. Scoateți toată folia și ambalajul.
2. Introduceți bateriile în compartimentul pentru baterii situat pe spatele dispozitivului, acordând atenție polarității bateriei. + la + și – la –. După cum este indicat de desenul din compartimentul bateriei.

Afișaj (1):

Afișajul arată ora, data, temperatura și modificările setărilor. Afișajul dispare după 15 secunde când dispozitivul este alimentat doar de baterii. Pentru a-l porni, apăsați butonul Amânare / Lumină (4). Când este alimentat prin USB, afișajul va funcționa continuu.

Setarea orei:

1. Apăsăți și mențineți apăsat butonul Mod (2).
2. Folosiți butoanele „Sus, Jos” (5,6) pentru a selecta afișarea orei de 24 sau 12 ore. Confirmați printr-o singură apăsare a butonului „Mod”.
3. Apoi setați ora. Utilizați butoanele „Sus, Jos” (5,6) pentru a selecta ora. Confirmați printr-o singură apăsare a butonului „Mod”.

Setarea datei:

1. Apăsăți butonul Mod (2) o dată.
2. Când accesați data (Data din fabrică este 101. 1 ianuarie.) Apăsăți și mențineți apăsat butonul „Mod” (2).
3. Utilizați butoanele „Sus, Jos” (5,6) pentru a selecta Anul. Confirmați printr-o singură apăsare a butonului „Mod”.
4. Utilizați butoanele „Sus, Jos” (5,6) pentru a selecta Ziua. Confirmați printr-o singură apăsare a butonului „Mod”.
5. Folosiți butoanele „Sus, Jos” (5,6) pentru a selecta Luna. Confirmați printr-o singură apăsare a butonului „Mod”.

Setarea alarmei:

1. Apăsăți și mențineți apăsat butonul Alarmă (3).
2. Utilizați butoanele „Sus, Jos” (5,6) pentru a selecta Ora. Confirmați printr-o singură apăsare a butonului „Alarmă”.
3. Folosiți butoanele „Sus, Jos” (5,6) pentru a selecta

Minute. Confirmați printr-o singură apăsare a butonului „Alarmă”.

4. Folosiți butoanele „Sus, Jos” (5,6) pentru a selecta durata de amânare (1-60 de minute). Confirmați printr-o singură apăsare a butonului „Alarmă”.

5. Folosiți butoanele „Sus, Jos” (5,6) pentru a selecta Zilele pentru activarea alarmei.

1-5 – luni - vineri.

1-6 – luni – sâmbătă.

1-7 – luni – duminică.

Confirmați printr-o singură apăsare a butonului „Alarmă”.

6. Când alarma este activată, apăsați butonul „SNZ - Light” și alarma va intra în modul snooze pentru durata setată la punctul 4.

7. Pentru a opri alarma pentru ziua respectivă. Când alarma se activează, apăsați butonul „Alarmă”. Alarma nu va suna în ziua aceea.

Activarea funcției de alarmă:

1. Pentru a activa funcția de alarmă, apăsați o dată butonul „Alarmă”. Pe ecran vor apărea literele AL.

2. Pentru a dezactiva funcția de alarmă, apăsați o dată butonul „Alarmă”. Literele AL vor dispărea de pe afișaj.

Comutare automată între informațiile de pe afișaj:

1. Folosiți butonul Mod (2) pentru a comuta afișajul pentru

a afișa temperatura.

2. Apăsați și mențineți apăsat butonul Mod (2) până când dispozitivul emite un bip.

3. Dispozitivul va intra în modul de tranziție automată între oră, dată și temperatură.

4. Pentru a dezactiva această funcție, repetați pașii 1-3.

Modificarea luminozității afișajului

1. Pentru a modifica luminozitatea afișajului, apăsați butonul SUS (5) o dată. Sunt disponibile 2 niveluri de luminozitate: 1. Luminos, 2. Dezactivat

Activați modul de noapte. (6:00 PM - 6:00 AM)

Această funcție reduce luminozitatea afișajului de la 18:00 la 6:00. În acest timp, afișajul va fi în setarea: 2.

dezactivat. De la 6:00 a.m. la 6:00 p.m. Afișajul va fi setat la: 1. Luminos:

1. Apăsați și eliberați butonul Mod (2) până când pe afișaj apare OFF.

2. Apăsați butonul SUS (5) o dată. ON va apărea pe afișaj. Diminuarea automată a afișajului va fi activată.

3. Pentru a dezactiva această funcție, urmați pașii 1 și 2 și schimbați setarea de la ON la OFF.

Date tehnice:

Tip baterie: 3x AAA (Lr04) Vă recomandăm să utilizați baterii reîncărcabile.

Alimentare USB: 5V 1A

Interval de temperatură: 0-50°C

De dragul mediului. Informații despre echipamentele electrice și electronice uzate În temeiul art. 13 sec. 1 și sec. 2 Legea din 11 septembrie 2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, vă informăm despre manipularea corectă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice:



1. Este interzisă plasarea echipamentelor electrice și electronice uzate împreună cu alte deșeuri – acest lucru este confirmat de marcajul sub formă de „coș barot”, care impune colectarea selectivă a acestui tip de deșeuri.
2. Dispozitivele electrice și electronice pot conține substanțe, amestecuri și componente periculoase care, dacă sunt eliberate în mediu, pot reprezenta o amenințare gravă pentru sănătatea și viața oamenilor și a organismelor vii. Acestea pot provoca numeroase probleme de sănătate, cum ar fi tulburări de vedere, auz și vorbire, și pot afecta, de asemenea, rinichii, ficatul și inima, precum și afecțiuni ale pielii. Substanțele nocive pot avea, de asemenea, un efect negativ asupra sistemului respirator și reproductiv și pot duce la cancer. Consumul de plante care cresc în soluri contaminate și al produselor obținute din acestea poate avea ca rezultat efectele asupra sănătății menționate mai sus.
3. Echipamentele electrice și electronice uzate trebuie livrate numai la punctele de colectare autorizate, a căror listă ar trebui să fie disponibilă pe site-ul fiecărei Oficii Municipale.

4. Gospodăriile joacă un rol important în contribuția la reutilizarea și recuperarea, inclusiv reciclarea, a echipamentelor uzate. De asemenea, joacă un rol cheie în sistemul de gestionare a deșeurilor pentru echipamentele electrice și electronice uzate datorită posibilității de transfer direct la punctele de colectare autorizate și eliminării obiceiurilor sociale nedorite care au ca rezultat lăsarea echipamentelor uzate în locuri nedorite.

În plus, returnați echipamentele electrice și electronice uzate la punctul de livrare. La livrarea către cumpărător de echipamente destinate gospodăriilor, distribuitorul este obligat să recupereze gratuit echipamentele uzate din gospodăria la locul de livrare a acestor echipamente, cu condiția ca echipamentul uzat să fie de același tip și să îndeplinească aceleași funcții ca și echipamentul furnizat.

Ambalajele din carton și pungile din polietilenă (PE) trebuie aruncate în containere adecvate destinate colectării selective a deșeurilor municipale, în conformitate cu descrierea acestora. Dacă există baterii în dispozitiv, acestea trebuie îndepărtate și duse la un punct separat de colectare și eliminare.

Nu aruncați aparatul la gunoierul municipal!!

Service Dacă doriți să achiziționați piese de schimb sau să faceți reclamații, vă rugăm să contactați direct vânzătorul care a emis chitanța.

Návod k použití (CS)

BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ

POKYNY, ČTĚTE PROSÍM POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

Záruční podmínky se liší, pokud je zařízení používáno pro komerční účely.

1. Před použitím tohoto produktu si prosím pozorně přečtěte a vždy dodržujte níže uvedené pokyny.

Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným použitím.

2. Výrobek smí být používán pouze v interiéru. Nepoužívejte výrobek k jiným účelům, než ke kterým je určen.

3. Při používání dětmi používejte opatrně. Nedovolte dětem, aby si s výrobkem hrály. Nedovolte dětem

nebo osobám, které zařízení neznají, používat jej bez dozoru.

4.UPOZORNĚNÍ: Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností nebo znalostí spotřebiče, pouze pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a jsou si vědomy rizik spojených s jeho provozem. Děti by si se spotřebičem neměly hrát. Čištění a údržbu spotřebiče by neměly provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a jsou prováděny pod dohledem.

5. Nikdy neponořujte zařízení do vody.

Nikdy nevystavujte výrobek atmosférickým podmínkám, jako je přímé sluneční světlo nebo déšť atd. Nikdy nepoužívejte výrobek ve vlhkém prostředí.

6. Výrobek nikdy nepokládejte na horké nebo teplé povrchy nebo varná zařízení, jako jsou elektrické trouby nebo plynové hořáky, ani do jejich blízkosti.

7. Výrobek nikdy nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů.

8. Zařízení lze otřít pouze suchým hadříkem. Nepoužívejte vodu ani čisticí kapaliny.

9. Zařízení by mělo být skladováno v suché místnosti.

Popis zařízení:

1. Displej	2. Tlačítko režimu	3. Tlačítko Alarm
4. Tlačítko Snooze/Podsvícení	5. Tlačítko nahoru	6. Tlačítko dolů
7. Příkon	8. Příhrádka na baterie (3x AAA)	9. Napájecí kabel

Příprava zařízení k práci:

1. Odstraňte veškerou fólii a obal.
2. Vložte baterie do přihrádky na baterie umístěné na zadní straně zařízení, dávejte pozor na polaritu baterií. + do + a – do –. Jak ukazuje náčrt v prostoru pro baterie.

Displej (1):

Displej zobrazuje čas, datum, teplotu a změny nastavení. Pokud je zařízení napájeno pouze bateriemi, displej po 15 sekundách zmizí. Chcete-li jej zapnout, stiskněte tlačítko Snooze / Light (4). Při napájení přes USB bude displej pracovat nepřetržitě.

Nastavení času:

1. Stiskněte a podržte tlačítko Mode (2).
2. Pomocí tlačítek "Nahoru, Dolů" (5,6) vyberte 24 nebo

12hodinové zobrazení času. Potvrďte jediným stisknutím tlačítka "Mode".

3. Poté nastavte čas. Pomocí tlačítek „Nahoru, Dolů“ (5,6) vyberte hodinu. Potvrďte jediným stisknutím tlačítka "Mode".

Nastavení data:

1. Stiskněte jednou tlačítko Mode (2).

2. Když přejdete na datum (Tovární datum je 101. 1. leden.) Stiskněte a podržte tlačítko "Mode" (2).

3. Pomocí tlačítek „Nahoru, Dolů“ (5,6) vyberte rok. Potvrďte jediným stisknutím tlačítka "Mode".

4. Pomocí tlačítek „Nahoru, Dolů“ (5,6) vyberte Den. Potvrďte jediným stisknutím tlačítka "Mode".

5. Pomocí tlačítek „Nahoru, Dolů“ (5,6) vyberte Měsíc. Potvrďte jediným stisknutím tlačítka "Mode".

Nastavení budíku:

1. Stiskněte a podržte tlačítko Alarm (3).

2. Pomocí tlačítek „Nahoru, Dolů“ (5,6) vyberte Hodiny. Potvrďte jediným stisknutím tlačítka "Alarm".

3. Pomocí tlačítek „Nahoru, Dolů“ (5,6) vyberte minuty. Potvrďte jediným stisknutím tlačítka "Alarm".

4. Pomocí tlačítek „Nahoru, Dolů“ (5,6) vyberte Délku odložení (1-60 minut). Potvrďte jediným stisknutím tlačítka "Alarm".

5. Pomocí tlačítek „Nahoru, Dolů“ (5,6) vyberte dny, kdy

se má budík aktivovat.

1-5 – pondělí – pátek.

1-6 – pondělí – sobota.

1-7 – pondělí – neděle.

Potvrďte jediným stisknutím tlačítka "Alarm".

6. Když je budík aktivován, stiskněte tlačítko "SNZ - Light" a budík přejde do režimu odložení na délku nastavenou v bodě 4.

7. Vypnutí budíku pro daný den. Když se alarm aktivuje, stiskněte tlačítko "Alarm". Budík se ten den nespustí.

Zapnutí funkce budíku:

1. Chcete-li zapnout funkci budíku, stiskněte jednou tlačítko "Alarm". Na displeji se objeví písmena AL.

2. Chcete-li vypnout funkci budíku, stiskněte jednou tlačítko "Alarm". Písmena AL zmizí z displeje.

Automatické přepínání mezi informacemi na displeji:

1. Pomocí tlačítka Mode (2) přepněte displej na zobrazení teploty.

2. Stiskněte a podržte tlačítko Mode (2), dokud zařízení nepípne.

3. Zařízení přejde do režimu automatického přechodu mezi časem, datem a teplotou.

4. Chcete-li tuto funkci deaktivovat, opakujte kroky 1-3.

Změna jasů displeje

1. Chcete-li změnit jas displeje, stiskněte jednou tlačítko NAHORU (5). K dispozici jsou 2 úrovně jasů: 1. Jasný, 2. Ztlumený

Zapněte noční režim. (18:00–6:00)

Tato funkce snižuje jas displeje z 18:00 na 6:00. Během této doby bude displej v nastavení: 2. ztlumený. Od 6:00 do 18:00 hod. displej bude nastaven na: 1. Jasný:

1. Stiskněte a uvolněte tlačítko Mode (2), dokud se na displeji nezobrazí OFF.
2. Stiskněte jednou tlačítko NAHORU (5). Na displeji se zobrazí ON. Bude povoleno automatické ztmavení displeje.
3. Chcete-li tuto funkci deaktivovat, postupujte podle kroků 1 a 2 a změňte nastavení z ON na OFF.

Technické údaje:

Typ baterie: 3x AAA (Lr04) Doporučujeme používat dobíjecí baterie.

USB napájení: 5V 1A

Teplotní rozsah: 0-50°C

Kvůli životnímu prostředí. Informace o použitých elektrických a elektronických zařízeních Podle čl. 13 sec. 1 a sec. 2 zákona ze dne 11. září 2015 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních Vás informujeme o správném nakládání s odpadními elektrickými a elektronickými zařízeními:

1. Vysloužilá elektrická a elektronická zařízení je zakázáno dávat spolu s ostatním odpadem – to potvrzuje označení ve formě „přeškrtnuté popelnice“, které vyžaduje tříděný sběr tohoto druhu odpadu.

2. Elektrická a elektronická zařízení mohou obsahovat nebezpečné látky, směsi a součásti, které v případě úniku do životního prostředí mohou vážně ohrozit zdraví a životy lidí a živých organismů. Mohou způsobit četné zdravotní problémy, jako jsou poruchy zraku, sluchu a řeči, mohou také poškodit ledviny, játra a srdce a také způsobit kožní onemocnění. Škodlivé látky mohou mít také nepříznivý vliv na dýchací a reprodukční systém a vést k rakovině. Konzumace rostlin rostoucích v kontaminovaných půdách a výrobků z nich může mít za následek výše uvedené zdravotní účinky.

3. Vysloužilá elektrická a elektronická zařízení odevzdávejte pouze do autorizovaných sběrů, jejichž seznam by měl být k dispozici na webových stránkách každého obecního úřadu.

4. Domácnosti hrají důležitou roli v přispívání k opětovnému použití a využití, včetně recyklace, použitého zařízení. Rovněž hraje klíčovou roli v systému nakládání s odpady s použitými elektrozařízeními z důvodu možnosti přímého předání do autorizovaných sběrů a eliminace nežádoucích společenských návyků vedoucích k odkládání odpadních zařízení na nevhodná místa.

Kromě toho vraťte použité elektrické a elektronické zařízení na místo dodání. Při dodání zařízení určeného pro domácnost kupujícímu je distributor povinen bezplatně převzít zpět



použité zařízení z domácnosti v místě dodání takového zařízení za předpokladu, že použité zařízení je stejného typu a plní stejné funkce jako dodané zařízení.

Kartonové obaly a polyetylenové (PE) pytle likvidujte ve vhodných nádobách určených pro tříděný sběr komunálního odpadu v souladu s jejich popisem. Pokud jsou v přístroji baterie, je nutné je vyjmout a odevzdat do odděleného sběru a likvidace.

Nevyhazujte přístroj do komunálního odpadu!!

Servis Pokud si přejete zakoupit náhradní díly nebo uplatnit jakoukoli reklamaci, kontaktujte přímo prodejce, který účtenku vystavil.

Руководство пользователя (RU)

**УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И
СОХРАНИТЕ ДЛЯ
ДАЛЬНЕЙШЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

Условия гарантии отличаются, если устройство используется в коммерческих целях.

1. Перед использованием данного продукта внимательно прочитайте и всегда следуйте приведенным ниже инструкциям. Производитель не несет ответственности за любой ущерб, возникший в результате неправильного использования.

2. Изделие можно использовать только в помещении. Не используйте изделие в целях, отличных от его предполагаемого назначения.

3. Соблюдайте осторожность при использовании детьми. Не позволяйте детям играть с изделием.

Не позволяйте детям или лицам, не знакомым с устройством, пользоваться им без присмотра.

4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Этот прибор может использоваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лицами, не имеющими опыта или знаний об этом приборе, только под наблюдением лица, ответственного за их безопасность, или если они были проинструктированы о безопасном использовании прибора и осведомлены о рисках, связанных с его эксплуатацией. Детям не следует играть с прибором. Чистка и

обслуживание прибора не должны выполняться детьми, если им не исполнилось 8 лет, и должны выполняться под присмотром.

5. Никогда не погружайте устройство в воду. Никогда не подвергайте изделие воздействию атмосферных условий, таких как прямые солнечные лучи, дождь и т. д. Никогда не используйте изделие во влажных условиях.

6. Никогда не ставьте изделие на горячие или теплые поверхности или вблизи них, а также на приборы для приготовления пищи, такие как электрические духовки или газовые горелки.

7. Никогда не используйте изделие

вблизи легковоспламеняющихся материалов.

8. Устройство можно протирать только сухой тканью. Не используйте воду или чистящие жидкости.

9. Устройство следует хранить в сухом помещении.

Описание устройства:

1. Дисплей	2. Кнопка режима	3. Кнопка тревоги
4. Кнопка повтора/подсветки	5. Кнопка «вверх»	6. Кнопка «вниз»
7. Потребляемая мощность	8. Батарейный отсек (3х AAA)	9. Кабель питания

Подготовка устройства к работе:

1. Снимите всю фольгу и упаковку.

2. Вставьте батареи в батарейный отсек, расположенный на задней панели устройства, соблюдая полярность. + к + и – к –. Как указано на рисунке в батарейном отсеке.

Дисплей (1):

На дисплее отображается время, дата, температура и изменения настроек. Дисплей гаснет через 15 секунд, если устройство работает только от батареек. Чтобы включить его, нажмите кнопку «Повторить/Подсветка» (4). При питании через USB дисплей будет работать непрерывно.

Установка времени:

1. Нажмите и удерживайте кнопку «Режим» (2).
2. Используйте кнопки «Вверх», «Вниз» (5,6) для выбора 24- или 12-часового формата отображения времени. Подтвердите один раз нажатием кнопки «Режим»
3. Затем установите время. Используйте кнопки «Вверх, Вниз» (5,6) для выбора часа. Подтвердите выбор одним нажатием кнопки «Режим».

Установка даты:

1. Нажмите кнопку «Режим» (2) один раз.
2. При переходе к дате (заводская дата — 101. 1 января.) Нажмите и удерживайте кнопку «Режим» (2).

3. Используйте кнопки «Вверх, Вниз» (5,6), чтобы выбрать год. Подтвердите выбор одним нажатием кнопки «Режим».
4. Используйте кнопки «Вверх, Вниз» (5,6), чтобы выбрать день. Подтвердите выбор одним нажатием кнопки «Режим».
5. Используйте кнопки «Вверх, Вниз» (5,6), чтобы выбрать месяц. Подтвердите выбор одним нажатием кнопки «Режим».

Установка будильника:

1. Нажмите и удерживайте кнопку «Тревога» (3).
2. Используйте кнопки «Вверх, Вниз» (5,6), чтобы выбрать час. Подтвердите один раз нажатием кнопки «Тревога».
3. Используйте кнопки «Вверх, Вниз» (5,6), чтобы выбрать минуты. Подтвердите один раз нажатием кнопки «Тревога».
4. Используйте кнопки «Вверх», «Вниз» (5,6), чтобы выбрать длительность повтора (1–60 минут). Подтвердите один раз нажатием кнопки «Тревога».
5. С помощью кнопок «Вверх, Вниз» (5,6) выберите дни, в которые будет срабатывать будильник.
1-5 – понедельник - пятница.
1-6 – понедельник – суббота.
1-7 – понедельник – воскресенье.
Подтвердите один раз нажатием кнопки «Тревога».

6. Когда будильник активирован, нажмите кнопку «SNZ - Light», и будильник перейдет в режим повтора на время, установленное в пункте 4.

7. Выключить будильник на день. Когда срабатывает будильник, нажмите кнопку «Будильник». В этот день будильник не срабатывает.

Включение функции будильника:

1. Чтобы включить функцию будильника, нажмите кнопку «Будильник» один раз. На дисплее появятся буквы AL.

2. Чтобы отключить функцию будильника, нажмите кнопку «Будильник» один раз. Буквы AL исчезнут с дисплея.

Автоматическое переключение информации на дисплее:

1. Используйте кнопку «Режим» (2), чтобы переключить дисплей на отображение температуры.

2. Нажмите и удерживайте кнопку «Режим» (2), пока устройство не подаст звуковой сигнал.

3. Устройство перейдет в режим автоматического перехода между временем, датой и температурой.

4. Чтобы отключить эту функцию, повторите шаги 1-3.

Изменение яркости дисплея

1. Чтобы изменить яркость дисплея, нажмите кнопку ВВЕРХ (5) один раз. Доступны 2 уровня яркости: 1. Яркий, 2. Приглушенный.

Включите ночной режим. (18:00 - 06:00)

Эта функция снижает яркость дисплея с 18:00 до 6:00.

В это время дисплей будет находиться в состоянии: 2.

без звука. С 6:00 до 18:00. дисплей будет настроен на:

1. Яркость:

1. Нажмите и отпустите кнопку «Режим» (2), пока на дисплее не появится надпись «ВЫКЛ».

2. Нажмите кнопку ВВЕРХ (5) один раз. На дисплее отобразится ON. Будет включена функция автоматического затемнения дисплея.

3. Чтобы отключить эту функцию, выполните шаги 1 и 2 и измените настройку с ВКЛ на ВЫКЛ.

Технические данные:

Тип батареи: 3x AAA (Lr04). Мы рекомендуем использовать перезаряжаемые батареи.

USB-питание: 5 В 1 А

Диапазон температур: 0-50°C



Ради окружающей среды. Информация об электрическом и электронном оборудовании, бывшем в употреблении Согласно ст. 13 сек. 1 и разд. 2 Закона от 11 сентября 2015 года об отходах электрического и электронного оборудования, информируем вас о правильном обращении с отходами электрического и электронного оборудования:

1. Запрещается размещать отработанное электрическое и электронное оборудование вместе с другими отходами – это подтверждается маркировкой в виде «перечеркнутого мусорного бака», которая требует отдельного сбора данного вида отходов.



2. Электрические и электронные приборы могут содержать опасные вещества, смеси и компоненты, которые при попадании в окружающую среду могут представлять серьезную угрозу здоровью и жизни людей и живых организмов. Они могут вызывать многочисленные проблемы со здоровьем, такие как нарушения зрения, слуха и речи, а также повреждать почки, печень и сердце, а также вызывать кожные заболевания. Вредные вещества также могут оказывать неблагоприятное воздействие на дыхательную и репродуктивную системы и приводить к раку. Употребление в пищу растений, произрастающих на загрязненных почвах, и продуктов, изготовленных из них, может привести к вышеупомянутым последствиям для здоровья.



3. Использованное электрическое и электронное оборудование следует сдавать только в авторизованные пункты приема, список которых должен быть доступен на веб-сайте каждого муниципального управления.

4. Домохозяйства играют важную роль в повторном использовании и восстановлении, включая переработку,

использованного оборудования. Он также играет ключевую роль в системе управления отходами отработанного электрического и электронного оборудования благодаря возможности прямой передачи в авторизованные пункты сбора и искоренению нежелательных социальных привычек, приводящих к оставлению отработанного оборудования в непредназначенных местах.

Кроме того, верните использованное электрическое и электронное оборудование в пункт выдачи. При поставке покупателю оборудования, предназначенного для домохозяйств, дистрибьютор обязан бесплатно принять обратно у домохозяйств бывшее в употреблении оборудование по месту поставки такого оборудования при условии, что бывшее в употреблении оборудование является того же типа и выполняет те же функции, что и поставленное оборудование.

Картонная упаковка и полиэтиленовые (ПЭ) пакеты должны утилизироваться в соответствующих контейнерах, предназначенных для раздельного сбора бытовых отходов в соответствии с их описанием. Если в устройстве имеются батареи, их необходимо извлечь и сдать в отдельный пункт сбора и утилизации.

Не выбрасывайте устройство в бытовые отходы!!

Обслуживание Если вы хотите приобрести запасные части или предъявить какие-либо претензии, обратитесь напрямую к продавцу, выдавшему чек.

Εγχειρίδιο χρήσης (EL)

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΑΝΑΦΟΡΑ

Οι όροι εγγύησης είναι διαφορετικοί εάν η συσκευή χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς.

1. Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε πάντα τις παρακάτω οδηγίες. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από ακατάλληλη χρήση.

2. Το προϊόν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικούς

χώρους. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν για σκοπούς άλλους από την προβλεπόμενη χρήση του.

3. Χρησιμοποιήστε με προσοχή όταν χρησιμοποιείται από παιδιά. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με το προϊόν. Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με τη συσκευή να τη χρησιμοποιούν χωρίς επίβλεψη.

4. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία ή γνώση της συσκευής, μόνο υπό την επίβλεψη ατόμου που είναι υπεύθυνο για την

ασφάλειά τους ή εάν έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και γνωρίζουν τους κινδύνους που συνδέονται με τη λειτουργία της. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά, εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών και εκτελούνται υπό επίβλεψη.

5. Μην βάζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό. Μην εκθέτετε ποτέ το προϊόν σε ατμοσφαιρικές συνθήκες όπως απευθείας ηλιακό φως ή βροχή κ.λπ. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε συνθήκες υγρασίας.

6. Μην τοποθετείτε ποτέ το προϊόν πάνω ή κοντά σε ζεστές ή ζεστές

επιφάνειες ή συσκευές μαγειρέματος
όπως ηλεκτρικούς φούρνους ή
καυστήρες αερίου.

7. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το προϊόν
κοντά σε εύφλεκτα υλικά.

8. Η συσκευή επιτρέπεται να
σκουπιστεί μόνο με στεγνό πανί. Μη
χρησιμοποιείτε νερό ή υγρά
καθαρισμού.

9. Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται σε
στεγνό χώρο.

Περιγραφή συσκευής:

1. Εμφάνιση	2. Κουμπί λειτουργίας	3. Κουμπί συναγερμού
4. Κουμπί αναβολής/φωτισμού	5. Κουμπί επάνω	6. Κουμπί κάτω

7. Είσοδος ισχύος

8. Χώρος
μπαταρίας (3x
AAA)

9. Καλώδιο
τροφοδοσίας

Προετοιμασία της συσκευής για εργασία:

1. Αφαιρέστε όλο το αλουμινόχαρτο και τη συσκευασία.
2. Τοποθετήστε τις μπαταρίες στη θήκη μπαταριών που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής, προσέχοντας την πολικότητα της μπαταρίας. + προς + και - προς -. Όπως φαίνεται από το σχέδιο στη θήκη μπαταριών.

Εμφάνιση (1):

Στην οθόνη εμφανίζεται η ώρα, η ημερομηνία, η θερμοκρασία και οι αλλαγές στις ρυθμίσεις. Η οθόνη εξαφανίζεται μετά από 15 δευτερόλεπτα όταν η συσκευή τροφοδοτείται μόνο από μπαταρίες. Για να το ενεργοποιήσετε, πατήστε το κουμπί Αναβολή / Φως (4). Όταν τροφοδοτείται μέσω USB, η οθόνη θα λειτουργεί συνεχώς.

Ρύθμιση της ώρας:

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Mode (2).
 2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά "Πάνω, Κάτω" (5,6) για να επιλέξετε την εμφάνιση ώρας 24 ή 12 ωρών.
- Επιβεβαιώστε με ένα μόνο πάτημα του κουμπιού "Mode".
3. Στη συνέχεια ρυθμίστε την ώρα. Χρησιμοποιήστε τα

κουμπιά «Πάνω, Κάτω» (5,6) για να επιλέξετε την ώρα. Επιβεβαιώστε με ένα μόνο πάτημα του κουμπιού "Mode".

Ρύθμιση ημερομηνίας:

1. Πατήστε το κουμπί Mode (2) μία φορά.
2. Όταν μεταβείτε στην ημερομηνία (Η εργοστασιακή ημερομηνία είναι 101. 1η ημέρα του Ιανουαρίου.) Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "Mode" (2).
3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά «Πάνω, Κάτω» (5,6) για να επιλέξετε το Έτος. Επιβεβαιώστε με ένα μόνο πάτημα του κουμπιού "Mode".
4. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά «Πάνω, Κάτω» (5,6) για να επιλέξετε Ημέρα. Επιβεβαιώστε με ένα μόνο πάτημα του κουμπιού "Mode".
5. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά «Πάνω, Κάτω» (5,6) για να επιλέξετε Μήνας. Επιβεβαιώστε με ένα μόνο πάτημα του κουμπιού "Mode".

Ρύθμιση του συναγερμού:

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Συναγερμός (3).
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά «Πάνω, Κάτω» (5,6) για να επιλέξετε Ώρα. Επιβεβαιώστε με ένα μόνο πάτημα του κουμπιού "Alarm".
3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά «Πάνω, Κάτω» (5,6) για να επιλέξετε Λεπτά. Επιβεβαιώστε με ένα μόνο πάτημα του κουμπιού "Alarm".

4. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά «Επάνω, Κάτω» (5,6) για να επιλέξετε τη Διάρκεια Αναβολής (1-60 λεπτά). Επιβεβαιώστε με ένα μόνο πάτημα του κουμπιού "Alarm".
5. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά "Πάνω, Κάτω" (5,6) για να επιλέξετε τις Ημέρες για την ενεργοποίηση του ξυπνητηριού.
- 1-5 – Δευτέρα – Παρασκευή.
1-6 – Δευτέρα – Σάββατο.
1-7 – Δευτέρα – Κυριακή.
- Επιβεβαιώστε με ένα μόνο πάτημα του κουμπιού "Alarm".
6. Όταν ενεργοποιηθεί ο συναγερμός, πατήστε το κουμπί "SNZ - Light" και ο συναγερμός θα μεταβεί σε λειτουργία αναβολής για το μήκος που έχει οριστεί στο σημείο 4.
7. Για να απενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι για την ημέρα. Όταν ενεργοποιηθεί ο συναγερμός, πατήστε το κουμπί "Alarm". Το ξυπνητήρι δεν θα χτυπήσει εκείνη την ημέρα.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας συναγερμού:

1. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία συναγερμού, πατήστε το κουμπί "Alarm" μία φορά. Στην οθόνη θα εμφανιστούν τα γράμματα AL.
2. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία συναγερμού, πατήστε το κουμπί "Alarm" μία φορά. Τα γράμματα AL θα εξαφανιστούν από την οθόνη.

Αυτόματη εναλλαγή μεταξύ των πληροφοριών στην οθόνη:

1. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Mode (2) για να αλλάξετε την οθόνη για να εμφανίσετε τη θερμοκρασία.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Mode (2) μέχρι να ηχήσει η συσκευή.
3. Η συσκευή θα εισέλθει σε λειτουργία αυτόματης μετάβασης μεταξύ ώρας, ημερομηνίας και θερμοκρασίας.
4. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, επαναλάβετε τα βήματα 1-3.

Αλλαγή της φωτεινότητας της οθόνης

1. Για να αλλάξετε τη φωτεινότητα της οθόνης, πατήστε το κουμπί ΕΠΑΝΩ (5) μία φορά. Υπάρχουν 2 διαθέσιμα επίπεδα φωτεινότητας: 1. Φωτεινό, 2. Σίγαση

Ενεργοποιήστε τη νυχτερινή λειτουργία. (6:00 μ.μ. - 6:00 π.μ.)

Αυτή η λειτουργία μειώνει τη φωτεινότητα της οθόνης από τις 6 μ.μ. σε 6 π.μ. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου η οθόνη θα είναι στη ρύθμιση: 2. σε σίγαση. Από τις 6:00 π.μ. έως τις 6:00 μ.μ. η οθόνη θα ρυθμιστεί σε: 1. Φωτεινό:

1. Πατήστε και αφήστε το κουμπί Mode (2) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη OFF.
2. Πατήστε το κουμπί UP (5) μία φορά. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το ON. Θα ενεργοποιηθεί η αυτόματη μείωση

της φωτεινότητας της οθόνης.

3. Για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, ακολουθήστε τα βήματα 1 και 2 και αλλάξτε τη ρύθμιση από ON σε OFF.

Τεχνικά στοιχεία:

Τύπος μπαταρίας: 3x AAA (Lr04) Συνιστούμε τη χρήση επαναφορτιζόμενων μπαταριών.

Τροφοδοτικό USB: 5V 1A

Εύρος θερμοκρασίας: 0-50°C



Για χάρη του περιβάλλοντος. Πληροφορίες σχετικά με τον χρησιμοποιημένο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό

εξοπλισμό Σύμφωνα με το άρθρο. 13 δευτ. 1 και δευτερόλεπτο. 2 Νόμος της 11ης Σεπτεμβρίου 2015 για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σας ενημερώνουμε για τον σωστό χειρισμό απορριμμάτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού:

1. Απαγορεύεται η τοποθέτηση χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού μαζί με άλλα απορρίμματα – αυτό επιβεβαιώνεται από τη σήμανση με τη μορφή «διαγραμμένου κάδου», που απαιτεί επιλεκτική συλλογή αυτού του τύπου απορριμμάτων.

2. Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές μπορεί να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, μείγματα και συστατικά τα οποία, εάν απελευθερωθούν στο περιβάλλον, ενδέχεται να αποτελέσουν σοβαρή απειλή για την υγεία και τη ζωή των

ανθρώπων και των ζωντανών οργανισμών. Μπορούν να προκαλέσουν πολυάριθμα προβλήματα υγείας, όπως διαταραχές όρασης, ακοής και ομιλίας, ενώ μπορούν επίσης να βλάψουν τα νεφρά, το συκώτι και την καρδιά, καθώς και να προκαλέσουν δερματικές παθήσεις. Οι επιβλαβείς ουσίες μπορεί επίσης να έχουν δυσμενή επίδραση στο αναπνευστικό και αναπαραγωγικό σύστημα και να οδηγήσουν σε καρκίνο. Η κατανάλωση φυτών που αναπτύσσονται σε μολυσμένα εδάφη, και προϊόντων που παράγονται από αυτά, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τις προαναφερθείσες επιπτώσεις στην υγεία.

3. Ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός θα πρέπει να παραδίδεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα σημεία συλλογής, κατάλογος των οποίων θα πρέπει να είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα κάθε Δημοτικού Γραφείου.

4. Τα νοικοκυριά διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη συμβολή στην επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης, του χρησιμοποιημένου εξοπλισμού. Διαδραματίζει επίσης βασικό ρόλο στο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού λόγω της δυνατότητας άμεσης μεταφοράς σε εξουσιοδοτημένα σημεία συλλογής και της εξάλειψης ανεπιθύμητων κοινωνικών συνηθειών που έχουν ως αποτέλεσμα την εγκατάλειψη απορριμμάτων εξοπλισμού σε ανεπιθύμητους χώρους.

Επιπλέον, επιστρέψτε τον χρησιμοποιημένο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό στο σημείο παράδοσης. Κατά την παράδοση εξοπλισμού που προορίζεται για νοικοκυριά στον αγοραστή, ο διανομέας υποχρεούται να παραλαμβάνει δωρεάν χρησιμοποιημένο εξοπλισμό από τα νοικοκυριά στον τόπο παράδοσης του εξοπλισμού αυτού, υπό την προϋπόθεση ότι ο χρησιμοποιημένος εξοπλισμός είναι του ίδιου τύπου και εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες με τον παρεχόμενο εξοπλισμό.

Οι συσκευασίες από χαρτόνι και οι σακούλες από

πολυαιθυλένιο (PE) θα πρέπει να απορρίπτονται σε κατάλληλα δοχεία που προορίζονται για επιλεκτική συλλογή αστικών απορριμμάτων σύμφωνα με την περιγραφή τους. Εάν υπάρχουν μπαταρίες στη συσκευή, πρέπει να αφαιρεθούν και να μεταφερθούν σε ξεχωριστό σημείο συλλογής και απόρριψης.

Μην πετάτε τη συσκευή στα αστικά απορρίμματα!!

Σέρβις Εάν επιθυμείτε να αγοράσετε ανταλλακτικά ή να κάνετε οποιαδήποτε παράπονα, επικοινωνήστε απευθείας με τον πωλητή που εξέδωσε την απόδειξη.

Gebruikershandleiding (NL)

VEILIGHEIDSVOORWAARDEN BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES LEES ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR DEZE VOOR TOEKOMSTIGE RAADPLEGING

**De garantievoorwaarden zijn anders als
het apparaat voor commerciële**

doeleinden wordt gebruikt.

1. Lees voor gebruik van dit product de onderstaande instructies aandachtig door en volg ze altijd op. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit onjuist gebruik.

2. Het product mag uitsluitend binnenshuis worden gebruikt. Gebruik het product niet voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is.

3. Wees voorzichtig met het gebruik door kinderen. Laat kinderen niet met het product spelen. Laat kinderen of personen die niet bekend zijn met het apparaat dit niet zonder toezicht gebruiken.

4. **WAARSCHUWING:** Dit apparaat

mag door kinderen ouder dan 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of door personen zonder ervaring of kennis van het apparaat alleen worden gebruikt onder toezicht van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid, of als zij instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en op de hoogte zijn van de risico's die aan de werking ervan verbonden zijn. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Het reinigen en onderhouden van het apparaat mag niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.

5. Dompel het apparaat nooit in water. Stel het product nooit bloot aan atmosferische omstandigheden, zoals direct zonlicht of regen, enz. Gebruik het product nooit in vochtige omstandigheden.
6. Plaats het product nooit op of in de buurt van hete of warme oppervlakken of kookapparatuur, zoals elektrische ovens of gaspitten.
7. Gebruik het product nooit in de buurt van ontvlambare materialen.
8. Het apparaat mag alleen met een droge doek worden afgenomen. Gebruik geen water of schoonmaakmiddelen.
9. Het apparaat moet in een droge ruimte worden bewaard.

Beschrijving van het apparaat:

1. Weergave	2. Modusknop	3. Alarmknop
4. Snooze/Achtergrondverlichting-knop	5. Omhoogknop	6. Omlaagknop
7. Stroomverbruik	8. Batterijvak (3x AAA)	9. Stroomkabel

Het apparaat voorbereiden voor gebruik:

1. Verwijder alle folie en verpakking.
2. Plaats de batterijen in het batterijvak aan de achterkant van het apparaat en let daarbij op de polariteit van de batterijen. + naar + en – naar –. Zoals aangegeven in de tekening in het batterijvak.

Weergave (1):

Op het display worden de tijd, datum, temperatuur en gewijzigde instellingen weergegeven. Als het apparaat alleen op batterijen werkt, verdwijnt het scherm na 15 seconden. Om het in te schakelen, drukt u op de Snooze/Light-knop (4). Als het scherm via USB van stroom wordt voorzien, werkt het continu.

De tijd instellen:

1. Houd de Mode-knop (2) ingedrukt.
2. Gebruik de knoppen "Omhoog, Omlaag" (5, 6) om de 24- of 12-uurs tijdsweergave te selecteren. Bevestig met één druk op de knop "Modus"
3. Stel vervolgens de tijd in. Gebruik de knoppen "Omhoog, Omlaag" (5,6) om het uur te selecteren. Bevestig met één druk op de knop "Modus".

Datuminstelling:

1. Druk eenmaal op de Mode-knop (2).
2. Wanneer u naar de datum gaat (de fabrieksdatum is 101. 1 januari.) Houd de knop "Modus" (2) ingedrukt.
3. Gebruik de knoppen "Omhoog, Omlaag" (5,6) om het jaar te selecteren. Bevestig met één druk op de knop "Modus".
4. Gebruik de knoppen "Omhoog, Omlaag" (5,6) om Dag te selecteren. Bevestig met één druk op de "Mode"-knop.
5. Gebruik de knoppen "Omhoog, Omlaag" (5,6) om de maand te selecteren. Bevestig met één druk op de knop "Modus".

Het alarm instellen:

1. Houd de alarmknop (3) ingedrukt.
2. Gebruik de knoppen "Omhoog, Omlaag" (5,6) om Uur te selecteren. Bevestig met één druk op de knop "Alarm".

3. Gebruik de knoppen “Omhoog, Omlaag” (5,6) om Minuten te selecteren. Bevestig met één druk op de knop "Alarm".

4. Gebruik de knoppen “Omhoog, Omlaag” (5, 6) om de snoozelengte te selecteren (1-60 minuten). Bevestig met één druk op de knop "Alarm".

5. Gebruik de knoppen "Omhoog, Omlaag" (5, 6) om de dagen te selecteren waarop het alarm moet worden geactiveerd.

1-5 – maandag - vrijdag.

1-6 – maandag – zaterdag.

1-7 – maandag – zondag.

Bevestig met één druk op de knop "Alarm".

6. Wanneer het alarm is geactiveerd, drukt u op de knop "SNZ - Light". Het alarm gaat dan in de snooze-modus voor de duur die u bij punt 4 hebt ingesteld.

7. Om de wekker voor de dag uit te zetten. Wanneer het alarm afgaat, drukt u op de knop "Alarm". Het alarm zal die dag niet afgaan.

Alarmfunctie inschakelen:

1. Om de alarmfunctie in te schakelen, drukt u eenmaal op de knop "Alarm". Op het display verschijnen de letters AL.

2. Om de alarmfunctie uit te schakelen, drukt u eenmaal op de knop "Alarm". De letters AL verdwijnen van het scherm.

Automatisch schakelen tussen informatie op het display:

1. Gebruik de Mode (2)-knop om het display te schakelen om de temperatuur weer te geven.
2. Houd de Mode-knop (2) ingedrukt totdat het apparaat piept.
3. Het apparaat schakelt automatisch over naar de overgangsmodus tussen tijd, datum en temperatuur.
4. Om deze functie uit te schakelen, herhaalt u stappen 1-3.

De helderheid van het scherm wijzigen

1. Om de helderheid van het scherm te wijzigen, drukt u eenmaal op de OMHOOG-knop (5). Er zijn 2 helderheidsniveaus beschikbaar: 1. Helder, 2. Gedempt

Schakel de nachtmodus in. (18:00 - 06:00 uur)

Met deze functie wordt de helderheid van het display verlaagd van 18.00 uur tot 06.00 uur. Gedurende deze tijd staat het display in de stand: 2. gedempt. Van 06:00 tot 18:00 uur het scherm wordt ingesteld op: 1.Helder:

1. Druk op de Mode-knop (2) en laat deze los totdat UIT op het display verschijnt.
2. Druk eenmaal op de OMHOOG-knop (5). Op het display verschijnt AAN. Automatisch dimmen van het scherm wordt ingeschakeld.
3. Om deze functie uit te schakelen, volgt u stap 1 en 2 en

wijzig u de instelling van AAN naar UIT.

Technische gegevens:

Batterijtype: 3x AAA (Lr04). Wij adviseren oplaadbare batterijen te gebruiken.

USB-voeding: 5V 1A

Temperatuurbereik: 0-50°C

In het belang van het milieu. Informatie over gebruikte elektrische en elektronische apparatuur Overeenkomstig art. 13 seconden 1 en sec. 2 Wet van 11 september 2015 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur informeren wij u over de correcte verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur:

1. Het is verboden om gebruikte elektrische en elektronische apparatuur samen met ander afval te deponeren. Dit wordt aangegeven door de markering in de vorm van een "doorgestreepte bak", die vereist dat dit soort afval selectief wordt ingezameld.

2. Elektrische en elektronische apparaten kunnen gevaarlijke stoffen, mengsels en componenten bevatten die, indien ze in het milieu terechtkomen, een ernstige bedreiging kunnen vormen voor de gezondheid en het leven van mensen en levende organismen. Ze kunnen talrijke gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals problemen met het gezichtsvermogen, het gehoor en de spraak. Ook kunnen ze schade toebrengen aan de nieren, de lever en het hart en huidziekten veroorzaken. Schadelijke stoffen kunnen ook



schadelijk zijn voor de luchtwegen en het voortplantingsstelsel en kanker veroorzaken. Het eten van planten die in verontreinigde grond groeien en de producten die daarvan worden gemaakt, kunnen de hierboven genoemde gezondheidseffecten tot gevolg hebben.

3. Gebruikte elektrische en elektronische apparatuur mag uitsluitend worden ingeleverd bij erkende inzamelpunten. Een lijst hiervan moet beschikbaar zijn op de website van elk gemeentehuis.

4. Huishoudens spelen een belangrijke rol bij het bijdragen aan hergebruik en terugwinning, inclusief recycling, van gebruikte apparatuur. Het speelt bovendien een belangrijke rol in het afvalbeheersysteem voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur, omdat het de mogelijkheid biedt om het rechtstreeks naar erkende inzamelpunten te brengen en omdat het ongewenste sociale gewoonten tegengaat die ertoe leiden dat afgedankte apparatuur op onbedoelde plekken terechtkomt.

Lever gebruikte elektrische en elektronische apparatuur **bovendien** in bij het inleverpunt. Bij levering aan de koper van voor huishoudelijk gebruik bestemde apparatuur is de distributeur verplicht de gebruikte apparatuur kosteloos terug te nemen uit de huishoudens op de plaats van levering, op voorwaarde dat de gebruikte apparatuur van hetzelfde type is en dezelfde functies vervult als de geleverde apparatuur. Kartonnen verpakkingen en zakken van polyethyleen (PE) dienen te worden afgevoerd in de daarvoor bestemde containers voor de selectieve inzameling van gemeentelijk afval, overeenkomstig de beschrijving ervan. Indien er batterijen in het apparaat zitten, dienen deze te worden verwijderd en naar een apart inzamelpunt te worden gebracht.

Gooi het apparaat niet bij het gemeentelijk afval!

Service Indien u reserveonderdelen wenst te kopen of een klacht wenst in te dienen, verzoeken wij u om rechtstreeks contact op te nemen met de verkoper die de kassabon heeft afgegeven.

Navodila za uporabo (SL)

**VARNOSTNI POGOJI POMEMBNA
VARNOSTNA NAVODILA
PROSIMO, DA POZORNO
PREBERETE IN SHRANITE ZA
PRIHODNJE REFERENCE**

Garancijski pogoji so drugačni, če se naprava uporablja v komercialne namene.

1. Pred uporabo tega izdelka natančno preberite in vedno upoštevajte spodnja navodila. Proizvajalec ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne uporabe.

2. Izdelek se lahko uporablja samo v zaprtih prostorih. Izdelka ne

uporablajte za namene, ki niso predvideni.

3. Uporablajte previdno, ko ga uporabljajo otroci. Ne dovolite, da bi se otroci igrali z izdelkom. Otrokom ali osebam, ki ne poznajo naprave, ne dovolite, da bi jo uporabljali brez nadzora.

4.OPOZORILO: Ta aparat lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe brez izkušenj ali znanja o aparatu, samo pod nadzorom osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost, ali če so bili poučeni o varni uporabi aparata in se zavedajo tveganj, povezanih z njegovim

delovanjem. Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Čiščenja in vzdrževanja naprave naj ne izvajajo otroci, razen če so starejši od 8 let in se izvajajo pod nadzorom.

5. Naprave nikoli ne potopite v vodo. Izdelka nikoli ne izpostavljajte atmosferskim pogojem, kot je neposredna sončna svetloba ali dež itd. Izdelka nikoli ne uporabljajte v vlažnih pogojih.

6. Izdelka nikoli ne postavljajte na ali blizu vročih ali toplih površin ali kuhalnih naprav, kot so električne pečice ali plinski gorilniki.

7. Izdelka nikoli ne uporabljajte v bližini vnetljivih materialov.

8. Napravo smete brisati samo s suho

krpo. Ne uporabljajte vode ali čistilnih tekočin.

9. Napravo hranite v suhem prostoru.

Opis naprave:

1. Zaslon	2. Gumb za način	3. Gumb za alarm
4. Gumb za dremež/osvetlitev ozadja	5. Gumb gor	6. Gumb navzdol
7. Vhodna moč	8. Predal za baterije (3x AAA)	9. Napajalni kabel

Priprava naprave za delo:

1. Odstranite vso folijo in embalažo.
2. Vstavite baterije v prostor za baterije, ki se nahaja na hrbtni strani naprave, pri čemer pazite na polariteto baterij. + do + in – do –. Kot kaže risba v prostoru za baterije.

Zaslon (1):

Na zaslonu so prikazani čas, datum, temperatura in spremembe nastavitev. Zaslon izgine po 15 sekundah, ko

se naprava napaja samo iz baterij. Če ga želite vklopiti, pritisnite gumb Snooze / Light (4). Pri napajanju prek USB bo zaslon deloval neprekinjeno.

Nastavitev časa:

1. Pritisnite in držite gumb Mode (2).
2. Z gumboma "gor, dol" (5,6) izberite 24- ali 12-urni prikaz časa. Potrdite z enim samim pritiskom na gumb "Način".
3. Nato nastavite čas. Uporabite gumba gor, dol (5,6), da izberete uro. Potrdite z enim samim pritiskom na gumb "Način".

Nastavitev datuma:

1. Enkrat pritisnite gumb Mode (2).
2. Ko greste na datum (Tovarniški datum je 101. 1. januar.) Pritisnite in držite gumb "Način" (2).
3. Z gumboma gor, dol (5,6) izberite leto. Potrdite z enim samim pritiskom na gumb "Način".
4. Z gumboma gor, dol (5,6) izberite dan. Potrdite z enim samim pritiskom na gumb "Način".
5. Z gumboma gor, dol (5,6) izberite mesec. Potrdite z enim samim pritiskom na gumb "Način".

Nastavitev alarma:

1. Pritisnite in držite gumb Alarm (3).
2. Z gumboma gor, dol (5,6) izberite uro. Potrdite z enim

pritiskom na gumb "Alarm".

3. Z gumboma gor, dol (5,6) izberite Minute. Potrdite z enim pritiskom na gumb "Alarm".

4. Z gumboma »gor, dol« (5, 6) izberite dolžino dremeža (1–60 minut). Potrdite z enim pritiskom na gumb "Alarm".

5. Z gumboma "gor, dol" (5,6) izberite dneve za aktiviranje alarma.

1-5 – ponedeljek – petek.

1-6 – ponedeljek – sobota.

1-7 – ponedeljek – nedelja.

Potrdite z enim pritiskom na gumb "Alarm".

6. Ko je alarm aktiviran, pritisnite gumb "SNZ - Light" in alarm bo prešel v način dremeža za dolžino, nastavljeno v točki 4.

7. Za izklop budilke za ta dan. Ko se alarm aktivira, pritisnite gumb "Alarm". Ta dan se alarm ne bo oglasil.

Vklop funkcije alarma:

1. Za vklop funkcije alarma enkrat pritisnite gumb "Alarm". Na zaslonu se prikažejo črke AL.

2. Za izklop funkcije alarma enkrat pritisnite gumb "Alarm". Črke AL bodo izginile z zaslona.

Samodejno preklapljanje med informacijami na zaslonu:

1. Z gumbom Mode (2) preklopite zaslon na prikaz temperature.

2. Pritisnite in držite gumb Mode (2), dokler naprava ne zapiska.
3. Naprava bo vstopila v način samodejnega prehoda med časom, datumom in temperaturo.
4. Če želite onemogočiti to funkcijo, ponovite korake 1-3.

Spreminjanje svetlosti zaslona

1. Če želite spremeniti svetlost zaslona, enkrat pritisnite gumb GOR (5). Na voljo sta 2 ravni svetlosti: 1. Svetla, 2. Utišana

Vklopite nočni način. (18.00 - 6.00 zjutraj)

Ta funkcija zmanjša svetlost zaslona od 18. ure do 6. ure zjutraj. V tem času bo zaslon v nastavitvi: 2. utišan. Od 6.00 do 18.00. zaslon bo nastavljen na: 1.Svetlo:

1. Pritisnite in spustite gumb Mode (2), dokler se na zaslonu ne prikaže OFF.
2. Enkrat pritisnite gumb GOR (5). Na zaslonu se prikaže ON. Omogočeno bo samodejno zatemnitev zaslona.
3. Če želite onemogočiti to funkcijo, sledite korakoma 1 in 2 ter spremenite nastavev iz VKLOPLJENO v IZKLOPLJENO.

Tehnični podatki:

Vrsta baterije: 3x AAA (Lr04) Priporočamo uporabo

polnilnih baterij.

USB napajanje: 5V 1A

Temperaturno območje: 0-50 °C

V dobro okolja. Podatki o rabljeni električni in elektronski opremi V skladu s čl. 13 sekund 1 in odd. 2 Zakona z dne 11. 9. 2015 o odpadni električni in elektronski opremi, vas obveščamo o pravilnem ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo:

1. Izrabljeno električno in elektronsko opremo je prepovedano odlagati skupaj z drugimi odpadki – to potrjuje oznaka v obliki »prečrtanega koša«, ki zahteva selektivno zbiranje tovrstnih odpadkov.



2. Električne in elektronske naprave lahko vsebujejo nevarne snovi, zmesi in komponente, ki lahko ob izpustu v okolje resno ogrozijo zdravje in življenje ljudi in živih organizmov. Lahko povzročijo številne zdravstvene težave, kot so motnje vida, sluha in govora, poškodujejo pa lahko tudi ledvice, jetra in srce ter povzročijo kožne bolezni. Škodljive snovi lahko negativno vplivajo tudi na dihala in reproduktivni sistem ter povzročijo raka. Uživanje rastlin, ki rastejo v onesnaženih tleh, in izdelkov iz njih lahko povzroči zgoraj omenjene učinke na zdravje.



3. Rabljeno električno in elektronsko opremo je treba oddati samo na pooblaščen zbirna mesta, katerih seznam mora biti na voljo na spletni strani posameznega občinskega urada.

4. Gospodinjstva imajo pomembno vlogo pri prispevanju k ponovni uporabi in predelavi, vključno z recikliranjem, rabljene opreme. Prav tako ima ključno vlogo v sistemu ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo zaradi možnosti neposrednega prenosa na pooblaščen zbirna mesta

in odprave nezaželenih družbenih navad, ki povzročajo puščanje odpadne opreme na nepredvidenih mestih.

Poleg tega rabljeno električno in elektronsko opremo vrnite na mesto dostave. Pri dobavi opreme, namenjene gospodinjstvom, kupcu, je distributer dolžan brezplačno prevzeti rabljeno opremo iz gospodinjstev na mestu dostave te opreme, pod pogojem, da je rabljena oprema enakega tipa in opravlja enake funkcije kot dobavljena oprema.

Kartonsko embalažo in polietilenske (PE) vrečke je treba odlagati v ustrezne zabojnike za selektivno zbiranje komunalnih odpadkov v skladu z njihovim opisom. Če so v napravi baterije, jih morate odstraniti in odnesti na ločeno mesto za zbiranje in odlaganje.

Naprave ne odvrzite med komunalne odpadke!!

Servis Če želite kupiti rezervne dele ali vložiti kakršno koli reklamacijo, se obrnite neposredno na prodajalca, ki je izdal račun.

Käyttöohje (FI)

TURVALLISUUSOHJEET
TÄRKEITÄ
TURVALLISUUSOHJEITA LUE
HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ
TULEVAA TARKISTA VARTEN

Takuuehdot ovat erilaiset, jos laitetta käytetään kaupallisiin tarkoituksiin.

1. Ennen kuin käytät tätä tuotetta, lue huolellisesti ja noudata aina alla olevia ohjeita. Valmistaja ei ole vastuussa mistään vahingoista, jotka johtuvat väärästä käytöstä.

2. Tuotetta saa käyttää vain sisätiloissa. Älä käytä tuotetta muihin tarkoituksiin kuin sen aiottuun käyttöön.

3. Käytä varoen, kun lapset käyttävät sitä. Älä anna lasten leikkiä tuotteella. Älä anna lasten tai henkilöiden, jotka eivät tunne laitetta, käyttää sitä ilman valvontaa.

4. VAROITUS: Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on fyysisiä, aisti- tai henkisiä

kykyjä tai henkilöt, joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteesta, vain heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai jos heitä on opastettu laitteen turvallisesta käytöstä ja he ovat tietoisia laitteen käyttöön liittyvistä riskeistä. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa ja huoltaa laitetta, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja elleivät he ole valvonnassa.

5. Älä koskaan laita laitetta veteen. Älä koskaan altista tuotetta ilmakehän olosuhteille, kuten suoralle auringonvalolle tai sateelle jne. Älä koskaan käytä tuotetta kosteissa olosuhteissa.

6. Älä koskaan aseta tuotetta kuumien

tai lämpimien pintojen tai ruoanlaittolaitteiden, kuten sähköuunien tai kaasupolttimien, päälle tai lähelle.

7. Älä koskaan käytä tuotetta syttyvien materiaalien lähellä.

8. Laitteen saa pyyhkiä vain kuivalla liinalla. Älä käytä vettä tai puhdistusnesteitä.

9. Laitetta tulee säilyttää kuivassa huoneessa.

Laitteen kuvaus:

- | | | |
|------------------------------|-----------------|-------------------|
| 1. Näyttö | 2. Tilapainike | 3. Hälytyspainike |
| 4. Torkku-/taustavalopainike | 5. Ylös-painike | 6. Alas-painike |

Laitteen valmistelu työhön:

1. Poista kaikki folio ja pakkaus.

2. Aseta paristot laitteen takana olevaan paristolokeroon ja kiinnitä huomiota paristojen napaisuuteen. + + + ja - -.

Kuten paristolokerossa olevasta piirustuksesta ilmenee.

Näyttö (1):

Näytössä näkyy kellonaika, päivämäärä, lämpötila ja muutokset asetuksiin. Näyttö katoaa 15 sekunnin kuluttua, kun laite saa virtaa vain paristoista. Kytke se päälle painamalla Torkku / Light -painiketta (4). Kun virta kytketään USB:n kautta, näyttö toimii jatkuvasti.

Ajan asettaminen:

1. Pidä Mode-painiketta (2) painettuna.

2. Käytä "Ylös, Alas"-painikkeita (5,6) valitaksesi 24 tai 12 tunnin ajan. Vahvista yhdellä painalluksella "Mode"-painiketta

3. Aseta sitten aika. Käytä "Ylös, Alas" painikkeita (5,6) valitaksesi tunnit. Vahvista yhdellä painalluksella "Mode"-painiketta.

Päivämäärän asetus:

1. Paina Mode-painiketta (2) kerran.
2. Kun siirryt päivämäärään (tehdaspäivämäärä on 101. tammikuun 1. päivä.) Paina ja pidä alhaalla "Mode"-painiketta (2).
3. Käytä "Ylös, Alas" painikkeita (5,6) valitaksesi vuosi. Vahvista yhdellä painalluksella "Mode"-painiketta.
4. Käytä "Ylös, Alas" painikkeita (5,6) valitaksesi Päivä. Vahvista yhdellä painalluksella "Mode"-painiketta.
5. Käytä "Ylös, Alas" painikkeita (5,6) valitaksesi Kuukausi. Vahvista yhdellä painalluksella "Mode"-painiketta.

Hälytyksen asettaminen:

1. Pidä hälytyspainiketta (3) painettuna.
 2. Käytä "Ylös, Alas" painikkeita (5,6) valitaksesi Tunti. Vahvista yhdellä "Hälytys"-painikkeen painalluksella.
 3. Käytä "Ylös, Alas" painikkeita (5,6) valitaksesi Minuutit. Vahvista yhdellä "Hälytys"-painikkeen painalluksella.
 4. Käytä "Ylös, Alas" -painikkeita (5,6) valitaksesi torkkuajan (1-60 minuuttia). Vahvista yhdellä "Hälytys"-painikkeen painalluksella.
 5. Käytä "Ylös, Alas"-painikkeita (5,6) valitaksesi päivät, jolloin hälytys aktivoituu.
- 1-5 – maanantaista perjantaihin.
1-6 - maanantai - lauantai.
1-7 - maanantai - sunnuntai.

Vahvasta yhdellä "Hälytys"-painikkeen painalluksella.

6. Kun hälytys on aktivoitu, paina "SNZ - Light" -painiketta ja hälytys siirtyy torkkutilaan kohdassa 4 määritetylle pituudelle.

7. Hälytyksen sammuttaminen päivälle. Kun hälytys aktivoituu, paina "Hälytys"-painiketta. Herätys ei soi sinä päivänä.

Hälytystoiminnon kytkeminen päälle:

1. Kytke hälytystoiminto päälle painamalla "Alarm"-painiketta kerran. Kirjaimet AL ilmestyvät näytölle.

2. Kytke hälytystoiminto pois päältä painamalla "Alarm"-painiketta kerran. Kirjaimet AL häviävät näytöstä.

Automaattinen vaihto näytön tietojen välillä:

1. Käytä Mode (2) -painiketta vaihtaaksesi näytön näyttämään lämpötila.

2. Pidä Mode-painiketta (2) painettuna, kunnes laite antaa äänimerkin.

3. Laite siirtyy automaattiseen siirtymätilaan kellonajan, päivämäärän ja lämpötilan välillä.

4. Voit poistaa tämän toiminnon käytöstä toistamalla vaiheet 1-3.

Näytön kirkkauden muuttaminen

1. Voit muuttaa näytön kirkkautta painamalla YLÖS (5) -

painiketta kerran. Käytettävissä on 2 kirkkaustasoa: 1. Kirkas, 2. Mykistetty

Ota yötila käyttöön. (18.00–6.00)

Tämä toiminto vähentää näytön kirkkautta klo 18:sta kello 6:een. Tänä aikana näyttö on asennossa: 2. mykistetty. Klo 6.00-18.00 näyttö asetetaan seuraavaan: 1.Kirkas:

1. Paina Mode-painiketta (2) ja vapauta se, kunnes OFF tulee näyttöön.
2. Paina YLÖS-painiketta (5) kerran. Näytössä näkyy ON. Automaattinen näytön himmennys otetaan käyttöön.
3. Voit poistaa tämän toiminnon käytöstä noudattamalla vaihteita 1 ja 2 ja muuttamalla asetuksen ON-tilasta OFF-tilaan.

Tekniset tiedot:

Paristotyyppi: 3x AAA (Lr04) Suosittelemme ladattavien akkujen käyttöä.

USB-virtalähde: 5V 1A

Lämpötila-alue: 0-50°C

Ympäristön vuoksi. Tietoja käytetyistä sähkö- ja elektroniikkalaitteista Art. 13 sek. 1 ja sek. 2 Sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta 11.9.2015 annettu laki, ilmoitamme sähkö- ja elektroniikkalaiteromun oikeasta käsittelystä:

1. Käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sijoittaminen muun jätteen joukkoon on kiellettyä – tämän vahvistaa merkintä "yliviivatun roskakorin" muodossa, mikä edellyttää tämäntyyppisten jätteiden valikoivaa keräystä.

2. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet voivat sisältää vaarallisia aineita, seoksia ja komponentteja, jotka ympäristöön joutuessaan voivat aiheuttaa vakavan uhan ihmisten ja elävien organismien terveydelle ja hengelle. Ne voivat aiheuttaa lukuisia terveysongelmia, kuten näkö-, kuulo- ja puhehäiriöitä, ja voivat myös vahingoittaa munuaisia, maksaa ja sydäntä sekä aiheuttaa ihosairauksia. Haitallisilla aineilla voi myös olla haitallisia vaikutuksia hengitys- ja lisääntymiselimiin ja johtaa syöpään. Saastuneessa maaperässä kasvavien kasvien ja niistä valmistettujen tuotteiden nauttiminen voi aiheuttaa edellä mainittuja terveysvaikutuksia.

3. Käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet tulee toimittaa vain valtuutettuihin keräyspisteisiin, joista luettelon tulee olla saatavilla kunkin kunnanviraston verkkosivuilla.

4. Kotitalouksilla on tärkeä rooli käytettyjen laitteiden uudelleenkäytön ja hyödyntämisen, mukaan lukien kierrätyksen, edistämisessä. Sillä on myös keskeinen rooli käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden jätahuoltojärjestelmässä, koska se on mahdollista siirtää suoraan valtuutettuihin keräyspisteisiin ja poistaa ei-toivotut sosiaaliset tottumukset, jotka johtavat jätelaitteiden jättämiseen tahattomiin paikkoihin.

Lisäksi palauta käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet toimituspisteeseen. Toimittaessaan kotitalouksille tarkoitettuja laitteita ostajalle jakelija on velvollinen ottamaan kotitalouksilta käytetyt laitteet veloituksetta takaisin tällaisten laitteiden toimituspaikalla edellyttäen, että käytetyt laitteet



ovat samaa tyyppiä ja toimivat samoin kuin toimitetut laitteet. Pahvipakkaukset ja polyeteenipussit (PE) tulee hävittää yhdyskuntajätteen valikoivaan keräykseen tarkoitettuihin astioihin niiden kuvauksen mukaisesti. Jos laitteessa on paristoja, ne on poistettava ja toimitettava erilliseen keräys- ja jätepisteeseen.

Älä heitä laitetta yhdyskuntajätteeseen!!

Huolto Jos haluat ostaa varaosia tai tehdä valituksia, ota yhteyttä suoraan kuitenkin antaneeseen myyjään.

Instrukcja obsługi (PL)

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA
WAŻNE INSTRUKCJE
DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
UŻYTKOWANIA PROSIMY
UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I
ZACHOWAĆ DO
WYKORZYSTANIA W
PRZYSZŁOŚCI

Warunki gwarancji są inne, jeśli urządzenie jest wykorzystywane do celów komercyjnych.

1. Przed użyciem produktu przeczytaj uważnie i zawsze postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania.

2. Produkt może być używany wyłącznie w pomieszczeniach. Nie używaj produktu do celów niezgodnych z jego zastosowaniem.

3. Zachowaj ostrożność podczas korzystania przez dzieci. Nie pozwalaj dzieciom bawić się produktem. Nie pozwalaj dzieciom lub osobom nieznającym urządzenia korzystać z

niego bez nadzoru.

4.OSTRZEŻENIE: To urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby bez doświadczenia lub wiedzy o urządzeniu, wyłącznie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo, lub jeśli zostali pouczeni o bezpiecznym użytkowaniu urządzenia i są świadomi zagrożeń związanych z jego obsługą. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba że ukończyły 8 rok życia

i czynności te są wykonywane pod nadzorem.

5. Nigdy nie wkładaj urządzenia do wody. Nigdy nie wystawiaj produktu na działanie warunków atmosferycznych, takich jak bezpośrednie światło słoneczne lub deszcz itp. Nigdy nie używaj produktu w wilgotnych warunkach.

6. Nigdy nie umieszczaj produktu na lub w pobliżu gorących lub ciepłych powierzchni lub urządzeniach kuchennych, takich jak piekarnik elektryczne lub palniki gazowe.

7. Nigdy nie używaj produktu w pobliżu materiałów palnych.

8. Urządzenie można przecierać wyłącznie suchą szmatką. Nie używaj

wody ani płynów czyszczących.

9. Urządzenie należy przechowywać w suchym pomieszczeniu.

Opis urządzenia:

1. Wyświetlacz	2. Przycisk trybu	3. Przycisk alarmu
4. Przycisk drzemki/podświetlenia	5. Przycisk w górę	6. Przycisk w dół
7. Wejście zasilania	8. Komora baterii (3x AAA)	9. Kabel zasilający

Przygotowanie urządzenia do pracy:

1. Usunąć wszystkie folie i kartony pakowe.
2. Włożyć baterie do komory baterii znajdującą się na tyle urządzenia zwracając uwagę żeby zachować polaryzację baterii. + do + oraz – do –. Tak jak wskazuje rysunek w komorze baterii.

Wyświetlacz (1):

Wyświetlacz pokazuje godzinę, datę, temperaturę i zmiany

w ustawieniach. Wyświetlacz znika po 15 sekundach, gdy urządzenie jest zasilane tylko z baterii. Aby go włączyć, naciśnij przycisk Snooze / Light (4). W przypadku zasilania za pomocą kabla USB wyświetlacz będzie działał w sposób ciągły.

Ustawianie Godziny:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Mode (2).
2. Przy użyciu przycisków „Up, Down” (5,6) wybierz sposób wyświetlania godziny 24 lub 12 godzin. Zatwierdź pojedynczym naciśnięciem przycisku „Mode”
3. Następnie ustaw godzinę. Przy użyciu przycisków „Up, Down” (5,6) wybierz godzinę. Zatwierdź pojedynczym naciśnięciem przycisku „Mode”.

Ustawienie Daty:

1. Naciśnij pojedynczo przycisk Mode (2).
2. Jak przejdiesz do daty (Fabryczna data to 101. 1 dzień Stycznia.) Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Mode” (2).
3. Przy użyciu przycisków „Up, Down” (5,6) wybierz Rok. Zatwierdź pojedynczym naciśnięciem przycisku „Mode”.
4. Przy użyciu przycisków „Up, Down” (5,6) wybierz Dzień. Zatwierdź pojedynczym naciśnięciem przycisku „Mode”.
5. Przy użyciu przycisków „Up, Down” (5,6) wybierz Miesiąc. Zatwierdź pojedynczym naciśnięciem przycisku „Mode”.

Ustawianie Alarmu:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Alarm (3).
2. Przy użyciu przycisków „Up, Down” (5,6) wybierz Godzinę. Zatwierdź pojedynczym naciśnięciem przycisku „Alarm”.
3. Przy użyciu przycisków „Up, Down” (5,6) wybierz Minuty. Zatwierdź pojedynczym naciśnięciem przycisku „Alarm”.
4. Przy użyciu przycisków „Up, Down” (5,6) wybierz Długość Drzemki (1-60 minut). Zatwierdź pojedynczym naciśnięciem przycisku „Alarm”.
5. Przy użyciu przycisków „Up, Down” (5,6) wybierz Dni aktywacji budzika.
 - 1-5 – Poniedziałek - Piątek.
 - 1-6 – Poniedziałek – Sobota.
 - 1-7 – Poniedziałek – Niedziela.Zatwierdź pojedynczym naciśnięciem przycisku „Alarm”.
6. Jak alarm się aktywuje naciśnij przycisk „SNZ – Light” alarm przejdzie w stan drzemki na długość ustawioną w punkcie 4.
7. Aby wyłączyć alarm na dany dzień. Gdy alarm się aktywuje naciśnij przycisk „Alarm”. Budzik nie włączy się już tego dnia.

Włączanie funkcji alarmu:

1. Aby Włączyć funkcję alarmu naciśnij pojedynczo

- przycisk „Alarm”. Litery AL pojawią się na wyświetlaczu.
2. Aby Wyłączyć funkcję alarmu naciśnij pojedynczo przycisk „Alarm”. Litery AL znikną z wyświetlacza.

Automatyczne przełączanie pomiędzy informacjami na wyświetlaczu:

1. Przy użyciu przycisku Mode (2) przełącz wyświetlacz aby pokazywał temperaturę.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Mode (2) aż do wydania przez urządzenie sygnału dźwiękowego.
3. Urządzenie przejdzie w tryb automatycznego przejścia pomiędzy Godziną, datą i temperaturą.
4. Aby wyłączyć tą funkcję powtórz punkty 1-3.

Zmiana jasności wyświetlacza

1. Aby zmienić jasność wyświetlacza naciśnij jeden raz przycisk UP (5). Są dostępne 2 jasności: 1. Jasny, 2. Słumiony

Włączanie trybu nocnego. (18:00 – 6:00)

Funkcja ta powoduje zmniejszenie jasności wyświetlania od godziny 18:00 – 6:00. W tym czasie wyświetlacz będzie w ustawieniu : 2. słumiony. Od godziny 6:00 – 18:00 wyświetlacz będzie w ustawieniu: 1. Jasny :

1. Naciskaj i puszczaj przycisk Mode (2) aż na

wyświetlaczu pojawi się OFF.

2. Naciśnij pojedynczo przycisk UP (5). Na wyświetlaczu pojawi się ON. Automatycznie przyciemnianie wyświetlacza zostanie włączone.

3. Aby wyłączyć tą funkcję postępuj według punktów 1,2 i zmień ustawienie z ON na OFF.

Dane techniczne:

Typ baterii: 3x AAA (Lr04) Sugerujemy stosowanie akumulatorów wielokrotnego ładowania.

Zasilanie USB: 5V 1A

Zakres temperatur: 0-50 °C



W trosce o środowisko. Informacje o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym informujemy o prawidłowym postępowaniu z odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

1. Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami – potwierdza to oznakowanie w formie „przekreślonego kosza”, nakazujące selektywne gromadzenie tego rodzaju odpadów.
2. Urządzenia elektryczne i elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny i części składowe, które po przedostaniu się do środowiska mogą powodować

poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz organizmów żywych. Mogą doprowadzić do licznych dolegliwości zdrowotnych, takich jak: zaburzenia wzroku, słuchu, mowy, mogą również doprowadzić do uszkodzenia nerek, wątroby i serca, oraz wywołać choroby skóry. Substancje szkodliwe, mogą mieć również niekorzystny wpływ na układ oddechowy i rozrodczy oraz doprowadzić do zmian nowotworowych. Spożycie roślin rosnących na skażonych glebach, oraz produktów powstałych z nich, może grozić w/w skutkami zdrowotnymi.

3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać wyłącznie do uprawnionych punktów zbierania, których lista powinna zostać zawarta na stronie internetowej każdego Urzędu Gminy.

4. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę, w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Pełni również kluczową rolę w systemie zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z uwagi na możliwość ich bezpośredniego przekazywania do uprawnionych punktów zbierania oraz eliminację niepożądanych nawyków społecznych skutkujących pozostawianiem odpadów zużytego sprzętu w miejscach do tego nieprzewidzianych.

Ponadto Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

Opakowania kartonowe oraz worki polietylenowe (PE) należy wrzucać do odpowiednich pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z ich opisem. Jeśli w urządzeniu znajdują się baterie, należy je wyjąć i osobno oddać do punktu zbierania i składowania.

Urządzenia nie wyrzucać do pojemnika na odpady

komunalne!!

Serwis W przypadku chęci zakupu części zamiennych lub zgłoszenia ewentualnych reklamacji należy kontaktować się bezpośrednio ze sprzedawcą, który wystawił paragon.

Manuale d'uso (IT)

CONDIZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO

Le condizioni di garanzia sono diverse se il dispositivo viene utilizzato per scopi commerciali.

1. Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente e seguire sempre

le istruzioni riportate di seguito. Il produttore non è responsabile per eventuali danni derivanti da un uso improprio.

2. Il prodotto può essere utilizzato solo in ambienti chiusi. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quello previsto.

3. Usare con cautela se usato dai bambini. Non permettere ai bambini di giocare con il prodotto. Non consentire ai bambini o alle persone che non hanno familiarità con il dispositivo di utilizzarlo senza supervisione.

4. **AVVERTENZA:** Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali

o mentali ridotte o da persone senza esperienza o conoscenza dell'apparecchio, solo sotto la supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza o se sono stati istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e sono consapevoli dei rischi associati al suo funzionamento. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non devono essere eseguite da bambini, a meno che non abbiano più di 8 anni e siano eseguite sotto supervisione.

5. Non immergere mai il dispositivo in acqua. Non esporre mai il prodotto a condizioni atmosferiche quali luce solare diretta o pioggia, ecc. Non

utilizzare mai il prodotto in condizioni di umidità.

6. Non posizionare mai il prodotto sopra o in prossimità di superfici calde o tiepide o di apparecchi di cottura come forni elettrici o fornelli a gas.

7. Non utilizzare mai il prodotto in prossimità di materiali infiammabili.

8. Il dispositivo può essere pulito solo con un panno asciutto. Non utilizzare acqua o detergenti liquidi.

9. Il dispositivo deve essere conservato in un luogo asciutto.

Descrizione del dispositivo:

- | | | |
|--------------------|----------------------|------------------------|
| 1. Visualizzazione | 2. Pulsante Modalità | 3. Pulsante di allarme |
|--------------------|----------------------|------------------------|

4. Pulsante snooze/retroilluminazione	5. Pulsante Su	6. Pulsante Giù
7. Ingresso di potenza	8. Vano batterie (3x AAA)	9. Cavo di alimentazione

Preparazione del dispositivo per il lavoro:

1. Rimuovere tutta la pellicola e l'imballaggio.
2. Inserire le batterie nell'apposito vano situato sul retro del dispositivo, prestando attenzione alla polarità. + a + e - a - . Come indicato nel disegno nel vano batterie.

Visualizzazione (1):

Il display mostra l'ora, la data, la temperatura e le modifiche alle impostazioni. Se il dispositivo è alimentato solo da batterie, il display scompare dopo 15 secondi. Per accenderlo, premere il pulsante Snooze / Luce (4). Se alimentato tramite USB, il display funzionerà ininterrottamente.

Impostazione dell'ora:

1. Premere e tenere premuto il pulsante Modalità (2).
2. Utilizzare i pulsanti "Su, Giù" (5,6) per selezionare la visualizzazione dell'ora a 24 o 12 ore. Confermare con una singola pressione del pulsante "Mode"
3. Quindi imposta l'ora. Utilizzare i pulsanti "Su, Giù"

(5,6) per selezionare l'ora. Confermare con una sola pressione del tasto "Mode".

Impostazione data:

1. Premere una volta il pulsante Modalità (2).
2. Quando si passa alla data (la data di fabbrica è 101, 1° giorno di gennaio), premere e tenere premuto il pulsante "Mode" (2).
3. Utilizzare i pulsanti "Su, Giù" (5,6) per selezionare l'anno. Confermare con una sola pressione del tasto "Mode".
4. Utilizzare i pulsanti "Su, Giù" (5,6) per selezionare Giorno. Confermare con una sola pressione del tasto "Mode".
5. Utilizzare i pulsanti "Su, Giù" (5,6) per selezionare Mese. Confermare con una sola pressione del tasto "Mode".

Impostazione della sveglia:

1. Premere e tenere premuto il pulsante Allarme (3).
2. Utilizzare i pulsanti "Su, Giù" (5,6) per selezionare l'ora. Confermare con una sola pressione del tasto "Allarme".
3. Utilizzare i pulsanti "Su, Giù" (5,6) per selezionare Minuti. Confermare con una sola pressione del tasto "Allarme".
4. Utilizzare i pulsanti "Su, Giù" (5,6) per selezionare la

durata della funzione Snooze (1-60 minuti). Confermare con una sola pressione del tasto "Allarme".

5. Utilizzare i pulsanti "Su, Giù" (5,6) per selezionare i giorni in cui attivare la sveglia.

1-5 – Dal lunedì al venerdì.

1-6 – Lunedì – Sabato.

1-7 – Lunedì – Domenica.

Confermare con una sola pressione del tasto "Allarme".

6. Quando la sveglia è attivata, premere il pulsante "SNZ - Luce" e la sveglia entrerà in modalità snooze per la durata impostata al punto 4.

7. Per spegnere la sveglia giornaliera. Quando l'allarme si attiva, premere il pulsante "Allarme". Quel giorno la sveglia non suonerà.

Attivazione della funzione sveglia:

1. Per attivare la funzione sveglia, premere una volta il pulsante "Sveglia". Sul display appariranno le lettere AL.

2. Per disattivare la funzione sveglia, premere una volta il pulsante "Sveglia". Le lettere AL scompariranno dal display.

Commutazione automatica tra le informazioni sul display:

1. Utilizzare il pulsante Modalità (2) per cambiare il display per visualizzare la temperatura.

2. Tenere premuto il pulsante Modalità (2) finché il

dispositivo non emette un segnale acustico.

3. Il dispositivo entrerà in modalità di transizione automatica tra ora, data e temperatura.

4. Per disattivare questa funzione, ripetere i passaggi da 1 a 3.

Modifica della luminosità del display

1. Per modificare la luminosità del display, premere una volta il pulsante SU (5). Sono disponibili 2 livelli di luminosità: 1. Luminoso, 2. Attenuato

Attiva la modalità notturna. (18:00 - 6:00)

Questa funzione riduce la luminosità del display dalle 18:00 alle 6:00. Durante questo periodo il display sarà impostato su: 2. disattivato. Dalle 6:00 alle 18:00 il display verrà impostato su: 1.Luminoso:

1. Premere e rilasciare il pulsante Mode (2) finché sul display non appare OFF.

2. Premere una volta il pulsante SU (5). Sul display apparirà ON. Verrà abilitata la regolazione automatica della luminosità del display.

3. Per disattivare questa funzione, seguire i passaggi 1 e 2 e modificare l'impostazione da ON a OFF.

Dati tecnici:

Tipo di batteria: 3x AAA (Lr04) Si consiglia l'uso di batterie ricaricabili.

Alimentazione USB: 5V 1A

Intervallo di temperatura: 0-50 °C

Per il bene dell'ambiente. Informazioni sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche usate Ai sensi dell'art. 13 secondi 1 e sez. 2 Legge dell'11 settembre 2015 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, vi informiamo sulla corretta gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche:



1. È vietato gettare le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate insieme ad altri rifiuti: ciò è confermato dal contrassegno a forma di "bidone barrato", che impone la raccolta differenziata di questo tipo di rifiuti.

2. I dispositivi elettrici ed elettronici possono contenere sostanze, miscele e componenti pericolosi che, se rilasciati nell'ambiente, possono rappresentare una grave minaccia per la salute e la vita degli esseri umani e degli organismi viventi. Possono causare numerosi problemi di salute, come disturbi della vista, dell'udito e del linguaggio, e possono anche danneggiare i reni, il fegato e il cuore, oltre a causare malattie della pelle. Le sostanze nocive possono avere effetti negativi anche sugli apparati respiratorio e riproduttivo e provocare il cancro. Il consumo di piante che crescono in terreni contaminati e di prodotti da esse derivati può avere gli effetti sulla salute sopra menzionati.

3. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate devono essere consegnate esclusivamente ai punti di raccolta autorizzati, il cui elenco è disponibile sul sito web di ciascun

ufficio comunale.

4. Le famiglie svolgono un ruolo importante nel contribuire al riutilizzo e al recupero, compreso il riciclaggio, delle apparecchiature usate. Svolge inoltre un ruolo fondamentale nel sistema di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate, grazie alla possibilità di conferimento diretto presso punti di raccolta autorizzati e all'eliminazione di abitudini sociali indesiderate che portano a lasciare apparecchiature dismesse in luoghi indesiderati.

Inoltre, restituire le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate al punto di consegna. In caso di consegna all'acquirente di apparecchiature destinate alle famiglie, il distributore è tenuto a ritirare gratuitamente le apparecchiature usate dalle famiglie presso il luogo di consegna di tali apparecchiature, a condizione che le apparecchiature usate siano dello stesso tipo e svolgano le stesse funzioni delle apparecchiature fornite. Gli imballaggi in cartone e i sacchetti in polietilene (PE) devono essere smaltiti negli appositi contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, secondo la relativa descrizione. Se il dispositivo contiene batterie, queste devono essere rimosse e portate in un punto di raccolta e smaltimento separato.

Non gettare l'apparecchio nei rifiuti urbani!!

Assistenza Se desideri acquistare pezzi di ricambio o presentare reclami, ti preghiamo di contattare direttamente il venditore che ha emesso la ricevuta.

Bruksanvisning (SV)

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
VIKTIGA
SÄKERHETSINSTRUKTIONER
LÄS NOGGRANT OCH BEVAR
FÖR FRAMTIDA REFERENS

Garantivillkoren är olika om enheten används för kommersiella ändamål.

1. Innan du använder denna produkt, läs noggrant och följ alltid instruktionerna nedan. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår på grund av felaktig användning.
2. Produkten får endast användas inomhus. Använd inte produkten för andra ändamål än dess avsedda användning.
3. Använd med försiktighet när det

används av barn. Låt inte barn leka med produkten. Låt inte barn eller personer som inte känner till enheten använda den utan uppsikt.

4.VARNING: Denna apparat får användas av barn över 8 år och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller av personer utan erfarenhet eller kunskap om apparaten, endast under överinseende av en person som är ansvarig för deras säkerhet, eller om de har blivit instruerade om säker användning av apparaten och är medvetna om riskerna i samband med dess användning. Barn bör inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll av apparaten bör inte utföras av barn om de inte är över 8 år

och utförs under uppsikt.

5. Lägg aldrig enheten i vatten. Utsätt aldrig produkten för atmosfäriska förhållanden som direkt solljus eller regn etc. Använd aldrig produkten i fuktiga förhållanden.

6. Placera aldrig produkten på eller nära varma eller varma ytor eller matlagningsapparater som elektriska ugnar eller gasbrännare.

7. Använd aldrig produkten nära brandfarliga material.

8. Enheten får endast torkas av med en torr trasa. Använd inte vatten eller rengöringsvätskor.

9. Enheten bör förvaras i ett torrt rum.

Enhetsbeskrivning:

- | | | |
|---------------------------|-------------------------|---------------|
| 1. Display | 2. Lägesknapp | 3. Larmknapp |
| 4. Snooze/Backlight-knapp | 5. Upp-knapp | 6. Nerknapp |
| 7. Strömingång | 8. Batterifack (3x AAA) | 9. Strömkabel |

Förbereda enheten för arbete:

1. Ta bort all folie och förpackning.
2. Sätt i batterierna i batterifacket på baksidan av enheten, var uppmärksam på batteripolariteten. + till + och – till –. Som framgår av ritningen i batterifacket.

Display (1):

Displayen visar tid, datum, temperatur och ändringar av inställningar. Displayen försvinner efter 15 sekunder när enheten endast drivs av batterier. För att slå på den, tryck på Snooze / Light-knappen (4). När den drivs via USB kommer skärmen att fungera kontinuerligt.

Ställa in tiden:

1. Tryck och håll ned lägesknappen (2).
2. Använd "Upp, Ner"-knapparna (5,6) för att välja 24- eller 12-timmarsvisning. Bekräfta med ett enda tryck på "Mode"-knappen

3. Ställ sedan in tiden. Använd "Upp, Ned"-knapparna (5,6) för att välja timme. Bekräfta med ett enda tryck på "Mode"-knappen.

Datuminställning:

1. Tryck en gång på lägesknappen (2).
2. När du går till datumet (fabriksdatumet är 101. 1:a dagen i januari.) Tryck och håll ned "Läge"-knappen (2).
3. Använd "Upp, Ned"-knapparna (5,6) för att välja år. Bekräfta med ett enda tryck på "Mode"-knappen.
4. Använd "Upp, Ned"-knapparna (5,6) för att välja Dag. Bekräfta med ett enda tryck på "Mode"-knappen.
5. Använd "Upp, Ned"-knapparna (5,6) för att välja månad. Bekräfta med ett enda tryck på "Mode"-knappen.

Ställa in larmet:

1. Tryck och håll in larmknappen (3).
2. Använd "Upp, Ner"-knapparna (5,6) för att välja Hour. Bekräfta med ett enda tryck på "Alarm"-knappen.
3. Använd "Upp, Ned"-knapparna (5,6) för att välja minuter. Bekräfta med ett enda tryck på "Alarm"-knappen.
4. Använd "Upp, Ner"-knapparna (5,6) för att välja snoozelängd (1-60 minuter). Bekräfta med ett enda tryck på "Alarm"-knappen.
5. Använd "Upp, Ner"-knapparna (5,6) för att välja vilka dagar som larmet ska aktiveras.
1-5 – måndag – fredag.

1-6 – måndag – lördag.

1-7 – måndag – söndag.

Bekräfta med ett enda tryck på "Alarm"-knappen.

6. När larmet är aktiverat, tryck på knappen "SNZ - Light" och larmet går in i snoozeläge för den längd som anges i punkt 4.

7. För att stänga av alarmet för dagen. När larmet aktiveras, tryck på knappen "Alarm". Larmet går inte den dagen.

Slå på larmfunktionen:

1. För att slå på larmfunktionen, tryck en gång på "Alarm"-knappen. Bokstäverna AL visas på displayen.

2. För att stänga av larmfunktionen, tryck på knappen "Alarm" en gång. Bokstäverna AL försvinner från displayen.

Automatisk växling mellan information på displayen:

1. Använd Mode (2)-knappen för att växla displayen för att visa temperaturen.

2. Tryck och håll ned lägesknappen (2) tills enheten piper.

3. Enheten går in i automatisk övergångsläge mellan tid, datum och temperatur.

4. Upprepa steg 1-3 för att inaktivera denna funktion.

Ändra skärmens ljusstyrka

1. För att ändra displayens ljusstyrka, tryck på UPP-knappen (5) en gång. Det finns 2 ljusstyrkenivåer tillgängliga: 1. Ljus, 2. Dämpad

Slå på nattläget. (18:00–06:00)

Denna funktion minskar skärmens ljusstyrka från 18:00 till 06:00. Under denna tid kommer displayen att vara i inställningen: 2. tyst. Från 06:00 till 18:00 displayen kommer att ställas in på: 1.Ljus:

1. Tryck och släpp Mode-knappen (2) tills OFF visas på displayen.

2. Tryck en gång på UPP-knappen (5). ON kommer att visas på displayen. Automatisk nedbländning av displayen kommer att aktiveras.

3. För att avaktivera denna funktion, följ steg 1 och 2 och ändra inställningen från PÅ till AV.

Tekniska data:

Batterityp: 3x AAA (Lr04) Vi rekommenderar att du använder uppladdningsbara batterier.

USB-strömförsörjning: 5V 1A

Temperaturområde: 0-50 °C

För miljöns skull. Information om begagnad elektrisk och elektronisk utrustning Enligt art. 13 sek. 1 och sek. 2 Lag av den 11 september 2015 om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning informerar vi dig om korrekt hantering av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning:

1. Det är förbjudet att placera använd elektrisk och elektronisk utrustning tillsammans med annat avfall – detta bekräftas av märkningen i form av en "överkorsad soptunna", vilket kräver selektiv insamling av denna typ av avfall.

2. Elektriska och elektroniska apparater kan innehålla farliga ämnen, blandningar och komponenter som, om de släpps ut i miljön, kan utgöra ett allvarligt hot mot människors och levande organismers hälsa och liv. De kan orsaka många hälsoproblem, såsom syn-, hörsel- och talstörningar, och kan också skada njurar, lever och hjärta, samt orsaka hudsjukdomar. Skadliga ämnen kan också ha en negativ effekt på andnings- och reproduktionssystemen och leda till cancer. Konsumtion av växter som växer i förorenade jordar, och produkter framställda av dem, kan resultera i ovan nämnda hälsoeffekter.

3. Använd elektrisk och elektronisk utrustning bör endast levereras till auktoriserade insamlingsställen, en lista över dessa bör finnas tillgänglig på varje kommunkontors webbplats.

4. Hushållen spelar en viktig roll när det gäller att bidra till återanvändning och återvinning, inklusive återvinning, av använd utrustning. Det spelar också en nyckelroll i avfallshanteringssystemet för använd elektrisk och elektronisk utrustning på grund av möjligheten till direkt överföring till auktoriserade insamlingsställen och eliminering av oönskade sociala vanor som resulterar i att avfallsutrustning lämnas på oavsiktliga platser.

Lämna **dessutom** tillbaka använd elektrisk och elektronisk



utrustning till leveransstället. Vid leverans av utrustning avsedd för hushåll till köparen är distributören skyldig att kostnadsfritt ta tillbaka begagnad utrustning från hushållen på leveransstället för sådan utrustning, under förutsättning att den använda utrustningen är av samma typ och utfört samma funktioner som den levererade utrustningen.

Kartongförpackningar och polyetenpåsar (PE) ska kasseras i lämpliga behållare avsedda för selektiv insamling av kommunalt avfall i enlighet med deras beskrivning. Om det finns batterier i enheten måste de tas bort och lämnas till ett separat insamlings- och avfallsställe.

Kasta inte enheten i kommunalt avfall!!

Service Om du vill köpa reservdelar eller göra några reklamationer, vänligen kontakta säljaren som utfärdade kvittot direkt.

Ръководство за употреба (BG)

**УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ, МОЛЯ,
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И
ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ
СПРАВКИ**

Гаранционните условия са различни, ако устройството се използва за търговски цели.

1. Преди да използвате този продукт, моля, прочетете внимателно и винаги следвайте инструкциите по-долу.

Производителят не носи отговорност за каквито и да било повреди, причинени от неправилна употреба.

2. Продуктът може да се използва само на закрито. Не използвайте продукта за цели, различни от предназначението му.

3. Използвайте с повишено внимание, когато се използва от деца. Не позволявайте на деца да си

играят с продукта. Не позволявайте на деца или хора, които не са запознати с устройството, да го използват без надзор.

4.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или от лица без опит или познания за уреда, само под наблюдението на лице, отговорно за тяхната безопасност, или ако са били инструктирани за безопасна употреба на уреда и са наясно с рисковете, свързани с работата му. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката на уреда не трябва да

се извършват от деца, освен ако не са на възраст над 8 години и се извършват под наблюдение.

5. Никога не поставяйте устройството във вода. Никога не излагайте продукта на атмосферни условия като директна слънчева светлина или дъжд и др. Никога не използвайте продукта във влажни условия.

6. Никога не поставяйте продукта върху или близо до горещи или топли повърхности или уреди за готвене като електрически фурни или газови горелки.

7. Никога не използвайте продукта в близост до запалими материали.

8. Устройството може да се

избърсва само със суха кърпа. Не използвайте вода или почистващи течности.

9. Устройството трябва да се съхранява в сухо помещение.

Описание на устройството:

1. Дисплей	2. Бутон за режим	3. Бутон за аларма
4. Бутон за отлагане/подсветка	5. Бутон нагоре	6. Бутон надолу
7. Входяща мощност	8. Отделение за батерии (3х AAA)	9. Захранващ кабел

Подготовка на устройството за работа:

1. Отстранете цялото фолио и опаковка.
2. Поставете батериите в отделението за батерии, разположено на гърба на устройството, като внимавате за поляритета на батериите. + към + и – към –. Както е показано на чертежа в отделението за батерии.

Дисплей (1):

Дисплеят показва час, дата, температура и промени в настройките. Дисплеят изчезва след 15 секунди, когато устройството се захранва само от батерии. За да го включите, натиснете бутона Snooze / Light (4). Когато се захранва през USB, дисплеят ще работи непрекъснато.

Настройка на часа:

1. Натиснете и задръжте бутона Mode (2).
2. Използвайте бутоните "Нагоре, Надолу" (5,6), за да изберете 24 или 12 часово показване на времето. Потвърдете с едно натискане на бутона "Режим".
3. След това задайте часа. Използвайте бутоните "Нагоре, Надолу" (5,6), за да изберете часа. Потвърдете с едно натискане на бутона "Режим".

Настройка на дата:

1. Натиснете бутона Mode (2) веднъж.
2. Когато отидете на датата (Фабричната дата е 101. 1 януари.) Натиснете и задръжте бутона "Режим" (2).
3. Използвайте бутоните "Нагоре, Надолу" (5,6), за да изберете годината. Потвърдете с едно натискане на бутона "Режим".
4. Използвайте бутоните "Нагоре, Надолу" (5,6), за да изберете Ден. Потвърдете с едно натискане на бутона

"Режим".

5. Използвайте бутоните "Нагоре, Надолу" (5,6), за да изберете месец. Потвърдете с едно натискане на бутона "Режим".

Настройка на алармата:

1. Натиснете и задръжте бутона за аларма (3).

2. Използвайте бутоните "Нагоре, Надолу" (5,6), за да изберете час. Потвърдете с едно натискане на бутона "Аларма".

3. Използвайте бутоните "Нагоре, Надолу" (5,6), за да изберете Минути. Потвърдете с едно натискане на бутона "Аларма".

4. Използвайте бутоните "Нагоре, Надолу" (5,6), за да изберете продължителността на отлагането (1-60 минути). Потвърдете с едно натискане на бутона "Аларма".

5. Използвайте бутоните "Нагоре, Надолу" (5,6), за да изберете дните за активиране на алармата.

1-5 – понеделник – петък.

1-6 – понеделник – събота.

1-7 – понеделник – неделя.

Потвърдете с едно натискане на бутона "Аларма".

6. Когато алармата е активирана, натиснете бутона "SNZ - Light" и алармата ще премине в режим на дрямка за продължителността, зададена в точка 4.

7. Да изключи алармата за деня. Когато алармата се

активира, натиснете бутона "Аларма". Този ден алармата няма да се включи.

Включване на алармата:

1. За да включите функцията аларма, натиснете веднъж бутона "Аларма". На дисплея ще се появят буквите AL.
2. За да изключите функцията аларма, натиснете веднъж бутона "Аларма". Буквите AL ще изчезнат от дисплея.

Автоматично превключване между информацията на дисплея:

1. Използвайте бутона Mode (2), за да превключите дисплея за показване на температурата.
2. Натиснете и задръжте бутона Mode (2), докато устройството издаде звуков сигнал.
3. Устройството ще влезе в режим на автоматичен преход между час, дата и температура.
4. За да деактивирате тази функция, повторете стъпки 1-3.

Промяна на яркостта на дисплея

1. За да промените яркостта на дисплея, натиснете веднъж бутона НАГОРЕ (5). Налични са 2 нива на яркост: 1. Ярка, 2. Заглушена

Включете нощен режим. (18:00 - 6:00 сутринта)
Тази функция намалява яркостта на дисплея от 18:00 до 6:00 сутринта. През това време дисплеят ще бъде в настройка: 2. заглушен. От 6:00 сутринта до 18:00ч. дисплеят ще бъде настроен на: 1.Ярък:

1. Натиснете и отпуснете бутона Mode (2), докато на дисплея се появи OFF.
2. Натиснете бутона НАГОРЕ (5) веднъж. Дисплеят ще покаже ON. Автоматичното затъмняване на дисплея ще бъде активирано.
3. За да деактивирате тази функция, следвайте стъпки 1 и 2 и променете настройката от ВКЛ. на ИЗКЛ.

Технически данни:

Тип батерия: 3x AAA (Lr04) Препоръчваме да използвате акумулаторни батерии.

USB захранване: 5V 1A

Температурен диапазон: 0-50°C

В името на околната среда. Информация за използвано електрическо и електронно оборудване Съгласно чл. 13 сек. 1 и разп. 2 Закон от 11 септември 2015 г. относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване, ви информираме за правилното третиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване:

1. Забранява се поставянето на използвано електрическо и електронно оборудване заедно с други отпадъци – това се потвърждава от маркировката под формата на „зачертано кошче“, което изисква селективно събиране на този вид отпадъци.

2. Електрическите и електронните устройства могат да съдържат опасни вещества, смеси и компоненти, които при изпускане в околната среда могат да представляват сериозна заплаха за здравето и живота на хората и живите организми. Те могат да причинят множество здравословни проблеми, като нарушения на зрението, слуха и говора, а също така могат да увредят бъбреците, черния дроб и сърцето, както и да причинят кожни заболявания. Вредните вещества също могат да имат неблагоприятно въздействие върху дихателната и репродуктивната система и да доведат до рак. Консумацията на растения, растящи в замърсени почви, и продукти, произведени от тях, може да доведе до гореспоменатите ефекти върху здравето.

3. Използваното електрическо и електронно оборудване трябва да се предава само в оторизирани пунктове за събиране, чийто списък трябва да бъде наличен на уебсайта на всяка общинска служба.

4. Домакинствата играят важна роля като допринасят за повторната употреба и възстановяването, включително рециклирането, на използвано оборудване. Той също така играе ключова роля в системата за управление на отпадъците от използвано електрическо и електронно оборудване поради възможността за директно предаване



до оторизирани пунктове за събиране и премахването на нежелани социални навици, водещи до оставяне на отпадъчно оборудване на непредвидени места.

В допълнение, върнете използваното електрическо и електронно оборудване до мястото на доставка. При доставка на оборудване, предназначено за домакинствата, на купувача, дистрибуторът е длъжен да вземе обратно използваното оборудване от домакинствата безплатно на мястото на доставка на такова оборудване, при условие че използваното оборудване е от същия тип и изпълнява същите функции като доставеното оборудване.

Картонените опаковки и полиетиленовите (PE) торбички да се изхвърлят в подходящи контейнери, предназначени за селективно събиране на битови отпадъци, съгласно описанието им. Ако в устройството има батерии, те трябва да бъдат извадени и занесени в отделен пункт за събиране и изхвърляне.

Не изхвърляйте устройството в битовите отпадъци!!

Сервиз Ако желаете да закупите резервни части или да направите reklamacия, моля, свържете се директно с продавача, който е издал касовата бележка.

Brugsanvisning (DA)

SIKKERHEDSBETINGELSER
VIGTIGE
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
LÆS VENLIGST OMHYGGELIGT

OG OPBEVAR TIL FREMTIDIG REFERENCE

Garantibetingelserne er forskellige, hvis enheden bruges til kommercielle formål.

1. Før du bruger dette produkt, bedes du læse omhyggeligt og altid følge instruktionerne nedenfor. Producenten er ikke ansvarlig for skader som følge af forkert brug.

2. Produktet må kun bruges indendørs. Brug ikke produktet til andre formål end det tilsigtede.

3. Brug med forsigtighed, når den bruges af børn. Lad ikke børn lege med produktet. Lad ikke børn eller personer, der ikke er bekendt med

enheden, bruge den uden opsyn.

4.ADVARSEL: Dette apparat må kun bruges af børn over 8 år og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller af personer uden erfaring eller kendskab til apparatet, kun under opsyn af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed, eller hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og er klar over de risici, der er forbundet med dets drift. Børn bør ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse af apparatet bør ikke udføres af børn, medmindre de er over 8 år og udføres under opsyn.

5. Anbring aldrig enheden i vand.

Udsæt aldrig produktet for atmosfæriske forhold såsom direkte

sollys eller regn osv. Brug aldrig produktet under fugtige forhold.

6. Anbring aldrig produktet på eller i nærheden af varme eller varme overflader eller madlavningsapparater såsom elektriske ovne eller gasbrændere.

7. Brug aldrig produktet i nærheden af brændbare materialer.

8. Apparatet må kun aftørres med en tør klud. Brug ikke vand eller rengøringsmidler.

9. Enheden skal opbevares i et tørt rum.

Enhedsbeskrivelse:

1. Display

2. Mode-knap

3.
Alarmknap

4. Snooze/Backlight-knap	5. Op-knap	6. Ned-knap
7. Strømindgang	8. Batterirum (3x AAA)	9. Strømkabel

Klargøring af enheden til arbejde:

1. Fjern al folie og emballage.
2. Indsæt batterierne i batterirummet på bagsiden af enheden, og vær opmærksom på batteripolariteten. + til + og – til –. Som det fremgår af tegningen i batterirummet.

Display (1):

Displayet viser klokkeslæt, dato, temperatur og ændringer til indstillinger. Displayet forsvinder efter 15 sekunder, når enheden kun drives af batterier. For at tænde den skal du trykke på Snooze / Light-knappen (4). Når den strømforsynes via USB, vil skærmen fungere kontinuerligt.

Indstilling af tid:

1. Tryk og hold Mode-knappen (2).
2. Brug "Op, Ned"-knapperne (5,6) til at vælge 24 eller 12 timers tidsvisning. Bekræft med et enkelt tryk på "Mode"-knappen
3. Indstil derefter tiden. Brug "Op, Ned"-knapperne (5,6) til at vælge timen. Bekræft med et enkelt tryk på "Mode"-knappen.

Datoindstilling:

1. Tryk én gang på Mode-knappen (2).
2. Når du går til datoen (fabriksdatoen er 101. 1. dag i januar.) Tryk og hold knappen "Tilstand" (2).
3. Brug "Op, Ned"-knapperne (5,6) til at vælge år. Bekræft med et enkelt tryk på "Mode"-knappen.
4. Brug "Op, Ned"-knapperne (5,6) til at vælge Dag. Bekræft med et enkelt tryk på "Mode"-knappen.
5. Brug "Op, Ned"-knapperne (5,6) til at vælge Måned. Bekræft med et enkelt tryk på "Mode"-knappen.

Indstilling af alarm:

1. Tryk på og hold alarmknappen (3) nede.
2. Brug "Op, Ned"-knapperne (5,6) til at vælge Time. Bekræft med et enkelt tryk på "Alarm"-knappen.
3. Brug "Op, Ned"-knapperne (5,6) til at vælge Minutter. Bekræft med et enkelt tryk på "Alarm"-knappen.
4. Brug "Op, Ned"-knapperne (5,6) til at vælge snooze-længden (1-60 minutter). Bekræft med et enkelt tryk på "Alarm"-knappen.
5. Brug "Op, Ned"-knapperne (5,6) til at vælge de dage, alarmen skal aktiveres.
1-5 – mandag – fredag.
1-6 – mandag – lørdag.
1-7 – mandag – søndag.
Bekræft med et enkelt tryk på "Alarm"-knappen.

6. Når alarmeren er aktiveret, tryk på knappen "SNZ - Light", og alarmeren går i snooze-tilstand i den længde, der er indstillet i punkt 4.
7. For at slukke alarmeren for dagen. Når alarmeren aktiveres, skal du trykke på knappen "Alarm". Alarmeren går ikke den dag.

Aktivering af alarmfunktionen:

1. For at slå alarmfunktionen til, tryk én gang på knappen "Alarm". Bogstaverne AL vises på displayet.
2. For at slå alarmfunktionen fra skal du trykke én gang på knappen "Alarm". Bogstaverne AL forsvinder fra displayet.

Automatisk skift mellem information på displayet:

1. Brug knappen Mode (2) til at skifte displayet til at vise temperaturen.
2. Tryk og hold Mode-knappen (2), indtil enheden bipper.
3. Enheden går i automatisk overgangstilstand mellem Tid, dato og temperatur.
4. Gentag trin 1-3 for at deaktivere denne funktion.

Ændring af skærmens lysstyrke

1. Tryk én gang på OP-knappen (5) for at ændre displayets lysstyrke. Der er 2 tilgængelige lysstyrkeniveauer: 1. Lys,
2. Dæmpet

Slå nattilstand til. (18:00 - 06:00)

Denne funktion reducerer skærmens lysstyrke fra kl. 18.00 til kl. 06.00. I dette tidsrum vil displayet være i indstillingen: 2. muted. Fra 6:00 til 18:00. displayet indstilles til: 1.Lys:

1. Tryk og slip Mode-knappen (2), indtil OFF vises på displayet.
2. Tryk én gang på OP-knappen (5). ON vises på displayet. Automatisk dæmpning af skærmen vil være aktiveret.
3. For at deaktivere denne funktion skal du følge trin 1 og 2 og ændre indstillingen fra ON til OFF.

Tekniske data:

Batteritype: 3x AAA (Lr04) Vi anbefaler at bruge genopladelige batterier.

USB strømforsyning: 5V 1A

Temperaturområde: 0-50 °C

Før miljøets skyld. Oplysninger om brugt elektrisk og elektronisk udstyr I henhold til art. 13 sek. 1 og sek. 2 Lov af 11. september 2015 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr informerer vi dig om korrekt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr:

1. Det er forbudt at placere brugt elektrisk og elektronisk udstyr sammen med andet affald – dette bekræftes af mærkningen i form af en "overstreget skraldespand", hvilket kræver selektiv indsamling af denne type affald.
2. Elektriske og elektroniske apparater kan indeholde farlige stoffer, blandinger og komponenter, som, hvis de frigives til miljøet, kan udgøre en alvorlig trussel mod menneskers og levende organismers sundhed og liv. De kan forårsage adskillige helbredsproblemer, såsom syn, hørelse og taleforstyrrelser, og kan også beskadige nyrer, lever og hjerte, samt forårsage hudsygdomme. Skadelige stoffer kan også have en negativ indvirkning på åndedræts- og reproduktionssystemerne og føre til kræft. Indtagelse af planter, der vokser i forurenede jord, og produkter fremstillet heraf, kan medføre ovennævnte sundhedseffekter.
3. Brugt elektrisk og elektronisk udstyr bør kun afleveres til autoriserede indsamlingssteder, hvoraf en liste bør være tilgængelig på hvert kommunekontors hjemmeside.
4. Husholdninger spiller en vigtig rolle i at bidrage til genbrug og nyttiggørelse, herunder genanvendelse, af brugt udstyr. Det spiller også en nøglerolle i affaldshåndteringssystemet for brugt elektrisk og elektronisk udstyr på grund af muligheden for direkte overførsel til autoriserede indsamlingssteder og eliminering af uønskede sociale vaner, der resulterer i, at affaldsudstyr efterlades på utilsigtede steder.

Derudover skal brugt elektrisk og elektronisk udstyr returneres til leveringsstedet. Ved levering af udstyr beregnet til husholdninger til køber er distributøren forpligtet til vederlagsfrit at tilbagetage brugt udstyr fra husstande på leveringsstedet for sådant udstyr, forudsat at det brugte udstyr er af samme type og har samme funktioner som det leverede



udstyr.

Papemballage og polyethylen (PE) poser skal bortskaffes i passende beholdere beregnet til selektiv indsamling af kommunalt affald i overensstemmelse med deres beskrivelse. Hvis der er batterier i enheden, skal de fjernes og afleveres til et separat indsamlings- og bortskaffelsessted.

Smid ikke enheden i det kommunale affald!!

Service Hvis du ønsker at købe reservedele eller reklamere, skal du kontakte sælgeren, som har udstedt kvitteringen, direkte.

Používateľská príručka (SK)

BEZPEČNOSTNÉ PODMIENKY DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY ČÍTAJTE POZORNE A UCHOVÁVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE

Záručné podmienky sa líšia, ak sa zariadenie používa na komerčné účely.

1. Pred použitím tohto produktu si

pozorne prečítajte a vždy dodržiavajte nižšie uvedené pokyny. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním.

2. Výrobok je možné používať iba v interiéri. Výrobok nepoužívajte na iné účely, než na ktoré je určený.

3. Pri používaní deťmi používajte opatrne. Nedovoľte deťom hrať sa s výrobkom. Nedovoľte deťom alebo osobám, ktoré nie sú oboznámené s prístrojom, aby ho používali bez dozoru.

4. UPOZORNENIE: Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby bez

skúseností alebo znalostí o spotrebiči, len pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a sú si vedomé rizík spojených s jeho prevádzkou. Deti by sa so spotrebičom nemali hrať. Čistenie a údržbu spotrebiča by nemali vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a sú vykonávané pod dohľadom.

5. Nikdy neponárajte prístroj do vody. Nikdy nevystavujte výrobok atmosférickým podmienkam, ako je priame slnečné svetlo alebo dážď atď'. Výrobok nikdy nepoužívajte vo vlhkom prostredí.

6. Výrobok nikdy neumiestňujte na

horúce alebo teplé povrchy alebo zariadenia na varenie, ako sú elektrické rúry alebo plynové horáky, ani do ich blízkosti.

7. Nikdy nepoužívajte výrobok v blízkosti horľavých materiálov.

8. Zariadenie sa smie utierať iba suchou handričkou. Nepoužívajte vodu ani čistiace kvapaliny.

9. Zariadenie by sa malo skladovať v suchej miestnosti.

Popis zariadenia:

1. Displej	2. Tlačidlo režimu	3. Tlačidlo alarmu
4. Tlačidlo Snooze/Podsvietenie	5. Tlačidlo hore	6. Tlačidlo nadol

Príprava zariadenia na prácu:

1. Odstráňte všetku fóliu a obal.
2. Vložte batérie do priehradky na batérie umiestnenej na zadnej strane zariadenia, pričom dávajte pozor na polaritu batérií. + do + a – do –. Ako ukazuje nákres v priestore pre batérie.

Displej (1):

Displej zobrazuje čas, dátum, teplotu a zmeny nastavení. Keď je zariadenie napájané iba batériami, displej po 15 sekundách zmizne. Ak ju chcete zapnúť, stlačte tlačidlo Snooze / Light (4). Pri napájaní cez USB bude displej fungovať nepretržite.

Nastavenie času:

1. Stlačte a podržte tlačidlo Mode (2).
2. Pomocou tlačidiel „Hore, Dole“ (5,6) vyberte 24- alebo 12-hodinové zobrazenie času. Potvrďte jediným stlačením tlačidla „Mode“.
3. Potom nastavte čas. Pomocou tlačidiel „Up, Down“ (5,6) vyberte hodinu. Potvrďte jediným stlačením tlačidla „Mode“.

Nastavenie dátumu:

1. Stlačte raz tlačidlo Mode (2).
2. Keď prejdete na dátum (Výrobný dátum je 101. 1. január.) Stlačte a podržte tlačidlo „Mode“ (2).
3. Pomocou tlačidiel „Hore, Dole“ (5,6) vyberte rok. Potvrďte jediným stlačením tlačidla „Mode“.
4. Pomocou tlačidiel „Hore, Dole“ (5,6) vyberte Deň. Potvrďte jediným stlačením tlačidla „Mode“.
5. Pomocou tlačidiel „Hore, Dole“ (5,6) vyberte Mesiac. Potvrďte jediným stlačením tlačidla „Mode“.

Nastavenie budíka:

1. Stlačte a podržte tlačidlo Alarm (3).
2. Pomocou tlačidiel „Hore, Dole“ (5,6) vyberte Hodiny. Potvrďte jediným stlačením tlačidla „Alarm“.
3. Pomocou tlačidiel „Up, Down“ (5,6) vyberte minúty. Potvrďte jediným stlačením tlačidla „Alarm“.
4. Pomocou tlačidiel „Hore, Dole“ (5,6) vyberte Dĺžku odloženia (1-60 minút). Potvrďte jediným stlačením tlačidla „Alarm“.
5. Pomocou tlačidiel „Hore, Dole“ (5,6) vyberte dni, kedy sa má budík aktivovať.
1-5 – pondelok – piatok.
1-6 – pondelok – sobota.
1-7 – pondelok – nedeľa.
Potvrďte jediným stlačením tlačidla „Alarm“.
6. Keď je budík aktivovaný, stlačte tlačidlo "SNZ - Light"

a budík prejde do režimu odloženia na dĺžku nastavenú v bode 4.

7. Vypnutie budíka pre daný deň. Keď sa budík aktivuje, stlačte tlačidlo „Alarm“. Budík sa v ten deň nespustí.

Zapnutie funkcie budíka:

1. Ak chcete zapnúť funkciu budíka, stlačte raz tlačidlo „Alarm“. Na displeji sa zobrazia písmená AL.
2. Ak chcete vypnúť funkciu budíka, stlačte raz tlačidlo „Alarm“. Písmená AL zmiznú z displeja.

Automatické prepínanie medzi informáciami na displeji:

1. Pomocou tlačidla Mode (2) prepnete displej na zobrazenie teploty.
2. Stlačte a podržte tlačidlo Mode (2), kým zariadenie nepípne.
3. Zariadenie prejde do režimu automatického prechodu medzi časom, dátumom a teplotou.
4. Ak chcete túto funkciu vypnúť, zopakujte kroky 1-3.

Zmena jasů displeja

1. Ak chcete zmeniť jas displeja, stlačte raz tlačidlo HORE (5). K dispozícii sú 2 úrovne jasů: 1. Jasný, 2. Stlmený

Zapnite nočný režim. (18:00 – 6:00)

Táto funkcia znižuje jas displeja z 18:00 na 6:00. Počas

tejto doby bude displej v nastavení: 2. vypnutý. Od 6:00 do 18:00 hod. displej sa nastaví na: 1.Jasný:

1. Stlačte a uvoľnite tlačidlo Mode (2), kým sa na displeji nezobrazí OFF.
2. Stlačte raz tlačidlo HORE (5). Na displeji sa zobrazí ON. Aktivuje sa automatické stlmenie displeja.
3. Ak chcete túto funkciu deaktivovať, postupujte podľa krokov 1 a 2 a zmeňte nastavenie z ON na OFF.

Technické údaje:

Typ batérie: 3x AAA (Lr04) Odporúčame používať nabíjacie batérie.

USB napájanie: 5V 1A

Teplotný rozsah: 0-50 °C

V záujme životného prostredia. Informácie o použitých elektrických a elektronických zariadeniach Podľa čl. 13 sek. 1 a sek. 2 zákona z 11. septembra 2015 o odpade z elektrických a elektronických zariadení Vás informujeme o správnom nakladaní s odpadom z elektrických a elektronických zariadení:

1. Použité elektrozariadenia je zakázané ukladať spolu s ostatným odpadom – potvrdzuje to označenie vo forme „preškrtnutej nádoby“, ktorá vyžaduje selektívny zber tohto druhu odpadu.

2. Elektrické a elektronické zariadenia môžu obsahovať nebezpečné látky, zmesi a komponenty, ktoré v prípade uvoľnenia do životného prostredia môžu predstavovať vážne ohrozenie zdravia a života ľudí a živých organizmov. Môžu spôsobiť mnohé zdravotné problémy, ako sú poruchy zraku, sluchu a reči, môžu tiež poškodiť obličky, pečeň a srdce, ako aj spôsobiť kožné ochorenia. Škodlivé látky môžu mať tiež nepriaznivý vplyv na dýchací a reprodukčný systém a viesť k rakovine. Konzumácia rastlín rastúcich v kontaminovaných pôdach a výrobkov z nich môže mať za následok vyššie uvedené zdravotné účinky.

3. Použité elektrozariadenia odovzdajte len na autorizované zberné miesta, ktorých zoznam by mal byť dostupný na webovej stránke každého obecného úradu.

4. Domácnosti zohrávajú dôležitú úlohu v prispievaní k opätovnému používaniu a zhodnocovaniu vrátane recyklácie použitých zariadení. Taktiež zohráva kľúčovú úlohu v systéme odpadového hospodárstva použitých elektrozariadení z dôvodu možnosti priameho odovzdania do autorizovaných zberní a odbúrania nežiaducich spoločenských návykov, ktoré spôsobujú odkladanie odpadových zariadení na neúmyselných miestach.

Okrem toho vráťte použité elektrické a elektronické zariadenia na miesto dodania. Pri dodaní zariadení určených pre domácnosti odberateľovi je distribútor povinný bezplatne prevziať použité zariadenie z domácností v mieste dodania



takéhoto zariadenia za predpokladu, že použité zariadenie je rovnakého typu a plní rovnaké funkcie ako dodané zariadenie. Kartónové obaly a polyetylénové (PE) vrecia likvidujte vo vhodných nádobách určených na triedený zber komunálneho odpadu v súlade s ich popisom. Ak sú v prístroji batérie, je potrebné ich vybrať a odovzdať na oddelené zberné a likvidačné miesto.

Prístroj nevyhadzujte do komunálneho odpadu!!

Servis Ak si želáte zakúpiť náhradné diely alebo reklamovať, kontaktujte priamo predajcu, ktorý vystavil účtenku.

Korisnički priručnik (BS)

SIGURNOSNI USLOVI VAŽNE
SIGURNOSNE UPUTSTVA MOLIM
VAS PROČITAJTE PAŽLJIVO I
ZAČUVAJTE ZA BUDUĆE
REFERENCE

Uslovi garancije su drugačiji ako se uređaj koristi u komercijalne svrhe.

1. Prije upotrebe ovog proizvoda,

pažljivo pročitajte i uvijek slijedite upute u nastavku. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu nepravilnim korištenjem.

2. Proizvod se smije koristiti samo u zatvorenom prostoru. Nemojte koristiti proizvod u druge svrhe osim za njegovu namjenu.

3. Koristite oprezno kada ga koriste djeca. Ne dozvolite deci da se igraju sa proizvodom. Nemojte dozvoliti djeci ili osobama koje nisu upoznate s uređajem da ga koriste bez nadzora.

4. **UPOZORENJE:** Ovaj uređaj smiju koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili osobe bez iskustva

ili znanja o aparatu, samo pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost, ili ako su upućene na sigurnu upotrebu uređaja i svjesne su rizika povezanih s njegovim radom. Djeca se ne bi trebala igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca osim ako nisu starija od 8 godina i ako se obavljaju pod nadzorom.

5. Nikada ne stavljajte uređaj u vodu. Nikada ne izlažite proizvod atmosferskim uslovima kao što su direktna sunčeva svetlost ili kiša itd. Nikada nemojte koristiti proizvod u vlažnim uslovima.

6. Nikada ne stavljajte proizvod na ili blizu vrućih ili toplih površina ili

- uređaja za kuhanje kao što su električne pećnice ili plinski plamenici.
7. Nikada nemojte koristiti proizvod u blizini zapaljivih materijala.
8. Uređaj se smije brisati samo suhom krpom. Nemojte koristiti vodu ili tečnosti za čišćenje.
9. Uređaj treba čuvati u suvoj prostoriji.

Opis uređaja:

- | | | |
|---|----------------------------------|----------------------|
| 1. Displej | 2. Dugme za način rada | 3. Dugme za alarm |
| 4. Dugme za odlaganje/pozadinsko osvjetljenje | 5. Dugme gore | 6. Dugme za dolje |
| 7. Ulazna snaga | 8. Pretinac za baterije (3x AAA) | 9. Kabl za napajanje |

Priprema uređaja za rad:

1. Uklonite svu foliju i ambalažu.
2. Umetnite baterije u odeljak za baterije koji se nalazi na poledini uređaja, pazeći na polaritet baterija. + do + i – do –. Kao što je prikazano na crtežu u odeljku za baterije.

Zaslon (1):

Zaslon prikazuje vrijeme, datum, temperaturu i promjene postavki. Zaslon nestaje nakon 15 sekundi kada se uređaj napaja samo iz baterija. Da biste ga uključili, pritisnite dugme Snooze / Light (4). Kada se napaja preko USB-a, ekran će raditi neprekidno.

Podešavanje vremena:

1. Pritisnite i držite tipku Mode (2).
2. Koristite dugmad "Gore, Dolje" (5,6) za odabir prikaza vremena od 24 ili 12 sati. Potvrdite jednim pritiskom na dugme "Mode".
3. Zatim podesite vrijeme. Koristite dugmad "Gore, Dolje" (5,6) za odabir sata. Potvrdite jednim pritiskom na dugme "Mode".

Podešavanje datuma:

1. Pritisnite tipku Mode (2) jednom.
2. Kada odete na datum (fabrički datum je 101. 1. januar.) Pritisnite i držite tipku "Mode" (2).
3. Koristite dugmad "Gore, Dolje" (5,6) za odabir godine.

Potvrdite jednim pritiskom na dugme "Mode".

4. Koristite dugmad "Gore, Dolje" (5,6) da odaberete Dan. Potvrdite jednim pritiskom na dugme "Mode".

5. Koristite dugmad "Gore, Dolje" (5,6) za odabir Mjeseca. Potvrdite jednim pritiskom na dugme "Mode".

Postavljanje alarma:

1. Pritisnite i držite tipku Alarm (3).

2. Koristite dugmad "Gore, Dolje" (5,6) da odaberete Sat. Potvrdite jednim pritiskom na dugme "Alarm".

3. Koristite dugmad "Gore, Dolje" (5,6) da odaberete Minute. Potvrdite jednim pritiskom na dugme "Alarm".

4. Koristite dugmad "Gore, Dolje" (5,6) za odabir dužine odgode (1-60 minuta). Potvrdite jednim pritiskom na dugme "Alarm".

5. Koristite dugmad "Gore, Dolje" (5,6) za odabir dana za aktiviranje alarma.

1-5 – ponedjeljak - petak.

1-6 – ponedjeljak – subota.

1-7 – ponedjeljak – nedelja.

Potvrdite jednim pritiskom na dugme "Alarm".

6. Kada je alarm aktiviran, pritisnite dugme "SNZ - Light" i alarm će preći u režim snooze za dužinu podešenu u tački 4.

7. Da isključite alarm za taj dan. Kada se alarm aktivira, pritisnite dugme "Alarm". Alarm se neće upaliti tog dana.

Uključivanje funkcije alarma:

1. Da biste uključili funkciju alarma, jednom pritisnite dugme "Alarm". Na displeju će se pojaviti slova AL.
2. Da biste isključili funkciju alarma, jednom pritisnite dugme "Alarm". Slova AL će nestati sa displeja.

Automatsko prebacivanje između informacija na displeju:

1. Upotrijebite tipku Mode (2) da prebacite zaslon da prikazuje temperaturu.
2. Pritisnite i držite tipku Mode (2) dok uređaj ne zapišti.
3. Uređaj će ući u režim automatskog prijelaza između vremena, datuma i temperature.
4. Da biste onemogućili ovu funkciju, ponovite korake 1-3.

Promjena svjetline ekrana

1. Za promjenu svjetline displeja, jednom pritisnite tipku GORE (5). Dostupna su 2 nivoa svjetline: 1. Svijetlo, 2. Prigušeno

Uključite noćni način rada. (18:00 - 6:00 AM)

Ova funkcija smanjuje svjetlinu zaslona od 18:00 do 6:00 ujutro. Za to vrijeme ekran će biti u postavci: 2. isključen. Od 6:00 do 18:00 sati. ekran će biti postavljen na:

1. Bright:

1. Pritisnite i pustite tipku Mode (2) dok se na displeju ne

pojavi OFF.

2. Pritisnite tipku GORE (5) jednom. ON će se pojaviti na displeju. Automatsko zatamnjivanje ekrana će biti omogućeno.

3. Da biste onemogućili ovu funkciju, slijedite korake 1 i 2 i promijenite postavku iz ON u OFF.

Tehnički podaci:

Tip baterije: 3x AAA (Lr04) Preporučujemo korištenje punjivih baterija.

USB napajanje: 5V 1A

Raspon temperature: 0-50°C



Zbog zaštite životne sredine. Podaci o korištenoj

električnoj i elektronskoj opremi Shodno čl. 13 sek. 1 i sek. 2 Zakona od 11. septembra 2015. o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi, obavještavamo vas o pravilnom postupanju s otpadnom električnom i elektronskom opremom:

1. Zabranjeno je odlaganje korišćene električne i elektronske opreme zajedno sa drugim otpadom – to potvrđuje i oznaka u obliku „precrtane kante“, koja zahteva selektivno prikupljanje ove vrste otpada.

2. Električni i elektronski uređaji mogu sadržavati opasne tvari, mješavine i komponente koje, ako se ispuste u životnu sredinu, mogu predstavljati ozbiljnu prijetnju zdravlju i životu ljudi i živih organizama. Mogu uzrokovati brojne zdravstvene

probleme, poput poremećaja vida, sluha i govora, a mogu oštetiti i bubrege, jetru i srce, te uzrokovati kožna oboljenja. Štetne tvari također mogu negativno utjecati na respiratorni i reproduktivni sistem i dovesti do raka. Konzumacija biljaka koje rastu na kontaminiranom tlu i proizvoda od njih može dovesti do gore navedenih zdravstvenih efekata.

3. Korišćena električna i elektronska oprema treba da se isporučuje samo na ovlašćene sabirne tačke, čiji spisak treba da bude dostupan na internet stranici svake opštinske kancelarije.

4. Domaćinstva igraju važnu ulogu u doprinosu ponovnoj upotrebi i oporavku, uključujući recikliranje, korištene opreme. Takođe ima ključnu ulogu u sistemu upravljanja otpadom za rabljenu električnu i elektronsku opremu zbog mogućnosti direktnog prijenosa na ovlaštena sabirna mjesta i eliminacije nepoželjnih društvenih navika koje rezultiraju ostavljanjem otpadne opreme na nenamjenskim mjestima.

Osim toga, vratite korištenu električnu i elektroničku opremu na mjesto isporuke. Prilikom isporuke opreme namenjene za domaćinstvo kupcu, distributer je dužan da besplatno preuzme polovnu opremu iz domaćinstva na mestu isporuke te opreme, pod uslovom da je korišćena oprema iste vrste i da obavlja iste funkcije kao isporučena oprema.

Kartonsku ambalažu i polietilenske (PE) kese odložiti u odgovarajuće kontejnere namenjene selektivnom prikupljanju komunalnog otpada u skladu sa njihovim opisom. Ako u uređaju postoje baterije, one se moraju ukloniti i odnijeti na posebno mjesto za prikupljanje i odlaganje.

Ne bacajte uređaj u komunalni otpad!!

Servis Ukoliko želite da kupite rezervne delove ili imate reklamaciju, kontaktirajte direktno prodavca koji je izdao račun.

Упатство за употреба (МК)

217

БЕЗБЕДНОСНИ УСЛОВИ ВАЖНИ
БЕЗБЕДНОСНИ ИНСТРУКЦИИ ВЕ
МОЛИМЕ ПРОЧИТАЈТЕ
ВНИМАТЕЛНО И ЧУВАЈТЕ ЗА
ИДНА РЕФЕРЕНЦИЈА

Условите на гаранцијата се различни ако уредот се користи за комерцијални цели.

1. Пред да го користите овој производ, ве молиме прочитајте внимателно и секогаш следете ги упатствата подолу. Производителот не е одговорен за каква било штета што произлегува од неправилна употреба.

2. Производот може да се користи само во затворени простории. Не

користете го производот за други цели освен за наменетата употреба.

3. Користете со претпазливост кога се користи од деца. Не дозволувајте децата да си играат со производот. Не дозволувајте деца или луѓе кои не се запознаени со уредот да го користат без надзор.

4. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Овој апарат може да го користат деца над 8 години и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или лица без искуство или познавање на апаратот, само под надзор на лице одговорно за нивната безбедност или ако се упатени за безбедно користење на апаратот и се свесни за ризиците

поврзани со неговото работење. Децата не треба да си играат со апаратот. Чистењето и одржувањето на апаратот не треба да го вршат деца освен ако се постари од 8 години и не се вршат под надзор.

5. Никогаш не ставајте го уредот во вода. Никогаш не го изложувајте производот на атмосферски услови како што се директна сончева светлина или дожд, итн. Никогаш не користете го производот во влажни услови.

6. Никогаш не ставајте го производот на или во близина на топли или топли површини или уреди за готвење како што се електрични печки или горилници на

гас.

7. Никогаш не користете го производот во близина на запаливи материјали.

8. Уредот може да се избрише само со сува крпа. Не користете вода или течности за чистење.

9. Уредот треба да се чува во сува просторија.

Опис на уредот:

1. Приказ	2. Копче за режим	3. Копче за аларм
4. Копче за одложување/задно осветлување	5. Копче нагоре	6. Копче надолу
7. Влез на енергија	8. Преграда за батерии (3x AAA)	9. Кабел за напојување

Подготовка на уредот за работа:

1. Отстранете ја целата фолија и пакувањето.
2. Вметнете ги батериите во преградата за батерии сместена на задната страна на уредот, внимавајќи на поларитетот на батеријата. + до + и – до –. Како што е прикажано на цртежот во преградата за батерии.

Приказ (1):

Екранот ги прикажува времето, датумот, температурата и промените на поставките. Екранот исчезнува по 15 секунди кога уредот се напојува само од батерии. За да го вклучите, притиснете го копчето Snooze / Light (4). Кога се напојува преку USB, екранот ќе работи постојано.

Поставување на времето:

1. Притиснете и задржете го копчето Mode (2).
2. Користете ги копчињата „Горе, надолу“ (5,6) за да изберете 24 или 12 часа прикажување на времето. Потврдете со едно притискање на копчето „Mode“.
3. Потоа поставете го времето. Користете ги копчињата „Горе, долу“ (5,6) за да го изберете часот. Потврдете со едно притискање на копчето „Mode“.

Поставување датум:

1. Притиснете го копчето Mode (2) еднаш.
2. Кога ќе отидете до датумот (Фабричкиот датум е

101. 1. ден од јануари.) Притиснете и задржете го копчето „Mode“ (2).

3. Користете ги копчињата „Горе, долу“ (5,6) за да ја изберете годината. Потврдете со едно притискање на копчето „Mode“.

4. Користете ги копчињата „Горе, долу“ (5,6) за да изберете Ден. Потврдете со едно притискање на копчето „Mode“.

5. Користете ги копчињата „Горе, долу“ (5,6) за да изберете Месец. Потврдете со едно притискање на копчето „Mode“.

Поставување аларм:

1. Притиснете и задржете го копчето Аларм (3).

2. Користете ги копчињата „Горе, надолу“ (5,6) за да изберете Час. Потврдете со едно притискање на копчето „Аларм“.

3. Користете ги копчињата „Горе, долу“ (5,6) за да изберете Минути. Потврдете со едно притискање на копчето „Аларм“.

4. Користете ги копчињата „Горе, надолу“ (5,6) за да ја изберете Должината на одложување (1-60 минути). Потврдете со едно притискање на копчето „Аларм“.

5. Користете ги копчињата „Горе, долу“ (5,6) за да ги изберете Деновите за активирање на алармот.

1-5 - понеделник - петок.

1-6 – понеделник – сабота.

1-7 – понеделник – недела.

Потврдете со едно притискање на копчето „Аларм“.

6. Кога алармот е активиран, притиснете го копчето „SNZ - Light“ и алармот ќе премине во режим на одложување за должината поставена во точка 4.

7. За да го исклучите алармот за тој ден. Кога алармот ќе се активира, притиснете го копчето „Аларм“.

Алармот нема да се вклучи тој ден.

Вклучување на функцијата за аларм:

1. За да ја вклучите функцијата за аларм, притиснете го копчето „Alarm“ еднаш. На екранот ќе се појават буквите AL.

2. За да ја исклучите функцијата за аларм, притиснете го копчето „Alarm“ еднаш. Буквите AL ќе исчезнат од екранот.

Автоматско префрлување помеѓу информациите на екранот:

1. Користете го копчето Mode (2) за да го префрлите екранот за да ја прикаже температурата.

2. Притиснете и задржете го копчето Mode (2) додека уредот не се огласи.

3. Уредот ќе влезе во режим на автоматска транзиција помеѓу Време, датум и температура.

4. За да ја исклучите оваа функција, повторете ги

чекорите 1-3.

Промена на осветленоста на екранот

1. За да ја промените осветленоста на екранот, притиснете го копчето UP (5) еднаш. Достапни се 2 нивоа на осветленост: 1. Светло, 2. Исклучено

Вклучете ноќен режим. (18:00 - 06:00 часот)

Оваа функција ја намалува осветленоста на екранот од 18 часот до 6 часот наутро. За тоа време екранот ќе биде во поставката: 2. исклучен звук. Од 6:00 до 18:00 часот. екранот ќе биде поставен на: 1. Светло:

1. Притиснете и отпуштете го копчето Mode (2) додека на екранот не се појави OFF.

2. Притиснете го копчето UP (5) еднаш. ON ќе се појави на екранот. Ќе се овозможи автоматско затемнување на екранот.

3. За да ја исклучите оваа функција, следете ги чекорите 1 и 2 и променете ја поставката од ON на OFF.

Технички податоци:

Тип на батерија: 3x AAA (Lr04) Препорачуваме да користите батерии што се полнат.

USB напојување: 5V 1A
Температурен опсег: 0-50°C

За доброто на животната средина. Информации за користена електрична и електронска опрема Согласно чл. 13 сек. 1 и сек. 2 Закон од 11 септември 2015 година за отпадна електрична и електронска опрема, ве известуваме за правилно постапување со отпадната електрична и електронска опрема:

1. Забрането е ставање искористена електрична и електронска опрема заедно со друг отпад – тоа се потврдува со ознаката во форма на „пречкртана корпа“, која бара селективно собирање на овој вид отпад.
2. Електричните и електронските уреди може да содржат опасни материи, мешавини и компоненти кои, доколку се испуштат во животната средина, може да претставуваат сериозна закана за здравјето и животот на луѓето и живите организми. Тие можат да предизвикаат бројни здравствени проблеми, како што се нарушувања на видот, слухот и говорот, а може да ги оштетат и бубрезите, црниот дроб и срцето, како и да предизвикаат кожни болести. Штетните материи, исто така, може да имаат негативен ефект врз респираторниот и репродуктивниот систем и да доведат до рак. Потрошувачката на растенија кои растат во контаминирани почви и производи направени од нив може да резултира со горенаведените здравствени ефекти.
3. Искористената електрична и електронска опрема треба да се доставува само до овластени собирни пунктови, чиј список треба да биде достапен на веб-страницата на секоја Општинска канцеларија.



4. Домаќинствата играат важна улога во придонесот за повторна употреба и обновување, вклучително и рециклирање на користената опрема. Тој, исто така, игра клучна улога во системот за управување со отпад за искористена електрична и електронска опрема поради можноста за директно пренесување до овластени собирни пунктови и елиминирање на непожелните социјални навики што резултираат со оставање на отпадната опрема на несакани места.

Дополнително, вратете ја искористената електрична и електронска опрема до местото на испорака. При испорака на опрема наменета за домаќинствата до купувачот, дистрибутерот е должен да ја врати користената опрема од домаќинствата бесплатно на местото на испорака на таквата опрема, под услов користената опрема да е од ист тип и да ги извршува истите функции како испорачаната опрема.

Картонската амбалажа и полиетиленските (PE) кеси треба да се фрлаат во соодветни контејнери наменети за селективно собирање на комуналниот отпад во согласност со нивниот опис. Доколку има батерии во уредот, тие мора да се отстранат и однесат во посебно место за собирање и отстранување.

Не фрлајте го уредот во комунален отпад!!

Сервис Ако сакате да купите резервни делови или да поднесете какви било поплаки, контактирајте директно со продавачот кој ја издал сметката.

Korisnički priručnik (HR)

SIGURNOSNI UVJETI VAŽNE
SIGURNOSNE UPUTE PAŽLJIVO
PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA
BUDUĆU REFERENCU

Uvjeti jamstva su drugačiji ako se uređaj koristi u komercijalne svrhe.

1. Prije uporabe ovog proizvoda pažljivo pročitajte i uvijek slijedite upute u nastavku. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu nepravilnom uporabom.
2. Proizvod se smije koristiti samo u zatvorenom prostoru. Nemojte koristiti proizvod u svrhe koje nisu namijenjene.
3. Koristite s oprezom kada ga koriste djeca. Ne dopustite djeci da se igraju

proizvodom. Ne dopustite djeci ili osobama koje nisu upoznate s uređajem da ga koriste bez nadzora.

4.UPOZORENJE: Ovaj uređaj smiju koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe bez iskustva ili znanja o aparatu, samo pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost, ili ako su upućeni u sigurnu uporabu aparata i svjesni su rizika povezanih s njegovim radom. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca osim ako su starija od 8 godina i obavljaju se pod nadzorom.

5. Nikada ne stavljajte uređaj u vodu.

Nikada nemojte izlagati proizvod atmosferskim uvjetima kao što je izravna sunčeva svjetlost ili kiša, itd. Nikada nemojte koristiti proizvod u vlažnim uvjetima.

6. Nikada ne stavljajte proizvod na ili blizu vrućih ili toplih površina ili uređaja za kuhanje kao što su električne pećnice ili plinski plamenici.

7. Nikada ne koristite proizvod u blizini zapaljivih materijala.

8. Uređaj se smije brisati samo suhom krpom. Nemojte koristiti vodu ili tekućine za čišćenje.

9. Uređaj treba čuvati u suhoj prostoriji.

Opis uređaja:

1. Prikaz	2. Gumb za način rada	3. Tipka za alarm
4. Gumb za odgodu/pozadinsko osvjetljenje	5. Gumb za gore	6. Gumb za dolje
7. Ulazna snaga	8. Pretinac za baterije (3x AAA)	9. Kabel za napajanje

Priprema uređaja za rad:

1. Uklonite svu foliju i ambalažu.
2. Umetnite baterije u odjeljak za baterije koji se nalazi na stražnjoj strani uređaja, pazeći na polaritet baterija. + do + i – do –. Kao što je prikazano na crtežu u odjeljku za baterije.

Prikaz (1):

Zaslon prikazuje vrijeme, datum, temperaturu i promjene postavki. Zaslon nestaje nakon 15 sekundi kada se uređaj napaja samo iz baterija. Za uključivanje pritisnite tipku Snooze / Light (4). Kada se napaja putem USB-a, zaslon će raditi neprekidno.

Postavljanje vremena:

1. Pritisnite i držite tipku Mode (2).

2. Pomoću gumba "gore, dolje" (5,6) odaberite 24 ili 12 satni prikaz vremena. Potvrdite jednim pritiskom tipke "Mode".

3. Zatim postavite vrijeme. Koristite gumbe "Gore, Dolje" (5,6) za odabir sata. Potvrdite jednim pritiskom tipke "Mode".

Postavka datuma:

1. Jednom pritisnite tipku Mode (2).

2. Kada prijedete na datum (tvornički datum je 101. 1. siječnja.) Pritisnite i držite tipku "Mode" (2).

3. Koristite gumbe "Gore, Dolje" (5,6) za odabir godine. Potvrdite jednim pritiskom tipke "Mode".

4. Pomoću gumba "gore, dolje" (5,6) odaberite dan. Potvrdite jednim pritiskom tipke "Mode".

5. Koristite gumbe "Gore, Dolje" (5,6) za odabir mjeseca. Potvrdite jednim pritiskom tipke "Mode".

Postavljanje alarma:

1. Pritisnite i držite tipku Alarm (3).

2. Koristite gumbe "Gore, Dolje" (5,6) za odabir sata. Potvrdite jednim pritiskom tipke "Alarm".

3. Koristite tipke "Gore, Dolje" (5,6) za odabir Minuta. Potvrdite jednim pritiskom tipke "Alarm".

4. Pomoću gumba "gore, dolje" (5,6) odaberite duljinu odgođe (1-60 minuta). Potvrdite jednim pritiskom tipke "Alarm".

5. Pomoću gumba "gore, dolje" (5,6) odaberite dane za aktiviranje alarma.

1-5 – ponedjeljak - petak.

1-6 – ponedjeljak – subota.

1-7 – ponedjeljak – nedjelja.

Potvrdite jednim pritiskom tipke "Alarm".

6. Kada je alarm aktiviran, pritisnite tipku "SNZ - Light" i alarm će prijeći u način odgode za duljinu postavljenu u točki 4.

7. Isključiti alarm za taj dan. Kada se alarm aktivira, pritisnite tipku "Alarm". Taj dan se alarm neće oglasiti.

Uključivanje funkcije alarma:

1. Za uključivanje funkcije alarma, jednom pritisnite tipku "Alarm". Na zaslonu će se pojaviti slova AL.

2. Za isključivanje funkcije alarma, jednom pritisnite tipku "Alarm". Slova AL će nestati sa zaslona.

Automatsko prebacivanje između informacija na zaslonu:

1. Upotrijebite gumb Mode (2) za prebacivanje zaslona na prikaz temperature.

2. Pritisnite i držite tipku Mode (2) dok se uređaj ne ogласi zvučnim signalom.

3. Uređaj će ući u način automatskog prijelaza između vremena, datuma i temperature.

4. Kako biste onemogućili ovu funkciju, ponovite korake

1-3.

Promjena svjetline zaslona

1. Za promjenu svjetline zaslona jednom pritisnite tipku GORE (5). Dostupne su 2 razine svjetline: 1. Svijetlo, 2. Prigušeno

Uključite noćni način rada. (18:00 - 06:00)

Ova funkcija smanjuje svjetlinu zaslona od 18 sati do 6 ujutro. Tijekom tog vremena zaslon će biti u postavkama: 2. isključen. Od 6:00 do 18:00 sati. zaslon će biti postavljen na: 1.Svijetlo:

1. Pritisnite i pustite tipku Mode (2) dok se na zaslonu ne pojavi OFF.
2. Jednom pritisnite tipku GORE (5). Na zaslonu će se pojaviti ON. Bit će omogućeno automatsko zatamnjenje zaslona.
3. Kako biste onemogućili ovu funkciju, slijedite korake 1 i 2 i promijenite postavku s ON na OFF.

Tehnički podaci:

Vrsta baterije: 3x AAA (Lr04) Preporučujemo korištenje punjivih baterija.

USB napajanje: 5V 1A

Raspon temperature: 0-50 °C

Za dobrobit okoliša. Podaci o korištenoj električnoj i elektroničkoj opremi Sukladno čl. 13 sek. 1 i sljed. 2 Zakona od 11. rujna 2015. o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi, obavještavamo vas o pravilnom postupanju s otpadnom električnom i elektroničkom opremom:

1. Zabranjeno je odlaganje rabljene električne i elektroničke opreme zajedno s ostalim otpadom – to potvrđuje i oznaka u obliku "precrtane kante", što zahtijeva selektivno prikupljanje ove vrste otpada.

2. Električni i elektronički uređaji mogu sadržavati opasne tvari, smjese i komponente koje ispuštanjem u okoliš mogu ozbiljno ugroziti zdravlje i život ljudi i živih organizama. Mogu uzrokovati brojne zdravstvene probleme, poput poremećaja vida, sluha i govora, a mogu oštetiti i bubrege, jetru i srce te izazvati kožne bolesti. Štetne tvari također mogu imati negativan učinak na dišni i reproduktivni sustav te dovesti do raka. Konzumacija biljaka koje rastu na kontaminiranom tlu i proizvoda od njih može rezultirati gore navedenim zdravstvenim učincima.

3. Korištenu električnu i elektroničku opremu treba predati samo ovlaštenim sabirnim mjestima, čiji popis treba biti dostupan na web stranici svakog općinskog ureda.

4. Kućanstva igraju važnu ulogu u doprinosu ponovnoj uporabi i oporabi, uključujući recikliranje, rabljene opreme. Također igra ključnu ulogu u sustavu gospodarenja otpadom za rabljenu električnu i elektroničku opremu zbog mogućnosti izravnog prijenosa na ovlaštena sabirna mjesta i otklanjanja nepoželjnih društvenih navika koje rezultiraju ostavljanjem otpadne opreme na nepredviđenim mjestima.

Osim toga, vratite iskorištenu električnu i elektroničku opremu na mjesto isporuke. Prilikom isporuke opreme namijenjene kućanstvu kupcu, distributer je dužan preuzeti rabljenu opremu iz kućanstva bez naknade na mjestu isporuke



te opreme, pod uvjetom da je rabljena oprema iste vrste i da ima iste funkcije kao i isporučena oprema.

Kartonsku ambalažu i polietilenske (PE) vrećice treba odlagati u odgovarajuće spremnike namijenjene selektivnom prikupljanju komunalnog otpada u skladu s njihovim opisom. Ako se u uređaju nalaze baterije, potrebno ih je izvaditi i odnijeti na posebno mjesto za prikupljanje i odlaganje.

Ne bacajte uređaj u gradski otpad!!

Servis Ako želite kupiti rezervne dijelove ili podnijeti bilo kakvu reklamaciju, obratite se izravno prodavaču koji je izdao račun.

Керівництво користувача (UK)

УМОВИ БЕЗПЕКИ ВАЖЛИВІ
ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ, БУДЬ
ЛАСКА, УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ
ТА ЗБЕРІГАЙТЕ ДЛЯ ДОВІДКУ В
МАЙБУТНЬОМУ

Терміни гарантії відрізняються,
якщо пристрій використовується в
комерційних цілях.

1. Перед використанням цього продукту уважно прочитайте та завжди дотримуйтесь наведених нижче інструкцій. Виробник не несе відповідальності за будь-яку шкоду, спричинену неналежним використанням.

2. Виріб можна використовувати лише в приміщенні. Не використовуйте виріб не за призначенням.

3. Використовуйте з обережністю при використанні дітьми. Не дозволяйте дітям гратися з продуктом. Не дозволяйте дітям або людям, які не знайомі з пристроєм, використовувати його без нагляду.

4. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Цим

приладом можуть користуватися діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями, а також особи без досвіду чи знань про прилад лише під наглядом особи, відповідальної за їхню безпеку, або якщо вони проінструктовані щодо безпечного використання приладу та усвідомлюють ризики, пов'язані з його використанням. Діти не повинні гратися з пристроєм. Очищення та технічне обслуговування приладу не повинні виконувати діти, якщо вони не старші 8 років і виконуються під наглядом.

5. Ніколи не кладіть пристрій у воду. Ніколи не піддавайте виріб впливу атмосферних умов, наприклад прямих сонячних променів або дощу тощо. Ніколи не використовуйте виріб у вологих умовах.
6. Ніколи не розміщуйте виріб на гарячих чи теплих поверхнях чи приладах для приготування їжі, таких як електричні духовки чи газові конфорки, або поблизу них.
7. Ніколи не використовуйте виріб поблизу легкозаймистих матеріалів.
8. Пристрій можна протирати тільки сухою тканиною. Не використовуйте воду або рідини для чищення.

9. Пристрій слід зберігати в сухому приміщенні.

Опис пристрою:

1. Дисплей	2. Кнопка режиму	3. Тривожна кнопка
4. Кнопка відкладення/підсвічування	5. Кнопка вгору	6. Кнопка вниз
7. Споживана потужність	8. Батарейний відсік (3х AAA)	9. Кабель живлення

Підготовка пристрою до роботи:

1. Зніміть всю фольгу та упаковку.
2. Вставте батареї у батарейний відсік, розташований на задній панелі пристрою, дотримуючись полярності. + до + і – до –. Як вказано на малюнку в батарейному відсіку.

Дисплей (1):

На дисплеї відображається час, дата, температура та зміни налаштувань. Дисплей зникає через 15 секунд, якщо пристрій живиться тільки від батарейок. Щоб увімкнути його, натисніть кнопку Snooze / Light (4). При живленні через USB дисплей працюватиме постійно.

Встановлення часу:

1. Натисніть і утримуйте кнопку Mode (2).
2. Використовуйте кнопки «Вгору, Вниз» (5,6), щоб вибрати 24- або 12-годинний формат відображення часу. Підтвердьте одноразовим натисканням кнопки «Режим».
3. Потім встановіть час. Використовуйте кнопки «Вгору, Вниз» (5,6), щоб вибрати годину. Підтвердьте одноразовим натисканням кнопки «Режим».

Налаштування дати:

1. Натисніть кнопку Mode (2) один раз.
2. Коли ви переходите до дати (заводська дата 101. 1 січня.) Натисніть і утримуйте кнопку «Режим» (2).
3. Використовуйте кнопки «Вгору, Вниз» (5,6), щоб вибрати рік. Підтвердьте одноразовим натисканням кнопки «Режим».
4. Використовуйте кнопки «Вгору, Вниз» (5,6), щоб вибрати день. Підтвердьте одноразовим натисканням кнопки «Режим».

5. Використовуйте кнопки «Вгору, Вниз» (5,6), щоб вибрати місяць. Підтвердьте одноразовим натисканням кнопки «Режим».

Встановлення будильника:

1. Натисніть і утримуйте кнопку будильника (3).
2. Використовуйте кнопки «Вгору, Вниз» (5,6), щоб вибрати годину. Підтвердьте одноразовим натисканням кнопки «Сигналізація».

3. Використовуйте кнопки «Вгору, Вниз» (5,6), щоб вибрати хвилини. Підтвердьте одноразовим натисканням кнопки «Сигналізація».

4. Використовуйте кнопки «Вгору, Вниз» (5,6), щоб вибрати тривалість затримки (1-60 хвилин).

Підтвердьте одноразовим натисканням кнопки «Сигналізація».

5. Використовуйте кнопки «Вгору, Вниз» (5,6), щоб вибрати дні для активації будильника.

1-5 – понеділок – п'ятниця.

1-6 – понеділок – субота.

1-7 – понеділок – неділя.

Підтвердьте одноразовим натисканням кнопки «Сигналізація».

6. Коли будильник увімкнено, натисніть кнопку «SNZ - Light» і будильник перейде в режим дрімання на тривалість, встановлену в пункті 4.

7. Вимкнути будильник на день. Коли будильник

спрацює, натисніть кнопку «Сигнал». Цього дня будильник не спрацює.

Увімкнення функції будильника:

1. Щоб увімкнути функцію будильника, натисніть один раз кнопку «Будильник». На дисплеї з'являться літери AL.
2. Щоб вимкнути функцію будильника, натисніть один раз кнопку «Будильник». Літери AL зникнуть з дисплея.

Автоматичне перемикавання між інформацією на дисплеї:

1. Використовуйте кнопку Mode (2), щоб перемкнути дисплей на відображення температури.
2. Натисніть і утримуйте кнопку Mode (2), доки пристрій не подасть звуковий сигнал.
3. Пристрій увійде в режим автоматичного переходу між часом, датою та температурою.
4. Щоб вимкнути цю функцію, повторіть кроки 1-3.

Зміна яскравості дисплея

1. Щоб змінити яскравість дисплея, натисніть один раз кнопку ВГОРУ (5). Є 2 рівні яскравості: 1. Яскравий, 2. Приглушений

Увімкніть нічний режим. (18:00 - 6:00)

Ця функція зменшує яскравість дисплея з 18:00 до 6:00. Протягом цього часу дисплей буде в налаштуваннях: 2. вимкнено. З 6:00 до 18:00. дисплей буде встановлено на: 1.Яскравий:

1. Натисніть і відпустіть кнопку Mode (2), доки на дисплеї не з'явиться OFF.
2. Натисніть кнопку ВГОРУ (5) один раз. На дисплеї з'явиться ON. Буде ввімкнено автоматичне затемнення дисплея.
3. Щоб вимкнути цю функцію, виконайте кроки 1 і 2 і змініть налаштування з УВІМК. на ВИМК.

Технічні дані:

Тип батареї: 3x AAA (Lr04) Ми рекомендуємо використовувати акумуляторні батареї.

USB живлення: 5V 1A

Діапазон температур: 0-50 °C



Заради довкілля. Інформація про використання електричне та електронне обладнання Відповідно до ст. 13 сек. 1 і розд. 2 Закону від 11 вересня 2015 року про відходи електричного та електронного обладнання, ми інформуємо вас про правильне поводження з відходами електричного та електронного обладнання:

1. Забороняється розміщення використаного електричного та електронного обладнання разом з іншими відходами – це підтверджується маркуванням у вигляді «перекресленої урни», що вимагає вибіркового збору даного виду відходів.

2. Електричні та електронні пристрої можуть містити небезпечні речовини, суміші та компоненти, потрапляння яких у навколишнє середовище може становити серйозну загрозу здоров'ю та життю людей і живих організмів. Вони можуть спричинити численні проблеми зі здоров'ям, такі як порушення зору, слуху та мови, а також можуть пошкодити нирки, печінку та серце, а також викликати захворювання шкіри. Шкідливі речовини також можуть мати негативний вплив на дихальну та репродуктивну системи та призводити до раку. Споживання рослин, що ростуть на забруднених ґрунтах, і продуктів, виготовлених з них, може призвести до вищезазначених наслідків для здоров'я.

3. Використане електричне та електронне обладнання слід здавати лише до авторизованих пунктів збору, перелік яких має бути доступний на веб-сайті кожного муніципального офісу.

4. Домогосподарства відіграють важливу роль у сприянні повторному використанню та відновленню, включаючи переробку, використаного обладнання. Він також відіграє ключову роль у системі утилізації відходів використаного електричного та електронного обладнання завдяки можливості прямої передачі до авторизованих пунктів збору та усунення небажаних соціальних звичок, які призводять до залишення відпрацьованого обладнання в



невідповідних місцях.

Крім того, повертайте використане електричне та електронне обладнання до місця доставки. При доставці покупцеві обладнання, призначеного для домогосподарств, дистриб'ютор зобов'язаний безкоштовно прийняти назад використане обладнання з домогосподарств за місцем поставки такого обладнання за умови, що вживане обладнання є того самого типу та виконує ті ж функції, що й поставлене обладнання. Картонну упаковку та поліетиленові (ПЕ) пакети необхідно викидати у відповідні контейнери, призначені для вибіркового збору побутових відходів згідно з їх описом. Якщо в пристрої є батареї, їх необхідно вийняти та віддати в окремий пункт збору та утилізації.

Не викидайте пристрій разом із побутовими відходами!!

Сервіс Якщо ви бажаєте придбати запчастини або висунути претензії, зв'яжіться безпосередньо з продавцем, який видав чек.

Упутство за употребу (SR)

**БЕЗБЕДНОСНИ УСЛОВИ ВАЖНА
БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА
МОЛИМ ВАС ПРОЧИТАЈТЕ
ПАЖЉИВО И ЗАЧУВАЈТЕ ЗА
БУДУЋЕ РЕФЕРЕНЦЕ**

Услови гаранције су другачији ако се уређај користи у комерцијалне сврхе.

1. Пре употребе овог производа, пажљиво прочитајте и увек пратите упутства у наставку. Произвођач није одговоран за било какву штету насталу неправилним коришћењем.

2. Производ се сме користити само у затвореном простору. Немојте користити производ у друге сврхе осим за његову намену.

3. Користите опрезно када га користе деца. Не дозволите деци да се играју са производом. Не дозволите деци или особама које нису упознате са уређајем да га користе без надзора.

4. УПОЗОРЕЊЕ: Овај уређај смеју да користе деца старија од 8 година и особе са смањеним физичким, чулним или менталним способностима или особе без искуства или знања о апарату, само под надзором лица одговорног за њихову безбедност, или ако су упућени у безбедну употребу уређаја и свесни су ризика повезаних са његовим радом. Деца не би требало да се играју са уређајем. Чишћење и одржавање уређаја не би требало да обављају деца осим ако нису старија од 8 година и ако се обављају под надзором.

5. Никада не стављајте уређај у

воду. Никада не излажите производ атмосферским условима као што су директна сунчева светлост или киша итд. Никада немојте користити производ у влажним условима.

6. Никада не постављајте производ на или близу врућих или топлих површина или уређаја за кување као што су електричне пећнице или плински горионици.

7. Никада не користите производ у близини запаљивих материјала.

8. Уређај се сме брисати само сувом крпом. Немојте користити воду или течности за чишћење.

9. Уређај треба чувати у сувој просторији.

Опис уређаја:

- | | | |
|---|--------------------------------|---------------------|
| 1. Дисплеј | 2. Дугме за режим | 3. Дугме за аларм |
| 4. Дугме за одлагање/позадинско осветљење | 5. Дугме горе | 6. Дугме надоле |
| 7. Улазна снага | 8. Одељак за батерије (3к ААА) | 9. Кабл за напајање |

Припрема уређаја за рад:

1. Уклоните сву фолију и паковање.
2. Уметните батерије у одељак за батерије који се налази на полеђини уређаја, пазећи на поларитет батерија. + до + и – до –. Као што показује цртеж у одељку за батерије.

Приказ (1):

Дисплеј приказује време, датум, температуру и промене подешавања. Екран нестаје након 15 секунди када се уређај напаја само из батерија. Да бисте га укључили, притисните дугме Сноозе / Лигхт (4). Када се напаја преко УСБ-а, екран ће радити непрекидно.

Подешавање времена:

1. Притисните и држите дугме Моде (2).
2. Користите дугмад „горе, доле“ (5,6) да бисте изабрали приказ времена од 24 или 12 сати. Потврдите једним притиском на дугме "Моде".
3. Затим подесите време. Користите дугмад „горе, доле“ (5,6) да бисте изабрали сат. Потврдите једним притиском на дугме "Моде".

Подешавање датума:

1. Притисните дугме Моде (2) једном.
2. Када одете на датум (фабрички датум је 101. 1. јануар.) Притисните и држите дугме "Моде" (2).
3. Користите дугмад „Горе, Доле“ (5,6) да бисте изабрали годину. Потврдите једним притиском на дугме "Моде".
4. Користите дугмад „Горе, Доле“ (5,6) да изаберете Дан. Потврдите једним притиском на дугме "Моде".
5. Користите дугмад „Горе, Доле“ (5,6) да бисте изабрали месец. Потврдите једним притиском на дугме "Моде".

Подешавање аларма:

1. Притисните и држите дугме Аларм (3).
2. Користите дугмад „Горе, Доле“ (5,6) да бисте изабрали Сат. Потврдите једним притиском на дугме "Аларм".

3. Користите дугмад „Горе, Доле“ (5,6) да бисте изабрали Минуте. Потврдите једним притиском на дугме "Аларм".

4. Користите дугмад „Горе, Доле“ (5,6) да бисте изабрали дужину одлагања (1-60 минута). Потврдите једним притиском на дугме "Аларм".

5. Користите дугмад „Горе, Доле“ (5,6) да бисте изабрали дане за активирање аларма.

1-5 – понедељак – петак.

1-6 – понедељак – субота.

1-7 – понедељак – недеља.

Потврдите једним притиском на дугме "Аларм".

6. Када се аларм активира, притисните дугме "СНЗ - Лигхт" и аларм ће прећи у режим одлагања за дужину подешену у тачки 4.

7. Да искључите аларм за тај дан. Када се аларм активира, притисните дугме "Аларм". Аларм се тог дана неће упалити.

Укључивање функције аларма:

1. Да бисте укључили функцију аларма, једном притисните дугме "Аларм". На дисплеју ће се појавити слова АЛ.

2. Да бисте искључили функцију аларма, једном притисните дугме "Аларм". Слова АЛ ће нестати са дисплеја.

Аутоматско пребацивање између информација на екрану:

1. Користите дугме Моде (2) да бисте пребацили дисплеј на приказ температуре.
2. Притисните и држите дугме Моде (2) док уређај не запишти.
3. Уређај ће ући у режим аутоматског прелаза између времена, датума и температуре.
4. Да бисте онемогућили ову функцију, поновите кораке 1-3.

Промена осветљености екрана

1. Да бисте променили осветљеност екрана, једном притисните дугме ГОРЕ (5). Доступна су 2 нивоа осветљености: 1. Светло, 2. Пригушено

Укључите ноћни режим. (18:00 – 6:00 AM)

Ова функција смањује осветљеност екрана од 18:00 до 6:00. За то време екран ће бити у поставци: 2. искључен. Од 6:00 до 18:00 часова. екран ће бити подешен на: 1. Светао:

1. Притисните и пустите дугме Моде (2) док се на дисплеју не појави ОФФ.
2. Притисните дугме ГОРЕ (5) једном. ОН ће се појавити на екрану. Аутоматско затамњивање екрана

ће бити омогућено.

3. Да бисте онемогућили ову функцију, пратите кораке 1 и 2 и промените поставку са ОН на ОФФ.

Технички подаци:

Тип батерије: 3к ААА (Лr04) Препоручујемо коришћење пуњивих батерија.

УСБ напајање: 5В 1А

Температурни опсег: 0-50°C

Због животне средине. Подаци о коришћеној електричној и електронској опреми Сходно чл. 13 сец. 1 и сек. 2 Закона од 11. септембра 2015. о отпаду електричне и електронске опреме, обавештавамо вас о правилном поступању са отпадном електричном и електронском опремом:



1. Забрањено је одлагање коришћене електричне и електронске опреме заједно са другим отпадом – то потврђује и ознака у виду „прецртане канте“, која захтева селективно прикупљање ове врсте отпада.

2. Електрични и електронски уређаји могу садржати опасне материје, смеше и компоненте које, ако се испусте у животну средину, могу представљати озбиљну претњу по здравље и живот људи и живих организама. Могу да изазову бројне здравствене проблеме, попут поремећаја вида, слуха и говора, а могу и да оштете бубреге, јетру и срце, као и да изазову кожна обољења. Штетне супстанце

такође могу негативно утицати на респираторни и репродуктивни систем и довести до рака. Конзумација биљака које расту на контаминираном земљишту и производа од њих може довести до горе наведених здравствених ефеката.

3. Коришћена електрична и електронска опрема треба да се испоручује само на овлашћене сабирне тачке, чија листа треба да буде доступна на веб страници сваке општинске канцеларије.

4. Домаћинства играју важну улогу у доприносу поновној употреби и опоравку, укључујући рециклажу, коришћене опреме. Такође игра кључну улогу у систему управљања отпадом за коришћену електричну и електронску опрему због могућности директног преноса на овлашћена сабирна места и елиминисања непожељних друштвених навика које резултирају остављањем отпадне опреме на ненаменским местима.

Поред тога, вратите коришћену електричну и електронску опрему на место испоруке. Приликом испоруке опреме намењене за домаћинство наручиоцу, дистрибутер је дужан да бесплатно преузме коришћену опрему из домаћинства на месту испоруке те опреме, под условом да је коришћена опрема исте врсте и да обавља исте функције као испоручена опрема.

Картонску амбалажу и полиетиленске (ПЕ) кесе одложити у одговарајуће контејнере намењене за селективно сакупљање комуналног отпада у складу са њиховим описом. Ако у уређају постоје батерије, оне се морају уклонити и однети на посебно место за прикупљање и одлагање.

Не бацајте уређај у комунални отпад!!

Сервис Ако желите да купите резервне делове или да уложите рекламацију, обратите се директно продавцу који је издао рачун.

دليل المستخدم (RA)

شروط السلامة تعليمات السلامة الهامة يرجى القراءة بعناية والاحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل

- تختلف شروط الضمان إذا تم استخدام الجهاز لأغراض تجارية.
1. قبل استخدام هذا المنتج، يرجى القراءة بعناية واتباع التعليمات أدناه دائمًا. الشركة المصنعة ليست مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن الاستخدام غير السليم.
 2. لا يجوز استخدام المنتج إلا في الأماكن المغلقة. لا تستخدم المنتج لأغراض أخرى غير الغرض المخصص له.
 3. استخدم بحذر عند استخدامه من قبل الأطفال. لا تسمح للأطفال باللعب بالمنتج. لا تسمح للأطفال أو الأشخاص غير المألوفين بالجهاز باستخدامه دون إشراف.
 4. تحذير: لا يجوز استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال فوق سن 8 سنوات والأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة أو الأشخاص الذين ليس لديهم خبرة أو معرفة بالجهاز، إلا تحت إشراف شخص مسؤول عن سلامتهم، أو إذا تم إرشادهم حول الاستخدام الآمن للجهاز وهم على دراية بالمخاطر المرتبطة بتشغيله. لا ينبغي للأطفال اللعب بالجهاز. لا يجوز للأطفال القيام بتنظيف وصيانة الجهاز إلا إذا كانوا أكبر من 8 سنوات ويتم ذلك تحت الإشراف.
 5. لا تضع الجهاز في الماء أبدًا. لا تعرض المنتج أبدًا للظروف

- الجوية مثل أشعة الشمس المباشرة أو المطر وما إلى ذلك. لا تستخدم المنتج أبدًا في ظروف رطبة.
6. لا تضع المنتج أبدًا على أو بالقرب من الأسطح الساخنة أو الدافئة أو أجهزة الطهي مثل الأفران الكهربائية أو الشعلات الغازية.
7. لا تستخدم المنتج أبدًا بالقرب من المواد القابلة للاشتعال.
8. لا يجوز مسح الجهاز إلا بقطعة قماش جافة. لا تستخدم الماء أو سوائل التنظيف.
9. يجب تخزين الجهاز في غرفة جافة.

وصف الجهاز:

- | | | |
|------------------------------|--------------------------|----------------|
| 1. العرض | 2. زر الوضع | 3. زر التنبيه |
| 4. زر الغفوة/الإضاءة الخلفية | 5. زر الأعلى | 6. زر الأسفل |
| 7. مدخلات الطاقة | 8. حجرة البطارية (x AAA) | 9. كابل الطاقة |

إعداد الجهاز للعمل:

1. قم بإزالة كافة الرقائق والتغليف.
 2. أدخل البطاريات في حجرة البطارية الموجودة في الجزء الخلفي من الجهاز، مع الانتباه إلى قطبية البطارية.
- + إلى + و - إلى -، كما هو موضح بالرسم الموجود في حجرة البطارية.

العرض (1):

تعرض الشاشة الوقت والتاريخ ودرجة الحرارة والتغيرات في الإعدادات. تختفي الشاشة بعد 15 ثانية عندما يتم تشغيل الجهاز بالبطاريات فقط. لتشغيله، اضغط على زر الغفوة/الإضاءة (4). عند تشغيله عبر USB، ستعمل الشاشة بشكل مستمر.

ضبط الوقت:

1. اضغط مع الاستمرار على زر الوضع (2).
2. استخدم الأزرار "أعلى"، "أسفل" (5،6) لتحديد عرض الوقت بنظام 24 أو 12 ساعة. تأكيد بضغط واحدة

على زر "الوضع"
3. ثم اضبط الوقت. استخدم أزرار "أعلى، أسفل" (5+6) لتحديد الساعة. قم بالتأكد بالضغط مرة واحدة على زر "الوضع".

إعداد التاريخ:

1. اضغط على زر الوضع (2) مرة واحدة.
2. عند الانتقال إلى التاريخ (تاريخ المصنع هو 101. اليوم الأول من شهر يناير). اضغط مع الاستمرار على زر "الوضع" (2).
3. استخدم أزرار "أعلى، أسفل" (5+6) لتحديد السنة. قم بالتأكد بالضغط مرة واحدة على زر "الوضع".
4. استخدم أزرار "أعلى، أسفل" (5+6) لتحديد اليوم. قم بالتأكد بالضغط مرة واحدة على زر "الوضع".
5. استخدم أزرار "أعلى، أسفل" (5+6) لتحديد الشهر. قم بالتأكد بالضغط مرة واحدة على زر "الوضع".

ضبط المنبه:

1. اضغط مع الاستمرار على زر التنبيه (3).
 2. استخدم أزرار "أعلى، أسفل" (5+6) لتحديد الساعة. قم بالتأكد بالضغط مرة واحدة على زر "التنبيه".
 3. استخدم أزرار "أعلى، أسفل" (5+6) لتحديد الدقائق. قم بالتأكد بالضغط مرة واحدة على زر "التنبيه".
 4. استخدم أزرار "أعلى، أسفل" (5+6) لتحديد مدة الغفوة (1-60 دقيقة). قم بالتأكد بالضغط مرة واحدة على زر "التنبيه".
 5. استخدم أزرار "أعلى، أسفل" (5+6) لتحديد الأيام التي سيتم تنشيط التنبيه فيها.
5-1 - من الإثنين إلى الجمعة.
6-1 - السبت.
7-1 - الأحد.
- قم بالتأكد بالضغط مرة واحدة على زر "التنبيه".
6. عند تنشيط المنبه، اضغط على زر "SNZ - Light" وسينتقل المنبه إلى وضع الغفوة للمدة المحددة في النقطة 4.
 7. لإيقاف المنبه لهذا اليوم. عند تنشيط التنبيه، اضغط على زر "التنبيه". لن ينطلق المنبه في ذلك اليوم.

تشغيل وظيفة التنبيه:

1. لتشغيل وظيفة التنبيه، اضغط على زر "التنبيه" مرة واحدة. ستظهر الأحرف AL على الشاشة.
2. لإيقاف وظيفة التنبيه، اضغط على زر "التنبيه" مرة واحدة. ستختفي الأحرف AL من الشاشة.

التبديل التلقائي بين المعلومات على الشاشة:

1. استخدم زر الوضع (2) لتبديل الشاشة لإظهار درجة الحرارة.
2. اضغط مع الاستمرار على زر الوضع (2) حتى يصدر الجهاز صوت تنبيه.
3. سيدخل الجهاز في وضع الانتقال التلقائي بين الوقت والتاريخ ودرجة الحرارة.
4. لتعطيل هذه الوظيفة، كرر الخطوات من 1 إلى 3.

1. لتغيير سطوع الشاشة، اضغط على زر UP (5) مرة واحدة. هناك مستويان للسطوع متاحان: 1. ساطع، 2. مكتوم

قم بتشغيل الوضع الليلي. (6:00 مساءً - 6:00 صباحًا)
تعمل هذه الوظيفة على تقليل سطوع الشاشة من الساعة 6 مساءً إلى الساعة 6 صباحًا. خلال هذا الوقت، سيكون العرض في الإعداد: 2. كتم الصوت. من الساعة 6:00 صباحًا حتى الساعة 6:00 مساءً سيتم ضبط العرض على: 1. ساطع:

1. اضغط على زر الوضع (2) ثم حرره حتى يظهر OFF على الشاشة.
2. اضغط على الزر UP (5) مرة واحدة. ستظهر كلمة ON على الشاشة. سيتم تفعيل تعتيم العرض تلقائيًا.
3. لتعطيل هذه الوظيفة، اتبع الخطوات 1 و 2 وقم بتغيير الإعداد من تشغيل إلى إيقاف.

البيانات الفنية:

نوع البطارية: 3 AAA (Lr04) X نوصي باستخدام البطاريات القابلة لإعادة الشحن.

مصدر طاقة 5 USB: فولت 1 أمبير

نطاق درجة الحرارة: 0-50 درجة مئوية

من أجل البيئة. معلومات عن المعدات الكهربائية والإلكترونية المستعملة وفقًا للسادة 13 ثانية 1 و ثانية 2 قانون 11 سبتمبر 2015 بشأن الغابات الكهربائية والإلكترونية. نلتزم بالمعدل المسموح مع الغابات الكهربائية والإلكترونية. 1. يحظر وضع المعدات الكهربائية والإلكترونية المستعملة مع الغابات الأخرى - ويؤكد ذلك من خلال العلامة الموجودة على شكل "معدة المهملات المشطوبة"، والتي تشكّل جمعا تلقائيًا لها) النوع من الغابات. 2. قد تحتوي الأجهزة الكهربائية والإلكترونية على مواد ومخلفات ومكونات خطرة، والتي قد تشكل في حالة إطلاقها في البيئة (مياه) خطرًا للصحة وبيئة البشر والكائنات الحية. ويمكن أن تسبب العديد من المشاكل الصحية، مثل اضطرابات الرؤية والسمع والتلف، كما يمكن أن تؤدي أيضًا إلى تلف الكلى والكبد والقلب، فضلاً عن التسبب في أمراض الجلد. وقد يكون للمواد الصادرة أيضًا تأثير سلبي على الجهاز التنفسي والتلفلي وقد تؤدي إلى الإصابة بالسرطان. إن تناول الفيتات التي تنمو في التربة الملوثة، والمخلّجات المصنوعة منها، قد يؤدي إلى التأثيرات الصحية المتكررة أعلام. 3. يجب تسليم المعدات الكهربائية والإلكترونية المستعملة فقط إلى نقاط التجميع المعتمدة، والتي يجب أن تكون قائمة بها مثلثة على الموقع الإلكتروني لكل مكتب بشري. 4. لعب الأمر دورًا مهمًا في المساعدة في إعادة استخدام المعدات المستعملة واستغلالها، بما في ذلك إعادة التدوير. كما للعب دورًا رئيسيًا في نظام إدارة الغابات للمعدات الكهربائية والإلكترونية المستعملة نظرًا إمكانية نقل المبادئ إلى نقاط التجميع المعتمدة والقضاء على المعدات الاجتماعية غير المرغوب فيها والتي تؤدي إلى ترك المعدات المجهزة في أماكن غير مخصصة. بالإضافة إلى ذلك، قد يراجع المعدات الكهربائية والإلكترونية المستعملة إلى نقطة التسليم. عند تسليم المعدات المخصصة للمتأثر إلى المشتري، يكون لموزع ملزمًا بالمعدات المستعملة من المتأثر معًا في مكان تسليم هذه المعدات، بشرط أن تكون المعدات المستعملة من نفس النوع ونودي نفس الوظائف التي تودها المعدات الموردة.



يجب التخلص من مواد التنظيف التكنولوجية وأكياس الولي (PE) في حاويات مخصصة لجمع الغابات البنية بشكل تلقائي وفقًا لوصفها. إذا كان الجهاز يحتوي على بطاريات، فيجب إزالتها ونقلها إلى نقطة تجميع والتخلص منها منفصلة. لا ترمي الجهاز في الغابات البلدية!!
الخضعة إذا كنت ترغب في شراء قطع غيار أو تقديم أي شكاوى، يرجى الاتصال بالبالغ الذي أصدر الإصدار المباشر.

İstifadəçi təlimatı (AZ)

TƏHLÜKƏSİZLİK ŞƏRTLƏRİ
ƏHƏMİYYƏTLİ TƏHLÜKƏSİZLİK
TƏLİMATLARINI DİQQƏTLƏ
OXUYUN VƏ GƏLƏCƏK
İSTİFADƏ ÜÇÜN SAXLAYIN.

Cihaz kommersiya məqsədləri üçün istifadə edilərsə, zəmanət şərtləri fərqlidir.

1. Bu məhsulu istifadə etməzdən əvvəl, diqqətlə oxuyun və həmişə aşağıdakı təlimatlara əməl edin. İstehsalçı düzgün istifadə edilməməsi nəticəsində yaranan hər hansı zərərə görə məsuliyyət daşımır.

2. Məhsul yalnız daxili məkanda

istifadə oluna bilər. Məhsulu təyinatından başqa məqsədlər üçün istifadə etməyin.

3. Uşaqlar tərəfindən istifadə edildikdə ehtiyatla istifadə edin. Uşaqların məhsulla oynamasına icazə verməyin. Uşaqların və ya cihazla tanış olmayan insanların onu nəzarətsiz istifadə etməsinə icazə verməyin.

4.XƏBƏRDARLIQ: Bu cihaz 8 yaşdan yuxarı uşaqlar və fiziki, hissiyyat və ya əqli imkanları zəif olan şəxslər və ya cihaz haqqında təcrübəsi və ya biliyi olmayan şəxslər tərəfindən yalnız onların təhlükəsizliyinə cavabdeh olan şəxsin nəzarəti altında və ya cihazın təhlükəsiz istifadəsi ilə bağlı təlimatlandırılıb və onun

istismarı ilə bağlı risklərdən xəbərdar olduqda istifadə edilə bilər. Uşaqlar cihazla oynamamalıdır. Cihazın təmizlənməsi və saxlanması 8 yaşından yuxarı olmayan və nəzarət altında həyata keçirilməyən uşaqlar tərəfindən həyata keçirilməməlidir.

5. Cihazı heç vaxt suya qoymayın. Məhsulu heç vaxt birbaşa günəş işığı və ya yağış kimi atmosfer şəraitinə məruz qoymayın. Məhsulu heç vaxt nəmli şəraitdə istifadə etməyin.

6. Məhsulu heç vaxt isti və ya isti səthlərin və ya elektrik sobaları və ya qaz ocaqları kimi bişirmə cihazlarının üzərinə və ya yaxınına qoymayın.

7. Məhsulu heç vaxt alışan materialların yaxınlığında istifadə

etməyin.

8. Cihazı yalnız quru parça ilə silmək olar. Su və ya təmizləyici mayelərdən istifadə etməyin.

9. Cihaz quru otaqda saxlanmalıdır.

Cihaz təsviri:

1. Ekran	2. Rejim düyməsi	3. Sıqnal düyməsi
4. Mürgüləmə/Arxa işıqlandırma düyməsi	5. Yuxarı düymə	6. Aşağı düyməsi
7. Güc girişi	8. Batareya bölməsi (3x AAA)	9. Elektrik kabeli

Cihazın işə hazırlanması:

1. Bütün folqa və qablaşdırmanı çıxarın.
2. Batareyanın polaritesinə diqqət yetirərək, batareyaları cihazın arxasında yerləşən batareya bölməsinə daxil edin. + -dan + və -ə. Batareya bölməsindəki rəsmdə göstərildiyi kimi.

Ekran (1):

Ekranla vaxt, tarix, temperatur və parametrlərə edilən dəyişikliklər göstərilir. Cihaz yalnız batareyalarla təchiz edildikdə, display 15 saniyədən sonra yox olur. Onu yandırmaq üçün Mürgülə / İşıq düyməsini (4) basın. USB ilə təchiz edildikdə, display davamlı olaraq işləyəcək.

Vaxtın təyin edilməsi:

1. Mode düyməsini (2) basıb saxlayın.
2. 24 və ya 12 saatlıq vaxt ekranını seçmək üçün "Yuxarı, Aşağı" düymələrindən (5,6) istifadə edin. "Rejim" düyməsini bir dəfə basmaqla təsdiqləyin
3. Sonra vaxtı təyin edin. Saati seçmək üçün "Yuxarı, Aşağı" düymələrindən (5,6) istifadə edin. "Rejim" düyməsini bir dəfə basmaqla təsdiqləyin.

Tarix Parametrləri:

1. Mode düyməsini (2) bir dəfə basın.
2. Tarixə keçdiyiniz zaman (Zavod tarixi 101. Yanvarın 1-ci günüdür.) "Rejim" düyməsini (2) basıb saxlayın.
3. İli seçmək üçün "Yuxarı, Aşağı" düymələrindən (5,6) istifadə edin. "Rejim" düyməsini bir dəfə basmaqla təsdiqləyin.
4. Gün seçmək üçün "Yuxarı, Aşağı" düymələrindən (5,6) istifadə edin. "Rejim" düyməsini bir dəfə basmaqla təsdiqləyin.

5. Ay seçmək üçün “Yuxarı, Aşağı” düymələrindən (5,6) istifadə edin. "Rejim" düyməsini bir dəfə basmaqla təsdiqləyin.

Signalın qurulması:

1. Signal düyməsini (3) basıb saxlayın.

2. Saatı seçmək üçün “Yuxarı, Aşağı” düymələrindən (5,6) istifadə edin. "Signal" düyməsini bir dəfə basmaqla təsdiqləyin.

3. Dəqiqələri seçmək üçün “Yuxarı, Aşağı” düymələrindən (5,6) istifadə edin. "Signal" düyməsini bir dəfə basmaqla təsdiqləyin.

4. Mürgüləmə Uzunluğunu (1-60 dəqiqə) seçmək üçün “Yuxarı, Aşağı” düymələrindən (5,6) istifadə edin. "Signal" düyməsini bir dəfə basmaqla təsdiqləyin.

5. Signalın aktivləşdirilməsi üçün günləri seçmək üçün "Yuxarı, Aşağı" düymələrindən (5,6) istifadə edin.

1-5 - Bazar ertəsi - Cümə.

1-6 - Bazar ertəsi - Şənbə.

1-7 - Bazar ertəsi - Bazar.

"Signal" düyməsini bir dəfə basmaqla təsdiqləyin.

6. Signal aktivləşdirildikdə, "SNZ - İşıq" düyməsini basın və signal 4-cü bənddə müəyyən edilmiş uzunluq üçün mürgüləmə rejiminə keçəcək.

7. Gün üçün zəngli saatı söndürmək üçün. Signal aktivləşdirildikdə, "Signal" düyməsini basın. Həmin gün həyəcan signalı çalmayacaq.

Signal funksiyasının yandırılması:

1. Signal funksiyasını yandırmaq üçün "Signal" düyməsini bir dəfə basın. Ekranda AL hərfləri görünəcək.
2. Signal funksiyasını söndürmək üçün "Signal" düyməsini bir dəfə basın. AL hərfləri ekrandan yox olacaq.

Ekrandakı məlumatlar arasında avtomatik keçid:

1. Temperaturu göstərmək üçün ekranı dəyişmək üçün Mode (2) düyməsini istifadə edin.
2. Cihaz səs signalı verənə qədər Mode düyməsini (2) basıb saxlayın.
3. Cihaz Saat, tarix və temperatur arasında avtomatik keçid rejiminə keçəcək.
4. Bu funksiyayı söndürmək üçün 1-3-cü addımları təkrarlayın.

Ekran parlaqlığının dəyişdirilməsi

1. Ekran parlaqlığını dəyişmək üçün UP (5) düyməsini bir dəfə basın. 2 parlaqlıq səviyyəsi mövcuddur: 1. Parlaq, 2. Səssiz

Gecə rejimini yandırın. (18:00 - 6:00)

Bu funksiya ekran parlaqlığını axşam 6-dan səhər 6-ya qədər azaldır. Bu müddət ərzində display aşağıdakı parametrlərdə olacaq: 2. səssiz. Səhər 6:00-dan 18:00-a

kimi. display aşağıdakı kimi qurulacaq: 1.Parlaq:

1. Ekranda OFF görünənə qədər Mode düyməsini (2) basıb buraxın.
2. UP düyməsini (5) bir dəfə basın. Ekranda ON görünəcək. Ekranın avtomatik qaralması aktivləşdiriləcək.
3. Bu funksiyanı söndürmək üçün 1 və 2-ci addımları izləyin və parametri ON-dan OFF-a dəyişin.

Texniki məlumatlar:

Batareya növü: 3x AAA (Lr04) Yenidən doldurulan batareyalardan istifadə etməyi tövsiyə edirik.

USB enerji təchizatı: 5V 1A

Temperatur diapazonu: 0-50 °C



Ətraf mühitə zərər. Sənətə uyğun olaraq **istifadə olunan elektrik və elektron avadanlıqlar haqqında məlumat** . 13 san. 1 və san. 2 11 sentyabr 2015-ci il tarixli tullantı elektrik və elektron avadanlıqlar haqqında Qanuna uyğun olaraq, tullantı elektrik və elektron avadanlıqların düzgün idarə edilməsi barədə sizə məlumat veririk:



1. İstifadə olunmuş elektrik və elektron avadanlıqların digər tullantılarla birlikdə yerləşdirilməsi qadağandır – bu, bu növ tullantıların seçmə qaydada yığılmasını tələb edən “xətti çəkilmiş qutu” şəklində işarələmə ilə təsdiqlənir.
2. Elektrik və elektron cihazların tərkibində ətraf mühitə

buraxıldıqda insanların və canlı orqanizmlərin sağlamlığı və həyatı üçün ciddi təhlükə yarada bilən təhlükəli maddələr, qarışıqlar və komponentlər ola bilər. Onlar görmə, eşitmə və nitq pozğunluqları kimi çoxsaylı sağlamlıq problemlərinə səbəb ola bilər, həmçinin böyrəklərə, qaraciyərə və ürəyinə zərər verə bilər, həmçinin dəri xəstəliklərinə səbəb ola bilər. Zərərli maddələr tənəffüs və reproduktiv sistemlərə də mənfi təsir göstərərək xərcəngə səbəb ola bilər. Çıxarılaraq torpaqlarda böyüyən bitkilərin və onlardan hazırlanan məhsulların istehlakı yuxarıda qeyd olunan sağlamlıq təsirləri ilə nəticələnə bilər.

3. İstifadə olunmuş elektrik və elektron avadanlıqlar yalnız səlahiyyətli toplama məntəqələrinə çatdırılmalıdır, onların siyahısı hər bir Bələdiyyə İdarəsinin internet saytında yerləşdirilməlidir.

4. Ev təsərrüfatları istifadə olunmuş avadanlığın təkrar istifadəsinə və bərpasına, o cümlədən təkrar emala töhfə verməkdə mühüm rol oynayır. O, həmçinin icazə verilən toplama məntəqələrinə birbaşa ötürülməsi və tullantı avadanlığının nəzərdə tutulmayan yerlərdə qalması ilə nəticələnən arzuolunmaz sosial vərdişlərin aradan qaldırılması imkanlarına görə istifadə edilmiş elektrik və elektron avadanlıqların tullantılarının idarə olunması sistemində əsas rol oynayır.

Bundan əlavə, istifadə edilmiş elektrik və elektron avadanlıqları çatdırılma məntəqəsinə qaytarın. Ev təsərrüfatları üçün nəzərdə tutulmuş avadanlığı alıcıya təhvil verərkən distribyutor işlənmiş avadanlığın təhvil verilməsi avadanlıqla eyni tipdə olması və eyni funksiyaları yerinə yetirməsi şərti ilə belə avadanlığın təhvil verildiyi yerdə təsərrüfatlardan pulsuz geri almağa borcludur.

Karton qablaşdırma və polietilen (PE) paketlər onların təsvirinə uyğun olaraq məişət tullantılarının seçmə yığılması üçün nəzərdə tutulmuş müvafiq qablara atılmalıdır. Cihazda batareyalar varsa, onlar çıxarılmalı və ayrıca toplama və utilizasiya məntəqəsinə aparılmalıdır.

Cihazı məişət tullantılarına atmayın!!

Xidmət Əgər siz ehtiyat hissələri almaq və ya hər hansı şikayət etmək istəyirsinizsə, qəbzi verən satıcı ilə birbaşa əlaqə saxlayın.

Manuali i përdorimit (SQ)

KUSHTET E SIGURISË UDHËZIME TË RËNDËSISHME TË SIGURISË JU LUTEM LEXONI ME KUJDES DHE MBANI PËR REFERENCA TË ARDHSHME

Kushtet e garancisë janë të ndryshme nëse pajisja përdoret për qëllime komerciale.

1. Përpara se të përdorni këtë produkt, ju lutemi lexoni me kujdes dhe ndiqni gjithmonë udhëzimet e mëposhtme.

Prodhuesi nuk mban përgjegjësi për ndonjë dëmtim që vjen nga përdorimi jo i duhur.

2. Produkti mund të përdoret vetëm në ambiente të mbyllura. Mos e përdorni produktin për qëllime të ndryshme nga përdorimi i synuar.

3. Përdoreni me kujdes kur përdoret nga fëmijët. Mos lejoni fëmijët të luajnë me produktin. Mos lejoni fëmijët ose personat që nuk e njohin pajisjen ta përdorin atë pa mbikëqyrje.

4. PARALAJMËRIM: Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë mbi 8 vjeç dhe nga persona me aftësi të kufizuara fizike, shqisore ose mendore ose nga persona pa përvojë ose njohuri për pajisjen, vetëm nën mbikëqyrjen e një

personi përgjegjës për sigurinë e tyre, ose nëse ata janë udhëzuar për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe janë të vetëdijshëm për rreziqet që lidhen me funksionimin e saj. Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja e pajisjes nuk duhet të kryhen nga fëmijët përveç nëse janë mbi 8 vjeç dhe nuk kryhen nën mbikëqyrje.

5. Asnjëherë mos e vendosni pajisjen në ujë. Asnjëherë mos e ekspozoni produktin ndaj kushteve atmosferike si rrezet e diellit direkte ose shiu, etj. Mos e përdorni kurrë produktin në kushte të lagështa.

6. Asnjëherë mos e vendosni produktin mbi ose pranë sipërfaqeve të nxehta

ose të ngrohta ose pajisjeve të gatimit si furrat elektrike ose djegësit me gaz.

7. Asnjëherë mos e përdorni produktin pranë materialeve të ndezshme.

8. Pajisja mund të fshihet vetëm me një leckë të thatë. Mos përdorni ujë ose lëngje pastrimi.

9. Pajisja duhet të ruhet në një dhomë të thatë.

Përshkrimi i pajisjes:

1. Ekran	2. Butoni i modalitetit	3. Butoni i alarmit
4. Butoni Snooze/Backlight	5. Butoni lart	6. Butoni poshtë
7. Fuqia hyrëse	8. Ndarja e baterisë (3x AAA)	9. Kablllo rryme

Përgatitja e pajisjes për punë:

1. Hiqni të gjithë letrën dhe paketimin.
2. Futni bateritë në ndarjen e baterive që ndodhet në pjesën e pasme të pajisjes, duke i kushtuar vëmendje polaritetit të baterisë. + në + dhe - në -. Siç tregohet nga vizatimi në ndarjen e baterisë.

Ekrani (1):

Ekrani tregon kohën, datën, temperaturën dhe ndryshimet në cilësimet. Ekrani zhduket pas 15 sekondash kur pajisja furnizohet vetëm me bateri. Për ta aktivizuar, shtypni butonin Snooze / Light (4). Kur mundësohet nga USB, ekrani do të funksionojë vazhdimisht.

Vendosja e kohës:

1. Shtypni dhe mbani shtypur butonin Mode (2).
2. Përdorni butonat "Lart, Poshtë" (5,6) për të zgjedhur shfaqjen e kohës 24 ose 12 orësh. Konfirmoni me një shtypje të vetme të butonit "Mode".
3. Më pas vendosni kohën. Përdorni butonat "Lart, Poshtë" (5,6) për të zgjedhur orën. Konfirmoni me një shtypje të vetme të butonit "Mode".

Përcaktimi i datës:

1. Shtypni butonin Mode (2) një herë.
2. Kur shkoni te data (data e fabrikës është 101. Dita 1 e janarit.) Shtypni dhe mbani shtypur butonin "Mode" (2).

3. Përdorni butonat "Lart, Poshtë" (5,6) për të zgjedhur Vitin. Konfirmoni me një shtypje të vetme të butonit "Mode".

4. Përdorni butonat "Lart, Poshtë" (5,6) për të zgjedhur Ditën. Konfirmoni me një shtypje të vetme të butonit "Mode".

5. Përdorni butonat "Lart, Poshtë" (5,6) për të zgjedhur Muajin. Konfirmoni me një shtypje të vetme të butonit "Mode".

Vendosja e alarmit:

1. Shtypni dhe mbani shtypur butonin Alarm (3).

2. Përdorni butonat "Lart, Poshtë" (5,6) për të zgjedhur Orën. Konfirmoni me një shtypje të vetme të butonit "Alarm".

3. Përdorni butonat "Lart, Poshtë" (5,6) për të zgjedhur Minutes. Konfirmoni me një shtypje të vetme të butonit "Alarm".

4. Përdorni butonat "Lart, Poshtë" (5,6) për të zgjedhur kohëzgjatjen e shtyrjes (1-60 minuta). Konfirmoni me një shtypje të vetme të butonit "Alarm".

5. Përdorni butonat "Lart, Poshtë" (5,6) për të zgjedhur Ditët për aktivizimin e alarmit.

1-5 – e hënë – e premte.

1-6 - e hënë - e shtunë.

1-7 – e hënë – e diel.

Konfirmoni me një shtypje të vetme të butonit "Alarm".

6. Kur alarmi është aktivizuar, shtypni butonin "SNZ - Light" dhe alarmi do të kalojë në modalitetin e shtyrjes për gjatësinë e caktuar në pikën 4.

7. Për të fikur alarmin për ditën. Kur alarmi aktivizohet, shtypni butonin "Alarm". Alarmi nuk do të bie atë ditë.

Aktivizimi i funksionit të alarmit:

1. Për të aktivizuar funksionin e alarmit, shtypni një herë butonin "Alarm". Shkronjat AL do të shfaqen në ekran.

2. Për të fikur funksionin e alarmit, shtypni një herë butonin "Alarm". Shkronjat AL do të zhduken nga ekrani.

Ndërrimi automatik ndërmjet informacionit në ekran:

1. Përdorni butonin Mode (2) për të ndërruar ekranin për të treguar temperaturën.

2. Shtypni dhe mbani shtypur butonin Mode (2) derisa pajisja të bie.

3. Pajisja do të hyjë në modalitetin e kalimit automatik ndërmjet orës, datës dhe temperaturës.

4. Për të çaktivizuar këtë funksion, përsëritni hapat 1-3.

Ndryshimi i ndriçimit të ekranit

1. Për të ndryshuar ndriçimin e ekranit, shtypni një herë butonin UP (5). Ekzistojnë 2 nivele ndriçimi në dispozicion: 1. E ndritur, 2. E heshtur

Aktivizo modalitetin e natës. (6:00 pasdite - 6:00 paradite)
Ky funksion zvogëlon ndriçimin e ekranit nga 6 pasdite në 6 të mëngjesit. Gjatë kësaj kohe ekrani do të jetë në cilësimin: 2. i heshtur. Nga ora 6:00 e mëngjesit deri në ora 18:00. ekrani do të vendoset në: 1.Ndriçim:

1. Shtypni dhe lëshoni butonin Mode (2) derisa në ekran të shfaqet OFF.
2. Shtypni butonin UP (5) një herë. ON do të shfaqet në ekran. Zbehja automatike e ekranit do të aktivizohet.
3. Për të çaktivizuar këtë funksion, ndiqni hapat 1 dhe 2 dhe ndryshoni cilësimin nga ON në OFF.

Të dhënat teknike:

Lloji i baterisë: 3x AAA (Lr04) Ne rekomandojmë përdorimin e baterive të rikarikueshme.

Furnizimi me energji USB: 5V 1A

Gama e temperaturës: 0-50°C

Për hir të mjedisit. Informacion në lidhje me pajisjet elektrike dhe elektronike të përdorura Në përputhje me Art. 13 sek. 1 dhe sek. 2 Ligji i datës 11 shtator 2015 për mbetjet e pajisjeve elektrike dhe elektronike, ju informojmë për trajtimin e duhur të mbetjeve të pajisjeve elektrike dhe elektronike:

1. Ndalohet vendosja e pajisjeve elektrike dhe elektronike të përdorura së bashku me mbetje të tjera – kjo vërtetohet nga shënimi në formën e një koshi të kryqëzuar, i cili kërkon grumbullimin selektiv të këtij lloji mbetjesh.

2. Pajisjet elektrike dhe elektronike mund të përmbajnë substanca, përzierje dhe përbërës të rrezikshëm të cilët, nëse lëshohen në mjedis, mund të përbëjnë një kërcënim serioz për shëndetin dhe jetën e njerëzve dhe organizmave të gjallë. Ato mund të shkaktojnë probleme të shumta shëndetësore, si çrregullime të shikimit, dëgjimit dhe të folurit, si dhe mund të dëmtojnë veshkat, mëlçinë dhe zemrën, si dhe të shkaktojnë sëmundje të lëkurës. Substancat e dëmshme gjithashtu mund të kenë një efekt negativ në sistemin e frymëmarrjes dhe riprodhimit dhe të çojnë në kancer. Konsumimi i bimëve që rriten në toka të kontaminuara dhe produkteve të prodhuara prej tyre mund të rezultojë në efektet e mësipërme shëndetësore.

3. Pajisjet e përdorura elektrike dhe elektronike duhet të dorëzohen vetëm në pikat e autorizuara të grumbullimit, një listë e të cilave duhet të jetë e disponueshme në faqen e internetit të secilës Zyrë Komunale.

4. Familjet luajnë një rol të rëndësishëm për të kontribuar në ripërdorimin dhe rikuperimin, duke përfshirë riciklimin, të pajisjeve të përdorura. Ai gjithashtu luan një rol kyç në sistemin e menaxhimit të mbetjeve për pajisjet elektrike dhe elektronike të përdorura për shkak të mundësisë së transferimit të drejtpërdrejtë në pikat e autorizuara të grumbullimit dhe eliminimit të zakoneve të padëshiruara sociale që rezultojnë në lënien e pajisjeve të mbeturinave në vende të padëshiruara.



Përveç kësaj, kthejini pajisjet elektrike dhe elektronike të përdorura në pikën e dorëzimit. Kur blerësit i dorëzon pajisjet e destinuara për amvisëri, distributori është i detyruar t'i marrë pa pagesë pajisjet e përdorura nga familjet në vendin e dorëzimit të pajisjeve të tilla, me kusht që pajisjet e përdorura të jenë të të njëjtit lloj dhe të kryejnë të njëjtat funksione si pajisjet e furnizuara.

Paketimi i kartonit dhe qeset e polietilenit (PE) duhet të hidhen në kontejnerë të përshtatshëm të destinuar për grumbullimin selektiv të mbeturinave komunale në përputhje me përshkrimin e tyre. Nëse ka bateri në pajisje, ato duhet të hiqen dhe të dërgohen në një pikë të veçantë grumbullimi dhe asgjësimi.

Mos e hidhni pajisjen në mbeturinat komunale!!

Shërbimi Nëse dëshironi të blini pjesë këmbimi ose të bëni ndonjë ankesë, ju lutemi kontaktoni drejtpërdrejt shitësin që ka lëshuar faturën.

ინსტრუქცია (KA)

უსაფრთხოების პირობები
მნიშვნელოვანი უსაფრთხოების
ინსტრუქციები გთხოვთ,
ყურადღებით წაიკითხოთ და

შეინახოთ მომავალი მითითებისთვის

გარანტიის პირობები
განსხვავებულია, თუ
მოწყობილობა გამოიყენება
კომერციული მიზნებისთვის.

1. ამ პროდუქტის გამოყენებამდე
გთხოვთ ყურადღებით
წაიკითხოთ და ყოველთვის
მიჰყევით ქვემოთ მოცემულ
ინსტრუქციას. მწარმოებელი არ
არის პასუხისმგებელი
არასათანადო გამოყენების
შედეგად წარმოქმნილ ზიანს.

2. პროდუქტის გამოყენება

დასაშვებია მხოლოდ შენობაში. არ გამოიყენოთ პროდუქტი მისი დანიშნულების გარდა სხვა მიზნებისთვის.

3. გამოიყენეთ სიფრთხილით ბავშვების მიერ გამოყენებისას. არ დაუშვათ ბავშვებს პროდუქტთან თამაში. არ მისცეთ საშუალება ბავშვებს ან ადამიანებს, რომლებიც არ იცნობენ მოწყობილობას, გამოიყენონ იგი ზედამხედველობის გარეშე.

4. გაფრთხილება: ეს მოწყობილობა შეიძლება გამოიყენონ 8 წელზე უფროსი ასაკის ბავშვებმა და

დაქვეითებული ფიზიკური,
სენსორული ან გონებრივი
შესაძლებლობების მქონე პირებმა
ან ტექნიკის გამოცდილების ან
ცოდნის გარეშე პირებმა, მხოლოდ
მათ უსაფრთხოებაზე
პასუხისმგებელი პირის
მეთვალყურეობის ქვეშ, ან თუ მათ
მიიღეს ინსტრუქცია
მოწყობილობის უსაფრთხო
გამოყენების შესახებ და იციან მის
მუშაობასთან დაკავშირებული
რისკები. ბავშვებმა არ უნდა
ითამაშონ მოწყობილობასთან.
მოწყობილობის გაწმენდა და
მოვლა არ უნდა შესრულდეს

ბავშვების მიერ, თუ ისინი არ
არიან 8 წელზე უფროსი ასაკის და
არ სრულდება მეთვალყურეობის
ქვეშ.

5. არასოდეს ჩადოთ
მოწყობილობა წყალში. არასოდეს
დაუშვათ პროდუქტი
ატმოსფერულ პირობებში,
როგორიცაა მზის პირდაპირი
სხივები ან წვიმა და ა.შ. არასოდეს
გამოიყენოთ პროდუქტი ტენიან
პირობებში.

6. არასოდეს მოათავსოთ
პროდუქტი ცხელ ან თბილ
ზედაპირებზე ან სამზარეულოს
მოწყობილობებზე, როგორიცაა

ელექტრო ღუმელები ან გაზის
სანთურები.

7. არასოდეს გამოიყენოთ
პროდუქტი აალებადი მასალების
მახლობლად.

8. მოწყობილობა შეიძლება
გაიწმინდოს მხოლოდ მშრალი
ქსოვილით. არ გამოიყენოთ წყალი
ან საწმენდი სითხეები.

9. მოწყობილობა უნდა
ინახებოდეს მშრალ ოთახში.

მოწყობილობის აღწერა:

1. ჩვენება

2. რეჟიმის
დილაკი

3.
განგაშის
დილაკი

4. ჩაჩუმება/ფონური განათების ღილაკი	5. ზემოთ ღილაკი	6. ქვემოთ ღილაკი
7. დენის შეყვანა	8. ბატარეის განყოფილება (3x AAA)	9. დენის კაბელი

მოწყობილობის მომზადება სამუშაოდ:

1. ამოიღეთ ყველა ფოლგა და შეფუთვა.
2. ჩადეთ ბატარეები მოწყობილობის უკანა მხარეს მდებარე ბატარეის განყოფილებაში, ყურადღება მიაქციეთ ბატარეის პოლარობას. +-დან +-მდე და --მდე. როგორც მითითებულია ნახაზი ბატარეის განყოფილებაში.

ჩვენება (1):

ეკრანზე ნაჩვენებია დრო, თარიღი, ტემპერატურა და პარამეტრების ცვლილებები. ეკრანი ქრება 15 წამის შემდეგ, როდესაც მოწყობილობა იკვებება მხოლოდ ბატარეებით. მის ჩასართავად დააჭირეთ Snooze / Light ღილაკს (4). როდესაც იკვებება USB-ით, ეკრანი მუდმივად იმუშავებს.

დროის დაყენება:

1. ხანგრძლივად დააჭირეთ ღილაკს რეჟიმი (2).
2. გამოიყენეთ ღილაკები "ზემო, ქვევით" (5,6) 24 ან 12 საათიანი დროის ჩვენების ასარჩევად.
- დაადასტურეთ ღილაკზე "რეჟიმი" ერთი დაჭერით
3. შემდეგ დააყენეთ დრო. გამოიყენეთ ღილაკები „ზემო, ქვევით“ (5,6) საათის ასარჩევად.
- დაადასტურეთ ღილაკზე "რეჟიმი" ერთი დაჭერით.

თარიღის დაყენება:

1. ერთხელ დააჭირეთ რეჟიმის ღილაკს (2).
2. როდესაც მიდიხართ თარიღზე (ქარხნული თარიღი არის 101. იანვრის 1 დღე.) დააჭირეთ და ხანგრძლივად დააჭირეთ ღილაკს "რეჟიმი" (2).
3. გამოიყენეთ ღილაკები „ზემო, ქვევით“ (5,6) წლის ასარჩევად. დაადასტურეთ ღილაკზე "რეჟიმი" ერთი დაჭერით.
4. გამოიყენეთ ღილაკები „ზემო, ქვევით“ (5,6) დღის ასარჩევად. დაადასტურეთ ღილაკზე "რეჟიმი" ერთი დაჭერით.
5. გამოიყენეთ ღილაკები „ზემო, ქვევით“ (5,6), რომ აირჩიოთ თვე. დაადასტურეთ ღილაკზე "რეჟიმი" ერთი დაჭერით.

განგაშის დაყენება:

1. ხანგრძლივად დააჭირეთ განგაშის ღილაკს (3).
2. გამოიყენეთ ღილაკები „ზემო, ქვევით“ (5,6) საათის ასარჩევად. დაადასტურეთ "სიგნალიზაციის" ღილაკის ერთი დაჭერით.
3. გამოიყენეთ ღილაკები „ზემო, ქვევით“ (5,6) წუთების ასარჩევად. დაადასტურეთ "სიგნალიზაციის" ღილაკის ერთი დაჭერით.
4. გამოიყენეთ ღილაკები „ზემოთ, ქვევით“ (5,6) გადადების ხანგრძლივობის შესარჩევად (1-60 წუთი). დაადასტურეთ "სიგნალიზაციის" ღილაკის ერთი დაჭერით.
5. გამოიყენეთ ღილაკები "ზემო, ქვევით" (5,6), რათა აირჩიოთ სიგნალიზაციის დღეები.
 1-5 - ორშაბათი - პარასკევი.
 1-6 - ორშაბათი - შაბათი.
 1-7 - ორშაბათი - კვირა.
 დაადასტურეთ "სიგნალიზაციის" ღილაკის ერთი დაჭერით.
6. განგაშის ჩართვისას დააჭირეთ ღილაკს "SNZ - Light" და სიგნალიზაცია გადავა ჩაჩუმების რეჟიმში მე-4 პუნქტში მითითებული სიგრძისთვის.
7. დღის მალვიძარას გამორთვა. განგაშის ჩართვისას დააჭირეთ ღილაკს "Alarm". მალვიძარა იმ დღეს არ ჩაირთვება.

განგაშის ფუნქციის ჩართვა:

1. განგაშის ფუნქციის ჩასართავად დააჭირეთ ღილაკს „Alarm“ ერთხელ. ეკრანზე გამოჩნდება ასო AL.
2. განგაშის ფუნქციის გამოსართავად დააჭირეთ ღილაკს „Alarm“ ერთხელ. ასო AL გაქრება ეკრანიდან.

ეკრანზე ინფორმაციის ავტომატური გადართვა:

1. გამოიყენეთ რეჟიმი (2) ღილაკი ეკრანის გადასართავად ტემპერატურის საჩვენებლად.
2. ხანგრძლივად დააჭირეთ რეჟიმის ღილაკს (2), სანამ მოწყობილობა არ გაისმა.
3. მოწყობილობა შევა ავტომატური გადასვლის რეჟიმში დროს, თარიღსა და ტემპერატურას შორის.
4. ამ ფუნქციის გამოსართავად გაიმეორეთ ნაბიჯები 1-3.

ეკრანის სიკაშკაშის შეცვლა

1. ეკრანის სიკაშკაშის შესაცვლელად, ერთხელ დააჭირეთ UP (5) ღილაკს. ხელმისაწვდომია სიკაშკაშის 2 დონე: 1. ნათელი, 2. მდუმარე

ჩართეთ ღამის რეჟიმი. (18:00 - 06:00)

ეს ფუნქცია ამცირებს ეკრანის სიკაშკაშეს საღამოს 6 საათიდან დილის 6 საათამდე. ამ დროის განმავლობაში ჩვენება იქნება პარამეტრებში: 2. დადუმებული. დილის 6:00 საათიდან საღამოს 18:00 საათამდე. ეკრანი დაყენდება: 1.ნათელი:

1. დააჭირეთ და გაათავისუფლეთ რეჟიმის ღილაკი (2), სანამ OFF არ გამოჩნდება ეკრანზე.
2. ერთხელ დააჭირეთ ღილაკს UP (5). ON გამოჩნდება ეკრანზე. ჩაირთვება ეკრანის ავტომატური ჩაბნელება.
3. ამ ფუნქციის გამოსართავად მიჰყევით ნაბიჯებს 1 და 2 და შეცვალეთ პარამეტრი ON-დან OFF-ზე.

ტექნიკური მონაცემები:

ბატარეის ტიპი: 3x AAA (Lr04) ჩვენ გირჩევთ გამოიყენოთ მრავალჯერადი დატენვის ბატარეები.
USB კვების წყარო: 5V 1A
ტემპერატურის დიაპაზონი: 0-50°C

გარემოს გულისთვის. ინფორმაცია გამოყენებული ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების შესახებ ხელოვნების შესაბამისად. 13 წმ. 1 და წმ. 2015 წლის 11 სექტემბრის 2 აქტი ელექტრო და ელექტრონული აღჭურვილობის ნარჩენების შესახებ, გაცნობებთ ელექტრო და ელექტრონული აღჭურვილობის ნარჩენების სწორი მოპყრობის შესახებ:



1. აკრძალულია გამოყენებული ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების სხვა ნარჩენებთან ერთად განთავსება – ამას ადასტურებს მარკირება „გადაკვეთილი ურნის“ სახით, რომელიც მოითხოვს ამ ტიპის ნარჩენების შერჩევით შეგროვებას.
2. ელექტრო და ელექტრო მოწყობილობები შეიძლება შეიცავდეს საშიშ ნივთიერებებს, ნარევებს და კომპონენტებს, რომლებიც გარემოში გავრცელების შემთხვევაში შეიძლება სერიოზული საფრთხე შეუქმნას ადამიანისა და ცოცხალი ორგანიზმების ჯანმრთელობასა და სიცოცხლეს. მათ შეუძლიათ გამოიწვიონ ჯანმრთელობის მრავალი პრობლემა, როგორიცაა მხედველობის, სმენის და მეტყველების დარღვევები, ასევე შეიძლება დაზიანდეს თირკმელები, ღვიძლი და გული, ასევე გამოიწვიოს კანის დაავადებები. მავნე ნივთიერებებმა შესაძლოა უარყოფითი გავლენა მოახდინოს რესპირატორულ და რეპროდუქციულ სისტემებზე და გამოიწვიოს კიბო. დაბინძურებულ ნიადაგებში მზარდი მცენარეების და მათგან დამზადებული პროდუქტების მოხმარებამ

შეიძლება გამოიწვიოს ზემოაღნიშნული ზემოქმედება ჯანმრთელობაზე.

3. მეორადი ელექტრო და ელექტრონული აღჭურვილობა უნდა მიიტანოს მხოლოდ ავტორიზებულ შემგროვებელ პუნქტებში, რომელთა ჩამონათვალი ხელმისაწვდომი უნდა იყოს თითოეული მუნიციპალური დაწესებულების ვებგვერდზე.

4. შინამეურნეოებები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ გამოყენებული აღჭურვილობის ხელახლა გამოყენებასა და აღდგენაში, მათ შორის გადამუშავებაში. ის ასევე მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ნარჩენების მართვის სისტემაში გამოყენებული ელექტრო და ელექტრონული აღჭურვილობისთვის, ავტორიზებულ შემგროვებელ პუნქტებში პირდაპირი გადატანის შესაძლებლობისა და არასასურველი სოციალური ჩვევების აღმოფხვრის გამო, რაც იწვევს ნარჩენი აღჭურვილობის არასასურველ ადგილებში დატოვებას.

გარდა ამისა, დააბრუნეთ გამოყენებული ელექტრო და ელექტრონული აღჭურვილობა მიწოდების ადგილზე. შინამეურნეოებებისთვის განკუთვნილი აღჭურვილობის მყიდველისთვის მიწოდებისას დისტრიბუტორი ვალდებულია ოჯახებიდან უსასყიდლოდ წაიღოს გამოყენებული აღჭურვილობა ასეთი აღჭურვილობის მიწოდების ადგილზე, იმ პირობით, რომ გამოყენებული აღჭურვილობა არის იგივე ტიპის და შეასრულოს იგივე ფუნქციები, როგორც მიწოდებული აღჭურვილობა. მუყაოს შეფუთვა და პოლიეთილენის (PE) პარკები უნდა განადგურდეს შესაბამის კონტეინერებში,

რომლებიც განკუთვნილია მუნიციპალური
ნარჩენების შერჩევითი შეგროვებისთვის მათი
აღწერილობის შესაბამისად. თუ მოწყობილობაში არის
ბატარეები, ისინი უნდა მოიხსნას და გადაიტანონ
ცალკე შეგროვებისა და განადგურების პუნქტში.

არ გადააგდოთ მოწყობილობა მუნიციპალურ ნაგავში!!
სერვისი თუ გსურთ სათადარიგო ნაწილების შეძენა ან
რაიმე პრეტენზია, გთხოვთ დაუკავშირდეთ
გამყიდველს, რომელმაც გასცა ქვითარი პირდაპირ.

KARTA GWARANCYJNA

WARUNKI GWARANCJI obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Adler Sp. z o.o. ul. Ordona 2a 01-237 Warszawa zapewnia Użytkownika o dobrej jakości sprzętu, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna i udziela 24 miesięcznej gwarancji, która liczy się od daty zakupu sprzętu. Usługi gwarancyjne świadczono są po okazaniu prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie przez Serwis Centralny. W przypadku zakupu sprzętu przez przedsiębiorcę (faktura VAT) okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. Powyższy zapis nie dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych, o ile rodzaj zakupionego sprzętu, nie jest związany z profilem prowadzonej działalności gospodarczej – weryfikacja w CEIDG.

W przypadku wymiany rzeczy na nową, albo po dokonaniu istotnej naprawy, okres gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia klientowi rzeczy wolnej od wad, lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. Gwarant zobowiązuje się pokryć koszty dostarczenia rzeczy do serwisu na adres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jednakże uprawniony z gwarancji powinien zachować rozsądek, wybierając środek transportu. Uprawnionemu z gwarancji nie przysługują od gwaranta zwrot kosztów dostarczenia towaru – rzeczy do naprawy gwarancyjnej, przekraczający ekonomicznie uzasadnione koszty przewozu.

UWAGA: Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego. Naprawami gwarancyjnymi nie są objęte czynności związane z odkamienianiem, konserwacją, czyszczeniem urządzenia oraz części i akcesoria ulegające zużyciu przy normalnym użytkowaniu. Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń sprzętu oraz wad i uszkodzeń wynikłych wskutek:

- niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania i konserwacji;
- ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych;
- użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych.
- uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych i powstałych na skutek przepięcia w sieci.
- karta gwarancyjna jest nieważna bez daty zakupu, pieczęci sprzedającego i kopii dokumentu zakupu.
- gwarancją nie są objęte elementy eksploatacyjne i akcesoria w tym: elementy szklane (np. dzbanki, talerze), sznury przyłączeniowe, sieciowe, żarówki, baterie, nożyki i folie do urządzeń tnących, nasadki miksujące, trzepak, mieszaki, ssawkoszczotki, rury, węże, kubki miksujące, głowice tnące i sita.

Reklamowany sprzęt jest dostarczany do Serwisu Centralnego przez Klienta w stanie kompletnym i odpowiednio zabezpieczony na czas transportu. Po dokonanej naprawie reklamowany sprzęt odbierany jest z Serwisu Centralnego przez Klienta.

Termin usunięcia wady może zostać wydłużony o czas potrzebny do importu niezbędnych części, nie dłuższy niż 30 dni roboczych. W każdym takim przypadku warsztat serwisowy powiadomi klienta o wydłużeniu terminu naprawy gwarancyjnej. W związku z koniecznością sprowadzenia części zamiennych i poinformuje o nowym terminie usunięcia wady.

W przypadku stwierdzenia usterki należy ją zgłosić w punkcie sprzedaży lub w Serwisie Centralnym, ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa, tel. 728-595-006 lub e-mail: serwis@adler.com.pl.

W zgłoszeniu proszę podać swój adres, nr telefonu i opis usterki. Do reklamacji konieczne jest dołączenie kopii dokumentu zakupu.

Gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza oraz nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi z wady rzeczy sprzedanej.



adnotacje serwisu:

SERWIS CENTRALNY
01-237 Warszawa ul.Ordona 2A
tel. 728 - 595 - 006
serwis@adler.com.pl www.adler.com.pl

.....
(data sprzedaży)

.....
(pieczęć sklepu i podpis sprzedawcy)

W trosce o środowisko...

Opakowania kartonowe oraz worki polietylenowe (PE) należy wrzucać do odpowiednich pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z ich opisem. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie, należy je wyjąć i osobno oddać do punktu zbierania i składowania. Zużyte urządzenie należy oddać do odpowiedniego punktu zbierania i składowania, gdyż znajdujące się w nim niebezpieczne substancje mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i środowiska. Oznaczenie umieszczone na produkcie wskazuje, że urządzenia nie należy wyrzucać do pojemnika z odpadami komunalnymi.

Zużyty sprzęt elektryczny, to odpady, które zawierają substancje szkodliwe dla ludzi, zwierząt i środowiska. Substancje te mogą doprowadzić do zanieczyszczenia gleby, wody lub powietrza, a poprzez to mogą się dostać do organizmu człowieka i doprowadzić do licznych dolegliwości zdrowotnych, takich jak: zaburzenia wzroku, słuchu, mowy, mogą również doprowadzić do uszkodzenia nerek, wątroby i serca, oraz wywołać choroby skóry. Substancje szkodliwe mogą mieć również niekorzystny wpływ na układ odpornościowy i rozrodzić oraz doprowadzić do zmian nowotworowych. Spożycie pokarmów osuszanych na skażonych glebach, oraz produktów powstałych z nich może grozić w/w skutkami zdrowotnymi.

292

Urządzenia nie wyrzucać do pojemnika na odpady komunalne !!!!