

REVLON®

RVDR5298E
Návod na obsluhu



CZ: RVDR5298E ONE-STEP VOLUMISER PLUS

Oválny kartáč s priemerom 6,4 cm; Titanový Keramický Turmalínový povrch

Odnímateľná hlavica pro snadnější skladování a cestování

Štetiny s aktivním uhlím pro více lesku a objem

Užší ergonomická rukojeť; 4 teplotné nastavení

Ionizační technologie; Chladná špička

Motor s dlouhou výdrží; Otočný napájecí kabel

Distributor pro CZ: DSI Czech s.r.o., Křižíkova 237/36A, Praha 8, Tel. +420 225 386 191

SK: RVDR5298E ONE-STEP VOLUMISER PLUS

Oválna kefa s priemerom 6,4 cm; Titánový Keramický Turmalínový povrch

Odnímateľná hlavica na jednoduchšie skladovanie a cestovanie

Štetiny s aktivným uhlím pre viac lesku a objem

Užšia ergonomická rukojeť; 4 teplotné nastavenia

Ionizačná technológia; Chladná špička

Motor s dlhou výdržou; Otočný napájací kábel

Distribútor pre SK: DSI Slovakia s.r.o., Letná 42, Košice, Tel. +421 917 660 604

TIETO DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY SI ODLOŽTE

Prečítajte si všetky pokyny skôr, ako tento prístroj začnete používať.

Tento spotrebič je určený len na domáce použitie.

Tieto pokyny nájdete aj na našich webových stránkach.

Navštívte www.helenoftroy.com/emea-en/



VAROVANIE: Tento prístroj nepoužívajte v blízkosti vane, sprchy, umývadla ani iných nádob s vodou.

VAROVANIE: Pri použití sušiča vlasov v kúpeľni ho po použití vytriahnite zo zásuvky, pretože v blízkosti vody sušič predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je VYPNUTÝ.

Ako dodatočnú ochranu sa odporúča do elektrického obvodu v kúpeľni inštalovať zariadenie na zvyškový prúd (RCD) so zameraným prevádzkovým zvyškovým prúdom neprevyšujúcim 30 mA. Požiadajte o pomoc elektrikára.

Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak tento prístroj používajú pod dozorom inej osoby alebo ak im boli poskytnuté pokyny na bezpečné používanie tohto prístroja a rozumejú možným nebezpečenstvám, ktoré im v súvislosti s používaním prístroja hrozia. Deti sa s prístrojom nesmú hrať.

Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Ak je prírodný kábel poškodený, je z bezpečnostných dôvodov nutné, aby ho vymenil výrobca, jeho servisný pracovník alebo podobne kvalifikovaná osoba.

VAROVANIE: Zapnutý prístroj nenechávajte bez dozoru. Obnažený pokožku a oči chráňte pred kontaktom so zahriatym povrchom používaného prístroja.

Keď je prístroj rozpálený alebo pripojený k sieti, neodkladajte ho na povrch citlivý na teplo. Ak prístroj nepoužívate, vždy ho odpojte od siete.

VAROVANIE: Počas používania neblokujte prívod alebo výfuk vzduchu. Pri používaní prístroja je potrebné dávať pozor, aby sa vlasy nedostali do otvoru pre prívod vzduchu. Výfuk vzduchu sa pri počas používania zahrieva. Nedotýkajte sa výfuku ani žiadneho príslušenstva upevneného k výfuku vzduchu.

POZNÁMKA: Pred použitím prístroja vysušte vlasy uterákom.

VAROVANIE: Ak sa tento prístroj pokazí, nepokúšajte sa ho opraviť. Tento prístroj nemá žiadne súčiastky ani časti opraviteľné používateľom.

Teplotvzdúšna kefa zvyšujúca objem vlasov One-Step Volumiser Plus

Tento revolučný výrobok One-Step Volumiser Plus je navrhnutý tak, aby sa JEDNÝM KROKOM dosiahol úžasný objem aj nádherný lesk. Jedinčím tvar s jemne zaoblenými stranami uhladzuje vlasy, zatiaľ čo guľaté okraje vytvárajú objem pri korenkoch a nádherneré zvlnené končeky vlasov. Výsledkom je dokonalý styling za kratší čas.

Turmalínová ionizačná technológia

Turmalínová ionizačná technológia

Keramicko-titanová technológia

Znižuje krepkovanie a vytvára lesklé a zdravo vyzerajúce vlasy.

Tipy pre úpravu vlasov

- Úprava vlasov bude rýchlejšia, keď vysušíte vlasy uterákom, aby sa odstránila prebytočná voda, a potom vlhké vlasy rozčesáte hrebeňom.
- Zapojte spotrebič do elektrickej zásuvky a nastavte prepínač do zvolenej polohy. Nastavenie I použite na jemné alebo slabé vlasy, nastavenie II pre vlnité, stredne silné vlasy a nastavenie III na silné a nepoddajné vlasy.
- Nastavenie ✱ použite na fixovanie účesu.
- Rozdeľte vlasy do zvládnuteľných pramenov.
- Ak chcete vyfúkať vlasy dosucha a dohľadka, umiestnite sušič blízko ku korenkom a prečesávajte vlasy dolu smerom ku končekom. Zmiešané nylonové hroty so zaoblenými koncami rýchlo vlasy rozčesú a vsievajú prírodné štetinky ich jemne zovrú, a tým vyhladia a zvyšia ich lesk.
- Ak chcete vyfúkať vlasy do väčšieho objemu, umiestnite sušič pod vlasy blízko ku korenkom a otáčajte ním smerom von ku končekom vlasov. Ak chcete zvýšiť objem pri korenkoch vlasov, držte sušič vlasov pod korenkami 2 až 3 sekundy.
- Ak chcete zvlniť končeky vlasov dovnútra, umiestnite sušič pod končeky vlasov, podržte na mieste 2 až 3 sekundy a potom ním otáčajte smerom dovnútra. Ak chcete zvlniť končeky vlasov smerom von, umiestnite sušič nad končeky vlasov, podržte ho na mieste 2 až 3 sekundy a potom ním otáčajte smerom von.
- Opakujte pri zvyšných prameňoch vlasov, pokiaľ nedosiahnete požadovaný vzhľad.
- Po vysušení dokončení úpravy vlasov prístroj vypnite. Pred uložením ho nechajte úplne vychladnúť.

Vzhľad prístroja sa môže od vyobrazenia na obrázku odlišovať.

Čistenie

Po použití prístroja vždy odpojte od elektrickej zásuvky a pred čistením ho nechajte vychladnúť. Utrite vonkajší povrch sušiča mierne navlhčenou utierkou a potom ho utrite dosucha. Prach z otvorov na nasávanie vzduchu je možné odstrániť malou kefkou alebo vysávačom s kefovým nadstavcom.

Skladovanie

Ak sušič nepoužívate, vždy ho odpojte od elektrickej zásuvky.

Pred uskladnením prístroj nechajte vychladnúť. Uchovávajte v suchu. Za kábel netahajte ani s ním netočte. Neomotávajúce kábel okolo prístroja, pretože to môže spôsobiť predčasné opotrebenie kábla a jeho poškodenie. Napájaci kábel pravidelne kontrolujte, či nie je opotrebovaný a poškodený (hlavne v mieste, kde sa napája na spotrebič a zástrčku).

Záruka a servis

Garantujeme, že sa na prístroji Revlon pri normálnom používaní neprejavia žiadne chyby štyri roky od dátumu zakúpenia. Pokiaľ prístroj počas záručnej doby nefunguje spoľahlivo kvôli chybám materiálu alebo chybám vzniknutým vo výrobe, bude vymenený. Ušchovajte si doklad o zaplatení alebo iný doklad o kúpe pre prípad, že budete chcieť uplatniť nárok v rámci záruky. Pokiaľ nie ste schopný doklad o kúpe predložiť, záruka bude neplatná. Jednoducho prístroj zaneste späť do obchodu, kde ste ho kúpili, spolu s platným pokladničným bločkom. Bude bezplatne vymenený. Táto záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté následkom chybneho používania, zneužívania alebo vzniknuté nedodržaním pokynov uvedených v tomto návode.

Dátum výroby je uvedený vo forme 4 miestneho čísla šarže uvedeného na zadnej strane výrobku. Prvé dve číslice predstavujú týždeň výroby, zvyšné dve potom rok výroby.

Príklad: 3420 – výrobok bol vyrobený v 34. týždni roku 2020.

Oddelenie podpory zákazníkov kontaktujte na:

www.helenoftroy.com/emea-en/support

Informácie o výrobku sú uvedené na stránkach:

www.revlonhairtools.co.uk

Likvidácia



Tento prístroj vyhovuje legislatíve EÚ, konkrétne smernici 2012/19/ES o recyklácii odpadu. Výrobky označené symbolom „preškrtnutého koša“ na typovom štítku, obale alebo v sprievodných pokynoch musia byť po skončení životnosti zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu.

Spotrebič nelikvidujte s bežným komunálnym odpadom.

Miestny predajca môže zaistiť odvoz a likvidáciu tohto odpadu v prípade nákupu nového výrobku. V opačnom prípade sa obráťte na miestne úrady, ktoré vám ohľadom zberného miesta poradia.

Tento výrobok je označený značkou CE a je vyrobený v súlade s požiadavkami smernice 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilita, smernice 2014/35/EÚ a nízkonapäťových zariadeniach a smernice RoHS 2011/65/EÚ a smernice 2009/125/ES o výrobkoch spojených so spotrebou energie.

Funkcie:

Vid'. str. 1

A. Prívod vzduchu

B. Ergonomicky tvarovaná rukoväť

C. Uvoľňovacie tlačidlo

D. Hroty uhladzujú rozčesávanie vlasov

E. Teplotne izolovaná špička

F. Spínač so 4 polohami (vypnuté, I, II, III, ✱)

G. 2,5 m otočný kábel, ktorý sa nezamotáva