

## 1. DÔLEŽITÉ:

**Pred použitím si vždy pozorne prečítajte pokyny.**

**Uchovajte si tieto pokyny pre budúce použitie.**

## 2. Bezpečnostné pokyny pre používateľov

**Všeobecné preventívne opatrenia pri používaní elektrických spotrebičov zariadenie**

Spotrebič nepoužívajte na iný účel, ako je popísaný v tomto inštrukcie.

Spotrebič nepoužívajte ani neskladujte vonku.

Spotrebič vždy umiestnite na rovný a rovný povrch.

Zariadenie sa smie používať iba na určený účel. Za vzniknuté škody

v dôsledku nesprávneho použitia alebo nesprávneho zaobchádzania

Nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Nesprávne použitie alebo nesprávne použitie

Manipulácie môžu spôsobiť problémy so zariadením a spôsobiť zranenie

Užívateľ.

Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a na podobné účely.

Pred zapojením spotrebiča sa uistite, že obťaženie uvedené na výrobe

Štítok zodpovedá sieťovému napätiu.

Keď spotrebič nepoužívate, vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď je zapnutý.

Pri používaní spotrebiča deťmi alebo v ich blízkosti prísne dohľad.

Pred čistením alebo uskladnením spotrebič vždy odpojte od spotrebiča.

sieťové napájanie a nechajte vychladnúť.

Zariadenie nie je úplne odpojené od zdroja napájania ani po vypnutí.

Ak ho chcete úplne odpojiť, odpojte ho zo sieťovej zástrčky.

**Obmedzenie používania, aby sa predišlo zraneniu osôb**

Neumiestňujte ani nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vodných zdrojov.

Neumiestňujte spotrebič a jeho napájací kábel na horúce povrchy (napr.

alebo v blízkosti sporákových platní, alebo ich nepoužívajte v

otvorený oheň.

Nenechávajte napájací kábel visieť na ostrých hranách a chráňte ho

pred horúcimi predmetmi a plameňmi. - Kábel neomotávajte

spotrebič a neohýbajte ho.

Nikdy nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané výrobcom.

Používanie príslušenstva, ktoré výrobca neodporúča alebo nepredáva.

Môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie osôb.

Ak chcete vytiahnuť zástrčku zo zásuvky, urobte to sami

zástrčky, a nie ťahaním za kábel alebo samotný spotrebič.

Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, uistite sa, že máte

zapojením alebo odpojením suchých rúk.

Spotrebič nepoužívajte mokrymi rukami, na vlhkých podlahách alebo na

Vo vlhkom prostredí hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Nikdy neponárajte spotrebič ani zástrčku do vody alebo inej tekutiny.

Ak spotrebič spadne do vody, pred opätovným použitím ho vyberte

Okamžite odpojte od elektrickej siete a odneste do autorizovaného zariadenia ného servisu.

Spotrebič nepoužívajte, ak spadol na podlahu, ak sú

viditeľné známky poškodenia alebo úniku.

Ak je kábel alebo zástrčka poškodená, spotrebič nepoužívajte. V

ak je kábel poškodený, mal by ho vymeniť iba výrobca,

svojho servisného zástupcu alebo podobne kvalifikovaných osôb vo vnútri.

aby sa predišlo nebezpečenstvu.

V prípade poruchy spotrebiča alebo jeho poškodenia

Odneste spotrebič do najbližšieho autorizovaného servisného strediska na kontrolu.

oprava alebo úprava.

**Obmedzenia používania u detí a starších osôb**

Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.

Spotrebič a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Nedovoľte deťom používať spotrebič.

Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie a osoby so zdravotným postihnutím

znížené fyzické, zmyslové alebo duševné schopnosti, alebo

nedostatok skúseností a znalostí, ak im bol poskytnutý dohľad

alebo boli poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú

súvisiace nebezpečenstvám.

Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) s

fyzické, zmyslové alebo duševné schopnosti, alebo osoby s

nedostatok skúseností a znalostí, ak im neboli poskytnuté

dohľad alebo pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča; a

ak nerozumejú nebezpečenstvám, ktoré s tým súvisia.

**Pokyny, ktoré treba dodržiavať pri používaní spotrebiča**

Tento spotrebič pracuje s vysokými teplotami, takže je vždy

Držte rukoväť a buďte obzvlášť opatrní.

Spotrebič nepoužívajte v kúpeľni, sprche, saune atď.

Nikdy nepoužívajte lak na vlasy so zapnutou ionizáciou.

Ak používate túto kulmu, nepoužívajte ju so stylingovou penou / sprejom /Lak.

**Poznámka:** Pri použití natáčkov na farbené vlasy môžu byť natáčky

zostávajú škvrny. Táto situácia nemá vplyv na použitie valčekov.

Nenechávajte spotrebič vystavený poveternostným vplyvom (dážď, slnko, mráz...).

Nepoužívajte pri kúpaní.

Neumiestňujte ani neskladujte spotrebič na mieste, kde by mohol spadnúť do alebo byť vtiahnutý do vane alebo umývadla.

Nedávajte ich ani ich nevhadzujte do vody alebo inej tekutiny.

AK spotrebič spadne do vody, okamžite ho odpojte. Nedotýkajte sa Vody.

Nikdy nehádzajte ani nekladajte žiadne predmety do žiadneho otvoru alebo hadica.

Nepoužívajte ho vonku alebo na miestach, kde

Používajú aerosólové (sprejové) produkty alebo tam, kde sa podáva kyslík.

Kulma je pri používaní VEĽMI HORÚCA. Uistite sa, že nie je

kontakt povrchu platničiek s pokožkou, najmä v oblasti ucha, tváre a krku. NEPREKRAČUJTE odporúčaný čas používania, pretože to môže spáliť si vlasy.

Kulmu nepoužívajte na umelé vlasy, parochne alebo kožušiny domácich zvierat.

Nebezpečenstvo zakopnutia Pri používaní a skladovaní dávajte pozor na vlečené káble.

Nebezpečenstvo zamotania kábla. Kábel spotrebiča môže byť nesprávny

Umiestnenie môže spôsobiť riziko zamotania, uškrtienia alebo zakopnutia. Venujte pozornosť bezpečné umiestnenie elektrického kábla.

Nedotýkajte sa tieňovaných oblastí počas alebo tesne po použití

miesta, pretože sú veľmi horúce. Mohlo by to spôsobiť vážne popáleniny.

- **Nebezpečenstvo! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!** Uistite sa, že

že žiadne predmety, ako sú sponky alebo

sponky do vlasov. Môžu spôsobiť skrat.

- **VAROVANIE:** Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vody.

Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, sprch, umývadiel alebo iných nádob obsahujúce vodu.

**PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY**

**DRŽ SA ĎALEJ OD VODY**

ČISTENIE A ÚDRŽBA: Podrobnosti o čistení spotrebiča nájdete v časti

Čistenie a údržba.

### 3. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Napätie Frekvenčný výkon

AC 100-240V 50-60Hz 45W

### 4. POPIS ČASTÍ

A. Ohrievací valec

B. Iónové priechody

C. Umiestnenie vlasov

D. Smerové tlačidlo

E. Ukazovatele teploty

F. Regulátor teploty

G. Tlačidlo ON/OFF

**Tlačidlo zapnutia/vypnutia:** Kulmu na vlasy je možné zapnúť stlačením tlačidla napájania. Stlačte raz

Zapnete natáčku na 0,5 sekundy a opätovným stlačením ju vypnete.

**Nastavenie teploty:** Toto zariadenie má 3 nastavenia teploty. Minimálne nastavenie teploty je 170 °C, čo

Možno použiť na bežné vlasy, 190 °C na hrubé vlasy a 210 °C na úpravu vlasov.

Stlačením tlačidla nastavenia teploty "C" môžeme zmeniť teplotu podľa našich požiadaviek.

**Tlačidlá so šípkami doľava a doprava:** Táto kulma je vybavená jedinečnou funkciou,

čo umožňuje natáčanie vlasov v ľubovoľnom smere. Otočenie hlavne kulmy na vlasy doľava

stlačte kláves so šípkou doľava a stlačením klávesu so šípkou doprava otočte

Vlasy sa začnú otáčať na pravú stranu.

### 5. FUNKCIA

**Automatická natáčka:** Automatická kulma je stylingový nástroj, ktorý automaticky natáča vlasy

vtiahnutím sekcií do vyhrievanej komory. Prístroj omotá vlasy okolo vnútorného valca a rovnomerne ich omotá

Zahreje a uvoľní dokonale tvarované kučery alebo vlny s minimálnou námahou. kľúčové vlastnosti

Táto kulma obsahuje nastaviteľnú teplotu, viacero smerov natáčania, vďaka ktorým sa vaše vlasy vytvoria

natočené ako v salóne.

**Funkcia proti obareniu:** Funkčná kulma proti obareniu je nástroj na úpravu vlasov s bezpečnostnými prvkami,

ktoré zabráňujú náhodnému popáleniu pri natáčaní vlasov. Zvyčajne obsahuje ochranný vonkajší kryt alebo

štít okolo vyhrievaného valca, aby ste zabezpečili, že ruky a pokožka hlavy používateľa nie sú odhalené

vysoké teploty.

Tieto valčeky sú ideálne pre začiatočníkov aj skúsených používateľov, poskytujú bezpečné, pohodlné a

Jednoduché natáčanie bez rizika popálenia alebo poškodenia pokožky hlavy.

**Automatické vypnutie:** Funkcia automatického vypnutia natáčok na vlasy je bezpečná

Mechanizmus, ktorý automaticky vypne zariadenie po určitej dobe nečinnosti. Táto funkcia pomáha

zabrániť prehriatiu, znížiť riziko požiaru a šetríte energiu tým, že sa zabezpečí, aby kulma nezostala

náhodne zapnuté, keď sa nepoužíva.

Táto kulma na vlasy sa automaticky vypne po 30 minútach nečinnosti.

### TECHNOLÓGIA IÓNOVEJ FUNKCIE

Tento fén pracuje s iónovou technológiou. Táto technológia vám pomôže vysušiť vlasy

rýchlejšie ako bežný sušič vlasov a dokonca aj pri nižšej teplote.

**Táto iónová technológia vám pomôže:**

- Vyživuje vlasy iónizačným procesom, pri ktorom fén vyžaruje niekoľko záporných iónov a

Rozbíja vodu, aby vám poskytol väčšie krytie za kratší čas bez poškodenia.

- Posilňuje a skrášľuje vlasy zvnútra.

- Zdravé, lesklé a lepšie upraviteľné vlasy

- Nábojové ióny dodávané teplým vzduchom rozkladajú molekuly vody, ktoré sa potom ľahko poškodia vlasmi

Pohlcovať.

### 6. INŠTRUKCIE NA POUŽÍVANIE

1. Pred úpravou si vlasy umyte, potom ich osušte a rozčešte.

2. Uistite sa, že na povrchu kulmy nie sú žiadne nečistoty, aby ste predišli nehodám

spôsobené vysokou teplotou.

3. Teplotu si môžete zvoliť podľa potrieb starostlivosti o vlasy a kulmy.

**Ako používať kulmu:**

1. Odviňte kábel a zapojte ho do elektrickej siete.
2. Stlačte tlačidlo On/Off na 0.5 sekundy a jednotka sa automaticky zapne. Predvolená teplota je 190 °C. Ak chcete zvoliť teplotu vhodnú pre vaše vlasy, stlačte tlačidlá na ovládanie teploty.
- Poznámka:** Môžeme si zvoliť nastavenie min. teploty 170 °C až max. teploty 210 °C.
3. Stlačením tlačidla so smerovou šípkou znížite hodnoty teploty a stlačte pravé tlačidlo teplota sa zvýši.
4. Po nastavení teploty jednotka dvakrát vydá zvukový signál. Existujú dva spôsoby, ako vložiť vlasy do novo navrhutej kulmy.

#### **A. Umiestnenie klipu**

#### **B. Umiestnenie rany**

**A. Umiestnenie klipu:** Táto technika sa používa na zaistenie časti vlasov pomocou natáčok. Táto metóda zaisťuje, že vlasy zostanú na mieste počas zahrievania a natáčania, čo umožňuje Rovnomerné rozloženie tepla a konzistentné kučery.

**B. Umiestnenie rany:** Vlny sa vytvárajú vytvorením prameňov vlasov vietor na natáčke na dosiahnutie rôznych typov kučier alebo vlny. Táto technika môže ovplyvniť smer, silu a celkovú vzhľad kučier.

#### **Pred natočením vlasov majte na pamäti nasledujúce typy:**

1. Pred použitím kulmy sa uistite, že sú vaše vlasy čisté a suché. Na ochranu môžete použiť sprej pred teplom, ktoré chráni vlasy pred poškodením teplom.
2. Vlasy si vždy rozdeľte na ľahko upraviteľné časti, zvyčajne začínajúce od spodných vrstiev a postupne nahor hore. Dbajte na to, aby ste nezakrývali vlasy, ktoré nie sú v procese natáčania. Ďalej Môžu sa použiť sponky do vlasov.
3. Medzi sudy umiestnite časť vlasov. Začnite od korení a nechajte asi pol palca od pokožky hlavy, aby ste predišli popáleninám.
4. Uistite sa, že ste valček otočili smerom od tváre a vedte vlasy okolo valca. Držte ich niekoľko sekúnd na mieste a nechajte ich zohriať, aby sa zvlhčili.
5. Po vytvorení kučery môžete sponu odstrániť a uvoľniť kučeru z kulmy.
6. Nechajte natočené vlasy vychladnúť.
7. Pokračujte v tomto procese s každou časťou vlasov, kým nenatočíte všetky vlasy.

#### **Tipy:**

- Pre pevnejšie kučery použite menšie časti vlasov.
- Pre voľnejšie vlny použite väčšie časti a širšiu hlaveň.
- Pre lichotivejší vzhľad ich vždy odvráťte od tváre.

## **7. ČISTENIE A ÚDRŽBA**

1. Najskôr odpojte zariadenie.
2. Pred uskladnením alebo čistením kulmu vypnite, odpojte ju od elektrickej siete a nechajte vždy vychladnúť (najmenej 30 minút).
3. Plastový povrch krytu očistite vlhkou handričkou a osušte dosucha. Nepoužívajte alkohol alebo abrazívne prostriedky.
4. Kulmu sa odporúča pravidelne čistiť odstránením chlpkov a iných nečistôt.
5. Tento model kulmy je bezúdržbový.
6. Nie je potrebné mazať ani používať žiadne čistiace kvapaliny.
7. Aby ste zaistili správnu funkciu spotrebiča, vždy sa uistite, že je čistý.
8. Zariadenie neponárajte do vody.
9. Kulmu pravidelne čistite od prachu a vlasov.

### **1. Ako zvoliť teplotu?**

Pre bežné vlasy sa odporúča teplota 170 °C, pre hrubé a tuhé vlasy 190 °C a 210 °C sa odporúča na profesionálny vlasový styling. Pri prvom použití odporúčame použiť nižšiu teplotu.

### **2. Nemôžete botovať?**

Skontrolujte, či je zástrčka napájacieho kábla správne zapojená do zásuvky. Ak stlačíte tlačidlo Tlačidlo napájania Ak zistíte, že počítač sa stále nedá spustiť, kontaktujte popredajný servis.

### **3. Objavuje sa dym, keď ho používam?**

Z masťných vlasov, keď sa stretnú s teplom, sa na povrchu vlasov odparuje prebytočný olej, ktorý Do istej miery pomáha vyčistiť olej a vlasy sa stanú pružnejšími a upravenejšími.

**4. Vypínajú sa výrobky počas používania automaticky?** Časť vlasov je príliš veľká, pri použití kulmy znížte množstvo vlasov.

### **5. Zamotávajú sa vám pri používaní vlasy?**

Zmena smeru počas stylingu vedie k zamotaniu vlasov. Odpojte napájací kábel a odstráňte vlasy z iného a potom znova začnite upravovať.