

BaByliss®



Made in China
Fabriqué en Chine

ST573E - C185a

SK

ST573E

Najskôr si prečítajte bezpečnostné pokyny.

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

VAROVANIE! Zabráňte tomu, aby sa horúce povrchy spotrebiča dostali do priameho styku s pokožkou, najmä s ušami, očami, tvárou a krkom.

VAROVANIE! Nedotýkajte sa horúcich doštičiek, keď je spotrebič zapnutý.

Prepínač aktivácie ovládania

DÔLEŽITÉ! Tento spotrebič má funkciu oneskorenej aktivácie ovládania. Hneď po zapnutí spotrebiča môžete nastaviť teplotu. Po 5 sekundách po zapnutí spotrebiča sa tlačidlá na nastavenie teploty uzamknú. Pre nastavenie teploty podržte tlačidlo +/- na 1 až 2 sekundy. Tým deaktivujete režim uzamknutia a budete schopní zmeniť nastavenia. Pre vypnutie spotrebiča v režime uzamknutia podržte tlačidlo  pokiaľ sa spotrebič nevypne.

POKYNY NA POUŽITIE

Narovnanie vlasov

- Dbajte na to, aby boli vlasy suché a prečesané.
- Rozdeľte vlasy na časti. • Zapojte spotrebič a zapnite ho stlačením a podržaním tlačidla „“ po dobu 1–2 sekúnd.

Upozornenie: pozdĺž doštičky sa rozsvieti modrá LED kontrolka ako indikácia aktivácie ionizácie.

- Pre nastavenie teploty vhodnej pre váš typ vlasov, stlačte tlačidlo „+/-“. Kontrolka bude blikať, kým nebude dosiahnutá požadovaná teplota. Po dosiahnutí požadovanej teploty bude kontrolka svietiť.

Upozornenie: Nastavenie teploty spotrebiča bude automaticky uzamknuté po 5 sekundách. (Pozri Prepínač aktivácie ovládania)

- Uchopte jednu časť vlasov a umiestnite ju medzi stylingové doštičky.
- Zatvorte doštičky jemným tlakom pri korienkoch a jedným plynulým pohybom klzajte po vlasovej časti.

- Ak si prajete vytvoriť tvar na končekoch vlasov, na konci konca každej vlasovej časti mierne otočte zápästím smerom dovnútra.
- Tento postup opakujte podľa potreby pri ostatných častiach vlasov.
- Pred česáním nechajte vlasy vychladnúť.

Vytváranie vln

- Zapojte spotrebič a zapnite ho stlačením a podržaním tlačidla „“ po dobu 1–2 sekúnd.
- Pre nastavenie teploty vhodnej pre váš typ vlasov, stlačte tlačidlo „+/-“. Kontrolka bude blikať, kým nebude dosiahnutá požadovaná teplota. Po dosiahnutí požadovanej teploty bude kontrolka svietiť.
- Oddelte časť vlasov. Čím bude vlasová časť menšia, tým budú vlny konkrétnejšie. Čím bude vlasová časť väčšia, tým budú vlny voľnejšie.
- Uchopte vlasovú časť a umiestnite ju medzi doštičky, zhruba 7 centimetrov od korienkov.
- Držte rukoväť spotrebiča v jednej ruke a otočte ním o 180° tak, aby sa vlasy raz otočili okolo vonkajšej časti spotrebiča.

VAROVANIE: horúce povrchy! Počas používania dávajte pozor, aby sa prístroj nedostal do kontaktu s pokožkou hlavy, tvárou, ušami alebo krkom.

- Pomaly kĺzajte po vlasoch smerom dole od korienkov ku končekom.
- Uvoľnite zariadenie z vlasov.
- Uchopte koniec vlasovej časti, ktorú ste práve zvlhčili, a otočte jej v smere zvlhčenia.

Nastavenie teploty zahriatia

Ak máte slabé, jemné alebo farbené vlasy, použite nízku teplotu. Pre silnejšie vlasy použite vyššiu teplotu. Pri prvom použití sa odporúča vždy vykonať test, aby bola vybraná správna teplota pre váš typ vlasov. Začnite od najnižšej teploty a teplotu postupne navyšujte, kým nedocielite požadovaný výsledok.

Nižšie sú uvedené nastavenia teploty:

Nastavenie 1 = 150 °C

Nastavenie 2 = 170 °C

Nastavenie 3 = 190 °C

Nastavenie 4 = 210 °C

Nastavenie 5 = 235 °C

Pokročilá plazmová technológia so systémom Dual Ionic

Duálny iónový systém vyvažujúci vlhkosť kombinuje kladné a záporné ióny, ktoré spoločne hydratujú vlasy a eliminujú krepatenie počas narovnávania. Pri zapnutí spotrebiča sa duálny iónový systém automaticky aktivuje.

Upozornenie: pozdĺž doštičky sa rozsvieti modrá LED kontrolka ako indikácia aktivácie ionizácie. Počas uvoľňovania iónov sa vytvára bzučivý zvuk a pri vysokej vlhkosti dochádza k občasnému nízkonapäťovému svetlému záblesku. Jedná sa o úplne normálny jav.

Automatické vypnutie

Tento spotrebič je vybavený funkciou automatického vypnutia pre zvýšenie bezpečnosti. Pokiaľ je spotrebič nepretržite zapnutý dlhšie ako 60 minút, automaticky sa vypne. Ak chcete pokračovať v používaní zariadenia, zapnite ho stlačením a podržaním tlačidla „“ po dobu 1–2 sekúnd.

Teplu odolný obal

Spotrebič je dodávaný s teplu odolným ochranným obalom pre použitie počas a po úprave vlasov. Zapnutý spotrebič nekladte na povrch citlivý na teplo, ani keď používate dodaný teplu odolný obal. Po použití spotrebič vypnite a odpojte zo zásuvky. Zariadenie ihneď zabaľte do dodaného teplu odolného obalu a nechajte ho úplne vychladnúť. Spotrebič uchovávajte mimo dosahu detí, pretože zostane horúci ešte niekoľko minút.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Ak chcete, aby zariadenie zostalo v čo najlepšom stave, dodržujte nasledujúce:

- Prívodný kábel nenamotávajúte okolo spotrebiča; zviňte ho voľne po boku spotrebiča.
- Nepoužívajte spotrebič s napnutým prívodným káblom.
- Po použití vždy vypojte zo zásuvky.