

Obsah

Obsah balenia	1
Technické parametre	1
Bezpečnostné informácie	2
Zoznámte sa so svojou čističkou vzduchu	3
Ovládacie prvky a displej	4
Začíname	4
Použitie čističky vzduchu	5
3-stupňový filtračný systém	7
Starostlivosť a údržba	8
Odstraňovanie problémov	10
Záruka	12
Zákaznícka podpora	12

Obsah balenia

- 1 x Čistička vzduchu
- 1 x Umývateľný predfilter (predinštalovaný)
- 1 x HEPA filter / karbónový filter (predinštalovaný)
- 1 x AC napájací adaptér

Technické parametre

Model	LAP-V201S-AEUR
Zdroj napájania	24V / 2.5A
Výkon	50W
Ideálna veľkosť miestnosti	35 m² - Táto ideálna veľkosť miestnosti je založená na 5 výmenách vzduchu za hodinu (ACH). 88 m² - Táto ideálna veľkosť miestnosti je založená na 2 výmenách vzduchu za hodinu (ACH). Poznámka: Vhodné aj pre väčšie miestnosti, ale čistenie bude trvať dlhšie.
CADR (CFM)	245 CFM / 416 m ³ /h
Prevádzkové podmienky	Teplota: -10°C až 40°C
	Vlhosť: ≤ 85% RH
Úroveň hluku	24–54dB
Rozmery	39.6 x 21.7 x 50.2 cm
Hmotnosť	6 kg
Napájací adaptér	Vstup: 100 – 240V 50/60Hz, 1.5A Max Výstup: 24V 2.5A
Frekvenčný rozsah Wi-Fi®	2412–2472 MHz E.I.R.P.: < 17 dBm
Frekvenčný rozsah Bluetooth®	2402–2480 MHz E.I.R.P.: < 8 dBm

Poznámka: Ak chcete získať prístup k ďalším šikovným funkciám, stiahnite si bezplatnú aplikáciu VeSync (viď strana 5).

PREČÍTAJTE SI A USCHOVAJTE TIETO POKYNY BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Aby ste znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo iného zranenia, dodržujte všetky inštrukcie a bezpečnostné pokyny.

Všeobecná bezpečnosť

- Čističku vzduchu používajte **iba** tak, ako je popísané v tomto návode.
- **Nepoužívajte** čističku bez odstránenia plastového obalu z filtra. Čistička vzduchu nefiltruje vzduch a môže sa prehriať, čo môže spôsobiť požiar.
- **Nepoužívajte** čističku vzduchu vonku.
- Udržujte čističku vzduchu mimo dosahu vody a mokrých alebo vlhkých priestorov. **Nikdy** neponárajte čističku vzduchu do vody alebo inej kvapaliny.
- **Nepoužívajte** čističku v nadmerne vlhkých priestoroch.
- Udržujte čističku vzduchu mimo zdroja tepla.
- **Nepoužívajte** čističku tam, kde sú prítomné horľavé plyny, pary, kovový prach, aerosólové (sprejové) produkty alebo výpary z priemyselných olejov.
- Udržujte vzdialenosť 1.5 m od miest v nemocniciach, kde je podávaný kyslík.
- **Nedovoľte** deťom, aby sa hrali s plastovým obalom z filtra. Po rozbalení filtra plast ihneď zlikvidujte.
- **Nevkladajte** nič do žiadneho otvoru na čističke vzduchu.
- Deti by mali byť pri používaní čističky pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že do vetracích otvorov nevsnú prsty alebo akékoľvek predmety.
- Na čističku vzduchu si **nesadajte** ani na ňu **nekladte** ťažké predmety.
- Udržujte vnútro čističky vzduchu suché. Aby ste zabránili hromadeniu vlhkosti, vyvarujte sa umiestneniu čističky v miestnostiach s veľkými zmenami teploty.
- Pred vykonávaním údržby (ako je výmena filtra) **vždy** čističku vzduchu odpojte zo zásuvky.
- **Nepoužívajte** čističku vzduchu, ak je poškodená, nefunguje správne alebo ak je poškodený kábel alebo zástrčka. Nepokúšajte sa ju opraviť sami. Kontaktujte zákaznícku podporu (viď strana 12).
- **VAROVANIE:** Aby ste znížili riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte čističku vzduchu so žiadnym polovodičovým ovládaním rýchlosti (ako je stmievač).
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo sú poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadnému nebezpečenstvu.
- Deti sa so spotrebičom **nesmú** hrať.
- Čistenie a údržbu čističky vzduchu **nesmú** vykonávať deti bez dozoru.
- Čistička vzduchu **nie je** určená na komerčné použitie. Len na použitie v domácnosti.

Napájací adaptér a kábel

- Udržujte čističku vzduchu v blízkosti zásuvky, do ktorej je zapojená.
- Nikdy neumiestňujte kábel do blízkosti zdroja tepla.
- Nezakrývajte kábel kobercom alebo inou pokrývkou. Neumiestňujte kábel pod nábytok alebo spotrebiče.
- Udržujte kábel mimo miesta, kde ľudia často chodia. Umiestnite kábel tak, aby oň nikto nezakopol.
- Táto čistička vzduchu sa smie používať iba s napájacím adaptérom dodávaným s čističkou vzduchu.
- Ak je kábel napájacieho adaptéra poškodený, musí ho vymeniť spoločnosť Arovast Corporation alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. Kontaktujte prosím zákaznickú podporu (viď strana 12).
- Odpojením napájacieho adaptéra deaktivujete diaľkové ovládanie čističky vzduchu a dočasne odpojíte čističku vzduchu od aplikácie VeSync a ďalších aplikácií tretích strán.



Tento symbol znamená, že výrobok nesmie byť likvidovaný ako domový odpad a mal by byť odovzdaný do príslušného zberného miesta na recykláciu. Správna likvidácia a recyklácia pomáha chrániť prírodné zdroje, ľudské zdravie a životné prostredie.

Ďalšie informácie o likvidácii a recyklácii tohto produktu získate od miestneho úradu, služby pre likvidáciu odpadu alebo v obchode, kde ste tento produkt zakúpili.

Tento produkt je v súlade s RoHS.

Tento výrobok je v súlade so smernicou 2011/65/EÚ a jej dodatkami o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

Elektromagnetické polia (EMF)

Vaša čistička vzduchu Levoit spĺňa všetky normy týkajúce sa elektromagnetických polí (EMF). Pri správnom zaobchádzaní av súlade s pokynmi v tejto užívateľskej príručke je používanie spotrebiča na základe dnes dostupných vedeckých poznatkov bezpečné.

ZOZNÁMTE SA SO SVOJOU ČISTIČKOU VZDUCHU

Poznámka: Viď vnútorný obal.

- | | |
|---|--|
| A. Indikátor kontroly filtra | L. Tlačidlo časovača |
| B. Indikátor výkonu ventilátora | M. Tlačidlo zámku displeja |
| C. Vypínač | N. Tlačidlo režimu PET |
| D. Indikátor WiFi® | O. Predný kryt |
| E. Indikátory časovača | P. Umývateľný predfilter |
| F. Indikátor zámku displeja | Q. HEPA filter / karbónový filter |
| G. Svetelný senzor | R. Infračervený prachový senzor AirSight™ |
| H. Tlačidlo automatického režimu | S. Kryt prachového senzora |
| I. Tlačidlo režimu spánku | T. Vstup napájacieho adaptéra |
| J. Tlačidlo výkonu ventilátora | U. Napájací adaptér |
| K. Indikátor kvality vzduchu | |

OVLÁDACIE PRVKY A DISPLEJ

Poznámka: Na ovládanie týchto funkcií môžete tiež použiť aplikáciu VeSync, rovnako ako ďalšie funkcie dostupné iba v aplikácii (viď strana „Funkcie aplikácie VeSync“ na strane 7).



Tlačidlo automatického režimu

- Zapne automatický režim (viď strana 5).



Tlačidlo režimu spánku

- Zapne režim spánku (viď strana 5).
- Stlačením a podržaním po dobu 3 sekúnd resetujete indikátor kontroly filtra.



Indikátor kontroly filtra

- Svetí na červeno, keď je potrebné skontrolovať filter (viď sekcia **Indikátor kontroly filtra**, strana 8).
- Ak chcete resetovať indikátor kontroly filtra, stlačte a podržte tlačidlo režimu spánku po dobu 3 sekúnd. Indikátor kontroly filtra 3x blikne a zhasne.



Tlačidlo a indikátory výkonu ventilátora

- Mení výkon ventilátora: nízky (rozsvieti sa 1 indikátor), stredný (2 indikátory), vysoký (3 indikátory) a turbo (4 indikátory).
- Kliknutím na tlačidlo výkonu ventilátora, keď je čistička vzduchu v automatickom režime, v režime spánku alebo v režime PET (keď svieti displej), tento režim opustíte.



Indikátor kvality vzduchu

- Tieto indikačné krúžky využívajú automatický infračervený prachový senzor na zobrazenie kvality vzduchu: modrá (veľmi dobrá), zelená (dobrá), oranžová (stredná), červená (zlá).



Vypínač

- Zapína/vypína čističku vzduchu.
- Stlačte a podržte vypínač po dobu 5 sekúnd pre pripojenie čističky vzduchu k aplikácii VeSync. Ďalšie informácie nájdete v pokynoch v aplikácii (viď strana 5).
- Stlačením a podržaním vypínača po dobu 15 sekúnd resetujete čističku vzduchu a odpojíte sa od WiFi® (viď strana 5).



Indikátor WiFi

- Bliká pri pripájaní k aplikácii VeSync, svieti pri pripojení k aplikácii VeSync a nesvieti pri odpojení od aplikácie VeSync. Ďalšie informácie nájdete v pokynoch aplikácie VeSync (pozri stranu 5).

2H 4H 8H



Indikátory a tlačidlo časovača

- Prechádza možnosti časovača: 2 hodiny, 4 hodiny a 8 hodín (viď strana 6).

Poznámka: Indikátory časovača sa rozsvietia so zodpovedajúcim zvoleným časom.

- sa rozsvieti pri použití funkcie časovača prostredníctvom aplikácie VeSync.



Indikátor a tlačidlo zámku displeja

- Zabraňuje zmene aktuálneho nastavenia (viď strana 6). Stlačením a podržaním po dobu 3 sekúnd uzamknete alebo odomknete displej.
- **Poznámka:** Zámok displeja je možné ovládať aj pomocou aplikácie VeSync.
- Indikátor zámku displeja sa rozsvieti, keď je displej uzamknutý, a bliká, keď kliknete na akékoľvek iné tlačidlo, čo znamená, že displej je zamknutý.



Tlačidlo režimu PET

- Zapne režim PET (viď strana 6).



Svetelný senzor

- Svetelný senzor detekuje množstvo svetla v miestnosti a automaticky upravuje nastavenie čističky vzduchu (viď sekcia **Detekcia svetla**, strana 6).
- Detekciu svetla je možné zapnúť/vypnúť v aplikácii VeSync (viď strana 6).

ZAČÍNAME

1. Umiestnite čističku vzduchu na rovný, stabilný povrch, ako je podlaha.
2. Zatiahnite za obe strany predného krytu a odoberte ho. [Obrázok 2.1]
3. Zatlačte jazyčky predfiltra dovnútra a ťahom vyberte predfilter z čističky vzduchu. [Obrázok 2.2]
4. Vyberte HEPA filter / karbonový filter zvnútra čističky vzduchu.
5. Odstráňte plastový obal z filtra a vložte filter a predfilter späť do čističky vzduchu. [Obrázok 2.3]

Poznámka: Uistite sa, že HEPA filter smeruje von, keď vkladáte filter. [Obrázok 2.4]

6. Umiestnite predný kryt na čističku vzduchu. Uistite sa, že sú západky na kryte zarovnané s otvormi na spodnej strane čističky vzduchu. [Obrázok 2.5]
7. Zasuňte zástrčku napájacieho adaptéra do zadnej časti čističky vzduchu. [Obrázok 2.6]
8. Pri použití čističky vzduchu ponechajte aspoň 38 cm voľného priestoru od prednej časti čističky vzduchu. Nepribližujte sa k ničomu, čo by blokovalo prúdenie vzduchu, ako sú závesy. [Obrázok 2.7]

Nastavenie v aplikácii VeSync

Poznámka: Aplikácia VeSync je neustále vylepšovaná a môže sa časom meniť. Ak existujú nejaké rozdiely, postupujte podľa pokynov v aplikácii.

1. Ak chcete stiahnuť aplikáciu VeSync, naskenujte QR kód nižšie alebo vyhľadajte „VeSync“ v Apple App Store® alebo Google Play.



Poznámka: Pre užívateľov Android™ vyberte „Povoliť“ pre použitie aplikácie VeSync.

2. Otvorte aplikáciu VeSync. Prihláste sa alebo sa zaregistrujte.

Poznámka: Ak chcete používať služby a produkty tretích strán, musíte si vytvoriť svoj vlastný účet VeSync. Tieto služby nebudú fungovať s účtom hosta. S účtom VeSync môžete tiež umožniť svojej rodine a priateľom ovládať vašu múdru čističku vzduchu.

3. Pri nastavení chytnej čističky vzduchu postupujte podľa pokynov v aplikácii.

Poznámka: Keď sa telefón pripája k chytrej čističke vzduchu, musí mať váš telefón zapnuté určovanie polohy. To je nutné pre nadviazanie pripojenia Bluetooth®. Umiestnenie môže vypnúť potom, čo sa vaša múdra čistička vzduchu pripojí k aplikácii VeSync.

Pripojenie Wi-Fi®

- Ak chcete odpojiť Wi-Fi, stlačte a podržte vypínač po dobu 15 sekúnd, kým indikátor WiFi nezhasne. Tým obnovíte východiskové nastavenie chytnej čističky vzduchu a odpojíte ju od aplikácie VeSync.
- Ak sa chcete znova pripojiť, postupujte podľa pokynov v aplikácii VeSync pre pridanie zariadenia.

Pripojenie s Amazon Alexa alebo Google Assistant™

Aplikáciu VeSync môžete použiť na pripojenie chytnej čističky vzduchu k Amazon Alexa alebo Google Assistant™. Pri nastavení hlasového asistenta postupujte podľa pokynov v aplikácii.

Poznámka: Pre prístup k hlasovým asistentom si musíte vytvoriť svoj vlastný účet VeSync.

POUŽITIE ČISTIČKY VZDUCHU

Poznámka: Použitie aplikácie VeSync vám umožňuje ovládať čističku vzduchu na diaľku a pristupovať k ďalším funkciám a vlastnostiam (viď strana 7).

1. Zapojte čističku do zásuvky a zapnite ju stlačením vypínača. Potom sa ventilátor spustí na nízku úroveň.
2. Stlačením tlačidla výkonu ventilátora zmeníte rýchlosť ventilátora medzi nízkou, strednou, vysokou a turbo.

Poznámka:

- Indikátory výkonu ventilátora nie sú tlačidlá a zobrazujú iba nastavenie výkonu ventilátora.
- Indikátory výkonu ventilátora sa rozsvietia, keď sú aktívne, 1 indikátor sa rozsvieti pre nízky výkon, 2 pre stredný, 3 pre vysoký a 4 pre turbo.
- Výkon turbo (4 kontrolky) je najhlasnejší, ale čistí vzduch najrýchlejšie.
- Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky alebo vyriešiť konkrétny problém s kvalitou vzduchu, ako je dym, spustíte čističku vzduchu na turbo výkon na 15–20 minút, než použijete nižší výkon.
- Pre účinné čistenie vzduchu majte okná a dvere zatvorené, keď je čistička vzduchu zapnutá.

Režim spánku

Režim spánku funguje ticho, pretože ventilátor používa ešte nižší výkon ako je pri nízkej rýchlosti.

1. Stlačením tlačidla režimu spánku zapnete tento režim.
2. Režim spánku vypne displej po 6 sekundách, pokiaľ nekliknete na žiadne iné tlačidlo.
3. Ak chcete opustiť režim spánku, kliknite na automatický režim, režim PET alebo vyberte výkon ventilátora na displeji čističky alebo v aplikácii VeSync.

Poznámka:

- Keď je displej vypnutý, kliknutím na ľubovoľné tlačidlo ho znovu zapnete. Ak nekliknete na žiadne tlačidlo, displej sa po 6 sekundách opäť vypne.
- Indikátor sa zapne a zostane zapnutý, ak je čas skontrolovať váš filter (viď strana 8).

Automatický režim

Automatický režim využíva AirSight™, infračervený prachový senzor vo vnútri čističky vzduchu, na automatické nastavenie výkonu ventilátora na základe kvality vzduchu. Pokiaľ je napríklad kvalita vzduchu zlá, ventilátor sa automaticky nastaví na vysoký výkon.

1. Stlačte (A) pre zapnutie automatického režimu.
2. (A) sa rozsvieti, keď je zapnutý automatický režim.
3. Ak chcete opustiť automatický režim, kliknite na režim spánku, režim PET alebo vyberte výkon ventilátora na displeji čističky vzduchu alebo v aplikácii.

Poznámka:

- Automatický režim nevyužíva výkon turbo.
- Aplikácia VeSync tiež podporuje efektívny automatický režim a tichý automatický režim (viď strana 7).

Tabuľka indikátorov kvality vzduchu

Farba indikátora	Kvalita vzduchu	Výkon ventilátora v režime auto
Modrá	Veľmi dobrá	Režim spánku
Zelená	Dobrá	Nízky
Oranžová	Stredná	Stredný
Červená	Zlá	Vysoký

Detekcia svetla

Detekciu svetla môžete zapnúť/vypnúť v aplikácii VeSync. Keď je tento režim zapnutý, svetelný senzor automaticky upraví nastavenie čističky vzduchu podľa množstva svetla v miestnosti.

- Displej sa automaticky vypne, keď sa v miestnosti zotmie. Pokiaľ je čistička vzduchu v automatickom režime alebo v režime PET, nebude používať vysoký alebo turbo výkon, aj keď je kvalita vzduchu zlá, aby nevydával príliš veľa hluku.
- Keď sa miestnosť opäť osvetlí, čistička vzduchu sa vráti k predchádzajúcemu nastaveniu. Displej sa automaticky znovu zapne a automatický režim už nebude obmedzený.

Časovač

Pomocou tlačidla časovača môžete manuálne nastaviť časovač na 2, 4 alebo 8 hodín. Pomocou aplikácie VeSync môžete tiež nastaviť časovač na 1–24 hodín.

1. Opakovaným kliknutím na tlačidlo časovača vyberte čas. Časovač sa spustí automaticky.

Poznámka:

- Indikátory časovača nie sú tlačidlá a nie je možné ich použiť na výber času.
- Indikátory časovača sa pri aktivácii rozsvietia na modro.
- Keď je časovač nastavený prostredníctvom aplikácie VeSync,  sa rozsvieti. Akonáhle časovač skončí, čistička vzduchu sa vypne.

2. Ak chcete časovač zrušiť, kliknite na tlačidlo časovača, kým nezhasnú všetky indikátory časovača. Časovač môžete tiež vypnúť v aplikácii.

Poznámka:

- Výkon ventilátora môžete zmeniť kedykoľvek, keď je časovač zapnutý.
- Pri zmene času sa časovač reštartuje.

Režim PET

Režim PET je účinný pri filtrovaní alergénov zo vzduchu a zároveň šetrí energiu.

1. Stlačte tlačidlo režimu PET pre jeho zapnutie.
2.  sa rozsvieti, keď je režim PET zapnutý.

3. Čistička vzduchu pobeží 15 minút pri vysokom výkone (3 kontroly), potom 60 minút pri strednom výkone (2 kontroly) a prepína medzi dvoma výkonmi ventilátora.
4. Režim PET zostane zapnutý, pokiaľ nezvolíte iný režim alebo výkon ventilátora.
5. Ak chcete opustiť režim PET, kliknite na automatický režim, režim spánku alebo zvolte výkon ventilátora na displeji čističky vzduchu alebo v aplikácii VeSync.

Poznámka:

- Pokiaľ svetelný senzor detekuje, že je v miestnosti tma, displej sa vypne a obmedzí režim PET na stredný výkon ventilátora (2 indikátory), aby nedochádzalo k prílišnému hluku.
- Keď svetelný senzor detekuje, že je miestnosť znovu osvetlená, režim PET už nebude obmedzovaný a čistička vzduchu pobeží na stredný výkon ventilátora (2 indikátory) po dobu 30 minút, potom na vysoký výkon (3 indikátory) po dobu 15 minút.
- Potom sa spustí normálny cyklus režimu PET (15 minút pri vysokom výkone, potom 60 minút pri strednom výkone).

Zámok displeja

Keď je čistička vzduchu zapnutá, môžete uzamknúť displej, aby ste zabránili náhodnej zmene nastavenia. Tlačidlá nebudú reagovať na kliknutie.

1. Stlačením a podržaním tlačidla zámku displeja po dobu 3 sekúnd zamknete displej. Nad tlačidlom zámku displeja sa rozsvieti indikátor zámku displeja.

Poznámka: Ak je displej vypnutý, indikátor zámku displeja 3x zabliká, aby znázornil, že displej bol uzamknutý, a potom sa vypne.

2. Indikátor zámku displeja bude blikáť, keď kliknete na akékoľvek iné tlačidlo, čo znamená, že je zámok displeja zapnutý.
3. Ďalším stlačením a podržaním tlačidla zámku displeja na 3 sekundy displej odomknete. Indikátor zámku displeja zhasne.

Pohotovostný režim

Čistička vzduchu je v pohotovostnom režime, keď je vypnutá, ale zapojená do zásuvky.

Poznámka:

- V pohotovostnom režime bude infračervený prachový senzor stále detekovať kvalitu okolitého vzduchu a poskytnúť vám aktualizácie v aplikácii VeSync.
- Zámok displeja (dostupný v aplikácii VeSync) je možné použiť, keď je čistička vzduchu v pohotovostnom režime, aby sa čistička vzduchu znovu nezapla.

Funkcia pamäte

Keď je čistička vzduchu vypnutá a odpojená zo zásuvky, bude si pamätať predchádzajúci výkon ventilátora, režim spánku, automatický režim, režim PET, a taktiež nastavenie displeja a detekcia svetla v aplikácii.

Poznámka: Čistička vzduchu si nebude pamätať nastavenie časovača.

Funkcie v aplikácii VeSync

Aplikácia VeSync vám umožňuje prístup k ďalším funkciám inteligentnej čističky vzduchu, vrátane tých, ktoré sú uvedené nižšie. Ako sa aplikácia vyvíja, môžu byť k dispozícii ďalšie funkcie.

Diaľkové ovládanie

- Zmeňte akékoľvek nastavenia čističky vzduchu prostredníctvom aplikácie, aj keď je zapnutý zámok displeja.

Aktualizácia kvality vzduchu

- Zobrazenie aktualizácií kvality vzduchu v reálnom čase v aplikácii.
- Pozrite sa na svoju históriu kvality vzduchu za predchádzajúce 4 týždne.

Automatický režim

- Prístup k ďalším automatickým režimom: Tichý automatický režim a Efektívny automatický režim.
- Tichý automatický režim využíva stredný výkon ventilátora (2 kontrolky) namiesto vysokého alebo turbo výkonu ventilátora, a to aj pri zlej kvalite vzduchu, aby nedochádzalo k prílišnému hluku.
- Efektívny automatický režim vám umožňuje zvoliť veľkosť oblasti, ktorú chcete vyčistiť. Čistička vzduchu použije výkon turbo na čistenie vzduchu po určenú dobu. Táto doba je založená na 1 ACH a veľkosti miestnosti, čo znamená, ako dlho trvá, kým čistička vzduchu raz vyčistí všetok vzduch vo vašej miestnosti, bez ohľadu na kvalitu vzduchu. Potom režim upraví výkon ventilátora podľa skutočnej detegovanej kvality vzduchu v miestnosti.

Poznámka: Efektívny automatický režim je užitočný na čistenie pachov zo vzduchu. Prachový senzor čističky vzduchu dokáže detekovať iba častice vo vzduchu, nie pachy. Efektívny automatický režim sa nepolieha na prachový senzor, ale na veľkosť miestnosti.

Vypnutý displej

- Vypne kontrolky na displeji čističky vzduchu, vrátane kontroliek tlačidiel a indikátorov (okrem indikátora kontroly filtra).

Poznámka: Indikátor kontroly filtra sa rozsvieti a zostane svietiť, ak nastane čas skontrolovať filter (viď strana 8).

Plány a rozvrhy

- Vytvorte a prispôbte plány pre čističku vzduchu tak, aby zodpovedali vašim rutinám.

Funkcia časovača

- Nastavte časovač medzi 1–24 hodinami.
- Ľahko zobrazte presný zostávajúci čas na časovači.

Informácie o výmene filtra

- Majte prehľad o zostávajúcej životnosti filtra kontrolou percenta životnosti filtra v aplikácii.
- Nakúpte náhradné filtre.

3-stupňový filtračný systém

Čistička vzduchu využíva na čistenie vzduchu 3-stupňový filtračný systém.

Poznámka: Viď [Obrázok 2.8].

A. Umývateľný predfilter

- Zachytáva veľké častice, ako je prach, vlákna, vlasy a srst domácich zvierat.
- Maximalizuje životnosť filtra tým, že ho chráni.
- Vyberateľné a umývateľné pre zvýšenie účinnosti filtrácie (viď sekcia **Čistenie predfiltera**, strana 8).

B. Filter True HEPA H13

- Zachytuje najmenej 99,97 % častíc vo vzduchu o veľkosti 0,3 mikronu.
- Filtruje malé častice, ako je jemný prach, častice dymu a alergény, ako je peľ a srst domácich zvierat.

C. Vysoko účinný karbónový filter

- Fyzicky absorbuje dym, pachy a výpary.
- Filtruje zlúčeniny ako formaldehyd, benzén, čpavok, sírovodík a prchavé organické zlúčeniny (VOC).

Rýchlosť dodávky čistého vzduchu

Táto čistička vzduchu má rýchlosť dodávania čistého vzduchu 245 kubických stôp za minútu (CFM), čiže 416 m³/h.

Miera dodávky čistého vzduchu (CADR) meria účinnosť čističky vzduchu tým, že udáva objem čistého vzduchu, ktorý čistička vzduchu vyprodukuje za minútu. To je založené na odstraňovaní prachu, peľu a dymu, čo sú 3 najčastejšie látky znečisťujúce vnútorný vzduch. Čím vyššia je CADR, tým viac častíc čistička vzduchu odstráni a tým väčšiu plochu dokáže vyčistiť. Hodnotenie sa meria pri najvyššom výkone čističky vzduchu.

Výmena vzduchu za hodinu

Rýchlosť výmeny vzduchu udáva, koľkokrát môže byť všetok vzduch v miestnosti vyčistený (alebo „vymenený“) čističkou vzduchu za 1 hodinu. Výmeny vzduchu za hodinu (ACH) sa počítajú s odporúčanou veľkosťou miestnosti za predpokladu 2,4 m výšky stropov. Pri menších miestnostiach sa výmena vzduchu za hodinu zvýši. Táto čistička vzduchu dokáže vymeniť vzduch 5-krát za hodinu pri maximálnej rýchlosti v jednej uzavretej miestnosti až do veľkosti 35 m². Toto je merané pri ACH 5. Čistička vzduchu je účinná aj pre väčšie miestnosti, ale čistenie vzduchu bude trvať dlhšie, s menším počtom výmen vzduchu za hodinu. Napríklad účinný dosah čističky vzduchu je 88 m² na základe 2 ACH alebo čistenie vzduchu v miestnosti 2-krát za hodinu.

***Poznámka:** Pre účinné čistenie vzduchu majte okná a dvere zatvorené, keď je čistička vzduchu zapnutá.*

Vlhkosť

Vlhkosť môže poškodiť filter. Táto čistička vzduchu by mala byť používaná v oblasti s relatívnou vlhkosťou 85% alebo nižšou. Pokiaľ používate čističku vzduchu v nadmerne vlhkých priestoroch, povrch filtra môže splесnivieť.

***Poznámka:** Voda alebo vlhkosť umožní rast plesní. Ak chcete vyriešiť problém s plesňou, zbavte sa zdroja vlhkosti a plesne vyčistite.*

Esenciálne oleje

Do čističky vzduchu alebo filtra **nepripráďavajte** esenciálne oleje. Filter sa olejom poškodí a prípadne uvoľní nepríjemný zápach. V blízkosti čističky vzduchu **nepoužívajte** difúzory.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Čistenie čističky vzduchu

- Pred čistením odpojte zástrčku zo zásuvky.
- Utrite vonkajšiu časť čističky vzduchu mäkkou suchou handričkou. V prípade potreby utrite kryt vlhkou handričkou a potom ho ihneď osušte.
- Vysajte vnútro čističky vzduchu.
- **Nečistite** čističku abrazívnymi chemikáliami alebo horľavými čistiacimi prostriedkami.

Indikátor kontroly filtra

 sa rozsvieti ako pripomenka ku kontrole filtra. V závislosti na tom, ako často používate čističku vzduchu, by sa mal indikátor rozsvietiť približne po 12 mesiacoch. Možno ešte nebude potrebné filter vymeniť, ale mali by ste ho aspoň skontrolovať, keď sa indikátor kontroly filtra rozsvieti. Keď je vaša čistička vzduchu nastavená pomocou aplikácie VeSync, môžete skontrolovať zostávajúcu životnosť filtra v aplikácii. Dostanete tiež upozornenie od aplikácie VeSync, až bude čas skontrolovať váš filter.

***Poznámka:** Aplikácia VeSync používa vedecký algoritmus na určenie životnosti vášho filtra na základe kvality vzduchu, množstva používania a ďalších faktorov. Percento životnosti filtra je založené na 12 hodinách každodenného používania.*

Resetovanie indikátora kontroly filtra

Resetujte indikátor kontroly filtra, keď:

-  sa rozsvieti. Toto je indikátor kontroly filtra.
 - Vymeňte filter (viď strana 9).
 - Zapnite čističku vzduchu.
 - Ak chcete resetovať indikátor kontroly filtra, stlačte a podržte tlačidlo režimu spánku na 3 sekundy.
 - Indikátor kontroly filtra bude blikať a po úspešnom resetovaní zhasne. Životnosť filtra sa v aplikácii VeSync zobrazí ako 100%.
- Filter bol vymenený skôr, než sa rozsvietil indikátor kontroly filtra.
 - Po výmene filtra zapnite čističku vzduchu.
 - Ak chcete resetovať indikátor kontroly filtra, stlačte a podržte tlačidlo režimu spánku na 3 sekundy.
 - Indikátor kontroly filtra bude blikať a po úspešnom resetovaní zhasne. Životnosť filtra sa v aplikácii VeSync zobrazí ako 100%.

Čistenie predfiltra

Umyvateľný predfilter by sa mal čistiť každé 2–4 týždne, aby sa zvýšila účinnosť a predĺžila životnosť vášho filtra. V aplikácii VeSync môžete nastaviť pripomenutie čistenia predfiltra každé 2, 3 alebo 4 týždne. Vyčistíte predfilter pomocou mäkkej kefy alebo vysávača, aby ste odstránili vlasy, prach a veľké častice. Voliteľne môžete predfilter umyť vodou a jemným čistiacim prostriedkom, aby ste odstránili nečistoty a prach.

***Poznámka:** Vyhnite sa drhnutiu, škrabaniu alebo silnému kefovaniu predfiltra.*

***Nepoužívajte** abrazívne čistiace prostriedky.*

Na umývanie predfiltra:

1. Vypnite čističku vzduchu.
2. Otvorte predný kryt.
3. Zatiačte jazyčky predfiltra dovnútra a ťahom predfilter vyberte.
4. Vyčistite povrch predfiltra vysávačom. [Obrázok 2.9]
5. Opláchnite predfilter pod tečúcou vodou z kohútika.
6. Umyte predfilter jemným čistiacim prostriedkom a mäkkou handričkou. [Obrázok 2.10]
7. Nechajte predfilter vyschnúť na vzduchu. Po úplnom vysušení vložte predfilter späť do čističky vzduchu. [Obrázok 2.11]

Kedy mám vymeniť filter?

HEPA filter / karbónový filter by mal byť vymenený každých 12 mesiacov. Možno budete musieť svoj filter vymeniť skôr alebo neskôr v závislosti od toho, ako často používate čističku vzduchu. Používanie čističky vzduchu v prostredí s relatívne vysokým znečistením môže znamenať, že budete musieť filter vymieňať častejšie, aj keď indikátor kontroly filtra nesvieti.

Možno budete musieť vymeniť svoj filter, ak si všimnete:

- Čistička vzduchu už účinne nefiltruje určité pachy.
- Zvýšený hluk, keď je čistička vzduchu zapnutá.
- Znížený prietok vzduchu z hornej časti čističky vzduchu.
- Nezvyčajné pachy vychádzajúce z čističky vzduchu.
- HEPA filter je po vybratí predfiltera viditeľne zaprášený alebo zafarbený.

Poznámka:

- Na zachovanie výkonu vašej čističky vzduchu používajte **iba** oficiálne filtre Levoit. Pre viac informácií kontaktujte **zákaznícku podporu** (viď strana 12).
- Po výmene filtra nezabudnite resetovať indikátor kontroly filtra (viď strana 8).

Výmena filtra

1. Odpojte čističku vzduchu zo zásuvky a zatiahnutím za predný kryt ho snímte (viď sekcia **Začínáme**, strana 4).
2. Zatláčajte jazyčky predfiltera dovnútra a ťahom predfiltera vyberte.
3. Vyberte starý filter z čističky vzduchu.
4. Vyčistite všetok zostávajúci prach alebo vlasy vo vnútri čističky vzduchu pomocou vysávača.

Poznámka: Na čistenie čističky vzduchu nepoužívajte vodu ani iné tekutiny.

5. Odstráňte plastový obal z nového filtra a umiestnite filter a predfilter do čističky vzduchu (viď sekcia **Začínáme**, strana 4).
6. Nasadte predný kryt čističky vzduchu.
7. Zapojte a zapnite čističku vzduchu. Resetujte indikátor kontroly filtra (viď strana 8).

Čistenie prachového senzora

Šošovku infračerveného prachového senzora AirSight™ sa odporúča čistiť každé 2 mesiace, aby sa zachovala účinnosť senzora. Ak je indikátor kvality vzduchu červený (indikujúci „zlú“ kvalitu vzduchu) viac ako obvykle, možno budete musieť vyčistiť prachový senzor.

Poznámka: Ako často budete čistiť prachový senzor, bude závisieť od kvality vzduchu vo vašom prostredí. Pokiaľ je váš vzduch často znečistený prachom, dymom a inými časticami, možno budete musieť čistiť prachový senzor častejšie.

1. Odpojte čističku vzduchu zo zásuvky.
 2. Otvorte kryt prachového senzora. [Obrázok 2.12]
 3. Na čistenie šošovky prachového senzora použite vatový tampón namočený vo vode. [Obrázok 3.1]
 4. Utrite šošovku senzora do sucha suchým vatovým tampónom.
 5. Nasadte späť kryt prachového senzora.
- Poznámka:** Neodstraňujte penový kus pripojený ku krytu prachového senzora pokiaľ nedostanete pokyn od zákaznickej podpory. [Obrázok 3.2]

Skladovanie

Pokiaľ čističku vzduchu dlhšiu dobu nepoužívate, zabaľte ju aj s filtrom do plastového obalu a uložte na suchom mieste, aby nedošlo k poškodeniu vlhkosťou.

Filter	Kedy vyčistiť filter	Ako vyčistiť filter	Kedy vymeniť filter
Umývateľný predfilter	Každé 2-4 týždne	Použite mäkkú handričku alebo vysávač	Tento filter nie je potrebné vymieňať
		Umyte vodou a jemným umývacím prostriedkom	
HEPA filter / karbónový filter	Tieto filtre nečistíte		12 mesiacov

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

Problém	Možné riešenie
Čistička vzduchu sa nezapne ani nereaguje na tlačidlá.	Zapojte čističku vzduchu do zásuvky. Skontrolujte, či nie je poškodený napájací kábel. Ak áno, prestaňte čističku používať a kontaktujte zákaznícku podporu (viď strana 12). Zapojte čističku vzduchu do inej zásuvky. Čistička vzduchu môže mať poruchu. Kontaktujte zákaznícku podporu (viď strana 12).
Prúdenie vzduchu je výrazne znížené.	Uistite sa, že je filter vybratý z plastového obalu a správne umiestnený na svojom mieste (viď strana 4). Stlačte tlačidlo výkonu ventilátora pre zvýšenie výkonu. Ponechajte 38 cm voľného priestoru od prednej časti čističky vzduchu. Predfilter môže byť upchatý veľkými časticami, ako sú vlasy alebo vlákna, ktoré blokujú prúdenie vzduchu. Vyčistite predfilter (viď strana 8). Vymeňte filter (viď strana 9).
Čistička vzduchu vydáva neobvyklý zvuk, keď je ventilátor zapnutý.	Uistite sa, že je filter správne umiestnený na svojom mieste s odstráneným plastovým obalom (viď strana 4). Uistite sa, že je čistička vzduchu umiestnená na tvrdom, rovnom povrchu. Vymeňte filter (viď strana 9). Čistička vzduchu môže byť poškodená alebo vo vnútri čističky môže byť cudzí predmet. Prestaňte používať čističku a kontaktujte zákaznícku podporu (viď strana 12). Nepokúšajte sa opraviť čističku vzduchu.
Zlá kvalita čistenia vzduchu.	Stlačte tlačidlo výkonu ventilátora pre zvýšenie výkonu. Uistite sa, že žiadne predmety neblokujú prednú, bočnú alebo hornú časť čističky vzduchu (vstup alebo výstup). Uistite sa, že je filter vybratý z plastového obalu a správne na svojom mieste (viď strana 4). Pri používaní čističky vzduchu zatvorte dvere a okná. Pokiaľ je miestnosť väčšia ako 35 m², bude čistenie vzduchu trvať dlhšie. Vymeňte filter (viď strana 9).
Zvláštny zápach vychádzajúci z čističky vzduchu.	Vyčistite filter alebo ho v prípade potreby vymeňte. Kontaktujte zákaznícku podporu (viď strana 12). Uistite sa, že čističku vzduchu nepoužívate v oblasti s vysokou vlhkosťou alebo počas rozptyľovania esenciálnych olejov.
Indikátor kvality vzduchu stále svieti na modro, aj keď je kvalita vzduchu zlá.	Vyčistite šošovku prachového senzora (viď strana 9). Prachový senzor detekuje častice vo vzduchu, ale nedokáže detekovať plyn. Uistite sa, že vzduch neznečisťujú plyny.
Indikátor kvality vzduchu stále svieti na červeno.	Vyčistite šošovku prachového senzora (viď strana 9). Pokiaľ v blízkosti čističky vzduchu používate ultrazvukový zvlhčovač, môže para ovplyvniť presnosť prachového senzora. Prachový senzor detekuje veľké častice pary a indikátor kvality vzduchu môže sčervenáť. Nepoužívajte ultrazvukový zvlhčovač v blízkosti čističky vzduchu alebo nepoužívajte automatický režim.
Čistička vzduchu sa náhodne vypína.	Čistička vzduchu nefunguje správne. Prestaňte používať čističku vzduchu a kontaktujte zákaznícku podporu (viď strana 12).

Problém	Možné riešenie
 stále svieti aj po výmene filtra.	Resetujte indikátor kontroly filtra (viď strana 8).
 nezačal svietiť ani po 12 mesiacoch.	 je pripomienkou pre kontrolu filtra a rozsvieti sa podľa toho, ako často ste čističku používali, a podľa ďalších faktorov (viď strana 8). Ak čističku vzduchu nepoužívate často, indikátor kontroly filtra sa rozsvieti neskôr.
 sa rozsvietil skôr ako po 12 mesiacoch.	 je pripomienkou pre kontrolu filtra a rozsvieti sa podľa toho, ako často ste čističku používali, a podľa ďalších faktorov (viď strana 8). Ak používate čističku veľmi často, indikátor kontroly filtra sa rozsvieti skôr.

Ak váš problém nie je uvedený vyššie, kontaktujte **zákaznícku podporu** (viď strana 12).

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV V APLIKÁCIÍ VESYNC

Moja čistička vzduchu sa nepripája k aplikácii VeSync.

- Uistite sa, že máte zapnutú funkciu Bluetooth® na vašom telefóne a nie je aktuálne pripojený k inému zariadeniu pomocou Bluetooth.
- Počas procesu nastavenia musíte byť v zabezpečenej 2.4GHz sieti WiFi®. Uistite sa, že sieť funguje správne.
- Uistite sa, že zadané heslo WiFi je správne.
 - Na začiatku ani na konci hesla by nemali byť žiadne medzery.
 - Otestujte heslo pripojením iného elektronického zariadenia k routeru.
 - Ak manuálne zadávate SSID a heslo, znova skontrolujte, či sú oba údaje zadané správne.
- Skúste presunúť čističku vzduchu bližšie k routeru. Váš telefón by mal byť čo najbližšie k čističke vzduchu.
- Smerovač môže byť potrebné umiestniť na vyššie miesto, mimo akejkoľvek prekážky.
- Uistite sa, že vaša čistička vzduchu a router sú mimo dosahu spotrebiteľov (ako sú mikrovlnné rúry, chladničky, elektronické zariadenia atď.), aby ste zabránili rušeniu signálu.
- Pokiaľ používate VPN, uistite sa, že je pri nastavovaní čističky vzduchu vypnutá.
- Zakážte overovanie portálu pre vašu sieť WiFi. Ak je povolené overovanie portálu, čistička vzduchu nebude mať prístup k vašej sieti WiFi a nastavenie zlyhá.

Poznámka: Overenie portálu znamená, že sa musíte prihlásiť k sieti WiFi prostredníctvom webovej stránky, než budete môcť používať internet.

Moja čistička vzduchu je offline.

- Uistite sa, že je čistička vzduchu zapojená do zásuvky a napájaná. Potom obnovte ponuku aplikácie VeSync prejdением po obrazovke nadol.
- Uistite sa, že je váš router pripojený k internetu a že sieťové pripojenie telefónu funguje.
- Odstraňte offline čističku vzduchu z aplikácie VeSync. Potiahnite prstom doľava (iOS®) alebo stlačte a podržte (Android™) a potom kliknite na Zmazať. Znovu nakonfigurujte čističku vzduchu pomocou aplikácie VeSync.

Poznámka: Výpadky prúdu, výpadky internetu alebo zmena smerovačov WiFi môžu spôsobiť, že sa čistička vzduchu prepne do režimu offline.

Ak váš problém nie je uvedený vyššie, kontaktujte **zákaznícku podporu** (viď strana 12).