

REVLON®

RVDR5347E

Návod na obsluhu

220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz, 2000 W

CZ: Revlon Easy Heat Dryer

Vysoušeč vlasů Easy Heat; Keramický Turmalinový povrch; Příkon 2000W;

3 teplotní/2 rychlostní nastavení; Tlačítko studeného vzduchu;

Turmalinová ionizační technologie; Koncentrátor; Váha pouhých 500g; Kabel 1,8m;

Poutko na zavěšení

Distributor pro CZ: DSI Czech s.r.o., Křižíkova 237/36A, 186 00 Praha 8, Česká republika, tel: +420 225 386 130, zakaznik@dsi.cz

SK: Revlon Easy Heat Dryer

Sušič vlasov Easy Heat; Keramický Turmalinový povrch; Příkon 2000 W;

3 teplotné/2 rýchlostné nastavenia; Tlačidlo studeného vzduchu;

Turmalinová ionizačná technológia; Koncentrátor; Váha iba 500 g; Kabel 1,8 m;

Putko na zavesenie

Distribútor pre SK: DSI Slovakia s.r.o., Letná 42, 040 01 Košice, Slovenská republika, tel: +421 556 118 110, zakaznik@dsi.sk



TIETO DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY SI ODLOŽTE

Prosíme prečítajte si všetky pokyny skôr, ako tento spotrebič začnete používať.

Tento spotrebič je určený len na používanie v domácnosti.



VAROVANIE: Tento spotrebič nepoužívajte v blízkosti vane, sprchy, bazénu ani iných nádob obsahujúcich vodu.

VAROVANIE: Príkon tohto zariadenia v ľubovoľnom vypnutom alebo pohotovostnom režime neprekračuje 0,50 W.

VAROVANIE: Ak sušič vlasov používate v kúpeľni, po použití ho odpojte od zásuvky, pretože blízkosť vody predstavuje riziko aj keď je sušič vypnutý.

Pre ďalšiu ochranu sa do elektrického obvodu kúpeľne odporúča inštalovať prúdový chránič (Residual Current Device, RCD) s maximálnym menovitým prevádzkovým prúdom 30 mA. Požiadajte o radu svojho elektrikára.

Deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami môžu tento spotrebič používať, ak boli náležite poučené o jeho bezpečnom použití a porozumeli súvisiacim rizikám, alebo ak tento spotrebič používajú pod dozorom. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie a údržba vykonávaná používateľom nesmie byť vykonávaná deťmi bez dozoru. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo osoba s podobnou kvalifikáciou.

VAROVANIE: Spotrebič nenechávajte bez dozoru. Počas prevádzky chráňte pokožku a oči pred kontaktom s akýmkoľvek horúcim povrchom spotrebiča. Ak je spotrebič horúci alebo pripojený k elektrickej zásuvke, neodkladajte ho na plochy citlivé na teplo. Ak spotrebič nepoužívate, vždy ho odpojte od elektrickej zásuvky.

VAROVANIE: Počas použitia neblokujte vstup ani výstup vzduchu. Pri použití je nutné dbať na to, aby sa do otvoru na vstup vzduchu nedostali vlasy. Otvor na výstup vzduchu sa počas použitia veľmi zahreje; nedotýkajte sa otvoru na výstup vzduchu ani doplnkov, ktoré sú naň prípadne naložené.

POZNÁMKA: Používajte len na vlasy vysušené uterákom.

VAROVANIE: Ak tento výrobok nefunguje správne, nepokúšajte sa ho opraviť. Tento spotrebič nemá žiadne súčasti, ktoré môže používateľ opraviť alebo vymeniť.

Turmalínová ionizačná technológia

Znižuje krepčenie vlasov a vytvára lesklé a zdravo vyzerajúce účesy.

Keramický povlak

Pomáha znižovať poškodenie spôsobené nadmerným stylingom vďaka rovnomernému rozloženiu tepla, takže styling je rýchly a ľahký.

Styling

- Vždy vysušte vlasy uterákom, aby sa odstránila prebytočná voda, a rozčešte ich hrebeňom alebo kefou. Úprava vlasov bude rýchlejšia, ak budú mierne vlhké, ale nie mokré.
- Pripojte spotrebič k elektrickej zásuvke. Začnite rýchlym počiatočným sušením. Nastavte sušičku na najvyššiu teplotu a rýchlosť. S hlavou sklonenou dopredu prevráťte vlasy a najskôr vysušte dolné vrstvy.
- NESÚSTREĎTE prúd vzduchu na jednu oblasť dlhší čas.
- Keď sú vlasy takmer úplne suché, znížte teplotu a nastavenie rýchlosti a začnite upravovať vlasy podľa potreby.
- po dosiahnutí požadovaného vzhľadu, stlačením tlačidla Cool Shot účes zafixujete.
- Po dokončení sušenia spotrebič vypnite. Pred uskladnením nechajte spotrebič úplne vychladnúť.

Koncentrátor

Je navrhnutý tak, aby rovnomerne usmerňoval prúd vzduchu a zaistil hladký povrch.

Čistenie

Po použití spotrebič vždy odpojte od elektrickej zásuvky a pred vyčistením ho nechajte vychladnúť. Utrite vonkajší povrch spotrebiča jemne navlhčenou utierkou a potom ho utrite dosucha.

Pútko na zavesenie

Tento spotrebič je vybavený pútkom, ktoré umožňujú jeho pohodlné zavesenie na háčik.

Skladovanie

Ak spotrebič nepoužívate, vždy ho odpojte od elektrickej zásuvky. Pred uskladnením spotrebič nechajte vychladnúť. Uchovávajte v suchu. Za kábel neťahajte ani ním nekrúťte. Neomotávajte kábel okolo spotrebiča, pretože to môže spôsobiť predčasnú opotrebenie kábla a jeho poškodenie. Napájací kábel pravidelne kontrolujte, či nie je opotrebovaný alebo poškodený (hlavne v mieste, kde sa napája na spotrebič a zástrčku).

Popis:

- A. Výstup vzduchu
- B. Tlačidlo studeného vzduchu Cool Shot
- C. Nastavenie teploty
- D. Nastavenie rýchlosti
- E. Pútko
- F. Napájací kábel 1,8 m
- G. Koncentrátor



Toto zariadenie vyhovuje legislatíve EÚ, konkrétne smernici 2012/19/ES o opotrebovaných elektrických a elektronických zariadeniach (OEEZ). Výrobky označené symbolom „preškrtnutého koša“ na typovom štítku, obale alebo v sprievodných pokynoch musia byť po skončení životnosti likvidované oddelene od domového odpadu. NELIKVIDUJTE tento výrobok spolu s bežným domovým odpadom. Váš miestny predajca môže zaistiť odvoz a likvidáciu tohto odpadu v prípade nákupu nového výrobku. V opačnom prípade kontaktujte miestne úrady, ktoré vám ohľadne zberného miesta poradia.

Záruka a servis

Garantujeme, že sa na spotrebiči Revlon pri bežnom používaní neprejavia žiadne poruchy 2 roky od dátumu zakúpenia. Ak výrobok počas záručnej doby nefunguje uspokojivo pre vady materiálu alebo vady vzniknuté vo výrobe, bude vymenený. Ušchovajte si doklad o zaplatení alebo iný doklad o kúpe pre prípad, že budete chcieť uplatniť nárok v rámci záruky. Ak nie ste schopný doklad o kúpe predložiť, záruka bude neplatná. Jednoducho spotrebič zaneste späť do obchodu, kde ste ho kúpili, spolu s platným dokladom. Bude bezplatne vymenený. Táto záruka sa nevzťahuje na poruchy vzniknuté následkom nesprávneho používania, zneužívania alebo ak používate spotrebič v rozpore s pokynmi uvedenými v tomto návode.

Dátum výroby je uvedený vo forme 4-miestneho čísla šarže uvedeného na zadnej strane spotrebiča.

Prvé dve číslice predstavujú týždeň výroby, zvyšné dve rok výroby.

Príklad: 3424 – produkt bol vyrobený v 34. týždni roku 2024.

Tento výrobok je označený značkou CE a je vyrobený v zhode s požiadavkami smernice 2014/30/ EÚ o elektromagnetickej kompatibilite, smernice 2014/35/EÚ o nízkonapäťových zariadeniach, smernice RoHS 2011/65/EÚ a smernice 2009/125/ES o výrobkoch spojených so spotrebou energie.

Vzhľad tohto spotrebiča sa môže líšiť od ilustrácie.

Nepoužívajte nadstavce, ktoré nie sú odporúčané výrobcom.

© 2018 Revlon. Všetky práva vyhradené.