

Roborock Qrevo S

Užívateľská príručka k robotickému vysávaču

Pred použitím si pozorne prečítajte túto používateľskú príručku so schémami a riadne si ju uschovajte pre budúce použitie.



Obsah

05 Bezpečnostné informácie

07 Prehľad o produkte

08 Inštalácia

09 Pripojenie k aplikácii

09 Pokyny na údržbu

11 Pravidelná údržba

12 Základné parametre

13 Bežné problémy

Bezpečnostné informácie

Obmedzenie

VAROVANIE

- Na nabíjanie batérie používajte iba odnímateľnú dokovaciu stanicu roborock EWFD24HRR dodanú s týmto produktom.
- Pred čistením alebo údržbou produktu ho vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Aby bolo zabránené nebezpečenstvu spôsobenému neúmyselným resetovaním tepelnej poistky, nesmie byť tento produkt napájaný cez externé spínacie zariadenie, ako je časový spínač, alebo pripojený k obvodu, ktorý je pravidelne zapínaný a vypínaný pomocou elektrickej siete.

UPOZORNENIE

- Nepoužívajte tento produkt na vyvýšených plochách bez zábran, ako je napríklad podlaha v podkroví, otvorená terasa, šmykávka alebo horná časť nábytku.
- Aby nedošlo k zablokovaniu produktu ak poškodeniu cenností, odstráňte pred čistením z podlahy ľahké predmety (napr. plastové tašky) a krehké predmety (napr. vázy).
- Nepoužívajte produkt na čistenie tvrdých alebo ostrých predmetov (napr. odpadu z dekorácií, skla a klinev), aby nedošlo k poškriabaniu vysávača alebo podlahy.
- Pred uložením vysávača do skladu ho plne nabite, vypnite a potom zvolte chladné a suché miesto. Nabíjajte ho aspoň raz za tri mesiace, aby nedošlo k nadmernému vybitiu batérie.
- Neumiestňujte žiadne predmety blízko sacieho vstupu doku.
- Nevkladajte prsty do spoja doku, aby ste predišli možnému zraneniu.
- Nepoužívajte produkt v miestnosti, kde spí kojenec alebo dieťa.
- Neprenášajte vysávač pomocou vertikálneho nárazníka, horného krytu, bočnej kefy alebo nárazníka. Nepremiestňujte dok zdvíhaním základne doku, úchytov vodnej nádrže alebo krytu nádoby na prach.
- Uistite sa, že je vysávač kompatibilný s dokovacou stanicou, inak môže dôjsť k zlyhaniu vyprázdňovania alebo nabíjania.
- Nepoužívajte dokovaciu stanicu na zber kameňov, zvyškov papiera alebo iných predmetov, ktoré by mohli zablokovať vzduchový kanál. Pokiaľ sa vzduchový kanál upchá, okamžite ho vyčistite.
- Dokovaciu stanicu umiestnite na tvrdú rovnú plochu mimo dosahu ohňa, tepla a vody. Vyhnite sa úzkym priestorom alebo miestam, kde by mohol byť vysávač zavesený vo vzduchu.
- Na produkt alebo dok nekladte žiadne predmety, deti ani domáce zvieratá, ani ho nezakrývajte žiadnymi predmetmi (vrátane krytu odolného proti prachu), či už vysávač používate alebo nie.
- Vysávač nepoužívajte na odpratanie horiacich alebo dymiacich predmetov, ako sú napríklad cigarety, zápalky alebo horúci popol.
- Nepoužívajte dok na zber horľavých či výbušných predmetov, ako sú napríklad zapaľovače, benzín a tonery používané v tlačiarňach alebo kopírkach.
- Vysávač ani dok neoplachujte vodou.
- Produkt používajte iba v súlade s užívateľskou príručkou. Akékoľvek straty alebo škody spôsobené nesprávnym používaním nesie užívateľ.
- Pred začatím upratovania sa uistite, že sú na svojom mieste nainštalované nádoba na prach, umývadelný filter, vrečko na prach, bočná kefa, mopové podložky, hlavná kefa a kryt hlavnej kefy.
- Na vysávač alebo dok si nesadajte ani naň nestúpajte.

Bezpečnostné informácie

- Aby ste zabránili korózii alebo poškodeniu, nepoužívajte žiadne dezinfekčné prostriedky a do nádržky na vodu dávajte iba čistiaci roztok odporúčaný spoločnosťou Roborock.
- Nekladte žiadne nízke predmety (napr. topánky, rohože) blízko vyvýšených miest, ako sú napríklad schody. V opačnom prípade môže vysávač spadnúť v dôsledku nefunkčných senzorov.
- Aby ste zabránili poškodeniu vodou, uistite sa, že na podlahe, kde vysávač vykonáva upratovanie, nie je žiadna voda.

Batérie a nabíjanie

VAROVANIE

- Uistite sa, že napájacie napätie spĺňa požiadavky uvedené na doku.
- Používajte iba napájací kábel dodaný s týmto produktom, aby ste zabránili možnému vzniku dymu, tepla alebo požiaru.
- Nepoužívajte produkt so žiadnym iným typom napájacieho adaptéra, pretože to môže spôsobiť nebezpečenstvo a stratu záruky.
- Ak je dokovacia stanica umiestnená v oblasti náchylnej k búrkam alebo s nestabilným napätím, vykonajte príslušné bezpečnostné opatrenia.
- Pred skladovaním dokovacej stanice odpojte napájací kábel zo zásuvky.
- Nevyhadzujte použité batérie. Odovzdajte ich do odbornej špecializovanej recyklačnej organizácie.
- Ak chcete produkt prepravovať, uistite sa, že je odpojený od elektrickej siete a že je vypnutý, a vyprázdňte zostávajúcu tekutinu v nádržkách na vodu. Odporúčame používať originálne obaly.

A Prehľad o produkte

A1 Vysávač (Pohľad zhora)



Napájanie/upratovanie

- Stlačením a podržaním vysávač zapnete alebo vypnete
- Stlačením zahájite upratovanie

Svetelný indikátor napájania

- Biela: Stav batérie $\geq 15\%$
- Červená: Stav batérie $< 15\%$
- Pulzuje: Nabíjanie alebo spúšťanie
- Bliká na červeno: Chyba



–Dok

- Stlačením sa vysávač do doku/zahájí vyprázdňovanie
- Stlačením a podržaním tlačidla spustíte upratovanie/vytieranie

Poznámka: Stlačením ľubovoľného tlačidla na vysávači počas čistenia alebo dokovania zastavíte.

A1-1—Lokátor doku

A1-2—Reaktívny senzor na vyhýbanie sa prekážkam

A2 Vysávač (Pohľad zospodu)

A2-1—Senzor steny

A2-2—Všesmerové koliesko

A2-3—Kobercový senzor

A2-4—Bočná kefa

A2-5—Hlavné koliesko

A2-6—Hlavná kefa

A2-7—Západky krytu hlavnej kefy

A2-8—Mopové podložky

A2-9—Schodiskové senzory

A3 Vysávač (otvorený horný kryt)

A3-1—Vertikálny nárazník

A3-2—Senzor LiDAR

A3-3—Svetelný indikátor WiFi

- Nesvieti: vypnutá WiFi/nabíjanie
- Pomaly bliká: Čaká na pripojenie
- Rýchlo bliká: Pripájanie
- Trvalo svieti: Wi-Fi úspešne pripojená

A3-4—Tlačidlo resetovania

A3-5—Nádoba na prach

A3-6—Nabíjacie kontakty

A3-7—Komunikačný senzor

A3-8—Výstup vzduchu

A3-9—Tlačidlo na určenie polohy

A3-10—Samodoplňovací port

A3-11—Moduly pre automatické zdvíhanie a otáčanie mopovej podložky

A3-12—Vstup sania

A3-13—Nárazník

A4 Držiak mopovej podložky

A4-1—Podložky s háčikom

A4-2—Os mopovej podložky

Poznámka: Dobré pripevnite mopové podložky na svoje miesto.

A5 Mopová podložka

A6 Nádoba na prach

A6-1—Západky nádoby na prach

A6-2—Prívod vzduchu

A6-3—Umyvadateľný filter

A6-4—Sací otvor

A7 Dokovacia základňa

A8 Napájací kábel

A9 Jednorazové vrečko na prach

A10 Dok

A10-1—Rukoväť nádržky na vodu

A10-2—Západka nádržky na vodu

A10-3—Nádržka na špinavú vodu

A10-4—Kryt nádoby na prach

A10-5—Nabíjacie kontakty

A10-6—Doplňovací port vysávača

A10-7—Vstup sania

A10-8—Nádržka na čistú vodu

A10-9—Stavový svetelný indikátor

- Pulzuje: Vyprázdňovanie/omývanie mopovej podložky
- Svieta na červeno: chyba doku
- Nesvieti: Vypnutý/nabíjanie

A10-10—Výstup vody

A10-11—Výstupy vzduchu

A10-12—Dokovacia základňa

A10-13—Filter

A10-14—Slot pre vrečko na prach

A10-15—Ukazovateľ umiestnenia doku

A10-16—Dávkovače čistej vody

A10-17-Plavák na meranie hladiny vody
A10-18-Čistiaci filter nádržky na vodu
A10-19-Čistiaca nádržka

A11 Uloženie napájacieho kábla

A11-1-Výstupy pre káble
A11-2-Napájací port
A11-3-Slot na uloženie kábla

B Inštalácia

B1 Dôležité informácie

B1-1—Upracte zo zeme káble, tvrdé alebo ostré predmety (napr. klinec a sklo) a voľne ležiace predmety a zároveň premiestnite všetky nestabilné, krehké, cenné alebo nebezpečné predmety, aby ste zabránili zraneniu osôb alebo poškodeniu majetku v dôsledku zamotania, nárazu alebo prevrátenia predmetov vysávačom.

B1-2—Pri používaní vysávača na vyvýšenom mieste vždy použite bezpečnostnú fyzickú zábranu, aby ste zabránili náhodnému pádu, ktorý môže mať za následok zranenie osôb alebo poškodenie majetku.

Poznámka: Pri prvom použití vysávača ho počas celého upratovania sledujte a dávajte pozor na prípadné problémy. Pri ďalšom použití bude vysávač schopný upratovať sám.

B2 Zostavenie

B2-1—Umiestnite dok na tvrdý a rovný povrch.

Základňu pripevnite tak, že pevne stlačíte obe strany základne a potom stlačíte spojovaciu časť uprostred, kým nebudete počuť cvaknutie.

B2-2—Cvaknutie

Poznámka: Pri premiestňovaní doku dobre nasadte nádržky na vodu, aby ste zabránili ich pádu.

B2-3—Pripojte napájací kábel k zadnej strane doku a prebytočnú kábel uschovajte v úložnom otvore.

Poznámka: Napájací kábel môže byť vyvedený na oboch stranách.

B2-4—Vyrovnajte a namontujte osi mopovej podložky do vysávača na svoje miesto, kým nebudete počuť cvaknutie.
B2-5—Cvaknutie

B3 Umiestnenie doku

Udržujte okolo doku voľný priestor s výškou 0,9 m, dĺžkou 0,4 m a šírkou 1,2 m. Dokovaciu stanicu umiestnite na tvrdý a rovný povrch (drevo/dlaždice/betón atď.), rovno k stene. Uistite sa, že je na danom mieste dobré Wi-Fi pripojenie, aby ste mohli lepšie pracovať s mobilnou aplikáciou, a potom ju zapojte a uistite sa, že stavový indikátor doku svieti.

B3-1 – približne 0,9 m (2,9 ft)

B3-2 – približne 0,4 m (1,3 ft)

B3-3 – približne 1,2 m (3,9 ft)

Poznámka:

- Pokiaľ napájací kábel visí vertikálne k zemi, môže byť zachytený vysávačom a spôsobiť tak posunutie alebo odpojenie doku.
- Stavový indikátor doku svieti, keď je dok zapnutý, a nesvieti, keď sa vysávač nabíja.

- Ak dôjde k chybe, stavový indikátor doku sa rozsvieti na červeno.
- Umiestnite dok na rovný povrch mimo dosahu ohňa, tepla a vody. Vyhnite sa úzkym priestorom alebo miestam, kde by mohol byť vysávač visieť vo vzduchu.
- Umiestnenie doku na mäkký povrch (koberec/podložku) môže spôsobiť, že sa dok nakloní a vzniknú problémy pri dokovaní a opúšťaní doku.
- Udržujte dok mimo dosahu priameho slnečného svetla alebo čohokoľvek, čo by mohlo blokovat ukazovateľ umiestnenia doku; v opačnom prípade sa vysávač nemusí vrátiť späť do doku.
- Nepoužívajte dok bez nádržky na čistú vodu, nádržky na špinavú vodu, krytu nádoby na prach, jednorazového vrečka na prach alebo čistiacej nádoby.
- Údržbu doku vykonávajte podľa príslušných pokynov na údržbu. Nečistite dok mokrou handričkou alebo vreckovkou.
- Všetky doky sú pred opustením výroby podrobené testom s vodou. Je normálne, že vo vodnom kanáli doku zostalo malé množstvo vody.

B4 Zapnutie a nabíjanie

Stlačením a podržaním tlačidla  vysávač zapnete. Počkajte, kým sa nerozsvieti indikátor napájania, a potom vysávač položte na dokovaciu stanicu, aby sa začal nabíjať. Uistite sa, že je dokovacia stanica zapnutá. Stlačte tlačidlo  na vysávači, aby sa automaticky vrátil do doku za účelom nabíjania. Vysávač je vybavený integrovanou vysoko výkonnou lítium-iónovou dobíjacou batériou. Pre zachovanie dobrého výkonu batérie udržiavajte vysávač nabitý.

B4-1—Stavový svetelný indikátor doku zhasne, svetelný indikátor napájania vysávača pulzuje: nabíjanie

Poznámka: Ak je batéria vybitá, vysávač sa nemusí zapnúť. V takom prípade umiestnite vysávač do doku, aby sa nabíj.

Pripojenie k aplikácii

1. Stiahnutie aplikácie

V obchode App Store alebo Google Play vyhľadajte „Roborock“ alebo naskenujte nižšie zobrazený QR kód a aplikáciu si stiahnite a nainštalujte.



2. Resetovanie Wi-Fi

- Otvorte horný kryt a nájdite svetelný indikátor Wi-Fi.
- Stlačte a podržte tlačidlá  a , kým sa nezozvle hlasové upozornenie „Resetting Wi-Fi“ (Resetovanie Wi-Fi). Resetovanie je dokončené, keď svetelný indikátor Wi-Fi pomaly bliká. Vysávač potom čaká na pripojenie.

Poznámka: Ak sa k vysávaču nemôžete pripojiť kvôli konfigurácii routera, zabudnutému heslu alebo z iného dôvodu, resetujte Wi-Fi a pridajte vysávač ako nové zariadenie.

3. Pridanie zariadenia

Otvorte aplikáciu Roborock, kliknite na „Scan to Connect“ („Skenovať pre pripojenie“) alebo „Search for Device“ („Vyhľadať zariadenie“) a pridajte zariadenie podľa pokynov v aplikácii.

Poznámky:

- Skutočný postup sa môže líšiť v dôsledku priebežných aktualizácií aplikácie. Postupujte podľa návodu uvedenom v aplikácii.
- Podporovaná je iba 2,4 GHz Wi-Fi.
- Pokiaľ bude vysávač na pripojenie čakať dlhšie ako 30 minút, Wi-Fi sa automaticky vypne. Ak sa chcete k Wi-Fi znova pripojiť, resetujte Wi-Fi predtým, ako budete pokračovať.

Pokyny na používanie

Zapnutie/vypnutie

Stlačením a podržaním tlačidla  vysávač zapnete. Rozsvieti sa svetelný indikátor napájania a vysávač prejde do pohotovostného režimu. Stlačením a podržaním tlačidla  vysávač vypnete a dokončíte tak cyklus upratovania.

Poznámka: Vysávač nie je možné počas nabíjania vypnúť.

C1 Naplnenie nádržky na vodu

Vyberte a otvorte nádržku na čistú vodu a naplňte ju vodou až po rysku MAX. Zatvorte veko, zaistite západku a vráťte nádrž späť na svoje miesto.

Poznámky:

- Aby ste zabránili korózii alebo poškodeniu, nepoužívajte žiadne dezinfekčné prostriedky a do nádržky na vodu dávajte iba čistiaci roztok odporúčaný spoločnosťou Roborock.
- Neprikladajte príliš veľa čistiaceho roztoku, aby ste predišli nesprávnej činnosti vysávača v dôsledku preklzovania.
- Aby nedošlo k deformácii nádržky na vodu, nelejte do nej horúcu vodu.
- Ak na nádržke na vodu zostanú škvryny od vody, pred opätovnou inštaláciou ich utrite.

C2 Začatie upratovania

Stlačením tlačidla  zahájite upratovanie.

Vysávač naplánuje trasu upratovania podľa toho, ako preskúma miestnosť. Rozdelí miestnosť na zóny, najprv zakreslí okraje zón a potom zónu vyplní kľukatým vzorom. Vysávač pritom postupne upratá všetky zóny, čím efektívne upratá celú domácnosť.

C2-1—Zóna 1 – Upratovaná.

C2-2 – Zóna 2 – Upratovaná.

C2-3—Zóna 3 – Prebieha upratovanie.

C2-4 – Zóna 4 – Ďalšia zóna.

Poznámky:

- Ak chcete zapnúť automatické vysávanie a návrat vysávača do doku, spustíte vysávač z doku. Počas upratovania s dokovacou stanicou nehybte.
- Pokiaľ bude stav nabitia batérie príliš nízky, nebude možné začať upratovanie. Pred začatím upratovania nechajte vysávač nabíť.
- Pred začatím upratovania uprite z podlahy káble (vrátane napájacieho kábla dokovacej stanice) a cenné predmety. Voľné predmety môžu byť ťahané vysávačom, čo môže mať za následok odpojenie elektrických spotrebičov alebo poškodenie káblov a majetku.
- Ak upratovanie dokončené za menej ako 10 minút, bude daná oblasť upratovaná dvakrát.
- Ak sa batéria počas upratovacieho cyklu vybijie, vysávač sa automaticky vráti späť do doku. Po nabití bude vysávač pokračovať s upratovaním tam, kde skončil.
- Pri upratovaní koberca zasunie vysávač držiaky mopovej podložky. V aplikácii môžete tiež nastaviť koberec ako zakázanú oblasť, aby ste sa mu vysávač vyhýbal.
- Pred začatím každého upratovania sa uistite, že sú mopové podložky správne nasadené.

Bodové čistenie

Stlačením a podržaním tlačidla  spustíte bodové čistenie v režime pauzy.

Rozsah čistenia: Vysávač upratuje štvorcovú plochu s rozmermi 1,5 m x 1,5 m, ktorá je vycentovaná do stredu.

Poznámka: Po dokončení bodového čistenia sa vysávač automaticky vráti späť do východiskového bodu a prejde do pohotovostného režimu.

Pozastavenie

Keď vysávač upratuje, stlačením ľubovoľného tlačidla ho pozastavíte, stlačením tlačidla ⏏ upratovanie obnovíte a stlačením tlačidla ⏏ ho odošlete späť do doku.

Poznámka: Pri manuálnom umiestnení pozastaveného vysávača do doku bude aktuálne čistenie ukončené.

Režim spánku

Pokiaľ je vysávač v nečinnosti dlhšie ako 10 minút, prejde do režimu spánku a indikátor napájania bude každých niekoľko sekúnd blikáť. Stlačením ľubovoľného tlačidla vysávač prebudí.

Poznámky:

- Vysávač počas nabíjania neprejde do režimu spánku.
- Ak vysávač zostane v režime spánku dlhšie ako 12 hodín, automaticky sa vypne.

Režim Nerušiť (DND)

Predvolené nastavenie doby režimu Nerušiť (DND) je od 22:00 do 8:00. V aplikácii môžete režim DND vypnúť alebo zmeniť jeho dobu. Keď je režim DND zapnutý, vysávač nebude automaticky pokračovať v upratovaní, indikátor napájania sa stmaví a hlasitosť hlasového upozornenia sa zníži.

Čistenie mopových podložiek

Počas upratovania vysávač automaticky určuje, kedy sa má vrátiť do doku za účelom

vyčistenia mopovej podložky a doplnenia vody do nádržky na vodu, aby sa maximalizoval jeho výkon pri vytieraní. Počas upratovania kliknutím na tlačidlo Dock v aplikácii odošlete vysávač späť do doku za účelom vyčistenia mopovej podložky. Keď sa vysávač nabíja, stlačte a podržte tlačidlo ⏏ na vysávači alebo stlačte tlačidlo Wash v aplikácii pre manuálne spustenie vyčistenia mopovej podložky.

Poznámky:

- Aby mohol vysávač mopovú podložku automaticky čistiť, spustíte ho z doku a počas upratovania s dokom nehýbte.
- Frekvenciu čistenia a režim čistenia môžete upraviť v aplikácii.

Vyprázdňovanie

Automatické vyprázdňovanie sa automaticky spustí, keď sa vysávač po dokončení upratovania vráti späť do doku. Ak chcete vyprázdnenie spustiť manuálne, stlačte tlačidlo ⏏ na vysávači v doku alebo kliknite na príslušné tlačidlo v aplikácii. Vyprázdňovanie ukončíte stlačením ľubovoľného tlačidla.

Poznámky:

- Pokiaľ automatické vyprázdňovanie dlhšiu dobu nepoužívate, vyprázdňte nádobu manuálne a uistite sa, že je prívod vzduchu voľný, aby bolo zaistené optimálne vyprázdňovanie.
- Automatické vyprázdňovanie môžete vypnúť v aplikácii
- Manuálne vyprázdňovanie nevykonávajte príliš často.

Sušenie

Po vyčistení mopovej podložky alebo po dokončení upratovania sa automaticky spustí sušenie. Ak chcete sušenie spustiť alebo zastaviť manuálne, stlačte príslušné tlačidlo v aplikácii.

Poznámky:

- Dĺžku sušenia môžete upraviť v aplikácii.
- Automatické sušenie môžete v aplikácii vypnúť.

Nabíjanie

Po dokončení upratovania sa vysávač automaticky vráti späť do doku, kde sa nabíja.

V režime pozastavenia stlačte tlačidlo ⏏ a pošlite vysávač späť do doku. Svetelný indikátor napájania bude pri nabíjaní vysávača pulzovať.

Poznámky: Ak vysávač nenájde dok, automaticky sa vráti späť do východiskovej polohy. Ak chcete vysávač nabíť, umiestnite ho do doku manuálne.

Chyba

Ak dôjde k chybe, indikátor napájania na vysávači začne blikáť červeno alebo stavový indikátor na doku bude svietiť trvalo červeno. V aplikácii sa zobrazí vyskakovacie oznámenie a môže zaznieť hlasové upozornenie.

Poznámky:

- Ak zostane vysávač v nečinnosti dlhšie ako 10 minút, automaticky prejde do režimu spánku.
- Manuálne umiestnenie nefunkčného vysávača do doku ukončí prebiehajúce upratovanie.

Resetovanie systému

Ak vysávač nereaguje na stlačenie tlačidla alebo ho nie je možné vypnúť, resetujte ho stlačením tlačidla Reset.

Poznámky:

Po obnovení systému dôjde k obnoveniu existujúceho nastavenia, ako je plánované upratovanie a Wi-Fi, na továrenské nastavenia.

Obnovenie továrenského nastavenia

Ak vysávač po resetovaní systému nefunguje správne, zapnite ho. Stlačte a podržte tlačidlo  a súčasne stlačte tlačidlo Reset, kým nebudete počuť hlasové upozornenie "Restoring factory settings" („Obnovenie továrenského nastavenia"). Následne dôjde k obnoveniu továrenského nastavenia vysávača.

D Pravidelná údržba

Poznámka: Frekvencia výmeny sa môže líšiť v závislosti od situácie. Pokiaľ dôjde k abnormálnemu opotrebovaniu, vymeňte diely okamžite.

D1 Hlavné kefy

* Čistenie vykonávajte každé 2 týždne a výmenu vykonávajte každých 6 - 12 mesiacov.

D1-1—Kryt hlavnej kefy

D1-2—Západky krytu hlavnej kefy

D1-3—Hlavná kefa

D1-4—Kryty hlavnej kefy

D1-5—Ložisko hlavnej kefy

D1-6—Otočte vysávač a stlačením

západiek hlavnej kefy zložte kryt hlavnej kefy.

D1-7—Vyťahnite hlavnú kefu a vyberte ložisko hlavnej kefy. Otočením krytov hlavnej kefy v uvedenom smere odistenia ich zložte a odstráňte prípadné zapletené vlasy alebo nečistoty na oboch koncoch hlavnej kefy.

D1-8—Znovu nasadte hlavnú kefu.

D1-9—Znovu nasadte kryt hlavnej kefy.

Uistite sa, že sú štyri zuby úplne usadené v drážke, a potom zatlačte na kryt hlavnej kefy, aby bol zaistený, kým nebudete počuť cvaknutie.

Poznámky:

- Hlavnú kefu je potrebné utrieť vlhkou handričkou. Ak je hlavná kefa mokrá, nechajte ju na vzduchu vysušiť mimo dosahu priameho slnečného svetla.
- Na čistenie hlavnej kefy nepoužívajte žiadne žieravé čistiace kvapaliny ani dezinfekčné prostriedky.

D2 Bočná kefa

* Čistenie vykonávajte každý mesiac a výmenu každých 3-6 mesiacov.

Vyskrutkujte skrutku bočnej kefy.

Vyberte a vyčistite bočnú kefu. Znovu nasadte kefu a skrutku utiahnite.

D3 Všesmerové koliesko

* Čistenie vykonávajte podľa potreby.

D3-1—Pomocou nástroja, napríklad

malého skrutkovača, uvoľnite os a koliesko vyberte.

Poznámka: Držiak všesmerového kolieska nie je možné vybrať.

D3-2—Opláchnite koliesko a nápravu vodou, aby ste odstránili všetky vlasy a nečistoty. Koliesko osušte a znovu nasadte a pevne ho pritlačte na svoje miesto.

D4 Hlavné koliesko

* Čistenie vykonávajte podľa potreby.

Hlavné koliesko vyčistite mäkkou suchou handričkou.

D5 Nádoba na prach

* Čistenie vykonávajte podľa potreby.

D5-1—Otvorte horný kryt vysávača a stlačením západky vyberte nádobu na prach.

D5-2—Otvorte umývateľný filter a vyprázdňte nádobu na prach.

D5-3—Naplňte nádržku čistou vodou a znovu nainštalujte umývateľný filter. Jemne zatrasť prachovou nádobou a potom vylejte špinavú vodu.

Poznámka: Aby ste zabránili upchatiu, používajte iba čistú vodu bez čistiaceho prostriedku.

D5-4—Nádobu na prach a umývateľný filter nechajte uschnúť.

D6 Umývateľný filter

* Čistenie vykonávajte každé 2 týždne a výmenu vykonávajte každých 6 - 12 mesiacov.

D6-1—Vyberte filter.

D6-2—Filter opakovane preplachujte a poklepávajte naň, aby ste z neho odstránili čo najviac nečistôt.

Poznámka: Nedotýkajte sa povrchu filtra rukami, kefou ani tvrdými predmetmi, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

D6-3—Nechajte filter aspoň 24 hodín dôkladne vyschnúť a potom ho znovu nainštalujte.

D7 Mopová podložka

* Čistenie vykonávajte každý mesiac a výmenu každých 1-3 mesiacov.

D7-1—Vyberte mopovú podložku z držiaka mopovej podložky. Mopovú podložku nechajte uschnúť na vzduchu.

Poznámka: Znečistená mopová podložka ovplyvňuje účinnosť vytierania.

D7-2—Mopovú podložku pripevnite správnym spôsobom k držiaku.

D8 Senzory vysávača

* Čistenie vykonávajte podľa potreby.

Mäkkou suchou handričkou utrite a vyčistíte všetky senzory, vrátane:

D8-1—Lokátor doku

D8-2—Reaktívny senzor pre vyhýbanie sa prekážkam

D8-3—Senzor múru

D8-4—Komunikačný senzor

D8-5—Senzor koberca

D8-6—Štyri schodiskové senzory

D9 Premiestnenie doku

Dok zdvihnite a presuňte. Aby ste zabránili pádu doku, nepresúvajte dok priamo pomocou zdvihnutia jeho základne, úchytov vodnej nádržky alebo krytu nádoby na prach.

D10 Nádržka na špinavú vodu

* Čistenie vykonávajte podľa potreby.

Otvorte veko nádržky na špinavú vodu a špinavú vodu vylejte. Naplňte nádržku čistou vodou, zatvorte veko a nádržku opatrne pretrepte. Špinavú vodu vylejte. Zatvorte veko a znova ju vložte na svoje miesto.

D11 Kontaktné plochy na nabíjanie

* Čistenie vykonávajte každý mesiac.

Nabíjacie kontakty vysávača a doku utrite mäkkou suchou handričkou.

D12 Výmena jednorazového vrečka na prach

* Čistenie vykonávajte podľa potreby.

D12-1—Zložte kryt nádoby na prach.

D12-2—Vyberte jednorazové vrečko na prach v smere šípky a vyhoďte ho.

Poznámky:

- Rukoväť vrečka na prach ho pri vybratí utesni, aby nedošlo k vysypaniu prachu.
- Pred uzavretím krytu nádoby na prach vždy vložte vrečko na prach, aby nedošlo k automatickému vyprázdneniu bez vrečka. Automatické vyprázdňovanie môžete vypnúť v aplikácii.

D12-3—Priestor okolo filtra vyčistíte suchou handričkou. Nainštalujte nové jednorazové vrečko na prach na miesto pozdĺž drážky a vrečko na prach rozložte, aby ste maximalizovali výkon vyprázdňovania.

Poznámka: Uistite sa, že je jednorazové vrečko na prach riadne uzavreté, aby nedošlo k unikaniu odpadu a poškodeniu doku.

D12-4—Zatvorte kryt nádoby na prach a skontrolujte, či je dobre uzavretý.

D13 Čistiaca nádržka

* Čistenie vykonávajte podľa potreby.

D13-1—Čistiacu nádržku vyberte.

D13-2—Vypláchnite čistiacu nádržku a filter vodou.

D13-3—Čistiacu nádržku opäť vložte späť na svoje miesto.

Základné parametre

Vysávač

Model	QX1PEC
Batérie	14.4 V/5200 mAh (TYP) Lítium-iónová batéria
Menovitý vstup	20 V DC 1.5 A
Doba nabíjania	Približne 4 hodiny

Poznámka: Sériové číslo je uvedené na nálepke umiestnenej na spodnej strane vysávača.

Dokovacia stanica

Model	EWFD24HRR
Menovité vstupné napätie	220 - 240 V AC
Menovitá frekvencia	50 - 60 Hz
Menovitý vstup (Zber prachu)	3 A
Menovitý príkon (bez zberu prachu)	0,6 A
Menovitý výstup	20 V DC 1.5 A
Nabíjanie batérie	14.4 V/5200 mAh (TYP) Lítium-iónová batéria

Bežné problémy

Problém	Riešenie
Vysávač nejde zapnúť.	• Stav nabitia batérie je nízky. Položte vysávač na nabíjací dok a pred použitím ho nabite. • Teplota batérie je príliš nízka alebo príliš vysoká. Vysávač používajte iba v rozmedzí teplôt od 4 °C do 40 °C (39 °F - 104 °F).
Vysávač sa nedá nabiť.	• Dokovacia stanica nie je pripojená k napájaniu. Skontrolujte, či sú oba konce napájacieho kábla správne pripojené. • Zlý kontakt. Vyčistite nabíjacie kontakty doku a vysávača. • Skontrolujte, či na doku svieti indikátor.
Pomalé nabíjanie	• Pri použití pri vysokých alebo nízkych teplotách vysávač automaticky zníži rýchlosť nabíjania, aby predĺžil výdrž batérie. • Nabíjacie kontakty môžu byť znečistené. Utrite ich suchou handričkou.
Nemôže sa vrátiť do doku.	• V blízkosti nabíjacieho doku je príliš veľa prekážok. Presuňte ho na miesto s väčším voľným priestranstvom. • Vysávač je príliš ďaleko od nabíjacieho doku. Umiestnite ho bližšie a skúste to znova. • Lokátor doku môže byť špinavý. Utrite ho suchou handričkou.
Vysávač je pri upratovaní hlučný.	• Mohlo dôjsť k zaseknutiu hlavnej kefy, bočnej kefy alebo hlavných koliesok. Vypnite vysávač a vyčistite ho. • Všesmerové koliesko sa mohlo zaseknúť. Pomocou skrutkovača ho vyberte a vyčistite.

Problém	Riešenie
Nedá sa pripojiť k Wi-Fi	• Wi-Fi je vypnutá. Vykonať resetovanie Wi-Fi a skúste to znova. • Zlý Wi-Fi signál. Presuňte vysávač do oblasti s dobrým Wi-Fi signálom. • Nezvyčajné Wi-Fi pripojenie. Resetujte WiFi, stiahnite si najnovšiu mobilnú aplikáciu a skúste to znova. • Nie je možné náhle pripojenie k sieti Wi-Fi. V nastavení routera môže byť chyba. Obráťte sa na zákaznícky servis a požiadajte o pomoc.
Dochádza k spotrebe energie vždy, keď je vysávač v nabíjacom doku?	• Vysávač v doku spotrebovávajú energiu, aby bol zachovaný dobrý výkon batérie, ale spotreba energie je veľmi nízka.
Musí byť vysávač pri prvých troch použitíach nabíjaný aspoň 16 hodín?	• Nie. Litium-iónové batérie nemajú pamäťový efekt. Vysávač môžete používať po úplnom nabití.
Po nabití vysávača nedochádza k obnoveniu upratovania.	• Uistite sa, že vysávač nie je v režime DND. Režim DND znemožňuje upratovanie. • Vysávač nebude pokračovať v upratovaní, ak používateľ stlačí tlačidlo  pre nabitie alebo manuálne umiestnenie vysávača späť do doku.

Bežné problémy

Problém	Riešenie
Vysávač začal vynechávať niektoré miesta.	• Senzor steny alebo schodiskové senzory môžu byť znečistené. Utrite ich mäkkou suchou handričkou.
Naplánované upratovanie nefunguje.	• Naplánované upratovanie bude vykonané vo chvíli, keď je batéria vysávača nabitá na viac ako 15 %.
Stavový LED indikátor na dokovacej stanici svieti trvalo červeno.	• Chyba napätia. Skontrolujte, či miestne napätie spĺňa požiadavky uvedené na doku. • Skontrolujte umiestnenie nádržky na čistú vodu alebo ju podľa potreby doplňte. • Skontrolujte umiestnenie nádržky na špinavú vodu alebo ju podľa potreby vyprázdňte. • Skontrolujte, či je správne vložená čistiaca nádržka alebo filter čistiacej nádržky.
Znížený výkon vyprázdňovania alebo neobvyklý hluk pri vyprázdňovaní.	• Hlavná kefa alebo kryt hlavnej kefy nie je správne nasadený. Skontrolujte ich a správne vložte na svoje miesto. • Filter, vzduchový kanál, sací otvor, prívod vzduchu, nádoba na prach alebo vrečko na prach sú upchaté. Na odstránenie upchatia je nutné ich vyčistiť.
Vytieranie nie je dostatočne efektívne.	• Mopové podložky nie sú správne nasadené. Nasaďte ich znova. • Podlaha je špinavá. Pre lepšie upratovanie zmeňte v aplikácii režim vytierania.
Nespúšťa sa sušenie.	• Automatické sušenie je vypnuté. Zkontrolujte nastavení v aplikácii. • Automatické sušenie sa spustí až po dokončení vytírání alebo vyčistení mopové podložky.

Problém	Riešenie
Nie je možné vykonať automatické vyprázdnenie.	• Automatické vyprázdňovanie je vypnuté. Skontrolujte nastavenia v aplikácii. • Kryt nádoby na prach doku nie je nasadený. Kryt skontrolujte a znovu nasadte. • Automatické vyprázdnenie sa nespustí, pokiaľ sa vysávač do doku vráti bez upratovania. • Vysávač nemôže po dokončení upratovania a návratu do doku spustiť automatické vyprázdňovanie v režime Nerušiteľ (DND). Nastavte dobu trvania upratovania alebo DND alebo spustíte vyprázdňovanie manuálne.
Mopové podložky nie je možné vyčistiť.	• Pokiaľ mopové podložky nepoužijete, nebude sa čistiť. • Ak vysávač nevyjde z doku alebo na mape v aplikácii nenájde žiadny dok, nebude sa mŕčť vrátiť do doku za účelom vyčistenia mopovej podložky. • Skontrolujte umiestnenie nádržky na čistú vodu alebo ju podľa potreby doplňte. • Skontrolujte umiestnenie nádržky na špinavú vodu alebo ju podľa potreby vyprázdňte. • Skontrolujte, či bola správne vložená čistiaca nádržka alebo filter čistiacej nádržky.

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz



beryko