



Návod na použitie



Elektrická kanvica PC-WKS 1321



Pred používaním tohto zariadenia si prosím dôkladne prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny a samostatne priložené pokyny na používanie.

Bezpečnostné pokyny podľa normy



UPOZORNENIE: Riziko popálenín!

- Aj po použití zostáva povrch vykurovacieho telesa teplý.
- Nedoplňujte nad MAX limit! Vriaca voda môže byť vyvrhnutá a spôsobiť zranenie!

- Používajte len spotrebič s vhodnou základňou.
- Uistite sa, že žiadna kvapalina nepretečie cez konektor spotrebiča.
- Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a viac, ak dostali dohľad alebo poučenie o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú rizikám .
- Čistenie a údržbu užívateľmi nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dohľadom.
- Udržiavajte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa s týmto spotrebičom nesmú hrať.
- Spotrebiče môžu používať osoby so zníženými fyzickými, senzačnými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a znalostí, ak dostali dohľad alebo poučenie o používaní
Bezpečne a ak rozumejú nebezpečenstvám, ktoré sú s tým spojené .
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho výrobca, jeho servisný pracovník alebo podobne kvalifikované osoby vymeniť, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

- Tento prístroj sa používa na ohrievanie a varenie vody. Nikdy nepoužívajte na ohrievanie iných tekutín alebo jedla. Nesprávne použitie iných účelov môže viesť k zraneniam.
- Tento spotrebič je navrhnutý pre domáce a podobné aplikácie, napríklad:
 - v kuchynských priestoroch pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných priestoroch ;
 - od klientov v hoteloch, motelloch a iných obytných oblastiach-ment.
- Nie je určený na použitie na farmách ani v penziónoch typu bed and breakfast .
- Na spotrebiči nájdete nasledujúci symbol:



UPOZORNENIE:

Tento spotrebič nie je určený na ponorenie do vody počas čistenia. Riad'te sa pokynmi, ktoré vám dávame v inštrukciách v kapitole "Čistenie".

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Spotrebič je navrhnutý výhradne na súkromné použitie a na svoj zamýšľaný účel. Tento spotrebič nie je vhodný na komerčné použitie.
- Nepoužívajte ho vonku. Držte ho mimo tepla, priameho slnečného svetla, vlhkosti (nikdy ho nenamáčajte v tekutine) a ostrých hrán. Nepoužívajte spotrebič s mokrými rukami. Ak je spotrebič vlhký alebo mokrý, okamžite ho odpojte.
- Vždy vypnite spotrebič a vyberte hlavnú zástrčku zo zásuvky (vyberte zástrčku, nie kábel), keď spotrebič nie je v prevádzke, pri pripájaní prístupových systémov, pri čistení alebo v prípade poruchy.
- Nepoužívajte spotrebič bez dozoru. Vždy spotrebič vypnite, keď opúšťate miestnosť. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Spotrebič a hlavné vedenie by sa mali pravidelne kontrolovať na známky poškodenia (degradácie). Ak sa zistí poškodenie, spotrebič nesmie byť použitý.
- Neopravujte spotrebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Používajte len originálne doplnky.

- Aby ste zabezpečili bezpečnosť vašich detí, prosím, uchovávajte všetky obaly (plastové tašky, krabice, polystyrén a pod.) mimo ich dosahu.

**UPOZORNENIE:**

Nedovoľte malým deťom hrať sa s plastovou fóliou. **Hrozí riziko udusenía!**

Prehľad komponentu



Návod na použitie

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Dúfame, že si používanie spotrebiča užijete.

Pred použitím tohto zariadenia si prosím dôkladne prečítajte návod na použitie a samostatne priložené bezpečnostné pokyny. Tieto dokumenty, vrátane záručného certifikátu, dokladu a, ak je to možné, krabice s vnútorným obalom, uchovávajte na bezpečnom mieste. Ak zariadenie odovzdávate tretej strane, vždy priložite všetky relevantné dokumenty.

Symbody v tomto návode na použitie

Dôležité informácie pre vašu bezpečnosť sú špeciálne označené. Je nevyhnutné dodržiavať tieto pokyny, aby ste predišli nehodám a poškodeniu spotrebiča:



UPOZORNENIE:

To vás varuje pred nebezpečenstvami pre vaše zdravie a naznačuje možné riziká zranenia.



UPOZORNENIE:

To sa vzťahuje na možné nebezpečenstvá pre spotrebič alebo iné objekty.

Upozornenie pri používaní spotrebiča



UPOZORNENIE: Riziko popálenín!

- Neotvárajte veko, keď voda vrije.
- Vždy sa uistite, že viečko je pevne zatvorené.
- Kufrik sa počas operácie zahrieva! Nedotýkajte sa spotrebiča a nechajte ho vychladnúť pred jeho uskladnením.



POZOR: Preťaženie!

- Ak sa použije predlžovací kábel, prierez kábla by mal byť aspoň 1,5 mm².
- Nepoužívajte viacero zásuviek, pretože tento spotrebič je príliš výkonný.



UPOZORNENIE:

- **Vždy spotrebič vypnite** pred jeho odstránením od základne! Kontakty na základni nie sú vhodné na výpadky napájania.
- Uistite sa, že je spotrebič vypnutý, keď ho dáte späť

Vybalovanie spotrebiča

1. Vyberte spotrebič z obalu.
2. Odstráňte všetky obalové materiály, ako sú fólie, výplne, káblové pásy a kartónové obaly.
3. Skontrolujte spotrebič na možné poškodenie počas prepravy, aby ste sa vyhli nebezpečenstvám. Nepoužívajte poškodený spotrebič. Okamžite ho vráťte predajcovi.
4. Na spotrebiči môže byť stále prach alebo zvyšky výroby. Odporúčame čistenie spotrebiča podľa popisu v sekcii "Čistenie".

Prehľad zloženia

- 1 Výlev
- 2 Veko
- 3 Samo-uzatvárajúci výplňový úvod
- 4 Rukoväť na zdvíhanie viečka
- 5 Rukoväť
- 6 Ukazovateľ hladiny vody
- 7 Vypínač zapnutia/vypnutia
- 8 Kontrolná lampa
- 9 Základňa

Hlavný kábel

Odviňte potrebný sieťový kábel úplne od spodnej časti základne. Uistite sa, že sieťový kábel je správne vedený.

Pripojené zaťaženie

Spotrebič má celkovú spotrebu energie 2200 W. Pre túto pripojenú záťaž sa odporúča samostatné napájanie s 16A domácim ističom.

Elektrické pripojenie

1. Skontrolujte, či sieťové napätie zodpovedá napätiu spotrebiča. Podrobnosti nájdete na hodnotiacom štítku na podstavci.
2. Spotrebič pripájajte len do správne nainštalovanej uzemnenej zásuvky.

Zapínanie/vypínanie spotrebiča

- **Zapínanie :**
Nastavte vypínač na polohu I, aby ste ho zapli. Kontrolka sa rozsvieti.
- **Vypnúť :**
Na vypnutie nastavte spínač do polohy O. Kontrolka sa zhasne.

Príprava

Préd prvým použitím spotrebiča ho trikrát prevarte čerstvou vodou. Používajte len obyčajnú vodu bez prísad.

Prevádzka

1. Položte spotrebič na rovný povrch.
2. Naplňte čistú vodu do plnacej diery (maximálne 1,7 litra). Úroveň naplnenia je možné čítať z indikátora hladiny vody vo vnútri spotrebiča.
 - Na naplnenie vody nemusíte odstraňovať viečko. V viečku je samozatvárateľný otvor na plnenie. Klapka sa otvára automaticky, keď sa aplikuje tlak vody.
 - **Vždy** používajte čerstvú, studenú vodu.
 - Hladina vody musí byť medzi limitmi MIN a MAX.
3. Zatvor viečko. Vždy sa uistite, že viečko je pevne zatvorené.
4. Položte kanvicu späť na spodok.
5. Zapnite spotrebič pomocou vypínača. Kontrolka sa rozsvieti.

Operácie prerušenia/zrušenia

Existujú dva spôsoby, ako prerušiť alebo zastaviť proces varenia:

1. Spotrebič sa po varení automaticky vypne. Kontrolka sa zhasne.
 2. Ak chcete predčasne zastaviť alebo prerušiť varenie, nastavte spínač do polohy **O**.
 - **Vždy spotrebič vypnite** pred jeho odstránením od základne! Kontakty na základni nie sú vhodné na výpadky napájania.
 - Uistite sa, že je spotrebič vypnutý, keď ho dáte späť na základňu!
- Odpojte sieťovú zástrčku od zásuvky.
 - Vyprázdňte nádrž na vodu.
 - Držte spotrebič len za rukoväť.
 - Pri nalievaní majte veko zatvorené.
 - Viečko otvára len páčkou v viečku.
 - Kufrik sa počas operácie zahrieva! Nedotýkajte sa spotrebiča a nechajte ho vychladnúť pred jeho uskladnením.

Čistenie



UPOZORNENIE:

- Vždy vypnite spotrebič a odpojte hlavnú zástrčku zo zásuvky pred čistením. Počkajte, kým spotrebič vychladne.
- Neponorte spotrebič ani základňu do vody. To môže viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.



UPOZORNENIE:

- Nepoužívajte drôtenú kefu ani iné abrazívne predmety.
- Nepoužívajte agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Vyčistite perforovaný povrch otvoru výpustu zvnútra nylonovou kefou.
- Nádobu opláchnite vodou s čistou vodou. Usušte ho handričkou.
- Po použití vyčistite obal mierne vlhkou handričkou.

Odvápňovanie

- Intervaly medzi odstraňovaním vodného kameňa závisia od tvrdosti vody a frekvencie jej používania.
- Ak sa spotrebič vypne skôr, než začne voda vriieť, je potrebné odvápnit.

- Nepoužívajte ocot, ale komerčne dostupný prostriedok na odvápenie na báze kyseliny citrónovej. Prosím, dávkovajte podľa pokynov.
- Po opláchnutí prevarte čerstvú vodu niekoľkokrát (približne 3 až 4-krát), aby ste odstránili zvyšky. Túto vodu nepoužívajte na konzumáciu.

Skladovanie

- Vyčistite spotrebič podľa popisu a nechajte ho úplne vyschnúť.
- Odporúčame skladovať spotrebič v pôvodnom balení, pokiaľ ho neplánujete používať dlhšie.
- Spotrebič vždy skladujte mimo dosahu detí na dobre vetranom a suchom mieste.

Zasúvacie zariadenie pre sieťový kábel

Sieťový kábel môžete navinúť na základné časti.

Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Riešenie
Spotrebič nemá žiadnu funkciu.	Spotrebič nemá zdroj energie.	Skontrolujte zásuvku s iným spotrebičom .
		Zástrčku správne zapojte zo siete.
		Skontrolujte poistku v dome.
	Spotrebič je chybný.	Kontaktujte našu službu alebo špecialistu.
Spotrebič sa pred varením vypne .	Spotrebič sa po prevádzke bez alebo s príliš malým množstvom vody dostatočne neochladil.	Nechajte spotrebič vychladnúť 15 minút.
		Odvápňte podľa pokynov.
		Skontrolujte si sieťové pripojenie.
Spotrebič sa nevypne.	Veko nie je zatvorené.	Zatvorte veko, kým nezapadne na miesto.
Spotrebič sa automaticky opäť zapne, keď ho umiestnite na základňu .	Prepínač je v polohe I.	Nastavte prepínač do polohy O.

Technické údaje

Model: PC-WKS 1321
Sila Doručenie: 220-240 V~, 50-60 Hz
Sila Spotreba: 1850-2200 W
Spotreba energie v režime vypnutia: ≤ 0,3 W
Ochranná trieda: I
Čistá hmotnosť: Približne 0,9 kg

Právo vykonávať technické a štrukturálne úpravy počas neustáleho vývoja produktu zostáva vyhradené.

Toto zariadenie bolo testované podľa všetkých platných aktuálnych CE usmernení a postavené podľa najnovších bezpečnostných predpisov .

Likvidácia

Význam symbolu "odpadkový kôš"



Chráňte naše životné prostredie: nevyhadzujte elektrické zariadenia do domáceho odpadu.

Prosím, vráťte všetky elektrické zariadenia, ktoré už nebudete používať, na zberné miesta zabezpečil ich likvidáciu.

To pomáha predchádzať možným dopadom nesprávnej interpretácie na životné prostredie a ľudské zdravie.

To prispeje k recyklácii a ďalším formám opätovného použitia elektrických a elektronických zariadení.

Informácie o tom, kde môže byť zariadenie zlikvidované, je možné získať od miestneho úradu. Váš predajca a zmluvný partner sú tiež povinní bezplatne vziať starý spotrebič späť.

