



GPW-4010

ACTUARIUS

RGB BT CONTROLLER



CZ Uživatelský návod

VLASTNOSTI

- Kompatibilní s PS4, PS3 a PC D-input, Switch, Android (nad 6.0) a iOS (nad 13.0)
- Umožňuje hraní her pro PS4 na konzoli PS5
- Vibrace – (Cell Motor)
- Vestavěná Li-ion baterie 600 mAh
- Obsahuje tlačítka Home, Share, Options, D-pad, Circle, Triangle, Square, Cross, L1, R1, L2, R2, 2 joysticky, 2 spouště a tlačítko Reset
- Možnost aktualizace firmwaru prostřednictvím USB
- Mapovaný touchpad X-Y a tlačítko Click
- Přední LED lišta má RGB podsvícení



REŽIM SPÁNKU

Pokud se ovladači nepodaří připojit ke konzoli PS4 po 30 sekundách vyhledávání, přejde do režimu spánku. Do režimu spánku přejde také tehdy, pokud po dobu 10 minut nedojde ke stisknutí žádného tlačítka nebo po dobu 10 minut není zaznamenán žádný výrazný pohyb 3D analogového ovladače. Ovladač znovu probudíte stisknutím tlačítka Home.

UPOZORNĚNÍ NA NÍZKÝ STAV BATERIE

Pokud napětí baterie klesne pod 3,5 V, indikátor aktuálního kanálu začne rychle blikat a upozorní na nízké napětí.

Pokud napětí baterie klesne pod 3,4 V, ovladač se automaticky vypne.

LED INDIKACE

Když je ovladač připojen ke konzoli, LED svítí modře.

Pohotovostní režim: LED nesvítí.

Nabíjení během hraní: LED pomalu bliká.

Nabíjení v pohotovostním režimu: LED pomalu bliká a po úplném nabití zhasne.

Odpojení ovladače: bílá LED nesvítí.

Pokud se ovladač nabíjí při nízkém stavu baterie, LED indikátory začnou pomalu blikat. Po úplném nabití ovladače LED zhasne.

PŘIPOJENÍ BT

1) Konzole PS3/PS4/PS5

Při prvním připojení ke konzoli PS3/PS4/PS5 je pro připojení ovladače ke konzoli nutný jeden datový kabel USB-C. Při dalším použití stačí jednou stisknout tlačítko HOME. Bílá LED bude pomalu blikat. Připojení je úspěšné, jakmile bílá LED přestane blikat.

Kabelové připojení: Pomocí kabelu PC lze ovladač připojit také ke konzolám PS4 a PS3.

2) Připojení k PC

Zapněte na PC funkci BT a zvolte přidání nového BT zařízení. Stiskněte a držte **SHARE + HOME**, dokud se nezobrazí zařízení „wireless controller“. Kliknutím ovladač připojte.

Během připojování bliká červená LED. Jakmile LED přestane blikat, bezdrátové připojení je úspěšné. Režim je D-input.

Při dalším použití stačí jednou stisknout tlačítko HOME. Červená LED bude pomalu blikat a připojení je úspěšné, jakmile přestane blikat.

Kabelové připojení (X-INPUT): Na platformě PC můžete přepnout režim PC z X-input na D-input stisknutím tlačítka HOME po dobu 5 sekund (The LED is Cyan when it's X-input). Bez paměťové funkce.

3) Připojení k systému Android

Zapněte BT na smartphonu a poté stiskněte a držte **X + HOME** na ovladači, dokud se v seznamu BT zařízení nezobrazí název „ACTUARIUS“. Kliknutím se připojte k ovladači.

Během připojování pomalu bliká zelená LED. Jakmile LED přestane blikat, bezdrátové připojení je úspěšné.

Při dalším použití stačí jednou stisknout tlačítko HOME. Zelená LED bude pomalu blikat a připojení je úspěšné, jakmile přestane blikat.

4) Připojení k systému iOS

Zapněte BT na smartphonu a poté stiskněte a držte **Y + HOME** na ovladači, dokud se v seznamu BT zařízení nezobrazí „Wireless Controller“. Kliknutím se připojíte k ovladači.

Během připojování pomalu bliká fialová LED. Jakmile LED přestane blikat, bezdrátové připojení je úspěšné.

5) Připojení ke konzoli Switch

1. Zapněte konzoli Switch.
2. Přejděte na domovskou obrazovku a stiskněte „Controllers“. V této nabídce stiskněte „Changing Grip and Order“.
3. Stiskněte **OPTIONS + Home** po dobu 1–2 sekund, dokud nezačne žlutá LED blikat. Poté tlačítka OPTIONS + Home uvolněte. Jakmile začne žlutá LED svítit trvale, připojení je úspěšné.
4. Po synchronizaci ovladače se Switch můžete ovladač znovu připojit jedním stisknutím tlačítka HOME, dokud se nerozsvítí oranžová LED. Ovladač se automaticky znovu připojí z libovolné nabídky nebo hry na Switch.
5. Chcete-li ovladač vypnout, stiskněte a podržte tlačítko Home po dobu 5–10 sekund, dokud červená LED nezhasne.

KABELOVÝ REŽIM

Upozornění: Ovladač lze v kabelovém režimu používat pouze tehdy, když je Switch vložen do docku.

1. Správně vložte konzoli Switch do Switch Docku.
2. Připojte ovladač k docku pomocí kabelu Type-C. Dodaný kabel o délce 0,80 m lze použít, ale pro koncového uživatele je příliš krátký a je určen pouze pro krátkodobé hraní. Počkejte, dokud se LED nerozsvítí.
3. Synchronizujte ovladač s konzolí stisknutím tlačítka HOME na ovladači.

POZNÁMKA: Kabelové připojení je nutné v případě problémů s bezdrátovým připojením.

NASTAVENÍ SÍLY VIBRACÍ

Stiskněte **L3 + D-pad nahoru a dolů** pro nastavení intenzity.

K dispozici jsou 4 úrovně: **100 % – 75 % – 50 % – vypnuto**. Výchozí nastavení je 100 %.

KALIBRACE OS

Vypněte ovladač a poté držte **R1 + HOME**, dokud se LED nerozsvítí bíle.

Mezitím položte ovladač vodorovně na stůl. Uvolněte tlačítka R1 + HOME, LED se rozsvítí žlutě.

Kalibrace je dokončena, jakmile LED zhasne.

KALIBRACE SPOUŠTÍ A 3D JOYSTICKŮ

Připojte ovladač k PC přes BT. Držte **L1 + HOME**, dokud se LED nerozsvítí bíle.

Stiskněte L2 a R2 od začátku až do konce 2–3krát. Také 2–3krát otočte levým a pravým analogovým joystickem v celém rozsahu kruhovým pohybem.

Po dokončení výše uvedených kroků ukončete kalibraci stisknutím tlačítka **A** (The LED is red).

VÍCEÚROVŇOVÉ RGB PODSVÍCENÍ

1: Jak zapnout RGB podsvícení? Stiskněte **LB a RB** na 5 sekund.

2: Jak vypnout RGB podsvícení? Stiskněte **LB a RB** na 5 sekund.

3: Kolik režimů podsvícení je k dispozici?

Režimy podsvícení jsou rozděleny především do čtyř skupin:

- **Režim pevné barvy** – obsahuje 8 barev: bílou, červenou, oranžovou, žlutou, zelenou, azurovou, modrou a fialovou. Stisknutím **Home + Y** vstoupíte do tohoto režimu a můžete přepínat mezi 8 barvami.
- **Režim pulzování pevné barvy** – obsahuje 8 barev: bílou, červenou, oranžovou, žlutou, zelenou, azurovou, modrou a fialovou. Stisknutím **Home + X** vstoupíte do tohoto režimu a můžete přepínat mezi 8 barvami pulzování.
- **Režim barevného přechodu** – stisknutím **Home + A** vstoupíte do tohoto režimu.
- **Režim duhového efektu** – stisknutím **HOME + B** vstoupíte do tohoto režimu.

4: Po zapnutí ovladače je výchozím RGB režimem d).

PŘÍŘAZENÍ TLAČÍTEK

PC-D-input	1	2	3	4	5	6	7	8	10	9	11	12	13	14
PC-X-input	X	A	B	Y	LB	RB	LT	RT	Options	Share	SL	SR	HOME	T-PAD

	3	1	2	4	5	6	Z-	Z+	8	7				
Switch	Y	B	A	X	L	R	ZL	ZR	+	-	L3	R3	HOME	
PS3/PS4/PS5					L1	R1	L2	R2	Options	Share	L3	R3	PS	T-PAD
Android	X	A	B	Y	LB	RB	LT	RT	Options	Share	SL	SR	HOME	
IOS	Y	B	A	X	LB	RB	LT	RT	Options	Share	SL	SR	HOME	

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

1. Pokud se spojení mezi ovladačem a konzolí nezdaří, znovu připojte původní ovladač a zkuste postup zopakovat.
2. Pokud ovladač nefunguje, vypněte a znovu zapněte konzoli a znovu proveďte postup uvedený v návodu.

UPOZORNĚNÍ

1. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod.
2. Do výrobku nebouchejte a zabraňte jeho pádu.
3. Výrobek sami nerozebírejte, neupravujte ani se jej nepokoušejte opravovat; opravy nesvěřujte neautorizovanému servisu.
4. Neskladujte výrobek na vlhkém, horkém nebo mastném místě.



GPW-4010

ACTUARIUS

RGB BT CONTROLLER



SK používateľská príručka

VLASTNOSTI

- Kompatibilné s PS4, PS3 a PC D-vstupom, Switchom, Androidom (nad 6.0) a iOS (nad 13.0)
- Umožňuje hrať PS4 hry na tvojej PS5 konzole
- Vibrácia – (Cell Motor)
- Vstavaná Li-ion batéria s kapacitou 600mAh
- Obsahuje Home, Share, Options, D-pad, Circle, Triangle, Square, Cross, L1, R1, L2, R2, 2 joysticky, 2 trigger a tlačidlo Reset
- Možnosť aktualizácie firmvéru cez USB
- Mapovaný X-Y touchpad a tlačidlo Click
- Predný LED panel má RGB podsvietenie



REŽIM SPÁNKU

Ak sa ovládač po 30 sekundách hľadania nepripojí k konzole PS4, prejde do spánku. Tiež prejde do spánku, ak 10 minút nestlačíte žiadne tlačidlo alebo ak sa 3D analógový ovládač 10 minút výrazne nehýbe.

Na opätovné prebudenie ovládača stlačte tlačidlo Domov.

VAROVANIE PRED NÍZKOU BATÉRIOU

Ak napätie batérie klesne pod 3,5V, indikátor kanála prúdu rýchlo bliká, aby vás varoval pred nízkym napätím.

Ak napätie batérie klesne pod 3,4V, ovládač sa automaticky vypne.

LED INDIKÁCIA

Keď je ovládač pripojený ku konzole, LED svieti modro.

Pripravenosť: LED vypnutý.

Nabíjanie počas hrania: LED pomaly bliká.

Pohotovostné nabíjanie: LED pomaly bliká a zhasne, keď je úplne nabitá.

Odpojenie ovládača: biela LED je zhasnutá.

Ak sa ovládač nabíja na nízkej batérii, LED indikátory začnú pomaly blikáť. Keď je ovládač úplne nabitý, LED zhasnú.

PRIPOJENIE BT

1) Konzola PS3/PS4/PS5

Pri prvom pripojení ku konzole PS3/PS4/PS5 je potrebný jeden USB-C dátový kábel na pripojenie ovládača ku konzole. Pri ďalšom použití stačí raz stlačiť tlačidlo HOME. Biela LED bude blikáť pomaly. Pripojenie je úspešné, keď biela LED prestane blikáť.

Káblové pripojenie: Ovládač je možné pripojiť aj k konzolám PS4 a PS3 pomocou PC kábla.

2) Pripojenie k PC

Zapni funkciu BT na PC a zvoľ pridať nové BT zariadenie. Stlač a drž **SHARE + HOME**, kým sa nezobrazí zariadenie "wireless controller". Klikni na pripojenie ovládača.

Červená LED bliká počas pripojenia. Keď LED prestane blikáť, bezdrôtové pripojenie je úspešné.

Režim je D-vstup.

Pri ďalšom použití stačí raz stlačiť tlačidlo HOME. Červená LED bude blikáť pomaly a pripojenie je úspešné, keď prestane blikáť.

Káblové pripojenie (X-INPUT): Na PC platforme môžete prepínať PC režim z X-input na D-input stlačením tlačidla HOME na 5 sekúnd (LED je azúrová, keď je X-input). Žiadna pamäťová funkcia.

3) Pripojenie k Androidu

Zapni BT na svojom smartfóne, potom stlač a podrž **X + HOME** na ovládači, kým neuvidíš "ACTUARIUS" v zozname BT zariadení. Klikni na pripojenie k ovládaču.

Zelená LED pomaly bliká počas pripojenia. Keď LED prestane blikáť, bezdrôtové pripojenie je úspešné.

Pri ďalšom použití stačí raz stlačiť tlačidlo DOMOV. Zelená LED bude blikáť pomaly a pripojenie je úspešné, keď prestane blikáť.

4) Pripojenie k iOS

Zapnite BT na svojom smartfóne, potom stlačte a podržte **Y + HOME** na ovládači, kým sa v zozname BT zariadení neobjaví "Wireless Controller". Kliknite na pripojenie k ovládaču.

Fialová LED pomaly bliká počas pripojenia. Keď LED prestane blikáť, bezdrôtové pripojenie je úspešné.

Pripojiť sa ku Switch konzole

1. Zapni konzolu na Switchi.
2. Choďte na domovskú obrazovku a stlačte "Ovládače". V tomto menu stlačte "Zmena úchopu a poradia".
3. Stlač **OPTIONS + Home** 1-2 sekundy, kým nezačne blikáť žltá LED. Potom uvoľni tlačidlá **OPTIONS + Home**. Keď žltá LED začne pravidelne svietiť, pripojenie je úspešné.
4. Po synchronizácii Switchu ovládačom môžete ovládač znovu pripojiť stlačením tlačidla **HOME**, kým sa nerozsvieti oranžová LED. Ovládač sa automaticky pripojí z akéhokoľvek menu alebo hry na Switchi.
5. Na vypnutie ovládača stlačte a podržte tlačidlo **Home** 5-10 sekúnd, kým nezhasne červená LED.

KÁBLOVÝ REŽIM

Poznámka: Ovládač je možné používať v káblovom režime len vtedy, keď je Switch vložený do doku.

1. Správne vložte svoju konzolu Switch do Switch Docku.
2. Ovládač pripojte k dokovacej stanici pomocou kábla Type-C. Poskytnutý kábel 0,80 m je možné použiť, ale je príliš krátky pre koncového používateľa a určený len na krátkodobé hranie hier. Počkajte, kým sa rozsvieti LED.
3. Synchronizujte ovládač s konzolou stlačením tlačidla **HOME** na ovládači.

POZNÁMKA: V prípade problémov s bezdrôtovým pripojením je potrebné káblové pripojenie.

NASTAVENIE SILY VIBRÁCIÍ

Stlačte **L3 + D-pad hore a dole** na nastavenie intenzity.

Existujú 4 úrovne: **100 % – 75 % – 50 % – zľava**. Predvolené nastavenie je 100 %.

KALIBRACE OS

Vypnite ovládač a podržte **R1 + HOME**, kým sa LED nerozsvieti na bielo.

Medzitým položte ovládač horizontálne na stôl. Pustite tlačidlá **R1 + HOME**, LED sa rozsvieti na žltó.

Kalibrácia je dokončená, keď LED zhasne.

KALIBRÁCIA SPÚŠŤÍ A 3D JOYSTICKOV

Pripojte ovládač k PC cez BT. Držte **L1 + DOMOV**, kým sa LED nerozsvieti na bielo.

Stlačte **L2** a **R2** od začiatku do konca 2-3-krát. Tiež otáčajte ľavý a pravý analógový joystick 2-3-krát v kruhovom pohybe v celom rozsahu.

Keď dokončíte vyššie uvedené kroky, stlačte tlačidlo **A** (LED svieti červeno) na ukončenie kalibrácie.

VIACÚROVŇOVÉ RGB PODSVIETENIE

1: Ako zapnúť RGB podsvietenie? Stlačte **LB a RB** na 5 sekúnd.

2: Ako vypnúť RGB podsvietenie? Stlačte **LB a RB** na 5 sekúnd.

3: Koľko režimov podsvietenia je k dispozícii?

Režimy podsvietenia sú rozdelené hlavne do štyroch skupín:

- **Režim pevných farieb** – obsahuje 8 farieb: bielu, červenú, oranžovú, žltú, zelenú, azúrovú, modrú a fialovú. Stlačte **Home + Y** pre vstup do tohto režimu a môžete prepínať medzi 8 farbami.
- **Režim pulzovania jednofarebných farieb** – Obsahuje 8 farieb: bielu, červenú, oranžovú, žltú, zelenú, azúrovú, modrú a fialovú. Stlačte **Home + X** pre vstup do tohto režimu a môžete prepínať medzi 8 pulzujúcimi farbami.
- **Režim farebného prechodu** – Stlačte **Domov + A** pre vstup do tohto režimu.
- **Režim dúhového efektu** – Stlačte **HOME + B** pre vstup do tohto režimu.

4: Keď je ovládač zapnutý, predvolený RGB režim je **d**).

PRIRADIŤ TLAČIDLÁ

PC-D-input	1	2	3	4	5	6	7	8	10	9	11	12	13	14
PC-X-input	X	A	B	Y	LB	RB	LT	RT	Options	Share	SL	SR	HOME	T-PAD

	3	1	2	4	5	6	Z-	Z+	8	7				
Switch	Y	B	A	X	L	R	ZL	ZR	+	-	L3	R3	HOME	
PS3/PS4/PS5					L1	R1	L2	R2	Options	Share	L3	R3	PS	T-PAD
Android	X	A	B	Y	LB	RB	LT	RT	Options	Share	SL	SR	HOME	
IOS	Y	B	A	X	LB	RB	LT	RT	Options	Share	SL	SR	HOME	

RIEŠENIE PROBLÉMOV

- Ak spojenie medzi ovládačom a konzolou zlyhá, pripojte pôvodný ovládač znova a skúste proces znova.
- Ak ovládač nefunguje, vypnite a zapnite konzolu a potom opäť postupujte podľa pokynov.

UPOZORNENIE

- Pred použitím, prosím, si pozorne prečítajte tento manuál.
- Nebúchajte do produktu a zabraňte mu pádu.
- Nerozoberajte, neupravujte ani sa nepokúšajte opraviť produkt sami; neodporúčajte opravy neautorizovaným poskytovateľom služieb.
- Neskladujte produkt na vlhkom, horúcom alebo mastnom mieste.



GPW-4010

ACTUARIUS

RGB BT CONTROLLER



HU Felhasználói kézikönyv

JELLEMZŐK

- Kompatibilis PS4-cel, PS3-mal és PC D-inputtal, Switch-szel, Androiddal (6.0 felett) és iOS-szel (13.0 felett)
- Lehetővé teszi, hogy PS4-es játékokat játszhass a PS5 konzolodon
- Rezgés – (cella motor)
- Beépített 600mAh Li-ion akkumulátor
- Tartalmaz Otthon, Megosztás, Opciók, D-pad, Kör, Háromszög, Négyzet, Kereszt, L1, R1, L2, R2, 2 Joystick, 2 Trigger és a tálcidlo Reset
- Firmware frissítési lehetőség USB-n keresztül
- Térképezett X-Y érintőpad és Kattintás gomb
- Az első LED panel RGB háttérvilágítással rendelkezik



ALVÓ MÓD

Ha a kontroller 30 másodperc keresés után nem csatlakozik a PS4 konzolhoz, alvás állapotba kerül. Az is alvásra megy, ha 10 percig nem nyomod meg a gombot, vagy ha a 3D analóg kontroller 10 percig nem mozog jelentősen.

A kontroller újraindításához nyomja meg a Home gombot.

ALACSONY AKKUMULÁTOR FIGYELMEZTETÉS

Ha az akkumulátor feszültsége 3,5V alá esik, az aktuális csatorna jelző gyorsan villog, hogy az alacsony feszültségre figyelmeztetjen.

Ha az akkumulátor feszültsége 3,4V alá esik, a vezérlő automatikusan kikapcsol.

LED-jelzés

Amikor a vezérlő a konzolhoz van csatlakoztatva, a LED kéken világít.

Készen: LED kikapcsolva.

Töltés játék közben: A LED lassan villog.

Készenléti töltés: A LED lassan villog, és teljesen feltöltéskor kialszik.

A vezérlő leválasztása: a fehér LED ki van kapcsolva.

Ha a vezérlő alacsony akkumulátorral tölt, a LED jelzők lassan villogni kezdenek. Amikor a vezérlő teljesen feltöltve, a LED-ek kikapcsolnak.

BT KAPCSOLAT

1) PS3/PS4/PS5 konzol

Amikor először csatlakozol PS3/PS4/PS5 konzolhoz, egy USB-C adatkábel szükséges a kontrollerhez a konzolhoz. Legközelebb, amikor használsz, csak egyszer nyomd meg a HOME gombot. A fehér LED lassan villogni fog.

A kapcsolat akkor sikeres, amikor a fehér LED abbahagyja a villogást.

Vezetékes kapcsolat: A kontroller PS4 és PS3 konzolokhoz is csatlakoztatható PC kábelrel.

2) PC csatlakozás

Kapcsold be a BT funkciót a PC-n, és válaszd meg, hogy új BT eszközt adsz hozzá. Nyomd meg és nyomd a **SHARE + HOME** gombot, amíg meg nem jelenik a "vezeték nélküli vezérlő" eszköz. Kattints a kontroller csatlakoztatásához.

A piros LED villog a csatlakozás közben. Amikor a LED abbahagyja a villogást, a vezeték nélküli kapcsolat sikeres.

A mód D-bemenet.

Legközelebb, amikor használsz, csak nyomd meg egyszer a HOME gombot. A piros LED lassan villog, és a kapcsolat sikeres, amikor abbahagyja a villogást.

Vezetékes kapcsolat (X-INPUT): PC platformon a PC módot X-inputról D-inputra lehet váltani, ha 5 másodpercig megnyomja a HOME gombot (a LED cián, amikor X-bemenetet használ). Nincs memóriefunkció.

3) Androidhoz való csatlakozás

Kapcsold be a BT-t az okostelefonodon, majd nyomd le **az X + HOME** gombot a kontrolleren, amíg meg nem látsz az "ACTUARIUS" gombot a BT eszközök listáján. Kattints a kontrollerhez való csatlakozáshoz.

A zöld LED lassan villog a csatlakozás közben. Amikor a LED abbahagyja a villogást, a vezeték nélküli kapcsolat sikeres.

Legközelebb, amikor használsz, csak egyszer kell megnyomnod a HOME gombot. A zöld LED lassan villog, és a kapcsolat sikeres, amikor abbahagyja a villogást.

4) iOS-hez való csatlakozás

Kapcsold be a BT-t az okostelefonodon, majd nyomd le **a Y + HOME gombot**, amíg meg nem jelenik a "Wireless Controller" a BT eszközök listáján. Kattints a kontrollerhez való csatlakozáshoz.

A lila LED lassan villog a csatlakozás közben. Amikor a LED abbahagyja a villogást, a vezeték nélküli kapcsolat sikeres.

5) Csatlakozz a Switch konzolhoz

1. Kapcsold be a konzolt a Switchen.
2. Menj a kezdőképernyőre, és nyomd meg a "Vezérlők" gombot. Ebben a menüben nyomd meg a "Markolatot és sorrendet változtat" gombot.
3. Nyomd meg **az OPTIONS + Home gombot** 1-2 másodpercig, amíg a sárga LED felvillan. Ezután enged el az OPTIONS + Home gombokat. Amikor a sárga LED rendszeresen folyamatosan folyamatosan működik, a kapcsolat sikeres.
4. Miután a kontroller szinkronizálta a Switch-et, a HOME gomb megnyomásával újra csatlakoztathatsz, amíg a narancssárga LED fel nem kapcsol. A kontroller automatikusan csatlakozik bármelyik menüből vagy játékból a Switchen.
5. A kontroller kikapcsolásához nyomd meg és tartsd a Home gombot 5-10 másodpercig, amíg a piros LED ki nem alud.

VEZETÉKES MÓD

Megjegyzés: A vezérlőt csak vezetékes módban lehet használni, ha a Switch dokkolt.

1. Helyezd be a Switch konzolodat helyesen a Switch dokkba.
2. A vezérlőt Type-C kábellel kötsd a dokkolóállomáshoz. A rendelkezésre álló 0,80 méteres kábel használható, de túl rövid a végfelhasználó számára, és csak rövid távú játékokra szánt. Várd meg, amíg a LED felgyullad.
3. Szinkronizáld a kontrollert a konzollal a kontroller HOME gombjának megnyomásával.

MEGJEGYZÉS: *Vezeték nélküli kapcsolati problémák esetén vezetékes kapcsolat szükséges.*

A REZGÉSERŐ BEÁLLÍTÁSA

Nyomd meg **az L3 + D-pad gombot fel-le**, hogy beállítsd az intenzitást.

Négy szint van: **100% – 75% – 50% – kedvezmény**. Az alapértelmezett beállítás 100%.

KALIBRACE OS

Kapcsold ki a kontrollert, és nyomd **az R1 + HOME gombot**, amíg a LED fehérre nem válik.

Közben tedd a vezérlőt vízszintesen az asztalra. Engedd el az R1 + HOME gombokat, a LED sárgára vált. A kalibráció befejeződött, amikor a LED kialszik.

A TRIGGEREK ÉS 3D JOYSTICKOK KALIBRÁLÁSA

Kapcsold a kontrollert a PC-hez BT-n keresztül. Tartsd **L1 + HOME gombot**, amíg a LED fehérre nem vált.

Nyomd meg az L2 és R2 billentyűket az elejétől a végéig 2-3 alkalommal. Emellett forgasd meg a bal és jobb analóg joystickot 2-3 alkalommal körkörös mozdulatban a tartományban.

Miután teljesítetted a fenti lépéseket, nyomd meg az **A** gombot (LED folyamatos piros) a kalibrálás befejezéséhez.

TÖBBSZINTŰ RGB HÁTTÉRVILÁGÍTÁS

1: Hogyan kapcsoljuk be az RGB háttérvilágítást? Nyomd meg az **LB és RB** gombokat 5 másodpercig.

2: Hogyan lehet kikapcsolni az RGB háttérvilágítást? Nyomd meg az **LB és RB** gombokat 5 másodpercig.

3: Hány backlight mód érhető el?

A háttérvilágítás módok főként négy csoportra vannak osztva:

- **Fix Színmód** – 8 színt tartalmaz: fehér, piros, narancs, sárga, zöld, cián, kék és lila. Nyomja meg a **Home + Y** gombot, hogy belépj ebbe a módba, és válthatsz 8 szín között.
- **Egyszínű pulzáló mód** – 8 színt tartalmaz: fehér, piros, narancs, sárga, zöld, cián, kék és lila. Nyomja meg a **Home + X** gombot, hogy belépj ebbe a módba, és 8 pulzáló szín között válthatsz.
- **Színgádiens mód** – Nyomja meg a **Home + A** gombot, hogy belépj ebbe a módba.
- **Rainbow Effect mód** – Nyomja meg a **HOME + B** gombot, hogy belépj ebbe a módba.

4: Amikor a vezérlőt bekapcsolják, az alapértelmezett RGB mód d).

GOMBOK KIJELELÉSE

PC-D-input	1	2	3	4	5	6	7	8	10	9	11	12	13	14
PC-X-input	X	A	B	Y	LB	RB	LT	RT	Options	Share	SL	SR	HOME	T-PAD

	3	1	2	4	5	6	Z-	Z+	8	7				
Switch	Y	B	A	X	L	R	ZL	ZR	+	-	L3	R3	HOME	
PS3/PS4/PS5					L1	R1	L2	R2	Options	Share	L3	R3	PS	T-PAD
Android	X	A	B	Y	LB	RB	LT	RT	Options	Share	SL	SR	HOME	
IOS	Y	B	A	X	LB	RB	LT	RT	Options	Share	SL	SR	HOME	

HIBAKERESÉS

- Ha a kontroller és a konzol közötti kapcsolat meghibásodik, csatlakoztasd újra az eredeti kontrollert, és próbáld meg újra.
- Ha a kontroller nem működik, kapcsold ki és kapcsold be a konzolt, majd kövesd újra az utasításokat.

FIGYELEM

- Kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet alaposan használat előtt.
- Ne verd a terméket, és ne akadályozd meg, hogy leessen.
- Ne szedd szét, ne módosítsd vagy próbáld meg megjavítani a terméket; ne javasolj javítást jogosulatlan szolgáltatóknak.
- Ne tárold a terméket nedves, forró vagy zsíros helyen.