

SK Návod na použitie – Nedis CLDK1006BK

1 Popis produktu

Analógové budíky Nedis CLDK1006BK je batériový budík s tichým chodom a funkciou budíka.

Predný panel obsahuje:

- hodinovú ručičku
- minútovú ručičku
- sekundovú ručičku
- ručičku budíka (tenšia – ukazuje čas budíka)

Na zadnej strane sa nachádzajú:

- koliesko TIME – nastavte aktuálny čas
- koliesko ALARM – nastavte čas budíka
- vypínač budíka
- zakrytý priestor na batérie

2 Vloženie batérie

Otočte budík tak, aby zadná strana smerovala k vám.

Otvorte kryt batérie a vložte 1× AA batériu (1,5 V) do priestoru pre batérie.

Dodržiť polaritu + / -. Zatvorte kryt batérie.

Tip: pre dlhšiu životnosť použite alkalickú batériu.

3 Nastavenie aktuálneho času

Nájdite koliesko TIME.

Otočením nastavte správny čas na hodinkách.

Otočte pomaly v smere hodinových ručičiek.

Po nastavení správneho času nie je potrebné nič potvrdzovať.

4 Nastavenie budíka

Nájdite koliesko ALARM.

Otočením ovládača nastavte čas, kedy chcete, aby budík zazvonil.

Sledujte ručičku budíka.

Prepnite ALARM do polohy ON.

Ak nechcete používať budík, prepnite ALARM do polohy OFF.

5 Vypnutie budíka

Keď zaznie budík:

Prepnite ALARM do polohy OFF alebo nastavte budík na iný čas.

6 Umiestnenie

Umístite na rovnú plochu. Nevystavujte vlhkosti. Chráňte pred priamym slnečným žiarením a nárazmi.

7 Údržba

Čistite suchou handričkou. Nepoužívajte chemikálie. Ak hodiny dlhší čas nepoužívate, vyberte batériu.

8 Riešenie problémov

Problém	Riešenie
Nefunguje	Skontrolujte batériu
Oneskorené	Vymeňte batériu
Nezvoní	Zapnite ALARM

9 Bezpečnosť

Mechanizmus nerozoberajte. Batériu nehádzte do ohňa. Uchovávajte mimo dosahu detí.