

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Situácia	Riešenie
Veko sa otvára neštandardne	Skontrolujte, či sú batérie vložené správne "+" a "-". Skontrolujte, či nie sú batérie vybité. Používajte iba ALKALICKÉ batérie. Skontrolujte a očistite jemnou handričkou senzor a jeho okolie. Pozor, aby ste ho nepoškriabali.
Veko sa zatvára neštandardne	Skontrolujte, či nie sú kontakty v priestore pre batérie a batérie vlhké. Ak áno, vyberte batérie a nechajte všetko úplne uschnúť. Skontrolujte, či nie sú v okolí senzora prekážky, alebo či nie je špinavý. Vymeňte batérie za nové ALKALICKÉ.
Veko sa otvára pomaly	Vymeňte batérie za nové ALKALICKÉ. Skontrolujte, či nie sú kontakty v priestore pre batérie a batérie vlhké. Ak áno, vyberte batérie a nechajte všetko úplne uschnúť.



BEZDOTYKOVÝ ODPADKOVÝ KÔŠ AK5598



NÁVOD SK

12

ZOSTAVENIE KÔŠA

krok 1

Zostavenie koša



krok 2

Vloženie ALKALICKÝCH AA batérií

Otočte veko spodnou stranou nahor. Otvorte kryt pre batérie. Vložte 3 ks AA alkalických batérií do priestoru pre batérie. POZOR na ich správne umiestnenie "+" a "-". Zatvorte kryt batérií.



krok 3

Umiestnenie odpadkového vrečka



Natiahnite odpadkové vrečko okolo fixačného kruhu a voľný koniec zasunúť do okrúhleho otvoru na boku fixačného kruhu pre napnutie vrečka.

krok 4

Funkčnosť senzora



Umiestnite ruku do oblasti 10-20 cm pred senzor. Veko sa automaticky otvorí a po vhození odpadu sa během niekoľkých sekúnd samo automaticky zavrie.

krok 5

Tlačidlá Open/Close



Stlačte tlačidlo OPEN a veko sa otvorí (senzor je v tejto chvíli deaktivovaný). Pre zatvorenie veka stlačte tlačidlo CLOSE.

BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

- Pred používaním koša si starostlivo prečítajte návod a riadte sa inštrukciami v návode.
- Batérie vkladajte do koša správnou polaritou, inak môže dôjsť k poškodeniu veka.
- Na čistenie veka a prednej časti s infračerveným senzorom používajte suchú handričku. Voda alebo iná kvapalina môžu poškodiť elektronické časti výrobku. Pokiaľ voda zatečie do veka koša, ihneď veko vypnite vypínačom. Nechajte vodu úplne vyschnúť.
- Netlačte na veko mechanickou silou, pokiaľ sa otvára alebo zatvára. Dôjde k zničeniu prevodov veka.
- Ak sa veko zle otvára, alebo sa neotvorí vôbec, vymeňte batérie za nové (nekombinujte staré a nové batérie).
- Nepoužívajte kôš na priamom slnečnom svetle alebo v príliš znečistenom prostredí.
- Senzor veka koša musí byť čistý, aby správne fungoval. Pri čistení dajte pozor, aby ste kryt senzora nepoškriabali alebo nenamočili vodou.
- Koše Helpmation sú určené výhradne na použitie vo vnútri budov. Utierajte ho iba suchou handričkou a nepolievajte ho vodou, kôš nie je vodotesný.



Vyhlasenie o zhode. Výrobok zodpovedá požiadavkám Európskej únie (EÚ)



Všetky elektrické a elektronické výrobky musia byť likvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom určených zberných miest. Ekologická likvidácia tohto zariadenia je zaisťovaná v rámci kolektívneho systému Sewa (www.sewa.sk).

Použitá batéria alebo akumulátor nepatria do netriedeného odpadu, môžete ich bezplatne odovzdávať na mnohých miestach, ktoré sú označené ako „miesta spätného odberu“ spoločnosťou Sewa.



Značka ZELENÝ BOD je ochrannou známkou. Označenie obalu značkou ZELENÝ BOD znamená, že za tento obal bol uhradený finančný príspevok organizácii zaisťujúcej spätný odber a zhodnocovanie obalového odpadu v súlade so Smernicou ES 94/62 (www.sewa.sk)

ZÁRUČNÝ LIST

Model:

Dátum predaja:

Podpis a pečiatka predajcu:

Tento záručný list platí pre výrobky dovezené do Slovenskej republiky spoločnosťou BLAKAR trading s.r.o., prevádzkareň: Azalková 1272, 252 42 Horní Jirčany, IČO: 282343391, DIČ: CZ28234391

Na výrobok sa poskytuje záruka 24 mesiacov odo dňa predaja spotrebiteľovi. Záruka sa vzťahuje na vady vzniknuté preukázateľne následkom chybného materiálu, chybné konštrukcie alebo zlého prevedenia. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené dopravou, bežným užívaním výrobku (u batérií najmä strata kapacity), nedodržaním pokynov na obsluhu uvedených v návode, zlou údržbou, mechanickým poškodením, vlhkosťou, zásahom do spotrebiča neautorizovaným servisom. Opravy výrobku smie vykonávať iba odborne spôsobilá osoba.

Autorizovaný servis:

BLAKAR trading s.r.o., Azalková 1272, 252 42 Horní Jirčany
tel.: +420 774 737 789, e-mail: servis@blakar.cz
www.helpmation.cz

Technické údaje vychádzajú zo stavu známeho v čase vydania.
Zmena technických údajov vyhradená.

