

GERMAN
QUALITY
SEVERIN – SINCE 1892

SEVERIN

Friends for Life



ART.-NO. **WK 3647**

SEVERIN



RÝCHLOVARNÁ CESTOVNÁ KANVICA SEVERIN WK 3647

Vážený zákazník,

Pred použitím prístroja SEVERIN WK 3647 si pozorne prečítajte nasledujúce inštrukcie a ponechajte si tento manuál pre prípadnú budúcu potrebu. Prístroj musí byť používaný iba osobami, ktoré sú oboznámené s obsahom týchto inštrukcií.

Pripojenie do siete

Prístroj by mal byť zapojený iba do uzemnenej zásuvky v súlade s požiadavkami. Prístroj je vybavený voličom napätia, ktorý môže byť nastavený na rozdielne sieťové napätia. Prepínač musí byť nastavený na určité sieťové napätie v závislosti na mieste, kde je kanvica používaná!

Tento produkt vyhovuje všetkým smerniciam označeným značkou CE.

Zoznámenie s prístrojom

1. Veko na zásobník na vodu
2. Tlačidlo pre otváranie zásobníka na vodu
3. Rukoväť
4. Gombík zapnutia / vypnutia s indikátorom svetla
5. Napájací kábel so zástrčkou
6. Lyžica
7. Hrnčeky
8. Prepínač výberu napätia s tlačidlom RESET (na základni)
9. Zásobník na vodu s ukazovateľom hladiny vody
10. Nalievací náustok so sitkom

Dôležité bezpečnostné upozornenia:

Na to, aby ste sa vyhli rizikám a vyhovelí bezpečnostným požiadavkám, opravy tohto elektrického zariadenia alebo napájacieho kábla musia byť vykonávané iba v servise. Pokiaľ vznikne potreba prístroj opraviť, prosím, kontaktujte našu zákaznícku linku telefonicky alebo emailom (viď príloha). Pred čistením tohto prístroja sa uistite, že je vybratý zo siete a úplne chladný. Nečistite prístroj tekutinami ani ho nenorte do vody, vyhnite sa tým riziku elektrického šoku. Pravidelne prístroj odvápnujte. Pri prístroji, ktorý je silne zavrúpnutý, vzniká vyššia možnosť prskania vody z náustku.

V prípade nutnosti použite vlhkú handričku na očistenie zásobníka na vodu.

Pre detailné informácie týkajúce sa čistenia prístroja, navštívte sekciu Čistenie a údržba.

Tento prístroj smie byť používaný deťmi (staršími ako 8 rokov) a osobami trpiacimi zníženými fyzickými, psychickými alebo mentálnymi schopnosťami či osobami s nedostatkom skúseností alebo znalostí v prípade, že na ne bude dávať pozor poverená osoba; prípadne dostane inštrukcie týkajúce sa bezpečného použitia prístroja a zároveň budú upovedomení s možnými rizikami.

- Deťom nesmie byť umožnené hrať sa s týmto prístrojom.
 - Deťom nesmie byť umožnené čistenie či údržba prístroja, s výnimkou dozoru osoby staršej ako 8 rokov.
 - Prístroj a sieťový kábel musí byť vždy uchovávaný mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
 - Tento prístroj je určený pre domáce či podobné použitie:
 - o Zamestnanecké kuchynky v obchodoch, kanceláriách a v ďalších podobných prostrediach,
 - o V poľnohospodárskych pracoviskách,
 - o Zákazníkov v hoteloch, motelloch, atď. a podobných ubytovacích zariadeniach,
 - o V prostredí typu penzión.
 - Vonkajšie povrchy prístroja sa v priebehu prevádzky stávajú horúcimi a zostávajú horúce ešte nejaký čas po ukončení prevádzky.
 - Do kanvice smie byť použitá iba čistá voda, ktorá nesmie byť nižšia ako ryska minimálnej hladiny vody ani vyššia ako maximálna hladina vody. Preplnenie zásobníka môže spôsobiť nebezpečenstvo úniku vriacej vody.
 - Taktiež dajte pozor na prípadné obarenia horúcou parou, ktorá sa vypúšťa (nebezpečenstvo popálenia). Počas prevádzky nesiahajte na žiadnu časť kanvice okrem rukoväte.
 - Pozor: Počas prevádzky aj počas vylievania horúcej vody musí byť veko neustále zatvorené.
 - Varovanie! Akékoľvek nesprávne použitie prístroja môže spôsobiť vážne poranenia.
 - Varovanie: Taktiež uchovávajte mimo dosahu detí akýkoľvek obalový materiál – môže potenciálne spôsobiť nebezpečenstvo – napríklad udusenie.
 - Pred každým použitím prístroja je nutné skontrolovať, že ako prístroj samotný, tak sieťový kábel a prípojka nemajú žiadne závady. Pokiaľ by, napríklad, prístroj spadol na pevný povrch, prípadne bol sieťový kábel silne vytrhnutý, už ho nepoužívajte: aj neviditeľné škody môžu mať nepriaznivé účinky na bezpečnosť prevádzky prístroja.
 - Varovanie: Vždy sa uistite, že sú pred spustením kanvice ako hrnčeky, tak lyžičky odstránené z prístroja.
- Nepoužívajte prístroj pod skrinkou s hrnčkami alebo podobným nábytkom; vzniká tým riziko úniku a následného hromadenia pary pod týmto nábytkom.
- Pokladajte prístroj vždy vodorovne na povrch, ktorý je odolný proti horúčave.
 - Nedávajte prístroj ani napájací kábel k otvorenému ohňu ani do blízkosti horúcich povrchov (platničiek ani plynovým horákom).
 - Nenechávajte napájací kábel voľne visieť a nedávajte zástrčku do blízkosti horúcich častí.
 - Vždy vyberte zástrčku zo siete
 - o V prípade akéhokoľvek poruchy,
 - o Po každom použití,
 - o Pred čistením prístroja.
 - Pred vybratím zástrčky zo siete nikdy neťahajte za sieťový kábel; vždy podržte samotnú zásuvku a zástrčku.
 - Pokiaľ dôjde k nesprávnemu použitiu alebo tieto inštrukcie nebudú brané do úvahy, žiadna zodpovednosť výrobcu neprichádza do úvahy.

Tepelná bezpečnostná poistka

- Kontrolka zavedenej teploty chráni vykurovacie teliesko pred prehriatím v prípade, že je prístroj omylom zapnutý bez toho, aby v ňom bola voda, alebo v prípade, že je silne záväpný.
 - Hneď ako sa kontrolka teploty vypne, je nutné nechať kanvicu kompletne vychladnúť.
 - Následne stlačte tlačidlo RESET na základni prístroja. Zariadenie je teraz pripravené na ďalšiu prevádzku.
 - Pokiaľ je to nevyhnutné, pred ďalším použitím prístroj odvápnite.
- Pred prvým použitím

V novej kanvici, z hygienických dôvodov, dvakrát prevarte a vylejte vodu.

Varenie vody

- Nastavte prepínač napätia na správne napätie.
- Otvorte veko zásobníka na vodu a napustite vodu do požadovanej hladiny, medzi rysku minimálnej a maximálnej hranice.
- Zatvorte veko.
- Zapojte zástrčku napájacieho kábla a zapnite kanvicu pomocou gombíka vypnúť / zapnúť. Rozsvieti sa svetelná kontrolka.
- Začína proces varenia vody. Akonáhle je dosiahnutý bod varu, prístroj sa automaticky vypne pomocou zabudovanej teplotnej poistky. Svetelná kontrolka sa vypne.
- Pre prerušenie procesu varenia použite gombík zapnúť / vypnúť a vypnite ho.
- Pred nalievaním horúcej vody vždy vyberte zástrčku zo siete.
- Pre prevenciu vypustenia horúcej pary sa uistite, že je veko zásobníka na vodu stále zatvorené.
- V kanvici nenechávajte žiadnu zvyškovú vodu.
- Pokiaľ používate kanvicu opakovane niekoľkokrát za sebou bez možnosti vychladnutia, je možné, že sa na nej objavia kvapky vody, ktoré sú spôsobené kondenzáciou vody prebiehajúcej v spodnej časti zásobníka na vodu. Tento úkaz je bezpečný a nespôsobí žiadny defekt prístroja.

Odvápnenie prístroja

V závislosti na kvalite vody sa môže na vykurovacom teliesku vytvárať vodný kameň. Kvôli tomu odporúčame odvápnenie prístroja v pravidelných intervaloch.

Pokiaľ nebudete pravidelne vykonávať odvápnovanie a tým následne vznikne záhada na prístroji, akákoľvek záruka bude neplatná a nebude uznaná.

Na odvápnenie odporúčame použiť roztok 0,3 litra vody a dve polievkové lyžice octu.

- Nalejte roztok do prístroja.
- Zapnite prístroj a nechajte roztok dôjsť do bodu varu.
- Chvíľu ho nechajte pôsobiť.
- Po odvápnení vyčistite zásobník na vodu čistou vodou.
- Nevylievajte odvápnovací roztok do smaltových umývadiel.

Filter na vodný kameň

- V prípade, že sa na filtri nahromadí väčšie množstvo vodného kameňa, vyberte ho z náustku, aby ste ho mohli vyčistiť.
- Pre vybratie filtra zatiahnite spodnú časť smerom nahor a vytiahnite.
- Pre opätovné vloženie filtra najskôr zaháknite vrchnú časť a stlačte ho smerom dole.

Čistenie a údržba

- Pred čistením tohto prístroja sa uistite, že je vybratý zo siete a je úplne chladný.
- Neumývajte kanvicu v žiadnej tekutine ani ju nečistite pod tečúcou vodou, vyhnete sa tým riziku elektrického šoku.
- Na čistenie môžete použiť ľahko navlhčenú handričku bez žmolkov.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne, hrubé čistiace prípravky ani tvrdé kefy.
- Hrnčeky a lyžice môžu byť umývané v teplej mydlovej vode. Varovanie: Nevkladajte tieto diely do umývačky riadu.

Uchovanie

V rámci úspory miesta dajte hrnčeky jeden do druhého a následne ich vložte spoločne s lyžičkami dovnútra zásobníka na vodu. Predtým však nechajte kanvicu vychladnúť a vylejte všetku prebytočnú vodu.

Likvidácia

Zariadenia označené týmto symbolom musia byť zlikvidované oddelene od bežného komunálneho odpadu, pretože obsahujú vzácne kovy, ktoré môžu byť recyklované. Správna likvidácia chráni prírodu a zdravie človeka. Váš lokálny distribútor alebo predajca vám môže poskytnúť bližšie informácie.

Záruka

Tento prístroj podlieha záruke v prípade závad na materiáli či spracovaní v zákonnej lehote dvoch rokov od dátumu zakúpenia. V rámci tejto záruky sa výrobca zaväzuje opraviť či nahradiť akékoľvek časti, ktoré zistí chybnými, po prijatí prístroja autorizovaným servisom. Táto záruka je platná iba vtedy, ak bol prístroj používaný v súlade s vyššie uvedenými inštrukciami a ak sa nezistilo, že bol upravený, opravovaný alebo do neho nebolo zasiahnuté neoprávnenou osobou, prípadne bol poškodený nevhodným použitím.

Táto záruka nepokrýva opotrebenie ani rozbitie sklenenými či keramickými predmetmi, žiarovkami, atď. Táto záruka neovplyvňuje vaše práva ani akékoľvek iné práva, ktoré vám ako zákazníkovi patria v rámci platných právnych predpisov vašej krajiny. Ak prístroj nesprávne funguje a je nevyhnutné ho vrátiť, opatrne ho zabaľte a priložte informácie s vašim menom, adresou a dôvodom vrátenia. Pokiaľ sa tak stane počas záručnej doby, priložte, prosím, potvrdený záručný list a potvrdenie o kúpe.