

NÁVOD NA POUŽITIE

SK

RA 3735 RA 3736 RA 3737

OLEJOVÝ RADIÁTOR



	P O Z O R NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PŘÍKLOM. PŘED ZPUŠTĚNÍM KRYTU ODPOJTE OD SÍTĚ. NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PŘÍKLOM. PŘED DOOBRAŤÍ KRYTU ODPOJTE OD SÍTĚ.	
NEODSTRAŇUJTE KRYT PŘÍSTROJE, HROZÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PŘÍKLOM. UVNITŘ PŘÍSTROJE SE NENACHÁZÍ ŽÁDNÉ SOUČÁSTKY, KTERÉ LZE OPRAVIT UŽIVATELEM. VEŠKERÉ OPRAVY PŘENECHTEJTE AUTORIZOVANÉMU SERVISU!		
NEODSTRAŇUJTE KRYT PŘÍSTROJA, HROZÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PŘÍKLOM. VO VNÚTRI SA NENACHÁDZAJÚ ŽIADNE DIELY, KTORÉ MOŽE OPRAVOVAŤ OSOBA POUŽÍVAJÚCA ZARIADENIE. AKUKOLIEK OPRAVU PŘENECHTEJTE AUTORIZOVANÉMU SERVISU!		

UPOZORNENIE

Skôr ako začnete prístroj používať, pozorne si prečítajte návod na použitie.

ZDROJ NAPÁJANIA

- Tento prístroj by mal byť pripojený k zdroju napätia so striedavým prúdom 220-240 V~, 50 Hz.
- Ak je hlavný spínač energie vypnutý, zariadenie ešte nie je úplne odpojené od siete, pokiaľ nebude odpojený aj napájací kábel.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

1. Prečítajte si všetky pokyny.
2. Pred použitím skontrolujte či sieťové napätie súhlasí s hodnotami uvedenými na štítku hodnôt.
3. Nepoužívajte prístroj s poškodenou zástrčkou či šnúrou, alebo s inou poruchou, prípadne po páde prístroja. Vráťte prístroj výrobcovi alebo autorizovanému technikovi na preskúšanie, opravu alebo elektrickú alebo mechanickú úpravu.
4. Pre predchádzanie úrazu elektrickým prúdom nekladte a netriesnite šnúru, zástrčku alebo prístroj vodou či inou kvapalinou.
5. Vyberte prístroj zo zásuvky, pokiaľ sa prístroj nepoužíva, prípadne pred nasadením, odnímaním častí alebo jeho čistením.
6. Nenechávajte šnúru visieť nad okrajom stola alebo v blízkosti horúceho povrchu.
7. Použitie príslušenstva, neodporúčaného výrobcom prístroja, môže spôsobiť vaše zranenie či poškodenie prístroja.
8. Prísny dozor je nevyhnutný, ak sa prístroj používa v blízkosti detí alebo nemohúcich osôb.
9. Nekladte v blízkosti plynového alebo elektrického horáka či horúcich kachlí.
10. Neprekrývajte prístroj látkami či iným materiálom, teplo musí voľne odchádzať. Zakrytím môže vzniknúť oheň, nenechávajte teda v styku s horľavými materiálmi.
11. Vždy najskôr pripojte kábel do prístroja, potom kábel do zásuvky. Pre vypnutie uvoľníte spínač, potom vyberte kábel zo zásuvky.
12. Nepoužívajte prístroj na iné účely, než na ktoré je určený.
13. Nepoužívajte vo vonkajších priestoroch.
14. Uchovajte tieto inštrukcie.
15. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným

nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičmi nesmú hrať. Čistenie a údržbou vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov pod dozorom. Udržiavať spotrebič a jeho prívod mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

DETI

- pre bezpečnosť detí, nenechávajte v ich dosahu žiadne časti baliaceho materiálu (plastové obaly, krabice, polystyrén a i.)

VÝSTRAHA!

1. zabráňte malým deťom hrať sa s obalovými fóliami - riziko udusení!
2. deti by mali byť pod neustálym dohľadom, zariadenie nie je hračka
3. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičmi nesmú hrať. Čistenie a údržbou vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov pod dozorom. Udržiavať spotrebič a jeho prívod mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

ŠPECIÁLNE BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY PRE TOTO ZARIADENIE

VÝSTRAHA:

Aby nedošlo k prehriatiu radiátora, nesmie byť ničím zakrývaný.

- zariadenie sa počas prevádzky zahrieva; aby nedošlo k vzniku popálenín, zabráňte v kontakte s pokožkou

POHYBUJTE SO ZARIADENÍM LEN ZA RUKOVÄŤ!

- radiátor je naplnený určitým množstvom špeciálneho oleja; pokiaľ bude potrebná oprava, sami nevykonávajte opravu, ale navštívte špecializovaný servis či dodávateľa
- s olejom a radiátorom zaobchádzajte v súlade s prostredím, v ktorom bude radiátor používaný
- vytvorte okolo zariadenia ca. 90 cm voľný priestor, od stien a nábytku či iných cudzích objektov
- radiátor nepoužívajte v prostredí s výbušnými materiálmi ako plyny, petrolej atď. alebo pokiaľ manipulujete s horľavými materiálmi (napr. pokiaľ vykonávate nástreky, PVC a i.)
- výnimočnú pozornosť vyžaduje radiátor za prítomnosti detí
- do radiátora nekladajte žiadne cudzie objekty a materiály
- uistite sa, že je medzi napájacím káblom a krytom zariadenia dostatočný priestor
- aby sa zamedzilo prehriatiu zariadenia, nebráňte ventilačným otvorom v cirkulácii vzduchu; neponechávajte žiadne objekty pred ani za radiátorom
- nepoužívajte radiátor vonku
- tento radiátor nie je usporiadaný na použitie v kúpeľniach, prácach miestnostiach či podobného typu; radiátor nikdy neumiestňujte tam, kde hrozí jeho pád, ako nestabilná podlaha a kde hrozí stretnutie s vodou
- radiátor nesmie byť umiestnený blízko elektrickej zásuvky
- radiátor je možné používať iba vo vzpriamenej polohe

- pokiaľ dôjde k pádu radiátora, najprv sa pokúste vytiahnuť napájací kábel zo zásuvky a nechajte ho úplne vychladnúť, potom sa s ním dá bezpečne naďalej manipulovať.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Model: RA 3735/RA 3736/RA 3737

Napätie: 230 V, 50 Hz

Spotreba: 1500 W / 2000 W / 2500 W

Trieda: Aj

Čistá váha: 7,15 kg / 8,65 kg / 10,15 kg

Zariadenie neustále podlieha zmenám z dôvodu vývoja a zlepšovania zariadenia

POUŽITIE

Toto zariadenie ponúka vyhrievanie v miestnostiach bez väčšieho výskytu vlhkosti (ako napr. mimo kúpeľne, sprchy, pracie miestnosti a iné) v súkromnom nekomerčnom prostredí.

- miestnosti musia mať plochu väčšiu ako 5 m²
- miestnosti musia byť vetrateľné

Je možné ho používať iba k potrebám uvedeným v tomto manuáli.

Ďalšie iné používanie môže viesť k poškodeniu zariadenia či objektov v jeho blízkosti.

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním zariadenia.

OBSAH DODÁVKY

1× radiátor

2× koliesko

2× doska, podkovovité (tvar U) zátvorky 2× krídlovité matice

ROZBALENIE

1. vybalíte zariadenie z obalu
2. odstráňte všetok obalový materiál
3. prekontrolujte kompletnosť dodávky

ZOSTAVENIE KOLIESOK

UPOZORNENIE:

pred prvým použitím je nutné pripojiť valčeky

Sledujte ilustráciu!

- obráťte radiátor nahor

POZNÁMKA:

odporúčame podložiť obrátený radiátor mäkkým materiálom, aby nedošlo k odreniu krytu

- nasadíte 2 kolieska do nožičiek v krytkách koliesok
- umiestnite zátvorky medzi prvé a druhé a medzi posledné a predposledné rebro
- nasadíte koniec zátvoriek do otvorov vodítok valčeka
- pripojte zátvorky pomocou matíc

POKyny NA PouŽITIE

- kompletne odmotajte napájací kábel

ZAPOJENIE

- uistite sa, že súhlasia informácie uvedené na štítku zariadenia s nastavením vašej siete
- spínač nastavte na 0
- napájací kábel zapojte iba do správne inštalovanej a uzemnenej zásuvky s napätím 230 V~, 50 Hz

SPOTREBA NAPÁJANIA

V ponuke sú tri stupne:

RA 3735 = 1500 W

RA 3736 = 2000 W

RA 3737 = 2300 W

Odporúča sa použitie oddeleného napájania zabezpečeného 16 A ističom.

UPOZORNENIE: PREŤAŽENIE:

- ak používate predlžovací kábel, dbajte, aby mal v priereze najmenej

1.5 mm²

- nepoužívajte viac zásuviek, zariadenie je veľmi výkonné
- nezapájajte do rovnakého obvodu viac spotrebičov

BEZPEČNOSTNÝ SPÍNAČ

Radiátor je vybavený bezpečnostným spínačom, ktorý v prípade potreby preruší prívod napätia do zariadenia. Zabráňuje poškodeniu zariadenia napr. prehriatím.

UPOZORNENIE:

vždy umiestnite zariadenie ako je vyobrazené na stabilný a rovný povrch, tým zamedzíte nesprávnemu fungovaniu a poškodeniu zariadenia

VAROVANIE:

zariadenie môže byť ešte dlhú dobu po vypnutí veľmi horúce, dbajte na zvýšenú opatrnosť, kým úplne nevychladne

POZNÁMKA:

zariadenie znovu zapínajte pomocou tlačidla

STUPNĚ/VÝKONY VÝHŘEVU

1. zapnite zariadenie spínačom napájania
2. nastavte výhrev:
3. I = nízky ohrev
4. II = stredný ohrev
5. III = vysoký ohrev
6. O = prístroj je vypnutý
7. POZNÁMKA:
8. • nízky nastavte napr. pre malé miestnosti; ak nie je výhrev dostačujúci, prejdite na vyšší stupeň

NASTAVENIE TEPLoty

1. Termostat vypne a zapne prístroj podľa nastavenej teploty.
2. Nastavte regulátor na MAX.
3. Akonáhle prístroj dosiahne požadovanú teplotu, tak prístroj začne pomaly znižovať výkon až sa prístroj vypne.
4. Prístroj bude udržiavať nastavenú teplotu.

-
- VYPNUTIE
- Pre vypnutie prístroja nastavte radiátor na O a reguláciu teploty na MIN. Vypojte zo zásuvky.

SKLADOVANIE

- VAROVANIE:
 - počas prevádzky sa kovové časti aj kryt veľmi zahrejú, preto pred uskladnením, nechajte zariadenie úplne vyhladnúť
 - čistite zariadenie ako je uvedené v kapitole Čistenie a údržba; odporúčame ukladať do originálneho balenia, pokiaľ ho nebudete dlhšiu dobu používať
 - pre manipuláciu so zariadením používajte rukoväť, neťahajte ho za napájací kábel!
 - vždy zamedzte deťom v prístupe k zariadeniu, ponechávajte ho na dobre vetranom a suchom mieste
 -
 -
 -
- USKLADNENIE NAPÁJACIEHO KÁBLE
 - Káblom je možné ovinúť prednú časť zariadenia.
 -

ČISTENIE A ÚDRŽBA

VAROVANIE:

- pred čistením vždy vypnite zariadenie spínačom na napájanie, odpojte napájací kábel zo siete a vyčkajte, kým zariadenie úplne nevychladne
- zariadenie nikdy nenárajte do vody, hrozí nebezpečenstvo skratovania obvodov či požiaru

UPOZORNENIE:

- nepoužívajte hrubé či leptavé čistiidlá
- prach stierajte suchou a mäkkou tkaninou
- škvrny je možné odstrániť mäkkou vlhčenou tkaninou, s trochou saponát

ZÁRUKA & SPŮSOB LIKVIDÁCIE

Tento prístroj bol vyrobený s najväčšou starostlivosťou a najmodernejšími výrobnými metódami. Sme presvedčení, že vám bude bezchybne slúžiť, pokiaľ budete dodržiavať pokyny v návode. V prípade akejkoľvek závady sa láskavo obráťte na svojho obchodníka alebo priamo na servisnú organizáciu firmy. Dbajte tiež, aby vám predávajúci riadne vyplnil záručný list. Pokiaľ však budú na prístroji uznané cudzie zásahy alebo bude obsluhovaný v rozpore s pokynmi v návode, záručné nároky zanikajú. Rozoberanie prístroja je zakázané.



OBAL:

krabice – triedený sběr papíru (PAP)

polystyren – tříděný sběr (PS)

PE sáček – tříděný sběr (PE)

VÝROBEK:

kabel bezzástrčky – tříděný sběr mědi

plastové části – tříděný sběr (PP)

kovové části – železný šrot (FE)

