

Roborock Qrevo C Pro

Používateľská príručka k robotickému vysávaču

Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a riadne ho uschovajte pre budúce použitie.



Obsah

- 003 Bezpečnostné informácie
- 004 Vysvetlenie medzinárodných symbolov
- 005 Prehľad výrobkov
- 006 Inštalácia
- 007 Pripojenie k aplikácii
- 007 Návod na použitie
- 009 Bežná údržba
- 010 Základné parametre
- 011 EÚ vyhlásenie o zhode
- 012 Najčastejšie problémy

Bezpečnostné informácie

Obmedzenia

UPOZORNENIA

- Na dobíjanie batérie používajte iba odnímateľnú dokovaciu stanicu roborock EWFD48HRR dodanú s týmto výrobkom.
- Pred čistením alebo údržbou výrobok vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Aby sa predišlo nebezpečenstvu spôsobenému neúmyselným resetovaním tepelnej poistky, tento prístroj nesmie byť napájaný externým spínacím zariadením, ako je napríklad časovač, ani pripojený k obvodu, ktorý sa pravidelne zapína a vypína zo siete.
- Dokovacia stanica sa môže používať len na nabíjanie robotického vysávača vybaveného lítium-iónovou batériou 14,4 V/5200 mAh (TYP).

UPOZORNENIE

- Výrobok používajte len v súlade s návodom na použitie. Za akékoľvek straty alebo poškodenia spôsobené nesprávnym používaním zodpovedá používateľ.
- Nedovoľte, aby sa zariadenie používalo ako hračka. Pri používaní deťmi alebo v ich blízkosti je potrebná mimoriadna opatrnosť.
- Pred čistením sa uistite, že sú nádoba na prach, umývateľný filter, vrečko na prach, bočná kefa, mopové podložky, hlavné kefy a kryt hlavnej kefy správne nainštalované na svojom mieste.
- Výrobok nepoužívajte na čistenie tvrdých alebo ostrých predmetov (napr. dekoratívnych úlomkov, skla a nechťov), aby ste nepoškriabali robotický vysávač, dok alebo podlahu.
- Na robotický vysávač alebo dokovaciu stanicu si nesadajte ani na nich nestojte.
- Aby ste predišli korózii alebo poškodeniu, nepoužívajte žiadne dezinfekčné prostriedky, ale len čistiaci prostriedok odporúčaný spoločnosťou Roborock.
- Neumiestňujte žiadne nízke predmety (napr. topánky, rohože) do blízkosti vyvýšených miest, ako sú schody. V opačnom prípade by robotický vysávač mohol spadnúť v dôsledku nesprávneho fungovania senzorov.
- Aby ste zabránili poškodeniu vodou, uistite sa, že podlaha, ktorú robotický vysávač čistí, je suchá.
- Nepoužívajte tento výrobok na vyvýšených plochách bez ochranných bariér, ako je napríklad podlaha v podkrovi, otvorená terasa alebo horná časť nábytku.
- Aby ste predišli možnému zraneniu, udržiavajte vlasy, voľné oblečenie, prsty a všetky časti tela ľudí a domácich zvierat mimo otvorov a pohyblivých častí výrobku.
- Výrobok nepoužívajte v miestnosti, kde spia dočatá alebo deti.
- Robotický vysávač neprenášajte za vertikálny nárazník, horný kryt, bočnú kefu alebo nárazník. Neprenášajte dokovaciu stanicu zdvíhaním základne dokovacej stanice, rukoväte vodnej nádrže alebo krytu nádoby na prach.
- Nepoužívajte dokovaciu stanicu na vyberanie kameňov, kúskov papiera alebo iných predmetov, ktoré by mohli upchať vzduchový kanál.
- Robotický vysávač ani dokovaciu stanicu nepoužívajte na vysávanie horiacich alebo dymiacich predmetov, ako sú cigarety, zápalky, horúci popol alebo horľavé či výbušné predmety, ako sú zapalovače, benzín alebo toner používaný v tlačiarňach alebo kopírkach.
- Dokovaciu stanicu umiestnite na tvrdú, rovnú podlahu. Dokovaciu stanicu, robotický vysávač a napájací kábel udržiavajte mimo dosahu ohňa a zdrojov tepla, ako sú vykurovacie telesá. Vyhnite sa vlhkým, úzkym priestorom alebo miestam, kde môže robotický vysávač visieť vo vzduchu.

- Na robotický vysávač alebo dokovaciu stanicu, do blízkosti nasávacieho otvoru dokovacej stanice neumiestňujte žiadne predmety ani ho nezakrývajte žiadnymi predmetmi (vrátane krytu proti prachu).
- Nepoužívajte bez prachového vrečka.
- Výrobok nepoužívajte, ak bol akýmkoľvek spôsobom poškodený. Obráťte sa na zákaznícky servis.
- Zariadenie vždy používajte na dobre vetranom mieste, aby ste zabránili prehriatiu.
- Spoločnosť Roborock nenesie zodpovednosť za žiadne nepriame, náhodné alebo následné škody vyplývajúce z používania, nesprávneho používania alebo nemožnosti používať tento výrobok. Týmto vyhlásením nie sú dotknuté zákonné práva, ktoré podľa platných právnych predpisov nemožno vylúčiť.
- Robotický vysávač a dokovaciu stanicu neoplachujte pod vodou.
- ⚠ Aby ste sa vyhli popáleninám, nedotýkajte sa výstupov čistej vody ani výstupov sušiacieho vzduchu.
- VAROVANIE: Nespoliehajte sa len na senzor pádu - v aplikácii vždy nastavte zónu zákazu vstupu pre všetky schody.
- UPOZORNENIE: Funkciu stierania nepoužívajte na podlahách citlivých na vodu (napr. parkety, neošetrené drevené alebo laminátové podlahy), aby ste ich nepoškodili.
- UPOZORNENIE: Pred začatím čistenia (či už manuálneho alebo plánovaného) skontrolujte podlahu, či sa na nej nenachádzajú predmety, ktoré by robot mohol poškodiť.
- môže robotický vysávač nasať. Takéto predmety môžu spôsobiť poškodenie hlavnej kefy alebo iných častí stroja.
- Ak je tvrdosť vody vo vašej domácnosti vyššia ako 14 °dH (250 mg/l CaCO₃), odporúčame používať iba filtrovanú alebo zmäkčenú vodu, aby ste sa vyhli poškodeniu spotrebiča.

Batéria a nabíjanie

UPOZORNENIE

- Vždy používajte správne uzemnenú elektrickú zásuvku, aby ste minimalizovali riziko úrazu elektrickým prúdom. Ak takáto zásuvka nie je k dispozícii, požiadajte elektrikára, aby vám ju zabezpečil.
- Uistite sa, že napájacie napätie spĺňa požiadavky uvedené na dokovacej stanici.
- Aby ste zabránili možnosti vzniku dymu, tepla alebo požiaru, používajte iba batériu, nabíjačku, napájací kábel, dokovaciu stanicu a ďalšie príslušenstvo dodané s výrobkom.
- Nepoužívajte výrobok s iným typom napájacieho adaptéra, pretože by to mohlo spôsobiť nebezpečenstvo a stratu záruky.
- Použitie batérie nevyhadzujte. Odnesť ich do profesionálnej recyklačnej organizácie.
- Ak sa dokovacia stanica nachádza v oblasti náchylnej na búrky alebo nestabilné napätie, prijmite ochranné opatrenia.
- Ak sa zariadenie dlhší čas nepoužíva, po úplnom nabití, odpojení zo zásuvky a vypnutí ho uložte na chladné a suché miesto.
- Aby ste zabránili nadmernému vybitiu batérie, nabíjajte ju aspoň raz za tri mesiace.
- Pred prepravou výrobku odpojte dokovaciu stanicu, vypnite robotický vysávač a vyprázdnite zásobníky na vodu. Odporúčame používať originálny obal.

Vysvetlenie medzinárodných symbolov

⚡ – Ochranný symbol uzemnenia / uzemnenia

🏠 – Len na použitie v interiéri.

A Prehľad výrobku

A1 Robotický vysávač (pohľad zhora)



Výkon/čistenie

- Stlačením a podržaním zapnete alebo vypnete vysávač
- Stlačením spustíte čistenie

Svieti kontrolka napájania

- Biela farba: Úroveň nabitia batérie $\geq 15\%$
- Červená: stav batérie $< 15\%$
- Pulzuje: Nabíjanie alebo štartovanie
- Blikanie červenej: Chyba



Dok

- Vysávač nie je v doku: Stlačením spustíte vysávač, aby sa vrátil do doku/stlačením a podržaním spustíte bodové čistenie.
- Vysávač je v doku: Stlačte pre spustenie vyprázdňovania/stlačte a podržte pre čistenie mopových podložiek.

Poznámka: Stlačením ľubovoľného tlačidla pozastavíte vysávanie.

A1-1-Reactive Tech Sensor na vyhýbanie sa prekážkam

A2 Vysávač (pohľad zdola)

A2-1-Senzor na stene

A2-2-Všesmerové koliesko

A2-3-Snímač kobercov A2-4-

Bočná kefa

A2-5-Kryt hlavnej kefy

A2-6-Hlavné koliesá

A2-7-Hlavné kefy

A2-8-Zámky krytu hlavnej kefy

A2-9-Podložky pod mop

A2-10-Snímače pádu

A3 Robotický vysávač (s otvoreným horným krytom)

A3-1-Vertikálny nárazník

A3-2-Snímač LiDAR

A3-3-Svetelný indikátor Wi-Fi

- Nesvieti: Wi-Fi nie je pripojené
- Pomaly bliká: Čaká na pripojenie
- Bliká rýchlo: Pripája sa
- Svetli trvalo: Wi-Fi je pripojené

A3-4-Tlačidlo resetovania

A3-5-Snímač prachu

A3-6-Nabíjacie kontakty

A3-7-Komunikačný senzor

A3-8-Vzduchové výstupy

A3-9-Samoplňiaci port

A3-10-Moduly na automatické

zdvíhanie a otáčanie

mopovacej podložky

A3-11-Vysávanie na vstupe

A3-12-Nárazník

A4 Držiak mopovacej podložky

A4-1-Pranie s háčikom

A4-2-Os podložky pod mop

Poznámka: Zabezpečte mopové podložky rovno na mieste.

A5 Mopová podložka

A6 Nádobá na prach

A6-1-Zámky nádoby na prach

A6-2-Vzduchový prívod

A6-3-Sifón filtra

A6-4-Vymývateľný filter

A6-5-Vstup

A7 Základňa doku

A8 Napájací kábel

A9 Dokovacia stanica s funkciou vyprázdňovania, umývania a dopĺňania

A9-1-Rukoväť nádrže na vodu

A9-2-Rukoväť nádrže na vodu

A9-3-Nádrž na špinavú vodu

A9-4-Kryt nádoby na prach

A9-5-Nabíjacie kontakty

A9-6-Priestor na doplnenie

vákua robota

A9-7-Vstrekovací vstup

A9-8-Nádrž na čistú vodu

A9-9-Svetelný indikátor stavu

- Pulzovanie: vyprázdňovanie / mopovanie
- Svetí červeno: chyba doku
- Nesvieti: vypnuté/nabíjanie

A9-10-Vypúšťací port

A9-11-Výstupy na sušenie

A9-12-Podstavec doku

A9-13-Filter

A9-14-Slot na prachový sáčok

A9-15-Ukazovateľ umiestnenia doku

A9-16-Dávkovače čistej vody

A9-17-Plavák na meranie hladiny vody

A9-18-Priestor na čistenie filtra

A9-19-Čistiaca priehradka

Poznámka: Aby sa minimalizovalo rušenie, indikátor stavu nebude svietiť alebo bude svietiť tmene v režime DND.

A10 Dok s funkciou vyprázdňovania, umývania a dopĺňania (Pohľad zozadu)

A10-1-Priestor na uloženie napájacieho kábla

A10-2-Napájací port

A10-3-Otvor pre kábel

Poznámka: Napájací kábel môže byť vedený na oboch stranách.

B Inštalácia

B1 Dôležité informácie

B1-1- Odstráňte káble od zeme, pevné alebo ostrých predmetov (napr. klinčov a skla) a voľne položených predmetov pri premiestňovaní akýchkoľvek nestabilných, krehkých, cenných alebo nebezpečných predmetov, aby ste zabránili zraneniu osôb alebo poškodeniu majetku v dôsledku zamotania, prevrátenia alebo zrazenia predmetov vysávačom.

B1-2- Pri používaní vysávača na vyvýšenom mieste (napríklad v mezonetovom byte) vždy použite bezpečnostnú fyzickú zábranu, aby ste zabránili náhodnému pádu, ktorý môže mať za následok zranenie osôb alebo poškodenie majetku.

Poznámky:

- Pri prvom použití vysávača ho sledujte počas celého procesu čistenia a dávajte pozor na prípadné problémy.
- Pri ďalšom použití sa bude môcť čistiť sám.
- Aby ste zabránili nadmernému hromadeniu nečistôt na mopovách podložkách by ste mali podlahy pred prvým cyklom mopovania aspoň trikrát povysávať.

B2 Nastavenie

B2-1- Pripojte základňu dokovacej stanice pevným stlačením oboch strán základne a spojovacej časti v strede, kým nebudete počuť cvaknutie.

Poznámka: Pri premiestňovaní dokovacej stanice zaistite nádrž na vodu, aby sa neuvolnila a nespadla na zem.

B2-2- Napájací kábel pripojte k zadnej časti dokovacej stanice a prebytočný kábel uschovajte v úložnom priestore.

Poznámka: Napájací kábel môže byť vyvedený z ktorejkoľvek strany.

B2-3- Zarovnajtie a nainštalujte osi mopu do robotického vysávača na miesto, kým nebudete počuť cvaknutie.

B3 Umiestnenie doku

Dokovaciu stanicu umiestnite na tvrdý, rovný povrch (drevo, dlaždice, betón atď.), rovno k stene a nechajte okolo nej priestor o výške najmenej 0,9 m, šírke 0,4 m a hĺbke 1,2 m. Uistite sa, že je na vybranom mieste dobré pokrytie Wi-Fi. Dokovaciu stanicu zapojte do zásuvky a uistite sa, že svieti stavový indikátor.

B3-1-Viac ako 1,2 m

B3-2-Viac ako 0,9 m

B3-3-Viac ako 0,4 m

Poznámky:

- Ak napájací kábel visí zvisle k zemi, robotický vysávač sa oň môže zachytiť, čo môže spôsobiť posunutie alebo odpojenie dokovacej stanice. Prebytočný kábel odložte do úložného priestoru.
- Indikátor stavu sa rozsvieti, keď je dokovacia stanica zapnutá, a zhasne, keď sa robotický vysávač nabíja.

- Ak dôjde k chybe, indikátor stavu sa rozsvieti na červenou.
- Dokovaciu stanicu umiestnite na tvrdú, rovnú podlahu, mimo dosahu ohňa, tepla a vody. Vyhnite sa úzkym priestorom alebo miestam, kde by robotický vysávač mohol viesť vo vzduchu.
- Umiestnenie dokovacej stanice na mäkký povrch (koberec/rohože) môže spôsobiť jej naklonenie a spôsobiť problémy pri dokovaní a odkovaní.
- Dokovaciu stanicu uchovávajte mimo dosahu priameho slnečného svetla alebo čohokoľvek, čo by mohlo blokovat signál dokovacej stanice, inak sa robotický vysávač nemusí vrátiť do dokovacej stanice.
- Nepoužívajte dokovaciu stanicu bez nádrže nádrž na čistú vodu, nádrž na špinavú vodu, kryt nádoby na prach, jednorazové vrecko na prach, filter čistiacieho priestoru alebo čistiacipriestor.
- Dokovaciu stanicu udržiavajte v súlade s pravidelnou údržbou. Napájací kábel dokovacej stanice ani nabijacie kontakty nečistite vlhkou handričkou alebo handričkou.
- Všetky dokovacie stanice sú pred opustením výrobného závodu testované na prítomnosť vody. Je normálne, že vo vodnom kanáliku dokovacej stanice zostane malé množstvo vody.

B4 Zapnutie a nabíjanie

Stlačením a podržaním tlačidla  zapnite vysávač. Počkajte, kým sa nerozsvieti indikátor napájania, potom vysávač umiestnite pred dokovaciu stanicu. Uistite sa, že je dokovacia stanica zapojená do elektrickej zásuvky. Potom stlačte tlačidlo  a vysávač sa automaticky vráti do dokovacej stanice, aby sa nabíj. Vysávač je vybavený integrovanou vysoko výkonnou lítium-iónovou nabíjateľnou batériou. Na zachovanie výkonu batérie udržiavajte vysávač nabitý.

B4-1-Svetelný stavový indikátor doku nesvieti svetelný indikátor napájania na vysávači pulzuje: Nabíjanie.

Poznámka: Ak je batéria vysávača vybitá, nie je možné ho zapnúť. V takom prípade umiestnite vysávač do doku, aby sa mohol nabíjať.

Pripojenie k aplikácii

1. Stiahnite si aplikáciu

Vyhľadajte aplikáciu "Roborock" v obchode App Store alebo Google Play alebo naskenujte priložený QR kód a stiahnite a nainštalujte aplikáciu.



2. Obnovenie Wi-Fi

- Otvorte horný kryt a vyhľadajte indikátor Wi-Fi.
- Súčasne stlačte a podržte tlačidlá  a , kým nebudete počuť hlasové upozornenie "Resetovanie Wi-Fi". Resetovanie je dokončené, keď indikátor Wi-Fi pomaly bliká. Robotický vysávač potom čaká na pripojenie.

Poznámky: Ak sa nemôžete pripojiť k robotickému vysávaču z dôvodu konfigurácie smerovača, zabudnutého hesla alebo z iného dôvodu, resetujte indikátor Wi-Fi. a pridajte robotický vysávač ako nové zariadenie.

3. Pridanie zariadenia

Otvorte aplikáciu Roborock, ťuknite na položku na "Pridať zariadenie" alebo "+" a pridajte zariadenie podľa sprievodcu v aplikácii.

Poznámky:

- Skutočný postup sa môže líšiť v dôsledku priebežných aktualizácií aplikácie. Postupujte podľa pokynov v aplikácii.
- Podpora len pre 2,4 GHz Wi-Fi.

C Pokyny na používanie

C1 Naplňte nádržku na vodu

Zdvihnite nádržku na čistú vodu, otvorte veko a naplňte ju vodou z vodovodu. Po naplnení zatvorte veko, zaistíte západku a vložte nádržku na čistú vodu späť do doku.

Poznámky:

- Aby ste zabránili poškodeniu, nepoužívajte žiadne dezinfekčné prostriedky a používajte len čistiaci prostriedok odporúčaný spoločnosťou Roborock.
- Neprikladajte príliš veľa čistiaceho prostriedku, aby ste zabránili poruchám vysávača v dôsledku skĺznutia.
- Používajte len studenú vodu, aby ste zabránili deformácii.
- Ak na vonkajšej strane nádržky na vodu zostanú škrvy od vody, pred opätovnou inštaláciou nádržky ich utrite mäkkou suchou handričkou.

Zapnutie/vypnutie

Robotický vysávač zapnete stlačením a podržaním tlačidla .

Rozsvieti sa indikátor napájania a robotický vysávač bude čakať na príkazy. Stlačením a podržaním tlačidla  robotický vysávač vypnete a ukončíte cyklus upratovania.

Poznámka: Vysávač nie je možné vypnúť počas nabíjania.

Spustenie upratovania

Stlačením tlačidla  spustíte čistenie. Vysávač si naplánuje trasu čistenia, pričom najprv vyčistí rohy každej miestnosti a potom klukato prejde celú miestnosť. Vysávač bude postupne dôkladne a efektívne čistiť všetky miestnosti.

Poznámky:

- Ak chcete zabezpečiť, aby sa vysávač automaticky vrátil do doku, spustíte vysávač z doku a počas vysávania Počas upratovania nehybte dokom.
- Ak je úroveň nabitia batérie príliš nízka, nebude možné začať upratovanie. Pred začatím čistenia vysávač nabíjate. Pred čistením odstráňte káble z podlahy. (vrátane napájacieho kábla dokovacej stanice) a cennosti. Voľné predmety môže vysávač ťahať, čo môže mať za následok odpojenie od elektrického prúdu spotrebiča alebo poškodenie káblov a majetku.
- Ak sa čistenie dokončí za menej ako 10 minút, vysávač bude čistiť dvakrát.
- Ak sa batéria vybije počas cyklu čistenia, vysávač sa automaticky vráti do doku. Po nabití bude vysávač pokračovať tam, kde skončil.
- Vysávač zasunie držiaky mopovej podložky a vysaje koberec. V aplikácii môžete tiež nastaviť koberec ako zónu, do ktorej sa nesmie ísť, aby sa jej vysávač vyhol.
- Pred začatím každého upratovania sa uistite, že sú podložky opísané správne nasadené.

Bodové čistenie

Stlačením a podržaním tlačidla  spustíte bodové čistenie. Rozsah čistenia: Vysávač čistí štvorcovú plochu s týmito rozmermi 1,5 m × 1,5 m so stredom v strede.

Poznámka: Po dokončení bodového čistenia sa robotický vysávač automaticky vráti do východiskového bodu a počká na ďalšie pokyny.

Pozastavenie

Počas vysávania stlačte ľubovoľné tlačidlo, aby ste ho pozastavili, a stlačením tlačidla  pokračujte v upratovaní. Stlačte tlačidlo  na pozastavenom vysávači, aby ste ho poslali späť do doku.

Poznámka: Keď pozastavený vysávač manuálne umiestnite do doku, aktuálne upratovanie sa ukončí.

Režim spánku

Ak je vysávač nečinný dlhšie ako 10 minút, prejde do režimu spánku a indikátor napájania bude každých niekoľko sekúnd blikáť. Stlačením ľubovoľného tlačidla vysávač prebudíte.

Poznámky:

- Počas nabíjania vysávač neprejde do režimu spánku.
- Ak vysávač zostane v režime spánku dlhšie ako 12 hodín, automaticky sa vypne.

Režim Nerušiť (DND)

Predvolené nastavenie času pre režim Nerušiť (DND) je od 22:00 do 8:00. V aplikácii môžete vypnúť DND alebo upraviť čas DND, prípadne nastaviť, či sa má počas času DND zapnúť automatické nabíjanie, vyprázdňovanie a sušenie, stlmiť kontrolky alebo znížiť hlasitosť hlasového upozornenia.

Čistiace podložky mopu

Počas upratovania vysávač automaticky určí, kedy sa má vrátiť do doku na vyčistenie mopovacej podložky a doplniť nádržku na vodu, aby sa maximalizoval jeho mopovací výkon. Ak chcete začať upratovať manuálne, ťuknite na príslušné tlačidlo v aplikácii. Ak chcete ukončiť čistenie, stlačte ľubovoľné tlačidlo.

Poznámky:

- Ak chcete, aby vysávač automaticky vyčistil mopovaciu podložku, spustíte ho z doku a počas čistenia dokom nehybte.
- Aby ste sa vyhlili obareniu horúcou vodou, nedotýkajte sa dávkovačov čistej vody.
- Frekvenciu a režim čistenia môžete nastaviť v aplikácii.

Vyprázdňovanie

Po skončení čistenia sa vysávač vráti do doku a podľa potreby spustí automatické vyprázdňovanie. Ak chcete vyprázdňovanie spustiť manuálne, stlačte tlačidlo  na vysávači v dokovacej stanici alebo ťuknite na príslušné tlačidlo v aplikácii. Proces vyprázdňovania môžete zastaviť stlačením ľubovoľného tlačidla.

Poznámky:

- Ak ste funkciu vyprázdňovania dlhší čas nepoužívali, vyprázdňte nádobu ručne a uistite sa, že prívod vzduchu nie je zablokovaný, aby ste zabezpečili optimálny výkon vyprázdňovania.
- Funkciu automatického vyprázdňovania môžete vypnúť v aplikácii.
- Manuálne vyprázdňovanie nevykonávajte príliš často. Nepoužívajte bez nasadeného krytu nádobu na prach alebo jednorazového vrečka na prach.

Sušenie

Po vyčistení mopovej podložky alebo po skončení čistenia začnite podľa potreby sušiť. Ručné spustenie alebo zastaviť sušenie, ťuknite na príslušné tlačidlo v aplikácii.

Poznámky:

- V aplikácii môžete nastaviť trvanie sušenia.
- Automatické sušenie môžete vypnúť v aplikácii.
- Počas sušenia sa nepribližujte k výstupom sušičky vzduchu.

Nabíjanie

Po skončení upratovania sa vysávač automaticky vráti do doku, aby sa nabíj. Stlačením tlačidla  pošlete zavesený vysávač späť do doku. Indikátor napájania bude počas nabíjania vysávača pulzovať.

Poznámka: Ak vysávač nedokáže nájsť dok, automaticky sa vráti späť do východiskovej polohy. Ak chcete vysávač nabíť, ručne ho umiestnite na dokovaciu stanicu.

Chyba

Ak dôjde k chybe, indikátor napájania bude blikáť na červeno alebo indikátor stavu bude svietiť stále na červeno. V aplikácii sa zobrazí vyskakovacie upozornenie a môže zaznieť hlasové upozornenie.

Poznámky:

- Ak vysávač zostane nečinný dlhšie ako 10 minút, automaticky prejde do režimu spánku.
- Manuálne umiestnenie nefunkčného vysávača do doku ukončí prebiehajúce upratovanie.

Resetovanie systému

Ak robotický vysávač nereaguje na stlačenie tlačidla alebo sa nedá vypnúť, resetujte systém stlačením tlačidla Reset.

Poznámka: Po resetovaní systému budú aktuálne nastavenia, ako napríklad plán upratovania a Wi-Fi, obnovia na výrobné nastavenia.

Deaktivácia Wi-Fi

Ak chcete robotický vysávač odpojiť od Wi-Fi, stlačte tlačidlo Reset, kým nebudete počuť hlasové upozornenie. Potom počkajte 5 minút a Wi-Fi sa automaticky deaktivuje. Ak sa chcete znova pripojiť, postupujte podľa príslušných pokynov na pripojenie.

Obnovenie výrobných nastavení

Ak robotický vysávač po obnovení systému nefunguje správne, zapnite ho. Stlačte a podržte tlačidlo  a zároveň stlačte tlačidlo Reset, kým nebudete počuť hlasovú výzvu "Obnovenie výrobných nastavení". Tento proces bude trvať približne 5 minút. Robotický vysávač sa potom obnoví na výrobné nastavenia.

D Pravidelná údržba

Poznámky:

- Pred čistením alebo údržbou výrobku musí byť výrobok vypnutý a zástrčka vytiahnutá zo zásuvky.
- Frekvencia výmeny sa môže líšiť v závislosti od aktuálnej situácie. Ak dôjde k abnormálnemu opotrebovaniu, diel ihneď vymeňte.

D1 Hlavné kefy

*Čistite každé 2 týždne a vymieňajte každých 6 až 12 mesiacov.

D1-1-Kryt hlavných kief

D1-2-Zámky krytu hlavnej kefy

D1-3-Hlavné kefy

D1-4-Lôžko hlavnej kefy

D1-5- Otočte vysávač a zatlačte dve západky dovnútra a odstráňte kryt hlavnej kefy.

D1-6- Zdvihnite hlavné kefy a vytiahnite ich, vyberte ložiská a odstráňte všetky zamotané vlasy alebo nečistoty na oboch koncoch hlavných kief a ložísk.

D1-7- Znovu namontujte ložiská hlavných kief. Potom znovu namontujte hlavné kefy a uistite sa, že na hlavnej kefe, ložisku hlavnej kefy a šípke je rovnaká farba na vysávači.

D1-8- Opätovne namontujte kryt hlavnej kefy. Uistite sa, že jeho štyri zuby sú úplne zasunuté v drážkach, a zatlačte na kryt hlavnej kefy, kým nebudete počuť cvaknutie.

Poznámky:

- Odporúčame utrieť hlavné kefy vlhkou handričkou. Ak sú hlavné kefy mokré, vysušte ich sušiť na vzduchu mimo dosahu priameho slnečného svetla.
- Na čistenie hlavných kief nepoužívajte žieravé čistiace kvapaliny ani dezinfekčné prostriedky.

D2 Bočné kefy

* Čistite každý mesiac a vymieňajte každé 3-6 mesiacov.

D2-1 - Otočte vysávač, odskrutkujte bočnú kefu, vyberte ju a vyčistite.

D2-2- Vyrovnajte stredovú drážku

s vyvýšeným miestom na vysávači, potom utiahnite skrutku a pripevnite bočnú kefu.

D3 Všesmerové koliesko

* Čistite podľa potreby.

D3-1- Pomocou nástroja, ako je malý skrutkovač, uvoľnite os a vyberte koliesko.

Poznámka: Držiak všesmerového kolesa nie je možné vybrať.

D3-2- Opláchnite koleso a os vodou, aby ste odstránili všetky chlpy a nečistoty. Nechajte ich vyschnúť na vzduchu a potom ich znovu namontujte. a zatlačte koleso a os späť na miesto.

D4 Hlavné kolieska

* Vyčistite ich podľa potreby.

Hlavné kolieska čistite mäkkou suchou handričkou.

D5 Nádobu na prach

* Čistite podľa potreby.

D5-1-Otvorte horný kryt robota

krytu robotického vysávača a stlačením západky nádoby na prach ju vyberte.

D5-2-Vyberte umývateľný filter a vyprázdnite nádobu na prach.

D5-3-Naplňte zásobník čistou vodou a znovu nainštalujte umývateľný filter. Jemne pretrepajte nádobu na prach a potom vylejte špinavú vodu.

Poznámka: Aby ste zabránili upchatiu, používajte len čistú vodu bez saponátu.

D5-4- Pred opätovnou inštaláciou nechajte nádobu na prach a umývateľný filter dôkladne vyschnúť aspoň 24 hodín.

D6 Umývateľný filter

* Čistite každé 2 týždne a vymieňajte každých 6 až 12 mesiacov

D6-1-Vyberte filter.

D6-2- Filter opakovane prepláchnite a poklepte naň, aby ste odstránili čo najviac nečistôt.

Poznámka: Nedotýkajte sa povrchu filtra rukami, kefou ani tvrdými predmetmi, aby ste ho nepoškodili.

D6-3- Nechajte filter dôkladne vyschnúť aspoň 24 hodín a potom ho znovu nainštalujte.

D7 Mopovacie podložky

* Čistite každý mesiac a vymieňajte každé 1 - 3 mesiace.

D7-1- Vyberte mopovacie podložky z držiakov Vyčistite mopovacie podložky a nechajte ich vyschnúť na vzduchu.

Poznámka: Znečistená podložka mopu ovplyvňuje výkon mopovania. Pred použitím ho dobre vyčistite.

D7-2- Prilepte mopové podložky rovno na držiaky.

D8 Senzory vysávača

* Vykonaajte čistenie podľa potreby.

Mäkkou suchou handričkou utrite a vyčistíte všetky snímače vrátane:

D8-1-Snímač Reactive Tech na vyhýbanie sa prekážkam

D8-2-Snímač steny

D8-3-Komunikačný snímač

D8-4-Snímač pádu

D8-5-Kobercový snímač

D9 Premiestnenie doku

Ak chcete dokovaciu stanicu pohybovať, jednu rukou uchopíte priestor na ukladanie káblov na zadnej strane a druhou rukou vnútornú stranu predného panela. Nezdvíhajte priamo základňu doku, úchyty vodnej nádrže ani kryt nádoby na prach, aby ste zabránili pádu doku.

D10 Znečistená nádrž na vodu

* Vyčistíte ju podľa potreby.

Otvorte kryt nádrže na špinavú vodu a vylejte špinavú vodu. Naplňte nádržku čistou vodou, zatvorte kryt, zaistíte západku a pretrepajte ho. Vylejte špinavú vodu. Zatvorte veko a znovu namontujte nádržku.

Poznámky:

- Aby nedošlo k deformácii nádrží, používajte len studenú vodu.
- Ak na vonkajšej strane nádrží na vodu zostanú škvrny od vody, pred opätovnou inštaláciou ich utrite. Nádržku na vodu utrite mäkkou a suchou handričkou.

Nabíjacie kontakty

* Vyčistíte podľa potreby.

Nabíjacie kontakty vysávača a doku utrite mäkkou, suchou handričkou.

D12 Výmena jednorazového vrečka na prach

prach

* Vymeňte ho podľa potreby.

D12-1-Odstráňte kryt nádoby na prach.

Poznámka: Aby ste zabránili pádu krytu nádoby na prach a jeho nárazu do robotického vysávača, snímajte kryt oboma rukami, z každej strany jednou rukou.

D12-2- Vyberte jednorazové vrečko na prach a zlikvidujte ho.

Poznámky:

- Rukovať vrečka na prach ho pri vyberaní utesňuje, aby sa zabránilo vysypaniu prachu.
- Vrečko na prach vkladajte vždy pred nasadením krytu nádoby na prach, aby ste zabránili automatickému vyprázdneniu bez vrečka. Automatické vyprázdňovanie môžete vypnúť v aplikácii.

D12-3- Vyčistíte filter suchou handričkou, vložte nové jednorazové vrečko na prach do otvoru až na doraz a rovnomerne ho rozložte.

Poznámka: Uistite sa, že jednorazové vrečko na prach je správne vložené, aby sa zabránilo vysypaniu a poškodeniu doku.

D12-4- Opätovná inštalácia krytu zásobníka nádoby na prach späť na miesto a zatvorte kryt doku, aby ste sa uistili, že je nádoba na prach bezpečne uzavretá.

D13 Čistenie priehradky

* Vykonaajte čistenie podľa potreby.

D13-1-Vyberte zásobník na čistenie.

D13-2-Opláchnite čistiaci priestor a filter vodou.

D13-3-Nainštalujte späť čistiacu priehradku.

Základné parametre

Robotický vysávač

Model	RRW0PEP
Batéria	14,4 V/5200 mAh (TYP) Litium-iónová Batéria
Menovitý výkon	20 VDC 1,5 A

Poznámka: Sériové číslo je uvedené na nálepke umiestnenej na spodnej časti vysávača.

Dok s funkciou vyprázdňovania, umývania a doplňovania

Model	EWFD48HRR
Menovité vstupné napätie	220-240 VAC
Menovitá frekvencia	50-60 Hz
Menovitý príkon (zachytávanie prachu)	3 A
Menovitý príkon (čistenie mopom s horúcou vodou)	5.8 A
Menovitý príkon (nabíjanie a sušenie)	0.6 A
Menovitý výkon	20 VDC 1,5 A

Vyhlásenie o zhode EÚ

Spoločnosť Beijing Roborock Technology Co, Ltd.

týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu

RRW0PEP je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii

na tejto webovej adrese:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

Na nasledujúcom odkaze nájdete informácie

o sieťových rozhraniach výrobku, službách poskytovaných prostredníctvom sieťových rozhraní a externých snímačov:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

Najčastejšie problémy

Problém	Riešenie
Vysávač sa nezapína	- Nabitie batérie je nízke. Pred použitím umiestnite vysávač na nabíjací dok a nabite ho. - Teplota batérie je príliš nízka alebo príliš vysoká. Vysávač používajte len pri teplote 4 °C alebo vyššej. do 40 °C (39 °F - 104 °F).
Vysávač sa nedá nabíjať	- Skontrolujte, či sa rozsvieti indikátor napájania a či sú oba konce napájacieho kábla správne pripojený k sieti. - Ak je kontakt zlý, očistite kontaktné plochy na nabijacom doku a vysávači. - Skontrolujte, či svieti kontrolka na dokovacej stanici.
Pomalé nabíjanie	- Pri používaní pri vysokých alebo nízkych teplotách vysávač automaticky zníži rýchlosť nabíjania, aby sa predĺžila životnosť batérie. - Nabíjacie kontakty môžu byť znečistené. Utrite ich suchou handričkou.
Nemožno sa vrátiť do doku	- V blízkosti dokovacej stanice je príliš veľa prekážok. Odstráňte prekážky alebo premiestnite dokovaciu stanicu na miesto, kde je okolo nej dostatok voľného priestoru. - Vysávač je príliš ďaleko od nabíjacieho doku. Umiestnite ho bližšie a skúste to znova.
Neobvyklý činnosť	Reštartujte vysávač.
Vysávač je pri čistení hlučný	- Hlavná kefa, bočné kefy Kefy alebo hlavné kolieska. Vypnite vysávač a vyčistite jednotlivé časti. - Všesmerové koliesko je zaseknuté. Pomocou skrutkovača ho vyberte a vyčistite.
Nemôže pripojiť k sieti Wi-Fi	- Wi-Fi je vypnuté. Resetujte Wi-Fi a skúste to znova. - Slabý signál Wi-Fi. Presuňte vysávač do oblasti s dobrým signálom Wi-Fi. - Neobvyklé pripojenie Wi-Fi. Obnovte Wi-Fi, stiahnite si najnovšiu mobilnú aplikáciu a skúste to znova. - Náhle pripojenie Wi-Fi nie je možné. V nastaveniach smerovača môže byť chyba. Kontaktujte zákaznícky servis a požiadajte o pomoc.

Problém	Riešenie
Energia sa spotrebúva vždy, keď vysávač je v nabíjacom doku?	Vysávač spotrebúva energiu, aj keď je v doku, aby sa zachoval dobrý výkon batérie, ale spotreba energie je minimálna.
Musi byť vysávač prvé tri použitia boli spoločné minimálne 16 hodín?	Nie. Litium-iónové batérie nemajú pamäťový efekt. Vysávač môžete používať aj po úplnom nabití.
Po nabití vysávača sa čistenie neobnoví.	- Uistite sa, že vysávač nie je v režime DND. Režim DND zabráňuje automatickému nabíjaniu. - Ak vysávač ručne položíte na dokovaciu stanicu alebo ho do nej pošlete stlačením tlačidiel, nebude možné obnoviť čistenie.
Naplánované čistenie nefunguje	Udržujte robota nabitého. Plánované čistenie je možné spustiť len vtedy, keď je úroveň nabitia batérie nad 15 %.
Vysávač začal vymehčovať niektoré miesta	Snímač stien , snímač pádu alebo snímače koberec môžu byť znečistené. Utrite ich mäkkou a suchou handričkou.
Zlý výsledok čistenia a/alebo utierania prachu	- Zásobník na prach je plný a je potrebné ho vyprázdniť. - Filter je zanesený a je potrebné ho vyčistiť. - Do hlavných kief sa zamotali nečistoty. Vyčistite ich.
Pri utieraní sa nepoužíva žiadna voda alebo len veľmi málo vody.	Zvýšte prítok vody v mobilnej aplikácii.

Problém	Riešenie
Robotický vysávač sa nemôže vrátiť späť do nabíjacej stanice po dokončení bodového upratovania alebo po manuálnom premiestnení.	Po dokončení bodového čistenia alebo výrazného zmeniť polohu, robotický vysávač znova vytvorí mapu. Ak je nabíjacia stanica príliš ďaleko, robot sa nemusí byť schopný vrátiť k nabíjaniu a musí sa manuálne umiestniť na nabíjajúcu stanicu.
Indikátor stavu svetí na červeno.	- Kryt nádoby na prach alebo vrecko na prach nie je dobre nasadené. Skontrolujte ich a dobre ich nasadte na miesto. - Skontrolujte umiestnenie nádržky na čistú vodu alebo ju podľa potreby doplňte. - Skontrolujte umiestnenie nádržky na špinavú vodu alebo ju podľa potreby vyprázdňte. - Modul čistiacej nádržky alebo filter čistiacej nádržky nie je vložený alebo nie je vložený správne.
Znížený výkon vyprázdňovania alebo neobvyklý hluk pri vyprázdňovaní	- Hlavné kľeфы alebo kryt hlavných kľeф nie sú správne nasadené. Skontrolujte ich a nasadte na miesto. - Filter, vzduchový kanál, prívod vzduchu, prívod vzduchu, nádoba na prach alebo jednorazové vrecko na prach sú upchaté. Vyčistite ich, aby ste odstránili upchatie.
Znížený výkon stierania	- Mopovacie podložky nie sú správne nasadené. Prilepte ich k držiakom tak, aby boli rovné. - Podlaha je špinavá. Pre lepšie čistenie zmeníte režim mopy v aplikácii na "Hĺbkový".
Nemožnosť spustiť automatické sušenie	- Automatické sušenie je vypnuté. Skontrolujte nastavenia v aplikácii. - Ak robotický vysávač opustí dokovacu stanicu počas sušenia, sušenie sa predčasne ukončí. - Vo vlhkom prostredí odporúčame predĺžiť čas sušenia v aplikácii, aby sa zlepšil výkon sušenia.

Problém	Riešenie
Nemôže sa automaticky vyprázdniť	- Automatické vyprázdňovanie je deaktivované. Skontrolujte nastavenia v aplikácii. - Nie je nainštalovaný kryt nádoby na prach. Skontrolujte a nainštalujte. - Automatické vyprázdňovanie sa nespustí, ak sa robotický vysávač vráti späť do dokovacej stanice bez čistenia - Robotický vysávač sa nevyprázdni, ak sa vráti do dokovacej stanice. Stanica sa v režime DND automaticky nevyprázdňuje. Nastavte čas čistenia alebo čas DND alebo spustíte ručné vyprázdňovanie. - Automatické vyprázdňovanie sa nespustí, ak sa robotický vysávač ručne presunie do dokovacej stanice. Spustite manuálne vyprázdňovanie.
Mopové podložky nie je možné vyčistiť	- Mopovacie podložky sa nevyčistia, ak s a nepoužívajú. - Ak sa robotický vysávač nespustí z dokovacej stanice alebo ak sa dokovacia stanica nenachádza na mape v aplikácii, nevráti sa do dokovacej stanice aby vyčistil mopové podložky. - Podľa potreby skontrolujte umiestnenie nádržky na čistú vodu alebo ju doplňte. - Skontrolujte umiestnenie nádržky na špinavú vodu alebo nádržku podľa potreby vyprázdňte. - Skontrolujte, či sú zásobník na čistenie a filter zásobníka na čistenie správne nainštalované.
Podložky mopy nie je možné čistiť horúcou vodou	Skontrolujte, či je teplota vody v aplikácii nastavená na teplú vodu.
Nie je možné predĺžiť handričku na mop	- Skontrolujte, či je v aplikácii zapnutá funkcia rozšíreného mopovania FlexiArm Design. - Mopovacie podložky sa vysunú len pozdĺž stien a určitých prekážok. - Skontrolujte, či sa konštrukcia natáhovania mopy nezasekla.

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

Robotický vysávač

Model výrobku: RRW0PEP
Výrobca: Beijing Roborock Technology Co., Ltd.
Miestnosť 1001, 10. poschodie, budova 3, dvor 17, Anju Road, okres
Changping, Peking, Čínska ľudová republika
Ďalšie informácie o výrobku nájdete na našej webovej stránke:
www.roborock.com

