



Elektrický mlynček na kávu KSW 3806 / KSW 3807



Návod na použitie



Bezpečnostné pokyny pre elektrické šľahačky na kávu

Pred použitím tohto zariadenia si starostlivo prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny a samostatne priložené prevádzkové pokyny.

Bezpečnostné pokyny pre elektrické šľahačky na kávu podľa štandardu



UPOZORNENIE: Riziko zranenia!

- Nedotýkajte sa výrobku nástrojmi ani prstami v brúsku. Čepele nožov sú ostré!
 - Po brúsení počkajte, kým čepele prestanú, než zdvihnete veko .
 - Zaobchádzajte s čepeľami s potrebnou opatrnosťou! Existuje riziko zranenia, najmä pri upratovaní!
 - Nezasahujte do žiadnych bezpečnostných vypínačov! Toto zneužívanie môže viesť k zraneniam.
-
- Ak je sieťový kábel tohto spotrebiča poškodený, musí byť vymenený za špeciálny pripojovací kábel dostupný od výrobcu alebo jeho zákazníckej podpory.
 - Vždy odpojte spotrebič od napájania, keď nie je ošetrený, a pred jeho montážou, rozobratím alebo čistením.
 - Tento prístroj nesmú používať deti.
 - Udržiavajte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí.
 - Deti sa s týmto spotrebičom nesmú hrať.

- Spotřebiče môžu používať osoby so zníženými fyzickými, senzačnými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo bez skúseností a/alebo vedomostí, ak dostali dohľad alebo poučenie o bezpečnom používaní spotřebiča a rozumejú nebezpečenstvám.



UPOZORNENIE:

Kryt motora nie je určený na ponáranie vo vode na čistenie. Riadťe sa pokynmi, ktoré vám dávame v prevádzkových pokynoch v kapitole "Čistenie".

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Zariadenie je navrhnuté výhradne na súkromné použitie a na zamýšľaný účel-pózovať. Tento spotřebič nie je vhodný na komerčné použitie.
- Nepoužívajte ho vonku. Držte ho mimo tepla, priameho slnečného svetla, vlhkosti (nikdy ho nenamáčajte v tekutine) a ostrých hrán. Nepoužívajte spotřebič s mokrými rukami. Ak je spotřebič vlhký alebo mokrý, okamžite ho odpojte.
- Pri vypúšťaní alebo čistení spotřebiča alebo v prípade poruchy vždy vyberte zástrčku zo zásuvky (vyberte zástrčku, nie kábel).
- Spotřebič a hlavný kábel by sa mali pravidelne kontrolovať na známky poškodenia (poškodenia). Ak sa zistí poškodenie, spotřebič nesmie byť použitý.
- Neopravujte spotřebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.



UPOZORNENIE:

Nedovoľte malým deťom hrať sa s plastovou fóliou. **Hrozí riziko udusení!**

Návod na použitie

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Dúfame, že sa vám to bude páčiť
Používam spotřebič.

Pre
d
pou
žití
m

tohto zariadenia si prosím dôkladne prečítajte návod na použitie a samostatne priložené bezpečnostné pokyny.

- 1× spotrebič
- 1× veko
- 1× Sieťový kábel

Tieto dokumenty, vrátane záručného certifikátu, dokladu a, ak je to možné, krabice s vnútorným obalom, uchovávajúte na bezpečnom mieste. Ak zariadenie odovzdávate tretej strane, vždy priložite všetky relevantné dokumenty.

Symboly v tomto návode na použitie

Dôležité informácie pre vašu bezpečnosť sú špeciálne označené. Je nevyhnutné dodržiavať tieto pokyny, aby ste predišli nehodám a poškodeniu spotrebiča:



UPOZORNENIE:

To vás varuje pred nebezpečenstvami pre vaše zdravie a naznačuje možné riziká zranenia.



UPOZORNENIE:

To sa vzťahuje na možné nebezpečenstvá pre spotrebič alebo iné objekty.

Vybalovanie spotrebiča

1. Vyberte spotrebič z obalu.
2. Odstráňte všetok obalový materiál, ako je fólia a plnivo materiál, pásky a kartónové obaly.
3. Skontrolujte rozsah doručenia, či je kompletný.
4. Ak je obsah obalu neúplný alebo je možné zistiť poškodenie, spotrebič nepoužívajte. Okamžite ho vráťte predajcovi.
5. Na spotrebiči môže byť stále prach alebo zvyšky výroby. Odporúčame čistenie spotrebiča podľa popisu v sekcii "Čistenie".

Rozsah doručenia

Návod na použitie / varovanie



UPOZORNENIE: Riziko zranenia!

Brúsku nedržte nástrojmi ani prstami.

Po brúsení počkajte, kým čepele zostanú pevné, a potom odstráňte pokrievku.

- Používajte iba dodaný napájací kábel.
- Nenos spotrebič za viečko, nie je zamknutý.
- Používajte spotrebič len na protišmykovom, rovnom povrchu.

Elektrické pripojenie

- Pripojte napájací kábel k spotrebiču.
- Skontrolujte, či sieťové napätie, ktoré chcete použiť, zodpovedá napätiu spotrebiča. Informácie sa nachádzajú na typovej tabuľke.
- Spotrebič pripájajte len k správne nainštalovanej ochrannnej kontaktnej zásuvke.

Pulzná prevádzka

Postupne zatlačte viečko dole, aby ste dosiahli pulznú operáciu.

Krátkodobá služba

- Zariadenie je vhodné na krátkodobú prevádzku maximálne 30 sekúnd.
- Nepoužívajte spotrebič viac ako trikrát za sebou hneď po sebe.
- Nechajte ho vychladnúť na izbovú teplotu pred ďalším použitím.

Prevádzka

1. Do nádoby dajte potrebné množstvo kávových zŕn až do 60 g a opäť prikryte viečko.
2. Stlačte veko s ľahkou silou. Okraj veka aktivuje spínač a čepele sa začnú otáčať.
3. Pre optimálne výsledky pracujte v pulznom režime. To vám umožní lepšie určiť jemnosť substrátu .

V nasledujúcom texte nájdete niekoľko náznakov o jemnostiach prášku a zamýšľanom použití. Upozorňujeme , že ide len o priemerné hodnoty. Zmeny sú napríklad možné vďaka typu a Pražiť kávové zrná.

Dobre - espresso stroj
Jemné / Stredné -
Stredný kávovar -
Manuálny filter Stredne / hrubá -
lisovaná káva Nechutné -
Hrniec

Ukončenie prevádzky

1. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
2. Odstráňte viečko.
3. Presuňte mletú kávu do vhodnej nádoby.
4. Vyčistite spotrebič podľa popisu v sekcii "Čistenie".

Čistenie



UPOZORNENIE:

- Pred čistením vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky!
- Nikdy neponorte spotrebič do vody počas čistenia. Mohlo by to Spôsobiť elektrický šok alebo požiar.
- Rezné plochy čepeľí sú ostré. **Existuje riziko zranenia!** Zaobchádzajte s nimi s potrebnou starostlivosťou!



UPOZORNENIE:

- Nepoužívajte drôtenú kefou ani iné abrazívne predmety.
- Nepoužívajte žiadne drsné alebo abrazívne čistiace
- Na čistenie zvonku spotrebiča používajte len vlhkú handru. Osušte handrou.
- Odstráňte všetky zvyšky mletej kávy suchou kefoú.
- Vyčistite viečko teplou oplachovacou vodou s malou miskou na ruke- Prací prostriedok. Usušte suchou handričkou.

Riešenie problémov

Problém	Možná příčina	Riešenie
The Spotřebič nemá funkcie.	Spotřebič nemá Zdroj energie.	Skontrolujte Zásuvka s Další spotřebič.
	Zariadenie je vybavený obvodom Breaker . Zabraňuje Spotřebič z bytia Fungovalo to aj bez	Skontroluj to Viečko je správne Sedí to.
	Prehrievanie Ochrana je aktivovaná. Motor je príliš horúci.	Nechajte spotřebič Chladenie na AT aspoň 10 minút pred reštartom.
	Zariadenie je chybné.	Kontaktujte nášho Služba alebo Mäsiť.

Skladovanie

- Vyčistite jednotku podľa popisu.
- Odporúčame skladovať spotřebič v pôvodnom balení, ak ho neplánujete dlhodobo používať.
- Spotřebič vždy skladujte mimo dosahu detí na dobre vetranom a suchom mieste.

Technické údaje

Model: KSW 3806 / KSW 3807

Zdroj napájania:220-240 V~, 50/60

Hz Sila Spotreba: 150 W

Trieda ochrany: II

Čistá hmotnosť: Približne 0,8 kg

Právo vykonávať technické a štruktúrálné úpravy počas neustáleho vývoja produktu zostáva vyhradené.

Toto zariadenie bolo testované podľa všetkých platných aktuálnych CE usmernení a postavené podľa najnovších bezpečnostných predpisov .

Likvidácia

Význam symbolu "odpadkový kôš"



Chráňte naše životné prostredie: nevyhadzujte elektrické zariadenia do domáceho odpadu.

Prosím, vráťte všetky elektrické zariadenia, ktoré už nebudete používať, na zberné miesta zabezpečil ich likvidáciu.

To pomáha predchádzať možným dopadom nesprávnej interpretácie na životné prostredie a ľudské zdravie.

To prispeje k recyklácii a ďalším formám opätovného použitia elektrických a elektronických zariadení.

Informácie o tom, kde môže byť zariadenie zlikvidované, je možné získať od miestneho úradu. Váš predajca a zmluvný partner sú tiež povinní bezplatne vziať starý spotřebič späť.

