

SEVERIN



ART.-NO. **SM 003743**



Smoothie Maker

Vážený zákazník,
pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte tento návod na budúce použitie. Spotrebič smú používať iba osoby, ktoré sú s týmito pokynmi oboznámené.

Pripojenie k elektrickej sieti

Napätie siete musí zodpovedať napätiu uvedenému na typovom štítku spotrebiča. Tento výrobok spĺňa všetky záväzné smernice pre označenie CE.

Oboznámenie sa so spotrebičom

1. Nádoba na mixovanie, 2 ks
 2. Veko, 2 ks
 3. Nožová jednotka
 4. Pohonná jednotka
 5. Ovládací gombík
 6. Napájací kábel so zástrčkou
 7. Typový štítok (spodná strana spotrebiča)
-

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Aby sa predišlo nebezpečenstvu a boli dodržané bezpečnostné predpisy, smie všetky opravy spotrebiča a napájacej jednotky vykonávať iba náš zákaznícky servis. V prípade potreby opravy kontaktujte náš zákaznícky servis telefonicky alebo e-mailom (pozri prílohu).
- Spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo osoby bez skúseností a/alebo znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní osobou zodpovednou za ich bezpečnosť a plne rozumejú súvisiacim rizikám.
- Tento spotrebič nesmú používať deti. Spotrebič aj napájací kábel musia byť uchovávané mimo dosahu detí.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Buďte opatrní pri spracovaní horúcich tekutín, pretože môžu z mixovacej nádoby unikať vo forme náhlych výronov pary.
- Do mixovacej nádoby nedávajte horúce potraviny.
- Varovanie, nebezpečenstvo poranenia!
- Nikdy neumiestňujte nožovú jednotku na pohonnú jednotku bez pripojenej mixovacej nádoby.
- Pozor! Spotrebič nepoužívajte naprázdno! Nenapíňajte mixovacu nádobu iba suchými surovinami (napr. orechy, mandle).
- Po vypnutí vždy počkajte, kým sa motor úplne zastaví. Nedotýkajte sa pohyblivých častí.
- Pozor! Na odstránenie mixovacej nádoby otočte nožovú jednotku približne o 1 cm proti smeru hodinových ručičiek a následne nádobu zdvihnite.

- Jednotlivé časti je potrebné čistiť po každom použití. Podrobnosti nájdete v časti „Čistenie a starostlivosť“.
 - Varovanie, nebezpečenstvo poranenia! Nože sú ostré. Pri čistení nožovej jednotky dbajte na maximálnu opatrnosť!
 - Varovanie! Nesprávne používanie spotrebiča môže viesť k zraneniu.
 - Odpojte napájací kábel:
 - pred montážou alebo demontážou spotrebiča,
 - v prípade poruchy,
 - keď nie je pod dohľadom,
 - po použití,
 - pred čistením spotrebiča.
 - Nevytahujte zástrčku ťahaním za kábel, ale uchopte zástrčku. So zástrčkou manipulujte iba suchými rukami.
 - Spotrebič je určený na domáce použitie a podobné aplikácie, ako sú:
 - kuchynské priestory v obchodoch, kanceláriách a podobnom pracovnom prostredí,
 - poľnohospodárske prevádzky,
 - používanie hosťami v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach,
 - prostredie typu bed and breakfast.
 - Pozor: Všetok obalový materiál uchovávajte mimo dosahu detí – hrozí nebezpečenstvo udusenía.
 - Pred uvedením do prevádzky skontrolujte celý spotrebič vrátane kábla a príslušenstva, či nie je poškodený. Ak spotrebič spadol na zem alebo bol nadmerne namáhaný kábel, môže dôjsť k neviditeľnému poškodeniu. V takom prípade spotrebič nepoužívajte.
 - Spotrebič umiestňujte a používajte iba na rovnom a stabilnom povrchu.
 - Spotrebič ani napájací kábel nesmú byť vystavené zdrojom tepla.
 - Napájací kábel nenechávajte voľne visieť.
 - Udržujte vlasy, ruky a voľný odev mimo pohyblivých častí, otvorov a vetracích mriežok, aby nedošlo k zachyteniu.
 - Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo nedodržaním tohto návodu.
-

Čistenie a starostlivosť

- Pred čistením vždy odpojte zástrčku zo siete.
 - Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky alebo ostré predmety.
 - Po každom použití odstráňte zvyšky potravín.
 - Z bezpečnostných dôvodov nesmie pohonná jednotka ani kábel prísť do kontaktu s kvapalinami ani byť ponorené do vody. Pohonnú jednotku čistite mierne navlhčenou mäkkou handričkou.
 - Mixovacie nádoby, veka a nožovú jednotku čistite v teplej mydlovej vode.
 - Na rýchle čistenie ihneď po použití naplňte mixovaciu nádobu cca 400 ml teplej vody a malým množstvom saponátu. Krátko spustite spotrebič podľa časti „Obsluha“. Potom nádobu vyberte a prípadne pretrepte. Následne opláchnite čistou vodou a dôkladne osušte.
 - Mixovacie nádoby a veka je možné umývať v umývačke riadu (do 65 °C).
-

Určené použitie

- Tento spotrebič je určený výhradne na prípravu smoothie z ovocia, zeleniny, džúsu, mlieka alebo podobných surovín, ako aj na drvenie kociek ľadu.
 - Používajte iba s dodaným príslušenstvom.
 - Akékoľvek iné použitie, než je uvedené v návode, sa považuje za nesprávne použitie a môže viesť k vážnemu zraneniu alebo poškodeniu spotrebiča.
-

Nádoby na mixovanie

- Spotrebič sa dodáva s dvomi mixovacími nádobami a dvomi viečkami. Na uzavretie nádoby nasadte veko a pevne ho naskrutkujte. Vďaka tomu je možné smoothie bezpečne skladovať alebo prepravovať.
 - Na nalievanie smoothie priamo z nádoby otvorte výklopné viečko vo veku.
-

Pred prvým použitím

Pred prvým použitím dôkladne vyčistite mixovacie nádoby, veka a nožovú jednotku (pozri časť „Čistenie a starostlivosť“).

Krátkodobá prevádzka

Spotrebič je určený na spracovanie bežných domácich množstiev. Môže sa používať nepretržite maximálne 1 minútu. Pred ďalším použitím nechajte motor dostatočne vychladnúť.

Nastavenie prepínača

Spotrebič má nasledujúce ovládacie režimy:

- P – pulzná funkcia
Spotrebič pracuje na vysoký výkon počas držania ovládacieho gombíka v tejto polohe.
 - 0 – vypnuté
Spotrebič je vypnutý.
 - 1 – nízky výkon
Spotrebič pracuje na nízky výkon.
 - 2 – vysoký výkon
Spotrebič pracuje na vysoký výkon.
-

Bezpečnostný spínač

V pohonnej jednotke je integrovaný bezpečnostný spínač. Spotrebič bude fungovať iba vtedy, ak je nožová jednotka správne pripevnená k mixovacej nádobe.

Obsluha

- Ingrediencie nakrájajte na kocky približne 15 mm a vložte ich do nádoby mixéra.
- Pre najlepšie výsledky dodržiavajte nasledujúce poradie vkladania ingrediencií:
 1. tekutiny
 2. čerstvé suroviny
 3. mrazené suroviny
 4. jogurt/zmrzlina

Nikdy neplňte nádobu iba suchými surovinami.

- Maximálna kapacita mixovacej nádoby je 600 ml.
- Na nádobu naskrutkujte nožovú jednotku v smere hodinových ručičiek.

- Pripojte spotrebič k elektrickej sieti.
 - Otočte nádobu dnom hore a nasadíte ju na pohonnú jednotku tak, aby bol trojuholník na nožovej jednotke zarovnaný so symbolom. Otáčajte nádobou v smere hodinových ručičiek, kým nebudete počuť zacvaknutie.
 - Varovanie, nebezpečenstvo poranenia! Nikdy neumiestňujte nožovú jednotku na pohonnú jednotku bez pripojenej nádoby.
 - Zvoľte požadovanú rýchlosť pomocou ovládacieho gombíka.
 - Po mixovaní otočte gombík do polohy 0 a odpojte spotrebič. Po zastavení motora otočte nádobu aj nožovú jednotku proti smeru hodinových ručičiek a vyberte ich.
 - Pozor! Na odstránenie nádoby otočte nožovú jednotku približne o 1 cm proti smeru hodinových ručičiek a následne nádobu zdvihnite.
 - Otočte nádobu dnom hore, odskrutkujte nožovú jednotku a uzavrite nádobu vekom.
 - Ak na stenách nádoby zostanú zvyšky zmesi, vyberte nádobu, pretrepte ju a spustíte krátky pulzný cyklus.
-

Drvenie ľadu

- Kocky ľadu je možné pohodlne drviť takto:

Do nádoby vložte maximálne 50 g kociek ľadu (cca 5 kociek) a pripojte ju podľa návodu.

Použite pulznú funkciu približne na 2 sekundy. Krátko počkajte, kým sa kocky usadia na dne nádoby, a postup opakujte, kým nedosiahnete požadovanú konzistenciu.

Recepty

Jahodové smoothie

- 200 g jahôd
- 300 g jogurtu
- ½ lyžičky vanilkového cukru

Všetky ingrediencie vložte do nádoby a zapnite spotrebič.

Jahodovo-banánové smoothie

- 175 g jahôd
- ½ banánu

- 250 ml pomarančového džúsu
- ½ lyžice medu

Banán nakrájajte na malé kúsky, pridajte ostatné ingrediencie a mixujte.

Tropické smoothie

- 65 g zeleru
- 65 g uhorky
- 25 g rukoly
- 35 g paradajky
- 100 g banánu
- 55 g ananásu
- 40 g jogurtu
- 1 lyžica olivového oleja
- 10 g ľanového semienka
- 1 lyžica medu
- 80 ml vody

Zeleninu a ovocie nakrájajte na malé kúsky, vložte do nádoby spolu s ostatnými ingredienciami a mixujte.

Recept pre testovacie inštitúty

240 g nakrájanej mrkvy (kocky 1×1 cm) zmiešajte so 360 ml vody počas 1 minúty.

Likvidácia

Spotrebiče označené týmto symbolom sa nesmú likvidovať spolu s bežným domovým odpadom, pretože obsahujú cenné materiály vhodné na recykláciu. Správna likvidácia chráni životné prostredie a ľudské zdravie. Informácie poskytne miestny úrad alebo predajca.