

Roborock F25 ACE Combo

Používateľská príručka pre vysávač na mokré a suché vysávanie

Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu so schémami a riadne ho uschovajte pre budúce použitie.



Obsah

- 005 Bezpečnostné informácie
- 006 Úvodné informácie o výrobku
- 006 Inštalácia výrobku
- 007 Pripojenie k aplikácii
- 008 Návod na použitie vysávača na mokré a suché vysávanie
- 009 Návod na použitie ručného vysávača
- 010 Bežná údržba
- 012 Základné parametre
- 013 Bežné problémy
- 014 EÚ vyhlásenie o zhode
- 014 Informácie o OEEZ
- 014 Informácie o záruke

Bezpečnostné informácie

Obmedzenia týkajúce sa používania

- Nepoužívajte tento výrobok v exteriéri alebo v komerčnom či priemyselnom prostredí. Je určený len na domáce použitie.
- Výrobok neukladajte nikdy v aute, aby vysoké alebo nízke teploty neovplyvnili životnosť batérie.
- Batériu tohto čistíča nemožno používať na nabíjanie alebo vybíjanie v prostredí s vysokou vlhkosťou alebo teplotami nad 40 °C alebo pod 4 °C.
- Údržbovú kefkou používajte opatrne, aby nedošlo k poraneniu. Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.
- Tento spotrebič nie je určený pre osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností. a vedomostí, pokiaľ na ne nedohliada alebo ich nepoučíta o používaní spotrebiča osoba zodpovedná za ich bezpečnosť (CB).
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami za predpokladu, že boli pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumujú príslušným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru (EÚ).
- Aby boli splnené požiadavky na vystavenie rádiovým vlnám, počas prevádzky spotrebiča by mala byť medzi týmto spotrebičom a osobami dodržaná vzdialenosť najmenej 20 cm. Na zabezpečenie súladu sa neodporúča prevádzka v menšej vzdialenosti, ako je táto vzdialenosť.
- Anténa použitá pre tento vysielač nesmie byť umiestnená spoločne so žiadnou inou anténou alebo vysielačom.
- Vlasy, voľný odev, prsty a všetky časti tela udržiavajte mimo otvorov a pohyblivých častí.

- Aby ste predišli zraneniu, končatiny držte a domáce zvieratá v dostatočnej vzdialenosti od rotujúcich hláv kiefy.
- Nedotýkajte sa napájacieho kábla ani výrobok neobsluhujte mokрыmi rukami, aby ste predišli zraneniu.
- ⚠ Nevysávajte žiadne horiace alebo fajčiacie látky (napr. nezapálené cigarety, ohorky).
- Nevysávajte žiadne tvrdé alebo špicaté predmety (napr. stavebné materiály, sklo a klinec).
- Tento výrobok sa môže používať len v oblastiach s nadmorskou výškou nižšou ako 3 000 m n. m.
- Počas samočistenia a sušenia bude teplota prístupných povrchov nabíjacieho doku, valca a vysávača vysoká. Nedotýkajte sa povrchov, ktoré sú náchylné na zahriatie počas používania. Nedotýkajte sa ich, kým sa povrchy neochladia.
- Nevysávajte šnúry ani iné káble, aby ste predišli nebezpečenstvu.
- Výrobok používajte len v súlade s návodom na použitie. Za akékoľvek straty alebo poškodenia spôsobené nesprávnym používaním zodpovedá používateľ.
- Ak je tvrdosť vody vo vašej domácnosti vyššia ako 14 °dH (250 mg/l CaCO₃), odporúčame používať iba filtrovanú alebo zmäknutú vodu, aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča.
- **UPOZORNENIE:** Funkciu mopovania nepoužívajte na podlahách citlivých na vodu (napr. parkety, neošetrené drevené alebo laminátové podlahy), aby ste ich nepoškodili.

Batéria a nabíjanie

UPOZORNENIE

- Nenabíjajte nenabíjateľnú batériu.
- Tento výrobok obsahuje batérie, ktoré by mali vymieňať len kvalifikované osoby.
- Na účely nabíjania batérií používajte len odnímateľnú dokovacia stanicu roborock MDS14HRR dodanú s týmto výrobkom.
- Nepoužívajte žiadne batérie, napájacie káble ani dokovacie stanice od iných výrobcov.
- Aby ste znížili riziko poranenia pohyblivými časťami, pred údržbou vypnite napájanie.
- Nerozoberajte batériu, napájací kábel ani dokovacia stanicu, opravovať ani upravovať.
- Nenabíjajte vysávač ani neinštalujte dokovaciu stanicu v blízkosti zdrojov tepla alebo vo vlhkých priestoroch (napr. radiátory alebo kúpeľne).
- Napájací kábel ani dokovaciu stanicu neotierajte mokrou handričkou ani sa ich nedotýkajte mokрыmi rukami.
- Ak je napájací kábel poškodený alebo zlomený, okamžite ho prestaňte používať a kontaktujte popredajný servis.
- Ak nebudete výrobok dlhší čas používať, úplne ho nabite, odpojte ho od napájania a umiestnite na chladné a suché miesto.
- Nezabudnite ho dobiť raz za tri mesiace, aby ste zabránili nadmernému vybitiu batérie.
- Použité batérie nevyhadzujte. Odovzdajte ich odborníkovi recyklačnej organizácii.

Preprava

- Odporúčaný spôsob prepravy výrobku je v jeho

pôvodnom obale.

pozámka

- Filter prepláchnite vodou aspoň raz za mesiac z vodovodného kohútika. Podrobnosti nájdete v Časti Bežná údržba.

A Úvodné informácie o výrobku

A1 Vysávač na mokré a suché vysávanie

Prepínanie režimu

- Stlačte tlačidlo : Prepnutie do režimu AUTO/MAX/ECO/ Sponge.
- Stlačte a podržte 2 sekundy počas nabíjania : Prepnutie do režimu tichého sušenia/rýchleho sušenia.

Napájanie

- Stlačte tlačidlo.
- Stlačte a podržte na 2 sekundy, kým vysávač čaká na príkazy.

Čistenie

- Stlačte počas nabíjania: Spustenie/pozastavenie samočistenia
- Stlačte a podržte 2 sekundy počas Nabíjanie: spustenie/zastavenie sušenia

Poznámka: Ak chcete zastaviť funkciu samočistenia alebo sušenia, stlačte počas nabíjania tlačidlo.

A1-1—Reproduktor

A1-2—Rukoväť

A1-3—Otvory na uvoľnenie rukoväte

A1-4 – západka na vybratie kefy

A1-5—Adaptívne hnacie kolesá

A1-6 – LED indikátor

A1-7 – Uvoľnenie odnímateľnej sacej jednotky

A1-8 – Uvoľnenie nádoby na nečistoty

A1-9 – Rukoväť nádoby na nečistoty

A1-10 – Nádoba na nečistoty

A1-11 – Otvor na doplnenie nádržky na čistú vodu

A1-12 – Otvor na doplnenie čistiaceho prostriedku

A1-13 – Uvoľnenie nádržky na čistú vodu

A1-14 – Nádržka na čistú vodu

A1-15-Kartáč

A2 Ručný vysávač

Prepínač režimu

- Stlačenie: Prepnutie režimu

Napájanie

- Stlačte: Spustenie/pauza

A2-1-Odnímateľná sacia jednotka

A2-2-Odnímateľná sacia jednotka

A2-3-Nádoba na prach

A2-4-Otvárač nádoby na prach

A2-5-Uvoľnenie čistiacej hlavy

A3 Nabíjací dok

A3-1-Sušička priehradka

A3-2—Výstupy sušičaého vzduchu

A3-3—Nabíjacie kontakty

A4 Napájací kábel

A5 Filter

A6 Čistiaca kefka

Poznámka: Čistiacu kefkú je možné umiestniť do drážky v zadnej časti nabíjacieho doku.

A7 LED indikátor

A7-1—Režim Sponge

A7-2—Režim ECO

A7-3—Indikátor sušenia

A7-4—Stav nabitia batérie

A7-5—Režim AUTO

A7-6—Režim MAX

A7-7 - Svetelný prúžok a chybový indikátor

A7-8 - Indikátor WiFi

- Vypnuté: Wi-Fi je vypnuté
- Pomaly bliká: Čaká na pripojenie
- Rýchlo bliká: Pripojenie
- Trvalo svieti: Wi-Fi pripojené

A8 Kefa na rôzne povrchy

A9 Motorizovaná mini kefa

A10 Čistiaca hlavica 2 v 1

A11 Stojan na skladovanie

A12 Baton

B Inštalácia výrobku

B1 Vysávač na mokré a suché vysávanie

B1-1-Montáž rukoväte

B1-1-1 Pripojte rukoväť k hlavnejmu telu tak, aby zapadla na svoje miesto. Tlačidlá na rukoväti by mali smerovať dopredu.

B1-1-2 Ak chcete rukoväť odpojiť, pevne ju uchopte a vytiahnite, pričom do otvoru na uvoľnenie rukoväte na zadnej strane hlavného tela zasuňte tvrdý predmet a stlačte uvoľňovacie tlačidlo.

B1-2-Položovanie nabíjacieho doku

B1-2-1-Umiestnite nabíjací dok hore nohami, pripojte napájací kábel do zásuvky nabíjacieho doku a podľa potreby zabaľte kábel do priehradky na kábel.

Poznámka: Napájací kábel môže vychádzať z pravého alebo ľavého úložného priestoru pre kábel.

B1-2-2-Umiestnite nabíjaciu dokovaciu stanicu na rovnú, tvrdú podlahu a zapojte ju.

B1-2-3-Kartáč na údržbu

Poznámky:

- Neumiestňujte nabíjací dok na vlhké miesta alebo do blízkosti zdrojov tepla, ako sú kúpeľne, kuchyne a radiátory.
- Kečku na údržbu môžete umiestniť do drážky v zadnej časti nabíjacieho doku.

B2 Ručný vysávač

B2-1-Umiestnenie odnímateľnej sacej jednotky

B2-1-1-Stlačte odnímateľnú sáciu jednotku.

Uvoľnite tlačidlo a nakloňte sáciu jednotku dozadu, aby ste ju mohli vybrať.

B2-1-2-Vložte odnímateľnú sáciu jednotku do ručného vysávača a nakloňte ju pod miernym uhlom smerom nadol, kým nezacvakne na miesto.

B2-2-Montáž čistiacich hláv

B3 Stojan na uskladnenie

B3-1-Položte stojan na uskladnenie na podlahu. a pripevnite nabíjaciu dokovaciu stanicu k úložnému stojanu tak, aby boli obe strany dokovacej stanice zarovnané so zadnou stranou úložného stojanu.

B3-2-Montujte držiak obušku na úložný stojan.

Zatlačte ho, kým nezacvakne na miesto.

B3-3-Pokiaľ chcete držiak batérie vybrať, stlačte uvoľňovacie tlačidlo na zadnej strane a držiak vytiahnite nahor.

B3-4-Uskladnite všetky časti tak, ako je znázornené na obrázku.

Poznámka: Pred uložením ručného vysávača do úložného stojana vyberte odnímateľnú sáciu jednotku, aby ste zabránili jej vypadnutiu.

Pripojenie k aplikácii

1. Stiahnite si aplikáciu

Vyhľadajte aplikáciu "Roborock" v obchode App Store alebo Google Play alebo naskenujte QR kód na stiahnutie a inštaláciu aplikácie.



2. Obnovenie siete Wi-Fi

Nechajte vysávač vo zvislej polohe, indikátor LED svieti a zariadenie čaká na príkazy. Stlačte a podržte súčasne tlačidlá  a , kým nebudete počuť hlasovú správu "Resetovanie Wi-Fi". Obnovenie je dokončené, keď indikátor Wi-Fi pomaly bliká. Vysávač potom bude čakať na pripojenie.

Poznámka: Ak sa nemôžete pripojiť k vysávaču z dôvodu konfigurácie smerovača, zabudnutého hesla alebo z iného dôvodu, obnovte Wi-Fi a pridajte vysávač ako nové zariadenie.

3. Pridať zariadenie

Otvorte aplikáciu Roborock, klepnite na tlačidlo "Add Device" (Pridať zariadenie) alebo "+" a pridajte zariadenie podľa sprievodcu v aplikácii.

Poznámky:

- Skutočný postup sa môže líšiť v dôsledku priebežných aktualizácií aplikácie. Postupujte podľa pokynov v aplikácii.
- Podporované je iba 2,4 GHz Wi-Fi.

C Návod na používanie vysávača na mokré a suché vysávanie

C1 Plnenie nádržky na čistú vodu

C1-1- Uchopte rukoväť nádržky na čistú vodu, stlačte uvoľňovacie tlačidlo a jemne vytiahnite nádržku na čistú vodu pod miernym uhlom.

C1-2- Otvorte uzáver otvoru na doplnenie vody do nádržky na čistú vodu, pridajte vodu a uzáver opäť zatvorte.

C1-3- Otvorte uzáver otvoru na doplnenie čistiaceho prostriedku, pridajte príslušný čistiaci prostriedok a uzáver opäť zatvorte.

C1-4- Vložte nádržku späť do čistiacej hlavy. Jemne ju zatlačte nadol, kým nezacvakne na svoje miesto.

Poznámky:

- Aby nedošlo k deformácii nádržky na čistiaci prostriedok, používajte len studenú vodu.
- Aby ste zabránili korózii alebo poškodeniu, nepoužívajte dezinfekčné prostriedky a používajte len čistiace prostriedky odporúčané spoločnosťou Roborock.
- Na zlepšenie čistiaceho výkonu odporúčame pred použitím pridať odporúčaný čistiaci prostriedok do plniaceho otvoru čističa. Počas prezerania stránky čistenia bude zariadenie automaticky pridávať čistiaci prostriedok do čistej vody na základe vopred nastaveného pomeru.

C2 Blokovanie a odblokovanie

Zlážka zatlačte na čistiacu hlavu a podržte rukoväť. Stlačením ju zablokujete a potiahnutím odblokovať vysávač.

C2-1-Zablokovanie
C2-2-Odblokovanie

C3 Spustenie vysávača

Nakloňte rukoväť dozadu, aby ste vysávač odomkli, a stlačením tlačidla  ho spustite.

C4 Čistenie v fahu

Vysávač môžete položiť naplocho a čistiť pod nábytkom a spotrebičmi. Ak ho chcete položiť na plochu o na podlahu, spustíte rukoväť počas používania stroja. Pri čistení naplocho sa znižuje dostupná kapacita nádoby na nečistoty. Pred čistením pod nábytkom a spotrebičmi sa preto odporúča vyprázdiť nádobu na nečistoty.

Poznámka: Vysávač vždy ukladajte na plochu tak, aby tlačidlá na rukoväť smerovali nahor.

C5 Prepínanie režimov

Stlačením tlačidla  môžete prepínať medzi režimami AUTO, MAX, ECO a Sponge. Na displeji sa zobrazí ikona aktuálneho režimu.

Čakanie na príkazy a vypnutie

1. Stlačením tlačidla  počas upratovania pozastavíte vysávač. Teraz čaká na príkazy.
2. Keď vysávač čaká na príkazy, uzamknite ho tak, aby mohol stáť vzpriamene na podlahe.

3. Ak vysávač zostane počas čakania na príkazy 5 minút nečinný, automaticky sa vypne. Ak ho chcete vypnúť ručne, stlačte a podržte tlačidlo  na 2 sekundy, kým čaká na príkazy.

C6 Upozornenie na hladinu vody

Keď je nádrž na špinavú vodu plná alebo nádrž na čistú vodu počas používania prázdna, vysávač vydá zvukové a vizuálne upozornenie. V takom prípade pred pokračovaním v čistení naplňte nádrž na čistú vodu alebo vyprázdiť nádrž na špinavú vodu.

C6-1 - červený svetelný pruh: Chyba .

C7 Vyprázdenie nádrže na nečistoty

C7-1- Podržte rukoväť nádrže na nečistoty, stlačte uvoľňovacie tlačidlo a nakloňte nádrž dozadu, aby ste ju vybrali.
C7-2- Vytiahnite opatrne kryt nádrže a vyprázdiť nádrž na nečistoty.

C7-3- Nasaďte späť kryt nádrže. Zasuňte spodnú časť nádrže do tela vysávača a nakloňte nádrž smerom k zariadeniu, kým nezacvakne na miesto.

C8 Nabíjanie a samočistenie

1. Počas čakania na pokyny vysávač uzamknite a umiestnite ho na nabíjací dok. Nabíjanie je začne, keď počujete hlasovú správu "Nabíjanie sa začalo. Prosím, spustite samočistenie."

2. Stlačením tlačidla  spustíte/pozastavíte inteligentné samočistenie.
3. Po dokončení samočistenia a sušenia sa riadče hlasovou správou a včas vyprázdníte znečistenú nádržku, aby ste zabránili vzniku zápachu.

Poznámky:

- Pre optimálny výkon samočistenia a sušenia sa uistite, že čistá nádržka a spínavá nádržka sú na svojom mieste.
- Automatické samočistenie môžete v aplikácii vypnúť.
- Výrobok je vybavený vstavaným vysoko výkonným lítium-iónovým akumulátorom. Pre zachovanie výkonu batérie udržiavajte výrobok počas bežného používania nabitý.
- Po použití vysávač vždy umiestnite späť do nabíjacieho doku, aby ste zabránili zanechaniu vodných škvŕn na podlahe.
- Ak je režim nabíjania a spánku vypnutý a pracka je vypnutá, uistite sa, že je pracka v nabíjacom doku, stlačením tlačidla  ju zapnete a potom spustíte samočistenie.

C9 Sušenie

Po dokončení samočistenia sa automaticky spustí sušenie. Počas nabíjania stlačte a podržte tlačidlo  po dobu 2 sekúnd, aby ste prepili režim sušenia. Stlačením a podržaním tlačidla  na 2 sekundy spustíte/zastavíte sušenie.

Poznámky:

- Po dokončení samočistenia sa automaticky spustí sušenie. Nespúšťajte sušenie často manuálne.
- Môžete si vytvoriť harmonogram pre samočistenie a sušenie a nastaviť režim v aplikácii.
- Samočistenie a sušenie sú k dispozícii iba pri nabití vysávača
- a vysokom stave nabitia batérie. Rôzne režimy sušenia vyžadujú rôzne úrovne výkonu. Keď je vysávač nastavený na Rýchle sušenie, ale úroveň nabitia batérie je nízka, automaticky sa prepne do režimu tichého sušenia.
- Počas sušenia sa nepribližujte k vývodom suchého vzduchu.

Ak je režim Charge & Sleep (Nabíjanie a spánok) vypnutý a prístroj je vypnutý, uistite sa, že je prístroj v nabíjacom doku, stlačením tlačidla  ho zapnete a potom spustíte sušenie.

Zapnutie/vypnutie režimu nabíjania a spánku

Režim Charge & Sleep je v predvolenom nastavení vypnutý. Ak ho chcete povoliť alebo zakázať, stlačte počas nabíjania tlačidlo  na 5 sekúnd, kým nebudete počuť hlasovú správu: "Charge & Sleep mode enabled" alebo "Charge & Sleep mode disabled".

Poznámky:

- Režim nabíjania a spánku je povolený: Po 5 minútach nabíjania bez prevádzky sa LED indikátor vypne. Po úplnom nabití sa stroj automaticky nevypne. Ak chcete spustiť samočistenie a sušenie, stlačte tlačidlo . Ak stroj vyberiete z nabíjacieho doku, zostane aktívny a bude čakať na príkazy.
- Režim nabíjania a spánku je vypnutý: Päť minút po úplnom nabití sa vysávač automaticky vypne a odpojí od WiFi. Ak chcete spustiť samočistenie a sušenie, uistite sa, že je stroj na nabíjacom doku, stlačením tlačidla  ho zapnete a potom stlačte tlačidlo . Ak je stroj vybratý z nabíjacieho doku, nezostane aktívny a nebude čakať na príkazy.

Nastavenie hlasových správ

Po pridaní vysávača do aplikácie môžete prostredníctvom aplikácie upraviť hlasitosť a zmeniť jazyk hlasových správ.

Obnovenie továrenského nastavenia

Keď vysávač čaká na príkazy, stlačte a podržte tlačidlo  a  potom tlačidlo po dobu 5 sekúnd, kým nebudete počuť hlasové upozornenie „Restoring factory settings (Obnovenie továrenského nastavenia)“. Vysávač sa potom vráti do továrenského nastavenia.

Deaktivácia WiFi

Ak chcete vysávač odpojiť od siete WiFi, stlačte tlačidlo  a , kým nebudete počuť hlasovú správu. Potom počkajte 5 minút a WiFi sa automaticky deaktivuje. Ak sa chcete znova pripojiť, postupujte podľa súvisiacich pokynov pre pripojenie.

D Pokyny na používanie ručného vysávača

D1 Čistiaca hlavica

D1-1-Motorizovaná minikefa

Je vhodný na čistenie prachu a roztočov na textilných výrobkoch, ako sú posteľe, záclony apod.

D1-2-Kefa na viac povrchov

Je vhodný na čistenie dlaždíc, podláh a kobercov s nízkym vlasom a vláknami kratšími ako 2,5 cm.

D1-3 2v1 čistiaca hlavica (štrbinová hubica)

Je vhodná na čistenie prachu v úzkych priestoroch, ako sú rohy dverí, okien, stien a schody.

D1-4 Čistiaca hlavica 2 v 1 (prachový nástavec)

Vhodná na čistenie prachu z pohoviek alebo stolov. Na prepínanie medzi štrbinovou hubicou a štrbinovou hubicou s prachovkou:

Stlačte tlačidlo na zberači prachu a posuňte ho úplne dopredu/dozadu.

Poznámky:

- Nepoužívajte tieto čistiace hlavy na vysávanie vody.
- Nedotýkajte sa rotujúcej časti čistiacich hláv.
- Aby ste predišli poškriabaniu povrchu tkaniny, nepoužívajte motorovú minikartáčku na kožu, koženku alebo hodváb.
- Pri použití viacúčelovej kefy alebo motorizovanej minikartáčky sa môže povrch niektorých tkanín rozmazávať alebo vzdorovať. V takom prípade sa odporúča používať čistiacu hlavicu 2 v 1.
- Pred vysávaním leštených povrchov (lesklé drevené podlahy alebo glazované dlaždice) skontrolujte, či sa vo viacúčelovej kefe (najmä v čistiacej hlavici) nenachádzajú predmety, aby ste predišli poškriabaniu podlahy.
- Pred použitím vysávača sa uistite, že sú správne nainštalované nádobu na prach, multicyklónová zostava, filter hubice a zadný filter.
- Pri vysávaní neblokujte výstupný otvor.
- V prípade jemného prachu, ako je múka a stavebný prach, možno vysávač používať len vtedy, ak je množstvo prachu malé.
- Vysávač nepoužívajte na vysávanie ostrých predmetov, malých hračiek, špendlíkov, papierových spinkov a pod. Tieto predmety môžu poškodiť vysávač a podlahu.
- Pri čistení nebezpečných oblastí, ako sú schody a okná, dbajte na osobnú bezpečnosť.
- Výrobok neumiestňujte na vyvýšené miesta, ako sú stoly a stoličky, ani ho neopierajte o iné predmety, aby ste zabránili poškodeniu v dôsledku pádu alebo prevrátenia.
- Pohybom kefy po viacerých povrchoch môže dôjsť k nerovnomernej vylešteným podlahám. Na nápravu môžete podlahu utrieť vlhkou handričkou a vyleštiť podlahovým voskom.

Bežná údržba

Pre udržanie optimálneho výkonu výrobku sa riadte nasledujúcou tabuľkou pre bežnú údržbu.

Časť	Frekvencia údržby	Frekvencia výmeny
Valček	Podľa potreby	3 mesiace
Filter (znečistená nádrž)	Podľa potreby	Podľa potreby
Filter (nádobu na prach)	Podľa potreby	N/A
Čistiaca hlavica a cesta pre špinavú vodu	Podľa potreby	N/A
Nádrž na špinavú vodu	Podľa potreby	N/A
Nabíjací dok	Podľa potreby	N/A
Nabíjací kontakty	Podľa potreby	N/A
Vyčistite nádrž	2-4 týždne	N/A
Adaptívne hnacie kola	Podľa potreby	N/A
Nádobu na prach	Podľa potreby	N/A
Kefa na rôzne povrchy	1 mesiac	N/A
Motorová minikefa	1 mesiac	N/A

Poznámky:

- Pri čistení alebo údržbou musí byť výrobok vypnutý alebo zastavený a nabíjací dok odpojený od siete.

- Frekvencia výmeny sa môže líšiť podľa aktuálnej situácie. Ak dôjde k abnormálnemu opotrebovaniu, diely ihneď vymeňte.

- Vláknna filtra a valca boli ošetrené antimikrobiálnou

látkou s iónmi iónmi striebra, ktoré odolávajú bakteriálnym zápachom.

Údržba výrobku

Ak tento výrobok nebudete dlhší čas používať, úplne

Nabite ho, odpojte zo zásuvky a uložte na chladnom a suchom mieste.

Neumiestňujte ho na vlhké miesta alebo priamemu slnečnému žiareniu. Nabíjajte ho aspoň raz za 3 mesiace, aby ste zabránili nadmernému vybíjaniu batérie.

Telo stroja

Teleso stroja utrite a vyčistite mäkkou a suchou handričkou.

Neumývajte ho vodou. Pred čistením odpojte stroj od elektrickej siete a vypnite ho.

E1 Znečistená nádrž a filter

E1-1- Odstráňte znečistenú nádrž, vytiahnite kryt nádrže a vyberte filter z krytu nádrže. Vyčistenie znečistenia

Na filter použite priložený údržbový kefu. Ak je filter veľmi znečistený, opláchnite ho studenou vodou a zvyšnú vodu vytrepajte.

E1-2- Pred opätovnou montážou dôkladne vysušte všetky diely.

Poznámky:

- Pred opätovnou montážou nechajte filter dôkladne vyschnúť aspoň 24 hodín.
- Nedotýkajte sa povrchu filtra rukami, kefami alebo ostrými predmety, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

E2 Čistenie nádrže a fľaše

E2-1-Zachyťte rukoväť distácie nádrže, stlačte uvoľňovacie tlačidlo a jemne vytiahnite distáciu nádrží pod miernym uhlom smerom nahor, aby ste ju mohli vybrať.
E2-2-Opláchnite spodnú časť nádrže distou vodou.
E2-3-Zachyťte uvoľňovacie tlačidlo valca a vysuňte valec z hlavy distáda. Pomocou dodanej kefky odstráňte nečistoty na valci a potom ho opláchnite distou vodou.
E2-4- Keď potrebujete vymeniť valec, vytiahnite uzáver valca z valca uchopením celého valca. Potom nasadte uzáver valca na nový valec.

Poznámky:

Údržbovú kefku používajte opatrne, aby ste sa vyhlížli zraneniu.

Pri oddeľovaní uzáveru valca neťahajte za rukoväť.

Abyste predišli prípadnému poškodeniu, pri čistení valca nechajte uzáver valca nasadený.

E2-5 - Znovu nainštalujte valček a vyčistite nádržíku.

E3 Adaptívne hnacie kolesá

Adaptívne hnacie kolesá pravidelne čistite.

E4 Čistenie hlavy a dráhy znečistenej vody

1. Vypnite vysávací a umiestnite ho do stabilnej polohy, potom vyberte znečistenú nádrž, čistú nádrž a kefku.

2. Dodanou údržbovou kefou vyčistite štrbinu valca a dráhu znečistenej vody.

3. Opäť nasadte nádrž na znečistenú vodu, nádrž na čistú vodu a kefku.

Poznámka: Hlavu distáda neoplachujte priamo vodou.

E5 Nabíjací dok

Odpojte nabíjací dok a odistite povrch a nabíjacie kontakty mäkkou suchou handričkou.

Poznámka: Nabíjací dok neoplachujte priamo vodou.

E6 Nádobu na prach

E6-1-Vyprázdňte nádobu na prach hneď, ako prach dosiahne značku MAX, inak bude ovplyvnený výkon vysávania.

E6-2-Pri čistení odpojte napájanie a uistite sa, že zariadenie prestalo pracovať. Odstráňte tyč alebo distáciu hlavice. Stlačte otváraciu nádobu na prach, aby ste vyprázdnil nádobu na prach.

E6-3-Vyberte zostavu multicyklónu.

E6-4-Pomocou suchej handričky alebo utierky utrite prach vo vnútri nádoby na prach. Znovu nasadte zostavu multicyklónu a zatlačte základnú nádobu na prach smerom nahor, kým sa bezpečne nezatvorí.

Poznámka: Hlavnú jednotku ani nádobu na prach neoplachujte, aby ste nepoškodili elektrické časti vo vnútri.

E7 Hubicový filter a zostava multicyklónu

Poznámky:

Pri demontáži odpojte napájanie a dávajte pozor, aby ste nestlačili tlačidlo .

Dočítavajte pokyny na pravidelnú kontrolu a čistenie čongiového filtra a multicyklónovej zostavy, aby ste zabezpečili výkonnosť výrobku.

Pri čistení jemného prachu alebo pri prevádzke v režime MAX môže byť potrebné častejšie umývanie čongiového filtra.

E7-1-Otáčaním multicyklónovej zostavy v smere znázornenom na obrázku ju vyberte. Vyberte čongiový filter.

E7-2-Opláchnite čongiový filter a multicyklón studenou vodou, kým nebudú čisté. E7-3-Sušte hubkový filter a multicyklónovú zostavu najmenej 24 hodín, aby sa zabezpečilo dôkladné vysušenie.

Poznámky:

Hubicový filter nekladajte na čistenie do umývadla riadu alebo práčky.

Nesušte hubkový filter v sušičke, rúre alebo mikrovlnnej rúre, ani ho nesušte horúcim vzduchom alebo v blízkosti ohňa.

E7-4-Vrňte vysušený čongiový filter do zostavy multicyklónu.
E7-5-Zarovnajte zostavu multicyklónu s hlavnou jednotkou a otočte zostavu multicyklónu proti smeru hodinových ručičiek tak, aby zapadla na svoje miesto.

E8 Zadný filter

E8-1-Vytiahnite zadný filter vertikálne nahor a vyberte ho.
E8-2-Opláchnite **vnútro** zadného filtra. Filter počas umývania otáčajte, aby ste zabezpečili vyčistenie všetkých medzier vo filtrí.

E8-3-Pred opätovnou montážou filtra počkajte aspoň 24 hodín, kým filter dôkladne vyschne.
E8-4-Sušný filter nainštalujte vertikálne nadol do hlavnej jednotky.

E9 Vlacúčelová kefka

E9-1-Umiestnite kefu v smere znázornenom na obrázku. Uchopte jazyček na západke a otočte proti smeru hodinových ručičiek do polohy odomknutia.

E9-2-Vytiahnite poistku a valček z čistiacej hlavy.

E9-3-Očistite valček a poistku od nečistôt.

E9-4-Po vyčistení poistku opäť vložte do valčeka.

E9-5-Otáčajte poistku v smere hodinových ručičiek, kým sa nezastaví.

E10 Motorizovaná miní kefka

E10-1-Pomocou predmetu podobného minci/ruky otočte západku zámku proti smeru hodinových ručičiek do polohy odomknutia, aby ste ju odstránili.

E10-2-Vytiahnite valček z motorizovanej minikartáčky.

E10-3-vyčistite a umyte valček.

E10-4-Vyberte valček a nechajte ho vyschnúť aspoň 24 hodín, aby sa zabezpečilo jeho dôkladné vyschnutie.

E10-5-Keď je valček dôkladne suchý, namontujte ho a vložte poistku späť na miesto.

E10-6-Nainštalujte valček správne otočením poistky v smere hodinových ručičiek do uzamykacej polohy.

Základné parametre

Odnímateľná sacia jednotka

Model	WDSM6A
Menovité napätie/prúd	21,6 VDC/6 A
Batérie	Lítium-iónová batéria 21,6 V/4000 mAh (TYPE)

Dokovacia nabíjačka

Model	MDS14HRR
Menovité vstupné napätie	220-240 VAC
Menovitá frekvencia	50-60 Hz
Menovitá hodnota príkon (nabíjanie)	0.35 A
Menovitý Spotreba energie (sušenie)	3 A
Menovitý výkon	30 VDC 1 A
Nabíjanie batérie	21,6 V/4000 mAh (TYP) Lítium-iónová batéria

Špecifikácie WIFI

Servis	WiFi
Protokol	802.11b/g/n
Frekvencia	2400-2483,5 MHz
Dosah	
Max. Výstupný výkon	≤20 dBm

Bežné problémy

Problém	Riešenie
Na podlahe sú zjavné škvrny od vody, z hlavy čističa vyteká voda alebo sa nedá vysávať voda z podlahy.	• Vyberte valec a nádrž na špinavú vodu, skontrolujte, či nie je upchatá cesta špinavej vody a nasávací otvor vo vnútri štrbiny valca, a skontrolujte, či nie je filter upchatý alebo mokrý. Skontrolujte, či sú nádrž na špinavú vodu a filter správne nainštalované, a potom to skúste znova.
Indikátor LED sa nerozsvieti a vysávač sa nedá spustiť.	• Nízky stav nabitia batérie. Pred použitím batériu nabite.
Neprijemný zápach počas používania.	• Vyčistite valec, znečistenú nádrž a filter.
Počas čistenia sa môže vytvoriť veľké množstvo peny.	• Do čistiacej nádrže nepridávajte žiadne dezinfekčné prostriedky ani ich nestriekajte na podlahu. V čistej nádrži používajte len čistiace prostriedky odporúčané spoločnosťou Roborock. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu výrobu. • Odporúčaný čistiaci prostriedok nepridávajte v nadmernom množstve.
Vysávač sa nemôže nabíjať, keď je v doku.	• Vyčistite nabíjacie kontakty na nabíjacom doku a vysávači.
LED indikátor svieti, ale vysávač nereaguje na stlačenie tlačidla.	• Stlačte a podržte tlačidlo  na 10 sekúnd, aby ste vynútili vypnutie, a potom zariadenie reštartujte.
Nemožno sa pripojiť k sieti WiFi.	• Sieť WiFi je vypnutá. Obnovte WiFi a skúste to znova. • Zlý signál Wi-Fi. Uistite sa, že je vysávač umiestnený v oblasti s lepším signálom WiFi. • Abnormálne pripojenie WiFi. Obnovte WiFi, stiahnite si najnovšiu verziu aplikácie a skúste to znova. • Nemožnosť náhleho pripojenia k sieti WiFi. Môže ísť o chybu v nastaveniach smerovača. Obráťte sa na zákaznícky servis spoločnosti Roborock, ktorý vám pomôže vyriešiť problém.
Odoberá sa energia vždy, keď je vysávač pripojený k doku.	• Vysávač spotrebúva energiu, keď je pripojený k doku, aby sa zachovala energia batérie, ale spotreba energie je veľmi nízka.
Čistiaca hlavica nefunguje.	• Motor čistiacej hlavice môže byť prehriaty. Pred použitím počkajte, kým sa teplota vráti na normálnu hodnotu. • Napájacie kontakty čistiacej hlavy môžu byť znečistené. Utrite ich mäkkou suchou handričkou a skúste to znova.
Znížený sací výkon.	• Nádobu na prach je plná alebo je filter upchatý. Používajte po vyčistení nádoby na prach a filtra. • Čistiaca hlava je zanesená. Odstráňte z nej všetky zaseknuté predmety.

Vyhľadanie o zhode EÚ

Spoločnosť Shenzhen Roborock Innovation Technology Co, Ltd. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s platnými smernicami a európskymi normami a ich zmenami. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto webovej adrese: <https://global.roborock.com/pages/compliance>.

Spoločnosť Shenzhen Roborock Innovation Technology Co, Ltd týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu WDSM6A je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto webovej adrese: <https://global.roborock.com/pages/compliance>.

Informácie o OEEZ

Správna likvidácia tohto výrobku. Toto označenie uvádza, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s iným odpadom z domácnosti v celej EÚ. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovaného nakladania s odpadom, zodpovedne recyklujte s cieľom podporiť udržateľné opätovné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite systémy vrátenia a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený. Tí môžu výrobok prevziať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Informácie o záruke

Záručná doba závisí od zákonov krajiny, v ktorej sa výrobok predáva, a za záruku zodpovedá predajca. Záruka sa vzťahuje len na chyby materiálu alebo spracovania. Záručné opravy môže vykonávať len autorizované servisné stredisko. Pri uplatnení záručnej reklamácie je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe (s dátumom nákupu). Záruka sa nevzťahuje na prípady:

- Bežné opotrebenie.
- Nesprávneho použitia, napr. preťaženie spotrebiča, použitie neschváleného príslušenstva, použitie sily.
- Poškodenie spôsobené vonkajšími vplyvmi.
- Poškodenie spôsobené nedodržaním návodu na použitie, napr. pripojením k nevhodnému zdroju napájania alebo nedodržaním pokynov na inštaláciu.
- Čiastočne alebo úplne demontované spotrebiče.

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz



beryko