SEVERIN



ART.-NO. **SM 3586**

SEVERIN



Indukčný napeňovač mlieka

Vážený zákazník,

pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na budúce použitie. Spotrebič smú používať iba osoby, ktoré sú oboznámené s týmito pokynmi.

Pripojenie k elektrickej sieti

Spotrebič sa smie pripájať iba do uzemnenej zásuvky nainštalovanej v súlade s platnými predpismi. Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku spotrebiča. Tento výrobok spĺňa všetky záväzné smernice týkajúce sa označenia CE.

Oboznámenie sa so spotrebičom

1. Veko s vložkou
2. Kryt miešacieho nástavca
3. Nádoba na mlieko s rukoväťou
4. Miešací nástavec – vrúbkovaný
5. Napájací kábel so zástrčkou
6. Priestor na navinutie kábla (na spodnej strane)
7. Typový štítok (na spodnej strane)
8. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
9. Otočný ovládač na jednoduchý výber funkcií
10. Základňa
11. Svetelný kruh

Dôležité bezpečnostné pokyny

· Aby sa predišlo nebezpečenstvu, opravy tohto elektrického spotrebiča alebo jeho napájacieho kábla musí vykonávať náš zákaznícky servis. V prípade potreby opravy kontaktujte naše oddelenie zákazníckeho servisu telefonicky alebo e-mailom (pozri prílohu).

· Pred čistením spotrebiča sa uistite, že je odpojený od elektrickej siete a úplne vychladnutý.

· Podrobné informácie o čistení nájdete v časti Čistenie a údržba.

· Základňu neponárajte do kvapalín ani ju nečistite pod tečúcou vodou.

· Upozornenie: Elektrické pripojenie v základni musí byť vždy chránené pred prípadným vyliatím kvapalín.

· Napeňovač mlieka sa smie používať iba s určenou základňou.

· Upozornenie: Akékoľvek nesprávne používanie môže spôsobiť vážne zranenie.

· Vždy používajte rukoväť nádoby na mlieko, pretože jej povrch môže byť počas prevádzky aj po jej skončení horúci.

· Spotrebič nie je určený na prevádzku prostredníctvom externého časovača ani samostatného systému diaľkového ovládania.

· Tento spotrebič je určený na používanie v domácnostiach a podobných prostrediach, napríklad:

- v kuchynkách pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných podobných pracovných prostrediach,

- v poľnohospodárskych prevádzkach,
- zákazníkmi v hoteloch, moteloch a podobných ubytovacích zariadeniach,
- v ubytovacích zariadeniach typu penzión.

· Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a plne rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám a bezpečnostným opatreniam.

· Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

· Deti môžu vykonávať čistenie a údržbu spotrebiča iba pod dohľadom a vo veku najmenej 8 rokov.

· Spotrebič a jeho napájací kábel musia byť vždy uchovávané mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

· Upozornenie: Všetky obalové materiály uchovávajte mimo dosahu detí, pretože predstavujú potenciálny zdroj nebezpečenstva, napríklad udusenia.

· Pred každým použitím je potrebné dôkladne skontrolovať, či hlavné telo spotrebiča vrátane napájacieho kábla a nasadeného príslušenstva nevykazuje známky poškodenia. Ak napríklad spotrebič spadol na tvrdý povrch alebo bol napájací kábel vystavený nadmernému ťahu, nesmie sa už používať. Aj neviditeľné poškodenie môže nepriaznivo ovplyvniť bezpečnosť prevádzky spotrebiča.

· Tento spotrebič je určený výhradne na ohrev a napenenie mlieka, horúcej čokolády a kakaa. Do nádoby nevkladajte žiadne iné tekutiny ani tuhé potraviny.

· Počas používania nenechávajte napeňovač mlieka bez dozoru.

· Pri každom použití vždy dodržiavajte značky minimálnej a maximálnej hladiny vo vnútri nádoby na mlieko.

· Výstupok na dne nádoby (značka minimálnej hladiny) musí byť zakrytý mliekom. Ak nie je mlieka dostatok, môže dôjsť k prehriatiu spotrebiča.

· Preplnenie nádoby môže byť nebezpečné, pretože napenené mlieko môže vytiecť von.

· Upozornenie: Počas prevádzky musí byť vždy nasadené veko.

· Nezakrývajte ventilačné otvory na zadnej strane spotrebiča.

· Spotrebič sa smie používať iba s originálnym príslušenstvom dodaným výrobcom.

· Spotrebič musí byť vždy umiestnený na pevnom a rovnom povrchu.

· Zabráňte kontaktu spotrebiča alebo jeho napájacieho kábla s otvoreným ohňom alebo horúcimi povrchmi, napríklad varnými doskami.

· Nenechávajte napájací kábel voľne visieť. Kábel musí byť vždy v dostatočnej vzdialenosti od horúcich častí spotrebiča.

· Zástrčku vždy vytiahnite zo zásuvky:

- v prípade akejkoľvek poruchy,
- po použití,
- pred čistením spotrebiča.

· Pri vyťahovaní zástrčky zo zásuvky nikdy neťahajte za napájací kábel. Vždy uchopte priamo zástrčku.

· Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním spotrebiča alebo nedodržaním týchto pokynov.

Pred prvým použitím

· Odstráňte všetky zvyšné obalové materiály a reklamné nálepky a skontrolujte, či sú prítomné všetky súčasti.

· Pred prvým použitím spotrebiča alebo po dlhšom období, počas ktorého sa nepoužíval, ho dôkladne vyčistite podľa pokynov uvedených v časti Čistenie a údržba.

Priestor na navinutie napájacieho kábla

· V základni sa nachádza priestor na uloženie napájacieho kábla.

· Pred použitím odviňte kábel na požadovanú dĺžku.

· Po použití napájací kábel opäť naviňte.

Prevádzka

Veko

· Počas prevádzky musí byť vždy nasadené veko.

· Ak chcete počas prevádzky pridať prísady, otočte vložkou veka a potom ju odstráňte.

· Ak sa spotrebič nepoužíva, kryt možno uložiť na vložku veka.


Svetelný kruh

Farba / stav	**Význam**
Červená	Je zvolená funkcia s ohrevom.



Modrá	Je zvolená funkcia bez ohrevu.
Nepretržité svietenie	Prebieha príprava.
Blikajúca červená alebo modrá	Spotrebič čaká na zadanie, príprava bola dokončená alebo došlo k chybe (pozri časť Riešenie problémov na konci návodu).

Výber miešacieho nástavca

Vrúbkovaný miešací nástavec používajte bez krytu na napenenie a s krytom na ohrev.

 *Vrúbkovaný miešací nástavec – bez krytu: napenenie.

 S krytom: ohrev.

Funkcia nápoja	**Činnosť**	**Miešací nadstavec**
Mliečna pena	Napenenie	
Horúce mlieko	Ohrev	
Horúca čokoláda / kakao	Ohrev	

Množstvo náplne

Označenie	**Použitie**	**Množstvo**
MIN	Minimálne množstvo – výstupok na dne nádoby musí byť zakrytý mliekom.	120 ml
MAX Frothing	Maximálne množstvo mlieka na napenenie (dolná značka MAX).	350 ml
MAX Stirring and heating	Maximálne množstvo na miešanie a ohrev (horná značka MAX).	700 ml

Príprava spotrebiča

· Odstráňte veko z nádoby na mlieko.

· Vložte zvolený miešací nadstavec do nádoby na mlieko a zatlačte ho nadol. Uistite sa, že je správne nasadený na spodnú časť výstupku.

· Nalejte do nádoby požadované množstvo mlieka.

· Nasaďte na nádobu veko.

· Zapojte zástrčku do elektrickej zásuvky.

· Umiestnite nádobu na mlieko na základňu.

Príprava

· Otočením otočného ovládača zapnite spotrebič a vyberte požadovanú funkciu:

Symbol	**Funkcia**
	Studené napenenie
45°–65°	Teplé napenenie alebo ohrev mlieka na teplotu 45 až 65 °C
	Horúca čokoláda / kakao +

· Stlačením tlačidla spustite prípravu.

· Poznámka: Ak spotrebič nie je v pohotovostnom režime, je potrebné stlačiť tlačidlo dvakrát.

· Spustí sa zvolený program.

· Pri príprave kakaa a horúcej čokolády pridajte požadované množstvo kakaového prášku alebo čokolády (pozri pokyny na prípravu).

· Po dokončení prípravy sa ohrev a miešanie automaticky zastavia.

· Teraz môžete nádobu na mlieko odobrať zo základne.

· Pripravený nápoj prelejte alebo mliečnu penu odoberte vhodnou lyžicou. V nádobe nenechávajte žiadne zvyšky.

· Po použití odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky.

· Pred spustením ďalšieho cyklu nechajte spotrebič vždy najskôr vychladnúť a potom ho vyčistite.

Pokyny na prípravu

Mliečna pena:

· Odporúčame používať mlieko s vysokým obsahom bielkovín. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak mlieko vyberiete z chladničky bezprostredne pred napenením.

· Ak chcete dosiahnuť hustejšiu penu, najskôr spustite cyklus studeného napenenia a potom cyklus teplého napenenia.

Horúca čokoláda / kakao:

· Slúži na prípravu čokoládového nápoja z mlieka a čokolády alebo kakaa.

· Pred prípravou nastrúhajte čokoládu najemno.

· Prípadne môžete čokoládu nalámať na kúsky s minimálnou veľkosťou 5 × 4 cm (nie menšie). Upozornenie: Nepridávajte rozpustenú čokoládu!

· Čokoládu alebo kakao pridávajte až po spustení programu, keď sa mlieko už mieša. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k zablokovaniu miešacieho nadstavca.

· Odporúčame používať nasledujúce množstvá čokolády:

Množstvo mlieka	**Odporúčané množstvo čokolády**
200 ml	približne 15–20 g
350 ml	približne 30–35 g

Prerušenie cyklu

· Ohrev alebo miešanie možno kedykoľvek zastaviť stlačením tlačidla.

Automatické vypnutie

· Ak spotrebič nepoužívate, automaticky sa vypne po dvoch minútach.

Čistenie a údržba

· Pred čistením spotrebiča sa uistite, že je odpojený od elektrickej siete a úplne vychladnutý.

· Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom, nečistite základňu ani napájací kábel vodou a neponárajte ich do vody.

· Základňu možno čistiť mäkkou vlhkou handričkou a malým množstvom čistiaceho prostriedku.

· Nádobu na mlieko, miešacie nadstavce a veko je potrebné po každom použití vyčistiť horúcou vodou s malým množstvom čistiaceho prostriedku alebo v umývačke riadu. V prípade potreby možno vrúbkovaný miešací nadstavec odobrať a vyčistiť vhodnou kefkou.

· Všetky časti dôkladne osušte.

· Nepoužívajte abrazívne prostriedky ani agresívne čistiace roztoky.

Likvidácia

Spotrebiče označené týmto symbolom sa musia likvidovať oddelene od bežného komunálneho odpadu, pretože obsahujú cenné materiály, ktoré možno recyklovať. Správna likvidácia chráni životné prostredie a ľudské zdravie. Informácie o správnej likvidácii vám poskytne miestny úrad alebo predajca.

Riešenie problémov

Problém	**Príčina**	**Riešenie**
Mlieko sa nenapení / Svetelný kruh bliká načerveno a namodro.	Chýba miešací nadstavec.	Nasaďte miešací nadstavec.
Motor je zablokovaný.	Miešací nadstavec je zablokovaný.	Odoberte nádobu na mlieko, odstráňte prekážku a znova spustite spotrebič.
Svetelný kruh bliká.	Nádoba na mlieko bola počas prevádzky odobratá.	Nasaďte nádobu na mlieko a znova spustite spotrebič.
Spotrebič sa nespustí.	Pri stlačení tlačidla nebol spotrebič v pohotovostnom režime.	Znova stlačte tlačidlo.

Ak sa vám problém nepodarí vyriešiť pomocou uvedenej tabuľky, obráťte sa na náš zákaznícky servis. Kontaktné údaje nájdete v prílohe tohto návodu.