



- Záмок zariadenia:** Možnosť obmedziť funkcie hodín len na SOS volania.
- Alarmy:** Prehľad a konfigurácia alarmov spustených na hodinkách (max. 3).
- Oznámenia:** História posledných oznámení, napr. volania SOS, slabá batéria.
- Ceny:** Systém odmiern - každá odmierna je jedno srdce. Celková výhra sa zobrazí na hlavnej obrazovke hodín.

- Osobné údaje:** Možnosť zobrazenia a konfigurácie údajov používateľa:
- Profil:** Konfigurácia osobných údajov správcu účtu.
- Zoznam zariadení:** Zobrazenie a možnosť pridávať/upravovať súvisiace zariadenia. Kliknutím na názov zariadenia môžete zmeniť jeho údaje. Možnosť **Prepnúť** umožňuje prepnúť zariadenie ako aktívne, t.j. aktuálne sledované. Ak chcete odstrániť hodinky zo zoznamu, vyberte položku **Upraviť > Odstrániť**.
- Zmena hesla:** Zmena hesla používaného v aplikácii.
- Odhlásenie:** Odhlásenie z aplikácie.

- Zmena náhľadu mapy:** Možnosť zmeniť štýl mapy.
- Poloha telefónu:** Údaj o aktuálnej polohe telefónu, v ktorom je aplikácia spustená.
- Lokalizácia zariadenia:** Zobrazenie všetkých zariadení pridružených v aplikácii na mape.
- Prepínanie:** Rýchle prepínanie medzi súvisiacimi zariadeniami.

- Nastavenia:** Možnosť zobrazenia a konfigurácie funkcií:
- Číslo SOS:** Konfigurácia čísel SOS (max. 3). Dlhším podržaním tlačidla SOS na hodinkách sa uskutoční hovor na prvé číslo. Ak je hovor neúspešný, hodinky automaticky vytočia druhé a podobne aj tretie číslo. Ak je hovor SOS prijatý hlasovou schránkou aktivovanou na jednom z čísel SOS, hovor nebude presmerovaný na ďalšie číslo. Funkcia SOS je aktívna len vtedy, keď sú hodinky v dosahu siete, majú internetové pripojenie a dostatok prostriedkov na účte.

- Monitorovanie hlasu:** Možnosť vzdialeného odpočúvania. Ak chcete aktivovať funkciu, zadajte telefónne číslo. Do 30 sekúnd hodinky automaticky zavolajú späť na predtým zadané telefónne číslo. Obrazovka hodín zostáva nezmenená - je úplne nenápadná.
- Pri konfigurácii čísel SOS - a monitorovania hlasu - by sa čísla mali zadávať bez kódu krajiny (ak je to potrebné, pre PL pridajte pred číslo: 0048). Použitie symbolu "+" môže zabrániť**

- SMS správy:** Možnosť čítania správ SMS adresovaných na číslo na hodinkách.
- Prevádzkové režimy:** Výber obnovovacej frekvencie umiestnenia hodín:
- Režim sledovania** - obnovovanie každú 1 minútu (skrácuje čas chodu hodín),
- Normálny režim** - obnovenie každých 10 minút,
- Režim úspory batérie** - obnovuje sa každú 1 hodinu,
- Režim spánku** - manuálne polohovanie.

- Upozornenia SMS:** Zapnutie/vypnutie a konfigurácia upozornení SMS na zadane telefónne číslo.
- Členovia rodiny:** Zoznam správcov, ktorí môžu spravovať hodinky.
- Telefónny zoznam:** Možnosť pridať kontakty, ktoré sa zobrazia v telefónnom zozname hodín.
- Časové pásmo:** Nastavte časové pásmo hodín.
- Jazyk:** Možnosť zmeny jazyka smart hodín.
- Obsluha:**

- Numerická klávesnica:** Možnosť zapnutia/vypnutia funkcie numerickej klávesnice na hodinkách. Aktivácia tejto funkcie umožňuje používateľovi hodín vytočiť a uskutočniť hovor na ľubovoľné číslo (vrátane čísel mimo telefónneho zoznamu). Ak chcete, aby používateľ hodín nemohol kontaktovať čísla mimo telefónneho zoznamu, vypnite túto funkciu.
- LBS:** Možnosť zapnúť/vypnúť sledovanie hodín na základe najbližšieho vysielača mobilnej siete v prípade, že hodinky stratia signál GPS.
- Nájsť hodinky:** Funkcia nájdenia hodín - spustí zvukový alarm.
- Vypnutie hodín:** Vypnite hodinky na diaľku.
- Reštartovanie hodín:** Reštartujte svoje inteligentné hodinky.

- Obnovenie výrobných nastavení:** Možnosť obnovenia výrobných nastavení hodín.
- Odstrániť účet:** Odoslanie žiadosti o odstránenie účtu z aplikácie. Účet by mal byť vymazaný do jednej hodiny.
- Odhlásenie:** Odhlásenie z aplikácie.
- Kontakty:** Funkcia telefónneho zoznamu. Zobrazenie kontaktov uložených prostredníctvom aplikácie kontakty. Vytočte číslo a stlačením zelenej ikony slúchadla začnete hovor. Hovor sa ukončí stlačením červenej ikony slúchadla alebo **funkčného tlačidla(3)**. Prichádzajúce hovory sa prijímajú zelenou ikonou slúchadla a podobne sa odmietajú červeným slúchadlom alebo **funkčným tlačidlom(3)**. Hlasitosť počas hovoru môžete upraviť kliknutím na ikonu reproduktora.
- Telefón:** Funkcia číselnej klávesnice. Umožňuje vytočiť ľubovoľné číslo (aj mimo telefónneho zoznamu) a uskutočniť hovor. Možnosť vypnutia funkcie prostredníctvom aplikácie **Garett Tracker** v časti **Správa>Číselná klávesnica**.
- Fotoaparát:** Funkcia fotoaparátu. Fotografovanie (max. 3) jedným zo vstavaných aparátov hodín. Ak chcete urobiť fotografiu **kliknite raz na ikonu fotoaparátu** v dolnej časti obrazovky. Fotografie sa uložia do galérie zariadení. Z úrovne **Galérie** ( ) chytrých hodín je možné poslať fotografiu administrátorovi hodín. Zobrazí sa v aplikácii **Garett Tracker** na karte **Vzdialený fotoaparát**.
- Zariadenie:** Zobrazí REG KÓD a QR kód aplikácie **Garett Tracker**.
- Chat:** Funkcia hlasových/textových správ. Zobrazí poslednú hlasovú poznámku (**zelené pole**) alebo poslednú textovú správu (**fialové pole**) odoslanú z aplikácie **Garett Tracker** do hodín. Z hodín je možné odoslať hlasovú správu. Ak chcete odoslať poznámku, stlačte a podržte tlačidlo v spodnej časti obrazovky a zároveň diktujte správu (**max. 15 sekúnd**). Uvoľnením tlačidla odošlete správu správcovi hodín. Zobrazí sa v aplikácii **Garett Tracker** na karte **Chat**.
- Galéria:** Funkcia galérie hodín. Stlačte obrázok a potom **<** - **pre odoslanie** alebo **☒** - **pre vymazanie obrázka**.
- Krokomer:** Funkcia krokomeru. Zobrazuje počet krokov, ktoré ste vykonali. Možnosť zapnutia/vypnutia tejto funkcie v aplikácii **Garett Tracker** v časti **Aktivita>Krokomer>Meranie**.

- Nastavenia:**
- Galéria ciferníkov:** Možnosť zmeny ciferníka hodín.
- Hlasitosť:** Nastavenie hlasitosti inteligentných hodín.
- Jas:** Upravuje úroveň jas displeja.
- Dátum a čas:** Nastavenie dátumu a času.
- Spánok:** Konfigurácia času vypnutia obrazovky (od 15 sekúnd do 1 minúty).
- VoLTE:** Možnosť zapnutia/vypnutia technológie VoLTE.
- Jazyk:** Možnosť zmeny jazyka smart hodín.
- Vypnúť:** Vypnutie zariadenia.
- Informácie:** Zobrazenie verzie softvéru.
- Mobilná sieť:** Možnosť zap./vyp. mobilných dát a dátového roamingu, ako aj konfigurácia nastavenia APN.
- Budík:** Možnosť zobrazenia vopred nakonfigurovaného budíka v aplikácii.
- Stopky:** Funkcia stopiek.
- Kalkulačka:** Jednoduchá funkcia matematickej kalkulačky.
- Hry:** Výber arkádových hier a jednoduché matematické hry.

- Nie je možné volať z hodín:**
- \* Skontrolujte, či je v hodinkách signál GSM (ikona - ).
- \* Skontrolujte, či karta SIM spĺňa všetky požiadavky (opísané na začiatku tejto príručky).
- \* Skontrolujte, či je povolená funkcia numerickej klávesnice alebo či sú v telefónnom zozname hodín uložené kontakty.
- 7.Počas hovoru nepočúť volajúceho v reproduktore smart hodín:**
- \* Skontrolujte, či nie je reproduktor hodín stímený (**hlasitosť zvuku môžeme upraviť v nastaveniach hodín**).
- 8.Krátka výdrž batérie:**
- \* Skontrolujte, či čas nabíjania hodín nie je príliš krátky (**odporúčaný čas nabíjania je približne 2 hodiny**).
- \* Skontrolujte, v akom režime zariadenie pracuje (**odporúča sa normálny režim alebo režim úspory batérie**).
- 3. Žiadne pripojenie k internetu (žiadna ikona  - alebo správa v aplikácii Garrett Tracker: „Zariadenie nie je v sieti“):**
- \* Skontrolujte, či karta SIM spĺňa všetky požiadavky (opísané na začiatku tejto príručky).
- \* Ak vaša karta SIM spĺňa všetky požiadavky a chyba sa stále vyskytuje, kontaktujte naše oddelenie technickej podpory: [garett@rmasluzby.cz](mailto:garett@rmasluzby.cz)
- 4. Nepresná lokalizácia GPS:**
- \* Skontrolujte, či je v hodinkách signál GPS (ikona - ).
- \* Hodinky sa musia nachádzať na otvorenom priestranstve (**ak hodinky stratia signál GPS, pretože sú napríklad v budove, poloha sa určí podľa najbližšieho vysielača mobilnej siete**).
- 5. Nemožno sa dovoliť na hodinky, obsadený signál alebo účastník nedostupný:**
- \* Skontrolujte, či sú na účte čísla, z ktorého voláte, finančné prostriedky.
- \* Skontrolujte, či vaše číslo a číslo na hodinkách nie sú zablokované alebo obmedzené.
- \* Skontrolujte, či je vypnutá možnosť Biely zoznam (**ak vaše číslo nie je uložené v telefónnom zozname a biely zoznam je zapnutý, hodinky hovor odmieta**).

- Nie je možné volať z hodín:**
- \* Skontrolujte, či je v hodinkách signál GSM (ikona - ).
- \* Skontrolujte, či karta SIM spĺňa všetky požiadavky (opísané na začiatku tejto príručky).
- \* Skontrolujte, či je povolená funkcia numerickej klávesnice alebo či sú v telefónnom zozname hodín uložené kontakty.
- 7.Počas hovoru nepočúť volajúceho v reproduktore smart hodín:**
- \* Skontrolujte, či nie je reproduktor hodín stímený (**hlasitosť zvuku môžeme upraviť v nastaveniach hodín**).
- 8.Krátka výdrž batérie:**
- \* Skontrolujte, či čas nabíjania hodín nie je príliš krátky (**odporúčaný čas nabíjania je približne 2 hodiny**).
- \* Skontrolujte, v akom režime zariadenie pracuje (**odporúča sa normálny režim alebo režim úspory batérie**).
- 3. Žiadne pripojenie k internetu (žiadna ikona  - alebo správa v aplikácii Garrett Tracker: „Zariadenie nie je v sieti“):**
- \* Skontrolujte, či karta SIM spĺňa všetky požiadavky (opísané na začiatku tejto príručky).
- \* Ak vaša karta SIM spĺňa všetky požiadavky a chyba sa stále vyskytuje, kontaktujte naše oddelenie technickej podpory: [garett@rmasluzby.cz](mailto:garett@rmasluzby.cz)
- 4. Nepresná lokalizácia GPS:**
- \* Skontrolujte, či je v hodinkách signál GPS (ikona - ).
- \* Hodinky sa musia nachádzať na otvorenom priestranstve (**ak hodinky stratia signál GPS, pretože sú napríklad v budove, poloha sa určí podľa najbližšieho vysielača mobilnej siete**).
- 5. Nemožno sa dovoliť na hodinky, obsadený signál alebo účastník nedostupný:**
- \* Skontrolujte, či sú na účte čísla, z ktorého voláte, finančné prostriedky.
- \* Skontrolujte, či vaše číslo a číslo na hodinkách nie sú zablokované alebo obmedzené.
- \* Skontrolujte, či je vypnutá možnosť Biely zoznam (**ak vaše číslo nie je uložené v telefónnom zozname a biely zoznam je zapnutý, hodinky hovor odmieta**).

- Nastavenia:**
- Galéria ciferníkov:** Možnosť zmeny ciferníka hodín.
- Hlasitosť:** Nastavenie hlasitosti inteligentných hodín.
- Jas:** Upravuje úroveň jas displeja.
- Dátum a čas:** Nastavenie dátumu a času.
- Spánok:** Konfigurácia času vypnutia obrazovky (od 15 sekúnd do 1 minúty).
- VoLTE:** Možnosť zapnutia/vypnutia technológie VoLTE.
- Jazyk:** Možnosť zmeny jazyka smart hodín.
- Vypnúť:** Vypnutie zariadenia.
- Informácie:** Zobrazenie verzie softvéru.
- Mobilná sieť:** Možnosť zap./vyp. mobilných dát a dátového roamingu, ako aj konfigurácia nastavenia APN.
- Budík:** Možnosť zobrazenia vopred nakonfigurovaného budíka v aplikácii.
- Stopky:** Funkcia stopiek.
- Kalkulačka:** Jednoduchá funkcia matematickej kalkulačky.
- Hry:** Výber arkádových hier a jednoduché matematické hry.

- Nie je možné volať z hodín:**
- \* Skontrolujte, či je v hodinkách signál GSM (ikona - ).
- \* Skontrolujte, či karta SIM spĺňa všetky požiadavky (opísané na začiatku tejto príručky).
- \* Skontrolujte, či je povolená funkcia numerickej klávesnice alebo či sú v telefónnom zozname hodín uložené kontakty.
- 7.Počas hovoru nepočúť volajúceho v reproduktore smart hodín:**
- \* Skontrolujte, či nie je reproduktor hodín stímený (**hlasitosť zvuku môžeme upraviť v nastaveniach hodín**).
- 8.Krátka výdrž batérie:**
- \* Skontrolujte, či čas nabíjania hodín nie je príliš krátky (**odporúčaný čas nabíjania je približne 2 hodiny**).
- \* Skontrolujte, v akom režime zariadenie pracuje (**odporúča sa normálny režim alebo režim úspory batérie**).
- 3. Žiadne pripojenie k internetu (žiadna ikona  - alebo správa v aplikácii Garrett Tracker: „Zariadenie nie je v sieti“):**
- \* Skontrolujte, či karta SIM spĺňa všetky požiadavky (opísané na začiatku tejto príručky).
- \* Ak vaša karta SIM spĺňa všetky požiadavky a chyba sa stále vyskytuje, kontaktujte naše oddelenie technickej podpory: [garett@rmasluzby.cz](mailto:garett@rmasluzby.cz)
- 4. Nepresná lokalizácia GPS:**
- \* Skontrolujte, či je v hodinkách signál GPS (ikona - ).
- \* Hodinky sa musia nachádzať na otvorenom priestranstve (**ak hodinky stratia signál GPS, pretože sú napríklad v budove, poloha sa určí podľa najbližšieho vysielača mobilnej siete**).
- 5. Nemožno sa dovoliť na hodinky, obsadený signál alebo účastník nedostupný:**
- \* Skontrolujte, či sú na účte čísla, z ktorého voláte, finančné prostriedky.
- \* Skontrolujte, či vaše číslo a číslo na hodinkách nie sú zablokované alebo obmedzené.
- \* Skontrolujte, či je vypnutá možnosť Biely zoznam (**ak vaše číslo nie je uložené v telefónnom zozname a biely zoznam je zapnutý, hodinky hovor odmieta**).

- Nastavenia:**
- Galéria ciferníkov:** Možnosť zmeny ciferníka hodín.
- Hlasitosť:** Nastavenie hlasitosti inteligentných hodín.
- Jas:** Upravuje úroveň jas displeja.
- Dátum a čas:** Nastavenie dátumu a času.
- Spánok:** Konfigurácia času vypnutia obrazovky (od 15 sekúnd do 1 minúty).
- VoLTE:** Možnosť zapnutia/vypnutia technológie VoLTE.
- Jazyk:** Možnosť zmeny jazyka smart hodín.
- Vypnúť:** Vypnutie zariadenia.
- Informácie:** Zobrazenie verzie softvéru.
- Mobilná sieť:** Možnosť zap./vyp. mobilných dát a dátového roamingu, ako aj konfigurácia nastavenia APN.
- Budík:** Možnosť zobrazenia vopred nakonfigurovaného budíka v aplikácii.
- Stopky:** Funkcia stopiek.
- Kalkulačka:** Jednoduchá funkcia matematickej kalkulačky.
- Hry:** Výber arkádových hier a jednoduché matematické hry.

- Nastavenia:**
- Galéria ciferníkov:** Možnosť zmeny ciferníka hodín.
- Hlasitosť:** Nastavenie hlasitosti inteligentných hodín.
- Jas:** Upravuje úroveň jas displeja.
- Dátum a čas:** Nastavenie dátumu a času.
- Spánok:** Konfigurácia času vypnutia obrazovky (od 15 sekúnd do 1 minúty).
- VoLTE:** Možnosť zapnutia/vypnutia technológie VoLTE.
- Jazyk:** Možnosť zmeny jazyka smart hodín.
- Vypnúť:** Vypnutie zariadenia.
- Informácie:** Zobrazenie verzie softvéru.
- Mobilná sieť:** Možnosť zap./vyp. mobilných dát a dátového roamingu, ako aj konfigurácia nastavenia APN.
- Budík:** Možnosť zobrazenia vopred nakonfigurovaného budíka v aplikácii.
- Stopky:** Funkcia stopiek.
- Kalkulačka:** Jednoduchá funkcia matematickej kalkulačky.
- Hry:** Výber arkádových hier a jednoduché matematické hry.

- Nastavenia:**
- Galéria ciferníkov:** Možnosť zmeny ciferníka hodín.
- Hlasitosť:** Nastavenie hlasitosti inteligentných hodín.
- Jas:** Upravuje úroveň jas displeja.
- Dátum a čas:** Nastavenie dátumu a času.
- Spánok:** Konfigurácia času vypnutia obrazovky (od 15 sekúnd do 1 minúty).
- VoLTE:** Možnosť zapnutia/vypnutia technológie VoLTE.
- Jazyk:** Možnosť zmeny jazyka smart hodín.
- Vypnúť:** Vypnutie zariadenia.
- Informácie:** Zobrazenie verzie softvéru.
- Mobilná sieť:** Možnosť zap./vyp. mobilných dát a dátového roamingu, ako aj konfigurácia nastavenia APN.
- Budík:** Možnosť zobrazenia vopred nakonfigurovaného budíka v aplikácii.
- Stopky:** Funkcia stopiek.
- Kalkulačka:** Jednoduchá funkcia matematickej kalkulačky.
- Hry:** Výber arkádových hier a jednoduché matematické hry.

- Nastavenia:**
- Galéria ciferníkov:** Možnosť zmeny ciferníka hodín.
- Hlasitosť:** Nastavenie hlasitosti inteligentných hodín.
- Jas:** Upravuje úroveň jas displeja.
- Dátum a čas:** Nastavenie dátumu a času.
- Spánok:** Konfigurácia času vypnutia obrazovky (od 15 sekúnd do 1 minúty).
- VoLTE:** Možnosť zapnutia/vypnutia technológie VoLTE.
- Jazyk:** Možnosť zmeny jazyka smart hodín.
- Vypnúť:** Vypnutie zariadenia.
- Informácie:** Zobrazenie verzie softvéru.
- Mobilná sieť:** Možnosť zap./vyp. mobilných dát a dátového roamingu, ako aj konfigurácia nastavenia APN.
- Budík:** Možnosť zobrazenia vopred nakonfigurovaného budíka v aplikácii.
- Stopky:** Funkcia stopiek.
- Kalkulačka:** Jednoduchá funkcia matematickej kalkulačky.
- Hry:** Výber arkádových hier a jednoduché matematické hry.

- Nastavenia:**
- Galéria ciferníkov:** Možnosť zmeny ciferníka hodín.
- Hlasitosť:** Nastavenie hlasitosti inteligentných hodín.
- Jas:** Upravuje úroveň jas displeja.
- Dátum a čas:** Nastavenie dátumu a času.
- Spánok:** Konfigurácia času vypnutia obrazovky (od 15 sekúnd do 1 minúty).
- VoLTE:** Možnosť zapnutia/vypnutia technológie VoLTE.
- Jazyk:** Možnosť zmeny jazyka smart hodín.
- Vypnúť:** Vypnutie zariadenia.
- Informácie:** Zobrazenie verzie softvéru.
- Mobilná sieť:** Možnosť zap./vyp. mobilných dát a dátového roamingu, ako aj konfigurácia nastavenia APN.
- Budík:** Možnosť zobrazenia vopred nakonfigurovaného budíka v aplikácii.
- Stopky:** Funkcia stopiek.
- Kalkulačka:** Jednoduchá funkcia matematickej kalkulačky.
- Hry:** Výber arkádových hier a jednoduché matematické hry.

- Nastavenia:**
- Galéria ciferníkov:** Možnosť zmeny ciferníka hodín.
- Hlasitosť:** Nastavenie hlasitosti inteligentných hodín.
- Jas:** Upravuje úroveň jas displeja.
- Dátum a čas:** Nastavenie dátumu a času.
- Spánok:** Konfigurácia času vypnutia obrazovky (od 15 sekúnd do 1 minúty).
- VoLTE:** Možnosť zapnutia/vypnutia technológie VoLTE.
- Jazyk:** Možnosť zmeny jazyka smart hodín.
- Vypnúť:** Vypnutie zariadenia.
- Informácie:** Zobrazenie verzie softvéru.
- Mobilná sieť:** Možnosť zap./vyp. mobilných dát a dátového roamingu, ako aj konfigurácia nastavenia APN.
- Budík:** Možnosť zobrazenia vopred nakonfigurovaného budíka v aplikácii.
- Stopky:** Funkcia stopiek.
- Kalkulačka:** Jednoduchá funkcia matematickej kalkulačky.
- Hry:** Výber arkádových hier a jednoduché matematické hry.

- Nastavenia:**
- Galéria ciferníkov:** Možnosť zmeny ciferníka hodín.
- Hlasitosť:** Nastavenie hlasitosti inteligentných hodín.
- Jas:** Upravuje úroveň jas displeja.
- Dátum a čas:** Nastavenie dátumu a času.
- Spánok:** Konfigurácia času vypnutia obrazovky (od 15 sekúnd do 1 minúty).
- VoLTE:** Možnosť zapnutia/vypnutia technológie VoLTE.
- Jazyk:** Možnosť zmeny jazyka smart hodín.
- Vypnúť:** Vypnutie zariadenia.
- Informácie:** Zobrazenie verzie softvéru.
- Mobilná sieť:** Možnosť zap./vyp. mobilných dát a dátového roamingu, ako aj konfigurácia nastavenia APN.
- Budík:** Možnosť zobrazenia vopred nakonfigurovaného budíka v aplikácii.
- Stopky:** Funkcia stopiek.
- Kalkulačka:** Jednoduchá funkcia matematickej kalkulačky.
- Hry:** Výber arkádových hier a jednoduché matematické hry.

- Nastavenia:**
- Galéria ciferníkov:** Možnosť zmeny ciferníka hodín.
- Hlasitosť:** Nastavenie hlasitosti inteligentných hodín.
- Jas:** Upravuje úroveň jas displeja.
- Dátum a čas:** Nastavenie dátumu a času.
- Spánok:** Konfigurácia času vypnutia obrazovky (od 15 sekúnd do 1 minúty).
- VoLTE:** Možnosť zapnutia/vypnutia technológie VoLTE.
- Jazyk:** Možnosť zmeny jazyka smart hodín.
- Vypnúť:** Vypnutie zariadenia.
- Informácie:** Zobrazenie verzie softvéru.
- Mobilná sieť:** Možnosť zap./vyp. mobilných dát a dátového roamingu, ako aj konfigurácia nastavenia APN.
- Budík:** Možnosť zobrazenia vopred nakonfigurovaného budíka v aplikácii.
- Stopky:** Funkcia stopiek.
- Kalkulačka:** Jednoduchá funkcia matematickej kalkulačky.
- Hry:** Výber arkádových hier a jednoduché matematické hry.

- Nastavenia:**
- Galéria ciferníkov:** Možnosť zmeny ciferníka hodín.
- Hlasitosť:** Nastavenie hlasitosti inteligentných hodín.
- Jas:** Upravuje úroveň jas displeja.
- Dátum a čas:** Nastavenie dátumu a času.
- Spánok:** Konfigurácia času vypnutia obrazovky (od 15 sekúnd do 1 minúty).
- VoLTE:** Možnosť zapnutia/vypnutia technológie VoLTE.
- Jazyk:** Možnosť zmeny jazyka smart hodín.
- Vypnúť:** Vypnutie zariadenia.
- Informácie:** Zobrazenie verzie softvéru.
- Mobilná sieť:** Možnosť zap./vyp. mobilných dát a dátového roamingu, ako aj konfigurácia nastavenia APN.
- Budík:** Možnosť zobrazenia vopred nakonfigurovaného budíka v aplikácii.
- Stopky:** Funkcia stopiek.
- Kalkulačka:** Jednoduchá funkcia matematickej kalkulačky.
- Hry:** Výber arkádových hier a jednoduché matematické hry.

- Nastavenia:**
- Galéria ciferníkov:** Možnosť zmeny ciferníka hodín.
- Hlasitosť:** Nastavenie hlasitosti inteligentných hodín.
- Jas:** Upravuje úroveň jas displeja.
- Dátum a čas:** Nastavenie dátumu a času.
- Spánok:** Konfigurácia času vypnutia obrazovky (od 15 sekúnd do 1 minúty).
- VoLTE:** Možnosť zapnutia/vypnutia technológie VoLTE.
- Jazyk:** Možnosť zmeny jazyka smart hodín.
- Vypnúť:** Vypnutie zariadenia.
- Informácie:** Zobrazenie verzie softvéru.
- Mobilná sieť:** Možnosť zap./vyp. mobilných dát a dátového roamingu, ako aj konfigurácia nastavenia APN.
- Budík:** Možnosť zobrazenia vopred nakonfigurovaného budíka v aplikácii.
- Stopky:** Funkcia stopiek.
- Kalkulačka:** Jednoduchá funkcia matematickej kalkulačky.
- Hry:** Výber arkádových hier a jednoduché matematické hry.

- Nastavenia:**
- Galéria ciferníkov:** Možnosť zmeny ciferníka hodín.
- Hlasitosť:** Nastavenie hlasitosti inteligentných hodín.
- Jas:** Upravuje úroveň jas displeja.
- Dátum a čas:** Nastavenie dátumu a času.
- Spánok:** Konfigurácia času vypnutia obrazovky (od 15 sekúnd do 1 minúty).
- VoLTE:** Možnosť zapnutia/vypnutia technológie VoLTE.
- Jazyk:** Možnosť zmeny jazyka smart hodín.
- Vypnúť:** Vypnutie zariadenia.
- Informácie:** Zobrazenie verzie softvéru.
- Mobilná sieť:** Možnosť zap./vyp. mobilných dát a dátového roamingu, ako aj konfigurácia nastavenia APN.
- Budík:** Možnosť zobrazenia vopred nakonfigurovaného budíka v aplikácii.
- Stopky:** Funkcia stopiek.
- Kalkulačka:** Jednoduchá funkcia matematickej kalkulačky.
- Hry:** Výber arkádových hier a jednoduché matematické hry.

- Nastavenia:**
- Galéria ciferníkov:** Možnosť zmeny ciferníka hodín.
- Hlasitosť:** Nastavenie hlasitosti inteligentných hodín.
- Jas:** Upravuje úroveň jas displeja.
- Dátum a čas:** Nastavenie dátumu a času.
- Spánok:** Konfigurácia času vypnutia obrazovky (od 15 sekúnd do 1 minúty).
- VoLTE:** Možnosť zapnutia/vypnutia technológie VoLTE.
- Jazyk:** Možnosť zmeny jazyka smart hodín.
- Vypnúť:** Vypnutie zariadenia.
- Informácie:** Zobrazenie verzie softvéru.
- Mobilná sieť:** Možnosť zap./vyp. mobilných dát a dátového roamingu, ako aj konfigurácia nastavenia APN.
- Budík:** Možnosť zobrazenia vopred nakonfigurovaného budíka v aplikácii.
- Stopky:** Funkcia stopiek.
- Kalkulačka:** Jednoduchá funkcia matematickej kalkulačky.
- Hry:** Výber arkádových hier a jednoduché matematické hry.

- Nastavenia:**
- Galéria ciferníkov:** Možnosť zmeny ciferníka hodín.
- Hlasitosť:** Nastavenie hlasitosti inteligentných hodín.
- Jas:** Upravuje úroveň jas displeja.
- Dátum a čas:** Nastavenie dátumu a času.
- Spánok:** Konfigurácia času vypnutia obrazovky (od 15 sekúnd do 1 minúty).
- VoLTE:** Možnosť zapnutia/vypnutia technológie VoLTE.
- Jazyk:** Možnosť zmeny jazyka smart hodín.
- Vypnúť:** Vypnutie zariadenia.
- Informácie:** Zobrazenie verzie softvéru.
- Mobilná sieť:** Možnosť zap./vyp. mobilných dát a dátového roamingu, ako aj konfigurácia nastavenia APN.
- Budík:** Možnosť zobrazenia vopred nakonfigurovaného budíka v aplikácii.
- Stopky:** Funkcia stopiek.
- Kalkulačka:** Jednoduchá funkcia matematickej kalkulačky.
- Hry:** Výber arkádových hier a jednoduché matematické hry.

- Nastavenia:**
- Galéria ciferníkov:** Možnosť zmeny ciferníka hodín.
- Hlasitosť:** Nastavenie hlasitosti inteligentných hodín.
- Jas:** Upravuje úroveň jas displeja.
- Dátum a čas:** Nastavenie dátumu a času.
- Spánok:** Konfigurácia času vypnutia obrazovky (od 15 sekúnd do 1 minúty).
- VoLTE:** Možnosť zapnutia/vypnutia technológie VoLTE.
- Jazyk:** Možnosť zmeny jazyka smart hodín.
- Vypnúť:** Vypnutie zariadenia.
- Informácie:** Zobrazenie verzie softvéru.
- Mobilná sieť:** Možnosť zap./vyp. mobilných dát a dátového roamingu, ako aj konfigurácia nastavenia APN.
- Budík:** Možnosť zobrazenia vopred nakonfigurovaného budíka v aplikácii.
- Stopky:** Funkcia stopiek.
- Kalkulačka:** Jednoduchá funkcia matematickej kalkulačky.
- Hry:** Výber arkádových hier a jednoduché matematické hry.

- Nastavenia:**
- Galéria ciferníkov:** Možnosť zmeny ciferníka hodín.
- Hlasitosť:** Nastavenie hlasitosti inteligentných hodín.
- Jas:** Upravuje úroveň jas displeja.
- Dátum a čas:** Nastavenie dátumu a času.
- Spánok:** Konfigurácia času vypnutia obrazovky (od 15 sekúnd do 1 minúty).
- VoLTE:** Možnosť zapnutia/vypnutia technológie VoLTE.
- Jazyk:** Možnosť zmeny jazyka smart hodín.
- Vypnúť:** Vypnutie zariadenia.
- Informácie:** Zobrazenie verzie softvéru.
- Mobilná sieť:** Možnosť zap./vyp. mobilných dát a dátového roamingu, ako aj konfigurácia nastavenia APN.
- Budík:** Možnosť zobrazenia vopred nakonfigurovaného budíka v aplikácii.
- Stopky:** Funkcia stopiek.
- Kalkulačka:** Jednoduchá funkcia matematickej kalkulačky.
- Hry:** Výber arkádových hier a jednoduché matematické hry.

- Nastavenia:**
- Galéria ciferníkov:** Možnosť zmeny ciferníka hodín.
- Hlasitosť**