

KOMPLETNÝ ONLINE MANUÁL

OBSAH

REGISTER

Usporiadanie zariadenia	003
Začínáme.....	006
Používanie ovládacieho tlačidla	006
Nabíjanie reproduktora	006
Používanie reproduktora ako powerbanky	006
Indikátor batérie.....	006
Pripevnenie popruhu na prenášanie	007
Pripojenie AUX zariadenia	007
Používanie reproduktora Middleton II ako hlasitého telefónu	007
Čistenie reproduktora.....	007
Pokyny na starostlivosť o batériu	008
Párovanie nového zariadenia	009
Obnovenie nastavení reproduktora	009
Riešenie problémov.....	010

USPORIADANIE ZARIADENIA

SLOVENČINA



USPORIADANIE ZARIADENIA

SLOVENČINA

① VYPÍNAČ

Reproduktor zapnete alebo vypnete stlačením a podržaním vypínača.

② TLAČIDLO BLUETOOTH

Režim párovania aktivujete stlačením a podržaním tlačidla Bluetooth®, kým LED kontrolka nezačne pomaly blikať namodro.

③ INDIKÁTOR BATÉRIE

Indikátor batérie vo forme 10 dielikov zobrazuje stav nabitia batérie a nastavenú hlasitosť, basy alebo výšky.

④ OVLÁDACIE TLAČIDLO

Pomocou ovládacieho tlačidla môžete ovládať prehrávanie hudby, telefónne hovory a ďalšie funkcie.

⑤ MIKROFÓN

Mikrofón umožňuje používať reproduktor MIDDLETON II ako hlasitý telefón. Stlačením tlačidla Bluetooth prepnete hovor medzi reproduktorom a telefónom.

⑥ OVLÁDAČ BASOV A VÝŠOK

Pomocou ovládačov basov a výšok upravíte vyváženie zvuku. Indikátor vo forme 10 dielikov zobrazuje počas nastavovania úroveň basov alebo výšok.

⑦ ZÁVES PRE POPRUH NA PRENÁŠANIE

K závesu pripevnite dodaný popruh na prenášanie. Pozrite si časť Pripevnenie popruhu na prenášanie.

USPORIADANIE ZARIADENIA

SLOVENČINA



8 AUX – 3,5 MM VSTUPNÝ ZVUKOVÝ KONEKTOR

Pripojte zvukové zariadenie s analógovým výstupom a s 3,5 mm stereo konektorom typu „jack“.

9 USB-C – NAPÁJACÍ VSTUP/VÝSTUP

Reproduktor zapojte do USB zdroja napájania a nabite ho, prípadne k nemu pripojte zariadenie pomocou USB-C kábla a reproduktor používajte ako powerbanku.

POKYNY

SLOVENČINA

ZAČÍNAME

- I. Stlačte a podržte vypínač, kým sa reproduktor nezapne.
- II. Stlačte a podržte tlačidlo Bluetooth, kým LED kontrolka nezačne pomaly blikať namodro.
- III. Zo zoznamu Bluetooth zariadení na vašom audio zariadení vyberte možnosť MIDDLETON II.

POUŽÍVANIE OVLÁDACIEHO TLAČIDLA

- Prehrávanie/pauza – stlačte jedenkrát
- Preskočenie dozadu/dopredu – stlačte tlačidlo doľava/doprava
- Zvýšenie/zníženie hlasitosti – stlačte tlačidlo hore/dole
- Prijatie/ukončenie hovoru – stlačte jedenkrát
- Odmietnutie hovoru – stlačte dvakrát

NABÍJANIE REPRODUKTORA

Pomocou dodaného kábla USB-C pripojte reproduktor k USB zdroju napájania (5V/9V/12V/20V = 3A). Vstupný napájací port USB-C sa nachádza na zadnej strane reproduktora.

Poznámka: Pred nabíjaním reproduktora vždy skontrolujte, či je úplne suchý.

POUŽÍVANIE REPRODUKTORA AKO POWERBANKY

- I. Skontrolujte, či je reproduktor zapnutý a jeho batéria je nabitá aspoň na 20 %.
- II. Pripojte telefón, tablet alebo iné zariadenie USB a nabíjajte ich pomocou reproduktora.

Je potrebný samostatný kábel s USB-C konektorom a príslušným konektorom pre vaše zariadenie.

INDIKÁTOR BATÉRIE

Indikátor batérie rozdelený na 10 dielikov zobrazuje stav nabitia batérie. Pri úprave hlasitosti, basov alebo výšok sa zobrazí úroveň upravovanej funkcie. Animácia v podobe rozsvetujúcich sa dielikov indikuje nabíjanie batérie.

POKYNY

SLOVENČINA

PRIPEVNEIE POPRUHU NA PRENÁŠANIE

- I. Otvorte koniec popruhu na prenášanie.
- II. Koniec popruhu navlečte okolo závesu reproduktora, pričom začnite zdola.
- III. Zložte koniec popruhu a zatlačte gombík cez otvor, kým sa nezaistí.

Pred použitím skontrolujte, či je popruh na prenášanie pevne pripevnený k reproduktoru.

PRIPOJENIE AUX ZARIADENIA

- I. K AUX vstupu na zadnej strane reproduktora pripojte kábel s 3,5 mm stereo konektorom typu „jack“.
- II. Druhý koniec kábla pripojte k zvukovému výstupu na vašom zvukovom zdroji.
- III. Prehrávanie na všetkých pripojených zvukových Bluetooth zariadeniach musí byť pozastavené.

Poznámka: Audio káble nie sú súčasťou balenia.

POUŽÍVANIE REPRODUKTORA MIDDLETON II AKO HLASITÉHO TELEFÓNU

Reproduktor MIDDLETON II obsahuje zabudovaný mikrofón, vďaka ktorému sa môže používať ako hlasitý telefón. Počas pripojenia bude z reproduktora znieť zvonenie pri každom prichádzajúcom hovore.

- Jedným stlačením ovládacieho tlačidla prijmete prichádzajúci hovor v režime hlasitého telefónu.
- Ak chcete odmietnuť hovor, dvakrát stlačte ovládacie tlačidlo.
- Ak chcete ukončiť hovor, jedenkrát stlačte ovládacie tlačidlo.

Ak chcete viesť súkromnejší rozhovor, počas hovoru môžete stlačením tlačidla Bluetooth prepínať medzi reproduktorom MIDDLETON II a telefónom.

ČISTENIE REPRODUKTORA

Reproduktor čistite pravidelne, aby ste ho zachovali v dobrom stave a slúžil vám dlhšie.

Pred čistením reproduktora odpojte všetky káble. Pred zapojením USB nabíjačky skontrolujte, či je celý reproduktor úplne suchý.

Silikónový obal možno odpojiť a vyčistiť samostatne. Reproduktor a káble jemne očistite handričkou, ktorá nepúšťa vlákna a je mierne navlhčená:

POKYNY

SLOVENČINA

- vodou,
- 70 % izopropylalkoholom alebo
- 75 % etylalkoholom.

Mriežku a otvory reproduktora opatrne očistite suchou a mäkkou kefkou, prípadne vatovým tampónom.

- Nepoužívajte ostré ani kovové predmety.
- Nepoužívajte stlačený vzduch.
- Nepoužívajte produkty s obsahom bielidla alebo peroxidu vodíka.
- Reproduktor neponárajte do žiadnych čistiacich prostriedkov.
- Reproduktor neoplachujte pod tečúcou vodou.

POKYNY NA STAROSTLIVOSŤ O BATÉRIU

Váš reproduktor je vybavený výkonnými lítiovo-iónovými batériami. Ich životnosť možno ovplyvniť spôsobom nabíjania a používania. Aby ste batérie udržali čo najdlhšie vo výbornom stave, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

- Ak je to možné, nepoužívajte rýchlonabíjačky. Pri rýchlom nabíjaní sa batéria namáha a znehodnocuje sa.
- Nenechajte batériu úplne vybiť ani ju nenabíjajte, keď je už nabitá. Snažte sa udržiavať úroveň nabitia v rozmedzí 30 % až 80 %.
- Ak chcete reproduktor odložiť na dlhší čas, odporúčame ho nabiť približne na polovicu a potom vykonať obnovenie výrobných nastavení. Reproduktor skladujte na chladnom, tmavom a suchom mieste.
- Reproduktor nepoužívajte ani nenabíjajte na horúcich a nevetraných miestach s teplotou nad 40 °C/104 °F, napríklad v zaparkovanom aute alebo pri okne s priamym
- slnečným žiarením.
- Batériu nenabíjajte pri nízkych teplotách pod 10 °C/50 °F. Reproduktor nepoužívajte pri teplotách pod 0 °C/32 °F.
- Reproduktor nevystavujte silným mechanickým otrasom, napríklad zabráňte jeho pádu na tvrdý povrch, pretože by sa mohli poškodiť batérie.

Stiahnite si aplikáciu Marshall Bluetooth a vyberte úroveň zachovania batérie, ktorá vám a vášmu reproduktoru najviac vyhovuje.

POKYNY

SLOVENČINA

PÁROVANIE NOVÉHO ZARIADENIA

Reproduktor MIDDLETON II možno pripojiť k dvom zariadeniam naraz a pamätá si až osem predtým spárovaných zariadení. Keď sú v dosahu, pokúsi sa znovu pripojiť k poslednému pripojenému zariadeniu.

- I. Stlačte a podržte vypínač, kým sa reproduktor nezapne.
- II. Stlačte a podržte tlačidlo Bluetooth, kým LED kontrolka nezačne pomaly blikať namodro.
- III. Zo zoznamu Bluetooth zariadení na vašom audio zariadení vyberte možnosť MIDDLETON II.

OBNOVENIE NASTAVENÍ REPRODUKTORA

Pri obnovení továrenských nastavení sa obnovia pôvodné nastavenia reproduktora, s výnimkou aktualizácií firmvéru.

Poznámka: Pri tomto procese sa odstráni všetky používateľské nastavenia a reproduktor bude potrebné znova nastaviť.

- I. Odstráňte položky MIDDLETON II a MIDDLETON II [LE], ak sú prítomné, zo zoznamu Bluetooth zariadení na vašom audio zariadení.
- II. Reproduktor musí byť zapnutý.
- III. Stlačte a podržte tlačidlo Bluetooth na 7 sekúnd. Indikátor Bluetooth sa rýchlo prepne načerveno a reproduktor sa reštartuje.
- IV. Reproduktor sa vrátil na továrenské nastavenia a je pripravený na spárovanie, pozrite si časť Začíname.

APLIKÁCIA MARSHALL BLUETOOTH

Stiahnite si aplikáciu Marshall Bluetooth, aby ste z reproduktora vyťažili maximum a vždy využívali aktuálny a najnovší softvér.



RIEŠENIE PROBLÉMOV

SLOVENČINA

PROBLÉM	PRÍČINA	ČINNOSŤ
Reproduktor sa nezapne	Batéria je vybitá.	Reproduktor zapojte do USB zdroja napájania a nabite ho.
Nie je možné pripojiť alebo spárovať s Bluetooth zariadením	Na vašom zariadení (smartfón, tablet, počítač) nie je aktivované rozhranie Bluetooth.	Aktivujte Bluetooth na zariadení, z ktorého prehrávate.
	Reproduktor nie je v režime párovania.	Pred nastavením do režimu párovania skontrolujte, či je reproduktor zapnutý, pozrite si časť Párovanie nového zariadenia.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

SLOVENČINA

PROBLÉM	PRÍČINA	ČINNOSŤ
Nepredvídateľné správanie	Reproduktor nepoužíva najnovšiu verziu firmvéru.	Stiahnite si aplikáciu Marshall Bluetooth a pripojte sa k reproduktoru. Postupujte podľa pokynov v aplikácii a skontrolujte, či je v reproduktore MIDDLETON II najnovšia verzia firmvéru.
	Vyskytla sa chyba softvéru.	Prečítajte si časť Reštart reproduktora a vykonajte obnovenie výrobných nastavení. Reproduktor MIDDLETON II je potrebné znova nastaviť.
Bluetooth pripojenie vypadáva	Zariadenia Bluetooth sú príliš ďaleko od seba alebo pripojenie ovplyvňujú prekážky.	Presuňte zariadenia bližšie k sebe tak, aby im neprekážali prekážky, napríklad steny alebo dvere.
	V okolí reproduktora je silné elektrické pole. Rôzne zariadenia, napríklad mikrovlnné rúry, bezdrôtové sieťové adaptéry, žiarivky a plynové sporáky využívajú rovnaký frekvenčný rozsah ako Bluetooth zariadenie. To môže viesť k elektrickému rušeniu.	Reproduktor presuňte na iné miesto, prípadne rušiace elektronické zariadenie vypnite alebo premiestnite.