

CONGA

CONGA ROCKSTAR
MULTICYCLONIC XL ANIMAL PLUS
Bezvreckový vysávač

NÁVOD NA POUŽITIE

SLOVENČINA

cecotec

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím produktu si dôkladne prečítajte tieto pokyny. Uchovajte si tento návod pre prípadné budúce použitie alebo pre nových používateľov.

Toto zariadenie sa musí používať v súlade s týmto návodom na obsluhu. Cecotec nenesie zodpovednosť za žiadne škody alebo zranenia spôsobené nesprávnym používaním.

- Toto zariadenie môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo sú poučené o používaní zariadenia bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným rizikám. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu by nemali vykonávať deti bez dozoru.
- **VAROVANIE:** Zariadenie má rotujúce časti, ktoré môžu predstavovať riziko zachytenia. Buďte mimoriadne opatrný(á).
- Toto zariadenie je určené výhradne len na domáce použitie. Nie je určené pre použitie napr. v baroch, reštauráciách, hoteloch, kanceláriách a na farmách.
- Pravidelne kontrolujte napájací kábel, či nie je viditeľne poškodený. Ak je kábel poškodený, musí ho opraviť autorizovaný servis Cecotec, aby sa predišlo akémukoľvek druhu nebezpečenstva.
- Nepokúšajte sa zariadenie opraviť sami. Ak potrebujete technickú podporu, kontaktujte autorizovaný servis Cecotec.
- Vypnite a odpojte zariadenie od elektrickej siete, keď ho nebudete dlhší čas používať, pred čistením alebo opravou, pred pripájaním príslušenstva a pred vykonávaním údržby. Nenechávajte vysávač bez dozoru, keď je zapojený do elektrickej zásuvky.
- Uistite sa, že napätie v sieti zodpovedá napätiu na typovom štítku zariadenia a že sieťová zásuvka je uzemnená.
- Zariadenie nepoužívajte, ak vám spadlo alebo sú na ňom viditeľné známky poškodenia.
- Nepoužívajte žiadne príslušenstvo, ktoré nebolo odporučené výrobcom, pretože môže spôsobiť zranenia alebo škody.
- Neumiestňujte zariadenie do blízkosti zdrojov tepla, horľavých látok alebo mokrych povrchov. Zabráňte aby sa vysávač dostal do kontaktu s vodou alebo inými tekutinami. Nepoužívajte vysávač v exteriéri.
- Zariadenie nepoužívajte na vysávanie tekutín, zapálených zápaliek, ohorkov z cigariet, horúceho popola ani na vysávanie mokrych povrchov.
- Prestaňte zariadenie používať, ak zaznamenáte abnormálny zvuk alebo vyššiu teplotu ako zvyčajne.
- Nechajte odblokované výstupy vzduchu, aby ste predišli strate sacieho výkonu.
- Z času na čas skontrolujte trubicu vysávača, aby ste sa uistili že je priechodná.
- Buďte zvlášť opatrný(á) pri používaní zariadenia v blízkosti schodov.
- Neblokujte otvory zariadenia ani nezabraňujte prúdeniu vzduchu. Udržujte otvory bez akýchkoľvek predmetov a neblokujte ich oblečením alebo prstami.
- Pri odpájaní zo zásuvky ťahajte za zástrčku, nie za kábel.

- Kábel, zástrčku ani žiadnu inú časť zariadenia neponárajte do vody ani inej tekutiny a nevystavujte elektrické spoje vode. Pred manipuláciou so zástrčkou alebo zapnutím zariadenia sa uistite, že máte suché ruky.
- Zariadenie neťahajte za kábel. Nepoužívajte napájací kábel ako rukoväť. Nedovoľte, aby sa kábel zachytil medzi dvere a zárubňu a nenaťahujte ho cez ostré hrany alebo rohy. Nestláčajte napájací kábel celou hmotnosťou vysávača. Kábel držte ďalej od zdrojov tepla.
- Nevysávajte tvrdé alebo ostré predmety, ako je sklo, skrutky alebo mince, alebo žeravé uhličky, cigarety, zápalky ani žiadne iné horúce alebo horiace predmety.
- Nepoužívajte zariadenie bez správne nasadených filtrov.
- Pred pripojením alebo odpojením vysávača do/z elektrickej siete vypnite všetky jeho ovládacie prvky.
- Zariadenie používajte iba na suchých povrchoch a v interiéri.
- Nepoužívajte zariadenie na iné účely ako sú popísané v tomto návode.
- Nepoužívajte vysávač na vysávanie zvierat.
- UPOZORNENIE: ak sú sacie otvory vysávača, hadica alebo teleskopická trubica upchaté, pred opätovným použitím vysávač vypnite a odstráňte prekážku.
- Pred spustením zariadenia odstráňte všetky veľké alebo ostré predmety, ktoré by mohli poškodiť zásobník na prach a hadicu.
- UPOZORNENIE: Pri navíjaní kábla držte zástrčku, aby ste predišli jej poškodeniu.

1. ČASŤ A ZLOŽENIE

Fig. 1:

1. Zásobník na prach
2. Tlačidlo na otvorenie zásobníka na prach
3. Vstupný otvor vysávača
4. Rukoväť
5. Kryt zásobníka na prach
6. Tlačidlo na navíjanie kábla
7. Sieťový kábel
8. Tlačidlo na uvoľnenie zásobníka na prach
9. Tlačidlo zapnutia/vypnutia

VEZMITE PROSÍM NA VEDOMIE:

Obrázky v tejto príručke sú schematické znázornenia a nemusia sa presne zhodovať s produktom.

2. PRED POUŽITÍM

- Súčasťou tohto bezvreckového vysávača je obal určený na jeho ochranu počas prepravy. Vyberte vysávač zo škafule a odstráňte všetok baliaci materiál. Originálnu škafulu a ostatné prvky uschovajte na bezpečnom mieste, pretože to

pomôže zabrániť poškodeniu produktu pri jeho budúcej preprave. V prípade likvidácie pôvodného obalu sa uistite, že všetky obalové materiály sú náležite recyklované.

- Uistite sa, že všetky diely a komponenty sú pribalené a nepoškodené. Ak niektorý kus chýba alebo je poškodený, okamžite kontaktujte technickú podporu Cecotec.

Obsah balenia

Obsah balenia sa môže líšiť podľa konkrétneho modelu.

- Conga Rockstar Multicyclonic XL Animal Plus
- Kovová teleskopická trubica
- Univerzálna hubica na vysávanie
- Hubica na čalúnenie
- Podlhovastá kefa na citlivé povrchy
- Štrbinová hubica na ťažko prístupné miesta
- Kefa Air Brush na odstraňovanie zvieracích chlupov zo všetkých povrchov
- Náhradný vysokoúčinný filter
- Návod na použitie

3. ZOSTAVENIE ZARIADENIA

Poznámka

Pred pripájaním alebo odpájaním príslušenstva vždy odpojte zariadenie od elektrickej siete.

- Pripojte flexibilnú hadicu k vstupnému otvoru vysávača a zatlačte kým nezaklapne na miesto. Fig. 2
- Teleskopickú trubicu z nehrdzavejúcej ocele vložte do voľného konca flexibilnej hadice.
- Vysunutie teleskopickkej trubice z nehrdzavejúcej ocele: stlačte tlačidlo a vytiahnite vnútornú teleskopickú trubicu smerom von.
- Pre pripojenie univerzálnej vysávacej hubice na teleskopickú trubicu, vložte teleskopickú trubicu do hubice. Nastavte teleskopickú trubicu na požadovanú dĺžku.
- Pre pripojenie kefy Airbrush na flexibilnú hadicu zarovnajte obe časti a vložte kefu Airbrush do flexibilnej hadice.

4. PREVÁDZKA

Poznámka

- Po pripojení príslušenstva odviňte napájací kábel natoľko, aby ste ho mohli zapojiť do zásuvky.
- Žltá značka na napájacom kábli označuje ideálnu dĺžku. Neodvíjajte napájací kábel za červenú značku.

- Pripojte napájací kábel do zástrčky.
- Stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia zapnite vysávač.
- Ak chcete navinúť napájací kábel, jednou rukou stlačte tlačidlo na navíjanie kábla a druhou pridržiajte napájací kábel, aby ste predišli poškodeniu alebo zraneniu spôsobenému nekontrolovaným pohybom navíjaného kábla.

UPOZORNENIE

- Motor vysávača je vybavený bezpečnostnou tepelnou poistkou. Ak sa vysávač z akéhokoľvek dôvodu prehreje, termostat zariadenie automaticky vypne. V prípade, že takáto situácia nastane, vypnite vysávač a odpojte ho zo zásuvky. Vyberte a vyprázdňte zásobník na prach a vyčistite filter. Nechajte zariadenie približne hodinu vychladnúť. Ak ho chcete reštartovať, zapojte ho späť do zásuvky a zapnite.

Príslušenstvo

Použite najvhodnejšie príslušenstvo v závislosti od druhu čistenia:

- Podlhovastá kefa na citlivé povrchy: perfektná na vysávanie nečistôt zo skríň, stoličiek, stolov a iných citlivých povrchov.
- Štrbinová hubica na ťažko prístupné miesta: použite ju na vysávanie nečistôt v kútoch a iných ťažko prístupných miestach
- Kefa Airbrush: jej použitie je ideálne keď máte domáчих miláčikov. Pomocou rotujúcej kefy účinne odstráni vypadanú sršť zachytenú na čalúnení a ostatných povrchoch.

5. ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením alebo údržbou sa uistite, že vysávač nie je pripojený k elektrickej sieti.

Čistenie zásobníka na prach Fig. 3

1. Stlačte tlačidlo na rukoväti zásobníka na prach.
2. Odstráňte zásobník.
3. Stlačením tlačidla na spodnej strane zásobníka na prach ho otvorte.

Presun vysávača Fig. 4

Rukoväť na vrchnej strane vysávača umožňuje jednoduché prenášanie

Vybratie a čistenie filtrov

a. Dvojitý vysokoúčinný filter Fig. 5

1. Stlačte tlačidlo na rukoväti zásobníka na prach.
2. Odstráňte zásobník.
3. Uchopte zásobník na prach, otočte kryt proti smeru hodinových ručičiek a vyberte ho.
4. Vyberte duálny cyklónový filter.
5. Vyčistite filter.

b. Výstupný filter vysávača Fig. 6

1. Stlačte tlačidlo na mriežke výstupného filtra, aby ste ju otvorili.
 2. Vyberte výstupný vzduchový filter a vyčistite ho alebo vymeňte.
- Vysajte a jemne potraďte filtre o tvrdú podložku, aby ste odstránili všetky čiastočky a prach, ktoré by mohli filter upchať prípadne sťažujú správnu cirkuláciu vzduchu. Nezabudnite, že vysávač nepoužívajte bez správne namontovaných filtrov.
 - Filtre nie je možné prať v práčke ani sušiť sušičom vlasov.
 - Nečistite vysokoúčinný filter kefkami.

Poznámka

- Filtračná špongia vysávača zachytáva prach. Je to normálne a neovplyvní to výkon filtra. Ak množstvo prachu nahromadeného na špongii filtra ovplyvňuje sací výkon, v tom prípade sa odporúča vybrať filter, opláchnuť ho a nechať sušiť 48 hodín na vetranom mieste mimo dosahu ohňa alebo iných horúcich predmetov pred jeho opätovným vložením do vysávača. Tento úkon by sa mal vykonať raz za šesť mesiacov alebo po spozorovaní straty sacieho výkonu.
- Pred opätovným nasadením filtračnej špongie sa uistite, že je úplne suchá, aby ste predišli poškodeniu vášho vysávača.

UPOZORNENIE

Vysávač je vybavený bezpečnostným systémom, ktorý bráni dosiahnutiu nadmerného výkonu. Ak je výkon vysávača príliš vysoký, bezpečnostný spínač sa zapne. V takom prípade sa môže znížiť rýchlosť vysávania, aby sa chránil motor pred poškodením.

- Pravidelne kontrolujte všetky filtre, či nie sú poškodené, najlepšie po každom čistení.
- Ak sú filtre poškodené, ihneď ich vymeňte.
- Pri kontrole filtrov vždy odpojte vysávač od elektrickej siete.

6. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Produkt: Conga Rockstar Multicyclonic XL Animal Plus

Referenčné číslo produktu: 08586

Napätie a frekvencia: 220-240 V ~ 50-60 Hz

Výkon motora: 800 W

Sací výkon: 20 kPa

Hlučnosť: 79 dB

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technickej špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia.

Vyrobené v Číne | Navrhnuté v Španielsku

7. LIKVIDÁCIA STARÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol označuje, že v súlade s platnými predpismi sa výrobok a/alebo batérie musia likvidovať oddelene od domáceho odpadu. Keď tento produkt dosiahne koniec svojej životnosti, mali by ste batérie/akumulátory zlikvidovať a odovzdať ich na zbernom mieste určenom miestnymi úradmi.



Spotrebitelia sa musia obrátiť na miestne úrady alebo predajcu, aby získali informácie o správnej likvidácii starých zariadení a/alebo ich batérií. Dodržiavanie vyššie uvedených pokynov pomôže chrániť životné prostredie.

8. TECHNICKÁ PODPORA A ZÁRUKA

Cecotec je zodpovedný voči koncovému užívateľovi alebo spotrebiteľovi za akýkoľvek nesúlad, ktorý existuje v čase dodania zariadenia za podmienok a lehôt stanovených platnými predpismi. Odporúča sa, aby opravy vykonával autorizovaný servis Cecotec. Ak kedykoľvek zistíte akýkoľvek problém s vaším zariadením alebo máte akékoľvek pochybnosti, neváhajte kontaktovať autorizovaný servis Cecotec.

9. AUTORSKÉ PRÁVA

Práva duševného vlastníctva na texty v tomto návode patria spoločnosti CECOTEC INOVACIONES, S.L. Všetky práva vyhradené. Obsah tejto publikácie sa nesmie ako celok ani sčasti reprodukovat', ukladať do vyhľadávacieho systému, prenášať alebo distribuovať akýmikoľvek prostriedkami (elektronicky, mechanicky, fotokopírovaním, nahrávaním a podobne) bez predchádzajúceho súhlasu CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

10. VYHLÁSENIE O ZHODE



Úplné znenie Vyhlásenia o zhode EÚ nájdete na internetových stránkach: www.cecotec.sk/vyhlasenieozhode

ČEŠTINA

Český návod k použití naleznete ve vícejazyčném návodu k použití, který naleznete v balení.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Produkt: : Conga Rockstar Multicyclonic XL Animal Plus
Reference produktu: 08586

Napětí a frekvence 220-240 V ~ 50-60 Hz
Výkon motoru: 800 W
Sací výkon: 20 kPa
Hlučnost: 79 dB

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění.

Vyrobena v Číně | Navrženo ve Španělsku

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



Úplné znění EU prohlášení o shodě lze nalézt na internetových stránkách:
www.cecotec.cz/prohlasenioshode

VÝHRADNÍ DOVOZCE A DISTRIBUTOR ZNAČKY CECOTEC PRO ČR:
VÝHRADNÝ DOVOZCA A DISTRIBÚTOR ZNAČKY CECOTEC PRE SR:

PLAY Electronics, s. r. o.

Prielohy 1166/1D, 010 07 Žilina, Slovenská republika
info@cecotec.cz www.cecotec.cz
info@cecotec.sk www.cecotec.sk

VÝROBCE | VÝROBCA: Cecotec Innovaciones S.L., Avenida Reyes Catolicos 60, 46910 Alfafar (Valencia), Spain, Tel: +34 963 21 07 28