

G2017100

UPOZORNENIA NA POUŽÍVANIE

Nižšie sú uvedené dôležité informácie o inštalácii, používaní a údržbe.

Starostlivo si uschovajte tento návod na použitie pre prípad ďalšej potreby. Produkt používajte len spôsobom uvedeným v tomto návode. Akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne a nebezpečné. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym, chybným alebo nerozumným použitím.

Pred použitím sa uistite, že je prístroj nepoškodený. V prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na servisný personál.

Nezanechávajte obalové materiály (plastové vrecká, polystyrén, klince, spinky atď.) na dosah detí, pretože predstavujú potenciálne nebezpečenstvo; tieto materiály je potrebné likvidovať triedeným spôsobom.

V prípade poruchy alebo zlej funkcie prístroj nezasahujte a neopravujte sami. Pre opravu kontaktujte iba autorizované servisné stredisko výrobcu a žiadajte originálne náhradné diely. Nedodržanie môže ohroziť bezpečnosť a zrušiť záruku.

- Neobsluhujte a nedotýkajte sa prístroja mokrými rukami.
- Nevystavujte prístroj nepriaznivým poveternostným vplyvom, ako je dážď, vlhkosť, mráz a pod. Uchovávajte v suchu.
- Nedovoľte deťom alebo nepoučeným osobám používať prístroj bez dozoru.
- Umiestnite váhu na rovný, stabilný povrch pre správne váženie. Dodržujte cca 2 metre vzdialenosti od zapnutých mikrovlnných rúr, ktoré môžu spôsobiť elektromagnetické rušenie. Uchovávajte váhu mimo dosah detí a ďaleko od zdrojov tepla a pary.
- Potraviny vždy vážte na miskách alebo v nádobách, nie priamo na váhe. Nádobu položte opatrne. Nedodržanie môže zrušiť záruku, ak sa poškodí vážiaca plocha.
- Po skončení váženia odstráňte nádobu z váhy.
- Tlačidlá stláčajte jemne a iba prstami.
- Nie je určené na komerčné použitie, iba pre domáce použitie. Nepoužívajte váhu ako podložku pre iné predmety.
- Nevkladajte prístroj do vody alebo iných kvapalín a zabráňte postriekaniu; čistite len vlhkou handričkou. Nevystavujte nárazom, mohlo by dôjsť k poškodeniu.

POPIS ČASTÍ

1. Tlačidlo ON/OFF a TARA (nulovanie)
2. Základňa
3. LCD displej
4. Tlačidlo UNIT (jednotky)
5. Vážiaca plocha

VLOŽENIE BATÉRIE

Pod váhou je priehradka na batériu. Váha vyžaduje 1 lítiovú batériu CR2032.

- Otvorte kryt zatiahnutím za západku. Vyberte starú batériu opatrne za kovovú pásku na okraji priehradky.
- Vložte batériu tak, aby bola viditeľná polarita + hore.
- Zasuňte batériu do priehradky a zatvorte kryt.

UPOZORNENIA K BATÉRII

- Používajte vždy batérie typu CR2032.
- Dbajte na správnu polaritu, nesprávne vloženie môže spôsobiť únik kvapaliny a poškodenie váhy; tieto škody nie sú kryté zárukou.
- Ak váhu dlhšie nepoužívate, vyberte batériu, aby nedošlo k jej vybitiu.
- Vybitú batériu nevyhadzujte do odpadu, do ohňa ani do vody. Batérie recyklujte alebo odovzdajte na zberné miesto.

POUŽÍVANIE

Stlačte tlačidlo ON/TARA vždy, keď chcete vymazať hodnotu na displeji. Je to potrebné, ak displej ukazuje inú hodnotu ako nula alebo ak chcete použiť funkciu tarovania. Po stlačení tlačidla počkajte jednu sekundu.

Normálne váženie: Zapnite váhu tlačidlom ON/OFF a položte priamo potraviny na vážiacu plochu.

Váženie s tarou: Pre váženie tekutín, sypkých potravín a podobne použite nádobu:

1. Zapnite váhu.
2. Položte prázdnu nádobu na váhu a stlačte tlačidlo TARA pre vynulovanie hmotnosti nádoby.
3. Naplňte nádobu potravinou a odčítajte jej hmotnosť.

Poznámka: Ak váhu zapnete až po položení nádoby, tarovanie nie je potrebné.

JEDNOTKY MERANIA

Tlačidlom UNIT môžete prepnúť na g (gramy) a ml (mililitry). Podržte tlačidlo 3 sekundy pre zobrazenie lb:oz (libry:unce) a fl'oz (fluidné unce).

PREKROČENIE MAXIMÁLNEHO ZAŤAŽENIA

Váha zvládne vážiť do 5 kg. Ak prekročíte tento limit, na displeji sa zobrazí „Err“. Preťaženie môže váhu poškodiť, dodržujte maximálny limit.

INDIKÁCIA VYBITÝCH BATÉRIÍ

Pri vybití batérie sa zobrazí „Lo“ a váha sa automaticky vypne. Vymieňajte batériu podľa návodu.

VYPNUTIE

- Automaticky po 120 sekundách nečinnosti (s nákladom alebo bez).
 - Manuálne podržaním tlačidla ON/OFF po 3 sekundách.
-

ČISTENIE

Čistite len vlhkou mäkkou handričkou, bez abrazívnych čističov, aby sa nepoškodil vzhľad.

TECHNICKÉ PARAMETRE

- Napájanie: DC 3V (1× CR2032 lítiová batéria)
- Maximálna hmotnosť: 5 kg (11 lb)
- Rozlíšenie: 1 g, 0,1 oz
- LCD displej, funkcia tara, automatické vypnutie