

Roborock QR 798

Užívateľská príručka k robotickému vysávaču

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie so schémami a riadne ho uschovajte pre budúce použitie.



Obsah

003	Bezpečnostné informácie
004	Vysvetlenie medzinárodných symbolov
005	Prehľad výrobkov
06	Inštalácia
007	Připojení k aplikaci
007	Pokyny k používání
009	Pravidelná údržba
010	Základné parametre
010	EÚ vyhlásenie o zhode
011	Najčastejšie problémy

Bezpečnostné informácie

Obmedzenia

UPOZORNENIE

- Na nabíjanie batérie používajte iba odnímateľnú dokovaciu stanicu roborock WFD36HRR, ktorá je súčasťou tohto výrobku.
- Pred čistením alebo údržbou výrobku musí byť výrobok vypnutý a zástrčka vytiahnutá zo zásuvky.
- Aby sa predišlo nebezpečenstvu spôsobenému neúmyselným resetovaním tepelnej poistky, tento výrobok nesmie byť napájaný cez externé spínacie zariadenie, ako je napríklad časový spínač, ani nesmie byť pripojený k obvodu, ktorý sa pravidelne zapína a vypína zo siete.
- Dokovacia stanica sa môže používať len na nabíjanie robotického vysávača vybaveného lítium-iónovou batériou 14,4 V/5200 mAh (TYP).

UPOZORNENIE

- Výrobok používajte len v súlade s návodom na použitie. Za akékoľvek straty alebo poškodenia spôsobené nesprávnym používaním zodpovedá používateľ.
- Tento výrobok nie je hračka. Pri používaní s deťmi alebo v ich blízkosti na zvýšenú.
- Pred čistením sa uistite, či sú nádoba na prach, umývateľný filter, vrečko na prach, bočná kefa, mopové podložky, hlavné kefy a kryt hlavnej kefy správne nainštalované na svojom mieste.
- Nepoužívajte výrobok na čistenie tvrdých alebo ostrých predmetov (napr. dekoratívny odpad, sklo a klince), aby ste nepoškriabali vysávač, dok alebo podlahu.
- Na vysávač alebo dok si nesadajte ani naň nestúpajte.
- Aby ste zabránili korózii alebo poškodeniu, nepoužívajte žiadne dezinfekčné prostriedky a používajte len čistiaci roztok odporúčaný spoločnosťou Roborock.
- Ak je tvrdosť vody vo vašej domácnosti vyššia ako 14 °dH (250 mg/l CaCO₃), odporúčame používať iba filtrovanú alebo zmäknutú vodu, aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča.
- Neumiestňujte žiadne nízke predmety (napr. topánky, rohože) do blízkosti vyvýšených miest, ako sú schody. V opačnom prípade môže dôjsť k pádu vysávača v dôsledku nesprávneho fungovania snímačov.
- Aby ste zabránili poškodeniu vodou, uistite sa, že na podlahe, kde vysávač čistí, nie je voda.
- Nepoužívajte tento výrobok na vyvýšených plochách bez zábran, ako je podlaha v podkroví, otvorená terasa, šmykačka alebo horná časť nábytku.
- Aby ste predišli možnému poraneniu, udržiavajte vlasy, voľný odev, prsty, všetky časti tela osôb a domácich zvierat dostatočnej vzdialenosti od kĺbov, otvorov a pohyblivých častí výrobku.
- Nepoužívajte výrobok v miestnosti, kde spí dojča alebo dieťa.
- Nepohybujte vysávačom pomocou vertikálneho nárazníka, magnetického horného krytu, bočnej kefy alebo nárazníka. Nepresúvajte dokovaciu stanicu zdvíhaním jej základne.
- Nepoužívajte dokovaciu stanicu na zbieranie kameňov, zvyškov papiera alebo iných predmetov, ktoré by mohli zablokovat' vzduchový kanál.
- Vysávač ani dokovaciu stanicu nepoužívajte na vysávanie horiacich alebo dymiacich predmetov, ako sú cigarety, zápalky, horúci popol alebo akékoľvek horľavé alebo výbušné predmety, napríklad zapalovače, benzín alebo toner používaný v tlačiarňach alebo kopírkach.
- Umiestnite dok na tvrdý, rovný povrch. Dokovaciu stanicu, vysávač a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu ohňa a zdrojov tepla, ako je napríklad kúrenie. Vyhnite sa vlhkým a úzkym priestorom alebo miestam, kde môže vysávač visieť vo vzduchu.

- Na hornú časť vysávača alebo dokovacej stanice, do blízkosti nasávacieho vstupu dokovacej stanice neumiestňujte žiadne predmety, ani ju nezakrývajte žiadnymi predmetmi (vrátane prachového krytu).
- Nepoužívajte bez vrečka na prach.
- Nepoužívajte výrobok, ak bol akýmkoľvek spôsobom poškodený. Kontaktujte zákaznický servis a požiadajte o pomoc.
- Výrobok vždy používajte v dobre vetraných priestoroch, aby ste zabránili prehriatiu.
- Spoločnosť Roborock odmieta akúkoľvek zodpovednosť za nepriame, náhodné alebo následné škody vyplývajúce z používania, nesprávneho používania alebo nemožnosti používať tento produkt. Toto zrieknutie sa zodpovednosti nemá vplyv na žiadne zákonné práva, ktorých sa podľa platných zákonov nemožno vzdať.
- Vysávač a dokovaciu stanicu neumývajte vodou.
- **UPOZORNENIE:** Nespoliehajte sa výhradne na schodiskový senzor – pri všetkých schodoch vždy nastavte v aplikácii Zakázanú zónu (No-Go Zone).
- **UPOZORNENIE:** Nepoužívajte funkciu vytierania na podlahách citlivých na vodu (napr. parkety, neošetrené drevené alebo laminátové podlahy), aby nedošlo k ich poškodeniu.
- Pred prepravou zariadenia je nutné vyčerpať zvyšnú vodu z internej nádrže vysávača. Postupujte nasledovne: v aplikácii otvorte nastavenie vysávača → Dock Settings, šesťkrát za sebou kliknite na nápis "Dock Settings" pre zobrazenie servisnej ponuky a zvolte možnosť Start Emptying Remaining Water.

Batéria a nabíjanie

UPOZORNENIE

- Zapojenie zásuvky, do ktorej chcete pripojiť dokovaciu stanicu, musí byť v súlade s platnými normami a zákonmi danej krajiny. a musia sa pravidelne kontrolovať a musí byť zabezpečená prepätia.
- Uistite sa, že napájacie napätie spĺňa požiadavky uvedené na doku.
- Aby ste predišli možnému dymu, teplu alebo požiaru, používajte iba batériu, nabíjačku, napájací kábel, dokovaciu stanicu a ďalšie príslušenstvo dodané s týmto výrobkom.
- Nepoužívajte výrobok s iným typom napájacieho adaptéra, pretože to môže spôsobiť nebezpečenstvo a stratu záruky.
- Použité batérie nevyhadzujte. Odnesť ich do špecializovanej recyklačnej organizácie.
- Ak sa dokovacia stanica nachádza v oblasti náchylnej na búrky alebo nestabilné napätie, prijmite príslušné bezpečnostné opatrenia.
- Ak výrobok nebudete dlhší čas používať, pred uskladnením ho úplne nabite, odpojte zo zásuvky, vypnite ho a uložte na chladné a suché miesto. Nabíjajte ho aspoň raz za tri mesiace, aby ste zabránili nadmernému vybíjaniu batérie.
- Pri preprave produktu nezabudnite odpojiť dokovaciu stanicu, vypnúť vysávač a vyliat nádržky na vodu. Odporúčame používať originálne obaly.

Vysvetlenie medzinárodných symbolov

🏠 - Len na použitie v interiéri.

A Prehľad produktov

A1 Vysávač (pohľad zhora)



Napájanie/čistenie

- Stlačením a podržaním vysávača zapnete alebo vypnete
- Stlačením spustíte čistenie

Kontrolka napájania

- Biela: Stav batérie ≥ 15%
- Červená: stav batérie < 15%
- Pulzuje: Nabíjanie alebo štartovanie
- Rýchlo bliká červeno: chyba



-Dok

- Vysávač nie je v doku: Stlačením vrátite vysávač do a podržaním spustíte bodové čistenie.
- Vysávač je v doku: Stlačením spustíte vyprázdňovanie/stlačením a podržaním vyčistíte mopovú podušku.

Poznámka: Stlačením ľubovoľného tlačidla vysávača pozastavíte.

A1-1- Reaktívny technický senzor na vyhýbanie sa prekážkam

A2 Vysávač (pohľad zdola)

A2-1-Snímač na stenu

A2-2-Všesmerové koleso

A2-3-Snímač koberca

A2-4-Bočná kefa

A2-5-Kryt hlavnej kefy

A2-6-Hlavné kolesá

A2-7-Hlavný štetec

A2-8-Zámky krytu hlavnej kefy

A2-9-Podložky pod mop

A2-10-Jadrové senzory

A3 Vysávač (s otvoreným horným krytom)

A3-1-Vertikálny nárazník

A3-2-Senzor LiDAR

A3-3-Svetelný indikátor Wi-Fi

- Nesvieti: Wi-Fi nie je pripojené
- Pomaly bliká: čaká na pripojenie
- Rýchle blikanie: Pripojenie
- Zapnuté: pripojenie k sieti Wi-Fi

A3-4-Tlačidlo resetovania

A3-5-Snímač prachu

A3-6-Nabíjacie kontakty

A3-7-Komunikačný senzor

A3-8-Vzduchové výstupy

A3-9-Samoplniaci port

A3-10-Moduly na automatické zdvíhanie a otáčanie mopovacej podložky

A3-11 - Prívod

A3-12 - Nárazník

A4 Držiak podložky pod mop

A4-1 - podložky pod mop s háčikom

A4-2 - os podložky pod mop

Poznámka: Zabezpečte mopové podložky rovno na mieste.

A5 Podložka na mop

A6 Nádoba na prach

A6-1-Západka nádoby na prach

A6-2-Vzduchový vstup

A6-3-Filtročný sifón

A6-4-Prateľný filter

A6-5-Vstup

A7 Dokovacia základňa

A8 Napájací kábel

A9 Dokovacia stanica s funkciami vyprázdňovania, umývania a doplňovania

A9-1-Rukoväť nádrže na vodu

A9-2 Rukoväť nádrže na vodu

A9-3-Nádrž na špinavú vodu

A9-4-Kryt nádoby na prach

A9-5-Nabíjacie kontakty

A9-6 Otvor na doplnenie vysávača

A9-7 Sací otvor

A9-8-Čistá nádrž na vodu

A9-9-Svetelný indikátor stavu

- Pulzuje: Vyprázdňovanie/umývanie podložky mopu
- Svetí červeno: chyba doku
- Nesvieti: vypnuté/nabíjanie

A9-10-Vybíjací port

A9-11-Výstupy sušiaceho vzduchu

A9-12-Sušiaci základňa

A9-13-Filter

A9-14-Otváranie vrečka na prach

A9-15-Ukazovateľ polohy doku

A9-16-Dávkovač čistej vody

A9-17- Plavák

A9-18-Čistenie priestoru filtra

A9-19-Čistiaca priehradka

Poznámka: Aby sa minimalizovalo nežiaduce rušenie, indikátor stavu bude v režime DND nesvietiť alebo svietiť tlmene.

A10 Dokovacia stanica s funkciou vyprázdňovania, umývania a doplňovania (pohľad zozadu)

A10-1-Priečinok na ukladanie napájacieho kábla

A10-2-Napájací port

A10-3-Kábové výstupy

Poznámka: Napájací kábel môže byť vedený na oboch stranách.

B Inštalácia

B1 Dôležité informácie

B1-1- Odstráňte káble zo zeme, pevné alebo ostré predmety (napr. klinec alebo sklo) a voľné predmety. pri premiestňovaní akýchkoľvek nestabilných, krehkých, cenných alebo nebezpečných predmetov, aby ste zabránili zraneniu osôb alebo poškodeniu majetku v dôsledku zamotania, zrazenia alebo prevrátenia predmetov vysávačom.

B1-2- Pri používaní vysávača na vyvýšenom mieste (napríklad v mezonetovom byte) vždy použite bezpečnostnú fyzickú zábranu, aby ste zabránili náhodnému pádu, ktorý môže mať za následok zranenie osôb alebo poškodenie majetku.

Poznámky:

- Pri prvom použití vysávača ho sledujte počas celého procesu čistenia a dávajte pozor na prípadné problémy. Pri ďalšom použití sa bude môcť vyčistiť sám.
- Aby ste zabránili nadmernému usadzovaniu nečistôt na mopovacích podložkách, mali by ste podlahy pred prvým cyklom mopovania aspoň trikrát povysávať.

B2 Zostavte stránku

B2-1-Pripojte dokovaciu základňu silným stlačením oboch strán základne a spojovacej časti uprostred, kým neuslyšíte cvaknutie.

Poznámka: Pri premiestňovaní doku zaistite nádrž na vodu, aby sa zabránilo ich pádu.

B2-2-Pripojte napájací kábel k zadnej časti doku a prebytočný kábel uložte do úložného otvoru.

Poznámka: Napájací kábel môže byť vedený z oboch strán.

B2-3 - Zarovnanie a vloženie osí popu vysávač na kým neuslyšíte cvaknutie.

B3 Umiestnenie v doku

Dokovaciu stanicu umiestnite na tvrdý, rovný povrch (drevo, dlaždice, betón atď.), v jednej rovine so stenou, pri čom okolo nej ponechajte priestor s výškou najmenej 0,9 m, šírkou 0,46 m a hĺbkou 0,46 m. Uistite sa, že na vybranom mieste je dobré pokrytie aby ste mohli lepšie pracovať s mobilnou aplikáciou. Zapojte dokovaciu stanicu do elektrickej zásuvky a skontrolujte, svieti indikátor stavu.

B3-1-Viac 0,9 m (2,96 ft)

B3-2-Viac 0,4 m (1,32 ft)

B3-3-Viac 1,2 m (3,94 ft)

Poznámky:

- Ak napájací kábel visí zvisle k zemi, môže zachytený vysávačom a spôsobí posunutie alebo odpojenie doku. Prebytočný kábel uložte do úložného otvoru.
- Kontrolka stavu svieti, keď je dokovacia stanica zapnutá, a nesvieti, keď sa vysávač nabíja.

- Ak dôjde k chybe, indikátor stavu sa rozsvieti na červeno.
- Dok umiestnite na tvrdý, rovný povrch mimo dosahu ohňa, tepla a vody. Vyhňte sa tesným priestorom alebo miestam, by vysávač mohol visieť vo vzduchu.
- Umiestnenie doku na mäkký povrch (koberec/rohož) môže spôsobiť naklonenie doku a problémy pri návrate vysávača do doku a začať čistenia.
- Dokovacia stanica nesmie byť vystavená priamemu slnečnému svetlu ani ničomu, čo by mohlo blokovat indikátor polohy doku, inak sa vysávač nemusí vrátiť do doku.
- Udržujte dok mimo dosahu priameho slnečného svetla alebo čokoľvek, čo by mohlo blokovat ukazovateľ polohy doku, inak vysávač nemusí byť schopný sa vrátiť späť do doku.
- Dok udržiavajte podľa pokynov na pravidelnú údržbu.

Napájací kábel doku a nabíjacie kontakty nečistite mokrou handričkou alebo tkaninou.

• Všetky doky sa pred odoslaním z výroby podrobia testovaniu na vodu. Je normálne, že vo vodnom kanáli doku zostáva malé množstvo vody.

B4 Zapnutie a nabíjanie

Stlačením a podržaním tlačidla  zapnete vysávač. Počkajte, kým sa rozsvieti indikátor napájania, a potom vysávač umiestnite pred dokovaciu stanicu. Uistite sa, že je dokovacia stanica zapojená do elektrickej zásuvky. Potom stlačte tlačidlo  a vysávač sa automaticky vráti do doku na dobítenie. Vysávač je vybavený integrovaným vysoko výkonným lítium-iónovým akumulátorom. Ak chcete zachovať výkon batérie, udržiavajte vysávač nabitý.

B4-1 - indikátor stavu doku nesvieti, indikátor napájania vysávača pulzuje: nabíjanie

Poznámka: Ak je batéria vybitá, vysávač sa nemusí. V takom prípade vysávač umiestnite na dokovaciu stanicu, aby sa nabíj.

Pripojenie k aplikácii

1. Stiahnite si aplikáciu

Vyhľadajte aplikáciu "Roborock" v obchode App Store alebo Google Play alebo naskenujte priložený QR kód a stiahnite a nainštalujte aplikáciu.



2. Resetovanie siete Wi-Fi

- Otvorte horný kryt a nájdite indikátor Wi-Fi.
- Súčasne stlačte a podržte tlačidlá  a , kým nebudete počuť hlasové upozornenie. "Resetovanie Wi-Fi". Resetovanie je dokončené, keď indikátor napájania pomaly bliká na modro. Vysávač potom bude čakať na pripojenie.

Poznámka: Ak nemôžete vysávača z dôvodu konfigurácie smerovača, zabudnutého hesla alebo z iného dôvodu, resetujte Wi-Fi a pridajte vysávač ako nové zariadenie.

3. Pridanie zariadenia

Otvorte aplikáciu Roborock, ťuknite na položku "Pridať zariadenie" alebo "+", a pridajte zariadenie pomocou sprievodcu v aplikácii.

Poznámky:

- Skutočný pokrok sa môže líšiť z dôvodu priebežných aktualizácií aplikácie. Postupujte podľa pokynov v aplikácii.
- Podpora len pre 2,4 GHz Wi-Fi.

Návod na použitie

C1 Plnenie nádrže na vodu

Zdvihnite nádrž na čistú, otvorte veko a naplňte ju čistou vodou. Po naplnení zatvorte veko, zaistíte západku a potom vráťte nádrž na čistú vodu do doku.

Poznámky:

- Aby ste zabránili poškodeniu, nepoužívajte žiadne dezinfekčné prostriedky a používajte len čistiaci prostriedok odporúčaný spoločnosťou Roborock.
- Neprižívajte príliš veľa čistiaceho prostriedku, aby ste zabránili poruchám vysávača v dôsledku skĺznutia.
- Aby ste zabránili deformácii, používajte len studenú vodu.
- Ak na vonkajšej strane vodnej nádrže zostanú škvŕny od vody, pred opätovnou montážou vodnej nádrže ich utrite mäkkou a suchou handričkou.

Zapnutie/vypnutie

Stlačením a podržaním tlačidla  zapnete vysávač. Rozsvieti sa indikátor napájania a vysávač prejde do pohotovostného režimu. Stlačením a podržaním tlačidla  vysávač vypnete a dokončíte cyklus čistenia.

Poznámka: Vysávač sa počas nabíjania nedá vypnúť.

Začiatok čistenia

Stlačením tlačidla  spustíte čistenie. Vysávač si naplánuje trasu čistenia, pričom najprv vyčistí rohy každej miestnosti a potom klukato prejde celú miestnosť. Vysávač tak dôkladne a účinne vyčistí všetky miestnosti.

Poznámky:

- Ak chcete zaistiť, aby sa vysávač automaticky vrátil späť do doku, spustíte vysávač z doku a počas upratovania s dkom nehybte.
- Ak je stav batérie príliš nízky, nebude možné začať upratovanie. Pred začatím upratovania vysávač nabíjate.
- Pred začatím upratovania upracte z podlahy káble (vrátane napájacieho kábla dokovacej stanice) a cennosti. Vofné predmety môžu byť ťahané vysávačom, čo môže mať za následok odpojenie elektrických spotrebičov alebo poškodenie káblov a majetku.
- Ak je upratovanie dokončené za menej ako 10 minút, vysávač vykoná upratovanie dvakrát.
- Pokiaľ dôjde počas upratovacieho cyklu k vybitiu batérie, vysávač sa automaticky vráti späť do doku. Po nabití bude vysávač pokračovať tam, kde skončil.
- Vysávač zasunie držiaky mopovej podložky a vysaje koberec. V aplikácii môžete tiež nastaviť koberec ako zakázanú zónu, aby sa mu vysávač vyhol.
- Pred začatím každého upratovania sa uistite, že sú mopové podložky správne nasadené.

Bodové čistenie

Stlačením a podržaním tlačidla  spustíte bodové čistenie. Rozsah čistenia: Vysávač čistí štvorcovú plochu s rozmermi 1,5 m × 1,5 m.

Poznámka: Po dokončení bodového čistenia sa vysávač automaticky vráti do východiskového bodu a počká ďalšie pokyny.

Pozastavenie

Keď vysávač čistí, stlačením ľubovoľného tlačidla čistenie pozastavíte a stlačením  pokračujete v čistení. Stlačte tlačidlo  na zavesenom vysávači a pošlite ho späť do doku.

Poznámka: Keď zavesený vysávač ručne umiestnite do doku, aktuálne čistenie sa dokončí.

Režim spánku

Ak je vysávač nečinný dlhšie ako 10 minút, prejde do režimu spánku a indikátor napájania bude každých niekoľko sekúnd blikat'. Stlačením ľubovoľného tlačidla vysávač prebudí.

Poznámky:

- Počas nabíjania vysávač neprejde do režimu spánku.
- Ak vysávač zostane v režime spánku dlhšie ako 12 hodín, automaticky sa vypne.

Režim nerušiť (DND)

Predvolené nastavenie času pre režim Nerušiť (DND) je od 22:00 do 8:00. V aplikácii môžete vypnúť DND alebo upraviť čas DND, nastaviť, či sa má počas času DND zapnúť automatické nabíjanie, vyprázdňovanie a sušenie, stlmiť alebo znížiť hlasitosť hlasového upozornenia.

Čistiace podložky pod mop

Počas čistenia vysávač automaticky určí, kedy sa má vrátiť do doku, aby vyčistil mopovú podložku a doplnil vodu, do nádržky na vodu, aby sa maximalizoval jeho výkon pri stieraní. Ak chcete začať čistiť manuálne, ťuknite na príslušné tlačidlo v aplikácii. Stlačením ľubovoľného tlačidla čistenie zastavíte.

Poznámky:

- Ak chcete, aby vysávač automaticky vyčistil mopovú podložku, spustíte ho z doku a počas čistenia dokončíte.
- V aplikácii môžete nastaviť frekvenciu a režim čistenia.

Vyprázdňovanie

Po skončení čistenia sa vysávač vráti do doku a podľa potreby spustí automatické vyprázdňovanie. Ak chcete vyprázdňovanie spustiť manuálne, stlačte  na vysávači v dokovacej stanici alebo na príslušné tlačidlo v aplikácii.

Proces vyprázdňovania môžete zastaviť stlačením ľubovoľného tlačidla.

Poznámky:

- Ak ste funkciu vyprázdňovania dlhší čas nepoužívali, vyprázdňte nádobu ručne a uistite sa, že prívod vzduchu nie je zablokovaný, aby ste zabezpečili optimálny výkon vyprázdňovania.
- Funkciu automatického vyprázdňovania môžete v aplikácii vypnúť.
- Nevyprázdňujte ručne príliš často.
- Nepoužívajte bez nasadeného krytu nádoby na prach alebo jednorazového vrečka na prach

Sušenie

Po vyčistení mopovej podložky alebo ukončení čistenia sa podľa potreby začne sušenie. Ručné spustenie alebo zastaviť sušenie, ťuknite na príslušné tlačidlo v aplikácii.

Poznámky:

- Čas sušenia môžete nastaviť v aplikácii.
- Automatické sušenie môžete vypnúť v aplikácii.
- Počas sušenia sa držte ďalej od výstupov sušiaceho vzduchu.

Nabíjanie

Po dokončení upratovania sa vysávač automaticky vráti späť do doku, kde sa nabije. Stlačením tlačidla  pošlite pozastavený vysávač späť do doku. Počas nabíjania vysávača bude indikátor napájania pulzovať.

Poznámka: Ak vysávač nenájde dok, automaticky sa vráti do predvolenej polohy. Ak chcete vysávač nabíť, umiestnite ho na dokovaciu stanicu ručne.

Chyba

Ak dôjde k chybe, indikátor napájania bude blikat' červenou farbou alebo indikátor stavu bude svietiť na červeno. Aplikácia zobrazí vyskakovacie oznámenie a môže vydať hlasové upozornenie.

Poznámky:

- Pokiaľ zostane vysávač v nečinnosti dlhšie ako 10 minút, automaticky prejde do režimu spánku.
- Ručné umiestnenie nefunkčného vysávača do doku ukončí proces čistenia.

Resetovanie systému

Ak vysávač nereaguje na stlačenie tlačidla alebo sa nedá vypnúť, resetujte systém stlačením tlačidla Reset.

Poznámka: Po obnovení systému dôjde k obnoveniu existujúcich nastavení, ako je napríklad plánované upratovanie a Wi-Fi, do továrenského nastavenia.

Deaktivácia Wi-Fi

Ak chcete vysávač odpojiť od siete Wi-Fi, stlačte tlačidlo Reset, kým nebudete počuť hlasové upozornenie. Potom počkajte 5 minút a Wi-Fi sa automaticky deaktivuje. Ak sa chcete znova pripojiť, postupujte podľa príslušných pokynov na pripojenie.

Obnovenie továrenských nastavení

Ak vysávač po resetovaní systému nefunguje správne, zapnite ho.

Stlačte a podržte  a súčasne stlačte tlačidlo Reset, kým sa nezoez upozornenie „Restoring factory settings“ (Obnovenie továrenského nastavenia). To bude trvať asi 5 minút.“ Potom sa dôjde k obnoveniu továrenského nastavenia vysávača.

D Pravidelná údržba

Poznámky:

- Pred čistením alebo údržbou musí byť výrobok vypnutý a zástrčka vytiahnutá zo zásuvky.
- Frekvencia výmeny sa môže líšiť v závislosti od aktuálnej situácie. Ak dôjde k abnormálnemu opotrebovaniu, diely ihneď vymeňte.

D1 Hlavný štetec

*Čistite každé 2 týždne a vymieňajte každých 6-12 mesiacov.

- D1-1-Kryt hlavnej kefy
- D1-2-Zámky krytu hlavnej kefy
- D1-3-Hlavná kefa
- D1-4-Kryty hlavnej kefy
- D1-5-Lôžko hlavnej kefy
- D1-6-Otočte vysávač a zatlačte dve západky dovnútra a odstráňte kryt hlavnej kefy.

- D1-7 - Vytiahnite hlavnú kefu a vyberte ložisko hlavnej kefy. Otočte krytky hlavnej kefy v smere znázornenom na obrázku, aby a odstráňte všetky zamotané vlasy alebo nečistoty na oboch koncoch hlavnej kefy a ložiska.

- D1-8 - Znovu nainštalujte hlavnú kefu.

- D1-9 - Znovu namontujte kryt hlavnej kefy. Uistite sa, že jeho štyri drážky sú úplne usadené, a zatlačte na kryt hlavnej kefy, kým nebudete počuť, že zapadol na miesto.

Poznámky:

- Hlavnú kefu odporúčame utrieť vlhkou handričkou. Ak je hlavná kefa mokrá, nechať ju vyschnúť na vzduchu mimo dosahu priameho slnečného svetla.
- Na čistenie hlavnej kefy nepoužívajte žiadne chemicky agresívne či abrazívne umývacie prostriedky.

D2 Bočná kefa

* Čistenie každý mesiac a výmena každých 3-6 mesiacov .

- D2-1-Otočte vysávač, odskrutkujte bočnú kefu, vyberte ju a vyčistite.
- D2-2 - Zarovnanie stredovej drážky s vyvýšeným miestom na vysávači, potom utiahnite skrutku a pripojte bočnú kefu.

D3 Všesmerové koleso

* Čistenie vykonávajte podľa potreby.

- D3-1-Pomocou nástroja, napríklad malého skrutkovača, uvoľnite nápravu a vyberte koleso.

Poznámka: Držiak všesmerového kolesa nie je možné odstrániť.

- D3-2-Opláchnite koliesko a os vodou, aby ste odstránili všetky vlasy a nečistoty. Nechajte ich uschnúť na vzduchu, znova ich namontujte a zatlačte koliesko a os späť na svoje miesto.

D4 Hlavné kolesá

* Čistenie vykonávajte podľa potreby.

Hlavné koleso vyčistite mäkkou suchou handričkou.

D5 Nádoba na prach

* Čistenie vykonávajte podľa potreby.

- D5-1- Odstráňte horný magnetický kryt

vysávača a stlačením západky vyberte nádobu na prach.

- D5-2-Vyberte umývateľný filter a vyprázdňte nádobu na prach.
- D5-3-Naplňte nádrž čistou vodou a znova nainštalujte umývateľný filter. jemne pretrepajte nádobu na prach a potom vylejte špinavú vodu.

Poznámka: Aby ste zabránili upchatiu, používajte len čistú vodu bez saponátu.

- D5-4- Pred opätovnou inštaláciou nechajte nádobu na prach a umývateľný filter aspoň 24 hodín na dôkladné vysušenie.

D6 Umývateľný filter

* Čistite každé 2 týždne a vymieňajte každých 6 - 12 mesiacov.

- D6-1-Vyberte filter.

- D6-2-Filter opakovane preplachovať a ťuknite , aby ste ho vyplli. odstráňte čo najviac nečistôt.

Poznámka: Nedotýkajte sa povrchu filtra rukami, kefou ani tvrdými predmetmi, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

- D6-3 - Nechajte filter dôkladne vyschnúť aspoň 24 hodín a potom ho znova nainštalujte.

D7 Podložka pod mop

* každý a vymieňajte každé 1-3 mesiace.

- D7-1-Vyberte mopové podložky z držiakov Vyčistite mopové podložky a nechajte ich uschnúť na vzduchu.

Poznámka: Znečistená podložka mopu ovplyvňuje výkon mopovania. Pred použitím ju dobre vyčistite.

- D7-2-Položte mopové podložky na plochu na držiaky.

D8 Senzory vysávača

* Čistenie vykonávajte podľa potreby.

Všetky snímače utrite a vyčistíte mäkkou suchou handričkou vrátane:

Senzor D8-1-Reactive Tech na vyhýbanie sa prekážkam
D8-2-Snímač na stenu
D8-3-Komunikačný snímač
D8-4-Snímač pádu
D8-5-Snímač koberca

D9 Premiestnenie doku

Ak chcete dokovacou stanicou pohybovať, jednu rukou uchopte rukoväť na zadnej strane a druhou vnútornú stranu predného panela. Nezdvíhajte základňu doku priamo, aby ste zabránili pádu doku.

D10 Nádrž na špinavú vodu

* Čistenie vykonávajte podľa potreby.

Otvorte veko nádrže na špinavú vodu a vylejte špinavú vodu. Naplňte nádrž čistou vodou, zatvorte veko, zaistíte západku a pretrepte ho. Vylejte špinavú vodu. Zatvorte veko a znovu nasadte nádržku.

Poznámky:

Aby ste zabránili deformácii nádrže, používajte len studenú vodu.

• Ak na vonkajšej strane vodnej nádrže zostanú škvrny od vody, pred opätovnou montážou vodnej nádrže ich utrite mäkkou a suchou handričkou.

D11 Nabíjacie kontakty

* Čistenie vykonávajte podľa potreby.

Nabíjacie kontakty vysávača a doku utrite mäkkou, suchou handričkou.

D12 Výmena jednorazového vrečka na prach

* Výmenu vykonávajte podľa potreby.

D12-1-Otvorte kryt doku a odstráňte kryt nádoby na prach.

D12-2-Vyberte jednorazové vrečko na prach a zlikvidujte ho.

Poznámky:

- Rukovať vrečka na prach po vybratí vrečka na prach uzavrie, aby sa zabránilo vyspaniu prachu.
- Pred nasadením krytu nádoby na prach vždy vložte vrečko na prach, aby ste zabránili automatickému vyprázdneniu bez vrečka. Automatické vyprázdňovanie môžete vypnúť v aplikácii.

D12-3- Vyčistite filter suchou handričkou, vložte nové jednorazové vrečko na prach do otvoru až na doraz a rovnomerne ho rozložte.

Poznámka: Uistite sa, že ste správne nainštalovali jednorazové vrečko na , aby ste zabránili úniku nečistôt a poškodeniu doku.

D12-4-Nainštalujte kryt nádoby na prach a skontrolujte, či je nádoba na prach bezpečne uzavretá.

D13 Čistiaci zásobník

* Čistenie vykonávajte podľa potreby.

D13-1-Vyberte čistiaci zásobník.

D13-2-Opláchnite čistiaci zásobník a filter vodou.

D13-3 - Znova vložte čistiaci zásobník.

Základné parametre

Vysávač

Model	RRE0PEE
Batérie	Lítium-iónová batéria 14,4 V/5200 mAh (TYPE)
Menovitý príkon	20 VDC 1 A

Poznámka: Sériové číslo je uvedené na nálepke umiestnenej na spodnej strane vysávača.

Dokovacia stanica s funkciou vyprázdňovania, umývania a dopĺňanie

Model	EWFD36HRR
Menovité vstupné napätie	220-240 V AC
Menovitá frekvencia	50-60 Hz
Menovitý príkon (zachytávanie prachu)	3 A
Menovitý príkon (bez zachytávania prachu)	0,3 A
Menovitý výkon	20 V DC 1 A

Vyhlásenie o zhode EÚ

Spoločnosť Beijing Roborock Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu RRE0PEE je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. k dispozícii na tejto webovej stránke: <https://global.roborock.com/pages/compliance>

Najčastejšie problémy

Problém	Riešenie
Vysávač sa nedá zapnúť	- Nabitie batérie je nízke. Umiestnite vysávač na nabíjanie a pred použitím ho nabite. - Teplota batérie je príliš nízka alebo príliš vysoká. Vysávač používajte len pri teplote 4 °C alebo vyššej do 40 °C (39 °F - 104 °F).
Vysávač sa nedá nabíjať	- Skontrolujte, či sa rozsvieti indikátor napájania a či sú oba konce napájacieho kábla správne pripojené. - Ak je kontakt slabý, vyčistite kontaktné plochy nabíjacou doku a vysávačom. - Skontrolujte, či kontrolka na doku svieti.
Pomalé nabíjanie	- Pri použití pri vysokých alebo nízkych teplotách vysávač automaticky zníži rýchlosť nabíjania, aby sa predĺžila životnosť batérie. - Nabíjacie kontakty môžu byť znečistené. Utrite ich suchým s handričkou.
Nemôže sa vrátiť do doku	- V Blízko doku je príliš veľa prekážok. Prekážky upracte alebo dok presuňte na miesto s dostatkom voľného miesta okolo neho. - Vysávač je príliš ďaleko od nabíjacieho doku. Umiestnite ho bližšie a skúste to znova.
Neobvyklá činnosť	Reštartujte vysávač.
Vysávač je pri čistení hlučný	- Hlavná kefa, bočné kefy alebo hlavné kolesá môžu byť zaseknuté. Vypnite vysávač a vyčistite jednotlivé časti. - Všesmerové kolesko je zaseknuté. Pomocou skrutkovača ho vyberte a vyčistite.
Nie je možné sa pripojiť k Wi-Fi	- Wi-Fi je vypnuté. Obnovte Wi-Fi a skúste to znova. - Slabý signál Wi-Fi. Presuňte vysávač do oblasti dobrého signálu Wi-Fi. - Nezvyčajné pripojenie Wi-Fi. Obnovenie Wi-Fi, stiahnutie najnovšiu mobilnú aplikáciu a skúste to znova. - Náhle pripojenie k sieti Wi-Fi nie je možné. V nastaveniach smerovača môže byť chyba. Obráťte sa na zákaznický servis a požiadajte o pomoc.

Problém	Riešenie
Dochádza k spotrebe energie vždy, keď je vysávač v nabíjacom doku?	Vysávač spotrebúva energiu aj v doku, aby sa zachoval dobrý výkon batérie, ale spotreba energie je minimálna.
Musi byť vysávač pri prvých troch použitíach nabíjaný aspoň 16 hodín?	Nie. Litium-iónové batérie nemajú pamäťový efekt. Vysávač môžete používať, keď je plne nabitý.
Po nabití vysávača nedochádza k obnoveniu upratovania.	- Uistite sa, že nie je vysávač v režime DND. Režim DND znemožňuje automatickému nabitíu. - Pokiaľ je vysávač na dokovacej stanici umiestnený manuálne alebo je do nej odoslaný pomocou stlačenia tlačidla, nebude môcť pokračovať v upratovaní.
Naplánované upratovanie nefunguje.	Naplánované upratovanie bude vykonané vo chvíli, keď je batéria vysávača nabitá na viac ako 15 %.
Vysávač začal na niektorých miestach vynechávať.	Snímač steny alebo snímače pádu môžu byť znečistené. Utrite ich mäkkou a suchou handričkou.
Nedostatočné čistenie/ alebo vypadávanie prachu	- Zásobník na prach je plný a je potrebné ho vyprázdniť. - Filter je zanesený a je potrebné ho vyčistiť. - V hlavnej kefke sú stočené chlčky. Vyčistite ho.
Žiadna voda alebo malé množstvo vody pri vytieraní	Na zvýšenie prúdu vody použite mobilnú aplikáciu.

Problém	Riešenie
Robot sa po bodovom upratovaní alebo po manuálnom premiestnení nemôže vrátiť späť do nabíjacieho doku.	Po bodovom čistení alebo výraznej zmene polohy vysávač znovu vytvorí mapu. Ak je nabíjací dok príliš ďaleko, nemusí sa vrátiť na nabíjanie a musí sa ručne umiestniť na nabíjací dok.
Indikátor stavu sa rozsvieti na červeno.	- Kryt nádoby na prach alebo vrečko na prach nie je dobre umiestnený na svojom mieste. Skontrolujte ich a dobre nasadte na svoje miesto. - Skontrolujte umiestnenie nádržky na čistú vodu alebo ju podľa potreby doplňte. - Skontrolujte umiestnenie nádržky na špinavú vodu alebo ju podľa potreby vyprázdňte. - Zásobník na čistenie alebo filter zásobníka na čistenie nie je vložený alebo nie je správne vložený.
Znížený výkon vyprázdňovanie alebo neobvyklý hluk pri vyprázdňovaní.	- Hlavné kefy alebo kryt hlavnej kefy nie sú správne nasadené. Skontrolujte ich a správne vložte na svoje miesto. - Filter, vzduchový kanál, sací otvor, prívod vzduchu, nádoba na prach alebo jednorazové vrečko na prach sú upchaté. Na odstránenie upchatia ich vyčistíte.
Stieranie nie je dostatočne účinné.	- Podložky mopu nie sú správne nasadené. Nalepte ich priamo na držiaky. - Podlaha je špinavá. Pre lepšie čistenie zmeňte režim mopovania v aplikácii na "Deep".
Nezačne schnúť.	- Automatické sušenie je vypnuté. Skontrolujte nastavenia v aplikácii. - Ak vysávač počas sušenia opustí dok, sušenie sa predčasne ukončí. - Vo vlhkom prostredí odporúčame predĺžiť čas sušenia v aplikácii, aby sa zlepšil výkon sušenia.

Problém	Riešenie
Automatické vyprázdňovanie nie je možné.	- Automatické vyprázdňovanie je vypnuté. Skontrolujte nastavenia v aplikácii. - Kryt zásobníka na prach v doku nie je na svojom mieste. Skontrolujte kryt a znovu ho nainštalujte. - Automatické vyprázdňovanie sa nespustí, ak sa vysávač vráti do doku bez čistenia. - Vysávač nemôže spustiť automatické vyprázdňovanie v režime Nerušiť po dokončení čistenia a vrátení do doku (DND). Nastavte trvanie čistenia alebo DND alebo spustíte vyprázdňovanie manuálne. - Automatické vyprázdňovanie nespustí, ak je vysávač do doku ručne. Aktivácia vyprázdňovania ručne.
Mopové podložky sa nedajú čistiť.	- Ak vysávač nevyjde z doku alebo na mapu sa v aplikácii nenachádza žiadny dok, nebude možné vrátiť sa do doku a vyčistiť mopovú podložku. - Skontrolujte umiestnenie nádržky na čistú vodu alebo ju podľa potreby doplňte. - Skontrolujte umiestnenie nádrže na špinavú vodu alebo nádrž podľa potreby vyprázdňte. - Skontrolujte, či sú čistiaci zásobník a filter čistiaceho zásobníka správne nainštalované.

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00
Plzeň www.beryko.cz



beryko