

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

Rychlovarná konvice Huslog 1,7l stříbrná nerezová

Distributor:

C.P.A. CZECH s.r.o.
U Panasonicu 376
Pardubice – Staré Čívce 53006

Navrženo v Polsku
Vyrobeno v Číně

Výrobce:

mPTech Sp. s.r.o.
Nowogrodzka 31
Varšava 00-511
Polsko

Telefon: +420 734 127 742
Email: cpa@cpa.cz
Website: huslog.eu

OBSAH BALENÍ

1. Bezpečnost.....	1
2. Specifikace.....	3
2.1 Technické údaje	3
2.2 Obsah balení.....	3
3. Popis	4
4. Použití zařízení	4
5. Čištění zařízení	7
6. Vysvětlení symbolů.....	8
7. Použití příručky.....	8
8. Záruka a servis	9
9. Prohlášení o shodě EU	9

1. Bezpečnost

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte zde uvedené pokyny. Nedodržení těchto pokynů může být nebezpečné nebo nezákonné.

—POUŽITÍ—

Zařízení je určeno k vaření vody. Konvice není určena k vaření jiných

tekutin než vody. Zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití v domě nebo bytě. Rovněž pro použití v kuchyňkách pro zaměstnance obchodů, kanceláří nebo jiných pracovišť, na farmách a zákaznicky v hotelech, motelech apod. Výrobek nelze používat pro komerční účely.

— DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY —

Přístroj mohou obsluhovat a čistit děti starší 8 let a osoby s omezenými duševními nebo fyzickými dispozicemi pouze pod dohledem pečovatelů nebo po přečtení návodu k použití přístroj, s vědomím nebezpečí, které používání přístroje představuje. Zařízení není hračkou pro děti. Přístroj, jeho příslušenství a obal skladujte mimo dosah dětí. Dráty a fóliové obaly se mohou omotat kolem krku dítěte nebo je může dítě spolknout a může dojít k udušení nebo zadušení.

Před čištěním nebo údržbou spotřebiče jej odpojte od elektrické sítě. Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn servisním střediskem výrobce, zástupcem servisního střediska nebo kvalifikovanou osobou.

— NERISKUJTE —

Zařízení je určeno pro použití v interiéru. Není vhodné pro venkovní použití (terasy, balkony atd.). Zařízení nepoužívejte v místech, kde je zakázáno používat elektrická zařízení a kde může způsobit rušení nebo jiné nebezpečí. Přístroj nezapínejte ani nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů. Nepokládejte na přístroj žádné hořlavé předměty - mohlo by dojít k poškození přístroje nebo dokonce k požáru. Zapnutý přístroj nezvedejte ani s ním nepohybujte. Spotřebič se nesmí používat ve spojení s časově řízenými spínači nebo dálkovými ovladači.

— PROSTŘEDÍ —

Zařízení by mělo být umístěno na rovném povrchu - kamenné desce, stole apod. Přístroj by měl být umístěn mimo stěny, svislé plochy nábytku a veškeré materiály, které nejsou odolné vůči vysokým teplotám - prvky krytu se poměrně silně zahřívají a z výlevky uniká horká pára.

Dbejte na to, aby se v blízkosti provozního zařízení nenacházely bez dozoru děti mladší 8 let a domácí zvířata, protože během provozu se vnitřní i vnější povrchy zařízení silně zahřívají – hrozí nebezpečí popálení a napájecí kabel může způsobit zakopnutí, převrácení nebo jiné zranění.

– VODA A JINÉ KAPALINY –

Nevystavujte zařízení a jeho základnu působení vody a jiných kapalin – zejména se vyvarujte zaplavení konektoru v základně a zařízení. To může mít nepříznivý vliv na provoz a životnost elektronických a elektrických součástí. Vyvarujte se práce v prostředí s vysokou vlhkostí – zapárené kuchyně, koupelny, stejně jako kapky vody z jiných zdrojů mohou způsobit, že se v krytu zařízení objeví vlhkost, a to může vést k poškození zařízení a v krajním případě i k úrazu elektrickým proudem.

2. Specifikace

2.1 Technické údaje

Rychlovarná konvice	
Model	AK-02034H
Číslo šarže	613245
Napájení	220-240V~ 50-60Hz
Výkon	1850-2200W
Kapacita	1,7 l

2.2 Obsah balení

- Varná konvice
- Základna
- Uživatelská příručka



Pokud některá z výše uvedených položek chybí nebo je poškozená, kontaktujte svého prodejce.



Pro případ reklamace doporučujeme obal uschovat.

Elektronickou verzi uživatelské příručky je možné stáhnout z následující internetové adresy:

Nebo naskenováním QR kódu:



3. Popis



4. Použití zařízení



VAROVÁNÍ! Zbytkové teplo zůstává na povrchu topného tělesa přístroje i po jeho použití.



Pokud je konvice naplněna nad maximální hladinu (1,7 l), může dojít k nekontrolovanému úniku vařící vody ze spotřebiče.



Konvici lze používat pouze se základnou, která je součástí balení.



Před použitím přístroje se ujistěte, že nemáte vlhké ruce. Přístroj by měl zůstat odpojený od zdroje napájení.



Víko nezavírejte příliš velkou silou. Pokud se nechce zavřít, zkontrolujte, zda mu něco nebrání.



Dbejte na to, aby byl kabel veden tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození, přerážnutí, nebo vytažení, což by mohlo způsobit poškození zařízení nebo zranění uživatele či okolních osob. Umístěte přístroj na rovný, vodorovný a stabilní povrch.



Přístroj lze připojit pouze do síťové zásuvky vybavené ochranným kolíkem.



Pokud zjistíte, že je kryt, základna, kabel nebo zástrčka poškozená, nezapínejte zařízení.



V konvici lze vařit pouze vodu z vodovodu, filtrovanou nebo pramenitou vodu. Nepoužívejte minerální, léčivou, znečištěnou vodu ani žádné jiné tekutiny.



Při varu vody se mezi otvorem v krytu a stěnami víka uvolňuje horká vodní pára.



Buďte opatrní, protože povrch konvice se silně zahřívá. Doporučujeme otevírat a zavírat zařízení pomocí otevíracího tlačítka.



Dávejte pozor, aby se voda nedostala do vnitřku krytu přístroje! Jedná se o elektrický přístroj a voda může způsobit zkrat, který může poškodit přístroj nebo způsobit úraz elektrickým proudem.



Po vyjmutí konvice ze základny ukončí konvice všechny činnosti.



Konvici zvedejte pouze pomocí rukojeti.



Nenechávejte vodu v konvici dlouho – mohlo by dojít k usazování vodního kamene. Nepoužitou vodu je nejlepší vylít.



Do konvice nalijte takové množství vody, které bude stejné nebo vyšší než MIN (cca 0,6 l), ale ne vyšší než MAX (cca 1,7 l). Nalítí příliš velkého množství vody může mít za následek poškození přístroje. Při množství vody menším než 0,5 l (MIN na stupnici) se konvice může automaticky vypnout, aby chránila spotřebič před přehřátím.



Chcete-li ušetřit elektrickou energii, ohřívejte pouze takové množství vody, které potřebujete, ale ne méně, než je potřeba k dosažení hodnoty MIN na stupnici (přibližně 0,6 l).



Proces varu lze kdykoli přerušit stisknutím spínacího tlačítka, v krajním případě zvednutím konvice z podstavce nebo vytáhnutím zástrčky ze zásuvky.

PŘÍPRAVA NA PRVNÍ POUŽITÍ

Vyjměte základnu z obalu a rozložte napájecí kabel. Prostrčte kabel otvorem v základně – tím zajistíte stabilitu základny. Základnu postavte na místo určení, kde nehrozí, že by konvici mohly shodit nebo k ní měly přístup děti a domácí zvířata.

Ujistěte se, že se v blízkosti konvice nenachází nábytek ani jiné materiály, které nejsou odolné vůči vodním parám a vysoké teplotě (horké vodní páry).

Pokud nejsou všechny součásti viditelně poškozeny, zapojte zástrčku do síťové zásuvky. Zařízení je připraveno k použití.

NAPLNĚNÍ KONVICE VODOU

Otevřete víko pomocí tlačítka. Uchopte konvici za rukojeť a nalijte vodu do konvice. Ujistěte se, že hladina vody nepřesahuje maximální hladinu vyznačenou na výrobku. Uzavřete víko jeho stisknutím rukou z horní strany a umístěte konvici na základnu tak, aby zásuvka

zapadla do konektoru v základně a celá souprava byla stabilní.

ODSTRANĚNÍ NEČISTOT A KONZERVAČNÍCH LÁTEK

Před prvním řádným vařením vody pro použití odstraňte z vnitřku přístroje všechny nečistoty a konzervační látky, které pokrývají vnitřek konvice. Je to důležité pro zdraví a zachování neutrální chuti vařené vody.

Chcete-li vyčistit vnitřek konvice před prvním řádným použitím, nalijte vodu na maximální hodnotu označenou MAX a vařte. Vodu vylijte.

Vnitřek konvice vypláchněte čistou vodou.

Po vychladnutí vnitřek umyjte prostředkem na mytí nádobí a důkladně opláchněte.

Znovu naplňte konvici do plna, vodu převařte a rovněž ji vylijte.

Konvice je připravena k použití.

VYVÁŘENÍ VODY

Pro vaření vody naplňte konvici čistou vodou tak, aby její hladina byla v mezích vyznačených na stupnici – MIN (cca 0,5 l) a MAX (cca 1,7 l). Stiskněte spínací tlačítko v horní části rukojeti. Proces vaření vody bude potvrzen také zapnutím podsvícení konvice.

Voda se uvaří (až na 100 °C) a konvice se vypne.

5. Čištění zařízení



WARNING! The device cannot be immersed in water or washed
POZOR! Přístroj nelze ponořit do vody ani mýt pod tekoucí vodou!



Čištění lze provádět pouze tehdy, když je přístroj vypnutý, vychladlý a není připojen zdroj napájení.



K čištění nepoužívejte žádné chemické, alkalické, abrazivní nebo dezinfekční prostředky, protože mohou mít škodlivý vliv na součásti zařízení.

Jakmile vyprázdněný přístroj vychladne, můžete jej zvenku očistit papírovou utěrkou nebo měkkým hadříkem. Na hůře odstranitelné

nečistoty lze použít lehce navlhčenou papírovou utěrku nebo měkký hadřík.

Pro mytí vnitřku zařízení je nejlepší použít jemné nekoncentrované prostředky na mytí nádobí, utěrky a žínky s jemnými štětinami nebo houbičky a poté je hojně opláchnout čistou vodou.

V případě, že se ve vnitřní části přístroje usadí kámen, použijte prostředek na odstranění vodního kamene – vhodný pro styk s potravinami. Lze jej zakoupit ve většině velkých obchodů s potravinami a nebo v obchodech nabízejících domácí spotřebiče. Vyskytují se ve formě prášku nebo kapaliny. Postupujte podle návodu k použití, který je s nimi dodáván.

6. Vysvětlení symbolů



Obal zařízení lze recyklovat v souladu s místními předpisy.



Symbol označující vlnitou lepenku (obalový materiál).



Pouze pro vnitřní použití.



Značka označuje, že výrobek je určen pro styk s potravinami.



Symbol označuje, že balení obsahuje uživatelskou příručku, kterou je třeba si před použitím přečíst.



V souladu se směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních je výrobek označen symbolem přeškrtnutého odpadkového koše. Výrobek nesmí být likvidován společně s komunálním odpadem, ale musí být odevzdán na určeném sběrném a recyklačním místě pro odpadní elektrická a elektronická zařízení, které likviduje tento nebezpečný odpad. Hromadění tohoto druhu odpadu na vyznačených místech a správný postup jeho využití přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Správná recyklace odpadních elektrických a elektronických zařízení má příznivý vliv na lidské zdraví a životní prostředí. Informace o místech, kam lze odevzdat odpadní elektrická a elektronická zařízení, získáte na obecním úřadě nebo u prodejce zařízení.

7. Použití příručky

Bez předchozího písemného souhlasu výrobce nesmí být žádná část této příručky reprodukována, šířena, překládána nebo přenášena v

jakékoli formě nebo jakýmikoli elektronickými či mechanickými prostředky, včetně fotokopírování, nahrávání nebo ukládání do jakýchkoli systémů pro ukládání a sdílení informací.

Vyobrazení zařízení v této uživatelské příručce se mohou lišit od skutečného výrobku.

Všechny značky a názvy produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných společností.

8. Záruka a servis

Na výrobek se vztahuje dvouletá záruka od data prodeje výrobku. V případě závady je třeba výrobek vrátit v prodejně, kde byl zakoupen, a nezapomenout předložit doklad o koupi. Výrobek by měl být kompletní a nejlépe uložen v původním obalu.

9. Prohlášení o shodě EU



Společnost mPTech Sp. s.r.o. tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a další ustanovení směrnic Evropské unie.

NÁVOD NA POUŽITIE SK

Huslog 1,7 l rýchllovarná kanvica strieborná nerezová

Distribútor:

C.P.A. CZECH s.r.o.

U Panasonicu 376

Pardubice – Staré Čívce 53006

Navrhnuté v Poľsku

Vyrobené v Číne

Výrobca:

mPTech Sp. z o.o.

Nowogrodzka 31

Varšava 00-511

Poľsko

Telefón: +420 734 127 742

E-mail: cpa@cpa.cz

Webová stránka: huslog.eu

OBSAH BALÍČKA

1. Bezpečnosť.....	10
---------------------------	-----------

2. Technické údaje	12
2.1 Technické údaje	12
2.2 Obsah balenia	12
3. Popis	12
4. Používanie zariadenia	13
5. Čistenie zariadenia	16
6. Vysvetlenie symbolov	17
7. Používanie príručky	17
8. Záruka a servis	18
9. Vyhlásenie o zhode EÚ	18

1. Bezpečnosť

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tieto pokyny. Nedodržanie týchto pokynov môže byť nebezpečné alebo nezákonné.

—POUŽÍVANIE—

Zariadenie je určené na varenie vody. Rýchlovarná kanvica nie je určená na varenie iných tekutín ako vody. Zariadenie je určené výhradne na použitie v interiéri domu alebo bytu. Je tiež určené na použitie v zamestnaneckých kuchyniach, obchodoch, kanceláriách alebo iných pracoviskách, na farmách a zákazníkmi v hoteloch, motelloch atď. Produkt nesmie byť používaný na komerčné účely.

— DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY —

Deti vo veku 8 rokov a viac a osoby s obmedzenými duševnými alebo fyzickými schopnosťami môžu spotrebič používať a čistiť iba pod dohľadom alebo po prečítaní návodu na použitie, s pochopením nebezpečenstiev spojených s používaním spotrebiča. Spotrebič nie je hračka pre deti. Spotrebič, jeho príslušenstvo a obal uchováajte mimo dosahu detí. Drôty a fóliové obaly sa môžu omotať okolo krku dieťaťa alebo ich dieťa môže prehltnúť, čo môže spôsobiť úškrtenie alebo udusenie.

Pred čistením alebo údržbou odpojte spotrebič od elektrickej siete. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť servisné stredisko.

— NEEXPONUJTE SA RIZIKU —

Zariadenie je určené na použitie v interiéri. Nie je vhodné na použitie v exteriéri (terasy, balkóny atď.). Nepoužívajte zariadenie na miestach, kde je zakázané používanie elektrických spotrebičov a kde môže spôsobiť rušenie alebo iné nebezpečenstvo. Nespúšťajte ani nepoužívajte spotrebič v blízkosti horľavých materiálov. Na spotrebič nekladte žiadne horľavé predmety – mohlo by to spôsobiť poškodenie spotrebiča alebo dokonca požiar. Nezdvíhajte ani neprenášajte spotrebič, keď je zapnutý. Spotrebič sa nesmie používať v kombinácii s časovými spínačmi alebo diaľkovými ovládačmi.

— ŽIVOTNÉ PROSTREDIE —

Zariadenie by malo byť umiestnené na rovnej ploche – kamennom doske, stole atď. Zariadenie by malo byť umiestnené ďalej od stien, vertikálnych plôch nábytku a akýchkoľvek materiálov, ktoré nie sú odolné voči vysokým teplotám – krycie prvky sa výrazne zahrievajú a z výtoku uniká horúca para.

Zabezpečte, aby deti mladšie ako 8 rokov a domáce zvieratá neboli bez dozoru v blízkosti zapnutého zariadenia, pretože vnútorné aj vonkajšie povrchy zariadenia sa počas prevádzky veľmi zahrievajú – existuje riziko popálenia a napájací kábel môže spôsobiť zakopnutie, prevrátenie alebo iné zranenia.

— VODA A INÉ KVAPALINY —

Nevystavujte spotrebič a jeho základňu vode a iným tekutinám – najmä zabráňte zaplaveniu konektora v základni a spotrebiči. Mohlo by to nepriaznivo ovplyvniť prevádzku a životnosť elektronických a elektrických komponentov. Vyhnite sa práci v prostredí s vysokou vlhkosťou – v parných kuchyniach, kúpeľniach, ako aj kvapky vody z iných zdrojov môžu spôsobiť vznik vlhkosti v kryte zariadenia, čo môže viesť k poškodeniu zariadenia a v extrémnych prípadoch k úrazu elektrickým prúdom.

2. Technické údaje

2.1 Technické údaje

Rýchlovarná kanvica	
Model	AK-02034H
Číslo šarže	613245
Výkon	220–240 V ~ 50–60 Hz
Výkon	1850–2200 W
Objem	1,7 l

2.2 Obsah balenia

- Rýchlovarná kanvica
- Podstavec
- Návod na použitie



Ak niektorá z uvedených položiek chýba alebo je poškodená, kontaktujte svojho predajcu.



Odporúčame vám uchovať obal pre prípad, že budete potrebovať podať reklamáciu.

Elektronickú verziu používateľskej príručky si môžete stiahnuť z nasledujúcej webovej stránky:

<https://mptech.eu/support-huslog/>

Alebo naskenovaním QR kódu:



3. Popis



4. Používanie zariadenia

-  **VAROVANIE!** Na povrchu vykurovacieho telesa spotrebiča zostáva aj po použití zvyškové teplo.
-  Ak je kanvica naplnená nad maximálnu hladinu (1,7 l), môže z prístroja nekontrolovateľne vytekať vriaca voda.
-  Rýchlovarná kanvica sa smie používať iba s podstavcom, ktorý je súčasťou balenia.
-  Pred použitím spotrebiča sa uistite, že máte suché ruky. Spotrebič by mal zostať odpojený od napájania.
-  Nezatvárajte veko s nadmernou silou. Ak sa nedá zatvoriť, skontrolujte, či mu v tom niečo nebráni.

 Uistite sa, že kábel je vedený tak, aby nemohol byť poškodený, pretrhnutý alebo vytiahnutý, čo by mohlo spôsobiť poškodenie spotrebiča alebo zranenie používateľa alebo iných osôb. Spotrebič umiestnite na rovný, vodorovný a stabilný povrch.

 Zariadenie smie byť pripojené iba k elektrickej zásuvke vybavenou ochranným kolíkom.

 Ak zistíte, že kryt, základňa, kábel alebo zástrčka sú poškodené, zariadenie nezapínajte.

 V rýchlovarnej kanvici môžete variť iba vodu z vodovodu, filtrovanú vodu alebo pramenitú vodu. Nepoužívajte minerálnu vodu, liečivú vodu, kontaminovanú vodu ani žiadne iné tekutiny.

 Pri varení vody sa medzi otvorom v kryte a stenami veka uvoľňuje horúca para.

 Buďte opatrní, pretože povrch rýchlovarnej kanvice je veľmi horúci. Odporúčame otvárať a zatvárať spotrebič pomocou tlačidla na otváranie.

 Dávajte pozor, aby sa voda nedostala dovnútra veka spotrebiča! Ide o elektrický spotrebič a voda môže spôsobiť skrat, ktorý môže poškodiť spotrebič alebo spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

 Keď je kanvica odstránená zo základne, všetky operácie sa zastavia.

 Rýchlovarnú kanvicu zdvíhajte iba za rukoväť.

 Nenechávajte vodu v kanvici po dlhšiu dobu, pretože to môže spôsobiť usadzovanie vodného kameňa. Najlepšie je vyliatť všetku nepoužitú vodu.

 Nalejte do kanvice množstvo vody, ktoré je rovnaké alebo väčšie ako MIN (približne 0,6 l), ale nie väčšie ako MAX (približne 1,7 l). Naliatie príliš veľkého množstva vody môže poškodiť

spotrebič. Pri menšom množstve vody ako 0,5 l (MIN na stupnici) sa kanvica môže automaticky vypnúť, aby sa zabránilo prehriatiu spotrebiča.



Aby ste šetrili elektrickú energiu, ohrievajte len potrebné množstvo vody, ale nie menej ako hodnota MIN na stupnici (približne 0,6 l).



Varenie vody môžete kedykoľvek prerušiť stlačením tlačidla alebo v krajnom prípade zdvihnutím rýchlovarnej kanvice zo základne alebo vytiahnutím zástrčky zo zásuvky.

PRÍPRAVA NA PRVÉ POUŽITIE

Vyberte základňu z obalu a rozmotajte napájací kábel. Preložte kábel cez otvor v základni, aby bola základňa stabilná. Umiestnite základňu na miesto, kde nehrozí prevrátenie rýchlovarnej kanvice alebo prístup detí alebo domácich zvierat.

Uistite sa, že v blízkosti kanvice nie je nábytok ani iné materiály, ktoré nie sú odolné voči vodnej pare a vysokým teplotám (horúca vodná para).

Ak sú všetky časti viditeľne nepoškodené, zapojte rýchlovarnú kanvicu do elektrickej zásuvky. Spotrebič je teraz pripravený na použitie.

NAPLNENIE RÝCHLOVARNEJ KANVICE VODOU

Otvorte veko pomocou tlačidla. Držte kanvicu za rukoväť a nalejte do nej vodu. Uistite sa, že hladina vody neprekračuje maximálnu hladinu označenú na výrobku. Zatvorte veko stlačením rukou a umiestnite kanvicu na základňu tak, aby sa zástrčka zapojila do konektora v základni a celá súprava bola stabilná.

ODSTRÁNENIE NEČISTÔT A KONSERVANTOV

Pred prvým varením vody odstráňte všetky nečistoty a konzervačné látky z vnútornej strany spotrebiča, ktoré pokrývajú vnútro kanvice. Je to dôležité pre zdravie a zachovanie neutrálnej chuti prevarenej vody.

Na vyčistenie vnútornej časti kanvice pred jej prvým riadnym

použitím nalejte vodu až po maximálnu hladinu označenú MAX a zovrite ju. Vylejte vodu.

Vnútro kanvice opláchnite čistou vodou.

Po vychladnutí umyte vnútro umývacím prostriedkom a dôkladne opláchnite.

Znovu naplňte kanvicu po okraj, privedte vodu do varu a vylejte ju.

Kanvica je teraz pripravená na použitie.

VARIENIE VODY

Na varenie vody naplňte kanvicu čistou vodou tak, aby hladina vody bola medzi značkami MIN (cca 0,5 l) a MAX (cca 1,7 l) na stupnici. Stlačte tlačidlo na hornej strane rukoväti. Proces varenia vody potvrdí aj rozsvietenie podsvietenia kanvice.

Voda sa zovrie (na teplotu do 100 °C) a kanvica sa vypne.

5. Čistenie zariadenia



VAROVANIE! Zariadenie nesmie byť ponorené do vody ani umývané pod tečúcou vodou. **POZOR!** Zariadenie nesmie byť ponorené do vody ani umývané pod tečúcou vodou!



Čistenie sa smie vykonávať iba vtedy, ak je zariadenie vypnuté, vychladnuté a nie je pripojené k napájaniu.



Nepoužívajte žiadne chemické, alkalické, abrazívne alebo dezinfekčné čistiace prostriedky, pretože môžu mať škodlivý vplyv na komponenty zariadenia.

Po vychladnutí vyprázdneného zariadenia môžete vonkajšiu stranu vyčistiť papierovou utierkou alebo mäkkou handričkou. Na odolnejšie nečistoty môžete použiť mierne navlhčenú papierovú utierku alebo mäkkú handričku.

Na čistenie vnútornej časti spotrebiča je najlepšie použiť jemný, nekoncentrovaný prostriedok na umývanie riadu, handričky a špongie s mäkkými štetinami alebo špongie a potom dôkladne opláchnuť čistou vodou.

Ak sa vo vnútri spotrebiča nahromadí vodný kameň, použite prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa, ktorý je vhodný na kontakt s potravinami. Tieto prostriedky je možné zakúpiť vo väčšine

veľkých potravinárskych obchodoch alebo obchodoch s domácimi spotrebičmi. Sú dostupné v práškovej alebo tekutej forme. Dodržiavajte pokyny na použitie, ktoré sú k nim priložené.

6. Vysvetlenie symbolov



Obal je možné recyklovať v súlade s miestnymi predpismi.



Symbol označujúci vlnitú lepenku (obalový materiál).



Iba na použitie v interiéri.



Značka označuje, že výrobok je určený na kontakt s potravinami.



Symbol označuje, že obal obsahuje návod na použitie, ktorý je potrebné si pred použitím prečítať.



V súlade so smernicou 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení je výrobok označený symbolom  preškrtnutého kontajnera na kolieskach. Produkt sa nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom, ale musí sa odovzdať na určenom zbernom a recyklačnom mieste pre odpad z elektrických a elektronických zariadení, ktoré likviduje tento nebezpečný odpad. Hromadenie tohto druhu odpadu na určených miestach a správny postup jeho využitia prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Správna recyklácia odpadu z elektrických a elektronických zariadení má pozitívny vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie. Informácie o tom, kde likvidovať odpad z elektrických a elektronických zariadení, môžete získať od miestneho úradu alebo od predajcu zariadenia.

7. Používanie príručky

Žiadna časť tejto príručky nesmie byť reprodukováná, distribuovaná, prekladaná alebo prenášaná v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek spôsobom, elektronicky alebo mechanicky, vrátane fotokopírovania, nahrávania alebo ukladania v akomkoľvek systéme ukladania a vyhľadávania informácií, bez predchádzajúceho písomného súhlasu výrobcu.

Ilustrácie zariadenia v tejto používateľskej príručke sa môžu líšiť od skutočného produktu.

Všetky názvy značiek a produktov sú ochrannými známkami alebo

8. Záruka a servis

Na produkt sa vzťahuje dvojročná záruka odo dňa zakúpenia. V prípade zistenia vady je potrebné produkt vrátiť do predajne, kde bol zakúpený, a predložiť doklad o kúpe. Produkt by mal byť kompletný a najlepšie uložený v pôvodnom obale.

9. Vyhlásenie o zhode EÚ



Spoločnosť mPTech Sp. s.r.o. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a ostatné ustanovenia smerníc Európskej únie.