

PROFI COOK®

Inštrukcie na používanie

دليل المستخدم



Kuchynská váha PC-KW 1040

ميزان المطبخ الرقمي

CE

Manuál

Ďakujeme, že ste si kúpili náš produkt. Prajeme vám príjemný zážitok s týmto spotrebičom.

Symbols v tomto návode na použitie

Dôležité informácie pre vašu bezpečnosť sú špeciálne

Označený. Aby ste predišli nehodám a poškodeniu stroja, je nevyhnutné dodržiavať tieto pokyny:

VAROVANIE:

To vás varuje pred nebezpečenstvom pre vaše zdravie a varuje vás pred možnými rizikami zranenia.

UPOZORNENIE: Toto

sa vzťahuje na možné nebezpečenstvá pre stroj alebo iné predmety.

NOTA:

To zdôrazňuje typy a informácie.

Bezpečnostné informácie

Pred použitím spotrebiča venujte zvýšenú pozornosť

Prečítajte si návod na obsluhu a uschovajte si pokyny vrátane

záručný list, účtenku a ak je to možné, škatuľu s vnútorným obalom. Ak toto zariadenie odovzdáte iným, Dajte im tiež návod na obsluhu.

- Zariadenie je určené výhradne na súkromné a nekomerčné použitie.
- Na spotrebič nevyvíjajte tlak ani ho neuvolňujte, pretože by to mohlo poškodiť citlivú elektroniku Okruh.
- Ak je spotrebič poškodený, nepoužívajte.
- Zariadenie neopravujte sami, ale obráťte sa na autorizovaného odborníka.
- Zariadenie používajte iba na určený účel.
- Kuchynská váha je navrhnutá pre maximálnu hmotnosť 5 kg.
- Chráňte tento merací prístroj pred priamym vystavením m slnečné svetlo, vysoké teploty, vlhkosť a prach.

Deti

- Aby ste zaistili bezpečnosť svojich detí, uchovávajte všetky obaly (plastové vrecká, škatule, polystyrén atď.) mimo ich dosahu.

VAROVANIE:

Pozornosť! Nedovoľte, aby sa malé deti hrali s fóliou, hrozí riziko udusenía!

- Deti by mali byť neustále pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.

Vloženie batérií

(Batérie nie sú súčasťou balenia)

VAROVANIE:

Nebezpečenstvo pri manipulácii s batériami!

- Batérie nevystavujte vysokým teplotám ani priamemu slnečnému žiareniu. Batérie nikdy nevyhadzujte do ohňa. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu!
- Batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Nie sú hračkou.
- Batérie neotvárajte násilím.
- Ak batéria vytečie, nevtierajte tekutinu do očí alebo slizníc. Ak sa ruky dostanú do kontaktu s tekutinou, mali by sa dôkladne umyť a oči opláchnuť čistou vodou; Ak príznaky pretrvávajú, poraďte sa s lekárom.

OZNÁMENIE:

- Rôzne typy batérií alebo nové a použité batérie sa nesmú používať spoločne.
- Batéria sa nesmie likvidovať spolu s domácnosťou Odpad. Použité batérie zlikvidujte vo vhodnej zbernej nádobe alebo u svojho predajcu.

NOTA:

Displej zobrazujúci "Lo" znamená, že batérie je potrebné vymeniť.

1. Otvorte priehradku na batériu v spodnej časti váhy.
2. Vložte 2 batérie AA/R6. Uistite sa, že polarita je správna (pozri spodnú časť priehradky na batériu)!
3. Znova zatvorte priehradku na batériu.

Kuchynská váha bola vyvinutá tak, aby zobrazovala hmotnosť potravín a prísad.

Indikácia na

displeji TARA	
NULA	Pripravené na váženie
Lo	Slabá batéria
	Pretáženie
UnSt	Nestojí na stabilnom povrchu

Zapne tlačidlo

1. Váhu položte na rovný, hladký povrch.
2. Misku položte na váhu.
3. Stlačte tlačidlo ON/Z/T.

Na displeji sa krátko rozsvietia všetky segmenty, za ktorými nasleduje "0".

Váženie

- Pomocou tlačidla UNIT vyberte požadovanú mernú jednotku : "g", "lb:oz", "ml" alebo "fl.oz".
 - Naplňte misku ingredienciami na váženie.
- Zobrazí sa výsledok.

Funkcia tarovania

Ak chcete do prvého priečinka pridať ďalší priečinok a potom ho zvážiť:

- Krátko stlačte tlačidlo ON/Z/T.
- Váhy sa vynulujú na "0".
- Ak teraz umiestnite na váhu ďalšie prísady, zobrazí sa ich hmotnosť.

Vypnutie tlačidla



NOTA:

- Podsvietenie displeja sa vypne približne po 45 sekundách, aby sa šetrila energia.
- Pri automatickom vypnutí sa váha automaticky vypne približne po 160 sekundách.

Ak chcete váhu vypnúť skôr, stlačte a podržte tlačidlo ON/Z/T približne na 3 sekundy.

Obdobie nepoužívania

Ak sa zariadenie dlhší čas nepoužíva, vyberte batérie, aby ste zabránili "úniku" kyseliny z batérií.

Čistenie



POZORN
OSTĚ:

Neponárajte prístroj do vody: mohlo by to poškodiť elektronické komponenty.

- Nepoužívajte drôtenú kefu ani žiadne abrazívne predmety.
- Nepoužívajte žiadne kyslé ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Prístroj vyčistite mierne navlhčenou handričkou.
Uistite sa, že do zariadenia nepreniká žiadna vlhkosť ani voda!
- Po vyčistení zariadenie dobre osušte suchou a mäkkou handričkou.
- Misku vyčistite v teplej mydlovej vode.
Potom dôkladne osušte.

Skladovanie

Prístroj uchovávajte na čistom a suchom mieste.

Hodnotenie

Model: PC-KW 1040

Krímit' 2 batérie 1,5 V typ "AA" / "R6"

Max. nosnosť: 5 kg (11 lb)

Čistá hmotnosť: cca 0,6 kg

Právo na technické a dizajnové zmeny počas neustáleho vývoja produktu zostáva vyhradené.

Toto zariadenie bolo testované všetkými

v súlade s príslušnými aktuálnymi smernicami CE, ako sú

Smernica o elektromagnetickej kompatibilite a napätí a

bola vyrobená v súlade s najnovšími

Bezpečnostné predpisy.



Likvidácia

Význam symbolu "Smetný kôš"

Chráňte naše životné prostredie: nevyhadzujte elektrické zariadenia s domovým odpadom.

Akékoľvek elektrické zariadenie, ktoré sa už nepoužíva, vráťte na zberné miesta určené na jeho likvidáciu.

To pomáha predchádzať potenciálnym vplyvom nesprávnej likvidácie na životné prostredie a ľudské zdravie.

Prispeje to k recyklácii a iným formám opätovného použitia elektrických a elektronických zariadení.

Informácie o tom, kde je možné zariadenie zlikvidovať, vám poskytne miestny úrad.

