

HP 430 - programovateľný bezdrôtový numerický blok

Rýchly používateľský návod

PartNo: 7N7C2AA



Obsah balenia

- Bezdrôtový numerický blok
- 4 náhradné priehľadné klávesy
- Súpravy štítkov
- 1x batéria AA
- Sťahovák klávesov
- Dokumentácia

Rýchle nastavenie

- 1 Otvorte priestor na batériu a vložte jednu batériu AA so správnou polaritou.
- 2 Zapnite numerický blok. Pri novom pripojení aktivujte režim Bluetooth párovania; stavová kontrolka začne blikať.
- 3 V nastavení Bluetooth počítača vyberte HP 430 Programmable Wireless Keypad. Vo Windows možno použiť aj ponuku Swift Pair.
- 4 Na nastavenie vlastných skratiek nainštalujte aplikáciu HP Accessory Center z Microsoft Store.

Ovládanie a funkcie

Programovateľné klávesy	V aplikácii HP Accessory Center možno upraviť až 9 klávesov. Priehľadné krytky a priložené štítky pomôžu vlastné funkcie označiť.
Výmena klávesov	Kláves odstráňte priloženým sťahovákcom ťahom priamo nahor. Novú krytku rovnomerne zatlačte na spínač.
Pripojenie a napájanie	Numerický blok používa Bluetooth 5.3 a jednu batériu AA. Kontrolka informuje o pripojení a stave batérie.

Softvér a kompatibilita

Programovateľné funkcie vyžadujú aplikáciu HP Accessory Center, ktorá je bezplatne dostupná v Microsoft Store. Niektoré funkcie môžu byť v systémoch macOS, ChromeOS, Android a iOS obmedzené.

Dôležité pokyny

- Pred čistením zariadenie vypnite alebo odpojte. Používajte mäkkú, mierne navlhčenú handričku; kvapalinu nenanášajte priamo na zariadenie.
- Nevystavujte zariadenie nadmernej vlhkosti, vysokým teplotám ani mechanickým nárazom.
- Pri zariadeniach s vymeniteľnými batériami dodržte polaritu a nekombinujte nové a použité batérie.

Tento slovenský lokalizovaný návod vychádza z originálneho anglického návodu a produktovej dokumentácie spoločnosti HP. V prípade rozdielov je rozhodujúca originálna dokumentácia HP.

Zdroj / Zdroj: <https://www.hp.com/gb-en/shop/products/accessories/hp-430-programmable-wireless-keypad-7n7c2aa-abb>