

HONOR Pad X8

Používateľská príručka

HONOR

Obsah

Základy

Systémová navigácia	1
Device Clone	2
Zamknutie a odomknutie obrazovky	2
Zoznámenie s domovskou obrazovkou	3
Ikony upozornenia a stavu	5
Prepínače odkazov	7
Rýchly prístup k často používaným funkciám aplikácií	7
Nastavenie tapety	8
Snímky obrazovky a záznam obrazovky	8
Zobrazenie a vymazanie upozornení	9
Úprava nastavení zvuku	10
Viacero okien	10
Zapnutie a vypnutie alebo reštartovanie zariadenia	14
Nabíjanie	15

Inteligentné funkcie

Centrum osobných záležitostí	17
Jednoduché premietanie	17
HONOR Share	17
Prepnutie zvukových kanálov medzi zariadeniami	18

Fotoaparát a galéria

Spustenie fotoaparátu	20
Snímanie fotografií	20
Snímanie v režime portrétu, v nočnom režime alebo v režime širokolehlej clony	21
Snímanie fotografií priblížením	21
Pridanie nálepek do fotografií	21
Časozberné fotografovanie	22
Úprava nastavení fotoaparátu	22
Správa galérie	23

Aplikácie

Aplikácie	29
Kalendár	30
Hodiny	31
Poznámky	32
Záznam zvuku	35
E-mail	36
Kalkulačka	37

	Obsah
Optimalizátor	38
Device Clone	38
Tipy	39
Nastavenia	
Wi-Fi	41
Bluetooth	42
Ďalšie pripojenia	43
Domovská obrazovka a tapeta	46
Zobrazenie a jas	47
Zvuky a vibrovanie	49
Upozornenia	49
Biometria a heslo	50
Aplikácie	52
Batéria	52
Úložisko	54
Zabezpečenie	54
Súkromie	55
Funkcie uľahčenia prístupu	57
System a aktualizácie	58
Informácie o tablete	61

Systémová navigácia

Zmena režimu systémovej navigácie

Používanie navigácie pomocou gest

Prejdite na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Systémová navigácia** a vyberte možnosť **Gestá**.

Môžete vykonať nasledovné činnosti:

- Návrat o úroveň vyššie: Potiahnite od ľavého alebo pravého okraja obrazovky smerom do stredu.
- Návrat na domovskú obrazovku: Potiahnite prstom nahor od spodného okraja obrazovky.
- Prístup k multitaskingu: Potiahnite prstom nahor zo spodného okraja obrazovky a zdvihnite ho.
- Zatvorenie úlohy: V rozhraní multitaskingu potiahnite prstom nahor na karte úlohy. Potiahnite prstom nadol na karte na uzamknutie úlohy. Uzamknuté úlohy sa nevymažú v dávke v prípade ťuknutia na tlačidlo  v rozhraní multitaskingu.
- Rýchle prepínanie aplikácií: Potiahnutím prstom po spodnej časti obrazovky v tvare oblúka prepnete medzi aplikáciami alebo prejdite na **Nastavenia**, zapnite prepínač **Potiahnutie prstom po spodnom okraji na prepnutie aplikácií** a potiahnite po spodnej časti obrazovky.

Môžete tiež prejsť na **Nastavenia** a zapnúť prepínač **Zobraziť navigačný panel** na pomoc s operáciami pomocou gest prostredníctvom navigačného panela.

Používanie navigácie s tromi tlačidlami

Prejdite na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Systémová navigácia** a vyberte **Navigácia s tromi tlačidlami**.

Potom môžete:

- Ťuknutím na  sa vrátite na predchádzajúcu ponuku alebo skončíte aktuálnu aplikáciu. Toto tlačidlo tiež môžete použiť na zatvorenie klávesnice na obrazovke.
- Ťuknutím na  sa vrátite na domovskú obrazovku.
- Ťuknutím na  prejdete na obrazovku nedávnych úloh.

Ťuknutím na **Nastavenia** môžete nastaviť ďalšie nastavenia.

- Vybrať kombináciu navigačných tlačidiel.

- Ťuknutím na  (ak je k dispozícii pri vybranej kombinácii navigačných tlačidiel) otvoríte panel upozornení.

Device Clone

Použitie aplikácie Device Clone na prenos dát do nového zariadenia

Device Clone vám umožňuje rýchlo a bez problémov preniesť všetky základné dáta (vrátane kontaktov, kalendára, obrázkov a videí) zo starého tabletu do nového tabletu.

Migrácia dát zo zariadenia Android

- 1 Na novom tablete otvorte aplikáciu **Device Clone** . Tiež môžete prejsť na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Device Clone**, ťuknúť na možnosť **Toto je nové zariadenie** a ťuknúť na možnosť **HONOR** alebo **Iné zariadenie Android**.
- 2 Podľa pokynov na obrazovke stiahnite a nainštalujte aplikáciu **Device Clone** v starom zariadení.
- 3 Na svojom starom zariadení otvorte aplikáciu **Device Clone** a ťuknite na možnosť **Toto je staré zariadenie**. Podľa pokynov na obrazovke pripojte staré zariadenie k novému tabletu naskenovaním kódu alebo ručne.
- 4 Na starom zariadení vyberte dáta, ktoré chcete klonovať, a ťuknutím na položku **Prenos** spustíte klonovanie.

 Aplikácia **Device Clone** je dostupná len pre tablety so systémom Android 7.0 alebo novším.

Migrácia dát z iPhoneu alebo iPadu

- 1 Na novom tablete otvorte aplikáciu **Device Clone** . Tiež môžete prejsť na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Device Clone**, ťuknúť na možnosť **Toto je nové zariadenie** a ťuknúť na možnosť **iPhone/iPad**.
- 2 Podľa pokynov na obrazovke stiahnite a nainštalujte aplikáciu **Device Clone** v starom zariadení.
- 3 Na svojom starom zariadení otvorte aplikáciu **Device Clone** a ťuknite na možnosť **Toto je staré zariadenie**. Podľa pokynov na obrazovke pripojte staré zariadenie k novému tabletu naskenovaním kódu alebo ručne.
- 4 Na starom zariadení vyberte dáta, ktoré chcete klonovať, a podľa pokynov na obrazovke dokončíte klonovanie dát.

 Aplikácia **Device Clone** je dostupná len pre tablety so systémom iOS 8.0 alebo novším.

Zamknutie a odomknutie obrazovky

Zamknutie a odomknutie obrazovky

Nastavenie času vypnutia obrazovky

Prejdite na **Nastavenia > Zobrazenie a jas > Spánok** a vyberte čas vypnutia obrazovky.

Zapnutie obrazovky

Obrazovku môžete zapnúť nasledovnými spôsobmi:

- Stlačte tlačidlo napájania.
- Prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Skratky agestá > Prebudenie obrazovky** a zapnite možnosť **Prebudenie zdvihnutím** alebo **Prebudenie dvojitém ťuknutím**

Odomknutie obrazovky pomocou hesla

Po zapnutí obrazovky potiahnite prstom nahor zo strednej časti obrazovky na zobrazenie panela na zadávanie hesla. Následne zadajte heslo zamknutej obrazovky.

Použitie funkcie Odomknutie tvárou

Zapnite obrazovku a zarovnajte ju s tvárou. Zariadenie sa odomkne, keď sa rozpozná vaša tvár.

Zobrazenie vášho podpisu na zamknutej obrazovke

Prejdite na **Nastavenia > Domovská obrazovka a tapeta**, ťuknite na **Podpis uzamknutej obrazovky** a napíšte text, ktorý chcete zobraziť na zamknutej obrazovke.

Ak chcete odstrániť podpis, ťuknite na **Podpis uzamknutej obrazovky** a odstráňte text.

Spúšťanie aplikácií zo zamknutej obrazovky

Zo zamknutej obrazovky môžete spúšťať bežné aplikácie, ako napríklad Fotoaparát, Kalkulačku a Časovač.

- Zapnite obrazovku, ťuknite a podržte ikonu fotoaparátu v pravom dolnom rohu a potiahnutím prstom nahor otvorte aplikáciu **Fotoaparát**.
- Zapnite obrazovku, potiahnutím prsta od spodného okraja obrazovky nahor otvorte panel rýchlych operácií a ťuknutím na ikonu spustíte aplikáciu. Toto zahŕňa aplikácie **Kalkulačka**, **Časovač** atď.

Zoznámenie s domovskou obrazovkou

Zoznámte sa s domovskou obrazovkou

Na domovskej obrazovke môžete vykonať nasledovné činnosti:

- V stavovom riadku v hornej časti obrazovky môžete skontrolovať stav zariadenia a upozornenia.
- Potiahnutím prstom doľava alebo doprava môžete zobraziť aplikácie a miniaplikácie na domovskej obrazovke.

Karty služieb

Majte k dispozícii dôležité informácie a jediným ťuknutím získajte prístup k často používaným funkciám bez otvárania aplikácií. Karty s rôznymi štýlmi odlišia vašu domovskú obrazovku od ostatných.

Aplikácie podporujúce karty služieb majú v spodnej časti predvolene panel indikátora (prejdením na položku **Nastavenia > Domovská obrazovka a tapeta > Nastavenia domovskej obrazovky** zapnete alebo vypnete **Zobraziť lištu kariet**).

Pridávanie kariet služieb potiahnutím ikon aplikácií nahor

Potiahnite prstom nahor ikony aplikácií, ktoré podporujú karty služieb, rozbaľte karty služieb (ťuknutím na iné oblasti ich zbalíte) a ťuknutím na  v pravom hornom rohu karty ju pripnete na domovskú obrazovku.

Pridávanie kariet služieb úpravou domovskej obrazovky

Zoštípnutím dvoch prstov na domovskej obrazovke prejdite na obrazovku úprav, ťuknite na položku **Karty**, vyberte možnosť **Galéria**, **Počasie** alebo iné možnosti, potiahnutím prstom doľava a doprava vyberte preferovaný štýl a ťuknite na položku **Pridať na domovskú obrazovku**.

Pridanie počasia, hodín a ďalších obľúbených miniaplikácií

Zoštípnutím dvoch prstov na domovskej obrazovke prejdite na obrazovku úprav, ťuknite na položku **Karty**, nájdite a zadajte **Klasické miniaplikácie**, ťuknite na **Počasie**, **Hodiny** a ďalšie miniaplikácie, aby ste ich pridali na domovskú obrazovku.

Nastavenie aplikácií na domovskej obrazovke ako kariet služieb

Ako príklad použijeme aplikáciu Poznámky:

Dlho stlačte aplikáciu **Poznámky**, vyberte položku **Karty aplikácie Poznámky** v rozbaľovacom zozname, potiahnutím prstom doľava a doprava vyberte preferovaný štýl a ťuknite na položku **Nastaviť ako rozbaľovaciu kartu**.

Pri ďalšom potiahnutí prstom nahor na aplikácii sa karta služby zobrazí ako vybraný štýl.

Nastavenie štýlu karty služieb

Ako príklad použijeme aplikáciu Poznámky. Štýl karty môžete nastaviť a zmeniť niektorým z nasledujúcich spôsobov:

- Dlho stlačte aplikáciu **Poznámky**, vyberte položku **Karty aplikácie Poznámky** v rozbaľovacom zozname, potiahnutím prstom doľava a doprava vyberte preferovaný štýl a ťuknite na položku **Pridať na domovskú obrazovku**.
- Dlho stlačte kartu služby **Poznámky**, vyberte položku **Ďalšie karty aplikácie Poznámky** v rozbaľovacom zozname, potiahnutím prstom doľava a doprava vyberte preferovaný štýl a ťuknite na položku **Pridať na domovskú obrazovku**.

Odobratie kariet služieb

Dlho stlačte kartu služby, vyberte položku **Odobrať** v rozbaľovacom zozname a následne ťuknutím na položku **Odstrániť** v potvrdzovacom poli odoberte kartu.

Veľké priečinky

Ukladajte svoje aplikácie vo veľkom priečinku. K aplikáciám môžete pristupovať bez otvárania priečinku, čím sa bude vaša domovská obrazovka používať efektívnejšie.

Vytvorenie veľkých priečinkov

Stlačte a dlho podržte štandardný priečink a ťuknite na možnosť **Zväčšiť**.

Dlhým stlačením veľkého priečinka ho premenujte.

-  Ak je vo veľkom priečinku viac ako 8 aplikácií, v pravom dolnom rohu sa zobrazí ikona stohovania.

Používanie veľkých priečinkov

Ťuknutím na ikonu aplikácie vo veľkom priečinku ju otvorte.

Ťuknutím na ikonu stohovania v pravom dolnom rohu rozbaľte veľký priečink na zobrazenie alebo otvorenie ďalších aplikácií.

Prepnutie režimu zobrazenia

Stlačte dlho veľký priečink a ťuknutím na možnosť **Zmenšiť** obnovíte štandardný priečink.

Ikony upozornenia a stavu

Informácie o bežných ikonách upozornení a stavu

-  Ikona stavu siete sa môže líšiť v závislosti od vášho regiónu alebo mobilného operátora.

Rôzne produkty podporujú rôzne funkcie. Nasledujúce ikony sa nemusia zobrazovať na vašom tablete.

	Pripojené k sieti 5G		Pripojené k sieti 4G
	Pripojené k sieti 3G		Pripojené k sieti 2G
	Plný signál		Roaming
	Šetrič dát je zapnutý		Žiadna karta SIM
	Hotspot je zapnutý		Pripojené k hotspotu
	Pripojené k sieti Wi-Fi		Pripojené k duálnej sieti Wi-Fi

	Automatické prepínanie siete pomocou funkcie Wi-Fi+		Batéria takmer vybitá
	Prázdna batéria		Rýchle nabíjanie
	Nabíjanie		Bezdrôtové nabíjanie SuperCharge
	SuperCharge		Bezdrôtové nabíjanie
	Rýchle bezdrôtové nabíjanie		Na tablete je zapnutá funkcia Digitálna rovnováha
	Režim úspory energie je zapnutý		Batéria zariadenia Bluetooth
	Bluetooth je zapnutý		Pripojené k sieti VPN
	Pripojené k zariadeniu Bluetooth		Pripojené k zariadeniu premietania obrazovky
	Ďalšie informácie		Funkcia ochrany zraku je zapnutá
	Služba zisťovania polohy je zapnutá		Režim v lietadle je zapnutý
	Pripojené slúchadlá		Služba VoLTE je zapnutá
	Prebiehajúci hovor		Nová správa
	Zmeškaný hovor		Režim vibrovania
	Stlmené		Režim Nerušiť je zapnutý
	NFC je zapnuté		Synchronizácia údajov zlyhala
	Synchronizácia údajov		Nový e-mail
	Režim výkonu je zapnutý		Budík je zapnutý
	Pripomienka udalosti		

Prepínače odkazov

Používanie prepínačov odkazov

Zapnutie prepínača odkazu

Potiahnutím prstom nadol na stavovom riadku otvorte panel upozornení a potom na ňom znova potiahnutím prstom nadol zobrazte všetky odkazy.

- Ťuknutím na prepínač odkazu zapnete alebo vypnete príslušnú funkciu.
- Ťuknutím a podržaním prepínača odkazu prejdete na obrazovku nastavení pre príslušnú funkciu. (Podporujú niektoré funkcie.)
- Ťuknutím na  prejdete na obrazovku nastavení systému.

Prispôbenie prepínačov odkazov

Ťuknite na , ťuknite a podržte prepínač odkazu a potiahnite ho do požadovaného umiestnenia.

Rýchly prístup k často používaným funkciám aplikácií

Prístup k často používaným funkciám aplikácií z domovskej obrazovky

K často používaným funkciám niektorých aplikácií môžete pristupovať z ikon aplikácií na domovskej obrazovke a na domovskú obrazovku môžete dokonca pridať odkazy na tieto funkcie.

Rýchly prístup k často používaným funkciám aplikácií

Ťuknite a podržte ikonu aplikácie, kým sa nezobrazí rozbaľovacia ponuka a potom ťuknite na často používanú funkciu na prístup k nej.

Napríklad ťuknite a podržte ikonu aplikácie  a z rozbaľovacej ponuky otvorte ťuknutím režim snímania, ako je napríklad Selfie alebo Video.

-  Ak sa po ťuknutí a podržaní ikony aplikácie nezobrazí žiadna rozbaľovacia ponuka, znamená to, že aplikácia nepodporuje túto funkciu.

Pridanie často používaných funkcií aplikácií na domovskú obrazovku

Ťuknutím a podržaním ikony aplikácie na domovskej obrazovke zobrazte rozbaľovaciu ponuku. Na vytvorenie odkazu ťuknite a podržte požadovanú funkciu a potiahnite ju na domovskú obrazovku.

Nastavenie tapety

Nastavenie tapety

Nastavenie predvolenej tapety

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Domovská obrazovka a tapeta > Tapeta**.
- 2 Ťuknite na obrázok, ktorý chcete nastaviť ako tapetu.
- 3 Nižšie uvedené môžete nastaviť podľa svojich preferencií:
 - **Rozmazanie:** použije efekt rozmazania, ktorý možno upraviť potiahnutím jazdca.
 - **Posúvateľné:** umožní posúvanie tapety na domovskej obrazovke.
- 4 Ťuknite na  a rozhodnite sa, na ktorých obrazovkách chcete nastaviť tapetu. Možnosti sú **Obrazovka uzamknutia**, **Domovská obrazovka** alebo **Oba**.

Nastavenie obrázka z Galérie ako tapety

- 1 Otvorte aplikáciu **Galéria** a otvorte obrázok, ktorý chcete nastaviť ako tapetu.
- 2 Prejdite na  > **Použiť ako > Tapeta** a podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

Snímky obrazovky a záznam obrazovky

Zachytenie snímky obrazovky

Použitie kombinácie tlačidiel na zhotovenie snímky obrazovky

Stlačte a podržte súčasne tlačidlo napájania a tlačidlo na zníženie hlasitosti na zachytenie snímky obrazovky.

Snímanie snímok obrazovky pomocou tlačidla odkazu

Potiahnutím prstom nadol zo stavového riadka otvorte panel upozornení (môžete potiahnuť prstom nižšie). Ťuknutím na  nasnímajte snímku obrazovky.

Zdieľanie a upravenie snímky obrazovky alebo prepnutie na rolujúcu snímku obrazovky

Po zachytení snímky obrazovky sa v ľavom dolnom rohu obrazovky zobrazí miniatúra. Potom môžete:

- Potiahnutím prstom nadol na miniatúre spustiť rolovacu snímku obrazovky.
 -  Táto funkcia nie je podporovaná v režime zobrazenia na šírku.
- Potiahnutím prstom nahor na miniatúre vyberte spôsob zdieľania snímky obrazovky s priateľmi.

- Ťuknutím na miniatúru snímku obrazovky upraviť alebo odstrániť. Rolováciu snímku obrazovky môžete tiež zachytiť ťuknutím na možnosť **Rolujúca snímka obrazovky**.

Snímky obrazovky sa predvolene ukladajú do aplikácie **Galéria**.

Vytvorenie snímky obrazovky potiahnutím tromi prstami nadol

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Skratky agestá > Nasnímať snímku obrazovky** a uistite sa, že je zapnutá možnosť **Snímka obrazovky tromi prstami**.
- 2 Potiahnutím nadol tromi prstami zo stredu obrazovky zhotovíte snímku obrazovky.

Záznam obrazovky

Môžete zaznamenať činnosti na obrazovke vo forme videa a zdieľať ich s priateľmi a rodinou.

Použitie kombinácie tlačidiel na spustenie záznamu obrazovky

Na spustenie záznamu obrazovky stlačte a podržte súčasne tlačidlo napájania a tlačidlo na zvýšenie hlasitosti. Záznam zastavíte opätovným súčasným stlačením oboch tlačidiel.

Použitie odkazu na spustenie záznamu obrazovky

- 1 Potiahnutím prstom nadol na stavovom riadku otvorte panel upozornení a potom na ňom znova potiahnutím prstom nadol zobrazte všetky odkazy.
- 2 Ťuknutím na **Záznam obrazovky** spustíte záznam obrazovky.
- 3 Ak chcete zastaviť záznam, ťuknite na počítadlo v hornej časti obrazovky.
- 4 Záznam sa uloží do aplikácie **Galéria**.

Záznam hlasu počas záznamu obrazovky

Počas záznamu obrazovky môžete zapnúť mikrofón na záznam vášho hlasu.

Po spustení záznamu obrazovky ťuknite na ikonu mikrofónu a uistite sa, že sa zobrazuje ikona . Teraz môžete zaznamenať svoj hlas.



Ak je mikrofón vypnutý (ak je zobrazená ikona ) , zaznamenajú sa len zvuky systému, ako je napríklad hudba. Ak nechcete v zázname obrazovky žiadne zvuky systému, pred spustením záznamu obrazovky stlmte zariadenie a vypnite hudbu a zvuk iných médií.

Zobrazenie a vymazanie upozornení

Zobrazenie a vymazanie upozornení

Zobrazenie upozornení

Ak máte pripomienku upozornenia, môžete odomknúť obrazovku a potiahnuť prstom nadol zo stavového riadka na otvorenie panela upozornení a zobrazenie upozornenia.

Vymazanie upozornení

- Upozornenie môžete odstrániť potiahnutím prstom doprava na upozornení.
- Ťuknutím na  môžete vymazať všetky upozornenia.
-  Niektoré systémové upozornenia a upozornenia aplikácií bežiacich v popredí nemožno vymazať.

Nezobrazovanie upozornení

Ak nechcete byť rušení upozorneniami, potiahnite prstom doľava na upozornení, ktoré chcete nastaviť, ťuknite na  a následne si môžete vybrať z možností:

- **Použiť diskkrétne upozornenia**
- **Vypnúť upozornenia**
- **Ďalšie nastavenia**
-  • Niektoré systémové upozornenia a upozornenia aplikácií bežiacich v popredí nemožno zavrieť alebo odložiť.
- Rôzne aplikácie môžu mať rôzne možnosti, riadte sa podľa skutočného stavu.

Úprava nastavení zvuku

Úprava nastavení zvuku

Stlačenie tlačidla hlasitosti na úpravu hlasitosti

Stlačením tlačidla na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti upravte hlasitosť.

Nastavenie predvolenej hlasitosti

Prejdite na **Nastavenia** > **Zvuk** a následne môžete nastaviť hlasitosť nasledujúcich položiek:

- **Upozornenia**
- **Budíky**
- **Hudba, videá, hry**

 Služby hovorov nie sú podporované na tabletoch, ktoré majú len pripojenie Wi-Fi.

Viacero okien

Zapnutie režimu rozdelenej obrazovky

Funkcia Viacero okien vám umožňuje otvoriť aplikácie v režime rozdelenej obrazovky na používanie multitaskingu.

Zapnutie režimu rozdelenej obrazovky:

- 1 Otvorte aplikáciu a pre otvorenie panela viacerých okien potiahnite od ľavého alebo pravého okraja obrazovky do stredu a podržte prst na obrazovke.
- 2 Z panelu viacerých okien potiahnite mimo neho ikonu aplikácie.

Prepnutie panelov rozdelenej obrazovky:

Ťuknite a podržte ikonu  v hornej časti panela rozdelenej obrazovky, kým sa panel nezmenší a potom potiahnutím panela na opačnú stranu obrazovky vymeňte panely.

Ukončenie režimu rozdelenej obrazovky:

Ťuknite a podržte ikonu  alebo  v strede čiary rozdelenej obrazovky a potiahnite ju, kým nezmizne jeden z panelov.

-  • Podpora pre režim rozdelenej obrazovky sa líši v závislosti od aplikácie.
- Režim rozdelenej obrazovky možno použiť súčasne len na dve aplikácie.

Presúvanie medzi aplikáciami pomocou funkcie Viacero okien

Na jednoduché presúvanie obrázkov, textu a dokumentov medzi aplikáciami zapnite funkciu Viacero okien.

- Presunutie obrázka: Počas písania poznámok pomocou aplikácie **Poznámky**, otvorte aplikáciu **Súbory**, vyberte fotografiu, ktorú chcete pridať a potiahnite ju do editora aplikácie **Poznámky**.
- Presunutie textu: Pri odosielaní správy SMS otvorte aplikáciu **Poznámky**, ťuknite a podržte text, ktorý chcete odoslať a presuňte ho do poľa pre zadávanie textu správy.
- Presunutie dokumentu: Počas písania e-mailu, otvorte aplikáciu **Súbory**, vyberte dokument, ktorý chcete priložiť a potiahnite ho do editora e-mailu.

-  Nie všetky aplikácie plne podporujú funkciu Viacero okien.

Pridanie, presunutie alebo odobratie aplikácie z panela viacerých okien

- Pridanie aplikácie: Na paneli viacerých okien ťuknite na , ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete pridať a ťuknite na možnosť **Hotovo**.
- Presúvanie aplikácie: Na paneli viacerých okien ťuknite na  a požadovanú aplikáciu potiahnite kdekoľvek na paneli, potom ťuknite na možnosť **Hotovo**.
- Odobratie aplikácie: Na paneli viacerých okien ťuknite na , ťuknite na  v pravom hornom rohu ikony aplikácie, ktorú chcete odobrať a potom ťuknite na možnosť **Hotovo**.

Prepínanie medzi rozdelenou obrazovkou a plávajúcim oknom

- Prepnutie z režimu rozdelenej obrazovky na plávajúce okno: Ťuknite a podržte panel v hornej časti okna rozdelenej obrazovky, potom ho potiahnite v režime na výšku na ľavú/pravú stranu obrazovky alebo v režime na šírku na spodný okraj obrazovky.
- Prepnutie z plávajúceho okna do režimu rozdelenej obrazovky: Ťuknite a podržte panel v hornej časti plávajúceho okna a v režime na výšku ho potiahnite do hornej/spodnej časti obrazovky alebo v režime na šírku doľava alebo doprava.

Zobrazenie viacerých okien pre jednu aplikáciu

Pre jednu aplikáciu (napríklad E-mail a Poznámky) môžete vytvoriť dve okná úloh a potiahnuť medzi nimi obrázky, text alebo dokumenty.

 Táto funkcia nie je v niektorých aplikáciách dostupná.

1 Otvorenie zobrazenia rozdelenej obrazovky v rámci jednej aplikácie

- Otvorte aplikáciu E-mail.
- Pre otvorenie panela viacerých okien potiahnite od ľavého alebo pravého okraja tabletu do stredu obrazovky.
- Ťuknite a podržte ikonu aplikácie E-mail a potiahnite ju na obrazovku na otvorenie zobrazenia rozdelenej obrazovky.

2 Ťahanie obrázkov, textu alebo dokumentov medzi oknami rozdelenej obrazovky

- **Potiahnutie obrázka:** v jednom okne rozdelenej obrazovky vyberte obrázok a potiahnite ho do druhého okna.
- **Potiahnutie textu:** v jednom okne rozdelenej obrazovky ťuknite a podržte text, vyberte jeho požadovanú časť, potom na text znova ťuknite a podržte ho a potiahnite ho do druhého okna.
- **Potiahnutie dokumentu:** v jednom okne rozdelenej obrazovky vyberte dokument a potiahnite ho do druhého okna.

Vypnutie funkcie Viacero okien

Funkcia Viacero okien je predvolene zapnutá. Ak ju chcete vypnúť prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Viacero okien** a vypnite možnosť **Panel viacerých okien**.

Používanie plávajúceho okna

Plávajúce okno môžete otvoriť počas hrania a chatovať tak s priateľom bez toho, aby ste zmeškali čo i len sekundu akcie.

Zobrazenie plávajúceho okna:

- 1 Pre otvorenie panela viacerých okien potiahnite od ľavého alebo pravého okraja obrazovky do stredu.
- 2 Ťuknite na ikonu aplikácie na paneli viacerých okien na otvorenie aplikácie v plávajúcom okne.

 Tablety podporujú súčasné zobrazenie dvoch plávajúcich okien.

Premiestnenie plávajúceho okna:

Potiahnite posuvník v hornej časti plávajúceho okna na jeho presunutie do požadovaného umiestnenia.

Zmena veľkosti plávajúceho okna:

Potiahnite ktorýkoľvek roh plávajúceho okna smerom do stredu na zmenu jeho veľkosti.

Zobrazenie na celú obrazovku:

Potiahnite prstom nadol z panela poznámok v spodnej časti plávajúceho okna alebo

ťuknite na  >  v hornej časti plávajúceho okna na jeho zobrazenie na celú obrazovku.

Minimalizácia plávajúceho okna:

Zatraste rýchlo ikonou  v hornej časti plávajúceho okna na ktorúkoľvek stranu alebo

ťuknite na  >  v hornej časti plávajúceho okna na jeho minimalizáciu a zmenšenie do plávajúcej bubliny.

 Plávajúca bublina môže obsahovať až 10 minimalizovaných plávajúcich okien.

Zatvorenie plávajúceho okna:

Potiahnite prstom nahor z panela poznámok v spodnej časti plávajúceho okna alebo

ťuknite na  >  v hornej časti plávajúceho okna na jeho zatvorenie.

Nájdenie a prepnutie medzi plávajúcimi oknami aplikácií

Pomocou funkcie správy plávajúceho okna môžete rýchlo nájsť a prepínať medzi plávajúcimi oknami aplikácií.

- 1 Skontrolujte, či máte otvorené plávajúce okná viacerých aplikácií a minimalizujte ich do plávajúcej guľičky.
- 2 Ťuknite na plávajúcu guľičku na zobrazenie ukážok všetkých plávajúcich okien:
 - **Prehľadávanie ukážok plávajúcich okien:** potiahnutím prstom nahor alebo nadol nájdite ukážku plávajúceho okna, ktoré hľadáte.
 - **Zobrazenie plávajúceho okna aplikácie:** ťuknite na ukážku plávajúceho okna aplikácie na jej zobrazenie v plávajúcom okne.
 - **Zatvorenie plávajúceho okna aplikácie:** ťuknutím na  na ukážke plávajúceho okna ho zatvoríte.

Otvorenie prílohy v plávajúcom okne

Odkaz alebo prílohu v konkrétnych aplikáciách (napríklad E-mail alebo Poznámky) môžete otvoriť v plávajúcom okne.

 Táto funkcia nie je v niektorých aplikáciách dostupná.

- 1 Otvorte aplikáciu E-mail.
- 2 Ťuknite na odkaz alebo prílohu v aplikácii E-mail na ich otvorenie v plávajúcom okne.
 - **Otvorenie odkazu:** v aplikácii E-mail ťuknite na odkaz na jeho zobrazenie v plávajúcom okne.
 - **Otvorenie prílohy:** v aplikácii E-mail ťuknite na prílohu (napríklad dokument, obrázok alebo video) na jej zobrazenie v plávajúcom okne.

Zapnutie Zdvojovača aplikácií

Zdvojovač aplikácií zobrazuje domovskú obrazovku aplikácie a jej obsah v dvoch oknách na jednoduchší multitasking, keď je zariadenie v režime na šírku.

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Aplikácie > Zdvojovač aplikácií** a zapnite prepínač u aplikácií, pre ktoré chcete použiť túto funkciu.
- 2 Otvorte aplikáciu, ktorá má zapnutú funkciu **Zdvojovač aplikácií**. Domovská obrazovka aplikácie sa zobrazí v strede obrazovky.
- 3 Ťuknite na položku na domovskej obrazovke aplikácie. Domovská obrazovka sa premiestni vľavo, aby sa vytvoril priestor pre novú obrazovku.

 Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.

Zapnutie a vypnutie alebo reštartovanie zariadenia

Zapnutie a vypnutie alebo reštartovanie zariadenia

Zapnutie a vypnutie zariadenia

Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte stlačené na niekoľko sekúnd tlačidlo napájania a ťuknite na položku **Vypnúť** a potom na položku **Stlačením vypnite**.

Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a podržte stlačené na niekoľko sekúnd tlačidlo napájania, kým zariadenie nezavibruje a nezobrazí sa logo.

Reštartovanie zariadenia

Na udržanie zariadenia v optimálnom stave a vymazanie medzipamäte, pravidelne reštartujte zariadenie. Reštartovanie môže niekedy vyriešiť problém so zariadením. Stačí len stlačiť a podržať stlačené tlačidlo napájania na niekoľko sekúnd a ťuknúť na položku **Reštartovať** a potom na položku **Stlačením reštartujte**.

Vynútenie reštartovania tabletu

Ak tablet nefunguje správne alebo ho nie je možné vypnúť, môžete ho vynútené reštartovať. Ak chcete vynútiť reštartovanie zariadenia, stlačte a podržte stlačené tlačidlo na zníženie hlasitosti a tlačidlo napájania po dobu viac ako 10 sekúnd.

Nabíjanie

Nabíjanie zariadenia

Keď je zariadenie vybité, upozorní vás. Uistite sa, že svoje zariadenie nabijete včas, aby sa zabránilo jeho automatickému vypnutiu po vybití.

Bezpečnostné opatrenia pri nabíjaní

- Zariadenie nabíjajte pomocou štandardného adaptéra a kábla USB, ktorý sa dodáva s vaším zariadením. Používanie iných nabíjačiek alebo káblov USB môže spôsobiť opakované reštarty, pomalé nabíjanie, prehrievanie alebo iné nežiaduce účinky.
- Keď k portu USB pripojíte nabíjačku alebo iné zariadenie, zariadenie automaticky vykoná bezpečnostnú kontrolu. Ak zariadenie v porte USB zistí vlhkosť, automaticky aktivuje bezpečnostné opatrenia a zastaví nabíjanie. Odpojte zariadenie od portu USB a počkajte kým port USB nevyschne.
- Čas potrebný na úplné nabitie batérie závisí od teploty okolia a veku batérie.
- Batérie majú obmedzený počet cyklov nabíjania. Ak sa výdrž batérie viditeľne zníži, navštívte autorizované zákaznícke servisné stredisko spoločnosti HONOR a vymeňte batériu.
- Zariadenie ani nabíjačku počas nabíjania nezakrývajte.
- Zariadenie sa pri dlhodobom používaní môže zahrievať, najmä pri vysokých teplotách. V takom prípade zastavte nabíjanie, vypnite niektoré funkcie a zariadenie preneste na chladné miesto.
- Zariadenie počas nabíjania nepoužívajte.
- Ak zariadenie po stlačení a podržaní tlačidla napájania nereaguje, batéria je pravdepodobne vybitá. Nabíjajte zariadenie aspoň 10 minút a potom ho zapnite.

Používanie nabíjačky dodávanej so zariadením

- 1 Na pripojenie zariadenia k adaptéru použite kábel USB dodaný s vaším zariadením.
- 2 Zapojte adaptér do elektrickej zásuvky.

Nabíjanie zariadenia pomocou počítača

- 1 Pripojte zariadenie pomocou kábla USB k počítaču alebo inému zariadeniu.
- 2 Keď sa na zariadení zobrazí dialógové okno **Použiť USB na**, ťuknite na **Len nabíjanie**. Ak už bola nastavená iná možnosť, dialógové okno sa nezobrazí. Potiahnutím nadol zo stavového riadka otvoríte panel upozornení, ťuknite na **Nastavenia** a vyberte **Iba nabiť**.

Prehľad ikon batérie

Úroveň nabitia batérie môžete zistiť podľa ikony batérie na obrazovke tabletu.

Ikona batérie	Úroveň nabitia batérie
	Zostáva menej ako 10 % batérie.
	Zostáva 10 % až 20 % batérie.
	Nabíja sa, zostáva 20 % až 90 % batérie.
	Nabíja sa, zostáva viac ako 90 % batérie. Ak sa vedľa ikony batérie zobrazuje 100 % alebo je na zamknutej obrazovke zobrazená správa o dokončení nabíjania, znamená to, že je batéria plne nabitá.

Inteligentné funkcie

Centrum osobných záležitostí

Centrum osobných záležitostí

Centrum osobných záležitostí podporuje synchronizáciu účtu externého kalendára. Po dokončení príslušného overenia vám Centrum osobných záležitostí pripomenie nadchádzajúce udalosti, konflikty a zmeny a poskytne funkcie editora udalostí, pripomienok a poznámok.

Synchronizácia externých účtov

- 1 Prejdite na **Kalendár** a ťuknite na možnosť  > **Spravovať účty** > .
- 2 Vyberte externý účet, ktorý chcete synchronizovať, a podľa pokynov ho pridajte do aplikácie Honor Kalendár.

Jednoduché premietanie

Bezdrôtové premietanie obrazovky tabletu

Bezdrôtovo premietaním na veľkú obrazovku (napríklad TV) môžete tiež obrazovku tabletu.

- 1 V závislosti od modelu a funkcií veľkej obrazovky vykonajte nasledujúce kroky:
 - **Ak veľká obrazovka podporuje funkciu Miracast**, zapnite na nej prepínač bezdrôtového premietania.
 - **Ak veľká obrazovka nepodporuje funkciu Miracast**, pripojte k nej bezdrôtový HDMI adaptér. Uistite sa, že je bezdrôtový HDMI adaptér pripojený k zdroju napájania.

 Ak chcete skontrolovať, či veľká obrazovka podporuje funkciu Miracast a ako na nej zapnúť bezdrôtové premietanie, pozrite si používateľskú príručku alebo kontaktujte zákazníčku linku výrobcu veľkej obrazovky.
- 2 Na tablete potiahnutím prstom nadol zo stavového riadka otvorte panel upozornení a ťuknite na .
- 3 Opätovným potiahnutím prstom nadol zobrazte všetky odkazy a zapnite funkciu **Bezdrôtové premietanie**. Tablet začne hľadať dostupné zobrazovacie zariadenia.
- 4 V zozname zariadení ťuknite na názov príslušnej veľkej obrazovky alebo bezdrôtového HDMI adaptéra na dokončenie pripojenia na premietanie.

Tiež môžete potiahnuť prstom nadol stavový riadok a ťuknúť na **Odpojiť**.

HONOR Share

HONOR Share

HONOR Share je technológia bezdrôtového zdieľania, ktorá vám umožňuje rýchlo prenášať obrázky, videá, dokumenty a ďalšie typy súborov medzi zariadeniami. Táto technológia používa Bluetooth na vyhľadanie blízkych zariadení, ktoré podporujú funkciu HONOR Share a funkciu Wi-Fi Direct na prenos súborov bez použitia mobilných dát.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie HONOR Share

Funkciu HONOR Share môžete zapnúť alebo vypnúť jedným z nasledovných spôsobov:

- Potiahnutím prstom nadol na stavovom riadku otvorte panel upozornení, opätovným potiahnutím prstom nadol zobrazte všetky odkazy a zapnite alebo vypnite **HONOR Share**. Ťuknutím a podržaním položky **HONOR Share** môžete prejsť na obrazovku nastavení funkcie.
- Prejdite na **Nastavenia > Ďalšie pripojenia > HONOR Share** a zapnite alebo vypnite funkciu **HONOR Share**.

Rýchle zdieľanie súborov medzi zariadeniami pomocou funkcie HONOR Share

HONOR Share môžete použiť na rýchle zdieľanie súborov medzi zariadeniami HONOR. Prijemca si môže zobrazíť ukážku súborov pred ich odoslaním a zobrazíť úplný obsah súborov po ich prijatí. Prijemca si môže napríklad zobrazíť prijaté obrázky alebo videá v aplikácii Galéria.

- 1 Na prijímajúcom zariadení zapnite funkciu **HONOR Share**.
- 2 Na odosielajúcom zariadení ťuknutím a podržaním vyberte súbor alebo album, ktorý chcete zdieľať a ťuknite na . Ťuknite na **HONOR Share** a potom odošlite súbor ťuknutím na ikonu prijímajúceho zariadenia.

 Tieto kroky sa môžu líšiť v prípade, že zdieľate súbory priamo z aplikácie.

- 3 Na prijímajúcom zariadení ťuknutím na **Prijat'** prijmite prenos.

Na zobrazenie prijatých súborov otvorte aplikáciu **Súbory**, ťuknite na kartu **Prehľadávať** a prejdite na **Môj tablet > HONOR Share**.

Prijaté obrázky alebo videá si môžete tiež zobrazíť prejdením na **Galéria > Albumy > HONOR Share**.

Prepnutie zvukových kanálov medzi zariadeniami

Prepnutie na iné výstupné zariadenie počas prehrávania

Pri prehrávaní hudby alebo videa cez slúchadlá môžete rýchlo prepnúť prehrávanie na iné zariadenie bez toho, aby ste museli odpojiť slúchadlá s káblom alebo odpojiť Bluetooth slúchadlá.

- 1 Na svojom zariadení zapnite Bluetooth a pripojte k nemu slúchadlá s káblom alebo zvukové zariadenie Bluetooth (napríklad Bluetooth slúchadlá, Bluetooth reproduktor alebo zariadenie v aute).
- 2 Po úspešnom spárovaní uvidíte na zariadení pri potiahnutí panela upozornení nadol karty **Aktuálne výstupné zvukové zariadenie** alebo **Aktuálne vstupné/výstupné zvukové zariadenie**. Ak chcete zobrazíť aktuálne dostupné výstupné zvukové zariadenia, ťuknite na kartu na  .
Vyberte zariadenie na ktoré chcete prepnúť zvuk.
-  Ak vaše zariadenie podporuje slúchadlá s káblom USB pre port USB Type-C, výstupný zvukový kanál zariadenia sa prepne z možnosti **Toto zariadenie** na slúchadlá s káblom predvolene.

Fotoaparát a galéria

Spustenie fotoaparátu

Spustenie fotoaparátu

Existuje niekoľko spôsobov ako otvoriť aplikáciu Fotoaparát.

Z domovskej obrazovky

Na domovskej obrazovke otvorte **Fotoaparát**.

Zo zamknutej obrazovky

Ak je obrazovka zamknutá, zapnite obrazovku a potiahnutím prstom nahor z ikony fotoaparátu v pravom dolnom rohu spustíte fotoaparát.

Snímanie fotografií

Snímanie fotografií

1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát**.

2 Môžete vykonávať nasledujúce úkony:

- **Zaostrenie:** Ťuknite na miesto na obrazovke, kde chcete použiť zvýraznenie. Ak chcete oddeliť bod zaostrenia a merací bod, stlačte a podržte miesto v ráme hľadáča. Keď sa rámik zaostrenia a rámik merania zobrazia súčasne, samostatne ich presuňte na požadované miesto.
- **Úprava jas:** Ťuknite na obrazovku a potiahnite prstom nahor alebo nadol na  vedľa rámika zaostrenia.
- **Priblíženie alebo oddialenie:** Priblíženie/oddialenie vykonáte otvorením/zoštipnutím oboch prstov na obrazovke alebo posunutím lišty priblíženia.
- **Výber režimu fotoaparátu:** V oblasti režimu fotoaparátu potiahnutím prstom doľava, doprava, nahor alebo nadol vyberte režim.
- **Výber filtra.** Ťuknutím na  zobrazíte ukážku efektu filtra.

 Nie všetky režimy podporujú vyššie uvedený úkon. Podrobnosti nájdete v jednotlivých režimoch.

3 Ťuknutím na uzávierku nasnímate fotografiu.

Snímanie fotografií s časovačom

Časovač fotoaparátu vám umožňuje nastaviť odpočítavanie, aby ste sa mohli premiestniť po stlačení tlačidla uzávierky.

- 1 Prejdite na **Fotoaparát** >  > **Časovač** a vyberte odpočítavanie.
- 2 Vráťte sa do hľadáča a ťuknite na tlačidlo uzávierky. Po uplynutí času odpočítavania zariadenie zachytí fotografiu.

Snímanie v režime portrétu, v nočnom režime alebo v režime širokouhlej clony

Režim portrétu

- 1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát** a vyberte režim **Portrét**.
- 2 Namierte fotoaparát na postavu tak, aby sa postava zobrazila v rámkiku na portrét.
Ak chcete nasnímať selfie, ťuknite na .
- 3 Efekty portrétu môžete upraviť nasledovnými spôsobmi:
 - Zapnutie efektu skrášlenia: ťuknutím na  upravíte efekt skrášlenia.
Ak chcete vypnúť efekt skrášlenia, minimalizujte parameter pomocou jazdca.
 - Kruhovú svetlo na obrazovke: Ak je pri prepnutí na predný fotoaparát okolité svetlo nedostatočné, ťuknutím na ikonu blesku v hornej časti vyberte kruhovú svetlo na zvýšenie jasú tváří.

Ťuknite na ikonu blesku a vyberte možnosť  (automaticky) alebo  (vždy zapnuté).
- 4 Ťuknutím na  nasnímate fotografie.

Snímanie fotografií priblížením

Snímanie fotografií z diaľky

- 1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie**.
- 2 Namierte fotoaparát na vzdialený objekt, ktorý chcete odfotografovať. Potiahnutím jazdca priblíženia alebo zoštípnutím alebo rozťahnutím dvoch prstov upravte úroveň priblíženia.
- 3 V hľadáčku ťuknite na miesto, na ktoré chcete zaostríť. Keď fotoaparát zaostrí, ťuknite na .

Pridanie nálepek do fotografií

Pridanie nálepiek do fotografií

Ak chcete okoreniť svoje fotografie, pridajte do nich nálepky, napríklad čas, počasie, náladu alebo jedlo.

1 Prejdite na **Fotoaparát > Viac** a vyberte režim **Nálepky**.

Ak možnosť **Nálepky** nie je k dispozícii, ťuknite na  a stiahnite **Nálepky**.

2 Ťuknite na  a vyberte nálepku. V hľadáčku sa zobrazí vybraná nálepka.

3 Potiahnite nálepku na zmenu jej umiestnenia. U niektorých typov nálepiek môžete tiež upraviť text.

4 Ťuknutím na  nasnímajte fotografiu.

Časozberné fotografovanie

Vytvorenie krátkeho videa pomocou časozberného snímania

Časozberné snímanie môžete použiť na pomalé snímanie obrázkov v priebehu niekoľkých minút alebo dokonca hodín a potom ich zhustiť do krátkeho videa. Vďaka nemu môžete zachytiť krásu zmeny – kvitnúce kvety, plávajúce oblaky a iné.

1 Prejdite na **Fotoaparát > Viac** a vyberte režim **Časozberné snímanie**.

2 Dajte zariadenie na miesto. Na zníženie otrasov fotoaparátu použite na upevnenie zariadenia statív.

3 Ťuknutím na  spustíte záznam a ťuknutím na  záznam ukončíte.

Zaznamenané video sa automaticky uloží do Galérie.

Úprava nastavení fotoaparátu

Úprava nastavení fotoaparátu

Nastavenia fotoaparátu môžete upraviť tak, aby ste fotografie a videá mohli snímať rýchlejšie.

 Nasledujúce funkcie nemusia byť dostupné v niektorých režimoch fotoaparátu.

Úprava pomeru strán

Prejdite na **Fotoaparát >  > Pomer strán** a vyberte pomer strán.

 Táto funkcia nie je v niektorých režimoch dostupná.

Zapnutie značky polohy

Zapnutím položky **Značka polohy** pridajte do svojich fotografií a videí informácie o polohe.

Potiahnutím prstom nahor na fotografii alebo videu v Galérii si zobrazíte miesto snímania.

Použitie pomocnej mriežky pre lepšiu kompozíciu vašich fotografií

Použite pomocnú mriežku, aby vám pomohla zarovnať dokonalý záber.

- 1 Zapnite funkciu **Mriežka fotoaparátu**. V hľadáči sa zobrazia čiary mriežky.
- 2 Umiestnite fotografovaný objekt na jeden z priesečníkov a ťuknite na tlačidlo uzávierky.

Zapnutie zrkadlového obrazu

Keď používate predný fotoaparát, ťuknite na  na zapnutie alebo vypnutie funkcie **Zrkadlový odraz**.

Stlmenie zvuku uzávierky

Zapnutím možnosti **Stlmiť** stlmíte zvuk uzávierky fotoaparátu.

 Táto funkcia je k dispozícii iba v niektorých krajinách a regiónoch.

Zachytenie úsmevov

Zapnite **Zaznamenať úsmevy**. Fotoaparát po zistení úsmevu v hľadáči automaticky nasníma fotografiu.

Používanie horizontálnej úrovne pre lepšiu kompozíciu

Zapnite možnosť **Horizontálna úroveň** na zobrazenie horizontálnej vodiacej čiary v hľadáči.

Keď sa bodkovaná čiara prekrýva s plnou čiarou, znamená to, že fotoaparát je rovnobežne s horizontom.

Správa galérie

Zobrazenie fotografií a videí

V aplikácii Galéria môžete prezeráť, upravovať a zdieľať fotografie a videá.

Zobrazenie podľa času snímania

Otvorte aplikáciu **Galéria**. Na karte **Fotografie** zoštipnite na obrazovke prsty na prepnutie na zobrazenie mesiaca a rozťahnutím prstov prepnete na zobrazenie dňa.

Potiahnutím guľôčky na okraji obrazovky môžete tiež zobraziť čas.

Zobrazenie podľa albumu

Fotografie a videá si môžete zobraziť podľa albumov na karte **Albumy**.

Niektoré fotografie a videá sú uložené v predvolených albumoch. Napríklad, videá nahraté fotoaparátom sú uložené v albume **Fotoaparát**. Snímky obrazovky a záznamy obrazovky sú uložené v albume **Snímky obrazovky**.

Zobrazenie podrobností o fotografiách a videách

- 1 V aplikácii Galéria ťuknutím na fotografiu alebo video si ich zobrazíte v režime celej obrazovky. Opätovným ťuknutím na obrazovku skryte ponuku.
- 2 V režime celej obrazovky ťuknutím na  zobrazíte podrobnosti o fotografii alebo video, ako sú cesta umiestnenia, rozlíšenie a veľkosť.

Vyhľadanie obrázkov v Galérii

Ak chcete hľadať obrázky, zadajte do vyhľadávacieho panela v Galérii kľúčové slová, ako napríklad čas, miesto a predmet.

- 1 Prejdite na položku **Galéria** > **Albumy** a do vyhľadávacieho poľa v hornej časti obrazovky zadajte kľúčové slová, ktoré chcete vyhľadať.
Zadajte kľúčové slová pre obrázok (napr. „jedlo“, „krajina“, „kvety“).
- 2 V Galérii sa zobrazia obrázky súvisiace s kľúčovými slovami a návrhy súvisiacich kľúčových slov. Ťuknutím na kľúčové slovo alebo pokračovaním v zadávaní kľúčových slov môžete vyhľadávať presnejšie.

 Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.

Úprava fotografií a videí

Galéria ponúka širokú škálu funkcií na úpravu fotografií a videí.

Základná úprava

- 1 Otvorte aplikáciu **Galéria**, ťuknite na miniatúru fotografie, ktorú chcete upraviť, a ťuknutím na  otvorte funkcie úpravy.
 - Orezanie a otočenie: Ťuknite na **Orezať**, vyberte rámik a potiahnutím celej mriežky alebo jej rohov vyberte oblasť, ktorú chcete ponechať.
Ak chcete otočiť fotografiu ťuknite na **Orezať** a potiahnite koleso uhla do požadovanej polohy.

Ak chcete otočiť fotografiu o 90 stupňov, ťuknite na . Ak chcete zrkadliť fotografiu, ťuknite na .
 - Pridanie efektu filtra: Ťuknutím na **Filtrovať** vyberte filter.
 - Úprava efektov fotografie: Ťuknutím na **Upraviť** upravte jas, kontrast, sýtosť a iné vlastnosti fotografie.
 - Iné: Ťuknutím na **Ďalšie** upravte fotografiu iným spôsobom, napríklad pomocou farebnej škvrny, rozmazania, kreslenia alebo textového prvku.
- 2 Ťuknutím na  uložte svoje úpravy a ťuknutím na  uložte fotografiu.

Pridanie nálepiek do fotografií

- 1 V aplikácii Galéria ťuknite na fotografiu a potom prejdite na  > **Ďalšie** > **Nálepky**.
- 2 Vyberte si typ nálepky, ktorý chcete pridať, ako je napríklad **Čas**, **Počasie** alebo **Nálada**.
- 3 Vyberte nálepku a potiahnite ju na zmenu jej umiestnenia. U niektorých typov nálepiek môžete tiež upraviť text.
- 4 Ťuknutím na  uložte svoje úpravy a ťuknutím na  uložte fotografiu.

Rozpixelovanie fotografií

- 1 V aplikácii Galéria ťuknite na fotografiu a potom prejdite na  > **Ďalšie** > **Mozaika**.
- 2 Vyberte si štýl a veľkosť mozaiky, ktorou sa zakryjú časti fotografie.
- 3 Ťuknutím na možnosť **Guma** odstráňte mozaiku a zmažte ju z fotografie.
- 4 Ťuknutím na  uložte svoje úpravy a ťuknutím na  uložte fotografiu.

Premenovanie fotografií

- 1 V aplikácii Galéria ťuknite na miniatúru fotografie, ktorú chcete premenovať.
- 2 Prejdite na  > **Premenovať** a zadajte nový názov.
- 3 Ťuknite na položku **OK**.

Koláž

Funkciu koláže môžete použiť v aplikácii Galéria na rýchle zlúčenie viacerých fotografií do jednej pre jednoduchšie zdieľanie.

- 1 K funkcii koláže je možný prístup nasledovnými spôsobmi:
 - Na karte **Fotografie** alebo **Albomy** ťuknutím a podržaním vyberte požadované fotografie a prejdite na  > **Koláž**.
- 2 Vyberte šablónu. Potom môžete vykonať nasledujúce činnosti:
 - Zmena umiestnenia fotografie: Ťuknite a podržte fotografiu a prstom ju potiahnite do požadovaného umiestnenia.
 - Úprava zobrazenej časti fotografie: Posuňte prstom po fotografii alebo zoštipnite alebo roztiahnite dva prsty, aby sa v mriežke zobrazila len požadovaná časť fotografie.
 - Otočenie fotografie: Ťuknite na fotografiu a následne môžete ťuknutím na  fotografiu otočiť alebo ju ťuknutím na  prevrátiť.

- Pridanie alebo odstránenie ohraničenia: Predvolene sa medzi fotografiami zobrazuje ohraničenie a tiež pozdĺž okrajov mriežky. Ak chcete ohraničenie odstrániť, ťuknite na možnosť **Rámik**.

3 Ťuknutím na  uložte koláž.

Ak si chcete zobraziť uloženú koláž, prejdite na **Albумы > Koláže**.

Zdieľanie obrázkov a videí

Prejdením na položku **Albумы** môžete zdieľať obrázky a videá, a to nasledujúcimi spôsobmi:

- Zdieľanie jedného obrázka alebo videa: Ťuknite na obrázok alebo video a ťuknutím na  začnite zdieľať.
- Zdieľanie viacerých obrázkov alebo videí: V albume dlhým stlačením obrázka alebo videa prejdite do režimu viacnásobného výberu, vyberte niekoľko obrázkov a videí a ťuknutím na  začnite zdieľať.

Karta Galéria na domovskej obrazovke

Ozdobte si domovskú obrazovku prispôbeným zobrazením fotografií prostredníctvom karty Galéria.

Pridanie karty Galéria:

- Zoštipnutím dvoch prstov na domovskej obrazovke prejdite na obrazovku úprav, ťuknite na položku **Karty** a vyberte možnosť **Galéria**. Potiahnutím prstom doľava a doprava vyberte štýl karty a ťuknite na položku **Pridať na domovskú obrazovku**.
- Potiahnutím prstom nahor na ikone **Galéria** na domovskej obrazovke pridajte karty domovskej obrazovky.
- Dlho stlačte **Galéria > Galéria** na domovskej obrazovke, potiahnutím prstom doľava a doprava vyberte štýl karty a ťuknite na položku **Pridať na domovskú obrazovku**.

Úprava karty Galéria: Dlho stlačte kartu Galéria, ťuknite na možnosť **Upraviť kartu** a vyberte, čo sa má zobrazovať na karte Galéria.

- **Vybrať album:** zobrazuje všetky fotografie z určeného albumu.
- **Vybrať obrázok:** zobrazuje určenú fotografiu.

Odobratie karty Galérie: Dlho stlačte kartu Galéria, ťuknite na **Odobráť** a odoberte nechcené karty.

Organizovanie albumov

Zorganizujte fotografie a videá do albumov, aby ste si ich ľahko prezreli.

Pridávanie albumov

1 Prejdite na položku **Galéria > Albумы**.

- 2 Ťuknite na , pomenujte album a následne ťuknite na **OK**.
- 3 Vyberte fotografie alebo videá, ktoré chcete pridať a presuňte alebo skopírujte ich do albumu.

Usporiadanie albumov

- 1 Prejdite na **Galéria > Albumy > ** a ťuknite na možnosť **Zoradiť albumy**.
- 2 Potiahnite  vedľa albumu do požadovaného umiestnenia. Ťuknutím na tlačidlo **Resetovať** resetujete albumy do predvoleného usporiadania.

Presúvanie fotografií a videí

- 1 Otvorte album, ťuknite a podržte viaceré fotografie a videá, ktoré chcete presunúť.
 - 2 Ťuknutím na  > **Presunúť** vyberte požadovaný album.
 - 3 Po presunutí sa položky už nebudú nachádzať v pôvodných albumoch.
-  Albumy **Všetky fotografie** a **Videá** zobrazujú všetky fotografie a videá uložené v zariadení. Presúvanie položiek medzi albumami nemá vplyv na zobrazenie v týchto albumoch.

Odstránenie fotografií a videí

- Ťuknite a podržte položky, ktoré chcete odstrániť a prejdite na **Odstrániť > Odstrániť**.
-  Niektoré predvolené albumy ako sú napríklad **Všetky fotografie**, **Moje obľúbené položky**, **Videá** a **Fotoaparát** sa nedajú odstrániť.

Odstránené fotografie a videá sa dočasne presunú do albumu **Nedávno odstránené** pred ich odstránením natrvalo po 30 dňoch.

Na trvalé ručné odstránenie fotografie alebo videa ťuknite a podržte jeho miniatúru v albume **Nedávno odstránené** a prejdite na **Odstrániť > Odstrániť**.

Obnovenie odstránených fotografií a videí

V albume **Nedávno odstránené** ťuknite a podržte položky, ktoré chcete obnoviť, a ťuknutím na  ich obnovte do ich pôvodných albumov. Ak bol pôvodný album odstránený, vytvorí sa nový.

Pridanie fotografií a videí medzi obľúbené položky

Otvorte fotografiu alebo video a potom ťuknite na  .

Položka sa zobrazí v jej pôvodnom albume i v albume **Moje obľúbené položky**.

Blokovanie albumov

Zablokujte zobrazenie albumov externých aplikácií v aplikácii Galéria.

- 1 V zozname **Iné** ťuknite na album, ktorý chcete zablokovať.
 - 2 Ak je v hornej časti zobrazená ikona , znamená to, že album možno zablokovať.
Prejdite na položku  > **ZABLOKOVÁŤ**.
Blokované albumy možno zobraziť len v aplikácii **Súbory**.
 - 3 Ak chcete odblokovať album, otvorte zoznam **Iné**, ťuknite na možnosť **Zobraziť blokované albumy** a vedľa albumu ťuknite na možnosť **Odblokovať**.
-  Zablokovať možno len niektoré albumy v položke **Iné**.

Skrytie albumu

Ak máte súkromné obrázky alebo videá, ktoré nechcete zobraziť v albume, môžete ich skryť.

Na karte **Albumy** ťuknite na album, podržte dlho obrázok alebo video, ktoré chcete skryť a ťuknite na  > **Skryť** > **OK**.

Vybrané obrázky a videá budú skryté. Môžete vykonať nasledovné činnosti:

- Na karte **Albumy** ťuknutím na  > **Skryté položky** zobrazte skryté obrázky a videá.
- Dlhým podržaním vyberte obrázok alebo video v položke **Skryté položky** a ťuknite na možnosť **Odkryť**.

Po odkrytí sa obrázky a videá obnovia do pôvodného albumu.

-  Obrázky a videá v zdieľaných albumoch nemožno skryť, riadte sa podľa skutočného stavu.

Aplikácie

Aplikácie

Základy práce s aplikáciami

Odinštalovanie aplikácie

Aplikáciu môžete odinštalovať ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov:

- Keď používate **Štandardný** štýl domovskej obrazovky, ťuknite a podržte ikonu aplikácie na domovskej obrazovke, ťuknite na možnosť **Odinštalovať** a postupujte podľa pokynov.
- Keď používate štýl domovskej obrazovky **Zásuvka**, ťuknite a podržte ikonu aplikácie v zásuvke, ťuknite na možnosť **Odinštalovať** a postupujte podľa pokynov.
- Prejdite na **Nastavenia > Aplikácie > Aplikácie**, ťuknite na aplikáciu a ťuknite na možnosť **Odinštalovať**.

 Niektoré predinštalované systémové aplikácie nemožno odinštalovať, keďže ich odinštalovanie môže spôsobiť chyby systému.

Správa aplikácií na pozadí

1 Obrazovku nedávnych úloh môžete otvoriť jedným z nasledujúcich spôsobov, v závislosti od spôsobu navigácie, ktorý používate:

- **Gestá:** Potiahnite prstom nahor zo spodnej časti obrazovky a podržte.
- **Navigácia s tromi tlačidlami:** Ťuknite na .

2 Na obrazovke Nedávne úlohy, môžete vykonať nasledovné činnosti:

- Potiahnutím po obrazovke zobrazíť ukážky aplikácií.
- Ťuknutím na ukážku aplikácie otvoriť aplikáciu.
- Potiahnutím prstom nahor na ukážke aplikácie zatvoriť aplikáciu.
- Potiahnutím prstom nadol na ukážke aplikácie aplikáciu zamknúť. V hornej časti ukážky aplikácie sa zobrazí ikona . Ťuknutie na  nezatvorí aplikáciu.
- Opätovným potiahnutím prstom nadol aplikáciu odomknete. Ikona  zmizne.
- Ťuknutie na  zatvorí všetky aplikácie (okrem tých, ktoré ste uzamkli).

Vymazanie medzipamäte aplikácie

Odstránením súborov medzipamäte aplikácie uvoľníte ukladací priestor.

Prejdite na **Nastavenia > Aplikácie > Aplikácie**, vyberte aplikáciu, ktorej medzipamäť chcete vymazať a prejdite na **Ukladací priestor > Vymazať vyrovnávaciu pamäť**.

Kalendár

Používanie udalostí

Udalosti vám pomáhajú naplánovať činnosti vo vašom každodennom živote a práci, ako sú napríklad návštevy pracovných stretnutí, usporadúvanie spoločenských stretnutí a splácanie splátok kreditnej karty. Môžete pridať udalosti a nastaviť pripomienky, ktoré vám pomôžu naplánovať si rozvrh vopred.

Pridanie rozvrhov

- 1 Prejdite na **Kalendár** a ťuknite na .
- 2 Zadajte údaje, ako sú názov, poloha, čas začatia a ukončenia rozvrhu.
- 3 Ťuknutím na **Pripomienka** alebo na **Druhá pripomienka** nastavíte pripomienku rozvrhu.
- 4 Ťuknutím na  uložte rozvrh.

Vyhľadanie udalosti

- 1 Na obrazovke **Kalendár** ťuknite na možnosť .
- 2 Zadajte kľúčové slová do poľa vyhľadávania, napríklad názov a miesto.

Zdieľanie udalosti

- 1 Otvorte aplikáciu **Kalendár**, ťuknite na udalosť na obrazovke kalendára alebo na karte rozvrhu.
- 2 Ťuknite na  > **Zdieľať** na zdieľanie udalosti vami preferovaným spôsobom po zobrazení výzvy.

Odstránenie udalosti

Udalosť môžete odstrániť nasledovnými spôsobmi:

- Na obrazovke **Kalendár** ťuknite na udalosť, ktorú chcete odstrániť a ťuknite na **Odstrániť udalosť** > **Odstrániť**.
- Na obrazovke **Rozvrh**, ťuknite a podržte udalosť, vyberte udalosti, ktoré chcete odstrániť a ťuknite na **Odstrániť udalosť**.

Nastavenie upozornení kalendára

Podľa svojich požiadaviek nastavte typ upozornenia kalendára. Nastaviť môžete upozornenia v stavovom riadku, banerové upozornenia a zvukové upozornenia. Ak nastavíte predvolený čas pripomienky, zariadenie vám pošle upozornenie v určenom čase.

Prejdite na **Kalendár** >  > **Nastavenia**.

- Ťuknutím na možnosti **Predvolený čas pripomienky** alebo **Čas pripomienky pre celodenné udalosti** nastavte čas pripomienky.
- Ťuknite na **Upozornenia** a zapnite možnosť **Povoliť upozornenia**. Potom podľa pokynov na obrazovke nastavte typ upozornenia.

Prispôsobenie nastavení zobrazenia kalendára

Môžete si prispôbiť nastavenia zobrazenia kalendára, napríklad nastaviť počiatočný deň týždňa a či chcete zobrazovať čísla týždňov.

- 1 Prejdite na **Kalendár** >  > **Nastavenia**.
- 2 Vyberte počiatočný deň týždňa alebo zapnite prepínač zobrazenia čísla týždňa.

Nastavenie alternatívnych kalendárov

Môžete prepnúť na iné kalendáre, napríklad čínsky lunárny kalendár alebo islamský kalendár.

Prejdite na **Kalendár** >  > **Nastavenia** > **Alternatívne kalendáre** a vyberte kalendár, ktorý chcete používať.

Zobrazenie štátnych/miestnych sviatkov

Zobrazte si v kalendári štátne/miestne sviatky, aby vám pomohli s plánovaním vašej cesty.

- 1 Prejdite na položku **Kalendár** >  > **Nastavenia** > **Štátne/miestne sviatky**.
- 2 Zapnite prepínač krajiny/regiónu a tablet automaticky stiahne informácie o sviatkoch danej krajiny/regiónu a zobrazí ich v kalendári.

Hodiny

Pridanie budíka

- 1 Prejdite na **Hodiny** > **Budík** a ťuknutím na  pridajte budík.
- 2 Podľa pokynov nastavte zvonenie, interval opakovania atď.
- 3 Ťuknutím na  uložte nastavenia.

Úprava alebo odstránenie budíka

Ťuknutím na existujúci budík ho môžete upraviť alebo odstrániť.

Odloženie budíka

Ak nechcete vstať, keď zvoní budík, stačí jednoducho stlačiť tlačidlo odloženia alebo tlačidlo napájania.

Dĺžka odloženia je nastavená pri vytváraní budíka.

Vypnutie budíka

Keď zvoní budík vypnite ho potiahnutím prstom doľava alebo doprava na tlačidlo zobrazenom v spodnej časti obrazovky.

Používanie časovača alebo stopiek

Pomocou časovača môžete odpočítavať od určitého času. Tiež môžete použiť stopky na meranie trvania udalosti.

Časovač

Prejdite na **Hodiny** > **Časovač**, nastavte trvanie času a ťuknutím na  spustíte časovač. Zastavte ho ťuknutím na .

Stopky

Prejdite na **Hodiny** > **Stopky** a ťuknutím na  spustíte stopky. Zastavte ho ťuknutím na .

Poznámky

Vytvorenie poznámky

Aby ste mohli rýchlo zaznamenať svoje myšlienky a nápady, môžete poznámky vytvárať pomocou režimov Ručné písmo (na napísanie alebo nakreslenie obsahu) a Skenovať dokument.

Pridanie obrázka do poznámky

- 1 Prejdite na **Poznámky** > **Poznámky** a ťuknite na možnosť .
- 2 Zadajte názov a obsah poznámky. Následne môžete vykonávať nasledujúce činnosti:
 - Ťuknutím na  pridáte začiatkavací zoznam.
 - Ťuknutím na  zmeníte štýl textu, zarovnanie odstavcov a pozadie.
 - Ťuknutím na  vložíte obrázok. Ťuknite a podržte obrázok a presuňte ho na požadované miesto v poznámke.
 - Aby ste mali jednoduchší prístup a zobrazenie poznámok, môžete ich zorganizovať, tým, že po dokončení pridáte do poznámky značku ťuknutím na .
- 3 Ťuknutím na  uložíte poznámku.

Pridanie poznámky pomocou skenovania dokumentov

- 1 Otvorte aplikáciu **Poznámky** a prejdite na **Poznámky** >  >  > **Skenovať dokument**.
- 2 Zarovnajte fotoaparát s obrázkom alebo súborom, ktorý chcete naskenovať a ťuknutím na  spustíte skenovanie. Naskenované strany sa uložia v aplikácii Poznámky.

Pridanie písanej poznámky

Môžete pridať rukou písanú poznámku na zaznamenanie myšlienok a inšpirácií, ktoré by bolo ťažké vyjadriť textom.

- 1 Prejdite na **Poznámky** > **Poznámky** a ťuknite na možnosť .
- 2 Ťuknite na  a napíšte alebo nakreslite požadovaný obsah v zvolenej farbe.
- 3 Ťuknutím na  uložíte poznámku.

Vytvorenie úloh

Môžete si vytvoriť úlohy, aby ste mali prehľad o každodenných povinnostiach, ako sú napríklad denné nákupné zoznamy, úlohy v práci a domáce práce.

Pridanie položky úlohy

Môžete pridať položku úlohy a nastaviť pre ňu pripomienku podľa času.

Ak ste položku úlohy označili ako dôležitú, zariadenie vám zobrazí pripomienku na celú obrazovku, ak je obrazovka zamknutá.

- 1 Prejdite na **Poznámky** > **Úlohy** a ťuknite na .
- 2 Zadajte položku úlohy.
- 3 Ťuknite na , nastavte čas a ťuknite na **OK**.
- 4 Zapnite  na označenie položky úlohy ako dôležitej.
- 5 Ťuknite na položku **Uložiť**.

 Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.

Nastavenie opakovaných pripomienok pre položku úlohy

Ak nastavíte čas pre položku úlohy, môžete si vybrať režim opakovania (napríklad **Nikdy**, **Každý deň**, **Každý týždeň**, **Každý mesiac** alebo **Každý rok**) a zariadenie vás opakovane vyzve na dokončenie položky úlohy v určenom čase.

Správa vašich Poznámok

Položky aplikácie Poznámky môžete usporiadať podľa kategórií a umiestniť ich do rôznych priečinkov, odstrániť nepotrebné položky a zdieľať položky s druhými ľuďmi.

Pri prezeraní zoznamu položiek alebo jednotlivých položiek v aplikácii Poznámky ťuknite na stavový riadok v hornej časti obrazovky, aby ste sa rýchlo vrátili k prvej položke alebo na začiatok prezeranej položky.

Použitie zámku aplikácie pre aplikáciu Poznámky alebo uzamknutie poznámky

Zapnutie zámku aplikácie pre aplikáciu Poznámky: Prejdite na **Nastavenia** >

Zabezpečenie > **Zámok aplikácie**, zadajte heslo zamknutej obrazovky alebo upravte heslo zámku aplikácie podľa výzvy a zapnite prepínač vedľa aplikácie Poznámky.

Usporiadanie položiek Poznámok podľa kategórie

Ak chcete usporiadať poznámky do rôznych priečinkov podľa kategórie, môžete pridať štítky s rôznymi farbami.

Položky poznámok môžete usporiadať jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Na obrazovke **Všetky poznámky** potiahnite na položke doľava, vyberte  alebo  na presunutie položky navrch alebo pridanie hviezdičky.
- Na obrazovke **Všetky poznámky** alebo **Všetky úlohy** potiahnite na položke doľava a ťuknutím na  vyberte zošit pre túto položku.
- Ťuknite a podržte poznámku alebo položku úlohy, vyberte tie, ktoré chcete vložiť pod rovnakú kategóriu a ťuknite na .

 Položky v účte Exchange nemožno presúvať.

Synchronizácia položiek Poznámok

V zozname pošty Exchange potiahnite prstom nadol na synchronizáciu poznámok a úloh aktuálneho účtu s aplikáciou Poznámky. Príslušné poznámky a položky úloh sa vytvoria automaticky.

V aplikácii Poznámky sa automaticky vytvorí priečinok pomenovaný podľa účtu Exchange.

Zdieľanie položiek Poznámok

Položky aplikácie Poznámky môžete zdieľať nasledujúcimi spôsobmi:

- Na zdieľanie jednej poznámky alebo položky úloh otvorte na obrazovke **Všetky poznámky** alebo **Všetky úlohy** položku, ktorú chcete zdieľať, ťuknite na  a po zobrazení výzvy ju zdieľajte.

Poznámky možno zdieľať ťuknutím na možnosti **Ako obrázok**, **Ako text**, **Exportovať ako dokument** alebo **Do iného zariadenia**.

 Po ťuknutí na možnosť **Exportovať ako dokument** môžete poznámku exportovať ako súbor TXT alebo HTML, ktorý sa predvolene uloží do umiestnenia **Súbory > Prehľadávať > Môj tablet > Documents > NotePad**.

- Ak chcete zdieľať viacero poznámok, na obrazovke **Všetky poznámky** ťuknite a podržte poznámku a vyberte poznámky, ktoré chcete zdieľať. Potom ťuknite na  a po zobrazení výzvy ich zdieľajte.

Tlač položiek Poznámok

- 1 Na obrazovke **Všetky poznámky** otvorte položku, ktorú chcete vytlačiť.
- 2 Prejdite na  > **Vytlačiť**, vyberte tlačiareň a po zobrazení výzvy nastavte nastavenia tlače.

Odstránenie položiek Poznámok

Položky aplikácie Poznámky môžete odstrániť jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Na obrazovke **Všetky poznámky** alebo **Všetky úlohy** potiahnite na položke doľava a ťuknutím na  ju odstráňte.
- Ťuknite a podržte poznámku alebo položku úlohy, ktorú chcete odstrániť, vyberte alebo začiaroknite začiarokavacie políčka ďalších poznámok alebo položiek úloh, ktoré chcete tiež odstrániť a ťuknite na .

Na obnovenie odstránenej položky aplikácie Poznámky ťuknite na položku **Všetky poznámky** alebo **Všetky úlohy**, vyberte položku, ktorú chcete obnoviť z priečinka **Nedávno odstránené**, a ťuknite na .

Záznam zvuku

Záznam zvuku

Záznam zvuku vám pomáha uložiť zvuk, aby ste si ho mohli kedykoľvek vypočuť.

Záznam zvuku

- 1 Otvorte aplikáciu **Záznam zvuku** v priečinku **Nástroje**. Ťuknutím na  spustíte záznam.
 - 2 Ťuknutím na  môžete označiť kľúčové body počas záznamu.
 - 3 Ťuknutím na  ukončíte záznam.
 - 4 Ťuknutím a podržaním súboru záznamu ho môžete zdieľať, premenovať a odstrániť.
- Na zobrazenie súboru prejdite na **Súbory > Prehľadávať > Môj tablet > Sounds**.

Prehrávanie zvukového záznamu

Súbory záznamov sa zobrazujú formou zoznamu na domovskej stránke aplikácie **Záznam zvuku** a možno ich prehrať ťuknutím na ne.

Na obrazovke prehrávača môžete:

- Ťuknutím na  môžete automaticky preskočiť úseky bez zvuku.
- Ťuknutím na  môžete zmeniť rýchlosť prehrávania.
- Ťuknutím na  môžete označiť kľúčové body.
- Ťuknutím na názov značky ju premenujte.

Úprava súborov zvukových záznamov

- 1 Prejdite na domovskú stránku aplikácie **Záznam zvuku**. Ťuknite na súbor záznamu.
- 2 Ťuknite na  . Zobrazí sa signál záznamu.
- 3 Potiahnutím začiatočného a koncového jazdca záznamu vyberte úsek. Pomocou dvoch prstov môžete tiež priblížiť oblasť signálu na úpravu oblasti a výber úseku.
- 4 Ťuknite na  . Vyberte možnosť **Ponechať vybranú časť** alebo **Odstrániť vybranú časť**.

Zdieľanie súborov zvukových záznamov

Prejdite na domovskú stránku aplikácie **Záznam zvuku**. Súbory zvukových záznamov môžete zdieľať ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov:

- Dlhým stlačením súboru záznamu otvorte režim viacnásobného výberu, začiarknite jeden alebo viacero súborov záznamu, ktoré chcete zdieľať, ťuknite na možnosť **Zdieľať** a vyberte spôsob zdieľania.
- Ťuknutím na jeden zo súborov záznamov, ktorý chcete zdieľať, otvorte rozhranie prehrávania, ťuknite na  > **Zdieľať** a vyberte spôsob zdieľania.

E-mail

Pridanie e-mailových účtov

Do aplikácie **E-mail** pridajte e-mailový účet, aby ste mohli začať používať svoje zariadenie na pohodlný prístup k e-mailom.

Pridanie osobného e-mailového účtu

- 1 Otvorte aplikáciu **E-mail** na tablete a vyberte si z dostupných poskytovateľov e-mailovej schránky.

- 2 Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo, ťuknite na možnosť **Prihlásiť sa** a podľa pokynov na obrazovke dokončíte konfiguráciu. Potom sa systém automaticky pripojí k serveru a skontroluje nastavenia servera.

Pridanie účtu Exchange

Microsoft Exchange umožňuje digitálne správy v rámci spoločnosti. Ak váš firemný e-mail používa server Exchange, môžete sa prihlásiť do firemného e-mailového účtu zo svojho zariadenia.

- 1 Kontaktujte správcu e-mailového servera spoločnosti, aby ste získali názov domény, adresu servera, číslo portu a typ zabezpečenia.
- 2 Otvorte aplikáciu **E-mail** a vyberte možnosť **Exchange**.
- 3 Zadajte e-mailovú adresu, používateľské meno a heslo.
- 4 Ťuknite na položku **Ručné nastavenie**. Na obrazovke **Nastavenie účtu** zadajte názov e-mailovej domény, adresu servera, číslo portu a typ zabezpečenia.
- 5 Ťuknite na tlačidlo  adokončíte konfiguráciu podľa pokynov na obrazovke. Potom sa systém automaticky pripojí k serveru a skontroluje nastavenia servera.

Nastavenie upozornení e-mailu

Nastavte režim upozornení pre e-maily podľa svojich potrieb.

- 1 Prejdite na **E-mail** >  > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Upozornenia** a zapnite možnosť **Povoliť upozornenia**.
- 2 Vyberte e-mailový účet, pre ktorý chcete nastaviť upozornenia, zapnite prepínač **Povoliť upozornenia** a vyberte režim upozornení.

Kalkulačka

Kalkulačka

Pomocou kalkulačky na svojom zariadení môžete vykonávať základné matematické výpočty a výpočet exponenciálnych, logaritmických a trigonometrických funkcií.

Používanie základnej kalkulačky

Kalkulačku môžete otvoriť jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Aplikáciu **Kalkulačka** nájdete v priečinku **Nástroje**.
- Potiahnutím nahor zo spodnej časti zamknutej obrazovky zobrazte panel odkazov a

ťuknutím na  otvorte kalkulačku.

Používanie vedeckej kalkulačky

Otvorte kalkulačku a prejdite na možnosť  > **Vedecká**.

Kopírovanie, odstraňovanie alebo vymazanie čísel

- Kopírovanie výsledku výpočtu: Ťuknite na výsledok výpočtu, ťuknite na **Kopírovať** a potom prilepte výsledok, kde potrebujete, napríklad do poznámky alebo správy.
- Odstránenie poslednej číslice: Ťuknite na možnosť .
- Vymazanie zobrazenia: Ťuknite na možnosť **C**. Ťuknutím na  môžete tiež vymazať zobrazenie po ťuknutí na  na dokončenie výpočtu.

Optimalizátor

Vyčistenie úložiska zariadenia

Funkciu **Vyčistenie** v rámci aplikácie **Správca systému** môžete použiť na vyhľadanie prebytočných alebo veľkých súborov, zvyškov aplikácií, nepotrebných inštalačných balíkov, dát aplikácie WeChat a iných. Po ich zistení sa môžete rozhodnúť, či tieto súbory odstránite podľa odporúčania alebo nie.

- 1 Otvorte aplikáciu **Správca systému** a potom ťuknite na **Vyčistenie**.
- 2 Po dokončení vyhľadávania ťuknite na možnosť **Čistenie** vedľa každej položky na odstránenie nepotrebných súborov.

Automatické čistenie nepotrebných systémových súborov

- 1 Otvorte aplikáciu **Správca systému** a ťuknite na **Vyčistenie**.
- 2 Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a zariadenie automaticky vyčistí nepotrebné systémové súbory.

Ručné vyčistenie nepotrebných súborov

Po tom ako tablet automaticky vyčistí nepotrebné súbory, môžu v ňom zostať niektoré nepotrebné súbory vyžadujúce ručné vyčistenie.

Prejdite na obrazovku **Vyčistenie** a ťuknite na možnosť **Vyčistiť** vedľa nepotrebného súboru.

Vyčistenie duplicitných súborov

Správca systému vie identifikovať duplicitné súbory v zariadení.

Na obrazovke **Vyčistenie** ťuknite na možnosť **Duplicitné súbory** a vyberte nepotrebné súbory, ktoré chcete odstrániť.

Device Clone

Použitie aplikácie Device Clone na prenos dát do nového zariadenia

Device Clone vám umožňuje rýchlo a bez problémov preniesť všetky základné dáta (vrátane kontaktov, kalendára, obrázkov a videí) zo starého tabletu do nového tabletu.

Migrácia dát zo zariadenia Android

- 1 Na novom tablete otvorte aplikáciu **Device Clone** . Tiež môžete prejsť na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Device Clone**, ťuknúť na možnosť **Toto je nové zariadenie** a ťuknúť na možnosť **HONOR** alebo **Iné zariadenie Android**.
- 2 Podľa pokynov na obrazovke stiahnite a nainštalujte aplikáciu **Device Clone** v starom zariadení.
- 3 Na svojom starom zariadení otvorte aplikáciu **Device Clone** a ťuknite na možnosť **Toto je staré zariadenie**. Podľa pokynov na obrazovke pripojte staré zariadenie k novému tabletu naskenovaním kódu alebo ručne.
- 4 Na starom zariadení vyberte dáta, ktoré chcete klonovať, a ťuknutím na položku **Prenos** spustíte klonovanie.

 Aplikácia **Device Clone** je dostupná len pre tablety so systémom Android 7.0 alebo novším.

Migrácia dát z iPhonu alebo iPadu

- 1 Na novom tablete otvorte aplikáciu **Device Clone** . Tiež môžete prejsť na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Device Clone**, ťuknúť na možnosť **Toto je nové zariadenie** a ťuknúť na možnosť **iPhone/iPad**.
- 2 Podľa pokynov na obrazovke stiahnite a nainštalujte aplikáciu **Device Clone** v starom zariadení.
- 3 Na svojom starom zariadení otvorte aplikáciu **Device Clone** a ťuknite na možnosť **Toto je staré zariadenie**. Podľa pokynov na obrazovke pripojte staré zariadenie k novému tabletu naskenovaním kódu alebo ručne.
- 4 Na starom zariadení vyberte dáta, ktoré chcete klonovať, a podľa pokynov na obrazovke dokončíte klonovanie dát.

 Aplikácia **Device Clone** je dostupná len pre tablety so systémom iOS 8.0 alebo novším.

Tipy

Tipy

Tipy ponúka výber tipov a trikov, ktoré vám pomôžu rýchlo sa naučiť používať tablet. Poskytuje aj úplnú verziu používateľskej príručky, do ktorej môžete kedykoľvek jednoducho nahliadnuť.

Predstavenie aplikácie **Tipy**:

- Ilustračné tipy: Krátke video alebo obrázok s jasným a výstižným textom, ktorý vám pomôže zvládnuť danú činnosť. Karty sú rozdelené do kategórií podľa scenárov, čo vám uľahčí výber časti, ktorá vás zaujíma.

- Podrobné tipy: Ľahko dostupné a zrozumiteľné pokyny k pokročilým funkciám tabletu.

Hlavné funkcie aplikácie **Tipy**:

- Vyhľadávanie: Zadaním kľúčového slova načítate všetok súvisiaci obsah v aplikácii **Tipy**, čím získate rýchly prístup k potrebným informáciám. K dispozícii sú tiež aktuálne informácie pre vašu potrebu.
 - Páči sa mi to a komentár: Informácie si môžete prezrieť a poskytnúť spätnú väzbu.
 - Vyskúšajte si to: K dispozícii je tlačidlo **Vyskúšať** pre hlavné alebo komplikované funkcie. Ťuknutím prejdete priamo do rozhrania funkcie.
-  • Dostupnosť tejto funkcie sa líši v závislosti od zariadenia.

Nastavenia

Wi-Fi

Predstavenie Wi-Fi

Pripojenie na internet pomocou siete Wi-Fi je efektívny spôsob ako šetriť mobilné dáta. Môžete tiež zapnúť kontrolu zabezpečenia sietí Wi-Fi, aby ste sa vyhli rizikovým hotspotom a zabezpečili bezpečný prístup na internet.

Pripojenie k sieti Wi-Fi

 Pri pripájaní k bezplatnému verejnému hotspotu Wi-Fi buďte obzvlášť opatrní, aby ste predišli bezpečnostným rizikám a finančným stratám v dôsledku úniku vašich osobných údajov.

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Wi-Fi** a zapnite **Wi-Fi**.
- 2 K sieti Wi-Fi sa môžete pripojiť na obrazovke **Wi-Fi** niektorým z nasledujúcich spôsobov:
 - Vyberte sieť Wi-Fi, ku ktorej sa chcete pripojiť v položke **Dostupné siete**. Šifrované siete vyžadujú heslo.
 - Ak chcete pridať sieť Wi-Fi ručne, posuňte sa na spodok obrazovky, ťuknite na **Pridať sieť** a po vyzvaní zadajte SSID a heslo siete na dokončenie pripojenia.

Ikona  zobrazená v stavovom riadku znamená, že je zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi.

Prenos dát pomocou funkcie Wi-Fi Direct

Funkciu Wi-Fi Direct môžete použiť na prenos dát medzi zariadeniami HONOR. Funkcia Wi-Fi Direct vám umožňuje preniesť veľké súbory na blízke zariadenie rýchlejšie ako Bluetooth bez toho, aby ste museli zariadenia spárovať.

- 1 Na prijímajúcom zariadení prejdite na **Nastavenia > Wi-Fi** a zapnite **Wi-Fi**.
- 2 Prejdite na **Viac nastavení > Wi-Fi Direct** a vyhľadajte blízke zariadenia s funkciou Wi-Fi Direct.
- 3 Na odosielajúcom zariadení ťuknutím a podržaním vyberte súbory, ktoré chcete zdieľať, ťuknite na  a vyberte **Wi-Fi Direct**.
 -  Tieto kroky sa môžu líšiť v prípade, že zdieľate súbory priamo z aplikácie.
- 4 Ťuknutím na ikonu prijímajúceho zariadenia nadviažete pripojenie a zdieľajte súbory.
- 5 Na prijímajúcom zariadení prijmite požiadavku na prenos cez Wi-Fi Direct.

Následne prejdite na **Súbory > Prehľadávať > Môj tablet > Download > Wi-Fi Direct** azobrazte si prijaté súbory.

Výber siete pomocou funkcie Wi-Fi+

Po zapnutí funkcie Wi-Fi+, keď vaše zariadenie zistí sieť Wi-Fi, ku ktorej už bolo pripojené alebo ktorá je k dispozícii, automaticky zapne Wi-Fi a pripojí sa k sieti. Vaše zariadenie tiež vyhodnotí kvalitu aktuálnej siete Wi-Fi a v prípade slabého signálu siete Wi-Fi prepne na mobilné dáta.

- 1 Prejdite na položku **Nastavenia** > **Wi-Fi**.
- 2 Ťuknutím na **Viac nastavení** zapnite alebo vypnite **Wi-Fi+**.

Bluetooth

Základy Bluetooth tabletu

Tablet môžete pripojiť k Bluetooth slúchadlám, reproduktorom, systémom zábavy v aute alebo zdieľať údaje z tabletu do iných zariadení prostredníctvom Bluetooth.

Predstavíme nasledujúce funkcie Bluetooth vášho tabletu: ① zapnutie alebo vypnutie Bluetooth; ② úprava názvu zariadenia Bluetooth; ③ párovanie zariadení Bluetooth; ④ prenos súborov prostredníctvom Bluetooth; ⑤ zrušenie párovania zariadení.

Efektívna vzdialenosť Bluetooth je 10 metrov. Funkcie Bluetooth používajte v rámci efektívneho dosahu.

Zapnutie alebo vypnutie Bluetooth

- Potiahnutím nadol zo stavového riadka otvorte panel upozornení (možno potiahnuť znova dole) a zapnite alebo vypnite **Bluetooth**. Dlhým stlačením položky **Bluetooth** prejdite na obrazovku nastavení.
- Prejdite na **Nastavenia** > **Bluetooth** a zapnite alebo vypnite prepínač funkcie **Bluetooth**.

Úprava názvu zariadenia Bluetooth

- 1 Prejdite na obrazovku nastavení **Bluetooth** a zapnite **Bluetooth**.
- 2 Ťuknite na **Názov zariadenia**, zadajte nový názov a ťuknite na **OK**.

Párovanie so zariadením Bluetooth

- 1 Na cieľovom zariadení zapnite funkciu Bluetooth a nastavte ho ako viditeľné. Bližšie informácie nájdete v používateľskej príručke k zariadeniu.
- 2 Na vašom zariadení otvorte obrazovku nastavení funkcie **Bluetooth** a zapnite funkciu **Bluetooth**, aby vaše zariadenie automaticky vyhľadalo zariadenia Bluetooth v blízkosti.
- 3 Zo zoznamu **Dostupné zariadenia** vyberte zariadenie, s ktorým chcete spárovať svoje zariadenie, a podľa pokynov na obrazovke dokončite párovanie.

Na obrazovke nastavení funkcie **Bluetooth** si ťuknutím na  zobrazíte tipy o pripojení k rôznym zariadeniam Bluetooth.

Prenos súborov prostredníctvom Bluetooth

Bluetooth môžete použiť na prenos videí, obrázkov, kontaktov, a iného obsahu na druhé zariadenie v dosahu Bluetooth.

- 1 Spárujte odosielaajúce a prijímajúce zariadenie prostredníctvom Bluetooth.
- 2 Na odosielaajúcom zariadení ťuknite a podržte súbor, vyberte súbory, ktoré chcete zdieľať, ťuknite na  a vyberte **Bluetooth**.
 Postup sa môže líšiť v prípade, že zdieľate súbory priamo z aplikácie.
- 3 Na začatie zdieľania ťuknite na názov Bluetooth prijímajúceho zariadenia.
- 4 Na prijímacom zariadení prijmite požiadavku o prenos Bluetooth.

Zrušenie párovania zariadenia Bluetooth

- 1 Na obrazovke nastavení funkcie **Bluetooth** zapnite prepínač funkcie **Bluetooth**.
- 2 V zozname **Spárované zariadenia** ťuknite na  vedľa názvu zariadenia, ktorého párovanie chcete zrušiť, a potom ťuknite na **Zrušiť párovanie**.

Ďalšie pripojenia

Zapnutie alebo vypnutie režimu v lietadle

Ak ste v lietadle, môžete podľa požiadaviek leteckej spoločnosti zapnúť režim v lietadle. Keď je zapnutý režim v lietadle, vaše zariadenie nebude môcť uskutočňovať hovory, odosielať ani prijímať správy SMS, ani používať mobilné dáta, ale všetky ostatné funkcie budú k dispozícii.

Režim v lietadle môžete zapnúť alebo vypnúť jedným z nasledovných spôsobov:

- Potiahnutím prstom nadol na stavovom riadku otvorte panel upozornení a opätovným potiahnutím prstom nadol zobrazte všetky odkazy. Ťuknutím na  zapnite alebo vypnite **Režim v lietadle**.
- Prejdite na **Nastavenia > Mobilná sieť** a zapnite alebo vypnite funkciu **Režim v lietadle**.

Keď sa zapne režim v lietadle, Wi-Fi a Bluetooth sa automaticky vypnú. Ak to umožňuje letecká spoločnosť, môžete ich znova zapnúť.

-  • Uistite sa, že je vaše zariadenie aktualizované na najnovšiu verziu systému.
 - Dátové služby nie sú podporované na tabletoch, ktoré majú len pripojenie Wi-Fi.
 - Služby hovorov nie sú podporované na tabletoch, ktoré majú len pripojenie Wi-Fi.
 - Služby odosielania SMS správ nie sú podporované na tabletoch, ktoré majú len pripojenie Wi-Fi.

Bezdrôtové premietanie obrazovky tabletu

Bezdrôtovo premietiť na veľkú obrazovku (napríklad TV) môžete tiež obrazovku tabletu.

- 1 V závislosti od modelu a funkcií veľkej obrazovky vykonajte nasledujúce kroky:
 - **Ak veľká obrazovka podporuje funkciu Miracast**, zapnite na nej prepínač bezdrôtového premietania.
 - **Ak veľká obrazovka nepodporuje funkciu Miracast**, pripojte k nej bezdrôtový HDMI adaptér. Uistite sa, že je bezdrôtový HDMI adaptér pripojený k zdroju napájania.
 -  Ak chcete skontrolovať, či veľká obrazovka podporuje funkciu Miracast a ako na nej zapnúť bezdrôtové premietanie, pozrite si používateľskú príručku alebo kontaktujte zákazníčku linku výrobcu veľkej obrazovky.
- 2 Na tablete potiahnutím prstom nadol zo stavového riadka otvorte panel upozornení a ťuknite na .
- 3 Opätovným potiahnutím prstom nadol zobrazte všetky odkazy a zapnite funkciu **Bezdrôtové premietanie**. Tablet začne hľadať dostupné zobrazovacie zariadenia.
- 4 V zozname zariadení ťuknite na názov príslušnej veľkej obrazovky alebo bezdrôtového HDMI adaptéra na dokončenie pripojenia na premietanie.

Tiež môžete potiahnuť prstom nadol stavový riadok a ťuknúť na **Odpojiť**.

HONOR Share

HONOR Share je technológia bezdrôtového zdieľania, ktorá vám umožňuje rýchlo prenášať obrázky, videá, dokumenty a ďalšie typy súborov medzi zariadeniami. Táto technológia používa Bluetooth na vyhľadanie blízkych zariadení, ktoré podporujú funkciu HONOR Share a funkciu Wi-Fi Direct na prenos súborov bez použitia mobilných dát.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie HONOR Share

Funkciu HONOR Share môžete zapnúť alebo vypnúť jedným z nasledovných spôsobov:

- Potiahnutím prstom nadol na stavovom riadku otvorte panel upozornení, opätovným potiahnutím prstom nadol zobrazte všetky odkazy a zapnite alebo vypnite **HONOR Share**. Ťuknutím a podržaním položky **HONOR Share** môžete prejsť na obrazovku nastavení funkcie.
- Prejdite na **Nastavenia > Ďalšie pripojenia > HONOR Share** a zapnite alebo vypnite funkciu **HONOR Share**.

Rýchle zdieľanie súborov medzi zariadeniami pomocou funkcie HONOR Share

HONOR Share môžete použiť na rýchle zdieľanie súborov medzi zariadeniami HONOR. Prijemca si môže zobrazíť ukážku súborov pred ich odoslaním a zobrazíť úplný obsah súborov po ich prijatí. Prijemca si môže napríklad zobrazíť prijaté obrázky alebo videá v aplikácii Galéria.

- 1 Na prijímajúcom zariadení zapnite funkciu **HONOR Share**.
- 2 Na odosielajúcom zariadení ťuknutím a podržaním vyberte súbor alebo album, ktorý chcete zdieľať a ťuknite na . Ťuknite na **HONOR Share** a potom odošlite súbor ťuknutím na ikonu prijímajúceho zariadenia.

 Tieto kroky sa môžu líšiť v prípade, že zdieľate súbory priamo z aplikácie.

- 3 Na prijímajúcom zariadení ťuknutím na **Prijat'** prijmite prenos.

Na zobrazenie prijatých súborov otvorte aplikáciu **Súbory**, ťuknite na kartu **Prehľadávať** a prejdite na **Môj tablet > HONOR Share**.

Prijaté obrázky alebo videá si môžete tiež zobraziť prejdením na **Galéria > Albumy > HONOR Share**.

Prenos dát medzi vašim zariadením a počítačom pomocou kábla USB

- 1 Pripojte zariadenie pomocou kábla USB k počítaču. Po automatickom nainštalovaní ovládača na počítači sa zobrazí názov jednotky pre vaše zariadenie.
- 2 Na svojom zariadení potiahnite prstom nadol na stavovom riadku na otvorenie panela upozornení, potom na ňom znova potiahnutím prstom nadol zobrazte všetky prepínače odkazov, prejdite na **Stlačením zobrazíť viac možností** a vyberte režim pripojenia USB na prenos dát.
 - **Prenos fotografií:** Používa protokol Picture Transfer Protocol (PTP) na prenos fotografií medzi zariadením a počítačom. Na novej jednotke zobrazenej na počítači si môžete zobraziť fotografie uložené v zariadení alebo fotografie skopírovať a prilepiť medzi zariadením a počítačom.
 - **Prenos súborov/Android Auto:** Používa protokol Media Transfer Protocol (MTP) na prenos súborov médií medzi zariadením a počítačom. Na novej jednotke zobrazenej na počítači si môžete zobraziť fotografie uložené v zariadení alebo fotografie skopírovať a prilepiť medzi zariadením a počítačom.

 Na počítači nainštalujte program Windows Media Player 11 alebo novšiu verziu na zobrazenie súborov médií vo vašom zariadení.
 - **Vstup MIDI:** Použite zariadenie ako vstupné zvukové zariadenie Musical Instrument Digital Interface (MIDI) a prehrávajte hudbu na počítači.

Tlač obrázkov a dokumentov

Pripojenie zariadenia k tlačiarni

- 1 Skontrolujte príručku k tlačiarni alebo sa poraďte s jej výrobcom, aby ste si overili, či má certifikát Mopria. Ak ho nemá, poraďte sa s výrobcom o tom, ako nainštalovať príslušnú aplikáciu alebo doplnok do vášho zariadenia.
- 2 Pripojte vaše zariadenie a tlačiareň k rovnakej sieti Wi-Fi jedným z nasledovných spôsobov:

- Pripojenie k smerovaču Wi-Fi: Zapnite na tlačiarňi Wi-Fi a pripojte ju k smerovaču Wi-Fi. Na zariadení prejdite na **Nastavenia** > **Wi-Fi**, zapnite **Wi-Fi**, ťuknite na rovnaký smerovač Wi-Fi a podľa pokynov na obrazovke dokončíte nastavenia.
- Pripojenie pomocou funkcie Wi-Fi Direct: Ak vaša tlačiareň podporuje funkciu Wi-Fi Direct, podľa pokynov v príručke k tlačiarňi zapnite túto funkciu. Na zariadení prejdite na **Nastavenia** > **Wi-Fi**, zapnite **Wi-Fi**, prejdite na **Viac nastavení** > **Wi-Fi Direct** a ťuknutím na tlačiareň nadviažete pripojenie.
- Pripojenie k hotspotu vašej tlačiarne: Ak má vaša tlačiareň bezdrôtový hotspot, podľa pokynov v príručke k tlačiarňi zapnite hotspot a nastavte heslo. Na zariadení prejdite na **Nastavenia** > **Wi-Fi**, zapnite **Wi-Fi**, ťuknite na hotspot tlačiarne a podľa pokynov na obrazovke dokončíte nastavenia.

3 Prejdite na **Nastavenia** > **Ďalšie pripojenia** > **Tlač** > **Predvolená služba tlače** a zapnite **Predvolená služba tlače**.

4 Vyberte tlačiareň z výsledkov vyhľadávania a podľa pokynov na obrazovke pridajte tlačiareň.

Tlač súborov

Ak chcete tlačiť súbory v aplikáciách **Galéria** a **Poznámky**:

- Tlač obrázkov: V aplikácii **Galéria** otvorte obrázok, ťuknite na  > **Tlačiť/exportovať do PDF**, vyberte tlačiareň a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- Tlač poznámok: V aplikácii **Poznámky** otvorte poznámku, ťuknite na  > **Vytlačiť**, vyberte tlačiareň a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Domovská obrazovka a tapeta

Správa rozloženia domovskej obrazovky

Rozloženie domovskej obrazovky si môžete prispôsobiť podľa vašich zvykov používania zariadenia.

Zmena usporiadania ikon na domovskej obrazovke

Ťuknite a podržte ikonu, kým sa nezväčší a potiahnite ju na požadované miesto na domovskej obrazovke.

Zarovnanie ikon na domovskej obrazovke

Zoštípnutím dvoch prstov na domovskej obrazovke otvorte **Nastavenia domovskej obrazovky** a zapnite funkciu **Automatické zarovnanie**. Ak je zapnutá táto funkcia, prázdny priestor po odobratí aplikácií sa automaticky zaplní.

Uzamknutie umiestnenia ikon na domovskej obrazovke

Zoštipnutím dvoch prstov na domovskej obrazovke otvorte **Nastavenia domovskej obrazovky** a zapnite funkciu **Zamknutie rozloženia**.

Výber štýlu rozloženia domovskej obrazovky

Na domovskej obrazovke zoštipnite dva prsty, prejdite na **Nastavenia domovskej obrazovky > Rozloženie** a vyberte štýl rozloženia, ktorý preferujete.

Nastavenie domovskej obrazovky v Nastaveniach

Tiež môžete prejsť na **Nastavenia > Domovská obrazovka a tapeta > Nastavenia domovskej obrazovky** a zapnúť funkciu **Automatické zarovnanie** a iné.

Používanie zásuvky aplikácií na uloženie aplikácií

Vaše aplikácie môžete uložiť do zásuvky a na domovskej obrazovke zobraziť len často používané aplikácie na sprehľadnenie domovskej obrazovky.

 Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.

Zapnutie zásuvky aplikácií

Prejdite na **Nastavenia > Domovská obrazovka a tapeta > Štýl domovskej obrazovky** a vyberte možnosť **Zásuvka**.

Po zapnutí môžete potiahnutím prstom nahor na domovskej obrazovke zobraziť všetky vaše aplikácie v zásuvke.

Vytvorenie odkazov na domovskej obrazovke

V režime zásuvky potiahnutím prsta nahor na domovskej obrazovke zobrazte zásuvku, ťuknite a podržte aplikáciu, kým sa nezväčší a potiahnite ju na požadované miesto na domovskej obrazovke.

Presunutie aplikácií späť do zásuvky

Ťuknite a podržte ikonu aplikácie, pokým zariadenie nezavibruje a ťuknite na položku **Odstrániť**. Táto operácia len odoberie ikonu aplikácie z domovskej obrazovky, ale neodinštaluje aplikáciu.

Nadalej ju nájdete v zásuvke aplikácií.

Vypnutie režimu zásuvky

Ak chcete použiť štandardnú domovskú obrazovku prejdite na **Nastavenia > Domovská obrazovka a tapeta > Štýl domovskej obrazovky** a vyberte možnosť **Štandardný**.

Zobrazenie a jas

Úprava jas obrazovky, režimu farby a teploty farby

Môžete nastaviť jas obrazovky, režim farby a teplotu farby podľa vašich preferencií.

Ručná úprava jas obrazovky

Jas obrazovky môžete upraviť ručne jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Potiahnutím prstom nadol zo stavového riadka otvorte panel upozornení. V časti  potiahnutím jazdca upravte jas obrazovky.
- Prejdite na **Nastavenia > Zobrazenie a jas**. V časti  potiahnutím jazdca upravte jas obrazovky.

Používanie režimu ochrany zraku

Režim ochrany zraku môže účinne obmedziť škodlivé modré svetlo a nastaviť obrazovku na zobrazenie teplejších farieb, čím zabraňuje únave očí a chráni váš zrak.

-  Každú pol hodinu doprajte očiam odpočinok aspoň na 10 minút.
 - Zadávať sa do dialky, aby si oči oddýchli od obrazovky a zbavili ste sa únavy očí.
 - Vytváranie dobrých zvykov pre vaše oči chráni váš zrak a bráni vzniku krátkozrakosti.

Zapnutie alebo vypnutie režimu ochrany zraku

- Potiahnutím prstom nadol na stavovom riadku otvorte panel upozornení, opätovným potiahnutím prstom nadol zobrazte všetky odkazy a zapnite alebo vypnite **Ochrana zraku**. Ťuknutím a podržaním položky **Ochrana zraku** prejdite na obrazovku nastavení.
- Prejdite na **Nastavenia > Zobrazenie a jas > Ochrana zraku** a zapnite alebo vypnite funkciu **Zapnúť po celý deň**.

Po zapnutí režimu ochrany zraku sa v stavovom riadku zobrazí ikona  a obrazovka bude mať žltý odtieň v dôsledku vyžarovania menej modrého svetla.

Nastavenie rozvrhu pre režim ochrany zraku

Prejdite na **Nastavenia > Zobrazenie a jas > Ochrana zraku**, zapnite položku **Plánované** a nastavte **Čas spustenia** a **Čas ukončenia** podľa vlastných preferencií.

Prispôsobenie režimu ochrany zraku

Prejdite na **Nastavenia > Zobrazenie a jas > Ochrana zraku**, zapnite možnosť **Zapnúť po celý deň** alebo nastavte možnosť **Plánované** a posunutím jazdca u položky **Úroveň filtra** prispôsobte množstvo modrého svetla, ktoré chcete filtrovať.

Tmavý režim

Zoslabte jas obrazovky, aby ste priniesli pohlcujúci vizuálny zážitok. Funkciu možno automaticky zapnúť a vypnúť so západom a východom slnka, čím šetrí energiu a problémy.

Zapnutie tmavého režimu

Tmavý režim môžete zapnúť alebo vypnúť nasledovnými spôsobmi:

- Potiahnite prstom nadol zo stavového riadka na zobrazenie panela upozornení (pokračujte v ťahaní na zobrazenie ďalšieho obsahu) a zapnite/vypnite **Tmavý režim**.
Dlhým stlačením položky **Tmavý režim** prejdite na obrazovku nastavení.
- Prejdite na **Nastavenia > Zobrazenie a jas** a ťuknite na položku **Tmavý**.

Úprava rozlíšenia obrazovky

Inteligentná úprava rozlíšenia obrazovky

Prejdite na **Nastavenia > Zobrazenie a jas** a zapnite funkciu **Inteligentné rozlíšenie**.
Systém zvýši alebo zníži rozlíšenie podľa spustenej aplikácie.

Zvuky a vibrovanie

Nastavenie režimu Nerušiť

Režim **Nerušiť** vám pomáha zabrániť vyrušovaniu, keď potrebujete zostať sústredení. Keď je zapnutý tento režim, hovory a správy budú stlmené a nebudú sa zobrazovať banerové upozornenia.

Nastavenie rozvrhu pre režim Nerušiť

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Zvuk > Nerušiť** a vypnite režim **Nerušiť**.
- 2 Zapnite funkciu **Naplánované**. Vaše zariadenie v predvolenom nastavení prejde do režimu Nerušiť v určenom čase v sobotu a nedeľu.
- 3 Ťuknutím na možnosť **Naplánované** nastavte časové obdobie a cyklus opakovania.
- 4 Ťuknutím na možnosť **Pridať** môžete nastaviť viacero časov začiatku.

Upozornenia

Štítky aplikácií

Po prijatí nového upozornenia v aplikácii sa zobrazí na jej ikone štítok s číslom. Ako štítok môžete tiež nastaviť bodku alebo štítky skryť pre niektoré alebo všetky aplikácie.

Vypnutie štítkov aplikácií

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Upozornenia** a ťuknite na možnosť **Štítky ikon aplikácií**.
- 2 Vypnite prepínač u niektorých alebo všetkých aplikácií.

Vypnutie upozornení aplikácií

Vypnutie upozornení konkrétnej aplikácie

Ak nechcete byť rušení upozorneniami konkrétnej aplikácie, môžete využiť jeden z nasledovných spôsobov:

- Po prijatí upozornenia z aplikácie, potiahnite v paneli upozornení na upozornení prstom doľava a prejdite na  > **Vypnúť upozornenia**.
 - Prejdite na **Nastavenia** > **Upozornenia**, vyhľadajte a ťuknite na aplikáciu, ktorej upozornenia chcete vypnúť a vypnite položku **Povoliť upozornenia**.
-  Táto funkcia nie je v niektorých aplikáciách dostupná.

Vypnutie upozornení pre viacero aplikácií

Ak chcete naraz vypnúť upozornenia z viacerých aplikácií, prejdite na **Nastavenia** > **Upozornenia** > **Spravovať všetko** a vypnite prepínač vedľa každej aplikácie.

Skrytie obsahu upozornení na zamknutej obrazovke

Môžete zastaviť zobrazovanie obsahu upozornení na zamknutej obrazovke druhými ľuďmi, aby ho nevideli.

Prejdite na **Nastavenia** > **Upozornenia** a zapnite **Skryť obsah upozornenia**.

Ďalšie nastavenia upozornení aplikácií

Zmena spôsobu upozornenia pre aplikácie

Prejdite na **Nastavenia** > **Upozornenia**. Vyberte aplikáciu, pre ktorú chcete nastaviť spôsob upozornenia.

Zapnutie položky **Povoliť oznámenia**: Prehrá zvuk pri novom upozornení aplikácie.

 Podporovaný spôsob upozornenia sa môže líšiť v závislosti od aplikácie.

Zapnutie obrazovky v prípade upozornení

Prejdite na **Nastavenia** > **Upozornenia** > **Ďalšie nastavenia upozornení** a zapnite **Prebudiť obrazovku**. Zariadenie pri prijatí upozornenia automaticky zapne zamknutú obrazovku.

Zobrazenie ikon upozornení v stavovom riadku

Prejdite na **Nastavenia** > **Upozornenia** > **Ďalšie nastavenia upozornení** a zapnite **Zobraziť ikony upozornení v stavovom riadku**.

Biometria a heslo

Rozpoznávanie tváre

Rozpoznávanie tváre vám umožňuje odomknúť zariadenie alebo pristupovať k uzamknutým aplikáciám pomocou vašich údajov tváre.

Zaregistrovanie údajov tváre

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Biometria a heslo > Rozpoznávanie tváre** a zadajte heslo zamknutej obrazovky.
- 2 Vyberte možnosť **Zapnúť funkciu prebudiť zdvihnutím**.
 Položky nastavení sa líšia v závislosti od zariadenia. Ak vaše zariadenie neposkytuje konkrétnu položku, znamená to, že príslušná funkcia nie je podporovaná.
- 3 Ťuknite na možnosť **Začínáme** a podľa pokynov na obrazovke zaregistrujte údaje tváre.

Nastavenie alternatívneho vzhľadu

Na presnejšie a pohodlnejšie rozpoznávanie tváre môžete pridať alternatívny vzhľad.

Na obrazovke **Rozpoznávanie tváre** ťuknite na možnosť **Nastaviť alternatívny vzhľad** a podľa pokynov na obrazovke zaregistrujte alternatívne údaje tváre.

Zapnutie funkcie Odomknutie tvárrou

Na obrazovke **Rozpoznávanie tváre** ťuknite na možnosť **Odomknúť zariadenie** a vyberte spôsob odomknutia.

-  Ak ste pridali do tabletu viacero používateľov, môžete funkciu Odomknutie tvárrou použiť len s účtom vlastníka.

Prístup k Zámku aplikácie pomocou Rozpoznávania tváre

Na obrazovke **Rozpoznávanie tváre** zapnite možnosť **Prístup k zámku aplikácií** a podľa pokynov na obrazovke pridajte údaje tváre do Zámku aplikácie.

Následne môžete ťuknúť na zamknutú aplikáciu na domovskej obrazovke a použiť Rozpoznávanie tváre na prístup k aplikácii.

Heslo zamknutej obrazovky

Ako svoje heslo zamknutej obrazovky môžete nastaviť číselný kód, vzor alebo alfanumerické heslo.

Nastavenie hesla zamknutej obrazovky

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Biometria a heslo** a ťuknite na **Heslo zamknutej obrazovky**.
- 2 Zadajte heslo obsahujúce 6 číslic.
- 3 Tiež môžete ťuknúť na možnosť **Zmeniť spôsob odomknutia**, vybrať si typ hesla a podľa pokynov na obrazovke zadať nové heslo.

Zmena hesla zamknutej obrazovky

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Biometria a heslo** a ťuknite na možnosť **Zmeniť heslo zamknutej obrazovky**.
- 2 Zadajte aktuálne heslo zamknutej obrazovky.

- 3** Zadaťte nové heslo alebo ťuknite na možnosť **Zmeniť spôsob odomknutia** na výber a zadanie nového hesla.

Vypnutie hesla zamknutej obrazovky

Prejdite na **Nastavenia > Biometria a heslo** a ťuknite na možnosť **Vypnúť heslo zamknutej obrazovky**.

Aplikácie

Zobrazenie alebo zmena nastavení aplikácie

Prejdite na **Nastavenia > Aplikácie > Aplikácie** a ťuknite na aplikáciu. Môžete vynútiť zastavenie, odinštalovať, zobraziť a zmeniť povolenia aplikácie, nastaviť režimy upozornení a ďalšie možnosti.

 Niektoré aplikácie sa nedajú odinštalovať.

Batéria

Riadenie spotreby

Na obrazovke **Batéria** môžete skontrolovať odhadovanú zostávajúcu dobu batérie a zapnúť režim úspory energie, aby ste predĺžili výdrž batérie zariadenia.

Zapnutie režimu úspory energie

Ak je na zariadení zapnutý **Režim úspory energie** a úroveň nabitia batérie je vyššia ako 10 %, na zníženie spotreby energie sa vypnú niektoré funkcie, aplikácie na pozadí budú obmedzené a vizuálne efekty sa znížia. Ak je úroveň nabitia batérie nižšia alebo rovná 10 %, na zaistenie dlhšej pohotovostnej doby sa použijú prísnejšie opatrenia úspory energie. Odporúčame vám zapnúť **Režim úspory energie**, ak je úroveň nabitia batérie nižšia ako alebo sa rovná 20 %.

Ak tak chcete urobiť, prejdite na **Nastavenia > Batéria** (alebo **Správca systému > **), a zapnite **Režim úspory energie**. V stavovom riadku sa zobrazí ikona .

Zapnutie režimu výkonu

Režim výkonu upravuje nastavenia spotreby tabletu na ponúknuť maximálneho výkonu. Toto spôsobí rýchlejšie vybíjanie batérie, obzvlášť pri použití graficky náročných aplikácií.

Keď je úroveň nabitia batérie dostatočná prejdite na **Nastavenia > Batéria** (alebo **Správca systému > **) a zapnite **Režim výkonu**.

V stavovom riadku sa zobrazí ikona .

i **Režim výkonu** je k dispozícii len pre vybrané zariadenia. Ak sa možnosť **Režim výkonu** nezobrazuje v položke **Batéria**, znamená to, že vaše zariadenie nepodporuje túto funkciu.

Zapnutie inteligentného nabíjania

Inteligentné nabíjanie sa učí z vašich zvykov a inteligentne riadi proces nabíjania. Táto funkcia znižuje úroveň opotrebenia batérie a predlžuje životnosť batérie skrátením času, kedy je zariadenie úplne nabité. Odporúča sa nechať túto funkciu zapnutú.

Napríklad, ak ste zvyknutí nabíjať svoje zariadenia v noci alebo dlhší čas, inteligentné nabíjanie pozastaví nabíjanie, keď kapacita batérie dosiahne určitú úroveň. Než vstanete ráno, inteligentné nabíjanie obnoví nabíjanie, až kým nebude zariadenie úplne nabité. Znižuje sa tým čas, ktorý zariadenie strávi úplne nabité, aby sa spomalilo opotrebovanie batérie a predĺžila sa životnosť batérie.

i Údaje o vašich zvykoch pri nabíjaní sa použijú len vo vašom zariadení a nebudú sa zálohovať ani nahrávať do cloudu.

Ak chcete zapnúť túto funkciu, prejdite na **Nastavenia > Batéria > Ďalšie nastavenia batérie** a zapnite funkciu **Inteligentné nabíjanie**.

Zapnutie inteligentnej kapacity batérie

Inteligentná kapacita batérie inteligentne upravuje maximálnu kapacitu batérie na základe aktuálneho stavu batérie, aby sa spomalilo opotrebovanie batérie a predĺžila jej životnosť. Odporúča sa nechať túto funkciu zapnutú.

Ak chcete zapnúť túto funkciu, prejdite na **Nastavenia > Batéria > Ďalšie nastavenia batérie** a zapnite funkciu **Inteligentná kapacita batérie**.

Prispôsobenie nastavení batérie

Môžete si nastaviť, či chcete v stavovom riadku zobrazíť tiež percento batérie a či chcete udržiavať sieťové pripojenie, aj keď je obrazovka zariadenia vypnutá.

Zobrazenie percenta batérie v stavovom riadku

Prejdite na **Nastavenia > Batéria** (alebo **Správca systému > **), ťuknite na možnosť **Percento batérie** a vyberte či chcete zobrazíť percento batérie vnútri alebo vonku ikony batérie v stavovom riadku.

Zostaňte pripojení, keď je zariadenie v režime spánku

Ak chcete, aby vaše zariadenie naďalej prijímalo správy a sťahovalo dáta, aj keď je v režime spánku, nastavte aby zariadenie zostalo pripojené, aj keď spí. Berte na vedomie, že to zvýši spotrebu energie.

Na obrazovke **Batéria** ťuknite na položku **Ďalšie nastavenia batérie** a podľa potreby zapnite alebo vypnite možnosť **Ostaňte pripojení, keď je zariadenie v režime spánku**.

Úložisko

Kontrola využitia úložiska

Prejdite na **Nastavenia > Ukladací priestor** a skontrolujte využitie úložiska a optimalizujte ho, ak si myslíte, že je to potrebné.

Vyčistenie úložiska zariadenia

Funkciu **Vyčistenie** v rámci aplikácie **Správca systému** môžete použiť na vyhľadanie prebytočných alebo veľkých súborov, zvyškov aplikácií, nepotrebných inštalačných balíkov, dát aplikácie WeChat a iných. Po ich zistení sa môžete rozhodnúť, či tieto súbory odstránite podľa odporúčania alebo nie.

- 1 Otvorte aplikáciu **Správca systému** a potom ťuknite na **Vyčistenie**.
- 2 Po dokončení vyhľadávania ťuknite na možnosť **Čistenie** vedľa každej položky na odstránenie nepotrebných súborov.

Automatické čistenie nepotrebných systémových súborov

- 1 Otvorte aplikáciu **Správca systému** a ťuknite na **Vyčistenie**.
- 2 Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a zariadenie automaticky vyčistí nepotrebné systémové súbory.

Ručné vyčistenie nepotrebných súborov

Po tom ako tablet automaticky vyčistí nepotrebné súbory, môžu v ňom zostať niektoré nepotrebné súbory vyžadujúce ručné vyčistenie.

Prejdite na obrazovku **Vyčistenie** a ťuknite na možnosť **Vyčistiť** vedľa nepotrebného súboru.

Vyčistenie duplicitných súborov

Správca systému vie identifikovať duplicitné súbory v zariadení.

Na obrazovke **Vyčistenie** ťuknite na možnosť **Duplicitné súbory** a vyberte nepotrebné súbory, ktoré chcete odstrániť.

Zabezpečenie

Používanie Trezoru pre heslá na automatické vyplňanie hesla

Trezor pre heslá ukladá vaše používateľské mená a heslá a automaticky ich vyplňa za vás pri prihlasovaní do aplikácie. Tieto dáta sú šifrované hardvérom a ukladajú sa iba do vášho zariadenia. Spoločnosť HONOR k nim nemá prístup a nenahrajú sa do žiadnej siete alebo na server.

-  • Pred použitím Trezoru pre heslá nastavte na zariadení heslo zamknutej obrazovky.
- Trezor pre heslá je kompatibilný iba s niektorými aplikáciami.

Zobrazenie alebo odstránenie uložených používateľských mien a hesiel

Používateľské mená a heslá uložené v Trezore pre heslá si môžete kedykoľvek zobrazíť.

Na zobrazenie alebo odstránenie uložených používateľských mien a hesiel prejdite na **Nastavenia > Zabezpečenie > Trezor pre heslá > ÚČTY**.

Vypnutie funkcie Trezor pre heslá

Trezor pre heslá je predvolene zapnutý, ale v prípade potreby ho môžete vypnúť.

Prejdite na **Nastavenia > Zabezpečenie > Trezor pre heslá** a vypnite **Automaticky ukladať a vyplňať používateľské mená a heslá**.

Použitie Zámku aplikácie na ochranu súkromia

Na zabránenie v neoprávnenom prístupe môžete uzamknúť aplikácie obsahujúce súkromné údaje, ako sú aplikácie chatu a platieb.

Zapnutie Zámku aplikácie

Prejdite na **Nastavenia > Zabezpečenie > Zámok aplikácie > Zapnúť** a podľa pokynov na obrazovke nastavte heslo Zámku aplikácie a vyberte aplikácie, ktoré chcete zamknúť.

Ak máte zapnuté odomknutie tvárou alebo odtlačkom prsta, môžete po zobrazení výzvy k Zámku aplikácie priradiť ID tváre alebo ID odtlačku prsta.

-  Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.

Zmena hesla alebo bezpečnostných otázok Zámku aplikácie

Otvorte obrazovku nastavení funkcie **Zámok aplikácie**, prejdite na  > **Typ hesla** a ako heslo Zámku aplikácie vyberte **Heslo zamknutej obrazovky** alebo **Vlastný PIN kód**.

Ak vyberiete možnosť **Vlastný PIN kód**, môžete nastaviť nové heslo a bezpečnostné otázky.

Zrušenie alebo vypnutie Zámku aplikácie

Na obrazovke nastavení funkcie **Zámok aplikácie** vykonajte nasledovné:

- Zrušenie Zámku aplikácie: V zozname uzamknutých aplikácií vypnite prepínače u aplikácií, u ktorých chcete zrušiť uzamknutie.
- Resetovanie Zámku aplikácie: Prejdite na  > **Vypnúť zámok aplikácie > VYPNÚŤ**. Týmto sa zrušia všetky zámky a vymažú sa všetky nastavenia Zámku aplikácie.

Súkromie

Správa povolení

Aplikácie môžu vyžadovať určité povolenia, ako napríklad povolenie polohy, aby vám mohli poskytnúť príslušné služby.

Niektoré aplikácie však môžu získať príliš veľa povolení, čo predstavuje potenciálne riziko pre vaše súkromie a zabezpečenie informácií. U každej aplikácie môžete skontrolovať jej udelené povolenia a odmietnuť tie, ktoré považujete za zbytočné.

Správa povolenia polohy

Po udelení povolenia polohy aplikácii, môže aplikácia získať kedykoľvek vaše informácie o polohe. Napríklad ak má udelené povolenie polohy aplikácia máp, môže vám poskytnúť služby na zistenie polohy a navigáciu. Ak tieto služby nepotrebuje, povolenie môžete odvolať.

- 1** Prejdite na **Nastavenia > Aplikácie > Správca povolení**.
- 2** Na obrazovke **Správca povolení** ťuknite na položku **Poloha**, ťuknite na ikonu príslušnej aplikácie a vyberte jednu z možností povolenia prístupu.

Prehľad denníkov o prístupe k súkromiu

Podľa potreby môžete skontrolovať a spravovať denníky o prístupe k súkromiu a odobrať neoprávnené povolenia na dosiahnutie lepších služieb.

Na obrazovke **Správca povolení** vyberte povolenie, ktoré chcete zapnúť alebo vypnúť.

Používanie služieb na zisťovanie polohy

Niektoré aplikácie vyžadujú na poskytovanie lepších služieb vaše informácie o polohe. Služby na zisťovanie polohy môžete zapnúť alebo vypnúť a udeliť alebo odmietnuť povolenie na prístup k informáciám o polohe pre konkrétne aplikácie podľa potreby.

Zapnutie alebo vypnutie služieb na zisťovanie polohy

Služby na zisťovanie polohy môžete zapnúť alebo vypnúť jedným z nasledovných spôsobov:

- Potiahnutím prstom nadol na stavovom riadku otvorte panel upozornení a potom na ňom znova potiahnutím prstom nadol zobrazte všetky prepínače odkazov. Ťuknutím na  zapnete alebo vypnete túto funkciu.
- Tiež môžete prejsť na **Nastavenia > Poloha** a zapnúť alebo vypnúť možnosť **Prístup k mojej polohe**.

Po vypnutí služieb na zisťovanie polohy vaše zariadenie zabráni všetkým aplikáciám a službám zhromažďovať a používať informácie o polohe s výnimkou niektorých systémových aplikácií. Ak budú tieto aplikácie alebo služby vyžadovať použitie služieb na zisťovanie polohy, zariadenie vám pripomenie zapnúť znova služby na zisťovanie polohy.

Povolenie alebo zakázanie aplikáciám získavať informácie o polohe

Počas používania aplikácie môžete aplikácii povoliť alebo zakázať prístup k informáciám o polohe vrátane udelenia jednorazového alebo trvalého prístupu alebo zamietnutia prístupu k informáciám o polohe.

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Súkromie > Správca povolení**, ťuknite na položku **Poloha** a skontrolujte, ktoré aplikácie majú udelený prístup k informáciám o polohe.
- 2 Ťuknite na aplikáciu, ktorej nastavenia chcete zmeniť, a podľa pokynov na obrazovke jej udeľte alebo zakážte povolenia.

Funkcie uľahčenia prístupu

Používanie aplikácie Čítačka obrazovky

Aplikácie Čítačky obrazovky sú navrhnuté, aby pomohli zrakovo postihnutým používateľom používať zariadenie.

Zapnutie korekcie farieb alebo prispôsobenie farby obrazovky

Korekcia farieb pomáha ľuďom so slabým zrakom ľahšie vidieť obsah obrazovky.

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Uľahčenie prístupu > Korekcia farieb** a zapnite **Korekcia farieb**.
- 2 Ťuknutím na **Režim korekcie** vyberte režim korekcie farieb.

Gestá zväčšenia

Obrazovku môžete zväčšovať pomocou gest zväčšenia.

Prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Uľahčenie prístupu > Zväčšenie** a zapnite prepínač funkcie **Zväčšenie**.

Rýchlo ťuknite na obrazovku 2-krát jedným prstom a následne môžete:

- Zoštípnutím 2 alebo viac prstov alebo ich rozťahnutím, oddiaľte alebo priblížte obrazovku.
- Potiahnutím 2 alebo viac prstov posúvajte obrazovku.

Zapnutie prevrátenia farieb

Prevrátenie farieb sa používa na zmenu farieb textu a pozadia na obrazovke. Keď je táto funkcia zapnutá tablet zobrazí biely text na čiernom pozadí.

Prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Uľahčenie prístupu** a zapnite prepínač funkcie **Prevrátenie farieb**.

Zapnutie funkcií uľahčenia prístupu pomocou skratiek

Vami zvolenú funkciu uľahčenia prístupu môžete zapnúť pomocou skratky na tlačidlo hlasitosti.

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Uľahčenie prístupu > Skratka uľahčenia prístupu**.
- 2 Ťuknite na možnosť **Vybrať funkcie** a vyberte funkciu, ktorá sa má zapnúť pomocou skratky.
- 3 Zapnite funkciu **Skratka uľahčenia prístupu**. Súčasným stlačením a podržaním tlačidla na zvýšenie a zníženie hlasitosti po dobu 3 sekúnd zapnete funkciu uľahčenia prístupu.

Úprava oneskorenia stlačenia a podržania

Táto funkcia vám umožňuje upraviť čas, za ktorý obrazovka zareaguje, keď niečo stlačíte a podržíte na obrazovke.

Prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Uľahčenie prístupu**, ťuknite na položku **Trvanie dlhého stlačenia** a nastavte požadovaný čas oneskorenia.

Nastavenie plánovaného zapnutia/vypnutia

Použite funkciu **Plánované zapnutie a vypnutie** na zapnutie alebo vypnutie zariadenia v nastavenom čase, aby ste šetrili energiu a zabránili prerušeniam počas oddychu.

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Plánované zapnutie a vypnutie** a zapnite **Plánované zapnutie a vypnutie**.
- 2 Nastavte čas zapnutia a vypnutia a tiež cyklus opakovania. Vaše zariadenie sa automaticky zapne alebo vypne v určenom čase.

Ak chcete prestať používať túto funkciu, vypnite **Plánované zapnutie a vypnutie**.

System a aktualizácie

Zmena jazyka systému a regiónu

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Jazyk a vstup > Jazyk a región** a vyberte jazyk.
- 2 Ak sa v zozname nenachádza jazyk, ktorý chcete použiť, ťuknite na možnosť **Pridať jazyk**, vyhľadajte a pridajte ho do zoznamu jazykov a vyberte jazyk.
 -  • Systém podporuje množstvo jazykov, ale nie všetky. Požadovaný jazyk nemusí byť možné nájsť.
 - Môžete tiež potiahnuť obrazovku nahor zo spodnej časti zoznamu jazykov a ťuknutím na **Aktualizovať zoznam** aktualizovať jazyky podporované systémom.
- 3 Ťuknutím na **Región** vyberte krajinu/región. Rozhranie systému sa upraví podľa kultúrnych zvyklostí zvolenej krajiny alebo regiónu.

Použitie iného spôsobu zadávania

Môžete stiahnuť externý spôsob zadávania a nastaviť ho ako váš predvolený spôsob zadávania.

- 1 Spôsob zadávania stiahnite z oficiálneho obchodu s aplikáciami.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke na nastavenie predvoleného spôsobu zadávania alebo prejdite na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Jazyk a vstup > Predvolená klávesnica** a vyberte spôsob zadávania.

Nastavenie systémového dátumu a času

Vaše zariadenie je možné synchronizovať s miestnym dátumom, časom a časovým pásmom prostredníctvom mobilnej siete. Dátum, čas a časové pásmo zariadenia môžete tiež nastaviť ručne.

Prejdite na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Dátum a čas** a nastavte možnosti podľa vlastných preferencií.

Automatické alebo ručné nastavenie času a dátumu

- Zapnutím možnosti **Automatický dátum a čas** sa vaše zariadenie synchronizuje s miestnym dátumom a časom prostredníctvom mobilnej siete.
- Ak chcete nastaviť dátum a čas ručne, vypnite možnosť **Automatický dátum a čas**.

Zmena časového pásma

 Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.

- Zapnutím možnosti **Automatický dátum a čas** sa vaše zariadenie synchronizuje s miestnym časovým pásmom prostredníctvom mobilnej siete.
- Ak chcete nastaviť časové pásmo ručne, vypnite možnosť **Automatický dátum a čas**.

Zmena formátu času

- Zapnutím možnosti **24-hodinový čas** bude vaše zariadenie zobrazovať čas v 24-hodinovom formáte.
- Vypnutím možnosti **24-hodinový čas** bude vaše zariadenie zobrazovať čas v 12-hodinovom formáte.

Použitie aplikácie Device Clone na prenos dát do nového zariadenia

Device Clone vám umožňuje rýchlo a bez problémov preniesť všetky základné dáta (vrátane kontaktov, kalendára, obrázkov a videí) zo starého tabletu do nového tabletu.

Migrácia dát zo zariadenia Android

- 1 Na novom tablete otvorte aplikáciu **Device Clone**. Tiež môžete prejsť na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Device Clone**, ťuknúť na možnosť **Toto je nové zariadenie** a ťuknúť na možnosť **HONOR** alebo **Iné zariadenie Android**.
- 2 Podľa pokynov na obrazovke stiahnite a nainštalujte aplikáciu **Device Clone** v starom zariadení.
- 3 Na svojom starom zariadení otvorte aplikáciu **Device Clone** a ťuknite na možnosť **Toto je staré zariadenie**. Podľa pokynov na obrazovke pripojte staré zariadenie k novému tabletu naskenovaním kódu alebo ručne.

- 4 Na starom zariadení vyberte dáta, ktoré chcete klonovať, a ťuknutím na položku **Prenos** spustíte klonovanie.

 Aplikácia **Device Clone** je dostupná len pre tablety so systémom Android 7.0 alebo novším.

Migrácia dát z iPhonu alebo iPadu

- 1 Na novom tablete otvorte aplikáciu **Device Clone**. Tiež môžete prejsť na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Device Clone**, ťuknúť na možnosť **Toto je nové zariadenie** a ťuknúť na možnosť **iPhone/iPad**.
- 2 Podľa pokynov na obrazovke stiahnite a nainštalujte aplikáciu **Device Clone** v starom zariadení.
- 3 Na svojom starom zariadení otvorte aplikáciu **Device Clone** a ťuknite na možnosť **Toto je staré zariadenie**. Podľa pokynov na obrazovke pripojte staré zariadenie k novému tabletu naskenovaním kódu alebo ručne.
- 4 Na starom zariadení vyberte dáta, ktoré chcete klonovať, a podľa pokynov na obrazovke dokončíte klonovanie dát.

 Aplikácia **Device Clone** je dostupná len pre tablety so systémom iOS 8.0 alebo novším.

Zálohovanie na externé úložné zariadenie

Zálohovanie dát do úložného zariadenia USB

Ak nemáte v tablete veľa úložného priestoru, mali by ste pravidelne zálohovať veľké súbory alebo dôležité dáta na úložné zariadenie USB (napr. USB kľúč, čítačku kariet).

- 1 Pripojte tablet k úložnému zariadeniu USB pomocou kábla USB OTG.
- 2 Prejdite na tablet **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Zálohovanie a obnovenie > Zálohovanie údajov > Externé úložisko** a vyberte možnosť **Úložisko USB** na obrazovke **Externé úložisko**.
- 3 Ťuknite na možnosť **ZÁLOHOVAŤ**, skontrolujte údaje, ktoré chcete zálohovať, a ťuknite na položku **Zálohovať**.
- 4 Pri prvom zálohovaní postupujte podľa pokynov na obrazovke a nastavte heslo a tip pre heslo. Údaje sa počas zálohovania zašifrujú. Heslo zálohovania si zapamätajte: Po nastavení hesla zálohovania ho nemusíte zadávať pri neskoršom zálohovaní, ale musíte ho zadať na overenie pri obnove súborov.
Ak chcete resetovať heslo, prejdite na obrazovku zálohovania **Úložisko USB**, ťuknite na položku **...** > **Resetovať heslo** a podľa pokynov na obrazovke vykonajte resetovanie.

 Resetovanie hesla je platné len pre nasledujúce zálohy, nie pre predchádzajúce zálohy.

Obnovenie zálohovaných údajov z úložných zariadení USB

- 1 Pripojte tablet k úložnému zariadeniu USB pomocou kábla USB OTG.
- 2 Prejdite na tablet **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Zálohovanie a obnovenie > Zálohovanie údajov > Externé úložisko** a vyberte možnosť **Úložisko USB** na obrazovke **Externé úložisko**.

- 3** V zozname **OBNOVIŤ ZO ZÁLOHY** vyberte príslušnú položku záznamu zálohy a otvorte ju.
- 4** Vyberte údaje, ktoré chcete obnoviť, ťuknite na položku **Obnoviť**, podľa pokynov zadajte heslo a následne obnovte údaje.

Obnovenie tabletu na predvolené nastavenia alebo výrobné nastavenia

Resetovanie nastavení siete

Táto operácia resetuje vaše nastavenia siete Wi-Fi, mobilných dát a Bluetooth. Ostatné nastavenia v zariadení sa nezmenia ani sa neodstránia žiadne dáta.

Prejdite na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Resetovať**, ťuknite na položku **Resetovať nastavenia siete** a podľa pokynov na obrazovke resetujte nastavenia siete.

 Dátové služby nie sú podporované na tabletoch, ktoré majú len pripojenie Wi-Fi.

Obnovenie všetkých nastavení

Tento úkon resetuje všetky nastavenia siete, vaše heslo zamknutej obrazovky a rozloženie domovskej obrazovky. Ak vaše zariadenie podporuje odtlačok prsta alebo rozpoznávanie tváre, odstránia sa tiež zaregistrované odtlačky prstov a údaje o tvári. Ostatné dáta alebo súbory v zariadení sa neodstránia. Tento úkon neobnoví nastavenia funkcií **Nájsť Zariadenie**, **Používatelia a účty**, **Správcovia zariadenia** ani nastavenia aplikácií.

Prejdite na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Resetovať**, ťuknite na možnosť **Resetovať všetky nastavenia** a podľa pokynov na obrazovke dokončíte obnovenie.

Obnovenie výrobných nastavení

Tento úkon vymaže všetky dáta v zariadení vrátane vašich účtov, dát aplikácií a systémových nastavení, nainštalovaných aplikácií, hudby, obrázkov, všetkých súborov v internom úložisku, obsahu čipu zabezpečenia, lokálne uloženého systému, aplikácií a osobných údajov priradených k účtu HONOR ID. Pred obnovením výrobných nastavení zariadenia si zálohujte dáta.

Prejdite na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Resetovať > Resetovať tablet**, ťuknite na **Resetovať tablet** a podľa pokynov na obrazovke obnovte výrobné nastavenia.

Informácie o tablete

Právne informácie

Autorské práva © Honor Device Co., Ltd. 2023. Všetky práva vyhradené.

Táto príručka je len ilustračná. Skutočný vzhľad výrobku sa môže líšiť, okrem iného farbou, veľkosťou a vzhľadom obrazovky. Žiadne vyhlásenia, informácie a odporúčania uvedené v tejto príručke nepredstavujú záruku žiadneho druhu, výslovnú ani predpokladanú.

Model: AGM3-W09HN
AGM3-AL09HN

Magic UI 6.1_01