

REVLON®

RVST2176GPE
Návod na obsluhu



TIETO DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY SI ODLOŽTE

Prečítajte si všetky pokyny skôr, ako tento prístroj začnete používať.
Tento spotrebič je určený len na domáce použitie.



VAROVANIE: Tento spotrebič nepoužívajte v blízkosti vane, sprchy, umývadla ani iných nádob s vodou. Deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami môžu toto zariadenie používať, pokiaľ boli

CZ: RVST2176GPE REVLON ULTRA STRAIGHT & SMOOTH STYLER GIFTSET
Dárkový set; Žehlička na vlasy s kartáčem na vlasy a úložným pouzdom; Keramický povrch desek; Teplota 200°C; Dĺžka otočného kábelu 1,8 m; Doba nahriatia 60 sekúnd; LED indikátor provozu; Ergonomický tvar
Distributor pro CZ: DSI Czech s.r.o. Křížkova 237/36A, Praha 8, Tel. +420 225 386 191

SK: RVST2176GPE REVLON ULTRA STRAIGHT & SMOOTH STYLER GIFTSET
Darčeková sada; Žehlička na vlasy s kefou na vlasy a úložným puzdrom; Keramický povrch platní; Teplota 200 °C; Dĺžka otočného kábla 1,8 m; Doba nahriatia 60 sekúnd; LED indikátor prevádzky; Ergonomický tvar
Distribútor pre SK: DSI Slovakia s.r.o. Letná 42 Košice, Tel. +421 917 660 604

náležite poučené o bezpečnom použití tohto zariadenia a rozumejú súvisiacim rizikám alebo pokiaľ toto zariadenie nepoužívajú pod dohľadom.

Deti sa s prístrojom nesmú hrať.

Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo osoba s podobnou kvalifikáciou, aby nedošlo k ohrozeniu.

VAROVANIE: Spotrebič nenechávajte bez dozoru. Počas prevádzky chráňte holú kožu a oči pred kontaktom s akýmkoľvek horúcim povrchom spotrebiča. Ak je spotrebič horúci alebo zapojený do zásuvky, nekladte ho na plochy citlivé na teplo. Pokiaľ spotrebič nepoužívate, vždy ho odpojte z elektrickej zásuvky.

VAROVANIE: Spotrebič nepoužívajte na syntetické vlasy ani parochne.

POZNÁMKA: Používajte iba na vysušené vlasy.

VAROVANIE: Pokiaľ tento výrobok nefunguje správne, nepokúšajte sa ho opraviť.

Tento spotrebič nemá žiadne súčasti, ktoré môže používateľ opraviť alebo vymeniť.

Keramické platne

Tento spotrebič má keramické platne. Profesionáli dávajú prednosť keramickej technológii pre jej schopnosť dosahovať vysoké teploty a zároveň zachovávať prirodzenú vlhkosť vlasov a zabraňovať ich krepovateniu.

Zahrievanie spotrebiča

Napájací kábel pripojte do elektrickej zásuvky. Ak chcete spotrebič zapnúť, posuňte tlačidlo zapnutia/vypnutia do polohy „Zap.“ (1). Indikátor sa rozsvieti na červeno a signalizuje, že je spotrebič v prevádzke. V žiadnom prípade nenechávajte zapnutý spotrebič bez dozoru. Ak chcete spotrebič vypnúť, posuňte tlačidlo zapnutia/vypnutia do polohy „Vyp.“ (0). Spotrebič odpojte zo zásuvky. Spotrebič nechajte zahrievať približne 60 sekúnd.

Styling

Ak chcete vlasy narovnať, oddelte 25 mm časť vlasov, jemne ich umiestnite medzi horúce vyhladzovacie platničky a pevne zovrite rukoväti. Najlepšie výsledky dosiahnete, keď budete postupovať od pokožky hlavy ku končekom vlasov. Pri jemných vlasoch nechajte pôsobiť 5 až 8 sekúnd, pri silných vlasoch 10 až 15 sekúnd. Hneď ako sú vlasy zahriate, opatrne posúvajte platničky po izolovanej časti a uistite sa, či sú vlasy zahriate a narovnané až ku končekom. Pri uhladzovaní sekcie pridržujte končeky vlasov. Ak chcete vlasy uvoľniť, stačí uvoľniť tlak na rukoväti a nechať vlasy jemne vyklznúť z platničiek.

Čistenie

Pred čistením spotrebič vždy odpojte a nechajte ho vychladnúť. Počas čistenia utrite spotrebič a čeluste navlhčenou tkaninou. Pred použitím sa uistite, či je spotrebič úplne suchý. Ohriate povrchy udržujte zbavené prachu, nečistôt, vlasových sprejov a gélov.

Skladovanie

Ak spotrebič nepoužívate, vždy ho vypojte z elektrickej zásuvky. Pred uskladnením nechajte spotrebič vychladnúť. Uchovávajte ho v suchu. Za kábel netahajte ani s ním nekrúťte. Neobtáčajte kábel okolo spotrebiča, pretože to môže spôsobiť predčasné opotrebenie kábla a jeho poškodenie. Napájací kábel pravidelne kontrolujte, či nie je opotrebovaný a poškodený (najmä v mieste, kde sa napája na spotrebič a zástrčku).

Funkcie

- A. Ergonomická opierka pre palec
- B. Otočný kábel
- C. Vypínač
- D. LED indikátor
- E. Vysoký výkon 200 °C
- F. Vankúšová kefa
- G. Úložné puzdro

 NELIKVIDUJTE tento výrobok s bežným domovým odpadom. Váš miestny predajca môže zaistiť odvoz a likvidáciu tohto odpadu v prípade nákupu nového výrobku. V opačnom prípade sa obráťte na miestne úrady, ktoré vám ohľadom zberného miesta poradia.

Záruka a servis

Garantujeme, že sa pri spotrebiči Revlon pri normálnom používaní neprejavia žiadne chyby 2 roky od dátumu zakúpenia. Ak výrobok počas záručnej doby nefunguje uspokojivo kvôli chybám materiálu alebo chybám vzniknutým vo výrobe, bude vymenený. Uschovajte si doklad o zaplatení alebo iný doklad o kúpe pre prípad, že budete chcieť uplatniť nárok v rámci záruky. Ak nie ste schopní predložiť doklad o kúpe, záruka bude neplatná. Jednoducho produkt zanešte späť do predajne, kde ste ho kúpili, spolu s platnou účtenkou. Bude bezplatne vymenený. Táto záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté následkom nesprávneho používania, zneužívania alebo vzniknuté nepostupovaním podľa pokynov uvedených v tomto návode.

Dátum výroby je uvedený vo forme 4-miestneho čísla šarže uvedeného na zadnej strane produktu. Prvé dve číslice predstavujú týždeň výroby, zvyšné dve potom rok výroby. Príklad: 3423 – produkt bol vyrobený v 34. týždni roku 2023. Tieto pokyny nájdete tiež na našich webových stránkach. Navštívte www.helenoftroy.com/emea-en

Vzhľad tohto spotrebiča sa môže líšiť od ilustrácie.

Informácie o výrobku nájdete na: www.revlonhairtools.shop

