

CONGA

CONGA ASH 2000 HOME

CONGA ASH 3000 HOME PLUS

CONGA ASH 4000 HOME

Vysávač na popol

NÁVOD NA POUŽITIE

SLOVENČINA

cecotec

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím produktu si dôkladne prečítajte tieto pokyny. Uchovajte si tento návod pre prípadné budúce použitie alebo pre nových používateľov.

Toto zariadenie sa musí používať v súlade s týmto návodom na obsluhu. Cecotec nenesie zodpovednosť za žiadne škody alebo zranenia spôsobené nesprávnym používaním.

- Uistite sa, že napätie v sieti zodpovedá napätiu na typovom štítku zariadenia a že sieťová zásuvka je uzemnená.
- Kábel, zástrčku ani žiadnu inú časť zariadenia neponárajte do vody ani inej tekutiny a nevystavujte elektrické spoje vode. Pred manipuláciou so zástrčkou alebo zapnutím zariadenia sa uistite, že máte suché ruky.
- UPOZORNENIE: V prípade, že váš vysávač náhodou spadne do vody, okamžite ho odpojte od elektrického napätia. V ŽIADNOM PRÍPADE SA NEDOTÝKAJTE VODY!!!
- Pravidelne kontrolujte napájací kábel, či nie je viditeľne poškodený. Ak je kábel poškodený, musí ho opraviť autorizovaný servis Cecotec, aby sa predišlo akémukoľvek druhu nebezpečenstva.
- Zariadenie neťahajte za kábel. Nepoužívajte napájací kábel ako rukoväť. Nedovoľte, aby sa kábel zachytil medzi dvere a zárubňu a nenaťahujte ho cez ostré hrany alebo rohy. Nestláčajte napájací kábel celou hmotnosťou vysávača. Kábel držte ďalej od zdrojov tepla.
- Zariadenie nepoužívajte, ak vám spadlo alebo sú na ňom viditeľné známky poškodenia.
- Tento vysávač nie je určený na ovládanie pomocou externého časovača alebo samostatného systému diaľkového ovládania.
- Vypnite a odpojte zariadenie od elektrickej siete, keď ho nebudete dlhší čas používať, pred čistením alebo opravou, pred pripájaním príslušenstva a pred vykonávaním údržby. Nenechávajte vysávač bez dozoru, keď je zapojený do elektrickej zásuvky.
- Toto zariadenie je určené výhradne len na domáce použitie. Nie je určené pre komerčné alebo priemyselné účely.
- Zariadenie nepoužívajte v priestoroch s výbušnými alebo toxickými výparmi.
- Nepoužívajte toto zariadenie na vysávanie kvapalín ani horiacich predmetov. Nevysávajte ostré predmety, prach z tonera ani omietku.
- Pred vysávaním popola počkajte, kým jeho teplota neklesne aspoň na 40°C.
- Nesnažte sa prekročiť kapacitu zásobníka. Keď je zásobník plný, prestaňte zariadenie používať a vyprázdňte zásobník.
- Neblokujte otvory zariadenia ani nezabraňujte prúdeniu vzduchu. Udržujte otvory bez prachu vlasov, chlupov akýchkoľvek predmetov, ktoré by mohli obmedziť prúdenie vzduchu.
- Ak sú sacie otvory alebo ohybná hadica zablokované, pred opätovným spustením vysávač vypnite a odstráňte blokovacie predmety.
- Nepoužívajte zariadenie, ak nie sú jeho diely alebo príslušenstvo správne nainštalované a pripevnené.

- Nepoužívajte žiadne príslušenstvo, ktoré nebolo odporučené výrobcom, pretože môže spôsobiť zranenia alebo škody.
- Udržujte vlasy, voľné oblečenie, prsty a iné časti tela mimo otvorov a pohyblivých častí zariadenia.
- Počas používania nikdy nenechávajte zariadenie bez dozoru. Po skončení používania a pri odchode z miestnosti, zariadenie odpojte od prívodu elektriky.
- Nepokúšajte sa zariadenie opraviť sami. Ak potrebujete technickú podporu, kontaktujte autorizovaný servis Cecotec.
- Čistenie a údržba sa musia vykonávať podľa tohto návodu na použitie, aby ste sa uistili, že spotrebič funguje správne. Pred čistením zariadenie vypnite a odpojte zo siete.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti.
- Uskladnite zariadenie na suchom a bezpečnom mieste, keď ho nepoužívate.
- UPOZORNENIE: V prípade nesprávneho používania alebo nedodržania tohto návodu na použitie nenesie spoločnosť Cecotec žiadnu zodpovednosť za prípadné škody alebo zranenia osôb.
- Toto zariadenie môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo sú poučené o používaní zariadenia bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným rizikám. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu by nemali vykonávať deti bez dozoru.
- Nedovoľte deťom hrať sa s týmto zariadením. Deti môžu používať toto zariadenie len pod prísny dohľadom dospeléj osoby.
- Uchovávajúce toto zariadenie mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

1. ČASTI A ZLOŽENIE

Fig. 1:

1. Fúkací otvor
2. Kovový zásobník na nečistoty
3. Sací otvor
4. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
5. Rukoväť
6. Zaisťovacie svorky
7. Filtračné vrečko

VEZMITE PROSÍM NA VEDOMIE:

Obrázky v tejto príručke sú schematické znázornenia a nemusia sa presne zhodovať s produktom.

2. PRED POUŽITÍM

- Súčasťou tohto vysávača na popol je obal určený na jeho ochranu počas prepravy. Vyberte vysávač zo škatule a odstráňte všetok baliaci materiál. Originálnu škatuľu a ostatné prvky uschovajte na bezpečnom mieste, pretože to pomôže zabrániť poškodeniu produktu pri jeho budúcej preprave. V prípade likvidácie pôvodného obalu sa uistite, že všetky obalové materiály sú náležite recyklované.
- Uistite sa, že všetky diely a komponenty sú pribalené a nepoškodené. Ak niektorý kus chýba alebo je poškodený, okamžite kontaktujte technickú podporu Cecotec.

Obsah balenia

Obsah balenia sa môže líšiť podľa konkrétneho modelu.

Fig. 2

- Vysávač
- Vysokoúčinný filter s kovovou sieťkou
- Hliníková hubica
- Úzka štrbinová hliníková hubica
- Vystužená flexibilná hadica s kovovým opláštením
- Návod na použitie

3. MONTÁŽ A PREVÁDZKA

Fig. 3

- Vložte filtračné vrečko do zásobníka.
- Na vrchnú časť nainštalujte vysokoúčinný filter.
- Nasadte vrchnú časť s nainštalovaným filtrom na zásobník.
- Vložte flexibilnú hadicu do sacieho otvoru.
- Pripojte požadovanú hubicu na druhý koniec flexibilnej hadice.
- Ak chcete začať vysávať, zapojte vysávač do elektrickej siete a stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia pre jeho zapnutie.
- Funkciu fúkania aktivujete pripojením flexibilnej hadice k fúkaciemu otvoru.
- Odpojte zariadenie od elektrickej siete vždy po skončení vysávania.

4. ČISTENIE A ÚDRŽBA

Fig. 4

- Otvorte zásobník na prach.
- Vyberte filtračné vrečko a vysokoúčinný filter.
- Vyčistite prach z vysokoúčinného filtra zatrasením o pevnú podložku.
- V prípade potreby umyte filtračné vrečko a vysokoúčinný filter vodou.

- POZNÁMKA: V prípade, že ste filtračné vrečko a vysokoúčinný filter umývali vodou, pred jeho opätovným vložением sa uistite, že vrečko aj filter sú úplne vysušené.
- Vyprázdnite zásobník na prach.
- Vložte filtračné vrečko a filter späť na jeho miesto a pripevnite vrchnú časť s filtrom späť k zásobníku a zaistite svorkami.

UPOZORNENIE: Pre čistenie povrchu zariadenia používajte iba suchú alebo mierne navlhčenú handričku.

5. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná příčina	Riešenie
Motor sa nespustí.	- Napájací kábel nie je zapojený do zásuvky. - Zásuvka je poškodená. - Vysávač nebol zapnutý.	- Správne zapojte zariadenie. - Skontrolujte, či zásuvka nie je poškodená. - Zapnite zariadenie.
Sací výkon sa znížil.	- Zariadenie je upchaté. - Vysokoúčinný filter je potrebné vyčistiť. - Nádobu na prach nie je správne zostavená. - Filter je zablokovaný.	- Odstráňte prekážku. - Vyčistite zásobník na prach. - Namontujte zásobník na prach. - Vyčistite filter.

6. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Produkt: Conga Ash 2000 Home, Conga Ash 3000 Home Plus, Conga Ash 4000 Home
Referenčné číslo produktu: 04473 – 04474 - 04475

Napätie a frekvencia: 220-240 V ~ 50-60 Hz

Výkon motora: 800 W – 1000 W – 1200 W

Hlučnosť: 76 dB

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technickej špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia.

Vyrobené v Číne | Navrhnuté v Španielsku

7. LIKVIDÁCIA STARÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol označuje, že v súlade s platnými predpismi sa výrobok a/alebo batérie musia likvidovať oddelene od domáceho odpadu. Keď tento produkt dosiahne koniec svojej životnosti, mali by ste batérie/akumulátory zlikvidovať a odovzdať ich na zbernom mieste určenom miestnymi úradmi.



Spotrebitelia sa musia obrátiť na miestne úrady alebo predajcu, aby získali informácie o správnej likvidácii starých zariadení a/alebo ich batérií. Dodržiavanie vyššie uvedených pokynov pomôže chrániť životné prostredie.

8. TECHNICKÁ PODPORA A ZÁRUKA

Cecotec je zodpovedný voči koncovému užívateľovi alebo spotrebiteľovi za akýkoľvek nesúlad, ktorý existuje v čase dodania zariadenia za podmienok a lehôt stanovených platnými predpismi. Odporúča sa, aby opravy vykonával autorizovaný servis Cecotec. Ak kedykoľvek zistíte akýkoľvek problém s vaším zariadením alebo máte akékoľvek pochybnosti, neváhajte kontaktovať autorizovaný servis Cecotec.

9. AUTORSKÉ PRÁVA

Práva duševného vlastníctva na texty v tomto návode patria spoločnosti CECOTEC INOVACIONES, S.L. Všetky práva vyhradené. Obsah tejto publikácie sa nesmie ako celok ani sčasti reprodukovat', ukladať do vyhľadávacieho systému, prenášať alebo distribuovať akýmikol'vek prostriedkami (elektronicky, mechanicky, fotokopírovaním, nahrávaním a podobne) bez predchádzajúceho súhlasu CECOTEC INOVACIONES, S.L.

10. VYHLÁSENIE O ZHODE



Úplné znenie Vyhlásenia o zhode EÚ nájdete na internetových stránkach: www.cecotec.sk/vyhlasenieozhode

ČEŠTINA

Český návod k použití naleznete ve vícejazyčném návodu k použití, který naleznete v balení.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Produkt: : Conga Ash 2000 Home, Conga Ash 3000 Home Plus, Conga Ash 4000 Home
Reference produktu: 04473 – 04474 – 04475

Napětí a frekvence 220-240 V ~ 50-60 Hz
Výkon motoru: 800 W – 1000 W – 1200 W
Hlučnost: 76 dB

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění.

Vyrobena v Číně | Navrženo ve Španělsku

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



Úplné znění EU prohlášení o shodě lze nalézt na internetových stránkách:
www.cecotec.cz/prohlasenioshode

VÝHRADNÍ DOVOZCE A DISTRIBUTOR ZNAČKY CECOTEC PRO ČR:
VÝHRADNÝ DOVOZCA A DISTRIBÚTOR ZNAČKY CECOTEC PRE SR:

PLAY Electronics, s. r. o.

Prielohy 1166/1D, 010 07 Žilina, Slovenská republika
info@cecotec.cz www.cecotec.cz
info@cecotec.sk www.cecotec.sk

VÝROBCE | VÝROBCA: Cecotec Innovaciones S.L., Avenida Reyes Catolicos 60, 46910
Alfajar (Valencia), Spain, Tel: +34 963 21 07 28