

Roborock F25 ACE

Používateľská príručka pre vysávač na mokré a suché vysávanie

Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu so schémami a riadne ho uschovajte pre budúce použitie.



Obsah

04 Bezpečnostné informácie

05 Predstavenie výrobku

05 Inštalácia výrobku

06 Pripojenie k aplikácii

06 Návod na použitie

08 Bežná údržba

09 Základné parametre

10 Najčastejšie problémy

11 EÚ vyhlásenie o zhode

11 Informácie o OEEZ

11 Informácie o záruke

Bezpečnostné informácie

Obmedzenia používania

- Nepoužívajte tento výrobok vo vonkajšom prostredí alebo v komerčnom či priemyselnom prostredí. Je určený na iba na domáce použitie.
- Výrobok neukladajte nikde v aute, aby vysoké alebo nízke teploty neovplyvnili životnosť batérie.
- K umulator tohto čističa nemožno používať na nabíjanie alebo vybijanie v prostredí s vysokou vlhkosťou alebo teplotami nad 40 °C alebo pod 4 °C.
- Údržbovú kefu používajte opatrne, aby ste sa vyhlí poraneniu. Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že nebudú manipulovať so spotrebičom.
- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúsenosti.
- a znalostí, pokiaľ neboli pod dohľadom alebo neboli poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť (CB).
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak boli pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú príslušným bezpečnostným. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru (EU).
- Aby sa splnili požiadavky na vystavenie rádiovým vlnám, mala by sa počas prevádzky tohto prístroja dodržiavať vzdialenosť medzi ním a osobami najmenej 20 cm. Na zabezpečenie súladu sa prevádzka v menšej vzdialenosti, ako je táto vzdialenosť, neodporúča.
- Anténa používaná pre tento vysielateľ nesmie byť umiestnená spoločne so žiadosťou inou anténou alebo vysielateľom.
- Vlasý, voľný odev, prsty a všetky časti tela udržiavajte mimo otvorov a pohyblivých častí.
- Aby ste predišli poraneniu, držte končatiny a domáce zvieratá v dostatočnej vzdialenosti od rotujúcich hlavic kefy.
- Nedotýkajte sa napájacieho kábla ani nepoužívajte výrobok mokrymi rukami, aby ste zabránili zraneniu

- Nevysávajte žiadne horiace alebo fajčiace látky (napr. nezapálené cigarety alebo ohorky).
- Nevysávajte žiadne tvrdé alebo špicaté predmety (napr. stavebné materiály, sklo a klinec).
- Tento výrobok sa môže používať len v oblastiach s nadmorskou výškou nižšou ako 3 000 m n. m.
- Počas samočistenia a sušenia bude teplota prístupných povrchov nabíjacieho doku, valca a vysávača vysoká. Počas používania sa nedotýkajte povrchov, ktoré sú náchylné na zahriatie. Nedotýkajte sa ich, kým povrchy nevychladnú.
- Nevysávajte šnúry ani iné káble, aby ste predišli nebezpečenstvu.
- Výrobok používajte len v súlade s návodom na použitie.
- Za akékoľvek straty alebo poškodenia spôsobené nesprávnym používaním zodpovedá používateľ.

Batéria a nabíjanie

UPOZORNENIE

- Nenabíjajte nenabíjateľné batérie.
- Tento výrobok obsahuje batérie, ktoré môžu môžu vymieňať len kvalifikované osoby.
- Na účely dobíjania batérií používajte len odnímateľnú dokovaciu stanicu roborock MDS14HRR dodanú s týmto výrobkom.
- Nepoužívajte žiadne batérie, napájacie káble ani dokovacie stanice od iných výrobcov.
- Na zníženie rizika poranenia pohyblivými časťami, pred údržbou nevypínajte napájanie.
- Batériu, napájací kábel ani dokovaciu stanicu nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte.
- Nenabíjajte vysávač ani neinštalujte dokovaciu stanicu v blízkosti zdrojov tepla alebo vo vlhkých priestoroch (napr. radiátory alebo kúpeľne).
- Neutierajte napájací kábel ani dokovaciu stanicu mokrú handričkou ani sa ich nedotýkajte mokrymi rukami.
- Ak je napájací kábel poškodený alebo zlomený, okamžite ho prestať používať a kontaktujte popredajný servis.
- Ak výrobok nebudete dlhší čas používať, úplne ho nabite, odpojte od napájania a uložte ho na chladnom a suchom mieste.
- Nezabudnite ho dobiť raz za tri mesiace, aby ste zabránili nadmernému vybitiu batérie.
- Použitie batérie nevyhadzujte. Odnesť ich do profesionálnej recyklačnej dielne organizácie.

Preprava

- Na prepravu výrobku sa odporúča použiť originálny obal.

Poznámka

- Filter oplachujte vodou z vodovodu aspoň raz za mesiac. Podrobnosti nájdete v časti Bežná údržba.
- Funkciu mopovania nepoužívajte na podlahách citlivých na vodu (napr. parkety, neošetrené drevené alebo laminátové podlahy), aby ste ich nepoškodili.

A Úvod k výrobku

A1 Vysávač

Prepnáčač režimu

- Prepnutie na režim AUTO / MAX / ECO / Sponge
- Počas nabíjania stlačte a podržte 2 sekundy: Prepnutie na režim tichého sušenia / rýchleho sušenia.

Zapnutie/vypnutie

- Stlačte: Spustenie/pozastavenie
- Stlačte a podržte 2 sekundy, keď vysávač čaká na príkazy.

Čistenie

- Stlačte počas nabíjania: Spustenie/pozastavenie samočistenia
- Stlačte a podržte 2 sekundy počas Spustenie/zastavenie sušenia

Poznámka: Ak chcete zastaviť samočistenie alebo sušenie, počas nabíjania stlačte .

A1-1-Reproduktor

A1-2-Rukoväť

A1-3-Otvor na uvoľnenie rukoväte

A1-4-Otvor na uvoľnenie kolieska

A1-5-Adaptívne pojazďové kolieska

A1-6-LED indikátor

A 1-7-Vybratie nádržky na špinavú vodu

A1-8-Rukoväť nádržky na špinavú vodu

A1-9-Nádržka na špinavú vodu

A1-10-Otvor na naplnenie nádržky na čistú vodu

A1-11-Prípojka na dopĺňanie čistiaceho prostriedku

A1-12-Vybratie nádržky na čistú vodu

A2 Nabíjací dok

A2-1-Sušiaci zásobník

A2-2-Výstupy sušiacieho vzduchu

A2-3-Nabíjacie kontakty

A3 Napájací kábel

A4 Filter

A5 Čistiaca kefka

Poznámka: Údržbovú kefku možno umiestniť do drážky v zadnej časti nabíjacieho doku.

A6 Indikátor LED

A6-1 - režim pozastavenia

A6-2 - ekologický režim

A6-3-Indikátor sušenia

A6-4-Zároveň nabitia batérie

A6-5-Režim AUTO

A6-6-Režim MAX

A6-7-Svetelný pruh a indikátor chyby

A6-8-Indikátor WiFi

- Nesvieti: WiFi je vypnuté
- Pomaly blíka: Čaká na pripojenie
- Blíka rýchlo: Prípája sa
- Trvalo svieti: WiFi je pripojené

B Inštalácia produktu

B1 Inštalácia rukoväte

B1-1-Pripojte rukoväť k hlavnému telesu tak, aby ste počuli cvaknutie. Tlačidlá na rukoväti by mali smerovať dopredu.

B1-2-Ak chcete odpojiť rukoväť, pevne ju uchopíte a vytiahnete, pričom do otvoru na uvoľnenie rukoväte na zadnej strane hlavného tela vložte tvrdý predmet a stlačte uvoľňovacie tlačidlo.

B2 Umiestnenie nabíjacieho doku

B2-1-Umiestnite nabíjací dok hore nohami, zapojte napájací kábel do nabíjacej zásuvky doku a podľa potreby ho zasuňte do zásuvky na kábel.

Poznámka: Napájací kábel môže vychádzať z pravého alebo ľavého úložného priestoru.

B2-2 - Umiestnite nabíjací dok na rovnú, tvrdú podlahu a zapojte ho.

B2-3-Čistiacu kefku môžete umiestniť do drážky na zadnej strane nabíjacieho doku.

Poznámka: Nabíjaciu dokovaciu stanicu neumiestňujte na mokré miesta, alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú kúpeľne, kuchyne a radiátorov.

Pripojenie k aplikácii

1. Stiahnite si aplikáciu

Vyhľadajte "Roborock" v obchode App Store alebo Google Play alebo naskenujte QR kód a stiahnite a nainštalujte aplikáciu.



2. Obnovenie siete Wi-Fi

Nechajte vysávač vo zvislej polohe, indikátor LED svieti a zariadenie čaká na príkazy. Stlačte tlačidlo  a podržte súčasne tlačidlá  a , kým nebudete počuť hlasové upozornenie "Resetovanie Wi-Fi. Obnovenie je dokončené, keď indikátor WiFi pomaly bliká. Vysávač potom počká na pripojenie.

Poznámka: Ak sa nemôžete pripojiť k vysávaču z dôvodu konfigurácie smerovača, zabudnutého hesla alebo z iného dôvodu, resetujte Wi-Fi a pridajte vysávač ako nové zariadenie.

3. Pridanie zariadenia

Otvorte aplikáciu Roborock, klepnite na tlačidlo "Add Device" (Pridať zariadenie) alebo "+" a pridajte zariadenie podľa sprievodcu v aplikácii.

Poznámky:

- Skutočný postup sa môže líšiť v dôsledku prebiehajúcich aktualizácií aplikácie. Postupujte podľa pokynov v aplikácii.
- Podporované je iba 2,4 GHz sieť WiFi.

C Návod na použitie

C1 Plnenie nádržky na čistú vodu

- C1-1-Zachyťte rukoväť nádržky na čistú vodu, stlačte uvoľňovacie tlačidlo a jemne vytiahnite nádržku na čistú vodu smerom nahor pod miernym uhlom.
- C1-2-Otvorte uzáver plnacej nádrže na čistú vodu, doplňte vodu z vodovodu a uzáver opäť zatvorte.
- C1-3-Otvorte uzáver otvoru na doplnenie čistiaceho prostriedku, pridajte vhodný čistiaci prostriedok a uzáver opäť zatvorte.

- C1-4- Vložte nádržku na čistiaci prostriedok späť do hlavy čistiaceho zariadenia. Jemne ju zatlačte nadol, kým nezazvukne na miesto.

Poznámky:

- Aby nedošlo k deformácii nádržky, používajte len studenú vodu.
- Aby ste zabránili korózii alebo poškodeniu, nepoužívajte dezinfekčné prostriedky a používajte len čistiace prostriedky odporúčané spoločnosťou Roborock.
- Na zlepšenie čistiaceho výkonu odporúčame pred použitím pridať odporúčaný čistiaci prostriedok do plnacieho otvoru čističa. Počas prezerania stránky čistenia zariadenie automaticky pridá čistiaci prostriedok do čistej vody na základe nastaveného pomeru.

C2 Blokovanie a odblokovanie

Zlážka stlačte čistiacu hlavu a podržte rukoväť. Stlačením ju zablokujete a potiahnutím ju odomknete.

- C2-1-Zablokovaný
C2-5-Odblokovaný

C3 Spustenie vysávača

Zatiahnutím za rukoväť vysávača odomknete a stlačením tlačidla  ju spustíte.

C4 Čistenie v polohe ležmo

Vysávač môžete položiť na rovnú plochu, aby ste mohli vysávať pod nábytkom. Ak ho chcete položiť na podlahu, spustíte rukoväť počas používania stroja. Pri vysávaní v plochej polohe sa zmenší objem nádoby na špinavú vodu. Pred vysávaním pod nábytkom preto odporúčame vyprázdiť nádobu na špinavú vodu.

Poznámka: Vysávač vždy položte na rovnú plochu tak, aby sa tlačidlá na rukoväti smerovali nahor.

C5 Prepínanie režimov

Stlačením tlačidla  prepínate medzi režimami AUTO, MAX, ECO a Sponge. Na displeji sa zobrazí ikona aktuálneho režimu.

Čakanie na pokyny a vypnutie

- Stlačte tlačidlo  počas upratovania, vysávač sa Tlačidlo na pozastavenie. Teraz čaká na príkazy.
- Keď vysávač čaká na príkazy, zaistite ho tak, aby mohol stáť vzpriamene na podlahe.
- Ak vysávač zostane 5 minút nečinný a čaká na príkazy, automaticky sa vypne. Ak chcete vysávač vypnúť manuálne, stlačte a podržte tlačidlo  na 2 sekundy.

C6 Upozornenie na hladinu vody

Keď je nádržka na špinavú vodu plná alebo nádržka na čistú vodu počas používania prázdna, vysiavač vydá zvukové a vizuálne upozornenie.

V takom prípade pred pokračovaním v čistení naplňte nádrž na čistú vodu alebo vyprázdňte nádrž na špinavú vodu.

C6-1-Svetelný pruh svetla na červeno: Chyba.

C7 Vyprázdnenie nádrží na špinavú vodu

C7-1-Podržte rukoväť na špinavú vodu, stlačte uvoľňovacie tlačidlo a vytiahnite nádržku

C7-2-Vytiahnite opatrne kryt nádrží a vyprázdňte nádržku.

C7-3-Vráťte späť kryt nádrže.

Odklopte nádrž na špinavú vodu, vložte spodnú časť nádrže späť do vysiavača a jemne zatlačte na nádrž, aby zapadla na miesto.

C8 Nabíjanie a samočistenie

1. Keď vysiavač čaká na pokyny, uzamknite ho a položte ho na nabíjajúcu stanicu. Nabíjanie sa začne hneď, ako počujete hlasové upozornenie "Nabíjanie sa začalo. Spustite prosím samočistenie". Prosím spustite samočistenie).
2. Stlačením tlačidla  spustíte/zastavíte inteligentné samočistenie.

3. Po dokončení samočistenia a sušenia postupujte podľa pokynov hlasovému hláseniu a včas vyprázdňte nádržku. Nádržku na špinavú vodu vyprázdňte, aby ste zabránili zápachu.

Poznámky: V prípade, že je potrebné vykonať čistenie čistej bielizne, je potrebné vykonať čistenie čistej bielizne:

- Pre optimálny výkon samočistenia a sušenia sa uistite, že nádržka na čistú vodu a nádržka na špinavú vodu sú na svojom mieste.
- Automatické samočistenie môžete vypnúť v aplikácii.
- Výrobok je vybavený vstavanou vysoko výkonnou lítium-iónovou batériou. Ak chcete zachovať výkon batérie, udržiavajte výrobok počas bežného používania nabitý.
- Po použití vysiavač vždy vložte späť do nabíjacieho doku, aby ste zabránili zanechaniu vodných škvŕn na podlahe.
- Ak je režim nabíjania a spánku vypnutý a zariadenie je vypnuté, uistite sa, že je zariadenie na nabíjacom doku, stlačením tlačidla  ho zapnete a potom spustíte proces samočistenia.

C9 Sušenie

Po dokončení procesu samočistenia sa automaticky automaticky spustí sušenie. Počas nabíjania stlačte a podržte tlačidlo  2 sekundy, aby ste prepli režim sušenia. Stlačením a podržaním tlačidla  na 2 sekundy spustíte/zastavíte sušenie.

Poznámky: V prípade, že je sušička v prevádzke, je potrebné, aby ste ju vysušili:

- Po dokončení samočistenia sa automaticky spustí sušenie. Nepoužívajte sušenie často manuálne.
- Samočistenie a sušenie môžete naplánovať pomocou plánu a nastaviť režim v aplikácii.
- Samočistenie a sušenie sú k dispozícii len vtedy, keď sa vysiavač nabíja a nabíja batérie je vysoké. Rôzne režimy sušenia si vyžadujú rôzne úrovne výkonu. Keď je vysiavač nastavený na Quick Dry, ale úroveň nabitia batérie je nízka, automaticky sa prepne do režimu Quiet Dry.
- Počas sušenia sa nepribližujte k výstupom sušiacich vzduchu.
- Ak je režim Charge & Sleep vypnutý a vysiavač je vypnutý, uistite sa, že je vysiavač v nabíjacom doku, stlačením tlačidla  ho zapnete a potom spustíte sušenie.

Zapnutie/vypnutie režimu nabíjania a spánku

Režim nabíjania a spánku je predvolene vypnutý. Ak ho chcete zapnúť alebo vypnúť, počas nabíjania stlačte tlačidlo  5 sekúnd, kým nebudete počuť hlasovú správu: "Charge & Sleep mode enabled" alebo "Charge & Sleep mode disabled".

Poznámky:

- Režim nabíjania a spánku je zapnutý: po 5 minútach nabíjania bez prevádzky sa indikátor LED vypne. Po úplnom nabití bude indikátor napájania v nečinnosti signalizovať indikátor "bez zaťaženia". Zariadenie sa automaticky nevypne. Ak chcete spustiť samočistenie a sušenie, stlačte tlačidlo . Ak zariadenie vyberiete z nabíjacej stanice, zostane aktívne a bude čakať na pokyny.
- Režim nabíjania a spánku je deaktivovaný: Päť minút po úplnom nabití sa zariadenie automaticky vypne a odpojí sa od WiFi. Ak chcete spustiť samočistenie a sušenie, uistite sa, že je zariadenie na nabíjacej stanici, stlačte tlačidlo  ore zapnete a potom stlačte tlačidlo . Ak je zariadenie odstránené z nabíjacej stanice, nezostane aktívne a nebude čakať na príkazy.

Nastavenie hlasových správ

Po pridaní vysiavača do aplikácie môžete prostredníctvom aplikácie nastaviť hlasitosť a zmeniť jazyk hlasových správ.

Obnovenie výrobných nastavení

Kým vysiavač čaká na príkazy, stlačte a podržte tlačidlo  a potom tlačidlo  na 5 sekúnd, kým nebudete počuť hlasové upozornenie "Restoring factory settings". Potom sa obnovia výrobné nastavenia.

Deaktivácia WiFi

Ak chcete vysávač odpojiť od WiFi, stlačte tlačidlo , kým nebudete počuť hlasové upozornenie. Potom počkajte 5 minút a WiFi sa automaticky deaktivuje. Ak sa chcete znova pripojiť, postupujte podľa príslušných pokynov na pripojenie.

D Bežná údržba

Na udržanie optimálneho výkonu vysávača postupujte pri bežnej údržbe podľa nasledujúcej tabuľky.

Časť	Frekvencia údržby	Frekvencia výmeny
Valčeková kefa	Podľa potreby	3 mesiace
Filter	Podľa potreby	Podľa potreby
Čistiaca hlava a vývod špinavej vody	Podľa potreby	N/A
Nádžka na špinavú vodu	Podľa potreby	N/A
Nabíjací dok	Podľa potreby	N/A
Nabíjacie kontakty	Podľa potreby	N/A
Nádžka na čistú vodu	2-4 týždeň	N/A
Adaptívne pojazďové koliesko	Podľa potreby	N/A

Poznámky:

- Frekvencia výmeny sa môže líšiť v závislosti od aktuálnej situácie. Ak dôjde k abnormálnemu opotrebovaniu, diely ihneď vymeňte.
- Vďaka filtra a valca boli ošetrené antimikrobiálnou látkou s iónmi iónmi striebra, ktoré odolávajú bakteriálnym zápachom.
- Pred čistením alebo údržbou musí byť vysávač vypnutý alebo zastavený a nabíjací dock odpojený od elektrickej siete.

Údržba výrobku

Ak sa tento výrobok dlhší čas nepoužíva, úplne ho nabite, odpojte zo zásuvky a uložte ho na chladnom a suchom mieste. Neumiestňujte ho na vlhké miesta ani na priame slnečné svetlo. Nabíjajte ho aspoň raz za 3 mesiace, aby ste zabránili nadmernému vybitiu batérie.

Vysávač

Vysávač utierajte a čistite mäkkou, suchou handričkou. Pred čistením vyberte vysávač z nabíjacieho doku a vypnite ho.

D1 Nádžka na špinavú vodu a filter

D1-1-Vyberte nádžku na špinavú vodu, vytiahnite kryt nádžky a odstráňte filter na kryte nádžky. Na vyčistenie nečistôt na filteri použite priložený kefkou na údržbu. Ak je filter veľmi znečistený, opláchnite ho studenou studenou vodou a zvyšok vody z filtra vyklepte.

D1-2-Dôkladne vysušte všetky diely pred ich opätovnou montážou na miesto.

Poznámky:

- Pred opätovnou inštaláciou filtra ho nechajte pôsobiť aspoň 24 hodín. dôkladne vysušte počas 24 hodín.
- Nedotýkajte sa povrchu filtra rukami, kefkami alebo ostrými predmetmi, aby nedošlo k ich poškodeniu.

D2 Nádžka na čistú vodu a valčeková kefa

D2-1-Zachyťte rukoväť nádžky na čistú vodu, stlačte uvoľňovacie tlačidlo a opatrne vytiahnite nádžku na čistú vodu pod miernym uhlom smerom nahor, aby ste nádžku vybrali.

D2-2-Opláchnite spodnú časť nádžky čistou vodou.

D2-3-Zatlačte uvoľňovaciu západku valčekovej kefy a potiahnite valček pozdĺž čistiacej hlavy. Pomocou dodanej kefy pri údržbe odstráňte nečistoty z valca a potom ho opláchnite čistou vodou.

D2-4 -Ak potrebujete vymeniť valček, vytiahnite uzáver z valčekovej kefy tak, že ho celý uchopíte. Potom nasadíte kryt valca na nový valec.

Poznámky:

- Údržbovú kefu používajte opatrne, aby ste sa vyhlí poraneniu.
- Pri oddeľovaní uzáveru valčeka netahajte za rukoväť.
- Aby sa zabránilo možnému poškodeniu, udržujte pri čistení valčekového kartáče nasazený kryt.

D2-5-Znovu nainštalujte valček a vyčistite nádžku.

D3 Adaptívne pojazďové koliesko

Pravidelne čistite adaptívne pojazďové koliesko.

D4

Čistenie hlavy a dráhy znečistenej vody

1. Vypnite vysávač a umiestnite ho do stabilnej polohy, potom vyberte nádrž na špinavú vodu, nádržku na čistú vodu a valcovú kefu.
2. Vyčistíte drážku válečkového kartáče a vývod špinavej vody pomocou dodaného čistiacieho kartáčku.
3. Znovu nainštalujte nádrž na špinavú vodu nádrž na čistú vodu a valčekovú kefu.

Poznámka: Čistiacu hlavu neoplachujte priamo vodou.

D5

Nabíjací dok

Nabíjaciu stanicu odpojte od elektrickej siete a povrch a nabíjacie kontakty očistite mäkkou suchou handričkou.

Poznámka: Nabíjaciu stanicu neoplachujte priamo vodou.

Základné parametre

Vysávač

Model	WD5M2A
Menovité napätie/ Prúd	21,6 VDC 11 A
Batéria	21,6 V/4000 mAh (TYP) Lítium-iónová batéria

Nabíjacia stanica

Model	MDS14HRR
Menovité vstupné napätie	220-240 VAC
Menovitá frekvencia	50-60 Hz
Menovitý vstup (nabíjanie)	0,35 A
Menovitý príkon (sušenie)	3 A
Menovitý výstup	30 VDC 1 A
Nabíjanie batérie	21,6 V/4000 mAh (TYP) Lítium-iónová batéria

Špecifikácie WIFI

Služba	WiFi
Protokol	802.11b/g/n
Frekvenčný rozsah	2400-2483,5 MHz
Max. výstupný výkon	≤ 20 dBm

Najčastejšie problémy

Problém	Riešenie
Na podlahe sú zjavné škvrny od vody, z hlavy vysávača vyteká voda alebo sa nedá vysávať voda z podlahy.	Odstráňte valcovú kefu a nádržku na vodu na nečistoty, skontrolujte, či nie je upchatá dráha nádržky na nečistoty a sací otvor vo vnútri drážky valca, a skontrolujte, či nie je filter upchatý alebo mokrý. Skontrolujte, či sú nádrž na špinavú vodu a filter správne nainštalované a skúste to znova.
LED indikátor sa nerozsvieti a vysávač sa nedá spustiť.	Nízke nabitie batérie. Pred použitím ju nabite.
Nepríjemný zápach počas používania.	Vyčistite kefu valca, nádržku na špinavú vodu a filter.
Počas čistenia sa vytvára veľké množstvo peny.	- Do nádržky na čistú vodu nepridávajte žiadne dezinfekčné prostriedky ani ich nestriekajte na podlahu. V nádrži na čistenie používajte len čistiace prostriedky odporúčané spoločnosťou Roborock. - Nepridávajte nadmerné množstvo odporúčaného čistiaceho prostriedku.
Nenabíjajte vysávač, keď je v doku.	Vyčistite nabíjacie kontakty na nabíjacom doku a vysávači.
LED indikátor svieti, ale vysávač nereaguje na stlačenie tlačidla.	Stlačením a podržaním tlačidla  na 10 sekúnd vynútite vypnutie a potom vysávač reštartujte.
Nemôže sa pripojiť k sieti WiFi.	- Funkcia WiFi je vypnutá. Obnovte funkciu WiFi a skúste to znova. - Zlý signál Wi-Fi. Uistite sa, že je vysávač umiestnený v oblasti s lepším signálom WiFi. - Abnormálne pripojenie WiFi. Obnovte WiFi, stiahnite si najnovšiu verziu aplikácie a skúste to znova. - Nemožnosť náhleho pripojenia k sieti WiFi. V nastaveniach smerovača môže byť chyba. Kontaktujte zákaznícky servis, ktorý vám pomôže problém vyriešiť.
Spotrebúva vysávač energiu vždy, keď je pripojený k doku?	Vysávač spotrebúva energiu, keď je pripojený k doku, aby sa zachoval dobrý výkon batérie, ale spotreba energie je veľmi nízka.

Vyhlasenie o zhode EÚ

Spoločnosť Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd., týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s platnými smernicami a európskymi normami a ich zmenami. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto webovej adrese: <https://global.roborock.com/pages/compliance>.

Spoločnosť Shenzhen Roborock Innovation Technology Co, Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu WD5M2A je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <https://global.roborock.com/pages/compliance>.

Informácie o OEEZ

Správna likvidácia tohto výrobku. Toto označenie uvádza, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s iným odpadom z domácností v celej EÚ. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, recyklujte ho zodpovedne, aby ste podporili udržateľné opätovné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použité systémy vrátenia a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený.

Tí môžu výrobok prevziať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Informácie o záruke

Záručná doba závisí od zákonov krajiny, v ktorej sa výrobok predáva, a za záruku zodpovedá predajca. Záruka sa vzťahuje len na chyby materiálu alebo spracovania.

Záručné opravy môže vykonávať len autorizované servisné stredisko. Pri uplatnení záručnej reklamácie je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe (s dátumom nákupu).

Záruka sa nevzťahuje na prípady:

- Bežné opotrebovanie.
- Nesprávneho použitia, napr. preťaženie spotrebiča, použitie neschváleného príslušenstva, použitie sily.
- Poškodenie spôsobené vonkajšími vplyvmi.
- Poškodenie spôsobené nedodržaním návodu na použitie, napr. zapojením do nevhodnej elektrickej zásuvky alebo nedodržaním pokynov na inštaláciu.
- Čiastočná alebo úplná demontáž výrobku.

Dovozca:

Beryko Ltd.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz



beryko