

SS-3735

1. DÔLEŽITÉ:

- Pred použitím si vždy starostlivo prečítajte návod na použitie.
 - Tento návod si môžete stiahnuť z našich webových stránok www.sogo.es.
 - Tento návod si uschovajte na budúce použitie.
-

2. Bezpečnostné pokyny pre používateľa

Všeobecné bezpečnostné opatrenia pri používaní elektrického zariadenia

- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než je opísané v tomto návode.
- Spotrebič nepoužívajte ani neskladujte vonku.
- Spotrebič vždy pokladajte na rovný a rovný povrch.
- Prístroj sa smie používať iba na určený účel. Za škody vzniknuté v dôsledku nesprávneho použitia alebo nesprávnej manipulácie nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Nesprávne použitie alebo nesprávna manipulácia môžu spôsobiť problémy s prístrojom a spôsobiť zranenie používateľa.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a na podobné účely.
- Pred zapojením spotrebiča sa uistite, že napätie uvedené na výrobnom štítku zodpovedá napätiu v sieti.
- Ak spotrebič nepoužívate, vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Nenechávajte zapnutý spotrebič bez dozoru.
- Pri používaní spotrebiča deťmi alebo v ich blízkosti je nutný prísny dohľad.
- Pred čistením alebo uskladnením spotrebiča ho vždy odpojte od elektrickej siete a nechajte vychladnúť.
- Zariadenie nie je úplne odpojené od zdroja napájania ani po vypnutí. Ak ho chcete úplne odpojiť, odpojte ho od sieťovej zástrčky.

Obmedzenia používania, aby nedošlo k zraneniu osôb

- Tento spotrebič neumiestňujte ani nepoužívajte v blízkosti zdrojov vody.
- Spotrebič a jeho napájací kábel nestavajte na horúce povrchy (napr. platničky sporáka) alebo do ich blízkosti, ani ich nepoužívajte v otvorenom ohni.
- Nenechávajte napájací kábel visieť na ostrých hranách a chráňte ho pred horúcimi predmetmi a plameňmi. Neomotávajte kábel okolo spotrebiča a neohýbajte ho.
- Nikdy nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané výrobcom.
- Použitie príslušenstva, ktoré nie je odporúčané alebo predávané výrobcom spotrebiča, môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie osôb.
- Ak chcete vybrať zástrčku zo zásuvky, urobte to za samotnú zástrčku, a nie ťahaním za kábel alebo samotný spotrebič.
- Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, uistite sa, že máte pred zapojením alebo odpojením suché ruky.
- Prístroj nepoužívajte s mokrými rukami, na vlhkých podlahách alebo vo vlhkom prostredí, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

- Nikdy neponárajte spotrebič ani zástrčku do vody alebo inej tekutiny. V prípade pádu spotrebiča do vody ho pred opätovným použitím okamžite odpojte od elektrickej siete a odneste na opravu do autorizovaného servisu.
- Nepoužívajte spotrebič, ak spadol na podlahu, ak sú na ňom viditeľné známky poškodenia alebo ak z neho uniká voda.
- Ak je kábel alebo zástrčka poškodená, spotrebič nepoužívajte. V prípade, že je kábel poškodený, smie ho vymeniť iba výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
- V prípade poruchy spotrebiča alebo jeho poškodenia spotrebič vráťte do najbližšieho autorizovaného servisu na preskúmanie, opravu alebo nastavenie.

Obmedzenia použitia pri použití s deťmi a staršími osobami

- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.
- Spotrebič a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Nedovoľte deťom, aby spotrebič používali.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak im bol poskytnutý dohľad alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám.
- Spotrebič nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ im nebol poskytnutý dohľad alebo neboli poučené.

Pokyny, ktoré je potrebné dodržiavať pri používaní spotrebiča

- Tento spotrebič pracuje pri vysokej teplote, preto ho pri používaní vždy držte za rukoväť a dbajte na zvýšenú opatrnosť.
- Nepoužívajte spotrebič v kúpeľni, sprche, saune a pod.
- Nikdy nepoužívajte lak na vlasy so zapnutou ionizáciou.
- Nepribližujte k sušiču malé predmety alebo miniatúrne častice, aby nedošlo k ich nasatiu cez ochrannú mriežku.
- Nenechávajte prístroj vystavený poveternostným vplyvom (dážď, slnko, mráz...).
- Nepoužívajte pri kúpaní.
- Spotrebič neumiestňujte ani neskladujte na miestach, kde by mohol spadnúť alebo byť vtiahnutý do vane alebo umývadla.
- Nevkladajte ich do vody alebo inej kvapaliny ani ich do nej nehádzte.
- Ak spotrebič spadne do vody, okamžite ho odpojte. Nesiahajte do vody.
- Nikdy nezakrývajte vetracie otvory spotrebiča ani ho nepokladajte na mäkký povrch, ako je posteľ alebo pohovka, kde by mohlo dôjsť k zablokovaniu vetracích otvorov. Vzduchové otvory udržiavajte bez chumáčov, vlasov a pod.
- Nikdy nepoužívajte počas spánku.
- Nikdy nepúšťajte ani nevkladajte žiadne predmety do žiadneho otvoru alebo hadice.
- Nepoužívajte ho vo vonkajších priestoroch ani v miestach, kde sa používajú aerosolové (sprejové) prípravky alebo kde sa podáva kyslík.
- Nesmerujte horúci vzduch do očí alebo na iné miesta citlivé na teplo.
- Nastavce môžu byť počas používania horúce. Pred manipuláciou s nimi ich nechajte vychladnúť.

- Počas prevádzky nepokladajte spotrebič na žiadny povrch.
- Pri používaní spotrebiča udržiavajte vlasy mimo dosahu prívodov vzduchu.
- Ak možno tento strojček na vlasy pripevniť na stenu, mal by byť umiestnený mimo dosahu kúpajúcich sa alebo umývajúcich sa osôb.
- Ak tento spotrebič používate v kúpeľni, po použití ho odpojte zo zásuvky, pretože blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je fén vypnutý: Na dodatočnú ochranu sa odporúča nainštalovať do elektrického obvodu napájajúceho kúpeľňu prúdový chránič (RCD) s menovitým zvyškovým prevádzkovým prúdom nepresahujúcim 30 mA. O radu požiadať svojho inštalátora.
- Nepoužívajte, ak je napájacia zástrčka zasunutá do zásuvky voľne.
- Nepoužívajte v blízkosti skvapalneného ropného plynu alebo iných horľavých produktov, ako sú farby, riedidlá, spreje atď.
- V prípade abnormality alebo poruchy okamžite prestaňte zariadenie používať a odpojte ho od napájania.
- Používanie tohto produktu v takej situácii môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom, zranenie alebo požiar.
- (Príklady porúch alebo závad > Časté zastavenie
- Začervenanie vo vnútri, dym
- Okamžite kontaktujte zákaznícke centrum.
- Pravidelne čistite napájaciu zástrčku, aby sa na nej nehromadil prach. V opačnom prípade môže dôjsť k poruche izolácie v dôsledku vlhkosti a k požiaru.
- Odpojte napájaciu zástrčku a utrite ju suchou handričkou.
- Ak pri fúkaní horúceho vzduchu z fénu uvidíte iskry A na výstupe vzduchu, prestaňte ho používať a odstráňte V prach usadený na výstupe A a výstupe vzduchu. V opačnom prípade môže dôjsť k popáleniu alebo požiaru.
- Po použití nastavte vypínač do polohy [O] a vytiahnite zástrčku zo zásuvky. V opačnom prípade môže dôjsť k popáleniu alebo požiaru.
- Zabráňte pádu fénu alebo jeho silným nárazom, inak môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Počas používania sa môže výstup vzduchu a tryska zahriať, nedotýkajte sa ich rukami, inak môže dôjsť k popáleniu.
- Používajte ho iba na fénovanie a styling.
- Nepoužívajte ho na domáce zvieratá ani na fénovanie spiacich osôb a odevov. Mohlo by dôjsť k popáleniu alebo požiaru.
- Udržiavajte vzdialenosť viac než 10 cm medzi vstupom vzduchu a vlasmi. V opačnom prípade môže dôjsť k vtiahnutiu vlasov do fénu a ich poškodeniu.
- Udržiavajte vzdialenosť medzi výstupom vzduchu a vlasmi väčšiu než 6 cm. V opačnom prípade môže dôjsť k popáleniu vlasov.
- Nebezpečenstvo! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Dbajte na to, aby do spotrebiča neboli vkladané žiadne predmety, ako sú sponky alebo sponky do vlasov. Tie môžu spôsobiť skrat.
- VAROVANIE: Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vody. Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, sprch, umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu.

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY DRŽTE SA ĎALEJ OD VODY

ČISTENIE A ÚDRŽBA: Podrobnosti o čistení spotrebiča nájdete v časti Čistenie a údržba.

3. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Napätie / Frekvencia / Výkon
AC220-240V / 50-60Hz / 1400W

Tento výrobok je v súlade s nariadením EÚ 2023/826 podľa smernice 2009/125/ES o požiadavkách na ekologický dizajn.

Spotreba energie vo vypnutom stave: 0W

Spotreba energie v pohotovostnom režime: 0W

Doba, po ktorej výrobok prejde do režimu vypnutia: 3S

4. POPIS DIELOV

1. LED displej
2. Tlačidlo studený vzduch
3. Tlačidlo / indikátor režimu teploty
 - I. Režim studeného vzduchu
 - II. 60 °C režim pre pokožku hlavy
 - III. 80 °C normálny režim
 - IV. 100 °C režim rýchleho sušenia
 - V. Cyklus horúci / studený
4. Tlačidlo na nastavenie rýchlosti vetra
 - i. Režim nízkej rýchlosti
 - ii. Režim strednej rýchlosti
 - iii. Režim vysokej rýchlosti
5. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
6. Napájací kábel otočný o 360
7. Tlačidlo na vytiahnutie: tlačidlo na odomknutie príslušenstva
8. Tlačidlo na vytiahnutie: režim horúceho stylera / fěnu
9. Tlačidlo: režim skladovania

5. NÁVOD NA POUŽITIE

PRED POUŽITÍM

Pred použitím produktu si starostlivo prečítajte tento návod a riadne ho uschovajte.

- Tlačidlom zapnutia a vypnutia možno styler zapínať a vypínať.
- Nastavenie prúdenia vzduchu: Stlačením tlačidla na nastavenie rýchlosti vzduchu môžete zvoliť nízke, stredné alebo vysoké prúdenie vzduchu.
- Nastavenie teploty: Stlačením tlačidla režimu teploty môžete zvoliť režim studeného vzduchu, horúceho vzduchu 60 °C, horúceho vzduchu 80 °C, horúceho vzduchu 100 °C alebo režim striedania studeného a horúceho vzduchu.

- Stlačením a podržaním tlačidla Cool Shot vyvoláte prúd studeného vzduchu, ktorý vám pomôže zafixovať účes.

Dôležité poznámky k používaniu kulmy

1. Vlasy osušte uterákom a odstráňte prebytočnú vodu.
2. Zapojte prístroj do elektrickej zásuvky a nastavte prepínač na požadovanú hodnotu. Pre jemné a tenké vlasy použite stredné nastavenie, pre husté a hrubé vlasy vysoké nastavenie. Na zafixovanie účesu použite nízke nastavenie. Na dosiahnutie najlepších výsledkov rozdeľte vlasy na jednotlivé časti a vysušte ich postupne.
3. Umiestnite kefu na vlasy blízko korienkov a posúvajte ňou smerom ku končekom. Mäkké polstrované štetiny pomôžu rozčesať a uhladiť aj ťažko prístupné miesta na zadnej časti hlavy.
4. Opakujte na zostávajúcich častiach, kým vlasy nevyschnú a nebudú mäkké a hodvábne.
5. Po dokončení stylingu prístroj vypnite. Pred uložením nechajte prístroj úplne vychladnúť.

MONTÁŽ A DEMONTÁŽ PRÍSLUŠENSTVA

1. Ak chcete pripojiť akékoľvek príslušenstvo (z oblasti B) dodané s vaším modelom, zatlačte ho do výstupu trysky. Počuteľným cvaknutím sa príslušenstvo ľahko pripojí.
2. Ak chcete akékoľvek príslušenstvo odstrániť, posuňte zámok nadol a zdvihnite príslušenstvo z trysky tak, že ho uchopíte za dotykové body.
3. Ak chcete prepnúť z režimu stylingovej tyče do režimu fénu (tvar D), posuňte zámok nadol a otočte trysku doľava. Trysku otáčajte, kým nezacvakne do režimu fénu. Ak chcete prepnúť z režimu fénu do režimu stylingovej tyče (tvar C), posuňte zámok nadol a otočte trysku doprava.
4. Ak chcete zmeniť tvar do režimu skladovania (tvar C), posuňte zámok nadol a otočte pravú spodnú časť. Otáčajte spodnou časťou, kým nezapadne na miesto.

AKO POUŽÍVAŤ ZARIADENIE

1. Zapojte zástrčku do zásuvky.
2. Ak chcete zariadenie zapnúť, položte prsty na otočný ovládač teploty a otočte ho proti smeru hodinových ručičiek na požadovanú teplotu.

Poznámka: Tento jedinečný prístroj používa na vysušanie vlasov koncentrovanú paru horúceho vzduchu. Hoci má nižší príkon než väčšina fénov, môžete zaznamenať, že kryt okolo hlavy kefy môže byť na dotyk veľmi horúci. Uist'ujeme vás, že ide o normálnu prevádzku prístroja. Pri manipulácii s prístrojom v blízkosti hlavy kefy buďte opatrní.

Nastavenie teploty

VYPNUTÉ: Prístroj možno vypnúť

CHLADNÝ: Chladný vzduch

60 °C: NÍZKY: Nízky prúd vzduchu a nízke zahrievanie

80 °C: STREDNÝ: Vysoký prúd vzduchu a nízke kúrenie

100 °C: VYSOKÝ: Vysoký výkon ventilátora a vysoký výkon kúrenia

Automatický bezpečnostný vypínací systém

- Tento sušič vlasov má zabudovaný automatický bezpečnostný vypínací systém. V prípade prehriatia prístroja tento systém pomáha ho vypnúť a zabrániť poškodeniu prístroja a zraneniu používateľa.
- Hneď ako sa prístroj automaticky vypne, odpojte ho zo zásuvky a nechajte ho vychladnúť.
- Váš prístroj je prakticky bezúdržbový.
- Nie je potrebné mazanie.
- Udržiavajte všetky vetracie otvory a otvory čisté a bez prachu, nečistôt a lakov na vlasy.
- Ak sa kábel zamotá, pred použitím ho rozmotajte.

Tlačidlo Cool Air Shot:

Tento model sušiča vlasov je vybavený tlačidlom pre studený vzduch, ktoré, ako názov napovedá, uvoľňuje studený vzduch namiesto horúceho. Je to jeden z nevyhnutných nástrojov na úpravu vlasov a táto funkcia pomáha rýchlo ochladiť vlasy a udržať ich v požadovanom štýle po dlhú dobu.

- Počas prevádzky fénu sa stlačením tohto tlačidla ochladí horúci vzduch.
- Po uvoľnení tlačidla sa prístroj vráti k prúdeniu horúceho vzduchu s vybranou teplotou a rýchlosťou.

Poznámka: Tento prístroj používa na sušenie vlasov koncentrovaný prúd horúceho vzduchu. Hoci má nižší príkon než väčšina ostatných fénov, môžete si všimnúť, že kryt okolo hlavy kefy môže byť veľmi horúci. Uistíme vás, že ide o normálnu prevádzku prístroja. Pri manipulácii s prístrojom v blízkosti hlavy kefy buďte opatrní.

BLDC motor:

BLDC motor (bezkomutátorový jednosmerný motor) je pokročilý typ elektromotora používaný v mnohých moderných nástrojoch na úpravu vlasov. Na rozdiel od tradičných motorov, ktoré na prenos elektrického prúdu používajú kefy, BLDC motor využíva elektronickú komutáciu, čo vedie k menšiemu treniu a opotrebovaniu. Táto technológia prináša niekoľko výhod vrátane dlhšej životnosti motora, zníženia hluku a vyššej účinnosti.

V nástrojoch na úpravu vlasov poskytuje motor BLDC konzistentný a silný prúd vzduchu s presnou reguláciou rýchlosti, čo zaisťuje rýchle sušenie a efektívnu úpravu vlasov. Jeho ľahká konštrukcia tiež uľahčuje manipuláciu s fénom a ďalšími stylingovými prístrojmi, zatiaľ čo jeho energetická účinnosť prispieva k nižšej spotrebe energie a dlhšej životnosti nástroja.

6. ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Ak je potrebné zariadenie vyčistiť, odpojte ho od zdroja napájania a utrite vonkajší povrch vlhkou handričkou. Prach a nečistoty možno z otvorov na privod vzduchu odstrániť malou kefkou.
- VAROVANIE: V prípade poruchy sa nepokúšajte zariadenie opravovať. Toto zariadenie neobsahuje žiadne časti, ktoré by mohol opraviť používateľ.

- **POZNÁMKA:** NIKDY neomotávajte napájací kábel okolo prístroja. Akékoľvek ťahanie, krútenie, silné ohýbanie alebo skrútenie môže poškodiť kábel, najmä v mieste vstupu do prístroja, čo môže viesť k prasknutiu kábla a spôsobiť skrat alebo inú poruchu.
- Kábel pravidelne kontrolujte, NEPOUŽÍVAJTE zariadenie so skrúteným, ohnutým alebo inak poškodeným káblom, ani ak je zariadenie napájané nepravidelne.

SKLADOVANIE

- Ak zariadenie nepoužívate, odpojte ho zo zásuvky.
- Nechajte zariadenie vychladnúť a skladujte ho mimo dosahu detí na bezpečnom a suchom mieste.
- Nikdy neomotávajte kábel okolo zariadenia, pretože by to mohlo spôsobiť predčasné opotrebovanie a pretrhnutie kábla.
- S káblom zaobchádzajte opatrne, aby mal dlhšiu životnosť, a vyhnite sa jeho trhaniu, krúteniu alebo napínaniu, najmä v mieste pripojenia k zástrčke.
- Pred skladovaním by mal byť prístroj odpojený a nechán vychladnúť.
- NEVYVÍJAJTE tlak ani napätie na miesto, kde kábel vstupuje do prístroja.
- Počas skladovania by mal kábel zostať voľný, bez ostrých ohybov alebo záhybov, a prístroj by mal byť umiestnený na bezpečnom, suchom mieste mimo dosahu detí.
- Ak sa vlasový styler zašpiní, vyčistite ho.
- Na čistenie puzdra použite mäkkú handričku.
- Ak pri skladovaní kulmy zostávajú na rukoväti alebo tele prístroja zvyšky vlasových prípravkov alebo kozmetiky, môže dôjsť k poškodeniu plastu, jeho zafarbeniu, popraskaniu a poruche. Na odstránenie prachu, vlasov a iných nečistôt zo vstupu vzduchu použite papierový obrúsok alebo zubnú kefku.
- Netlačte ani nedrhňte prívod vzduchu nechtami alebo ostrými predmetmi, inak by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu.
- Na odstránenie prachu, vlasov a iných nečistôt z prvej vrstvy sieťového krytu použite papierové utierky alebo zubné kefky.
- Vstup vzduchu čistite aspoň raz za mesiac.
- Nasad'te späť kryt filtra tak, že ho zatlačíte dovnútra.
- Odstráňte kryt filtra jeho vytiahnutím von.

Problémy / Príčiny / Riešenia

Počas prevádzky horúceho vzduchu je často sprevádzaný studeným vzduchom. Môžu sa dokonca objaviť iskry. (Iskry sú spôsobené pôsobením tepelného spínača ako ochranného zariadenia a nie sú nebezpečné.)

Príčina: Ak je prívod a odvod vzduchu zablokovaný prachom, dôjde k aktivácii tepelného spínača a počas aktivácie bude často vyfukovaný studený vzduch.

Riešenie: Odstráňte nahromadený prach. Nezakrývajte prívod vzduchu.

Horúci vzduch sa abnormálne prehrieva.

Príčina: Vstup vzduchu je upchatý vlasmi, rukami atď.

Riešenie: Nezakrývajte prívod vzduchu.

Počas prevádzky produktu niekedy fúka vietor a niekedy nie.

Príčina: Zásuvka, ku ktorej je produkt pripojený, môže byť uvoľnená.

Riešenie: Použite zásuvku, ktorá nie je uvoľnená.

Napájacia zástrčka je abnormálne prehriata.

Napájací kábel je abnormálne prehriaty.

Príčina: Napájací kábel je poškodený.

Riešenie: Okamžite prestaňte používať.

Pri používaní produktu sa ozývajú neobvyklé zvuky a dochádza k vibráciám.

Riešenie: Okamžite prestaňte výrobok používať.

Telo produktu a rukoväť sú abnormálne prehriate.

Telo produktu a rukoväť sú deformované.

Pri používaní sa objavuje zápach spáleniny.