

1. DÔLEŽITÉ:

- **Pred použitím si vždy pozorne prečítajte pokyny.**
- **Tento návod si môžete stiahnuť z našej webovej stránky**
- **Uchovajte si tento návod pre budúce použitie.**

2. Bezpečnostné pokyny pre používateľov

Všeobecné preventívne opatrenia pri používaní elektrických spotrebičov zariadenie

- Spotrebič nepoužívajte na iné účely, ako sú popísané v tomto inštrukcie.
- Spotrebič nepoužívajte ani neskladujte vonku.
- Spotrebič vždy umiestnite na rovný a rovný povrch.
- Spotrebič sa smie používať iba na určený účel. Za vzniknuté škody v dôsledku nesprávneho použitia alebo nesprávneho zaobchádzania. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Nesprávne použitie alebo nesprávne použitie. Manipulácie môžu spôsobiť problémy so zariadením a spôsobiť zranenie.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a na podobné účely.
- Pred zapojením spotrebiča do zásuvky sa uistite, že napätie uvedené na štítok zodpovedá sieťovému napätiu.
- Keď spotrebič nepoužívate, vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď je zapnutý.
- Pri používaní spotrebiča deťmi alebo v ich blízkosti prísne dohľad.
- Pred čistením alebo uskladnením spotrebič vždy odpojte od spotrebiča, sieťové napájanie a nechajte vychladnúť.
- Zariadenie nie je úplne odpojené od zdroja napájania ani po vypnutí. Ak ho chcete úplne odpojiť, odpojte ho zo sieťovej zástrčky.

Obmedzenie používania, aby sa predišlo zraneniu osôb

- Neumiestňujte ani nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vodných zdrojov.
- Neumiestňujte spotrebič a jeho napájací kábel na horúce povrchy (napr. alebo v blízkosti sporákových platní, alebo ich nepoužívajte v otvorený oheň).
- Nenechávajte napájací kábel visieť na ostrých hranách a chráňte ho pred horúcimi predmetmi a plameňmi. Neovíjajte kábel okolo spotrebič a neohýbajte ho.
- Nikdy nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané výrobcom.
- Používanie príslušenstva, ktoré nie je odporúčané alebo predávané výrobcom. Môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie osôb.
- Ak chcete vytiahnuť zástrčku zo zásuvky, urobte to sami zástrčky, a nie ťahaním za kábel alebo samotný spotrebič.
- Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, uistite sa, že máte zapojením alebo odpojením suchých rúk.
- Spotrebič nepoužívajte mokrymi rukami, na vlhkých podlahách alebo na mokrych podlahách. Vo vlhkom prostredí hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Spotrebič ani zástrčku nikdy neponárajte do vody alebo inej tekutiny. Ak spotrebič spadne do vody, pred opätovným použitím ho vyberte. Okamžite odpojte od elektrickej siete a odneste do autorizovaného zariadenia ného servisu.
- Spotrebič nepoužívajte, ak spadol na podlahu, ak sú viditeľné známky poškodenia alebo úniku.
- Spotrebič nepoužívajte, ak je poškodený kábel alebo zástrčka. V ak je kábel poškodený, mal by ho vymeniť iba výrobca, svojho servisného zástupcu alebo podobne kvalifikovaných osôb vo vnútri, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Ak spotrebič nefunguje správne alebo je poškodený, vráťte ho.
- do najbližšieho autorizovaného servisného strediska na kontrolu, opravu alebo úprava.

Obmedzenia používania u detí a starších ľudí

- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- Spotrebič a jeho kábel uchovávajú mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Nedovoľte deťom používať spotrebič.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie a osoby so zdravotným postihnutím znížené fyzické, zmyslové alebo duševné schopnosti, alebo nedostatok skúseností a znalostí, ak im bol poskytnutý dohľad, alebo boli poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú. Nebezpečenstvo zavesenia.
- Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženou fyzickou kondíciou, zmyslové alebo duševné schopnosti, alebo osoby s nedostatok skúseností a znalostí, ak im neboli poskytnuté dohľad alebo neboli poučení.

Fén na vlasy:

- Tento spotrebič pracuje pri vysokých teplotách, preto ho pri používaní vždy používajte. Držte rukoväť a buďte obzvlášť opatrní.
- Spotrebič nepoužívajte v kúpeľni, sprche, saune atď.
- Nikdy nepoužívajte lak na vlasy so zapnutou ionizáciou.
- V blízkosti sušičky uchovávajú malé predmety alebo drobné častice, aby ste predišli Neboli nasávané cez ochrannú mriežku.
- Nenechávajte spotrebič vystavený poveternostným vplyvom (dážď, slnko, mráz...).
- Nepoužívajte pri kúpaní.
- Spotrebič neumiestňujte ani neskladujte na miesto, kde by mohol spadnúť do alebo byť vtiahnutý do vane alebo umývadla.
- Nedávajte ich ani nevyhadzujte do vody alebo inej tekutiny.
- Ak spotrebič spadne do vody, okamžite ho odpojte zo siete. Nedotýkajte sa vody.
- Nikdy nezakrývajte vetracie otvory spotrebiča ani ho neumiestňujte na vrch mäkký povrch, ako je posteľ alebo pohovka, kde hrozí nebezpečenstvom. Udržujte vzduchové otvory bez vlákien, vlasy atď.
- Prístroj nepoužívajte na iné účely ako na sušenie vlasov.
- Nikdy ich nepoužívajte počas spánku.
- Nikdy nehádzte ani nevkladajte do žiadneho otvoru alebo hadice žiadne položky.
- Nepoužívajte ho vonku alebo na miestach, kde používajú aerosólové (sprejové) produkty alebo tam, kde sa podáva kyslík.
- Nesmerujte horúci vzduch do očí alebo iných oblastí citlivých na teplo.
- Nástavce môžu byť počas používania horúce. Pred manipuláciou s nimi nechajte ich vychladnúť.
- Počas prevádzky neumiestňujte spotrebič na žiadny povrch.
- Pri používaní prístroja udržiavajte vlasy mimo prívodov vzduchu.

- Ak je možné tento sušič vlasov a žehličku namontovať na stenu, malo by to byť umiestnené mimo dosahu kúpajúcich sa alebo umývajúcich osôb.
- Ak používate tento spotrebič v kúpeľni, po použití ho odpojte od kúpeľne zásuvky, pretože blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je fén vypnutý: Pre dodatočnú ochranu sa odporúča inštalovať do elektrického obvodu napájajúci kúpeľňu prúdovým chráničom (RCD) s názvom zvyškový prevádzkový prúd nepresahujúci 30 mA. O objednávke opýtajte sa svojho inštalatéra.
- Tento sušič vlasov je vybavený ochranou proti prehriatiu, ktorá Môže sa automaticky vypnúť, keď je teplota sušičky príliš vysoká. V tomto okamihu okamžite vypnite vypínač a odpojte napájanie pred opätovným použitím nechajte fén niekoľko minút vychladnúť. Po kontrole, či na vstupe a výstupe vzduchu nie sú žiadne vlasy alebo cudzie predmety, zapnite vypínač.

Žehlička na vlasy:

- Žehlička je pri používaní VEĽMI HORÚCA. Uistite sa, že nie na kontakt povrchu platničiek s pokožkou, najmä v oblasti ucha, tváre a krku. NEPREKRAČUJTE odporúčaný čas používania, pretože by to bolo vaše vlasy mohli byť spálené alebo spálené.
- Nenechávajte žehličku zapnutú, keď sa používa alebo chladne na povrchoch, ktoré nie sú odolné voči teplu alebo takmer horľavé materiály.
- Pred uskladnením žehličku nezakrývajte a nechajte ju úplne vychladnúť (napr. 30 minút). Kábel neomotávajte pevne okolo žehličky.
- Nepoužívajte žehličku na umelé vlasy, parochne alebo domácu kožušinu zvieratá.
- Nebezpečenstvo zakopnutia Pri používaní a skladovaní dávajte pozor na vlečené káble jej.
- Nebezpečenstvo zamotania vlasca. Kábel spotrebiča môže byť nesprávny umiestnenie môže spôsobiť riziko zamotania, uškrtienia alebo zakopnutia. Venujte pozornosť bezpečné umiestnenie elektrického kábla.
- VŽDY používajte záмок závesu, aby boli ohrievacie platne zatvorené, keď sa spotrebič zahreje alebo vychladne, čo je obzvlášť dôležité pri ak sú v domácnosti deti. Otvorte žehličku bez dozoru môže spadnúť a zachytiť sa o ruku dieťaťa, čo spôsobí vážne poškodenie dieťaťa
- Nedotýkajte sa tienistých oblastí počas alebo tesne po použití miesta, pretože sú veľmi horúce. Mohlo by to spôsobiť vážne popáleniny.

- **Nebezpečenstvo! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!** Uistite sa, že žiadne predmety, ako sú sponky alebo sponky do vlasov. Môžu spôsobiť skrat.

- **VAROVANIE:** Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vody. Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, sprch, umývadiel alebo iných nádob obsahujúce vodu.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Produkt Voltage Frekvenčný výkon

Fén na vlasy AC 220-240V 50-60Hz 1200-1500 W

Žehlička na vlasy AC 100-240V 50-60Hz 25-35W

4. POPIS ČASTÍ

1. Odnímateľná vzduchová tryska
2. Predná časť tela
3. Prepínač Power Shift 0 - I - II
4. Kábel a závesná slučka
5. Zadná časť tela / kryt filtra a vstup vzduch
6. Skladací hrot
7. Rukoväť

5. NÁVOD NA POUŽITIE

Pred použitím

1. Úplne odviňte sieťový kábel.
2. Uistite sa, že produkt objíma a sieťový objíma sa zhodujú.
3. V prípade potreby nasadte trysku. Môžete vysušiť jednotlivé pramene vlasov koncentráciou prúdu horúceho vzduchu pomocou kaderníckej trysky.

INŠTRUKCIE NA POUŽÍVANIE:

1. Umyté vlasy by mali zostať vlhké a navlhčené. Keď sú vlasy suché, mierne ich navlhčíte vodou.
2. Pred stylingom, česaním alebo česaním sa uistite, že sú vaše vlasy zapletené. Vyhybať sa príliš veľa sušenia vlasov: To môže mať za následok kučeravé vlasy, ktoré sa ťažko upravujú. V závislosti od vlastných názorov a predstáv si môžete vlasy upraviť fénom.

Manipulácia: Pomocou praktického posuvného spínača je možné meniť výkon vykurovania a ventilátora podľa individuálne požiadavky.

Je možné vykonať nasledujúce nastavenia:

0 = vypnuté

1 = stredná teplota / stredný prúd vzduchu pre jemné sušenie/úpravu mierne vlhkých vlasov

2 = vyššia teplota / silný prúd vzduchu pre rýchle schnutie a/alebo styling.

TEPELNÁ OCHRANA 1: Ak je prekážka v ochrannej mriežke alebo výstupe sušička sa prehriala, je vybavená vnútorným ochranným systémom (tepelný spínač), ktorý sa automaticky aktivuje a vedie k vypnutiu sušičky. Ak k tomu dôjde, odpojte sušičku od sieťového napájania a pred opätovným použitím počkajte 10 až 20 minút.

Žehlička na vlasy:

4. Popis dielov:

1. Vypínač.
2. LED indikátor napájania
3. Dosky potiahnuté keramikou.

5. Návod na použitie Žehlička je vhodná na použitie na suché vlasy. Najlepšie výsledky dosiahnete pred vlasmi umývať, česať, sušiť a používať prípravky na ochranu pred teplom.

VAROVANIE: Pred vyrovnávaním vlasov nepoužívajte žiadne stylingové prípravky okrem tepelnej ochrany, ktoré jasne naznačujú, že sa dajú použiť pred narovnaním pomocou žehličky na vlasy. Ak používate tepelnú ochranu, uistite sa, že ju používate podľa pokynov výrobcu a dbajte na to, aby sa vlasy príliš nelepili, inak by sa mohli prilepiť na kúrenie taniere a spôsobiť pálenie alebo ťahanie vlasov.

1. Suchými rukami kábel úplne odviňte a pripojte žehličku k elektrickej sieti. (Železné ramená sú stlačené dohromady).
2. Žehličku položte na suchý, rovný, žiaruvzdorný povrch a potom posuňte vypínač na ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ.
3. Počkajte približne 1-3 minúty, kým žehlička nedosiahne správnu prevádzkovú teplotu.
4. Vezmite časť vlasov, ktorú chcete narovnať, a umiestnite ju medzi keramické platne čo najbližšie ku koreňom, ale nedotýkajte sa pokožky hlavy. Aby ste si nepoškodili vlasy, Neopakujte to na tej istej časti vlasov viackrát.
5. Umiestnite keramické platne pevne k sebe a posúvajte žehličku jedným pohybom pozdĺž dĺžky vlasov od koreňov ku končekom, aby sa zabránilo prehriatiu/spáleniu vlasov, maximálne 5 sekúnd.
6. Uvoľnite časť vlasov a opakujte na ďalších častiach, predtým narovnajete spodné časti vlasov vrchný.
7. Žehličku je možné kedykoľvek vypnúť stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia alebo vypnutím v zo zásuvky a odpojenie zo zásuvky.

TIPY NA STYLING

- Na dosiahnutie najlepšieho účinku by časť vlasov, ktorá sa má narovnať, nemala byť širšia ako 5 cm alebo hrubšia
- Pre dodatočnú ochranu použite pred vyrovnávaním prípravky na tepelnú ochranu.

6. ČISTENIE A ÚDRŽBA

1. Najskôr odpojte zariadenie.
2. Plastový povrch krytu očistite vlhkou handričkou a osušte dosucha. Nepoužívajte alkohol alebo abrazívne prostriedky.
3. Odporúča sa pravidelne čistiť zadnú mriežku. Odstráňte vlasy a iné nečistoty, ktoré sa usadili na mriežke.
4. Niektoré chlípky sa môžu usadiť aj na mriežke výstupu vzduchu, v prípade potreby ju vyčistite.
5. Tento model sušiča vlasov je bezúdržbový.
6. Nie je potrebné mazať ani používať žiadne čistiace kvapaliny.
7. Aby ste zaistili správnu funkciu spotrebiča, vždy sa uistite, že je čistý.
8. Zariadenie neponárajte do vody.
9. Sušič vlasov pravidelne čistite od prachu a vlasov.

Udržujte žehličku na vlasy čistú a bez stylingových prípravkov.

1. Pred uskladnením alebo čistením žehličku vypnite, odpojte a nechajte vždy vychladnúť (najmenej 30 minút).
2. Pri skladovaní neovíjajte sieťový kábel okolo žehličky ani ho za ňu nevešajte, pretože tým zabránite mohol byť poškodený na dlhú dobu.
3. Utrite vonkajšiu stranu žehličky na vlasy, keramické platne a kábel vlhkou handričkou, na odstránenie všetkých usadenín stylingového produktu. Utrite dosucha. Použiť čistiace prostriedky alebo abrazíva, pretože môžu poškriabať povrch. Nikdy neponárajte žehlička, kábel alebo vodná zástrčka.