

CONGA

CONGA ROCKSTAR 1500 HORIZON X-TREME XL

Tyčový vysávač

NÁVOD NA POUŽITIE

SLOVENČINA

cecotec

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím produktu si dôkladne prečítajte tieto pokyny. Uchovajte si tento návod pre prípadné budúce použitie alebo pre nových používateľov.

Toto zariadenie sa musí používať v súlade s týmto návodom na obsluhu. Cecotec nenesie zodpovednosť za žiadne škody alebo zranenia spôsobené nesprávnym používaním.

- Toto zariadenie môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo sú poučené o používaní zariadenia bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným rizikám. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu by nemali vykonávať deti bez dozoru.
- Toto zariadenie je určené výhradne len na domáce použitie. Nie je určené pre použitie napr. v baroch, reštauráciách, hoteloch, kanceláriách a na farmách.
- Pravidelne kontrolujte napájací kábel, zástrčku a nabíjačku či niektorá z týchto častí nie je viditeľne poškodená. Ak je kábel poškodený, musí ho opraviť autorizovaný servis Cecotec, aby sa predišlo akémukoľvek druhu nebezpečenstva.
- Uistite sa, že napätie v sieti zodpovedá napätiu na typovom štítku zariadenia a že sieťová zásuvka je uzemnená.
- Nepokúšajte sa zariadenie opraviť sami. Ak potrebujete technickú podporu, kontaktujte autorizovaný servis Cecotec.
- VAROVANIE: Zariadenie má rotujúce časti, ktoré môžu predstavovať riziko zachytenia. Buďte mimoriadne opatrní.
- Zariadenie nepoužívajte, ak vám spadlo alebo sú na ňom viditeľné známky poškodenia.
- Nepoužívajte žiadne príslušenstvo, ktoré nebolo odporučené výrobcom, pretože môže spôsobiť zranenia alebo škody.
- Neumiestňujte zariadenie do blízkosti zdrojov tepla, horľavých látok alebo mokrých povrchov. Zabráňte aby sa vysávač dostal do kontaktu s vodou alebo inými tekutinami. Nepoužívajte vysávač v exteriéri.
- Zariadenie nepoužívajte na vysávanie tekutín, zapálených zápaliek, ohorkov z cigariet, horúceho popola ani na vysávanie mokrých povrchov.
- Toto zariadenie nepoužívajte na betóne, asfalte alebo iných drsných povrchoch.
- Prestaňte zariadenie používať, ak zaznamenáte abnormálny zvuk alebo vyššiu teplotu ako zvyčajne.
- Nechajte odblokované výstupy vzduchu, aby ste predišli strate sacieho výkonu.
- Z času na čas skontrolujte trubicu vysávača, aby ste sa uistili že je priechodná.
- Buďte zvlášť opatrní pri používaní zariadenia v blízkosti schodov.
- Neblokujte otvory zariadenia ani nezabraňujte prúdeniu vzduchu. Udržujte otvory bez akýchkoľvek predmetov a neblokujte ich oblečením alebo prstami.
- Pri odpájaní zo zásuvky ťahajte za zástrčku, nie za kábel.

- Kábel, zástrčku ani žiadnu inú časť zariadenia neponárajte do vody ani inej tekutiny a nevystavujte elektrické spoje vode. Pred manipuláciou so zástrčkou alebo zapnutím zariadenia sa uistite, že máte suché ruky.

POKyny PRE BATÉRIE

- UPOZORNENIE: na nabíjanie batérie používajte iba napájací zdroj dodaný so zariadením s referenčným číslom CZH015350050EUWP.
- Batéria musí byť zo zariadenia vybratá a zlikvidovaná bezpečným spôsobom.
- Maloleté osoby môžu batérie vymieňať iba pod dozorom dospeléj osoby.
- Batérie, u ktorých hrozí riziko prehĺtnutia, uchovávajte mimo dosahu detí.
- Prehĺtnutie batérie môže spôsobiť popáleniny, perforáciu mäkkých tkanív a smrť. Do dvoch hodín po požití môže spôsobiť vážne popáleniny.
- V prípade prehĺtnutia batérie okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Toto zariadenie obsahuje Li-ion batériu. Nespaľujte ju ani nevystavujte vysokým teplotám, pretože môže explodovať.
- Zabráňte kontaktu medzi batériami a malými kovovými predmetmi, ako sú sponky na papier, mince, kľúče, klince alebo skrutky.
- Nevystavujte batériu mechanickým otrasom.
- Batérie môžu v extrémnych podmienkach vytečť. V takom prípade sa kvapaliny nedotýkajte. Ak sa kvapalina dostane do kontaktu s pokožkou, okamžite ju umyte mydlom a vodou. Ak sa kvapalina dostane do očí, okamžite ich vyplachujte čistou vodou po dobu minimálne 10 minút a vyhľadajte lekársku pomoc. Pri manipulácii s batériou alebo článkami noste rukavice a ihneď ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.
- Nepoužívajte inú nabíjačku ako tú, ktorá bola špeciálne dodaná pre toto zariadenie.
- Batérie musia byť vložené v správnej polohe. Pri vkladaní dbajte na polaritu.
- Batériu z balenia tohto zariadenia použite výlučne pre účely tohto vŕsávača.
- Udržujte batérie a články čisté a suché.
- Ak sú kontakty batérie znečistené, utrite ich čistou suchou handričkou.
- Nabíjačku nikdy žiadnym spôsobom neupravujte.
- Napájacie svorky batérií nesmú byť skratované.
- Ak sa bude zariadenie skladovať na dlhší čas, odporúča sa vybrať batériu.
- Po dlhom skladovaní je potrebné batérie niekoľkokrát nabiť a vybiť, aby sa dosiahol maximálny výkon.
- Nenabíjajte batérie, ktoré nie sú určené na nabíjanie.

Všetky obrázky, na ktoré sa odkazuje v tomto návode na použitie, nájdete vo viacjazyčnom návode na použitie.

1. ČASTI A ZLOŽENIE

Fig. 1:

1. Telo vysávača a zásobník na prach
2. 2v1 široká hubica na nábytok a/alebo kúty
3. Sacia trubica
4. Motorizovaná hubica s rotačnou kefou
5. Úzka štrbinová hubica na ťažko prístupné miesta
6. Batéria
7. Napájací adaptér
8. Držiak na stenu
9. Hmoždinky a skrutky pre uchytenie na stenu

Fig. 2

1. Paralelný cyklónový systém
2. Tlačidlo na otvorenie zásobníka na prach
3. Veko zásobníka na prach
4. Tlačidlo uvoľnenia zásobníka na prach
5. Nabíjací port
6. Tlačidlo uvoľnenia batérie
7. Tlačidlo (spúšť) zapnutia/vypnutia
8. Zásobník na prach
9. Hlavné telo
10. Displej
11. Tlačidlo voľby režimu
12. Batéria

Fig. 3

1. Kontrolka zvoleného režimu:
 - o režim ECO
 - o režim TURBO
2. Indikátor stavu batérie svieti
3. Tlačidlo voľby režimu
4. Indikátor pripomenutia čistenia filtra
5. Indikátor upozornenia na zablokovanie rotačnej kefy

VEZMITE PROSÍM NA VEDOMIE:

Obrázky v tejto príručke sú schematické znázornenia a nemusia sa presne zhodovať s produktom.

2. PRED POUŽITÍM

- Súčasťou tohto tyčového vysávača je obal určený na jeho ochranu počas prepravy. Vyberte vysávač zo škatule a odstráňte všetok baliaci materiál. Originálnu škatuľu a ostatné prvky uschovajte na bezpečnom mieste, pretože to pomôže zabrániť poškodeniu produktu pri jeho budúcej preprave. V prípade likvidácie pôvodného obalu sa uistite, že všetky obalové materiály sú náležite recyklované.
- Uistite sa, že všetky diely a komponenty sú pribalené a nepoškodené. Ak niektorý kus chýba alebo je poškodený, okamžite kontaktujte technickú podporu Cecotec.

Obsah balenia:

Obsah balenia sa môže líšiť podľa konkrétneho modelu.

- Conga Rockstar 1500 Horizon X-Treme XL
- Široká hubica 2v1 na nábytok a/alebo kúty
- Úzka štrbinová hubica na ťažko prístupné miesta
- Hubica s rotačnou kefou
- Sacia trubica
- Držiak na stenu
- Napájací adaptér
- Návod na použitie

3. ZOSTAVENIE ZARIADENIA

Zostavenie sacej trubice a motorizovanej hubice

- Ak chcete namontovať hubicu do sacej trubice, obe zarovnajete, skontrolujte či sa výstupok na hubici zhoduje s vodiacími lištami na trubici a zasuňte ich do seba, kým nezaklapnú.
- Ak ich chcete rozmontovať, stlačte tlačidlo na uvoľnenie hubice, držte hubicu a vytiahnite z nej saciu trubicu.

UPOZORNENIE

Pri zostavovaní týchto dvoch častí sa uistite, že rukoväť vysávača a hubica sú zostavené v rovnakom smere.

Zostavenie sacej trubice, hubice a tela vysávača. Fig. 4

- Na dokončenie montáže vysávača držte trubicu s pripojenou hubicou zvisle a vložte ju do tela vysávača.

Vloženie batérie. Fig. 5

- Vložte batériu do drážky umiestnenej na tele vysávača podľa tohto návodu. Pri správnom vložení batéria zacvakne na miesto. Po vložení skontrolujte, či je batéria riadne zaistená na svojom mieste.
- Ak chcete batériu vytiahnuť, stlačte tlačidlo na uvoľnenie batérie a batériu vyberte.

UPOZORNENIE

V prípade že vysávač nebudete dlhšiu dobu používať, vyberte z neho batériu a uskladnite ju na bezpečnom a suchom mieste.

Montáž príslušenstva Fig. 6

Okrem motorizovanej hubice má tento vysávač aj širokú hubicu 2 v 1 a úzku štrbinovú hubicu. Toto príslušenstvo je možné pripojiť k trubici aj k hlavnému telu vysávača.

4. PREVÁDZKA

Fig. 7

1. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
2. Tlačidlo voľby režimu

Tlačidlo (spúšť) zapnutia/vypnutia

Po stlačení spúšte sa vysávač spustí v režime ECO. Stlačením tlačidla voľby režimu môžete prepnúť do režimu TURBO. Ak toto tlačidlo stlačíte znova, vysávač sa vráti do režimu ECO. Ak uvoľníte spúšť, zariadenie sa vypne.

Nabíjanie

Fig. 8

1. Indikátor stavu batérie na displeji
2. Indikátor stavu batérie sa rozsvieti na batérii

Na nabíjanie vysávača použite výhradne dodávanú nabíjačku. Zasuňte zástrčku nabíjačky do portu na nabíjanie batérie. Keď tak urobíte, indikátor stavu batérie na displeji a indikátor stavu batérie na batérii budú blikať. Počas nabíjania vysávača budú tri kontrolky prerušovane blikať jedna po druhej. Po dokončení nabíjania zostanú tri kontrolky svietiť. Indikátor stavu batérie svieti na displeji a na batérii pracujú synchronne. V prípade potreby je možné batériu vybrať z tela zariadenia a nabiť ju.

Indikátor stavu batérie na displeji

Indikátor stavu batérie na batérii

Keď sa úroveň nabitia batérie zníži, príslušné kontrolky (na displeji aj na batérii) zhasnú. Ak je úroveň nabitia batérie príliš nízka, posledná kontrolka začne blikať. Keď sa vypne, prístroj prestane fungovať. Pred úplným vybitím batériu vysávača plne nabite.

Výmena batérie Fig. 9

Stlačením tlačidla na uvoľnenie batérie vyberte batériu zo zariadenia. Potom vložte novú batériu v správnej polohe a uistite sa, že sa uvoľňovacie tlačidlo vrátilo do uzamknutej polohy.

Inštalácia držiaka na stenu Fig. 10

- Umiestnite držiak na stenu a označte body, kde vyvrtáte diery na uchytenie držiaka. Berte do úvahy, v akej výške ho umiestnite; držiak namontujte v takej výške, aby hubica doľahla na podlahu a tým nespočívala celá váha vysávača na držiaku.
- Na vopred označené miesta vyvrtajte diery a vložte do nich hmoždinky a skrutky.
- Uistite sa, že držiak je bezpečne pripevnený k stene a vysávač vložte do držiaka.
- Držiak by mal byť umiestnený v blízkosti elektrickej zásuvky.
- Vysávač je možné nabíjať, keď je umiestnený na nástennom držiaku.
- Príslušenstvo môžete umiestniť do bočných otvorov držiaka.

5. ČISTENIE A ÚDRŽBA

Čistenie zásobníka na prach. Fig. 11

Stlačte tlačidlo na uvoľnenie sacej trubice, aby ste trubicu vybrali. Potom odstráňte motorizovanú hubicu (alebo iné príslušenstvo, ktoré máte pripojené).

Stlačte tlačidlo otvorenia zásobníka na prach a vyprázdňte ho.

Po vyprázdnení zatvorte veko a uistite sa, že sa otváracie tlačidlo vrátilo do uzamknutej polohy.

Čistenie filtrov

Fig. 12

Stlačte tlačidlo na uvoľnenie zásobníka na prach. Potom uchopte zásobník za koniec a potiahnite ho zvisle, aby ste ho vybrali.

Fig. 13

Vyberte špongiový filter z nádrže a HEPA filter z tela vysávača. Oba filtre vyčistite kefkou alebo ich umyte vodou z vodovodu (teplota vody by nemala presiahnuť 40 °C). Pred výmenou filtrov sa uistite, že sú úplne suché.

Fig. 14

Odstráňte cyklónovú jednotku zo zásobníka na nečistoty. Potom vyčistite kefkou prach nahromadený okolo kovovej sieťky. Vráťte vyčistenú cyklónovú jednotku späť do zásobníka a zatlačte oba filtre na miesto. Nakoniec vložte zásobník na nečistoty do tela vysávača a uistite sa, že je uvoľňovacie tlačidlo v uzamknutej polohe.

Fig. 15

Najprv nasadte hornú časť nádrže a potom zatlačte druhý koniec nadol.

UPOZORNENIE

Pred použitím vysávača sa uistite, že sú filtre správne nasadené.

Čistenie motorizovanej hubice a kefy Fig. 16

Otočte motorizovanú hubicu hore nohami. Stlačením uvoľňovacieho tlačidla vyberte kefu a vyčistite ju. Po vyčistení kefu pripojte späť k hubici.

6. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná příčina	Riešenie
Vysávač sa nezapne.	Batéria sa vybila.	Nabite batériu.
	Nie je vložená batéria.	Vložte batériu.
	Niektoré vnútorné časti sú poškodené.	Kontaktujte oficiálny servis Cecotec.
Vysávač pri prevádzke vydáva zvláštny zvuk.	Vetracie otvory sú upchaté.	Vyčistite vetracie otvory.
Vysávač má nízky sací výkon.	Zásobník na nečistoty je plný alebo upchatý.	Vyčistite zásobník na nečistoty.
	Úroveň nabitia batérie je nízka.	Nabite batériu.
	Vetracie otvory sú upchaté.	Vyčistite vetracie otvory.
Vysávač sa nenabíja.	Nabíjačka nie je pripojená k sieťovej zásuvke.	Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky.
	Nabíjačka nie je pripojená k nabíjaciemu portu zariadenia.	Pripojte nabíjačku k nabíjaciemu portu.
	Nabíjačka je pokazená.	Vymeňte nabíjačku.
	Niektoré vnútorné časti sú poškodené.	Kontaktujte oficiálny servis Cecotec.
Motorizovaná kefa nefunguje.	Motorizovaná kefa je upchatá.	Vyčistite motorizovanú kefu.
Zo zásobníka na nečistoty vyteká.	Filter je pokazený.	Vymeňte filter.
	Nenasadili ste filter.	Vložte filter.

7. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Produkt: Conga Rockstar 1500 Horizon X-Treme XL

Referenčné číslo produktu: EU01_102266

Menovitý výkon motora: 200W

Menovitý výkon kefy: 15W

Výstup nabíjačky: 35 V, 0,5A, 17,5 W

Hlučnosť: 70 dB

Údaje o batérii:

29,6 V, 2600mAh, 76,96 Wh

Vstup: 35 V, 0,5 A.

Typ: GLBP01-8S26

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technickej špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia.

Vyrobené v Číne | Navrhnuté v Španielsku

8. LIKVIDÁCIA STARÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol označuje, že v súlade s platnými predpismi sa výrobok a/alebo batérie musia likvidovať oddelene od domáceho odpadu. Keď tento produkt dosiahne koniec svojej životnosti, mali by ste batérie/akumulátory zlikvidovať a odovzdať ich na zbernom mieste určenom miestnymi úradmi.



Spotrebiteľia sa musia obrátiť na miestne úrady alebo predajcu, aby získali informácie o správnej likvidácii starých zariadení a/alebo ich batérií. Dodržiavanie vyššie uvedených pokynov pomôže chrániť životné prostredie.

9. TECHNICKÁ PODPORA A ZÁRUKA

Cecotec je zodpovedný voči koncovému užívateľovi alebo spotrebiteľovi za akýkoľvek nesúlad, ktorý existuje v čase dodania produktu za podmienok a lehôt stanovených platnými predpismi. Odporúča sa, aby opravy vykonával autorizovaný servis Cecotec. Ak kedykoľvek zistíte akýkoľvek problém s vaším zariadením alebo máte akékoľvek pochybnosti, neváhajte kontaktovať autorizovaný servis Cecotec.

10. AUTORSKÉ PRÁVA

Práva duševného vlastníctva na texty v tomto návode patria spoločnosti CECOTEC INOVACIONES, S.L. Všetky práva vyhradené. Obsah tejto publikácie sa nesmie ako celok ani sčasti reprodukovat', ukladať do vyhľadávacieho systému, prenášať alebo distribuovať akýmikoľvek prostriedkami (elektronicky, mechanicky, fotokopírovaním, nahrávaním a podobne) bez predchádzajúceho súhlasu CECOTEC INOVACIONES, S.L.

11. VYHLÁSENIE O ZHODE



Úplné znenie Vyhlásenia o zhode EÚ nájdete na internetových stránkach:
www.cecotec.sk/vyhlasenieiozhode

ČEŠTINA

Český návod k použití naleznete ve vícejazyčném návodu k použití, který naleznete v balení.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Produkt: Conga Rockstar 1500 Horizon X-Treme XL

Reference produktu: EU01_102266

Nominální výkon motoru: 200 W

Nominální výkon kartáče: 15 W

Výstup nabíječky: 35 V, 0,5 A, 17,5 W

Hlučnost: 70 dB

Údaje o baterii:

29,6 V, 2600mAh, 76,96 Wh

Vstup: 35 V, 0,5 A.

Typ: GLBP01-8S26

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění.

Vyrobena v Číně | Navrženo ve Španělsku

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



Úplné znění EU prohlášení o shodě lze nalézt na internetových stránkách:
www.cecotec.cz/prohlasenioshode

VÝHRADNÍ DOVOZCE A DISTRIBUTOR ZNAČKY CECOTEC PRO ČR:
VÝHRADNÝ DOVOZCA A DISTRIBÚTOR ZNAČKY CECOTEC PRE SR:

PLAY Electronics, s. r. o.

Prielohy 1166/1D, 010 07 Žilina, Slovenská republika

info@cecotec.cz

www.cecotec.cz

info@cecotec.sk

www.cecotec.sk

VÝROBCE | VÝROBCA: Cecotec Innovaciones S.L., Avenida Reyes Catolicos 60, 46910 Alfafar (Valencia), Spain, Tel: +34 963 21 07 28