

RUČNÝ MIXÉR SEVERIN HM 3830, 3832

Návod k použití:

Vážení zákazníci,

před použitím spotřebiča je nutné, aby si každý uživatel starostlivo přečetl návod na obsluhu.

Pripojenie:

Spotřebič musí být zapojený do řádně zapojené zásuvky, která má chráněný kontakt. Sieťové napätie musí zodpovedať údajom na typovom štítku spotrebiča. Spotrebič spĺňa smernice záväzné pre označenie CE.



Popis spotřebiča:

1. rukoväť
2. napájací kábel
3. tlačidlo pre uvoľnenie
4. rýchlosti
5. turbo
6. hnetacie háky
7. šľahacie metly

Dôležité bezpečnostné pokyny:

Vzhľadom na možné nebezpečenstvo je nutné, aby opravu elektrického zariadenia alebo prírodného kábla vykonávalo naše servisné stredisko. Pokiaľ potrebujete zariadenie opraviť, zašlite ho prosím do niektorého z našich zákazníckych servisných stredísk (viď príloha). Nikdy nečistite zariadenie vodou ani ho neponárajte do vody. Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Príslušenstvo prístroja môžete čistiť v horúcej vode s prostriedkom na umývanie riadu. Vždy vypnite zariadenie a odpojte zástrčku zo zásuvky - pred nasadením či sňatím akýchkoľvek častí, v prípade zlého fungovania prístroja, pred čistením, pokiaľ je zariadenie ponechané bez dohľadu zodpovednej osoby, po každom cykle použitia.

Upozornenie:

Zlé použitie prístroja môže viesť k vážnym zraneniam osôb. Osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a duševnými schopnosťami, alebo osoby s nedostatočnými znalosťami a skúsenosťami, môžu zariadenie používať pod dohľadom zodpovednej osoby, alebo ak boli s používaním prístroja oboznámené a plne porozumeli všetkým rizikám a prijatým bezpečnostným opatreniam. Deti nesmú zariadenie používať. Uchovávajte zariadenie aj prírodný kábel mimo dosahu detí. Nedovoľte deťom, aby sa so zariadením hrali. Všetky obalové materiály uchovávajte mimo dosahu detí – uvedené materiály môžu predstavovať riziko, napr. riziko udusenia. Pred každým použitím skontrolujte, či zariadenie vrátane prírodného kábla a všetkých

pripojených príslušenstiev nejavi známky akéhokoľvek poškodenia.

Pokiaľ by napríklad došlo k pádu prístroja na tvrdý povrch, alebo bolo použité nadmerné sily (ťahu) pri manipulácii s prírodným káblom, prístroj nesmie byť ďalej používaný. Aj neviditeľné poškodenie môže negatívne ovplyvniť bezpečnosť používania prístroja. Po vypnutí prístroja vždy vyčkajte až do úplného zastavenia motora. Nedotýkajte sa žiadnych pohybových častí. Uchovávajte prístroj aj prírodný kábel mimo dosahu horúcich povrchov, ako napr. platničiek variča, aj iných zdrojov tepla. Pri odpájaní prístroja zo zásuvky nikdy neťahajte za prírodný kábel. Vždy iba uchopíte zástrčku a vyberte ju. Nedotýkajte sa žiadnych rotujúcich častí prístroja počas jeho prevádzky, ani nevkladajte do misy žiadne náčinie (napr. stierku, varešky), kým sa motor úplne nezastaví. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím prístroja alebo nerespektovaním týchto pokynov. Zariadenie je určené pre domáce a podobné použitie, ako napríklad v obchodoch, kanceláriách a ďalších podobných pracovných prostrediach, v rôznych pracovných prostrediach v poľnohospodárstve, zákazníkov v hoteloch, motelloch a podobných zariadeniach, v ubytovaní rodinného typu „bed-and breakfast“ (nocľah sa raňajkami).

Pred prvým použitím:

Pred prvým použitím zariadenia vyčistite všetko jeho príslušenstvo a súčasti podľa návodu v oddiele Čistenie a údržba.

Krátkodobé neprerušené použitie zariadenia:

Pri voľbe rýchlostných stupňov 1 – 5 používajte zariadenie neprerušene po dobu najdlhšie 5 minút. Potom prístroj vypnite a nechajte motor vychladnúť po dobu 20 minút.

Prehľad jednotlivých stupňov spínača

Zariadenie je vybavené viacstupňovým spínačom. Môžete voliť medzi nasledujúcimi stupňami:

0 Zariadenie je vypnuté

1 Minimálna rýchlosť

2 Malá rýchlosť

3 Stredná rýchlosť

4 Vyššia rýchlosť

5 Vysoká rýchlosť

Na miešanie ľahkých a tekutých zmesí alebo na zmiešanie prísad zvolte stupeň 1 alebo 2.

Na miešanie a miesenie odporúčame stupne 3, 4 alebo 5.

Funkcia turbo:

Stlačením tlačidla turbo docielite maximálnu možnú rýchlosť, bez ohľadu na to, aký rýchlostný stupeň je práve nastavený.

Šľahacie metly:

Vhodné pre ľahké a tekuté zmesi ako sú krémy, trené cesto, zemiaková kaša, šľahaný vaječný bielok, šľahačka a pod.

Hnetacie háky:

Na prípravu tuhšieho cesta (miesenie) je nutné použiť háky.

Použitie:

- Nasadíte zvolené príslušenstvo do otvorov na spodnej strane šľahača a trochu ich zatlačte smerom dovnútra, až „zaklapnú“ na správne miesto.
- Podľa množstva prísad vyberte dostatočne hlbokú misu.
- Môžete použiť ľubovoľnú misu, okrúhlu nádobu a pod., ktorá je odolná voči poškriabaniu a vo vnútri ktorej sa môže príslušenstvo otáčať.
- Akonáhle nasadíte príslušenstvo, môžete vziať šľahač do ruky a ponoriť ho príslušenstvom do nádoby naplnenej prísadami.
- Na prepínanie medzi jednotlivými stupňami rýchlosti používajte palec.
- Pre ukončenie alebo prerušenie mixovania najprv prepnete spínač do polohy 0 (vypnuté) a až potom vytiahnete príslušenstvo zo zmesi.

Uvoľnenie príslušenstva:

Šľahacie metly aj hnetacie háky sa automaticky uvoľnia (odpoja) pri stlačení tlačidla pre uvoľnenie príslušenstva.

Čistenie a údržba:

Pred čistením skontrolujte, či je prístroj odpojený z elektrickej siete a či je úplne vychladnutý. Nikdy nečistite zariadenie vodou ani ho neponárajte do vody. Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Na čistenie nepoužívajte abrazíva ani drsné čistiace prostriedky. Plášť prístroja môžete zotrieť vlhkou hladkou handričkou. Základňu môžete vyčistiť navlhčenou handričkou. Šľahacie metly, hnetacie háky a misu na šľahanie môžete umyť horúcou vodou s jemným prostriedkom na riad. Výrobok ani jeho súčasti nie sú určené na umývanie v umývačke riadu.

NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO:

Náhradné diely a príslušenstvo je možné objednať prostredníctvom zákazníckeho servisu dovozcu priamo od výrobcu.

LIKVIDACIA:



Pre likvidáciu vyslúžilých elektrospotrebičov sú určené verejné zberne komunálneho odpadu.

Záručné vyhlásenie:

Ďakujeme Vám za dôveru v tento výrobok. Veríme, že s ním budete maximálne spokojní. Pri vyberaní prístroja starostlivo zvažte, aké funkcie od prístroja požadujete. Pokiaľ Vám nebude výrobok v budúcnosti vyhovovať, nie je táto skutočnosť dôvodom na reklamáciu. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte priložený návod a dôsledne sa ním riadte. Všetky výrobky slúžia na domáce použitie. Na profesionálne použitie sú určené výrobky špecializovaných výrobcov. Všetky doklady o kúpe ao prípadných opravách Vášho výrobku odporúčame uschovať po dobu 3 rokov na poskytnutie maximálne kvalitného záručného a pozáručného servisu. Na tento domáci spotrebič poskytujeme záruku na bezchybnú funkciu po dobu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Záruka sa vzťahuje na závady spôsobené chybou výroby alebo chybou materiálu. Záruku je možné uplatňovať u organizácie, u ktorej bol výrobok zakúpený. Záruka je neplatná, ak je závada spôsobená mechanickým poškodením (napr. pri preprave), nesprávnym používaním alebo používaním v rozpore s návodom na obsluhu, neodvratnou udalosťou (napr. živelná pohroma), ak bol výrobok pripojený na iné sieťové napätie, než pre ktoré je určený a tiež v prípade úprav alebo opráv vykonaných osobami, ktoré na tento zákrok nemajú oprávnenie. Výrobky sú určené na použitie v domácnosti. Pri použití iným spôsobom nemôže byť záruka uplatnená. V prípade poruchy sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili, alebo na náš zákaznícky servis.