



Návod na použitie



Bezpečnostné pokyny pre cestovné kanvice

Pred používaním tohto zariadenia si prosím dôkladne prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny a samostatne priložené pokyny na používanie.

Bezpečnostné pokyny pre cestovné vodné kanvice podľa štandardu



UPOZORNENIE: Riziko popálenín!

- Aj po použití zostáva povrch vykurovacieho telesa zahrievaný .
 - Pri plnení neprekračujte MAX limit, inak môže voda prekypnúť a spôsobiť popáleniny!
-
- Tento prístroj môžu používať deti vo veku 8 rokov a viac, ak dostali dohľad alebo poučenie o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú rizikám .
 - Čistenie a údržbu používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie o 8 rokov a pod dohľadom.
 - Udržiavajte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
 - Deti sa s týmto spotrebičom nesmú hrať.
 - Spotrebiče môžu používať osoby so zníženými fyzickými, senzačnými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a znalostí, ak dostali dohľad alebo poučenie o používaní
Spotrebiče bezpečne a ak rozumejú nebezpečenstvám
Prepojené.
 - Tento prístroj sa používa na ohrievanie a varenie vody. Nikdy nepoužívajte na ohrievanie iných tekutín alebo jedla.
Nesprávne použitie iných účelov môže viesť k zraneniam.

- Tento spotrebič je navrhnutý pre domáce a podobné aplikácie, ako sú:
 - v kuchynských priestoroch pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných priestoroch ;
 - od klientov v hoteloch, motelloch a iných obytných oblastiach-ment.

Nie je určené na použitie na farmách alebo v penziónoch typových prostredí .

- Na produkte nájdete nasledujúci symbol:



UPOZORNENIE:

Tento spotrebič nie je určený na ponorenie do vody počas čistenia. Riad'ťe sa pokynmi, ktoré vám dávame v inštrukciách v kapitole "Čistenie".

- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikované osoby vymeniť, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Zariadenie je navrhnuté výhradne na súkromné použitie a na svoj zamýšľaný účel . Tento spotrebič nie je vhodný na komerčné použitie.
- Nepoužívajte ho vonku. Držte ho mimo tepla, priameho slnečného svetla, vlhkosti (nikdy ho nenamáčajte v tekutine) a ostrých hrán. Nepoužívajte spotrebič s mokrymi rukami. Ak je spotrebič vlhký alebo mokrý, okamžite ho odpojte.
- Vždy vypnite spotrebič a vyberte hlavnú zástrčku zo zásuvky (vyberte hlavnú zástrčku, nie kábel), keď sa spotrebič nepoužíva, pripojte prístupové zásuvky na čistenie alebo v prípade poruchy.
- Nepoužívajte spotrebič bez dozoru. Vždy spotrebič vypnite, keď opúšťate miestnosť. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Spotrebič a hlavný kábel by sa mali pravidelne kontrolovať na známky poškodenia (poškodenia). Ak sa zistí poškodenie, spotrebič nesmie byť použitý.
- Neopravujte spotrebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Používajte len originálne náhradné diely.

- Aby ste zabezpečili bezpečnosť vašich detí, prosím, uchovávajte všetky obaly (plastové tašky, krabice, polystyrén a pod.) mimo ich dosahu.

**UPOZORNENIE:**

Nedovoľte malým deťom hrať sa s plastovou fóliou. **Hrozí riziko udusenía!**

Návod na použitie

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Dúfame, že si používanie spotrebiča užijete.

Pred použitím tohto zariadenia si prosím dôkladne prečítajte návod na použitie a samostatne priložené bezpečnostné pokyny. Tieto dokumenty, vrátane záručného certifikátu, dokladu a, ak je to možné, krabice s vnútorným obalom, uchovávajte na bezpečnom mieste. Ak zariadenie odovzdávate tretej strane, vždy priložite všetky relevantné dokumenty.

Symbody v tomto návode na použitie

Dôležité informácie pre vašu bezpečnosť sú špeciálne označené. Je nevyhnutné dodržiavať tieto pokyny, aby ste predišli nehodám a poškodeniu spotrebiča:



UPOZORNENIE:

To vás varuje pred nebezpečenstvami pre vaše zdravie a naznačuje možné riziká zranenia.



UPOZORNENIE:

To sa vzťahuje na možné nebezpečenstvá pre spotrebič alebo iné objekty.

Vybaľovanie spotrebiča

1. Vyberte spotrebič z obalu.
2. Odstráňte všetok obalový materiál, ako je fólia a plnivo materiál, pásky a kartónové obaly.
3. Skontrolujte rozsah doručenia, či je kompletný.
4. Ak je obsah obalu neúplný alebo je možné zistiť poškodenie, spotrebič nepoužívajte. Okamžite ho vráťte predajcovi.
5. Na spotrebiči môže byť stále prach alebo zvyšky výroby. Odporúčame čistenie spotrebiča podľa popisu v sekcii "Čistenie".

Rozsah doručenia

- 1 × Kanvica s pokrievkou
- 2 × Cup
- 1 × čajovej lyžičky
- 1 × Prepravná taška

Upozornenie pri používaní spotrebiča



UPOZORNENIE: Riziko popálenín!

- Neotvárajte veko, keď voda vrije.
- Vždy sa uistite, že viečko je pevne zatvorené.



UPOZORNENIE: Riziko popálenín!

- Kryt spotrebiča sa počas prevádzky zahrieva, nedotýkajte sa ho a nechajte spotrebič vychladnúť pred jeho uložením.

Poznámky k používaniu

Elektrické pripojenie



UPOZORNENIE:

Pred každým použitím skontrolujte nastavenie voliča napätia na spodnej strane spotrebiča! Nesprávne nastavenie napätia môže spotrebič zničiť alebo prepáliť domácu poisťku. V európskych krajinách je sieťové

1. Nastavte napätie na sieťové napätie od vášho dodávateľa elektriny: 120 V~ alebo 230 V~.
2. Pripojte spotrebič k uzemnenej zástrčke až vtedy. Naplnili ste vodu do nádoby.

Zapínanie/vypínanie spotrebiča

- **Zapnutie (poloha spínača: I):**
Zapnite spotrebič pomocou vypínača. Kontrolka sa rozsvieti.
- **Vypínanie (poloha spínača: O):**
Vypnite spotrebič pomocou vypínača. Kontrolka sa zhasne.

Príprava

Pred prvým použitím spotrebič trikrát prevarte S čerstvou vodou. Používajte len obyčajnú vodu bez prísad.

Prevádzka

Keď sa pilotná lampa rozsvieti a je pripojená na sieť, spotrebič beží. Preto postupujte podľa poradia krokov operácií.

1. Nastav vypínač napájania na **O**.
2. Položte spotrebič na rovný povrch.
3. Okrem toho držte spotrebič za rukoväť a odstráňte veko.
4. Potom nalejte vodu (maximálne 0,5 litra). Označovanie MIN a MAX sú vo vnútri nádoby na vodu.
 - **Vždy** používajte čerstvú, studenú vodu.
 - Hladina vody musí byť medzi limitmi MIN a MAX.
5. Nastavte viečko tak, aby sa držiak veka a rukoväť spotrebiča spojili.
6. Spotrebič pripájajte len k správne nainštalovanej bezpečnostnej zásuvke.

7. Nastav prepínač na I. Kontrolka sa rozsvieti.
- Je pilot plameň vypnutý? Zapnite spotrebič s tlačidlom **ZAPNUTÝM**.

Prerušenie/ukončenie prevádzky

Existujú dva spôsoby, ako prerušiť alebo ukončiť proces varenia:

1. Spotrebič sa po varení automaticky vypne . Kontrolka sa zhasne.
 2. Ak chcete predčasne zastaviť alebo prerušiť varenie, nastavte spínač do polohy **O**.
- Odpojte zástrčku zo zásuvky.

- Vyprázdnite nádobu na vodu.
 - Držte spotrebič len za rukoväť.
 - Pri nalievaní majte veko zatvorené.
 - Pri otvorení spotrebiča môže uniknúť horúca para!
 - Vždy otvárajte a zatvárajte viečko pomocou rukoväte na viečku .
- Spotrebič sa počas prevádzky zahrieva, nedotýkajte sa ho a nechajte ho vychladnúť pred uložením .

Čistenie



UPOZORNENIE:

- Vždy vypnite spotrebič a odpojte hlavnú zástrčku zo zásuvky pred čistením. Počkajte, kým spotrebič vychladne.
- Neponorte spotrebič do vody alebo iných tekutín. Mohlo by to Spôsobiť elektrický šok alebo požiar.



UPOZORNENIE:

- Nepoužívajte drôtenú kefu ani iné abrazívne predmety.
 - Nepoužívajte tvrdé alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Opláchnite vodnú nádrž čistou vodou. Osušte ho handričkou .
 - Po použití vyčistite obal mierne vlhkou handričkou.

Odvápňovanie

- Intervaly odvápnovania závisia od tvrdosti vody a frekvencie jej používania.
- Ak sa spotrebič vypne skôr, než začne voda vriieť, je potrebné odvápníť.
- Nepoužívajte ocot, ale komerčne dostupný prostriedok na odvápnenie na báze kyseliny citrónovej. Dávkujem podľa návodu .
- Po opláchnutí prevarte čerstvú vodu niekoľkokrát (približne 3 až 4-krát), aby ste odstránili zvyšky. Túto vodu nepoužívajte na konzumáciu.

Skladovanie

- Vyčistite spotrebič podľa popisu a nechajte ho úplne vyschnúť .
- Odporúčame skladovať spotrebič v pôvodnom balení, ak ho neplánujete dlhodobo používať.
- Spotrebič vždy skladujte mimo dosahu detí na dobre vetranom a suchom mieste.

Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Riešenie
Spotrebič sa nezapne.	Spotrebič nemá zdroj energie.	Skontrolujte zásuvku s iným spotrebičom.
		Zástrčku správne zapojte zo siete.
		Skontrolujte poistku v dome.
	Spotrebič je chybný.	Kontaktujte naše servisné oddelenie alebo špecialistu.
	Po prevádzke bez vody alebo pri príliš malom množstve vody sa spotrebič ešte dostatočne neochladil .	Nechajte spotrebič vychladnúť 10 minút.
Spotrebič sa pred varením vypne .	Vyhrievacia základňa je silne kalcifikovaná alebo Elektrický obvod zásuvky je preťažený.	Odvápnite podľa pokynov.
		Skontrolujte si sieťové pripojenie.
Spotrebič sa nevypne.	Veko nie je správne nasadené na držiaku .	Nastavte viečko tak, aby držačka viečka a rukoväť spotrebiča boli prepojené .
Proces varenia trvá nezvyčajne dlho.	Prepínač napätia nie je správne nastavený.	1. Nastav vypínač napájania na O . Odpojte sieťovú zástrčku!

Technické údaje

Model: WKR 3624
 Sila Doručenie: 120 / 230 V~, 60 / 50 Hz
 Sila Spotreba: 1000 W
 Trieda ochrany: I
 Kapacita plnenia: 0,1 - maximálne 0,5 litra
 Čistá hmotnosť: Približne 0,52 kg

Právo vykonávať technické a štrukturálne úpravy počas neustáleho vývoja produktu zostáva vyhradené.

Toto zariadenie bolo testované podľa všetkých platných aktuálnych CE usmernení a postavené podľa najnovších bezpečnostných predpisov .

Likvidácia

Význam symbolu "odpadkový kôš"



Chráňte naše životné prostredie: nevyhadzujte elektrické zariadenia do domáceho odpadu.

Prosím, vráťte všetky elektrické zariadenia, ktoré už nebudete používať, na zberné miesta

 zabezpečil ich likvidáciu.

To pomáha predchádzať možným dopadom nesprávnej interpretácie na životné prostredie a ľudské zdravie.

To prispieje k recyklácii a ďalším formám opätovného použitia elektrických a elektronických zariadení.

Informácie o tom, kde môže byť zariadenie zlikvidované, je možné získať od miestneho úradu. Váš predajca a zmluvný partner sú tiež povinní bezplatne vziať starý spotrebič späť.

