

Návod na použitie – Handpresso Auto model 2025

Začíname

- Pred použitím si prečítajte tento návod a uschovajte ho na bezpečnom mieste
- Pred prvým použitím úplne nabite batériu zariadenia
- Po prvom nabití pripravte jednu kávu a vylejte ju
- Zariadenie je teraz pripravené na používanie

Upozornenie

- Zariadenie a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. Deti sa so zariadením nesmú hrať
- Zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami len pod dohľadom
- Zariadenie musí byť vždy používané bezpečne, s pochopením rizík
- Testy spoľahlivosti sa vykonávajú na náhodne vybraných kusoch – zariadenie preto môže niesť stopy predchádzajúceho testovania

Nabíjanie

- Používajte iba bezpečnostný adaptér dodaný so zariadením
- Použite adaptér s výkonom minimálne 20 W
- Nabíjajte pomocou priloženého USB-C kábla
- Na kontrolu stavu batérie stlačte tlačidlo Start raz
- LED diódy zobrazujú stav nabitia (0–100 %)
- Nabíjanie trvá približne 3 hodiny. Úplne nabitá batéria vystačí na približne 2–3 šálky espressa
- Zariadenie sa nesmie používať počas nabíjania

Upozornenie

- Do zásobníka nalejte iba vodu (max. 100 ml). Nepoužívajte mlieko ani iné tekutiny

- Zásobník nepreplňujte vodou

Príprava zariadenia

- 1 Odskrutkujte portafilter (držiak kapsuly)
- 2 Vložte kompatibilnú kapsulu (typ Nespresso®)
- 3 Portafilter znova pevne priskrutkujte
- 4 Zložte viečko zásobníka vody a nalejte max. 100 ml vody
- 5 Zásobník uzavrite viečkom

Použitie

- 1 Dvakrát stlačte tlačidlo Start pre spustenie ohrevu vody
 - LED kontrolky začnú blikať – prebieha ohrev
- 2 Po ukončení ohrevu zariadenie krátko zapípa
- 3 Otočte zariadenie dnom nahor nad šálku a znova stlačte tlačidlo Start pre spustenie extrakcie
- 4 Po dosiahnutí požadovaného množstva kávy stlačte tlačidlo Start pre ukončenie extrakcie
- 5 Otvorte portafilter, vyberte použitú kapsulu a zariadenie očistite

Upozornenie

- Používajte iba kapsuly kompatibilné s Nespresso®
- Do zásobníka nikdy nenalievajte mlieko ani iné tekutiny než vodu
- Zásobník nepreplňujte – max. 100 ml
- Voda sa ohrieva približne na 90 °C – hrozí oparenie
- Zariadenie sa nesmie používať počas nabíjania

Rýchly režim

- Zariadenie možno použiť aj bez ohrevu vody (napr. s už horúcou vodou)
- Postup je rovnaký ako vyššie, len vynechajte krok s ohrevom
- Tlačidlo Start stlačte priamo dvakrát pre spustenie extrakcie
- Tento režim šetrí čas aj batériu

Údržba

- Po každých 100 pripravených káv vykonajte odvápnenie
- Použite odvápnovací prostriedok, nalejte do zásobníka a spustite cyklus

NEPOUŽÍVAJTE OCOT!!

- Potom vykonajte 3–4 preplachovacie cykly s čistou vodou
- Zariadenie nikdy neponárajte do vody, čistite iba vlhkou handričkou
- Nikdy ho nečistite v umývačke riadu

Upozornenie

- Ak je portafilter znečistený, zariadenie nemusí správne pripraviť kávu
- Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky

Skladovanie

- Zariadenie skladujte na suchom a chladnom mieste
- Ak zariadenie nebudete používať dlhšie ako 2 mesiace, odporúča sa batériu aspoň raz dobiť
- Pri dlhodobom skladovaní batériu dobijte a uložte na chladnom mieste

Záruka

- Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym používaním, pádom, úderom alebo nesprávnou údržbou
- Opravy vykonávajú iba v autorizovanom servise