

G3ferrari G10165

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

Nižšie sú uvedené dôležité pokyny týkajúce sa inštalácie, používania a údržby; starostlivo si uschovajte túto brožúru pre prípadné ďalšie použitie. Používajte výrobok len spôsobom uvedeným v tomto návode; akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a nebezpečné, a preto výrobca nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku nesprávneho, neodborného alebo nerozumného používania.

Pred použitím skontrolujte, či je spotrebič neporušený: v prípade pochybností ho nepoužívajte a kontaktujte servis.

Obalový materiál (plastové vrecká, polystyrén, klince, sponky atď.) držte mimo dosahu detí, pretože predstavujú možné nebezpečenstvo. Navyše pamätajte, že tieto materiály patria do triedeného odpadu.

Uistite sa, že údaje na štítku zodpovedajú parametrom elektrickej siete. Inštaláciu je potrebné vykonať v súlade s pokynmi výrobcu, pričom je nutné rešpektovať maximálny výkon uvedený na štítku. Nesprávna inštalácia môže spôsobiť škody na ľuďoch, zvieratách alebo majetku, za ktoré výrobca nenesie zodpovednosť.

Ak je potrebné použiť adaptéry, predlžovacie šnúry alebo rozbočovače, používajte len tie, ktoré spĺňajú aktuálne bezpečnostné normy. Neprekračujte limity uvedené na adaptéroch, predlžovacích kábloch ani rozbočovačoch.

Nenechávajte spotrebič zbytočne pripojený k elektrickej sieti. Vždy ho odpojte, keď sa nepoužíva.

Spotrebič vždy odpojte zo siete, ak je ponechaný bez dozoru.

Čistenie vykonávajte len po odpojení zástrčky zo siete.

Ak sa rozhodnete spotrebič vyradiť z prevádzky a neopravovať ho, odporúča sa ho znefunkčniť prestrihnutím napájacieho kábla.

- Nedávajte napájací kábel do blízkosti ostrých alebo horúcich povrchov a neťahajte ho pri odpájaní zo zásuvky. Nenechávajte ho visieť z pracovnej plochy, kde by ho mohlo uchopiť dieťa. Nepoužívajte výrobok, ak je napájací kábel, zástrčka alebo iná časť poškodená; opravu zverte autorizovanému servisu.
- Nevystavujte spotrebič nepriaznivým poveternostným podmienkam ako dážď, vlhkosť, mráz atď. Neobsluhujte ho ani sa ho nedotýkajte mokрыmi rukami alebo bosými nohami.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností alebo znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú rizikám. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dohľadom.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Udržujte výrobok a jeho napájací kábel mimo dosahu detí do 8 rokov.

UPOZORNENIE: výrobok má funkciu ohrevu. Povrchy sa môžu veľmi zahrievať. Keďže vnímanie teploty sa u každého líši, používajte zariadenie opatrne. Dotýkajte sa len tých častí, ktoré sú na to určené.

Ak dôjde k poškodeniu napájacieho kábla alebo inej chybe či poruche, zariadenie nepoužívajte. Opravy musí vykonávať výrobca, servisné stredisko alebo kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo akémukoľvek riziku.

Tento spotrebič je určený na domáce použitie alebo podobné účely ako: kuchyne pre personál v obchodoch, kanceláriách alebo iných pracoviskách, pre hostí v hoteloch, motelloch, penziónoch alebo iných ubytovacích zariadeniach.

Spotrebič nie je určený na použitie s externými časovačmi alebo diaľkovým ovládaním. Pred použitím vždy úplne odviňte napájací kábel.

Nevystavujte výrobok otrasom, ktoré by ho mohli poškodiť. Používajte len originálne a kompatibilné náhradné diely a príslušenstvo.

Nepoužívajte zariadenie v blízkosti horľavých materiálov, napríklad závesov, tepelných zdrojov, chladných alebo parných oblastí.

POKYNY NA POUŽITIE

UPOZORNENIE: Pred použitím sa uistite, že je napätie nastavené správne.

Pred prvým použitím vyčistite časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami, teda vnútro kanvice.

Pred každou operáciou vždy zatvorte veko.

- Nikdy nenechávajte zariadenie bez dozoru počas prevádzky.
- Kanvicu používajte len na ohrev vody.
- Naplňte ju iba studenou vodou a dbajte na to, aby množstvo bolo v rozsahu uvedenom na kanvici (max. 0,8 l, min. 0,2 l).
- Vodu nalejte pred zapnutím. Po zapnutí nepridávajte ďalšie tekutiny.
- Ak je kanvica zapnutá naprázdno, zabudovaná ochrana ju automaticky vypne, aby sa predišlo poškodeniu.
- Neponárajte spotrebič do vody ani iných kvapalín. Zabráňte kontaktu s tekutinami.
- Umiestnite kanvicu na stabilný a rovný povrch.

NÁZVOSLOVIE G10165

1. Výlevka
2. Veko s tlačidlami na uvoľnenie
3. Tlačidlo
4. Rukoväť
5. Silikónová nádoba
6. Telo

7. Tlačidlo ON/OFF
8. Prepínač napätia
9. Maximálna úroveň
10. Minimálna úroveň

Kanvica má silikónovú nádobu (5), ktorú možno zložiť pre úsporu miesta.

Ak ju chcete otvoriť, chyťte pevný plast okolo veka (2) a základne (6), a potiahnite, kým sa úplne nerozloží.

Na zloženie po použití zatlačte hornú časť smerom k základni.

Na otvorenie rukoväte (4) ju potiahnite z veka a otočte, až kým nezapadne. Na zatvorenie stlačte uvoľňovacie tlačidlo (3).

Na otvorenie veka (2) stlačte tlačidlá a potiahnite.

DUÁLNE NAPÄTIE

Zariadenie môže byť napájané 110V alebo 220V. Ak chcete zmeniť typ napájania, otočte prepínač napätia (8, pod základňou) pomocou plochého skrutkovača na požadovanú hodnotu.

UPOZORNENIE: Pred použitím sa uistite, že je prepínač správne nastavený.

POUŽÍVANIE KANVICE

- Nalejte požadované množstvo vody (0,2 až 0,8 l).
- Zavrite veko, kým nezapadne, a zapojte spotrebič do zásuvky.
- Aktivujte kanvicu tlačidlom (7).
- Po dosiahnutí bodu varu sa spotrebič automaticky vypne.
- Po použití vodu úplne vyprázdňte, aby sa zabránilo tvorbe vodného kameňa.

ČISTENIE

- Odpojte spotrebič zo siete a nechajte ho úplne vychladnúť.
- Nepoužívajte vodu ani iné kvapaliny na čistenie vnútra.
- Na čistenie vnútra opláchnite teplou vodou. Pravidelne odstraňujte vodný kameň.
- Vonkajšie časti čistite vlhkou handričkou.

Odstraňovanie vodného kameňa:

Naplnite kanvicu do polovice vodou a pridajte citrónovú šťavu. Zmes nechajte zovrieť 3-krát. Potom vodu vylejte a kanvicu 2–3-krát prepláchnite čistou vriacou vodou.

BEZPEČNOSTNÉ VYPNUTIE

Zariadenie sa automaticky vypne, ak sa zapne bez vody. Aby sa predišlo prehriatiu, aktivácia sa zablokuje, kým vykurovacie teleso nevychladne.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Napájanie: AC 220–240 V / 110–120 V ~ 50–60 Hz
- Výkon: 750 W / 570–820 W
- Objem silikónovej nádoby: 800 ml
- Kontrolka napájania
- Bezpečnostný systém automatického vypnutia