



Inštrukcie na používanie

دليل التعليمات



Napeňovač mlieka PC-MS 1273



لة صنع الرغاوي في اللبن

Inštrukcie na používanie

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Dúfame, že sa vám používanie spotrebiča bude páčiť.

Pred použitím tohto spotrebiča si pozorne prečítajte návod na obsluhu a bezpečnostné pokyny, ktoré sú priložené samostatne. Tieto dokumenty vrátane záručného listu, účtenky a ak je to možné, škatule s vnútorným obalom uchovávajte na bezpečnom mieste. Ak spotrebič odovzdáte tretej strane, vždy priložte všetky príslušné dokumenty.

Symbody v tomto návode na použitie

Dôležité informácie pre vašu bezpečnosť sú špeciálne označené. Aby ste predišli nehodám a poškodeniu spotrebiča, je nevyhnutné dodržiavať tieto pokyny:



VAROVANIE:

To vás varuje pred nebezpečenstvom pre vaše zdravie a varuje vás pred možnými rizikami zranenia.



POZORNOSŤ:

Týka sa to možných nebezpečenstiev pre spotrebič alebo iné predmety.



UZNANIE MKA:

To zdôrazňuje tipy a informácie.

Bezpečnostné pokyny

Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte návod na obsluhu a uschovajte si pokyny vrátane záručného listu, účtenky a ak je to možné, krabice s vnútorným obalom. Ak tento spotrebič odovzdáte iným osobám, dajte im aj návod na obsluhu.

- Spotrebič je určený výlučne na súkromné a nie komerčné použitie.
- Ak je spotrebič poškodený, nepoužívajte.
- Spotrebič neopravujte sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Spotrebič používajte iba na určený účel.
- Chráňte prístroj pred teplom, priamym slnečným žiarením a ostrými hranami.
- Nepoužívajte prístroj s mokрыmi rukami.
- Spotrebič uchovávajte mimo dosahu detí. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

- Aby ste zaistili bezpečnosť svojich detí, uchovávajte všetky obaly (plastové vrecká, škatule, polystyrén atď.) mimo ich dosahu.



VAROVANIE:

Nedovoľte, aby sa malé deti hrali s plastovou fóliou. Hrozí riziko udusení!

- Ak sa spotrebič nebude dlhší čas používať, odporúčame vám ponechať ho v pôvodnom obale.

Manipulácia s batériou



Nenabíjajte batérie!



Batérie nerozoberajte!



Neskratujte !



Dodržujte polaritu (+/-)!



Nebezpečenstvo výbuchu!
Nevystavujte batérie intenzívnemu teplu, ako je slnečné svetlo, oheň a podobne.

- Z batérií môže unikať kyselina. Ak sa spotrebič nebude dlhší čas používať , vyberte batérie.
- Ak batéria vytečie, nevotierajte tekutinu do očí alebo slizníc. V prípade kontaktu si umyte ruky, opláchnite oči čistou vodou. Ak problém pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc.
- Rôzne typy batérií a nové a použité batérie sa nesmú používať spoločne.
- Batérie sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom. Použité batérie zlikvidujte na zodpovedných zberných miestach alebo u predajcov.

Vybalenie spotrebiča

1. Vyberte spotrebič z obalu.
2. Odstráňte všetok obalový materiál, ako je fólia, výplňový materiál, káblové zväzky a kartónové obaly.
3. Skontrolujte úplnosť rozsahu doručenia.
4. Ak je obsah balenia neúplný alebo je možné zistiť poškodenie, prístroj nepoužívajte. Okamžite ho vráťte predajcovi.

5. Na spotrebiči môže byť stále prach alebo zvyšky výroby. Odporúčame vyčistiť spotrebič podľa popisu v časti "Čistenie".

Vloženie batérií

(Batérie nie sú súčasťou balenia)

Dodržiujte symboly na kryte jednotky.

1. Krátko otočte hornú polovicu krytu, aby ste otvorili priestor pre batérie.
2. Vložte 2 batérie AA/LR6. Uistite sa, že polarita je správna (pozri priestor pre batériu/vonkajší priestor pre batérie)!
- Nepoužívajte nabíjateľné batérie/akumulátory.
3. Znova zatvorte priehradku na batériu. Značka v hornej polovici puzdra musí ukazovať na symbol.

Rozsah dodávky

1× napeňovač mlieka

1× stojan



Použit'

UZNANIE MKA:

- Pre dosiahnutie najlepších výsledkov používajte mlieko s obsahom tuku 3,5%. Mlieko s obsahom tuku 1,5%, ako aj sójové mlieko alebo mlieko bez laktózy budú produkovať menej peny.
 - Nádobu naplňte mliekom iba na štvrtinu, pretože objem sa počas penenia výrazne zvyšuje .
1. Naplňte mlieko do vhodnej nádoby, napríklad do pohára.
 2. Pružinové miešadlo úplne ponorte do mlieka.
 3. Jedným stlačením tlačidla na hornej strane spotrebiča spotrebič zapnete.
 4. Miešaciu tyčinku rovnomerne posúvajte nahor a nadol v nádobe, kým sa nevytvorí požadovaný objem peny. S tým musí pružina vždy zostať v kvapaline.
 5. Opätovným stlačením tlačidla spotrebič vypnete.
 6. Pred odstránením miešacej tyčinky z peny počkajte, kým sa pružina nezastaví.
 7. Na odstránenie mliečnej peny použite lyžicu.
 8. Prístroj vyčistite ihneď po každom použití.

Čistenie

POZORNOSŤ:

- Neponárajte prístroj do vody, pretože by to mohlo zničiť elektroniku.
- Neumiestňujte prístroj hore dnom vo vlhkom alebo mokrom stave. Kvapalina by sa mohla dostať do vnútra spotrebiča pozdĺž miešacej tyčinky.
- Nepoužívajte žiadne kyslé ani abrazívne čistiace prostriedky.

1. Potiahnite miešaciu tyčinku pružinou.
2. Pružinu opláchnite pod tečúcou vodou.
3. Kryt očistite mierne navlhčeným m, ale nie vlhkou handričkou.
4. Po vyčistení všetky časti dobre osušte suchou mäkkou handričkou.
5. Pružinovú miešaciu tyčinku vložte späť do puzdra.

Skladovanie

- Spotrebič môžete umiestniť do základne, ktorá je súčasťou dodávky. Spotrebič vždy skladujte mimo dosahu detí.

Hodnotenie

Model: PC-MS 1273

Batéria: 2× 1,5V typ AA/LR6

III

Trieda ochrany:

Čistá hmotnosť: Približne 0,14 kg

Právo na technické a dizajnové zmeny počas neustáleho vývoja produktu zostáva vyhradené.

Toto zariadenie bolo testované podľa všetkých platných, aktuálnych smerníc CE a vyrobené podľa najnovších bezpečnostných predpisov.

Likvidácia

Likvidácia batérie



Ako spotrebiteľ ste zo zákona povinný vrátiť staré batérie/akumulátory.

Váš spotrebič obsahuje batérie. Ak sú tieto batérie vybité, postupujte podľa pokynov nižšie:



POZORNOSŤ:

Batérie/akumulátory sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

- Zo zariadenia musia byť vybrané batérie.
- Vybité batérie zlikvidujte na príslušnom zbernom mieste alebo u vhodného predajcu.
- Informácie o verejných zberných miestach vám môže poskytnúť obec alebo miestny orgán.

Význam symbolu "Smetný kôš"



Chráňte naše životné prostredie: nevyhadzujte elektrické zariadenia s domovým odpadom.

Akékoľvek elektrické zariadenie, ktoré sa už nebude používať, vráťte na zberné miesta určené na jeho likvidáciu.

To pomáha predchádzať potenciálnym vplyvom nesprávnej likvidácie na životné prostredie a ľudské zdravie.

Prispeje to k recyklácii a iným formám opätovného použitia elektrických a elektronických zariadení.

Informácie o tom, kde je možné zariadenie zlikvidovať, vám poskytne miestny úrad. Váš predajca a dodávateľ sú tiež povinní bezplatne prevziať starý spotrebič

