

# **SEVERIN**



**ART.-NO. RG 9670**

## Raclette gril V

Vážený zákazník,  
pred použitím spotrebiča si prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte tento návod na budúce použitie. Spotrebič smú používať iba osoby, ktoré sú s nimi oboznámené inštrukcie.

### Pripojenie k elektrickej sieti

Spotrebič by mal byť pripojený iba k uzemnenej zásuvka inštalovaná v súlade s predpismi. Make uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá napätiu vyznačené na štítku s hodnotením. Tento výrobok vyhovuje všetkým záväzným smernice o označovaní CE.



- Zoznámenie sa
1. Grilovacia doska
  2. Regulácia teploty s kontrolkou
  3. Typový štítok (spodná strana spotrebiča)
  4. Minipanvy (8 ks)
  5. Hlavná jednotka
  6. Napájací kábel so zástrčkou
- Nezobrazené:
7. Špachtľa, 8 ks

- Aby ste sa vyhli nebezpečenstvu, a spĺňali bezpečnostné požiadavky, opravy tohto elektrospotrebiča poprípade jeho napájací kábel musia byť vykonané naším zákazníckym servisom. Ak sú opravy potrebné, zašlite prosím prístroj na naše oddelenie zákazníckych služieb (viď naše servisné adresy v samostatnej záručný list alebo na [www.severin.de](http://www.severin.de)).
- Pred uvedením do prevádzky skontrolujte celý spotrebič vrátane el kábel a všetko príslušenstvo, aby ste zaistili že nemá žiadne vady alebo poškodenia, čo by mohlo narušiť funkčnosť bezpečnosť spotrebiča. Napríklad ak spotrebič spadol na podlahu, alebo bol vytiahnutý napájací kábel, môže dôjsť k poškodeniu, ktoré nemusí byť videné zvonku. V takých prípadoch neprevádzkujte spotrebič.
- Upozornenie! Povrchy puzdra a príslušenstva sa počas prevádzky zahrieva a zostať tak aj potom. Nebezpečenstvo popálenia!
- Predtým vždy vytiahnite sieťovú zástrčku čistenia. Zariadenie vždy povoľte dostatok času na vychladnutie vybratie grilovacej dosky a predtým čistenie alebo skladovanie spotrebiča.
- Z dôvodu elektrickej bezpečnosti hlavná jednotka sa nikdy nesmie čistiť kvapalín alebo do nich ponorených.
- Očistite grilovaciu dosku, špachtle a mini panvice s vlažnou vodou a čistiaci prostriedok. Pre viac informácií na čistenie, viď „Čistenie a starostlivosť“.
- Spotrebič na to nie je určený ovládaný pomocou externého časovač alebo samostatné diaľkové ovládanie systém.
- Umiestnite spotrebič voľne na stabilný, teplotne odolný, odolný proti striekajúcej vode povrch, aby sa zabránilo rozliatiu horúceho tuku. Niektorým postriekaním sa nedá vyhnúť grilovaniu mastných jedál.
- Nikdy nekladte spotrebič priamo k stene alebo rohu a zaistite nie sú v ňom žiadne horľavé predmety v okolí.
- Tento spotrebič je určený pre domáce alebo podobné aplikácie, napr.
  - personálna kuchyňa v obchodoch, kanceláriách a iné podobné pracovné prostredie,
  - poľnohospodárske pracovné prostredie,
  - zákazníkov v hoteloch, motelloch atď.
 a podobné ubytovanie,
  - v type nocľah s raňajkami prostredie.

- Upozornenie! Nesprávne použitie spotrebiča môže viesť k zraneniam.
- Tento spotrebič smú používať iba deti (najmenej 8 rokov) a osobami so zníženou fyzickou zdatnosťou, zmyslové alebo duševné schopnosti, popr. nedostatok skúseností a znalostí, za predpokladu, že boli poskytnuté dohľad alebo inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča a plne pochopiť všetky nebezpečenstvá a bezpečnosť súvisiace opatrenia.
- Deťom nesmie byť dovolené hrať sa so spotrebičom.
- Deťom to musí byť povolené vykonávať akékoľvek čistenie alebo údržbu pracovať na zariadení, ak sú pod dohľadom a minimálne 8 rokov veku.
- Spotrebič a jeho napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí pod 8 po celú dobu.
- Upozornenie: Všetky obalové materiály uchovávajte v dostatočnej vzdialenosti od detí – také materiály sú potenciálnym zdrojom nebezpečenstva, napr. udusení.
- Nedovoľte, aby sa napájací kábel dotýkal horúcich častí zariadenia.
- Nenechávajte spotrebič počas používania bez dozoru.
- Pred každým použitím položte grilovaciu dosku na spotrebič cez vykurovacie teleso.
- Nepoužívajte ani neskladujte spotrebič vonku!
- Vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky
  - po použití,
  - v prípade akéhokoľvek poruchy a
  - pred čistením spotrebiča.
- Pri vyťahovaní zástrčky zo zásuvky nikdy neťahajte na napájacom kábli; vždy uchopte samotnú zástrčku.
- Nikdy sa nedotýkajte sieťovej zástrčky mokrými rukami.
- Tento spotrebič by mal byť používaný iba s príslušenstvom poskytnutým výrobcom.
- Pri vkladaní alebo vyberaní nepoužívajte ostré predmety potraviny, aby nedošlo k poškriabaniu povrchu mini panvíc a grilovacia doska.
- V prípade poškodenia nenesieme žiadnu zodpovednosť nesprávnym použitím alebo nedodržaním týchto pokynov

#### Zamýšľané použitie

- Spotrebič je určený výhradne na grilovanie a gratinované potraviny ako mäso, ryby, zelenina, syr, atď.
- Spotrebič používajte iba s dodaným príslušenstvom.
- Akékoľvek iné použitie v rozpore s pokynmi musí byť považované za nevhodné a môže mať za následok vážne zranenie alebo poškodenie spotrebiča.

#### Pred prvým použitím

- Úplne odstráňte všetky zostávajúce reklamné nálepky obalové materiály a vložky.
- Nikdy nesnímajte typový štítok!
- Pred prvým použitím utrite grilovaciu dosku a mini panvice vlhkú handričku.
  - Ponechajte spotrebič s grilovacou doskou a mini panvicami na mieste, aby sa zahriali asi 10 minút bez jedla aby ste umožnili rozptýlenie akéhokoľvek nepríjemného zápachu (môžete všimnúť si slabého dymu vychádzajúceho zo spotrebiča). Vy môžete zaznamenať mierny zápach, ktorý čoskoro zmizne.
- Zaistite dostatočné vetranie otvorením okien a balkónové dvere.
- Potom vyčistite spotrebič a všetko príslušenstvo popísané v časti „Čistenie a starostlivosť“.

#### Grilovacia doska

- Pred použitím spotrebiča položte grilovaciu dosku na výhrevné teleso potiahnutou stranou nahor.
- Najskôr naneste na grilovaciu dosku tenkú vrstvu oleja, aby ste predišli jedlo sa lepí.

#### Kontrolka teploty a kontrolka

- Variabilný termostat riadi prevádzkovú dobu vykurovacieho telesa so žltou kontrolkou zobrazujúcou jeho aktuálny prevádzkový stav.

Vykurovacie teleso zapnuté = kontrolka svieti

Vykurovacie teleso vypnuté = kontrolka nesvieti

- Pri tavení syra alebo grilovaní maximálne nastavenie by mal byť použitý (ovládanie termostatu až po právo).
- Aby bolo jedlo teplé, termostat by mal byť upravená na nižšie nastavenie (ovládanie termostatom ďalej). vľavo).
- Otočte termostat úplne doľava a odpojte ho spotrebič po použití zo siete.

#### Operácia

- Umiestnite grilovaciu dosku na jednotku, ako je popísané vyššie.
- Zasuňte zástrčku do vhodnej zásuvky a otočte termostat úplne vpravo.
- Po dobe predhrievania asi 10 minút gril doska je pripravená na použitie.
- Pokrm, ktorý chcete pripravovať, položte na grilovaciu dosku.
- Vložte syr raclette do mini panvíc a položte do spotrebiča pod vykurovacie teleso; potom nechajte ich, kým sa syr nerozpustí.
- Varovanie: Do spotrebiča nekladajte prázdne mini-hrnce keď je zapnutý, ale nechajte ich na žiaruvzdorné povrch.
- Pomocou špachtle vyberte jedlo z mini panvíc.
- Otočte termostat úplne doľava a odpojte ho spotrebič po použití zo siete.

#### Ako pripraviť syr raclette

Použite asi 200 až 300 gramov vhodného syra na osobu. Syr nakrájajte na plátky hrubé asi 3 až 5 mm a vložte ich do mini panvíc. Je vhodnejšie použiť pôvodný syr raclette, ale akýkoľvek iný rýchlo sa topiaci syr je tiež vhodný.

#### Praktické rady

- Zmrazené potraviny by mali byť pred nimi vždy riadne rozmrazené je varené.
- Pri vkladaní alebo vyberaní nepoužívajte ostré predmety potraviny, aby nedošlo k poškriabaniu povrchu mini panvíc a grilovacia doska.

#### Čistenie a starostlivosť

- Pred čistením spotrebiča sa vždy uistite zástrčka bola vytiahnutá zo zásuvky a nechajte spotrebič úplne vychladnúť.
- Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom, nečistite ho spotrebič vodou a neponárajte ho do vody.
- Nepoužívajte abrazívne prostriedky ani drsné čistiace roztoky.
- Vonkajší povrch grilu utrite čistou vlhkou tkaninou.
- Odstráňte grilovaciu dosku a očistite ju v teplej mydlovej vode; potom dôkladne osušte mäkkou handričkou.
- Mini panvice a špachtle umyte horúcou vodou a prostriedok na umývanie riadu a potom osušte handričkou.
- Tieto časti nie je možné umývať v umývačke riadu.

#### Likvidácia



Zariadenia označené týmto symbolom musia byť likvidované oddelene od vašej domácnosti odpad, pretože obsahujú cenné materiály, ktoré možno recyklovať. Správna likvidácia chráni životné prostredie a ľudské zdravie. Váš miestny úrad alebo predajca môže poskytnúť informácie k veci.