

CONGA

CONGA 8290

IMMORTAL ULTRA POWER HOME X-TREME

Robotický vysávač

NÁVOD NA POUŽITIE SLOVENČINA



**STIAHNITE SI APLIKÁCIU CECOTEC
A PRIPOJTE SA NA SIEŤ WI-FI**

Nasnímajte tento QR kód a užijte si funkcie
robotického vysávača Conga naplno.

**STÁHNĚTE SI APLIKACI CECOTEC
A PŘIPOJTE SE NA SÍŤ WI-FI**

Nasnímejte tento QR kód a užijte si funkce
robotického vysavače Conga naplno.

cecotec

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím zariadenia si dôkladne prečítajte tieto pokyny. Uchovajte si tento návod pre prípadné budúce použitie alebo pre nových používateľov.

- Toto zariadenie sa musí používať v súlade s týmto návodom na obsluhu. Cecotec nenesie zodpovednosť za žiadne škody alebo zranenia spôsobené nesprávnym používaním.
- Uistite sa, že napätie v sieti zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku zariadenia a že sieťová zásuvka je uzemnená.
- Pravidelne kontrolujte napájací kábel, či nie je viditeľne poškodený. Ak je kábel poškodený, musí ho opraviť autorizovaný servis Cecotec, aby sa predišlo akémukoľvek druhu nebezpečenstva.
- Toto zariadenie je určené výhradne len na domáce použitie. Nie je určené pre použitie napr. v baroch, reštauráciách, hoteloch, kanceláriách a na farmách.
- Nepokúšajte sa zariadenie opraviť sami. Ak potrebujete technickú podporu, kontaktujte autorizovaný servis Cecotec.
- Zariadenie nepoužívajte na vysávanie tekutín, horiacich predmetov, cigariet, horúceho popola ani na vysávanie mokrých povrchov.
- Toto zariadenie nepoužívajte na betóne, asfalte alebo iných drsných povrchoch.
- Prestaňte zariadenie používať, ak zaznamenáte abnormálny zvuk alebo vyššiu teplotu ako zvyčajne.
- Neblokujte otvory zariadenia ani nezabráňujte prúdeniu vzduchu. Udržujte otvory bez akýchkoľvek predmetov a neblokujte ich oblečením alebo prstami.
- Vypnite zariadenie a odpojte ho od elektrickej siete v prípade, že ho nebudete dlhšiu dobu používať, pred čistením alebo opravou, pred výmenou súčastí a pred vytiahnutím batérie. Pri odpájaní zo zásuvky ťahajte za zástrčku, nie za kábel.
- VAROVANIE: Zariadenie má rotujúce časti, ktoré môžu predstavovať riziko zachytenia. Buďte mimoriadne opatrný.
- Kábel, zástrčku ani žiadnu inú časť zariadenia neponárajte do vody ani inej tekutiny a nevystavujte elektrické spoje vode. Pred manipuláciou so zástrčkou alebo zapnutím zariadenia sa uistite, že máte suché ruky.
- Toto zariadenie môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo sú poučené o používaní zariadenia bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným rizikám. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu by nemali vykonávať deti bez dozoru.
- Pred čistením alebo údržbou odpojte napájací kábel nabíjacej stanice z elektrickej zásuvky.
- Zariadenie sa môže používať iba s napájacím zdrojom dodávaným so zariadením.
- Zariadenie musí byť napájané len veľmi nízkym bezpečnostným napätím uvedeným na zariadení.
- Nikdy sa nedotýkajte kábľa alebo zásuvky mokrými rukami.
- Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, ohňu, vode ani vlhkosti.
- Na zariadenie si nesadajte, ani naň nekladte ostré alebo ťažké predmety.

- Pred spustením robotického vysávača pripravte miestnosť a dohliadajte naň. Odstráňte všetky predmety a káble, ktoré môžu ovplyvniť prevádzku zariadenia.
- Udržujte zariadenie v dostatočnej vzdialenosti od odevov, záclon a podobných materiálov.
- Zariadenie vždy umiestnite na rovný a stabilný povrch. Neumiestňujte ho na nestabilné povrchy, z ktorých by mohlo spadnúť (ako sú stoly alebo stoličky).
- Pred použitím sa uistite, že všetky kontakty robotického vysávača a nabíjacej stanice sú v dobrom stave a nepoškodené.
- Nepoužívajte robotický vysávač pri extrémne vysokých alebo nízkych teplotách.
- Zariadenie sa smie používať iba s batériou dodanou so zariadením alebo s kompatibilnými nabíjacími jednotkami schválenými spoločnosťou Cecotec.
- Nenabíjateľné batérie sa nemôžu nabíjať.
- Pred čistením alebo údržbou zariadenia sa uistite, že nie je zapojené do elektrickej zásuvky.
- Pred čistením sa uistite, že nabíjacia stanica nie je zapojená do elektrickej zásuvky.

POKYNY PRE BATÉRIE

- Toto zariadenie obsahuje Li-ion batériu. Nespalujte ju ani nevystavujte vysokým teplotám, pretože môže explodovať.
- Batérie môžu v extrémnych podmienkach vytiecť. V takom prípade sa kvapaliny nedotýkajte. Ak sa kvapalina dostane do kontaktu s pokožkou, okamžite ju umyte mydlom a vodou. Ak sa kvapalina dostane do očí, okamžite ich vyplachujte čistou vodou po dobu minimálne 10 minút a vyhľadajte lekársku pomoc. Pri manipulácii s batériou alebo článkami noste rukavice a ihneď ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.
- Zabráňte kontaktu medzi batériami a malými kovovými predmetmi, ako sú sponky na papier, mince, kľúče, klince alebo skrutky.
- Nabíjačku nikdy žiadnym spôsobom neupravujte.
- Batéria musí byť zo zariadenia vybratá a zlikvidovaná bezpečným spôsobom.
- Batérie, u ktorých hrozí riziko prehĺtnutia, uchovávajú mimo dosahu detí.
- Prehĺtnutie batérie môže spôsobiť popáleniny, perforáciu mäkkých tkanív a smrť. Do dvoch hodín po požití môže spôsobiť vážne popáleniny.
- V prípade prehĺtnutia batérie okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- UPOZORNENIE: na nabíjanie batérie používajte iba nabíjaciu stanicu dodanú so zariadením.
- Napájacie svorky batérií nesmú byť skratované.
- Ak sa bude zariadenie skladovať na dlhší čas, odporúča sa vybrať batériu.
- Batérie musia byť vložené v správnej polohe. Pri vkladaní dbajte na polaritu.

Všetky obrázky, na ktoré sa odkazuje v tomto návode na použitie, nájdete vo viacjazyčnom návode na použitie.

1. ČASTI A ZLOŽENIE

Popis zariadenia. Fig. 1.1:

1. Tlačidlo návratu do stanice
2. Tlačidlo Štart/Pauza
3. Laser
4. Tlačidlo Reset
5. Nárazník
6. Horné veko
7. Tlačidlo na uvoľnenie kombinovaného zásobníka
8. Senzory na detekciu pádu
9. Bočná kefa
10. Hnacie kolesá
11. Kombinovaný zásobník
12. Nabíjacie kontakty
13. Navádzacie koliesko
14. Hlavná kefa
15. Batéria

Príslušenstvo k robotickému vysávaču. Fig. 1.2:

Obsah balenia sa môže líšiť podľa konkrétneho modelu.

1. Vyprázdňovacia stanica
2. Napájací kábel
3. Mopovacia podložka a handrička
4. Návod na použitie
5. Kefa na čistenie
6. Bočná kefa
7. Vrečko na prach

Vyprázdňovacia stanica. Fig. 2:

1. Konektor napájacieho kábla
2. Vrečko na prach
3. Veko
4. LED kontrolka
5. Nabíjacie kontakty
6. Otvor na vyprázdňovanie zásobníka na prach

Kombinovaný zásobník. Fig. 3:

1. Kryt vysokoúčinného filtra
2. Molitanový filter
3. Vysokoúčinný filter
4. Nabíjacie kontakty
5. Otvor na nalievanie vody
6. Nádobka na vodu
7. Tlačidlo na uvoľnenie mopovacej podložky
8. Mopovacia podložka
9. Mopovacia handrička

POZNÁMKA:

Obrázky v tomto návode sú schematické znázornenia a nemusia sa presne zhodovať so zariadením.

2. PRED POUŽITÍM

- Súčasťou tohto robotického vysávača je obal určený na jeho ochranu počas prepravy. Vyberte robotický vysávač zo škatule a odstráňte všetok baliaci materiál. Originálnu škatulu a ostatné prvky uschovajte na bezpečnom mieste, pretože to pomôže zabrániť poškodeniu produktu pri jeho budúcej preprave. V prípade likvidácie pôvodného obalu sa uistite, že všetky obalové materiály sú náležite recyklované.
- Uistite sa, že všetky diely a komponenty sú pribalené a nepoškodené. Ak niektorý kus chýba alebo je poškodený, okamžite kontaktujte technickú podporu Cecotec.

Upozornenie

- Z priestoru, ktorý chcete čistiť robotickým vysávačom odstráňte všetky predmety, ako je oblečenie, papiere, káble, závesy alebo iné krehké predmety, ktoré môžu blokovať alebo spomaliť činnosť robotického vysávača. Fig. 4.
- Ak sa miestnosť, ktorá sa má čistiť, nachádza v blízkosti balkóna alebo schodiska, pre zabezpečenie bezpečnej prevádzky musí byť umiestnená fyzická bariéra, ktorá zabráni pádu a poškodeniu robotického vysávača. Fig. 5
- Robotický vysávač nikdy nepoužívajte na zbieranie tekutín. Fig. 6
- Vystavenie priamemu slnečnému žiareniu alebo silným svetelným kontrastom môže ovplyvniť správnu činnosť senzorov. Ak sa tak stane, robotický vysávač prestane fungovať. Presuňte ho na nové miesto, aby sa mohol znova spustiť.
- Upozorňujeme, že celková výška robotického vysávača je 9,3 cm a senzory sú v spodnej časti, preto je vhodné zabrániť prístupu do všetkých oblastí pod 9,3 cm, aby nedošlo k poškodeniu lasera.

Príprava vyprázdňovacej stanice na použitie

- Umiestnite vyprázdňovaciu stanicu k stene a ponechajte minimálny voľný priestor 1,5 metra vpredu a 0,5 metra na každej strane. Fig. 7
- Pripojte vyprázdňovaciu stanicu do elektrickej zásuvky. Zvyšný kábel naviňte do úložného priestoru na to určeného, aby ste predišli nehodám.
- Zložte bočnú kefku. Fig. 8
- Stlačte a podržte tlačidlo Štart/Pauza niekoľko sekúnd.
- Keď sa kontrolka rozsvieti, umiestnite robotický vysávač do vyprázdňovacej stanice a uistite sa, že nabíjacie kontakty na robote sú v kontakte s nabíjacími kontaktmi na stanici. Ak kontrolka bliká modro, znamená to, že batéria nie je úplne nabitá. Ak chcete zaistiť maximálny čas čistenia, počkajte, kým kontrolka bude svietiť trvalo modro. To znamená, že batéria je úplne nabitá a že robotický vysávač je pripravený na čistenie. Fig. 9

Poznámka

- Ak je batéria takmer vybitá, odnesite robotický vysávač do vyprázdňovacej stanice. Robotický vysávač sa nemusí zapnúť, ak je batéria príliš slabá.
- Robotický vysávač sa po položení na vyprázdňovaciu stanicu automaticky zapne.
- Robotický vysávač sa počas nabíjania nedá vypnúť.

Príprava kombinovaného zásobníka na použitie. Fig. 10

- Otvorte silikónový uzáver nádoby na vodu a opatrne nádobu naplňte, aby ste zabránili rozliatiu. Uistite sa, že je uzáver správne zatvorený. Zásobník nikdy neponárajte do vody alebo do iných kvapalín.
- Nainštalujte mopovaciu handričku na mopovaciu podložku.
- Pri vložení zásobníka do robotického vysávača postupujte podľa smeru znázorneného na Fig. 10. Ručne stlačte tlačidlo a zásobník zasuňte do správnej polohy. Keď je správne vložený, budete počuť cvaknutie.
- Nainštalujte mopovaciu podložku podľa smeru znázorneného na obrázku 10.

Odporúčania

- Neodporúča sa používať funkciu mopovania pri prvom použití.
- Funkciu mopovania používajte, len keď je robotický vysávač pod dohľadom.
- Ak chcete odpojiť mopovaciu podložku, stlačte uvoľňovacie tlačidlo a vytiahnite ju smerom von.
- Keď sa robotický vysávač nabíja alebo keď sa nepoužíva vždy odstráňte mopovaciu podložku.
- V prípade potreby pridajte do vody niekoľko kvapiek čistiaceho prostriedku. Čistiaci prostriedok nemôže byť korozívny.
- Nadmerné používanie čistiacich prostriedkov môže zablokovať vývody vody.
- Pre dokonalé čistenie sa odporúča mopovaciu handričku pred použitím navlhčiť a po každom použití umyť.

Wi-Fi pripojenie a mobilná aplikácia

Ak chcete prepojiť robotický vysávač s mobilným telefónom, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Režim automatického pripojenia:

- Stiahnite si aplikáciu Cecotec z Google Play alebo App Store alebo naskenujte QR kód na svojom robotickom vysávači.
- Ak aplikáciu používate prvýkrát, založte si účet. Ak nie, prihláste sa.
- V aplikácii stlačte symbol „+“ v pravom hornom rohu a zvolte možnosť Pridať zariadenie.
- Na robotickom vysávači stlačte a na niekoľko sekúnd podržte tlačidlo návratu do stanice, kým robot nezapípa a tlačidlá nezmenia frekvenciu blikania.
- Zariadenie sa zobrazí v aplikácii, zvolte ho.
- Zadaťte heslo Wi-Fi, ku ktorému je mobilný telefón pripojený a vyberte ďalej. Pamätajte, že sieť Wi-Fi musí byť 2,4 GHz.
- Počkajte na dokončenie procesu pripojenia.

Režim manuálneho pripojenia:

- Stiahnite si aplikáciu Cecotec z Google Play alebo App Store alebo naskenujte QR kód na svojom robotickom vysávači.
- Ak aplikáciu používate prvýkrát, založte si účet. Ak nie, prihláste sa.
- V aplikácii stlačte symbol „+“ v pravom hornom rohu a zvolte možnosť Pridať zariadenie.
- Na robotickom vysávači stlačte a na niekoľko sekúnd podržte tlačidlo návratu do stanice, kým robot nezapípa a tlačidlá nezmenia frekvenciu blikania.
- Stlačte možnosť robota, ktorú používate.
- Zadaťte heslo domácej siete Wi-Fi. Pamätajte, že sieť Wi-Fi musí byť 2,4 GHz.
- Postupujte podľa krokov zobrazených v aplikácii, kým sa proces prepájania nedokončí.

Prvé použitie

- Po nainštalovaní robotického vysávača a vyprázdňovacej stanice vykonajte pred prvým upratovaním tieto kroky.
- Najskôr do plna nabíte robotický vysávač. Odporúča sa nechať robot nabíjať cez noc. Po úplnom nabití môže vykonať prvý čistiaci cyklus a uložiť prvú mapu. Ak to chcete urobiť, stlačte v aplikácii tlačidlo štart/pauza a robot zmapuje váš dom, aby pokračoval v upratovaní v režime okraja a cik-caku.
- Ak je váš dom veľmi veľký a robotickému vysávaču sa vybije batéria, vráti sa do vyprázdňovacej stanice, uloží kompletne aj neúplné mapy a po nabití bude pokračovať v upratovaní tam, kde skončil, až kým nebude celý povrch úplne zmapovaný. Robotický vysávač neustále mapuje, takže sa individualizovaným a personalizovaným spôsobom prispôsobuje zvláštnostiam každého domu a zároveň neustále vylepšuje jeho mapu.

Informácie o vyprázdňovacej stanici

- Vyprázdňovacia stanica má funkciu vyprázdňovania zásobníka robota do prachového vrečka. Po dokončení upratovania sa robot automaticky vráti do vyprázdňovacej stanice, aby sa dobil. Vyprázdňovacia stanica vyprázdni zásobník robota na základe intervalu vyprázdňovania nastaveného v aplikácii.
- Keď sa robotický vysávač nabíja na vyprázdňovacej stanici, môžete vynútiť vyprázdnenie zásobníka na prach. Stlačte tlačidlo návratu na stanicu.

3. OBSLUHA

Tlačidlá robotického vysávača

Automatický režim

- Stlačením tlačidla Štart/Pauza na robotickom vysávači alebo v aplikácii robot automaticky spustí upratovanie v režime Edge a vykoná čistiaci cyklus v usporiadanom cik-cak vzore, pričom rozpozná, ktoré oblasti vyčistil a ktoré nie. Robotický vysávač si počas upratovania automaticky naplánuje trasu čistenia.

- Ak počas tohto režimu budete robotický vysávač ovládať manuálne, robot prepočíta trasu, takže môže prejsť už vyčistenými oblasťami. Aby ste zabezpečili efektívne upratovanie, počas automatického čistenia robotický vysávač neovládate ručne.
- Vďaka svojej technológii Total Surface 2.0 sa robotický vysávač v prípade vybitia batérie počas cyklu čistenia inteligentne automaticky vráti do vyprázdňovacej stanice a po úplnom nabití obnoví proces čistenia z rovnakého miesta, kde skončil.
- Počas upratovania sa robotický vysávač nakrátko zastaví, aby vyhodnotil plochu a vypočítal trasu upratovania (toto zastavenie sa bude líšiť v závislosti od podmienok v dome).

Režim Back Home

- Stlačením tlačidla návratu na stanicu na robotickom vysávači alebo v aplikácii odošlete robotický vysávač do vyprázdňovacej stanice. Robotický vysávač prestane vysávať, kým nedosiahne stanicu.
- Tento režim je možné aktivovať počas akéhokoľvek cyklu čistenia.
- Robotický vysávač sa vďaka funkcii zapamätania mapy a funkcii smart back-home dostane najkratšou cestou späť do vyprázdňovacej stanice.
- Po dokončení cyklu upratovania alebo pri vybití batérie sa robotický vysávač vďaka technológii Total Surface 2.0 automaticky vráti do vyprázdňovacej stanice, aby sa predišlo vybitiu batérie. Keď sa robot dobije, bude pokračovať v upratovaní od bodu, kde sa zastavil.

Poznámka:

Ak nie je dobrý prístup k vyprázdňovacej stanici, robotický vysávač sa do nej nebude môcť vrátiť. Ak k tomu dôjde, ručne ho umiestnite do vyprázdňovacej stanice.

Funkcie

Pauza (Pause):

Keď je robotický vysávač spustený, stlačte tlačidlo Štart/Pauza na robotickom vysávači alebo v aplikácii, čím pozastavíte proces čistenia. Opätovným stlačením tlačidla Štart/Pauza na robotickom vysávači alebo v aplikácii obnovíte proces čistenia.

Pohotovostný režim (Standby):

Robotický vysávač sa po 10 minútach nečinnosti automaticky prepne do pohotovostného režimu. Stlačením tlačidla Štart/Pauza na robotickom vysávači alebo v aplikácii ho znova aktivujete.

Režimy čistenia

- Robotický vysávač má rôzne režimy a funkcie, ktoré je možné prepínať cez aplikáciu.
- Navyše pri každom z režimov čistenia v aplikácii si budete môcť vybrať režim Turbo na koberce, ktorý aktivuje maximálny sací výkon, keď robotický vysávač rozpozná koberec a možnosť x2, ktorá umožňuje zdvojnásobenie zvoleného režimu čistenia.

Režim kompletného čistenia (Complete Cleaning):

- Tento režim vyberte, ak chcete vykonať hĺbkové čistenie vášho domu. Robotický vysávač bude upratovať v režime Edge a pokračovať v cik-cakovo horizontálne a vertikálne. Potom sa vráti do vyprázdňovacej stanice.
- Ak chcete aktivovať túto možnosť, vyberte v aplikácii režim kompletného čistenia (Complete Cleaning).

Režim čistenia okrajov (Edge):

- Keď je zvolený tento režim, robotický vysávač bude čistiť pozdĺž stien a okolo nábytku (napr. nohy stola alebo stoličiek).
- V aplikácii vyberte režim čistenia okrajov (Edge).

Režim špirály (Spiral):

- Keď je zvolený tento režim, robotický vysávač dôkladne vyčistí konkrétnu oblasť. Začne čistiť na konkrétnom mieste a bude sa pohybovať špirálovito smerom von a opäť sa vráti na počiatočné miesto špirálovitým pohybom dovnútra.
- Po dokončení a návrate na miesto štartu sa robotický vysávač vráti priamo do vyprázdňovacej stanice.
- Pred použitím tohto režimu ho umiestnite na miesto, ktoré chcete vyčistiť.
- V aplikácii vyberte režim špirálového čistenia (Spiral).

Režim štvorcovej špirály (Square Spiral)

- Keď je zvolený tento režim, robotický vysávač dôkladne vyčistí konkrétnu oblasť. Začne čistiť na konkrétnom mieste a bude sa pohybovať v štvorcovom špirálovom pohybe smerom von a opäť sa vráti na počiatočné miesto štvorcovým špirálovitým pohybom dovnútra.
- Po dokončení sa robotický vysávač vráti priamo do vyprázdňovacej stanice.
- Pred použitím tohto režimu ho umiestnite na miesto, ktoré chcete vyčistiť.
- V aplikácii vyberte režim čistenia štvorcovej špirály (Square Spiral).

Režim mopovania (Scrubbing)

1. Pripevnite mopovaciu handričku na mopovaciu podložku a tú na kombinovaný zásobník. Naplňte nádobu na vodu.
2. Vložte kombinovaný zásobník do robotického vysávača a v aplikácii vyberte úroveň dávkovania vody: vypnutá, nízka, stredná alebo vysoká.
3. Akonáhle zvolíte požadovanú úroveň dávkovania vody, robotický vysávač spustí funkciu All in One pre súčasné vysávanie, mopovanie a zemetanie.

Poznámka:

- Ak chcete mopovať, naplňte nádržku na vodu.
- Aby sa zabezpečilo dokonalé mopovanie od začiatku, odporúča sa mopovaniu handričku pred pripviením ku kombinovanému zásobníku rovnomerne navlhčiť vodou. Taktiež sa odporúča mopovaniu handričku po každom použití vyprať.
- Odporúča sa mať robotický vysávač pod dohľadom keď mopuje.
- Keď sa robotický vysávač vráti do vyprázdňovacej stanice, mopovacia handrička musí byť odstránená. Nenechávajte robotický vysávač nabíjať so založenou mopovacou handričkou.

Manuálny režim (Manual):

Robotický vysávač je možné presúvať manuálne výberom manuálneho režimu v aplikácii a pomocou kláves so šípkami.

Režim návratu na stanicu (Back Home):

Stlačte tlačidlo návratu do stanice na robotickom vysávači alebo v aplikácii v akomkoľvek režime čistenia, aby ste robotický vysávač poslali do vyprázdňovacej stanice. Robotický vysávač prestane vysávať, kým nedosiahne stanicu.

Bodový režim (Spot):

- Tento režim vyberte, ak chcete dôkladne vyčistiť konkrétny bod na mape a maximálne využiť najvyšší výkon robotického vysávača. Robotický vysávač vyčistí plochu 1,6 m x 1,6 m cik-cak a po dokončení sa vráti priamo do vyprázdňovacej stanice. Robotický vysávač bude čistiť iba oblasť zvolenú na mape. Prejde teda do vybranej oblasti a bez vysávania sa vráti na vyprázdňovaciu stanicu.
- Ak chcete aktivovať túto možnosť, vyberte v aplikácii režim Spot.

Funkcia úrovne výkonu:

Vyberte úroveň výkonu v aplikácii na ovládanie sacieho výkonu robotického vysávača počas čistenia. K dispozícii sú štyri úrovne sacieho výkonu: Off (vysávanie vypnuté), Eco, Normal a Turbo.

Plán upratovania:

- Na uľahčenie upratovania má robotický vysávač funkciu, ktorá umožňuje jeho denné plánovanie z aplikácie. Podľa nastavenia robotický vysávač automaticky spustí upratovanie vo vybraných dňoch v požadovanom čase.
- Pred úpravou času a nastavením sa uistite, že je robotický vysávač zapnutý.

Režimy rýchleho čistenia

Robotický vysávač má navyše už predvolené režimy rýchleho upratovania, v ktorých môžete vybrať oblasť čistenia a vlastnosti čistenia a výber uložiť. Týmto spôsobom jednoduchým výberom želaného režimu rýchleho čistenia bude robotický vysávač automaticky upratovať tak, ako je nastavené v tomto režime.

Ďalšie funkcie

Funkcia Nerušiť (Do Not Disturb):

Na ovládanie činnosti robotického vysávača je možné zvoliť časový úsek Nerušiť, ktorý je možné upraviť alebo zrušiť v aplikácii. Počas nastaveného času robotický vysávač deaktivuje funkcie automatického, nepretržitého čistenia a časovača.

Funkcia úpravy mapy (Map Editing):

- Táto funkcia vám umožňuje upravovať vygenerované mapy: premenovať oblasti čistenia, rozdeliť alebo spojiť oblasti a upraviť režim čistenia, sací výkon a úroveň dávkovania vody v každej zvolenej oblasti.
- Navyše môžete v mape vyznačiť zakázané zóny, ktoré nechcete, aby robotický vysávač čistil. Na mape môžete vytvoriť viac ako jednu zakázanú zónu.

Funkcia lokalizácie robotického vysávača (Location):

Umožňuje lokalizovať robotický vysávač na mape.

4. ČISTENIE A ÚDRŽBA

Čistenie hlavnej kefy. Fig. 9

Hlavná kefa sa otáča vysokou rýchlosťou a presúva nečistoty do sacieho otvoru. Táto kefa je v kontakte s podlahou, a tým aj so špinou, takže sa časom môže opotrebovať, čo má negatívny vplyv na účinnosť čistenia. Z tohto dôvodu sa odporúča vymeniť hlavnú kefu maximálne po 320 hodinách prevádzky alebo častejšie.

1. Mierne zatlačte na západky rámu hlavnej kefy, aby ste otvorili priestor na hlavnú kefu a vyberte ju. Fig. 11
2. Pomocou kefy na čistenie odstráňte vlasy, vlákna a iné nečistoty zachytené v kefe a okolo násady. Fig. 12
3. Vyčistite sací kanál robotického vysávača.
4. Vložte späť hlavnú kefu a jej rám.

Odporúčanie

Odporúča sa čistiť hlavnú kefu pomocou kefy na čistenie raz týždenne.

Bočná kefa. Fig. 13

Bočná kefa so štetinami slúži na vymetanie nečistôt do sacieho otvoru a dôkladné čistenie hrán a kútov. Táto kefa sa môže časom opotrebovať, čo negatívne ovplyvní účinnosť čistenia.

Postup čistenia

- Bočnú kefu sa odporúča čistiť raz týždenne pomocou kefy na čistenie.
- Odmontujte bočnú kefu potiahnutím smerom von a dôkladne ju očistite.

Odporúčanie

Pre zabezpečenie dokonalého čistenia sa odporúča meniť bočnú kefu každé 3 mesiace (v závislosti od frekvencie a spôsobu používania).

Kombinovaný zásobník. Fig. 14

- Vytiahnite kombinovaný zásobník
- Otvorte kryt zásobníka a vyprázdňte ho.
- Vytiahnite filter a kryt filtra, ako je znázornené na Fig. 14.
- Na čistenie vnútra zásobníka použite kefkú na čistenie.
- Prachovú priehradku môžete čistiť vodou bez ponorenia nádoby. Pred opätovným vložením zásobníka sa uistite, že je úplne suchý, aby sa zabránilo vniknutiu vody do motora a poškodeniu robotického vysávača.
- Znova vložte kombinovaný zásobník do robotického vysávača.

Vysokoúčinný filter. Fig. 15

- Vysokoúčinný filter zachytáva prachové častice, roztoče, peľ... Je veľmi dôležité pravidelne filter čistiť, aby sa zabránilo usadzovaniu týchto častíc vo filtri, čo by spôsobilo stratu účinnosti. Túto údržbu je vhodné vykonávať raz týždenne.
- Vysokoúčinný filter vymeňte každé 3 mesiace v závislosti od frekvencie a spôsobu používania.

Odporúčanie

Nečistoty z vysokoúčinného filtra môžete odstrániť malou kefkou alebo jemným potrasením filtra na tvrdom povrchu z neho odstrániť prach. Vysokoúčinný filter nie je možné umývať.

Primárny filter a molitanový filter

Filtračný systém je vybavený primárnym filtrom a špongiovým filtrom, ktoré sa nachádzajú vedľa vysoko účinného filtra. Odporúča sa ich vymeniť buď po maximálne 160 hodinách používania, alebo keď sú opotrebované prevádzkou.

Odporúčanie

Nečistoty je možné odstrániť malou kefkou alebo opatrným potrasením o tvrdý povrch, aby prach opadol. Na dosiahnutie lepších výsledkov môžete použiť aj teplú vodu bez čistiacich prostriedkov. Pred opätovnou inštaláciou sa vždy uistite, že sú úplne suché. V opačnom prípade sa vlhkosť môže dostať k motoru robotického vysávača a poškodiť ho.

Čistenie senzorov na detekciu pádu

Pomocou čistej, suchej a mäkkej handričky utrite všetok prach zo senzorov detekcie pádu umiestnených na spodnej časti robotického vysávača.

Senzory. Fig. 16:

- Robotický vysávač má rôzne typy senzorov, napríklad senzory priblíženia, ktoré pomáhajú robotu pohybovať sa a zisťovať prekážky, alebo senzory detekcie pádu, ktoré robotu umožňujú detegovať vyvýšené miesta alebo možné medzery/nerovnosti, ako sú schody. Tieto senzory sú vždy v kontakte s prachovými časticami, a preto sa môžu časom zaniešať, čo môže spôsobiť chyby navigácie.
- Odporúča sa pomocou mäkkej suchej handričky vyčistiť všetky senzory robotického vysávača každých 35 hodín používania alebo častejšie.

Vyprázdnňovacia stanica. Fig. 17:

Rovnako aj vyprázdnňovacia stanica obsahuje nabíjacie kontakty a senzory. Čistite ich pravidelne pomocou čistej, suchej, mäkkej handričky.

Nabíjanie a výmena batérie

Ak chcete predĺžiť životnosť batérie, nechajte robotický vysávač nabíjať vo vyprázdnňovacej stanici vždy, keď sa nepoužíva.

Ak robotický vysávač nebudete dlhší čas používať, vyberte batériu a uložte ju na bezpečnom a suchom mieste.

Ak chcete vymeniť batériu, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

1. Odskrutkujte skrutky na spodnom kryte batérie, odstráňte kryt a vyberte batériu.
2. Vložte novú batériu.
3. Vymeňte batériu a spodný kryt a znova utiahnite skrutky.

5. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Robotický vysávač

Problém	Možná príčina a riešenie
Robotický vysávač sa nezapne alebo nečistí.	Robotický vysávač nefunguje, keď je batéria takmer vybitá. Pred prevádzkou ho nechajte nabiť. Teplota v miestnosti je pod 0 °C alebo nad 40 °C.
Robotický vysávač sa nenabíja ani sa nevracia do vyprázdňovacej stanice.	V blízkosti vyprázdňovacej stanice je príliš veľa prekážok. Premiestnite stanicu na miesto bez prekážok. Vyčistite nabíjacie kontakty robotického vysávača a vyprázdňovacej stanice. Uistite sa, že je robotický vysávač zapnutý. Robotický vysávač je príliš ďaleko od vyprázdňovacej stanice. Umiestnite ho bližšie a skúste to znova.
Robotický vysávač nefunguje správne.	Vypnite robotický vysávač a znova ho zapnite. Resetujte robotický vysávač stlačením bočného tlačidla Reset.
Robotický vysávač počas prevádzky vydáva zvláštny zvuk.	Hlavná kefa, bočná kefka alebo navádzacie koliesko sú zablokované alebo zamotané. Zastavte robotický vysávač a vyčistite ich.
Robotický vysávač nečistí efektívne alebo nevysáva všetky nečistoty.	Kombinovaný zásobník je plný. Vyprázdňte ho a vyčistite vysokoúčinný filter, ak je zanesený. Vysokoúčinný filter je zanesený. Vyčistite ho. Hlavná kefa je zablokovaná alebo zamotaná. Vyčistite ju.
Robotický vysávač sa nedokázal pripojiť k sieti Wi-Fi.	Zlý signál Wi-Fi. Skontrolujte, či sa robotický vysávač nachádza v oblasti s dobrým signálom Wi-Fi. Pripojenie Wi-Fi je nestabilné. Resetujte router, skontrolujte, či sú k dispozícii aktualizácie aplikácií, a skúste to znova. Tento robotický vysávač podporuje iba pásmo 2,4 GHz. Uistite sa, že sú mobilné dáta vášho zariadenia deaktivované, aby sa zlepšil proces prepojenia.
Robotický vysávač nevykonával naplánovanú úlohu čistenia.	Skontrolujte, či nie je robotický vysávač v režime Nerušiť a zmeňte režim. Túto možnosť nájdete vo všeobecných nastaveniach robotického vysávača a umožňuje vám definovať časové úseky, v ktorých robot v režime Nerušiť nebude vykonávať plánované úlohy upratovania. Zabezpečte správne pripojenie robotického vysávača k sieti Wi-Fi: bez pripojenia a so slabou batériou nebudete môcť vykonávať naplánované úlohy.

Robotický vysávač sa po dokončení bodového čistenia alebo zmene východiskovej polohy nevráti do vyprázdňovacej stanice.	Robotický vysávač zmapuje a vypočíta novú trasu po spustení v režime bodového čistenia alebo po zmene východiskovej polohy.
	Ak je vyprázdňovacia stanica príliš ďaleko od robotického vysávača, robot sa nebude môcť vrátiť na stanicu. Ručne presuňte robotický vysávač bližšie k stanici.
Robotický vysávač neobnoví upratovanie.	Uistite sa, že robotický vysávač nie je v režime Nerušiť, pretože v tomto režime nebude pokračovať v upratovaní.
	Po ručnom umiestnení do vyprázdňovacej stanice robot nebude pokračovať v upratovaní.
Robotický vysávač je stále offline.	Uistite sa, že je robotický vysávač úspešne pripojený k sieti 2,4 GHz a vždy v oblastiach s dobrým signálom Wi-Fi.
Spojenie medzi smartfónom a robotickým vysávačom zlyhalo.	Uistite sa, že robotický vysávač a vyprázdňovacia stanica sú v oblasti s dobrým signálom Wi-Fi, resetujte router a skúste pripojenie znova.

Vyprázdňovacia stanica

Problém	Možná příčina a řešení
Vyprázdňovacia stanica bliká na červeno.	Prachové vrečko nie je vložené, alebo je vložené nesprávne. Skontrolujte, či je vrečko vložené správne.
	Prachové vrečko je plné alebo je zablokovaný kanál na zachytávanie nečistôt. Skontrolujte, či nie je vrečko plné a ak áno, vymeňte ho za nové. Ak problém pretrváva, skontrolujte, či kanál na zachytávanie nečistôt vyprázdňovacej stanice neblokujú cudzie predmety. Ak áno, odskrutkujte priehľadné veko a odstráňte prekážku.
	Motor vyprázdňovacej stanice sa nespustí. Časté vyprázdňovanie prachu môže viesť k prehriatiu motora alebo jeho poruche. Pred opakovaným použitím sa odporúča počkať 30 minút.
Nesvieti žiadna kontrolka.	Žiaden zdroj napájania alebo poškodená zástrčka. Uistite sa, že je vyprázdňovacia stanica pripojená k elektrickej sieti a že zástrčka nie je poškodená. V takom prípade kontaktujte autorizovaný servis Cecotec.

6. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Produkt: Conga 8290 Immortal Ultra Power Home X-Treme

Ref. No.: 08612

Napätie: 19 V DC 1 A

Hlučnosť: 65 dB

Nabíjateľná Li-Ion batéria

Menovitá kapacita: 14.4 V ~ 5 200 mAh

Wi-Fi pripojenie: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

Frekvenčné pásmo: 2 400-2 483,5 MHz

Maximálny vysielací výkon: 20 dBm

Produkt: vyprázdňovacia stanica

Vstup: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Výstup: 19 V DC 1.2 A

Výkon: 1 000 W

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technickej špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia.

Vyrobené v Číne | Navrhnuté v Španielsku

7. LIKVIDÁCIA STARÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol označuje, že v súlade s platnými predpismi sa výrobok a/alebo batérie musia likvidovať oddelene od domáceho odpadu. Keď tento produkt dosiahne koniec svojej životnosti, mali by ste batérie/akumulátory zlikvidovať a odovzdať ich na zbernom mieste určenom miestnymi úradmi.

Spotrebiteľia sa musia obrátiť na miestne úrady alebo predajcu, aby získali informácie o správnej likvidácii starých zariadení a/alebo ich batérií. Dodržiavanie vyššie uvedených pokynov pomôže chrániť životné prostredie.

8. TECHNICKÁ PODPORA A ZÁRUKA

Cecotec je zodpovedný voči koncovému užívateľovi alebo spotrebiteľovi za akýkoľvek nesúlad, ktorý existuje v čase dodania produktu za podmienok a lehôt stanovených platnými predpismi. Odporúča sa, aby opravy vykonával autorizovaný servis Cecotec. Ak kedykoľvek zistíte akýkoľvek problém s vaším produktom alebo máte akékoľvek pochybnosti, neváhajte kontaktovať autorizovaný servis Cecotec.

9.COPYRIGHT

Práva duševného vlastníctva na texty v tomto návode patria spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Všetky práva vyhradené. Obsah tejto publikácie sa nesmie ako celok ani sčasti reprodukovat', ukladať do vyhľadávacieho systému, prenášať alebo distribuovať akýmikoľvek prostriedkami (elektronicky, mechanicky, fotokopírovaním, nahrávaním a podobne) bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE



Cecotec Innovations týmto vyhlasuje, že tento robotický vysávač, model 08612_Conga 8290 Immortal Ultra Power Home X-Treme, je v súlade so smernicou o rádiových zariadeniach 2014/53/EU.

Úplné znenie Vyhlásenia o zhode EÚ možno nájsť na webovej stránke:
www.cecotec.sk/vyhlasenieozhode

ČEŠTINA

Český návod k použití naleznete ve vícejazyčném návodu, který se nachází v balení.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Produkt: Conga 8290 Immortal Ultra Power Home X-Treme

Ref. No.: 08612

Napětí: 19 V DC 1 A

Hlučnost: 65 dB

Nabíjecí Li-Ion baterie

Jmenovitá kapacita: 14.4 V ~ 5 200 mAh

Wi-Fi připojení: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

Frekvenční pásmo: 2 400-2 483,5 MHz

Maximální vysílací výkon: 20 dBm

Produkt: vyprazdňovací stanice

Vstup: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Výstup: 19 V DC 1.2 A, Výkon: 1 000 W

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění.

Vyrobena v Číně | Navrženo ve Španělsku

ZJEDNODUŠENÉ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



Cecotec Innovations tímto prohlašuje, že tento robotický vysavač, model 08612_Conga 8290 Immortal Ultra Power Home X-Treme, je v souladu se směrnicí o rádiových zařízeních 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě lze nalézt na internetových stránkách: www.cecotec.cz/prohlasenioshode

VÝHRADNÍ DOVOZCE A DISTRIBUTOR ZNAČKY CECOTEC PRO ČR: VÝHRADNÝ DOVOZCA A DISTRIBÚTOR ZNAČKY CECOTEC PRE SR:

PLAY Electronics, s. r. o.

Prielohy 1166/1D, 010 07 Žilina, Slovenská republika

info@cecotec.cz

www.cecotec.cz

info@cecotec.sk

www.cecotec.sk

VÝROBCE | VÝROBCA: Cecotec Innovaciones S.L., Avenida Reyes Catolicos 60,
46910 Alfafar (Valencia), Spain, Tel: +34 963 21 07 28