

CW-1033 CZ: Čistící gel s příslušenstvím na fototechniku

Univerzální sada určená pro šetrnou a efektivní péči o vaše fotografické vybavení. Produkt bez námahy odstraňuje prach, nečistoty, mastnoty a otisky prstů z těla fotoaparátu, obtížně dostupných oblastí a optických povrchů, přičemž je udržuje čisté a průhledné. Bezpečné komponenty sady zajišťují jemné čištění bez rizika poškození vašeho zařízení a udržují jej v perfektním stavu.

Klíčové vlastnosti:

- Opakovaně použitelný čistící gel: Účinně odstraňuje prach a nečistoty z těžko dostupných částí fotoaparátu. Je ideální pro čištění úzkých štěrbin, není však vhodný pro čištění čoček.
- Speciální kapalina na čištění optiky: Roztok bez obsahu alkoholu, který jemně odstraňuje mastné zbytky a otisky prstů bez poškození citlivých povrchů.
- Hedvábná utěrka z mikrovlákn: Poskytuje bezpečné a efektivní čištění čoček a jiných optických komponentů.
- Plochý štětec na prach: Šetrně odstraní povrchový prach.

Obsah sady:

- Čistící kapalina (100 ml)
- Opakovaně použitelný čistící gel (160 g)
- Hedvábná utěrka z mikrovlákn (1 kus)
- Čistící štětec (1 kus)

Návod k použití:

1. Před čištěním si přečtěte návod k vašemu zařízení a vypněte jej.
2. Pomocí štětce odstraňte povrchový prach z fotoaparátu a čoček.
3. Čistící gel naneste na těžko dostupná místa na těle fotoaparátu, vyhýbejte se kontaktu s optikou.
4. Nastříkejte malé množství čistící kapaliny na hadřík a jemně otřete tělo fotoaparátu a objektiv. Nestříkejte kapalinu přímo na zařízení a nevyvíjejte nadměrný tlak.
5. Čištění dokončete otřením čoček suchou utěrkou z mikrovlákn.

Péče o čistící sadu:

- Utěrku lze prát ručně s neutrálním čisticím prostředkem.
- Gel skladujte v původním obalu, mimo dosah tepla a přímého slunečního záření, aby nevyschl. Gel zůstává účinný až 24 měsíců po prvním použití.

Bezpečnostní doporučení:

- Pokud se vám čistící kapalina dostane do očí, důkladně si je vypláchněte velkým množstvím vody. Pokud potíže přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.
- Sadu uchovávejte mimo dosah dětí.
- Sada obsahuje malé části a ostré hroty; zacházejte s ní opatrně, abyste se neporanili.

CW-1033 SK: Čistiaci gél s príslušenstvom na fototechniku.

Univerzálna sada určená pre šetrnú a efektívnu starostlivosť o vaše fotografické vybavenie. Produkt bez námahy odstraňuje prach, nečistoty, mastnoty a odtlačky prstov z tela fotoaparátu, ťažko dostupných oblastí a optických povrchov, pričom ich udržiava čisté a priehľadné. Bezpečné komponenty sady zaisťujú jemné čistenie bez rizika poškodenia vášho zariadenia a udržiavajú ho v perfektnom stave.

Kľúčové vlastnosti:

- Opakovane použiteľný čistiaci gél: Účinne odstraňuje prach a nečistoty z ťažko dostupných častí fotoaparátu. Je ideálny na čistenie úzkych štrbín, nie je však vhodný na čistenie šošoviek.
- Špeciálna kvapalina na čistenie optiky: Roztok bez obsahu alkoholu, ktorý jemne odstraňuje mastné zvyšky a odtlačky prstov bez poškodenia citlivých povrchov.
- Hodvábná utierka z mikrovlákn: Poskytuje bezpečné a efektívne čistenie šošoviek a iných optických komponentov.
- Plochý štetec na prach: Šetrne odstráni povrchový prach.

Obsah sady:

- Čistiaca kvapalina (100 ml)
- Opakovane použiteľný čistiaci gél (160 g)
- Hodvábná utierka z mikrovlákn (1 kus)
- Čistiaci štetec (1 kus)

Návod na použitie:

1. Pred čistením si prečítajte návod k vášmu zariadeniu a vypnite ho.
2. Pomocou štetca odstráňte povrchový prach z fotoaparátu a šošoviek.
3. Čistiaci gél naneste na ťažko dostupné miesta na tele fotoaparátu, vyhýbajte sa kontaktu s optikou.
4. Nastriekajte malé množstvo čistiacej kvapaliny na handričku a jemne utrite telo fotoaparátu a objektív. Nestriekajte kvapalinu priamo na zariadenie a nevyvíjajte nadmerný tlak.
5. Čistenie dokončíte utretím šošoviek suchou utierkou z mikrovlákn.

Starostlivosť o čistiacu sadu:

- Utierku je možné prať ručne s neutrálnym čistiacim prostriedkom.
- Gél skladujte v pôvodnom obale, mimo dosahu tepla a priameho slnečného žiarenia, aby nevyschol. Gél zostáva účinný až 24 mesiacov po prvom použití.

Bezpečnostné odporúčania:

- Ak sa vám čistiaca kvapalina dostane do očí, dôkladne si ich vypláchnite veľkým množstvom vody. Ak ťažkosti pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc.
- Sadu uchovávajte mimo dosahu detí.
- Sada obsahuje malé časti a ostré hroty; zaobchádzajte s ňou opatrne, aby ste sa neporanili.