

Úvod

Amazon Echo Dot (5. generace) je chytrý reproduktor s asistentkou Alexa, navržený pro kvalitní zvuk, ovládání chytré domácnosti a hlasové příkazy. Tento manuál obsahuje základní informace k nastavení, provozu, údržbě a řešení problémů.

1. Nastavení zařízení

1. Vyjměte Echo Dot a napájecí adaptér z balení.
 2. Připojte napájecí adaptér k Echo Dot a zapojte jej do elektrické zásuvky. Kontrolní světlo se rozsvítí modře a poté oranžově.
 3. Stáhněte aplikaci **Alexa** do mobilního telefonu nebo tabletu (dostupná pro Fire OS, Android a iOS).
 4. Otevřete aplikaci Alexa a přihlaste se ke svému Amazon účtu (nebo si vytvořte nový).
 5. V aplikaci přejděte do **Zařízení > + > Přidat zařízení > Amazon Echo > Echo Dot** a následujte pokyny k připojení k Wi-Fi síti. Echo Dot podporuje Wi-Fi 2,4 GHz i 5 GHz.
 6. Po úspěšném připojení se světelný kruh vypne a Alexa vás pozdraví.
-

2. Ovládání vašeho Echo Dot

- **Hlasové příkazy:** Řekněte „Alexa“ a poté svůj požadavek. Alexa umí odpovídat na dotazy, přehrávat hudbu, ovládat chytrou domácnost, nastavovat budíky, přidávat položky do seznamů atd.
 - **Hudba a audio:** Spotify, Amazon Music, Apple Music a další služby lze ovládat hlasem nebo přes Bluetooth z mobilního zařízení.
 - **Budíky a časovače:** Požádejte Alexu o nastavení budíku či časovače nebo klepněte na zařízení pro úpravu.
 - **Párování s dalšími Echo zařízeními:** Můžete vytvořit více místností pro společné přehrávání nebo použít Echo Dot jako součást domácího audiosystému.
-

3. Údržba zařízení

- **Čištění:** Vypněte zařízení a čistěte jej suchým jemným hadříkem. Nepoužívejte kapaliny ani abrazivní čističe.

- **Umístění:** Umístěte Echo Dot na stabilní rovný povrch, mimo přímé sluneční světlo, teplo a vlhkost.
 - **Napájecí kabel:** Dávejte pozor, aby kabel nebyl ohnutý, zkroucený nebo poškozený.
-

4. Řešení problémů

Zařízení neodpovídá nebo zamrzá

- Odpojte zařízení od zásuvky na 10 vteřin a znovu připojte.

Alexa nereaguje

- Zkontrolujte, zda mikrofon není vypnutý.
- Mluvte jasně a přiblížte se k zařízení.

Špatná kvalita zvuku nebo žádný zvuk

- Zvyšte hlasitost hlasovými příkazy, v aplikaci nebo přímo.
- Pokud je Echo Dot připojen přes Bluetooth, zkontrolujte hlasitost a dosah zařízení.

Problémy s Wi-Fi nebo Bluetooth

- Restartujte Wi-Fi router.
 - Ujistěte se, že je Echo Dot v dosahu Wi-Fi signálu.
 - Pokud párujete přes Bluetooth, ujistěte se, že je zařízení v režimu párování.
-

5. Technické údaje

- Rozměry: přibližně 100 × 100 × 89 mm
 - Hmotnost: cca 304 g
 - Zvuk: 1 reproduktor o průměru 1,73" s vysokou kvalitou zvuku
 - Wi-Fi: dual-band 2,4 GHz a 5 GHz
 - Bluetooth: podpora A2DP a AVRCP
 - Obsah balení: Echo Dot 5. generace, 15 W napájecí adaptér, stručný průvodce
 - Alexa podporuje různé jazyky, přičemž manuál je v angličtině pro širší dostupnost.
-

6. Ochrana soukromí

- Alexa nahrává a odesílá zvuk do cloudu jen po vyslovení aktivačního slova („Alexa“).
 - Kontrolka indikuje, kdy Alexa poslouchá nebo zpracovává váš příkaz.
 - Fyzické tlačítko umožňuje vypnout mikrofony elektronicky.
 - Nahrávky hlasu lze spravovat a mazat v aplikaci Alexa nebo na portálu ochrany soukromí.
-

7. Záruka a podpora

Echo Dot (5. generace) je dodáván s omezenou zárukou 1 rok. Detaily podmínek najdete v dokumentaci k produktu nebo na oficiální podpoře Amazonu. Software bude podporován aktualizacemi nejméně několik let od uvedení na trh.