100 mm

120 mm

front side
正面

back side
反面

CARNEO®

VIBE DRAGON
Párty karaoke reproduktor

Návod na použitie SK

Obsah balenia

Používateľská príručka *1

Prehľad produktu

Reproduktor
1. Tlačidlo napájania Tlačidlo VOL+/ tlačidlo VOL-
2. Tlačidlo Prehrať/pozastaviť
3. Tlačidlo PREV
4. Tlačidlo N EXT
5. Tlačidlo režimu (BT/AUX/USB/ rF/TWS/MIC)
6. Tlačidlo LED
7. Tlačidlo mikrofónu
8. Port TF karty
9. Port USB kľúča
10. Vstupný audio port Aux
10. Vstupný port mikrofónu
12. Nabíjací port
13. Indikátor

Mikrofón
1. Vypínač
2. Tlačidlo HLASITOSŤ +
3. Tlačidlo HLASITOSŤ -
4. Tlačidlo mikrofónu

Zapnutie / Pripojenie

Poznámka
Reproduktor sa automaticky pripojí k poslednému spárovanému zariadeniu hneď po zapnutí.
Reproduktor sa automaticky pripojí k mikrofónu, keď sú zapnuté.

Pripojenie duálnych zariadení TWS

• Zapnite dva reproduktory a nepripájajte ich k zariadeniu.
• Dvakrát stlačte tlačidlo Prehrať/Pozastaviť na ľubovoľnom reproduktore a zaznejú 2 hlasové pokyny. Po druhej výzve sa oba reproduktory spárujú.
• Zapnite Bluetooth na zariadení a vyberte možnosť „VIBE" pre pripojenie. Teraz je vaše zariadenie pripojené k dvom reproduktorom.
• Dvakrát stlačte tlačidlo Prehrať/Pozastaviť , čím odpojíte pripojenie dvoch reproduktorov.

Funkcie reproduktora

Zapnutie/vypnutie	⏻	Otočte gombík
Hlasitosť +/-	⏻	Otočte gombík
Play/Pauza	>II	Stlačte raz
Odpojenie/opätovné pripojenie Bluetooth	>II	Stlačte na 2 sekundy
Párovanie/odpojenie TWS	>II	Stlačte 2 krát
Prepínač režimov	M	Stlačte raz
Vymazať všetky párovania Bluetooth	M	Stlačte na 8 sekúnd

Zmena sv. efektu	💡	Stlačte raz
Svetlo zap/vyp	💡	Držte 2 sekundy
Priorita mikrofónu	🎤	Stlačte raz
Echo mód	🎤	Držte 3 sekundy
Predchádz. skladba	⏮	Stlačte raz
Zrých. prehrávanie vzad	⏮	Dlho držte
Ďalšia skladba	⏭	Stlačte raz
Zrých. prehrávanie vpred	⏭	Dlho držte

Funkcia mikrofónu

Zapnutie/vypnutie	⏻	Podržte 2 sekundy
Hlasitosť +	+	Stlačte raz
Hlasitosť -	—	Stlačte raz
Magický zvuk		Stlačte raz

***Päť magických zvukov:**
1. Zvuk bábiky
2. Muž k žene
3. Žena k mužovi
4. Zvuk monštra
5. Režim KTV

Režim ozveny

Stlačte a podržte tlačidlo mikrofónu na reproduktore pre 3 sekundy, čím prepnete do režimu ozveny. Jedným stlačením tlačidiel predchádzajúci/ ďalší na reproduktore upravíte intenzitu ozveny. Systém automaticky ukončí režim ozveny po 30 sekundách nečinnosti.

TF/SD mód

Vložte kartu do reproduktora. Skladby sa začnú prehrávať automaticky.

USBmód

Vložte USB kľúč do reproduktora. Skladby sa začnú prehrávať automaticky.

Zmena režimov.

Stlačením tlačidla režimu môžete postupne prepínať medzi rôznymi režimami.

Aux in mód

Pripojte reproduktor k hudobnému prehrávaču/mobilu pomocou 3,5 mm audio kábla (dodáva sa ako príslušenstvo) Hudba sa bude automaticky prehrávať.

* Stlačením tlačidla reproduktora nie je možné prepínať skladby, keď je reproduktor v režime Aux in.

Nabíjanie

Nabíjajte reproduktor pomocou nabíjacieho kábla typu C.

Indikátor nabíjania
Nabíjanie: indikátor svieti na červeno.
Nabitý: červený indikátor sa vypne

Bezpečnostné upozornenia

1. Pri obsluhe produktu dodržiavajte pokyny.
2. Neponárajte tento výrobok do žiadnej kvapaliny ani naň nestriekajte žiadnu tekutinu.
3. Výrobok skladujte a používajte pri bežnej teplote.
4. Výrobok neuchovávajte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, regulátory teplého vzduchu, sporáky alebo iné zariadenia generujúce teplo, pretože nie je odolný voči vysokým teplotám.
5. Neblokujte porty na výrobku, ako napríklad nabíjací port, LED port a port pre TF kartu.
6. Aby ste chránili svoj sluch a predĺžili životnosť výrobku, neodporúča sa nastavovať hlasitosť na maximálnu úroveň na dlhší čas.

Technická špecifikácia:
Bluetooth: V5.2
Výstupný výkon: 400W P.M.P.O.
Reproduktor: 6,5" 2x + 1,25" 2x
Kapacita batérie: 7,4 V / 3600 mAh
Frekvenčný rozsah: 100 Hz - 18 kHz
Vstup: DC 5V/1A
Podpora: BT, USB, TF, AUX, MIC, TWS
Spôsob nabíjania: Type-C
Rozmery produktu: 396 * 245 * 248 mm

Batérie:

Upozornenie: batérie (batériový blok alebo nainštalované batérie) nesmú byť vystavené nadmernému teplu, ako je slnečné žiarenie, oheň alebo silné svetlo.

1. Výmena batérie za nesprávny typ môže spôsobiť poruchu zariadenia.
2. Vhodenie batérie do ohňa, alebo mechanické drvenie či rezanie batérie, môže viesť k výbuchu.
3. Ponechanie batérie v prostredí s extrémne vysokou teplotou, môže viesť k výbuchu alebo úniku horľavej kvapaliny alebo plynu.
4. Batéria vystavená extrémne nízkemu tlaku vzduchu, môže viesť k výbuchu alebo úniku horľavej kvapaliny alebo plynu.

RoHS CE 5-10 W

Prehlásenie o zhode:
Týmto fy. TRUST system s.r.o., IČO: 36249343, Jiráskova 19, 91702 Trnava prehlasuje, že typ rádiového zariadenia CARNEO VIBE Dragon je v súlade zo smernicou 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU a 2011/65/EU. Úplné znenie prehlásenia o zhode je k dispozícii na internetovej stránke. www.carneo.sk

材质：128g双铜纸　双面印刷, 风琴折

印刷色号(Printing color number): C:0 M:0 Y:0 K:70

尺寸(Size)： 100 X 120 mm